



★ Ausführlich dokumentiertes ROM-Listing★ System-Handbuch ★ Memory Map

Florian Müller

Commodore Sachbuch



C64 für Insider

- **★** Ausführlich dokumentiertes ROM-Listing
- **★ Memory Map**
- **★ System-Handbuch**

Markt&Technik Verlag AG

CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Müller, Florian:

C 64 für Insider : ausführl. dokumentiertes ROM-Listing, Memory Map, System-Handbuch / Florian Müller. – Haar bei München : Markt-u.-Technik-Verl., 1988 (Commodore-Sachbuch) ISBN 3-89090-481-5

Die Informationen in diesem Produkt werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen.

Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Die gewerbliche Nutzung der in diesem Produkt gezeigten Modelle und Arbeiten ist nicht zulässig.

C-Commodore® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Commodore Büromaschinen GmbH, Frankfurt.

»Commodore 64« ist eine Produktbezeichnung der Commodore Büromaschinen GmbH, Frankfurt,
die ebenso wie der Name »Commodore« Schutzrechte genießt.

Der Gebrauch bzw. die Verwendung bedarf der Erlaubnis der Schutzrechtsinhaberin.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 91 90 89 88

ISBN 3-89090-481-5

© 1988 by Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft,
Hans-Pinsel-Straße 2, D-8013 Haar bei München/West-Germany
Alle Rechte vorbehalten
Einbandgestaltung: Grafikdesign Heinz Rauner
Druck: Jantsch, Günzburg
Printed in Germany

Inhaltsverzeichnis 5

Inhaltsverzeichnis

Vorwo	rt	7
1	ROM-Listing	9
2	So verwendet man das ROM-Listing	289
2.1	Symbole	290
2.1.1	Geschweifte Klammern	290
2.1.2	Pfeile	290
2.1.3	Waagrechte Linien	290
2.2	Aufbau des Disassemblerlistings	290
2.2.1	Disassemblerformat	290
2.2.2	Weitere Informationen im Disassemblerlisting	291
2.2.2.1	Andere Zahlenformate	291
2.2.2.2	Low-High-Format	291
2.2.2.3	Zeropage-Adressen	291
2.2.2.4	ASCII-Codes	291
2.2.2.5	Anführungszeichen hinter Mnemonics	291
2.2.2.6	Der Bit-Trick	292
2.3	Aufbau der Kommentare	292
2.4	Cross-Reference	292
3	Die Firmware des C64	381
3.1	Grundbegriffe »Hardware«, »Software« und »Firmware«	381
3.2	Begriffe »Betriebssystem«, »Interpreter« und »Compiler«	381

3.3	Das Betriebssystem (Kernal)	382
3.3.1	Die Kernal-Sprungtabelle	382
3.3.2	Die IRQ-Routinen	383
3.3.3	Die Funktionsweise der universellen Routinen	384
3.3.4	Die Initialisierung (Reset)	384
3.3.5	Die Fehlermeldungen und ihre Übermittlung	384
3.3.6	Das Statusbyte (ST)	384
3.3.7	Die Steuermeldungen	385
3.3.8	Die Filetabelle	385
3.3.9	I/O-Beispiel: Drucker-Ausgabe	385
3.3.10	Steuerzeichen	387
3.4	Der Basic-Interpreter	387
3.4.1	Die Initialisierung	388
3.4.2	Der Aufbau von Basic-Programmen im Speicher	388
3.4.2.1	Ober- und Untergrenze des Basic-Speichers	388
3.4.2.2	Nullbyte vor dem Programmbeginn	388
3.4.2.3	Überblick über einen Zeileneintrag	388
3.4.2.4	Linkpointer	389
3.4.2.5	Zeilennummer	389
3.4.2.6	Zeileninhalt	389
3.4.2.7	Programmende	390
3.4.3	Der Aufbau von Basic-Variablen im Speicher	390
3.4.3.1	Zeiger für den Variablenbereich	390
3.4.3.2	Die Gliederung in Array- und Variableneinträge	391
3.4.3.3	Eintrag einer Fließkomma-Variablen	391
3.4.3.4	Eintrag einer Integer-Variablen	392

3.4.3.5	Eintrag einer String-Variablen	392
	Aufbau von indizierten Variablen (Arrays)	393
3.4.4	Der Editor	394
3.4.5	Die Interpreterschleife	394
3.4.6	Die Garbage-Collection	394
3.4.7	Die Parameterauswertung	396
3.4.7.1	Die CHRGET/CHRGOT-Routine	396
3.4.7.2	Die FRMEVL-Routine	396
3.4.7.3	Sonderfall für numerische Parameter: Basic-Zeilennummer	396
3.4.7.4	Auswertung numerischer Parameter innerhalb eingeschränkter Bereiche	396
3.4.7.5	Syntaktische Erfordernisse	396
3.4.8	Das Fließkommaformat	397
3.4.8.1	Zahlenformate	397
3.4.8.2	Mantisse und Exponent	397
3.4.8.3	Beispiel zur Berechnung der Mantissenbytes	398
3.4.8.4	FLPT- und MFLPT-Format	398
3.4.9	Polynome und das Horner-Schema	399
3.4.10	Fehler- und Steuermeldungen	399
3.4.11	Der Stapel als Hilfsmittel des Interpreters	400

3.5	Verknüpfungsstellen zwischen Betriebssystem und Basic-Interpreter	401
3.5.1	Speicherbereiche von Interpreter und Betriebssystem	401
3.5.2	Basic-Kernal-Aufrufe	402
3.5.3	Basic-ROM-Vektoren	402
4	Die ROM-Routinen im Detail	403
5	Die ROM-Routinen im Überblick	495
6	Memory Map	501
7	Ausblick: GEOS und C64-verwandte Betriebssysteme	509
7.1	GEOS – Graphical Environment Operating System	509
7.2	VC20 – Der Vorläufer	511
7.3	C16, C116 und Plus/4 – Aus der Art geschlagen	511
7.4	C128 – Der Nachfolger	512
Stich	wortverzeichnis	513

Vorwort

Liebe Leser,

gestatten Sie mir zuerst eine Vorbemerkung. Das Vorwort mag vielleicht streckenweise wie ein Werbetext wirken, aber die aufgestellten Behauptungen entsprechen durchaus den Tatsachen, wie Sie noch sehen werden. Und da Sie dieses Buch offensichtlich bereits erworben haben, dürfen Sie auch – ohne Hintergedanken meinerseits – erfahren, worüber Sie nun verfügen.

Daß dieses Buch weit aus dem üblichen Rahmen fällt, zeigt allein schon das äußere Format (die geplagten Buchhändler, die dieses Buch in ihre Regale einordnen wollen, mögen es dem Verlag und mir verzeihen). Dies ist kein Werbegag, sondern eine recht kostspielige Angelegenheit, um Ihnen äußerst viele Informationen in möglichst ansprechender Form auf selbem Raum anzubieten. Wenn Sie einen Blick in Kapitel 1, das ROM-Listing (»Weltrekord« von bis zu 120 Zeichen pro Zeile!) werfen, fällt es Ihnen sicher leicht zu verstehen, warum dieses Buch nicht die Standardgröße hat:

Es muß breiter sein, weil es mehr in die Tiefe geht!

Das vorliegende ROM-Listing wurde über einen Zeitraum von etwa 20 Monaten (!), nämlich von November 1985 bis Juli 1987, erstellt, dabei sogar einmal von Grund auf neu verfaßt und immer wieder verbessert; es hat also eine bewegte Geschichte hinter sich, in der es nach und nach zu dem gereift ist, was man es jetzt ohne Übertreibung nennen kann:

Das gründlichste und praxisbezogenste ROM-Listing, das je zum C64 oder einem anderen Computer erstellt wurde!

Dem großen Einsatz des Markt&Technik Verlags ist es nun zu verdanken, daß mit revolutionären grafischen Methoden rundum durch zahlreiche Symbole (Raster, Verzweigungspfeile, geschweifte Klammern über mehrere Zeilen hinweg, 120 Zeichen pro Zeile) eine »optimale Optik« erzielt wurde, wie sie bei anderen ROM-Listings nicht im entferntesten vorliegt.

Wie Sie am restlichen Text merken werden, liegt es mir ganz und gar nicht, große Sprüche zu klopfen, aber um Ihnen die Vorzüge dieses wahrhaft sensationellen ROM-Listings zu schildern, wäre Understatement fehl am Platz. Ich würde gerne auch sachliche Vergleiche mit anderen C64-ROM-Listings anstellen, doch ist dies leider aufgrund der Wettbewerbsgesetze nicht erlaubt. Nur ein Satz zu diesem Thema: Wenn jemand bereits ein ROM-Listing besitzt, sollte er lieber auf dieses Buch umwechseln; es wird sich in einer besseren Beherrschung des C64 und größerem Komfort bei der Programmentwicklung bezahlt machen.

Zeigen Sie doch dieses Buch einmal einem Bekannten, der bereits ein anderes ROM-Listing besitzt; er wird vor Neid erblassen . . . Das ROM-Listing ist übrigens deshalb schon in Kapitel 1, damit das Finden einer bestimmten Adresse so schnell wie möglich vor sich geht.

Würde sich dieses Werk jedoch auf das ROM-Listing beschränken, wäre der Titel »C64: ROM-Listing« angebrachter gewesen. »C64 für Insider« heißt aber auch, daß Sie ein umfassendes Informationswerk zur Verfügung haben. Darunter fallen beispielsweise folgende Glanzpunkte:

- Cross-Reference

Damit wird endlich Schluß gemacht mit vagen Behauptungen wie »Diese Adresse wird normalerweise nicht benötigt« oder »eine selten aufgerufene Routine«, die in der Regel nichts weiter als leeres Geschwafel zum Ausdruck der Unwissenheit ihrer Verfasser sind, um es so deutlich zu formulieren.

Klipp und klar erfahren Sie in Kapitel 2.4, welche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Adressen und Routinen im C64-Speicher bestehen.

Daß eine solche Liste bislang noch nicht für den C64 veröffentlicht wurde, ist den bisherigen Autoren sogenannter Systemhandbücher anzulasten.

Erklärung der wichtigen Begriffe und Systemüberblick

Taucht ein unbekannter Begriff auf, so wird er in Kapitel 3 nicht nur definiert, sondern Sie erfahren auch vieles über den grundsätzlichen Aufbau von Betriebssystem und Basic-Interpreter. Von diesem Überblick ausgehend, können Sie auch die Details besser verstehen. Wie schon ein griechischer Philosoph sagte: »Wenn man das Ganze erkennt, kann man auch die Teile begreifen.«

Dokumentation der Routinen

Kapitel 4 behandelt als parallele Ergänzung zum ROM-Listing noch einmal jede ROM-Routine. Es gibt sowohl Beispiele zur Anwendung als auch Erklärungen zu bestimmten Programmbesonderheiten. Vor allem werden Ihnen die vielen Flußdiagramme und sonstigen Abbildungen zum größtmöglichen Verständnis verhelfen.

Eine solche Routinenbeschreibung in dieser Ausführlichkeit ist ebenfalls eine echte Neuheit.

Der anschließende Routinenüberblick (Kapitel 5) hingegen ist wieder Standard.

- Memory Map

Eine Beschreibung aller Adressen des C64-Speichers bietet Kapitel 6. In Verbindung mit der Cross-Reference und dem ROM-Listing können Sie damit alles über die Verwendungsweise einer bestimmten Adresse erfahren.

Sie sehen also am bisherigen Überblick, daß der beträchtliche Umfang dieses Buches keineswegs durch Seitenfüllerei zustandegekommen ist. Im Gegenteil, es platzt auch inhaltlich aus allen Nähten. Sie verfügen somit über ein umfassendes Werk zum C64, das bestimmt **jedem** C64-Insider sowohl kurz- als auch mittel- und langfristig etwas zu bieten vermag – auch wenn er schon jedes andere C64-Buch gelesen haben sollte.

Obwohl ich sehr stolz darauf bin, dieses Buch alleine verfaßt zu haben (normalerweise werden solche Bücher von Autorenteams, in denen jedes Mitglied sein eigenes Spezialgebiet behandelt, verfaßt), wäre dies wohl nicht ohne die große Unterstützung von allen Seiten

möglich gewesen, für die ich mich an dieser Stelle herzlichst bedanken möchte:

Klaus Schrödl und Roland Fieger von der Redaktion 64'er haben mir wichtige Programme zur Verfügung gestellt, zum Beispiel für die Cross-Reference.

Thomas Fenzl hat die mühevolle Arbeit auf sich genommen, über den Text dieses Buches Korrektur zu lesen.

Ganz herzlichen Dank möchte ich an alle mit diesem Projekt befaßten Mitarbeiter des Markt&Technik Buchverlages richten. Besonders dankbar bin ich dabei Georg Weiherer, der dieses Projekt in der Anfangsphase betreut hat, und Frank Hergenröder, der es in der weiteren Bearbeitung übernahm und durch die problematische Weiterverarbeitung des ROM-Listings leider sehr stark in Anspruch genommen werden mußte.

Beide haben sich weit über das übliche Maß dafür eingesetzt, daß dieses »extreme« Buch trotz vieler technischer Probleme möglich wurde.

Nun bleibt mir noch Ihnen, lieber Leser, viel Spaß und Erfolg mit diesem Buch zu wünschen. Es würde mir auch große Freude bereiten, wenn Sie mir Ihre Meinung zu diesem Buch mitteilen könnten; Sie erreichen mich schriftlich über den Markt&Technik Verlag AG (Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München).

Der Autor

Kapitel 1 ROM-Listing

Das ROM-Listing ist das wichtigste Werkzeug eines ernsthaften Programmierers, denn es dokumentiert die eigentlichen Grundlagen der C64-Programmierung: Basic-Interpreter und Betriebssystem.

Der besondere Wert des ROM-Listings auf den folgenden fast 300 Seiten liegt nicht nur in der großen Ausführlichkeit (für jede Kommentarzeile wurden 120 Zeichen benötigt, manche Kommentare reichen über mehrere Zeilen), sondern auch in der optischen Verarbeitung.

Die grafische Aufbereitung erleichtert die praktische Arbeit in erheblichem Maße, so daß das Auffinden bestimmter Informationen optimal unterstützt wird.

In Kapitel 2 werden alle Besonderheiten in der äußeren Form des ROM-Listings erläutert. Beachten Sie auch die umfangreiche »Cross-Reference«, die gewissermaßen eine Analyse des ROM-Listings darstellt.

Die einzelnen Kommentarzeilen im ROM-Listing sind bewußt so aufgebaut, daß Sie diese aus zwei Richtungen lesen können:

- Von links nach rechts gelangen Sie von der Adresse und den Befehlscodes (Opcodes) über die mnemonische Darstellung (Disassembler-Listing) zum Zeilenkommentar; ganz rechts steht unter Umständen ein zeilenübergreifender Hinweis.
 - Allgemein gesprochen, gelangt man von links nach rechts jeweils eine Dokumentationsebene höher und bewegt sich mehr von den Maschinencodes weg.
- Von rechts nach links arbeitet man sich immer mehr ins Detail vor: von den allgemeinen zu den speziellen Kommentaren, dann zu den Mnemonics und zuletzt zu Adreßangabe und Befehlscodes.

Es bleibt Ihnen in jeder Situation überlassen, auf welcher Seite Sie beginnen. Im Laufe der Zeit werden Sie sich von selbst daran gewöhnen, diese Freiheit sinnvoll zu nutzen.

: ROM-Vektoren für Basic-Kaltstart und Basic-NMI

:a000 94 e3 \$e394 :a002 7b e3 \$e37b

ROM-Vektor für Basic-2.0-Kaltstart; zeigt auf \$e394; wird bei \$fcffberücksichtigt ROM-Vektor für Basic-2.0-NMI; zeigt auf \$e37b; wird bei \$fe6f berücksichtigt (wenn <RESTORE> ausgelöst wird, erfolgt ein NMI; ist gleichzeitig <RUN/STOP> gedrückt, springt die NMI-Routine über diesen Vektor)

; ROM-Kennung

:a004 43 42 4d 42 4l 53 49 43 c b m b a s i c

Text "cbmbasic" im ASCII-Code; sogenannte "ROM-Kennung"; hat keinerlei Einflußauf die Funktionsweise des Interpreters: rein informativer Charakter

; ROM-Tabelle der Adressen der Routinen zu den Basic-Kommandos; wird bei \$a7f9 und \$a7fd (GONE-Routine) ausgelesen (in Reihenfolge der Tokens)

\$a831 (im ROM um 1 dekrementiert) Adresse der Routine zum Basic-Befehl END: :a00c 30 a8 :a00e 41 a7 Adresse der Routine zum Basic-Befehl FOR: \$a742 (im ROM um 1 dekrementiert) Adresse der Routine zum Basic-Befehl NEXT: \$adle (im ROM um 1 dekrementiert) :a010 ld ad Adresse der Routine zum Basic-Befehl DATA: \$a8f8 (im ROM um 1 dekrementiert) :a012 f7 a8 Adresse der Routine zum Basic-Befehl INPUT#: \$aba5 (im ROM um 1 dekrementiert) :a014 a4 ab Adresse der Routine zum Basic-Befehl INPUT: \$abbf (im ROM um 1 dekrementiert) :a016 be ab :a018 80 b0 Adresse der Routine zum Basic-Befehl DIM: \$b081 (im ROM um 1 dekrementiert) Adresse der Routine zum Basic-Befehl READ: \$ac06 (im ROM um 1 dekrementiert) :a0la 05 ac Adresse der Routine zum Basic-Befehl LET: \$a9a5 (im ROM um 1 dekrementiert) :a0lc a4 a9 Adresse der Routine zum Basic-Befehl GOTO: \$a8a0 (im ROM um 1 dekrementiert) :a0le 9f a8 Adresse der Routine zum Basic-Befehl RUN: \$a871 (im ROM um 1 dekrementiert) :a020 70 a8 :a022 27 a9 Adresse der Routine zum Basic-Befehl IF: \$a928 (im ROM um 1 dekrementiert) Adresse der Routine zum Basic-Befehl RESTORE: \$a8ld (im ROM um 1 dekrementiert) :a024 lc a8 \$a883 (im ROM um 1 dekrementiert) Adresse der Routine zum Basic-Befehl GOSUB: :a026 82 a8 Adresse der Routine zum Basic-Befehl RETURN: \$a8d2 (im ROM um 1 dekrementiert) :a028 dl a8 Adresse der Routine zum Basic-Befehl REM: \$a93b (im ROM um 1 dekrementiert) :a02a 3a a9 \$a82f (im ROM um 1 dekrementiert) :a02c 2e a8 Adresse der Routine zum Basic-Befehl STOP: \$a94b (im ROM um 1 dekrementiert) :a02e 4a a9 Adresse der Routine zum Basic-Befehl ON: \$b82d (im ROM um 1 dekrementiert) :a030 2c b8 Adresse der Routine zum Basic-Befehl WAIT: Adresse der Routine zum Basic-Befehl LOAD: \$e168 (im ROM um 1 dekrementiert) :a032 67 el \$e156 (im ROM um 1 dekrementiert) Adresse der Routine zum Basic-Befehl SAVE: :a034 55 el Adresse der Routine zum Basic-Befehl VERIFY: \$e165 (im ROM um 1 dekrementiert) :a036 64 el

:a038 b2 b3	Adresse	der	Routine	zum	Basic-Befehl	DEF:	\$b3b3	(im	ROM	um	1 dekrementiert)
:a03a 23 b8	Adresse	der	Routine	zum	Basic-Befehl	POKE:	\$b824	(im	ROM	um	1 dekrementiert)
:a03c 7f aa	Adresse	der	Routine	zum	Basic-Befehl	PRINT#:	\$aa80	(im	ROM	um	<pre>l dekrementiert)</pre>
:a03e 9f aa	Adresse	der	Routine	zum	Basic-Befehl	PRINT:	\$aaa0	(im	ROM	um	<pre>l dekrementiert)</pre>
:a040 56 a8	Adresse	der	Routine	zum	Basic-Befehl	CONT:	\$a857	(im	ROM	um	<pre>l dekrementiert)</pre>
:a042 9b a6	Adresse	der	Routine	zum	Basic-Befehl	LIST:	\$a69c	(im	ROM	um	<pre>l dekrementiert)</pre>
:a044 5d a6	Adresse	der	Routine	zum	Basic-Befehl	CLR:	\$a65e	(im	ROM	um	ldekrementiert)
:a046 85 aa	Adresse	der	Routine	zum	Basic-Befehl	CMD:	\$aa86	(im	ROM	um	l dekrementiert)
:a048 29 el	Adresse	der	Routine	zum	Basic-Befehl	SYS:	\$e12a	(im	ROM	um	<pre>l dekrementiert)</pre>
:a04a bd el	Adresse	der	Routine	zum	Basic-Befehl	OPEN:	\$elbe	(im	ROM	um	<pre>l dekrementiert)</pre>
:a04c c6 el	Adresse	der	Routine	zum	Basic-Befehl	CLOSE:	\$elc7	(im	ROM	um	<pre>l dekrementiert)</pre>
:a04e 7a ab	Adresse	der	Routine	zum	Basic-Befehl	GET:	\$ab7b	(im	ROM	um	<pre>l dekrementiert)</pre>
:a050 41 a6	Adresse	der	Routine	zum	Basic-Befehl	NEW:	\$a642	(im	ROM	um	ldekrementiert)

; ROM-Tabelle der Adressen der Routinen zu den Basic-Funktionen; wird bei \$afd6 und \$afdb ausgelesen

```
:a052 39 bc
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion SGN:
                                                                                    $bc39 (nicht dekrementiert!)
:a054 cc bc
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion INT:
                                                                                    $bccc (nicht dekrementiert!)
:a056 58 bc
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion ABS:
                                                                                    $bc58 (nicht dekrementiert!)
:a058 10 03
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion USR:
                                                                                    $0310 (nicht dekrementiert!)
:a05a 7d b3
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion FRE:
                                                                                    $b37d (nicht dekrementiert!)
:a05c 9e b3
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion POS:
                                                                                    $b39e (nicht dekrementiert!)
:a05e 71 bf
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion SQR:
                                                                                    $bf71 (nicht dekrementiert!)
:a060 97 e0
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion RND:
                                                                                    $e097 (nicht dekrementiert!)
:a062 ea b9
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion LOG:
                                                                                    $b9ea (nicht dekrementiert!)
:a064 ed bf
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion EXP:
                                                                                    $bfed (nicht dekrementiert!)
:a066 64 e2
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion COS:
                                                                                    $e264 (nicht dekrementiert!)
:a068 6b e2
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion SIN:
                                                                                    $e26b (nicht dekrementiert!)
:a06a b4 e2
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion TAN:
                                                                                    $e2b4 (nicht dekrementiert!)
:a06c 0e e3
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion ATN:
                                                                                    $e30e (nicht dekrementiert!)
:a06e 0d b8
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion PEEK:
                                                                                    $b80d (nicht dekrementiert!)
:a070 7c b7
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion LEN:
                                                                                    $b77c (nicht dekrementiert!)
:a072 65 b4
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion STR$:
                                                                                    $b465 (nicht dekrementiert!)
:a074 ad b7
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion VAL:
                                                                                    $b7ad (nicht dekrementiert!)
:a076 8b b7
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion ASC:
                                                                                    $b78b (nicht dekrementiert!)
:a078 ec b6
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion CHR$:
                                                                                    $b6ec (nicht dekrementiert!)
:a07a 00 b7
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion LEFT$:
                                                                                    $b700 (nicht dekrementiert!)
:a07c 2c b7
                                    Addresse der Routine zur Basic-Funktion RIGHT$: $b72c (nicht dekrementiert!)
:a07e 37 b7
                                    Adresse der Routine zur Basic-Funktion MID$:
                                                                                    $b737 (nicht dekrementiert!)
```

; Prioritätsflags und Adressen der Basic-2.0-Operatoren Prioritätsflags werden bei \$adfl, \$ae19 und \$ae35, Routinenadressen bei \$ae20 (HB) und \$ae24 (LB) berücksichtigt.

:a080	79	Priorität von + (Addition):	\$79 (vierthöchste von 8 Prioritäten)
:a081	69 b8	Adresse der Routine zu + (Addition):	\$b86a (im ROM um l dekrementiert!)
:a083	79	Priorität von - (hier: Subtraktion):	\$79 (vierthöchste von 8 Prioritäten)
:a084	52 b8	Adresse der Routine zu - (Subtraktion):	\$b853 (im ROM um 1 dekrementiert!)
:a086	7b	Priorität von * (Multiplikation):	\$7b (dritthöchste von 8 Prioritäten)
:a087	2a ba	Adresse der Routine zu * (Multiplikation):	\$ba2b (im ROM um 1 dekrementiert!)
:a089	7b	Priorität von / (Division):	\$7b (dritthöchste von 8 Prioritäten)
:a08a	11 bb	Adresse der Routine zu / (Division):	<pre>\$bbl2 (im ROM um 1 dekrementiert!)</pre>
:a08c	7f	Priorität von ↑ (Potenzierung):	\$7f (höchste aller 8 Prioritäten)
:a08d	7a bf	Adresse der Routine zu † (Potenzierung):	<pre>\$bf7b (im ROM um l dekrementiert!)</pre>
:a08f	50	Priorität von AND (logische Konjunktion):	\$50 (zweitniedrigste von 8 Prioritäten)
:a090	e8 af	Adresse der Routine zu AND (log. Konj.):	<pre>\$afe9 (im ROM um 1 dekrementiert!)</pre>
:a092	46	Priorität von OR (logische Disjunktion):	\$46 (niedrigste aller 8 Prioritäten)
:a093	e5 af	Adresse der Routine zu OR (log. Disj.):	<pre>\$afe6 (im ROM um l dekrementiert!)</pre>
:a095	7d	Priorität von - (hier: Vorzeichenwechsel):	\$7d (zweithöchste von 8 Prioritäten)
:a 0 96	b3 bf	Adresse der Routine zu - (Vorzwechsel):	<pre>\$bfb4 (im.ROM um l dekrementiert!)</pre>
:a098	5a	Priorität von NOT (logisches Komplement):	\$5a (drittniedrigste von 8 Prioritäten)
:a099	d3 ae	Adresse der Routine zu NOT (log. Komplem.):	<pre>\$aed4 (im ROM um l dekrementiert!)</pre>
:a09b	64	Priorität von =, <, > usw. (Vergleich):	
:a09c	15 b0	Adresse der Routine zu =,<,> usw. (Vergl.):	<pre>\$b016 (im ROM um l dekrementiert!)</pre>

[;] Tabelle der Basic-2.0-Befehlswörter für Tokenisierung – in Reihenfolge der dazugehörigen Tokens (Bit 7 im letzten Buchstaben jedes Befehlswortes als Endmarkierung gesetzt)
Berücksichtigung bei Tokenisierung (CRUNCH: \$a5bc, \$a5fa, \$a5ff) und Ent-Tokenisierung (LIST: \$a730, \$a738)

:a09e 45 4e c4	enD	"end"	(b7 in "d" als Endmarkierung)	Token: \$80
:a0al 46 4f d2	foR	"for"	(b7 in "r" als Endmarkierung)	Token: \$81
:a0a4 4e 45 58 d4	nexT	"next"	(b7 in "t" als Endmarkierung)	Token: \$82

:a0a8	44	41	54	cl				datA	"data" (b7 im 2. "a" als Endmarkierung)	Token:	\$83
:a0ac	49	4e	50	55	54	a3		input#	"input#" (b7 in "#" als Endmarkierung)	Token:	\$84
:a0b2	49	4e	50	55	d4			inpuT	"input" (b7 in "t" als Endmarkierung)	Token:	\$85
:a0b7	44	49	cd					diM	"dim" (b7 in "m" als Endmarkierung)	Token:	\$86
:a0ba	52	45	41	c4				reaD	"read" (b7 in "d" als Endmarkierung)	Token:	\$87
:a0be	4c	45	d4					leT	"let" (b7 in "t" als Endmarkierung)	Token:	\$88
:aØcl	47	4f	54	cf				got0	"goto" (b7 im 2. "o" als Endmarkierung)	Token:	\$89
:a0c5	52	55	се					ruN	"run" (b7 in "n" als Endmarkierung)	Token:	\$8a
:a0c8	49	c6						iF	"if" (b7 in "f" als Endmarkierung)	Token:	\$8b
:a0ca	52	45	53	54	4f	52	c5	restorE	"restore" (b7 im 2. "e" als Endmarkierung)	Token:	\$8c
:aØdl	47	4f	53	55	c2			gosuB	"gosub" (b7 in "b" als Endmarkierung)	Token:	\$8d
:a0d6	52	45	54	55	52	се		returN	"return" (b7 in "n" als Endmarkierung)	Token:	\$8e
:a0dc	52	45	cd					reM	"rem" (b7 in "m" als Endmarkierung)	Token:	\$8f
:a0df	53	54	4f	dØ				stoP	"stop" (b7 in "p" als Endmarkierung)	Token:	\$90
:a0e3	4f	се						oN	"on" (b7 in "n" als Endmarkierung)	Token:	\$91
:a0e5	57	41	49	d4				waiT	"wait" (b7 in "t" als Endmarkierung)	Token:	\$92
:a0e9	4c	4f	41	c4				loaD	"load" (b7 in "l" als Endmarkierung)	Token:	\$93
:a0ed	53	41	56	с5				savE	"save" (b7 in "e" als Endmarkierung)	Token:	\$94
:a0fl	56	45	52	49	46	d9		verifY	"verify" (b7 in "y" als Endmarkierung)	Token:	\$95
:a0f7	44	45	с6					deF	"def" (b7 in "f" als Endmarkierung)	Token:	\$96
:a0fa	50	4f	4b	c5				pokE	"poke" (b7 in "e" als Endmarkierung)	Token:	\$97
:a0fe	50	52	49	4e	54	a3		print#	"print#" (b7 in "#" als Endmarkierung)	Token:	\$98
:al04	50	52	49	4e	d4			prinT	"print" (b7 in "t" als Endmarkierung)	Token:	\$99
:a109	43	4f	4e	d4				conT	"cont" (b7 in "t" als Endmarkierung)	Token:	\$9a
:alØd	4c	49	53	d4				lisT	"list" (b7 in "t" als Endmarkierung)	Token:	\$9b
:alll	43	4c	d2					clR	"clr" (b7 in "r" als Endmarkierung)	Token:	\$9c
:all4	43	4d	c4					cmD	"cmd" (b7 in "d" als Endmarkierung)	Token:	\$9d
:all7	53	59	d3					syS	"sys" (b7 im 2. "s" als Endmarkierung)	Token:	\$9e
:alla	4f	50	45	се				opeN	"open" (b7 in "n" als Endmarkierung)	Token:	\$9f
:alle	43	4c	4f	53	c5			closE	"close" (b7 in "e" als Endmarkierung)	Token:	\$a0
:al23	47	45	d4					geT	"get" (b7 in "t" als Endmarkierung)	Token:	\$al
:al26	4e	45	d7					neW	"new" (b7 in "w" als Endmarkierung)	Token:	\$a2
:al29	54	41	42	a8				tab("tab(" (b7 in "(" als Endmarkierung)	Token:	\$a3
:al2d	54	cf						t0	"to" (b7 in "o" als Endmarkierung)	Token:	\$a4
:al2f	46	се						fN	"fn" (b7 in "n" als Endmarkierung)	Token:	\$a5
:al31	53	50	43	a8				spc("spc(" (b7 in "(" als Endmarkierung)	Token:	\$a6
:al35	54	48	45	се				theN	"then" (b7 in "n" als Endmarkierung)	Token:	\$a7
:al39	4e	4f	d4					noT	"not" (b7 in "t" als Endmarkierung)	Token:	\$a8
:al3c	53	54	45	dØ				steP	"step" (b7 in "p" als Endmarkierung)	Token:	\$a9
:al40	ab							+	"+" (b7 als Endmarkierung)	Token:	\$aa
:al41									"-" (b7 als Endmarkierung)		

:al42 aa .	*	"*" (b7 als Endmarkierung)	Token: \$ac
:al43 af	1	"/" (b7 als Endmarkierung)	Token: \$ad
:al44 de	†	"^" (b7 als Endmarkierung)	Token: \$ae
:a145 41 4e c4	anD	"and" (b7 in "d" als Endmarkierung)	Token: \$af
:al48 4f d2	oR	"or" (b7 in "r" als Endmarkierung)	Token: \$b0
:al4a be	<	"<" (b7 als Endmarkierung)	Token: \$bl
:al4b bd	=	"=" (b7 als Endmarkierung)	Token: \$b2
:al4c bc	>	">" (b7 als Endmarkierung)	Token: \$b3
:al4d 53 47 ce	sgN	"sgn" (b7 in "n" als Endmarkierung)	Token: \$b4
:a150 49 4e d4	inT	"int" (b7 in "t" als Endmarkierung)	Token: \$b5
:a153 41 42 d3	abS	"abs" (b7 in "s" als Endmarkierung)	Token: \$b6
:a156 55 53 d2	usR	"usr" (b7 in "r" als Endmarkierung)	Token: \$b7
:a159 46 52 c5	frE	"fre" (b7 in "e" als Endmarkierung)	Token: \$b8
:al5c 50 4f d3	poS	"pos" (b7 in "s" als Endmarkierung)	Token: \$b9
:a15f 53 51 d2	sqR	"sqr" (b7 in "r" als Endmarkierung)	Token: \$ba
:a162 52 4e c4	rnD	"rnd" (b7 in "d" als Endmarkierung)	Token: \$bb
:a165 4c 4f c7	loG	"log" (b7 in "g" als Endmarkierung)	Token: \$bc
:a168 45 58 d0	exP	"exp" (b7 in "p" als Endmarkierung)	Token: \$bd
:al6b 43 4f d3	coS	"cos" (b7 in "s" als Endmarkierung)	Token: \$be
:a16e 53 49 ce	siN	"sin" (b7 in "n" als Endmarkierung)	Token: \$bf
:al71 54 41 ce	taN	"tan" (b7 in "n" als Endmarkierung)	Token: \$c0
:a174 41 54 ce	atN	"atn" (b7 in "n" als Endmarkierung)	Token: \$cl
:a177 50 45 45 cb	peeK	"peek" (b7 in "k" als Endmarkierung)	Token: \$c2
:a17b 4c 45 ce	leN	"len" (b7 in "n" als Endmarkierung)	Token: \$c3
:a17e 53 54 52 a4	str\$	"str\$" (b7 in "\$" als Endmarkierung)	Token: \$c4
:a182 56 41 cc	vaL	"val" (b7 in "l" als Endmarkierung)	Token: \$c5
:a185 41 53 c3	asC	"asc" (b7 in "c" als Endmarkierung)	Token: \$c6
:a188 43 48 52 a4	chr\$	"chr\$" (b7 in "\$" als Endmarkierung)	Token: \$c7
:al8c 4c 45 46 54 a4	left\$	"left\$" (b7 in "\$" als Endmarkierung)	Token: \$c8
:a191 52 49 47 48 54 a4	right\$	"right\$" (b7 in "\$" als Endmarkierung)	Token: \$c9
:a197 4d 49 44 a4	mid\$	"mid\$" (b7 in "\$" als Endmarkierung)	Token: \$ca
:a19b 47 cf	g0	"go" (b7 in "o" als Endmarkierung)	Token: \$cb
:a19d 00	[nul]	Endmarkierung der gesamten Tabelle	(Token wäre \$cc, weshalb dersogenannte <shift>+<l>-Trick funktioniert, auf den Kapitel 4 ausführlich eingeht)</l></shift>

[;] Basic-2.0-Fehlermeldungen als ROM-Tabelle in Reihenfolge der Fehlernummern (1-29, weil BREAK als Nummer 30 in dieser Tabelle fehlt)

Das jeweils letzte Zeichen hat ein gesetztes Bit 7 als Endkennung der Fehlermeldung.

Tip: Die Fehlercodes können durch "POKE 781, Fehlercode: SYS 42039" getestet werden (in Maschinensprache:

[&]quot;ldx #Fehlercode:jmp \$a437"). Die Tabelle ab \$a328 zeigt auf die Adressen der Fehlertexte im Speicher.

:al9e 54 4f 4f 20 4d 4l 4e 59 20 46 49 4c 45 d3	TOO MANY FILES	Fehlercode #01	(\$01)
:alac 46 49 4c 45 20 4f 50 45 ce	FILE OPEN	Fehlercode #02	(\$02)
:alb5 46 49 4c 45 20 4e 4f 54 20 4f 50 45 ce	FILE NOT OPEN	Fehlercode #03	(\$03)
:alc2 46 49 4c 45 20 4e 4f 54 20 46 4f 55 4e c4	FILE NOT FOUND	Fehlercode #04	(\$04)
:ald0 44 45 56 49 43 45 20 4e 4f 54 20 50 52 45 53 45 4e d4	DEVICE NOT PRESENT	Fehlercode #05	(\$05)
:ale2 4e 4f 54 20 49 4e 50 55 54 20 46 49 4c c5	NOT INPUT FILE	Fehlercode #06	(\$06)
:alf0 4e 4f 54 20 4f 55 54 50 55 54 20 46 49 4c c5	NOT OUTPUT FILE	Fehlercode #07	(\$07)
:alff 4d 49 53 53 49 4e 47 20 46 49 4c 45 20 4e 4l 4d c5	MISSING FILENAME	Fehlercode #08	(\$08)
:a210 49 4c 4c 45 47 41 4c 20 44 45 56 49 43 45 20 4e 55 4d 42 45 d2	ILLEGAL DEVICE NUMBER	Fehlercode #09	(\$09)
:a225 4e 45 58 54 20 57 49 54 48 4f 55 54 20 46 4f d2	NEXT WITHOUT FOR	Fehlercode #10	(\$Øa)
:a235 53 59 4e 54 41 d8	SYNTAX	Fehlercode #11	(\$Øb)
:a23b 52 45 54 55 52 4e 20 57 49 54 48 4f 55 54 20 47 4f 53 55 c2	RETURN WITHOUT GOSUB	Fehlercode #12	(\$Øc)
:a24f 4f 55 54 20 4f 46 20 44 41 54 cl	OUT OF DATA	Fehlercode #13	(\$Ød)
:a25a 49 4c 4c 45 47 41 4c 20 51 55 41 4e 54 49 54 d9	ILLEGAL QUANTITY	Fehlercode #14	(\$Øe)
:a26a 4f 56 45 52 46 4c 4f d7	OVERFLOW	Fehlercode #15	(\$Øf)
:a272 4f 55 54 20 4f 46 20 4d 45 4d 4f 52 d9	OUT OF MEMORY	Fehlercode #16	(\$10)
:a27f 55 4e 44 45 46 27 44 20 53 54 41 54 45 4d 45 4e d4	UNDEF'D STATEMENT	Fehlercode #17	(\$11)
:a290 42 41 44 20 53 55 42 53 43 52 49 50 d4	BAD SUBSCRIPT	Fehlercode #18	(\$12)
:a29d 52 45 44 49 4d 27 44 20 41 52 52 41 d9	REDIM'D ARRAY	Fehlercode #19	(\$13)
:a2aa 44 49 56 49 53 49 4f 4e 20 42 59 20 5a 45 52 cf	DIVISION BY ZERO	Fehlercode #20	(\$14)
:a2ba 49 4c 4c 45 47 41 4c 20 44 49 52 45 43 d4	ILLEGAL DIRECT	Fehlercode #21	(\$15)
:a2c8 54 49 50 45 20 4d 49 53 4d 41 54 43 c8	TYPE MISMATCH	Fehlercode #22	(\$16)
:a2d5 53 54 52 49 4e 47 20 54 4f 4f 20 4c 4f 4e c7	STRING TOO LONG	Fehlercode #23	(\$17)
:a2e4 46 49 4c 45 20 44 41 54 cl	FILE DATA	Fehlercode #24	(\$18)
:a2ed 46 4f 52 4d 55 4c 4l 20 54 4f 4f 20 43 4f 4d 50 4c 45 d8	FORMULA TOO COMPLEX	Fehlercode #25	(\$19)
:a300 43 41 4e 27 54 20 43 4f 4e 54 49 4e 55 c5	CAN'T CONTINUE	Fehlercode #26	(\$la)
:a30e 55 4e 44 45 46 27 44 20 46 55 4e 43 54 49 4f ce	UNDEF'D FUNCTION	Fehlercode #27	(\$1b)
:a3le 56 45 52 49 46 d9	VERIFY	Fehlercode #28	(\$1c)
:a324 4c 4f 4l c4	LOAD	Fehlercode #29	(\$1d)

; ROM-Tabelle der Adressen der Texte zu den Fehlermeldungen (geordnet nach Fehlercodes, Adressen im Lo-Hi-Format); wird bei \$a43d und \$a442 ausgelesen

:a328 9e al	\$a19e	Fehlercode #01 (\$01)	TOO MANY FILES
:a32a ac al	\$alac	Fehlercode #02 (\$02)	FILE OPEN
:a32c b5 al	\$alb5	Fehlercode #03 (\$03)	FILE NOT OPEN
:a32e c2 al	\$alc2	Fehlercode #04 (\$04)	FILE NOT FOUND
:a330 d0 al	\$ald0	Fehlercode #05 (\$05)	DEVICE NOT PRESENT
:a332 e2 al	\$ale2	Fehlercode #06 (\$06)	NOT INPUT FILE
:a334 f0 al	\$alf0	Fehlercode #07 (\$07)	NOT OUTPUT FILE

:a336 ff al	\$alff	Fehlercode #08 (\$08)	MISSING FILENAME
:a338 10 a2	\$a210	Fehlercode #09 (\$09)	ILLEGAL DEVICE NUMBER
:a33a 25 a2	\$a225	Fehlercode #10 (\$0a)	NEXT WITHOUT FOR
:a33c 35 a2	\$a235	Fehlercode #11 (\$0b)	SYNTAX
:a33e 3b a2	\$a23b	Fehlercode #12 (\$0c)	RETURN WITHOUT GOSUB
:a340 4f a2	\$a24f	Fehlercode #13 (\$0d)	OUT OF DATA
:a342 5a a2	\$a25a	Fehlercode #14 (\$0e)	ILLEGAL QUANTITY
:a344 6a a2	\$a26a	Fehlercode #15 (\$0f)	OVERFLOW
:a346 72 a2	\$a272	Fehlercode #16 (\$10)	OUT OF MEMORY
:a348 7f a2	\$a27f	Fehlercode #17 (\$11)	UNDEF'D STATEMENT
:a34a 90 a2	\$a290	Fehlercode #18 (\$12)	BAD SUBSCRIPT
:a34c 9d a2	\$a29d	Fehlercode #19 (\$13)	REDIM'D ARRAY
:a34e aa a2	\$a2aa	Fehlercode #20 (\$14)	DIVISION BY ZERO
:a350 ba a2	\$a2ba	Fehlercode #21 (\$15)	ILLEGAL DIRECT
:a352 c8 a2	\$a2c8	Fehlercode #22 (\$16)	TYPE MISMATCH
:a354 d5 a2	\$a2d5	Fehlercode #23 (\$17)	STRING TOO LONG
:a356 e4 a2	\$a2e4	Fehlercode #24 (\$18)	FILE DATA
:a358 ed a2	\$a2ed	Fehlercode #25 (\$19)	FORMULA TOO COMPLEX
:a35a 00 a3	\$a300	Fehlercode #26 (\$la)	CAN'T CONTINUE
:a35c Øe a3	\$a30e	Fehlercode #27 (\$1b)	UNDEF'D FUNCTION
:a35e le a3	\$a31e	Fehlercode #28 (\$1c)	VERIFY
:a360 24 a3	\$a324	Fehlercode #29 (\$1d)	LOAD

; Adresse der Fehlermeldung "BREAK", deren ASCII-Text nicht in der Fehlertabelle ab \$al9e steht

:a362 83 a3	\$ ₂ 323	Fehlercode	#30	(\$le)	BREAK
. abox 60 ab	фазоз	reniercode	HOU	(410)	DINDIN

; In mehreren Zusammenhängen auftretende Texte von Fehler- und Steuermeldungen (\$00-Byte als Endmarkierung, da zur Ausgabe die Routine STROUT \$ABlE herangezogen wird, die dieses erfordert)

:a364 0d 4f 4b 0d 00	[cr]ok[cr][null]	OK	Beispiel: VERIFYING OK (s. \$e18d)
:a369 20 20 45 52 52 4f 52 00	[2space]error[null]	ERROR	Beispiel: Fehlermeldung (s. \$a465)
:a371 20 49 4e 20 00	[space]in[space][null]	IN	Beispiel: Fehlermeldung (s. \$bdc2)

; Steuermeldung "READY." als Eingabe-Prompt (\$00-Byte als Endmarkierung, da zur Ausgabe die Routine STROUT \$ABlE herangezogen wird, die dieses erfordert)

:a376 Ød Øa 52 45 41 44 59 2e	[cr,lf]ready.	READY.	Beispiel: Steuermeldung (s. \$a474)
0d 0a 00	[cr,lf,null]		

; Fehlermeldung "BREAK" (isoliert von regulärer Fehlertabelle ab \$al9e) (\$00-Byte als Endmarkierung, da zur Ausgabe die Routine STROUT \$ABlE herangezogen wird, die dieses erfordert)

:a381 0d 0a 42 52 45 41 4b 00 [cr,lf]break[null] BREAK Beispiel: Fehlercode #30 (s. \$a362)

; Routine zur Suche bestimmter Stapeleinträge des Basic-Interpreters bei der Verwaltung von FOR/NEXT und GOSUB/RETURN (wird von FOR bei \$a749, von NEXT bei \$ad2b und von RETURN bei \$a8d8 als Unterprogramm aufgerufen)

, a38a	ba	tsx	Stapelzeiger ins X-Register, um Offset auf Stapeleinträge berechnen zu können
,a38b	e8	inx	Offset=Offset+1
,a38c	e8	inx	Offset=Offset+1 Offset um 4 erhöhen, um die letzten beiden Rücksprungadressen,
, a38d	e8	inx	Offset=Offset+1 die sich noch auf dem Stapel befinden, zu ignorieren
,a38e	e8	inx	Offset=Offset+1
,a38f	bd 01 [01-	→lda 0101,x	Headerbyte des letzten Basic-Stapeleintrags in Akkumulator holen
,a392	c9 81	cmp #81	und mit FOR-Code (sinnvollerweise wird das FOR-Token \$81 verwendet) vergleichen
,a394	d0 [21	-bne a3b7	keine Übereinstimmung (Z=0): RTS-Befehl am Ende der Routine anspringen
			(aufrufende Routine bekommt Z-Flag übermittelt!)
, a396	a5 4a	lda 4a	HB des FOR/NEXT-Variablenzeigers auslesen
,a398	d0 0a	-bne a3a4	⟨> Ø (Z=Ø): weiter (effektiv wird Prüfen des nächsten Eintrags bewirkt, s. Text)
, a39a	bd 02 01	lda 0102,x	LB von Stapel
,a39d	85 49	sta 49	in LB des FOR/NEXT-Variablenzeigers holen FOR/NEXT-Variablenzeiger vom Stapel
,a39f	bd 03 01	lda 0103,x	HB von Stapel in FOR/NEXT-Variablenzeiger schreiben
,a3a2	85 4a	sta 4a	in HB des FOR/NEXT-Variablenzeigers holen
,a3a4	dd 03 01	>cmp 0103,x	Vergleich fällt positiv aus, wenn vorher \$a39f abgearbeitet wurde, sonst negativ
,a3a7	d0 07	—bne a3b0	Vergleich negativ (siehe \$a398!) (Z=∅): nächsten Eintrag bearbeiten
, a3a9	a5 49	lda 49	LB des FOR/NEXT-Variablenzeigers auslesen
,a3ab	dd 02 01	cmp 0102,x	mit LB des auf dem Stapel liegenden FOR/NEXT-Variablenzeigers vergleichen
,a3ae	f0 07	-beq a3b7	Vergleich positiv (Z=1): RTS anspringen (aufrufende Routine erhält gesetztes Z-Flag)
,a3b0	8a	→txa	Offset zwecks Addition zeitweise in Akkumulator holen
,a3bl	18	clc	Carry vor Addition löschen Offset um 18 erhöhen, um
,a3b2	69 12	adc #12	18 (Länge eines FOR/NEXT-Stapeleintrags) addieren
, a3b4	aa	tax	Ergebnis der Addition wieder in Offset-Register X jim Stapel zu stellen
,a3b5	dØ d8	—bne a38f	noch nicht =0, also noch nicht ganzer Stapel durchsucht (Z=0): nächsten Eintrag
			bearbeiten, indem an Schleifenbeginn gesprungen wird
,a3b7	60	→rts	Rücksprung von Unterroutine, Z-Flag hat entsprechenden Wert (0=Suche erfolglos);
			im Akku steht \$8d bei Auffinden eines GOSUB/RETURN-Eintrags

; Unterroutine zur Bereitstellung von Variablen-Speicherplatz ab einer Adresse, die im Akkumulator (LB) und im Y-Register (HB) übergeben wird. Dabei erfolgt eine Verschiebung des Variablenspeichers.

Diese Unterroutine wird nur bei \$a50a (Basic-Zeileneinfügung) und \$b15d (Variablenbehandlung) aufgerufen.

, a3b8	20 08	a4	jsr	a408	"chkfvm"	Prüfroutine	auf ausreichenden Speicherplatz aufrufen (löst bei Bedarf die
						gefürchtete	Garbage Collection oder den "?OUT OF MEMORY ERROR" aus)
,a3bb	85 31		sta	31		LB setzen)	Zeiger auf Endadresse der Basic-Arrays (+1) mit neuem Wert belegen,
,a3bd	84 32		sty	32		HB setzen	um zusätzlich angelegte Variable als geschützt zu deklarieren

; Speicherblockverschiebungsroutine BLTUC

(Anfangsadresse des Originalbereichs in \$5f/\$60, dazugehörige Endadresse in \$5a/\$5b und Endadresse des Zielbereichs in \$58/\$59 als vorausgesetzte Parameter)

Aufruf im ROM nur von \$b628 (innerhalb der Garbage-Collection-Routine).

.a3bf	38	sec			Carry vor Subtraktion setzen)	Länge des Kopierbereichs
,a3c0	a5 5a	lda	5a		LB der Quell-Endadresse holen		nach Y/X berechnen; LB auch
,a3c2	e5 5	sbc	5f		davon LB der Quell-Anfangsadresse subtrahieren		in \$22 merken.
,a3c4	85 22	sta	22		Ergebnis in \$22 für später merken (s. \$a3d3, \$a	3de)	Y- und X-Register werden in
,a3c6	a8	tay			Ergebnis ins Y-Register für unmittelbare Auswer	tung	Verschiebeschleifen als
,a3c7	a5 51	lda	5b		HB der Quell-Endadresse		Zähler eingesetzt.
,a3c9	e5 60	sbc	60		davon HB der Quell-Anfangsadresse subtrahieren		
,a3cb	aa	tax			Ergebnis ins X-Register für unmittelbare Auswer	tung	
,a3cc	e8	inx			um 1 erhöhen, damit Ergebnis als Page-Zähler in	Dekrement	tierschleife verwendbar ist
,a3cd	98	tya			LB des Ergebnisses (s. \$a3c6) testhalber in Akk	umulator t	transportieren
,a3ce	f0 [23	beq	a3f3		$LB=\emptyset$ (Z=1): nur komplette Pages verschieben, da	a Bereichs	slänge "ganz-seitig" ist
,a3d0	a5 5	ı lda	5a		LB der Quell-Endadresse holen		
,a3d2	38	sec			Carry vor Subtraktion setzen	Anfangsad	dresse des Quell-Restbereichs
,a3d3	e5 2	2 sbc	22		LB der Bereichslänge (s. \$a3c4) abziehen	berechner	n und nach \$5a/\$5bschreiben
,a3d5	85 5	a sta	5a		Ergebnis in LB der Quell-Endadresse schreiben	(für Vers	schiebeschleife)
, a3d7	b0 0	-bcs	a3dc		Subtraktion ohne Übertrag (C=1): nicht $HB=HB-1$		
,a3d9	c6 5	dec	5b		HB der Quell-Endadresse dekrementieren		
,a3db	38	sec			Carry vor Subtraktion setzen		
,a3dc	a5 5	3 ⇒lda	58		LB der Ziel-Endadresse holen		
,a3de	e5 2	2 sbc	22		LB der Bereichslänge (s. \$a3c4) abziehen	Anfangsad	dresse des Ziel-Restbereichs
,a3e0	85 5	3 sta	58		und somit neues LB der Ziel-Endadresse setzen	berechner	n und nach \$58/\$59 schreiben
,a3e2	b0 0	bcs	a3ec		kein Subtraktionsübertrag (C=1): nicht $HB=HB-1$	(für Vers	schiebeschleife)
,a3e4	c6 5	dec	59		HB dekrementieren (Übertrag berücksichtigen)		
,a3e6	90 0	4bcc	a3ec	"jmp"	an Schleifenkontrolle von Kopierschleife für Re	stbereich	springen

; hier beginnt die Verschiebeschleife für den Restbereich (Länge im Y-Register, Anfang der Quelle in \$5a/\$5b und Anfang des Ziels in \$58/\$59 zu übergeben) Diese Schleife dient auch beim Verschieben ganzer Pages zum Bearbeiten einer Page, wofür im Y-Register \$00 steht

```
, a3e8
      bl 5a
               ⇒1da (5a), y
                                   Byte aus Quell-Restbereich holen
,a3ea
      91
         58
                sta
                    (58),y
                                   und in Ziel-Restbereich schreiben
      88
               >dey
                                   Schleifenzähler (s. $a3c6) dekrementieren
,a3ec
.a3ed d0 f9
               Lbne a3e8
                                   Restbereich noch nicht fertig umkopiert (Z=0): an Schleifenanfang
```

; hier beginnt die Verschiebeschleife für die ganzen Pages (Speicherseiten)

(Anzahl der Pages +1 im X-Register, Endadresse der Quelle in \$5a, Endadresse des Ziels in \$58/\$59 zu übergeben)

```
a3ef bl 5a
                                   Byte aus Quellbereich holen
                    (5a),y
                lda
.a3fl
     91 58
                sta
                     (58).y
                                  und in Zielbereich schreiben
,a3f3 c6-5b-
                                  HB des Zeigers auf aktuelle Quell-Page dekrementieren
               >dec
                      5b
,a3f5 c6 59
                                  HB des Zeigers auf aktuelle Ziel-Page dekrementieren
                dec
                      59
,a3f7
                dex
                                   Page-Zähler (zu Beginn: Anzahl der Pages +1) dekrementieren
      ca
,a3f8 d0 f2
                -bne a3ec
                                   noch nicht heruntergezählt (Z=0): in Verschiebeschleife für Restbereich einsteigen,
                                   die dann die aktuelle Quell-Page in die aktuelle Ziel-Page kopiert und dadurch
                                   gewissermaßen zweckentfremdet wird)
                                   Rücksprung bei abgeschlossenem Kopiervorgang
,a3fa 60
                rts
```

; GETSTK: Prüfroutine auf Stapelplatz für 2-Byte-Einträge einer im Akkumulator übergebenen Anzahl (Verwendung bei \$a757 von FOR, \$a885 von GOSUB und \$adae von FRMEVL)

```
,a3fb @a
                                   Akku mit 2 multiplizieren, um Anzahl der erforderlichen Bytes zu berechnen
                asl
                                   62 (vom Interpreter geforderte Mindestmenge an freiem Stapelspeicher) addieren
,a3fc 69 3e
                adc #3e
,a3fe
      b0 35
                -bcs a435
                                   Übertrag bei Addition (C=1): Fehlermeldung OUT OF MEMORY erzeugen
, a400
      85 22
                      22
                                   Ergebnis der Addition (= benötigter Stapelzeiger) in $22 merken
                sta
,a402
                                   Stapelzeiger in X-Register für Berechnungen holen
      ba
                tsx
, a403
      e4 22
                       22
                                   mit Additionsergebnis (s. $a400) vergleichen
                срх
                                   realer Stapelzeiger kleiner als benötigter (C=0): Fehlermeldung OUT OF MEMORY
, a405
      90 2e
                bcc a435
,a407
      60
                 rts
                                   ansonsten ordnungsgemäßer Rücksprung von Routine, wenn genügend Platz vorhanden ist
```

; CHKFVM: Prüfroutine auf freien Speicherplatz im Variablenspeicher (löst bei Bedarf die Garbage Collection aus, um auf diese Weise Speicherplatz bereitstellen zu können). In Akkumulator (LB) und Y-Register (HB) hat die höchste Adresse des benötigten Bereiches zu stehen.

Aufruf bei \$a3b8 (BLTUC-Vorspann), \$b264 (Anlage einer Array-Variablen), \$b269 (ebenfalls bei Anlage einer Array-Variablen) und \$e426 (MSGNEW: Einschaltmeldung)

,a408	c4 34	cpy 34	Vergleich des HB der übergebenen Adresse mit HB des Zeigers auf Anfang des
			Stringbereichs (= für andere Variablen gesperrter Bereich!)
, a40a	90 _{[28} —	—bcc a434	HB des Zeigers kleiner (C=∅): Rücksprung über RTS, da genügend Platz vorhanden
,a40c	dØ Ø4	-bne a412	keine Übereinstimmung, also HB des Zeigers größer (Z= \emptyset): LB-Vergleich überspringen
,a40e	c5 33	cmp 33	LB-Vergleich des übergebenen Akku mit LB des Zeigers auf Anfang des Stringbereichs
,a410	90 -22-	bcc a434	LB des Zeigers kleiner (C=0): Rücksprung über RTS, da genügend Platz vorhanden
,a412	48	⇒pha	Akkumulator (übergebenes LB) merken
,a413	a2 Ø9	ldx #09	Dekrementierzähler der Rettungsschleife für Zwischenspeicher \$58-\$5f initialisieren
,a415	98	tya	übergebenes HB in Akku als erster zu rettender Wert enthalten
,a416	48	⊳pha	Akku auf Stapel legen (zunächst HB, dann Werte aus \$57-\$5F)
,a417	b5 57	lda 57,x	Zwischenspeicher auslesen (wird im nächsten Durchgang auf Stapel gerettet)
,a419	ca	dex	Dekrementierzähler=Dekrementierzähler-1 (dient auch als Offset von \$57 aus!)
,a4la	10 fa	Lbpl a416	noch nicht fertig (N=0): Rettungsschleife fortsetzen
,a4lc	20 26 b	5 jsr b526 "garcol"	'Garbage Collection, da noch nicht ausreichend Speicherplatz vorhanden
,a4lf	a2 f7	ldx #f7	Trick (s. Routinenbeschreibung im Fließtext!): Offset /Inkrementierzähler
,a421	68	⇒pla	Wert von Stapel holen
,a422	95 61	sta 61,x	und in Bereich \$58-\$5f zurückholen
,a424	e8	inx	Inkrementierzähler/Offset erhöhen
,a425	30 fa	Lbmi a421	noch nicht fertig (N=1): weiter in Schleife
,a427	68	pla	Akku holen an diese Routine übergebenes HB
,a428	a8	tay	und nach Y ∫ vom Stapel zurückholen
,a429	68	pla	Akku (übergebenes LB) vom Stapel zurückholen
,a42a	c4 34	cpy 34	HB mit Zeiger-HB auf Stringbereich vergleichen nach Garbage Collection:
,a42c	90 -06-	—bcc a434	benötigtes HB kleiner (C=0): Routine verlassen letzte Feststellung, ob
,a42e	dØ Ø5	bne a435	HBs ungleich (Z=0): OUT OF MEMORY hervorrufen \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
,a430	c5 33	cmp 33	LBs vergleichen (Akku mit LB des Zeigers) vorhanden ist; wenn nicht,
, a432	b0 01	bcs a435	benötigtes LB größer oder gleich (C=1): OUT OF MEMORY
, a434	60	v >rts	Ende der Routine, wenn jetzt Platz vorhanden ist

; OUT-OF-MEMORY-Einsprung

(wird über JMP bei \$b30b und über Verzweigungen bei \$a3fe, \$a405, \$a42e und \$a432 genutzt)

,a435 a2 10 ldx #10

Fehlermeldung OUT OF MEMORY durch Fehlernummer #16 vorbereiten (im Speicher folgt unmittelbar der Sprung über den Fehlervektor)

; ERROR: Einsprung in Fehlerbehandlungsroutine des Basic-2.0-Interpreters über Fehlervektor (Aufruf von \$a573, \$a857, \$a8e5, \$ab68, \$ad32, \$ad9b, \$b65a, \$b980, \$bb86, \$el09 und \$el9e aus)

,a437 6c 00 03 jmp(0300)

Sprung über Fehlervektor IERROR \$0300/\$0301 normalerweise wird nach \$a43a gesprungen (sofern der Vektor nicht verstellt wurde)

im X-Register wird die Fehlernummer übergeben (1-30; andere Werte werden nicht ordnungsgemäß behandelt!)

, a43a	8a	txa	Fehlernummer zwecks Multiplikation in Akku	ehlernummer in X mit 2
, a43b	0a	asl	Akku mit 2 multiplizieren	ultiplizieren, da Tabelle
,a43c	aa	tax	Ergebnis zurück ins X-Register	us 2-Byte-Einträgen besteht
, a43d	bd 26 a3	lda a326,x	LB der Adresse des Fehlertextes in ROM-Tabelle	dresse, ab der der Text zur
,a440	85 22	sta 22	nach \$22 (LB des Hilfszeigers) schreiben	ehlermeldung im ROM steht,
, a442	bd 27 a3	lda a327,x	HB der Adresse des Fehlertextes in ROM-Tabelle	us ROM-Tabelle ab \$a328(!)
, a445	85 23	sta 23	nach \$23 (HB des Hilfszeigers) schreiben	n Zeiger \$22/\$23 holen
, a447	20 cc ff	jsr ffcc "clrchn"	Tastatur als Eingabe-, Bildschirm als Ausgabegerät setzen	(Standardzustand)
, a44a	a9 00	lda #00	\$00 (Flag für "Standard-I/O") laden Tastatur und Bildsc	hirm als Basic-I/O-Geräte
,a44c	85 13	sta 13	und nach \$13 schreiben setzen (Basic-Ergän	zung zu "a447 jsrclrchn")
, a44e	20 d7 aa	jsr aad7	Ausgaberoutine für [CR] und ggf. [LF] aufrufen	
,a451	20 45 ab	jsr ab45 "qumout"	Fragezeichen (ASCII-Code \$3f) ausgeben	
, a454	a0 00	ldy #00	Offset mit Ø initialisieren	usgabe des zur Fehlermeldung
, a456	bl 22	⇒lda (22),y	Zeichen aus Fehlertext holen (s. \$a43d—\$a445)	gehörenden Textes, dessen
, a458	48	pha	und auch auf Stapel sichern	dresse in \$22/\$23 berechnet
, a459	29 7f	and #7f %01111111	b7 löschen (also mögliche Endmarkierung herausnehmen) w	rurde. Die Endmarkierung ist
, a45b	20 47 ab	jsr ab47 "bbsout"	Zeichen ausgeben (Basic-Einsprung für BSOUT)	in gesetztes b7, das bei der
, a45e	c8	iny	Offset erhöhen (auf nächstes Zeichen stellen)	'extausgabe herausgefiltert
,a45f	68	pla	gesichertes Zeichen holen (s. \$a458)	nd später - nach Rettenauf
, a460	10 f4	-bpl a456	b7 war gelöscht (N=0): Fehlertext-Ausgabe fortsetzen	den Stapel - getestet wird.
, a462	20 7a a6	jsr a67a	in Basic-Routine zu NEW einsteigen, um Zeiger auf temporä	ren Stringstapel,
			Stapelzeiger des Prozessors und Flag für Benutzerfunktion	saufruf zu initialisieren
			sowie den CONT-Befehl durch Löschen von \$3e zu sperren (b	pereitet CAN'T CONTINUE vor)
, a465	a9 69	lda #69 <(\$a369)	LB der Adresse von Text "error" im Speicher] Ausgabe des	Textes
, a467	a0 a3	ldy #a3 d(\$a369)	HB der Adresse von Text "error" im Speicher } [2SPACE]err	or
, a469	20 le ab	jsr able "strout"	Text über BSOUT-Schleife ausgeben unter Zuhil	fenahme von STROUT \$able
, a46c	a4 3a	ldy 3a	HB der aktuellen Zeilennummer nach Y holen	
, a46e	c8	iny	um l erhöhen, um auf \$ff (Flag für Direktmodus) testen zu	können
,a46f	f0 03	-beq a474	HB war = \$ff (ist jetzt = \$00) (Z=1): Ausgabe von "in <ze< td=""><td>eilennummer>" überspringen</td></ze<>	eilennummer>" überspringen
,a471	20 c2 bd	jsr bdc2	gibt Text "[space]in" und Zeilennummer über NUMOUT \$BDCD	aus; vor der Zeilennummer
			wird von der NUMOUT-Routine ein Leerzeichen ausgegeben, d	las dann nach "in" erscheint
, a474	a9 76	→lda #76 <(\$a376)	LB der Adresse von Text "ready." im Speicher] Ausgabe de	es Textes
,a476	a0 a3	ldy #a3 d(\$a376)	HB der Adresse von Text "ready." im Speicher { [CR, LF] rea	dy.[CR,LF]
, a478	20 le ab			lfenahme von STROUT \$able
,a47b	a9 80	lda #80 %10000000	Flag für "Direktmodus" laden] auf Direktmodus umstellen,	weilim Speicher der
.a47d	20 90 ff	isr ff90 "setmsg"	und über SETMSG setzen Einsprung für Basic-Warmst	art folgt

durch das

Verschieben von

(Y/X) Bytes von

(\$22/\$23) nach

alte Zeile durch

(\$24/\$25) die

,a4b9 88

,a4bc 18

,a4ba fl 5f

.a4bd 65 2d

,a4bf 85 2d

,a4cl 85 24

dey

sbc

clc

adc

sta

sta

(5f),y

2d

2d

24

,a480	6c	02	03	>jmp(0302)		Sprung über Warmstart-Vektor IMAIN \$0302/\$0303	
							normalerweise wird nach \$a483 gesprungen (wenn IMAIN nicht verstel	lt wurde)
, a483	20	60	a5	jsr	a560	"getsyb"	- holt Eingabe (Programmzeile oder Direktanweisung) in System-Eingab	epuffer ab \$0200
, a486	86	7a		stx	7a		LB des Programmzählers in CHRGET-Routine schreiben] CHRGET-Zeiger	auf System-
, a488	84	7b		sty	7b		HB des Programmzählers in CHRGET-Routine schreiben } Eingabepuffer	stellen
, a48a	20	73	00	jsr	0073	"chrget"	holt nächstes Zeichen aus Eingabepuffer in Akku und setzt dabei di	e Flags
, a48d	aa			tax			Zeichen zwecks Test in X-Register transportieren	
, a48e	fØ	fØ	- 1	-beq	a480	"main"	= \emptyset (Z=1): Warmstart und Eingabe wiederholen, da Puffer leer ist (1.Byte=Ende-Marke)
,a490	a2	ff		ldx	#ff		Flag für "Direktmodus" laden mögliche Direktausführung d	er Eingabe
,a492	86	3a		stx	3a		und in HB der Zeilennummer schreiben } (falls keine Zeilennummer)	vorbereiten
, a494	90	06	ſ	-bcc	a49c		erstes Zeichen ist Ziffer (s. $a48a$) (C=0): Basic-Zeile in Program	nm aufnehmen
, a496	20	79	a5	jsr	a579	"crunch"	Tokenisierung der im Eingabepuffer befindlichen Eingabe	
400	4c	el	a7	jmp	a7el	"gone"	Ausführung der Eingabe durch Sprung in Interpreterschleife	
,a499 ; Aufn	nahme	e de	er i	m Eir	ngabep	ouffer st	ehenden Eingabezeile in das aktuelle Basic-Programm	
; Aufn								5 holen
	20	6b	a9	⇒jsr	a96b	"linget"	gültige (!) Zeilennummer (am Pufferanfang) über LINGET nach \$14/\$1	
; Aufn	20 20	6b	a9	⇒jsr jsr	a96b	"linget"		hen Eingabe
; Aufn ,a49c ,a49f	20 20 84	6b 79 Øb	a9 a5	⇒jsr jsr sty	a96b a579 Øb	"linget" "crunch"	gültige (!) Zeilennummer (am Pufferanfang) über LINGET nach \$14/\$1 Tokenisierung der nach der Zeilennummer im Eingabepuffer befindlic	hen Eingabe inter usw.) laden
; Aufn, a49c, a49f, a4a2	20 20 84	6b 79 Øb	a9 a5	⇒jsr jsr sty	a96b a579 Øb	"linget" "crunch"	gültige (!) Zeilennummer (am Pufferanfang) über LINGET nach \$14/\$1 Tokenisierung der nach der Zeilennummer im Eingabepuffer befindlic Eingabepufferzeiger mit Länge der neuen Programmzeile (ohne Linkpo	hen Eingabe inter usw.) laden vorhanden)
; Aufn, a49c, a49f, a4a2	20 20 84 20	6b 79 Øb	a9 a5 a6	⇒jsr jsr sty jsr	a96b a579 Øb	"linget" "crunch"	gültige (!) Zeilennummer (am Pufferanfang) über LINGET nach \$14/\$1 Tokenisierung der nach der Zeilennummer im Eingabepuffer befindlic Eingabepufferzeiger mit Länge der neuen Programmzeile (ohne Linkpo Zeile mit eingegebener Nummer im Speicher suchen (Test, ob und wo	hen Eingabe inter usw.) laden vorhanden) et C=0
; Aufn ,a49c ,a49f ,a4a2 ,a4a4	20 20 84 20	6b 79 0b 13	a9 a5 a6	⇒jsr jsr sty jsr	a96b a579 Øb a613	"linget" "crunch"	gültige (!) Zeilennummer (am Pufferanfang) über LINGET nach \$14/\$1 Tokenisierung der nach der Zeilennummer im Eingabepuffer befindlic Eingabepufferzeiger mit Länge der neuen Programmzeile (ohne Linkpo Zeile mit eingegebener Nummer im Speicher suchen (Test, ob und wofalls Zeile vorhanden: C=1 und vorhandene Adresse in \$5f/\$60; sons	hen Eingabe inter usw.) laden vorhanden) st C=0 Zeile überspringen
, a49c ,a49f ,a4a2 ,a4a4 ,a4a7	20 20 84 20 90 a0	6b 79 0b 13 44 01	a9 a5 a6	⇒jsr jsr sty jsr -bcc ldy	a96b a579 Øb a613	"linget" "crunch" "fndlin"	gültige (!) Zeilennummer (am Pufferanfang) über LINGET nach \$14/\$1 Tokenisierung der nach der Zeilennummer im Eingabepuffer befindlic Eingabepufferzeiger mit Länge der neuen Programmzeile (ohne Linkpo Zeile mit eingegebener Nummer im Speicher suchen (Test, ob und wo falls Zeile vorhanden: C=1 und vorhandene Adresse in \$5f/\$60; sons entsprechende Zeile existiert noch nicht (C=0): Löschen der alten	hen Eingabe inter usw.) laden vorhanden) st C=0 Zeile überspringen
, a49c ,a49f ,a4a2 ,a4a4 ,a4a7	20 20 84 20 90 a0 b1	6b 79 0b 13 44 01 5f	a9 a5 a6	⇒jsr jsr sty jsr -bcc ldy	a96b a579 Øb a613 a4ed #01	"linget" "crunch" "fndlin"	gültige (!) Zeilennummer (am Pufferanfang) über LINGET nach \$14/\$1 Tokenisierung der nach der Zeilennummer im Eingabepuffer befindlic Eingabepufferzeiger mit Länge der neuen Programmzeile (ohne Linkpo Zeile mit eingegebener Nummer im Speicher suchen (Test, ob und wo falls Zeile vorhanden: C=1 und vorhandene Adresse in \$5f/\$60; sons entsprechende Zeile existiert noch nicht (C=0): Löschen der alten Offset mit \$01 initialisieren (auf HB des Linkpointers stellen)	hen Eingabe inter usw.) laden vorhanden) st C=0 Zeileüberspringen Berechnung der
; Aufn ,a49c ,a49f ,a4a2 ,a4a4 ,a4a7 ,a4a9	20 20 84 20 90 a0 b1 85	6b 79 0b 13 44 01 5f 23	a9 a5 a6	⇒jsr jsr sty jsr -bcc ldy lda	a96b a579 Øb a613 a4ed #Ø1 (5f)	"linget" "crunch" "fndlin"	gültige (!) Zeilennummer (am Pufferanfang) über LINGET nach \$14/\$1 Tokenisierung der nach der Zeilennummer im Eingabepuffer befindlic Eingabepufferzeiger mit Länge der neuen Programmzeile (ohne Linkpo Zeile mit eingegebener Nummer im Speicher suchen (Test, ob und wo falls Zeile vorhanden: C=1 und vorhandene Adresse in \$5f/\$60; sons entsprechende Zeile existiert noch nicht (C=0): Löschen der alten Offset mit \$01 initialisieren (auf HB des Linkpointers stellen)	hen Eingabe inter usw.) laden vorhanden) st C=0 Zeile überspringen Berechnung der Zeiger \$22/\$23,
; Aufn ,a49c ,a49f ,a4a2 ,a4a4 ,a4a7 ,a4a9 ,a4ab	20 20 84 20 90 a0 b1 85 a5	6b 79 0b 13 44 01 5f 23 2d	a9 a5 a6	⇒jsr jsr sty jsr -bcc ldy lda sta	a96b a579 Øb a613 a4ed #01 (5f) 23	"linget" "crunch" "fndlin"	gültige (!) Zeilennummer (am Pufferanfang) über LINGET nach \$14/\$1 Tokenisierung der nach der Zeilennummer im Eingabepuffer befindlic Eingabepufferzeiger mit Länge der neuen Programmzeile (ohne Linkpo Zeile mit eingegebener Nummer im Speicher suchen (Test, ob und wo falls Zeile vorhanden: C=1 und vorhandene Adresse in \$5f/\$60; sons entsprechende Zeile existiert noch nicht (C=0): Löschen der alten Offset mit \$01 initialisieren (auf HB des Linkpointers stellen) HB des Linkpointers (Adresse der nächsten Zeile) in HB des Zeigers \$22/\$23 holen	hen Eingabe inter usw.) laden vorhanden) st C=0 Zeile überspringen Berechnung der Zeiger \$22/\$23, \$24/\$25 und Y/X.
, a49c ,a49f ,a4a2 ,a4a4 ,a4a7 ,a4a9 ,a4ab ,a4ad	200 200 844 200 900 a00 b11 855 a55 85	6b 79 0b 13 44 01 5f 23 2d 22	a9 a5 a6	⇒jsr jsr sty jsr -bcc ldy lda sta lda	a96b a579 Øb a613 a4ed #Ø1 (5f) 23 2d	"linget" "crunch" "fndlin"	gültige (!) Zeilennummer (am Pufferanfang) über LINGET nach \$14/\$1 Tokenisierung der nach der Zeilennummer im Eingabepuffer befindlic Eingabepufferzeiger mit Länge der neuen Programmzeile (ohne Linkpo Zeile mit eingegebener Nummer im Speicher suchen (Test, ob und wo falls Zeile vorhanden: C=1 und vorhandene Adresse in \$5f/\$60; sons entsprechende Zeile existiert noch nicht (C=0): Löschen der alten Offset mit \$01 initialisieren (auf HB des Linkpointers stellen) HB des Linkpointers (Adresse der nächsten Zeile) in HB des Zeigers \$22/\$23 holen LB des Basic-Variablen-Beginns (= Programmende)	hen Eingabe inter usw.) laden vorhanden) st C=0 Zeileüberspringen Berechnung der Zeiger \$22/\$23, \$24/\$25 und Y/X. Diese enthalten
, a49c ,a49f ,a4a2 ,a4a4 ,a4a7 ,a4a9 ,a4ab ,a4ad ,a4af ,a4af	20 20 84 20 90 a0 b1 85 a5 85 a5	6b 79 0b 13 44 01 5f 23 2d 22 60	a9 a5 a6	⇒jsr jsr sty jsr −bcc ldy lda sta lda sta	a96b a579 Øb a613 a4ed #01 (5f) 23 2d 22	"linget" "crunch" "fndlin"	gültige (!) Zeilennummer (am Pufferanfang) über LINGET nach \$14/\$1 Tokenisierung der nach der Zeilennummer im Eingabepuffer befindlic Eingabepufferzeiger mit Länge der neuen Programmzeile (ohne Linkpo Zeile mit eingegebener Nummer im Speicher suchen (Test, ob und wo falls Zeile vorhanden: C=1 und vorhandene Adresse in \$5f/\$60; sons entsprechende Zeile existiert noch nicht (C=0): Löschen der alten Offset mit \$01 initialisieren (auf HB des Linkpointers stellen) HB des Linkpointers (Adresse der nächsten Zeile) in HB des Zeigers \$22/\$23 holen LB des Basic-Variablen-Beginns (= Programmende) in LB des Zeigers \$22/\$23 holen	hen Eingabe inter usw.) laden vorhanden) st C=0 Zeileüberspringen Berechnung der Zeiger \$22/\$23, \$24/\$25 und Y/X. Diese enthalten nach der

Offset auf \$00 (s. \$a4a9), also auf LB des Linkpointers

LB des Basic-Variablen-Beginns (= Programmende) addieren

LB des Linkpointers von LB der Zeilenadresse abziehen

Ergebnis als neues LB des Ende-Zeigers setzen

auch als LB des Zeigers \$24/\$25 setzen

Carry vor Addition löschen

,a4c3	a5 2e	lda 2e	HB des Basic-Variablen-Beginns (= Programmende) holen	die folgenden
,a4c5	69 ff	adc #ff	bei C=0 wird 1 subtrahiert, bei C=1 wird 0 addiert	überschrieben und
,a4c7	85 2e	sta 2e	Ergebnis in HB des Basic-Variablen-Beginn-Zeigers	dadurch gelöscht
,a4c9	e5 60	sbc 60	davon HB der Adresse der aktuellen Zeile abziehen	wird. Die
,a4cb	aa	tax	Ergebnis in X-Register merken	Linkpointer
,a4cc	38	sec	Carry vor Subtraktion setzen	werden dabei
,a4cd	a5 5f	lda 5f	LB der Adresse der aktuellen Zeile holen	zunächst nicht
,a4cf	e5 2d	sbc 2d	LB des neuen Zeigers auf Programmende abziehen	angepaßt, was
,a4dl	a8	tay	Ergebnis ins Y-Register	aber später
,a4d2	bØ Ø3	-bcs a4d7	kein Subtraktionsübertrag (C=1): HBs nicht ändern	erfolgt.
,a4d4	e8	inx	HB von Wert in Y/X inkrementieren	
,a4d5	c6 25	dec 25	HB von Zeiger \$24/\$25 dekrementieren	
,a4d7	18	⇒clc	Carry vor Addition löschen	
,a4d8	65 22	adc 22	LB des Zeigers \$22/\$23 addieren	
,a4da	90 03	-bcc a4df	kein Übertrag (C=0): HBs nicht ändern	
,a4dc	c6 23	dec 23	HB des Zeigers \$22/\$23 dekrementieren	
,a4de	18	clc	Carry löschen	
,a4df	bl 22	>1da (22),y	Wert ab nächster Programmzeile auslesen	Schleife zum
,a4el	91 24	sta (24),y	und so verschieben, daß alte Zeile überschrieben wird	Verschieben einer
,a4e3	c8	iny	Low-Zähler erhöhen	in Y (LB) und X
,a4e4	dØ f9	-bne a4df	noch nicht fertig (Z=0): weiter in Verschiebeschleife	(HB) angegebenen
,a4e6	e6 23	inc 23	HB von \$22/\$23 erhöhen	Zahl von Bytes ab
,a4e8	e6 25	inc 25	HB von \$24/\$25 erhöhen	der Adresse in
,a4ea	ca	dex	HB von Y/X herunterzählen	\$22/\$23 zu der
,a4eb	dØ f2	Lbne a4df	noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=0): weiter	Adresse in \$24/\$25

; hier ist eine möglicherweise vorher vorhandene Zeile mit gleicher Zeilennummer wie der im Eingabemoduseingegebenen Nummer schon gelöscht. Es erfolgt das Einfügen der neuen Eingabe in das aktuelle Programm.

,a4ed	20 59 l	-a6→jsr	a659		in NEW/CLR-Routine einsteigen (Variablen löschen u	
					Löschen/Einfügen alter Variablenbereich verlorenge	
,a4f0	20 33	a5 jsr	a533	"lnkprg"	Neuberechnung der Linkpointer, da dies bei eventue	ellem Löschen der alten Zeile
					nicht erfolgte, weil lediglich die Programmblöcke	im Speicher verschoben wurden
,a4f3	ad 00	02 lda	0200		erstes Byte des Eingabepuffers auslesen (enthält	tokenisierte Zeile)
,a4f6	fØ 88	1_beq	a480	"main"	= \emptyset , also nichts im Eingabepuffer (Z=1): erneuter	Warmstart, da nur eine
					Zeilennummer zum Löschen einer Zeile eingegeben wu	ırde
,a4f8	18	clc			Carry vor Addition bei \$a4fd löschen	Platz im aktuellen Programm ab
,a4f9	a5 2d	lda	2d		LB des Zeigers auf Programmende	der Einfüge-Adresse schaffen (für
,a4fb	85 5a	sta	5a		in LB des Hilfszeigers \$5a/\$5b schreiben	so viele Bytes, wie die neue
,a4fd	65 Øb	adc	Øb		und Länge der Eingabezeile addieren (s. \$a4a2)	Zeile benötigt). Für die
,a4ff	85 58	sta	58		und Ergebnis als LB von \$58/\$59 schreiben	Speicherblockverschiebungsroutine

,a501	a4 2e	ldy 2e	HB des Zeigers auf Programmende werden die Zeiger \$58/\$59 und
,a503	84 5b	sty 5b	in HB des Hilfszeigers \$5a/\$5b schreiben \$5a/\$5b auf Ende von Ziel- und
,a505	90 01	-bcc a508	kein Übertrag (s. \$a4fd) (C=0): HB nicht erhöhen } Quellbereich gestellt. \$5f/\$60
,a507	c8	iny	HB erhöhen (Adresse der Zeile) ist schon
,a508	84 59	⇒sty 59	und in HB des Hilfszeigers \$58/\$59 schreiben seit \$a4a4 richtig eingestellt.
,a50a	20 b8 a3	jsr a3b8	Basic-Speicherblockverschiebung aufrufen
,a50d	a5 14	lda 14	LB der Zeilennummer in Akku Zeilennummer im Low-High-Format
,a50f	a4 15	ldy 15	HB der Zeilennummer in Y vor den Eingabepuffer (!), also
,a511	8d fe 01	sta Ølfe	LB aus Akku nach \$01fe schreiben in \$01fe und \$01ff schreiben, damit die Zeile
,a514	8c ff 01	sty 01ff	HB aus Y nach \$01ff schreiben
,a517	a5 31	lda 31	LB des Zeigers auf Ende der Basic-Arrays +1 holen Zeiger auf Ende des
,a519	a4 32	ldy 32	HB des Zeigers auf Ende der Basic-Arrays +1 holen Basic-Programms
,a51b	85 2d	sta 2d	LB in LB des Zeigers auf Programmende (= Anfang der Variablen) (=Variablenbeginn)
,a5ld	84 2e	sty 2e	HB in HB des Zeigers auf Programmende (= Anfang der Variablen) neu setzen
,a5lf	a4 Øb	ldy Øb	Anzahl der Bytes im Eingabepuffer in Y-Register holen
,a521	88	dey	um 1 verringern, um Dekrementierzähler für Schleife zu erhalten
, a522	b9 fc 01	r>lda Ølfc,y	Bytes von \$01fc an (\$01fc/\$01fd wäre Linkpointer, \$01fe/\$1ff ist Zeilennummer, \$0200
			ist die tokenisierte Zeile) auslesen
, a525	91 5f	sta (5f),y	in Programm ab Zieladresse in \$5f/\$60 (seit \$a4a4 gesetzt) kopieren
,a527	88	dey	Dekrementierzähler herunterzählen
, a528	10 f8	Lbpl a522	noch nicht auf \$ff heruntergezählt (N=0): weiter in Schleife

; hierher wird nach erfolgtem Laden bei \$el9c verzweigt

, a52a	20	59	a6	jsr	a659		In NEW/CLR-Routine einsteigen (Variablen löschen und Basic-Zeiger anpassen, da durch
							Löschen/Einfügen alter Variablenbereich verlorengeht)
,a52d	20	33	a5	jsr	a533	"lnkprg"	Neuberechnung der Linkpointer, da in \$01fc/\$01fd nur ein zufälliger Wert stand
,a530	4c	80	a4	jmp	a480	"main"	erneuter Basic-Warmstart (Eingabe der nächsten Zeile)

; LNKPRG-Unterprogramm zur Neuberechnung der Linkpointer im aktuellen Programm Wird bei \$a4f0 nach Löschen einer Programmzeile, bei \$a52d nach Einfügen einer neuen Zeile und bei \$elb8 nach Laden eines Basic-Programms (über den LOAD-Befehl) als Unterroutine aufgerufen.

, a533	a5 2b	lda 2b	LB des Zeigers auf den Programmanfang in Akku
, a535	a4 2c	ldy 2c	HB des Zeigers auf den Programmanfang in Y
,a537	85 22	sta 22	LB in LB des Hilfszeigers \$22/\$23
, a539	84 23	sty 23	HB in HB des Hilfszeigers \$22/\$23
,a53b	18	clc	Carry vor möglicher Addition bei \$a54b löschen
, a53c	aØ Ø1	→ldy #01	Offset auf HB des Linkpointers stellen
, a53e	bl 22	lda (22),y	HB des Linkpointers der aktuellen Zeile holen
,a540	fØ ld	beq a55f	= 0, also Programmende (Z=1): RTS anspringen

Hilfszeiger \$22/\$23 enthältimmer die Basisadresse der gerade relevanten Zeile; hier: Belegung mit Adresse der 1. Programmzeile

,a542	a0 04	ldy #04	Offset auf erstes Byte des Zeileninhalts stellen
,a544	c8	r⇒iny	Offset=Offset+1 (dient Berechnung der Zeilenlänge)
, a545	bl 22	lda (22),y	Byte aus Zeileninhalt auslesen
,a547	dØ fb	Lbne a544	noch nicht Endmarkierung (Z=0): weiter prüfen
,a549	c8	iny	Offset=Offset+1, um Länge der Zeile in Bytes zu erhalten
, a54a	98	tya	Ergebnis in Akku zwecks Addition
,a54b	65 22	adc 22	LB der aktuellen Basisadresse addieren
,a54d	aa	tax	und Ergebnis in X-Register
,a54e	a0 00	ldy #00	Offset auf LB des Linkpointers stellen
,a550	91 22	sta (22),y	LB des Linkpointers auf LB von Basis + Zeilenlänge setzen
,a552	a5 23	lda 23	HB der aktuellen Basisadresse holen
,a554	69 00	adc #00	bei Übertrag um 1 erhöhen (s. \$a54b)
,a556	c8	iny	Offset auf HB des Linkpointers stellen
,a557	91 22	sta (22),y	Hb des Linkpointers auf HB der Basis + evtl. Übertrag stellen
,a559	86 22	stx 22	X-Register (Ergebnis der Addition, s. \$a54d) als neues LB der Basis setzen
,a55b	85 23	sta 23	Akku (s. \$a552, \$a554) als neues HB der Basis setzen
, a55d	90 dd	∟bcc a53c "jmp"	sicher kein Übertrag (HB nie \$ff!), also Schleife fortsetzen mit neuer Basis
,a55f	60 L	—>rts	Routine verlassen (s. \$a540), wenn alle Linkpointer neu berechnet wurden

; GETSYB-Routine zur Einholung einer Tastatureingabe in den Systemeingabepuffer ab \$0200 ans Ende des Puffers wird \$00 als Endmarkierung geschrieben

```
a2 00
                                    Offset auf erstes Pufferbyte stellen (Initialisierung)
.a560
                 1dx #00
.a562
      20 12 el ⇒jsr el12
                                    Basic-Einsprung für BASIN aufrufen (Zeichen in Akku holen)
      c9 Ød
, a565
                 cmp #Ød
                                    eingegebenes Zeichen mit [RETURN] vergleichen
, a567
      fØ Ød
                 -beg a576
                                    Übereinstimmung (Z=1): $00 an Pufferende schreiben. [CR] ausgeben. Ende der Routine
      9d 00 02
                 sta 0200.x
                                    Zeichen in Eingabepuffer unter Berücksichtigung des Offset schreiben
.a569
.a56c
      e8
                 inx
                                    Offset erhöhen (auf nächstes Zeichen stellen)
      eØ 59
                 cpx #59
                                    Offset jetzt auf #89, also schon #88 Zeichen eingegeben?
.a56d
                ∟bcc a562
,a56f 90 fl
                                    nein (C=\emptyset): weiter in Leseschleife
; bei mehr als 88 Zeichen langen Eingaben wird hier STRING TOO LONG bewirkt:
.a571 a2 17
                 ldx #17
                                    Fehlermeldung STRING TOO LONG vorbereiten
,a573 4c 37 a4 jmp a437 "error" Sprung in Fehlerbehandlung ERROR
                                    Sprung zur Fortsetzung der Routine bei $aaca; nach $aaca wird nur von hier verzweigt!
,a576 4c ca<sup>L</sup>aa→jmp aaca
```

; Einsprung für Tokenisierungsroutine CRUNCH: wandelt im Systemeingabepuffer befindliche Eingabe in Tokens um; Aufruf von \$a496 und \$a49f (beide Aufrufstellen liegen in der MAIN-Routine)

,a579	6c 04 03	jmp(0304)	Sprung über Vektor ICRUNCH \$0304/\$0305; führt normalerweise nach \$a57c
,a57c	a6 7a	ldx 7a	Offset mit CHRGET-Programmzähler (LB) laden, da dieser auf erstes Byte nach der über
			LINGET eingeholten Zeilennummer zeigt
,a57e	a0 04	ldy #04 %00000100	Flag für "gerade kein Quote Mode" laden; Y dient aber auch - vor allem! - als
			Offset: im X-Register steht der Offset von \$0200 zur untokenisierten Eingabe,
			in Y von \$0200 zu den tokenisierten Codes
,a580	84 Øf	sty Øf	und in \$0f (Flag der CRUNCH-Routine) schreiben
, a582	bd 00 [02	→lda 0200,x	Byte aus Systemeingabepuffer in Akku holen
, a585	10 07	—bpl a58e	kein Zeichen mit ASCII-Code > 127 (N=0): nicht auf π prüfen, nicht überlesen
,a587	c9 ff	cmp #ff	Vergleich mit π -Code (einziger Code über 127, der nicht ignoriert werden soll!)
, a589	_f0-3e	—beq a5c9	Vergleich positiv (Z=1): Zeichen unverändert in Speicher übernehmen
,a58b	e8	inx	Offset erhöhen, ohne Zeichen weiterzuverarbeiten
,a58c	d0 f4 └──	bne a582 "jmp"	nächstes Zeichen holen, um geshiftete Zeichen (außer π) zu überlesen
,a58e	c9 20	>cmp #20	Leerzeichen ([SPACE])?
,a590	-f0-37	—beq a5c9	ja (Z=1): Zeichen unverändert in Speicher übernehmen
, a592	85 Ø8	sta 08	ansonsten Wert in \$08 (Flag für Quote Mode) aufnehmen
, a594	c9 22	cmp #22	Anführungszeichen ([QUOTE])?
, a596	fØ 56	—beq a5ee	ja (Z=1): Zeichen in Speicher übernehmen und Quote-Mode-Flag modifizieren
, a598	24 Øf ¹	bit Øf	Flag für Quote Mode testen
, a59a	-70-2d	-bvs a5c9	b6 gesetzt, also Quote Mode (V=1): Zeichen unverändert in Speicher übernehmen
,a59c	c9 3f	cmp #3f	Fragezeichen (dient als PRINT-Abkürzung)?
,a59e	dØ Ø4	—bne a5a4	nein (Z=0): Sonderbehandlung für Fragezeichen überspringen
,a5a0	a9 99	lda #99	Umwandlung von \$3f (ASCII-Code für Fragezeichen) in \$99 (Token für PRINT)
, a5a2	-dØ-25	-bne a5c9 "jmp"	Zeichen unverändert in Speicher übernehmen
, a5a4	c9 30	>cmp #30	mit ASCII-Code für "0" vergleichen
,a5a6	90 04	-bcc a5ac	kleiner (C=0): Sonderbehandlung für \$30-\$3b kommt nicht in Frage, also weiter
, a5a8	c9 3c	cmp #3c	mit \$3c (\$3b + 1) vergleichen
,a5aa	-90-1d	bcc a5c9	Zeichen im Bereich \$30-\$3b (C=1): Zeichen unverändert in Speicher übernehmen
,a5ac	84 71	⊳sty 71	aktuellen Offset in Y-Register (Offset für Tokenisierungsergebnis) in \$71 retten
,a5ae	a0 00	ldy #00	\$00 als Initialisierungswert laden Anzahl der Zeichen im
,a5b0	84 Øb	sty Øb	und als Anzahl der Zeichen im Eingabepuffer setzen Eingabepuffer = Ø setzen
,a5b2	88	dey	auf \$ff setzen, damit nach \$a5b6 am Schleifenbeginn der Initialisierungswert zu Ø
,		, in the second	wird und somit das erste Byte erfaßt
,a5b3	86 7a	stx 7a	Offset in X-Register in LB des CHRGET-Zeigers schreiben
, a5b5		dex	und um 1 herunterzählen, um Initialisierungswert für X zu haben (s. \$a5b7!)

; Tokenisierungsschleife: versucht, im eingegebenen Text Befehlswörter zu finden, um diese durch Tokens zu ersetzen; erhält im Akku den nicht-tokenisierten Wert und sucht byteweise nach Übereinstimmungen mit Tokenisierungstabelle

,a5b6	c8	r≯iny		Offset in Token-Tabelle erhöhen
,a5b7	e8	inx		Offset für nicht-tokenisierte Codes erhöhen
,a5b8	bd 00 02	lda	0200,x	nicht-tokenisiertes Byte aus Systemeingabepuffer in Akku holen
,a5bb	38	sec		Carry vor Subtraktion setzen
,a5bc	f9 9e a0	sbc	a09e,y	Subtraktion eines Bytes aus der ASCII-Tabelle der Befehle (zwecks Vergleich)
,a5bf	f0 f5		a5b6	Übereinstimmung (Z=1): weiter am Schleifenbeginn, nächstes Byte prüfen
,a5cl	c9 80			Ergebnis gleich \$80 (nur bei Endmarkierungen von zutreffendem Tabelleneintrag) ?
,a5c3	d0 30 _		a5f5	nein $(Z=\emptyset)$: in Befehlstabelle weiter nach Übereinstimmung suchen
,a5c5	Ø5 Øb ↓	ora	0b	da jetzt \$80 im Akku steht (s. \$a5cl, \$a5c3), wird hier b7 gesetzt (Offset für
				Tokens) und die Nummer des Befehlstabelleneintrages addiert, um Token zu erhalten
,a5c7	a4 71	ldy	71	Offset für tokenisiertes Byte zurückholen (s. \$a5ac, \$a5f7)
, a5c9	-e8	→inx		Offset für nicht-tokenisiertes Byte aus Systemeingabepuffer erhöhen
,a5ca	c8	iny		Offset für tokenisiertes Byte (s. \$a5c7) erhöhen
,a5cb	99 fb 01	sta	Ølfb,y	tokenisiertes Byte in Eingabepuffer schreiben
,a5ce	b9 fb 01	lda	01fb,y	und von dort nur zwecks Test (CPU-Flags!) wieder in Akku holen (also keine Änderung
				des Akkumulator-Inhalts, sondern nur der Prozessorflags)
,a5dl	fØ 36	-beq	a609	tokenisiertes Byte ist \$00 = Endmarkierung (Z=1): Ende der Tokenisierungsschleife
, a5d3	38	sec		Carry vor Subtraktion setzen
,a5d4	e9 3a	sbc	#3a	mittels Subtraktion auf Doppelpunkt (ASCII-Code \$3a) prüfen, da dieser die
				Endmarkierung eines einzelnen Befehls ist
,a5d6	f0 04 r	-beq	a5dc	Übereinstimmung (Z=1): 0 f löschen (s. 4 5dc), da Akku bei Z=1 hier den Wert 0 hat
, a5d8	c9 49	cmp	#49	war es der Code \$49 + \$3a (s. \$a5d4!), also \$83 (Token für DATA; nimmt
				Sonderstellung ein, da DATA-Zeilen nicht tokenisiert werden dürfen)?
,a5da	dØ Ø2	-bne	a5de	nein (Z=0): nicht $\$0f$ mit $\$49$ (Flag für DATA) belegen, sondern unverändert lassen
,a5dc	85 Øf L	>sta	Øf	wird dieser Befehl durchlaufen (s. \$a5d8/\$a5da), hat Akku den Wert \$49 (DATA-Flag)
,a5de	38	Sec		Carry vor Subtraktion setzen
,a5df	e9 55	sbc	#55	war es der Code \$55 + \$3a (s. \$a5d4!), also \$8f (Token für REM; nimmt
				Sonderstellung ein, da REM-Zeilen nicht tokenisiert werden dürfen)
,a5el	dØ 9f 1∟	_bne	a582	$\mbox{nein } (Z=\emptyset)\colon \mbox{alle Tests durchlaufen, also n\"{a}chstes Zeichen aus Systemeingabepuffer}$
				holen
,a5e3	85 Ø8	sta	08	Flag für REM setzen (Akku hat hier den Wert \$00, siehe \$a5de-\$a5fl)
,a5e5	bd 00 02	>1da	0200,x	nicht-tokenisiertes Byte aus Systemeingabepuffer holen
,a5e8	-f0-df	-beq	a5c9	Endmarkierung ($\$00$) (Z=1): unverändert in Speicher übernehmen
,a5ea	c5 Ø8	cmp	08	im Akku steht anderer Wert als \$00 (s. \$a5e5, \$a5e8), also REM-Flag auf \$55 testen
	└fØ-db	-beq	a5c9	Wert = $$55 (Z=1)$: Wert unverändert in Speicher übernehmen
,a5ee	c8	iny		Offset für tokenisierte Werte inkrementieren
,a5ef	99 fb 01	sta	Ølfb,y	Wert in Speicher schreiben

```
,a5f2 e8 inx Offset für nicht-tokenisierte Bytes erhöhen ,a5f3 d0 f0 bne a5e5 "jmp" weiter so mit nächstem Byte aus Systemeingabepuffer
```

; erfolglos gesuchte Endmarkierung eines Token bearbeiten (hierher wird nur von \$a5c3 gesprungen)

```
LB des CHRGET-Zeigers, der zur Auswertung des Systemeingabepuffers dient, holen
,a5f5 a6 7a
                ldx
                      7a
                                  Nummer des gesuchten Tabelleneintrags erhöhen (erhöht effektiv das Token)
, a5f7
      e6 Øb
                inc
                      Øb
                                  Offset in Befehlstabelle erhöhen
      c8
, a5f9
                iny
      b9 9d a0 1da a09d, y
                                  nächstes Byte aus Befehlstabelle holen
,a5fa
                                  keine Endmarkierung von Befehlswort (N=0): weiter nach Endmarkierung suchen
      10 fa
                bpl a5f9
,a5fd
,a5ff b9 9e a0 lda a09e,y
                                  darauffolgendes Byte aus Befehlstabelle holen
                                  kein Nullbyte als Endmarkierung der Befehlswörtertabelle gefunden (Z=0): zurückin
, a602
     dØ b4 ←bne a5b8
                                  Tokenisierungsschleife
,a604 bd 00 02 lda 0200,x
                                  nicht-tokenisiertes Byte aus Systemeingabepuffer holen
                                  zurück in Suchschleife; jetzt wird nächstes Befehlswort gesucht
,a607 10 be ←_bpl a5c7 "jmp"
```

; Endmarkierung \$00 behandeln (hierher wird nur von \$a5dl gesprungen)

,a609	99 fd 01	sta Ølfd,y	Byte ist hier immer \$00 und wird in Speicher übernommen
,a60c	c6 7b	dec 7b	HB des CHRGET-Zeigers herunterzählen (war vorher immer \$02 und wird hier zu \$01)
,a60e	a9 ff	lda #ff <(\$01ff)	\$ff (LB von \$01ff = Anfang der tokenisierten Eingabe) laden
,a610	85 7a	sta 7a	und in LB des CHRGET-Zeigers schreiben
,a612	60	rts	Ende der CRUNCH-Routine, Tokenisierungsergebnis steht im Systemeingabepuffer, Y
			enthält den Offset zur \$00-Endmarkierung des tokenisierten Textes

: FNDLIN-Routine

sucht zu einer Zeilennummer, die in \$14/\$15 übergeben wird, die Position im Speicher ist das Carry-Flag danach gesetzt, wurde die Zeile gefunden, bei C=0 ist sie noch nicht vorhanden; in \$5f/\$60 steht die Adresse, ab der die Zeile steht bzw. bei Nichtvorhandensein der Zeile die Adresse, ab der die Zeile mit der nächsthöheren Nummer steht, d.h., ab wo eine Einfügung in den Basic-Speicher erfolgen müßte; wird bei \$a4a4 (Einfügung einer Basic-Zeilenangabe) und \$a6a7 (LIST-Routine) verwendet.

,a613 a5 2b	lda 2b	LB des Zeigers auf den Basic-Programmanfang im Speicher holen Suche am Basic-
,a615 a6 2d	ldx 2c	HB des Zeigers auf den Basic-Programmanfang im Speicher holen \int Anfang beginnen
,a617 a0 01	ldy #01	Offset auf HB des Linkpointers stellen (enthält mögliche Endmarkierung)
,a619 85 5f	f sta 5f	neues LB in Hilfszeiger \$5f/\$60 schreiben Hilfszeiger \$5f/\$60 (Basis der
,a61b 86 60	0 stx 60	neues HB in Hilfszeiger \$5f/\$60 schreiben ∫ zu prüfenden Basic-Zeile) setzen
,a6ld bl 5f	f lda (5f),y	HB des Zeilenlinkpointers auslesen
,a61f _f0-lf	fbeq a640	= \$00 (Programmende) (Z=1): Routine verlassen, vorher wird Carry gelöscht

```
,a621
       c8
                 iny "ldy #02"
                                   Offset=Offset+1 ) Offset auf 3 stellen (vorher 1), um ihn auf HB der Zeilennummer
                                   Offset=Offset+1 | der gerade zu untersuchenden Basic-Zeile zu stellen
,a622
       c8
                 iny "ldy #03"
      a5 15
,a623
                 1da 15
                                   HB der gesuchten Zeilennummer in Akku holen
,a625
      dl 5f
                                   Vergleich mit HB der gerade untersuchten Zeilennummer im Speicher
                 cmp (5f).y
,a627
      90 -18-
                 bcc a641
                                   gewünschtes Zeilennummer-HB ist kleiner (C=0): RTS bei gelöschtem Carry-Flag
,a629
       f0 03
                 beg a62e
                                   gewünschtes Zeilennummer-HB = aktuell untersuchtes Zeilennummer-HB (Z=1): LBs testen
       88
, a62b
                 dey "ldy #02"
                                   Offset=Offset-1, also auf LB der Zeilennummer stellen
,a62c
       dØ | Ø9
                -bne a637 "imp"
                                   LBs testen
      a5 14
                                   LB der gesuchten Zeilennummer holen
,a62e
               ⇒lda 14
, a630
      88
                 dey "ldy #02"
                                   Offset=Offset-1, also auf LB der Zeilennummer stellen
,a631
      d1 5f
                 cmp (5f), y
                                   Vergleich von gesuchtem LB mit aktuellem LB der Zeilennummer
, a633
       90 -0c-
                -bcc a641
                                   gesuchtes LB < aktuelles LB (C=0): RTS bei gelöschtem Carry-Flag
.a635
       f0-0a-
                                   gesuchtes LB = aktuelles LB (Z=1): RTS bei gesetztem (s. $a633) Carry-Flag
                -beq a641
, a637
      88
               →dey "ldy #01"
                                   Offset=Offset-1, also auf HB des Linkpointers (vorher Y=2, jetzt Y=1) stellen
, a638
      bl 5f
                 1da (5f), y
                                   HB der Adresse der nächsten Zeile aus Linkpointer-HB entnehmen
, a63a
                 tax
                                   in X-Register laden (wird bei $a6lb vorausgesetzt)
      aa
                 dey "ldy #00"
                                   Offset=Offset-1, also auf LB des Linkpointers (vorher Y=1, jetzt Y=0) stellen
, a63b
      88
, a63c
      b1 |5f
                 1da (5f), y
                                   LB der Adresse der nächsten Zeile aus Linkpointer-LB entnehmen
                                   (LB im Akku wird bei $a619 vorausgesetzt)
, a63e
      b0 d7 ← bcs a617 "jmp"
                                   Suche mit nächster Zeile im Speicher fortsetzen (Adresse in A/X)
,a640 -18
                >clc
                                   Carry löschen (Zeichen für "Zeile nicht vorhanden")
,a641 60
               >rts
                                   Rücksprung von Routine (C=0: Zeile nicht vorhanden/C=1: Zeile gefunden)
; Routine zum Basic-Befehl NEW (Token: $a2)
a642 d0 fd \rightarrow bne a641
                                   nächstes Zeichen nach NEW kein Trennzeichen ($00 oder Doppelpunkt $3a) (Z=0): RTS
                                   dadurch wird eine Eingabe wie "NEW 5" mit der Meldung SYNTAX ERROR bedacht, da die
                                   über RTS angesprungene Interpreterschleife den Befehl "5" nicht ausführen kann
```

; hier: Einstieg von \$e444 aus der MSGNEW-Routine

,a646 a8 tay "ldy #00" auch Y-Register (Offset von Programmanfang für Schreiben von \$00-Bytes) mit 0 l	den
,a647 91 2b sta (2b),y \$00 in erstes Byte am Programmanfang schreiben (\$2b/\$2c: Zeiger auf Basic-Anfar	g)
,a649 c8 iny "ldy #01" Offset von 0 auf 1 erhöhen (auf zweites Byte am Basic-Anfang stellen)	
,a64a 91 2b sta (2b),y \$00 in zweites Byte am Programmanfang schreiben	
,a64c a5 2b lda 2b LB des Basic-Anfangs aus Zeiger \$2b/\$2c auslesen	
,a64e 18 clc Carry vor Addition löschen	

,a64f	69 02	adc #02	2 (Anzahl der Nullbytes am Anfang = Länge des gelöschten Programms) addieren
,a651	85 2d	sta 2d	als Programmende-LB setzen
, a653	a5 2c	lda 2c	HB des Basic-Anfangs aus Zeiger \$2b/\$2c auslesen
, a655	69 00	adc #00	eventuellen Übertrag der Addition von 2 (s. \$a64f) berücksichtigen
,a657	85 2e	sta 2e	als Programmende-HB setzen

; hier: NEWCLR-Einsprung

,a659 20 8e a6 jsr a68e "stxtpt" CHRGET-Zeiger auf Basic-Anfang setzen (Initialisierung der CHRGET-Zeiger)
,a65c a9 00 lda #00 Akku mit \$00 laden, um Zero-Flag zu setzen und gleichzeitig Endekennzeichnung der
Befehlszeile bzw. Direkteingabe vorzutäuschen, damit auf NEW folgender Befehl
ignoriert wird; im Speicher folgt unmittelbar die Routine zum CLR-Befehl

; Routine zum Basic-Befehl CLR (Token: \$9c)

,a65e d0 2d r	-bne a68d	weder $\$00$ noch Doppelpunkt $\$3a$ hinter CLR, also unerlaubte Parameter (Z=0): RTS,
		wodurch letztendlich in der Interpreterschleife ein SYNTAX ERROR erzeugt wird, da
		Eingaben nach CLR ungültig sind

; hier: Einsprung aus RUN-Routine

,a660 20 e7 ff | jsr ffe7 "clall" alle möglicherweise offenen Kanäle aus Filetabelle entfernen

; hier: Einsprung aus EREXIT (Fehlerbehandlung nach I/O-Routinen des Basic-Interpreters)

, a663	a5 37	lda 37	LB des Zeigers auf die Basic-RAM-Obergrenze laden
, a665	a4 38	ldy 38	HB des Zeigers auf die Basic-RAM-Obergrenze laden
, a667	85 33	sta 33	LB des Zeigers auf Anfang der Stringspeicherung setzen
, a669	84 34	sty 34	HB des Zeigers auf Anfang der Stringspeicherung setzen
,a66b	a5 2d	lda 2d	LB des Zeigers auf das Basic-Programmende laden
,a66d	a4 2e	ldy 2e	HB des Zeigers auf das Basic-Programmende laden
,a66f	85 2f	sta 2f	LB des Zeigers auf die Array-Anfangsadresse setzen
,a671	84 30	sty 30	HB des Zeigers auf die Array-Anfangsadresse setzen
,a673	85 31	sta 31	LB des Zeigers auf die Endadresse der Arrays + 1 setzen
, a675	84 32	sty 32	HB des Zeigers auf die Endadresse der Arrays + 1 setzen
,a677	20 ld a8	jsr a81d	Routine zum Basic-Befehl RESTORE aufrufen

oberste Adresse des
Basic-RAM in Zeiger für
Stringbereich-Obergrenze
schreiben
Zeiger auf Anfangs- und
Endadresse der Arrays
im Speicher mit dem Ende
des Basic-Programms
laden
(Initialisierung)

; Aufruf von \$a462 (ERROR) und \$e382 (Basic-NMI)

,a67a	a2 19	ldx #19 *(\$19)	25 (Initialisierungswert für Stringstapelzeiger) laden Zeiger für temporären
,a67c	86 16	stx 16	in Zeiger für temporären Stringstapel schreiben
,a67e	68	pla	LB der Rücksprungadresse der aufrufenden Routine vom Stapel holen Rücksprung-
,a67f	a8	tay	und im Y-Register merken, da Akku gleich wieder benötigt wird } adresse nach
,a680	68	pla	HB der Rücksprungadresse der aufrufenden Routine vom Stapel holen J Y/A holen
,a681	a2 fa	ldx #fa	Initialisierungswert für Stapelzeiger laden Stapelzeiger
, a683	9a	txs	und in Stapelzeiger der CPU schreiben
, a684	48	pha	HB der Rücksprungadresse der aufrufenden Routine bei \$a67e-\$a680 vom Stapel
		A CONTRACTOR	wieder auf Stapel legen (s. \$a680) geholte Rücksprungadresse
, a685	98	tya	LB der Rücksprungadresse der aufrufenden Routine wieder auf den Stapel legen;
		1.15 + 10.28 / 4 - 4 - 1.11	in Akku (s. \$a67e/\$a67f) holen Rettung war erforderlich wegen
, a686	48	pha	und dann wieder auf den Stapel legen Stapelzeiger-Initialisierung
, a687	a9 00	lda #00	Initialisierungswert \$00 für CONT- und FN-Flag laden
,a689	85 3e	sta 3e	HB des CONT-Zeigers mit \$00 belegen = CONT sperren (CAN'T-CONTINUE-Zustand)
, a68b	85 10	sta 10	Flag für benutzerdefinierte Funktion FN mit \$00 belegen (keine Funktion verfügbar)
,a68d	60	≻rts	Rücksprung von Routine; wegen Rücksprungadresse: s. \$a67e-\$a686!

; STXTPT-Routine (setzt CHRGET-Zeiger auf Anfangsadresse des Basic-Programms); wird vom NEW-Befehl bei \$a659 und vom LOAD-Befehl bei \$elb5 als Unterroutine aufgerufen

,a68e	18	clc	Carry vor Addition bei \$a691 löschen
,a68f	a5 2b	lda 2b	LB des Zeigers auf den Basic-Programmstart in Akkumulator holen
,a691	69 ff	adc #ff	\$ff addieren; ist Ersatz für Subtraktion von 1!
, a693	85 7a	sta 7a	LB des CHRGET-Zeigers setzen
,a695	a5 2c	lda 2c	HB des Zeigers auf den Basic-Programmstart in Akkumulator holen
,a697	69 ff	adc #ff	eventuellen Übertrag der Subtraktion von 1 bei \$a691 berücksichtigen
,a699	85 7b	sta 7b	HB des CHRGET-Zeigers setzen
,a69b	60	rts	Rücksprung von der Routine; jetzt enthält \$7a/\$7b die Anfangsadresse - 1 (!)

; Routine zum Basic-Befehl LIST (Token: \$9b)

,a69c	90 06	—bcc a6a4	auf LIST folgt eine Ziffer (C=0): LIST-Parameterauswertung für "Ziffer nach LIST"
,a69e	f0 04	-beq a6a4	Endmarkierung folgt (\$00 oder \$3a=Doppelpunkt) (Z=1): LIST-Parameterauswertung
,a6a0	c9 ab	cmp #ab	auf LIST folgt Token für "-" ?
,a6a2	dØ e9	race bne a68d	nein (Z=0): RTS anspringen, da weder Ziffer noch "-" noch Endmarkierung nach LIST
,a6a4	20 6b a	19 ^L →jsr a96b "linget"	erste Zeilennummer nach LIST nach \$14/\$15 holen
, a6a7	20 13 a	6 jsr a613 "fndlin"	diese oder (falls nicht vorhanden) nächste Zeile suchen, Adresse nach \$5f/\$60

```
20 79 00 jsr 0079 "chrgot" letztes Zeichen erneut in Akku holen
,a6aa
      fØ Øci
                 beg a6bb
                                   Endmarkierung ($00 oder $3a=Doppelpunkt) (Z=1): nur angegebene Zeile listen
,a6ad
,a6af c9 ab
                 cmp #ab
                                   war es das Token für "-"?
,a6bl d0 8e
             ←bne a641
                                   nein (Z=0): RTS anspringen, da unerlaubtes Zeichen; Interpreterschleife sorgt für
                                   SYNTAX ERROR
                jsr 0073 "chrget" CHRGET-Zeiger auf nächstes Byte stellen (Vorbereitung für "jsr linget")
      20 73 00
, a6b3
,a6b6
      20 6b a9 jsr a96b "linget" zweite Zeilennummer nach $14/$15 holen
      dØ 86
             △bne a641
                                   keine Endmarkierung hinter zweiter Zeilennummer (Z=0): RTS anspringen (SYNTAX ERROR)
, a6b9
a6bb
      68
                >pla
                                   LB der Rücksprungadresse vom Stapel holen | Rücksprungadresse vom Stapel löschen,
.a6bc
      68
                 pla
                                   HB der Rücksprungadresse vom Stapel holen | ohne sie irgendwie zu speichern
,a6bd a5 14
                                   LB der Startzeilennummer holen ] testet, ob $14 und $15 den Wert Ø haben,
                 lda
                      14
      05 15
                      15
                                   mit HB verknüpfen
                                                                  also, ob in $14/$15 der Wert $0000 steht
.a6bf
                 ora
,a6cl -d0-06-
                                   nicht $0000 als Startzeilennummer angegeben (Z=0): Sonderbehandlung "Liste bis Ende"
                -bne a6c9
                                   überspringen, die nur bei "LIST O" in Kraft tritt
      a9 ff
                                   $ffff ist die höchste 2-Byte-Zahl und dient dem Listen bis zum Programmende
,a6c3
                 lda #ff
,a6c5
      85 14
                 sta
                      14
                                   LB auf $ff setzen | $14/$15 mit
,a6c7
      85 15
                 sta
                      15
                                   HB auf $ff setzen | $ffff belegen
                                   Offset und Initialisierungswert für Quote-Mode-Flag der LIST-Routine laden
,a6c9 -a0+01-
               →ldy #01
                      Øf
                                   Quote-Mode-Flag der LIST-Routine löschen (initialisieren)
,a6cb
      84 Øf
                 sty
                                   HB des Linkpointers der aktuell zu listenden Zeile holen
,a6cd
      bl 5f
                 1da (5f), y
      -f0+43-
                                   Endmarkierung $00 (Z=1): LIST beenden und in Basic-Warmstart springen (!)
,a6cf
                -beq a714
.a6dl
      20 2c a8
                jsr a82c "bstop"
                                   Basic-Routine für Testen der STOP-Taste (ggf. Abbruch über "BREAK IN xxxx")
      20 d7 aa
, a6d4
                 jsr aad7
                                   Ausgabe von [CR] und ggf. zusätzlich [LF] als Interpreter-Unterroutine
.a6d7
      c8
                 iny "ldy #02"
                                   Offset erhöhen (von 1 auf 2, also auf LB der Zeilennummerstellen)
                                   LB der Zeilennummer in Akku holen
.a6d8
      bl 5f
                 1da (5f).y
                                   und in X-Register merken
, a6da
      aa
                 tax
,a6db
      c8
                 iny "ldy #03"
                                   Offset erhöhen (von 2 auf 3. also auf HB der Zeilennummer stellen)
,a6dc
                                   HB der Zeilennummer in Akku holen
      b1 |5f
                 1da (5f), y
       c5 15
                                   Vergleich der HBs von aktueller Zeilennummer (Akku) und Endzeilennummer ($14/$15)
,a6de
                 cmp
                      15
,a6e0
      d0 04
                -bne a6e6
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): auch Carry-Flag auf "größer" testen, ggf. Ende von LIST
,a6e2
       e4 14
                 срх
                     14
                                   LBs von aktueller Zeilennummer (X) und Endzeilennummer ($14/$15) vergleichen
,a6e4
       fØ 02
                -beg a6e8
                                   auch hier Übereinstimmung (Z=1): Zeile noch ausgeben
,a6e6
       b0 2c
               ⇒bcs a714
                                   aktueller Wert größer als Endwert (C=1): LIST beenden
,a6e8
      84 49
               ⇒sty
                      49
                                   Offset aus Y-Register in $49 zwischenspeichern
,a6ea
       20 cd bd jsr bdcd "numout" Zeilennummer über NUMOUT (gibt Integerzahl in X=LB/A=HB aus) ausgeben
      a9 20
,a6ed
                 lda #20
                                   Code für Ausgabe von Leerzeichen hinter Zeilennummer vorbereiten (s. $a6f3)
                                   geretteten Offset wieder aus $49 entnehmen (s. $a6e8)
,a6ef
       a4 | 49
                 ldy 49
,a6fl
      29 7f
                 and #7f %01111111 b7 im auszugebenden Byte löschen (Endmarkierung nicht ausgeben)
,a6f3
       20 47 ab jsr ab47 "bbsout" Zeichen über Basic-Einsprung für BSOUT ausgeben
       c9 22
,a6f6
                 cmp #22
                                   war das Zeichen ein Anführungszeichen (ASCII-Code #34 = $22)?
,a6f8
      dØ Ø6
                                   nein (Z=0): Überspringen des Quote-Mode-Flag-Umdrehens
               -bne a700
```

 $a717 6c 06^{1}03 \rightarrow jmp(0306)$

,a6fa	a5	Øf	lda	Øf	Quote-Mode-Flag der LIST-Routine auslesen	bei Ausgabe eines
,a6fc	49	ff	eor	#ff %11111111	flippen (invertieren, umdrehen) Anführungszeichens	
,a6fe	85	Øf	sta	Øf	und geflippten Wert in Quote-Mode-Flag zurückschreiben Quote-Mode-Umschaltung	
,a700	c8		⇒iny		Offset=Offset+1 (auf nächstes Byte zur Ausgabe stellen)	
,a701	-f0-	-11-	beq	a714	Offset war vorher ff und ist jetzt $00 (Z=1)$: LIST-Routi	ne verlassen, da 255 Byte
					das absolute Limit für Basic-Zeilen im Speicherformat ist	
,a703	bl	5f	1da	(5f),y	Byte aus Basic-Zeile holen	
,a705	dØ	10	bne	a717 "qplop"	keine $\$00$ -Zeilenendmarkierung (Z= 0): Token entschlüsseln	
,a707	a8		tay	"ldy #00"	Akku muß hier dank \$a705 auf \$00 stehen, also "LDY #0"-Simulation	
,a708	bl	5f	lda	(5f),y	LB des Linkpointers der aktuellen Zeile holen	
,a70a	aa		tax		und in X-Register merken (s. \$a70e)	
,a70b	c8		iny	"ldy #01"	Offset erhöhen (von Ø auf 1, also auf HB des Linkpointers stellen)	
,a70c	bl	5f	lda	(5f),y	HB des Linkpointers der aktuellen Zeile holen (s. \$a710)	
,a70e	86	5f	stx	5f	LB der Adresse der nächsten Zeile (Linkpointer-LB) in Hilfszeiger \$5f/\$60 schreiben	
,a710	85	60	sta	60	HB der Adresse der nächsten Zeile (Linkpointer-HB) in Hilfszeiger \$5f/\$60 schreiben	
,a712	dØ	-b5-	bne	a6c9	HB keine Endmarkierung $\$00$ (Z=0): weiter in LIST-Schleife	
,a714	L4c-	-86-	е3→јтр	e386	Sprung in Basic-Warmstart (READY.), da Rücksprungadresse und somit die Möglichkeit des RTS-Rücksprungs verbaut ist $\frac{1}{2}$	

; QPLOP-Routine: gibt Byte in Akku aus, wobei Tokens in Klartext ausgegeben werden

```
,a7la 10 d7 ←bpl a6f3
                                  b7 im Ausgabe-Byte gelöscht (N=0): Zeichen uncodiert über Basic-BSOUT ausgeben
.a7lc c9 ff
                cmp #ff
                                  \pi-Token?
,a7le f0 d3
            △beq a6f3
                                  ja (Z=1): Zeichen ebenfalls über Basic-BSOUT-Einsprung ausgeben
.a720
      24 Øf
                bit
                                  Quote-Mode-Flag der LIST-Routine testen
.a722
      30 cf ← bmi a6f3
                                  gesetzt (N=1): Zeichen ebenfalls über Basic-BSOUT-Einsprung ausgeben
.a724
      38
                                  Carry vor Subtraktion setzen
                sec
,a725 e9 7f
                sbc #7f
                                  Tokens beginnen bei $80, $7f wird zwecks Offset-Entfernung subtrahiert
, a727
      aa
                                  Ergebnis ins X-Register als Zähler für Position in Befehlswörtertabelle
                tax
                                  und Offset in Basic-Programmcode in $49 zwischenspeichern
.a728
      84 49
                sty
.a72a a0 ff
                                  Initialisierungswert für Y (Offset in Befehlswörtertabelle), wird bei $a72f zu $00
                ldy #ff
, a72c
      ca
               →dex
                                  Zähler in Token-Tabelle dekrementieren
,a72d f0 08
                -beq a737
                                  schon richtigen Eintrag in Tabelle gefunden (Z=1): zur Klartext-Ausgabeschleife
,a72f c8
               ⇒iny
                                  Offset in Befehlswörtertabelle erhöhen, um nächstes Byte zu untersuchen
,a730 b9 9e a0 lda a09e,y
                                  Byte aus Befehlswörtertabelle holen
,a733 10 fa
               Lbpl a72f
                                  kein Byte mit b7-Endmarkierung (N=0): weiter suchen, ohne X-Zähler zudekrementieren
              └─bmi a72c "jmp"
,a735 30 f5
                                  Offset erst dekrementieren, dann eventuell (!) weiter suchen
```

Sprung über Vektor IQPLOP; zeigt normalerweise auf \$a7la

; gibt ab a09e,y stehenden Befehlswort-Klartext (b7 als Endmarkierung) aus

		>iny	Offset in Befehlswörtertabelle erhöhen
, a738	b9 9e	a0 lda a09e,y	Klartext-Byte aus ROM-Tabelle entnehmen
,a73b	30 b2	∕_bmi a6ef	Endmarkierung enthalten (N=1): b7 ausblenden, ausgeben und weiter in LIST-Schleife
, a73d	20 47	ab jsr ab47	Zeichen über Basic-Einsprung für BSOUT ausgeben
,a740	dØ f5	bne a737 !"jmp"!	hier liegt kleine Ungenauigkeit vor (s. Fließtext); ist bei einem Token von \$cckein
			(!!!!!) Pseudo-JMP, ansonsten aber funktioniert es; Grund für <shift l="">-Trick</shift>

; Routine zum Basic-Befehl FOR (Token: \$8f)

,a742	a9 80	lda #80 %10000000	Flag für "Parameter dürfen nicht Integerzahlen sein" laden 🛭 Verhinderung von		
,a744	85 10	sta 10	Flag für LET-Routine setzen \int "FOR A%=" usw.		
,a746	20 a5 a9	jsr a9a5 "let"	Routine zum LET-Befehl aufrufen, damit Schleifenindexvariable	Routine zum LET-Befehl aufrufen, damit Schleifenindexvariable angelegt wird	
,a749	20 8a a3	jsr a38a "srcstk"	Stapelsuchroutine des Basic-Interpreters aufrufen; sucht jetzt	FOR-NEXT-Eintrag	
			mit gleicher Indexvariablen wie der übergebenen		
,a74c	dØ Ø5	-bne a753	nicht gefunden (Z=0): keine Sonderbehandlung erforderlich		
,a74e	8a	txa	X-Register enthält nach \$a749 Stapelzeiger,	Stapelzeiger	
		er and the state	also kommt effektiv Stapelzeiger in Akku	um	
,a74f	69 Øf	adc #0f	15 zum Stapelzeiger addieren (Carry ist seit \$a749 gelöscht)	15	
,a751	aa	tax	Ergebnis ins X-Register bringen	erhöhen	
, a752	9a	txs	und von dort in den Stapelzeiger		
, a753	68	⊳pla	LB der Rücksprungadresse auf dem Stapel löschen Rücksprungpo	sition	
,a754	68	pla	HB der Rücksprungadresse auf dem Stapel löschen vom Stapel entfernen		
,a755	a9 Ø9	lda #09	auf \$09*2 = #18 Byte Speicherplatz auf Stapel prüfen	auf \$09*2 = #18 Byte Speicherplatz auf Stapel prüfen	
, a757	20 fb a3	jsr a3fb "getstk"	Prüfroutine auf freien Stapelplatz (erzeugt ggf. OUT OF MEMORY)	
, a75a	20 06 a9	jsr a906 "gofnxt"	Offset zum nächsten Basic-Befehl (von CHRGET-Zeiger aus) in Y-Register holen		
,a75d	18	clc	Carry vor Addition bei \$a75f löschen		
,a75e	98	tya	Offset in Akku zwecks Addition bringen	CHRGET-Zeiger	
,a75f	65 7a	adc 7a	zum LB des CHRGET-Zeigers addieren auf nächsten		
,a761	48	pha	Ergebnis als Rücksprungposition für Schleifeninhalt setzen	Befehl hinter FOR,	
, a762	a5 7b	lda 7b	HB des CHRGET-Zeigers holen	HB des CHRGET-Zeigers holen also auf den Inhalt	
,a764	69 00	adc #00	möglichen Übertrag (s. \$a75f) berücksichtigen	der Schleife, auf	
, a766	48	pha	Ergebnis als Rücksprungposition für Schleifeninhalt setzen	den Stapel legen	
,a767	a5 3a	lda 3a	HB der aktuellen Basic-Zeilennummer holen] Nummer der aktuell	en	
, a769	48	pha	und auf Stapel legen Basic-Zeile, die d	en	
, a76a	a5 39	lda 39	LB der aktuellen Basic-Zeilennummer holen FOR-Befehl enthält	,	
,a76c	48	pha	und auf Stapel legen auf den Stapel leg	en	
,a76d	a9 a4	lda #a4	Token für TO als Testbyte laden stellt sicher, daß TO	-Befehl	
,a76f	20 ff ae	jsr aeff "chkbyt'	auf Vorhandensein im Basic-Text prüfen f hinter "FOR .=." steh	nt	

```
.a772
                 isr ad8d "chknum" prüft, ob auf TO folgender Parameter numerisch ist (sonst SYNTAX ERROR)
                 jsr ad8a "frmnum" holt numerischen Wert (hier: Schleifenendwert) in den FAC #1
.a775
      20 8a ad
      a5 66
                                    Vorzeichen von FAC #1 in Akku holen
.a778
                                                                                                         Vorzeichen des
. a77a
      09 7f
                 ora #7f %01111111 b0-b6 setzen, b7 von $a778 übernehmen
                                                                                                         Parameters in
      25 62
                       62
                                    mit erstem Mantissenbyte ANDen (enthält ebenfalls Vorzeichen)
.a77c
                 and
                                                                                                         Mantisse des
      85 62
.a77e
                 sta
                       62
                                   und Ergebnis ins erste Mantissenbyte schreiben
                                                                                                         FAC #1 holen
      a9 8b
.a780
                 lda #8b <($a78b)
                                   LB von $a78b (Rücksprungadresse) laden
                                                                                Rücksprungadresse
.a782
      a0 a7
                 1dv #a7 > (\$a78b)
                                   HB von $a78b (Rücksprungadresse) laden
                                                                                $a78b für FACSTK-Routine
.a784
      85 22
                 sta
                       22
                                    LB der Rücksprungadresse übergeben
                                                                                in $22/$23
.a786
      84 23
                                   HB der Rücksprungadresse übergeben
                       23
                                                                                ablegen
                 stv
, a788
      4c 43 ae
                 jmp ae43 "facstk" FAC #1 auf Stapel legen und an Rücksprungadresse in $22/$23 (hier $a78b) springen
```

; hierher wird über \$a780-\$a788 gesprungen

```
, a78b
      a9 bc
                 lda #bc <($b9bc)
                                   LB von $b9bc (Adresse von ROM-Konstante 1) laden
                                                                                                                Konstantel
.a78d
      a0 b9
                 1dy #b9 > (\$b9bc)
                                   HB von $b9bc (Adresse von ROM-Konstante 1) laden
                                                                                                                in FAC #1
.a78f
      20 a2 bb
                 jsr bba2 "movmf"
                                   Konstante 1 von $bcb9 in FAC #1 holen (als Voreinstellung für STEP-Wert)
.a792
      20 79 00
                 jsr 0079 "chrgot" letztes Zeichen in Akku holen, um auf STEP zu testen
,a795
      c9 a9
                 cmp #a9
                                   STEP-Token?
,a797
      dØ Ø6
                -bne a79f
                                   nein (Z=0): keinen numerischen Parameter holen. Default-Wert aus FAC #1
                                   (Konstante 1) übernehmen
.a799
      20 73 00
                 jsr 0073 "chrget" CHRGET-Zeiger auf nächstes Byte nach STEP stellen
, a79c
      20 8a ad
                 jsr ad8a "frmnum" numerischen Parameter (STEP-Wert) in FAC #1 anstelle von Konstantel holen
      20 2b bc ⇒jsr bc2b "sign"
                                   STEP-Wert (ggf. Default-Wert 1) aus FAC #1 auswerten: Vorzeichen in Akku ($01 steht
                                   für positiv, $ff für negativ und $00 für Null-Wert)
                                   Vorzeichen aus Akku und STEP-Wert aus FAC #1 auf den Stapel legen
.a7a2
      20 38 ae
                 jsr ae38
, a7a5
      a5 4a
                                   HB des FOR/NEXT-Variablenzeigers holen
                 lda
                       4a
                                                                                FOR/NEXT-Variablenzeiger
      48
                                   und auf den Stapel legen
                                                                                 (= Adresse der
, a7a7
                 pha
, a7a8
      a5 49
                 lda
                       49
                                   LB des FOR/NEXT-Variablenzeigers holen
                                                                                Index-Variablen) auf den
,a7aa
      48
                 pha
                                   und auf den Stapel legen
                                                                                Stapel legen
      a9 81
                 lda #81
                                   FOR-Token als FOR/NEXT-Stapeleintrag-Kennzeichnung laden
a7ab
                                   und auf den Stapel legen; im Speicher folgt jetzt unmittelbar die
, a7ad 48
                 pha
                                   Interpreter-Schleife, weshalb kein Rücksprung erfolgt und die Rücksprungadresse am
                                   Stapel entfernt wurde (s. $a753/$a754)
```

; INTPRT: Interpreter-Schleife (liest über CHRGET nächstes Zeichen aus Basic-Text ein und sorgt für Befehlsausführung); außer unmittelbarer Ausführung hinter \$a7ad auch JMP von \$a7ea (Rücksprung an Start von INTPRT), \$a89d (GOSUB) und \$ad75 (NEXT)

,a7ae 20 2c a8 jsr a82c "bstop" Basic-Einsprung für Prüfung auf STOP-Taste (ggf. "BREAK IN xxxx")

,a7bl	a5 7a	lda 7a	LB des CHRGET-Zeigers in Akku CHRGET-Zeiger nach A/Y
,a7b3	a4 7b	ldy 7b	HB des CHRGET-Zeigers in Y holen
, a7b5	cØ Ø2	cpy #02	HB mit 2 (HB von \$0200 = Systemeingabepuffer) vergleichen, also Test auf Direktmodus
, a7b7	ea	nop	dieser Befehl wurde wahrscheinlich bei späterer Änderung eingefügt
, a7b8	f0 04	—beq a7be	Vergleich bei \$a7b5 positiv (Z=1): CHRGET-Zeiger nicht als Zeiger für CONT übernehmen
,a7ba	85 3d	sta 3d	LB des CHRGET-Zeigers (s. \$a7bl) als LB des CONT-Zeigers setzen
,a7bc	84 3e	sty 3e	HB des CHRGET-Zeigers (s. \$a7b3) als HB des CONT-Zeigers setzen
,a7be	a0 00	5ldy #00	Offset mit Ø belegen
,a7c0	bl 7a	lda (7a),y	Byte an CHRGET-Position auslesen; wird nicht über CHRGET gelesen, da die Flags nicht
			von der CHRGET-Prüfung, sondern allein von der CPU gesetzt werden sollen
,a7c2	dØ 43	bne a807	Byte $>$ 0 (Z=0): weitere Prüfungen, zuallererst auf Doppelpunkt (ASCII-Code $\$3a$)
,a7c4	aØ Ø2	bne a807 ldy #02	Offset = 2, also auf insgesamt 3 Nullbytes prüfen (das erste Nullbyte ist wegen
			\$a7c2 vorhanden)
,a7c6	bl 7a	lda (7a),y	eventuelles 3. Nullbyte (= Programmendmarkierung) zwecks Test auslesen
,a7c8	18	clc	Flag für möglicherweise erforderliche Ausführung von END setzen (∅=END,C=1 wäre
			STOP)
,a7c9	dØ Ø3	bne a7ce	kein 3. Nullbyte, also nur Zeilen- und nicht schon Programmende (Z=0): Zeilenwechsel
,a7cb	4c 4b	a8 jmp a84b	Programmende, da Endmarkierung (letzte Zeile) erreicht, also END ausführen (s. \$a7c8)

; Sonderbehandlung für den Fall, daß Zeilenende (nicht Programmende, s. \$a7be-\$a7c2) erreicht ist und CHRGET-Zeigerauf die nächste Zeile umzustellen sind (s. \$a7c9)

,a7ce	c8	—>iny "ldy #03"	Offset erhöhen: von 2 (s. \$a7c4, \$a7c8) auf 3, somit auf Zeilennummer-LB richten		
,a7cf	bl 7a	lda (7a),y	LB der Zeilennummer mit Y als Offset von der Endmarkierung der vorhergehenden Zeile auslesen		
,a7dl	85 39	sta 39	und in LB der aktuellen Basic-Zeilennumm	mer (Hilfszeiger) schreiben	
,a7d3	c8	iny "ldy #04"	Offset erhöhen von 3 (s. \$a7ce) auf 4, s	somit auf HB der Zeilennummer richten	
,a7d4	bl 7a	lda (7a),y	HB der Zeilennummer mit Y als Offset von Endmarkierung der vorhergehenden Zeile auslesen		
, a7d6	85 3a	sta 3a	und in HB der aktuellen Basic-Zeilennummer (Hilfszeiger) schreiben		
, a7d8	98	tya "lda #04"	Akku mit 4 laden (s. \$a7d3), 4 = Anzahl der Bytes am Zeilenanfang		
, a7d9	65 7a	adc 7a	4 zum LB des CHRGET-Zeigers addieren CHRGET-Zeiger um 4 (Länge der		
,a7db	85 7a	sta 7a	und Ergebnis in LB	Kopf-Markierung von 2 Linkpointer-Bytes	
,a7dd	90 02	bcc a7el "gone"	kein Additionsübertrag (C=0): nicht CHRGET-Zeiger-HB erhöhen	und 2 Zeilennummer-Bytes addieren, um CHRGET-Zeiger von Endmarkierung der einen	
,a7df	e6 7b	inc 7b	CHRGET-Zeiger-HB inkrementieren (als Einbeziehung von Überträgen)	auf den ersten Befehl der anderen Zeile zu stellen	

; GONE-Routine: führt aktuelles Befehlsbyte (Kriterium: CHRGET-Zeiger) aus, wenn es sich um einen interpretierbaren Befehl (meist Basic-Kommando oder ähnliches) handelt, ansonsten Behandlung als Variablenzuweisung (über LET-Routine); wird auch von \$a499 am Ende der MAIN-Routine angesprungen ,a7el 6c 08 03 → jmp(0308) Sprung über Vektor IGONE \$0308/\$0309, zeigt normalerweise auf \$a7e4 ,a7e4 20 73 00 jsr 0073 "chrget" auszuführenden Befehlscode in Akku holen ,a7e7 20 ed a7 jsr a7ed Ausführung des Befehls im Akku ,a7ea 4c ae a7 jmp a7ae "intprt" zurück zur Interpreter-Schleife, nächsten Befehl bearbeiten und vorher <STOP> testen ; Routine zur Ausführung des im Akku befindlichen Befehlscodes, kehrt über RTS zurück, wenn Befehl ausgeführt wurde ,a7ed f0 3c _beq a82b $= \emptyset$, also Befehlsendmarkierung (Z=1): RTS anspringen, Ausführung unmöglich ; hierher auch Einstieg von \$a95e (Ende der Routine zum ON-Befehl) ,a7ef e9 80 sbc #80 %10000000 Offset für Tokens abziehen, um Vergleich und Auswertung überindizierte Tabellenbehandlung zu erleichtern .a7fl 90 ll ____bcc a804 Subtraktionsübertrag (C=0): LET-Routine ausführen, da es kein Token war ; Befehl, dessen Nummer (Token - \$80) im Akku steht, über Befehlsroutinentabelle ausführen .a7f3 c9 23 cmp #23 war Token größer als \$80 (s. \$a7ef) + \$23 = \$a3 (höchstes Token für Kommando ist \$a2, ab \$a3 bis \$cc handelt es sich um Basic-Funktionen)? ,a7f5 b0rl7--bcs a80e ja (C=1): Funktionen ablehnen (nicht für GONE verwendbar), mögliches "GO TO" erkennen ,a7f7 0a asl Offset gilt auch für Tabelle und wird hier mit 2 multipliziert, da es sich um eine 2-Byte-Tabelle (Low-High-Format für Routinenadressen der Kommandos) handelt Ergebnis als Offset in Y-Register .a7f8 a8 tay ,a7f9 b9 0d a0 1da a00d, y HB aus Tabelle auslesen] Adresse zur Befehlsroutine aus ,a7fc 48 pha und auf Stapel legen Tabelle ab \$a00c auslesen und auf den Stapel legen, damit sie beim ,a7fd b9 0c a0 lda a00c, y LB aus Tabelle auslesen und auf Stapel legen .a800 48 pha nächsten RTS ausgeführt wird .a801 4c 73 00 jmp 0073 "chrget" CHRGET anspringen: nächstes Zeichen hinter Befehl in Akku holen; JMP statt JSR, damit beim CHRGET-JSR-Befehl am Ende der CHRGET-Routine zur am Stapel liegenden Adresse (s. \$a7f9—\$a800) verzweigt und die Befehlsroutine aufgerufen wird; beideren RTS erfolgt Rücksprung in die Routine, die \$a7f3 aufgerufen hat, also nach \$a7ea

; Sonderbehandlung: auszuführender Code ist kein Token, sondern eine Variablenzuweisung ohne LET oder ein Syntax-Fehler, den die LET-Routine erkennen muß (Aufruf über \$a7f1)

```
.a804 4c a5 a9→jmp a9a5 "let" LET-Befehl ausführen, um Konstruktionen wie "A=5" anstelle von "LET A=5" auszuführen
: Sonderbehandlung: Befehls-Endmarkierung wurde an die GONE-Routine übergeben und bei $a7c2 erkannt
,a807 c9 3a
                cmp #3a
                                  Doppelpunkt und $00 durch Vergleich mit ASCII-Code von Doppelpunkt unterscheiden
                                  Doppelpunkt statt $00 (Z=1): zurück an Interpreter-Schleife, daraufhin wird nächstes
.a809 f0 d6 __beg a7el "gone"
                                  Zeichen bearbeitet
,a80b 4c 08 af→jmp af08 "synerr" $00: SYNTAX ERROR (GONE arbeitet $00 nicht ab, dafür ist die Interpreter-Schleife
                                  zuständig, wie man bei $a7c0 usw. sieht!)
; Sonderbehandlung: gültiges Token wurde an GONE übergeben, das aber kein Kommando, sondern eine Funktion oder einen
 Operator repräsentiert
.a80e c9 4b
                                  ist Token = $80 (s. $a7ef) + $4b = $cb (Token von GO = höchstes Befehlstoken)
               →cmp #4b
,a810 d0 f9
                bne a80b
                                  nein (Z=0): dann Funktion (Tokens $a3-$ca) oder unerlaubt ($cc-$ff), also SYNTAX
                                  ERROR erzeugen
      20 73 00 jsr 0073 "chrget" CHRGET-Zeiger auf nächsten Code hinter GO-Token stellen
.a812
                                  Token für TO laden
                                                                                auf TO hinter GO
,a815 a9 a4
                lda #a4
,a817 20 ff ae jsr aeff "chkbyt" und nächstes Byte prüfen, ggf. SYNTAX ERROR ∫ prüfen
,a8la 4c a0 a8 jmp a8a0 "gotoln" Routine für GOTO-Befehl ausführen
```

; Routine zum Basic-Befehl RESTORE (Token: \$8c); wird auch von \$a677 (CLR-Routine) aufgerufen

,a8ld	38	sec	Carry vor Subtraktion setzen (s. \$a820)	belegt den
,a8le	a5 2b	lda 2b	LB des Zeigers auf Anfang des Basic-Programms im Speicher auslesen	DATA-Zeiger
,a820	e9 Ø1	sbc #01	davon 1 abziehen und Ergebnis in Akku lassen	\$41/\$42 mit der
,a822	a4 2c	ldy 2c	HB des Zeigers auf Anfang des Basic-Programms im Speicher auslesen	Anfangsadresse
, a824	bØ Ø1	_bcs a827	kein Übertrag bei Subtraktion von 1 bei \$a820 (C=1): nicht HB=HB-1	des aktuellen
,a826	88	dey	HB dekrementieren, um Subtraktionsübertrag zu berücksichtigen	Basic-Programms
,a827	85 41	⇒sta 41	LB (s. \$a820) in LB des DATA-Zeigers schreiben	minus l zur
,a829	84 42	sty 42	HB (s. \$a822-\$a826) in HB des DATA-Zeigers schreiben	Initialisierung
,a82b	60	rts	Rücksprung von Routine	

; BSTOP: Basic-Einsprung für Testen und Reagieren auf gedrückte STOP-Taste; Aufruf aus LIST-Routine bei \$abdl und INTPRT bei \$a7ae

,a82c 20 el ff jsr ffel "stop" STOP-Taste durch Kernal-Routine testen lassen danach: Z=0 und C=0, wenn <STOP> nicht betätigt; Z=1 und C=1, falls <STOP> betätigt

; Routine zum Basic-Befehl STOP (Token: \$90)

,a82f bØ Øl bcs a832 STOP-Prüfung von \$a82c stellte <STOP> fest (C=1): Löschen von C-Flag überspringen Carry-Flag löschen als Flag für Ausführung des END-Befehls im Gegensatz zur Ausführung der Testroutine ab \$a82c

; Routine zum Basic-Befehl END (Token: \$80)

,a831 18 clc ,a832 d0 3c bne a870

Carry-Flag löschen als Flag für END-Befehl

Doppelbedeutung: bei "JSR \$a82c" ohne gedrückte STOP-Taste führt RTS zum Rücksprung der aufrufenden Test-Routine ohne weitere Auswirkungen; nach Aufruf der Routinen zu STOP (\$a82f) oder END (\$a831) ist das Z-Flag für den Fall, daß keine Befehlsendmarkierung folgt, gesetzt, was als Syntax-Verstoß nach einem späteren RTS von der Interpreter-Schleife erkannt wird

von der interpreter-sonierre erkannt wird

; Ausführung von STOP oder END je nach gesetztem (STOP) oder gelöschtem (END) Carry-Flag; wurde die STOP-Taste gedrückt, ist das STOP-Befehlsflag seit \$a82c von der Kernal-Routine aus gesetzt

, a834	a5 7a	lda 7a	LB des CHRGET-Zeigers holen CHRGET-Zeiger nach A/Y
, a836	a4 7b	ldy 7b	HB des CHRGET-Zeigers holen j einlesen
, a838	a6 3a	ldx 3a	HB der aktuellen Zeilennummer holen
, a83a	e8	inx	um 1 erhöhen, um auf \$ff (Direktmodus-Flag) zu testen
,a83b	fØ Øc	-beq a849	war vorher \$ff (Z=1): Sonderbehandlungen für Programm-Modus überspringen
, a83d	85 3d	sta 3d	LB der Abbruch-Adresse im Basic-Text in Zeiger auf letzte Programmunterbrechung
,a83f	84 3e	sty 3e	HB der Abbruch-Adresse im Basic-Text in Zeiger auf letzte Programmunterbrechung
,a841	a5 39	lda 39	LB des Zeigers auf aktuelle Basic-Zeilennummer holen Zeiger auf letzte
, a843	a4 3a	ldy 3a	HB des Zeigers auf aktuelle Basic-Zeilennummer holen Abbruchzeile mit
, a845	85 3b	sta 3b	LB in LB des Zeigers auf Unterbrechungs-Zeilennummer schreiben aktueller Zeilen-
,a847	84 3c	sty 3c	HB in HB des Zeigers auf Unterbrechungs-Zeilennummer schreiben] nummer laden
, a849	68	⇒pla	LB der Rücksprungadresse vom Stapel holen Rücksprungadresse vom
, a84a	68	pla	HB der Rücksprungadresse vom Stapel holen ∫ Stapel löschen

; Einsprung von \$a7cb bei Programmende

```
,a84b a9 81 lda #81 <($a381) LB der Adresse vom Text BREAK laden } mögliche Ausgabe von
,a84d a0 a3 ldy #a3 >($a381) HB des Adresse vom Text BREAK laden } BREAK vorbereiten
,a84f 90 03 bcc a854 Abbruch über END-Befehl (C=0): Basic-Warmstart, Text BREAK nicht ausgeben
in Fehlerbehandlungsroutine einspringen, wo BREAK-Meldung und Abbruch erfolgt

a854 4c 86 e3 jmp e386 Einsprung für Basic-Warmstart (= Programmende) aufrufen
```

; Routine zum Basic-Befehl CONT (Token: \$9a)

, a857 , a859 , a85b	d0 17 a2 la a4 3e	bne a870 ldx #la ldy 3e	F	eine Endmarkierung hinter CONT-Befehl (Z=0): RTS anspring Tehlercode für CAN'T CONTINUE vorbereiten IB des Zeigers auf CONT-Fortsetzungsstelle im Speicher hole		S SYNTAX ERROR
,a85d	dØ Ø3	-bne a862	Н	IB $<>$ 0, also CONT nicht gesperrt (Z=0): Aufruf der Fehler	meldung ü	iberspringen
,a85f	4c 37	a4 jmp a437	"error" F	ehlereinsprung des Basic-Interpreters aufrufen, erzeugt (v	wegen \$a8	59) CAN'T CONTINUE
-000	05 74	1140 74	r	P. dog CONT Toiggns ladon)	CONT Adresse als
	a5 3d	⇒lda 3d		B des CONT-Zeigers laden		CONT-Adresse als
, a864	85 7a	sta 7a	u	and in LB des CHRGET-Zeigers schreiben	}	aktuelle CHRGET-
, a864			u		elegen }	aktuelle CHRGET-
, a864 , a866	85 7a	sta 7a	u H	and in LB des CHRGET-Zeigers schreiben	elegen }	aktuelle CHRGET- Adresse setzen
, a864 , a866 , a868	85 7a 84 7b	sta 7a sty 7b	u H L	und in LB des CHRGET-Zeigers schreiben HB des CHRGET-Zeigers mit HB des CONT-Zeigers (s. \$a85b) be		aktuelle CHRGET- Adresse setzen le
, a864 , a866 , a868	85 7a 84 7b a5 3b a4 3c	sta 7a sty 7b lda 3b	u H L H	und in LB des CHRGET-Zeigers schreiben HB des CHRGET-Zeigers mit HB des CONT-Zeigers (s. \$a85b) be LB des CONT-Zeilenzeigers laden	CONT-Zei	aktuelle CHRGET- Adresse setzen le elle
,a864 ,a866 ,a868 ,a86a ,a86c	85 7a 84 7b a5 3b a4 3c	sta 7a sty 7b lda 3b ldy 3c	u H L H	and in LB des CHRGET-Zeigers schreiben HB des CHRGET-Zeigers mit HB des CONT-Zeigers (s. \$a85b) be LB des CONT-Zeilenzeigers laden HB des CONT-Zeilenzeigers laden	CONT-Zei als aktu	aktuelle CHRGET- Adresse setzen le elle

; Routine zum Basic-Befehl RUN (Token: \$8a)

,a871	08	php	Prozessorstatus zunächst auf Stapel retten (wegen CHRGET-Prüfungsergebnis aus
			Interpreter-Schleife: Z=0, wenn keine Endmarkierung auf END folgt)
,a872	a9 00	lda #00	0 (Flag für Programm-Modus) laden auf Programm-Modus schalten, was bei RUN
, a874	20 90 ff	jsr ff90 "setmsg"	und in Interpreter-Flag schreiben erforderlich ist
, a877	28	plp	Prozessorstatus wieder holen (s. \$a871)
, a878	dØ Ø3	-bne a87d	auf RUN folgt weitere Angabe (Zeilennummer!) (Z=0): Sprung zur Sonderbehandlung
, a87a	4c 59 a6	jmp a659	in CLR einsteigen, wobei Programmzeiger gesetzt werden und nach dem RTS der
			CLR-Routine die Interpreter-Schleife am Programmanfang weiterarbeitet

,a87d	20 60 a6 >jsr a660	CLR-Routine ausführen lassen
,a880	4c 97 a8 jmp a897	an Ende der GOSUB-Routine zwecks GOTO-Aufruf einspringen; keine GOSUB-Nebenwirkungen

; Routine zum Basic-Befehl GOSUB (Token: \$8d)

, a883	a9 Ø3	lda #03	6/2 in Akku laden	
, a885	20 fb a3	jsr a3fb "getstk"	auf 3 (6/2) freie Bytes auf Stapel pri	üfen (ggf. OUT OF MEMORY)
, a888	a5 7b	lda 7b	HB des CHRGET-Zeigers holen	CHRGET-Zeiger
, a88a	48	pha	und auf den Stapel legen	auf den
, a88b	a5 7a	lda 7a	LB des CHRGET-Zeigers holen	Stapel
,a88d	48	pha	und auf den Stapel legen	legen
, a88e	a5 3a	lda 3a	HB der aktuellen Zeilennummer holen	Zeiger auf aktuelle
,a890	48	pha	und auf den Stapel legen	Zeilennummer
,a891	a5 39	lda 39	LB der aktuellen Zeilennummer holen	auf den Stapel
, a893	48	pha	und auf den Stapel legen	legen
, a894	a9 8d	lda #8d	GOSUB-Stapeleintrag-Kennzeichnung (sin	nnvollerweise das GOSUB-Token \$8d) laden
, a896	48	pha	und auf den Stapel legen	

; von \$a880: Einsprung aus RUN-Routine

```
,a897 20 79 00 jsr 0079 "chrgot" Zeichen nach GOSUB in Akku holen
,a89a 20 a0 a8 jsr a8a0 "gotoln" Routine zum Basic-Befehl GOTO aufrufen
,a89d 4c ae a7 jmp a7ae "intprt" unmittelbarer Sprung zur Interpreter-Schleife
```

; Routine zum Basic-Befehl GOTO (Token: \$89) wird unmittelbar bei \$a89a (GOSUB) als UP aufgerufen, bei \$a81a (GONE) und \$a945 (THEN-Behandlung) angesprungen

,a8a0	20 6b a9	jsr a96b	"linget"	Zeilennummer hinter GOTO holen	
, a8a3	20 09 a9	jsr a909	"gosend"	Offset zur nächsten Basic-Zeile holen	
, a8a6	38	sec		Carry vor Subtraktion bei \$a8a9 setzen	
, a8a7	a5 39	lda 39		LB der aktuellen Zeilennummer holen	Subtraktion der
,a8a9	e5 14	sbc 14		und LB der Ziel-Zeilennummer abziehen	Ziel-Zeilennummer
,a8ab	a5 3a	lda 3a		HB der aktuellen Zeilennummer holen	von der aktuellen
,a8ad	e5 15	sbc 15		und HB der Ziel-Zeilennummer abziehen	Zeilennummer zwecks 16-Bit-Vergleich
,a8af	p0 L0p	-bcs a8bc		kein Subtraktionsübertrag, also Ziel-Zeil	lennummer nicht größer (C=1): keine
				Sonderbehandlung durch Addition des Offse	et zum CHRGET-Zeiger
,a8bl	98	tya		Offset zwecks Addition in Akku holen	
,a8b2	38	sec		Carry vor Addition setzen, damit zusätzli	ich 1 addiert wird
, a8b3	65 7a	adc 7a		LB des CHRGET-Zeigers addieren	

wobei das Kopfbyteohne

,a8ec 68

pla

```
HB des CHRGET-Zeigers holen
      a6 7b
                 1dx
                       7b
, a8b5
      90 07
                -bcc a8c0
                                   kein Additionsübertrag (C=0): neu berechneten Zeiger A/X weiterverarbeiten
,a8b7
                                   HB um 1 erhöhen, damit Additionsübertrag berücksichtigt wird
      e8
                 inx
,a8b9
                                   jetzt neu berechneten Zeiger A/X weiterverarbeiten
.a8ba
      b0 04
                 -bcs a8c0 "imp"
      a512b-
                >lda
                       2b
                                   LB des Zeigers auf Programmanfang holen
                                                                              Zeiger auf Programmanfang
.a8bc
.a8be
      a6 2c
                 ldx
                       2c
                                   HB des Zeigers auf Programmanfang holen
                                                                              auslesen
; hier steht in A/X die Adresse der nächsten Zeile, wenn eine später im Speicher liegende Zeile anzuspringen ist,
 ansonsten in A/X die Adresse des Programmanfangs (erste Zeile), wenn die Zeile vor der aktuellen Zeile liegt.
 A/X entscheidet darüber, wo die Suche nach der entsprechenden Zeile begonnen wird.
                                   in FNDLIN so einsteigen, daß die Suche bei A/X begonnen wird (eventuelle
      20 17 a6 ⇒jsr a617
,a8c0
                                   Beschleunigung der Suche, wenn nicht unbedingt am Programmanfang gestartet wird!)
                                   Zeile nicht gefunden, also nicht vorhanden (C=0): zu Einsprung für UNDEF'DSTATEMENT
                 -bcc a8e3
.a8c3
      90 rle-
                                   LB der berechneten Zeilenadresse in Akku holen
      a5 | 5f
                       5f
a8c5
                 1da
      e9 01
                 sbc #01
                                   1 subtrahieren. Carry ist seit $a8c3 logischerweise gesetzt
, a8c7
      85 7a
                       7a.
                                   Ergebnis in CHRGET-Zeiger-LB
.a8c9
                 sta
                                   HB der berechneten Zeilenadresse in Akku holen
.a8cb
      a5 60
                 lda
                       60
                                    eventuellen Übertrag von $a8c7 berücksichtigen
      e9 00
                 sbc #00
.a8cd
.a8cf 85 7b
                                    Ergebnis in CHRGET-Zeiger-HB
                 sta
                       7b
                                    Rücksprung von Routine nach Veränderung des nun relevanten CHRGET-Zeigers
.a8dl
      60
                rts
; Routine zum Basic-Befehl RETURN (Token: $8e)
      d0 fd
               bne a8dl
                                    auf RETURN folgt weiteres Zeichen außer Endmarkierung (Z=∅): RTS zwecks SYNTAX ERROR
, a8d2
      a9 ff
                 lda #ff %11111111 Flag für "FOR/NEXT-Variablenzeiger bedeutungslos" laden
, a8d4
, a8d6
      85 4a
                 sta
                      4a
                                    und in FOR/NEXT-Variablenzeiger-HB schreiben
                 isr a38a "srcstk" Stapelhilfsroutine aufrufen, um GOSUB/RETURN-Eintrag zu suchen
      20 8a a3
, a8d8
      9a
                                    richtigen Stapelzeiger auf gefundene Adresse stellen
.a8db
                 txs
      c9 8d
                                    Vergleich des Stapeleintrag-Kopfbytes mit GOSUB/RETURN-Flag (GOSUB-Token $8d)
                 cmp #8d
.a8dc
                                    Übereinstimmung (Z=1): keine Fehlermeldung "RETURN WITHOUT GOSUB" auslösen
.a8de
      fØ Øb
                 beg a8eb
       a2 0c
                 ldx #Øc
                                    Fehlercode für "RETURN WITHOUT GOSUB" laden
.a8e0
                                    Fehlercode für UNDEF'D STATEMENT laden, falls Einsprung bei $a8e3
       2c^{1}a^{2+11}\rightarrow"bit" ldx #11
,a8e2
                                    Fehlermeldung - "RETURN WITHOUT GOSUB" oder "UNDEF'D STATEMENT" - ausgeben
       4c 37 a4 jmp a437 "error"
,a8e8 4c 08 af jmp af08 "synerr" SYNTAX ERROR auslösen
                                    Kopfbyte des Eintrags vom Stapel tilgen
                                                                                                  Stapeleintrag auslesen,
                >pla
.a8eb
      68
```

LB der Nummer der Rücksprungzeile holen

,a8ed	85 39	sta	39	unc	in LB des Zeigers auf die aktuelle Zeile schreiben	Ersatz entfernt wird,
,a8ef	68	pla		НВ	der Nummer der Rücksprungzeile holen	während die Adresse und
,a8f0	85 3a	sta	3a	uno	in HB des Zeigers auf die aktuelle Zeile schreiben	Zeilennummer des fürden
,a8f2	68	pla		LB	des CHRGET-Zeigers für Rücksprungbefehl holen	Rücksprung anzusteuernden
,a8f3	85 7a	sta	7a	uno	in LB des CHRGET-Zeigers schreiben	Befehls vom Stapel in die
,a8f5	68	pla		HB	des CHRGET-Zeigers für Rücksprungbefehl holen	entsprechenden Zeiger des
,a8f6	85 7b	sta	7b	uno	in HB des CHRGET-Zeigers schreiben	Interpreters kommen
				Im	Speicher folgt jetzt die Routine zu DATA, die den nächst	ten Befehl aufruft

; Routine zum Basic-Befehl DATA (Token: \$83)

Überliest alle nach DATA stehenden Angaben und springt somit den hinter DATA stehenden Befehl an; als IGNORC-Einsprung von \$abe7 (INPUT) und \$b3db (DEF) genutzt.

,a8f8 20 06 a9 jsr a906 "gosnxt" jetzt Offset zum nächsten Befehl berechnen lassen Offset zum nächsten nach ; ADCGPT-Einsprung: Y-Register zum CHRGET-Zeiger addieren; Nutzung von \$a93e (IF), \$abf6 (INPUT) und \$acdl (READ) .a8fb 98 tya Ergebnis in Akku zwecks Addition GOSUB gestandenen Befehl ,a8fc 18 clc Carry vor Addition löschen berechnen, zum 7a , a8fd 65 7a adc LB des CHRGET-Zeigers zu Offset addieren CHRGET-Zeiger addieren ,a8ff 85 7a und Ergebnis in CHRGET-Zeiger-LB setzen sta 7a und diesen dadurch auf ,a901 90 02 kein Übertrag (C=∅): Ende der Routine -bcc a905 Rücksprungbefehl und ,a903 e6 7b inc 7b Übertrag von \$a8fd hier miteinbeziehen -zeile anpassen Rücksprung von Routine, CHRGET-Zeiger und Zeiger auf aktuelle Zeile sind jetzt auf ,a905 60 ⇒rts die Rücksprungadresse eingestellt

; GOSNXT-Routine: holt den Offset vom aktuellen CHRGET-Zeiger zur nächsten Zeilenendmarkierung oder Befehlsendmarkierung (je nach Einsprung bei \$a906 oder \$a909) in das Y-Register;

Verwendung bei \$a75a (FOR), \$a8f8 (DATA bzw. ADCPT), \$abf3 (INPUT) und \$acb8 (READ)

,a906 a2 3a ldx #3a	ASCII-Code für Doppelpunkt laden, wenn auch Doppelpunkt als Endmarkierung gültig ist
; GOSEND-Einsprung bei \$a909:	Zeilenende suchen; Nutzung von \$a8a3 (GOTO) und \$a93b (IF)
,a908 2c a2 00 "bit" 1dx #00 ,a90b 86 07 stx 07 ,a90d a0 00 1dy #00 ,a90f 84 08 sty 08	\$00 laden, wenn nur \$00 und nicht auch Doppelpunkt als Endmarkierung gelten soll Suchbyte #1 in \$07 schreiben \$00 (Wert für Suchbyte #2) laden; gleichzeitig Offsetinitialisierung für \$a919 und in \$08 schreiben

```
; Suchschleife; vorher enthalten $07 und $08 die beiden Suchbytes (entweder beide $00 oder $3a und $00)
                                                                          Hilfsspeicher $07 und $08
,a911 a5 08
               →lda
                                  Suchbyte #2 in Akku
                      08
                                                                          für die Suchbytes 1 und 2
,a913 a6 07
                1dx 07
                                  Suchbyte #1 in X
                                                                         vertauschen, um $3a nur außerhalb
,a915 85 07
                sta 07
                                  Suchbyte #2 (s. $a911) in Suchbyte #1
                                  Suchbyte #1 (s. $a913) in Suchbyte #2 | von Anführungszeichen zu suchen
.a917 86 08
                stx
                     08
.a919 bl 7a
               ⇒lda (7a).y
                                  Byte an CHRGET-Adresse holen (s. $a90d!), um es auf $00 zu testen
                                  ja (Z=1): RTS-Befehl anspringen, da Zeilenende erreicht
.a91b f0 e8
                -beg a905
                                  Vergleich des Bytes mit Suchbyte #2
.a91d c5 08
                cmp 08
                                  Übereinstimmung (Z=1): ebenfalls beendet, Y enthält Fundstellen-Offset
.a91f f0 e4
                -beg a905
                                  Offset auf nächstes Zeichen stellen
,a921 c8
                inv
,a922 c9 22
                                  Akku mit $22 (ASCII-Code des Anführungszeichens) vergleichen, da Doppelpunkte in
                cmp #22
                                  Anführungszeichen nicht als Endmarkierung festgestellt werden dürfen (!)
                                  keine Übereinstimmung (Z=0): zurück zur Schleife ohne Sonderbehandlung für QUOTE
.a924 d0 f3
               Lbne a919
                                  Suchbytes 1 und 2 austauschen, damit $3a mit $00 vertauscht wird und somit erst nach
.a926 f0 e9L
               -beg a911 "imp"
                                  erneutem Anführungszeichen wieder nach $3a-Code gesucht wird
```

; Routine zum Basic-Befehl IF (Token: \$8b)

```
,a928 20 9e ad jsr ad9e "frmevl" Auswertung von Parametern aller Art in numerisches Ergebnis
.a92b 20 79 00 jsr 0079 "chrgot" Zeichen hinter IF-Bedingung holen
                                  Vergleich mit GOTO-Token (außer THEN-Token als einziges nach IF-Bedingung zulässig)
,a92e c9 89
                cmp #89
                                  Vergleich positiv (Z=1): Sonderbehandlung für "IF ... GOTO" ohne "THEN"
,a930 f0 05
               -beg a937
                                  Token für THEN als Prüfbyte laden ] THEN hinter "IF ..."
                1da #a7
,a932 a9 a7
,a934 20 ff ae | jsr aeff "chkbyt" auf Prüfbyte (THEN-Token) testen ∫ verlangen, sonst SYNTAX ERROR
,a937 a5 61
               →lda 61
                                  Ergebnis der Auswertung aus FAC-Exponent beziehen
                                  numerisches Vergleichsergebnis <> 0 (Z=0): IF-Bedingung wahr, dann eigene Behandlung
.a939 d0 05
               -bne a940
: Behandlung: IF-Bedingung nicht erfüllt, also falsch
                isr a909 "gosend" Offset zur nächsten Endmarkierung holen
.a93b 20 09 a9
                beq a8fb "jmp adcpt" wie DATA-Befehl, also alles hinter IF ignorieren und danach fortfahren
.a93e f0 bb
: Behandlung: IF-Bedingung wahr
      20 79 00 > jsr 0079 "chrgot" Zeichen hinter THEN holen
,a940
                                 keine Ziffer (C=1): nicht Sonderbehandlung für "IF...THEN 500" usw. ausführen
      b0 03
               -bcs a948
,a945 4c a0 a8 jmp a8a0 "gotoln" GOTO-Befehl für Zeilennummer hinter THEN ausführen
```

e9 2f

sbc #2f

sta

,a973

,a975 85 07

```
; Behandlung: "IF bedingung THEN zeilennummer" bei erfüllter IF-Bedingung
,a948 4c ed a7 >jmp a7ed
                                   Fortsetzung in Interpreter-Schleife; jetzt hinter THEN
; Routine zum Basic-Befehl ON (Token: $91)
      20 9e b7 jsr b79e "getbyt" Bytewert (ganzzahlig 0-255) in X-Register aus Basic-Parameter holen; kommt als
                                   Nebeneffekt auch nach $65, was sich die ON-Routine zunutze macht (s. $a957)
      48
                                   und Akku (Zeichen hinter Parameter) retten
.a94e
                 pha
                                   ist es GOSUB-Token gewesen (nur bei ON x GOSUB)?
.a94f
      c9 8d
                 cmp #8d
.a951
      f0 04
                -beg a957
                                   ja (Z=1): Sonderbehandlung ON x GOSUB anspringen
.a953
      c9 89
                                   Vergleich mit GOTO-Token (nur bei ON x GOTO)
                 cmp #89
      dØ 91
, a955
              1_bne a8e8
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): SYNTAX ERROR auslösen, bei $a8e8 steht "imp synerr"
.a957
      c6 65
                →dec
                     65
                                   Zähler für Suche der richtigen Zeilennummer dekrementieren
      dØ Ø4
                                   noch nicht auf \emptyset heruntergezählt (Z=\emptyset): weiter suchen
.a959
                -bne a95f
, a95b
      68
                 pla
                                   bei $a94e gerettetes Byte in Akku holen
,a95c 4c ef a7
                 jmp a7ef
                                   und Interpreter-Schleife anspringen, wodurch GOTO x bzw. GOSUB x (x=richtige
                                   Zeilennummer) ausgeführt wird; sehr trickreiche Programmierung
      20 73 00 >jsr 0073 "chrget" CHRGET-Zeiger auf nächstes Byte im Basic-Text stellen
.a95f
.a962
      20 6b a9
               jsr a96b "linget" Zeilennummer einlesen
                                   folgt ein Komma auf die Zeilennummer (ASCII-Code $2c)?
.a965
      c9 2c
                 cmp #2c
      fØ ee
.a967
                -beg a957
                                   ja (Z=1): weiter in Suchschleife auf richtige Zeilennummer
,a969 68
                 pla
                                   nein, dann Ende der Suche; Akku wird vom Stapel zurückgeholt, so daß jetzt die erste
                                   angegebene Sprungzeile angesprungen wird
.a96a 60
                                   Rücksprung von Routine, führt letztlich zur Ausführung von "GOTO zeilennummerl" aus
               ⇒rts
                                   "ON x GOTO zeilennummerl...."
; LINGET-Routine: holt Zeilennummer < 64000 ab CHRGET-Zeigerposition aus Basic-Text nach $14/$15 im Integerformat
 Vorher muß CHRGET aufgerufen worden sein, damit die CPU-Flags und der Akku entsprechend belegt sind:
 Aufruf von $a49c (MAIN-Routine), $a6a4 und $a6b6 (beides aus LIST), $a8a0 (GOTO) und $a962 (ON)
, a96b
      a2 00
                 ldx #00
                                   Initialisierungswert für $14/$15 holen; X dient nicht als Offset
                                                                                                              $14/$15
     86 14
, a96d
                 stx 14
                                   $14 (LB der Zeilennummer) mit Ø belegen
                                                                                                              mit $0000
,a96f
      86 15
                 stx 15
                                   $15 (HB der Zeilennummer) mit Ø belegen
                                                                                                              vorbelegen
.a971
      b0 f7
                 bcs a96a
                                   Zeichen aus Basic-Text ist keine Ziffer (C=1): RTS anspringen, $14/$15 wird
```

bei Eingabe keines Zeichens als Vorbelegung übernommen

ASCII-Code von 0 (\$30) minus 1 subtrahieren; zusätzlich wird wegen gelöschten

Ergebnis (Ziffer \$00-\$09 statt ASCII-Code) in \$07 (Hilfsspeicher) merken

Carry-Flags (s. \$a971) noch einmal 1 abgezogen, so daß Subtraktion von \$30 erfolgt

, a977	a5 15	lda	15		HB der derzeitigen Zeilennummer holen		
,a979	85 22	sta	22		und in Hilfsspeicher \$22 schreiben		
,a97b	c9 19	cmp	#19		Vergleich mit #25 (nur bei Zeilennummer >= 64	000 ist \$15-Inhalt >=	#25)
,a97d	b0 d4	bcs	a953		größer, also unerlaubte Zeilennummer (C=1): S	YNTAX ERROR aufrufen	
					(funktioniert nur "fast immer"; näheres in Kap	oitel 4)	
,a97f	a5 14	lda	14		LB der Zeilennummer holen	\$14/\$22 (LB/HB] letzten Wert de
,a981	0a	asl			mit 2 multiplizieren	der Zeilennummer	Zeilennummer
,a982	26 22	rol	22		HB-Hilfsspeicher mit 2 multiplizieren	mit	*4, dann
, a984	0a	asl			LB der Zeilennummer mit 2 multiplizieren	4	+ Zeilennummer,
, a985	26 22	rol	22		HB-Hilfsspeicher mit 2 multiplizieren	multiplizieren	schließlich
, a987	65 14	adc	14		LB zu sich selbst addieren, also verdoppeln	zu Ergebnis	noch einmal
, a989	85 14	sta	14		und Ergebnis in Zeilennummer-LB	den doppelten	*2, also
, a98b	a5 22	lda	22		Hilfsspeicher \$22 holen (Ergebnis von \$a985)	Wert der alten	effektiv *10;
, a98d	65 15	adc	15		altes (s. \$a977) HB der Zeilennummer addieren	Zeilennummer	dadurch werden
,a98f	85 15	sta	15		und setzen, also effektiv HB*2 addieren	addieren	vorausgehende
,a991	06 14	asl	14		LB der Zeilennummer mit 2 multiplizieren	dieses Ergebnis	Ziffern um ein
, a993	26 15	rol	15		HB der Zeilennummer mit 2 multiplizieren	auch verdoppeln	Stelle links
, a995	a5 14	lda	14		LB der Zeilennummer in Akku holen	jetzt die neue	versetzt, damit
,a997	65 07	adc	07		und neue Ziffer (s. \$a973, \$a975) addieren	Stelle zur	neue Ziffer an
, a999	85 14	sta	14		Ergebnis in LB der Zeilennummer schreiben	Zeilennummer	unterste Stelle
,a99b	90 02	_bcc	a99f		kein Übertrag (C=0): HB nicht inkrementieren	als letzte Stelle	(10↑0-Stelle)
,a99d	e6 15	inc	15		HB der Zeilennummer wegen Übertrag erhöhen	addieren	addiert wird.
,a99f	20 73	00 ⊳jsr	0073	"chrget"	nächstes Zeichen aus Basic-Text holen, Flags s	setzen	
,a9a2	4c 71	a9 jmp	a971		Rücksprung an Schleifenanfang		

; Routine zum Basic-Befehl LET (Token: \$88) Wird bei \$a746 von der FOR-, bei \$a804 von der GONE-Routine aufgerufen

, a9a5	20	8b	bØ	jsr	b08b	"fndvar"	Adresse der LET-Variablen ermitteln;	Adresse der Zuweisungsvariablen suchen
							falls nicht vorhanden: neu anlegen	(falls nicht vorhanden: neuen Eintrag
, a9a8	85	49		sta	49		LB der Adresse in LB von Zeiger \$49/\$4a	im Variablenspeicher errichten) und
, a9aa	84	4a		sty	4		HB der Adresse in HB von Zeiger \$49/\$4a	in \$49/\$4a (Hilfszeiger) merken
,a9ac	a9	b2		lda	#b2		Token für "=" (Zuweisungszeichen) laden	SYNTAX ERROR auslösen, wenn hinter
,a9ae	20	ff	ae	jsr	aeff	"chkbyt"	und als Prüfbyte verwenden	"LET variable" nicht "=" folgt
,a9bl	a5	Øe		lda	0e		Integerflag für numerische Variablen holen	Datentyp-Flags für Variablen
, a9b3	48			pha			und auf den Stapel retten	(Integer/Fließkomma; String/numerisch)
,a9b4	a5	Ød		lda	Ød		String/Numerisch-Flag für Variablen holen	aus Zeropage-Hilfsspeichern auslesen
,a9b6	48			pha			und auf den Stapel retten	und auf den Stapel retten
,a9b7	20	9e	ad	jsr	ad9e	"frmevl"	Ausdruck hinter Zuweisungszeichen auswerten (2	Zuweisungswert holen)
,a9ba	68			pla			bei \$a9b4/\$a9b6 gerettetes String/Numerisch-Fi	lag zurückholen

```
.a9bb 2a
                                  b7 durch Bitverschiebung zwecks Test in Carry holen
                rol
,a9bc 20 90 ad jsr ad90 "chktyp" Test auf Variablentyp (C=0: numerisch; C=1: String, s. $a9bb), ggf. TYPE MISMATCH
,a9bf d0 18 _____bne a9d9
                                  String (Z=0): Variablenzuweisungsroutine für String anspringen
; Zuweisungsroutine für numerische Variable (Integer/Fließkomma)
,a9cl 68
                pla
                                  Integerflag (bei $a9b1/$a9b3 gerettet) vom Stapel holen
; hier: Aufruf von $ac82 (INPUT/READ/GET-Routine)
.a9c2 10 12
               -bpl a9d6
                                  keine Integerzahl (N=0): Zuweisungsroutine für Fließkommavariablen anspringen
: Zuweisungsroutine für Integervariablen
,a9c4 20 lb bc
                jsr bclb "round" FAC zunächst runden (Rundungsbyte berücksichtigen)
                                                                                                numerischen
.a9c7 20 bf bl
                                  und in Integerformat (mit Vorzeichen!) nach $64/$65 holen
                isr blbf
                                                                                                Parameter
.a9ca a0 00
                ldy #00
                                  Offset mit Ø initialisieren
                                                                                                in Integer-Format
,a9cc a5 64
                1da 64
                                  LB von $a9c7 holen
                                                                                                umwandeln und
,a9ce 91 49
                sta (49), y
                                  und in LB des Variableneintrags schreiben
                                                                                                im Low/High-Format
,a9d0 c8
                iny "ldy #01"
                                  Offset von Ø auf l erhöhen (auf HB stellen)
                                                                                                in den
                                  HB von $a9c7 holen
,a9dl a5 65
                1da 65
                                                                                                Variableneintrag
,a9d3 91 49
                sta (49), y
                                  und in HB des Variableneintrags schreiben
                                                                                                schreiben
,a9d5 60
                                  Routine beenden, Variable steht im Speicher
                rts
; Zuweisungsroutine für Fließkomma-Variablen anspringen
,a9d6 4c dØ|bb >jmp bbd0 "facvar" FAC-Inhalt (Fließkomma-Zuweisungswert) in Variable transportieren
; Zuweisungsroutine für Stringvariablen
.a9d9
                                  Datentyp-Flag Integer/Fließkomma vom Stapel löschen, da bei Strings bedeutungslos
               >pla
; hier: Aufruf von $ac83 (INPUT/READ/GET-Routine)
                                  HB der Variablenadresse holen
.a9da a4 4a
                ldy 4a
a9dc c0 bf
                cpy #bf
                                  mit $bf (HB von FAC-Inhalt bei TI$-Zuweisung, hat Flag-Charakter) vergleichen
, a9de d0 4c
                                  nicht TI$ (Z=0): Wertzuweisung an herkömmliche Stringvariable aufrufen
               -bne aa2c
```

; Wertzuweisung an TI\$

.a9e0	20 a6	b6	isr	b6a6	"frestr"	in FRESTR-Routine einsteigen, damit String auf te	mporären Stringstapel kommt
, a9e3	c9 Ø6			#06	110001	Stringlänge (nach "\$a9e0 jsr \$b6a6" im Akku) mit	
,a9e5	d0 3d	-		aa24		nicht exakt geforderte Stringlänge 6 (Z=0): ILLEC	
,a9e7	a0 00	1		#00		Initialisierungswert für Exponent und Vorzeichen	
,a9e9	84 61		sty	61		Exponent von FAC #1 initialisieren	
,a9eb	84 66		sty	66		Vorzeichen von FAC #1 initialisieren	
a9ed	84 71		⇒sty	71		Hilfszähler \$71 (Zeiger auf Stelle in TI\$) setzen	
,a9ef			•		"strogt"	nächstes Zeichen im String auf Ziffer prüfen (wen	
, 4001	20 10	l aa	101	uuru	501050	von ASCII-Code in numerisches Format \$00-\$09 umwa	
,a9f2	20 e2	ba	isr	bae2	"facml0"	FAC-Inhalt mit 10 multiplizieren, um vorhergehend	
,a9f5	e6 71	"	inc	71	100	Hilfszähler \$71 erhöhen, also auf nächste Stelle	
,a9f7	a4 71		ldy	71		Y-Register (dient als Offset-Register) mit Hilfsz	
,a9f9		aa			"strcgt"	nächstes Zeichen im String auf Ziffer prüfen (wen	
,			0			von ASCII-Code in numerisches Format \$00-\$09 umwa	
.a9fc	20 Øc	bc	isr	bc0c	"movfa"	FAC #1 in ARG (FAC #2) übertragen, damit er als A	
,a9ff	aa		tax			Akku (Flag, ob FAC #1 = 0 ist) in X-Register sch	
,aa00	fØ Ø5			aa07		$FAC = \emptyset$ (Z=1): Addition überspringen	
,aa02	e8		inx			X-Inhalt erhöhen (Exponent um 1 erhöhen)	
,aa03	8a		txa			und Ergebnis in Akku	
,aa04	20 ed	ba	isr	baed		in FACM10-Routine so einsteigen, daß Exponent in	Akku verwendet wird (anstelle der
			• •		•	10er-Multiplikation)	
,aa07	a4 71		>1dy	71		Hilfszähler \$71 holen	
,aa09	c8		iny			um 1 erhöhen	
,aa0a	cØ Ø6		сру	#06		mit 6 (erster zu hoher Wert) vergleichen	
,aa0c	dØ df			a9ed		keine Übereinstimmung, noch nicht fertig (Z=0): S	Schleife mit neuem Hilfszeiger
,aa0e	20 e2	ba	jsr	bae2	"facml0"	FAC mit 10 multiplizieren, was aufgrund vorzeitig	gen Schleifenabbruchs bei \$a9f2
						nicht mehr erledigt wird	
,aall	20 9b	bc	jsr	bc9b	"facint"	FAC in 3-Byte-Integerformat nach \$63-\$65 umwandel	n; nur positive Zahlen
,aal4	a6 64		ldx	64		mittelwertiges Byte nach X	ermittelte
,aal6	a4 63		ldy	63		niederwertigstes Byte nach Y	3 Byte
,aal8	a5 65		lda	65		höherwertigstes Byte nach A	alsUhrzeit
,aala	4c db	ff	jmp	ffdb	"settim"	interne Uhr (TI/TI\$) über Kernel-Routine setzen	einstellen
					"settim"		

[;] STRCGT-Unterroutine zur Auswertung des nächsten Zeichens eines Strings (Adresse in \$22, Offset in Y); Zeichen wird auf numerisch geprüft, von ASCII-Code in numerischen Wert \$00-\$09 umgewandelt und zum FAC addiert; Aufruf von \$a9ef und \$a9f9 (jeweils bei "LET TI\$=")

```
,aald bl 22
                1da (22), y
                                  Byte anhand von Zeiger $22/$23 und Offset in Y auslesen
,aalf 20 80 00 jsr 0080
                                  so in CHRGET/CHRGOT-Routine einsteigen, daß nur ein Test des Akku und
                                  entsprechendes Setzen des Carry-Flags erfolgt (C=0: Ziffer; C=1: keine Ziffer)
.aa22 90 03
                -bcc aa27
                                  Ziffer (C=0): keine Fehlermeldung, sondern ASCII-Code der Ziffer auswerten
,aa24 4c 48 b2
                jmp b248 "illqua" ILLEGAL QUANTITY anspringen
,aa27 e9 2f
              ⇒sbc #2f
                                  da C=0 ist (s. $aa22!) und bei gelöschtem Carry zusätzlich zum Operanden auch 1
                                  subtrahiert wird, wird hier vom Akku $2f+1 = $30 (ASCII-Code von "0") abgezogen
,aa29 4c 7e bd jmp bd7e "addafc" im Akku stehende Ziffer ($00-$09) zu FAC addieren
```

; Zuweisungsroutine für herkömmliche Stringvariable (alle außer TI\$)

```
,aa2c a0 02
                1dy #02
                                  Offset mit 2 initialisieren (auf HB der Stringadresse stellen)
,aa2e bl 64
                1da (64), y
                                  HB der Stringadresse auslesen
,aa30 c5 34
                cmp 34
                                  und mit HB des Zeigers auf Stringgrenze +1 vergleichen
aa32 90 17
                -bcc aa4b
                                  HB der Stringadresse < HB des String-Grenz-Zeigers (C=0): String in Speicher kopieren
,aa34 d0 07
                -bne aa3d
                                  HB der Stringadresse <> HB des String-Grenz-Zeigers (Z=0): Vergleich der HBs
aa36 88
                dey "ldy #01"
                                  Offset dekrementieren (von 2 auf 1, also auf LB der Stringadresse stellen)
,aa37 bl 64
                lda (64), y
                                  LB der Stringadresse auslesen
                                  und mit LB des Zeigers auf Stringgrenze +1 vergleichen
.aa39 c5 33
                cmp 33
,aa3b 90 0e
                -bcc aa4b
                                  LB der Stringadresse < LB des String-Grenz-Zeigers (C=0): String in Speicher kopieren
, aa3d a4 65
               →1dy 65
                                  HB der Adresse des String-Variableneintrags holen
,aa3f c4 2e
                сру
                      2e
                                  und mit HB des Anfangs des Variablenspeichers (= Programmende) vergleichen
.aa41 90 08
                -bcc aa4b
                                  HB der Stringeintragsadresse < HB des Variablenanfangs (C=0): String in Speicher
,aa43 d0 0d
                                  HB der Stringeintragsadresse = HB des Variablenanfangs (Z=0): Sonderbehandlung
               -bne aa52
,aa45 a5 64
                1da
                      64
                                  LB der Adresse des String-Variableneintrags holen
,aa47 c5 2d
                cmp
                      2d
                                  und mit LB des Anfangs des Variablenspeichers (= Programmende) vergleichen
,aa49 b0 07
                                  LB der Stringeintragsadresse >= LB des Variablenanfangs (C=0): Sonderbehandlung
                -bcs aa52
, aa4b a5 64 l
                                  LB der Stringeintragsadresse in Akku holen Adresse des Stringeintrags im
               →lda
                      64
,aa4d a4 65
                1dy 65
                                  HB der Stringeintragsadresse in Y holen | Variablenspeicher in A/Y setzen
,aa4f 4c 68 aa
                jmp aa68
                                  String in Speicher kopieren (A/Y enthalten Adresse des Stringvariableneintrags)
```

; Sonderbehandlung: Wertzuweisung an Stringvariable, für die Speicherplatz zu schaffen ist

```
Hilfsroutine zur Schaffung von Platz durch Ändern der Stringzeiger aufrufen
,aa56 20 75 b4
               jsr b475
, aa59
      a5 50
                 lda
                      50
                                   LB der Adresse für neuen String holen
                                                                                            Zieladresse
                                                                                            des neuen
,aa5b a4 51
                      51
                                   HB der Adresse für neuen String holen
                ldv
                                   LB in LB des Hilfszeigers auf Zieladresse schreiben
.aa5d 85 6f
                      6f
                                                                                            Strings
                 sta
.aa5f 84 70
                      70
                                   HB in HB des Hilfszeigers auf Zieladresse schreiben
                                                                                            übergeben
                 stv
      20 7a b6
               isr b67a
                                   String in dafür geschaffenen Speicherplatz kopieren
.aa61
, aa64
      a9 61
                lda #61 <($0061) LB von $0061 (Adresse des Deskriptors) laden
                                                                                            Adresse des Deskriptors
                ldy #00 >($0061) HB von $0061 (Adresse des Deskriptors) laden
                                                                                            ($0061) von vorher laden
     a0 00
, aa66
```

; ab hier: gemeinsam für alle herkömmlichen Strings, unabhängig davon, ob vorher Platz im Stringspeicher organisiert werden mußte oder nicht: Löschen des Stringdeskriptors im temporären Stringstapel und Umkopieren des Stringdeskriptors; auch Aufruf von \$aa4f (Zuweisungsroutine für herkömmliche Stringvariable)

, aa68	85 50	sta 50	LB in LB von Übergabe-Zeiger \$50/\$51 schreiben	
,aa6a	84 51	sty 51	HB in HB von Übergabe-Zeiger \$50/\$51 schreiben	
,aa6c	20 db b6	jsr b6db	Stringdeskriptor im temporären Stringstapel löschen	
,aa6f	a0 00	ldy #00	Kopierzähler initialisieren	Stringdeskriptor
,aa71	bl 50	lda (50),y	erstes Byte (Stringlänge) aus altem Deskriptor holen	aus
, aa73	91 49	sta (49),y	und in erstes Byte des neuen Deskriptors schreiben	altem
,aa75	c8	iny "ldy #01"	Kopierzähler von Ø auf l (LB der Stringadresse) stellen	Bereich auslesen
, aa76	bl 50	lda (50),y	zweites Byte (LB der Stringadresse) aus altem Deskriptor holen	und in neuen
,aa78	91 49	sta (49),y	und in zweites Byte des neuen Deskriptors schreiben	Deskriptor
,aa7a	c8	iny "ldy #02"	Kopierzähler von 1 auf 2 (HB der Stringadresse) stellen	schreiben
,aa7b	bl 50	lda (50),y	drittes Byte (HB der Stringadresse) aus altem Deskriptor holen	(Stringlänge und
,aa7d	91 49	sta (49),y	und in drittes Byte des neuen Deskriptors schreiben	Stringadresse)
,aa7f	60	rts	Routine beenden, da Stringdeskriptor umkopiert wurde	

; Routine zum Basic-Befehl PRINT# (Token: \$98)

```
,aa80 20 86 aa jsr aa86 Routine für Basic-Befehl CMD aufrufen
,aa83 4c b5 ab jmp abb5 Basic-Einsprung für CLRCH anspringen (CMD von $aa80 rückgängig machen)
```

; Routine zum Basic-Befehl CMD (Token: \$9d)

```
isr b79e "getbyt" Filenummer hinter CMD in X-Register einlesen
.aa86
      20 9e b7
                                   auf Byte folgt Endmarkierung (Doppelpunkt oder $00) (Z=1): keine weiteren Parameter
.aa89 f0 05
               -beg aa90
                                   Komma-Code als Prüfbyte laden
                                                                       umständliche Schreibweise
,aa8b
     a9 2c
                 1da #2c
                jsr aeff "chkbyt" und als Syntax-Bedingung erfordern | von "jsr chkcom"
      20 ff ae
,aa8d
                                   Prozessorstatus (Z-Flag!) retten
.aa90
      08
               >php
```

```
,aa91 86 13 stx 13 bei $aa86 geholte Filenummer in Flag für aktuelles I/O-Gerät schreiben
,aa93 20 18 el jsr ell8 und als Ausgabegerät über CKOUT-Einsprung des Interpreters setzen
,aa96 28 plp Prozessorstatus von $aa90 wieder holen
,aa97 4c a0 aa jmp aaa0 zum PRINT-Befehl für Ausgabe von [CR,LF] und ggf. Text hinter "CMD filenummer,"
```

; Anfang der PRINT-Befehlsroutine, allerdings nicht Einsprungadresse (diese liegt bei \$aaa0)

```
,aa9a 20 21 ab\rightarrowjsr ab21 "prtstr" String über Einsprung in STROUT-Routine ausgeben ,aa9d 20 79 00 \rightarrowjsr 0079 "chrgot" letztes Zeichen hinter String bearbeiten
```

; Einsprung der Routine zum Basic-Befehl PRINT (Token: \$99)

```
bei Einsprung über Interpreterschleife oder nach Ausführung von $aa9d: Endmarkierung
       f0 35
,aaa0
                -beq aad7
                                   der PRINT-Anweisung (Z=1): [CR, LF]-Ausgabe aufrufen
,aaa2
      f0 43
                                   bei Schleifenaufruf bei $abl6: Endmarkierung der PRINT-Anweisung (Z=1): Sprung zu RTS
                -beq aae7
      c9
,aaa4
         a3
                                   Vergleich des auszuführenden Zeichens mit TAB-Token
                cmp #a3
      fØ 50
                                   Übereinstimmung (Z=1): TAB ausführen, Carry muß logischerweise gesetzt (!) sein
.aaa6
                -beq aaf8
,aaa8
      c9 a6
                cmp #a6
                                   Vergleich des auszuführenden Zeichens mit SPC-Token
      18
, aaaa
                clc
                                   Carry löschen (Flag für SPC)
      f0 4b
                                   Übereinstimmung (Z=1): SPC ausführen
, aaab
                -beq aaf8
      c9 2c
                cmp #2c
                                   Vergleich des auszuführenden Zeichens mit Komma-Code (Pseudo-Tabulator)
, aaad
, aaaf
      f0 37
               -beg aae8
                                   Übereinstimmung (Z=1): Komma berücksichtigen (Pseudo-Tabulator)
,aabl
      c9 3b
                cmp #3b
                                   Vergleich des auszuführenden Zeichens mit Semikolon-Code
, aab3
      fØ 5e
             -beq abl3
                                   Übereinstimmung (Z=1): Semikolon berücksichtigen
      20 9e ad jsr ad9e "frmevl" Ausdruck für Ausgabe holen (String oder numerisch)
, aab5
                                   Datentyp-Flag für String/numerisch testen
.aab8
      24 Ød
                bit
                     Ød
, aaba
     30 de L
               -bmi aa9a
                                   String (N=1): String ausgeben und weiter in Schleife
, aabc
      20 dd bd jsr bddd "flpstr" FAC-Inhalt (numerischer Ausgabeparameter) in ASCII-Code-String umwandeln
, aabf
      20|87 b4 jsr b487 "strlit" Stringparameter (Länge und Adresse im Speicher) ermitteln; Adresse nach $22/$23
      20 21 ab jsr ab21 "prtstr" in STROUT-Routine so einsteigen, daß Ergebnis ausgegeben wird
.aac2
      20 3b ab jsr ab3b "rgtspc" Unterroutine zur Ausgabe von [SPACE/CRSR RIGHT] aufrufen
,aac5
,aac8
      d0<sup>L</sup>d3—bne aa9d "jmp"
                                   zurück in PRINT-Schleife, nächsten Parameter auswerten
```

; Unterroutine für Eingabeschleife einer Basic-Zeile: \$00 an letzte Pufferposition (Offset in X, Systemeingabepuffer ab \$0200) schreiben, um Endmarkierung am Pufferende zu schaffen; Verwendung von \$a576 (MAIN) aus

,aaca	a9 00	lda #00	\$00 (Endmarkierung für Systemeingabepuffer) laden \$00	an Pufferende
,aacc	9d ØØ Ø2	sta 0200,x	und an $0200+x$, also hinter letztes Byte im Puffer, schreiben	schreiben

```
ldx #ff <($01ff) LB von $01ff (Anfangsadresse des Systemeingabepuffers -1) laden
                                                                                                  $01ff nach
,aacf a2 ff
                ldy #01 >($01ff) HB von $01ff (Anfangsadresse des Systemeingabepuffers -1) laden X/Y laden
aadl a0 01
, aad3 a5 13
                1da 13
                                  Flag für Basic-Ausgabe laden
      dØ 10
                -bne aae7
                                  gesetzt, Ausgabe wurde umgelenkt (Z=0): RTS anspringen
aad5
                                  ASCII-Code für [CR] laden
,aad7 a9 Ød
                lda #Ød
      20 47 ab jsr ab47 "bbsout" Zeichen über Basic-Einsprung für BASOUT ausgeben
aad9
                                  Flag für Basic-Ausgabe testen
, aadc 24 13
                bit 13
,aade 10 05
               -bpl aae5
                                  gelöscht, Filenummer hat b7=0 (N=0): kein [LF] ausgeben
,aae0
      a9 Øa
                lda #Øa
                                  [LF]-Code laden
,aae2 20 47 ab | jsr ab47 "bbsout" und über Basic-Einsprung für BASOUT ausgeben
               ⇒eor #ff %11111111 Byte im Akku invertieren, um Flags entsprechend zu setzen (z.B. Z=0, N=1)
,aae5 49 ff
                                  Rücksprung von Routine
      60
.aae7
```

; PRINT-Befehl: Unterroutine zur Ausführung des Kommas (Pseudo-Tabulator)

```
Carry setzen, Flag für "Cursor-Position auslesen"
      38
,aae8
                sec
                                  Cursor-Position holen
,aae9 20 f0 ff jsr fff0 "plot"
,aaec 98
                tya
                                  Spalte (Y) in Akku zwecks Weiterverarbeitung
                                  Carry vor Subtraktion setzen
,aaed 38
                sec
                                  10 subtrahieren, um Restbetrag der Division durch 10 zu erhalten
.aaee e9 Øa
               ⇒sbc #Øa
                                  kein Übertrag bei Subtraktion (C=1): weiter subtrahieren
aaf0 b0 fc
               Lbcs aaee
.aaf2 49 ff
                eor #ff %11111111 Restbetrag invertieren, um negatives Ergebnis in positive Spaltenzahl umzuwandeln
,aaf4 69 Ø1
                adc #01
                                  invertierten Restbetrag um 1 erhöhen (Ergebniskorrektur)
                                 in Ausgabeschleife einsteigen
               —bne ab0e "jmp"
,aaf6 d0 16
```

; Ausführung von TAB bei gesetztem und SPC bei gelöschtem Carry-Flag

```
Prozessorstatus auf Stapel retten (Carry-Flag!)
,aaf8 08
                php
                                  Carry setzen (Flag für Cursorposition holen)
,aaf9 38
                sec
                                  Cursorposition auslesen
,aafa 20 f0 ff .jsr fff0 "plot"
,aafd 84 09
                                  Spaltenposition als Spalte vor letztem TAB- oder SPC-Befehl setzen
                sty
.aaff 20 9b b7 jsr b79b
                                  Byte hinter TAB durch indirekten GETBYT-Aufruf ermitteln
                                  folgt "Klammer zu" (ASCII-Code $29) auf Zahl nach TAB?
.ab02 c9 29
                cmp #29
,ab04 d0 59
                -bne ab5f
                                  nein (Z=0): SYNTAX ERROR auslösen
                                  Prozessorstatus von $aaf8 vom Stapel holen (Carry-Flag!)
,ab06
      28
                plp
.ab07 90 06 -bcc ab0f
                                  SPC-Befehl (C=0): zur SPC-Routine verzweigen, in X steht SPC-Parameter (seit $aaff)
```

```
: Sonderbehandlung TAB-Befehl
,ab09
      8a
                 txa
                                   TAB-Parameter in Akku holen
,ab@a
      e5 Ø9
                 sho
                      09
                                   davon die letzte Spaltenposition für TAB/SPC abziehen (C=1 dank $ab07!)
.ab0c 90 05
                                   Übertrag bei Subtraktion, also TAB-Parameter kleiner als Cursorposition vor TAB
                 bcc abl3
                                   (C=0): weiter in PRINT-Schleife
                                   Ergebnis ist Anzahl der zu überspringenden Spalten und kommt nach X
.ab0e aa
               \rightarrowtax
; Sonderbehandlung SPC-Befehl oder Fortsetzung der Routine zu TAB
.ab0f e8
               \rightarrowinx
                                   Ergebnis um 1 erhöhen, was in Schleife rückgängig gemacht wird
.abl0 ca
               →dex
                                   Zähler für Anzahl der zu überspringenden Spalten verringern
abll d0 06
               -bne abl9
                                   Zähler \langle \rangle 0 (Z=0): in Ausgabeschleife springen
: Ausführung von TAB beenden
abl3 20 73 00 jsr 0073 "chrget" nächstes Zeichen für Ausführung von PRINT vorbereiten
able 4c a2 aa jmp aaa2
                                   wieder in PRINT-Schleife springen
; Ausgabe von [CRSR RIGHT] oder [SPACE] in TAB/SPC-Ausgabeschleife
,ab19 20 3b ab ⇒jsr ab3b "rgtspc" Ausgaberoutine für [CRSR RIGHT] oder [SPACE] aufrufen
,ablc d0 f2 bne abl0 "jmp" weiter in TAB/SPC-Ausgabeschleife
; STROUT-Routine: Ausgabe eines Strings ab der in A/Y enthaltenen Adresse;
 Verwendung von $a469 (ERROR), $a478 (ERROR), $ab6f (INPUT), $acf8 (READ/INPUT), $bdda (NUMOUT), $e191 (LOAD/VERIFY),
 $elaf (LOAD), $e42d (MSGNEW) und $e441 (MSGNEW)
,able 20 87 b4 jsr b487 "strlit" Stringparameter holen
; PRTSTR-Einsprung: Ausgabe eines eingeholten Strings
 Verwendung von $aa9a (PRINT-Befehlsroutine), $aac2 (PRINT) und $abcb (INPUT)
                jsr b6a6 "frestr" und soweit auswerten, daß jetzt die Ausgabe erfolgen kann
,ab21
      20 a6 b6
ab24
      aa
                 tax
                                   Stringlänge in X-Register
.ab25 a0 00
                                   Ausgabe-Zähler mit $00 initialisieren
                 ldy #00
.ab27 e8
                                   Stringlänge erhöhen, da sie gleich wieder am Schleifenbeginn dekrementiert wird
                 inx
,ab28
               →dex
                                   Zähler für Stringlänge dekrementieren
      ca
,ab29 f0 bc
             _beq aae7
                                   schon auf \emptyset = alle Zeichen ausgegeben (Z=1): RTS anspringen
,ab2b bl 22
                lda (22), y
                                   Zeichen aus String holen
```

```
20 47 ab
                jsr ab47 "bbsout" Zeichen über Basic-Einsprung für BSOUT ausgeben
.ab2d
.ab30 c8
                iny
                                  Ausgabe-Zähler inkrementieren
.ab31 c9 Ød
                cmp #Ød
                                  war auszugebendes Zeichen [CR]?
,ab33 d0 f3
                -bne ab28
                                  nein (Z=0): zurück in Schleife springen
,ab35 20 e5 aa
                                  /// eigentlich müßte es "jsr $aadc" heißen, offensichtlich ist den Programmierern
               jsr aae5
                                  hier ein Fehler unterlaufen; dieser JSR hat keine Auswirkungen, er invertiert nur
                                  den Akku-Inhalt, der danach ohnehin nicht mehr berücksichtigt wird
                                   in Ausgabeschleife zurückspringen
,ab38 4c 28 ab jmp ab28
```

; Ausgaberoutine für Basic; enthält Basic-BSOUT-Einsprung bei \$ab47 wird hier eingesprungen, erfolgt die Ausgabe von [SPACE] bei auf File umgelenkter Ausgabe, bei Standard-Ausgabe auf Bildschirm wird [CRSR RIGHT] ausgegeben; Nutzung von \$aac5, \$ab19 (PRINT) und \$ac00 (INPUT)

bei Einsprung zu \$ab3f: Ausgabe von [SPACE] bei Einsprung zu \$ab42: Ausgabe von [CRSR RIGHT] bei Einsprung zu \$ab45: Ausgabe von Fragezeichen

; Einsprung für Ausgabe von [CRSR RIGHT] (bei \$ab41+1 = \$ab42)

,ab3b a5 13 | 1da | 13 | Flag für Basic-I/O auslesen gelöscht, also Standard-I/O auf Bildschirm (Z=1): [CRSR RIGHT] ausgeben ; Einsprung für Ausgabe von [SPACE] | 1da #20 | ASCII-Code von [SPACE] laden, wird bei \$ab47 ausgegeben

ab41 2c a9 ld >"bit" lda #ld ASCII-Code von [CRSR RIGHT] laden, wird bei \$ab47 ausgegeben

; QUMOUT: Einsprung für Ausgabe von Fragezeichen (bei ab44+1 = ab45); wird von a451, ab64 und ac47 genutzt

,ab44 2c a9 3f "bit" lda #3f ASCII-Code von Fragezeichen laden, wird bei \$ab47 ausgegeben

; BBSOUT: Basic-Einsprung für BASOUT (ruft weiteren Einsprung bei \$el@c auf, der nur hier vom Interpreter benutzt wird); Verwendung von \$a45b, \$a6f3, \$a73d, \$aad9, \$aae2, \$ab2d

,ab4720 Oc el jsr elOcBasic-BSOUT-Einsprung aufrufen,ab4a29 ffand #ff %11111111verändert Akku nicht, setzt aber CPU-Flags gemäß Akkuinhalt,ab4c60rtsRückkehr von Routine, Flags sind entsprechend gesetzt

,ab7e c9 23

cmp #23

; Fehlerbehandlung bei INPUT, GET oder READ; wird von \$ac9a aus angesprungen .ab4d a5 11 lda ll Flag für Eingabebefehl (\$00=INPUT, \$40=GET, \$80=READ) ab4f -f0-11--beg ab62 INPUT (Z=1): Sonderbehandlung anspringen .ab51 30 04 -bmi ab57 READ (N=1): Sonderbehandlung anspringen ; Fehlersonderbehandlung für GET ldy #ff %11111111 \$ff als HB für Zeiger auf aktuelle Zeilennummer laden ,ab53 a0 ff und in READ-Sonderbehandlung einsteigen , ab55 d0 04 -bne ab5b "jmp" ; Fehlersonderbehandlung für READ →1da LB der aktuellen DATA-Zeilennummer holen , ab57 a5 3f L 3f Nummer der aktuellen DATA-Zeile HB der aktuellen DATA-Zeilennummer holen ab59 a4 40 ldy 40 in Zeiger auf ab5b 85 39 LB der aktuellen Zeilennummer setzen ⇒sta 39 aktuelle ,ab5d 84 3a HB der aktuellen Zeilennummer setzen Zeilennummer schreiben sty 3a ,ab5f 4c 08 af jmp af08 "synerr" SYNTAX ERROR melden ; Fehlersonderbehandlung für INPUT .ab62 La5-13-→lda 13 Flag für Datentyp bei Eingabe auslesen .ab64 f0 05 -beg ab6b numerische Variable (Z=1): REDO FROM START auslösen und Eingabe wiederholen .ab66 a2 18 ldx #18 Fehlercode für FILE DATA laden | FILE DATA - Fehlermeldung Fehlereinsprung aufrufen wegen fehlerhafter INPUT-Stringeingabe .ab68 4c 37 a4 imp a437 "error" LB von \$ad0c (Adresse für Text "REDO FROM START") laden | .ab6b a9 0c >1da #Øc <(\$adØc) Ausgabe der .ab6d a0 ad ldy #ad > (\$ad0c) HB von \$ad0c (Adresse für Text "REDO FROM START") laden Steuermeldung ,ab6f 20 le ab jsr able "strout" Text REDO FROM START ausgeben "REDO FROM START" ,ab72 a5 3d lda 3d LB des CONT-Zeigers holen CHRGET-Zeiger wieder auf den ,ab74 a4 3e ldy 3e HB des CONT-Zeigers holen fehlerverursachenden INPUT-Befehl ,ab76 85 7a LB des CHRGET-Zeigers setzen stellen, dessen Adresse dem sta 7a ,ab78 84 7b sty 7b HB des CHRGET-Zeigers setzen | CONT-Zeiger entnommen wird .ab7a 60 Rücksprung von Routine, jetzt erfolgt Fortsetzung durch nochmalige Eingabe rts ; Routine zum Basic-Befehl GET (Token: \$al); arbeitet auch den GET#-Befehl, der kein eigenes Token hat, ab ab7b 20 a6 b3 jsr b3a6 "chkdir" gibt Meldung ILLEGAL DIRECT ERROR aus, wenn GET im Direktmodus erfolgen soll,

folgt auf GET-Befehl das Zeichen "#" (Doppelkreuz)?

```
nein (Z=0): GET nicht von File, sondern von Tastatur durchführen
      dØ 10
                -bne ab92
,ab80
      20 73 00
                jsr 0073 "chrget" CHRGET-Zeiger auf erstes Byte hinter Doppelkreuz stellen
ab82
                jsr b79e "getbyt" Bytewert ($00-$ff) hinter GET# einlesen (in X-Register)
      20 9e b7
ab85
                                   Komma-Code als Prüfbyte laden
                                                                               umständliche Ausführung
,ab88
      a9 2c
                lda #2c
                jsr aeff "chkbyt" Komma als syntaktisches Erfordernis testen | der CHKCOM-Funktion
ab8a
      20 ff ae
                                   Eingabefile setzen; gleichzeitig Flag, daß GET# abgearbeitetwird, da $13 bei GET
.ab8d
      86 13
                stx
                      13
                                   (ohne #) gelöscht ist
                                   Basic-Einsprung für CHKIN aufrufen (Eingabe von gewünschtem File)
.ab8f 20 le el
                jsr elle
: ab hier laufen GET und GET# gemeinsam ab, da vorher ggf. das Eingabefile gesetzt wurde
      a2 Ø1
               |>1dx #01
                                   Obergrenze für Eingabepuffer ist 1 (GET/GET# holt nur 1 Zeichen!)
.ab92
                                   HB des Eingabepuffers $0200 laden | Anfangsadresse des Systemeingabepuffers
      aØ 02
                 1dv #02 >($0200)
,ab94
                                   LB des Eingabepuffers $0200 laden | in A/Y für Parameterübergabe merken
,ab96 a9 00
                 lda #00 <($0200)
ab98 8d 01 02 sta 0201
                                   $00 auch an Ende des 1 Byte langen Eingabepuffers ab $0200 schreiben
                lda #40 %01000000 Flag für GET laden
.ab9b a9 40
.ab9d 20 Of ac jsr acOf
                                   in Eingaberoutine einsteigen
                                   Nummer des Eingabefiles laden
.aba0
      a6 13
                 1dx 13
,aba2 d0 13
                                   Eingabe von File, also GET# (Z=0): Eingabegerät zurücksetzen
                -bne abb7
.aba4 60
                                   Rücksprung von Routine
                 rts
; Basic-Befehl INPUT# (Token: $85)
,aba5 20 9e b7
                 jsr b79e "getbyt" Bytewert ($00-$ff) für Filenummer des Eingabefiles laden
                                   Komma-Code als Prüfbyte laden
                                                                                entspricht Aufruf
,aba8 a9 2c
                 1da #2c
                jsr aeff "chkbyt" Komma als syntaktisches Erfordernis prüfen der Routine CHKCOM
,abaa 20 ff ae
                                   Eingabefile setzen; gleichzeitig Flag für Eingabe von File
.abad 86 13
                 stx 13
                                   Basic-Einsprung für CHKIN aufrufen
abaf 20 le el
                 isr elle
                                   von "normaler" INPUT-Routine Eingabe einholen lassen
,abb2 20 ce ab
                 isr abce
; hier: bei $aa83 (PRINT#) und $abe4 (INPUT) genutzter Einsprung
                                   Nummer des Eingabefiles holen; würde sich erübrigen, da der Akku bei $abb7 wieder
abb5
       a5 13
                 lda
                      13
                                   geändert wird und somit keine Berücksichtigung findet
       20 cc ff ⇒jsr ffcc "clrchn" Zurücksetzen der I/O-Kanäle
abb7
                 ldx #00 %00000000 $00 (Flag für "Eingabe von Tastatur, nicht File")
abba a2 00
                                   in Flag/Hilfsspeicher für Basic-Eingaben schreiben
,abbc 86 13
                 stx 13
       60
                                   Rücksprung von Routine
, abbe
                 rts
```

```
; Routine zum Basic-Befehl INPUT (Token: $86)
```

```
.abbf
      c9 22
                                  folgt Anführungszeichen auf INPUT-Befehl?
                cmp #22
,abcl
      dØ Øbr
                bne abce
                                  nein (Z=0): nicht Kommunikationstext von INPUT bearbeiten
      20 bd ae
,abc3
               jsr aebd
                                  String rechts von Anführungszeichen aus Basic-Text holen
.abc6 a9 3b
                1da #3b
                                  Semikolon als Prüfbyte laden
                                                                        Prüfung, ob
abc8 20 ff ae jsr aeff "chkbyt" syntaktisches Erfordernis überprüfen | Semikolon folgt
,abcb 20 21 ab jsr ab21 "prtstr" String (s. $abc3) ausgeben
      20 a6<sup>1</sup>b3→jsr b3a6 "chkdir" gibt Meldung ILLEGAL DIRECT ERROR aus, wenn INPUT im Direktmodus erfolgen soll
,abce
.abdl a9 2c
                1da #2c
                                  Komma als DATA-Zwischenmarkierung laden
abd3
      8d ff 0l sta 01ff
                                  und vor Systemeingabepuffer (ab $0200) schreiben
.abd6 20 f9rab→isr abf9
                                  Fragezeichen über Basic-Einsprung ausgeben und Eingabe in Puffer holen
      a5 13
abd9
                1da 13
                                  Eingabe-Flag (File/Tastatur) laden
abdb f0 0d
                -beq abea
                                  Eingabe von Tastatur, also INPUT ohne # (Z=1): INPUT#-Sonderbehandlung überspringen
      20 b7 ff | jsr ffb7 "readst" Statusbyte holen
, abdd
,abe0
      29 02
                and #02 %00000010 alle Bits bis auf bl löschen, also bl testen
,abe2 f0 06
               -beg abea
                                  bl gelöscht, also kein TIMEOUT (Z=1): Sonderbehandlung überspringen
abe4
      20 b5 ab jsr abb5
                                  I/O-Kanäle zurücksetzen. Eingabeflag $13 löschen
,abe7 4c f8
                jmp a8f8 "ignorc" in DATA-Befehl einsteigen, so daß nächster Befehl ausgeführt wird
.abea ad 00 02 >1da 0200
                                  erstes Byte des Eingabepuffers holen
, abed
      dØ le
                -bne ac0d
                                  nicht Endmarkierung (Z=0): in READ-Befehl einsteigen, damit Puffer ausgewertet wird
abef a5 13
                1da 13
                                  Flag für Eingabe von Tastatur oder File holen
,abfl
      dØ e3L
                -bne abd6
                                  Eingabe von File, also INPUT# (Z=0): weiter mit nächster Eingabe
abf3
      20 06 a9 jsr a906 "gosnxt" Offset zum nächsten Befehl in Y-Register holen zum nächsten Befehl springen
abf6 4c fb a8 jmp a8fb "adcgpt" CHRGET-Zeiger um Offset in Y erhöhen
                                                                                   (durch CHRGET-Zeigeränderung)
```

; Routine zur Ausgabe des Fragezeichens als Eingabe-Aufforderung bei INPUT (nicht INPUT#!) und zur Eingabe einer Zeile über BASIN-Schleife

```
,abf9 a5 13 | 1da | 13 | Flag für Eingabegerät (Tastatur oder File) auslesen
,abfb d0 06 | bne ac03 | von File, also INPUT# (Z=0): Eingabezeile über BASIN-Schleifeholen
,abfd 20 45 ab | jsr ab45 "qumout" Basic-Einsprung für Ausgabe eines Fragezeichens aufrufen
,ac03 4c 60 a5 | jmp a560 "getsyb" Eingabe einer Zeile in Systemeingabepuffer ab $0200 über BASIN-Schleife
```

```
; Routine zum Basic-Befehl READ (Token: $87)
```

```
LB des DATA-Zeigers auslesen
                                                                   Zeiger auf aktuelle DATA-Adresse
      a6 41
                 1dx
                       41
.ac06
                                                                   nach X/Y aus Zeiger holen
                       42
                                   HB des DATA-Zeigers auslesen
.ac08
     a4 42
                 ldy
                                                                   Flag für Eingabebefehl
     a9 98
                                   READ-Flag laden
.ac0a
                 1da #98
                                                                   ($98=READ/$00=INPUT) laden
                                   INPUT-Flag laden
                 "bit" lda #00
.ac0c 2c a9 00
                                   Flag für READ (Einsprung bei $ac06) oder INPUT (Einsprung bei $ac0c) setzen
                       11
.ac0f 85 11
                 sta
                       43
                                   LB des Zeigers für READ/INPUT-Eingabe setzen
                                                                                       READ/INPUT-Eingabezeiger
.acll 86 43
                 stx
                                                                                       mit Adresse in X/Y belegen
                                   HB des Zeigers für READ/INPUT-Eingabe setzen
     84 44
.acl3
                 sty
                       44
                 jsr b08b
                          "fndvar" Eingabevariable im Speicher suchen, falls nicht vorhanden: anlegen
.acl5
      20 8b b0
                                   LB des FOR/NEXT-Variablenzeigers setzen
                                                                                       FOR/NEXT-Variablenzeiger $49/$4a
.acl8 85 49
                       49
                 sta
                                                                                       zeigt jetzt auf die Variable
                                   HB des FOR/NEXT-Variablenzeigers setzen
.acla 84 4a
                 sty
                       4a
                                   LB des CHRGET-Zeigers holen
                                                                                       CHRGET-Zeiger
.aclc a5 7a
                 lda
                       7a
                                                                                       auslesen und
                                   HB des CHRGET-Zeigers holen
                       7b
.acle a4 7b
                 ldy
                                                                                       in Zwischenspeicher
.ac20 85 4b
                       4b
                                   LB des Zwischenspeichers $4b/$4c setzen
                 sta
                                                                                       $4b/$4c schreiben
                                   HB des Zwischenspeichers $4b/$4c setzen
.ac22 84 4c
                 sty
                       4c
                                                                                           CHRGET-Zeiger auf die
                                   LB des Zeigers für READ/INPUT-Eingabe holen
.ac24 a6 43
                 ldx
                       43
                                   HB des Zeigers für READ/INPUT-Eingabe holen
                                                                                           Adresse, ab der die
.ac26 a4 44
                 ldy
                       44
                                   LB des CHRGET-Zeigers auf READ/INPUT-Eingabe richten
                                                                                           READ/INPUT-Eingabe im
                       7a
,ac28 86 7a
                 stx
                                   HB des CHRGET-Zeigers auf READ/INPUT-Eingabe richten | Speicher ist, stellen
,ac2a 84 7b
                       7b
                 sty
                 jsr 0079 "chrgot" Zeichen an neuer CHRGET-Zeigerposition holen
.ac2c
     20 79 00
                                   noch keine Endmarkierung (Z=0): Sonderbehandlung überspringen
,ac2f d0 20
                 -bne ac51
```

; Sonderbehandlung: Endmarkierung der Eingabe an erster Position des Systemeingabepuffers (tritt ein, wenn bei Eingabe nur <RETURN> betätigt wurde)

```
.ac31 24 11
                 bit.
                     11
                                   Eingabeflag (GET/INPUT/READ) testen
,ac33 50 0c
                                   nicht GET, sondern hier INPUT oder READ (V=0): zu READ/INPUT-Behandlung bei
                 -bvc ac41
                                   nicht erfolgter Eingabe
; Sonderfall: Endmarkierung der Eingabe an erster Position des Systemeingabepuffers bei Befehl GET
                                   Basic-Einsprung für GETIN-Routine aufrufen
      20 24 el jsr el24
,ac35
                                   und Zeichen in Systemeingabepuffer schreiben (umfaßt bei GET nur die Adresse $0200)
.ac38
      8d 00 02 sta 0200
                                  LB der Adresse des Systemeingabepuffers - 1 laden
      a2 ff
                 ldx #ff <($01ff)
.ac3b
                 ldy #01 >($01ff) HB der Adresse des Systemeingabepuffers - 1 laden
      a0 01
,ac3d
                                   CHRGET-Zeiger mit X/Y laden und weiter
                -bne ac4d "jmp"
,ac3f
     d0r0ct
```

```
; Sonderfall: Endmarkierung der Eingabe an erster Position des Systemeingabepuffers bei Befehl READ oder INPUT
              →bmi acb8
,ac41 30 75 L
                                   READ (N=1): Sonderbehandlung für READ anspringen
; Sonderfall: Behandlung von INPUT
,ac43 a5 13
                 lda
                     13
                                   Flag für INPUT-Kommunikationsstring holen
,ac45
      d0 03
                -bne ac4a
                                   kein Kommentarstring (Z=0): Sonderbehandlung "Ausgabe von Fragezeichen" überspringen
,ac47
      20 45 ab jsr ab45 "qumout" weiteres Fragezeichen ausgeben (über Basic-Einsprung für Ausgabe von "?")
,ac4a
      20 f9 ab ⇒jsr abf9
                                   bei Bedarf zweites Fragezeichen ausgeben lassen
,ac4d 86<sup>L</sup>7a-
               \rightarrowstx
                                   LB des CHRGET-Zeigers setzen ] CHRGET-Zeiger mit X/Y (Zeiger auf Adresse der
                       7a
,ac4f 84 7b
                                   HB des CHRGET-Zeigers setzen | Eingabe im Speicher) belegen
                 sty
                       7b
ac51 20 73 00 jsr 0073 "chrget" CHRGET-Zeiger auf nächstes Zeichen stellen
,ac54 24 0d
                 bit
                                   Datentyp-Flag für Variable testen
                       Ød
,ac56 10 31
                -bpl ac89
                                   numerisch, nicht String (N=0): zur Eingabe-Auswertung für numerische Variable
```

; String-Variable aus Eingabepuffer beziehen

,ac58	24 11	bit	11		Flag für Eingabebefehl testen
,ac5a	50 09	L-pac	ac65		nicht GET (V=0): GET-Sonderbehandlung überspringen
,ac5c	e8	inx			LB des Zeigers in Eingabepuffer erhöhen
,ac5d	86 7a	stx	7a		und als CHRGET-Zeiger-LB setzen
,ac5f	a9 00	lda	#00		Initialisierungswert für Hilfsspeicher \$07 laden
,ac61	85 07	sta	07		und in Hilfsspeicher \$07 schreiben (als Flag für GET)
,ac63	fØ Øc	beq	ac71	"jmp"	weiter bei \$ac71; Akku enthält \$00 auch als Initialisierungswert für Speicher \$08
,ac65	85 07	⇒sta	07		Hilfsspeicher \$07 setzen (Akku hat hier wegen \$ac5a seit \$ac51 anderen Wert als \$00)
,ac67	c9 22	cmp	#22		Vergleich des über CHRGET geholten Zeichens mit Anführungszeichen
,ac69	fØ 07	_beq	ac72		Übereinstimmung (Z=1): QUOTE-MODE-Flag für Eingabe ändern
,ac6b	a9 3a	lda	#3a		ASCII-Code für Doppelpunkt laden
,ac6d	85 07	sta	07		und in Hilfsspeicher \$07 schreiben
,ac6f	a9 2c	lda	#2c		ASCII-Code für Komma laden
,ac71	18 L	>clc			Carry vor Addition bei \$ac78 löschen
,ac72	85 Ø8	⇒sta	08		Hilfsspeicher \$08 belegen (s. \$ac6f)
,ac74	a5 7a	lda	7a		LB des CHRGET-Zeigers holen
,ac76	a4 7b	ldy	7b		HB des CHRGET-Zeigers holen
,ac78	69 00	adc	#00		Addition von 0 zum LB (falls vorher \$ac71 abgearbeitet wurde) oder 1 (s.\$ac67/\$ac69)
,ac7a	90 01	-pcc	ac7d		kein Übertrag (C=1): Erhöhung des HB überspringen
,ac7c	c8	iny			HB (s. \$ac76) erhöhen
,ac7d	20 8d	b4 ≯jsr	b48d		String in temporären Stringstapel kopieren
,ac80	20 e2	b7 jsr	b7e2		CHRGET-Zeiger hinter String positionieren

```
,ac83 20 da a9 jsr a9da
                                  Zuweisungsroutine für Stringvariable aufrufen
                                  weiter mit allgemeinem Parameter-Auswertungsteil für READ/INPUT
,ac86 4c 91 ac jmp ac91
; numerische Variable aus Systemeingabepuffer auswerten
      20 f3 bc jsr bcf3 "strflp" VAL-Funktion aufrufen, um numerischen Wert eines Strings in FAC zu holen
,ac89
.ac8c a5 Øe
                                  Datentypflag Integer/Fließkomma auslesen
                lda
                      Øe.
,ac8e 20 c2 a9
                                  numerische Variable mit FAC-Inhalt belegen
                jsr a9c2
.ac91 20 79 00 jsr 0079 "chrgot" letztes Zeichen hinter Variable holen
                                  Endmarkierung (Z=1): Fortsetzung der Befehle READ/INPUT
.ac94 f0 07
               -beg ac9d
,ac96 c9 2c
                cmp #2c
                                  folgt Komma?
                                  ja (Z=1): Fortsetzung der Befehle READ/INPUT
.ac98 f0 03
               -beg ac9d
                                  ansonsten Fehlerbehandlung bei Eingabebefehlen aufrufen
,ac9a 4c 4d ab | jmp ab4d
; Fortsetzung der Befehle READ/INPUT, wenn weitere Parameter zu bearbeiten sind
               ⇒lda
                      7a
                                  LB des CHRGET-Zeigers holen ) aktuelle CHRGET-Zeiger-Position
.ac9d a5 7a
,ac9f a4 7b
                                  HB des CHRGET-Zeigers holen (Systemeingabepuffer oder DATA-Position)
                ldv
                      7b
,acal 85 43
                      43
                                  LB des INPUT-Zeigers setzen | in Eingabezeiger $43/$44 für INPUT/READ
                sta
                                  HB des INPUT-Zeigers setzen | übertragen, um auf nächsten Parameter zu stellen
,aca3 84 44
                stv 44
                                 LB des bei $ac20/$ac22 geretteten CHRGET-Zeigers holen ] alten Zustand des
,aca5 a5 4b
               lda
                      4b
                                HB des bei $ac20/$ac22 geretteten CHRGET-Zeigers holen
,aca7 a4 4c
             ldv 4c
                                                                                           CHRGET-Zeigers
.aca9 85 7a
                sta
                      7a
                                 LB des CHRGET-Zeigers darauf richten
                                                                                           (vor INPUT/READ)
,acab 84 7b
                      7b
                                  HB des CHRGET-Zeigers darauf richten
                                                                                           wiederherstellen
                sty
                jsr 0079 "chrgot" letztes Zeichen holen
,acad 20 79 00
                                   Endmarkierung (Z=1): Schlußbedingungen überprüfen und ggf. Ende
,acb0 f0 2d
               -beg acdf
.acb2 20 fd ae jsr aefd "chkcom" auf Komma als syntaktisches Erfordernis prüfen
,acb5 4c 15 ac jmp acl5
                                  zurück an Beginn der READ/INPUT-Schleife
; Sonderbehandlung für READ
      r-20-06-a9->jsr a906 "gosnxt" Offset zur nächsten Befehlsendmarkierung in Y berechnen
.acb8
,acbb
                iny
                                   Offset um 1 erhöhen
.acbc
       aa
                tax
                                   entsprechendes Befehls-Trennzeichen zwecks Test in X-Register bringen
      dØ 12 r
              ---bne acdl
                                  war nicht $00, sondern $3a (Z=0): Sonderbehandlung für Zeilenende überspringen
, acbd
; Sonderbehandlung: Ende der DATA-Zeile, DATA-Zeiger auf nächstes DATA richten
.acbf
       a2 Ød
                ldx #Ød
                                   Fehlercode für OUT OF DATA laden, falls er benötigt wird (s. $acc4)
       c8
                                   Offset noch ein Byte weiter vorrücken lassen
,accl
                inv
                                  HB des Linkpointers der nächsten Zeile holen
,acc2 | bl 7a
                lda (7a), y
```

,acc4	fØ	6c	-beq	ad32		Endmarkierung für Programm (Z=1): Fehlereinsprung ind	irekt aufrufen, s. \$acbf
,acc6	c8		√ iny			Offset auf LB der nächsten Zeilennummer richten	Zeilennummer
,acc7	bl	7a	lda	(7a)	, у	LB der nächsten Zeilennummer holen	der nächsten
,acc9	85	3f	sta	3f		und in LB des Zeigers auf aktuelle DATA-Zeilennummer	Zeile als
,accb	c8		iny			Offset auf HB der nächsten Zeilennummer richten	Nummer der aktuellen
,accc	bl	7a	lda	(7a)	, у	HB der nächsten Zeilennummer holen	DATA-Zeile setzen;
,acce	c8		iny			Offset erhöhen, falls bei \$acdl erforderlich	Offset steht auferstem
,accf	85	40	sta	40		HB des Zeigers auf aktuelle DATA-Zeilennummer setzen	Befehlsbyte der Zeile
,acdl	20	fb	-a8→jsr	a8fb	"adcgpt"	CHRGET-Zeiger um Offset in Y-Register erhöhen, also au	f erstes Befehlsbyte derneuen
						Zeile richten (s. \$acce)	
,acd4	20	79	00 jsr	0079	"chrgot"	Zeichen an neuer Position holen	
,acd7	aa		tax			und in X-Register bringen	
,acd8	eØ	83	cpx	#83		Vergleich mit Token für DATA	
,acda	LdØ-	dc-	——bne	acb8		Vergleich negativ (Z=0): Suchschleife fortsetzen, bis	DATA-Befehl gefunden
,acdc	4c	51	ac jmp	ac51		weiter in READ/INPUT-Schleife	

; Schlußbedingungen für READ/INPUT überprüfen

```
.acdf a5 43
                1da 43
                                  LB des Zeigers für READ/INPUT holen
,acel a4 44
                ldy 44
                                  HB des Zeigers für READ/INPUT holen
,ace3 a6 11
                ldx 11
                                  Eingabeart-Flag holen (zwecks Test)
,ace5 10 03
               -bpl acea
                                  nicht READ, sondern INPUT/GET (N=0): noch kein Abbruch
                jmp a827
,ace7 4c 27 a8
                                  A/Y in DATA-Adreßzeiger abspeichern und Ende
.acea a0 00
               →1dy #00
                                  Offset mit $00 initialisieren
.acec bl 43
                lda (43), y
                                  Byte an aktueller READ/INPUT-Position holen
,acee f0 0b
               -beq acfb
                                  Endmarkierung $00 (Z=1): RTS anspringen, Ende der Routine
.acf0 a5 13
               1da 13
                                  INPUT#-Flag auslesen
.acf2 d0 07
               -bne acfb
                                  Kommentar (Z=0): RTS anspringen, Ende der Routine
               lda #fc <($acfc) LB von $acfc (Adresse von EXTRA IGNORED) laden
,acf4 a9 fc
                                                                                   Ausgabe der
,acf6 a0 ac
                ldy #ac >($acfc) HB von $acfc (Adresse von EXTRA IGNORED) laden
                                                                                  Steuermeldung
,acf8 4c le ab | jmp able "strout" Text "?EXTRA IGNORED" ausgeben
                                                                                   "?EXTRA IGNORED"
.acfb
               >rts
                                  Rücksprung von Routine
```

; Steuermeldungen für INPUT, auszugeben über STROUT (nicht über ERROR!)

```
; Routine für Basic-Befehl NEXT (Token: $82)
                                   keine Endmarkierung hinter NEXT-Befehl, also Syntax "NEXT variable" (Z=∅): nach $ad24
     dØ 04
                -bne ad24
.adle
                                   HB des Variablenzeigers mit $00 belegen (Flag für "keine Variable")
.ad20 a0 00
                 ldv #00
                                   und in weitere NEXT-Routine einsteigen
,ad22 f0 03
                -beq ad27 "jmp"
; Sonderbehandlung: Syntax "NEXT variable", also z.B. "NEXT I"
      20 8b b0 > isr b08b "fndvar" Variable suchen
.ad27
      85 49
              -->sta
                                   LB der Adresse nach $49 (LB des FOR/NEXT-Variablenzeigers) | FOR/NEXT-Variablen-
                       49
                                   HB der Adresse nach $4a (HB des FOR/NEXT-Variablenzeigers) | zeiger setzen
.ad29
     84 4a
                 stv
                     4a
     20 8a a3 jsr a38a "srcstk" auf Stapel nach FOR/NEXT-Variable suchen
.ad2b
.ad2e f0 05
               -beg ad35
                                   gefunden (Z=1): keine Fehlermeldung NEXT WITHOUT FOR generieren
                                   Fehlercode für NEXT WITHOUT FOR laden | Erzeugung von
.ad30 .a2 0a
                 ldx #Øa
.ad32 4c 37 a4 imp a437 "error" Fehlereinsprung aufrufen
                                                                           NEXT WITHOUT FOR ERROR
               >txs
                                   Stapelzeiger auf gefundenen Eintrag richten
.ad35 9a
,ad36 8a
                 txa
                                   und zwecks Addition in Akku transportieren
                                   Carry vor Addition löschen
.ad37 18
                 clc
                                   4 addieren
.ad38 69 04
                 adc #04
                                   Ergebnis auf Stapel bis $ad3f merken
.ad3a 48
                 pha
                                   6 addieren (mittlerweile wurde schon 10 addiert)
.ad3b 69 06
                 adc #06
.ad3d 85 24
                       24
                                   Ergebnis in $24 als LB der Adresse des Schleifenendwertes, der sich im Stapeleintrag
                 sta
                                   befindet. für $ad57 vormerken
ad3f
      68
                 pla
                                   bei $ad3a gemerkten Stapelzeiger+4 holen (als LB der Adresse der Schrittweite)
.ad40
      a0 01
                 1dy #01 > (\$0100)
                                   HB der Adresse laden
                                   Schrittweite, die auf Stapel gefunden wurde, in FAC #1 holen
, ad42
      20 a2 bb
                jsr bba2 "movmf"
                                   Stapelzeiger in X-Register als Offset holen
.ad45
      ba
                 tsx
                                   Wert vom Stapel holen
ad46 bd 09 01
               lda 0109.x
.ad49 85 66
                 sta
                       66
                                   und Vorzeichen dementsprechend setzen
                                   LB des FOR/NEXT-Variablenzeigers holen | FOR/NEXT-Variablenzeiger
.ad4b a5 49
                 1da
                       49
.ad4d a4 4a
                                   HB des FOR/NEXT-Variablenzeigers holen | nach A/Y auslesen
                 ldy
                       4a
                jsr b867 "addmem" Schrittweite (wurde vom Stapel geholt und ist jetzt in ARG) zu Schleifenvariable addieren
.ad4f 20 67 b8
.ad52 20 d0 bb
                jsr bbd0 "facvar" FAC #1-Inhalt in Schleifenvariable kopieren (ist jetzt um Schrittweite erhöht)
,ad55 a0 01
                 1dy #01 > (\$0100)
                                   HB der Konstanten laden ($0100 = Prozessorstapel)
                                   und Vergleich von FAC #1 und Konstante "Endwert der Schleife"
,ad57 20 5d bc jsr bc5d
                                   Stapelzeiger in X-Register als Offset holen
, ad5a ba
                 tsx
                                   Carry vor Subtraktion setzen
     38
, ad5b
                 sec
                                   vom Akku (Vergleichsergebnis, s. Routinenbeschreibung $bc5d) Schleifenrichtung
,ad5c fd 09 01 sbc 0109,x
                                   (= Vorzeichen der Schrittweite) zwecks Vergleich subtrahieren
```

```
.ad5f f0 17
               -beq ad78
                                  beide hatten denselben Wert (Z=1): Schleife beenden
ad61 bd 0f 01
                lda ØlØf.x
                                  LB der Zeilennummer des ersten Befehls nach FOR holen
                                                                                          Zeilennummer des
.ad64 85 39
                sta 39
                                  und als LB der aktuellen Zeilennummer setzen
                                                                                          ersten Befehlsnach
,ad66 bd 10 01
                                  HB der Zeilennummer des ersten Befehls nach FOR holen
                lda ØllØ.x
                                                                                          FOR als aktuelle
.ad69 85 3a
                                  und als HB der aktuellen Zeilennummer setzen
                sta 3a
                                                                                          Zeilennummer setzen
.ad6b bd 12 01
                lda 0112.x
                                  LB der Adresse des ersten Befehls nach FOR holen
                                                                                          Adresse des
.ad6e 85 7a
                sta 7a
                                  und als LB des CHRGET-Zeigers setzen
                                                                                          ersten Befehls nach
                                  HB der Adresse des ersten Befehls nach FOR holen
,ad70 bd 11 01
                lda Ølll.x
                                                                                          FOR als aktuelle
                                  und als HB des CHRGET-Zeigers setzen
, ad73 85 7b
                sta 7b
                                                                                          Adresse setzen
,ad75 4c aera7→jmp a7ae "intprt" zur Interpreterschleife springen, die jetzt den Schleifenrumpf ausführt
: NEXT-Befehl: Sonderfall "Schleife beenden"
,ad78 8a
               ⇒txa
                                  Stapelzeiger zwecks Addition in Akku transportieren
,ad79 69 11
                                  #17 (Länge eines FOR/NEXT-Stapeleintrags) und 1 (da C=1 seit $ad5c) addieren
                adc #11
,ad7b aa
                tax
                                  Ergebnis zurück ins X-Register
,ad7c 9a
                txs
                                  und von dort in den Stapelzeiger
ad7d 20 79 00 jsr 0079 "chrgot" letztes Zeichen hinter "NEXT variable" holen
,ad80 c9 2c
                cmp #2c
                                  Komma?
.ad82 d0 fl
                -bne ad75
                                  nein (Z=0): zurück zur Interpreterschleife, Ende
; NEXT-Befehl: Sonderfall "NEXT variablel.variable2..."
ad84 20 73 00 jsr 0073 "chrget" CHRGET-Zeiger auf erstes Byte hinter Abgrenzungskomma stellen,
ad87 20 24 ad jsr ad24 "jmp"
                                  Sonderfall "NEXT variable" bearbeiten:
                                  JSR täuscht: kein Rücksprung, da Stapel manipuliert wird, und statt über RTS mit
                                  "jmp $a7ae" zur Interpreterschleife zurückgesprungen wird
; FRMNUM-Routine: Auswertung numerischer Ausdrücke (auch Variablen und logische Ausdrücke erlaubt);
 Aufruf von $a775 (FOR), $a79c (FOR), $b438 (FN), $b79e (GETBYT), $b7eb (GETWRB) und $e12a (SYS)
,ad8a 20 9e ad jsr ad9e "frmevl" beliebigen Ausdruck holen;
                                  im Speicher folgt CHKNUM-Routine
; CHKNUM-Routine: Prüfung über FRMEVL eingeholter Ausdrücke auf numerischen Datentyp
.ad8d 18
                                  C=0 als Flag für "Prüfung auf numerisch" setzen; Im Speicher folgt CHKTYP-Routine.
; bei $ad8f: CHKSTR-Einsprung (prüft auf String);
,ad8e 24 38
                "bit" sec
                                  C=1 setzen als Flag für "Prüfung auf String"
```

; CHKTYP-Routine: prüft auf numerischen Ausdruck, wenn C=0 (s. z.B. \$ad8d), auf Strings, wenn C=1 wenn erforderter Datentyp nicht zutrifft, erfolgt Fehlermeldung TYPE MISMATCH; Verwendung von \$a9bc (LET) und \$b016 (Variablenvergleich) aus

```
.ad90
      24 Ød
                bit
                                 Datentyp-Flag String/Numerisch testen
                                 String (N=1): Fehler, wenn C=0 war; richtig, wenn C=1 war
.ad92 30 03
                -bmi ad97
                                 numerisch wegen $ad92; Fehler (C=1): String gewünscht und Zahl gefunden
.ad94 b0 03
                bcs ad99
                                 richtig, wenn C=0 und numerisch oder C=1 und String
, ad96
               →rts
      b0 fd bcs ad96
                                 String gewünscht und gefunden (C=1): RTS anspringen, da Übereinstimmung
.ad97
     Fehlercode für TYPE MISMATCH laden
                                                                    Fehlermeldung TYPE MISMATCH
, ad99
                                 Fehlermeldung ausgeben
                                                                     (wegen falschen Datentyps) erzeugen
     4c 37 a4 jmp a437 "error"
```

; FRMEVL-Routine: Auswertung beliebiger Ausdrücke (Strings/numerische; auch Variablen und logische Ausdrücke erlaubt) Aufruf von \$a928 (IF), \$a9b7 (LET), \$aab5 (PRINT), \$ad8a (FRMNUM), \$acf4 (EVAL), \$afb4 (Stringauswertung in FRMEVL) und \$b1b5 (INTEVL)

```
.ad9e a6 7a
                1dx
                      7a
                                  LB des CHRGET-Zeigers auslesen
                                                                          CHRGET-Zeiger um 1
                                  <> 0 (Z=0): nur LB dekrementieren
                                                                          dekrementieren, damit
.ada0 d0 02
                -bne ada4
                                                                          er vor dem auszuwertenden
, ada2 c6 7b
                                  HB des CHRGET-Zeigers dekrementieren
                dec
                      7b
                                  LB des CHRGET-Zeigers dekrementieren | Parameter steht
.ada4 c6 7a
               →dec
                      7a
.ada6 a2 00
                                  $00 als Initialisierungswert für Prioritätsflag laden ($00 als Prioritätsflag heißt,
                ldx #00
                                  daß neuer Ausdrucksbestandteil auszuwerten ist)
.ada8 24 48
                "bit" pha
                                  Akku (Operatormaske) merken, Beginn der FRMEVL-Schleife (bei erstem Durchlauf
                                  wegen "bit" ignoriert); $ada9 wird nur von $ae2d aus angesprungen
                                  Akku mit Wert im X-Register belegen (beim ersten Mal $00, s. $ada6)
.adaa
      8a
                txa
                                  und Akku auf Stapel legen
.adab
      48
                pha
,adac a9 01
                lda #01
                                  Hälfte von 2 (= benötigter Stapelplatz) laden
adae 20 fb a3 jsr a3fb "getstk" und auf freien Platz auf Stapel testen
                                   nächsten Ausdrucksbestandteil auswerten
.adbl
      20 83 ae isr ae83 "eval"
,adb4 a9 00
                lda #00 %00000000 $00 als Initialisierungswert für Operatormaske laden
,adb6 85 4d
                sta
                     4d
                                   und als aktuelle Operatormaske setzen
,adb8 20 79 00
                jsr 0079 "chrgot" Zeichen hinter letztem ausgewerteten Ausdrucksbestandteil holen
adbb 38
                sec
                                   Carry vor Subtraktion setzen
,adbc e9 bl
                                   Token für ">" (niedrigstes Token von Vergleichsoperator) subtrahieren
                sbc #bl
                                   kleineres Token als Vergleichsoperator (C=0): keine Sonderbehandlung für "<=>"
      90 17
,adbe
                -bcc add7
                                  Token auch < $b1+$03=$b4 (Token von''<''+1)?
,adc0 c9 03
                 cmp #03
,adc2 b0 13
                -bcs add7
                                   nein (C=1): Sonderbehandlung für "<=>" nicht auslösen
```

```
; Sonderbehandlung: Vergleichsoperator wie <, = oder >. Im Akku steht $00 für >, $01 für = und $02 für <.
```

```
.adc4
     c9 Ø1
                cmp #01
                                  Carry löschen, wenn nicht $bl gewesen (Token für>)
                                  Carry-Flag in Akku übernehmen (Ergebnis von $adc4 berücksichtigen)
.adc6 2a
                rol
                eor #01 %00000001 b0 invertieren; ist danach nur bei "<" oder ">" gesetzt
,adc7 49 01
                                  Verknüpfung mit Operatormaske, um doppelt vorkommende Operatoren auszuschalten
.adc9 45 4d
                eor
                      4d
.adcb c5 4d
                                  Vergleich mit Operatormaske
                 cmp
                      4d
,adcd 90 61
                                  doppelt auftretender Operator (C=0): SYNTAX ERROR indirekt auslösen
                -bcc ae30
adcf 85 4d
                                  kein Fehler, also neue Operatormaske (neue Verknüpfung enthalten) merken
                sta
,addl 20 73 00
                jsr 0073 "chrget" CHRGET-Zeiger auf nächstes Byte nach Operator richten
,add4 4c bb ad jmp adbb
                                  zurück in FRMEVL-Operator-Auswertungsschleife
```

; Fortsetzung von \$adc2 aus, wenn kein Vergleichsoperator zu bearbeiten war

```
.add7
      a6 4d
                ldx
                                   Operatormaske holen
             bne ae07
, add9
      dØ 2c
                                   mindestens 1 Bit gesetzt, also <, = oder > oder Kombinationen (Z=0):
                                   Prioritätsberechnung für andere Operatoren überspringen
.addb
      b0 7b
                                   Token war vor $adbc größer als $b3 (C=1): Funktion ausführen lassen
               -bcs ae58
, addd
      69 07
                adc #07
                                   ansonsten $07 (Carry ist seit $addb gelöscht) addieren (dient Test auf
                                   +,-,*,/, \, AND, OR als Operatoren)
,addf 90 77
                                   kein solcher Operator (C=0): Funktion auswerten lassen
               -bcc ae58
adel 65 Ød
                 adc
                                   Datentyp-Flag String/numerisch addieren (zwecks Test)
                      Ød
                                   bei x$+y$ ergibt dies $01 ("+"-Code) + $ff (String-Flag) = <math>0
,ade3 d0 03
               -bne ade8
                                   nicht String-Addition (Z=0): Sonderbehandlung Stringverknüpfung überspringen
,ade5 4c 3d b6
                jmp b63d
                                   Stringverkettung anspringen
```

; Fortsetzung von \$ade3 aus, wenn keine Stringverkettung zu bearbeiten war

Es erfolgt die Berechnung eines Zeigers Y auf das Prioritätsflag in der ROM-Tabelle für Operationen (ab \$a080)

, ade8	69	ff	→adc	#ff %11111111		da Übertrag vernachlässigt wird; Ergebnis: Nummer des \$a080 für entsprechende Operation
, adea	85	22	sta	22	Ergebnis merken	Akku (Nummer der numerischen Operation in
,adec	0a		asl		mit 2 multiplizieren	ROM-Tabelle für Operationen) mit 3 multiplizieren, um
,aded	65	22	adc	22	und noch einmal addieren	Offset innerhalb der Tabelle zu erhalten
,adef	a8		tay		Ergebnis in Offset-Registe	r Y
,adf0	-68		→pla		altes Prioritätsflag wiede	r vom Stapel holen
,adfl	d9	80 a0	cmp	a080,y	Vergleich mit neuem Priori	tätsflag
,adf4	bØ	67 J	-bcs	ae5d	altes Prioritätsflag >= ne	eues (C=1): Sonderbehandlung ab \$ae5d
,adf6	20	8d ad	jsr	ad8d "chknum"	auf numerischen Parameter	testen
,adf9	48		pha		und Akku-Inhalt (Operand)	auf Stapel legen

```
.adfa
      20 20 ae jsr ae20
                                   Operand auf Stapel legen
                                   Akku-Inhalt (Operand) von $adf9 vom Stapel holen
,adfd
      68
                pla
                ldv 4b
                                   Prioritätsflag-Zeiger auslesen
.adfe
      a4 4b
                                   Zeiger auf Prioritätsflag war kleiner als $80 (N=0): Sonderbehandlung
      10 17
,ae00
                -bpl ael9
                                   Akku (s. $adfd) zwecks Test in X-Register transportieren
,ae02
                 tax
                                   Akku = $00 (Z=1): Ende der Auswertung
      fØ 56
                -beq ae5b
,ae03
                                   bei $adfa geretteten Operand vom Stapel zurückholen
      dØ 5f
                -bne ae66 "jmp"
,ae05
: Prioritätsberechnung für > = .<
                                   Datentyp-Flag String/numerisch auswerten (b7 in Carry-Flag holen)
      46 Ød
                      Ød
.ae07
                 lsr
                                   und alte Operatormaske in Akku schreiben
.ae09
      8a
                 txa
                                   Carry-Flag von $ae07 in Operatormaske nehmen
,ae0a
                 rol
      2a
                                   LB des CHRGET-Zeigers auslesen
      a6 7a
                 ldx
                      7a.
                                                                          CHRGET-Zeiger
.ae0b
      dØ Ø2
                bne aell
                                   <> 0 (Z=0): HB nicht dekrementieren
                                                                         um 1 Byte
.ae0d
                                   HB dekrementieren
                                                                          zurück-
.ae0f
      c6 7b
                 dec
                      7h
                                   LB dekrementieren
                                                                         stellen
.aell
      c6 7a
               →dec
                      7a
                                   Zeiger für Prioritätsflag bei Vergleichsoperatoren laden
                ldy #lb
,ael3 a0 lb
                                   Operatormaske (s. $ae09) merken
,ael5 | 85 4d
                 sta
                    4d
.ael7 -d0-d7
                -bne adf0 "jmp"
                                   Zeiger auf Prioritätsflag berechnen
: Sonderbehandlung: Zeiger auf Prioritätsflag war kleiner als $80
                                   Vergleich mit Prioritätsflag aus ROM-Tabelle
,ael9 d9 80^{L}a0 \rightarrow cmp a080,y
,aelc b0 48 — bcs ae66
                                   Akku >= ROM-Tabelleninhalt (C=1): Operand vom Stapel holen
aele 90 d9 ~bcc adf9 "jmp"
                                   in Behandlung "aktuelles Prioritätsflag größer" so einsteigen, daß kein Test auf
                                   numerisch erfolgt
; Unterroutine: Operand auf den Stapel retten; Aufruf von $adfa aus
                                   HB der Funktionsadresse aus ROM-Tabelle entnehmen
                                                                                        Funktionsadresse aus
,ae20 b9 82 a0 lda a082,y
                                   und auf den Stapel legen
                                                                                        ROM-Tabelle ermitteln
                 pha
,ae23 48
                                   LB der Funktionsadresse aus ROM-Tabelle entnehmen
                                                                                        und auf den Stapel
.ae24 b9 81 a0 lda a081.y
                                   und auf den Stapel legen
                                                                                        legen
,ae27 48
                 pha
ae28 20 33 ae jsr ae33 "facstk" Unterroutine "FAC auf Stapel legen" aufrufen
ae2b a5 4d
                 lda
                       4d
                                   Operatormaske holen
                                   und in FRMEVL-Auswertungsschleife springen
,ae2d 4c a9 ad jmp ada9
ae30 4c 08 af jmp af08 "synerr" SYNTAX ERROR hervorrufen
```

; FACSTK-Routine: FAC auf Stapel legen; Aufruf von \$ae28 aus

,ae33	a5 66	1da 66	Vorzeichen von FAC #1 auslesen	
,ae35	be 80 a0	ldx a080,y	Prioritätsflag aus ROM-Tabelle	holen
, ae38	a8	tay	Vorzeichen (s. \$ae33) nach Y	
,ae39	68	pla	LB der Rücksprungadresse vom Sta	apel holen Rücksprungadresse
,ae3a	85 22	sta 22	und in LB von \$22/\$23 merken	vom Stapel in
,ae3c	e6 22	inc 22	LB von \$22/\$23 um 1 erhöhen	den Hilfsvektor
,ae3e	68	pla	HB der Rücksprungadresse vom Sta	apel holen \$0022/\$0023
,ae3f	85 23	sta 23	und in HB von \$22/\$23 merken	
,ae4l	98	tya	Vorzeichen (s. \$ae38) wieder in	Akku
,ae42	48	pha	und auf den Stapel legen	
,ae43	20 lb bc	jsr bclb "roundf"	FAC #1 runden	
,ae46	a5 65	1da 65	Mantissenbyte #1 holen	alle 4
,ae48	48	pha	und auf den Stapel legen	Mantissenbytes
,ae49	a5 64	lda 64	Mantissenbyte #2 holen	und
,ae4b	48	pha	und auf den Stapel legen	das
,ae4c	a5 63	lda 63	Mantissenbyte #3 holen	Exponentenbyte
,ae4e	48	pha	und auf den Stapel legen	von FAC #1
,ae4f	a5 62	lda 62	Mantissenbyte #4 holen	auf den
,ae51	48	pha	und auf den Stapel legen	Stapel
,ae52	a5 61	lda 61	Exponentenbyte holen	legen
,ae54	48	pha	und auf den Stapel legen	lassen
,ae55	6c 22 00	jmp(0022)	Rücksprung über \$22/\$23 (s. \$ae3	39-\$ae3f)

; FRMEVL-Sonderfall: Ausführung einer Funktion

,ae58	a0 f	f ld	y #ff	%11111111	Flag für Zeiger auf Operatormaske laden	
,ae5a	68	pl	a		altes Prioritätsflag vom Stapel holen	
,ae5b	fØ 23	5be	q ae80		Ende-Flag \$00 (Z=1): Ende der Auswertung	veranlassen
,ae5d	c9 6	1 cm	p #64		Vergleich mit Prioritätsflag für Vergleich	nsoperatoren (<, =, > und Kombinationen)
,ae5f	f0 0	-be	q ae64		positiv (Z=1): keine Prüfung auf numerisc	h, da auch für Strings möglich
,ae61	20 8	d ad js	r ad8d	"chknum"	prüft, ob Datentyp-Flag auf "numerisch" st	teht
,ae64	84 41	⊳st	y 4b		Zeiger auf Prioritätsflag mit \$ff (s. \$ae\$	58) laden (höchste Priorität!!)
,ae66	68	pl	a		Vorzeichenbyte vom Stapel holen	Vorzeichenbyte
,ae67	4a	ls	r		durch 2 dividieren (bØ ins Carry)	für TAN-Funktion,
,ae68	85 13	2 st	a 12		und ins TAN-Vorzeichenflag übernehmen	alle 4
,ae6a	68	p]	a		Exponentenbyte vom Stapel holen	Mantissenbytes,
,ae6b	85 69	et st	a 69		und in FAC #2/Exponentenbyte übernehmen	Exponenten- und
,ae6d	68	p]	a		Mantissenbyte #4 vom Stapel holen	Vorzeichenbyte

,ae6e	85 6a	sta	6a	und in FAC #2/Mantissenbyte #4 übernehmen von FAC #2
,ae70	68	pla		Mantissenbyte #3 vom Stapel holen (auch ARG
,ae71	85 6b	sta	6b	und in FAC #2/Mantissenbyte #3 übernehmen genannt)
,ae73	68	pla		Mantissenbyte #2 vom Stapel holen schreiben;
,ae74	85 6c	sta	6c	und in FAC #2/Mantissenbyte #2 übernehmen } die Werte werden
,ae76	68	pla		Mantissenbyte #1 vom Stapel holen vom Stapel
,ae77	85 6d	sta	6d	und in FAC #2/Mantissenbyte #1 übernehmen geholt und direkt
,ae79	68	pla		Vorzeichenbyte # vom Stapel holen in den Speicher
,ae7a	85 6e	sta	6e	und in FAC #2/Vorzeichenbyte übernehmen
,ae7c	45 66	eor	66	Verknüpfung mit FAC #1-Vorzeichen
,ae7e	85 6f	sta	6f	Ergebnis als Ergebnis des Vorzeichenvergleichs merken
,ae80	a5 61	⇒lda	61	Exponentenbyte von FAC #1 laden
,ae82	60	rts		und Rücksprung von Routine

; EVAL-Routine: nächsten Ausdrucksbestandteil auswerten; Aufruf von \$adbl (FRMEVL) sowie \$b643 (Stringverknüpfung)

```
Sprung über Vektor IEVAL $030a/$030b; zeigt normalerweise nach $ae86
,ae83 6c 0a 03 jmp(030a)
                                                                                                      auf "numerisch"
                lda #00
                                   Flag für "numerische Variable" laden
.ae86
      a9 00
                      Ød
                                   und in Flag für Variablen-Datentyp (String/numerisch) schreiben | umschalten
.ae88
      85 Ød
                sta
ae8a 20 73 00 jsr 0073 "chrget" nächstes Zeichen für Auswertung holen
                                   keine Ziffer (C=1): nicht Konvertierung von Zahl in Fließkomma-Format aufrufen
,ae8d b0 03
               -bcs ae92
      4c_f3-bc->jmp bcf3 "strflp" ASCII-Codes als Zahl interpretieren und in FAC #1 holen
.ae92
      20 13 bl⇒jsr bl13 "chkltr" Prüfroutine, ob Buchstabencode im Akku steht
.ae95
      90 03
               -bcc ae9a
                                   kein Buchstabe (C=0): nicht Auswertung einer Variablen veranlassen
      4c 28 af
                jmp af28
                                   Variablenwert holen und in FAC #1 bringen
, ae97
ae9a c9 ff
                                   folgt das Token für \pi?
               >cmp #ff
                                   nein (Z=\emptyset): \pi-Sonderbehandlung überspringen
,ae9c d0 0f
               -bne aead
; Sonderbehandlung: \pi in numerischen Wert umwandeln
,ae9e a9 a8
                 1da #a8 <($aea8) LB von $aea8 (Adresse der Konstanten \pi) laden
,aea0 a0 ae
                 ldy #ae >($aea8) HB von $aea8 (Adresse der Konstanten \pi) laden
                 jsr bba2 "movmf" Konstante ab aea8 (\pi-Wert) in FAC holen
     20 a2 bb
,aea2
      4c 73 00
                 jmp 0073 "chrget" CHRGET-Zeiger auf nächstes Zeichen stellen und Ende
```

```
: Fließkomma-Konstante \pi im MLFPT-Format
  (wird bei ae9e-aea2 zur Auswertung von \pi berücksichtigt)
:aea8 82 49 Øf da al
                                   MFLPT-Format von 3.14159265 (\pi)
.aead c9 2e
              →cmp #2e
                                   folgt Dezimalpunkt "." (ASCII-Code $2e)?
,aeaf f0 de
               -beq ae8f
                                   ja (Z=1): ASCII-Codes als Zahl interpretieren und in FAC #1 holen
.aebl c9 ab
                                   folgt das Token für "-"?
                 cmp #ab
,aeb3 f0 58
                -beg af0d
                                   ja (Z=1): Vorzeichenwechsel auslösen und Auswertung fortführen
,aeb5 c9 aa
                                   folgt das Token für "+"?
                 cmp #aa
,aeb7 f0 dl
             _beq ae8a
                                   ja (Z=1): normale Auswertung von Parametern, "+" vor Ausdruck ist bedeutungslos
,aeb9 c9 22
                 cmp #22
                                   folgt das Anführungszeichen zur Einleitung eines Strings?
aebb d0 0f
                -bne aecc
                                   nein (Z=0): Anführungszeichen-Sonderbehandlung überspringen
; Sonderbehandlung: Anführungszeichen als String-Anfangsmarkierung
,aebd a5 7a
                      7a.
                                   LB des CHRGET-Zeigers holen
                lda
                                                                                                           CHRGET-Zeiger
.aebf a4 7b
                ldv
                     7b
                                   HB des CHRGET-Zeigers holen
                                                                                                           auslesen und
,aecl 69 00
                 adc #00
                                   hier wird 1 addiert (siehe $aebb!), da C hier immer den Wert 1 hat
                                                                                                           um 1 erhöhen.
                                   kein Übertrag bei Erhöhung um 1 (C=0): HB nicht erhöhen
,aec3 90 01
               -bcc aec6
                                                                                                           weil String
                                   HB um 1 erhöhen (Übertrag berücksichtigen)
,aec5 c8
                 iny
                                                                                                           beginnt
aec6 20 87 b4 jsr b487 "strlit" String ab in A/Y enthaltener Adresse auswerten,
aec9 4c e2 b7 jmp b7e2
                                   Hilfsroutine zur Erhöhung des CHRGET-Zeigers um Stringlänge anspringen
,aecc c9 a8L
              →cmp #a8
                                   Vergleich mit Token für NOT-Operator
                                   Vergleich negativ (Z=0): NOT-Sonderbehandlung überspringen
.aece d0 -13----bne aee3
; Sonderbehandlung für NOT-Operator bei Auswertung
.aed0 a0 18
                                   Offset für NOT-Priorität in Tabelle ab $a080 laden
                 ldv #18
                                   Entfernung der Rücksprungadresse vom Stapel und Ausführung des Operators
,aed2 d0|3b ┌─bne af0f "jmp"
; Routine zur Basic-Funktion NOT (Token: $a8)
      20 bf bl
aed4
                isr blbf
                                   FAC-Inhalt in vorzeichenbehafteten 2-Byte-Integerwert umwandeln
      a5 65
, aed7
                                   LB auslesen
                                                                                LB
      49 ff
,aed9
                 eor #ff %11111111 und alle Bits invertieren (NOT-Funktion!)
      a8
                                   Ergebnis nach Y als LB merken
                                                                                HB
, aedb
                 tay
      a5 64
                      64
                                   HB auslesen
.aedc
                lda
                                                                                einzeln
      49 ff
, aede
                eor #ff %11111111 und alle Bits invertieren (NOT-Funktion!)
```

```
.aee0 4c 91 b3 jmp b391 "intfac" Ergebnis aus Y (LB) und A (HB) in FAC zurückschreiben
: Fortsetzung der EVAL-Routine
                                  Vergleich mit Token für FN
.aee3 c9-a5 \longrightarrow cmp \#a5
                                  keine Übereinstimmung (Z=0): FN-Sonderbehandlung überspringen
,aee5 d0 03
               -bne aeea
,aee7 4c f4 b3 jmp b3f4
                                  FN-Sonderbehandlung anspringen (benutzerdefinierte Funktion ausführen)
,aeea c9 b4
               ⇒cmp #b4
                                  Vergleich mit Token für SGN (niedrigstes Token einer Basic-Funktion)
                                  kleiner, also kein Token (C=0): Klammerausdruck holen
,aeec 90 03 -bcc aefl
,aeee 4c a7 af jmp afa7
                                  Auswertung einer Stringfunktion anspringen
; BRCEVL (Fortsetzung der EVAL-Routine): in Klammern stehenden Ausdruck auswerten (Vorbereitung für
  Funktionsauswertung)
aefl 20 fa ae sisr aefa "chkbro" Prüfroutine für "(" (offene Klammer, ASCII-Code $28)
,aef4 20 9e ad jsr ad9e "frmevl" beliebigen Ausdruck holen (rekursives Element, siehe Fließtext!)
                                  im Speicher folgt die Prüfroutine für ")" (geschlossene Klammer, ASCII-Code $29)
; Syntax-Prüfeinsprünge für bestimmte Zeichen:
  $aef7: ")" (CHKBCL)
  $aefa: "(" (CHKBRO)
  $aefd: "," (CHKCOM)
  $aeff: beliebiges Zeichen (CHKBYT)
  Wenn das gewünschte Zeichen nicht an der Position der CHRGET-Zeiger befindlich ist, ergibt dies einen SYNTAX ERROR.
.aef7 a9 29
                lda #29
                                   ASCII-Code von ")" als Prüfbyte laden (CHKBCL)
,aef9 2c a9 28 "bit" lda #28
                                  ASCII-Code von "(" als Prüfbyte laden (CHKBRO)
                                 ASCII-Code von "," als Prüfbyte laden (CHKCOM)
.aefc 2c a9 2c "bit" lda #2c
; CHKBYT-Routine: Prüfung auf beliebiges Zeichen (Token im Akku übergeben!);
  Aufruf auch von $aa8d, $ab8a, $abaa, $abc8, $b3cb und $b3e3
,aeff a0 00
                 ldy #00
                                   Offset Ø von CHRGET-Zeiger aus laden
                                 Vergleich: Akku mit Byte an CHRGET-Zeiger-Position
af0l dl 7a
                 cmp (7a), y
               -bne af08 "synerr" keine Übereinstimmung (Z=0): SYNTAX ERROR auslösen
,af03 d0 03
,af05 4c 73 00 | jmp 0073 "chrget" CHRGET-Zeiger auf nächste Position stellen und ordnungsgemäßer Rücksprung
```

; SYNERR: Einsprung für SYNTAX ERROR;
Aufruf von \$af03 über BNE, von \$a80b, \$a8e8, \$ab5f, \$ae30, \$b09c, \$b138, \$b446 und \$e216 über JMP

,af08 a2 0b >1dx #0b Fehlernummer für SYNTAX laden 37 a4 jmp a437 "error" und zu Fehlereinsprung springen Fehlereinsprung erzeugen

; Sonderbehandlung für Vorzeichenwechsel (Einsprung bei \$af0d) oder andere Funktion wie NOT (Einsprung bei \$af0f, im Y-Register hat der Offset für das Prioritätsflag zu stehen)

,afØd aØ 15ldy #15Offset des Prioritätsflags für Vorzeichenwechsel laden,afØf 68plaLB der Rücksprungadresse vom Stapel holen Rücksprungadresse am,af10 68plaHB der Rücksprungadresse vom Stapel holen Stapel tilgen,af11 4c fa ad jmp adfazur Auswertung anhand der Prioritätsflag-Offsets springen;Funktion wie Vorzeichenwechsel oder NOT wird jetzt ausgeführt

; Hilfsroutine zur Prüfung, ob die geforderte Basic-Variable im ROM liegt (in \$64/\$65 steht die Variablenadresse; nach "jsr \$afl4" ist C=0, wenn Variable im ROM / C=1, wenn nicht)

.afl4 38 Carry vor Subtraktion setzen \$a000 sec .af15 a5 64 64 LB der Variablenadresse holen lda (niedrigste ROM-Adresse) .af17 e9 00 sbc #00 <(\$a000) zwecks Vergleich 0 (LB von \$a000) abziehen zwecks Vergleich ,af19 a5 65 HB der Variablenadresse holen lda 65 von Variablenadresse ,aflb e9 a0 sbc #a0 >(\$a000) zwecks Vergleich \$a0 (HB von \$a000) abziehen subtrahieren Subtraktionsübertrag, also Variable im ROM (C=0): RTS bei gelöschem Carry-Flag ,afld 90 08 bcc af27 ,aflf a9 a2 lda #a2 <(\$e3a2) LB von \$e3a2 (höchste Basic-ROM-Adresse) holen \$e3a2 (höchste .af21 e5 64 64 davon zwecks Vergleich LB der Variablenadresse abziehen sbc Basic-ROM-Adresse) ,af23 a9 e3 lda #e3 >(\$e3a2) HB von \$e3a2 (höchste Basic-ROM-Adresse) holen zwecks Vergleich ,af25 e5 65 sbc 65 davon zwecks Vergleich HB der Variablenadresse abziehen von Variablenadresse Rücksprung: C=0, wenn Adresse im ROM, sonst C=1 subtrahieren .af27 60 rts

; GETVAR-Routine: Variable holen (Aufruf von \$ae97 aus der EVAL-Routine)

,af28	20 8b b	0 jsr	b08b "fndvar	" Variableneintrag im Speicher suchen	Zeiger \$64/\$65
,af2b	85 64	sta	64	LB der Adresse des Eintrags setzen	mit Adresse des
,af2d	84 65	sty	65	HB der Adresse des Eintrags setzen	Variableneintrags belegen
,af2f	a6 45	ldx	45	Byte #1 des Variablennamens holen	Variablennamen nach
,af31	a4 46	ldy	46	Byte #2 des Variablennamens holen	X (Byte #1) und Y (Byte #2) holen
,af33	a5 Ød	1da	Ød	Datentyp-Flag (String/numerisch) zwech	ks Test auslesen

```
numerische Variable (Z=1): Sonderbehandlung für numerische Variable anspringen
.af35 -f0-26-
                -beg af5d
      a9 00
                lda #00
                                  Löschwert laden
.af37
                                  Rundungsbyte des FAC #1 löschen
      85 70
                sta 70
.af39
      20 14 af jsr af14 "chkrom" Prüfroutine, ob Variable laut "fndvar" (s. $af28) im ROM liegt, aufrufen
.af3b
                                  nein, also keine besondere Variable (C=0): RTS anspringen
      90 lc
               -bcc af5c
.af3e
; Sonderbehandlung: Variableneintrag liegt laut "fndvar" (s. $af28) im ROM, es handelt sich also um einen Spezialfall
                                   Byte #1 des Variablennamens (s. $af2f) mit T vergleichen
af40
      eØ 54
                cpx #54
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Variable ist nicht TI$, also RTS anspringen
.af42
      dØ 18
               -bne af5c
                                   Byte #2 des Variablennamens (s. $af31) mit I vergleichen
                cpy #c9
.af44
      c0 c9
                                   ($c9 = "i": mit gesetztem b7 als Kennzeichnung für Stringvariable)
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Variable ist nicht TI$, also RTS anspringen
.af46
      dØ 14
                -bne af5c
                                   Unterroutine zum Auslesen der Systemuhr (TI/TI$) aufrufen
.af48
      20 84 af
                jsr af84
                                   Hilfszeiger $5e löschen (Y enthält seit $af48 den Wert 0; s. $af8d!)
      84 5e
                 sty 5e
.af4b
                                   Y mit $ff laden (von Ø auf $ff dekrementieren)
                 dey "ldy #ff"
.af4d
      88
                 sty 71
                                   und als Flag in $71 merken
.af4e
      84 71
                                                                                       TI$-Länge auf 6
,af50 a0 06
                 ldy #06
                                   Länge des TI$-Strings laden
                                   und in Übergaberegister für Stringlänge schreiben | festlegen
,af52 84 5d
                 sty 5d
                                   Vorbelegungswert für Einstieg in Fließkomma-Routine laden (Offset für Zeitkonstanten
      aØ 24
                 ldy #24
, af54
                                   bei FLPSTR-Umwandlung in der Tabelle ab $bf16)
                                   durch $af48 ausgelesene Systemuhr in Fließkomma-Format umwandeln
, af 56
      20 68 be
                jsr be68
                                   in Routine zur Basic-Funktion STR$ einsteigen, so daß TI$ entsteht
.af59
      4c 6f b4
                 jmp b46f
                                   Rücksprung von Routine
      60
.af5c
               ⇒rts
; GETVAR-Sonderfall: numerische Variable auswerten
                                   Datentyp-Flag (Fließkomma/Integer) auslesen
,af5d L24-0e-
               →bit
,af5f 10 0d
                                   Fließkomma-Variable (N=0): Sonderbehandlung für Fließkomma anspringen
               -bpl af6e
; GETVAR-Sonderfall: Integervariable auswerten
                                   Offset mit Ø initialisieren (auf LB des Integerwertes stellen)
                 1dv #00
,af61 a0 00
                                   LB des Integerwertes aus Variablenspeicher holen
,af63 bl 64
                 lda (64), y
                                   und vorerst in X-Register merken
                                                                                                       Integer-
af65 aa
                 tax
                                                                                                       Variableninhalt
                                   Offset von 0 auf 1 erhöhen (auf HB des Integerwertes stellen)
,af66 c8
                 inv "ldv #01"
                                   HB des Integerwertes aus Variablenspeicher holen
                                                                                                       nach A/Y
,af67 bl 64
                 1da (64), y
                                   und im Y-Register aufnehmen
                                                                                                       auslesen
,af69 a8
                 tay
                                   LB in Akku holen (s. $af65)
af6a 8a
                 txa
```

.af98 d0 06

-bne afa0

```
af6b 4c 91 b3 jmp b391 "intfac" Integerwert aus A/Y in FAC #1 bringen
: GETVAR-Sonderfall: Fließkomma-Variable auswerten
af6e 20 14 af≒jsr af14 "chkrom" Prüfroutine, ob Variable laut "fndvar" (s. $af28) im ROM liegt, aufrufen,
,af71 90 2d
            -bcc afa0
                                  nein, normale Variable (C=0): Fließkommawert aus Variablenspeicher in FAC #1 holen
,af73 eØ 54
                cpx #54
                                  Byte #1 mit T vergleichen
,af75 d0 lb
                                  keine Übereinstimmung, also nicht TI als Variablenname (Z=0): auf ST prüfen
             —bne af92
,af77 c0 49
                cpy #49
                                  Byte #2 mit I vergleichen
.af79 d0 25
                                  keine Übereinstimmung, also nicht TI als Variablenname (Z=0): Fließkommawert aus
             —bne afa0
                                  Variablenspeicher in FAC #1 holen
; Sonderbehandlung für Variable TI
af7b 20 84 af jsr af84
                                  Unterroutine zum Auslesen der Systemuhr aufrufen
.af7e 98
                tya
                        "lda #00" Akku mit 0 belegen, da Y seit $af8d (s. $af7b!) mit 0 belegt ist
.af7f a2 a0 ldx #a0
                                  Exponent für TI-Ergebnis laden
,af8l 4c 4f bc jmp bc4f "setfac" TI-Wert in FAC #l bringen, da jetzt alle Vorbereitungen abgeschlossen sind
; Unterroutine zum Auslesen der Systemuhr (Aufruf von $af48 bei Auslesen von TI$ und $af7b bei Auslesen von TI)
af84 20 de ff jsr ffde "rdtime" Kernal-Einsprung für Auslesen der Systemuhr aufrufen
,af87 86 64
                stx 64
                                  mittelwertiges Byte ablegen
                                                                      Ablage
af89 84 63
                sty 63
                                  niederwertigstes Byte ablegen
                                                                      von TI
,af8b 85 65
                sta 65
                                 höchstwertiges Byte ablegen
                                                                      als Integerwert
af8d a0 00
             ldy #00
                                 Inhalt für erste Mantisse laden
                                                                      in $62-$65 als Vorbereitung
, af8f 84 62
                sty 62
                                  erstes Mantissenbyte löschen
                                                                     für INTFAC-Routine
,af91 60
                                  Rücksprung von Routine
                rts
; GETVAR-Routine (Fortsetzung von $af75): Prüfung auf ST als Variablenname
.af92 e0 53
                cpx #53
                                  Byte #1 mit S vergleichen
.af94 d0 Øar
                bne afa0
                                  keine Übereinstimmung (Z=0): normale Variable, also Fließkommawert aus
                                  Variablenspeicher in FAC #1 bringen
.af96 c0 54
                cpy #54
                                  Byte #2 mit T vergleichen
```

Variablenspeicher in FAC #1 bringen

keine Übereinstimmung (Z=0): normale Variable, also Fließkommawert aus

,afcb a8

,afcc 8a

tay

txa

```
af9a 20 b7 ff jsr ffb7 "rdstat" Status-Byte des Betriebssystems über Kernal-Einsprung auslesen
,af9d 4c 3c bc jmp bc3c
                                und diesen Byte-Wert in den FAC #1 als Fließkomma-Zahl bringen
: Einsprung: Inhalt einer Fließkomma-Variablen (ab in $64/$65 enthaltener Adresse befindlich) in FAC #lholen;
 wird über Verzweigungsbefehle von $af71 und $af79 aufgerufen
                                                                                                    Adresse der
afa0 a5 64 \longrightarrow 1da
                                LB der Adresse des MFLPT-Wertes holen
                      64
                                                                                                    aktuellen Variablen
                                 HB der Adresse des MFLPT-Wertes holen
, afa2 a4 65
                ldv
                      65
,afa4 4c a2 bb jmp bba2 "movmf" MFLPT-Wert (in diesem Fall Variableninhalt) in FAC #1 bringen ] an MOVMF übergeben
; Auswertung einer Funktion während der Ausführung von FREMVL
  (Funktionscode muß sich im Akku befinden; Aufruf von $aeee aus EVAL-Routine)
                                  Funktionscode mit 2 multiplizieren; b7 wird dabei entfernt
afa7 Øa
                asl
,afa8 48
                pha
                                  und Ergebnis auf den Stapel legen
                                  außerdem im X-Register merken
,afa9 aa
                tax
,afaa 20 73 00 jsr 0073 "chrget" nächstes Zeichen aus dem Basic-Text holen
                                  Vergleich mit Multiplikationsergebnis (s. $afa7), um Art der Funktion
,afad e0 8f
                cpx #8f
                                  ("String" oder "numerisch") zu ermitteln
afaf 90 20 -bcc afdl
                                  numerische Funktion (C=0): Sonderbehandlung anspringen
; Sonderbehandlung: Auswertung einer Stringfunktion
      20 fa ae | jsr aefa "chkbro" auf "(" prüfen (syntaktisches Erfordernis)
, afbl
afb4 20 9e ad jsr ad9e "frmevl" Auswertung eines beliebigen Ausdrucks
.afb7 20 fd ae jsr aefd "chkcom" auf "," prüfen (syntaktisches Erfordernis)
,afba 20 8f ad
                isr ad8f "chkstr" sicherstellen, daß bei $afb4 ausgewerteter Ausdruck ein String war
,afbd 68
                                  bei $afa8 gerettetes Multiplikationsergebnis wieder vom Stapel holen
                pla
                                  und auch ins X-Register bringen
                 tax
afbe aa
afbf a5 65
                 lda
                      65
                                 HB der Adresse des Variableneintrags holen
                                                                              Adresse des
                                                                                Variableneintrags
                                  und auf den Stapel legen
,afcl 48
                 pha
                                  LB der Adresse des Variableneintrags holen
                                                                                auf den Stapel
,afc2 a5 64
                lda
                      64
                                  und auf den Stapel legen
                                                                              legen
,afc4 48
                 pha
                                  bei $afbe im X-Register abgelegtes Multiplikationsergebnis in Akku holen
.afc5 8a
                 txa
                                  und dann auf den Stapel legen
.afc6 48
                 pha
                jsr b79e "getbyt" Bytewert (0-255) aus Basic-Text ins X-Register holen
afc7 20 9e b7
                                  bei $afc6 gemerktes Multiplikationsergebnis vom Stapel holen
,afca 68
                 pla
```

und ins Y-Register als Offset bringen

bei \$afc7 eingelesenen Bytewert in den Akku bringen

```
,afcd 48 pha und auf dem Stapel merken
,afce 4c d6 af jmp afd6 Funktion ausführen lassen

; Sonderbehandlung: Auswertung einer numerischen Funktion

,afdl 20 fl ae >jsr aefl "brcevl" in Klammern stehenden Ausdruck auswerten
,afd4 68 pla bei $afa8 gerettetes Multiplikationsergebnis wieder vom Stapel holen
,afd5 a8 tay und als Offset ins Y-Register holen
```

; Ausführung der Routine zu einer beliebigen Funktion, deren Funktionscode in Y steht

,afd6	b9 ea 9f	lda 9fea,y	LB aus Tabelle ab \$a052 holen	Modifikation des
,afd9	85 55	sta 55	und als LB des Sprungziels setzen	JMP-Befehls in \$0054-\$0056,
,afdb	b9 eb 9f	lda 9feb,y	HB aus Tabelle ab \$a052 holen	indem er mit Adresse der
,afde	85 56	sta 56	und als HB des Sprungziels setzen	Funktionsroutine belegt wird
,afe0	20 54 00	jsr 0054	bei \$0054 steht JMP-Opcode; also wir	rd die vorher ermittelte Adresse angesprungen
,afe3	4c 8d ad	jmp ad8d "chknum"	sicherstellen, daß der letzte Parame	eter numerisch war

; Routine zur Basic-Funktion OR (Token: \$b0)

,afe6 a0 ff ldy #ff %llllllll Flag für OR-Funktion laden

; Routine zur Basic-Funktion AND (Token: \$af)

,afe8	2c a0 00	bit "ldy	#00"	Flag für AND-Funktion laden	
,afeb	84 Øb	sty Øb		Flag für AND oder OR in \$0b merken; d	ient später als Bitmaske für Verknüpfung
,afed	20 bf bl	jsr blbf	"facint"	FAC in 2-Byte-Integerformat umwandelm	
,aff0	a5 64	lda 64		LB des Parameters vor AND/OR holen	Bei AND wird der erste Parameter mit
,aff2	45 Øb	eor Øb		mit Bitmaske verknüpfen	Ø verknüpft (bleibt also unverändert),
,aff4	85 07	sta 07		und in LB von \$07/\$08 merken	bei OR wird das Komplement des ersten
,aff6	a5 65	lda 65		HB des Parameters vor AND/OR holen	Parameters ermittelt.
,aff8	45 Øb	eor Øb		mit Bitmaske verknüpfen	Das Ergebnis kommt nach \$07/\$08 und
,affa	85 Ø8	sta 08		und in HB von \$07/\$08 merken	wird später berücksichtigt.
,affc	20 fc bb	jsr bbfc	"movaf"	FAC #2 (ARG) in FAC #1 bringen	
,afff	20 bf bl	jsr blbf	"facint"	FAC in Integerformat wandeln	Im
, b002	a5 65	lda 65		HB des zweiten Parameters holen	Fließtext
, b004	45 Øb	eor Øb		mit Bitmaske verknüpfen (keine Veränd	lerung bei AND) steht
, b006	25 Ø8	and 08		AND-Verknüpfung mit HB des Zwischenwe	ertes in \$07/\$08 eine umfangreiche
, b008	45 Øb	eor Øb		mit Bitmaske verknüpfen (keine Veränd	lerung bei AND) Beschreibung

, b00a	a8	tay			Ergebnis in Y-Register merken	der
, b00b	a5 64	lda	64		LB des zweiten Parameters holen	relativ
, b00d	45 Øb	eor	Øb		mit Bitmaske verknüpfen (keine Veränderung bei AND)	undurchsichtigen
,b00f	25 07	and	07		AND-Verknüpfung mit LB des Zwischenwertes in \$07/\$08	Arbeitsweise
,b011	45 Øb	eor	Øb		mit Bitmaske verknüpfen (keine Veränderung bei AND)	dieser Befehle.
b013	4c 91 h3	imn	h391	"int fac"	Ergebnis in FAC #1 schreiben	

; Vergleich zweier Variablen (Behandlung von Vergleichsoperand "=")

```
.b016
     20 90 ad
               jsr ad90 "chktyp" Prüfung auf Datentyp des ersten Vergleichswertes
                                  String (C=1): Stringvergleichsroutine anspringen
.b019
      bØ 13
               -bcs b02e
.b01b a5 6e
                lda 6e
                                  Vorzeichenbyte von FAC #2 (ARG) holen
                ora #7f %01111111 alle Bits bis auf b7 setzen
.b0ld 09 7f
                                  mit erstem Mantissenbyte des FAC #2 (ARG) ANDen
.b01f 25 6a
                and
                      6a
,b021 85 6a
                                  und Ergebnis in erstes Mantissenbyte des FAC #2
                sta
                      6a
, b023 a9 69
                1da #69 <($0069) LB der Adresse des FAC #2 (ARG) laden
.b025 a0 00
                ldy #00 >($0069) HB der Adresse des FAC #2 (ARG) laden
                jsr bc5b "cmpfac" FAC #1 mit MFLPT-Zahl vergleichen
.b027 20 5b bc
                                  Ergebnis des Vergleichs ins X-Register bringen
.b02a aa
                tax
                                  und dieses in den FAC #1 schreiben
                jmp b061
,b02b 4c 6l b0
```

Umwandlung des FAC #2 (ARG)
ins MFLPT-Format, um
MFLPT-Vergleich zu
ermöglichen
Vergleich des FAC #1
mit dem ins MFLPT-Format
konvertierten FAC #2 (ARG)

; Routine zum Vergleich zweier Strings

,b02e	a9	00		→lda	#00		Flag für "numerisch" laden
, b030	85	Ød		sta	Ød		und in Datentyp-Flag (String/numerisch) schreiben
, b032	c6	4d		dec	4d		Bitmuster für Vergleichsoperatoren dekrementieren
, b034	20	a6	b6	jsr	b6a6	"frestr"	ersten zu vergleichenden String auswerten
,b037	85	61		sta	61		Stringlänge in \$61 merken
, b039	86	62		stx	62		LB der Adresse des Strings im Speicher in LB von \$62/\$63 schreiben
, b03b	84	63		sty	63		HB der Adresse des Strings im Speicher in HB von \$62/\$63 schreiben
, b03d	a5	6c		lda	6c		LB des Eintrags des zweiten zu vergleichenden Strings holen
,b03f	a4	6d		ldy	6d		HB des Eintrags des zweiten zu vergleichenden Strings holen
,b041	20	aa	b6	jsr	b6aa		in FRESTR-Routine einsteigen, damit Auswertung des Strings erfolgt
, b044	86	6c		stx	6c		LB der Adresse des zweiten Strings in LB von \$6c/\$6d schreiben
, b046	84	6d		sty	6d		HB der Adresse des zweiten Strings in HB von \$6c/\$6d schreiben
, b048	aa			tax			Stringlänge ins X-Register bringen
, b049	38			sec			Carry vor Subtraktion setzen
, b04a	e5	61		sbc	61		Länge des ersten Strings zwecks Vergleich von erster Stringlänge abziehen
, b04c	fØ	08		-beq	bØ56		beide Strings haben dieselbe Länge (Z=1): mit $\$00$ im Akku weiterarbeiten

b04e	a9 Ø1	1da #01 %00000001	Flag für "erster String länger" laden
, b050	90 04	-bcc b056	erster String länger (C=0): mit diesem Flag weiterarbeiten
. b052	a6 61	ldx 61	Länge des ersten Strings als Anzahl der zu vergleichenden Zeichen laden
, b054	a9 ff		Flag für "zweiter String länger" laden
, bØ56		⇒sta 66	Flag für "Strings gleich lang" (\$00), "String #1 länger" (\$01) oder "String #2
			länger" (\$ff) setzen
, bØ58	aØ ff	ldy #ff	Offset für Vergleichsbyte vorbereiten
, b05a	e8	inx	Dekrementierzähler für Anzahl der zu vergleichenden Zeichen vorbereiten
, b05b	c8	→iny	Offset für Vergleichsbyte erhöhen
, b05c	ca	dex	Dekrementierzähler für Anzahl der zu vergleichenden Zeichen herunterzählen
, b05d	d0 07	—bne b066	noch nicht heruntergezählt (Z=0): Vergleich der beiden Bytes
,b05f	a6 66	1dx 66	Flag für Stringlängenverhältnis holen
, b061	30 0f	-bmi b072	String #2 ist länger (N=1): Vergleich mit \$ff im X-Registerabbrechen
,b063	18	clc	Carry löschen, um Ergebnis bei \$b074 nicht zu verfälschen
, b064	90 Øc	-bcc b072 "jmp"	Vergleich mit \$00 oder \$01 im X-Register abbrechen
, b066	bl 6c	1da (6c),y	Byte aus String #2 holen
,b068	dl 62	cmp (62),y	und mit Byte aus String #1 vergleichen
, b06a	f0lef-	beq b05b	Übereinstimmung (Z=1): Vergleich bei nächstem Byte fortsetzen
, b06c	a2 ff	ldx #ff	Flag für "String #1 < String #2" laden
, b06e	bØ Ø2	-bcs b072	String #1 hat kleineren ASCII-Code als String #2(C=1): Vergleich mit \$ff im
			X-Register abbrechen
,b070	a2 Ø1	ldx #01	Flag für "String #1 > String #2" laden
,b072	e8	⇒inx	Flag für Vergleichsergebnis erhöhen
, b073	8a	txa	und in den Akku bringen
,b074	2a	rol	eventuell gesetztes Carry-Flag in Ergebnis miteinbeziehen
, b075	25 12	and 12	Verknüpfung des Vergleichsergebnisses mit den gewünschten Vergleichsoperatoren
, b077	fØ Ø2	beq b07b	tatsächliches Stringverhältnis stimmt nicht mit gewünschtem überein (Z=1):
			Routine mit \$00 im Akku als Wahrheitsflag für "nicht wahr" verlassen
,b079	a9 ff	lda #ff	Wahrheitsflag für "wahr" laden
, b07b	4c 3c b	c≒jmp bc3c	Wahrheitsflag (Ø oder \$ff) in FAC #1 bringen (numerisches Ergebnis des Vergleichs)

; Anfang (nicht Einsprung!) der Routine zum Basic-Befehl DIM

,b07e 20 fd ae ⇒jsr aefd "chkcom" auf "," prüfen (Abgrenzung zwischen DIM-Parametern)

; Einsprungadresse zum Basic-Befehl DIM (Token: \$86)

,b081	aa	tax	erstes Zeichen des DIM-Parameters ins X-Register bringen
, bØ82	20 90 b0	jsr b090	Dimensionierungsroutine aufrufen

, bØ85	20 79 00	jsr 0079 "chrgot"	letztes Zeichen noch einmal in den Akku holen und dabei die CPU-Flags berechnen
,b088	dØ f4	Lbne b07e	keine Endmarkierung ($Z=0$): weiter in DIM-Schleife
, b08a	60	rts	Rücksprung von Routine zum DIM-Befehl

; FNDVAR: Variable holen oder Array dimensionieren (\$b08b: Einsprung für "nicht dimensionieren"; \$b090 bei X-Register mit anderem Inhalt als \$00: Einsprung für "dimensionieren")

, bØ8b	a2	00		ldx	#00		Flag für "keine Dimensionierung" laden
, b08d	20	79	00	jsr	0079	"chrgot"	letztes Zeichen (= erstes Zeichen des Variablennamen) holen
, b090	86	Øc		stx	Øc		Flag für Standardvariable oder Arraydimensionierung nach Wunsch setzen
, b092	85	45		sta	45		erstes Byte des Variablennamen setzen
, b094	20	79	00	jsr	0079	"chrgot"	letztes Zeichen (= erstes Zeichen des Variablennamen) holen
, b097	20	13	bl	jsr	b113	"chkltr"	Prüfroutine, ob es sich um einen Buchstaben handelt, aufrufen
, b09a	bØ	03		_bcs	b09f		Buchstabe (C=1): erlaubter Variablenname, also keine Fehlermeldung erzeugen
,b09c	4c	-Ø8-	-af-	⇒jmp	af08	"synerr"	SYNTAX ERROR zur Zurückweisung eines Variablennamen, der nicht mit Buchstabe beginnt
,b09f	a2	00		>ldx	#00		- Initialisierungswert für Datentyp-Flags laden (\$00 = "numerisch"und "Fließkomma")
,b0al	86			stx			und in Datentyp-Flag (String/numerisch) schreiben
, b0a3	86			stx			ebenso in Datentyp-Flag (Fließkomma/Integer) schreiben
, b0a5			00	jsr	0073	"chrget"	nächstes Zeichen bearbeiten
, b0a8	90				b0af		Ziffer (C=0): kein Fehler (Ziffer als zweites Zeichen eines Variablennamen zulässig)
, b0aa	20	13	bl	jsr	b113	"chkltr"	Prüfroutine, ob es sich um einen Buchstaben handelt, aufrufen
, b0ad	90	Øb		bcc	b0ba		kein Buchstabe (C=0): Test auf Variablentyp-Markierung ("\$", "%")
,b0af	aa			⊳tax			zweites Zeichen des Variablennamen in X-Register merken
, b0b0	20	73	00	⇒jsr	0073	"chrget"	nächstes Zeichen aus Basic-Text holen
, bØb3	90	fb		-bcc	bØbØ		Ziffer (C=0): kein Fehler, Ziffer als weiteres Zeichen eines Variablennamen zulässig
, bØb5	20	13	bl	jsr	b113	"chkltr"	Prüfroutine, ob es sich um einen Buchstaben handelt, aufrufen
, bØb8	bØ	f6		Lbcs	b0b0		Buchstabe (C=1): weiter auf Ende des Variablennamen warten
,bØba	c9	24		→cmp	#24		letztes Zeichen im Variablennamen mit "\$" vergleichen
,bØbc	dØ	Ø6	Г	—bne	bØc4		keine Übereinstimmung ($Z=0$): Sonderbehandlung für Entdeckung einer Stringvariablen überspringen
, bØbe	a9	ff		1da	#ff		Flag für "String" laden
, b0c0		Ød		sta			und in Datentyp-Flag (String/numerisch) schreiben
,b0c2		10				"jmp"	b7 in Byte #2 des Variablennamen setzen und weitere Behandlung
, b0c4	 c9	25		 >cmp	#25		- letztes Zeichen im Variablennamen mit "%" vergleichen
, b0c6	-d0			1 7	bØdb		keine Übereinstimmung ($Z=\emptyset$): Sonderbehandlung für Entdeckung einer Integervariablen überspringen
, b0c8	a5	10		lda	. 10		Flag für FN-Benutzerfunktion zwecks Test auslesen
, bøca		dø			b09c		Flag für "Integer gesperrt" ist gesetzt (Z=0): SYNTAX ERROR erzeugen
, buoa	1 40	uv		l pric	5050		Transfer Posbotta Ton Pospotta (1 2).

1.0	1 0 00		1	100 M1000000	T1 0" UT 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
,b0cc	a9 80				Flag für "Integerzahl" laden (dient bei \$b0d0 auch als Bitmaske)
,b0ce	85 06		sta	Øe	und in Datentyp-Flag (Integer/Fließkomma) schreiben jeweils
, b0d0	05 45		ora	45	b7 (s. \$b0cc) in Byte #1 des Variablennamen setzen Bit 7 in beiden
, bØd2	85 45		sta	45	und Ergebnis in Byte #1 des Variablennamen schreiben Bytes des
, b0d4	8a		'>txa		bei \$b0af gemerktes Byte #2 des Variablennamen holen Variablennamen
, b0d5	09 80	0		#80 %10000000	auch hier b7 setzen J setzen
, b0d7	aa		tax		und zurück ins X-Register als Byte #2 des Variablennamen
, bØd8	20 73				nächstes Zeichen aus dem Basic-Text holen
, bØdb	L-86-46	5	→stx	46	bei \$b0d7 im X-Register gemerktes Byte #2 des Variablennamen in Hilfsspeicher für
					Variablennamen schreiben
, bØdd			sec		Carry vor Subtraktion bei \$60e0 setzen
, bØde	05 10		ora	10	Verknüpfung des Akku mit dem Flag für "Integer gesperrt"
,bØeØ	e9 28		sbc	#28	Subtraktion des ASCII-Codes von "(", um auf Arrayvariable zu testen
,b0e2				b0e7	keine Übereinstimmung (Z=0): nicht zur Bearbeitung einer Arrayvariablen springen
,bØe4	4c d.	l bl	jmp	bldl	weiter bei Routine zur Auswertung einer Arrayvariablen
, b0e7	aØ Ø0	0	>1dy	#00	- Flag für "Integer erlaubt" laden und gleichzeitig Offset initialisieren (s. \$b0fd!)
,b0e9	84 10	0	sty	10	und in Sperrflag für Integerzahlen schreiben
,bØeb	a5 20	d	lda	2d	LB der Anfangsadresse des Variablenbereichs holen
,bØed	a6 26	9	ldx	2e	HB der Anfangsadresse des Variablenbereichs holen
,b0ef	86 60	0	→stx	60	HB in HB des Hilfszeigers \$5f/\$60 für Variablensuche schreiben
,b0fl	85-5	f	→sta	5f	LB in LB des Hilfszeigers \$5f/\$60 für Variablensuche schreiben
,b0f3	e4 30	0	срх	30	Vergleich des HB mit HB des Zeigers auf den Anfang der Basic-Arrays
,b0f5	d0 04	4	-bne	b0fb	keine Übereinstimmung (Z=0): Suche fortsetzen
,b0f7	c5 2:	f	cmp	2f	Vergleich des LB mit LB des Zeigers auf den Anfang der Basic-Arrays
,b0f9	-f0+22	2	beq	blld	Übereinstimmung (Z=1): nicht im Variablenbereich gefundene Variable anlegen
,b0fb	a5 45	5	->lda	45	Byte #1 des Variablennamen holen
,b0fd	d1 5:	f	cmp	(5f),y	Vergleich mit Byte #1 im aktuell untersuchten Variableneintrag
,b0ff	dØ Ø8	3 -	—bne	b109	keine Übereinstimmung (Z=0): Vergleich bei nächstem Variableneintrag fortsetzen
,b101	a5 46	6	lda	46	Byte #2 des Variablennamen holen
,b103	c8		iny	"ldy #01"	Offset von 0 auf 1 erhöhen (auf Byte #2 des Variablennamen im aktuell untersuchten
					Variableneintrag stellen)
,b104	d1 5:	f	cmp	(5f),y	Vergleich mit Byte #2 im aktuell untersuchten Variableneintrag
,b106	f0 70		-beq	b185	Übereinstimmung, gesuchte Variable gefunden (Z=1): Zeiger auf erstes Byte des
					Variableninhalts stellen
,b108	88		dey	"ldy #00"	Offset wieder von 1 auf Ø herunterzählen
,b109	18		→clc		Carry vor Addition bei \$bl0c löschen
,blØa	a5 5	f	lda	5f	LB des Hilfszeigers für untersuchten Variableneintrag stellen
,blØc	69 Ø'	7	adc	#07	Länge eines Variableneintrags addieren
,bl0e	90 Le	1	-bcc	b0fl	kein Additionsübertrag (C=0): HB nicht erhöhen
,b110	e8		inx		HB (s. \$b@ed) erhöhen, um Übertrag zu berücksichtigen

```
.b111
      dØ dc └
                                  Suche mit neuem Zeiger (auf nächsten Variableneintrag gestellt) fortsetzen
               -bne b@ef "imp"
: CHKLTR-Hilfsroutine: ermittelt. ob im Akkumulator der ASCII-Code eines Buchstaben steht (C=1) oder nicht (C=0);
 Aufruf von $ae92 (EVAL), $b097 (FNDVAR), $b0aa (FNDVAR) und $b0b5 (FNDVAR)
                                   Vergleich mit ASCII-Code von "a" (kleinster ASCII-Code eines Buchstaben)
.b113
      c9 41
                 cmp #41
                                   ASCII-Code im Akku ist kleiner (C=0): kein Buchstabe, daher RTS bei gelöschtem Carry
.b115 90 05
                -bcc bllc
                                   ASCII-Code von "z" plus 1 abziehen; Carry ist wegen $bl15 hierimmer gesetzt
.b117
      e9 5b
                sbc #5b
,b119 | 38
                sec
                                   Carry vor Subtraktion setzen
                                   Berichtigung der Subtraktion bei $bl17 ($5b+$a5 = $0100); jetzt werden Flags
.blla | e9 a5
                sbc #a5
                                   entsprechend dem Vergleichsergebnis gesetzt (C=0: kein Buchstabe; C=1: Buchstabe)
                                   Rücksprung von Prüfroutine; Carry enthält das Vergleichsergebnis
.bllc | 60
               >rts
; Nicht im Variablenspeicher gefundenen Variableneintrag anlegen
, blld -68-
                                   LB der Rücksprungadresse der aufrufenden Routine vom Stapel holen
                ⇒pla
                                   und dorthin wieder zurücklegen, also effektiv keine Stapelveränderung
,blle 48
                 pha
                 cmp #2a <($af2a) wurde dieser Programmteil aus der GETVAR-Routine aufgerufen?
.bllf c9 2a
                                   nein (Z=0): Variable anlegen
.bl21 d0 05
               -bne bl28
               →lda #13 <($bf13) LB der Adresse der ROM-Konstanten Ø laden
.b123 a9 13
,b125 a0 bf
                 ldy #bf >($bf13) HB der Adresse der ROM-Konstanten Ø laden (gleichzeitig Flag für "noch nicht
                                   angelegte Variable wurde angetroffen")
,b127 60
                 rts
                                   Rücksprung von Routine
               ⇒lda
                                   Byte #1 des Variablennamen holen
                     45
.bl28 a5 45
                 1dy 46
                                   Byte #2 des Variablennamen holen
,bl2a a4 46
                                   Byte #1 mit "T" vergleichen
.bl2c c9 54
                 cmp #54
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): weiter mit Prüfung auf "ST"
,bl2e d0 0b
                -bne bl3b
                                   Byte #2 mit "I" (b7 gesetzt als Flag für Stringvariable) vergleichen
                 cpv #c9
,b130 c0 c9
                -beq b123
                                   Übereinstimmung (Z=1): Ø übergeben (auch Flag für "angelegte Variable im ROM")
,b132 f0 ef
,bl34 c0 49
                 cpv #49
                                   Byte #2 mit "I" (b7 nicht gesetzt) vergleichen
,b136 d0 03
                 bne bl3b
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): weiter mit Prüfung auf "ST"
,b138 4c 08 af pjmp af08 "synerr" SYNTAX ERROR auslösen, da TI und ST nicht über "TI=" bzw. "ST=" belegt werden dürfen
                                   Byte #1 mit "S" vergleichen
.bl3b c9 53
                >cmp #53
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Eintrag für neue Variable errichten
,bl3d d0 04
                -bne b143
                                   Byte #2 mit "T" vergleichen
,b13f c0 54
                 cpy #54
                                   Übereinstimmung (Z=1): SYNTAX ERROR auslösen, da "ST=..." unzulässig ist
,bl41 f0 f5
               Lbeg bl38
```

	a5 2f	→lda	2f	LB der Anfangsadresse der Basic-Arrays holen Anfangsadresse des
,b145	a4 30	ldy	30	HB der Anfangsadresse der Basic-Arrays holen Array-Bereichs als
,b147	85 5f	sta	5f	LB als LB des Anfangs des Quellbereichs setzen Anfangsadresse des
,b149	84 60	sty	60	HB als HB des Anfangs des Quellbereichs setzen Quellbereichs setzen
,b14b	a5 31	lda	31	LB der Endadresse der Basic-Arrays holen Endadresse des
,bl4d	a4 32	ldy	32	HB der Endadresse der Basic-Arrays holen Array-Bereichs als
,bl4f	85 5a	sta	5a	LB als LB des Endes des Quellbereichs setzen Endadresse des
,b151	84 5b	sty	5b	HB als HB des Endes des Quellbereichs setzen Quellbereichs setzen
,b153	18	clc		Carry vor Addition löschen
,b154	69 07	adc	#07	Länge eines Variableneintrags addieren, da der Bereich durch denneuen
				Variableneintrag um dessen Speichermenge größer werden muß
,b156	90 01	-bcc	b159	kein Additionsübertrag (C=0): HB nicht erhöhen
,b158	c8	iny		HB erhöhen, um Übertrag zu berücksichtigen
,b159	85 58	⇒sta	58	LB des Additionsergebnisses als LB der Endadresse des Zielbereichs setzen
,b15b	84 59	sty	59	HB des Additionsergebnisses als HB der Endadresse des Zielbereichs setzen
,b15d	20 b8 a3	3 jsr	a3b8	Routine zum Schaffen von ausreichend Platz im Variablenspeicher schaffen
				(enthält BLTUC-Speicherblockverschiebung nach den ermittelten Parametern)
,b160	a5 58	lda	58	LB der neuen Anfangsadresse des Array-Bereichs holen
,b162	a4 59	ldy	59	HB der neuen Anfangsadresse des Array-Bereichs holen
,b164	c8	iny		erhöhen, da HB in BLTUC-Routine verändert und nicht wiederhergestellt wurde
,b165	85 2f	sta	2f	LB als LB der Anfangsadresse des Array-Bereichs setzen
,b167	84 30	sty	30	HB als HB der Anfangsadresse des Array-Bereichs setzen
,b169	a0 00	ldy	#00	Offset initialisieren (auf Byte #1 des Variablennamen im Variableneintrag stellen)
,b16b	a5 45	lda	45	Byte #1 des Variablennamen holen
,b16d	91 5f	sta	(5f),y	und als Byte #1 des Variablennamen in neu einzurichtenden Variableneintrag schreiben
,b16f	c8	iny	"ldy #01"	Offset von Ø auf l erhöhen (auf Byte #1 des Variablennamen im Eintrag stellen)
,b170	a5 46	lda	46	Byte #2 des Variablennamen holen
,b172	91 5f	sta	(5f),y	und als Byte #2 des Variablennamen in neu einzurichtenden Variableneintrag schreiben
,b174	a9 00	lda	#00	Initialisierungswert für Variableninhalt laden (MFLPT-Darstellungvon Ø besteht nur
				aus \$00-Bytes)
,b176	c8	iny	"ldy #02"	Offset von 1 auf 2 erhöhen (auf Byte #1 des Variableninhalts stellen)
,b177	91 5f	sta	(5f),y	Byte #1 des Variableninhalts mit \$00 initialisieren
,b179	c8	iny	"ldy #03"	Offset von 2 auf 3 erhöhen (auf Byte #2 des Variableninhalts stellen)
,b17a	91 5f	sta	(5f),y	Byte #2 des Variableninhalts mit \$00 initialisieren
,b17c	c8	iny	"ldy #04"	Offset von 3 auf 4 erhöhen (auf Byte #3 des Variableninhalts stellen)
,b17d	91 5f	sta	(5f),y	Byte #3 des Variableninhalts mit \$00 initialisieren
,b17f	c8	iny	"ldy #05"	Offset von 4 auf 5 erhöhen (auf Byte #4 des Variableninhalts stellen)
,b180	91 5f	sta	(5f),y	Byte #4 des Variableninhalts mit \$00 initialisieren
,b182	c8	iny	"ldy #06"	Offset von 5 auf 6 erhöhen (auf Byte #5 des Variableninhalts stellen)
,b183	91 5f	sta	(5f),y	Byte #5 des Variableninhalts mit \$00 initialisieren
,b185	a5 5f	lda	5f	LB der Adresse des neu eingerichteten Variableneintrags holen

,b187	18	clc	Carry vor Addition löschen
,b188	69 02	adc #02	2 (Anzahl der Bytes des Variablennamen, also Offset zu Variablenwert) addieren
,b18a	a4 60	1dy 60	HB der Adresse des neu eingerichteten Variableneintrags holen
,b18c	90 01	-bcc bl8f	kein Additionsübertrag bei \$b188 (C=0): HB nicht erhöhen
,b18e	c8	iny	HB erhöhen, um Additionsübertrag zu berücksichtigen
,b18f	85 47	⇒sta 47	LB des Zeigers auf die MFLPT-Darstellung des aktuellen Variableninhalts setzen
,b191	84 48	sty 48	HB des Zeigers auf die MFLPT-Darstellung des aktuellen Variableninhalts setzen
,b193	60	rts	Rücksprung von Routine

; FIRARY-Hilfsroutine zur Ermittlung der Adresse des ersten Eintrags im aktuellen Array; Aufruf von \$b253 und \$b261

,b194	a5 Øb	lda Øb	Anzahl der Indizes (= Anzahl der Dimensionen) holen
,b196	0a	asl	und mit 2 multiplizieren
,b197	69 Ø5	adc #05	5 addieren; Carry ist davor immer Ø, da bei \$b196 der Akku nur Werte von Ø—3 beinhalten kann (mehr Dimensionen sind nicht möglich)
,b199	65 5f	adc 5f	LB des Hilfszeigers \$5f/\$60 (Anfangsadresse des Arrays) addieren
, b19b	a4 60	ldy 60	HB des Hilfszeigers \$5f/\$60 (Anfangsadresse des Arrays) holen
,b19d	90 01	_bcc bla0	kein Additionsübertrag bei \$b199 (C=0): HB nicht erhöhen
,b19f	c8	iny	HB erhöhen, um Additionsübertrag zu berücksichtigen
,bla0	85 58	⇒sta 58	LB des Ergebnisses in LB des Zeigers \$58/\$59 übergeben Ergebnis
,bla2	84 59	sty 59	HB des Ergebnisses in HB des Zeigers \$58/\$59 übergeben ∫ nach \$58/\$59
,bla4	60	rts	Rücksprung von Hilfsroutine

; ROM-Konstante -32768 (Untergrenze für Integerzahlen)

:bla5 90 80 00 00 00 MFLPT-Darstellung von -32768

; Einsprung zum Umwandeln des FAC #1 in eine Integerzahl, die in Akku (LB) und Y (HB) zurückgegeben wird; dieser Einsprung wird im C 64-ROM nie aufgerufen, er steht nur für Benutzersoftware zur Verfügung!

,blaa	20 bf bl	jsr l	olbf	Einsprung in Routine zum Auswerten einer Integerzahl aus dem Basic-Text, wobei aber das Einlesen des Parameters aus dem Basic-Text durch Einsteigen an späterer Stelle übersprungen wird
,blad	a5 64	lda	64	LB des Ergebnisses in den Akku holen Ergebnis der Umwandlung
,blaf	a4 65	ldy	65	HB des Ergebnisses in den Akku holen ∫ nach A/Y holen
,blbl	60	rts		Rücksprung von Routine

; INTEVL: Auswertung einer im Basic-Text stehenden Integerzahl; Ergebnis wird in \$65/\$64 zurückgegeben; Besonderheit dieser Routine: Parameter wird ausgelesen und auf zulässigen Bereich für Integervariablen überprüft

,b1b2	20 73 00	jsr	0073 "	chrget"	CHRGET-Zeiger auf nächstes Zeichen stellen Parameter
,b1b5	20 9e ad	jsr	ad9e ":	frmevl"	beliebigen Ausdruck auswerten
,b1b8	20 8d ad	jsr	ad8d "d	chknum"	nur numerische Ausdrücke zulassen (es gibt keine "Integer-Strings"!) testen
,blbb	a5 66	lda	66		Vorzeichenbyte des FAC #1 zwecks Test einlesen negative Werte
,blbd	30 0d	bmi	blcc		negatives Vorzeichen (N=1): ILLEGAL QUANTITY ERROR auslösen
,blbf	a5 61	lda	61		Exponentenbyte von FAC #1 holen
,blcl	c9 90	cmp	#90		mit Exponent für 32768 (Betragswert der Grenze des Integerbereichs) vergleichen
,blc3	90 09	-bcc	blce		kleinerer Wert im FAC ± 1 (C=0): FAC ± 1 in Integerformat umwandeln lassen
,blc5	a9 a5	lda	#a5 <	(\$bla5)	LB der Adresse der MFLPT-Konstanten -32768 laden
,blc7	aØ bl	ldy	#bl >	(\$bla5)	HB der Adresse der MFLPT-Konstanten -32768 laden
,blc9	20 5b bc	jsr	bc5b "	cmpfac"	FAC #1 mit MFLPT-Konstante -32768 (Untergrenze des Integerbereichs) vergleichen
,blcc	dØ 7a └	bne	b248		keine Übereinstimmung ($Z=0$): ILLEGAL QUANTITY ERROR auslösen, da -32768 die absolute
		V			Untergrenze für Integerzahlen ist
,blce	4c 9b bc	->jmp	bc9b ":	facint"	FAC #1 als Integerzahl nach \$64/\$65 bringen

; Sonderbehandlung: Auswertung einer Arrayvariablen (Aufruf von \$b0e4)

,bldl	a5 Øc	lda ()c	Flag für Arraydimensionierung holen	
,bld3	05 Øe	ora ()e	Datentyp-Flag (Integer/Fließkomma) ebenfalls aufnehmen (Fla	ng besteht nur aus b7)
,bld5	48	pha		Array- und Datentyp-Flag als 1 Byte auf den Stapel retten	
,bld6	a5 Ød	lda (J d	Datentyp-Flag (String/numerisch) holen	
,bld8	48	pha		und auf den Stapel legen	
,bld9	a0 00	ldy #00)	Anzahl der Indizes (= Anzahl der Dimensionen) initialisier	en
,bldb	98	⇒tya		Anzahl der Indizes in Akku holen	
,bldc	48	pha		und dann auf den Stapel retten	
,bldd	a5 46	lda 4	16	Byte #2 des Variablennamen holen	Variablennamen
,bldf	48	pha		auf den Stapel retten	auf den
,ble0	a5 45	lda 4	15	Byte #1 des Variablennamen holen	Stapel
,ble2	48	pha		auf den Stapel retten	legen
,ble3	20 b2 b1	jsr bl	2 "intevl"	Auswertung einer im Basic-Text stehenden Integerzahl	
,ble6	68	pla		Byte #1 des Variablennamen (s. \$ble0/\$ble2) wieder holen	Variablennamen
,ble7	85 45	sta 4	15	und an die ursprüngliche Adresse schreiben	wieder vom
,ble9	68	pla		Byte #2 des Variablennamen (s. \$bldd/\$bldf) wieder holen	Stapel in den
,blea	85 46	sta 4	16	und an die ursprüngliche Adresse schreiben	Speicher holen
,blec	68	pla		Anzahl der Indizes (s. \$bldb/\$bldc) wieder vom Stapel holer	1
,bled	a8	tay		und ins Y-Register als Hilfsregister bringen	
,blee	ba	tsx		Stapelzeiger als Offset ins X-Register holen	

,blef	bd 02 01	lda 0102,x	${\tt Datentyp-Flag \ (Integer/Fließkomma) \ und \ Array-Flag \ direkt \ aus \ Stapel \ auslesen}$
,blf2	48	pha	und an jeweils oberste Stapelposition schreiben
,blf3	bd 01 01	lda 0101,x	Datentyp-Flag (String/numerisch) direkt aus Stapel auslesen
,blf6	48	pha	und an jeweils oberste Stapelposition schreiben
,blf7	a5 64	1da 64	HB des eingelesenen Indexwertes holen
,blf9	9d Ø2 Ø1	sta 0102,x	und an vorher mit Datentyp-Flag belegte Stapelposition schreiben (s. \$blef)
,blfc	a5 65	1da 65	LB des eingelesenen Indexwertes holen
,blfe	9d Ø1 Ø1	sta 0101,x	und an vorher mit Datentyp-Flag belegte Stapelposition schreiben (s. \$blf3)
,b201	c8	iny	Anzahl der übergebenen Indizes (= Anzahl der Dimensionen) erhöhen
,b202	20 79 00	jsr 0079 "chrgot"	letztes Zeichen hinter ausgewertetem Index wieder in den Akku holen
, b205	c9 2c	cmp #2c	handelte es sich um ein Komma als Abgrenzung zum nächsten Index?
,b207	f0 d2	beq bldb	ja (Z=1): Prozedur der Parameterübergabe mit neuem Index fortsetzen

; hier sind alle Indizes ausgewertet

,b209	84 Øb	st	y 0b	Hilfsspeicher für Array mit Anzahl der übergebenen Indizes (= Anzah	nl der
				Dimensionen) belegen	
, b20b	20 f7	ae js	r aef7 "chkbrc"	auf ")" (Klammer zu) als syntaktisches Erfordernis testen	
,b20e	68	pl	a	Datentyp-Flag (String/numerisch) vom Stapel holen (s. \$blfc/\$blfe)	
,b20f	85 Ød	st	a Ød	und in den Speicher schreiben	
,b211	68	pl	a	Datentyp-Flag (Integer/Fließkomma) und Array-Dimensionierungsflag v	rom Stapel holen
,b212	85 Øe	st	a Øe	und als Datentyp-Flag in den Speicher schreiben	
,b214	29 7f	an	d #7f %01111111	b7 löschen, da dies nur das Datentyp-Flag ist und nicht ins Array-F	lag gehört
,b216	85 Øc	st	a Øc	und Ergebnis als Array-Dimensionierungsflag in den Speicher schreib	oen
,b218	a6 2f	ld	x 2f	LB des Zeigers auf den Anfang der Basic-Arrays holen	Anfangsadresse
,b2la	a5 30	ld	a 30	HB des Zeigers auf den Anfang der Basic-Arrays holen	der Basic-Arrays
,b21c	-86-5f	>st	x 5f	LB als LB in Hilfszeiger für Suche des Variableninhalts schreiben	als Anfang für
,b2le	85 60	st	a 60	HB als HB in Hilfszeiger für Suche des Variableninhalts schreiben J	Suche setzen
, b220	c5 32	cm	p 32	HB des Hilfszeigers mit HB der Endadresse der Basic-Arrays (+1) ve	rgleichen
, b222	dØ Ø4	-bn	e b228	keine Übereinstimmung (Z=0): Suche fortsetzen	
, b224	e4 31	ср		LB des Hilfszeigers mit LB der Endadresse der Basic-Arrays (+1) ve	rgleichen
,b226	fØ 39	Lpe	q b261	Übereinstimmung (Z=1): Sonderbehandlung für Anlegen einer Array-Va	riablen
		*		anspringen, da gesuchte Array-Variable nicht gefunden wurde	
,b228	a0 00	└→1d	y #00	Offset zum Hilfszeiger \$5f/\$60 mit 0 initialisieren	
, b22a	bl 5f	ld	a (5f),y	Byte #1 des Variablennamen im aktuell untersuchten Variableneintrag	holen
, b22c	c8	in	y "ldy #01"	Offset von Ø auf 1 erhöhen (auf Byte #2 des Variablennamen stellen)
, b22d	c5 45	cm	p 45	Vergleich vom jeweils ersten Byte im gesuchten und gefundenen Varia	
,b22f	dØ Ø6	⊢ bn	e b237	keine Übereinstimmung ($Z=0$): Suche fortsetzen, da Suche noch erfol	glos
,b231	a5 46	1d	a 46	Byte #2 des gesuchten Variablennamen holen	
, b233	dl 5f	cm	p (5f),y	Vergleich mit Byte #2 im gefundenen Variablennamen	
, b235	f0_16	—— be	q b24d	Übereinstimmung (Z=1): gesuchte Variable ist gefunden, weitere Aus	wertung bei \$b24d

b237	c8	⇒iny "ldy #02"	Offset von 1 auf 2 erhöhen (auf LB der Array-Länge stellen)	Hilfszeiger
b238	bl 5	f 1da (5f),y	LB der Array-Länge holen	um Array-Länge
b23a	18	clc	Carry vor Addition löschen	vergrößern,
b23b	65 5	f adc 5f	LB (s. \$b238) zu LB des Hilfszeigers \$5f/\$60 addieren	damit er
b23d	aa	tax	Ergebnis-LB im X-Register speichern	auf nächstes
b23e	c8	iny "ldy #03"	Offset von 2 auf 3 erhöhen (auf HB der Array-Länge stellen)	Array zum
b23f	b1 5		HB der Array-Länge holen	Untersuchen
b241	65 6	0 adc 60	und zu HB des Hilfszeigers \$5f/\$60 addieren	gestellt wird
b243	L90-0	7bcc b21c	kein Übertrag bei Addition (C=0): Suche mit neu berechnetem H	Hilfszeiger fortsetzen
b245	a2 1	2 → 1dx #12	Fehlernummer für BAD SUBSCRIPT laden	
b247	2c a	2 0e "bit" ldx #0e	Fehlernummer für ILLEGAL QUANTITY laden (\$b248 ist der ILLQUA-	-Einsprung, der bei
			\$aa24, \$blcc, \$b798 und \$b9fl aufgerufen wird)	
b24a	4c 3	7 a4 ⇒jmp a437 "error"	Fehlereinsprung aufrufen; Fehlernummer wurde bei \$b245 oder \$	6b248 nach X geladen
		-+		
b24d	a2-1			
b24f		3 	Fehlermeldung REDIM'D ARRAY durch Laden des Fehlercodes vorbe	ereiten
LOEI			Fehlermeldung REDIM'D ARRAY durch Laden des Fehlercodes vorbe Array-Dimensionierungsflag holen	reiten
0231	a5 0	c lda Øc		
	a5 0 d0 f	c lda 0c 7 bne b24a	Array-Dimensionierungsflag holen nicht 0, obwohl Array bereits vorhanden (Z=0): REDIM'D ARRAY	auslösen, da bereits
b253	a5 0 d0 f	c lda Øc 7 bne b24a 4 bl jsr b194 "firary	Array-Dimensionierungsflag holen nicht Ø, obwohl Array bereits vorhanden (Z=0): REDIM'D ARRAY vorhandenes Array dimensioniert werden soll "Hilfsroutine zur Ermittlung der Adresse des ersten Eintrags i	auslösen, da bereits m aktuellen Array
b251 b253 b256 b258	a5 0 d0 f	c lda Øc 7 bne b24a 4 bl jsr b194 "firary" b lda Øb	Array-Dimensionierungsflag holen nicht Ø, obwohl Array bereits vorhanden (Z=0): REDIM'D ARRAY vorhandenes Array dimensioniert werden soll "Hilfsroutine zur Ermittlung der Adresse des ersten Eintrags i aufrufen Anzahl der Indizes (= Anzahl der Dimensionen) im aktuellen An	auslösen, da bereits m aktuellen Array
b253 b256 b258	a5 0 d0 f f 20 9 a5 0 a0 0	c lda 0c 7 bne b24a 4 bl jsr b194 "firary" b lda 0b 4 ldy #04	Array-Dimensionierungsflag holen nicht Ø, obwohl Array bereits vorhanden (Z=0): REDIM'D ARRAY vorhandenes Array dimensioniert werden soll "Hilfsroutine zur Ermittlung der Adresse des ersten Eintrags i aufrufen Anzahl der Indizes (= Anzahl der Dimensionen) im aktuellen Angahl der Anzahl der Dimensionen im Array-Eintrag richten	auslösen, da bereits m aktuellen Array rray holen
b253 b256 b258	a5 0 d0 f	c lda 0c 7 bne b24a 4 bl jsr b194 "firary" b lda 0b 4 ldy #04	Array-Dimensionierungsflag holen nicht Ø, obwohl Array bereits vorhanden (Z=0): REDIM'D ARRAY vorhandenes Array dimensioniert werden soll "Hilfsroutine zur Ermittlung der Adresse des ersten Eintrags i aufrufen Anzahl der Indizes (= Anzahl der Dimensionen) im aktuellen An	auslösen, da bereits m aktuellen Array rray holen
b253 b256 b258	a5 0 d0 f f 20 9 a5 0 a0 0	da	Array-Dimensionierungsflag holen nicht Ø, obwohl Array bereits vorhanden (Z=0): REDIM'D ARRAY vorhandenes Array dimensioniert werden soll "Hilfsroutine zur Ermittlung der Adresse des ersten Eintrags i aufrufen Anzahl der Indizes (= Anzahl der Dimensionen) im aktuellen An Offset auf Anzahl der Dimensionen im Array-Eintrag richten Vergleich der Anzahl der angegebenen Indizes (s. \$b256) mit t	auslösen, da bereits m aktuellen Array rray holen atsächlicher Anzahl de
b253 b256 b258 b25a	a5 0 d0 f f 20 9 a5 0 d1 5	da	Array-Dimensionierungsflag holen nicht Ø, obwohl Array bereits vorhanden (Z=0): REDIM'D ARRAY vorhandenes Array dimensioniert werden soll Hilfsroutine zur Ermittlung der Adresse des ersten Eintrags i aufrufen Anzahl der Indizes (= Anzahl der Dimensionen) im aktuellen An Offset auf Anzahl der Dimensionen im Array-Eintrag richten Vergleich der Anzahl der angegebenen Indizes (s. \$b256) mit t Indizes (= Anzahl der Dimensionen)	auslösen, da bereits m aktuellen Array rray holen atsächlicher Anzahl de meter falsch angegeben
b253 b256 b258 b25a b25c	a5 0 d0 f 20 S a5 0 d1 5 d0 e	da	Array-Dimensionierungsflag holen nicht Ø, obwohl Array bereits vorhanden (Z=0): REDIM'D ARRAY vorhandenes Array dimensioniert werden soll "Hilfsroutine zur Ermittlung der Adresse des ersten Eintrags i aufrufen Anzahl der Indizes (= Anzahl der Dimensionen) im aktuellen An Offset auf Anzahl der Dimensionen im Array-Eintrag richten Vergleich der Anzahl der angegebenen Indizes (s. \$b256) mit t Indizes (= Anzahl der Dimensionen) keine Übereinstimmung (Z=0): BAD SUBSCRIPT auslösen, da Paran wurden (Array hat andere Anzahl von Dimensionen, als der gewö	auslösen, da bereits m aktuellen Array rray holen atsächlicher Anzahl d meter falsch angegeber inschten Array-Variabl

; Array-Variable anlegen

,b261	20 94 bl	jsr b194 "firary"	Ermittlung der Adresse des ersten Eintrags im aktuellen Array
, b264	20 08 a4	jsr a408 "chkfvm"	Variablenspeicher organisieren (wenn nicht genügend vorhanden: OUT OF MEMORY)
,b267	a0 00	ldy #00	Initialisierungswert für Offset (s. \$b26f) und Hilfsspeicher \$72 laden
, b269	84 72	sty 72	Hilfsspeicher \$72 initialisieren
, b26b	a2 Ø5	ldx #05	Ausgangswert für Speicherbedarf der Variablen laden (5 ist die Länge einer
			Fließkomma-Variablen im Speicher)

h26d	a5 45	lda 45	Byte #1 des Variablennamen aus Hilfsspeicher holen
, b26f	91 5f	sta (5f),y	und in den neuen Variableneintrag schreiben
	10 01	_bpl b274	b7 war gelöscht (N=0): keine Integer- oder Stringvariable, also keine Veränderung
, 0211	10 01	_ bpi b2/4	des Speicherbedarfs (s. \$b26b)
,b273	ca	dex "ldx #04"	Speicherbedarf verringern, da es sich um Integer- oder Stringvariable handelt
,b274	c8	⇒iny "ldy #01"	Offset von Ø auf 1 erhöhen (auf Byte #2 des Variablennamen stellen)
, b275	a5 46	lda 46	Byte #2 des Variablennamen aus Hilfsspeicher holen
, b277	91 5f	sta (5f),y	und in den neuen Variableneintrag schreiben
, b279	10 02	bpl b27d	b7 gelöscht, also keine Integervariable (N=0): Speicherbedarf (hier: 4) unverändert übernehmen, da es sich um eine Stringvariable handelt
, b27b	ca	dex "ldx #03"	Speicherbedarf von 4 auf 3 herunterzählen] Speicherbedarf einer
, b27c	ca	dex "ldx #02"	Speicherbedarf von 3 auf 2 herunterzählen Integervariablen einstellen
, b27d	86 71	⇒stx 71	Speicherbedarf der Variablen (2, 4 oder 5) in Hilfsspeicher \$71 merken
, b27f		lda Øb	Hilfsspeicher für Anzahl der Dimensionen im aktuellen Array holen
, b281		iny	Offset um 1 erhöhen) Offset
, b282	c8	iny	Offset um 1 erhöhen } um 3
, b283	c8	iny	Offset um 1 erhöhen erhöhen
, b284	91 5f	sta (5f),y	Anzahl der Dimensionen des Arrays in Array-Eintrag ablegen
, b286	a2 _r 0b-	—>1dx #Øb	11 als Index-Wert für noch nicht dimensioniertes, aber dennoch benutztes Array laden
, b288	a9 00	lda #00	Ausgangswert für Anzahl der Dimensionen in noch nicht dimensioniertem, aber dennoch
, 5200	45 00	144 100	benutztem Array laden
, b28a	24 Øc	bit Øc	Array-Dimensionierungsflag testen
, b28c	50 08	-bvc b296	b6 gelöscht, also keine Dimensionierung gewünscht (V=0): DIM-Sonderbehandlung überspringen
, b28e	68	pla	Anzahl der Dimensionen vom Stapel holen (s. Parameterauswertung bei \$bldl-\$b20b,
			v.a. \$b209)
,b28f	18	clc	Carry vor Addition löschen
, b290	69 01	adc #01	l addieren, um tatsächliche Anzahl der Dimensionen zu erhalten
, b292	aa	tax	Ergebnis ins X-Register bringen
, b293	68	pla	nächstes Byte vom Stapel holen
, b294	69 00	adc #00	bei Additionsübertrag (s. \$b290) wird hier 1 addiert
, b296	c8	⇒iny	Offset um 1 erhöhen
, b297	91 5f	sta (5f),y	Ergebnis in Array-Bereich schreiben
, b299	c8	iny	Offset um 1 erhöhen
, b29a	8a	txa	bei \$b292 gemerktes Ergebnis wieder in Akku holen
, b29b	91 5f	sta (5f),y	und Ergebnis in Array-Bereich schreiben
, b29d	20 4c		Hilfsroutine zur Berechnung des benötigten Speicherplatzes aufrufen
, b2a0	86 71	stx 71	LB des Ergebnisses in LB von \$71/\$72 merken] Ergebnis (benötigtes Ende des
, b2a2	85 72	sta 72	HB des Ergebnisses in HB von \$71/\$72 merken Variablenbereichs) merken
, b2a4	a4 22	ldy 22	Offset zum Array-Eintrag holen
, b2a6	c6 Øb	dec Øb	Nummer der aktuellen Dimension um 1 dekrementieren

, b2a	8 dØ ^L dc-	bne	b286	noch nicht heruntergezählt (Z=0): Suche nach richtiger Position für Varfortsetzen	riableneintrag
, b2a	a 65 59	adc	59	zum HB des Ergebnisses (s. \$b29d, \$b2a2) die Array-Länge addieren	
, b2a	c b0 5d	-bcs	b30b	HB-Additionsübertrag (C=1): OUT OF MEMORY ERROR auslösen	
, b2a		sta		Additionsergebnis in \$59 merken	
, b2b		tay		und ins Y-Register transportieren	
, b2b		txa		LB des Ergebnisses (s. \$b29d, \$b2a0) in Akku bringen	
, b2b	2 65 58	adc	58	LB der Array-Länge addieren	
, b2b	4 90 03	bcc	b2b9	kein Übertrag (C=0): keine Erhöhung des HB	
, b2b		iny		HB (s. \$b2b0) erhöhen, um Additionsübertrag der LBs zu berücksichtigen	
, b2b		Ť	b30b	HB würde den Wert Ø annehmen (Z=1): OUT OF MEMORY ERROR auslösen	
, b2b		11		Prüfroutine, ob ausreichend Platz im Variablenspeicher vorhanden ist; g	leichzeitig
				wird Speicherplatz organisiert	· ·
, b2b	c 85 31	sta	31	LB des Zeigers auf Ende des Array-Bereichs aktualisieren) neues Ende	des
, b2b	e 84 32	sty	32	HB des Zeigers auf Ende des Array-Bereichs aktualisieren Array-Berei	chs setzen
, b2c			#00	Initialisierungswert für neuen Array-Eintrag laden	
, b2c	2 e6 72	inc	72	HB des Hilfszeigers \$71/\$72 (s. \$b2a2) erhöhen	
, b2c	4 a4 71	ldy	71	LB des Hilfszeigers \$71/\$72 holen	
, b2c	6 fØ Ø5	-beq	b2cd	schon auf Ø gesetzt (Z=1): Fortsetzung der Füllschleife mit neuem HB de	s Hilfszeigers
, b2c	8 88	⊳dey		Offset herunterzählen (gleichzeitig Schleifenzähler)	
, b2c	9 91 58	sta	(58),y	Initialisierungswert in Array-Speicher schreiben (s. \$b2c0; Akku wird i	n Schleife
				nicht verändert)	
, b2c	b dØ fb	-bne	b2c8	Offset wurde bei \$b2c8 noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=0): innere S	Schleife
				fortsetzen (der STA-Befehl bei \$b2c9 hat die CPU-Flags nicht beeinflußt)
, b2c	d c6 59	dec	59	HB des Füllzeigers \$58/\$59 dekrementieren	
, b2c	f c6 72	dec	72	HB des Schleifenzählers \$71/\$72 dekrementieren	
, b2d	1 d0 f5	Lbne	b2c8	noch nicht auf 0 heruntergezählt ($Z=0$): weiter mit neuem HB des Füllze	gers
, b2d	3 e6 59	inc	59	HB des Füllzeigers \$58/\$59 erhöhen	
, b2d	5 38	sec		Carry vor Subtraktion bei \$b2d8 setzen	
, b2d	6 a5 31	lda	31	LB des Zeigers auf Ende des Array-Bereichs holen	Array-Länge
, b2d	8 e5 5f	sbc	5f	davon das LB des Füllzeigers (= Anfang des Array-Eintrags) abziehen	durch
, b2d	a a0 02	ldy	#02	Offset innerhalb des Array-Kopfes auf LB der Array-Länge stellen	Subtraktion
, b2d	c 91 5f	sta	(5f),y	Ergebnis als LB der Array-Länge in Array-Kopf schreiben	der Anfangs-
, b2d	e a5 32	lda	32	HB des Zeigers auf Ende des Array-Bereiches holen	adresse des
,b2e	Ø c8	iny	"ldy #03"	Offset innerhalb des Array-Kopfes auf HB der Array-Länge stellen	Arrays v.d.
,b2e	l e5 60	sbc	60	vom bei \$b2de eingelesenen HB das HB der Array-Anfangsadresse abziehen	Endadresse
, b2e	3 91 5f	sta	(5f),y	und als HB der Array-Länge in Array-Kopf schreiben	ermitteln
,b2e		lda	Øc	Array-Dimensionierungsflag zwecks Test auslesen	
, b2e	7 dØ 62	bne	b34b	Array-Dimensionierungsflag war gesetzt (Z=0): RTS-Befehl anspringen, da	a Array
		· ·		ordnungsgemäß dimensioniert wurde	

,b311

,b313

05 71

18

ora

clc

71

; Suche einer Arrayvariablen in einem Array, auf dessen Kopf der Hilfszeiger \$5f/\$60 zeigt; Y-Register enthält den Offset zum HB der Array-Länge im Array-Kopf

	^			000 1 1"1 / 00" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b2e9	c8	iny	(50)	Offset erhöhen (auf Dimension des Arrays stellen) Dimension des aktuellen
b2ea	bl 5f	lda	(5f),y	Dimension des Arrays (Anzahl der Indizes) holen Arrays in entsprechende
b2ec	85 Øb	sta	Øb	und in dafür verwendeten Hilfsspeicher \$0b schreiben Hilfsspeicher holen
b2ee	a9 00	lda		Initialisierungswert für Hilfszeiger \$71/\$72 laden Hilfszeiger \$71/\$72
,b2f0	85 71	sta	71	LB des Hilfszeigers \$71/\$72 initialisieren mit \$0000
	-85-72-	→sta	72	HB des Hilfszeigers \$71/\$72 initialisieren J initialisieren
,b2f4	c8	iny		Offset erhöhen (auf "Ausdehnung" in Dimension stellen)
,b2f5	68	pla.		LB des gewünschten Index in aktueller Dimension holen
, b2f6	aa	tax		und ins X-Register bringen
, b2f7	85 64	sta	64	als LB des Index in \$64/\$65 setzen
, b2f9	68	pla		HB des gewünschten Index in aktueller Dimension holen
,b2fa	85 65	sta	65	und als HB des Index in \$64/\$65 setzen
,b2fc	dl 5f	cmp	(5f),y	Vergleich der beiden HBs (Akku = HB des gewünschten Index; (\$5f/\$60)+Y enthält maximalen Index-Wert derselben Dimension)
,b2fe	90 0e -	bcc	b30e	gewünschter Index < maximaler Index (C=0): Adresse der Arrayvariablen ermitteln
, b300	dØ Ø6	-bne	b308	gewünschter Index > maximaler Index (Z=0): BAD SUBSCRIPT auslösen, da Index zu hoch
, b302	c8	iny		Offset auf "Ausdehnung" in nächster Dimension stellen
, b303	8a	txa		LB des gewünschten Index (s. \$b2f5/\$b2f6) in Akku zwecks Vergleich holen
, b304	dl 5f	cmp	(5f),y	Vergleich der beiden LBs (Akku = LB des gewünschten Index; (\$5f/\$60)+Y enthält maximalen Index-Wert derselben Dimension)
, b306	90 [07	bcc	b30f	gewünschter Index < maximaler Index (C=0): Adresse der Arrayvariablen ermitteln; i Berechnungsroutine wird 1 Byte später eingestiegen, um das bei \$b302 bereits erfolgte Erhöhen des Offset nicht ein weiteres Mal zu durchlaufen
, b308	4c 45 b	2 ⇒jmp	b245	BAD SUBSCRIPT ERROR auslösen, weil unerlaubt hoher Index verwendet wurde
, b30b	4c 35 a	4 jmp	a435	OUT OF MEMORY ERROR auslösen, wenn Array dimensioniert werden sollte, aber kein Platz vorhanden war

Carry vor Addition (evtl. bei \$b320) löschen

mit LB des Hilfszeigers \$71/\$72 verknüpfen | zwecks Test, ob \$71/\$72=\$0000

,b314	f0 0a	-bea	b320	\$71/\$72 enthält \$0000 (Z=1): ersten Teil der Berechnungen überspringen
,b316	20 4c b3		b34c	Multiplikationsroutine (enthält UMULT-Einsprung) zur Berechnung der Länge einer Dimension durch Multiplikation der maximalen Elementezahl mit der Länge eines
				Elements; Ergebnis kommt nach X/Y
,b319	8a	txa		LB des Produkts in Akku zwecks Addition holen
,b3la	65 64	adc	64	LB des gewünschten Index addieren; Carry ist seit \$b316 gelöscht
,b31c	aa	tax		Ergebnis als neues LB ins X-Register zurückschreiben
,b31d	98	tya		HB des Produkts zwecks Addition in Akku holen
,b3le	a4 22	ldy	22	Offset wieder ins Y-Register holen; wurde bei Multiplikation als Ergebnisspeicher
				verwendet und muß hier wiederhergestellt werden (s. \$b34c)
,b320	65 65	Sadc	65	HB des gewünschten Index addieren; Ergebnis der Addition liegt jetzt in X/A
, b322	86 71	stx	71	LB des Ergebnisses als LB des Hilfszeigers \$71/\$72 merken
, b324	c6 Øb	dec	Øb	Anzahl der Dimensionen im aktuellen Array herunterzählen
	LdØ-ca	-bne	b2f2	noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=Ø): weiter mit Bearbeitung der nächsten
				Dimension
, b328	85 72	sta	72	HB in HB des Hilfszeigers \$71/\$72 schreiben
, b32a	a2 Ø5	1dx	#05	Ausgangswert für Länge einer Variablen in Bytes laden (5 = Fließkomma-Variable)
, b32c	a5 45	1da	45	Byte #1 des Variablennamen holen
, b32e	10 01	_bpl	b331	b7 gelöscht (N=0): Variablenlängenangabe nicht ändern, da keine String- oder
				Integervariable
, b330	ca	dex	"ldx #04"	Variablenlänge von 5 auf 4 herunterzählen, da keine Fließkomma-Variable
,b331	a5 46	>1da	46	Byte #2 des Variablennamen holen
, b333	10 02	-bpl	b337	b7 gelöscht (N=0): keine Integervariable, also X-Wert übernehmen
, b335	ca	dex	"ldx #03"	Längenangabe=Längenangabe-l Längenangabe um 2 herunterzählen
, b336	ca	dex	"ldx #02"	Längenangabe=Längenangabe-l ∫ (von 4 auf 2 bringen, da Integervariable)
,b337	86 28	⇒stx	28	berechnete Variablenlänge (2, 3 oder 5) in Hilfsspeicher \$28 merken
, b339	a9 00	lda	#00	HB des Faktors in X/A laden; LB wurde nach X berechnet
, b33b	20 55 b3	jsr	b355	Multiplikationsroutine aufrufen, um ermittelte Variablenlänge mit Elementezahl zu
				multiplizieren; Ergebnis kommt nach X/A
, b33e	8a	txa		LB des Ergebnisses in Akku (zwecks Addition) bringen
,b33f	65 58	adc	58	dazu das LB der Adresse des 1. Elements (bei \$b264 berechnet) addieren; Carry ist
				nach \$b33b immer auf Ø gesetzt
,b341	85 47	sta	47	und Ergebnis als LB der Adresse der aktuellen Variablen setzen
, b343	98	tya		HB des Ergebnisses in Akku zwecks Addition bringen
, b344	65 59	adc	59	dazu das HB der Adresse des 1. Elements (bei \$b264 berechnet) addieren
, b346	85 48	sta	48	und Ergebnis als HB der Adresse der aktuellen Variablen setzen
,b348	a8	tay		zugleich ins Y-Register für Rückgabe des Ergebnisses in A/Y Ergebnis nach
, b349	a5 47	lda	47	LB (s. \$b341) in Akku holen, da Ergebnis in A/Y zurückgegeben wird A/Y holen
, b34b	60	rts		Rücksprung von Routine

; Multiplikationsroutine zur Berechnung von maximaler Elementezahl in einer Dimension mal DIM-Wert; Aufruf von \$b29d und \$b316

,b34c	84 22	sty 22	Offset in \$22 merken; wird dann bei \$b31e wiederhergestellt
, b34e	bl 5f	lda (5f),y	LB der maximalen Elementezahl ("Ausdehnung") der Dimension holen
,b350	85 28	sta 28	und als LB des ersten Faktors setzen
, b352	88	dey	Offset herunterzählen; wird dadurch auf HB der maximalen Elementezahl gestellt, da
			an dieser Stelle das ungebräuchliche High-Low-Format (statt "Low-High") gilt
, b353	bl 5f	lda (5f),y	HB der maximalen Elementezahl ("Ausdehnung") in Akku holen

; hier: Aufruf von \$b33b

,b355 85 29 sta 29 Akku als HB des ersten Faktors setzen

; UMULT-Einsprung: Multiplikation von (\$28/\$29) mit (\$71/\$72); Ergebnis kommt nach X/Y wird im ROM nur bei direkter Befehlsausführung hinter \$b355 genutzt, kann jedoch von eigenen Routinen gut verwendet werden

, b357	a9	10	lda	#10 %00010000	Zähler für 16 Bit laden		
, b359	85	5d	sta	5d	und in Hilfsspeicher \$5d schreiben (dient als Schiebezähl	er)	
, b35b	a2	00	ldx	#00	LB des Ergebnis-Ausgangswertes laden \$0000 als Ausgang	swert des	
, b35d	aØ	00	ldy	#00	HB des Ergebnis-Ausgangswertes laden Ergebnisses lader	1	
,b35f	8a		>txa		LB des aktuellen Wertes für das Ergebnis in Akku holen	Verschiebung	
,b360	0a		asl		Akku mit 2 multiplizieren (Linksverschiebung um 1 Bit)	von	
,b361	aa		tax		Ergebnis wieder ins X-Register	X/Y	
, b362	98		tya		HB des aktuellen Wertes für das Ergebnis in Akku holen	um 1 Bit	
, b363	2a		rol		Akku mit 2 multiplizieren (Linksverschiebung um 1 Bit)	nach	
, b364	a8		tay		Ergebnis wieder ins Y-Register	links	
, b365	bØ	a4	^_bcs	b30b	Übertrag bei Linksverschiebung (C=1): OUT OF MEMORY ERRO	R auslösen, da	Ergebnis
					einen unerlaubten Wert darstellt		
, b367	06	71	asl	71	LB des Faktors in \$71/\$72 nach links verschieben \ Verschieben	chiebung des Fa	aktors
, b369	26	72	rol	72	HB des Faktors in \$71/\$72 nach links verschieben ∫ in \$7	71/\$72 nach lir	iks
, b36b	90	Øb	-bcc	b378	oberstes Bit war nicht gesetzt, kein Übertrag (C=0): kei	ne Ergebnisver	änderung
					nötig, Bitzähler dekrementieren und weiter in Schleife		
, b36d	18		clc		Carry vor Addition bei \$b36f löschen		aktuelles
, b36e	8a		txa		LB des aktuellen Wertes für das Ergebnis in Akku zwecks A	Addition	Ergebnis
,b36f	65	28	adc	28	LB des zweiten Faktors addieren		in X/Y
,b371	aa		tax		zurück in X-Register als LB des aktuellen Wertes für das	Ergebnis	um
, b372	98		tya		HB des aktuellen Wertes für das Ergebnis in Akku zwecks	Addition	zweiten
,b373	65	29	adc	29	HB des zweiten Faktors addieren		Faktor
, b375	a8		tay		zurück in Y-Register als HB des aktuellen Wertes für das	Ergebnis	erhöhen

.b3a2 a9 00

,b3a4 f0 eb

```
b0 93
.b376
              △_bcs b30b
                                   Additionsübertrag (C=1): OUT OF MEMORY ERROR auslösen
      c6 5d
,b378
                →dec
                                   Schiebezähler (Ausgangswert $10, s. $b357) dekrementieren
                       5d
     dØ Le3
, b37a
                 bne b35f
                                   noch nicht heruntergezählt (Z=0): weiter in Multiplikationsschleife
,b37c 60
                                   Rücksprung von Routine, Ergebnis steht in X/Y, wobei der Akku den Y-Wert beinhaltet
                 rts
; Routine zur Basic-Funktion FRE (Token: $b8)
, b37d
      a5 Ød
                 lda
                       Ød
                                   Datentyp-Flag zwecks Test auslesen
,b37f f0 03
                -beg b384
                                   FRE-Parameter war numerisch (Z=1): String-Sonderbehandlung überspringen
,b381
      20 a6 b6
                jsr b6a6 "frestr" String auswerten und in Stringstapel übernehmen
      20 26 b5 ⇒jsr b526 "garcol" Garbage Collection durchführen
, b384
, b387
      38
                 sec
                                   Carry vor Subtraktion bei $b38a setzen
,b388
      a5 33
                                   LB der Obergrenze des Stringbereichs holen
                                                                                          Ermittlung des freien
                 lda
                       33
.b38a e5 31
                                   LB der Endadresse der Arrays (+1) abziehen
                 sbc
                       31
                                                                                          Speicherplatzes durch
, b38c
      a8
                                   Ergebnis als LB des Ergebnisses ins Y-Register
                                                                                          Subtraktion der Endadresse
                 tay
, b38d
     a5 34
                 lda
                                   HB der Obergrenze des Stringbereichs holen
                                                                                          des Array-Bereichs von der
                       34
,b38f e5 32
                 sbc
                       32
                                   HB der Endadresse der Arrays (+1) abziehen
                                                                                          Obergrenze des Stringbereichs
; INTFAC: Aufruf von $aee0 (NOT), $af6b (GETVAR), $b013 (OR/AND), $b3a4 (POS)
,b391
      a2 00
                                   Datentyp-Flag für "numerisch" laden
               →1dx #00
, b393 86 Ød
                                   Datentyp-Flag (String/numerisch) auf "numerisch" setzen
                 stx
                       Ød
,b395 85 62
                                   HB des Ergebnisses in $62 ablegen (s. $b38d/$b38f)
                 sta
                       62
                                                                                           Ergebnis
                                   LB des Ergebnisses in $63 ablegen (s. $b388-$b38c)
.b397 84 63
                 sty
                       63
                                                                                          nach $62/$63
, b399
      a2 90
                ldx #90 %10010000 Exponent laden, daß Fließkomma-Zahl im richtigen Bereich (-32768 bis +32767) entsteht
                jmp bc44 "wrdfac" Integerzahl in FAC #1 als Fließkomma-Zahl bringen
, b39b
     4c 44 bc
; Routine zur Basic-Funktion POS (Token: $b9)
,b39e 38
                                   Carry als Flag für "Position auslesen" setzen
                 sec
,b39f 20 f0 ff
                jsr fff0 "plot"
                                   Cursorposition nach X (Zeile) und Y (Spalte) holen
```

Highbyte von Y/A löschen, da Ergebnis ein Bytewert ist

└beq b391 "jmp intfac" Ergebnis (Cursorspalte) als Fließkomma-Zahl in FAC #l zurückgeben

; BYTFAC: Aufruf von \$b77f (LEN), \$b795 (ASC), \$b821 (PEEK)

1da #00

; CHKDIR-Routine: Ausgabe von ILLEGAL DIRECT ERROR bei Aufruf im Direktmodus (keine Wirkung im Programm-Modus); Aufruf von \$ab7b (READ/INPUT/GET) und \$b3b6 (DEF)

```
HB der aktuellen Zeilennummer holen (gleichzeitig Flag für Direktmodus, wenn $ff!)
, b3a6
      a6 3a
                ldx
                      3a
      e8
                                  zwecks Test auf $ff erhöhen: bei X=$ff wird X hier der Wert Ø gegeben
, b3a8
                inx
.b3a9 d0 a0 __bne b34b
                                  kein Direktmodus (Z=0): RTS-Befehl anspringen, also ordnungsgemäßer Rücksprung
.b3ab a2 15
                ldx #15
                                  Fehlernummer für ILLEGAL DIRECT laden
.b3ad -2c-a2-lb→"bit" ldx #lb
                                   Fehlernummer für UNDEF'D FUNCTION laden
.b3b0
      4c 37 a4 jmp a437 "error"
                                  Ausgabe der Fehlermeldung (ILLEGAL DIRECT bei Abarbeitung von $b3ab, UNDEF'D
                                   FUNCTION bei Ausführung von $b3ad)
: Routine zum Basic-Befehl DEF (Token: $96)
      20 el b3 jsr b3el "chkfns" Prüfroutine für Syntax von benutzerdefinierten Funktionen aufrufen
, b3b3
                jsr b3a6 "chkdir" DEF nur im Programm-Modus zulassen
, b3b6
      20 a6 b3
.b3b9 20 fa ae
                jsr aefa "chkbro" auf "(" als syntaktisches Erfordernis testen
.b3bc a9 80
                lda #80 %10000000 Flag für "Integervariablen gesperrt" laden | Integervariablen
      85 10
                                   und in Integerflag schreiben
                                                                                 sperren
.b3be
                sta 10
      20 8b b0
               jsr b08b "fndvar" Variable holen und anlegen (falls nicht vorhanden)
.b3c0
      20 8d ad
                isr ad8d "chknum" nur numerische Variable zulassen
. b3c3
. b3c6
      20 f7 ae
               jsr aef7 "chkbcl" auf ")" als syntaktisches Erfordernis testen
                                   Token von "=" laden
.b3c9
      a9 b2
                 1da #b2
                isr aeff "chkbyt" auf Akku-Inhalt ("="-Token) als syntaktisches Erfordernis testen
.b3cb
      20 ff ae
                                   Zeichen hinter "=" auf Stapel merken
,b3ce | 48
                 pha
                                   HB der Adresse der FN-Variablen holen
                                                                                   Adresse
,b3cf a5 48
                lda
                      48
, b3d1 | 48
                                   und auf den Stapel legen
                                                                                   der FN-Variablen
                 pha
                                   LB der Adresse der FN-Variablen holen
                                                                                   auf dem Stapel
, b3d2 a5 47
                ·lda
                      47
                                   und auf den Stapel legen
                                                                                   merken
. b3d4
      48
                 pha
                                                                                   Inhalt des
.b3d5 a5 7b
                 1da
                     7b
                                   HB des CHRGET-Zeigers holen
                                                                                   CHRGET-Zeigers
.b3d7 48
                 pha
                                   und auf den Stapel legen
                                                                                   auf dem Stapel
.b3d8 | a5 7a
                 lda
                      7a
                                   LB des CHRGET-Zeigers holen
                                                                                   merken
                                   und auf den Stapel legen
,b3da
      48
                 pha
                jsr a8f8 "ignorc" Routine zum Basic-Befehl DATA ausführen, um CHRGET-Zeiger auf nächstem Befehl zu
,b3db
       20 f8 a8
                                   positionieren
                                   an Ende von FN-Behandlung springen, um auf Stapel gelegte Werte zu verarbeiten
,b3de | 4c 4f b4 jmp b44f
```

; CHKFNS-Routine zur Prüfung auf syntaktische Richtigkeit einer über FN benutzerdefinierten Funktion

```
.b3el
      a9 a5
                                  Token von FN laden
                1da #a5
                                                                                         Angabe des Schlüsselwortes
.b3e3
      20 ff ae jsr aeff "chkbyt" auf FN als syntaktisches Erfordernis testen
                                                                                         FN verlangen
, b3e6
      09 80
                ora #80 %10000000 b7 im Akku setzen (Flag für "Integer gesperrt")
                                                                                         Integervariablen
,b3e8 | 85 10
                sta 10
                                  und in Integerflag schreiben
                                                                                         sperren
,b3ea 20 92 b0
                jsr b092 "fndvar" Variable (in diesem Fall: FN-Variable) suchen
,b3ed 85 4e
                sta 4e
                                 LB der Adresse des Auffindens in LB von $4e/$4f merken Adresse der FN-Variablen
,b3ef | 84 4f
                                HB der Adresse des Auffindens in HB von $4e/$4f merken | nach $4e/$4f
                sty 4f
.b3f1
      4c 8d ad
                jmp ad8d "chknum" nur numerische Parameter zulassen
; Routine zur Basic-Funktion FN (Token: $a5)
.b3f4
      20 el b3
                jsr b3el "chkfns" auf FN als syntaktisches Erfordernis testen } FN verlangen
,b3f7
      a5 4f
                                  HB der Adresse des Auffindens (s. $b3ea, $b3ef) laden
                lda
                      4f
                                                                                         Adresse der
.b3f9 | 48
                pha
                                 und auf den Stapel legen
                                                                                         FN-Variablen
,b3fa | a5 4e
                lda 4e
                                 LB der Adresse des Auffindens (s. $b3ea, $b3ed) laden
                                                                                         auf den Stapel
      48
.b3fc
                pha
                                  und auf den Stapel legen
                                                                                         legen
,b3fd
      20 fl ae
                jsr aefl "brcevl" in Klammern stehenden numerischen Ausdruck auswerten
                                                                                         numerischen Parameter
, b400
      20 8d ad jsr ad8d "chknum" nur numerische Parameter zulassen
                                                                                        in Klammern auswerten
, b403
      68
                pla
                                  bei $b3fa/$b3fc gemerktes LB der Adresse der FN-Variablen ] Adresse der
, b404
      85 4e
                sta
                                  vom Stapel in den Hilfszeiger $4e/$4f zurückholen
                                                                                             FN-Variablen
, b406
      68
                                  bei $b3f7/$b3f9 gemerktes HB der Adresse der FN-Variablen | vom Stapel
                pla
, b407
      85 4f
                sta 4f
                                  vom Stapel in den Hilfszeiger $4e/$4f zurückholen
                                                                                             zurückholen
, b409 a0 02
                ldy #02
                                  Offset mit 2 initialisieren (auf Byte #1 des Variableninhalts stellen)
,b40b | bl 4e
                                  LB der Adresse der FN-Variablen holen
                lda (4e).y
                sta 47
, b40d | 85 47
                                  und als LB der aktuellen Variablenadresse setzen
.b40f aa
                                  zudem ins X-Register schreiben
                tax
,b410 c8
                iny "ldy #03"
                                  Offset von 2 auf 3 erhöhen (auf Byte #2 des Variableninhalts stellen)
      bl 4e
, b411
                lda (4e).y
                                  HB der Adresse der FN-Variablen holen
,b413 -f0-99-
                                  HB=$00, also FN-Funktion noch undefiniert (Z=1): UNDEF'D FUNCTION ERROR auslösen
               -beq b3ae
, b415
      85 48
                                  als HB der aktuellen Variablenadresse setzen
                sta 48
,b417 c8
                iny "ldy #04"
                                  Offset von 3 auf 4 erhöhen (auf Byte #3 des Variableninhalts stellen)
,b418 bl 47
               →1da (47), y
                                  FN-Variableninhalt auslesen (s. $b40d, $b415)
,b4la 48
                pha
                                  und auf den Stapel legen
,b41b 88
                dey
                                  Offset herunterzählen
,b41c 10 fa
              └bpl b418
                                  noch nicht auf $ff heruntergezählt (N=0): weiter in Stapel-Ablage-Schleife
.b4le a4 48
                1dv 48
                                  HB der Adresse der FN-Variablen in Y-Register holen
,b420 20 d4 bb jsr bbd4 "movfm" FAC #1 in Variablenspeicher übertragen; danach ist auch Y=0
```

, b423	a5 7b	lda 7b	HB des CHRGET-Zeigers holen CHRGET-Zeiger	
, b425	48	pha	und auf den Stapel legen auf den	
, b426	a5 7a	lda 7a	LB des CHRGET-Zeigers holen Stapel	
, b428	48	pha	und auf den Stapel legen legen	
, b429	bl 4e	lda (4e),y	LB der Adresse des FN-Befehls im Basic-Text holen	Adresse der
, b42b	85 7a	sta 7a	und in LB des CHRGET-Zeigers schreiben	FN-Variablen
, b42d	c8	iny "ldy #01"	Offset erhöhen (auf HB stellen)	in CHRGET-Zeiger
, b42e	bl 4e	lda (4e),y	HB der Adresse des FN-Befehls im Basic-Text holen	schreiben, um ihn
, b430	85 7b	sta 7b	und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben	hinter FN zu positionieren
, b432	a5 48	lda 48	HB der Adresse der FN-Variablen in Akku holen	Adresse der
, b434	48	pha	und auf den Stapel legen	FN-Variablen
, b435	a5 47	lda 47	LB der Adresse der FN-Variablen in Akku holen	auf den Stapel
, b437	48	pha	und auf den Stapel legen	legen
, b438	20 8a ad	•	numerischen Ausdruck auswerten; in diesem Fall ist es	s die benutzerdefinierte
			Funktion, da die CHRGET-Zeiger vorher auf sie gericht	
, b43b	68	pla	LB der Adresse der FN-Variablen vom Stapel holen	Adresse der
, b43c	85 4e	sta 4e	und als LB in Hilfsspeicher \$4e/\$4f schreiben	FN-Variablen
, b43e	68	pla	HB der Adresse der FN-Variablen vom Stapel holen	vom Stapel in
, b43f	85 4f	sta 4f	und als HB in Hilfsspeicher \$4e/\$4f schreiben	Hilfsspeicher holen
, b441	20 79 00	jsr 0079 "chrgot"	letztes Zeichen hinter Funktionsdefinition zwecks Tes	st einlesen
, b444	f0 03	-beq b449	Endmarkierung (Z=1): keinen SYNTAX ERROR auslösen	
, b446	4c 08 af	jmp af08 "synerr"	SYNTAX ERROR auslösen	
			-	
, b449	68	⇒pla	LB des CHRGET-Zeigers vom Stapel zurückholen	CHRGET-Zeiger-Position
, b44a	85 7a	sta 7a	und in LB des CHRGET-Zeigers schreiben	vor Aufruf von FN vom
, b44c	68	pla	HB des CHRGET-Zeigers vom Stapel zurückholen	Stapel zurück in den
, b44d	85 7b	sta 7b	und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben	CHRGET-Zeiger holen
,b44f	aØ ØØ	ldy #00	Offset mit Ø initialisieren	
, b451	68	pla	Byte #1 des FN-Variableninhalts vom Stapel holen	
, b452	91 4e	sta (4e),y	und in den Variablenspeicher schreiben	
, b454	68	pla	Byte #2 des FN-Variableninhalts vom Stapel holen	Inhalt
, b455	c8	iny "ldy #01"	Offset von Ø auf l erhöhen	der
, b456	91 4e	sta (4e),y	und Byte #2 in den Variablenspeicher schreiben	FN-Variablen
, b458	68	pla	Byte #3 des FN-Variableninhalts vom Stapel holen	} byteweise
, b459	c8	iny "ldy #02"	Offset von 1 auf 2 erhöhen	vomStapel
, b45a	91 4e	sta (4e),y	und Byte #3 in den Variablenspeicher schreiben	holen
, b45c	68	pla	Byte #4 des FN-Variableninhalts vom Stapel holen	und in
, b45d	c8	iny "ldy #03"	Offset von 2 auf 3 erhöhen	den
, b45e	91 4e	sta (4e),y	und Byte #4 in den Variablenspeicher schreiben	Variablenspeicher
, b460	68	pla	Byte #5 des FN-Variableninhalts vom Stapel holen	übertragen

```
,b461 c8 iny "ldy #04" Offset von 3 auf 4 erhöhen
,b462 91 4e sta (4e),y und Byte #5 in den Variablenspeicher schreiben
,b464 60 rts Rücksprung von Routine
```

; Routine zur Basic-Funktion STR\$ (Token: \$c4)

```
,b465 20 8d ad jsr ad8d "chknum"
                                     Prüfroutine, ob numerischer Parameter übergeben wurde, aufrufen
.b468 a0 00
                ldy #00
                                     Vorbereitung für Aufruf der Umwandlungsroutine: Offset initialisieren
,b46a 20 df bd jsr bddf "flpstr"
                                     FAC #1 in ASCII-String konvertieren (in FLPSTR-Routine mit Offset Ø einsteigen)
.b46d 68
                pla
                                     LB der Rücksprungadresse vom Stapel löschen Rücksprungadresse am
,b46e 68
                                     HB der Rücksprungadresse vom Stapel löschen | Stapel tilgen
                pla
                                   LB der Adresse des bei $b46a generierten ASCII-Strings laden
,b46f a9 ff
              lda #ff <($00ff)
,b471 a0 00
              ldy #00 >($00ff)
                                     HB der Adresse des bei $b46a generierten ASCII-Strings laden
, b473 rf0-12 beq b487 "jmp strlit" in STRLIT-Routine einsteigen (ermittelten String auf temporärem Stringstapel
                                     von Funktion zurückgeben)
```

; Hilfsroutine zur Ermittlung der Stringparameter und Organisation von String-Speicherplatz

, b475	a6 64	1dx 64	LB der Adresse des aktuellen Variableneintrags holen	Adresse der
, b477	a4 65	ldy 65	HB der Adresse des aktuellen Variableneintrags holen	aktuellen
, b479	86 50	stx 50	in LB von Übergabezeiger \$50/\$51 schreiben	Variablen
, b47b	84 51	sty 51	in HB von Übergabezeiger \$50/\$51 schreiben	übergeben
, b47d	20 f4 b4	jsr b4f4	Speicherplatz (Bytezahl im Akku) im Stringspeicher organisieren	
, b480	86 62	stx 62	LB der Stringadresse setzen	Stringadresse
, b482	84 63	sty 63	HB der Stringadresse setzen	und Stringlänge
, b484	85 61	sta 61	Stringlänge setzen	nach \$62/\$63 und \$61
b486	60	rts	Rücksprung von Routine	

: STRLIT-Routine:

Übergabe eines bei einer Stringfunktion ermittelten Strings (Adresse in A/Y) auf dem temporären Stringstapel; Aufruf von \$aec6

, b487	_a2-22	→ldx ≠	‡22	ASCII-Code des Anführungszeichens laden
, b489	86 07	stx	07	als Suchbyte #1 und
, b48b	86 08	stx	08	als Suchbyte #2 setzen

; Einsprung: String in temporären Stringstapel übertragen

```
LB der Stringadresse als LB der Quelladresse setzen
                                                                                                  Stringadresse
. b48d
      85 6f
                sta
                      6f
      84 70
                      70
                                   HB der Stringadresse als HB der Quelladresse setzen
                                                                                                  in temporären
.b48f
                stv
                      62
                                   LB der Stringadresse als LB des Hilfszeigers $62/$63 setzen
                                                                                                  Descriptor
.b491 85 62
                 sta
.b493
      84 63
                stv
                      63
                                   HB der Stringadresse als HB des Hilfszeigers $62/$63 setzen | schreiben
                                   Offset für Stringverschiebung initialisieren
.b495
      a0 ff
                ldv #ff
                                   Offset um 1 erhöhen (auf nächstes Byte stellen)
.b497
      c8
               →iny
                                   Byte aus String holen (Zeiger $6f/$70 wurde bei $b48d/$b48f gesetzt)
.b498
      bl 6f
                1da (6f). y
                                   String-Endmarkierung (Z=1): Schleife verlassen
      fØ Øc
                beg b4a8
.b49a
      c5 Ø7
.b49c
                 cmp
                      07
                                   Vergleich mit Suchbyte #1
      f0 04
                                   Übereinstimmung (Z=1): Test auf Anführungszeichen, ggf. Sonderbehandlung
.b49e
               -bea b4a4
      c5 Ø8
                                   Vergleich mit Suchbyte #2
.b4a0
                 cmp
                       08
      d0 f3
               -bne b497
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): weiter in Schleife
.b4a2
                                   Vergleich des aktuellen Bytes mit ASCII-Code des Anführungszeichens
.b4a4
      c9 22
               >cmp #22
,b4a6 f0 01
               -beg b4a9
                                   Übereinstimmung (Z=1): bei gesetztem Carry (s. $b4a4!) Schleife verlassen
                                   Carry löschen, da kein Anführungszeichen
      18
               >clc
.b4a8
                                   letzten Offset als tatsächliche Stringlänge setzen
                                                                                                    Stringlänge
,b4a9 84 61
               ⇒sty
                      61
                                   und zwecks Addition in Akku bringen
                                                                                                     (vorher
,b4ab
      98
                 tya
      65 6f
                                   Stringlänge zu LB der Stringadresse addieren;
                                                                                                     ermittelt)
,b4ac
                       6f
                 adc
                                   ggf. wird Carry berücksichtigt, s.$b4a6
                                                                                                     auf
                                                                                                     Anfangsadresse
      85 71
                 sta
                       71
                                   und als LB der String-Endadresse in $71 setzen
,b4ae
                                   HB der Stringadresse holen (s. $b48f)
                                                                                                     addieren und
.b4b0
      a6 70
                 1dx
                       70
                                   kein Übertrag bei Addition bei $b4ac (C=∅): HB nicht erhöhen
                                                                                                     als Endadresse
.b4b2
      90 01
               -bcc b4b5
                                   HB erhöhen, um Additionsübertrag zu berücksichtigen
                                                                                                     in $71/$72
      e8
, b4b4
                 inx
,b4b5 86 72
               ⇒stx
                       72
                                   HB der String-Endadresse in $72 setzen
                                                                                                    merken
,b4b7 a5 70
                                   HB der String-Anfangsadresse holen (s. $b48f)
                 1da
                       70
                                   HB = $00 (Z=1): Sonderbehandlung für Strings auf Page 0 oder 2
,b4b9 f0 04
               -bea b4bf
,b4bb
      c9 Ø2
                 cmp \#02 > (\$0200)
                                   HB der Stringadresse mit 2 vergleichen
,b4bd
     d0 0b
               -bne b4ca
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): keine Sonderbehandlung für Strings aus Page 0 oder 2
; Sonderbehandlung für Strings aus Page Ø (Zeropage) oder Page 2 (Systemeingabepuffer)
                                   tatsächliche Stringlänge (s. $b4a9) in Akku holen
.b4bf
      98
               ⇒tya
                                   Hilfsroutine zur Ermittlung der Stringparameter aufrufen, um Stringspeicherplatz zu
.b4c0
      20 75 b4 jsr b475
                                   organisieren
                       6f
                                   LB der Stringadresse holen
                                                                             String in
.b4c3
      a6 6f
                 ldx
,b4c5 a4 70
                 ldv
                       70
                                   HB der Stringadresse holen
                                                                             neuen Speicherbereich
                                   String in Variablenbereich übernehmen
, b4c7
      20 88 b6
                jsr b688
                                                                             kopieren
,b4ca a6 16<sup>l</sup>
                                   Zeiger für temporären Stringstapel holen
              \rightarrowldx
                      16
                                   mit äußerstem erlaubten Inhalt vergleichen
.b4cc e0 22
                 cpx #22
```

,b4ce	dØ Ø5	-bne b4d5	keine Übereinstimmung (Z=0): keinen FORMULA	TOO COMPLEX EN	RROR auslösen
, b4d0	a2 19	ldx #19	Fehlernummer für FORMULA TOO COMPLEX laden		
, b4d2	4c 37 a4	jmp a437 "error"	Fehlereinsprung aufrufen		
, b4d5	a5 61	>1da 61	ermittelte Stringlänge (s. \$b4c0) holen	Länge und	
, b4d7	95 00	sta 00,x	und in temporären Stringstapel schreiben	Adresse des	
, b4d9	a5 62	1da 62	LB der Stringadresse (s. \$b4c0) holen	Strings auf	
,b4db	95 01	sta 01,x	und in temporären Stringstapel schreiben	den temporäre	n
, b4dd	a5 63	lda 63	HB der Stringadresse (s. \$b4c0) holen	Stringstapel	legen
,b4df	95 02	sta 02,x	und in temporären Stringstapel schreiben	(Offset=Strin	ngstapelzeiger)
,b4el	a0 00	ldy #00	Initialisierungswert für HB der Adresse des	Stringstapels	und Rundungsbyte laden
, b4e3	86 64	stx 64	Offset (= Inhalt des temporären Stringstape	lzeigers)	Adresse des Eintrags
			(s. \$b4ca) als LB der aktuellen Variablenad	resse setzen	im Stringstapel als
, b4e5	84 65	sty 65	HB der aktuellen Variablenadresse auf Ø set:	zen	Variablenadresse setzen
,b4e7	84 70	sty 70	Rundungsbyte von FAC #1 löschen		Rundungsbyte
,b4e9	88	dey "ldy #ff"	Y-Register mit \$ff laden (vorher \$00, s. \$b-	4el)	und Datentyp-Flag
,b4ea	84 Ød	sty Ød	Datentyp-Flag (String/numerisch) auf "String	g" stellen	initialisieren
,b4ec	86 17	stx 17	Offset (= Inhalt des temporaren Stringstape	lzeigers)	
			(s. \$b4ca) als Adresse des letzten Strings		
,b4ee	e8	inx	temporären Stringstapelzeiger um 1 erhöhen		Stringstapelzeiger
,b4ef	e8	inx	temporären Stringstapelzeiger um 1 erhöhen		(somit für nächsten
,b4f0	e8	inx	temporären Stringstapelzeiger um 1 erhöhen		
,b4fl	86 16	stx 16	und als neuen Zeiger für temporären Strings		-y-
, b4f3	60	rts	Rücksprung von Routine	•	

- ; Stringeintrag von bestimmter Länge (Bytezahl im Akku) im Stringspeicher organisieren; Aufruf nur von \$b47d;
 - s. Fließtext wegen simulierter Subtraktion bei \$b4f7-\$b500

,b4f4	46 Øf	lsr 0f	Flag für Garbage Collection durch Rechtsverschiebung der Bits löschen
,b4f6	-48	→pha	im Akku übergebene Stringlänge auf Stapel sichern
,b4f7	49 ff	eor #ff %11111111	Stringlänge komplementieren
,b4f9	38	sec	Carry setzen, da Addition bei \$b4fa aufgrund der Komplementierung von \$b4f7 als
			Subtraktionsersatz dient
,b4fa	65 33	adc 33 "sbc"	LB der Anfangsadresse des Stringbereichs "addieren" (in Wirklichkeit: Subtraktion)
,b4fc	a4 34	ldy 34	HB der Anfangsadresse des Stringbereichs laden
,b4fe	bØ Ø1	_bcs b501	kein Subtraktionsübertrag bei \$b4fa (C=1): HB nicht dekrementieren
, b500	88	dey	HB dekrementieren, um Subtraktionsübertrag zu berücksichtigen
,b501	c4 32	⇒cpy 32	Vergleich des neu errechneten HB mit HB des Zeigers auf die Endadresse der Arrays
, b503	90 -11-	bcc b516	ermitteltes HB < Endadressen-HB für Arrays (C=0): Garbage Collection auslösen

```
. b505
       d0 04
                -bne b50b
                                   ermitteltes HB > Endadressen-HB für Arrays (Z=∅): LB-Vergleich überspringen
, b507
       c5 31
                                   Vergleich des neu errechneten LB mit LB des Zeigers auf die Endadresse der Arrays
                 cmp 31
.b509
       90 0b
                 bcc b516
                                   ermitteltes LB < Endadressen-LB für Arrays (C=0): Garbage Collection auslösen
: keine Garbage Collection zur Organisation des Speicherplatzes erforderlich:
, b50b
       85 | 33
               ⇒sta
                       33
                                   LB der neu errechneten Adresse als LB der Stringbereichs-Anfangsadresse setzen
                                   HB der neu errechneten Adresse als HB der Stringbereichs-Anfangsadresse setzen
, b50d
       84 34
                 stv
                       34
       85 35
, b50f
                                   LB der neu errechneten Adresse als LB des Stringhilfszeigers setzen
                 sta
                       35
,b511
       84 36
                                   HB der neu errechneten Adresse als HB der Stringhilfszeigers setzen
                 sty
                       36
, b513
                                   LB zwecks Rückgabe der Adresse in X/Y in X-Register bringen
       aa
                 tax
                                   auf Stapel gemerkte Stringlänge (s. $b4f6) zurück in den Akku holen
, b514
       68
                 pla
, b515
      60
                 rts
                                   Rücksprung von Routine
: Garbage Collection durchführen, da nicht ausreichend Platz im Stringspeicher vorhanden ist
.b516
       a2 -10-
              \rightarrow1dx #10
                                   Fehlermeldung OUT OF MEMORY durch Laden der Fehlernummer
                                   Garbage-Collection-Flag zwecks Test auslesen
.b518
                 lda Øf
       a5 0f
       30 b6 ↑_bmi b4d2
.b5la
                                   Flag auf "Garbage Collection bereits durchgeführt" gestellt (N=1): OUT Of MEMORY
                                   ERROR erzeugen (s. $b516; bei $b4d2 steht "jmp error")
       20 26 b5 jsr b526 "garcol" Routine für Garbage Collection ausführen
.b5lc
.b5lf
       a9 80
                 lda #80 %10000000 Flag für "Garbage Collection bereits durchgeführt" laden
                                   und in Garbage-Collection-Flag schreiben
.b521
      85 Øf
                 sta Øf
                                   bei $b4f6 auf Stapel gemerkte Stringlänge wieder holen
, b523
       68
                 pla
                                   Rücksprung in Routine zur Organisation des Speicherplatzes in Stringbereich; dort
. b524 Ld0-d0-
                -bne b4f6 "jmp"
                                   wird, falls der durch die Garbage Collection gewonnene Speicherplatz nicht
                                   ausreicht, ein OUT OF MEMORY ERROR ausgelöst
```

; GARCOL-Routine: Garbage Collection (Neuorganisation des Stringspeichers, indem nicht mehr benötigte Strings (Strings ohne Descriptor im gültigen Variableneintrag) gelöscht werden; Aufruf von \$b5lc oder \$b384 (FRE-Funktion)

, b526	a6 37	1dx 37	LB des Zeigers auf die Obergrenze des Basic-RAM laden	Basic-RAM-Ende
, b528	a5 38	1da 38	HB des Zeigers auf die Obergrenze des Basic-RAM laden	als Obergrenze
, b52a	86 33	stx 33	LB in LB des Zeigers auf Obergrenze des Stringbereichs schreiben	für Stringbereich
, b52c	85 34	sta 34	HB in HB des Zeigers auf Obergrenze des Stringbereichs schreiben	setzen
, b52e	aØ 00	ldy #00	Initialisierungswert für Hilfszeiger laden	Hilfszeiger
, b530	84 4f	sty 4f	HB des Hilfszeigers \$4e/\$4f löschen	\$4e/\$4f mit \$0000
, b532	84 4e	sty 4e	LB des Hilfszeigers \$4e/\$4f löschen	initialisieren

, b534	a5 31	lda 31	LB des Zeigers auf die Endadresse des Arraybereichs laden Endadresse des	
, b536	a6 32	1dx 32	HB des Zeigers auf die Endadresse des Arraybereichs laden Arraybereichs in	1
, b538	85 5f	sta 5f	LB in LB des Hilfszeigers \$5f/\$60 schreiben Hilfszeiger	
, b53a	86 60	stx 60	HB in HB des Hilfszeigers \$5f/\$60 schreiben \$5f/\$60 schreibe	en
, b53c	a9 19	lda #19 <(\$0019)	LB der Anfangsadresse des temporären Stringstapels laden Anfangsadresse d	
, b53e		ldx #00 >(\$0019)	HB der Anfangsadresse des temporären Stringstapels laden temporären Strin	
, b540		sta 22	LB in LB des Hilfszeigers \$22/\$23 schreiben stapels in Hilfs	
, b542	86 23	stx 23	HB in HB des Hilfszeigers \$22/\$23 schreiben zeiger \$5f/\$60	
, b544		cmp 16	Zeiger auf temporären Stringstapel mit \$19 (s. \$b53c) vergleichen	
, b546	f0 05	-beq b54d	Übereinstimmung, temporärer Stringstapel ist voll (Z=1): Suche beenden	
, b548		jsr b5c7	Hilfsroutine, um Stringadresse für GARCOL zu ermitteln	
, b54b		-beq b544 "jmp"	weitere Suche, bis der Vergleich bei \$b544 eine Übereinstimmung ergibt	
			-	
, b54d	a9 07	lda #07	Länge eines Stringeintrags laden] 7 als Länge eines	
, b54f	85 53	sta 53	und in Hilfsspeicher \$53 merken Stringeintrags setzen	
, b551	a5 2d	lda 2d	LB der Anfangsadresse des Variablenspeichers laden Anfangsadresse des	
, b553	a6 2e	ldx 2e	HB der Anfangsadresse des Variablenspeichers laden Variablenspeichers in	
, b555	85 22	sta 22	LB in LB des Hilfszeigers \$22/\$23 schreiben Hilfszeiger \$22/\$23	
, b557	86 23	stx 23	HB in HB des Hilfszeigers \$22/\$23 schreiben übertragen	
, b559	e4 _Γ 30>	opx 30	HB des Hilfszeigers \$22/\$23 mit HB der Anfangsadresse der Arrays vergleichen	
, b55b	d0 04 _	bne b561	keine Übereinstimmung (Z=0): kein LB-Vergleich	
, b55d	c5 2f	cmp 2f	LB des Hilfszeigers \$22/\$23 mit LB der Anfangsadresse der Arrays vergleichen	
,b55f	f0 05	beq b566	Übereinstimmung (Z=1): Strings aus Array bearbeiten (Sonderfall)	
; Stri	ngs außerha	alb von Array bear	beiten	
, b561	20 bd b5 >	jsr b5bd	Hilfsroutine zum Test des aktuellen Strings auf Gültigkeit aufrufen	
			(gleichzeitig rückt Hilfszeiger \$22/\$23 vor)	
, b564	f0 ^L f3	-beq b559 "jmp"	weiter, bis Suche fertig ist	
; Stri	ngs aus Arr	ay bearbeiten		
1.500	05 50		IB 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
, b566		sta 58	LB der Adresse in LB von Hilfszeiger \$58/\$59 schreiben	
, b568		stx 59	HB der Adresse in HB von Hilfszeiger \$58/\$59 schreiben	
		lda #03	Länge eines Stringeintrags (Array-Verhältnisse) laden	
, b56c		sta 53	und in Hilfsspeicher \$53 schreiben	
, b56e		lda 58	LB des Hilfszeigers \$58/\$59 auslesen	
, b570		1dx 59	HB des Hilfszeigers \$58/\$59 auslesen	
, b572	e4 32	cpx 32	HB mit HB der Endadresse der Arrays +1 vergleichen	,
, b574	d0 07 _	-bne b57d	keine Übereinstimmung (Z=0): Suche fortsetzen, keine Verschiebung des Stringbereic	ns

, b576	c5	31		cmp	31	LB mit LB der Endadresse der Arrays +1 vergleichen	
, b578	dØ	03		-bne	b57d	keine Übereinstimmung (Z=0): Suche fortsetzen, keine Verschi	ebung des Stringbereichs
, b57a	4c	06	b6	jmp	b606	ungültigen String gefunden, durch Stringbereichsverschiebung	entfernen
, b57d	85	22		⇒sta	22	LB des Hilfszeigers \$22/\$23 neu setzen Hilfszeiger \$22/\$2	3
,b57f	86	23		stx	23	HB des Hilfszeigers \$22/\$23 neu setzen } aktualisieren	
, b581	aØ			1dy	#00	Offset mit Ø initialisieren (auf Variablennamen stellen)	
, b583	bl				(22),y	Byte #1 des Variablennamen holen	
, b585	aa			tax		und ins X-Register bringen	
, b586	c8			iny	"ldy #01"	Offset von Ø auf l erhöhen (auf Byte #1 des Variablennamen s	tellen)
, b587		22			(22),y	Byte #2 des Variablennamen holen	
, b589				php		Prozessorstatus nach Auslesen von Byte #2 auf den Stapel ret	ten
, b58a	c8				"ldy #02"	Offset von 1 auf 2 erhöhen (auf LB der Array-Länge stellen)	Hilfszeiger
, b58b	bl	22		lda	7	LB der Array-Länge holen	\$58/\$59
, b58d	65	58		adc	58	zu LB des Hilfszeigers \$58/\$59 addieren	um Array-Länge
, b58f	85			sta	58	und Ergebnis in LB von \$58/\$59 schreiben	erhöhen,
, b591	c8			iny	"ldy #03"	Offset von 2 auf 3 erhöhen (auf HB der Array-Länge stellen)	damit er auf
, b592	bl	22		lda	(22),y	HB der Array-Länge holen	nächstes Array
, b594	65	59		adc	59	zu HB des Hilfszeigers \$58/\$59 addieren	gestellt
, b596	85	59		sta	59	und Ergebnis in HB von \$58/\$59 schreiben	wird
, b598	28			plp		bei \$b589 gemerkten CPU-Status nach Auslesen von Byte #2 des	Variablennamen holen
, b599	10	d3	1		b56e	b7 war gelöscht (N=0): mit neuem Hilfszeiger \$58/\$59 weitera	rbeiten, da es sich um
						kein String-Array handelte	
, b59b	8a			txa		Byte #1 des Variablennamen vom X-Register (s. \$b583/\$b585) i	n Akku holen
, b59c	30	dØ	1	_bmi	b56e	b7 war gesetzt (N=1): mit neuem Hilfszeiger \$58/\$59 weiterar	beiten, da es sich um
						kein String-Array handelte	
, b59e	c8			iny	"ldy #04"	Offset von 3 auf 4 erhöhen (auf Dimension stellen)	
,b59f	bl	22		lda	(22),y	Dimension des Arrays holen	
,b5al	a0	00		ldy	#00	Offset mit Ø initialisieren	
, b5a3	0a			asl		Dimension (s. \$b59f) mit 2 multiplizieren	
, b5a4	69	Ø5		adc	#05	Konstante 5 (Anzahl der Kopfbytes außer Dimensionswerten) ad	dieren
, b5a6	65	22		adc	22	dieses Ergebnis zu LB des Hilfszeiger \$22/\$23 addieren	
, b5a8	85	22		sta	22	und in LB von \$22/\$23 schreiben	
, b5aa	90	02		-bcc	b5ae	kein Additionsübertrag (C=0): HB nicht erhöhen	
,b5ac	e6	23		inc	23	HB von \$22/\$23 erhöhen, um Additionsübertrag zu berücksichti	gen
,b5ae	a6	23		\rightarrow 1dx	23	HB des Hilfszeigers \$22/\$23 holen	
, b5b0	e4	59		срх	59	und mit HB des Hilfszeigers \$58/\$59 schreiben	
, b5b2	dØ	04		-bne	b5b8	keine Übereinstimmung (Z=0): kein LB-Vergleich	
, b5b4	c5	58		cmp	58	LB des Hilfszeigers \$22/\$23 (s. \$b5a8) mit LB des Hilfszeige	rs \$58/\$59 vergleichen
, b5b6	fØ	ba	1_	beq	b572	Übereinstimmung (Z=1): weiter mit neuem Hilfszeiger	

.b5e2

, b5e4

e4 5f

-90-10-

cpx 5f

-bcc b5f6

stellen

```
, b5b8 20 c7 b5 ⇒jsr b5c7
                                   Adresse des Strings ermitteln
.b5bb f0 f3
                 beg b5b0 "jmp"
                                   weiter in Array-Durchsuchung
; Unterroutine zum Test, ob aktueller String gültig ist; Aufruf nur bei $b561 (GARCOL)
.b5bd bl 22
                                   Byte #1 des Variablennamen holen
                 1da (22), y
.b5bf -30-35-
                 bmi b5f6
                                   b7 war gesetzt (N=1): Hilfszeiger für Suche vorrücken, da kein String gefunden wurde
.b5cl
      c8
                 iny "ldy #01"
                                   Offset erhöhen (auf Byte #2 des Variablennamen stellen)
.b5c2 | b1 22
                 1da (22), y
                                   Byte #2 des Variablennamen holen
.b5c4 -10-30
                 bpl b5f6
                                   b7 war gelöscht (N=0): Hilfszeiger für Suche erhöhen, da kein String gefunden wurde
.b5c6
      c8
                 iny "ldy #02"
                                   Offset erhöhen (auf Stringlänge stellen)
; Einsprung: Ermittlung der Stringadresse; Aufruf bei $b548 und $b5bb (beide Aufrufe aus GARCOL)
. b5c7
       bl 22
                 1da (22), y
                                   Byte (Stringlänge) aus aktuellem Stringeintrag holen
     -f0-2b-
. b5c9
                 beg b5f6
                                   Stringlänge = 0 (Z=1): Hilfszeiger $22/$23 auf nächsten String stellen, also Ende
       c8
                 iny "ldy #03"
                                   Offset erhöhen (auf LB der Startadresse stellen)
.b5cb
, b5cc
      bl 22
                 1da (22), y
                                   LB der Startadresse des Strings holen
,b5ce
      aa
                 tax
                                   und ins X-Register bringen
                                   Offset erhöhen (auf HB der Startadresse stellen)
       c8
                 iny "ldy #04"
, b5cf
, b5d0
      bl 22
                                   HB der Startadresse des Strings holen
                 1da (22), y
      c5 34
                 cmp 34
                                   HB der Stringadresse mit HB der Anfangsadresse der Stringspeicherung vergleichen
. b5d2
, b5d4
      90 06
                 bcc b5dc
                                   HB der Stringadresse < HB der Anfangsadresse der Stringspeicherung (C=0): kein
                                   LB-Vergleich
, b5d6
     -dØ-le-
                 bne b5f6
                                   HB der Stringadresse > HB der Anfangsadresse der Stringspeicherung(Z=0): Hilfszeiger
                                   $22/$23 auf nächsten String stellen
. b5d8
      e4 33
                       33
                                   LB der Stringadresse mit LB der Anfangsadresse der Stringspeicherung vergleichen
                 срх
, b5da
     -b0-la
                 bcs b5f6
                                   LB der Stringadresse >= LB der Anfangsadresse der Stringspeicherung (C=0):
                                   Hilfszeiger $22/$23 auf nächsten String stellen
; Stringadresse < Anfangsadresse für Stringspeicherung:
.b5dc
       c5 60
                >cmp
                       60
                                   HB der Stringadresse mit HB des Hilfszeigers $5f/$60 vergleichen
, b5de
      90 16
                 bcc b5f6
                                   Stringadresse < Adresse in $5f/$60 (C=0): Hilfszeiger $22/$23 auf nächsten String
                                   stellen
.b5e0
       d0 04
                -bne b5e6
                                   Stringadresse > Adresse in $5f/$60 (Z=0): kein LB-Vergleich
```

LB der Stringadresse mit LB des Hilfszeigers \$5f/\$60 vergleichen

Stringadresse < Adresse in \$5f/\$60 (C=0): Hilfszeiger \$22/\$23 auf nächsten String

; Stringadresse > Adresse in \$5f/\$60:

, b5e6	86 5f	⊳stx 5f	LB des Zeigers \$5f/\$60 neu mit LB der Stringadresse belegen] Stringadresse kommt
, b5e8	85 60	sta 60	HB des Zeigers \$5f/\$60 neu mit HB der Stringadresse belegen ∫ in Zeiger \$5f/\$60
, b5ea	a5 22	1da 22	LB des Hilfszeigers \$22/\$23 holen aktueller Inhalt
, b5ec	a6 23	ldx 23	HB des Hilfszeigers \$22/\$23 holen des Hilfszeigers
, b5ee	85 4e	sta 4e	LB in LB des Hilfszeigers \$4e/\$4f schreiben \$22/\$23 kommt
,b5f0	86 4f	stx 4f	HB in HB des Hilfszeigers \$4e/\$4f schreiben nach \$4e/\$4f
, b5f2	a5 53	lda 53	Offset zum nächsten Stringeintrag holen
,b5f4	85 55	sta 55	und in Hilfsspeicher \$55 merken
, b5f6	L _{a5-53} —	—→1da 53	Offset zum nächsten Stringeintrag holen
,b5f8	18	clc	Carry vor Addition löschen
,b5f9	65 22	adc 22	Offset zum LB des Hilfszeigers \$22/\$23 addieren
,b5fb	85 22	sta 22	und Ergebnis in LB des Hilfszeigers schreiben
,b5fd	90 02	_bcc b601	kein Additionsübertrag (C=0): HB nicht erhöhen
,b5ff	e6 23	inc 23	HB des Hilfszeigers \$22/\$23 erhöhen
,b601	a6 23	⇒1dx 23	HB des Hilfszeigers in X-Register holen
, b603	a0 00	ldy #00	Offset wieder initialisieren
, b605	60	rts	Rücksprung von Routine

; Sonderfall: Verschiebung des Stringbereichs zum Entfernen des aktuellen, ungültigen Strings (Aufruf nur von \$b57a)

, b606	a5 4f	lda 4f	HB des Zeigers \$4e/\$4f holen	
, b608	Ø5 4e	ora 4e	mit LB des Zeigers \$4e/\$4f verknüpfen	
, b60a	fØ f5	Lbeq b601	\$4e/\$4f stand auf \$0000 (Z=1): Rücksprung, da Verschiebun	g noch nicht zulässig
, b60c	a5 55	lda 55	Hilfsspeicher für Länge eines Variableneintrags holen	
, b60e	29 04	and #04 %00000100	alle Bits bis auf b2 ausblenden	
,b610	4a	lsr	\$00 im Akku bleibt unverändert, \$04 wird zu \$02	
,b611	a8	tay	Ergebnis der Verschiebung ins Y-Register als Offset holen	
,b612	85 55	sta 55	Ergebnis in Hilfsspeicher \$55 schreiben	
,b614	bl 4e	lda (4e),y	Stringlänge anhand von Hilfszeiger \$4e/\$4f ermitteln	Endadresse des
,b616	65 5f	adc 5f	zu LB des Hilfszeigers \$5f/\$60 addieren	Originalbereichs
,b618	85 5a	sta 5a	und Ergebnis in LB von Hilfszeiger \$5a/\$5b schreiben	für Speicherverschiebung
,b6la	a5 60	lda 60	HB des Hilfszeigers \$5f/\$60 holen	nach \$5a/\$5b berechnen
,b61c	69 00	adc #00	eventuellen Additionsübertrag berücksichtigen (s. \$b616)	
,b61e	85 5b	sta 5b	und Ergebnis in HB von Hilfszeiger \$5a/\$5b schreiben	
, b620	a5 33	lda 33	LB der Obergrenze des Stringbereichs holen	desStringbereichs
, b622	a6 34	ldx 34	HB der Obergrenze des Stringbereichs holen als Endadr	esse des
, b624	85 58	sta 58	LB in LB des Hilfszeigers \$58/\$59 schreiben Zielbereich	hs für Speicher-
, b626	86 59	stx 59	HB in HB des Hilfszeigers \$58/\$59 schreiben] blockversc	hiebung angeben

, b628	20 bf a3	jsr a3bf "bltuc"	Speicherblockverschiebung des Stringbereichs (\$5f/\$60: Anfang des Quellbereichs, \$5a/\$5b: Ende des Quellbereichs, \$58/\$59: Ende des Zielbereichs)
, b62b	a4 55	ldy 55	Hilfsspeicher für Länge eines Variableneintrags auslesen
, b62d	c8	iny	Offset um 1 erhöhen (auf LB des Descriptors stellen)
, b62e	a5 58	lda 58	LB der Endadresse des Zielbereichs holen
, b630	91 4e	sta (4e),y	und in LB des Descriptors schreiben
, b632	aa	tax	außerdem ins X-Register bringen
, b633	e6 59	inc 59	HB der Endadresse des Zielbereichs erhöhen
, b635	a5 59	lda 59	und auslesen
, b637	c8	iny	Offset um 1 erhöhen (auf HB des Descriptors stellen)
, b638	91 4e	sta (4e),y	und in HB des Descriptors schreiben
, b63a	4c 2a b5	jmp b52a	Rücksprung an Anfang der Garbage-Collection-Schleife

; Stringverknüpfung (Operator: "+")

, b63d	a5 6	35		lda	65		HB der aktuellen Variablenadresse holen	aktuelle	
		50			00				
, b63f	48			pha			und auf den Stapel legen	Variablen	
, b640	a5 6	54		lda	64		LB der aktuellen Variablenadresse holen	auf dem S	tapel
, b642	48			pha			und auf den Stapel legen	merken	
, b643	20 8	33 8	ae	jsr	ae83	"eval"	Auswertung eines Ausdrucks (Unterprogramm von	FRMEVL)	
, b646	20 8	Bf a	ad	jsr	ad8f	"chkstr"	Prüfroutine, ob es sich um Stringausdruck hand	lelte	
, b649	68			pla			LB der Adresse des ersten Strings vom Stapel h	olen	Adresse des
, b64a	85 6	6f		sta	6f		und in LB des Hilfszeigers \$6f/\$70 schreiben		ersten Strings
, b64c	68			pla			HB der Adresse des ersten Strings vom Stapel h	olen	in Hilfszeiger
, b64d	85 '	70		sta	70		und in HB des Hilfszeigers \$6f/\$70 schreiben		\$6f/\$70 ablegen
, b64f	a0 (00		ldy	#00		Offset mit Ø initialisieren (auf Stringlänge s	tellen)	
, b651	bl 6	6f		lda			Stringlänge des ersten Strings holen		
, b653	18			clc			Carry vor Addition löschen		
, b654	71 (64		adc	(64)	. У	Stringlänge des zweiten Strings addieren		
, b656	90 (0 5	Г	-bcc	b65d		kein Übertrag, also wird verknüpfter String ni	cht länger	als 255 Zeichen (C=0): kein
							Fehler		
. b658	a2	17		1dx	#17			STRING TOO!	LONG ERROR auslösen,
, b65a			a4			"error"	\ \tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{		rößer als 255 Zeichen
, 5000				Jmp	4101	01101	-	da buring g	rober als 200 Zeronen
, b65d	201	75	h/	\ier	b475		Stringeintrag von im Akku enthaltener Länge or	raniciaron	
						llat nua nil	[1] [4] [4] [5] [5] [6] [6] [6] [7] [7] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8	-	
, b660			סט			Strvar	String (in diesem Fall: String #1) in Variable		,
, b663	a5			lda	50		LB der Adresse des zweiten Stringdescriptors 1		zweiten
, b665	a4	51		ldy	51		HB der Adresse des zweiten Stringdescriptors 1	.aden	} String
, b667	20 :	aa	b6	jsr	b6aa		String auswerten		auswerten
, b66a	20	8c 1	b6	jsr	b68c		in Kopierroutine einsteigen, so daß zweiter St	ring hinter	ersten geschrieben wird

```
,b66da5 6f1da 6fLB der Adresse des ersten Strings holenersten,b66fa4 701dy 70HB der Adresse des ersten Strings holenString,b67120 aa b6 jsr b6aaString auswertenString auswerten,b67420 ca b4 jsr b4caAufnahme des Ergebnisstrings in den temporären Stringstapel,b6774c b8 ad jmp adb8Rücksprung in FRMEVL-Routine
```

; STRVAR-Routine: Kopieren eines Strings in den Stringspeicher; Verwendung bei \$aa61 (Zuweisung an Stringvariable) und \$b660 (Stringverknüpfung)

```
,b67a a0 00
                ldy #00
                                   Offset mit Ø initialisieren (auf Stringlänge stellen)
,b67c bl 6f
                lda (6f), y
                                   Stringlänge holen
                                   und auf den Stapel legen
,b67e 48
                pha
, b67f c8
                iny "ldy #01"
                                   Offset von Ø auf l erhöhen (auf LB der Stringadresse stellen)
. b680 bl 6f
                                   LB der Stringadresse holen
                lda (6f), y
, b682 aa
                                   und ins X-Register bringen
                tax
, b683 c8
                iny "ldy #02"
                                   Offset von 1 auf 2 erhöhen (auf HB der Stringadresse stellen)
,b684 bl 6f
                lda (6f), y
                                   HB der Stringadresse holen
, b686 a8
                tay
                                   und ins Y-Register bringen
, b687 68
                                   bei $b67e gemerkte Stringlänge wieder vom Stapel holen
                pla
```

; bei \$b4c7 genutzter Einsprung: String an Adresse in X/Y kopieren, Länge steht im Akku

, b688	86 22	stx	22	LB	der	Stringadresse	(s.	\$b682)	in	LB	des	Hilfszeigers	\$22/\$23	schreiben
, b68a	84 23	sty	23	HB	der	Stringadresse	(s.	\$b686)	in	LB	des	Hilfszeigers	\$22/\$23	schreiben

; Einsprung: String an Adresse in \$22/\$23 kopieren, Länge steht im Akku; Offset in Y Nutzung des Einsprungs von \$66a (Sonderbehandlung für Strings aus Page Ø oder 2)

, b68c	a8	tay	Stringlänge (s. \$b687) als Offset (und zwecks Test) in Y-Register bringen
, b68d	fØ Øa	beq b699	Stringlänge Ø (Z=1): Ende, Additionen bei \$b699-\$b6aØ führen zu keiner Veränderung
,b68f	48	pha	Stringlänge auf den Stapel legen
, b690	88	r>dey	Offset dekrementieren
,b691	bl 22	lda (22),y	Byte aus Quellstring holen
, b693	91 35	sta (35),y	und in Stringspeicher schreiben
, b695	98	tya	Offset in Akku (zwecks Test)
, b696	dØ f8	Lbne b690	Offset noch nicht auf 0 heruntergezählt ($Z=0$): weiter in Kopierschleife
, b698	68	pla	bei \$b68f gemerkte Stringlänge vom Stapel holen
, b699	18	└>clc	Carry vor Addition löschen
, b69a	65 35	adc 35	Stringlänge zum LB der Zieladresse addieren (s. \$b693)
, b69c	85 35	sta 35	und Ergebnis in LB des String-Hilfszeigers \$35/\$36 schreiben

, b69e	90 02	_bcc b6a2	kein Additionsübertrag (C=0): HB nicht erhöhen
,b6a0	e6 36	inc 36	HB des String-Hilfszeigers erhöhen, um Additionsübertrag zu berücksichtigen
, b6a2	60	⇒rts	Rücksprung von Routine

; Routine: String aus Basic-Text weiterverarbeiten; Aufruf aus STRPAR bei \$b782

,b6a3 20 8f ad jsr ad8f "chkstr" Prüfroutine, ob es sich um einen Stringausdruck handelt, prüfen

; FRESTR-Einsprung: Nutzung von \$a9e0 (TI\$-Zuweisung), \$ab21 (STROUT), \$b034 (Stringvergleich), \$b381 (FRE)

, b6a6	a5 64	lda 64	LB der Variablenadresse holen Variablenadr	esse
, b6a8	a4 65	1dy 65	HB der Variablenadresse holen in Hilfszeig	er
,b6aa	85 22	sta 22	LB in LB des Hilfszeigers \$22/\$23 schreiben \$22/\$23	
, b6ac	84 23	sty 23	HB in HB des Hilfszeigers \$22/\$23 schreiben schreiben	
,b6ae	20 db b6	jsr b6db	Eintrag in temporärem Stringstapel löschen	
,b6bl	08	php	Prozessorstatus merken	
, b6b2	a0 00	ldy #00	Offset mit Ø initialisieren (auf Stringlänge stellen)	
, b6b4	bl 22	lda (22),y	Stringlänge holen	
, b6b6	48	pha	und auf den Stapel legen	
, b6b7	c8	iny "ldy 01"	Offset von Ø auf l erhöhen (auf LB der Stringadresse stellen)	Stringadresse
, b6b8	bl 22	lda (22),y	LB der Stringadresse holen	aus
, b6ba	aa	tax	und ins X-Register bringen	Descriptor
, b6bb	c8	iny "ldy #02"	Offset von 1 auf 2 erhöhen (auf HB der Stringadresse stellen)	nach
,b6bc	bl 22	lda (22),y	HB der Stringadresse holen	X/Y
, b6be	a8	tay	und ins X-Register bringen	holen
,b6bf	68	pla	Stringlänge (s. \$b6b6) vom Stapel in Akku holen	
, b6c0	28	plp	bei \$b6bl geretteten Prozessorstatus (Zustand nach Löschen des E	intrags im
			temporären Stringstapel) wiederherstellen	
,b6cl	dØ 13	-bne b6d6	keine Übereinstimmung zwischen den Strings (Z=0): Stringadresse	nach \$22/\$23
, b6c3	c4 34	cpy 34	HB der Stringadresse mit HB der Obergrenze des Stringbereichs ve	rgleichen
, b6c5	dØ Øf	-bne b6d6	keine Übereinstimmung (Z=0): Stringadresse nach \$22/\$23	
, b6c7	e4 33	cpx 33	LB der Stringadresse mit LB der Obergrenze des Stringbereichs ve	rgleichen
, b6c9	dØ Øb	-bne b6d6	keine Übereinstimmung (Z=0): Stringadresse nach $$22/23	
, b6cb	48	pha	Stringlänge (s. \$b6bf) wieder auf den Stapel retten	
,b6cc	18	clc	Carry vor Addition löschen	Obergrenze
, b6cd	65 33	adc 33	Stringlänge zum LB der Obergrenze des Stringbereichs addieren	des
,b6cf	85 33	sta 33	und Ergebnis in LB der Obergrenze des Stringbereichs schreiben	Stringbereichs
, b6dl	90 02	-bcc b6d5	kein Additionsübertrag (C=0): HB nicht erhöhen	um
, b6d3	e6 34	inc 34	HB der Obergrenze des Stringbereichs addieren	Stringlänge
, b6d5	68	⇒pla	bei \$b6cb auf den Stapel gerettete Stringlänge holen	erhöhen

, b6d6	86 22 →stx	22	LB der Stringadresse in LB von \$22/\$23 schreiben	Stringadresse
, b6d8	84 23 sty	23	HB der Stringadresse in HB von \$22/\$23 schreiben	in \$22/\$23
, b6da	60 rts		Rücksprung von Routine	zurückgeben

; Routine zum Löschen eines Eintrags im temporären Stringstapel; Nutzung bei \$aa6c (String-Zuweisung) und \$b6ae (FRESTR)

, b6db	c4 18	cpy 18	HB mit HB der letzten Stringadresse vergleichen RTS auslösen,
, b6dd	dØ Øc	-bne b6eb	keine Übereinstimmung (Z=0): RTS anspringen wenn Stringadresse
,b6df	c5 17	cmp 17	LB mit LB der letzten Stringadresse vergleichen mit Adresse des letzten
,b6el	dØ Ø8	-bne b6eb	keine Übereinstimmung (Z=0): RTS anspringen
, b6e3	85 16	sta 16	LB in Zeiger für temporären Stringstapel schreiben
, b6e5	e9 Ø3	sbc #03	Länge eines Eintrags im temporären Stringstapel abziehen
, b6e7	85 17	sta 17	und Ergebnis als LB der letzten Stringadresse setzen
, b6e9	a0 00	ldy #00	Z-Flag setzen (keine Bedeutung)
, b6eb	60	≻rts	Rücksprung von Routine

; Routine zur Basic-Funktion CHR\$ (Token: \$c7)

,b6ec	20 al b7	jsr b7al	in GETBYT-Routine einsteigen, damit CHR\$()-Parameter als Byte	ewert nach Xkommt
,b6ef	8a	txa	an CHR\$() übergebenen Bytewert in Akku holen CHR\$-Paramet	er
,b6f0	48	pha	und auf den Stapel legen \int auf Stapel l	egen
,b6fl	a9 Ø1	lda #01	Stringlänge = 1 laden, denn CHR\$() liefert 1-Byte-Strings	Ergebnisstring
,b6f3	20 7d b4	jsr b47d	entsprechende Menge Speicherplatz im Stringspeicher schaffen	von 1 Byte Länge
, b6f6	68	pla	bei \$b6f0 gemerkten Bytewert in Akku holen	} in
,b6f7	a0 00	ldy #00	Offset mit Ø initialisieren	Stringspeicher
,b6f9	91 62	sta (62),y	ermittelten Bytewert in angelegten String schreiben	erzeugen
,b6fb	68	pla	LB der Rücksprungadresse am Stapel entfernen Rücksprung	gadresse
,b6fc	68	pla	HB der Rücksprungadresse am Stapel entfernen vom Stapel	löschen
,b6fd	4c ca b4	jmp b4ca	Ergebnisstring in temporären Stringstapel übernehmen	

; Routine zur Basic-Funktion LEFT\$ (Token: \$c8)

, b700	20 61 b7	jsr b761 "pream"	an Stringfunktion übergebenen String vom Stapel holen
			Y-Register ist danach auf Ø gestellt, Akku und X-Register enthalten numerischen
			LEFT\$-Parameter, \$50/\$51 zeigt auf Stringdescriptor
,b703	dl 50	cmp (50),y	numerischen LEFT\$-Parameter und Länge von LEFT\$-String vergleichen
,b705	98	tya "lda #00"	Akku mit 0 laden (s. \$b700)

; ab hier: auch bei RIGHT\$ verwendet (s. \$b734)

,b706	90 04	⊢bcc b70c	numerischer LEFT\$-Parameter < Stringlänge (C=0): Ergebnisstring hat als numerischer
			Parameter übergebene Länge
,b708	bl 50	lda (50),y	Stringlänge holen, da LEFT\$-Parameter >= Stringlänge
,b70a	aa	tax	als Länge des Ergebnisstrings in X-Register bringen
, b70b	98	tya "lda #00"	Akku mit Ø laden (s. \$b700 bzw. \$b72c), da linker Teilstring Ø Byte umfaßt
,b70c	48	⇒pha	Akku (Länge des linken Teilstrings) auf den Stapel retten

; ab hier: auch bei MID\$ verwendet (s. \$b755)

, b70d	-8a-		→txa		ermittelte Länge des Ergebnisstrings in Akku hol	en
,b70e	48		⇒pha		Länge des Ergebnisstrings auf den Stapel retten	
,b70f	20	7d b4	jsr	b47d	Stringeintrag der im Akku enthaltenen Länge anle	gen
,b712	a5	50	lda	50	LB der Adresse des Stringdescriptors holen	
,b714	a4	51	ldy	51	HB der Adresse des Stringdescriptors holen	
,b716	20	aa b6	jsr	b6aa	in FRESTR-Routine einsteigen (String aus Basic-T	'ext weiterverarbeiten)
,b719	68		pla		bei \$b70e gemerkte Länge des Ergebnisstrings hol	en
,b7la	a8		tay		und bis \$b725 im Y-Register zwischenspeichern	
,b71b	68		pla		Länge des linken Teilstrings vom Stapel holen	Hilfszeiger
,b7lc	18		clc		Carry vor Addition löschen	\$22/\$23e
,b71d	65	22	adc	22	LB des Hilfszeigers \$22/\$23 dazu addieren	um Länge
,b71f	85	22	sta	22	und als LB des Hilfszeigers \$22/\$23 setzen	des linken
,b721	90	02	-bcc	b725	kein Übertrag (C=0): HB nicht erhöhen	Teilstrings
, b723	e6	23	inc	23	HB des Hilfszeigers \$22/\$23 erhöhen	erhöhen
, b725	98		⇒tya		bei \$b71a zwischengespeicherte Länge des Ergebni	sstrings in Akku holen
,b726	20	8c b6	jsr	b68c	in STRVAR-Routine einsteigen: Ergebnisstring an	Adresse in \$22/\$23 kopieren
, b729	4c	ca b4	jmp	b4ca	Stringdescriptor an temporären Stringstapel über	geben
					-	

; Routine zur Basic-Funktion RIGHT\$ (Token: \$c9)

, b72c	20 61 b7	jsr b761 "pream"	an Stringfunktion übergebenen String vom Stapel holen Y-Register ist danach auf Ø gestellt, Akku und X-Register enthalten numerischen RIGHT\$-Parameter, \$50/\$51 zeigt auf Stringdescriptor
,b72f	18	clc	Carry löschen, damit bei Subtraktion zusätzlich 1 abgezogen wird
,b730	fl 50	sbc (50),y	von numerischem RIGHT\$-Parameter wird hier die Länge des RIGHT\$-Strings subtrahiert
, b732	49 ff	eor #ff %11111111	komplementieren, da RIGHT\$ genau von anderer Seite als LEFT\$ den Teilstring bildet
,b734	4c 06 b7	jmp b706	in Routine für LEFT\$ einsteigen

; Routine zur Basic-Funktion MID\$ (Token: \$ca)

```
a9 ff
                 lda #ff %11111111 Default-Wert für dritten MID$-Parameter laden, falls dieser fehlt
.b737
.b739
      85 65
                       65
                                   und Ersatzwert in $65 ablegen
                 sta
                jsr 0079 "chrgot" nächstes Zeichen aus Basic-Text holen
, b73b
      20 79 00
                                   folgt ")" (geschlossene Klammer)?
, b73e
      c9 29
                 cmp #29
       f0 06
                                   ja (Z=1): keine Auswertung eines weiteren numerischen Parameters
, b740
               -beg b748
      20 fd ae | jsr aefd "chkcom" auf Komma als syntaktisches Erfordernis prüfen
.b742
                isr b79e "getbyt" Bytewert (0-255) aus Basic-Text in X-Register holen
. b745
      20 9e b7
.b748
      20 61 b7 >jsr b761 "pream"
                                   an Stringfunktion übergebenen String vom Stapel holen
                                   Y-Register ist danach auf Ø gestellt, Akku und X-Register enthalten numerischen
                                   RIGHT$-Parameter, $50/$51 zeigt auf Stringdescriptor
             __beq b798
                                   zweiter MID$-Parameter (Startposition im String) = 0 (Z=1): ILLEGAL QUANTITY
, b74b
       f0 4b
                                   erzeugen
. b74d
                                   bei $b745 ausgewerteten Bytewert verkleinern
       ca
                 dex
                                   und in Akku bringen
.b74e
      8a
                 txa
.b74f
      48
                 pha
                                   von dort auf den Stapel legen
                                   Carry löschen, damit bei Subtraktion (s. $b753) zusätzlich 1 subtrahiert wird
. b750
      18
                 clc
                                   Ø als Vorbelegungswert für Länge des Ergebnisstrings laden
      a2 00
                 1dx #00
.b751
, b753
       f1 | 50
                                   von drittem MID$-Parameter die Länge des MID$-Strings abziehen
                 sbc (50), y
                                   kein Subtraktionsübertrag (C=1): in RIGHT$/LEFT$-Routine einsteigen
. b755 Lb0+b6
                -bcs b70d
                 eor #ff %11111111 Subtraktionsergebnis komplementieren
.b757
      49 ff
.b759
       c5 65
                                   Vergleich mit drittem MID$-Parameter
                 cmp
                      65
.b75b 90 -b1-
                -bcc b70e
                                   komplementiertes Subtraktionsergebnis < dritter MID$-Parameter (C=∅): in
                                   RIGHT$/LEFT$-Routine einsteigen
                                   dritten MID$-Parameter als Ergebnis-Stringlänge laden
, b75d a5 65
                 lda
                       65
                                   in RIGHT$/LEFT$-Routine einsteigen
.b75f b0 ad-
                 -bcs b70e "jmp"
```

; PREAM-Routine: an Stringfunktion übergebenen und in Funktionsverteiler ausgewerteten String vom Stapel holen; Rückgabespeicher: \$50/\$51 zeigen auf Stringdescriptor, Akku und X-Register enthalten Stringlänge; Verwendung bei \$b700, \$b72c und \$b737 (LEFT\$, RIGHT\$, MID\$)

,b761	20 f7 ae	jsr aef7 "chkbcl"	Prüfroutine, ob ")" folgt, aufrufen	
,b764	68	pla	LB der Rücksprungadresse von PREAM aus holen	Rücksprungadresse
, b765	a8	tay	und im Y-Register merken	in Y-Register
, b766	68	pla	HB der Rücksprungadresse von PREAM aus holen	und \$55
, b767	85 55	sta 55	und in \$55 merken	merken
, b769	68	pla	LB der Rücksprungadresse aus aufrufender Routine	vom Stapel löschen
, b76a	68	pla	HB der Rücksprungadresse aus aufrufender Routine	vom Stapel löschen
, b76b	68	pla	Wert des im Funktionsverteiler ausgewerteten num	erischen Parameters holen

, b76c	aa	tax	und in X-Register bringen	
, b76d	68	pla	LB der Adresse des Stringdescriptors holen Hilfszeiger	•
, b76e	85 50	sta 50	und in LB von Hilfszeiger \$50/\$51 schreiben \$50/\$51	
,b770	68	pla	HB der Adresse des Stringdescriptors holen auf Stringd	descriptor
,b771	85 51	sta 51	und in HB von Hilfszeiger \$50/\$51 schreiben	
,b773	a5 55	lda 55	HB der Rücksprungadresse von PREAM aus \$55 holen (s. \$b767)	Rücksprungadresse
,b775	48	pha	und wieder auf den Stapel legen	wieder aus Y/\$55
,b776	98	tya	LB der Rücksprungadresse von PREAM aus Y holen (s. \$b765)	auf den Stapel
, b777	48	pha	und wieder auf den Stapel legen	zurücklegen
,b778	a0 00	ldy #00	Offset-Register Y mit Ø initialisieren (auf Stringlänge stellen)	
, b77a	8a	txa	als LEFT\$-Parameter angegebene Stringlänge (s. \$b76c) in X-Register holen	
,b77b	60	rts	Rücksprung von Routine	

; Routine zur Basic-Funktion LEN (Token: \$c3)

,b77c 20 82 b7 jsr b782 "strpar" Parameter eines Strings, der an Funktionen wie LEN übergeben wurde, auswerten ,b77f 4c a2 b3 jmp b3a2 "bytfac" mit Ergebnis in Y-Register in POS-Routine einsteigen

; STRPAR-Routine: Auswertung der Parameter eines Strings, der an die Funktionen LEN, ASC oder VAL übergeben wurde (Funktionen, die einen String als Parameter erwarten, und einen numerischen Wert zurückgeben); Verwendung bei \$b77c (LEN), \$b78b (ASC) und \$b7ad (VAL)

, b782	20 a3 b6	jsr b6a3	Weiterverarbeitung eines von Basic übergebenen Strings
, b785	a2 00	ldx #00	Datentyp-Flag "numerisch" laden
,b787	86 Ød	stx Ød	und in Datentyp-Flag (String/numerisch) schreiben
, b789	a8	tay	Stringlänge in Y-Register bringen; gleichzeitig werden CPU-Flags gemäß Stringlänge gesetzt
, b78a	60	rts	Rücksprung von STRPAR-Routine

; Routine zur Basic-Funktion ASC (Token: \$c6)

, b78b	20 82 b7	jsr b782 "strpar"	Parameter eines Strings, der an Funktionen wie ASC übergeben wurde, auswerten
, b78e	fØ Ø8	-beq b798	Stringlänge = \emptyset (Z=1): ILLEGAL QUANTITY ERROR auslösen
,b790	a0 00	ldy #00	Offset mit Ø initialisieren (auf erstes Byte in String richten)
,b792	bl 22	lda (22),y	erstes Byte des Strings auslesen (\$22/\$23 zeigt auf Stringinhalt, nicht den
			Descriptor!)
,b794	a8	tay	und dieses Byte #1 als Ergebnis verwenden
, b795	4c a2 b3	jmp b3a2 "bytfac"	mit Ergebnis in Y-Register in POS-Routine einsteigen

```
, b798 4c 48 b2 >jmp b248 "illqua" ILLEGAL QUANTITY ERROR erzeugen
.b79b 20 73 00 jsr 0073 "chrget" nächstes Zeichen aus Basic-Text holen
; GETBYT-Routine: Auswertung eines im Basic-Text stehenden Bytewertes (0-255), der im X-Register zurückgegeben wird
 Verwendung bei $a94b, $aa86, $ab85, $aba5, $afc7, $b745 und $b7f4
                jsr ad8a "frmnum" numerischen Parameter als FLPT-Zahl in FAC #1 holen
.b79e 20 8a ad
, b7al 20 b8 bl
                jsr blb8
                                   in andere Routine so einsteigen, daß ausgewerteter Parameter in Integerformat nach
                                   $65/$64 kommt
                                   HB zwecks Test auslesen
,b7a4 a6 64
                 ldx
                     64
, b7a6 d0 f0
               bne b798
                                   HB \iff \emptyset, also gesamter Wert > $ff (Z=0): ILLEGAL QUANTITY ERROR
,b7a8 a6 65
                 ldx
                                   LB der Fließkomma-Integer-Wandlung holen
,b7aa 4c 79 00 jmp 0079 "chrgot" Zeichen an aktueller CHRGET-Zeiger-Position holen und Rücksprung
```

; Routine zur Basic-Funktion VAL (Token: \$c5)

Stringlänge <> 0 (Z=0): keine Sonderbehandlung für VAL("") b7b2 4c f7 b8 jmp b8f7 MFLPT-Konstante 0 als Ergebnis nehmen und Routine beenden LB des CHRGET-Zeigers holen b7b7 a4 7b ldy 7b HB des CHRGET-Zeigers holen b7b8 86 71 stx 71 LB in LB des Hilfszeigers \$71/\$72 schreiben fretten b7b8 84 72 sty 72 HB in HB des Hilfszeigers \$71/\$72 schreiben retten b7b6 86 7a stx 7a und in LB des CHRGET-Zeigers schreiben b7c2 65 22 adc 22 Stringlänge (seit \$b7ad im Akku) zu dieser Adresse addieren b7c4 85 24 sta 24 und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben b7c6 86 7b stx 7b und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben b7cc 88 7b stx 7b und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben b7cc 88 25 stx 25 HB der Adresse ges VAL-Strings laden b7cd 86 25 stx 25 HB der Adresse ges VAL-Strings laden b7cd 86 25 stx 25 HB der Adresse ges VAL-Strings laden b7cd 86 25 stx 25 HB der Adresse ges VAL-Strings laden b7cd 86 25 stx 25 HB der Adresse ges VAL-Strings laden b7cd 86 25 stx 25 HB der Adresse ges VAL-Strings laden b7cd 86 25 stx 25 HB der Adresse ges VAL-Strings laden b7cd 86 25 stx 25 HB der Adresse ges VAL-Strings laden b7cd 86 25 stx 25 HB des CHRGET-Zeigers schreiben b7cd 86 25 stx 25 HB des Hilfszeigers \$24/\$25 setzen b7cf a0 00 ldy #00 Offset mit 0 initialisieren	Parameter eines Strings, der an Funktionen wie VAL übergeben wurde, auswerten		
,b7b5 a6 7a	Stringlänge <> 0 (Z=0): keine Sonderbehandlung für VAL("")		
,b7b7 a4 7b ldy 7b HB des CHRGET-Zeigers holen in Hilfszeiger ,b7b9 86 71 stx 71 LB in LB des Hilfszeigers \$71/\$72 schreiben \$71/\$72 ,b7bb 84 72 sty 72 HB in HB des Hilfszeigers \$71/\$72 schreiben retten ,b7bd a6 22 ldx 22 LB der Adresse des VAL-Strings laden ,b7bf 86 7a stx 7a und in LB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7c1 18 clc Carry vor Addition löschen ,b7c2 65 22 adc 22 Stringlänge (seit \$b7ad im Akku) zu dieser Adresse addieren ,b7c4 85 24 sta 24 und Ergebnis als LB von Hilfszeiger \$24/\$25 setzen ,b7c6 a6 23 ldx 23 HB der Adresse des VAL-Strings laden ,b7c8 86 7b stx 7b und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7ca 90 01 bcc b7cd kein Übertrag bei \$b7c2 (C=0): HB für \$24/\$25 nicht erhöhen ,b7cd 86 25 >stx 25 HB des Hilfszeigers \$24/\$25 setzen ,b7cf a0 00 ldy #00 Offset mit 0 initialisieren			
,b7b9 86 71 stx 71 LB in LB des Hilfszeigers \$71/\$72 schreiben \$71/\$72 ,b7bb 84 72 sty 72 HB in HB des Hilfszeigers \$71/\$72 schreiben retten ,b7bd a6 22 ldx 22 LB der Adresse des VAL-Strings laden ,b7bf 86 7a stx 7a und in LB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7c1 18 clc Carry vor Addition löschen ,b7c2 65 22 adc 22 Stringlänge (seit \$b7ad im Akku) zu dieser Adresse addieren ,b7c4 85 24 sta 24 und Ergebnis als LB von Hilfszeiger \$24/\$25 setzen ,b7c6 a6 23 ldx 23 HB der Adresse des VAL-Strings laden ,b7c8 86 7b stx 7b und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7ca 90 01 bcc b7cd kein Übertrag bei \$b7c2 (C=0): HB für \$24/\$25 nicht erhöhen ,b7cc e8 inx HB des Hilfszeigers \$24/\$25 setzen ,b7cf a0 00 ldy #00 Offset mit 0 initialisieren			
,b7bb 84 72 sty 72 HB in HB des Hilfszeigers \$71/\$72 schreiben retten ,b7bd a6 22 ldx 22 LB der Adresse des VAL-Strings laden ,b7bf 86 7a stx 7a und in LB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7c1 18 clc Carry vor Addition löschen ,b7c2 65 22 adc 22 Stringlänge (seit \$b7ad im Akku) zu dieser Adresse addieren ,b7c4 85 24 sta 24 und Ergebnis als LB von Hilfszeiger \$24/\$25 setzen ,b7c6 a6 23 ldx 23 HB der Adresse des VAL-Strings laden ,b7c8 86 7b stx 7b und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7ca 90 01			
,b7bd a6 22 ldx 22 LB der Adresse des VAL-Strings laden ,b7bf 86 7a stx 7a und in LB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7c1 18 clc Carry vor Addition löschen ,b7c2 65 22 adc 22 Stringlänge (seit \$b7ad im Akku) zu dieser Adresse addieren ,b7c4 85 24 sta 24 und Ergebnis als LB von Hilfszeiger \$24/\$25 setzen ,b7c6 a6 23 ldx 23 HB der Adresse des VAL-Strings laden ,b7c8 86 7b stx 7b und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7ca 90 01			
,b7bf 86 7a stx 7a und in LB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7cl 18 clc Carry vor Addition löschen ,b7c2 65 22 adc 22 Stringlänge (seit \$b7ad im Akku) zu dieser Adresse addieren ,b7c4 85 24 sta 24 und Ergebnis als LB von Hilfszeiger \$24/\$25 setzen ,b7c6 a6 23 ldx 23 HB der Adresse des VAL-Strings laden ,b7c8 86 7b stx 7b und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7ca 90 01			
,b7cl 18 clc Carry vor Addition löschen ,b7c2 65 22 adc 22 Stringlänge (seit \$b7ad im Akku) zu dieser Adresse addieren ,b7c4 85 24 sta 24 und Ergebnis als LB von Hilfszeiger \$24/\$25 setzen ,b7c6 a6 23 ldx 23 HB der Adresse des VAL-Strings laden ,b7c8 86 7b stx 7b und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7ca 90 01 bcc b7cd kein Übertrag bei \$b7c2 (C=0): HB für \$24/\$25 nicht erhöhen ,b7cc e8 inx HB erhöhen, um Additionsübertrag zu berücksichtigen ,b7cd 86 25 stx 25 HB des Hilfszeigers \$24/\$25 setzen ,b7cf a0 00 ldy #00 Offset mit 0 initialisieren	CHRGET-Zeiger		
,b7c2 65 22 adc 22 Stringlänge (seit \$b7ad im Akku) zu dieser Adresse addieren ,b7c4 85 24 sta 24 und Ergebnis als LB von Hilfszeiger \$24/\$25 setzen ,b7c6 a6 23 ldx 23 HB der Adresse des VAL-Strings laden ,b7c8 86 7b stx 7b und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7ca 90 01 bcc b7cd kein Übertrag bei \$b7c2 (C=0): HB für \$24/\$25 nicht erhöhen ,b7cc e8 hB des Hilfszeigers \$24/\$25 setzen ,b7cd 86 25 stx 25 HB des Hilfszeigers \$24/\$25 setzen ,b7cf a0 00 ldy #00 Offset mit 0 initialisieren	auf VAL-String		
,b7c4 85 24 sta 24 und Ergebnis als LB von Hilfszeiger \$24/\$25 setzen ,b7c6 a6 23 ldx 23 HB der Adresse des VAL-Strings laden ,b7c8 86 7b stx 7b und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7ca 90 01	richten, damit		
,b7c6 a6 23 ldx 23 HB der Adresse des VAL-Strings laden ,b7c8 86 7b stx 7b und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7ca 90 01 bcc b7cd kein Übertrag bei \$b7c2 (C=0): HB für \$24/\$25 nicht erhöhen ,b7cc e8 inx HB erhöhen, um Additionsübertrag zu berücksichtigen ,b7cd 86 25 stx 25 HB des Hilfszeigers \$24/\$25 setzen ,b7cf a0 00 ldy #00 Offset mit 0 initialisieren	dieser über		
,b7c8 86 7b stx 7b und in HB des CHRGET-Zeigers schreiben ,b7ca 90 01 bcc b7cd kein Übertrag bei \$b7c2 (C=0): HB für \$24/\$25 nicht erhöhen ,b7cc e8 inx HB erhöhen, um Additionsübertrag zu berücksichtigen ,b7cd 86 25 stx 25 HB des Hilfszeigers \$24/\$25 setzen ,b7cf a0 00 ldy #00 Offset mit 0 initialisieren	herkömmliche		
,b7ca 90 01 bcc b7cd kein Übertrag bei \$b7c2 (C=0): HB für \$24/\$25 nicht erhöhen ,b7cc e8 inx HB erhöhen, um Additionsübertrag zu berücksichtigen ,b7cd 86 25 bstx 25 HB des Hilfszeigers \$24/\$25 setzen ,b7cf a0 00 ldy #00 Offset mit 0 initialisieren	Routinen aus-		
,b7cc e8 inx HB erhöhen, um Additionsübertrag zu berücksichtigen ,b7cd 86 25 >stx 25 HB des Hilfszeigers \$24/\$25 setzen ,b7cf a0 00 ldy #00 Offset mit 0 initialisieren	wertbar ist.		
,b7cd 86 25	\$24/\$25 zeigen		
,b7cf a0 00 ldy $\#00$ Offset mit 0 initialisieren	dann auf String-		
	endadresse.		
	Byte hinter		
,b7dl bl 24 lda (24),y Byte hinter String auslesen	String mit 0		
,b7d3 48 pha und auf den Stapel merken	belegen; alten		
,b7d4 98 tya "lda #00" Akku mit 0 belegen (s. \$b7cf)	Wert merken		

```
, b7d5 91 24
                                  und Ø hinter String schreiben (Endmarkierung für Auswertungsroutinen!)
                sta (24), y
                jsr 0079 "chrgot" Zeichen an aktueller CHRGET-Zeiger-Position holen
, b7d7 20 79 00
, b7da 20 f3 bc
                jsr bcf3 "strflp" String in Fließkomma-Zahl umwandeln
, b7dd 68
                pla
                                  bei $b7d3 gemerktes Byte hinter String vom Stapel holen
                                                                                                       Byte hinter
,b7de a0 00
                                  Offset mit Ø initialisieren
                ldy #00
                                                                                                       String
,b7e0 91 24
                sta (24), y
                                  Byte hinter String mit altem Wert belegen
                                                                                                       wiederherstellen
.b7e2 a6 71
                     71
                                  LB des geretteten CHRGET-Zeigers (s. $b7b9) holen
                                                                                                       alten
                ldx
.b7e4 a4 72
                ldy
                     72
                                  HB des geretteten CHRGET-Zeigers (s. $b7bb) holen
                                                                                                       CHRGET-Zeiger
.b7e6 86 7a
                stx
                     7a
                                  LB in LB des CHRGET-Zeigers schreiben
                                                                                                       aus Hilfszeiger
                                  HB in HB des CHRGET-Zeigers schreiben
                                                                                                       wiederherstellen
,b7e8 84 7b
                sty
                     7b
,b7ea 60
                rts
                                  Rücksprung von Routine
```

; GETWRB-Routine: 2-Byte-Wert und davon durch Komma getrennten 1-Byte-Wert holen; Verwendung bei \$b824 (POKE) und \$b82d (WAIT)

,b7eb 20 8a ad jsr ad8a "frmnum" numerischen Ausdruck auswerten ,b7ee 20 f7 b7 jsr b7f7 "facwrd" FAC in 2-Byte-Integerzahl (Wort) nach \$14/\$15 umwandeln

; GETCBT-Einsprung: durch Komma getrennten 1-Byte-Wert holen; Verwendung bei \$b839 (WAIT)

,b7fl 20 fd ae jsr aefd "chkcom" auf Komma als syntaktisches Erfordernis prüfen ,b7f4 4c 9e b7 jmp b79e "getbyt" Bytewert (0-255) aus Basic-Text auswerten und Rücksprung

; FACWRD-Routine: FAC #1 als 2-Byte-Integerwert (Wort) nach \$14/\$15 bringen; Verwendung bei \$b7ee (GETWRB), \$b813 (PEEK) und \$e12d (SYS)

,b7f7	a5 66	lda	66	Vorzeichenbyte von FAC #1 auslesen	FAC#1 nur mit
,b7f9	30 9d	^_bmi	b798	FAC #1 ist negativ (N=1): ILLEGAL QUANTITY ERROR auslösen	Werten von Ø bis
,b7fb	a5 61	lda	61	Exponentenbyte von FAC #1 auslesen	65535 zulassen, sonst
,b7fd	c9 91	cmp	#91	mit Exponent von 65536 vergleichen	ILLEGAL QUANTITY ERROR
,b7ff	b0 97	bcs	b798	FAC-Inhalt >= 65536 (C=1): ILLEGAL QUANTITY ERROR auslösen	hervorrufen
,b801	20 9b	bc jsr	bc9b "facint"	FAC in Integerformat nach \$65/\$64 umwandeln	
,b804	a5 64	lda	64	HB des Ergebnisses der FACINT-Konvertierung holen	Ergebnis der
,b806	a4 65	ldy	65	LB des Ergebnisses der FACINT-Konvertierung holen	FACINT-Konvertierung
,b808	84 14	sty	14	LB nach \$14	nach \$14/\$15
,b80a	85 15	sta	15	HB nach \$15	bringen
,b80c	60	rts		Rücksprung von Routine	

; Routine zur Basic-Funktion PEEK (Token: \$c2)

, b80d	a5 15		lda	15		HB des Hilfszeigers \$14/\$15 holen	Hilfsze	iger
,b80f	48		pha			und auf den Stapel legen	\$14/\$15	
,b810	a5 14		lda	14		LB des Hilfszeigers \$14/\$15 holen	auf dem	Stapel
,b812	48		pha			und auf den Stapel legen	merken	
, b813	20 f7	b7	jsr	b7f7 "f	'acwrd"	FAC #1 als 2-Byte-Integerwert (Wort) nach \$14/\$15 bringen		
,b816	a0 00		ldy	#00		Offset mit \emptyset belegen, da kein Offset gewünsc	ht wird	
,b818	bl 14		lda	(14),y	r	Inhalt der PEEK-Adresse in Akku holen	1	Inhalt der PEEK-Adresse als
,b81a	a8		tay			und von dort ins Y-Register transportieren	ſ	Funktionsergebnis holen
,b81b	68		pla			LB des Hilfszeigers $14/15$ vom Stapel holen	1	Hilfszeiger \$14/\$15
,b81c	85 14		sta	14		und in den Speicher übernehmen		von Stapel
,b81e	68		pla			HB des Hilfszeigers $14/15$ vom Stapel holen	ı	wiederherstellen
,b81f	85 15		sta	15		und in den Speicher übernehmen		(s. \$b80d-\$b812)
,b821	4c a2	b3	jmp	b3a2 "b	ytfac"	in POS-Routine einsteigen, um im Y-Register	(s. \$b8	la) befindliches Ergebnis als
						Fließkomma-Zahl im FAC #1 weiterzugeben		

; Routine zum Basic-Befehl POKE (Token: \$97)

, b824	20 eb b7	jsr b7eb "getwrb"	2-Byte-Integerwert (Wort) und davon durch Komma getrennten Bytewert (0-255) holen
,b827	8a	txa	Bytewert (zu POKEnder Wert) in Akku
, b828	a0 00	ldy #00	Offset mit Ø belegen, da kein Offset gewünscht wird
, b82a	91 14	sta (14),y	Bytewert (s. \$b827) an POKE-Adresse schreiben
, b82c	60	rts	Rücksprung von Routine

; Routine zum Basic-Befehl WAIT (Token: \$92)

```
,b82d 20 eb b7 jsr b7eb "getwrb" 2-Byte-Integerwert (Wort) und davon durch Komma getrennten Bytewert (0-255) holen
                                  Bytewert #1 in Hilfsspeicher $49 ablegen
,b830 86 49
                stx 49
                                  Bytewert #2 auf Ø setzen, falls er nichtangegeben wird
, b832 a2 00
                ldx #00
                jsr 0079 "chrgot" letztes Zeichen aus Basic-Text holen
. b834
      20 79 00
,b837 f0 03
                                  Endmarkierung des Befehls (Z=1): mit Vorbelegung von Byte #2 (s. $b832) fortfahren
                -beq b83c
      20 fl b7 jsr b7fl "getcbt" durch Komma abgegrenzten Bytewert holen
, b839
      86 4a
               ⇒stx 4a
                                  Bytewert #2 in Hilfsspeicher $4a ablegen
, b83c
, b83e
      a0 00
                ldy #00
                                  Offset mit Ø belegen, da kein Offset gewünscht wird
                                  Byte an WAIT-Adresse auslesen
,b840 bl 14
              →lda (14), y
, b842 45 4a
                                  EOR-Verknüpfung mit Bytewert #2; ist Byte #2 = 0 (z.B. weil es nicht angegeben
                eor
                     4a
                                  wurde), so ist dieser Befehl wirkungslos
                                  AND-Verknüpfung mit Bytewert #1
, b844 25 49
                and
                     49
```

```
.b846 f0 f8
               beg b840
                                  kein Bit nach Verknüpfung gesetzt (Z=1): weiter in Warteschleife
                                  kleine Schwäche: hier fehlt eine Abfrage der STOP-Taste innerhalb der Schleife!
, b848 60
                                  Rücksprung von Routine
                rts
; ADDØ.5-Routine: FAC #1 um Ø.5 erhöhen
,b849 a9 11
                1da #11 <($bf11) LB der Adresse der ROM-Konstanten 0.5 laden
                                                                                              MFLPT-Konstante 0.5
,b84b a0 bf
                ldy #bf >($bfll) HB der Adresse der ROM-Konstanten 0.5 laden
                                                                                              (ab $bfll im ROM)
,b84d 4c 67 b8 jmp b867 "addmem" MFLPT-Konstante (in diesem Fall 0.5) zu FAC #l addieren
                                                                                              zu FAC #1 addieren
; SUBMEM-Routine: FAC := MFLPT-Konstante - FAC
,b850 20 8c ba jsr ba8c "movma" im Speicher befindliche Konstante in ARG holen
: SUBFAC-Routine: FAC := ARG - FAC
, b853 a5 66
                                  Vorzeichenbyte von FAC #1 holen
                lda
.b855 49 ff
                eor #ff %11111111 und invertieren (entspricht Multiplikation mit -1)
, b857 85 66
                sta
                      66
                                  invertiertes Vorzeichen zurückschreiben
                                  Vorzeichenbyte des ARG wird invertiert, wenn FAC #1 positiv war
, b859 45 6e
                eor
                      6e
,b85b 85 6f
                                  als Vorzeichenbyte des Ergebnisses setzen
                sta 6f
.b85d a5 61
                                  Exponentenbyte von FAC #1 laden
                lda 61
,b85f 4c 6a b8 jmp b86a "addfac" FAC und ARG addieren (FAC := FAC + ARG)
; EQUEXP-Routine: FAC #1 und ARG auf gleichen Exponenten bringen, dann addieren
,b862 -20-99-b9->jsr b999 "shiftr" FAC #1 nach rechts schieben, bis der Exponent Ø erreicht ist
      90 3c __bcc b8a3 "jmp" in Additionsroutine einsteigen
: ADDMEM-Routine: FAC := FAC + MFLPT-Konstante
, b867
      20 8c ba jsr ba8c "movma" im Speicher befindliche Konstante in ARG holen
; ADDFAC-Einsprung: FAC := FAC + ARG
, b86a
      dØ Ø3
               -bne b86f
                                  FAC \langle \rangle 0 (Z=0): keine Sonderbehandlung für FAC = 0 ausführen
,b86c 4c fc bb jmp bbfc "movaf" ARG in FAC kopieren, da FAC vorher den Wert 0 hatte und somit additionsneutral war
```

,b86f	a6 70	>ldx	70	Rundungsbyte auslesen
,b871	86 56	stx	56	und in Hilfsspeicher für altes Rundungsbyte schreiben
, b873	a2 69	ldx	#69 *(\$69)	Adresse des ARG laden (Zeropage-Adresse, benötigt daher nur 1 Byte)
, b875	a5 69	lda	69	Exponentenbyte des ARG holen
, b877	a8	tay		und in Y-Register bringen
, b878	fØ ce	beq	b848	ARG hat den Wert 0 (Z=1): RTS-Befehl anspringen, da 0 nicht addiert werden muß
, b87a	38	sec		Carry vor Subtraktion löschen
, b87b	e5 61	sbc	61	Exponentenbyte des FAC subtrahieren
, b87d	f0 -24-	beq	b8a3	Exponentenbytes von FAC und ARG sind gleich ($Z=1$): Addition bei gleichen Exponenten
,b87f	90 12	bcc	b893	Exponent von ARG < Exponent von FAC (C= \emptyset): Sonderbehandlung für ARG < FAC
, b881	84 61	sty	61	bei \$b877 in Y-Register gerettetes Exponentenbyte des ARG als Exponentenbyte des FAC
				setzen
, b883	a4 6e	ldy	6e	Vorzeichenbyte des ARG holen
, b885	84 66	sty	66	und in Vorzeichenbyte des FAC schreiben
, b887	49 ff	eor	#ff %11111111	Differenz der Exponentenbytes (s. \$b875, \$b87b/\$b87d) invertieren
, b889	69 00	adc	#00	1 addieren, da hier das Carry-Flag gesetzt ist (s. \$b87f)
, b88b	a0 00	1dy	#00	Ø als altes Rundungsbyte laden
, b88d	84 56	sty	56	und in Hilfsspeicher für altes Rundungsbyte schreiben
,b88f	a2 61	ldx	#61 *(\$61)	Adresse des FAC laden (Zeropage-Adresse, benötigt daher nur 1 Byte)
,b891	dØ Ø4	_bne	b897 "jmp"	Löschen des Rundungsbyte überspringen
, b893	a0 00	→ldy	+00	- Löschwert Ø für Rundungsbyte laden
, b895	84 70	sty		und in Rundungsbyte schreiben
, b897	c9 f9	>cmp		Vergleich mit \$ff-\$07, um festzustellen, ob die ermittelte Differenz der Exponenten
, 5031	03 13	Semb	π13	größer als 7 war
, b899	L30+c7-	bmi	b862 "equexp"	Differenz > 7 (N=1): FAC und ARG auf gleichen Exponenten bringen, dann addieren
, b89b	a8	tay		Differenz ins Y-Register bringen
, b89c	a5 70	lda		Rundungsbyte des FAC laden
, b89e	56 01	lsr	Ø1,x	Exponentenbyte des entsprechenden Fließkomma-Akkus (FAC oder ARG) nach rechts
				verschieben, um Rundung miteinzubeziehen
, b8a0	20 b0	b9 jsr	b9b0 "rolshf"	FAC bitweise nach rechts verschieben
, b8a3		>bit	6f	Ergebnis-Vorzeichen (s. \$b85b) testen
, b8a5	10 57	[—bpl	b8fe	positiv, also gleiche Vorzeichen (N=0): Sonderbehandlung für ungleiche Vorzeichen
		V		überspringen, statt dessen Mantissen-Addition durchführen

; Sonderbehandlung: FAC und ARG hatten ungleiche Vorzeichen

, b8a7	aØ 61	ldy #61 *(\$61)	Zeropage-Adresse des FAC als Offset laden
, b8a9	eØ 69	cpx #69 *(\$69)	X-Offset mit Zeropage-Adresse des FAC vergleichen
,b8ab	fØ Ø2	⊢beq b8af	Übereinstimmung (Z=1): Y-Offset nicht auf ARG stellen
, b8ad	aØ 69	ldy #69 *(\$69)	Y-Offset auf ARG stellen

; hier ist entweder X=\$61 und Y=\$69 oder X=\$69 und Y=\$61. X- und Y-Offset zeigen somit jeder auf einen anderen der beiden Fließkomma-Akkumulatoren FAC und ARG.

b8af	38	Sec		Carry vor bei \$b8b2 simulierter	Subtraktion setzen	
b8b0	49 ff	eor	#ff %11111111	bei \$b89c geladenes und bei \$b8 Subtraktionssimulation invertie	a0 rechtsverschobenes Rundungsbyte des FAC ren	zwecks
b8b2	65 56	adc	56 "sbc"	simulierte Subtraktion (Inhalt (s. \$b871, \$b88d)	von \$56 - Akku); \$56 enthält das letzte Run	dungsbyte
b8b4	85 70	sta	70	Ergebnis als neues FAC-Rundungs	byte setzen	
b8b6	b9 04 0	0 lda	0004,y	4. Mantissenbyte des einen Flie.	ßkomma-Akku (FAC/ARG) laden	Sub-
b8b9	f5 04	sbc	Ø4,x	davon 4. Mantissenbyte des ande	ren Fließkomma-Akku (FAC/ARG) subtrahieren	traktion
b8bb	85 65	sta	65	und Ergebnis in FAC #1 als 4. M	antissenbyte setzen	der
b8bd	b9 03 0	0 lda	0003,y	3. Mantissenbyte des einen Flie.		Mantis-
b8c0	f5 Ø3	sbc	03,x		ren Fließkomma-Akku (FAC/ARG) subtrahieren	sen-
b8c2	85 64	sta	64	und Ergebnis in FAC #1 als 3. M		bytes
b8c4	b9 02 0	0 lda	0002,y	2. Mantissenbyte des einen Flie		von FAC
b8c7	f5 Ø2	sbc	02,x		ren Fließkomma-Akku (FAC/ARG) subtrahieren	und ARG
b8c9	85 63	sta	63	und Ergebnis in FAC #1 als 2. M		Ergebnis
b8cb	b9 01 0	0 lda	0001,y	1. Mantissenbyte des einen Flie		in Man-
b8ce	f5 Ø1	sbc	01,x		ren Fließkomma-Akku (FAC/ARG) subtrahieren	tisse de
b8d0	85 62	sta	62	und Ergebnis in FAC #1 als 1. M		FAC
b8d2	b0 03	-bcs	b8d7 "normal"	kein Subtraktionsübertrag (C=1)		
b8d4	20 47 b		b947	FAC einschließlich Vorzeichenby		
NORM	AL-Einsp	rung: 1	Normalisierung	des FAC		
b8d7	a0 00	⇒ldy	#00	Y-Offset mit Ø initialisieren		
b8d9	98	tya	"lda #00"	Zähler für Bitverschiebung mit	0 initialisieren	
b8da	18	clc		Carry vor Addition bei \$b8fl od	er \$b9ld löschen	
b8db	a6 62	\rightarrow 1dx	62	Mantisse #1 auslesen		
b8dd	dØ 4a	├_bne	b929	Mantisse #1 <> 0 (Z=0): bitweis	e Linksverschiebung des FAC	
byte	weise Li	nksver	schiebung des 1	FAC		
b8df	a6 63	ldx	63	Mantisse #2 auslesen	Mantissenbytes	
b8el	86 62	stx	62	und in Mantisse #1 schreiben	an	
b8e3	a6 64	ldx	64	Mantisse #3 auslesen	jeweils	
1-O-F	86 63	stx	63	und in Mantisse #2 schreiben	"linke"	
paea						
b8e5 b8e7	a6 65	ldx	65	Mantisse #4 auslesen	(= höherwertige)	

```
,b8eb a6 70
                                  Rundungsbyte des FAC holen
                                                                   schieben,
                ldx
                     70
, b8ed 86 65
                                  und in Mantisse #4 schreiben
                                                                 Rundungsbyte einbinden
                stx
                                  Rundungsbyte des FAC neu setzen (bei vorheriger Ausführung von $b8d7: Löschen)
,b8ef 84 70
                sty
                     70
                                  Anzahl der verschobenen Bits (1 Byte = 8 Bit) zu Bitzähler addieren
,b8fl 69 08
                adc #08
,b8f3 c9 20
                cmp #20
                                  schon 32 Bit (= 4 Byte) verschoben?
                                  nein (Z=0): weiter mit neuem Bitzähler (im Akku)
,b8f5 d0 e4
                bne b8db
```

; hier: Aufruf von \$b7b2 und \$badc

,b8f7	a9	-00-	>lda #00	gewünschten Inhalt für Exponenten- und Vorzeichenbyte des FAC laden
,b8f9	85	61	sta 61	Exponentenbyte des FAC nach erfolgter Normalisierung mit Ø belegen
,b8fb	85	66	sta 66	Vorzeichenbyte des FAC löschen
,b8fd	60		rts	Rücksprung von Routine

; Mantissen-Addition, wenn FAC und ARG gleiches Vorzeichen haben

Im Akku wird das Rundungsbyte des FAC erwartet

,b8fe	65	56	adc	56		altes Rundungsbyte (s. \$b871, \$b88d) addieren	
, b900	85	70	sta	70		und Ergebnis als neues Rundungsbyte des FAC setzen	
, b902	a5	65	lda	65		Mantisse #4 des FAC holen	
, b904	65	6d	adc	6d		dazu Mantisse #4 des ARG addieren	
, b906	85	65	sta	65		und Ergebnis in Mantisse #4 des FAC schreiben	gleichwertige
, b908	a5	64	lda	64		Mantisse #3 des FAC holen	Mantissenbytes
, b90a	65	6c	adc	6c		dazu Mantisse #3 des ARG addieren	von
, b90c	85	64	sta	64		und Ergebnis in Mantisse #3 des FAC schreiben	FAC
, b90e	a5	63	lda	63		Mantisse #2 des FAC holen	und
,b910	65	6b	adc	6b		dazu Mantisse #2 des ARG addieren	ARG
, b912	85	63	sta	63		und Ergebnis in Mantisse #2 des FAC schreiben	zueinander
,b914	a5	62	1da	62		Mantisse #1 des FAC holen	addieren
, b916	65	6a	adc	6a		dazu Mantisse #1 des ARG addieren	
, b918	85	62	sta	62		und Ergebnis in Mantisse #1 des FAC schreiben	J
,b9la	4c	36 b9	jmp	b936	"squeez"	Verschiebung der Überlaufstelle, falls Additionsüber	rtrag entstand

; Routine zur bitweisen Linksverschiebung des FAC

,b91d	69	01	radc #01	l zum Vorzeichenbyte addieren; bei Übe	ertrag gesetztes Carry wird bei \$b9lf beachtet		
,b91f	06	70	asl 70	Vorzeichenbyte des FAC nach links vers	Vorzeichenbyte des FAC nach links verschieben		
,b921	26	65	rol 65	Mantisse #4 nach links verschieben	alle		
, b923	26	64	rol 64	Mantisse #3 nach links verschieben	4		
, b925	26	63	rol 63	Mantisse #2 nach links verschieben	Mantissenbytes		
, b927	26	62	rol 62	Mantisse #1 nach links verschieben	linksverschieben		

```
Lbpl b9ld
, b929 10 f2
                                  b7 im Ergebnis gelöscht (N=0): weiter in Verschiebeschleife
, b92b 38
                                  Carry vor Subtraktion setzen
                sec
, b92c e5 61
                sbc 61
                                  Exponentenbyte des FAC #1 subtrahieren
,b92e b0 c7-
                -bcs b8f7
                                  kein Subtraktionsübertrag (C=1): Exponenten- und Vorzeichenbyte des FAC löschen
,b930 49 ff
                eor #ff %11111111 Ergebnis invertieren
,b932 69 01
                adc #01
                                  dann l addieren
, b934 85 61
                                  und Ergebnis in Exponentenbyte des FAC #1 schreiben
                sta 61
```

; SQUEEZ-Einsprung (von \$b9la aus genutzt): Verschiebung der Überlaufstelle, falls Additionsübertrag entstand

, b936	90 Øe	-bcc b946	kein Additionsübertrag (C=0): RTS anspringen	
, b938	e6 61	inc 61	Exponentenbyte des FAC um 1 erhöhen	
, b93a	fØ 42	beq b97e	Exponent wurde von \$ff (maximaler Wert) noch	erhöht (Z=1): OVERFLOW ERROR ausgeben
, b93c	66 62	ror 62	Mantisse #1 des FAC rechtsverschieben	Mantissenbytes
, b93e	66 63	ror 63	Mantisse #2 des FAC rechtsverschieben	und
, b940	66 64	ror 64	Mantisse #3 des FAC rechtsverschieben	Rundungsbyte
, b942	66 65	ror 65	Mantisse #4 des FAC rechtsverschieben	des FAC
, b944	66 70	ror 70	Rundungsbyte des FAC rechtsverschieben	rechtsverschieben
, b946	60	⇒rts	Rücksprung von Routine	

; Invertierung der FAC-Mantisse: FAC := - FAC

, b947	a5 66	1da 66	Vorzeichenbyte des FAC holen	Invertierung
, b949	49 ff	eor #ff %11111111	Vorzeichen invertieren	des
, b94b	85 66	sta 66	und als neues Vorzeichenbyte des FAC setzen	Vorzeichenbytes
, b94d	a5 62	lda 62	Mantisse #1 des FAC holen	und
,b94f	49 ff	eor #ff %11111111	Mantisse #1 invertieren	der 4
, b951	85 62	sta 62	und als Mantisse #1 des FAC setzen	Mantissen-
, b953	a563	lda 63	Mantisse #2 des FAC holen	bytes
, b955	49ff	eor #ff %11111111	Mantisse #2 invertieren	des FAC
, b957	85 63	sta 63	und als Mantisse #2 des FAC setzen	sowie
, b959	a5 64	lda 64	Mantisse #3 des FAC holen	des
, b95b	49 ff	eor #ff %11111111	Mantisse #3 invertieren	Rundungs-
, b95d	85 64	sta 64	und als Mantisse #3 des FAC setzen	bytes
,b95f	a5 65	lda 65	Mantisse #4 des FAC holen	durch
, b961	49 ff	eor #ff %11111111	Mantisse #4 invertieren	EOR-Verknüpfung
, b963	85 65	sta 65	und als Mantisse #4 des FAC setzen	mit \$ff
, b965	a5 70	1da 70	Rundungsbyte des FAC holen	(= %11111111)
, b967	49 ff	eor #ff %11111111	Rundungsbyte invertieren	zur Negation
, b969	85 70	sta 70	und als Rundungsbyte des FAC setzen	der Bytes

, b96b	e6 70	inc 70	Rundungsbyte des FAC erhöhen	Erhöhung
, b96d	dØ Øe	-bne b97d	kein Erhöhungsübertrag (Z=0): RTS anspringen	des
, b96f	e6 65	inc 65	Mantisse #4 des FAC erhöhen	Rundungs-
, b971	d0 0a	-bne b97d	kein Erhöhungsübertrag (Z=0): RTS anspringen	byte
, b973	e6 64	inc 64	Mantisse #3 des FAC erhöhen	und
, b975	dØ Ø6	-bne b97d	kein Erhöhungsübertrag (Z=0): RTS anspringen	der
, b977	e6 63	inc 63	Mantisse #2 des FAC erhöhen	4
, b979	dØ Ø2	-bne b97d	kein Erhöhungsübertrag (Z=0): RTS anspringen	Mantissen-
, b97b	e6 62	inc 62	Mantisse #1 des FAC erhöhen	bytes
b97d	60	brts	Rücksprung von Routine	

; Einsprung für OVERFLOW ERROR

,b97e a2 0f $1 dx \neq 0 f$ Fehlernummer für OVERFLOW laden ,b980 4c 37 a4 jmp a437 "error" und Fehlereinsprung aufrufen

; byteweise Rechtsverschiebung eines Fließkomma-Akkumulators von \$0026 bis \$002a (bei Multiplikation verwendet) durch Einsprung bei \$b985 mit anderem Offset im X-Register (Offset = Adresse - 1) universell einsetzbar Im Akku wird Initialisierungswert für Bitzähler erwartet, wobei es sich um ein Faktor-Byte handelt.

,b983 a2 25 ldx #25 (\$0026-1) Offset auf RES (Resultats-Fließkomma-Akku für Multiplikation) laden

; hier: Einsprung mit beliebigem Offset möglich

, b985	b4 04	⇒1dy	04,x	Mantisse #4 holen	Mantissenbytes
, b987	84 70	sty	70	und in Rundungsbyte des FAC #1 schreiben	an
, b989	b4 03	1dy	03,x	Mantisse #3 holen	jeweils
, b98b	94 04	sty	04,x	und in Mantisse #4 schreiben	"rechte"
, b98d	b4 02	ldy	02,x	Mantisse #2 holen	(= niederwertige)
, b98f	94 03	sty	03,x	und in Mantisse #3 schreiben	Position
, b991	b4 01	ldy	01,x	Mantisse #1 holen	schreiben
, b993	94 02	sty	02,x	und in Mantisse #2 schreiben	(unterste
, b995	a4 68	ldy	68	Überlaufbyte des FAC #1 holen	Mantisse in
, b997	94 01	sty	Ø1,x	und in Mantisse #1 schreiben	Rundungsbyte)

; SHIFTR-Einsprung

,b999 69 08 adc #08 Bitzähler um Anzahl der verschobenen Bits (1 Byte = 8 Bit) erhöhen
,b99b 30 e8 -bmi b985 Bitzähler liegt noch im negativen Bereich (N=1): zurück an Verschiebeschleifenbeginn

```
.b99d f0 e6
               beg b985
                                   Bitzähler auf Ø erhöht (Z=1): zurück an Verschiebeschleifenbeginn
,b99f e9 Ø8
                 sbc #08
                                   Addition bei $b999 wieder rückgängig machen
.b9al a8
                                   Bitzähler in Y-Register merken
                 tay
.b9a2 a5 70
                      70
                                   Rundungsbyte des FAC holen
                lda
.b9a4 b0 14
                -bcs b9ba
                                   kein Subtraktionsübertrag bei $b99f (C=1): Carry löschen und RTS-Rücksprung
, b9a6 16-01-
               →asl
                       01.x
                                   Mantisse #1 des zu verschiebenden Fließkomma-Akkumulators verdoppeln
. b9a8 90 02
               -bcc b9ac
                                   b7 war vor Verschieben gelöscht (C=0): Erhöhen von Mantisse #l ist überflüssig
.b9aa f6 01
                inc
                       01.x
                                   Mantisse #1 des zu verschiebenden Fließkomma-Akkumulators erhöhen
. b9ac 76 01
               ror
                       01.x
                                   Verdoppelung bei $b9a6 rückgängig machen
, b9ae 76 01
                ror
                       01.x
                                   Rechtsverschiebung von Mantisse #1
; ROLSHF-Einsprung
, b9b0 76 02
                       02.x
                                   Rechtsverschiebung von Mantisse #2
. b9b2 76 03
                       03.x
                                   Rechtsverschiebung von Mantisse #3
                 ror
.b9b4 76 04
                                   Rechtsverschiebung von Mantisse #4
                 ror
                       04.x
.b9b6 6a
                 ror
                                   Rundungsbyte des FAC (s. $b9a2) rechtsverschieben
, b9b7 c8
                                   Bitzähler (s. $b9al) um 1 erhöhen (um 1 Bit wurde nach rechts geschoben)
                 inv
, b9b8 d0Lec-
                                   noch nicht auf Ø gezählt (Z=0): weiter in bitweiser Rechtsverschiebung
                -bne b9a6
, b9ba 18
               →clc
                                   Carry für aufrufende Routine löschen
, b9bb 60
                                   Rücksprung von Routine
                 rts
```

: MFLPT-Konstante 1 für die Routine zur LOG-Funktion

:b9bc 81 00 00 00 00 MFLPT-Darstellung der Zahl 1

; Polynom für die Routine zur LOG-Funktion

: MFLPT-Konstanten für die Routine zur LOG-Funktion

:b9d6 80 35 04 f3 34 MFLPT-Darstellung der Zahl 0.707106781: SQR(2) \((-1) \)
:b9db 81 35 04 f3 34 MFLPT-Darstellung der Zahl 1.41421356 : SQR(2)

```
MFLPT-Darstellung der Zahl -.5 : (-2) \uparrow (-1)
:b9e0 80 80 00 00 00
:b9e5 80 31 72 17 f8
                                   MFLPT-Darstellung der Zahl 0.693147181: LOG(2)
: Routine zur Basic-Funktion LOG (Token: $bc)
      20 2b bc jsr bc2b "sign"
                                   Vorzeichenbyte des FAC #1 in Akku holen und dann testen
,b9ea
                                   FAC enthält Ø (Z=1): ILLEGAL QUANTITY ERROR auslösen, da LOG(Ø) unerlaubt ist
, b9ed
      fØ Ø2
               -beg b9fl
                -bpl b9f4
                                   FAC ist positiv (N=0): keinen ILLEGAL QUANTITY ERROR auslösen
.b9ef 10 03r
      4c 48 b2 ⇒jmp b248 "illqua" ILLEGAL QUANTITY ERROR auslösen
, b9fl
.b9f4 a5 61 L
               →lda
                       61
                                   Exponentenbyte des FAC holen
                            $80-1 da das Carry-Flag seit $b9ea gesetzt ist, wird hier $80 subtrahiert; dies ist
.b9f6 e9 7f
                 sbc #7f
                                   wiederum der im Exponent enthaltene Offset, der hier entfernt wird
                                   Subtraktionsergebnis auf dem Stapel merken
.b9f8
      48
                 pha
                 lda #80 %10000000 Exponentenbyte für Bereich [0.5;1[ laden
                                                                              FAC-Inhalt in Bereich
, b9f9
      a9 80
,b9fb 85 61
                 sta
                      61
                                   und in FAC-Exponentenbyte schreiben
                                                                               für Näherungspolynom bringen
, b9fd a9 d6
                 lda #d6 <($b9d6) LB der Adresse der ROM-Konstanten SQR(2) \(^(-1)\) laden
                                                                                                  FAC um
                                                                                                  SQR(2) \uparrow (-1)
                 ldy #b9 >($b9d6) HB der Adresse der ROM-Konstanten SQR(2) 1 (-1) laden
.b9ff a0 b9
      20 67 b8
               jsr b867 "addmem" MFLPT-Konstante addieren; in diesem Fall: SQR(2) \(^{-1}\)
                                                                                                 erhöhen
.ba01
                 1da #db <($b9db) LB der Adresse der ROM-Konstanten SQR(2) laden
.ba04 a9 db
                                                                                                  FAC mit
.ba06 a0 b9
                 1dy #b9 > ($b9db)
                                   HB der Adresse der ROM-Konstanten SQR(2) laden
                                                                                                  SQR(2)/FAC
.ba08 20 0f bb
               jsr bb@f "divmem" Division von Konstante durch FAC
                                                                                                 laden
                 lda #bc <($b9bc) LB der Adresse der ROM-Konstanten 1 laden
                                                                                                  FAC mit.
.ba@b a9 bc
                                   HB der Adresse der ROM-Konstanten 1 laden
                                                                                                  1-FAC
.ba@d a@ b9
                 1dy #b9 >($b9bc)
.ba0f 20 50 b8
               jsr b850 "submem" FAC von MFLPT-Konstante subtrahieren
                                                                                                  laden
bal2 a9 cl
                 lda #cl <($b9cl) LB der Adresse der Polynomtabelle laden
                                                                                                  Auswertung der
,bal4 a0 b9
                                   HB der Adresse der Polynomtabelle laden
                                                                                                 Polynomtabelle
                 1dy #b9 > ($b9c1)
                                                                                                 ab $b9cl
.bal6 20 43 e0 jsr e043 "polyx" Polynom auswerten
                                                                                                  FAC um -.5 erhöhen,
bal9
      a9 e0
                 lda #eØ <($b9eØ)
                                   LB der MFLPT-Konstanten -.5 laden
                                                                                                  also wird .5 vom FAC
,balb a0 b9
                 1dv +b9 > (\$b9e0)
                                   HB der MFLPT-Konstanten -.5 laden
               jsr b867 "addmem" MFLPT-Konstante addieren; in diesem Fall: -.5
,bald 20 67 b8
                                                                                                  abgezogen
                                   bei $b9f8 gemerktes Subtraktionsergebnis vom Stapel holen
.ba20
      68
                 pla
      20 7e bd jsr bd7e "addafc" Akku als Mantisse #l in FAC integrieren, dann FAC verdoppeln(FAC:=FAC+FAC)
, ba21
                 1da #e5 <($b9e5) LB der Adresse der ROM-Konstanten LOG(2) laden
.ba24 a9 e5
                                                                                                LOG(2) als
                 ldy #b9 >($b9e5) HB der Adresse der ROM-Konstanten LOG(2) laden;
                                                                                                 Faktor laden
.ba26 a0 b9
                                   im Speicher folgt der Einsprung zur MEMMULT-Routine; also: FAC := FAC * LOG(2)
```

: MEMMULT-Routine: FAC := FAC * Konstante

,ba28 20 8c ba jsr ba8c "movma" Konstante (2. Faktor) in ARG holen

; MULT	-Ro	uti	ne:				FAC := FAC * ARG		
, ba2b , ba2d					ba30 ba8b		$FAC <> \emptyset \ (Z=\emptyset): \ keine \ Sonderbehandlung \ für \ FAC := \emptyset \ * ARG, \ also \ FAC := \emptyset \ "berspringen \ RTS \ anspringen, \ da \ Multiplikation \ von \emptyset \ mit \ anderem \ Wert \ nur \emptyset \ ergeben \ kann, \ und \ dieser \ Wert \ steht \ ja \ dann \ bereits \ im \ FAC \ (s. \$ba2b)$		
, ba30 , ba33 , ba35		00		Ť	bab7 #00 26		Exponenten addieren Initialisierungswert für RES (Ergebnis-Akku) laden Mantisse #1 des RES löschen RES (Ergebnis-Akku)		
, ba37 , ba39	85 85			sta sta			Mantisse #2 des RES löschen mit Nullbytesbelegen, Mantisse #3 des RES löschen um ihn auf den		
, ba3b , ba3d	85 a5			sta lda			Mantisse #4 des RES löschen Rundungsbyte des FAC holen Ausgangswert Ø zustellen		
, ba3f , ba42				jsr lda		"mltply"	Multiplikation für Rundungsbyte, Ergebnis zu RES addieren Mantisse #4 des FAC holen		
	20		ba		ba59 64		Multiplikation für Mantisse #4, Ergebnis zu RES addieren Mantisse #3 des FAC holen		
, ba49 , ba4c		59 63	ba	jsr lda			Multiplikation für Mantisse #3, Ergebnis zu RES addieren Mantisse #2 des FAC holen		
, ba4e , ba51		59 62	ba	jsr lda			Multiplikation für Mantisse #2, Ergebnis zu RES addieren Mantisse #1 des FAC holen		
, ba53 , ba56							in MLTPLY-Routine einsteigen: Multiplikation für Mantisse \pm 1, Ergebnis zu RES RES in FAC übertragen, dann FAC normalisieren		

; MLTPLY-Routine: Multiplikation des Akku mit dem ARG, Ergebnis in RES

, ba59	dØ	03	-bne	ba5e	ein zu multiplizierendes Byte $<>$ 0 (Z=0): keine Rech Multiplikation	tsverschiebung, sondern
,ba5b	4c	83 b9	jmp	b983	byteweise Rechtsverschiebung des RES	
, ba5e	4a		⇒lsr		bØ in Carry-Flag holen	
,ba5f	09	80	ora	#80 %10000000	b7 im Akku setzen	
,ba61	a8		→tay		und Ergebnis im Y-Register merken	
,ba62	90	19	-bcc	ba7d	bØ ist nach \$ba5e gelöscht (C=∅): RES um 1 Bit nach	rechts verschieben
, ba64	18		clc		Carry vor Addition bei \$ba67 löschen	
, ba65	a5	29	lda	29	Mantisse #4 des RES holen	Mantissen
,ba67	65	6d	adc	6d	dazu Mantisse #4 des ARG addieren	des RES
,ba69	85	29	sta	29	und Ergebnis in Mantisse #4 des RES schreiben	auslesen,
,ba6b	a5	28	lda	28	Mantisse #3 des RES holen	Mantissen
,ba6d	65	6c	adc	6c	dazu Mantisse #3 des ARG addieren	des ARG
,ba6f	85	28	sta	28	und Ergebnis in Mantisse #3 des RES schreiben	addieren,

, ba71	a5 27	lda	27	Mantisse #2 des RES holen	und Ergebnis
ba73	65 6b	adc	6b	dazu Mantisse #2 des ARG addieren	jeweils in
ba75	85 27	sta	27	und Ergebnis in Mantisse #2 des RES schreiben	entsprechende
ba77	a5 26	lda	26	Mantisse #1 des RES holen	Mantisse des
ba79	65 6a	adc	6a	dazu Mantisse #1 des ARG addieren	RES
ba7b	85 26	sta	26	und Ergebnis in Mantisse #1 des RES schreiben	schreiben
ba7d	66 26	bror	26	Mantisse #1 rechtsverschieben] Mantissenbytes
	66 26	>ror	26	Mantisse #1 rechtsverschieben	Mantissenbytes
ba7f	66 27	ror	27	Mantisse #2 rechtsverschieben	und Rundungsbyte
ba7f					
ba7f ba81	66 27	ror	27	Mantisse #2 rechtsverschieben	und Rundungsbyte
ba7f ba81 ba83	66 27 66 28	ror ror	27 28	Mantisse #2 rechtsverschieben Mantisse #3 rechtsverschieben	und Rundungsbyte des RES um 1Bit
ba7f ba81 ba83 ba85	66 27 66 28 66 29	ror ror	27 28 29	Mantisse #2 rechtsverschieben Mantisse #3 rechtsverschieben Mantisse #4 rechtsverschieben	und Rundungsbyte des RES um 1Bit
ba7f ba81 ba83 ba85 ba87	66 27 66 28 66 29 66 70	ror ror ror	27 28 29	Mantisse #2 rechtsverschieben Mantisse #3 rechtsverschieben Mantisse #4 rechtsverschieben Rundungsbyte des FAC rechtsverschieben	und Rundungsbyte des RES um 1Bit
, ba7d , ba7f , ba81 , ba83 , ba85 , ba87 , ba88 , ba89	66 27 66 28 66 29 66 70 98	ror ror ror ror tya	27 28 29 70	Mantisse #2 rechtsverschieben Mantisse #3 rechtsverschieben Mantisse #4 rechtsverschieben Rundungsbyte des FAC rechtsverschieben bei \$ba61 gemerktes Ergebnis holen	und Rundungsbyte des RES um 1Bit nach rechts verschieben

; Konstante in ARG kopieren: ARG := Konstante

,ba8c	85 22	sta 22	LB der Adresse der Konstanten in LB von Hilfszeiger \$22/\$23 setzen \	\$22/\$23 auf Kon-		
,ba8e	84 23	sty 23	der Adresse der Konstanten in HB von Hilfszeiger \$22/\$23 setzen stante richten			
, ba90	a0 04	ldy #04	Offset mit 4 initialisieren (auf Mantisse #4 richten)			
, ba92	bl 22	lda (22),y	Mantisse #4 der MFLPT-Konstante holen	Bytes		
, ba94	85 6d	sta 6d	und in Mantisse #4 des ARG schreiben	der		
, ba96	88	dey "ldy #03"	Offset von 4 auf 3 dekrementieren (auf Mantisse #3 richten)	Mantisse		
, ba97	bl 22	lda (22),y	Mantisse #3 der MFLPT-Konstante holen	der		
, ba99	85 6c	sta 6c	und in Mantisse #3 des ARG schreiben	MFLPT-Konstanten		
, ba9b	88	dey "ldy #02"	Offset von 3 auf 2 dekrementieren (auf Mantisse #2 richten)	in		
,ba9c	bl 22	lda (22),y	Mantisse #2 der MFLPT-Konstante holen	Mantisse		
,ba9e	85 6b	sta 6b	und in Mantisse #2 des ARG schreiben	des		
,baa0	88	dey "ldy #01"	Offset von 2 auf 1 dekrementieren (auf Mantisse #1 richten)	ARG		
,baal	bl 22	lda (22),y	Mantisse #1 der MFLPT-Konstante holen	übertragen		
,baa3	85 6e	sta 6e	und in Mantisse #1 des ARG schreiben			
,baa5	45 66	eor 66	EOR-Verknüpfung von Mantisse #1 mit Vorzeichenbyte des FAC			
,baa7	85 6f	sta 6f	Ergebnis in Speicher für Vorzeichenvergleich von FAC und ARG schreit	oen		
,baa9	a5 6e	lda 6e	Mantisse #1 des ARG holen			
,baab	09 80	ora #80 %10000000	b7 setzen b7 in ARG-Mantisse #1			
, baad	85 6a	sta 6a	und in Mantisse #1 des ARG schreiben ∫ setzen			

,baaf	88	dey "ldy #00"	Offset von 1 auf Ø dekrementieren (auf Exponentenbyte richten)
,bab0	bl 22	lda (22),y	Exponentenbyte der Konstanten holen
,bab2	85 69	sta 69	und als Exponentenbyte des ARG setzen
,bab4	a5 61	lda 61	Exponentenbyte des FAC holen und CPU-Flags entsprechend setzen
,bab6	60	rts	Rücksprung von Routine

; Hilfsroutine zum Addieren der Exponenten von FAC und ARG

,bab7	a5	69	lda	69	Exponentenbyte des ARG auslesen
,bab9	fØ	-1 f-	beq	bada	Exponent von FAC = \emptyset (Z=1): an übergeordnete Routine mit FAC = \emptyset zurückkehren
, babb	18		clc		Carry vor Addition löschen
, babc	65	61	adc	61	Exponentenbyte des FAC zu ARG-Exponent (s. \$bab7) addieren
, babe	90	04	-bcc	bac4	kein Additionsübertrag ($C=\emptyset$): Sonderbehandlung überspringen
,bac0	30	ld	bmi	badf	Additionsübertrag und Ergebnis >= \$80 (N=1): OVERFLOW ERROR auslösen
,bac2	18		clc		Carry vor Addition bei \$bac6 löschen
,bac3	2c	10	14 →"bi	t" bpl bada	kein Additionsübertrag, aber Ergebnis < \$80 (N=1): 0 als Multiplikationsergebnis
					zurückgeben
,bac6	69	80	adc	#80 %10000000	Offset für Exponentenbyte addieren
,bac8	85	61	sta	61	Ergebnis als neuen FAC-Exponenten setzen
, baca	dØ	03	-bne	bacf	Exponent $<>$ 0 (Z=0): Ergebnis des Vorzeichenvergleichs von FAC und ARG als
					FAC-Vorzeichen setzen
, bacc	4c	fb	b8 jmp	b8fb	0 als FAC-Vorzeichen zurückgeben, da Exponent schon auf 0 steht
,bacf	a5	6f	→lda	6f	Ergebnis des Vorzeichenvergleichs von FAC und ARG holen (b7: \emptyset =gleiches
					Vorzeichen/l=ungleiches Vorzeichen)
,badl	85	66	sta	66	und als Vorzeichen des Multiplikationsergebnisses setzen
,bad3	60		rts		Rücksprung von Routine
,bad4	a5	66	lda	66	Vorzeichenbyte des FAC holen
,bad6	49	ff	eor	#ff %11111111	invertieren
,bad8	30	05	_bmi	badf	Vorzeichen ist jetzt negativ ($N=1$): OVERFLOW ERROR auslösen
, bada	68		>pla		LB der Rücksprungadresse von übergeordneter Routine vom Stapel entfernen
, badb	68		pla		HB der Rücksprungadresse von übergeordneter Routine vom Stapel entfernen
, badc	4c	f7	b8 jmp	b8f7	\emptyset als FAC-Exponent und FAC-Vorzeichen zurückgeben
hadf	40	70	-h9 > imn	h97e "overfl"	- OVERFLOW ERROR auslösen
, baar	40	10	no > Jmb	DOTO OVELLE	VIDIT DVI DILIVIT GUOTOSEII

```
; FACM10-Routine (FAC mit Konstante 10 multiplizieren): FAC := FAC * 10
               jsr bc@c "movfa"
                                  FAC runden und in ARG übertragen
.bae2 20 Oc bc
.bae5 aa
                tax
                                  Akku (zwecks Test des Exponentenbyte) in X-Register bringen
bae6 f0 10
                -beg baf8
                                  Ø steht im FAC (Z=1): Rücksprung über RTS, da Ø*10=Ø schon im FAC steht
, bae8 18
                                  Carry vor Addition löschen
                clc
,bae9 69 02
                adc #02
                                  Exponent um 2 erhöhen (entspricht Multiplikation mit 4!)
,baeb b0 f2
               -bcs badf
                                  Additionsübertrag (C=1): OVERFLOW ERROR auslösen
, baed a2 00
                ldx #00
                                  Initialisierungswert für Vorzeichenvergleichsbyte laden
                                  und als Ergebnis des Vorzeichenvergleichs von FAC und ARG setzen
,baef 86 6f
                stx 6f
,bafl 20 77 b8 jsr b877
                                  in ADDFAC-Routine einsteigen, damit ursprünglicher FAC-Inhalt, der seit $bae2 im ARG
                                  steht, zum vervierfachten FAC addiert wird; danach ist FAC bereits verfünffacht
                                  Exponent erhöhen (entspricht Multiplikation mit 2); insgesamt wurde FAC jetzt
.baf4 e6 61
                inc
                      61
                                  verzehnfacht
                                  Erhöhungsübertrag (Z=1): OVERFLOW ERROR auslösen
,baf6 f0 e7
                -beg badf
,baf8 60
               >rts
                                  Rücksprung von Routine
; MFLPT-Konstante 10 für FACD10-Routine
:baf9 84 20 00 00 00
                                  MFLPT-Darstellung von 10
: FACD10-Routine: FAC := FAC / 10
,bafe 20 0c bc jsr bc0c "movfa" FAC runden und in ARG übertragen
               lda #f9 <($baf9) LB der Adresse der ROM-Konstanten 10 laden
,bb01 a9 f9
,bb03 a0 ba
               ldy #ba >($baf9) HB der Adresse der ROM-Konstanten 10 laden
                                  Initialisierungswert für Vorzeichenvergleichsbyte laden
,bb05 a2 00
               ldx #00
                                  in Ergebnis für Vergleich der Vorzeichen von FAC und ARG schreiben
,bb07 86 6f
                stx 6f
,bb09 20 a2 bb jsr bba2 "movmf" MFLPT-Konstante (in diesem Fall: 10) in den FAC holen
bb@c 4c 12|bb jmp bb12 "divaf" FAC := ARG / FAC; nach Vorbereitungen: FAC := vorheriger FAC / 10,
: DIVMF-Routine: FAC := Konstante / FAC
.bb0f 20 8c ba jsr ba8c "movma" Konstante in ARG übertragen
: DIVAF-Routine: FAC := ARG / FAC
                                  FAC enthält 0 (Z=1): DIVISION BY ZERO hervorrufen
,bb12 f0 76 —beq bb8a
,bb14 20 lb|bc jsr bclb "round" FAC runden (Rundungsbyte berücksichtigen)
```

hh17	a9 00 1	da #00	Wert Ø laden, von dem bei \$bbla das Exponentenbyte abgezogen wird
, bb19		ec	Carry vor Subtraktion setzen
		bc 61	Exponentenbyte des FAC von Ø abziehen; dient Invertierung des Exponenten-Vorzeichens
,bblc		ta 61	und Ergebnis als neues Exponentenbyte des FAC setzen
,bble		sr bab7	Exponenten von FAC und ARG addieren (wie bei Multiplikation)
		nc 61	Exponent des FAC erhöhen (entspricht Multiplikation mit 2)
, bb23			
, bb25		eq badf	Erhöhungsübertrag (Z=1): OVERFLOW ERROR auslösen
, bb25		dx #fc \$ff-4	komplementierten Offset für Mantisse #4 (4 Byte) laden
		da #01	Bytezähler laden (Zähler für 8 Bit = 1 Byte)
	_a4-6a>1		Mantisse #1 des ARG holen
, bb2b		ру 62	mit Mantisse #1 des FAC vergleichen
, bb2d		ne bb3f	keine Übereinstimmung (Z=0): Vergleich abbrechen
,bb2f		dy 6b	Mantisse #2 des ARG holen
,bb31		ру 63	mit Mantisse #2 des FAC vergleichen
, bb33		ne bb3f	keine Übereinstimmung (Z=0): Vergleich abbrechen
, bb35		dy 6c	Mantisse #3 des ARG holen
, bb37		ру 64	mit Mantisse #3 des FAC vergleichen
, bb39		ne bb3f	keine Übereinstimmung ($Z=0$): Vergleich abbrechen
, bb3b		dy 6d	Mantisse #4 des ARG holen
, bb3d		ру 65	mit Mantisse #4 des FAC vergleichen
,bb3f	08 >p	hp	Vergleichsergebnis (Zero-Flag: l=Übereinstimmung/Ø=keine Übereinstimmung) merken
, bb40	2a r	01	Bytezähler (s. \$bb27) verdoppeln, b7 ins Carry holen
, bb41	90 09b	cc bb4c	b7 war gelöscht (C=0): Sonderbehandlung abbrechen, Vergleichsergebnis auswerten
, bb43		nx	Offset erhöhen (auf nächstes Mantissenbyte stellen)
, bb44		ta 29,x	und Bytezähler in RES-Mantissenbyte schreiben
, bb46	f0 32b	eq bb7a	Offset wurde bei \$bb43 auf Ø erhöht (Z=1): Sonderbehandlung: mit \$40 im Akku bei \$bb4c weitermachen
, bb48	10 34 —b	pl bb7e	Offset ist nicht mehr negativ, da er vorher schon \emptyset war $(N=\emptyset)$: Ende der
,	1		Vergleichsschleife, weiter bei \$bb7e
, bb4a	a9 01 1	da #01	Initialisierungswert für Bytezähler laden
, bb4c	28		bei \$bb3f gemerktes Vergleichsergebnis wieder vom Stapel holen
, bb4d		cs bb5d	Mantisse des ARG >= Mantisse des FAC (C=1): FAC-Mantisse von ARG-Mantisse abziehen
,bb4f		sl 6d	Mantisse #4 des ARG verdoppeln Mantisse
, bb51		ol 6c	Mantisse #3 des ARG verdoppeln des
, bb53		ol 6b	Mantisse #2 des ARG verdoppeln ARG
, bb55		ol 6a	Mantisse #1 des ARG verdoppeln verdoppeln
, bb57		cs bb3f	Verdopplungsübertrag (C=1): weiter mit neu initialisiertem Bytezähler (s. \$bb4a)
		mi bb29	b7 im Ergebnis gesetzt (N=1): weiter mit neuem Vergleich von FAC und ARG
, bb5b		pl bb3f "jmp"	b7 fm Eigebhis gesetzt (N-1). Welter mit nedem vergielch von FAC und AKG b7 gelöscht (N=0, wg. \$bb59: immer erfüllt): weiter mit neu initialisiertem
, 0000	10-62	or poor lmb	Bytezähler (s. \$bb4a)

; Subtraktion der FAC-Mantisse von der ARG-Mantisse

, bb5d	a8	>tay		Inhalt des Akkumulators (Bytezähler) in Y-Reg	ister bis \$bb76 retten
, bb5e	a5 6d	lda	6d	Mantisse #4 des ARG laden	gleichwertige
, bb60	e5 65	sbc	65	davon Mantisse #4 des FAC subtrahieren	Mantissenbytes
, bb62	85 6d	sta	6d	und Ergebnis in Mantisse #4 des ARG	von
, bb64	a5 6c	lda	6c	Mantisse #3 des ARG laden	ARG
, bb66	e5 64	sbc	64	davon Mantisse #3 des FAC subtrahieren	und
, bb68	85 6c	sta	6c	und Ergebnis in Mantisse #3 des ARG	FAC
, bb6a	a5 6b	lda	6b	Mantisse #2 des ARG laden	subtrahieren
, bb6c	e5 63	sbc	63	davon Mantisse #2 des FAC subtrahieren	und
, bb6e	85 6b	sta	6b	und Ergebnis in Mantisse #2 des ARG	Ergebnis
, bb70	a5 6a	lda	6a	Mantisse #1 des ARG laden	in
, bb72	e5 62	sbc	62	davon Mantisse #1 des FAC subtrahieren	ARG
, bb74	85 6a	sta	6a	und Ergebnis in Mantisse #1 des ARG	schreiben
, bb76	98	tya		bei \$bb5d geretteten Akkumulator (Bytezähler)	wiederherstellen
, bb77	4c 4f	bb jmp	bb4f	weiter mit Verdoppelung der ARG-Mantisse	

; Sonderbehandlung: \$40 in Akku (Bytezähler) laden

,bb7a a9 40 lda #40 %01000000 neuen Bytezähler-Inhalt laden ,bb7c d0 ce bne bb4c "jmp" weiter bei \$bb4c mit neuem Bytezähler

; Endbehandlung nach Vergleichsschleife:

Akku mit 64 multiplizieren, Ergebnis in Rundungsbyte und dann den RES in den FAC übertragen

,bb7e	0a	asl	Akku:=Akku*2	Akku := Akku * 2↑6,		
,bb7f	Øa	asl	Akku:=Akku*2	also		
, bb80	0a	asl	Akku:=Akku*2	Akku := Akku * 64.		
,bb81	Øa	asl	Akku:=Akku*2	Das Ergebnis ist		
, bb82	0a	asl	Akku:=Akku*2	die niederwertigste		
, bb83	0a	asl	Akku:=Akku*2	Stelle (Rundungsbyte).		
, bb84	85 70	sta 70	Ergebnis als Rundu	ungsbyte des FAC setzen		
, bb86	28	plp	bei \$bb3f gemerkte	es Vergleichsergebnis wieder vom Stapel holen (wird nicht mehr		
			benötigt)			
, bb87	4c 8f bb	<pre>jmp bb8f "movrf"</pre>	RES in FAC übertra	ES in FAC übertragen und Rücksprung von Routine		

; DIVISION BY ZERO ERROR erzeugen

,bb8a	a2 14	ldx #14	Fehlernummer für DIVISION BY ZERO laden
,bb8c	4c 37 a	jmp a437 "error"	Fehlermeldung erzeugen

; MOVRF-Routine: Übertragung des RES (Ergebnis-Fließkomma-Akkumulator) in den FAC

,bb8f	a5 2	26	lda	26		Mantisse #1 des RES auslesen	Übertragung
,bb91	85 6	52	sta	62		und in Mantisse #1 des FAC schreiben	der 4
, bb93	a5 2	27	lda	27		Mantisse #2 des RES auslesen	Mantissenbytes
, bb95	85 6	33	sta	63		und in Mantisse #2 des FAC schreiben	des RES
,bb97	a5 2	28	lda	28		Mantisse #3 des RES auslesen	{Resultats-
, bb99	85 6	64	sta	64		und in Mantisse #3 des FAC schreiben	Fließkomma-
, bb9b	a5 2	9	lda	29		Mantisse #4 des RES auslesen	Akkumulator)
,bb9d	85 6	35	sta	65		und in Mantisse #4 des FAC schreiben	in die FAC-Mantisse,
,bb9f	4c d	17 b8	jmp	b8d7	"normal"	Normalisierung des FAC (ggf. Linksverschiebung)	dann FAC normalisieren

; MOVMF-Routine: Übertragung einer MFLPT-Konstanten in den FAC (Adresse der Konstanten wird in A/Y erwartet)

,bba2	85 22	sta 22	LB der Adresse in LB des Hilfsspeichers \$22/\$23 Adresse der MFLPT-Konstanten in
,bba4	84 23	sty 23	HB der Adresse in HB des Hilfsspeichers \$22/\$23
,bba6	aØ 04	ldy #04	Offset mit 4 initialisieren (auf Mantisse #4 richten)
,bba8	bl 22	lda (22),y	Mantisse #4 der MFLPT-Konstanten holen
, bbaa	85 65	sta 65	und in Mantisse #4 des FAC übernehmen
, bbac	88	dey "ldy #03"	Offset von 4 auf 3 dekrementieren (auf Mantisse #3 richten)
, bbad	bl 22	lda (22),y	Mantisse #3 der MFLPT-Konstanten holen
,bbaf	85 64	sta 64	und in Mantisse #3 des FAC übernehmen
,bbbl	88	dey "ldy #02"	Offset von 3 auf 2 dekrementieren (auf Mantisse #2 richten)
,bbb2	bl 22	lda (22),y	Mantisse #2 der MFLPT-Konstanten holen
,bbb4	85 63	sta 63	und in Mantisse #2 des FAC übernehmen
, bbb6	88	dey "ldy #01"	Offset von 2 auf 1 dekrementieren (auf Mantisse #1 richten)
,bbb7	bl 22	lda (22),y	Mantisse #1 der MFLPT-Konstanten holen
, bbb9	85 66	sta 66	und in Vorzeichenbyte des FAC schreiben, da b7 der MFLPT-Mantisse #1 gleichzeitig
			das Vorzeichen beinhaltet, um Speicherplatz zu sparen
, bbbb	09 80	ora #80 %10000000	b7 setzen (bei Mantisse #1 im FLPT-Format des FAC ist dies Voraussetzung)
, bbbd	85 62	sta 62	und korrigierte Mantisse #1 in FAC übernehmen
,bbbf	88	dey "ldy #00"	Offset von 1 auf Ø dekrementieren (auf Exponent stellen)
,bbc0	bl 22	lda (22),y	Exponentenbyte der MFLPT-Konstanten holen

```
und als Exponentenbyte des FAC setzen
.bbc2 85 61
                sta
                      61
,bbc4 84 70
                                   gleichzeitig Rundungsbyte des FAC löschen (seit $bbbf ist Y mit Ø belegt)
                sty
                      70
                                   Rücksprung von Routine; CPU-Flags sind entsprechend dem FAC-Exponentenbyte gesetzt
,bbc6 60
                 rts
: MOVT4-Routine: FAC #1 in FAC #4 (FAC-Zwischenspeicher ab $5c) übertragen
,bbc7 a2 5c
                ldx #5c *$5c
                                  Zeropage-Adresse des FAC #4 laden (als Zieladresse der Übertragung)
: MOVT3-Routine: FAC #1 in FAC #3 (FAC-Zwischenspeicher ab $57) übertragen
bbc9 2c a2 57 "bit" ldx #57 *$57 Zeropage-Adresse des FAC #3 laden (als Zieladresse der Übertragung)
: MOVTZ-Routine: FAC in Zeropage-Hilfsspeicher übertragen, dessen Zeropage-Adresse im X-Register steht
,bbcc a0 00
                ldv #00
                                       HB der Adresse auf Ø setzen, da MOVTZ nur in Zeropage kopiert
,bbce f0 04
               -beg bbd4 "jmp movfm"
                                       FAC an die in X/Y enthaltene Adresse ins MFLPT-Format übertragen
; FACVAR-Routine: FAC in aktuelle Variable (Adresse in $49/$4a enthalten) übertragen
      a6 49
                 1dx
                      49
                                   LB der Variablenadresse holen
                                                                        Variablenadresse
.bbd0
,bbd2 a4 4a
                 ldv
                                   HB der Variablenadresse holen
                                                                        nach X/Y holen
                      4a
: MOVFM-Routine: FAC an beliebige Adresse (in X/Y enthalten) ins MFLPT-Format übertragen
                                   FAC runden (Rundungsbyte berücksichtigen)
, bbd4
      20 lb bc ⇒jsr bclb "round"
                                   LB der Zieladresse in LB des Hilfszeigers $22/$23 schreiben
                      22
                                                                                                  Zieladresse nach
, bbd7
      86 22
                 stx
      84 23
                      23
                                   HB der Zieladresse in HB des Hilfszeigers $22/$23 schreiben
                                                                                                  $22/$23 schreiben
, bbd9
                 sty
      aØ 04
                 1dv #04
                                   Offset mit 4 initialisieren (auf Mantisse #4 stellen)
, bbdb
,bbdd a5 65
                 1da
                     65
                                   Mantisse #4 des FAC holen
,bbdf 91 22
                 sta (22), y
                                   und in Mantisse #4 der MFLPT-Zieladresse schreiben
                 dey "ldy #03"
                                   Offset von 4 auf 3 dekrementieren (auf Mantisse #3 stellen)
,bbel 88
                 lda
                      64
                                   Mantisse #3 des FAC holen
,bbe2 a5 64
,bbe4 91 22
                 sta (22).v
                                   und in Mantisse #3 der MFLPT-Zieladresse schreiben
                                   Offset von 3 auf 2 dekrementieren (auf Mantisse #2 stellen)
.bbe6
      88
                 dey "ldy #02"
,bbe7 a5 63
                 1da 63
                                   Mantisse #2 des FAC holen
                                   und in Mantisse #4 der MFLPT-Zieladresse schreiben
,bbe9
      91 22
                 sta (22), y
                                   Offset von 2 auf 1 dekrementieren (auf Mantisse #1 stellen)
,bbeb 88
                 dey "ldy #01"
                                                                     b7 des Vorzeichenbyte
                                   Vorzeichenbyte des FAC holen
, bbec
      a5 66
                 lda
                      66
,bbee 09 7f
                 ora #7f %01111111 alle Bits außer b7 setzen
                                                                     als b7 in FAC-Mantisse #1
                       62
                                   und mit FAC-Mantisse #1 ANDen | einblenden
,bbf0 25 62
                 and
```

,bbf2	91 22	sta (22),y	und in Mantisse #4 der MFLPT-Zieladresse schreiben
,bbf4	88	dey "ldy #00"	Offset von 1 auf Ø dekrementieren (auf Exponentenbyte stellen)
,bbf5	a5 61	lda 61	Exponentenbyte des FAC holen
,bbf7	91 22	sta (22),y	und in Exponentenbyte der MLFPT-Zieladresse schreiben
,bbf9	84 70	sty 70	Rundungsbyte des FAC löschen (Y ist seit \$bbf4 mit Ø belegt)
,bbfb	60	rts	Rücksprung von Routine; CPU-Flags sind entsprechend dem FAC-Exponentenbyte gesetzt

; MOVAF-Routine: ARG in FAC übertragen (FAC := ARG)

,bbfc	a5 6e	lda 6e	Vorzeichenbyte des ARG holen Vorzeichen des ARG als
,bbfe	85 66	sta 66	und in Vorzeichenbyte des FAC schreiben Vorzeichen des FAC setzen
,bc00	a2 Ø5	ldx #05	Dekrementierzähler für Kopierschleife mit 5 initialisieren
,bc02	b5 68	⇒lda 68,x	Byte (Mantisse oder Exponent, je nach X) aus ARG lesen
,bc04	95 60	sta 60,x	und in entsprechendes Byte des FAC schreiben
,bc06	ca	dex	Dekrementierzähler verringern (auf nächstes Byte richten)
,bc07	dØ f9	Lbne bc02	noch nicht auf \emptyset heruntergezählt (Z= \emptyset): weiter in Kopierschleife
,bc09	86 70	stx 70	Rundungsbyte des FAC löschen (X ist wegen \$bc06/\$bc07 hier immer mit 0 belegt)
,bc0b	60	rts	Rücksprung von Routine

; MOVFA-Routine: FAC in ARG übertragen (ARG := FAC)

,bc0c	20 lb bc	jsr bclb "round"	FAC runden (Rundungsbyte berücksichtigen)
,bc0f	a2 Ø6	ldx #06	Dekrementierzähler für Kopierschleife mit 6 initialisieren
,bcll	b5 60	⇒lda 60,x	Byte aus FAC (Mantisse oder Exponent, je nach X) aus FAC holen
,bc13	95 68	sta 68,x	und in entsprechendes Byte des FAC schreiben
,bcl5	ca	dex	Dekrementierzähler verringern (auf nächstes Byte richten)
,bcl6	dØ f9	-bne bcll	noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=0): weiter in Kopierschleife
,bcl8	86 70	stx 70	Rundungsbyte des FAC löschen (X ist wegen \$bcl5/\$bcl6 hier immer mit Ø belegt)
,bcla	60	⇒rts	Rücksprung von Routine

; ROUND-Routine: FAC runden (Rundungsbyte berücksichtigen)

,bclb	a5 61	lda 61	FAC-Exponent zwecks Test auslesen
,bcld	fØ fb	-beq bcla	FAC = 0 (Z=1): Rücksprung über RTS, da Rundung überflüssig
,bclf	06 70	asl 70	Rundungsbyte des FAC linksverschieben, damit b7 ins Carry kommt
,bc21	90 f7	-bcc bcla	b7 des Rundungsbyte war gelöscht (C=∅): Rücksprung über RTS, da Rundung überflüssig
, bc23	20 6f b9	jsr b96f	in andere Hilfsroutine an einer Stelle einsteigen, ab der die Mantisse des FAC um 1
			erhöht wird

,bc26 dØ f2 —bne bcla	kein Erhöhungsübertrag nach \$bc23 (Z=0): Rücksprung über RTS, da Rundung bereits korrekt ausgeführt ist
,bc28 4c 38 b9 jmp b938	in andere Hilfsroutine an einer Stelle einsteigen, ab der der Exponent um 1 erhöht und die gesamte Mantisse um 1 Bit nach rechts verschoben wird

; SIGN-Routine: Vorzeichen des FAC in Akku holen und testen (danach ist Z=1 und Akku=0, wenn FAC = 0; Z=0, wenn FAC < 0; N=1 und Akku=\$ff, wenn FAC < 0; N=0 und Akku = \$01, wenn FAC > 0)

,bc2b	a5 61	lda 61	Exponent des FAC auslesen
,bc2d	fØ Ø9	-beq bc38	Exponent = \emptyset , also FAC = \emptyset (Z=1): RTS bei gesetztem Z-Flag als Zeichen für "FAC = \emptyset "
,bc2f	a5 66	1da 66	Vorzeichenbyte des FAC holen
, bc31	2a	rol	und Linksverschiebung, damit b7 (Vorzeichenbit) ins Carry kommt
, bc32	a9 ff	lda #ff "sen"	Ergebnis für "FAC < 0" vorbereiten, N-Flag wird hier gesetzt
, bc34	bØ Ø2	-bcs bc38	b7 (Vorzeichenbit) war gesetzt (C=1): mit N=1 und Akku=\$ff über RTS zurückspringen
, bc36	a9 Ø1	lda #Øl "cln"	Ergebnis für "FAC > 0" laden, N-Flag wird hier wieder gelöscht
, bc38	60	≻rts	Rücksprung von Routine; CPU-Flags und Akku geben Auskunft über Ergebnis

; Routine zur Basic-Funktion SGN (Token: \$b4)

, bc39	20 2b bc	jsr bc2b "sign"	Vorzeichen des FAC in Akku holen und testen
			(danach ist Z=1 und Akku=0, wenn FAC = 0; Z=0, wenn FAC $<>$ 0;
			N=1 und Akku= ff , wenn FAC < 0; N=0 und Akku = $fAC > 0$
,bc3c	85 62	sta 62	Ergebnis in Speicher für Mantisse #1 schreiben
,bc3e	a9 00	lda #00	Initialisierungswert für Mantisse #2 laden
, bc40	85 63	sta 63	und Mantisse #2 löschen
, bc42	a2 88	ldx #88	gewünschten Exponent für Fließkomma-Ergebnis laden (Ergebnis im Byte-Bereich [0;255])

; WRDFAC-Einsprung (von \$b39b genutzt)

, bc44	a5 62	lda 62	bei \$bc3c gemerktes Vergleichsergebnis holen
, bc46	49 ff	eor #ff %llllllll	komplementieren (aus \$ff wird \$00, aus \$00 wird \$ff, aus \$01 wird \$fe)
.bc48	2a	rol	b7 durch Linksverschiebung ins Carry-Flag holen

; BINFAC-Einsprung: Umwandlung einer Integerzahl in \$63/\$62 in Fließkomma-Zahl, die in FAC geschrieben wird (Nutzung von \$bdd4)

, bc49	a9	00	lda	#00	Initialisierungswert für weitere FAC-Speicherzellen laden
,bc4b	85	65	sta	65	Mantisse #4 löschen
,bc4d	85	64	sta	64	Mantisse #3 löschen

; SETFAC-Einsprung (von \$afbl genutzt)

,bc4f	86 61	stx	61	Exponentenbyte löschen
,bc51	85 70	sta	70	Rundungsbyte löschen
, bc53	85 66	sta	66	Vorzeichenbyte löschen
, bc55	4c d2 b8	jmp b	8d2	in ADDFAC-Routine einsteigen, wo das Ergebnis in eine Fließkomma-Zahl umgewandelt wird

; Routine zur Basic-Funktion ABS (Token: \$b6)

, bc58	46 66	lsr	66	Rechtsverschiebung des Vorzeichenbyte, da in diesem nur b7 Bedeutung hat und somit
				durch Transport in b6 entfernt wird; Mantisse und Exponent bleiben unverändert
,bc5a	60	rts		Rücksprung von Routine

; CMPFAC-Routine:

FAC mit MFLPT-Konstante vergleichen

,bc5b	85 24	sta 24	LB der Adresse der MFLPT-Konstanten in LB von Hilfszeiger \$24/\$25 schreiben
,bc5d	84 25	sty 25	HB der Adresse der MFLPT-Konstanten in HB von Hilfszeiger \$24/\$25 schreiben
,bc5f	a0 00	ldy #00	Offset mit Ø initialisieren (auf Exponentenbyte stellen)
,bc61	bl 24	lda (24),y	Exponentenbyte der MFLPT-Konstanten holen
, bc63	c8	iny "ldy #01"	Offset von Ø auf l erhöhen (auf Mantisse #1 stellen)
, bc64	aa	tax	Exponent (s. \$bc61) in X-Register bringen; dabei wird Z-Flag entsprechend gesetzt
, bc65	f0 c4	representation ← beq bc2b "sign"	Exponent = \emptyset , also FAC = \emptyset (Z=1): zur SIGN-Routine springen (ein Test des
			Vorzeichens kommt mathematisch gesehen einem Vergleich der Zahl mit Ø gleich!)
, bc67	bl 24	lda (24),y	Mantisse #1 der MFLPT-Konstanten holen
, bc69	45 66	eor 66	EOR-Verknüpfung mit Vorzeichenbyte des FAC zwecks Vergleich
,bc6b	30 c2	_bmi bc2f	unterschiedliche Vorzeichen der beiden Werte (N=1): in SIGN-Routine einsteigen
			(s. Fließtext!)
,bc6d	e4 61	cpx 61	Vergleich des MFLPT-Exponenten (s. \$bc64) mit dem FAC-Exponentenbyte
,bc6f	dØ 21	——bne bc92	keine Übereinstimmung (Z=0): Vergleich abbrechen, da keine Übereinstimmung
,bc71	bl 24	lda (24),y	Mantisse #1 der MFLPT-Konstanten holen
, bc73	09 80	ora #80 %10000000	b7 setzen (Umwandlung in FLPT-Format)
, bc75	c5 62	cmp 62	Vergleich der konvertierten Mantisse #1 der MFLPT-Zahl mit Mantisse #1 des FAC
,bc77	dØ 19	——bne bc92	keine Übereinstimmung (Z=0): Vergleich abbrechen, da keine Übereinstimmung
,bc79	c8	iny "ldy #02"	Offset von 1 auf 2 erhöhen (auf Mantisse #2 stellen)
,bc7a	bl 24	lda (24),y	Mantisse #2 der MFLPT-Konstanten holen
,bc7c	c5 63	cmp 63	Vergleich mit Mantisse #2 des FAC
,bc7e	dØ 12	bne bc92	keine Übereinstimmung (Z=0): Vergleich abbrechen, da keine Übereinstimmung
,bc80	c8	iny "ldy #03"	Offset von 2 auf 3 erhöhen (auf Mantisse #3 stellen)
,bc81	bl 24	lda (24),y	Mantisse #3 der MFLPT-Konstanten holen

```
,bc83 c5 64
                      64
                                  Vergleich mit Mantisse #3 des FAC
                cmp
                                  keine Übereinstimmung (Z=0): Vergleich abbrechen, da keine Übereinstimmung
,bc85 d0 0b
                bne bc92
                                  Offset von 3 auf 4 erhöhen (auf Mantisse #4 stellen)
.bc87 c8
                inv "ldv #04"
                lda #7f %01111111 Vergleichswert für Rundungsbyte laden ($7f = höchster Wert, der keine Rundung
.bc88 a9 7f
                                  erforderlich macht)
.bc8a c5 70
                cmp
                     70
                                  Vergleich mit Rundungsbyte des FAC; wichtig ist dabei das Setzen/Löschen des C-Flags
                                  Mantisse #4 der MFLPT-Konstanten holen
.bc8c bl 24
                1da (24).y
                                  Mantisse #4 des FAC abziehen; bei Rundung (s. $bc88/$bc8a) wird zusätzlich 1
,bc8e e5 65
                sbc
                     65
                                  subtrahiert, da das C-Flag von $bc8a bei Rundungsbytes über $7f gelöscht wird
                                  Übereinstimmung (Z=1): mit Akku=$00 und Z=1 erfolgt Rücksprung über RTS
,bc90 f0-28
                -beq bcba
; wenn FAC und MFLPT-Konstante ungleich: Ermittlung, welcher Wert größer ist
.bc92
      a5 66 L
               →lda
                      66
                                  Vorzeichenbyte des FAC holen
                                  MFLPT-Wert < FAC-Inhalt (C=\emptyset): in SIGN-Routine einsteigen, wo Vorzeichen des FAC als
.bc94
      90 02
               -bcc bc98
                                  Vergleichsergebnis zurückgegeben wird
                eor #ff %11111111 Vorzeichenbyte des FAC komplementieren, damit das umgekehrte Vorzeichen des FAC als
.bc96
     49 ff
                                   Vergleichsergebnis verwendet wird
                                   in SIGN-Routine einsteigen; im Akku enthaltenes Vorzeichen wird als
.bc98 4c 31 bc > imp bc31
                                   Vergleichsergebnis zurückgegeben
```

; FACINT-Routine: FAC in Integerzahl umwandeln

Die Integerzahl wird in \$62-\$65 (Mantissenbytes) zurückgegeben, wobei allerdings nicht das Low-High-Format, sondern das High-Low-Format gilt; \$62 ist also das MSB

,bc9b	a5	61	lda	61	Exponent des FAC holen
,bc9d	rf0	4a	—beq	bce9	Exponentenbyte = \emptyset , also FAC = \emptyset (Z=1): \emptyset als Ergebnis zurückgeben
,bc9f	38		sec		Carry vor Subtraktion setzen
,bca0	e9	a0	sbc	#a0	Exponentenbyte des für Umwandlung in Frage kommenden Bereichs subtrahieren
,bca2	24	66	bit	66	Vorzeichenbyte des FAC testen
,bca4	10	09	-bpl	bcaf	positives Vorzeichen (N=0): Sonderbehandlung für negative Zahlen überspringen
,bca6	aa		tax		Subtraktionsergebnis in X-Register merken
,bca7	a9	ff	lda	#ff %11111111	alle Bits gesetzt (= Überlauf)
,bca9	85	68	sta	68	Überlaufbyte des FAC setzen
, bcab	20	4d b9	jsr	b94d	FAC invertieren (Vorzeichen umdrehen und Mantissenbytes komplementieren)
,bcae	8a		txa		bei \$bca6 gemerktes Subtraktionsergebnis wieder in Akku holen
,bcaf	a2	61	⇒ldx	#61 *\$61	Zeropage-Adresse des FAC laden
,bcbl	c9	f9	cmp	#f9	Vergleich des Subtraktionsergebnisses mit Ergebnis für FAC-Exponent \$99
,bcb3	10	06	-bpl	bcbb	Exponent-160 $>$ -8 (N=0): Sonderbehandlung ab \$bcbb
,bcb5	20	99 b9	jsr	b999 "shiftr"	FAC so lange rechtsverschieben, bis der Exponent auf \emptyset steht; dann steht das Ergebnis

, bcbc a , bcbe 2 , bcc0 4	a5 66			Rücksprung von Routine
, bcbe 2 , bcc0 4		⇒tay		- Subtraktionsergebnis (Exponent-160) in Y-Register merken
, bcc0 4		lda	66	Vorzeichenbyte des FAC holen
	29 80	and	#80 %10000000	alle Bits bis auf b7 löschen, also nur b7 weiterverwenden
bcc2 M	46 62	lsr	62	Mantisse #1 des FAC rechtsverschieben (durch 2 dividieren)
0002	Ø5 62	ora	62	und b7 des Vorzeichenbyte in Mantisse #1 einblenden
, bcc4 8	35 62	sta	62	Ergebnis in Speicher für Mantisse #1 schreiben
, bcc6 2	20 b0 b9	jsr	b9b0	in SHIFTR-Routine so einsteigen, daß andere Mantissenbytes rechtsverschoben werden wichtige Vorbereitung: FAC-Adresse seit \$bcaf im X-Register enthalten
, bcc9 8	34 68	sty	68	Überlaufbyte des FAC löschen, da Y nach "jsr \$b9b0" immer auf Ø steht
, bccb 6	60	rts		Rücksprung von Routine
,bcce c	c9 a0		1 - 0	Manalaiah mit manimal anlimaiana Danamatan Ara Tatanahaniah
, bcd2 2 , bcd5 8 , bcd7 a	00 20 20 9b bc 34 70 a5 66 34 66	-bcs jsr sty lda sty	70 66 66	Vergleich mit maximal zulässigem Exponenten für Integerbereich Exponent des FAC > maximal zulässiger Exponent (C=1): Rücksprung über RTS FAC in Integerzahl umwandeln Rundungsbyte des FAC löschen, da Y nach FACINT-Routine immer gelöscht ist Vorzeichenbyte des FAC in Akku holen, aber im Speicher löschen
, bcd2 2, bcd5 8, bcd7 a, bcd9 8	20 9b bc 34 70 a5 66	-bcs jsr sty lda sty	bcf2 bc9b "facint" 70 66 66	Exponent des FAC > maximal zulässiger Exponent (C=1): Rücksprung über RTS FAC in Integerzahl umwandeln Rundungsbyte des FAC löschen, da Y nach FACINT-Routine immer gelöscht ist Vorzeichenbyte des FAC in Akku holen, aber im Speicher löschen b7 (Vorzeichenbit) umdrehen, andere Bits bleiben unverändert
, bcd2 2 , bcd5 8 , bcd7 a , bcd9 8 , bcdb 4 , bcdd 2	20 9b bc 34 70 a5 66 34 66	-bcs jsr sty lda sty	bcf2 bc9b "facint" 70 66 66	Exponent des FAC > maximal zulässiger Exponent (C=1): Rücksprung über RTS FAC in Integerzahl umwandeln Rundungsbyte des FAC löschen, da Y nach FACINT-Routine immer gelöscht ist Vorzeichenbyte des FAC in Akku holen, aber im Speicher löschen b7 (Vorzeichenbit) umdrehen, andere Bits bleiben unverändert b7 durch Linksverschiebung in Carry-Flag holen
, bcd2 2, bcd5 8, bcd7 a, bcd9 8, bcdb 4, bcdd 2, bcde a	20 9b bc 34 70 a5 66 34 66 49 80 2a a9 a0	-bcs jsr sty lda sty eor	bcf2 bc9b "facint" 70 66 66 480 %10000000	Exponent des FAC > maximal zulässiger Exponent (C=1): Rücksprung über RTS FAC in Integerzahl umwandeln Rundungsbyte des FAC löschen, da Y nach FACINT-Routine immer gelöscht ist Vorzeichenbyte des FAC in Akku holen, aber im Speicher löschen b7 (Vorzeichenbit) umdrehen, andere Bits bleiben unverändert
, bcd2 2 , bcd5 8 , bcd7 a , bcd9 8 , bcdb 4 , bcdd 2 , bcde a , bce0 8	20 9b bc 34 70 a5 66 34 66 49 80	-bcs jsr sty lda sty eor rol	bcf2 bc9b "facint" 70 66 66 480 %10000000	Exponent des FAC > maximal zulässiger Exponent (C=1): Rücksprung über RTS FAC in Integerzahl umwandeln Rundungsbyte des FAC löschen, da Y nach FACINT-Routine immer gelöscht ist Vorzeichenbyte des FAC in Akku holen, aber im Speicher löschen b7 (Vorzeichenbit) umdrehen, andere Bits bleiben unverändert b7 durch Linksverschiebung in Carry-Flag holen
, bcd2 2, bcd5 8, bcd7 a, bcd9 8, bcdb 4, bcdd 2, bcde a, bce0 8, bce2 a	20 9b bc 34 70 a5 66 34 66 49 80 2a a9 a0 35 61	-bcs jsr sty lda sty eor rol lda	bcf2 bc9b "facint" 70 66 66 #80 %100000000 #a0 61 65	Exponent des FAC > maximal zulässiger Exponent (C=1): Rücksprung über RTS FAC in Integerzahl umwandeln Rundungsbyte des FAC löschen, da Y nach FACINT-Routine immer gelöscht ist Vorzeichenbyte des FAC in Akku holen, aber im Speicher löschen b7 (Vorzeichenbit) umdrehen, andere Bits bleiben unverändert b7 durch Linksverschiebung in Carry-Flag holen Exponent des Ergebnisses holen
, bcd2 2, bcd5 8, bcd7 a, bcd9 8, bcdb 4, bcdd 2, bcde a, bce0 8, bce2 a	20 9b bc 34 70 a5 66 34 66 49 80 22 a9 a0 35 61	-bcs jsr sty lda sty eor rol lda sta	bcf2 bc9b "facint" 70 66 66 #80 %10000000 #a0 61	Exponent des FAC > maximal zulässiger Exponent (C=1): Rücksprung über RTS FAC in Integerzahl umwandeln Rundungsbyte des FAC löschen, da Y nach FACINT-Routine immer gelöscht ist Vorzeichenbyte des FAC in Akku holen, aber im Speicher löschen b7 (Vorzeichenbit) umdrehen, andere Bits bleiben unverändert b7 durch Linksverschiebung in Carry-Flag holen Exponent des Ergebnisses holen und in Exponentenbyte des FAC schreiben

,bcfl	a8	tay "ldy #00"	Y-Register mit 0 laden (wird von aufrufenden Routinen erwartet)	
,bcf2	60	≻rts	Rücksprung von Routine	

; STRFLP-Routine: ASCII-String in Fließkomma-Format umwandeln CHRGET-Zeiger muß auf String weisen, erstes Zeichen sollte vorher über CHRGET geholt werden

```
.bcf3 a0 00
                 ldv #00
                                   Initialisierungswert für Bereich $5d-$66 laden
                                                                                                   Bereich
                                   Dekrementierzähler für Kopierschleife initialisieren
                                                                                                   $5d-$66
.bcf5 a2 @a
                 ldx #Øa
               r>sty 5d.x
                                                                                                   mit $00
                                   Speicherzelle löschen
,bcf7 94 5d
.bcf9 ca
                                   Dekrementierzähler verringern
                                                                                                   belegen
                 dex
.bcfa 10 fb
                                   noch nicht auf negativen Wert $ff heruntergezählt (N=0): weiter in Schleife(löschen)
                bpl bcf7
                                   Ziffer als erstes Zeichen im String (C=0): Prüfung auf Vorzeichen überspringen
.bcfc 90r0f
                 bcc bd0d
                                   Vergleich des ersten Zeichens im String mit dem ASCII-Code von "-"
.bcfe c9 2d
                 cmp #2d
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Sonderbehandlung für negatives Vorzeichen überspringen
.bd00
      d0 04
                -bne bd06
      86 67
                 stx 67
                                   Vorzeichenflag mit $ff (s. $bcf9/$bcfa) belegen, also auf "negativ" stellen
, bd02
, bd04
      f0-04
                -beq bd0a "jmp"
                                   weiter mit nächstem Zeichen hinter dem Vorzeichen
.bd06 c9 2b
               ⇒cmp #2b
                                   Vergleich des ersten Zeichens im String mit dem ASCII-Code von "+"
.bd08
      d0 05
                -bne bd0f
                                   keine Übereinstimmung (Z=\emptyset): Zeichen normal weiterverarbeiten; ansonsten folgt
                                   "jsr chrget", wodurch das "+" ignoriert wird
      20 73 00 → jsr 0073 "chrget" nächstes Zeichen aus String holen
,bd0a
      90<sup>L</sup>5b
                                   Ziffer (C=0): Behandlung ab $bd6a anspringen
, bdØd
                ⇒bcc bd6a
                                   Vergleich mit ASCII-Code für Dezimalpunkt
,bdØf c9 2e
               ⇒cmp #2e
                                   Übereinstimmung (Z=1): Sonderbehandlung für Dezimalpunkt anspringen
,bdll -f0-2e-
                -beq bd41
                                   Vergleich mit ASCII-Code von "e"
,bd13
      c9 45
                 cmp #45
,bd15
      dØ 30
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Sonderbehandlung für Exponentialzeichen überspringen
                -bne bd47
; Sonderbehandlung für Exponentialzeichen
       20 73 00
                jsr 0073 "chrget" nächstes Zeichen aus ASCII-String holen
,bdl7
.bdla
                                   Ziffer (C=0): Exponent hinter "E" auswerten
       90-17
                 bcc bd33
                                   Vergleich des Zeichens mit Token von "-"
.bdlc
       c9 ab
                 cmp #ab
.bdle
       f0 0e
                 beg bd2e
                                   Übereinstimmung (Z=1): Sonderbehandlung für "Exponent negativ" anspringen
,bd20
       c9 2d
                                   Vergleich des Zeichens mit ASCII-Code von "-"
                 cmp #2d
       f0 0a
                                   Übereinstimmung (Z=1): Sonderbehandlung für "Exponent negativ" anspringen
, bd22
                 beg bd2e
, bd24
       c9 aa
                                   Vergleich des Zeichens mit Token von "+"
                 cmp #aa
       f0 08
                                   Übereinstimmung (Z=1): weiter mit nächstem Zeichen aus ASCII-String, "+" ignorieren
, bd26
                 beg bd30
, bd28
       c9 2b
                 cmp #2b
                                   Vergleich des Zeichens mit ASCII-Code von "+"
       f0 04
                                   Übereinstimmung (Z=1): weiter mit nächstem Zeichen aus ASCII-String, "+" ignorieren
.bd2a
                -beg bd30
,bd2c
                                   ansonsten (Z=0, wg. $bd2a immer erfüllt): Exponentenauswertung fortsetzen
      d0 07
               -bne bd35 "jmp"
```

; Sonderbehandlung für "Exponent hinter E als negativ gekennzeichnet" (Carry-Flag muß hier gesetzt sein, s. \$bdlc/\$bdle bzw. \$bd20/bd22)

				dann weiter mit Exponentenauswertung	
Ziff	er im Exp	oonent hinter "E" au	swerten		
bd33	90 5c	>bcc bd91	Zeichen ist Ziffer (C=0): Ziffer aus Expo	onent auswerten	
bd35	24 60	√⇒bit 60	Test des Vorzeichenbit für den Exponenten		
bd37	10 0e	-bpl bd47	positiv (N=0): Behandlung für "weder Sono	derzeichen noch Ziffer" anspringen	
bd39	a9 00	lda #00	Ø als Wert laden, von dem bei \$bd3c die E	Exponenten-Position subtrahiert wird	
bd3b	38	sec	Carry vor Subtraktion setzen		
bd3c	e5 5e	sbc 5e	Position des Exponenten abziehen		
bd3e	4c 49 bd	l jmp bd49	in Behandlung für "weder Sonderzeichen no	ch Ziffer" einsteigen	
Conc	lanhahan di	ung fün Dogimalnunk	t im ACCII Cimina		
20110		ung für Dezimalpunk	t IM ASCII-String		
	└66-5f	→ror 5f	Dezimalpunkt-Flag (b7) durch Rechtsversch	iebung in b6 bringen	
h217	24 5f	bit 5f			
		010 01			
	50 c3	bvc bd0a	noch kein Dezimalpunkt vorhanden ($V=\emptyset$): r	normal weiterarbeiten (Dezimalstellen	
				normal weiterarbeiten (Dezimalstellen	
bd45	50 c3	bvc bd0a	noch kein Dezimalpunkt vorhanden ($V=0$): rauswerten)		
bd45	50 c3	bvc bd0a	noch kein Dezimalpunkt vorhanden ($V=\emptyset$): r		
bd45 Beha	50 c3	bvc bd0a	noch kein Dezimalpunkt vorhanden ($V=0$): rauswerten)		
bd45 Beha bd47	50 c3 andlung fü	bvc bd0a ir "weder Sonderzeic	noch kein Dezimalpunkt vorhanden (V=0): nauswerten) hen noch Ziffer" (Schlußbehandlung der STR	FLP-Wandlung)	
Beha bd47 bd49	50 c3 andlung fü	bvc bd0a ir "weder Sonderzeic >lda 5e	noch kein Dezimalpunkt vorhanden (V=0): nauswerten) hen noch Ziffer" (Schlußbehandlung der STR Exponentenzähler holen	RFLP-Wandlung) Anzahl der benötigten	
Behabd47bd49bd4a	50 c3 indlung fü	bvc bd0a ir "weder Sonderzeic >lda 5e sec	noch kein Dezimalpunkt vorhanden (V=0): nauswerten) hen noch Ziffer" (Schlußbehandlung der STR Exponentenzähler holen Carry vor Subtraktion setzen	FLP-Wandlung) Anzahl der benötigten Multiplikationen mit 10	
Behabd47bd49bd4abd4c	50 c3	bvc bd0a "weder Sonderzeic >lda 5e sec sbc 5d	noch kein Dezimalpunkt vorhanden (V=0): nauswerten) hen noch Ziffer" (Schlußbehandlung der STR Exponentenzähler holen Carry vor Subtraktion setzen Dezimalstellenzähler abziehen	Anzahl der benötigten Multiplikationen mit 10 berechnen und in \$5e ablegen	
Behabd47bd49bd4abd4cbd4e	50 c3 — andlung fü a5 5e 38 e5 5d 85 5e	bvc bd0a ir "weder Sonderzeic ⇒lda 5e sec sbc 5d sta 5e	noch kein Dezimalpunkt vorhanden (V=0): nauswerten) hen noch Ziffer" (Schlußbehandlung der STR Exponentenzähler holen Carry vor Subtraktion setzen Dezimalstellenzähler abziehen Ergebnis in Exponentenzähler schreiben	Anzahl der benötigten Multiplikationen mit 10 berechnen und in \$5e ablegen ühren	
Beha bd47 bd49 bd4a bd4c bd4e	a5 5e 38 e5 5d 85 5e f0 12	bvc bd0a ir "weder Sonderzeic lda 5e sec sbc 5d sta 5e beq bd62 bpl bd5b	noch kein Dezimalpunkt vorhanden (V=0): nauswerten) hen noch Ziffer" (Schlußbehandlung der STR Exponentenzähler holen Carry vor Subtraktion setzen Dezimalstellenzähler abziehen Ergebnis in Exponentenzähler schreiben Ergebnis = 0 (Z=1): ggf. Negation durchf	Anzahl der benötigten Multiplikationen mit 10 berechnen und in \$5e ablegen ühren nen auslösen	
Behabd47 bd49 bd4a bd4c bd4e bd50	a5 5e 38 e5 5d 85 5e f0 12 10 09	bvc bd0a ir "weder Sonderzeic lda 5e sec sbc 5d sta 5e beq bd62 bpl bd5b es "Linksrücken" des	noch kein Dezimalpunkt vorhanden (V=0): nauswerten) hen noch Ziffer" (Schlußbehandlung der STR Exponentenzähler holen Carry vor Subtraktion setzen Dezimalstellenzähler abziehen Ergebnis in Exponentenzähler schreiben Ergebnis = 0 (Z=1): ggf. Negation durchf Ergebnis < \$80 (N=0): 10er-Multiplikation	Anzahl der benötigten Multiplikationen mit 10 berechnen und in \$5e ablegen ühren nen auslösen Øer-Divisionen	
Behabd47 bd49 bd4a bd4c bd4e bd50 nach	a5 5e 38 e5 5d 85 5e f0 12 10 09	bvc bd0a ir "weder Sonderzeic lda 5e sec sbc 5d sta 5e beq bd62 bpl bd5b es "Linksrücken" des	noch kein Dezimalpunkt vorhanden (V=0): nauswerten) hen noch Ziffer" (Schlußbehandlung der STR Exponentenzähler holen Carry vor Subtraktion setzen Dezimalstellenzähler abziehen Ergebnis in Exponentenzähler schreiben Ergebnis = 0 (Z=1): ggf. Negation durchf Ergebnis < \$80 (N=0): 10er-Multiplikation vorher ignorierten Dezimalpunktes durch 1	Anzahl der benötigten Multiplikationen mit 10 berechnen und in \$5e ablegen ühren nen auslösen Øer-Divisionen	
Beha bd47 bd49 bd4a bd4c bd4c nach	a5 5e 38 e5 5d 85 5e f0 12 10 09 aträgliche	bvc bd0a ir "weder Sonderzeic lda 5e sec sbc 5d sta 5e beq bd62 bpl bd5b es "Linksrücken" des	noch kein Dezimalpunkt vorhanden (V=0): nauswerten) hen noch Ziffer" (Schlußbehandlung der STR Exponentenzähler holen Carry vor Subtraktion setzen Dezimalstellenzähler abziehen Ergebnis in Exponentenzähler schreiben Ergebnis = 0 (Z=1): ggf. Negation durchf Ergebnis < \$80 (N=0): 10er-Multiplikation vorher ignorierten Dezimalpunktes durch 1 FAC durch 10 teilen, um Dezimalpunkt nach Hilfszähler \$5e (Exponentenzähler) erhöhe	Anzahl der benötigten Multiplikationen mit 10 berechnen und in \$5e ablegen ühren nen auslösen Øer-Divisionen	

; nachträgliches "Rechtsrücken" des vorher ignorierten Dezimalpunktes durch 10er-Multiplikationen

```
20 e2+ba→jsr bae2 "facm10" FAC mit 10 multiplizieren, um Dezimalpunkt nach rechts zu rücken
,bd5b
,bd5e c6 5e
                 dec 5e
                                   Hilfszähler $5e (Exponentenzähler) dekrementieren
,bd60 d0 f9
                                   noch nicht auf \emptyset (Z=\emptyset): weiter mit l\emptyseter-Multiplikation, da Dezimalpunkt noch nicht
               bne bd5b
                                   an richtige Position gerückt wurde
, bd62 a5 67 → 1da 67
                                   Vorzeichenflag (s. $bd02) holen
,bd64 30 01
                                   negativ (N=1): FAC negieren, um negatives Vorzeichen zu berücksichtigen
               -bmi bd67
,bd66 60
                rts
                                   Rücksprung von Routine
,bd67 4c b4 bf ⇒jmp bfb4 "negate" FAC negieren, damit negatives Vorzeichen entsteht
```

; Ziffer aus ASCII-String verarbeiten

, bd6a	48		ph	ì		Ziffer auf den Stapel retten (bis \$bd74)
, bd6b	24	5f	bi	5 f		Dezimalpunkt-Flag testen
, bd6d	10	02	⊢pb	l bd71		aktuelle Ziffer steht nicht hinter Dezimalpunkt ($N=0$): keine Erhöhung des
						Dezimalstellenzählers
,bd6f	e6	5d	in	5 d		Zähler für Anzahl der Stellen hinter Dezimalpunkt erhöhen
,bd71	20	e2	ba ⇒js	bae2	"facml0"	FAC mit 10 multiplizieren, um an neue Stelle vorzurücken
, bd74	68		pl	a.		bei \$bd6a gemerkten ASCII-Code der Ziffer wieder vom Stapel holen
, bd75	38		se			Carry vor Subtraktion setzen
, bd76	e9	30	sb	#30		ASCII-Code von "0" abziehen, um Wert der Ziffer im Akku zu erhalten $(0-9)$
,bd78	20	7e	bd js	bd7e	"addafc"	Bytewert im Akku zu FAC addieren
,bd7b	4c	Øa	bd jm	bd0a		weiter mit nächstem Zeichen aus String

; Hilfsroutine ADDAFC: Bytewert (im Akku enthalten) zum FAC addieren

,bd7e	48	pha	Bytewert bis \$bd82 auf Stapel retten
,bd7f	20 0c bc	jsr bc0c "movfa"	FAC in ARG kopieren (ARG := FAC)
, bd82	68	pla	bei \$bd7e geretteten Bytewert wieder vom Stapel holen
, bd83	20 3c bc	jsr bc3c	in SGN-Routine einsteigen, um Bytewert aus Akku in FAC zu schreiben
, bd86	a5 6e	lda 6e	Vorzeichenbyte des ARG holen
, bd88	45 66	eor 66	Vergleich mit Vorzeichenbyte des FAC
, bd8a	85 6f	sta 6f	Ergebnis als neuen Wert des Vorzeichenvergleichs setzen
,bd8c	a6 61	ldx 61	Exponent des FAC holen
, bd8e	4c 6a b8	jmp b86a "addfac"	FAC (enthält jetzt Bytewert im FLPT-Format) um ARG (vorheriger FAC-Inhalt) erhöhen

; Ziffer aus Exponent verarbeiten

,bd91	a5 5e	lda	5e	Exponentenzähler holen
, bd93	c9 Øa	cmp	# 0 a	Vergleich mit 10
, bd95	90 09	-bcc		Exponentenzähler < 10 (C=0): obere Stelle des Exponenten verarbeiten
, bd97	a9 64	lda	#64	100 als Exponentialwert vorbereitenderweise laden
, bd99	24 60	bit	60	Test, ob Exponent negativ ist
,bd9b	30 11	bmi	bdae	ja (N=1): 100 als Exponentenzähler setzen
, bd9d	4c 7e	b9 jmp	b97e "overfl"	OVERFLOW ERROR auslösen
,bda0	0a	⇒asl		Akku verdoppeln Ziffer mit 4
,bdal	0a	asl		Akku verdoppeln multiplizieren
,bda2	18	clc		Carry vor Addition löschen
,bda3	65 5e	adc	5e	bisherigen Exponentenzähler addieren (also ursprünglichen Wert addieren)
,bda5	0a	asl		noch einmal verdoppeln; jetzt wurde Ziffer insgesamt mit 10 multipliziert
,bda6	18	clc		Carry vor Addition bei \$bda9 löschen
,bda7	a0 00	ldy	#00	Offset mit Ø initialisieren (kein Offset)
,bda9	71 7a	adc	(7a),y	Zeichen an aktueller CHRGET-Zeiger-Position addieren
, bdab	38	sec		Carry vor Subtraktion setzen
, bdac	e9 30	sbc	#30	ASCII-Code der Zahl Ø subtrahieren, um ASCII-Code in numerischen Wert umzuwandeln
, bdae	85 5e	>sta	5e	Ergebnis als neuen Exponentenzähler setzen
,bdb0	4c 30	bd jmp	bd30	nächste Ziffer des Exponenten auswerten

; MFLPT-Konstanten für FLPASC-Umwandlung (Fließkomma in ASCII-Code)

```
      :bdb3 9b 3e bc 1f fd
      MFLPT-Darstellung der Zahl 99999999.9

      :bdb8 9e 6e 6b 27 fd
      MFLPT-Darstellung der Zahl 999999999

      :bdbd 9e 6e 6b 28 00
      MFLPT-Darstellung der Zahl 1000000000
```

; LINOUT-Routine: Ausgabe von "in" und der aktuellen Zeilennummer

,bdc2	a9 71	lda #71 <(\$a371)	LB der Adresse des Textes "IN" laden	Ausgabe des
,bdc4	a0 a3	ldy #a3 >(\$a371)	HB der Adresse des Textes "IN" laden	Textes "in"
,bdc6	20 da bd	jsr bdda	bei \$bbda steht "jmp strout"; Text ausgeben	über STROUT
,bdc9	a5 3a	lda 3a	HB der aktuellen Zeilennummer holen	aktuelle Zeilennummer
, bdcb	a6 39	1dx 39	LB der aktuellen Zeilennummer holen	als auszugebende Zahl laden

```
; NUMOUT-Einsprung: Ausgabe einer Zahl in X (Lowbyte) und Akku (Highbyte); Nutzung von $a6ea (LIST) und $e43a (MSGNEW)
```

```
.bdcd 85 62
               sta
                     62
                                 HB in Mantisse #1 schreiben
                                                                Ausgabe-Wert in
                                 LB in Mantisse #2 schreiben
                                                              Mantissenbytes schreiben
.bdcf 86 63
               stx
                     63
               ldx #90 %10010000 gewünschten Exponent des Ergebnisses ($80 + 16, da2 16=65536) laden
.bddl a2 90
                                 Carry setzen (Vorbereitung für $bdd4)
.bdd3 38
               sec
.bdd4 20 49 bc jsr bc49 "binfac" Integerwert als Fließkomma-Zahl in FAC bringen
.bdd7 20 df bd jsr bddf "flpstr" FAC in ASCII-Code umwandeln
,bdda 4c le ab jmp able "strout" Ergebnis ausgeben
```

; Einsprung: FAC in String umwandeln; dabei mit Offset 1 beginnen, um Vorzeichen zu ignorieren

,bddd a0 01 ldy #01 Offset l als Anfangswert laden

; FLPSTR-Einsprung: FAC als ASCII-String ab \$0100 ablegen; davor das Vorzeichen oder ein führendes Leerzeichen setzen

,bddf	a9 20	lda #20	ASCII-Code des Leerzeichens als Vorbelegungswert für Vorzeichen laden (positives Vorzeichen ergibt führendes Leerzeichen, negatives ergibt führendes Minus)
,bdel	24 66	bit 66	Vorzeichenbyte des FAC testen
,bde3		-bpl bde7	positiv (N=0): bei \$bddf vorbereitetes Leerzeichen an Anfang des ASCII-Strings
, bde5		lda #2d	ASCII-Code von "-" laden, da negativer FAC-Inhalt vorliegt
, bde7		⇒sta 00ff,y	Vorzeichen in FAC schreiben
, bdea	85 66	sta 66	dann Vorzeichenbyte löschen, da der Akku mit \$20 oder \$2d nie ein gesetztes b7 hat
1	84 71	sty 71	Hilfsspeicher mit Offset belegen
, bdee	c8	iny	Offset auf nächste Position im ASCII-String richten
,bdef	a9 30	lda #30	ASCII-Code von Ø vorbereiten
,bdfl		ldx 61	Exponentenbyte von FAC #1 testen
,bdf3	dØ Ø3	-bne bdf8	Exponent $<>$ 0, also FAC $<>$ 0 (Z=0): keine Sonderbehandlung für FAC = 0
	4c 04 bf	jmp bf04	ASCII-Code von Ø (s. \$bdef) an Stringende schreiben, dahinter String-Endmarkierung
		0	-
,bdf8	a9 00	>lda #00	Vorbelegung für Zähler der Dezimalstellen laden
,bdfa	eØ 8Ø	cpx #80 %10000000	Vergleich des Exponenten mit Exponent für [0,5;1[
,bdfc	f0 02	-beg be00	Übereinstimmung (Z=1): Mutiplikation des FAC mit 1000000000
,bdfe	b0 09	bcs be09	Exponent >= \$80 (C=1): Dezimalstellenzähler 0 setzen, da FAC> 1
,be00	a9 bd	⇒lda #bd <(\$bdbd)	
,be02	a0 bd		HB der Adresse der ROM-Konstanten 1000000000 laden } 1 000 000 000
, be04	20 28 ba		" Multiplikation des FAC mit der ROM-Konstanten multiplizieren
, be07	a9 f7		$ff-9 (1000000000 = 10^9)$ als Wert für Dezimalstellenzähler laden

```
85 5dL
,be09
               ⇒sta
                      5d
                                   in Dezimalstellenzähler schreiben, um Ausgleich für "FAC := FAC * 10↑9" zu schaffen
.beØb
      a9 b8
               →lda #b8 <($bdb8)
                                  LB der Adresse der ROM-Konstanten 99999999 laden
                                                                                           FAC mit
.beØd
      a0 bd
                1dv #bd >($bdb8)
                                  HB der Adresse der ROM-Konstanten 99999999 laden
                                                                                           999 999 999
.be@f
      20 5b bc
                jsr bc5b "cmpfac" FAC mit Konstante vergleichen
                                                                                           vergleichen
,bel2
     rfØ-le
                -bea be32
                                   FAC = 999999999 (Z=1): weiter mit Sonderbehandlung ab $be32
.bel4
      10-12-
                -bpl be28
                                   FAC > 999999999 (N=0): weiter mit Sonderbehandlung ab \$be28
.bel6
      a9 b3
               →lda #b3 <($bdb3)</p>
                                  LB der Adresse der ROM-Konstanten 99999999.9 laden
                                                                                           FAC mit
.bel8
      a0 bd
                1dv #bd >($bdb3)
                                  HB der Adresse der ROM-Konstanten 99999999.9laden
                                                                                           99 999 999.9
.bela
      20 5b bc
               isr bc5b "cmpfac" FAC mit Konstante vergleichen
                                                                                           vergleichen
      f0 02
.beld
                -bea be21
                                   .belf
      10 Øe
                -bpl be2f
                                   FAC > 99999999.9 (N=0): weiter mit Addition von 0.5
, be21
      20 e2 ba sir bae2 "facmlo" FAC mit 10 multiplizieren, um ihn über 99999999.9 zu bringen
.be24
      c6 5d
                                  Dezimalstellenzähler verringern, da 10er-Multiplikation Komma nach rechts verschiebt
                dec
                      5d
, be26
      dØ ee
                -bne bel6
                                  Dezimalstellenzähler noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=Ø): weiter bei Vergleich
                                   des FAC mit der ROM-Konstanten 99999999 9
      20 fe ba jsr bafe "facdlo" FAC durch 10 dividieren
.be28
.be2b
      e6 5d
                inc
                      5d
                                   dafür den Dezimalstellenzähler erhöhen, da 10er-Division Komma nach links verschiebt
.be2d
      dØ dc
                -bne be@b
                                  Dezimalstellenzähler nicht von $ff auf Ø heraufgezählt (Z=0): kein
                                   Erhöhungsübertrag, also weiter mit erneutem Vergleich des FAC mit 999999999
      20 49 b8 → jsr b849 "add0.5" FAC um 0.5 erhöhen (dient Rundung!)
.be2f
, be32
     └20-9b-bc→jsr bc9b "facint" FAC in Integerformat umwandeln. Kommastellen bleiben unberücksichtigt
, be35
      a2 Ø1
                ldx #01
                                   Ausgangswert für Dezimalstellenzähler laden
.be37
      a5 5d
                      5d
                                  Dezimalstellenzähler holen
                lda
      18
, be39
                clc
                                  Carry vor Addition löschen
      69 Øa
                                   10 addieren, da am Anfang Multiplikation mit 10 † 9 erfolgte
.be3a
                adc #0a
      30 09
                                   Ergebnis > $7f (N=1): weitere Behandlung ab $be47, keine Tests auf Sonderfall
.be3c
                -bmi be47
      c9 Øb
.be3e
                cmp #Øb
                                   Vergleich mit 11 (steht dann im Akku, wenn Dezimalstellenzählervorher 1 beinhaltete)
      bØ 06
                                   Additionsergebnis >= 11 (C=1): weitere Behandlung ab $be48, keine Sonderbehandlung
.be40
                -bcs be48
.be42
      69 ff
                adc #ff %11111111 entspricht Subtraktion von 1; Carry ist wg. $be40 gelöscht
                                   Ergebnis als Wert für Dezimalstellenzähler ins X-Register bringen
, be44
      aa
                tax
.be45
      a9 02
                1da #02
                                  2 laden, damit nach $be47/$be48 der Akku-Inhalt Ø in den Exponentenzähler kommt
, be47
      38
               Sec
                                   Carry vor Subtraktion setzen
      e9 02
, be48
               ⇒sbc #02
                                  2 vom Akku subtrahieren, um Exponentenzähler zu erhalten
.be4a
      85 5e
                sta
                      5e
                                   Ergebnis als Exponentenzähler setzen
     86 5d
                                  Dezimalstellenzähler setzen
.be4c
                stx
                      5d
                                  Dezimalstellenzähler zwecks Test in Akku holen
.be4e
     8a
                txa
      fØ Ø2
,be4f
                -beg be53
                                   noch Ø Dezimalstellen zu verarbeiten (Z=1): Dezimalpunkt in String schreiben
, be51 10 rl3-
                -bpl be66
                                  Dezimalstellenzähler < $80 (N=0): Ziffer für String bearbeiten
```

; Dezimalpunkt in ASCII-String schreiben

ho57	a4	71	'>ldy	71	Hilfacraicher (mit Offact beleat) auglesen	
, be53 , be55	a4		lda		Hilfsspeicher (mit Offset belegt) auslesen ASCII-Code von "." laden	
		2.E		+26		on)
be57	c8	ff 00	iny	aass	Offset erhöhen (auf nächste Position im String stelle	en)
be58		11 00		00ff,y	ASCII-Code des Zeichens in den String schreiben	1 b-1 1 1 th-46 1
be5b	8a			"ldy #00"	bei $be44$ in X-Register gebrachten Dezimalstellenzähl Wert 0 haben muß	
be5c	f0	06	—beq	be64 "jmp"	weiter wie nach jedem in String übertragenen Zeichen	
	a9	30	lda	#30	ASCII-Code von \emptyset vorbereitenderweise in Akku laden	
be60	c8		iny		Offset erhöhen (auf nächste Position im String stelle	en)
be61	99	ff 00	sta	00ff,y	Ziffer in String schreiben	
be64	84	71 —	→sty	71	und Offset in Hilfsspeicher \$71 retten	
Ziff	ern	des Z	ahlens	strings berech	nen	
be66	a0	00	→ldy	#00	Ø als Offset in Tabelle ab \$bf16 laden (ab \$bf16 stel	ht -100000000 als Mantisse,
					darauf folgen weitere Mantissen von Zehnerpotenzen)	
be68	a2	80	ldx	#80 %10000000	Zähler initialisieren (s. \$be87)	
be6a	a5	65	→lda	65	Mantisse #4 des FAC holen	Bytewerte
be6c	18		clc		Carry vor Addition löschen	der
be6d	79	19 bf	adc	bfl9,y	und Mantisse #4 der Zehnerpotenz addieren	Mantisse
be70	85	65	sta	65	Ergebnis als neue Mantisse #4 des FAC setzen	von Zehnerpotenz
be72	a5	64	lda	64	Mantisse #3 des FAC holen	aus ROM-Tabelle
be74	79	18 bf	adc	bfl8,y	und Mantisse #3 der Zehnerpotenz addieren	zu den
be77	85	64	sta	64	Ergebnis als neue Mantisse #3 des FAC setzen	<pre>Mantissenbytes</pre>
be79	a5	63	lda	63	Mantisse #2 des FAC holen	des
be7b	79	17 bf	adc	bfl7,y	und Mantisse #2 der Zehnerpotenz addieren	FAC
be7e	85	63	sta	63	Ergebnis als neue Mantisse #2 des FAC setzen	addieren;
be80	a5	62	1da	62	Mantisse #1 des FAC holen	Ergebnis
be82	79	16 bf	adc	bfl6,y	und Mantisse #1 der Zehnerpotenz addieren	in FAC
be85	85	62	sta	62	Ergebnis als neue Mantisse #1 des FAC setzen	schreiben
be87	e8		inx		Zähler erhöhen (gibt später Auskunft, wann der Übert	
be88	bØ	04	_bcs	be8e	Additionsübertrag (C=1): Sonderbehandlung ab \$be8e	
be8a	10	de	-bpl	be6a	Zähler bei Übertrag < \$80 (N=0): erneute Addition vo	n Zehnerpotenz zur Mantisse
be8c	30	Ø2 F	-bmi	be90 "jmp"	ansonsten (Zähler >= $\$80$; N=1): in Sonderbehandlung f	
be8e	30	da	 bmi	be6a	- Zähler (s. \$be87/\$be88) >=\$80 (N=1): erneute Addition	on der Zehnerpotenz zur Mantis

; Sonderbehandlung: Additionsübertrag und positiver X-Zähler oder X-Zähler bereits negativ

```
.be90 8a
               ⇒txa
                                  Zähler in Akku holen
,be91 90 04
                bcc be97
                                  kein Additionsübertrag (C=∅): nicht komplementieren und 10 addieren
,be93 49 ff
                eor #ff %11111111 Komplementierung des Zählers
,be95 69 Øa
                adc #0a
                                  Addition von 10
.be97 69 2f
               Sadc #2f
                                  ASCII-Code von Ø minus l addieren
.be99 c8
                                  Offset:=Offset+1 ) Offset um 4 erhöhen. um
                iny
.be9a c8
                                  Offset:=Offset+1 | ihn auf die nächste Mantisse
                iny
.be9b c8
                inv
                                  Offset:=Offset+1
                                                       gleichen Vorzeichens in der
                                  Offset:=Offset+1 | Zehnerpotenzentabelle zu richten
.be9c c8
                iny
.be9d 84 47
                sty 47
                                  Offset in Hilfsspeicher $47 (sonst LB der aktuellen Variablenadresse) merken
,be9f a4 71
                      71
                                  Offset in Zahlenstring holen
                ldv
,beal c8
                                  auf nächste Position richten
                iny
,bea2 aa
                tax
                                  weiterverarbeiteten Zähler in X-Register merken
,bea3 29 7f
                and #7f %01111111 b7 ausblenden, da es nur SHIFTung des Zeichens bewirkt
,bea5 99 ff 00 sta 00ff,y
                                  Zeichen in Ziffernstring schreiben
.bea8 c6 5d
                      5d
                dec
                                  Zähler für Dezimalstellen verringern
.beaa d0 06
               -bne beb2
                                  noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=Ø): Schreiben des Dezimalpunktes überspringen
, beac a9 2e
                1da #2e
                                  ASCII-Code des Dezimalpunktes "." laden
, beae c8
                                  Offset in Zahlenstring auf nächste Position richten
                inv
.beaf 99 ff 00
                sta 00ff,y
                                  und Dezimalpunkt in Zahlenstring schreiben
,beb2 84 71
                      71
               ⇒sty
                                  Offset in Zahlenstring wieder in Hilfsspeicher retten
, beb4 a4 47
                     47
                                  bei $be9d gemerkten Offset holen
                ldy
, beb6 8a
                                  bei $bea2 gemerkten ASCII-Code der Ziffer holen
                txa
,beb7 49 ff
                eor #ff %11111111 Wert komplementieren
, beb9 29 80
                and #80 %10000000 alle Bits bis auf b7 löschen
.bebb aa
                tax
                                  Ergebnis in X-Register merken
,bebc c0 24
                cpy #24
                                  Offset mit 30 (Länge der Zehnerpotenzen-Mantissentabelle) vergleichen
,bebe f0 04
               -beg bec4
                                  Übereinstimmung (Z=1): Abbruch der Zehnerpotenzen-Addition
,bec0 c0 3c
                                  Offset mit 60 (Länge der Mantissentabelle einschließlich Zeitkonstanten)
                сру #3с
, bec2 d0 a6 1_
               ∟bne be6a
                                  keine Übereinstimmung (Z=0): nächste Zehnerpotenz/Zeitkonstante addieren
.bec4 a4 71
               >1dy 71
                                  gemerkten Offset in Zahlenstring holen
,bec6 b9 ff 00 >lda 00ff,y
                                  aktuelle Ziffer aus Zahlenstring auslesen
,bec9 88
                dey
                                  Offset verringern (auf vorhergehendes Zeichen richten)
, beca c9 30
                cmp #30
                                  Vergleich mit ASCII-Code von Ø .
                                  Übereinstimmung (Z=1): weiterhin nach anderer Ziffer als ∅ suchen
, becc f0 f8
               Lbeg bec6
, bece c9 2e
                                  Vergleich mit ASCII-Code von "."
                cmp #2e
, bed0 f0 01
                                  Übereinstimmung (Z=1): Offset nicht erhöhen, Dezimalpunkt nicht erfassen
               -beg bed3
,bed2 c8
                inv
                                  Offset erhöhen, um letztes Zeichen zu erfassen
.bed3 a9 2b
               >1da #2b
                                  ASCII-Code von "+" als eventuell in String zu schreibenden Wert laden
```

```
1dx
                                   Zähler für 10er-Exponent holen
.bed5
      a6 5e
                      5e
      f0 r2e-
                beg bf07
                                   Zähler = 0 (Z=1): String-Endmarkierung setzen und Ende
, bed7
      10 08
                                   Zähler < $80 (N=0): Akku (seit $bed3: "+") in Zahlenstring schreiben
               -bpl bee3
.bed9
     a9 00
                                   Ø als Wert laden, von dem der løer-Exponentenzähler subtrahiert wird
. bedb
                1da #00
. bedd
      38
                                   Carry vor Subtraktion laden
                sec
.bede
      e5 5e
                sbc
                      5e
                                   10er-Exponentenzähler subtrahieren
.bee0
                tax
                                   und Ergebnis in X-Register merken
      aa
      a9 2d
                                   ASCII-Code von "-" laden
.beel
                1da #2d
.bee3
      99 01 01 >sta 0101.v
                                   Akku-Inhalt in Zahlenstring übernehmen
                                   ASCII-Code von "E" laden
      a9 45
                lda #45
.bee6
      99 00 01
                sta 0100.v
                                   Akku-Inhalt eine Position davor in Zahlenstring schreiben
.bee8
      8a
                t.xa
                                   10er-Exponentenzähler aus X-Register (s. $bed5, $bee0) in Akku holen
, beeb
                                   ASCII-Code von Ø minus 1 laden
     a2 2f
                1dx #2f
.beec
                                   Carry vor Subtraktion bei $bef0 löschen
, beee 38
                sec
                                   10er-Exponentenzähler um 1 erhöhen
.beef
      e8
               ⇒inx
.bef0
      e9 Øa
                sbc #0a
                                   im Gegenzug: 10 vom 10er-Exponentenzähler subtrahieren
.bef2
      b0 fb
               bcs beef
                                   kein Subtraktionsübertrag (C=0): weitere Verringerung des Akkus um 10 bei
                                   gleichzeitiger Erhöhung des 10er-Exponentenzählers im X-Register
.bef4
      69 3a
                adc #3a
                                   ASCII-Code von 9 plus 1 addieren
      99 03 01 sta 0103,y
.bef6
                                   und Ergebnis in Zahlenstring schreiben
                                   10er-Exponentenzähler aus X-Register in Akku holen
.bef9
      8a
                txa
,befa 99 02 01
                                   und eine Position davor in Zahlenstring schreiben
                sta 0102, y
      a9 00
                lda #00
                                   Endmarkierung des Zahlenstrings laden
.befd
,beff 99 04 01 sta 0104,y
                                   und in Zahlenstring schreiben
.bf02 f0 08
               -beq bf@c "jmp"
                                   Anfangsadresse des Zahlenstrings in A/Y zurückgeben und Ende
: Aufruf dieser Routine nur von $bdf5 (FLPSTR)
.bf04 99 ff 00 sta 00ff.v
                                   Akku-Inhalt in Zahlenstring schreiben
,bf07 a9 L00-
               >1da #00
                                   Endmarkierung des Zahlenstrings laden
.bf09 99 00 01
                sta 0100.v
                                   und eine Position danach in Zahlenstring schreiben
,bf0c a9 00
               ⇒lda #00 <($0100)
                                   LB der Adresse des Zahlenstrings in Akku laden
                                                                                      Adresse des Zahlenstrings
,bf@e a@ @l
                ldy #01 >($0100) HB der Adresse des Zahlenstrings in Y laden
                                                                                    in A/Y übermitteln
                                   Rücksprung von Routine
```

; MFLPT-Konstante für die SQR-Funktion

:bfll 80 00 00 00 00 MFLPT-Darstellung der Zahl 0.5 = $2\uparrow(-1)$

; Mantissenbytes (je 4) für FLPSTR-Umwandlung; Verwendung bei \$beb, \$be82, \$be74 und \$be7b

```
:bfl6 fa 0a lf 00
                                  4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet): -100 000 000
                                                                                          = -10 1 8
:bfla 00 98 96 80
                                  4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet):
                                                                             10 000 000
                                                                                          = 10 17
:bfle ff f0 bd c0
                                  4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet): -1 000 000
                                                                                          = -100 \uparrow 6
:bf22 00 01 86 a0
                                  4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet): 100 000
                                                                                          = 10 \ 5
                                                                             -10 000
:bf26 ff ff d8 f0
                                  4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet):
                                                                                          = -10 14
:bf2a 00 00 03 e8
                                  4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet):
                                                                              1 000 = 10 \uparrow 3
:bf2e ff ff ff 9c
                                  4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet):
                                                                              -100
                                                                                          = -10 \uparrow 2
:bf32 00 00 00 0a
                                  4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet):
                                                                              10
                                                                                        = 0 1
:bf36 ff ff ff ff
                                  4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet):
                                                                                -1
                                                                                          = -10 \uparrow 0
```

; weitere Mantissenbytes (je 4) für TISTR-Umwandlung (Zeit in String umwandeln)

```
·bf3a ff df Øa 80
                                            4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet): -2 160 000 = -6 \uparrow 4 * 10 \uparrow 4 = 60 \uparrow 3 * (-10)
bf3e 00 03 4b c0
                                            4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet):
                                                                                                  216\ 000 = 6 \uparrow 4 * 10 \uparrow 3 = 60 \uparrow 3
:bf42 ff ff 73 60
                                            4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet):
                                                                                                  -36\ 000 = -6 \uparrow 3 * 10 \uparrow 3 = 60 \uparrow 2 * (-10)
:bf46 00 00 0e 10
                                            4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet):
                                                                                                     3\ 600 = 6 \uparrow 3 * 10 \uparrow 2 = 60 \uparrow 2
:bf4a ff ff fd a8
                                            4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet):
                                                                                                      -600 = -6^{\circ}2 * 10^{\circ}2 = 60^{\circ}1 * (-10)
:bf4e 00 00 00 3c
                                            4-Byte-Integerzahl (vorzeichenbehaftet):
                                                                                                         60 = 6 \uparrow 1 * 10 \uparrow 1 = 60 \uparrow 1
```

; 31 Füllbytes ohne jede Bedeutung

```
:bf52 ec aa stehen hier keine Programmteile, bf62 aa Füllbytes
```

; Routine zur Basic-Funktion SQR (Token: \$ba)

; MEMPOT-Routine: FAC := ARG \uparrow Konstante

,bf78 20 a2 bb jsr bba2 "movmf" Konstante in FAC holen

; POTAFC-Routine: FAC := ARG | FAC

```
fØ 70
                                  FAC (Exponent) = \emptyset (Z=1): Routine zur EXP-Funktion ausführen
,bf7b
                beg bfed
,bf7d
      a5 69
                lda
                      69
                                  Exponent des ARG holen
,bf7f d0 03
                -bne bf84
                                  Basis <> ∅ (Z=∅): Sonderbehandlung für "Basis = ∅. Ergebnis = ∅" überspringen
                jmp b8f9
,bf81 4c f9 b8
                                  Exponent und Vorzeichen des Ergebnisses auf Ø setzen (ARG = Ø =>0 † FAC ergibt auch Ø)
,bf84 a2 4e
               ⇒ldx #4e <($004e) LB der Adresse von FAC-Zwischenspeicher laden
,bf86 a0 00
                ldy #00 >($004e) HB der Adresse von FAC-Zwischenspeicher laden
,bf88 20 d4 bb jsr bbd4 "movfm" FAC an Adresse (in diesem Fall: FAC-Zwischenspeicher ab $4e) kopieren
,bf8b a5 6e
                     6e
                lda
                                  Vorzeichenbyte des ARG auslesen
,bf8d 10 0f
                -bpl bf9e
                                  ARG (Basis) ist positiv (N=0): Sonderbehandlung für negative Basis überspringen
.bf8f 20 cc bc | jsr bccc
                                  Routine zur Basic-Funktion INT aufrufen
,bf92 a9 4e
                lda #4e <($004e) LB der Adresse von FAC-Zwischenspeicher laden
                                                                                                 Originalwert mit
,bf94 a0 00
                1dy #00 >($004e) HB der Adresse von FAC-Zwischenspeicher laden
                                                                                                 INT-behandeltem
,bf96
      20 5b bc
                jsr bc5b "cmpfac" FAC mit Konstante (hier: FAC-Zwischenspeicher) vergleichen | Wert vergleichen
,bf99 d0 03
                -bne bf9e
                                  keine Übereinstimmung (Z=0): keine Sonderbehandlung für ganzzahligen Exponenten
,bf9b
      98
                                  Y-Inhalt seit $bf96 in Akku holen
                tya
                                  Mantisse #1 (seit $bf96 in $07 enthalten!) holen
,bf9c a4 07
                ldy
                      07
                                  in MOVAF-Routine so einsteigen, daß Vorzeichen im Akku Gültigkeit hat
,bf9e 20 fe bb⇒jsr bbfe
,bfal 98
                                  bei $bf9e nicht zerstörtes Y-Register in Akku holen
                tya
,bfa2 48
                pha
                                  und auf den Stapel legen
.bfa3
      20 ea b9 jsr b9ea
                                  Routine zur Basic-Funktion LOG aufrufen
,bfa6 a9 4e
                lda #4e <($004e) LB der Adresse von FAC-Zwischenspeicher laden
                                                                                                     Logarithmus
,bfa8 a0 00
                ldy #00 >($004e) HB der Adresse von FAC-Zwischenspeicher laden
                                                                                                     mit Zwischenwert
,bfaa 20 28 ba jsr ba28 "memmult"FAC mit Konstante (hier: FAC-Zwischenspeicher) multiplizieren
                                                                                                     multiplizieren
,bfad 20 ed bf jsr bfed
                                  Routine zur EXP-Funktion aufrufen
,bfb0 68
                pla
                                  bei $bfa2 gemerkten Wert (Mantisse #1 eines vorherigen FAC-Inhalts) holen
                                  b0 durch Rechtsverschiebung zwecks Test ins Carry holen
.bfbl 4a
                1sr
,bfb2
      90 0a
                -bcc bfbe
                                  bØ war gelöscht (C=Ø): Rücksprung über RTS, keine Sonderbehandlung für anderes
                                  Vorzeichen erforderlich
.bfb4 a5 61
                lda
                      61
                                  Exponentenbyte des FAC zwecks Test auslesen
.bfb6 f0 06
                -bea bfbe
                                  FAC = 0 (Z=1): kein Vorzeichen zu setzen, Rücksprung über RTS
,bfb8 a5 66
                lda
                      66
                                  Vorzeichenbyte des FAC auslesen
,bfba 49 ff
                eor #ff %11111111 komplementieren, um Vorzeichen zu wechseln
,bfbc 85 66
                                  und in Vorzeichenbyte des FAC zurückschreiben
                sta
                      66
                                  Rücksprung von Routine
.bfbe
      60
               ⇒rts
```

; MFLPT-Konstante für die Routine zur Funktion EXP

```
:bfbf 81 38 aa 3b 29 MFLPT-Darstellung von 1.44269504 = \log(2) \uparrow (-1)
```

; Polynomtabelle für die Routine zur Funktion EXP

```
:bfc4 07
                                   Polynomgrad 7 als Bytewert
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a7 = 2.14987637 e-05
:bfc5 71 34 58 3e 56
:bfca 74 16 7e b3 1b
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a6 = 1.4352314
:bfcf 77 2f ee e3 85
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a5 = 1.34226348 e-03
:bfd4 7a ld 84 lc 2a
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a4 = 9.61401701 e-03
:bfd9 7c 63 59 58 0a
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a3 = 0.555051269
:bfde 7e 75 fd e7 c6
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a2 = 0.240226385
:bfe3 80 31 72 18 10
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten al = 0.693147186
:bfe8 81 00 00 00 00
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a\emptyset = 1
```

; Routine zur Basic-Funktion EXP (Token: \$bd)

```
lda #bf <($bfbf) LB der Adresse der MFLPT-Konstanten 1.44269504 = log(2)↑(-1) laden
.bfed a9 bf
                                                                                                            FAC :=
.bfef a0 bf
                ldy #bf >($bfbf) HB der Adresse der MFLPT-Konstanten 1.44269504 = log(2) \( (-1) \) laden
                                                                                                            FAC *
,bffl 20 28 ba jsr ba28 "memmult"Multiplikation des FAC mit der Konstanten
                                                                                                            log(2) \uparrow (-1)
,bff4 a5 70
                1da 70
                                   Rundungsbyte des FAC holen
,bff6 69 50
                adc #50
                                   80 addieren
,bff8 90 03
               -bcc bffd
                                   kein Additionsübertrag (C=0): Rundung ist nicht erforderlich
,bffa 20 23 bc | jsr bc23
                                   FAC-Mantisse um 1 erhöhen, um Rundung zu berücksichtigen
,bffd 4c 00 e0 ⇒jmp e000
                                   weiter bei $e000 im zweiten Teil des C 64-ROM
```

; Fortsetzung der Routine zur Basic-Funktion EXP (Token: \$bd), die bei \$bfed beginnt

```
.e000
      85 56
                sta
                      56
                                   Speicher für HB der Adresse der Funktionsroutine als Zwischenspeicher für späteres
                                   Rundungsbyte zweckentfremden
.e002
      20 Of bc isr bcOf "movfa"
                                  FAC in ARG kopieren
.e005
      a5 61
                lda
                     61
                                   Exponentenbyte des FAC #1 auslesen
.e007
      c9 88
                cmp #88 %10001000 Vergleich mit Exponent für maximalen erlaubten Wert
      90 03
.e009
               -bcc e00e
                                   FAC-Exponent < Exponent der Obergrenze (C=0): keine Sonderbehandlung
      20 d4 ba+>jsr bad4
.e00b
                                  OVERFLOW ERROR bei positivem FAC-Vorzeichen, FAC=0 bei negativem FAC-Inhalt
                                  zurückgeben
,e00e 20 cc|bc⇒jsr bccc
                                   Routine zur Basic-Funktion INT ausführen
```

```
a5 07
                                   Mantisse #4 (seit $e00e in $07 enthalten) holen
.e011
                1da
                      07
.e013 18
                                   Carry vor Addition löschen
                clc
.e014
      69 81
                adc #81 %10000001 129 addieren
                beg e00b
.e016 f0 f3
                                   Ergebnis = 0, also Akku vor Addition = 127 (Z=1): Sonderbehandlung
                                   Carry vor Subtraktion setzen
.e018
      38
                sec
                                   l abziehen (im Zusammenspiel mit $e013/$e014: Addition von $80 = 128)
.e019
      e9 Ø1
                sbc #01
                                   Ergebnis auf dem Stapel merken
.e0lb
      48
                pha
.e0lc
      a2 Ø5
                1dx #05
                                   Dekrementierzähler initialisieren (6 Byte werden übertragen)
                                                                                                             Inhalte
                                   Byte aus ARG in Akku holen
                                                                                                             von
.e0le
      b5 69
               ⇒lda
                      69.x
                                                                                                             FAC
.e020
      b4 61
                ldv
                      61.x
                                   Byte aus FAC in Y holen
.e022
      95 61
                sta
                      61.x
                                   Byte aus FAC (s. $e020) in ARG schreiben
                                                                                                             und
                                                                                                             ARG
                                   Byte aus ARG (s. $e0le) in FAC schreiben
.e024
      94 69
                stv
                      69.x
,e026
                                   Dekrementierzähler herunterzählen (auf nächstes Byte stellen)
                                                                                                             byteweise
      ca
                dex
                                   noch nicht auf $ff heruntergezählt (N=0): weiter in Austausch-Schleife | vertauschen
,e027 10 f5
               bpl e0le
                                   bei $e000 in zweckentfremdetem Hilfsspeicher abgelegtes Rundungsbyte holen
.e029 a5 56
                 1da
                      56
,e02b 85 70
                      70
                                   und als FAC-Rundungsbyte setzen
                 sta
      20 53 b8
.e02d
                isr b853 "sub"
                                   FAC := FAC - ARG
                                                                  Berechnung von
.e030
      20 b4 bf jsr bfb4 "negate" FAC := FAC * (-1)
                                                                FAC := ARG - FAC
                                                                               Berechnung des Näherungspolynoms,
.e033
      a9 c4
                lda #c4 <($bfc4)
                                   LB der Adresse des EXP-Polynoms laden
                                   HB der Adresse des EXP-Polynoms laden
                                                                               dessen Polynomtabelle ab $bfc4
.e035
      a0 bf
                ldv #bf > (\$bfc4)
                                                                               im Speicher steht
,e037
      20 59 e0 jsr e059 "poly"
                                   Polynom berechnen
                                   Initialisierungswert für Vorzeichenvergleichsbyte laden
.e03a a9 00
                lda #00
.e03c
      85 6f
                                   Flag für Ergebnis des FAC-ARG-Vorzeichenvergleichs löschen
                 sta
                      6f
                                   bei $e0lb gemerkten Wert (Exponent) holen
.e03e
      68
                 pla
                                   Exponent des Ergebnisses ermitteln (Exponent im Akku zu FAC-Exponent addieren)
,e03f 20 b9 ba
                isr bab9
      60
                 rts
                                   Rücksprung von Routine
.e042
```

; POLYX-Routine: Berechnung eines Polynoms der Form al*x↑1 + a2*x↑3 + a3*x↑5 + a4*x↑7

```
LB der Adresse der Polynomtabelle in LB von $71/$72 schreiben
                                                                                                   Zeiger $71/$72 auf
      85 71
                      71
,e043
                sta
.e045 84 72
                      72
                                  HB der Adresse der Polynomtabelle in HB von $71/$72 schreiben
                                                                                                  Polynomtabelle
                sty
      20 ca bb jsr bbca "movt3" FAC #1 in FAC #3 (ab $57) kopieren
,e047
                                                                            FAC #1 := FAC #1 * FAC #3
.e04a a9 57
                lda #57 *$57
                                  Zeropage-Adresse des FAC #3 laden
                                                                           (da FAC #3 = FAC #1: Quadrierung des FAC)
.e04c 20 28 ba jsr ba28 "memmult"FAC := FAC * Konstante
                                  Polynomberechnungsroutine für a0*x\uparrow0+a1*x\uparrow1+a2*x\uparrow2+... aufrufen
,e04f 20 5d e0 jsr e05d
                lda #57 <($0057) LB der Adresse des FAC #3 laden
                                                                             FAC #1 := FAC #1 * FAC #3
,e052 a9 57
                ldy #00 >($0057) HB der Adresse des FAC #3 laden
                                                                             (Ergebnis mit FAC #3
,e054 a0 00
,e056 4c 28 ba jmp ba28 "memmult" FAC := FAC * Konstante
                                                                             multiplizieren)
```

; POLY-Routine: Berechnung eines Polynoms der Form a0*x \uparrow 0 + a1*x \uparrow 1 + a2*x \uparrow 2 +a3*x \uparrow 3 + ...

0.00		~.					
, eØ59	85		sta			\$ 1 minutes and the second of	Geiger \$71/\$72 auf
,eØ5b	84		sty	72			olynomtabelle
,e05d	20	c7 b	b jsr	bbc7 "n		FAC #1 in FAC #4 kopieren (FAC #4 := FAC #1)	
,e060	bl	71	lda	(71),y	У	da Y=0 (wg. \$e05d), wird hier der Polynomgrad ausgelesen	Polynomgrad
,e062	85	67	sta	67		und in \$67 gemerkt (SGNFLG für Polynomauswertung)	aus
,e064	a4	71	ldy	71		LB der Adresse der Polynomtabelle holen	Polynomtabelle
,e066	c8		iny			und um 1 erhöhen	entnehmen, in
,e067	98		tya			dann in Akku befördern	\$67 merken und
,e068	dØ	02	-bne	e06c		kein Erhöhungsübertrag bei \$e066 (Z=0):	Zeiger für
						HB des Polynomtabellenzeigers nicht erhöhen	Polynomtabelle
,e06a	e6	72	inc	72		HB der Adresse der Polynomtabelle erhöhen	auf ersten
,e06c	85	71	⇒sta	71		LB der Adresse der Polynomtabelle setzen	Koeffizienten
,e06e	a4	72	ldy	72		HB der Adresse der Polynomtabelle holen	stellen
,e070	20	28 _F b:	a→jsr	ba28 "m	memmult'	'FAC := FAC * Konstante (in diesem Fall: Koeffizient aus Polynomtal	oelle)
,e073	a5	71	lda	71		LB der Adresse der Polynomtabelle holen	Zeiger \$71/\$72
,e075	a4	72	ldy	72		HB der Adresse der Polynomtabelle holen	(weist auf
,e077	18		clc			Carry vor Addition löschen	aktuelle
,e078	69	05	adc	#05		Anzahl der Bytes eines Koeffizienten in der Polynomtabelle	Position in
						addieren (Hilfszeiger \$71/\$72 auf nächsten Koeffizienten stellen)	Polynomtabelle)
,e07a	90	01	-bcc	e07d		kein Additionsübertrag (C=∅): HB nicht erhöhen	um 5 erhöhen,
,e07c	c8		iny			HB der Adresse der Polynomtabelle erhöhen	damit er auf
,e07d	85	71	⇒sta	71		LB des Zeigers auf die Polynomtabelle neu setzen	nächsten Koef-
,e07f	84	72	sty	72		HB des Zeigers auf die Polynomtabelle neu setzen	fizient zeigt
,e081	20	67 b	3 jsr	b867 "n	movt4"	FAC #1 in FAC #4 kopieren	
,eØ84	a9	5c	lda	#5c <(\$	\$005c)	LB der Adresse des FAC #4 laden	
,eØ86	a0	00	ldy	#00 >(\$	\$005c)	HB der Adresse des FAC #4 laden	
,e088	с6	67	dec			Zähler SGNFLG dekrementieren (enthält Anzahl der noch zu bearbeite	nden Koeffizienten
, e08a	dØ	e4	bne	e070		noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=0): weiter in Polynomauswertung	
,e08c	60		rts			Rücksprung von Routine	
400000000000000000000000000000000000000							

; MFLPT-Konstanten für die Routine zur Basic-Funktion RND

:e08d 98 35 44 7a 00 MFLPT-Darstellung der Zahl 11 879 546 :e092 68 28 bl 46 00 MFLPT-Darstellung der Zahl 3.927 677 74 e-08

3.927 677 74 e-08

erhöhen

,e0ce

a0 e0

.e0d0 20 67 b8 jsr b867 "addmem" FAC := FAC + Konstante

: Routine zur Basic-Funktion RND (Token: \$bb) Vorzeichen des RND-Arguments holen .e097 20 2b bc jsr bc2b "sign" -bmi eØd3 negatives Argument (N=1): Sonderbehandlung ab \$e0d3 anspringen -30 - 37 -.e09a d0-20--bne e0be positives Argument, aber nicht 0 (Z=0): Sonderbehandlung ab \$e0be .e09c Ergebnis aus CIA-Timer entnehmen : Sonderbehandlung für RND(0): Hilfszeiger \$22/\$23 .e09e isr fff3 "iobase" Basis-Adresse des I/O-Bausteins (CIA) nach X/Y holen .eØal 86 22 22 LB der Adresse in LB des Hilfszeigers \$22/\$23 schreiben auf Basisadresse stx 84 23 23 HB der Adresse in HB des Hilfszeigers \$22/\$23 schreiben der CIA richten .e0a3 stv .e0a5 a0 04 1dv #04 Offset mit 4 initialisieren (auf LB des Timers B in CIA 1 richten) Inhalt b1 22 LB des Timers B in CIA 1 holen von .e0a7 lda (22),y Timer 85 62 62 und als Mantisse #1 des FAC setzen .eØa9 sta c8 iny "ldy #05" Offset von 4 auf 5 erhöhen (auf HB des Timers B in CIA 1 richten) A ,e@ab HB des Timers B in CIA 1 holen und b1 22 1da (22), y ,eØac und als Mantisse #3 des FAC setzen B .eØae 85 64 sta 64 a0 08 1dv #08 Offset mit 4 initialisieren (auf LB des Timers A in CIA 1 richten) aus .e0b0 CTA 1 bl 22 LB des Timers A in CIA 1 holen ,e0b2 1da (22), y 85 63 und als Mantisse #2 des FAC setzen in .e0b4 63 sta Offset von 8 auf 9 erhöhen (auf HB des Timers A in CIA 1 richten) FACc8 iny "ldy #09" ,e0b6 Mantisse .e0b7 b1 22 1da (22), y HB des Timers A in CIA 1 holen 85 65 und als Mantisse #4 des FAC setzen holen sta 65 , e0b9 jmp e@e3 "strnex" in FAC-Mantisse stehende Werte von RND zurückgeben ,eØbb 4c e3 e0 ; Sonderbehandlung für RND(positiv): Ergebnis aus "seed"-Wert (letztes RND-Ergebnis) berechnen a9 L8b-,e0be →lda #8b <(\$008b) LB der Adresse des SEED-Speichers laden SEED-Wert (letztes Ergebnis HB der Adresse des SEED-Speichers laden der RND-Funktion) in den .e0c0 a0 00 1dy #00 > (\$008b)20 a2 bb isr bba2 "movmf" FAC := Konstante (Konstante in FAC kopieren) FAC übertragen .e0c2 a9 8d 1da #8d <(\$e08d) LB der Adresse der MFLPT-Konstanten 11 879 546 laden FAC (SEED-Wert) mit .e0c5 ldy #e0 >(\$e08d) HB der Adresse der MFLPT-Konstanten 11 879 546 laden MFLPT-Konstante 11 879 546 ,e0c7 a0 e0 ,e0c9 20 28 ba jsr ba28 "memmult"FAC := FAC * Konstante multiplizieren lda #92 <(\$e092) LB der Adresse der MFLPT-Konstanten 3.927 677 74 e-08 laden FAC um Konstante .e0cc a9 92

ldv #e0 >(\$e092) HB der Adresse der MFLPT-Konstanten 3.927 677 74 e-08 laden

; Sonderbehandlung für RND(negativ): Mantissenbytes des Arguments vertauschen, danach Ergebnis als SEED-Wert setzen

,e0d3	La6-65	→ldx	65	Mantisse #4 des FAC in X holen	Mantisse #1	
,eØd5	a5 62	lda	62	Mantisse #1 des FAC in Akku holen	mit	Vertauschung
,e0d7	85 65	sta	65	Mantisse #1 in Mantisse #4 des FAC schreiben	Mantisse #4	der
,eØd9	86 62	stx	62	Mantisse #4 in Mantisse #1 des FAC schreiben	vertauschen	Mantissenbytes
,e0db	a6 63	ldx	63	Mantisse #2 des FAC in X holen	Mantisse #2	des
,eØdd	a5 64	lda	64	Mantisse #3 des FAC in Akku holen	mit	FAC
,eØdf	85 63	sta	63	Mantisse #3 in Mantisse #2 des FAC schreiben	Mantisse #3	
,eØel	86 64	stx	64	Mantisse #2 in Mantisse #3 des FAC schreiben	vertauschen	

; STRNEX-Einsprung: Rückgabe der im FAC stehenden Mantisse als Funktionsergebnis

,e0e3	a9 00	lda	#00	Initialisierungswert für Vorzeichenbyte des FAC laden	FAC #1 bekommt
,e0e5	85 66	sta	66	und in FAC-Vorzeichenbyte schreiben	f positives Vorzeichen
,e0e7	a5 61	lda	61	Exponentenbyte des FAC holen	alten Exponent als
,e0e9	85 70	sta	70	und in Rundungsbyte des FAC schreiben	Rundungsbyte setzen
,eØeb	a9 80	lda	#80 %10000000	Exponent für RND-Rückgabebereich]0;1[laden	Exponent für]0;1[
,eØed	85 61	sta	61	und in Exponentenbyte des FAC schreiben	setzen und FAC
,e0ef	20 d7 b8	jsr	b8d7 "normal"	FAC normalisieren	normalisieren
,e0f2	a2 8b	ldx	#8b <(\$008b)	LB der Adresse des SEED-Speichers laden	FAC-Inhalt
,e0f4	a0 00	ldy	#00 >(\$008b)	HB der Adresse des SEED-Speichers laden	als SEED-Wert
,e0f6	4c d4 bb	jmp	bbd4 "movfm"	FAC in Speicher als MFLPT-Zahl kopieren	merken

; EREXIT-Routine: Fehlerbehandlung nach I/O-Operationen des Basic-Interpreters Im Akku steht die Fehlernummer. Hierher erfolgt nur von \$eldl ein Sprung.

,e0f9	c9 f	,0 L	\rightarrow cmp	#f0 %11110000	Vergleich mit Fehlercode bei OPEN oder CLOSE im RS232-Betrieb
,e0fb	d0 0	7	-bne	e104	keine Übereinstimmung ($Z=0$): Fehlermeldung erzeugen
,e0fd	84 3	8	sty	38	HB der aktuellen Adresse als HB der obersten Basic-Adresse setzen
,e0ff	86 3	7	stx	37	LB der aktuellen Adresse als LB der obersten Basic-Adresse setzen
,e101	4c 6	3 a6	jmp	a663	in Routine zum Basic-Befehl CLR einsteigen
		-+			
,el04	aa		btax		Fehlernummer in X-Register laden
,e105	d0 0	2	-bne	e109	Fehlernummer \iff 0 (Z=0): Fehlermeldung zur Fehlernummer im X-Register erzeugen
,el07	a2 1	.e	ldx	#le	Fehlernummer für BREAK ERROR laden
,e109	4c 3	7 a4	⇒jmp	a437 "error"	Fehlereinsprung aufrufen

```
: Basic-Einsprünge für Kernal-Routinen (Aufruf der entsprechenden Routine und Auswertung von Fehlern)
; Basic-BSOUT (Nutzung nur von $ab47 aus)
,el@c 20 d2 ff jsr ffd2 "bsout" Kernal-Einsprung für BSOUT aufrufen
,el@f b@ e8 | bcs e@f9 "erexit" I/O-Fehler (C=1): Fehlerbehandlung
elll 60 rts
                              Rücksprung von Routine, da kein I/O-Fehler vorlag
; Basic-BASIN (Nutzung nur von $a562 aus)
ell2 20 cf ff jsr ffcf "basin" Kernal-Einsprung für BASIN aufrufen
,ell5 bØ e2 bcs e@f9 "erexit" I/O-Fehler (C=1): Fehlerbehandlung
,ell7 60 rts Rücksprung von Routine, da kein I/O-Fehler vorlag
; Basic-CKOUT (Nutzung nur von $aa93 aus)
,ell8 20 ad e4 jsr e4ad "bckout" spezielle Basic-CKOUT-Routine aufrufen
,ellb b0 dc bcs e0f9 "erexit" I/O-Fehler (C=1): Fehlerbehandlung
elld 60 rts Rücksprung von Routine, da kein I/O-Fehler vorlag
; Basic-CHKIN (Nutzung nur von $ab8f und $abaf aus)
,elle 20 c6 ff jsr ffc6 "chkin" Kernal-Einsprung für CHKIN aufrufen
,el21 b0 d6 bcs e0f9 "erexit" I/O-Fehler (C=1): Fehlerbehandlung
,e123 60 rts Rücksprung von Routine, da kein I/O-Fehler vorlag
; Basic-GETIN (Nutzung nur von $ac35 aus)
,el24 20 e4 ff jsr ffe4 "getin" Kernal-Einsprung für GETIN aufrufen
,el27 b0 d0 bcs e0f9 "erexit" I/O-Fehler (C=1): Fehlerbehandlung
,el29 60 rts Rücksprung von Routine, da kein I/O-Fehler vorlag
; Routine zum Basic-Befehl SYS (Token: $9e)
,el2a 20 8a ad jsr ad8a "frmevl" numerischen Ausdruck (SYS-Zieladresse) auswerten
el2d 20 f7 b7 jsr b7f7 "facwrd" und als 2-Byte-Integerzahl nach $14/$15 berechnen
```

,el30	a9 el		lda #el >(\$el46)	HB der Rücksprungadresse in SYS-Routine \$e146 als Rücksprungadresse für RTS au
,e132	48		pha	auf den Stapel legen der über SYS aufgerufenen
,el33			lda #46 <(\$e146)	LB der Rücksprungadresse in SYS-Routine Maschinenroutine
,el35	48		pha	auf den Stapel legen Jauf den Stapel legen
,el36		03	lda 030f	Speicher für 6502-Statusregister auslesen Prozessorregister
,el39	48		pha	und bis \$el43 auf den Stapel legen einschließlich
,el3a	ad Øc	03	lda 030c	Speicher für 6502-Register A (Akku) auslesen CPU-Status nach
,e13d	ae Ød	03	1dx 030d	Speicher für 6502-Register X auslesen letzter SYS-Routi
,el40	ac Øe	03	ldy 030e	Speicher für 6502-Register Y auslesen aus Hilfsspeicher
,el43	28		plp	bei \$el39 auf den Stapel gelegten Prozessorstatus herstellen \$030c-\$030f holen
,el44	6c 14	00	jmp(0014)	an SYS-Routine springen (s. \$el2d)
,e151	8c Øe 68	03 03	sta 030c stx 030d sty 030e pla sta 030f	Akku in dafür reservierten Speicher schreiben X-Register in dafür reservierten Speicher schreiben Y-Register in dafür reservierten Speicher schreiben Status vom Stapel (s. \$el47) in den Akku holen und in dafür reservierten Speicher schreiben
,el55	60		rts	Rücksprung von Routine
; Rout ,e156 ,e159 ,e15b ,e15d ,e15f ,e162	20 d4 a6 2d a4 2e a9 2b	el	ldx 2d ldy 2e lda #2b *\$2b jsr ffd8 "save"	Parameter für LOAD, SAVE und VERIFY holen LB der Endadresse des Basic-Programms im Speicher holen HB der Endadresse des Basic-Programms im Speicher holen Zeropage-Adresse des Zeigers \$2b/\$2c (Anfangsadresse des Basic-Programms) Kernal-Einsprung für SAVE aufrufen I/O-Fehler (C=1): Fehlerbehandlung
,el64	60		rts	Rücksprung von Routine

; Routine zum Basic-Befehl VERIFY (Token: \$95)

,e165 a9 01 lda #01 Verify-Flag für LOAD/VERIFY-Kernal-Routine laden

```
; Routine zum Basic-Befehl LOAD (Token: $93)
                "bit" lda #00
                                   Load-Flag für LOAD/VERIFY-Kernal-Routine laden
      2c a9 00
.el67
.el6a 85 Øa
                sta
                      Øa.
                                   LOAD/VERFIY-Flag des Basic-Interpreters setzen
.el6c 20 d4 el jsr eld4 "getlsv" Parameter für LOAD, SAVE und VERIFY holen
.el6f a5 Øa
                lda
                                   LOAD/VERIFY-Flag des Basic-Interpreters holen
                      0a
.el71 a6 2b
                ldx
                      2b
                                   LB der Anfangsadresse des Basic-Programms im Speicher holen
,e173 a4 2c
                                   HB der Anfangsadresse des Basic-Programms im Speicher holen
                ldv
                      2c
.el75 20 d5 ff jsr ffd5 "load"
                                  LOAD/VERIFY-Routine über Kernal-Einsprung aufrufen
.e178 bØ 57
                -bcs eldl
                                  I/O-Fehler (C=1): Fehlerbehandlung
                                   LOAD/VERIFY-Flag des Basic-Interpreters holen
.el7a a5 Øa
                 1da
                beq e195
                                  LOAD (Z=1): weitere Behandlung für LOAD ab $e195
.el7c -f0-17-
; weitere Behandlung für VERIFY, nachdem Programm schon verifiziert ist
                                   Fehlernummer für VERIFY ERROR laden, um diesen Fehler vorzubereiten
      a2 1c
                 ldx #lc
.el7e
      20 b7 ff jsr ffb7 "readst" Statusbyte des Betriebssystems auslesen
.el80
      29 10
                 and #10 %00010000 alle Bits bis auf b4 löschen, also b4 testen
.el83
                                   b4 ist gesetzt (Z=0): VERIFY ERROR auslösen (s. $e17e)
.el85
      d0 r17-
                -bne el9e
      a5 7a
                      7a !lda 7b! LB des CHRGET-Zeigers auslesen; richtig wäre "lda $7b", da nur das HB darüber
,e187
                 lda
                                   informieren kann, ob es sich um eine Direktmodus-Ausführung handelt!
                 cmp #02 >($02xx) Vergleich des LB (vermeintliches HB) mit HB des Systemeingabepuffers
.el89
      c9 02
                                   Übereinstimmung (Z=1): RTS, da vermeintlich Direktmodus
.el8b
      f0 07
               -beg el94
.el8d
      a9 64
                lda #64 <($a364) LB der Adresse des Textes "verifying ok" laden
                                                                                     VERIFYING OK
                 ldy #a3 >($a364) HB der Adresse des Textes "verifying ok" laden
                                                                                     als Systemmeldung
.el8f
      a0 a3
                                                                                     ausgeben
.e191
      4c le ab
                imp able "strout" Text ausgeben
                                   Rücksprung von Routine
,e194
      60
                >rts
; weitere Behandlung für LOAD, nachdem Programm schon geladen ist (hierher wird von $el7c aus verzweigt)
el95 -20+b7-ff→jsr ffb7 "readst" Statusbyte des Betriebssystems auslesen
      29 bf
                 and #bf %10111111 b6 löschen
,e198
     fØ | Ø5
                -beg elal
                                   alle Bits (außer b6) gelöscht (Z=1): keine Fehlermeldung erzeugen
,el9a
,el9c
      a2 1d
                 ldx #ld
                                   Fehlernummer für LOAD ERROR laden
                                                                           LOAD ERROR
,el9e 4c 37-a4+>jmp a437 "error" Fehlereinsprung aufrufen
                                                                           auslösen
                                   HB des CHRGET-Zeigers auslesen
,elal a5 7b
                ⇒lda
                       7b
                 cmp #02 >($02xx) mit HB des Systemeingabepuffers vergleichen
,ela3 c9 02
,ela5 d0 0e
               -bne elb5
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Sonderbehandlung für "LOAD im Programm"
```

```
: Sonderbehandlung: LOAD im Direktmodus
,ela7 86 2d
                stx
                      2d
                                  LB der Endadresse von LOAD als LB der Programm-Endadresse setzen
.ela9 84 2e
                sty 2e
                                  HB der Endadresse von LOAD als HB der Programm-Endadresse setzen
,elab a9 76
                lda #76 <($a376) LB der Adresse des Textes "READY." laden
                                                                                Ausgabe der
.elad a@ a3
                1dy #a3 >($a376) HB der Adresse des Textes "READY." laden
                                                                                Meldung
,elaf 20 le ab
                jsr able "strout" Text ausgeben
                                                                                READY.
,elb2 4c 2a a5
                jmp a52a
                                  in CLR-Routine, Linkpointer-Neuberechnung und Warmstart einsteigen
; Sonderbehandlung: LOAD im Programm
,elb5 20 8e a6 >jsr a68e "stxtpt" CHRGET-Zeiger initialisieren (auf Programmanfang stellen)
,elb8 20 33 a5 jsr a533 "lnkprg" Linkpointer-Neuberechnung für gesamtes Programm (Programmzeilen binden)
                                  Routine zum Basic-Befehl RESTORE aufrufen, dann weitere Initialisierungen; daraufhin
,elbb 4c 77 a6 jmp a677
                                  wird durch den automatischen Rücksprung zur Interpreterschleife das neu geladene
                                  Programm gestartet
; Routine zum Basic-Befehl OPEN (Token: $9f)
,elbe 20 19 e2 jsr e219 "oclpar" OPEN/CLOSE-Parameter auswerten
,elcl 20 c0 ff jsr ffc0 "open"
                                Kernal-Einsprung für OPEN aufrufen
,elc4 b0 0br
               -bcs eldl
                                  I/O-Fehler (C=1): Fehlerbehandlung
,elc6 60
                                  Rücksprung von Routine
                rts
; Routine zum Basic-Befehl CLOSE (Token: $a0)
,elc7 20 19 e2 jsr e219 "oclpar" OPEN/CLOSE-Parameter auswerten
.elca a5 49
                lda 49
                                  logische Filenummer in Akku holen
,elcc 20 c3 ff jsr ffc3 "close" Kernal-Einsprung für CLOSE aufrufen
.elcf 90 c3 1 1bcc el94
                                  kein I/O-Fehler (C=1): RTS-Befehl anspringen
; Einsprung: Aufruf von EREXIT (I/O-Fehlerbehandlung)
,eldl 4c f9 e0 → jmp e0f9 "erexit" zur EREXIT-Routine springen
```

```
: GETLSV-Routine: Parameter für LOAD, SAVE und VERIFY auswerten
,eld4 a9 00
                                                                                           "kein Filename vorhanden"
                                  Ø als Länge des Filenamens (also kein Filename) laden
                1da #00
                                                                                           einstellen
,eld6 20 bd ff jsr ffbd "setnam" Filenamen setzen
.eld9 a2 01
               ldx #01
                                  Geräteadresse 1 laden
                                                           1 (Datasette) als Gerät und
                                                            Ø als Sekundäradresse
,eldb a0 00
                ldv #00
                                  Sekundäradresse Ø laden
eldd 20 ba ff jsr ffba "setpar" Fileparameter setzen
                                                         einstellen
eleo 20 06 e2 jsr e206 "partst" Test auf weitere Parameter; wenn nicht: Rücksprung von GETLSV
ele3 20 57 e2 isr e257 "namlsy" Filenamen für LOAD/SAVE/VERIFY auswerten
ele6 20 06 e2 jsr e206 "partst" Test auf weitere Parameter; wenn nicht: Rücksprung von GETLSV
.ele9 20 00 e2 jsr e200 "combyt" Komma und numerischen Parameter auswerten
                                  Sekundäradresse Ø vorbereiten
,elec a0 00
               ldy #00
                                  bei $ele9 ausgewerteten Bytewert als Geräteadresse setzen
.elee 86 49
                stx 49
.elf0 20 ba ff jsr ffba "setpar" Fileparameter setzen
.elf3 20 06 e2 jsr e206 "partst" Test auf weitere Parameter; wenn nicht: Rücksprung von GETLSV
.elf6 20 00 e2 jsr e200 "combyt" Komma und numerischen Parameter auswerten
                                  ausgewerteten numerischen Parameter in Akku als Sekundäradresse holen
.elf9 8a
                txa
                                  Sekundäradresse ins Y-Register bringen
.elfa a8
                tay
elfb a6 49
                ldx 49
                                bei $elee gemerkte Geräteadresse in X-Register holen
elfd 4c ba ff jmp ffba "setpar" Fileparameter setzen und Rücksprung
; COMBYT-Routine: Komma und darauffolgenden numerischen Parameter auswerten
.e200 20 0e e2 jsr e20e "chkcpr" Prüfroutine, ob Komma und weitere Parameter folgen, aufrufen
,e203 4c 9e b7 jmp b79e "getbyt" Bytewert (hinter Komma) auswerten
; PARTST-Routine: Test, ob weitere Parameter folgen (wenn nicht: Rücksprung von GETLSV-Routine)
.e206
      20 79 00 jsr 0079 "chrgot" Zeichen an CHRGET-Zeiger-Position in Akku holen
                                  keine Endmarkierung (Z=0): Rücksprung über RTS
,e209 d0 02
               -bne e20d
,e20b 68
                pla
                                  LB der Rücksprungadresse von PARTST löschen Wirkung: später erfolgt Rücksprung
                                  HB der Rücksprungadresse von PARTST löschen | an die GETLSV übergeordnete Routine
,e20c 68
                pla
                                  Rücksprung von PARTST- oder GETLSV-Routine (s. $e209)
,e20d 60
               ⇒rts
: CHKCPR-Routine: Prüfroutine. ob Komma und weitere Parameter folgen (sonst SYNTAX ERROR)
.e20e 20 fd ae jsr aefd "chkcom" Prüfroutine, ob Komma folgt, aufrufen
,e211 20 79 00 jsr 0079 "chrgot" Zeichen an CHRGET-Zeiger-Position in Akku holen
```

```
,e214 dØ f7 Lbne e20d keine Endmarkierung (Z=0): Rücksprung über RTS
,e216 4c 08 af jmp af08 "synerr" SYNTAX ERROR, da hinter Komma ein Zeilen- oder Befehlsende folgt
```

; OCLPAR-Routine: Parameter hinter OPEN oder CLOSE auswerten

```
.e219
     a9 00
                                   Ø als Länge des Filenamen laden (= "kein Filename")
                 lda #00
,e2lb 20 bd ff
                 jsr ffbd "setnam" Filenamen setzen
,e2le 20 11 e2
                jsr e211
                                   in CHKCPR-Routine hinter "jsr chkcom" einsteigen, damit nur sichergestellt wird, daß
                                   weitere Parameter folgen
                 jsr b79e "getbyt" Bytewert (Filenummer) aus Basic-Text in X-Register holen
.e221 20 9e b7
.e224
      86 49
                                   Filenummer in Hilfsspeicher $49 (sonst FOR/NEXT-Variablenzeiger-LB) merken
                 stx
                       49
, e226
      8a
                                   und in Akku bringen (zwecks Übergabe an SETPAR)
                 txa
,e227
      a2 01
                 ldx #01
                                   Vorbelegungswert 1 (Datasette) als Gerätenummer laden
      a0 00
, e229
                 1dy #00
                                   Vorbelegungswert Ø als Sekundäradresse laden
,e22b
      20 ba ff
                jsr ffba "setpar" Fileparameter setzen
,e22e
      20 06 e2
                 jsr e206 "partst" Test auf weitere Parameter; wenn nicht: Rücksprung von GETLSV
,e231
     20 00 e2
                jsr e200 "combyt" Komma und numerischen Parameter auswerten
,e234 86 4a
                                   ausgewerteten Parameter (Geräteadresse) in Hilfsspeicher $4a (sonst
                 stx
                      4a
                                   FOR/NEXT-Variablenzeiger-HB) merken
,e236
     a0 00
                 1dy #00
                                   Sekundäradresse Ø als Vorbelegungswert laden
,e238
     a5 49
                 lda
                     49
                                   bei $e224 gemerkte Filenummer aus Hilfsspeicher holen
     eØ Ø3
                                   Vergleich der Geräteadresse mit Gerätenummer für Bildschirm
, e23a
                 cpx #03
      90 01
                                   kleinere Gerätenummer (C=0): $00 bleibt Vorbelegungswert für Sekundäradresse
,e23c
                -bcc e23f
, e23e
      88
                                   $ff als Vorbelegungswert für die Sekundäradresse laden
                 dey "ldy #ff"
,e23f
      20 ba ff ⇒jsr ffba "setpar" Fileparameter setzen
.e242
                jsr e206 "partst" Test auf weitere Parameter; wenn nicht: Rücksprung von GETLSV
      20 00 e2
                jsr e200 "combyt" Komma und numerischen Parameter auswerten
,e245
                                   Sekundäradresse (bei $e245 ausgewertet) holen
,e248
      8a
                 txa
.e249
      a8
                                   und ins Y-Register bringen
                 tay
,e24a a6 4a
                 ldx
                       4a
                                   Geräteadresse (s. $e234) laden
,e24c a5 49
                 lda
                       49
                                   Filenummer (s. $e224) laden
     20 ba ff
                jsr ffba "setpar" Fileparameter setzen
,e24e
,e251
      20 06 e2
                jsr e206 "partst" Test auf weitere Parameter; wenn nicht: Rücksprung von GETLSV
                jsr e20e "chkcpr" Prüfroutine, ob Komma und weitere Parameter folgen, aufrufen
.e254 20 0e e2
,e257 20 9e ad
                jsr ad9e "frmevl" beliebigen Ausdruck aus Basic-Text auswerten
.e25a 20 a3 b6
                                   String aus Basic-Text weiterverarbeiten
                isr b6a3
.e25d a6 22
                 ldx
                       22
                                   LB der Stringadresse als LB der Adresse des Filenamen laden
                                                                                                   String als
,e25f a4 23
                 ldy
                       23
                                   HB der Stringadresse als HB der Adresse des Filenamen laden
                                                                                                   Filename
,e261 4c bd ff jmp ffbd "setnam" Filenamen setzen; Stringlänge steht seit $e25a im Akku
                                                                                                   übergeben
```

; Routine zur Basic-Funktion COS (Token: \$be)

```
FAC um \pi/2 erhöhen
.e264
       a9 e0
                 1da #e0 <($e2e0) LB der Adresse der Konstanten \pi/2 laden
      a0 e2
                 ldy \pm e^2 > (\$e2e0) HB der Adresse der Konstanten \pi/2 laden
                                                                                  (FAC := FAC + \pi/2).
e266
                jsr b867 "addmem" FAC um Konstante erhöhen
                                                                                  da cos(x) = sin(x + \pi/2)
      20 67 b8
.e268
: Routine zur Basic-Funktion SIN (Token: $bf)
       20 Oc bc jsr bcOc "movfa"
                                    FAC in ARG kopieren (ARG := FAC)
, e26b
       a9 e5
                                    LB der Adresse der Konstanten 2\pi laden
                 lda #e5 <($e2e5)
,e26e
e270
       a0 e2
                 ldy #e2 >($e2e5)
                                    HB der Adresse der Konstanten 2\pi laden
      a6 6e
                                    Vorzeichenbyte des ARG auslesen
,e272
                 ldx
                       6e
       20 07 bb
                                    in DIVF10-Routine so einsteigen, daß FAC := FAC / 2\pi berechnet wird
,e274
                 isr bb07
       20 0c bc
                 isr bc@c "movfa"
                                    FAC in ARG kopieren
.e277
                                    Routine zur Basic-Funktion INT aufrufen
, e27a
      20 cc bc
                 jsr bccc
,e27d
      a9 00
                 lda #00
                                    Initialisierungswert für Vorzeichenvergleichsbyte laden
      85 6f
                                    Vorzeichenvergleichsbyte (ARG/FAC-Vorzeichen) initialisieren
,e27f
                       6f
                 sta
                 jsr b853 "sub"
                                    FAC := ARG - FAC
,e281
      20 53 b8
      a9 ea
                                    LB der Adresse der Konstanten 0.25 laden
,e284
                 1da #ea <($e2ea)
                                                                                  Berechnung
      a0 e2
                                    HB der Adresse der Konstanten 0.25 laden
                                                                                  von Ø.25 - FAC
,e286
                 ldy #e2 >($e2ea)
,e288
      20 50 b8 jsr b850 "memsub" FAC := Konstante - FAC
                                                                                  (FAC := \emptyset.25 - FAC)
,e28b
      a5 66
                 lda
                       66
                                    Vorzeichenbyte des FAC auslesen
, e28d
      48
                 pha
                                    und auf den Stapel legen
,e28e
      10 0d
                 -bpl e29d
                                    positives Vorzeichen (N=0): Sonderbehandlung für negative Zahlen überspringen
                 jsr b849 "add0.5" FAC := FAC + 0.5 (FAC um 1/2 erhöhen)
,e290
       20 49 b8
,e293
       a5 66
                 lda
                       66
                                    Vorzeichenbyte des FAC zwecks Test auslesen
       30 09
                 -bmi e2a0
                                    negativ (N=1): Sonderbehandlung verlassen
,e295
       a5 12
                                    Vorzeichenflag für TAN laden
                                                                                  TAN-Vorzeichenflag
,e297
                 lda
                       12
                 eor #ff %11111111 Vorzeichenflag umdrehen
                                                                                  auslesen, umdrehen
,e299
       49 ff
                                    und zurückschreiben
,e29b
       85 12
                 sta
                       12
                                                                                  und zurückschreiben
.e29d
       20 b4
            bf ⇒jsr bfb4
                                    Vorzeichen des FAC invertieren
       a9 ea
                →lda #ea <($e2ea) LB der Adresse der Konstanten 0.25 laden
, e2a0
                                                                                  Berechnung
                                    HB der Adresse der Konstanten 0.25 laden
, e2a2
       a0 e2
                 ldy #e2 >($e2ea)
                                                                                  von FAC + 0.25
                                                                                  (FAC := FAC + \emptyset.25)
, e2a4
       20 67 b8
                jsr b867 "addmem" Konstante zum FAC addieren
                                    bei $e28d gemerktes Vorzeichenbyte zwecks Test wieder vom Stapel holen
       68
                 pla
,e2a7
, e2a8
       10 03
                -bpl e2ad
                                    positiv (N=0): Vorzeichenwechsel überspringen
       20 b4 bf
                 jsr bfb4
                                    Vorzeichen des FAC invertieren
,e2aa
,e2ad
       a9 ef
                >1da #ef <($e2ef)
                                    LB der Adresse der Polynomtabelle laden
                                                                                  Auswertung
                                    HB der Adresse der Polynomtabelle laden
,e2af
      a0 e2
                 1dy #e2 > (\$e2ef)
                                                                                  des
      4c 43 e0 jmp e043 "polyx" Polynom auswerten
                                                                                  Näherungspolynoms
```

```
; Routine zur Basic-Funktion TAN (Token: $c0)
```

```
.e2b4
      20 ca bb jsr bbca "movt3" FAC #1 bis $e2c5-$e2c9 in FAC #3 retten(FAC #3 := FAC #1)
.e2b7 a9 00
                lda #00
                                 Initialisierungswert für TAN-Vorzeichenflag laden
,e2b9 85 12
                sta 12
                                 TAN-Vorzeichenflag initialisieren
.e2bb 20 6b e2 isr e26b
                                 Routine zur Basic-Funktion SIN aufrufen
.e2be a2 4e
                ldx #4e <($004e) LB der Adresse eines FAC-Zwischenspeichers laden
                                                                                          FAC in
.e2c0 a0 00
                ldy #00 >($004e) HB der Adresse eines FAC-Zwischenspeichers laden
                                                                                          Zwischenspeicher
.e2c2 20 f6 e0 jsr e0f6"(movfm)" indirekt zur MOVFM-Routine springen ("$e0f6 jmp movfm")
                                                                                          ab $4e bringen
,e2c5 a9 57
                lda #57 <($0057) LB der Adresse des FAC #3 laden TAN-Argument
.e2c7 a0 00
                ldy #00 >($0057) HB der Adresse des FAC #3 laden \ wieder in
,e2c9 20 a2 bb jsr bba2 "movmf" FAC #3 wieder in FAC #1 kopieren FAC holen
.e2cc a9 00
               1da #00
                                 Initialisierungswert für Vorzeichenbyte laden
.e2ce 85 66
               sta 66
                                Vorzeichenbyte des FAC auf "positiv" stellen
,e2d0 a5 12
                lda 12
                                 TAN-Vorzeichenflag (s. $e2b9) auslesen
.e2d2 20 dc e2 jsr e2dc
                         FAC retten und Cosinus des Arguments ebenfalls berechnen
.e2d5 a9 4e
               lda #4e <($004e) LB der Adresse des FAC-Zwischenspeichers laden
                                                                                   FAC := FAC #3 / FAC.
.e2d7 a0 00
               ldy #00 >($004e) HB der Adresse des FAC-Zwischenspeichers laden
                                                                                   also FAC := SIN/COS
,e2d9 4c 0f bb jmp bb0f "divmf" FAC := Konstante / FAC
                                                                                   berechnen
.e2dc 48
               pha
                                 TAN-Vorzeichenflag (s. $e2d0/$e2d2) auf den Stapel legen
.e2dd 4c 9d e2 jmp e29d
                                 in SIN/COS-Routine einsteigen
```

; MFLPT-Konstanten für die SIN/COS-Routine

```
:e2e0 81 49 0f da a2 MFLPT-Darstellung von 1.57079633 = \pi/2 :e2e5 83 49 0f da a2 MFLPT-Darstellung von 6.28318531 = \pi*2 :e2ea 7f 00 00 00 00 MFLPT-Darstellung von 0.25 = 1/4
```

; Näherungspolynom für die SIN/COS-Routine

:e2ef 05	Polynomgrad 5 als Bytewert
:e2f0 84e6 la 2d lb	MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a5 = -14.3813907
:e2f5 86 28 07 fb f8	MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a4 = 42.0077971
:e2fa 87 99 68 89 01	MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a3 = -76.7041703
:e2ff 87 23 35 df el	MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a2 = 81.6052237
:e304 86 a5 5d e7 28	MFLPT-Darstellung des Koeffizienten al = -41.3417021
:e309 83 49 0f da a2	MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a \emptyset = 6.28318531 = π *2

; Routine zur Basic-Funktion ATN (Token: \$cl)

```
.e30e
      a5 66
                 1da
                                   Vorzeichenbyte des FAC auslesen
e310
     48
                 pha
                                   und auf den Stapel retten
      10 03
e311
                -bpl e316
                                   positives Vorzeichen (N=0): keine Invertierung des Vorzeichens
      20 b4 bf
                jsr bfb4
                                   Vorzeichen des FAC umdrehen
e313
e316
      a5 61
               >1da
                                   Exponentenbyte des FAC holen
                       61
,e318
      48
                 pha
                                   und auf den Stapel retten
e319
      c9 81
                 cmp #81 %10000001 mit Exponent für Bereich [-1:1] vergleichen
                                   kleinerer Exponent (C=0): Bildung des reziproken Wertes (Kehrwert) überspringen
e3lb
      90 07
               -bcc e324
e3ld
      a9 bc
                1da #bc <($b9bc)
                                   LB der Adresse der Konstanten 1 laden
                                                                                 Bildung des reziproken Wertes
.e3lf
      a0 b9
                1dy #b9 > (\$b9bc)
                                   HB der Adresse der Konstanten 1 laden
                                                                                 (Kehrwertes) durch Berechnung von
e321
      20 0f bb
                jsr bb0f "divmf"
                                   FAC := Konstante / FAC
                                                                                 FAC := 1 / FAC
e324
      a9 3e
               ⇒lda #3e <($e33e)
                                   LB der Adresse der Polynomtabelle laden
                                                                                 Berechnung
e326
      a0 e3
                ldy #e3 >($e33e)
                                   HB der Adresse der Polynomtabelle laden
                                                                                 des
, e328
      20 43 e0
                jsr e043 "polyx"
                                   Näherungspolynom berechnen
                                                                                Näherungspolynoms
.e32b
      68
                pla
                                   bei $e318 gemerkten Exponent vom Stapel holen
      c9 81
e32c
                cmp #81 %10000001 mit Exponent für Bereich [-1;1] vergleichen
.e32e
      90 07
               -bcc e337
                                   kleinerer Exponent (C=∅): Bildung des reziproken Wertes (Kehrwert) überspringen
      a9 e0
.e330
                lda #eØ <($e2eØ)
                                   LB der Adresse der Konstanten \pi/2 laden
                                                                                 FAC von \pi/2 abziehen
                                   HB der Adresse der Konstanten \pi/2 laden
.e332
      a0 e2
                1dy #e2 > (\$e2e0)
                                                                                  (Berechnung von
      20 50 b8
.e334
                isr b850 "memsub" FAC := Konstante - FAC
                                                                                 FAC := \pi/2 - FAC
                                   bei $e310 gemerktes Vorzeichenbyte vom Stapel holen
.e337
      68
               ⇒pla
.e338
      10 03
               -bpl e33d
                                   positiv (N=0): Rücksprung über RTS, kein Vorzeichenwechsel
                jmp bfb4
                                   Vorzeichen des FAC invertieren
.e33a 4c b4 bf
.e33d 60
               >rts
                                   Rücksprung von Routine
```

; Polynomtabelle für die Routine zur Basic-Funktion ATN

```
:e33e Øb
                                   Polynomgrad 11 als Bytewert
:e33f 76 b3 83 bd d3
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten all = -6.84793912
                                                                                            e - 04
:e344 79 le f4 a6 f5
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten al0 = 4.85094216
                                                                                            e - 03
:e349 7b 83 fc b0 10
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a9 = -0.0161117018
:e34e 7c 0c 1f 67 ca
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a8 = 0.034209638
:e353 7c de 53 cb cl
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a7 = -0.542791328
:e358 7d 14 64 70 4c
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a6 = 0.0724571965
:e35d 7d b7 ea 51 7a
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a5 = -0.0898023954
:e362 7d 63 30 88 7e
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a4 = 0.110932413
:e367 7e 92 44 99 3a
                                   MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a3 = -0.142839808
```

.e39d a2 fb

.e3a0 d0 e4 L

,e39f 9a

```
:e36c 7e 4c cc 91 c7
                                  MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a2 = 0.19999912
:e371 7f aa aa aa 13
                                  MFLPT-Darstellung des Koeffizienten al = -0.3333333316
                                  MFLPT-Darstellung des Koeffizienten a\emptyset = 1
:e376 81 00 00 00 00
; NMI-Routine für Basic 2.0; an diese Stelle weist der ROM-Vektor $a002/$a003
,e37b 20 cc ff jsr ffcc "clrchn" Löschen der Filetabelle
.e37e a9 00
                lda #00
                                  Flag für "Standard-I/O" laden
,e380 85 13
                sta 13
                                  und in INPUT-Kommentar-Flag schreiben
,e382 20 7a a6 jsr a67a
                                  Teil der CLR-Routine aufrufen, um Stringstapelzeiger, CPU-Stapelzeiger, CONT-Flag
                                  und FN-Flag zu initialisieren
.e385 58
                cli
                                  Interrupts wieder zulassen
; Einsprung für Herstellung "READY."-Zustandes;
 Nutzung von $a714 (LIST), $a854 (STOP/END) und $e3a0 (Kaltstart)
     a2 80 -> ldx #80 %10000000 Fehlercode für "kein Fehler" laden
,e386
                                                                                                         Warmstart
.e388
     6c 00 03 jmp(0300)
                                  Sprung über Vektor IERROR in Fehlerbehandlungsroutine ab $e38b
                                                                                                        auslösen
; Fehlerbehandlungsroutine ERROR
 Hierher weist normalerweise der Vektor IERROR $0300/$0301, über den bei $a437 und bei $e388 gesprungen wird.
.e38b 8a
                                  Fehlercode aus X-Register zwecks Test in Akku bringen
                txa
,e38c 30 03
               ⊢bmi e391
                                  b7 gesetzt (N=1): Flag für "READY."-Zustand, da kein Fehler vorlag
,e38e 4c 3a a4 jmp a43a
                                  Einstieg in ERROR-Routine, allerdings nicht über Vektor-Sprung wie bei $a437
,e391 4c 74 a4 jmp a474 "ready" Einsprung in ERROR-Routine, so daß nur die Ausgabe von "READY.", aber keine
                                  Fehlermeldung erfolgt
; Kaltstart-Routine für Basic 2.0; an diese Stelle weist der ROM-Vektor bei $a000/$a001
,e394 20 53 e4 jsr e453 "inivec" Initialisierung der Vektoren im Bereich $0300-$030b
,e397 20 bf e3 jsr e3bf "initmp" Initialisierung der RAM-Hilfsspeicher des Basic-Interpreters
```

,e39a 20 22 e4 jsr e422 "msgnew" Ausgabe der Einschaltmeldung und Ausführung des NEW-Befehls

und in den Stapelzeiger schreiben

ldx #fb %11111011 Initialisierungswert des Stapelzeigers laden

——bne e386 "jmp" Herstellung des "READY."-Zustands

; von diesen Speicherplätzen wird die CHRGET-Routine nach \$0073-\$008a in der INITMP-Routine (\$e3bf) kopiert Anstelle eines Kommentars, der in höchster Ausführlichkeit bei der Routinenbeschreibung im Fließtext steht, wird rechts die CHRGET-Routine an ihrer richtigen Adresse (\$0073) disassembliert dargestellt und knapp kommentiert.

, e3a2 , e3a4 , e3a6	e6 7a d0 02 e6 7b	→inc 7a −bne e3a8 inc 7b	,0073 ,0075 ,0077	e6 7a dØ Ø2 e6 7b	→inc 7a ─bne 0079 inc 7b	LB des CHRGET-Zeigers erhöhen (Selbstmodifik.) kein Erhöhungsübertrag (Z=0): nicht HB erhöhen HB des CHRGET-Zeigers erhöhen (Selbstmodifik.)
; CHRG	OT-Einspr	ung: CHRGET-Zeiger	nicht e	rhöhen,	 sondern letztes über 	CHRGET geholtes Zeichen erneut holen und testen
, e3a8	ad 60 ea	⇒lda ea60	,0079	ad		Basic-Byte auslesen (CHRGET-Zeiger \$7a/\$7b!)
,e3ab	c9 3a	cmp #3a	,007c	c9 3a	cmp #3a	Vergleich mit ASCII-Code des Doppelpunktes ":"
,e3ad	b0 0a	⊢bcs e3b9	,007e	bØ Øa	_bcs 008a	Byte \geq = Doppelpunkt (C=1): Endemit C=1; Z ist
						hier = 1, wenn es ein Doppelpunkt war
,e3af	c9 20	cmp #20	,0080	c9 20	cmp #20	Vergleich mit ASCII-Code des Leerzeichens
,e3bl	fØ ef	beq e3a2	,0082	fØ ef	beq 0073	Übereinstimmung (Z=1): überlesen, nächstes Byte
, e3b3	38	sec	,0084	38	sec	Carry vor Subtraktion setzen
, e3b4	e9 30	sbc #30	,0085	e9 30	sbc #30	ASCII-Code von "0" abziehen
, e3b6	38	sec	,0087	38	sec	Carry vor Subtraktion setzen
, e3b7	e9 dØ	sbc #d0	,0088	e9 dØ	sbc #d0	Subtraktion von \$0085 rückgängig machen, C-Flag entsprechend ASCII-Code setzen (C=0: Ziffer)
,e3b9	60	⊳rts	,008a	60	⇒rts	Rücksprung von Routine

; Initialisierungswert für SEED (RND-Ausgangsergebnis); Berücksichtigung bei \$e3bf-\$e421 (INITMP)

:e3ba 80 4f c7 52 58 MFLPT-Darstellung von 0.811635157 (Ausgangswert für RND)

; INITMP-Routine: Initialisierung der RAM-Arbeitsspeicher des Basic-Interpreters .e3bf a9 4c 1da #4c Opcode von "jmp" (absolute Adressierung) laden JMP-Befehl vor und in Hilfsspeicher für Funktionsausführung schreiben .e3cl 85 54 sta 54 Hilfsvektor und .e3c3 8d 10 03 sta 0310 auch vor USR-Vektor schreiben USR-Vektor schreiben .e3c6 a9 48 lda #48 <(illqua) LB der Adresse des "ILLEGAL QUANTITY"-Einsprungs laden .e3c8 a0 b2 ldy #b2 >(illgua) HB der Adresse des "ILLEGAL QUANTITY"-Einsprungs laden USR-Vektor auf .e3ca 8d 11 03 sta 0311 LB des USR-Vektors setzen ILLEGAL QUANTITY richten .e3cd 8c 12 03 sty 0312 HB des USR-Vektors setzen .e3d0 a9 91 lda #91 <(\$b391) LB der Adresse zur Umwandlung eines Wortes ins FLPT-Format laden Umwandlungs-

,e3d0 a9 91 Ida #91 <(\$b391) LB der Adresse zur Umwandlung eines Wortes ins FLPT-Format laden ,e3d2 a0 b3 ldy #b3 >(\$b391) HB der Adresse zur Umwandlung eines Wortes ins FLPT-Format laden ,e3d4 85 05 sta 05 LB des Umwandlungsvektors "Wort in Fließkomma" setzen ,e3d6 84 06 sty 06 HB des Umwandlungsvektors "Wort in Fließkomma" setzen

vektor

"Y/A -> FAC"
initialisieren

					· · ·
, e3d8	a9 aa		#aa <(\$blaa)	LB der Adresse zur Umwandlung einer FLPT-Zahl in ein Wort laden	Umwandlungs-
,e3da	a0 bl		#bl >(\$blaa)	HB der Adresse zur Umwandlung einer FLPT-Zahl in ein Wort laden	vektor
,e3dc	85 Ø3	sta		LB des Umwandlungsvektors "Fließkomma in Wort" setzen	"FAC -> A/Y"
,e3de	84 Ø4	sty		HB des Umwandlungsvektors "Fließkomma in Wort" setzen	J initialisieren
,e3e0	a2 lc		#1c	Dekrementierzähler initialisieren (\$1c+1 = #29 Byte zu verschi	
,e3e2	bd a2 e3	→lda	e3a2,x	Byte aus ROM-Tabelle der CHRGET-Routine holen	CHRGET/CHRGOT
, e3e5	95 73	sta	73,x	und in RAM-Bereich der CHRGET-Routine schreiben	und SEED-Wert
,e3e7	ca	dex		Dekrementierzähler verringern (auf nächstes Byte richten)	(\$e3a2-\$e3b9)
, e3e8	10 f8	•	e3e2	noch nicht auf f heruntergezählt (N=0): weiter in Kopierschle	ife] nach \$73-\$8a
,e3ea	a9 Ø3	lda	#03	Länge eines Stringvariableneintrags laden	
,e3ec	85 53	sta		und in Hilfsspeicher für GARCOL schreiben	
,e3ee	a9 00	lda	#00	Initialisierungswert/Löschwert laden	
,e3f0	85 68	sta		Überlaufbyte des FAC löschen	
,e3f2	85 13	sta	13	INPUT-Kommentar-Flag löschen	
,e3f4	85 18	sta	18	HB der Adresse des letzten Strings auf temporärem Stringstapel	
,e3f6	a2 Ø1		#01	Vorbelegungswert für Linkpointer vor Systemeingabepuffer laden	Initialisierung des
,e3f8	8e fd 01	stx	Ølfd	HB des Linkpointers vor Systemeingabepuffer vorbelegen	Linkpointer vor dem
,e3fb	8e fc 01	stx	Ølfc	LB des Linkpointers vor Systemeingabepuffer vorbelegen	Systemeingabepuffer
,e3fe	a2 19	ldx	#19 *\$19	Zeropage-Anfangsadresse des temporären Stringstapels laden	temporären String-
,e400	86 16	stx	16	und in Zeiger für temporären Stringstapel schreiben	stapelzeiger init.
,e402	38	sec		Carry als Flag für "MEMBOT-Lesevorgang" setzen	Untergrenze des für
,e403	20 9c ff	jsr	ff9c "membot"	Untergrenze des Basic-RAM nach X/Y laden	Basic verfügbaren
,e406	86 2b	stx	2b	LB als LB der Programmspeicher-Anfangsadresse setzen	RAM als Basic-Anfan
,e408	84 2c	sty	2c	HB als HB der Programmspeicher-Anfangsadresse setzen	setzen
,e40a	38	sec		Carry als Flag für "MEMTOP-Lesevorgang" setzen	Obergrenze des für
,e40b	20 99 ff	jsr	ff99 "memtop"	Obergrenze des Basic-RAM nach X/Y laden	Basic verfügbaren
,e40e	86 37	stx	37	LB als LB der obersten Basic-Adresse setzen	RAM als oberste
,e410	84 38	sty	38	HB als HB der obersten Basic-Adresse setzen	Basic-Adresse und
,e412	86 33	stx	33	LB als LB der Obergrenze des Stringbereichs setzen	Stringbereichs-
,e414	84 34	sty	34	HB als HB der Obergrenze des Stringbereichs setzen	obergrenze setzen
,e416	aØ ØØ	ldy	#00	Initialisierungswert für Offset laden	
,e418	98	tya	"lda #00"	auch als Initialisierungswert für erstes Byte im Basic-Programm	verwenden
,e419	91 2b	sta	(2b),y	erstes Byte des Basic-Speichers löschen (sozusagen Zeilenendmar	kierung einer davor
				nicht vorhandenen Zeile)	
,e4lb	e6 2b	inc	2b	LB des Zeigers auf den Programmspeicher-Anfang erhöhen	Programmanfangs-
,e4ld	dØ Ø2	-bne	e421	kein Erhöhungsübertrag (Z=0): HB nicht erhöhen, sofort RTS	<pre>zeiger \$2b/\$2c</pre>
,e41f	e6 2c	inc	0.00020	HB des Zeigers auf den Programmspeicher-Anfang erhöhen	um 1 erhöhen
		100 B 000 000 000 000 000 000 000 000 00			

; MSGNEW-Routine: Ausgabe der Einschaltmeldung und Ausführung der NEW-Routine

, e422	a5 2b	lda 2b	LB der Programmspeicher-Anfangsadresse holen				
, e424	a4 2c	ldy 2c	HB der Programmspeicher-Anfangsadresse holen	der Programmspeicher-Anfangsadresse holen			
, e426	20 08 a4	jsr a408	Prüfroutine auf freien Speicherplatz im Variablenspeicher	aufrufen			
,e429	a9 73	lda #73 <(\$e473)	LB der Adresse des Textes "**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****	[cr]64K RAM SYSTEM" laden			
, e42b	aØ e4	ldy #e4 >(\$e473)	HB der Adresse des Textes "**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****	[cr]64K RAM SYSTEM" laden			
, e42d	20 le ab	jsr able "strout"	Text ausgeben	Anzahl			
,e430	a5 37	1da 37	LB der obersten Basic-Adresse auslesen	der			
,e432	38	sec	Carry vor Subtraktion setzen	freien			
, e433	e5 2b	sbc 2b	LB der Programmspeicher-Anfangsadresse subtrahieren	Basic-Bytes			
, e435	aa	tax	und Ergebnis als LB des Ergebnisses in X merken	aus			
, e436	a5 38	1da 38	HB der obersten Basic-Adresse auslesen	Speichergrenzen			
, e438	e5 2c	sbc 2c	HB der Programmspeicher-Anfangsadresse subtrahieren	errechnen und			
, e43a	20 cd bd	jsr bdcd "numout"	Ergebnis (X/A) ausgeben	ausgeben			
, e43d	a9 60	lda #60 <(\$e460)	LB der Adresse des Textes "BASIC BYTES FREE" laden	Text			
,e43f	a0 e4	ldy #e4 >(\$e460)	HB der Adresse des Textes "BASIC BYTES FREE" laden	BASIC BYTES FREE"			
,e441	20 le ab	jsr able "strout"	Text ausgeben	ausgeben			
, e444	4c 44 a6	jmp a644	weiter mit Routine zum NEW-Befehl				

; Initialisierungswerte für die Basic-Vektoren im Bereich \$0300-\$030b

:e447 8b e3	\$e38b	für IERROR \$0300/\$0301	Fehlermeldung erzeugen
:e449 83 a4	\$a483	für IMAIN \$0302/\$0303	Basic-Warmstart auslösen
:e44b 7c a5	\$a57c	für ICRNCH \$0304/\$0305	Tokenisierung des Systemeingabepuffers
:e44d la a7	\$a71a	für IQPLOP \$0306/\$0307	Ent-Tokenisierung (LIST) des Akkumulators
:e44f e4 a7	\$a7e4	für IGONE \$0308/\$0309	Basic-Befehl ausführen
:e451 86 ae	\$ae86	für IEVAL \$030a/\$030b	Auswertung eines Ausdrucks im Basic-Text

; INIVEC-Routine: Initialisierung der Basic-Vektoren im Bereich \$0300-\$030b

,e453	a2 Øb	ldx #0b	Dekrementierzähler mit 11 (Anzahl der Bytes - 1) initialisieren	Bereich
, e455	bd 47 e4	⇒lda e447,x	Byte aus ROM-Vorbelegungstabelle holen	\$e447-\$e452
, e458	9d 00 03	sta 0300,x	und in RAM-Vektorenbereich schreiben	hach
, e45b	ca	dex	Dekrementierzähler verringern	\$0300-\$030b
,e45c	10 f7	bpl e455	noch nicht auf \$ff heruntergezählt (N=0): weiter in Schleife	kopieren
.e45e	60	rts	Rücksprung von Routine	

```
; Füllbyte
```

:e45f 00 [nul] als Füllbyte ohne Bedeutung

; Texttabelle für STROUT-Ausgabe der Einschaltmeldung in MSGNEW-Routine

: e460 20 42 41 53 49 43 20 42 59 54 45 53 20 46 52 45 45 0d 00

[space]BASIC BYTES FREE[cr,nul]

:e473 93 0d :e475 20 20 20 20 2a 2a 2a 2a 2a 2d 43 4f 4d 4d 4f 52 45 20 36 34 :e48a 20 42 4l 53 49 43 20 56 32 20 2a 2a 2a 2a 0d 0d :e49a 20 36 34 4b 20 52 4l 4d 20 53 59 53 54 45 4d 20 20 00

[clr,cr]
[4space]**** COMMODORE 64
[space]BASIC V2 ****[2cr]
[space]64K RAM SYSTEM[2space,nul]

; Füllbyte hinter Texttabellen

:e4ac 81 Füllbyte ohne Bedeutung; bei manchen C64-Versionen stehen hier andere Werte wie z.B. \$5c, die aber ebenfalls bedeutungslos sind

; BCKOUT-Routine: CKOUT-Behandlung des Basic-Interpreters

.e4ad 48 pha an Akku übergebene Filenummer des Ausgabekanals auf Stapel legen ,e4ae 20 c9 ff jsr ffc9 "ckout" CKOUT-Routine über Kernal-Einsprung ausführen lassen Akkuinhalt nach CKOUT-Ausführung in X-Register merken (s. \$e4b5) .e4bl aa .e4b2 68 bei \$e4ad gemerkten Übergabeparameter vom Stapel holen pla ,e4b3 90 01 -bcc e4b6 kein I/O-Fehler (C=∅): Rücksprung über RTS ansonsten Fehlernummer (s. \$e4ae/\$e4bl) wieder in Akku holen ,e4b5 8a txa .e4b6 60 Rücksprung von Routine

; Füllbytes ohne Bedeutung

; diese Routine ist nicht in allen C 64-Versionen enthalten, bei manchen stehen statt dessen \$aa-Füllbytes (!); sofern vorhanden, wird sie bei \$ef94 aufgerufen

```
,e4d3 85 a9 sta a9 Akku in RS232-Flag für Startbit-Prüfung schreiben
,e4d5 a9 01 lda #01 %00000001 Belegung für RS232-Eingabeparität laden
,e4d7 85 ab sta ab und in RS232-Eingabeparität bzw. Kassettenzähler schreiben
,e4d9 60 rts Rücksprung von Routine
```

; diese Routine ist in den allerältesten C 64-Versionen nicht vorhanden (bei diesen stehen hier Füllbytes); sofern vorhanden, wird sie bei \$ea07 aufgerufen

```
,e4daad 86 021da 0286aktuelle Zeichenfarbe holen,e4dd91 f3sta (f3),yund an aktuelle Position im Farb-RAM schreiben,e4df60rtsRücksprung von Routine
```

; WATCBM-Hilfsroutine:

Warten auf Drücken der Commodore-Taste

Im Akku befindet sich der Inhalt von \$al (mittelwertiges Byte der Systemuhr)

```
adc #02 %00000010 Zähler im Akku um 2 erhöhen
.e4e0
      69 02
,e4e2 a4 91
               ⇒ldy
                      91
                                   Flag für Commodore-Taste auslesen ($ff = Commodore-Taste gedrückt)
.e4e4 c8
                                   Flag erhöhen ($ff wird zu $00, wobei Z=1 wird; ansonsten Z=0)
                iny
,e4e5 d0 04
                -bne e4eb
                                   Commodore-Taste nicht gedrückt (Z=0): Rücksprung von Routine; Warten wird
                                   fortgesetzt
                                   mittelwertiges Byte der Systemuhr auslesen
.e4e7 c5 al
                cmp
                      al
.e4e9 d0 f7
               bne e4e2
                                   Wartezeit noch nicht abgelaufen (Z=\emptyset): weiter in Warteschleife
                                   Rücksprung von Routine, da Commodore-Taste gedrückt wurde oder Wartezeit ablief
,e4eb 60
```

; Baud-Raten für RS232 bei PAL-Version:

Da es sich um Timerkonstanten für CIA-Register handelt, stehen niedrigere Werte für geringere Verzögerungen und demzufolge höhere Baud-Raten.

```
:e4ec 19 26 44 19 1a 11 e8 0d $2619 (50 Baud); $1944 (75 Baud); $111a (110 Baud); $0de8 (134.5 Baud)  
:e4f4 70 0c 06 06 d1 02 37 01 $0c70 (150 Baud); $0606 (300 Baud); $02d1 (600 Baud); $0137 (1200 Baud)  
:e4fc ae 00 69 00 $00ae (1800 Baud); $0069 (2400 Baud)
```

; IOBASE-Routine (wird von der Kernal-Sprungtabelle bei \$fff3 aufgerufen)

,e500	a2 00	ldx #00 <(\$dc00)	LB der CIA-Basisadresse in LB von X/Y laden CIA-Basisadresse \$dc00
,e502	a0 dc	ldy #dc >(\$dc00)	HB der CIA-Basisadresse in HB von X/Y laden in X/Y laden
,e504	60	rts	Rücksprung von Routine

; SCREEN-Routine (wird von der Kernal-Sprungtabelle bei \$ffed aufgerufen)

,e5Ø5	a2 28	ldx #28	40 als Anzahl der Spalten am Bildschirm laden Bildschirmformat 40x25
,e507	aØ 19	ldy #19	25 als Anzahl der Zeilen am Bildschirm laden) in X/Y laden
,e509	60	rts	Rücksprung von Routine

; PLOT-Routine (wird von der Kernal-Sprungtabelle bei \$fff0 aufgerufen)

,e50a	b0 0	7	_bcs	e513		Carry-Flag gesetzt (C=1): Cursorposition nach X/Y auslesen
,e50c	86 d	6	stx	d6		Cursor auf Zeile X (\$00-\$27) richten
,e50e	84 d	3	sty	d3		Cursor auf Spalte Y (\$00-\$18) richten
,e510	20 6	c e5	jsr	e56c	"stupt"	Zeiger auf Bildschirm- und Farb-RAM gemäß \$d3/\$d6 aktualisieren
,e513	a6 d	6	⇒1dx	d6		Cursorzeile (\$00-\$27) in X-Register holen
,e515	a4 d	3	ldy	d3		Cursorspalte (\$00-\$18) in Y-Register holen
,e517	60		rts			Rücksprung von Routine

; INTSCR-Routine: Bildschirm initialisieren

,e518	20 a0 e5	jsr e5a0 "intvic"	VIC-Register mit Vorbelegungswerten initialisieren	Zeichensatz-Umschaltung
,e51b	a9 00	lda #00	Flag für "Shift/Commodore-Taste bewirkt Umschaltung" laden	über <shift>+<cbm></cbm></shift>
,e51d	8d 91 02	sta 0291	in Flag für Zeichensatz-Umschaltung schreiben	zulassen
,e520	85 cf	sta cf	Cursorblinkphasenflag löschen	
,e522	a9 48	lda #48 <(\$eb48)	LB der Adresse der Tastaturdekodierungsroutine laden	KEYLOG-Vektor
, e524	8d 8f 02	sta 028f	und in LB des Vektors KEYLOG schreiben	(zeigt auf Routine zur
,e527	a9 eb	lda #eb >(\$eb48)	HB der Adresse der Tastaturdekodierungsroutine laden	Tastaturdekodierung)
, e529	8d 90 02	sta 0290	und in HB des Vektors KEYLOG schreiben	initialisieren
,e52c	a9 Øa	lda #Øa	Größe des Tastaturpuffers und Ausgangswert für Repeat-Zähler	laden
,e52e	8d 89 Ø2	sta 0289	XMAX (maximale Größe des Tastaturpuffers) initialisieren	
,e531	8d 8c 02	sta 028c	DELAY (Zähler für Tastatur-Repeat-Verzögerung) initialisieren	
, e534	a9 Øe	lda #Øe	Farbcode für "hellblau" laden	
, e536	8d 86 Ø2	sta 0286	und als COLOR (aktuelle Zeichenfarbe) setzen	
, e539	a9 04	lda #04	Initialisierungswert für Zählgeschwindigkeit bei Tastatur-Rep	eat laden

```
.e53b
      8d 8b 02
                sta 028b
                                   und als KOUNT (Zählgeschwindigkeit bei Tastatur-Repeat) setzen
                                   Initialisierungswert für Blinkzeitzähler und Cursormodus-Flag laden
. e53e
      a9 Øc
                 lda #Øc
,e540 85 cd
                                   BLNCT (Zähler für blinkenden Cursor) initialisieren
                 sta
                       cd
                                   BLNSW (Flag für Cursor an/aus) setzen ($0c <> 0: Bedeutung: Cursor aus)
.e542 85 cc
                 sta
                       CC
                                   Im Speicher folgt die Routine für das Steuerzeichen $93 (CLR; Bildschirm löschen)
```

: CLEAR-Routine: Bildschirm löschen (Steuerzeichen \$93 = #147)

```
HIBASE (HB der Bildschirmspeicher-Anfangsadresse) auslesen
      ad 88 02 1da 0288
.e544
                ora #80 %10000000 b7 im Akku setzen (Flag für "keine Fortsetzung einer logischen Zeile")
      09 80
.e547
                                   und Ergebnis als Füllwert für LDTBl (Bildschirmzeilen-Verknüpfungstabelle) verwenden
.e549
      a8
                tav
                lda #00
                                   Bildschirmspaltenzähler mit Ø initialisieren
      a9 00
.e54a
                tax "ldx #00"
                                   Offset in LDTB1 (Bildschirmzeilen-Verknüpfungstabelle) mit Øinitialisieren
.e54c
      aa
                                   Füllwert in LDTBl (Bildschirmzeilen-Verknüpfungstabelle) schreiben
      94 d9
               ⇒sty d9.x
.e54d
     18
                clc
                                   Carry vor Addition löschen
.e54f
.e550
      69 28
                adc #28
                                   40 (Anzahl der Bildschirmspalten pro Zeile) addieren (auf nächste Zeile schalten)
                                   kein Additionsübertrag (C=0): Füllwert nicht erhöhen
.e552
      90 01
                -bcc e555
                                   Füllwert für Bildschirmzeilen-Verknüpfungstabelle erhöhen
,e554 c8
                iny
                                   Offset in LDTBl (Bildschirmzeilen-Verknüpfungstabelle) erhöhen
               ⇒inx
.e555
     e8
                                   Offset schon in 26. Zeile (also außerhalb des zulässigen Bereichs)?
.e556
     eØ la
                cpx #la
     d0 f3
               -bne e54d
                                   nein (Z=0): weiter in LDTBl-Initialisierungsschleife
.e558
                lda #ff %11111111 letztes Byte für LDTB1 (Bildschirmzeilen-Verknüpfungstabelle) laden
.e55a a9 ff
                                   und an letzte Position (Adresse $f3 = $d9+$la) schreiben
.e55c 95 d9
                sta d9.x
                ldx #18
                                   Nummer der untersten Bildschirmzeile laden
.e55e a2 18
     20 ff e9 ⇒jsr e9ff "dellin" Bildschirmzeile löschen
.e560
                dex
                                   Nummer der zu löschenden Bildschirmzeile verringern
.e563 ca
.e564 10 fa
               ∟bpl e560
                                   noch nicht auf $ff heruntergezählt (N=∅): nächste Zeile (Nummer in X) löschen
```

; HOME-Routine: Cursor in Home-Position (Zeile Ø/Spalte Ø) bringen (Steuerzeichen \$13 = #19)

```
,e566 a0 00 ldy #00 Zeilen- und Spaltenwert der Home-Position laden
,e568 84 d3 sty d3 Nummer der aktuellen Cursorspalte auf 0 setzen
,e56a 84 d6 sty d6 Nummer der aktuellen Cursorzeile auf 0 setzen
```

; STUPT-Routine: Zeiger für Bildschirmspeicher und Farb-RAM gemäß \$d3/\$d6 aktualisieren

,e56c	a6 d6	ldx d6	Nummer der aktuellen Cursorzeile in X-Register holen
, e56e	a5 d3	lda d3	Nummer der aktuellen Cursorspalte in Akku holen
,e570	b4 d9	→ldy d9,x	HB der Adresse der Bildschirmzeile (enthält Flag für logische/echte Zeile) holen
,e572	30 08	┌bmi e57c	keine Fortsetzung von logischer Zeile (N=1): Suchschleife verlassen

```
.e574 18
                clc
                                  Carry vor Addition löschen
.e575
      69 28
                adc #28
                                  40 (Anzahl der Bildschirmspalten pro Zeile) addieren (auf nächste Zeile schalten)
,e577 85 d3
                sta d3
                                  Ergebnis als Cursorspalte innerhalb logischer Zeile setzen
                                  Nummer der aktuellen Cursorzeile verringern
.e579 ca
                dex
                                  noch nicht auf $ff heruntergezählt (N=0): weiter in Suchschleife
.e57a 10 f4
                -bpl e570
.e57c
      20 f0 e9 | jsr e9f0 "linadr" Adresse der Bildschirmzeile berechnen (Nummer in X enthalten)
.e57f a9 27
                lda #27
                                  39 (höchste Spaltennummer in echter Zeile) laden
                                  Offset in LDTB1 (Bildschirmzeilen-Verknüpfungstabelle) erhöhen
.e581
      e8
                inx
,e582 b4 d9
                                  HB der Adresse der Zeile holen
              →1dv
                     d9.x
,e584 30 06
                                  keine Fortsetzung von logischer Zeile (N=1): Suchschleife verlassen
               ⊢bmi e58c
                                  Carry vor Addition löschen
.e586 18
                clc
,e587 69 28
                adc #28
                                  40 (Anzahl der Bildschirmspalten pro Zeile) addieren (auf nächste Zeile schalten)
                                  Offset in LDTB1 (Bildschirmzeilen-Verknüpfungstabelle) erhöhen
,e589 e8
                inx
                                  noch nicht auf $ff heruntergezählt (N=0): weiter in Suchschleife
.e58a 10 f6
               -bpl e582
               ⇒sta d5
                                  Additionsergebnis als Länge der aktuellen logischen Zeile setzen
.e58c 85 d5
,e58e 4c 24 ea jmp ea24 "colptr" Zeiger auf aktuelle Position im Farb-RAM aktualisieren
```

; Unterroutine (von \$e621 aus aufgerufen)

Im X-Register wird die Nummer der aktuellen Cursorzeile erwartet.

```
,e591 e4 c9 cpx c9 Vergleich mit Cursorzeile bei INPUT
,e593 f0 03 beq e598 Übereinstimmung (Z=1): Rücksprung über RTS
,e595 4c ed e6 jmp e6ed sonst Neuberechnung der Hilfszeiger
,e598 60 >rts Rücksprung von Routine
```

; Füllbefehl, um Einsprungadresse nach Betriebssystem-Modifikationen beizubehalten

,e599 ea nop keine Wirkung

; Einsprung: Ausführung von INTVIC und HOME

,e59a 20 a0 e5 $\,$ jsr e5a0 "intvic" VIC-Register initialisieren ,e59d 4c 66 e5 $\,$ jmp e566 "home" $\,$ Cursor in Home-Position bewegen

: INTVIC-Routine: VIC-Register initialisieren 1da #03 Geräteadresse des Bildschirms laden .e5a0 a9 Ø3 Standard-I/O-Geräte ,e5a2 85 9a sta 9a und als Nummer des aktuellen Ausgabegerätes setzen (Tastatur/Bildschirm) .e5a4 a9 00 1da #00 Geräteadresse der Tastatur laden für Betriebssystem sta .e5a6 85 99 99 und als Nummer des aktuellen Eingabegerätes setzen setzen a2 2f ldx #2f Anzahl der Register (47) als Dekrementierzähler laden .e5a8 bd b8 ec →lda ecb8.x Initialisierungswert aus ROM-Tabelle \$ecb8-\$ece7 holen .e5aa , e5ad 9d ff cf sta cfff.x und in VIC-Register (Bereich: \$d000-\$d02e) schreiben ,e5b0 ca dex Dekrementierzähler verringern noch nicht auf \$00 heruntergezählt (Z=0): weiter in Initialisierungsschleife ,e5bl d0 f7 bne e5aa ,e5b3 60 rts Rücksprung von Routine

: NXTKEY-Routine:

nächstes Zeichen aus Tastaturpuffer in Akku holen

, e5b4	ac 77 02	ldy 0277	vorderstes Zeichen des Tastaturpuffers ins Y-Register holen (wird	bei \$e5c6 im Akku
			an die aufrufende Routine zurückgegeben)	
, e5b7	a2 00	ldx #00	Offset für Verschiebeschleife initialisieren	Bytes 2-x
,e5b9	bd 78 02	→1da 0278,x	n+1.Byte aus Tastaturpuffer holen	im Tastaturpuffer
,e5bc	9d 77 Ø2	sta 0277,x	und als n. Byte schreiben	um 1 Byte
,e5bf	e8	inx	Offset erhöhen	(1 Tastencode)
,e5c0	e4 c6	срх с6	Vergleich mit NDX (Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer)	vorrücken
,e5c2	dØ f5	Lbne e5b9	noch keine Übereinstimmung (Z=0): weiter in Verschiebeschleife	lassen
,e5c4	c6 c6	dec c6	NDX (Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer) verringern, da 1 Byte a	usgelesen wurde
,e5c6	98	tya	bei \$e5b4 ausgelesenes 1. Zeichen des Tastaturpuffers in Akku brin	igen
,e5c7	58	cli	Interrupt wieder zulassen	
,e5c8	18	clc	Carry löschen (wird von aufrufender Routine erwartet)	
,e5c9	60	rts	Rücksprung von Routine	

; Tastatur-Eingabeschleife

```
.e5ca 20 -16-e7->jsr e716 "scrout" Zeichen im Akku auf Bildschirm ausgeben
,e5cd a5 c6-
              →1da
                                  NDX (Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer) holen
                                  und BLNSW setzen (auf "Cursor aus" stellen), da Akku hier normalerweise <> 0 ist
,e5cf 85 cc
                sta
                     CC
     8d 92 02 sta 0292
                                  AUTODN (Flag für automatisches Scrolling) setzen, da Akku hier normalerweise <> 0 ist
,e5dl
     f0 f7
               ∟beq e5cd
                                  kein Zeichen im Tastaturpuffer (Z=1): warten, bis NDX<>0
.e5d4
.e5d6
      78
                sei
                                  Interrupt verhindern, damit im Interrupt ablaufende Tastaturabfrage nicht stört
, e5d7
      a5 cf
                1da
                     cf
                                  BLNON auslesen (Flag für "Cursor in Blinkphase")
.e5d9 f0 0c
              -beg e5e7
                                  Zeichen an Cursorposition z.Zt. revers (Z=1): Sonderbehandlung überspringen
```

```
.e5db
      a5 ce
                 1da
                      ce
                                   GDBLN (Zeichen an Cursorposition) auslesen
      ae 87 02
                 ldx 0287
.e5dd
                                   GDCOL (Farbe an Cursorposition) holen
      a0 00
.e5e0
                 ldy #00
                                   Löschwert laden
                                                                                                 Flag für "Zeichen
      84 cf
.e5e2
                                   und in BLNON (Flag für "Cursor in Blinkphase") schreiben
                 sty of
                                                                                                 revers" setzen
      20 13
                 jsr eal3 "setchc" Zeichen und Farbe in Bildschirmspeicher und Farb-RAM übernehmen
. e5e4
.e5e7
      20 b4
             e5 ⇒jsr e5b4 "nxtkey" nächstes Zeichen aus Tastaturpuffer in Akku holen
.e5ea
      c9 83
                 cmp #83 %10000011 Vergleich mit ASCII-Code von <SHIFT>+<RUN/STOP>
                                   keine Übereinstimmung (Z=1): Überspringen der <SHIFT>+<RUN/STOP>-Sonderbehandlung
.e5ec
      dØ 10
                 bne e5fe
: Sonderbehandlung für <SHIFT>+<RUN/STOP>:
 Simulation der Eingabe von LOAD[CR]RUN[CR]
      a2 09
.e5ee
                 1dx #09
                                   Dekrementierzähler (Anzahl der zu schreibenden Tasten-ASCII-Codes) laden
      78
.e5f0
                                   Interrupt verhindern, damit im Interrupt ablaufende Tastaturabfrage nicht stört
                 sei
.e5fl
      86 c6
                 stx
                     c6
                                   NDX (Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer) mit Anzahl der ASCII-Codes belegen
.e5f3
      bd e6 ec →lda ece6.x
                                   ASCII-Code aus ROM-Tabelle von LOAD[CR]RUN[CR] holen
      9d 76 02
                sta 0276.x
                                   und in Tastaturpuffer schreiben
.e5f6
.e5f9
      ca
                 dex
                                   Dekrementierzähler verringern
      d0 f7
                                   noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=0): Fortsetzung der Kopierschleife
.e5fa
                -bne e5f3
      f0 cf
                                   zurück zum Anfang der Tastatur-Eingabeschleife
.e5fc
                 beg e5cd "jmp"
.e5fe c9 Ød
                 cmp #Ød
                                   Vergleich mit ASCII-Code von <RETURN>
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): zurück zum Anfang der Tastatur-Eingabeschleife
.e600
      d0 Lc8-
                -bne e5ca
; Eingabe-Ende über <RETURN>: zunächst alle Leerzeichen am Zeilenende löschen
.e602
      a4 d5
                 1dy
                       d5
                                   LNMX (Länge der aktuellen logischen Bildschirmzeile) als Offset holen
.e604
      84 d0
                       dØ
                                   und gleichzeitig als Eingabe-Flag (INPUT/GET) setzen
                 sty
.e606
      bl dl
                ⇒lda (dl).y
                                   Zeichen aus derzeitiger Bildschirmzeile holen
```

```
,e608
      c9 20
                cmp #20
                                   Vergleich mit ASCII-Code für Leerzeichen
,e60a
      dØ Ø3
                -bne e60f
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Schleife verlassen, da alle Schluß-Leerzeichen entfernt
.e60c
      88
                dey
                                   Offset verringern (= Leerzeichen ignorieren)
      d0 f7
, e60d
                bne e606
                                   noch nicht am Zeilenanfang (Z=0): weiter auf anderes Zeichen als Leerzeichen suchen
.e60f
      c8
                                   Offset zum letzten Zeichen := aktueller Offset + 1
               →inv
,e610
      84 c8
                                   erhöhten Offset als INDX (Zeiger auf Ende der logischen Eingabezeile) setzen
                sty
                      c8
.e612
      a0 00
                1dy #00
                                   Löschwert für AUTODN (Flag für automatisches Abwärts-Scrolling) laden
,e614 8c 92 02
                sty 0292
                                   und AUTODN (Flag für automatisches Abwärts-Scrolling) damit belegen
      84 d3
,e617
                sty
                      d3
                                   aktuelle Cursorspalte mit Ø initialisieren
,e619
      84 d4
                sty
                       d4
                                   QTSW (Quote-Mode-Flag für Bildschirmeditor) löschen
,e61b a5 c9
                lda
                      c9
                                   Cursorspalte in aktueller Eingabezeile holen
```

```
logische Zeile durch Abwärts-Scrolling entfernt (N=1): Zeichen aus
.e61d 30 lb
                -bmi e63a
                                   Bildschirmspeicher holen, in ASCII-Code konvertieren, auswerten und Rücksprung
                                   Nummer der aktuellen Cursorzeile (TBLX) laden
.e61f a6 d6
                ldx
                       d6
                                   Unterroutine bei $e591 aufrufen, um Hilfszeiger auf diese Zeile zu richten
.e621 20 91 e5
                isr e591
.e624 e4 c9
                                   Vergleich mit Cursorspalte innerhalb logischer Eingabezeile
                 срх
                      c9
,e626 dØ 12
                -bne e63a
                                   keine Übereinstimmung (Z=\emptyset): Zeichen aus Bildschirmspeicher holen und verarbeiten
.e628 a5 ca
                lda
                                   Cursorspalte für Eingabe holen
                       ca
,e62a 85 d3
                sta
                      d3
                                   und als Cursorspalte in aktueller Zeile setzen
                      c8
.e62c c5 c8
                cmp
                                   Vergleich mit INDX (Zeiger auf Ende der logischen Eingabezeile)
                                   Eingabe-Cursorspalte < INDX (C=∅): Zeichen aus Bildschirmspeicher holen/verarbeiten
,e62e 90 0a
               -bcc e63a
                                   ansonsten Eingabe-Ende ohne Auslesen des Zeichens
,e630 b0 2b
                -bcs e65d "jmp"
```

; SCRGET-Routine: Zeichen von aktueller Bildschirmposition in Akku holen

, e632	98	tya	Y-Register in Akku bringen	X-Register
, e633	48	pha	und von dort auf den Stapel retten	und
,e634	8a	txa	X-Register in Akku bringen	Y-Register
, e635	48	pha	und von dort auf den Stapel retten	retten
, e636	a5 d0	lda dØ	CRSW (Flag für INPUT oder GET von Tasta	atur) zwecks Test auslesen
, e638	fØ 93	1—beq e5cd	kein Aufruf wegen <return> am Eingabe-H</return>	Ende(Z=1): zurück in Eingabe-Warteschleife

; Einsprung: Zeichen von aktueller Bildschirmposition in Akku holen und verarbeiten

; Zeichen in ASCII-Code umwandeln

```
29 3f
                 and #3f %00111111 b6 und b7 löschen
.e640
                                   aktuellen Zeichencode verdoppeln
. e642
      06 d7
                 asl
                       d7
, e644
      24 d7
                bit
                       d7
                                   und testen
                                   b7=0, also war vorher b6=0 (N=0): b7 nicht setzen
, e646
     10 02
                -bpl e64a
      09 80
                ora #80 %10000000 b7 wieder setzen
,e648
,e64a 90 04
               ⇒bcc e650
                                   b7 im aktuellen Zeichencode war vor $e642 gelöscht (C=0): kein Test auf Quote Mode
,e64c a6 d4
                                   QTSW zwecks Test auslesen (Flag für Quote Mode des Bildschirmeditors)
                 ldx d4
,e64e d0 04
                -bne e654
                                   Editor nicht im Quote Mode (Z=\emptyset): b6 nicht setzen
      70 02
               ⇒bvs e654
                                   b6 war bei $e644 gesetzt, also b5=1 vor $e642 (V=1): b6 nicht setzen
,e650
                ora #40 %01000000 b6 wieder setzen
.e652 09 40
```

; hier ist die Bildschirmcode-ASCII-Umwandlung abgeschlossen

```
e6 d3 binc
.e654
                                    PNTR (Cursorspalte in aktueller Zeile) erhöhen
.e656
      20 84 e6
                jsr e684 "chgqut" eventuelles Ändern des Quote-Mode-Flags QTSW ($d4)
, e659
      c4 c8
                 сру
                       c8
                                    Vergleich der Cursorspalte (s. $e63a) mit Nummer der letzten Spalte in logischer
                                    Eingabezeile
      dØ 17
.e65b
                 bne e674
                                    keine Übereinstimmung (Z=0): Schlußbehandlung auslösen (Register vom Stapel usw.)
      a9 00
                 lda #00
                                    Löschwert für CRSW (Flag für INPUT oder GET über Tastatur) laden
. e65d
,e65f
      85 dØ
                 sta
                       dØ
                                    und CRSW (Flag für INPUT oder GET über Tastatur) damit belegen
      a9 Ød
                                    ASCII-Code von <RETURN> laden
.e661
                 lda #Ød
      a6 99
                 1dx
                       99
                                    DFLTN (Eingabegerät) zwecks Test auslesen
.e663
      eØ Ø3
                 cpx #03
                                    Bildschirm?
.e665
      fØ Ø6
, e667
                beg e66f
                                    ja (Z=1): Zeichen auf Bildschirm ausgeben
, e669
      a6 9a
                 ldx
                       9a
                                    DFLTO (Ausgabegerät) zwecks Test auslesen
      eØ Ø3
                 cpx #03
                                    Bildschirm?
. e66b
      fØ Ø3
                -beg e672
                                    ja (Z=1): Bildschirmausgabe des aktuellen Zeichens überspringen
.e66d
,e66f
      20 16
             e7|>jsr e716 "scrout" in ASCII-Code umgewandeltes Zeichen auf den Bildschirm ausgeben
                                    ASCII-Code von <RETURN> laden (falls $e661 bereits rückgängig gemacht wurde)
,e672
      a9 Ød
               →lda #Ød
                                    und in Hilfsspeicher für aktuelles Zeichen schreiben
.e674
      85 d7
                ⇒sta
      68
                                    bei $e634/$e635 gemerkten Wert holen
.e676
                 pla
                                                                              X-Register
, e677
      aa
                 tax
                                    und wieder ins X-Register bringen
                                                                               und
                                    bei $e632/$e633 gemerkten Wert holen
,e678
      68
                 pla
                                                                               Y-Register
.e679
      a8
                 tav
                                    und wieder ins Y-Register bringen
                                                                              wiederherstellen
.e67a
      a5 d7
                 lda
                       d7
                                    aktuellen ASCII-Code (s. $e672) auslesen
,e67c
      c9 de
                 cmp #de
                                    Vergleich mit ASCII-Code für \pi
                                    keine Übereinstimmung (Z=0): nicht \pi-Code laden
,e67e
      dØ Ø2
               -bne e682
                                    für Basic üblichen ASCII-Code von \pi laden
,e680
      a9 ff
                 lda #ff
     18
               >clc
                                    Carry löschen (wird von aufrufenden Routinen erwartet)
,e682
,e683 60
                 rts
                                    Rücksprung von Routine
```

; CHGQUT-Routine:

Quote-Mode-Flag invertieren, wenn Anführungszeichen-Code im Akku steht

, e684	c9 22	cmp #22	Vergleich des Akku mit dem ASCII-Code des Anführungszeichens
, e686	dØ Ø8	-bne e690	keine Übereinstimmung (Z=0): Rücksprung von Routine, da kein Anführungszeichen
,e688	a5 d4	lda d4	QTSW (Quote-Mode-Flag des Editors) holen
, e68a	49 01	eor #01 %00000001	b0 invertieren (Quote-Mode-Flag invertieren)
,e68c	85 d4	sta d4	und in QTSW (Quote-Mode-Flag des Editors) zurückschreiben
, e68e	a9 22	lda #22	wieder den ASCII-Code des Anführungszeichens laden, da Akku bei \$e688 verändert wurde
,e690	60	⇒rts	Rücksprung von Routine

; CHRRAM-Routine: Zeichen ohne weitere Vorkehrungen in Bildschirmspeicher schreiben; Steuerzeichen wurden vorher nicht bearbeitet.

```
09 40
                ora #40 %01000000 b6 setzen
.e691
      a6 c7
                                   RVS (Flag für reverse Zeichendarstellung) zwecks Test auslesen
                 ldx
                      c7
e693
      fØ Ø2
               -bea e699
                                   keine Reversdarstellung (Z=1): b7 (Revers-Bit im Bildschirmcode) nicht setzen
e695
      09 80
                ora #80 %10000000 b7 setzen
e697
e699
      a6 d8
               >1dx
                       d8
                                  INSRT (Anzahl der noch zu tätigenden <INST>-Einfügungen) auslesen
.e69b
      fØ Ø2
               -bea e69f
                                  keine <INST>-Einfügungen mehr (Z=1): INSRT nicht dekrementieren
                                  INSRT (Anzahl der noch zu tätigenden <INST>-Einfügungen) verringern
.e69d
      c6 d8
                 dec
                       d8
.e69f ae 86 02 >1dx 0286
                                  COLOR (aktuelle Zeichenfarbe) auslesen
,e6a2 20 13 ea jsr eal3 "setchc" Zeichen und Farbe in Bildschirmspeicher und Farb-RAM übernehmen
,e6a5 20 b6 e6 jsr e6b6 "updldt" LDTB1 (Tabelle für HBs der Anfangsadressen der logischen Zeilen) aktualisieren
```

; wichtiger Einsprung: Endbehandlung der Bildschirmausgabe; druckende Zeichen wurden hier bereits geschrieben bzw. als Steuerzeichen ausgeführt

```
, e6a8
      68
                pla
                                   bei $e7lb/$e7lc gemerkten X-Inhalt vom Stapel holen
                                   und ins X-Register bringen
.e6a9
      a8
                tay
                      d8
                                   INSRT (Anzahl der noch zu tätigenden <INST>-Einfügungen) auslesen
,e6aa a5 d8
                lda
               -beg e6b0
                                   keine <INST>-Einfügungen mehr (Z=1): X-Register und Akku holen. Ende
      fØ Ø2
.e6ac
                      d4
                                   QTSW rechtsverschieben, dadurch Quote-Mode-Flag löschen
      46 d4
                lsr
.e6ae
                                                                                           X-Register
      68
               ⇒pla
                                   bei $e719/$e71a gemerkten X-Inhalt vom Stapel holen
.e6b0
                 tax
                                   und ins X-Register bringen
                                                                                           und Akku
.e6bl aa
                                                                                           wiederherstellen
                                   bei $e716 gemerkten Akku-Inhalt vom Stapel holen
,e6b2
      68
                pla
                                   Carry löschen (Flag für "kein I/O-Fehler")
,e6b3 18
                clc
                                   Interrupt wieder zulassen
      58
                 cli
.e6b4
,e6b5 60
                                   Rücksprung von Routine
                 rts
```

: UPDTL-Routine: LDTB1 (Tabelle für HBs der Anfangsadressen der logischen Zeilen) aktualisieren

```
20 b3 e8
               jsr e8b3 "movrgh" Hilfsroutine für <CRSR RIGHT>-Bewegung aufrufen
.e6b6
.e6b9 e6 d3
                inc
                      d3
                                   Zeiger auf Cursorspalte in aktueller Zeile um 1 erhöhen
,e6bb a5 d5
                                   LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) holen
                lda
                      d5
,e6bd c5 d3
                                   mit neuem (s. $e6b9) Wert der Cursorspalte vergleichen
                      d3
                 cmp
                                   LNMX >= Cursorspalte (C=1): RTS anspringen
,e6bf b0 3f
                 bcs e700
      c9 4f
                 cmp #4f
                                   Vergleich der physikalischen Bildschirmzeilenlänge (s. $b6bb) mit 79 (Länge einer
,e6cl
                                   logischen Zeile, die sich über 2 echte Bildschirmzeilen erstreckt)
.e6c3 -f0-32-
                beq e6f7
                                   Übereinstimmung (Z=1): Sprung in nächste logische Zeile
                                   AUTODN (Flag für automatisches Scrolling) auslesen
,e6c5 | ad 92 02 | 1da 0292
```

.e6cd e0 19 cpx ±19 Vergleich mit 25 (nur kleinere Werte sind zulässig) .e6d1 90 07 bcc e6da Cursorzeile <25 (C=0): kein Zurückstellen auf Zeile 24 .e6d3 20 ea e8 jsr e8ea "scroll" Bildschirm-Scrolling um 1 Zeile nach oben .e6d6 c6 d6 de d6 Nummer der Cursorzeile verringern (von 25 auf 24 stellen) .e6d8 a6 d6 ldx d6 Nummer der aktuellen Cursorzeile (0-24) auslesen .e6d8 a6 d6 ldx d6 Nummer der Attuellen Cursorzeile (0-24) auslesen .e6d8 le d9 sasl d9, x entsprechenden Eintrag in LDTB1 linksverschieben, um b7 zu löschen .e6d6 e8 inx Offset in LDTB1 auf Eintrag für nächste Bildschirmzeile richten LDTB1-Eintrag für folgende Zeile auslesen .e6d7 lda d9, x und in LDTB1-Eintrag surückschreiben ca dex Offset wieder auf vorherigen Eintrag stellen (\$e6de rückgängig machen) .e6e6 la d5 LMMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen .e6e6 la d5 sta d5 und Wert als LNMX zurückschreiben .e6e6 la d8 d9, x und in LDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen .e6e6 la d5 LMMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen .e6e6 la d5 LMMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen .e6e7 la d9, x und in LDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen .e6e8 la c1c carry vor Addition löschen .e6e9 la d9 yz und in Kunmx zurückschreiben .e6e6 la d5 LMMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen .e6e7 la d9 yz und in kunmx zurückschreiben .e6e8 la c1c carry vor Addition löschen .e6e9 la d9 yz und in kunmar der Zeile (N=1): Farb-RAM-Zeiger setzen und Rücksprung .e6e7 la d9 yz und in nächste logische Zeile .e6e8 la c1 carry vor Addition löschen .e6e9 la d9 yz und in lDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen .e6e9 la d9 yz und in lDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen .e6e6 la d5 sta d5 und Wert als LNMX zurückschreiben .e6e7 la d9 yz und in lDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile setzlen .e6e7 la d9 yz und in lDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile setzlen .e6e7 la d9 yz und in lDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile setzlen .e6e8 la d5 yz und in LZeile aus	, e6c8 , e6ca		Ø3 67		e6cd e967	automatisches Scrolling eingeschaltet (Z=1): LDTB1 aktualisieren in Routine zum Einfügen einer Leerzeile am unteren Bildschirmrand und Aufwärts-Scrolling um 1 Zeile einspringen
e6d1 90 07	,e6cd	a6	d6	⇒ldx	d6	Nummer der aktuellen Cursorzeile (0-24) auslesen
.e6d3 20 ea e8 jsr e8ea "scroll" Bildschirm-Scrolling um l Zeile nach oben .e6d6 c6 d6 d6 de de d6 Nummer der Cursorzeile verringern (von 25 auf 24 stellen) .e6da l6 d9 aasl d9,x entsprechenden Eintrag in LDTB1 linksverschieben, um b7 zu löschen .e6dc 56 d9 lsr d9,x Linksverschiebung wieder rückgängig machen, wobei b7 gelöscht bleibt .e6de e8 inx Offset in LDTB1 auf Eintrag für nächste Bildschirmzeile richten .e6df b5 d9 lda d9,x LDTB1-Eintrag für folgende Zeile auslesen .e6e1 09 80 ora #80 %10000000 b7 setzen (Flag für "Anfang einer logischen Zeile") .e6e3 95 d9 sta d9,x und in LDTB1-Eintrag zurückschreiben .e6e4 a5 d5 lda d5 LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen .e6e5 la clc Carry vor Addition löschen .e6e6 85 d5 sta d5 und Wert als LNMX zurückschreiben .e6e6 b5 d9 → lda d9,x LDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen .e6e7 ca Offset auf vorhergehende Zeile stellen .e6e7 ca Offset auf vorhergehende Zeile stellen .e6e7 ca Offset auf vorhergehende Zeile stellen .e6f7 c6-d6 → dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern .e6f9 20 7c e8 jsr e87c "movcrs" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen .e6f6 a9 00 lda #00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden .e6f6 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6cf	eØ	19	срх	#19	Vergleich mit 25 (nur kleinere Werte sind zulässig)
.e6d6 c6 d6 dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern (von 25 auf 24 stellen) .e6d8 a6 d6 ldx d6 Nummer der aktuellen Cursorzeile (0-24) auslesen .e6da 16 d9 ⇒asl d9,x entsprechenden Eintrag in LDTB1 linksverschieben, um b7 zu löschen .e6dc 56 d9 lsr d9,x Linksverschiebung wieder rückgängig machen, wobei b7 gelöscht bleibt .e6de e8 inx Offset in LDTB1 auf Eintrag für nächste Bildschirmzeile richten .e6df b5 d9 lda d9,x LDTB1-Eintrag für folgende Zeile auslesen .e6e1 09 80 ora ≠80 %10000000 b7 setzen (Flag für "Anfang einer logischen Zeile") .e6e3 95 d9 sta d9,x und in LDTB1-Eintrag zurückschreiben .e6e4 a5 d5 lda d5 LMMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen .e6e6 a5 d5 lda d5 LMMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen .e6e8 18 c1c Carry vor Addition löschen .e6e9 69 28 adc ≠28 Anzahl der Zeichen pro Zeile (40) addieren .e6e6 b5 d9 →1da d9,x LDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen .e6e7 ca Offset auf vorhergehende Zeile stellen .e6e7 ca Offset auf vorherg	,e6dl	90	07	Lpcc	e6da	Cursorzeile < 25 (C=0): kein Zurückstellen auf Zeile 24
.e6d8 a6 d6 d9 sal d9,x entsprechenden Eintrag in LDTB1 linksverschieben, um b7 zu löschen .e6dc 56 d9 lsr d9,x Linksverschiebung wieder rückgängig machen, wobei b7 gelöscht bleibt .e6de e8 inx Offset in LDTB1 auf Eintrag für nächste Bildschirmzeile richten .e6df b5 d9 lda d9,x LDTB1-Eintrag für folgende Zeile auslesen .e6e1 09 80 ora +80 %10000000 b7 setzen (Flag für "Anfang einer logischen Zeile") .e6e3 95 d9 sta d9,x und in LDTB1-Eintrag zurückschreiben .e6e4 a5 d5 lda d5 LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen .e6e5 ca dex Offset wieder auf vorherigen Eintrag stellen (\$e6de rückgängig machen) .e6e6 18 clc Carry vor Addition löschen .e6e7 e6e8 18 clc Carry vor Addition löschen .e6e8 18 clc Carry vor Addition löschen .e6e9 69 28 adc ≠28 Anzahl der Zeichen pro Zeile (40) addieren .e6e6 85 d5 sta d5 und Wert als LNMX zurückschreiben .e6e7 oa 00 03 bin e6f4 Anfang einer logischen Zeile (N=1): Farb-RAM-Zeiger setzen und Rücksprung .e6f1 ca dex Offset auf vorhergehende Zeile stellen .e6f2 d0 f9 bin e6ed noch nicht auf 0 heruntergezählt (Z=0): Fortsetzung der Suchschleife .e6f4 dc f0 e9 jmp e9f0 "linadr" Zeiger \$d1/\$d2 (PNT) auf aktuelle Bildschirmspeicheradresse stellen .e6f7 c6-d6 → dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern .e6f9 20 7c e8 jsr e87c "movcrs" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen .e6f6 a9 00 lda ±00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden .e6f6 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6d3	20	ea	e8 jsr	e8ea "scroll"	Bildschirm-Scrolling um 1 Zeile nach oben
.e6da 16 d9 →asl d9,x entsprechenden Eintrag in LDTB1 linksverschieben, um b7 zu löschen .e6dc 56 d9 lsr d9,x Linksverschiebung wieder rückgängig machen, wobei b7 gelöscht bleibt .e6de e8 inx Offset in LDTB1 auf Eintrag für nächste Bildschirmzeile richten .e6df b5 d9 lda d9,x LDTB1-Eintrag für folgende Zeile auslesen .e6e1 09 80 ora ≠80 %10000000 b7 setzen (Flag für "Anfang einer logischen Zeile") .e6e3 5 d9 sta d9,x und in LDTB1-Eintrag zurückschreiben .e6e5 ca dex Offset wieder auf vorherigen Eintrag stellen (\$e6de rückgängig machen) .e6e6 a5 d5 lda d5 LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen .e6e8 l8 clc Carry vor Addition löschen .e6e9 9 28 adc ≠28 Anzahl der Zeichen pro Zeile (40) addieren .e6e4 b5 d9 →lda d9,x LDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen .e6e5 da dex Offset auf vorhergehende Zeile stellen .e6e7 addition löschen Zeile (N=1): Farb-RAM-Zeiger setzen und Rücksprung .e6e7 dex Offset auf vorhergehende Zeile stellen .e6f7 c6-d6 →dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern .e6f7 c6-d6 →dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern .e6f8 20 7c e8 jsr e87c "movcrs" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen .e6f6 a9 00 lda ≠00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden .e6f6 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	, e6d6	c6	d6	dec	d6	Nummer der Cursorzeile verringern (von 25 auf 24 stellen)
.e6dc e8 inx Offset in LDTBl auf Eintrag für nächste Bildschirmzeile richten b5 d9 lda d9,x LDTBl-Eintrag für folgende Zeile auslesen e6e1 98 d9 ora #80 \$10000000 b7 setzen (Flag für "Anfang einer logischen Zeile") .e6e3 95 d9 sta d9,x und in LDTBl-Eintrag zurückschreiben des dex Offset wieder auf vorherigen Eintrag stellen (\$e6de rückgängig machen) .e6e5 a dex Offset wieder auf vorherigen Eintrag stellen (\$e6de rückgängig machen) .e6e6 l8 clc Carry vor Addition löschen e6e9 89 28 adc #28 Anzahl der Zeichen pro Zeile (40) addieren und Wert als LNMX zurückschreiben b5 d9 add d9,x LDTBl-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen e6e6 anfang einer logischen Zeile (N=1): Farb-RAM-Zeiger setzen und Rücksprung offset auf vorhergehende Zeile stellen noch nicht auf 0 heruntergezählt (Z=0): Fortsetzung der Suchschleife e6e7 av 00 dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern e6e6 av 00 lda #00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden e6e6 s d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6d8	a6	d6	ldx	d6	Nummer der aktuellen Cursorzeile (0-24) auslesen
e6de e8 inx Offset in LDTB1 auf Eintrag für nächste Bildschirmzeile richten e6df b5 d9 lda d9,x LDTB1-Eintrag für folgende Zeile auslesen e6e1 09 80 ora #80 %10000000 b7 setzen (Flag für "Anfang einer logischen Zeile") e6e3 95 d9 sta d9,x und in LDTB1-Eintrag zurückschreiben e6e5 ca dex Offset wieder auf vorherigen Eintrag stellen (\$e6de rückgängig machen) LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen e6e8 18 clc Carry vor Addition löschen e6e9 69 28 adc #28 Anzahl der Zeichen pro Zeile (40) addieren e6e8 b5 d5 sta d5 und Wert als LNMX zurückschreiben e6e8 b5 d9 → lda d9,x LDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen e6e7 30 03 → bmi e6f4 Anfang einer logischen Zeile (N=1): Farb-RAM-Zeiger setzen und Rücksprung e6f1 ca Offset auf vorhergehende Zeile stellen noch nicht auf 0 heruntergezählt (Z=0): Fortsetzung der Suchschleife e6f4 4c f0 e9 → jmp e9f0 "linadr" Ford-d6 → dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern e6f9 20 7c e8 jsr e87c "movcrs" e6f6 a9 00 lda #00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6da	16	d9	⊳asl	d9,x	entsprechenden Eintrag in LDTBl linksverschieben, um b7 zu löschen
,e6dfb5 d9ldad9,xLDTB1-Eintrag für folgende Zeile auslesen,e6e109 80ora ‡80 %1000000b7 setzen (Flag für "Anfang einer logischen Zeile"),e6e395 d9sta d9,xund in LDTB1-Eintrag zurückschreiben,e6e5cadexOffset wieder auf vorherigen Eintrag stellen (\$e6de rückgängig machen),e6e6a5 d5lda d5LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen,e6e8l8clcCarry vor Addition löschen,e6e969 28adc ‡28Anzahl der Zeichen pro Zeile (40) addieren,e6e6b5 d9⇒1da d9,xLDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen,e6e730 03bmi e6f4Anfang einer logischen Zeile (N=1): Farb-RAM-Zeiger setzen und Rücksprung,e6f1dexOffset auf vorhergehende Zeile stellen,e6f2d0 f9bne e6ednoch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=0): Fortsetzung der Suchschleife,e6f44c fØ e9 ⇒jmp e9fØ "linadr"Zeiger \$d1/\$d2 (PNT) auf aktuelle Bildschirmspeicheradresse stellen,e6f7c6-d6 → decd6Nummer der Cursorzeile verringern,e6f920 7c e8jsr e87c "movcrs"Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen,e6f6a9 00lda ‡00Ø (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden,e6f685 d3sta d3und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6dc	56	d9	lsr	d9,x	Linksverschiebung wieder rückgängig machen, wobei b7 gelöscht bleibt
.e6e1 09 80 ora #80 10000000 b7 setzen (Flag für "Anfang einer logischen Zeile") .e6e3 95 d9 sta d9,x und in LDTB1-Eintrag zurückschreiben .e6e5 ca dex Offset wieder auf vorherigen Eintrag stellen (\$e6de rückgängig machen) .e6e6 a5 d5 lda d5 LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen .e6e8 l8 clc Carry vor Addition löschen .e6e9 69 28 adc #28 Anzahl der Zeichen pro Zeile (40) addieren .e6e6 b5 d9 → 1da d9,x LDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen .e6e7 30 03 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 →	,e6de	e8		inx		Offset in LDTBl auf Eintrag für nächste Bildschirmzeile richten
.e6e3 95 d9 sta d9,x und in LDTB1-Eintrag zurückschreiben .e6e5 ca dex . Offset wieder auf vorherigen Eintrag stellen (\$e6de rückgängig machen) .e6e6 a5 d5 lda d5 LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen .e6e8 l8 clc Carry vor Addition löschen .e6e9 69 28 adc ≠28 Anzahl der Zeichen pro Zeile (40) addieren .e6e6 b5 d9 → lda d9,x LDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen .e6e7 30 03 bmi e6f4 Anfang einer logischen Zeile (N=1): Farb-RAM-Zeiger setzen und Rücksprung .e6f1 ca Dischen dex Offset auf vorhergehende Zeile stellen .e6f2 d0 f9 bne e6ed noch nicht auf 0 heruntergezählt (Z=0): Fortsetzung der Suchschleife .e6f4 dc f0 e9 → jmp e9f0 "linadr" Zeiger \$d1/\$d2 (PNT) auf aktuelle Bildschirmspeicheradresse stellen .e6f7 c6-d6 → dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern .e6f6 a9 00 lda ≠00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden .e6f6 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6df	b5	d9	lda	d9,x	LDTB1-Eintrag für folgende Zeile auslesen
dex Offset wieder auf vorherigen Eintrag stellen (\$e6de rückgängig machen) LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen cary vor Addition löschen e6e8 18 clc Carry vor Addition löschen e6e9 69 28 adc \$\pmaxstar*28 Anzahl der Zeichen pro Zeile (40) addieren e6eb 85 d5 sta d5 und Wert als LNMX zurückschreiben e6ed b5 d9 \rightarrow 1da d9,x LDTBl-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen e6ef 30 03 bmi e6f4 Anfang einer logischen Zeile (N=1): Farb-RAM-Zeiger setzen und Rücksprung e6f1 ca Offset auf vorhergehende Zeile stellen noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=0): Fortsetzung der Suchschleife e6f4 4c f0 e9 jmp e9f0 "linadr" Zeiger \$\pmaxstar*dl/\$d2 (PNT) auf aktuelle Bildschirmspeicheradresse stellen ; Sprung in nächste logische Zeile e6f7 c6-d6 de d6 Nummer der Cursorzeile verringern e6f9 20 7c e8 jsr e87c "movcrs" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen e6f6 a9 00 lda \$\pmaxstar*00 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6el	09	80	ora	#80 %10000000	b7 setzen (Flag für "Anfang einer logischen Zeile")
,e6e6 ,e6e8 ,e6e8 ,e6e91da 18d5LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen,e6e9 ,e6e9 ,e6e969 28 38 36 30 30 30 30 30 30 	,e6e3	95	d9	sta	d9,x	und in LDTB1-Eintrag zurückschreiben
deel 18	, e6e5	ca		dex		Offset wieder auf vorherigen Eintrag stellen (\$e6de rückgängig machen)
,e6e9 69 28 adc #28 Anzahl der Zeichen pro Zeile (40) addieren ,e6eb 85 d5 sta d5 und Wert als LNMX zurückschreiben ,e6ed b5 d9 → lda d9,x LDTBl-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen ,e6ef 30 03 bmi e6f4 Anfang einer logischen Zeile (N=1): Farb-RAM-Zeiger setzen und Rücksprung ,e6f1 ca dex Offset auf vorhergehende Zeile stellen ,e6f2 d0 f9 bne e6ed noch nicht auf 0 heruntergezählt (Z=0): Fortsetzung der Suchschleife ,e6f4 4c f0 e9 → jmp e9f0 "linadr" Zeiger \$dl/\$d2 (PNT) auf aktuelle Bildschirmspeicheradresse stellen ; Sprung in nächste logische Zeile ,e6f7 c6-d6 → dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern ,e6f9 20 7c e8 jsr e87c "movcrs" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen ,e6fc a9 00 lda #00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden ,e6fe 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	, e6e6	a5	d5	lda	d5	LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen
,e6eb 85 d5 sta d5 und Wert als LNMX zurückschreiben ,e6ed b5 d9 → lda d9,x LDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen ,e6ef 30 03 → bmi e6f4 Anfang einer logischen Zeile (N=1): Farb-RAM-Zeiger setzen und Rücksprung ,e6f1 ca dex Offset auf vorhergehende Zeile stellen ,e6f2 d0 f9 → bne e6ed noch nicht auf 0 heruntergezählt (Z=0): Fortsetzung der Suchschleife ,e6f4 4c f0 e9 → jmp e9f0 "linadr" Zeiger \$d1/\$d2 (PNT) auf aktuelle Bildschirmspeicheradresse stellen ; Sprung in nächste logische Zeile ,e6f7 c6-d6 → dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern ,e6f9 20 7c e8 jsr e87c "movcrs" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen ,e6fc a9 00 lda ±00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden ,e6fe 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6e8	18		clc		Carry vor Addition löschen
,e6ed b5 d9 →1da d9,x LDTB1-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen ,e6ef 30 03 bmi e6f4 Anfang einer logischen Zeile (N=1): Farb-RAM-Zeiger setzen und Rücksprung ,e6f1 ca dex Offset auf vorhergehende Zeile stellen ,e6f2 d0 f9 bne e6ed noch nicht auf 0 heruntergezählt (Z=0): Fortsetzung der Suchschleife ,e6f4 dc f0 e9 →jmp e9f0 "linadr" Zeiger \$dl/\$d2 (PNT) auf aktuelle Bildschirmspeicheradresse stellen ; Sprung in nächste logische Zeile ,e6f7 c6-d6 →dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern ,e6f9 20 7c e8 jsr e87c "movcrs" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen ,e6fc a9 00 lda #00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden ,e6fe 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6e9	69	28	adc	#28	Anzahl der Zeichen pro Zeile (40) addieren
,e6ef 30 03 ca dex Offset auf vorhergehende Zeile (N=1): Farb-RAM-Zeiger setzen und Rücksprung Offset auf vorhergehende Zeile stellen noch nicht auf 0 heruntergezählt (Z=0): Fortsetzung der Suchschleife Zeiger \$d1/\$d2 (PNT) auf aktuelle Bildschirmspeicheradresse stellen ; Sprung in nächste logische Zeile ,e6f7 -c6-d6 → dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern ,e6f9 20 7c e8 jsr e87c "movcrs" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen ,e6fc a9 00 lda #00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden ,e6fe 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6eb	85	d5	sta	d5	und Wert als LNMX zurückschreiben
,e6f1 ca dex Offset auf vorhergehende Zeile stellen noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=Ø): Fortsetzung der Suchschleife Zeiger \$d1/\$d2 (PNT) auf aktuelle Bildschirmspeicheradresse stellen ; Sprung in nächste logische Zeile ,e6f7 -c6-d6 → dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern ,e6f9 20 7c e8 jsr e87c "movcrs" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen ,e6fc a9 00 lda #00 Ø (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden ,e6fe 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6ed	b5	d9	→lda	d9,x	LDTBl-Eintrag der aktuellen Zeile auslesen
,e6f2 d0 f9 bne e6ed noch nicht auf 0 heruntergezählt (Z=0): Fortsetzung der Suchschleife Zeiger \$d1/\$d2 (PNT) auf aktuelle Bildschirmspeicheradresse stellen ; Sprung in nächste logische Zeile ,e6f7 c6-d6 dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern ,e6f9 20 7c e8 jsr e87c "movcrs" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen ,e6fc a9 00 lda #00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden ,e6fe 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6ef	30	03	bmi	e6f4	Anfang einer logischen Zeile ($N=1$): Farb-RAM-Zeiger setzen und Rücksprung
,e6f4 4c f0 e9 >jmp e9f0 "linadr" Zeiger \$d1/\$d2 (PNT) auf aktuelle Bildschirmspeicheradresse stellen ; Sprung in nächste logische Zeile ,e6f7 c6-d6 → dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern ,e6f9 20 7c e8 jsr e87c "movcrs" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen ,e6fc a9 00 lda #00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden ,e6fe 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6fl	ca		dex		Offset auf vorhergehende Zeile stellen
; Sprung in nächste logische Zeile ,e6f7 -c6-d6	,e6f2	dØ	f9	-bne	e6ed	noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=0): Fortsetzung der Suchschleife
,e6f7 -c6-d6 → dec d6 Nummer der Cursorzeile verringern ,e6f9 20 7c e8 jsr e87c "movcrs" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen ,e6fc a9 00 lda #00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden ,e6fe 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6f4	4c	fØ	e9≒jmp	e9f0 "linadr"	Zeiger \$dl/\$d2 (PNT) auf aktuelle Bildschirmspeicheradresse stellen
,e6f9 20 7c e8 jsr e87c "movers" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen ,e6fc a9 00 lda #00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden ,e6fe 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	; Spru	ing :	in r	nächste	logische Zeile	
,e6fc a9 00 lda #00 0 (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden ,e6fe 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6f7	L _{c6} -	-d6-	>dec	d6	Nummer der Cursorzeile verringern
,e6fe 85 d3 sta d3 und als aktuelle Cursorspalte setzen	,e6f9	20	7c	e8 jsr	e87c "movcrs"	Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen
	,e6fc	a9	00	lda	#00	Ø (linker Rand einer Bildschirmzeile) laden
,e700 60 rts Rücksprung von Routine	,e6fe	85	d3	sta	d3	und als aktuelle Cursorspalte setzen
				rts		

; Cursor von linkem Zeilenrand (Spalte 0) an rechten Zeilenrand (Spalte 39) der vorhergehenden Zeile bewegen

,e705	86 d3	stx d3	im X-Register ist wegen \$e701/\$e703 der Wert Ø enthalten	, der hier als Nummer der
		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	aktuellen Cursorspalte gesetzt wird	
,e707	68	pla	LB der Rücksprungadresse vom Stapel entfernen Rücksp	
,e708	68	pla	HB der Rücksprungadresse vom Stapel entfernen ·] lösche	
,e709	dØ 9d ↑	Lbne e6a8 "jmp"	HB der Rücksprungadresse ist sicher nit \$00 (Zeropage!); Sprung in die Endbehandlung für Bildschirmausgaben	hier erfolgt also immerder
, e70b	ca	>dex	Nummer der Cursorzeile verringern (= in darüberliegende	Zeile bewegen)
.e70c	86 d6	stx d6	und als neuen Wert für die aktuelle Cursorzeile setzen	
	20 6c e5	jsr e56c "stupt"	Zeiger für Bildschirmspeicher und Farb-RAM aktualisieren	1
,e711	a4 d5	ldy d5	LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen	
	84 d3	sty d3	und als aktuelle Cursorspalte setzen (Cursor auf letzte	Spalte in logischer Zeile)
,e715		rts	Rücksprung von Routine	
; SCRO	UT-Routine	e: BSOUT-Routine fi	ir Gerät #3 (Bildschirm);	
,e716	48	pha	auszugebendes Zeichen auf den Stapel legen	Akku,
,e717	85 d7	sta d7	und in Hilfsspeicher als auszugebendes Zeichen merken	auszugebendes Zeichen,
,e719	8a.	txa	X-Register in Akku bringen	X- und Y-Register
,e7la	48	pha	und auf den Stapel legen	auf den
,e71b	98	tya	Y-Register in Akku bringen	Stapel
,e71c	48	pha	und auf den Stapel legen	legen
	a9 00	lda #00	Initialisierungswert für INPUT/GET-Flag laden	
	85 dØ	sta dØ	und in INPUT/GET-Flag für Tastatur schreiben	
	a4 d3	ldy d3	Nummer der aktuellen Cursorzeile holen	
, e723	a5 d7	lda d7	auszugebendes Zeichen (s. \$e717) holen	
			b7 gelöscht (N=0): Sonderbehandlung für Zeichencodes \$0	0_\$7f
	10 03	_bpl e72a		υ -ψ11
, e121	4c d4 e7	jmp e7d4	Sonderbehandlung für Zeichencodes \$80-\$ff anspringen	
				
; Sono	derbehandl	 ung für die Bildsc 	hirmausgabe der Zeichencodes \$00-\$7f	
, e72a	c9 Ød	>cmp #Ød	Vergleich mit ASCII-Code von [cr] (<return>)</return>	
,e72c	dØ Ø3	—bne e731	keine Übereinstimmung (Z=0): keine CR-Sonderbehandlung	
, e72e	4c 91 e8	jmp e891 "cr"	Ausführung des Zeichencodes \$0d	
, e731	c9 20	→cmp #20	Vergleich mit ASCII-Code von [space]	
, e733	90-10-	—bcc e745	kleinerer ASCII-Code, also Steuerzeichen (C=0): Steuerz	eichen \$00-\$1f behandeln
, e735	c9 60	cmp #60	liegt ASCII-Code im Bereich \$20-\$5f?	
, e737	90 04	-bcc e73d	ja (C=0): b6 und b7 löschen, Quote-Mode-Flag evtl. inve	rtieren. Zeichen in
,0101	70 07	200 010u	Ja (5 5). 50 and 5. 2000.00, quoto modo 1205 5101. 1110	705-707-707

Bildschirmspeicher schreiben

; ASCII-Codes \$60-\$7f behandeln 29 df .e739 and #df %11011111 b5 löschen (zwecks Wandlung in den Bildschirmcode) .e73b d0 02 bne e73f "imp" weitere Behandlung: Quote-Mode-Flag ggf. invertieren, Zeichen in Bildschirmspeicher ; ASCII-Codes \$20-\$5f behandeln 29 3f >and #3f %00111111 b6 und b7 löschen (zwecks Wandlung in den Bildschirmcode) .e73d ,e73f 20 84 e6→jsr e684 "chgqut" Quote-Mode-Flag ggf. invertieren .e742 4c 93 e6 imp e693 in CHRRAM-Routine einsteigen (Zeichen in Bildschirmspeicher schreiben) ; ASCII-Codes \$00-\$1f (Steuerzeichen) behandeln .e745 a6-d8---INSRT (Zähler für Einfügemodus) zwecks Test auslesen \rightarrow ldx d8 -beq e74c .e747 f0 03 keine Zeichen mehr einzufügen (Z=1): Sonderbehandlung für Steuerzeichen im INSERT-Modus überspringen .e749 4c 97 e6 | jmp e697 in CHRRAM-Routine so einsteigen, daß b7 gesetzt wird (Reversdarstellung von Steuerzeichen im INSERT-Modus) ,e74c c9 14 >cmp #14 Vergleich mit ASCII-Code von < DEL> .e74e -d0-2e--bne e77e keine Übereinstimmung (Z=0): Sonderbehandlung für überspringen ; Ausführung des Steuerzeichens (\$14) Cursorspalte (s. \$e721) zwecks Test in Akku bringen ,e750 98 tya ,e751 dØ Ø6 -bne e759 andere Cursorspalte als \emptyset (Z= \emptyset): Sonderbehandlung für aus erster Spalte einer Zeile überspringen Cursor vom linken Rand der einen Zeile an rechten Rand der vorhergehenden Zeile .e753 20 01 e7 jsr e701 , e756 4c 73 e7 jmp e773 Leerzeichen an aktuelle Cursorposition schreiben und Ende der Bildschirmausgabe .e759 20 al e8 ⇒jsr e8al "movlft" Hilfsroutine für Cursorbewegungen nach links aufrufen 88 ,e75c Nummer der aktuellen Cursorspalte verringern (= Cursor nach links bewegen) dey .e75d 84 d3 sty d3 und Ergebnis als aktuelle Cursorspalte setzen 20 24 ea jsr ea24 "colptr" Zeiger auf aktuelle Position im Farb-RAM aktualisieren .e75f , e762 c8 >iny alten Wert der Cursorzeile (s. \$e75c) wiederherstellen ,e763 bl dl lda (dl),y Zeichen an alter Position aus Bildschirmspeicher holen 88 .e765 Offset auf vorhergehendes Zeichen stellen dey sta (dl),y Zeichen dorthin schreiben ,e766 91 dl Offset wieder auf alte Position stellen .e768 c8 iny

```
bl f3
                 1da (f3), y
                                   Farbe an alter Position aus Farb-RAM holen
, e769
.e76b
      88
                 dey
                                   Offset auf vorhergehendes Zeichen stellen
      91 f3
                                   Farbe dorthin schreiben
.e76c
                 sta (f3).v
                                   Offset wieder auf alte Position stellen
      c8
,e76e
                 inv
                                   mit LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) vergleichen
,e76f
      c4 d5
                 CDV
                       d5
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Linksverschieben von Bildschirm- und Farb-RAM fortsetzen
                Lbne e762
      d0 ef
,e771
; Einsprung: Leerzeichen an Löschposition schreiben
      a9 20
                 1da #20
                                   Bildschirmcode von [SPACE] laden
,e773
                                   und an Position im Bildschirmspeicher schreiben
      91 dl
                 sta (dl), y
.e775
,e777
      ad 86 02 1da 0286
                                   COLOR (aktuelle Zeichenfarbe) auslesen
      91 f3
                 sta (f3), y
                                   und an Position im Farb-RAM schreiben
,e77a
                                   indirekt an Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe springen
               _bpl e7cb "jmp"
,e77c
      10 4d
; ASCII-Codes $00-$1f (außer $14) behandeln
                                   QTSW (Quote-Mode-Flag) zwecks Test auslesen
, e77e -a6-d4-
                \rightarrowldx
                                   nicht im Quote Mode (Z=1): Steuerzeichen ausführen
,e780 f0 03
                 -beq e785
                                   Steuerzeichen als reverses Zeichen (b7 setzen) in Bildschirmspeicher schreiben
.e782 4c 97 e6
                jmp e697
                                   Vergleich mit ASCII-Code von [rvs on]
,e785 c9 12
                >cmp #12
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): RVS-ON-Sonderbehandlung überspringen
                -bne e78b
,e787 d0 02
; Sonderbehandlung für <RVS ON> ($12)
                                   $12 (s. $e785/$e787) in RVS (Revers-Flag) schreiben, also RVS-Flag setzen
.e789 85 c7
                       c7
                 sta
                                   Vergleich mit ASCII-Code von [home]
,e78b c9 13
                →cmp #13
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): HOME-Sonderbehandlung überspringen
.e78d d0 03
                -bne e792
; Sonderbehandlung für <HOME> ($13)
.e78f 20 66 e5 jsr e566 "home"
                                   HOME-Routine aufrufen; danach steht kein Steuerzeichen-Code im Akku (!)
.e792 c9 ld
               →cmp #ld
                                    Vergleich mit ASCII-Code von [crsr right]
.e794 d0 17 ____bne e7ad
                                    keine Übereinstimmung (Z=0): CRSR-RIGHT-Sonderbehandlung überspringen
```

; Sonderbehandlung für <CRSR RIGHT> (\$1d)

```
.e796 c8
                 iny
                                   Cursorspalte erhöhen (Cursor um 1 Spalte nach rechts bewegen)
,e797 20 b3 e8
                 jsr e8b3 "movrgh" Hilfsroutine für <CRSR RIGHT>-Bewegung aufrufen
.e79a 84 d3
                 sty
                     d3
                                   neue Cursorspalte setzen
,e79c 88
                 dey
                                   Wert der Cursorspalte um 1 verringern
,e79d c4 d5
                 сру
                                   und mit LNMX (Nummer der letzten Cursorspalte in aktueller Zeile) vergleichen
.e79f
      90 09
               -bcc e7aa
                                   Cursorspalte < LNMX (C=0): Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe
.e7al c6 d6
                 dec
                     d6
                                   Nummer der aktuellen Cursorzeile verringern (Cursor nach oben bewegen)
, e7a3
      20 7c e8
                jsr e87c "movers" Hilfsroutine für Cursorpositionierungen aufrufen
,e7a6 a0 00
                 ldy #00
                                   Spaltenwert der am weitesten links stehenden Spalteladen
,e7a8 84rd3
               ⇒sty d3
                                   und als aktuelle Cursorspalte setzen
,e7aa 4c a8 e6 → jmp e6a8
                                   Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe
; weitere Behandlung von Steuercodes < $20
,e7ad c9 11 → cmp #11
                                   Vergleich mit ASCII-Code von [CRSR DOWN]
,e7af -d0+ld----bne e7ce
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): CRSR-DOWN-Sonderbehandlung überspringen
; Behandlung des Steuerzeichens [CRSR DOWN] ($11)
.e7bl
      18
                 clc
                                   Carry vor Addition bei $e7b3 löschen
      98
, e7b2
                 tya
                                   aktuelle Spaltennummer zwecks Addition in Akku bringen
,e7b3
      69 28
                 adc #28
                                   40 (Anzahl der Spalten pro Zeile) addieren
.e7b5
      a8
                                   und Ergebnis als neue Spaltennummer merken
                 tay
,e7b6
      e6 d6
                 inc
                      d6
                                   Nummer der aktuellen Cursorzeile erhöhen (Abwärtsbewegung)
      c5 d5
                      d5
,e7b8
                 cmp
                                   Vergleich der Spalte (s. $e7b3) mit LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge)
,e7ba
      90 -ec
                -bcc e7a8
                                   Spalte < LNMX (C=0): Cursorspalte gemäß Y-Register setzen und Schlußbehandlung
.e7bc
      f0 Lea
                -beg e7a8
                                   Spalte = LNMX (Z=1): Cursorspalte gemäß Y-Register setzen und Schlußbehandlung
,e7be
      c6 d6
                                   Nummer der aktuellen Cursorzeile wieder verringern (s. $e7b6)
                dec
                     d6
,e7c0
      e9 28
               ⇒sbc #28
                                   40 (Anzahl der Spalten pro Zeile) subtrahieren; C=1 wg. $e7ba
.e7c2
      90 04
               -bcc e7c8
                                   Subtraktionsübertrag (C=∅): Setzen der Cursorspalte überspringen
.e7c4
      85 d3
                sta d3
                                   Subtraktionsergebnis als neue Cursorspalte setzen
,e7c6
      d0 f8
               Lbne e7c0
                                   Cursorspalte \langle \rangle 0 (Z=0): weitere Subtraktion von 40
,e7c8
      20 7c e8 ⇒ jsr e87c "setnwl" neue Zeile einrichten
,e7cb | 4c a8 e6 jmp e6a8
                                   Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe anspringen
```

```
: weitere Behandlung von Steuercodes < $20
.e7ce -20-cb-e8-jsr e8cb "colcod" Farbsteuerzeichen bearbeiten (sofern vorliegend)
                                  weitere Behandlung von Steuercodes < $20 anspringen
.e7dl 4c 44 ec jmp ec44
: Bildschirmausgabe der ASCII-Codes > $7f
                and #7f %01111111 b7 löschen
,e7d4 29 7f
                cmp #7f %01111111 Test, ob vorher $ff (%111111111, ASCII-Code von \pi) vorlag
,e7d6 c9 7f
.e7d8 d0 02
                              nein (Z=0): \pi-Sonderbehandlung überspringen
               -bne e7dc
; Sonderbehandlung für \pi ($ff)
.e7da a9 5e
                1da #5e
                                   Bildschirmcode von \pi laden
,e7dc c9 20
               →cmp #20
                                  Vergleich mit ASCII-Code von [space]
                                   kleinerer Bildschirmcode (C=0): Sonderbehandlung von Steuerzeichen $80-$9f
.e7de 90 03
               -bcc e7e3
,e7e0 4c 91 e6 jmp e691 "chrram" Zeichen in Bildschirmspeicher übernehmen
; Sonderbehandlung für Steuerzeichen $80-$9f
  Im Akku steht der Zeichencode, wobei allerdings Bit 7 gelöscht ist.
                                   Vergleich mit [SHIFT CR] (b7 ist hier gelöscht)
,e7e3 c9 Ød
               ⇒cmp #Ød
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): SHIFT-CR-Sonderbehandlung überspringen
,e7e5 d0 03
               -bne e7ea
; Sonderbehandlung für Steuerzeichen [SHIFT CR] ($8d)
,e7e7 4c 9l e8 jmp e891 "cr"
                                   dieselbe Routine wie für [CR] ($0d) aufrufen
                                   QTSW (Quote-Mode-Flag) zwecks Test auslesen
,e7ea a6 d4
               ⇒ldx
                      d4
,e7ec d0 3f
                 bne e82d
                                   im Quote Mode (Z=0): b6 setzen und Zeichen revers in Bildschirmspeicher schreiben
; Ausführung der Steuercodes $80-$9f (außer $8d)
,e7ee c9 14
                                   Vergleich mit [INST] (b7 ist hier gelöscht)
                 cmp #14
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): INST-Sonderbehandlung überspringen
,e7f0 d0 37 —bne e829
```

; Sonderbehandlung für Steuerzeichen [INST] (\$94)

,e7f2	a4 d5	ldy	d5	LNMX (Spaltennummer der letzten Spalte der aktuellen logischer	Zeile) holen
,e7f4	bl dl	lda	(dl),y	letztes Zeichen der aktuellen logischen Zeile auslesen	
,e7f6	c9 20	cmp	#20	und mit ASCII-Code für [space] vergleichen	
,e7f8	d0 04	-bne	e7fe	keine Übereinstimmung ($Z=\emptyset$): Vergleich mit aktueller Cursorsp	alte überspringen
,e7fa	c4 d3	сру	d3	befindet sich Cursor in letzter Spalte?	
,e7fc	dØ Ø7	bne	e805	nein (Z=0): zeilenübergreifende Einfügung überspringen	
,e7fe	c0 4f	- >сру	#4f	Cursor in letztmöglicher Spalte?	
,e800	fØ 24	beq	e826	ja (Z=1): sofortiger Sprung zur Schlußbehandlung, da kein Ein	fügen möglich
,e802	20 65	e9 jsr	e965 "inslin"	Zeile einfügen	
,e805	a4 d5	→ldy	d5	LNMX (Spaltennummer der letzten Spalte der aktuellen logischer	Zeile) holen
,e807	20 24	ea jsr	ea24 "colptr"	Zeiger auf aktuelle Adresse im Farb-RAM stellen	
,e80a	88	r>dey		Offset verringern (auf vorhergehende Spalte stellen)	
, e80b	bl dl	lda	(dl),y	vorhergehendes Zeichen aus Bildschirmspeicher auslesen	Bildschirmcode
,e80d	c8	iny		Offset wieder erhöhen (s. \$e80a)	und
,e80e	91 dl	sta	(dl),y	Zeichen an darauffolgende Position schreiben	Farbcode
,e810	88	dey		Offset verringern (auf vorhergehende Spalte stellen)	um 1
,e811	bl f3	lda	(f3),y	Farbcode aus vorhergehender Position im Farb-RAM holen	Position
,e813	c8	iny		Offset wieder erhöhen (s. \$e810)	nach vorne
,e814	91 f3	sta	(f3),y	Farbcode an darauffolgende Position schreiben	verschieben
,e816	88	dey		Offset verringern	
,e817	c4 d3	сру	d3	und mit aktueller Cursorspalte vergleichen	
,e819	dØ ef	∟bne	e80a	Offset noch nicht auf Cursorspalte heruntergezählt (Z=0): wei	ter in Schleife
,e81b	a9 20	lda	#20	ASCII-Code für [space] laden	
,e81d	91 dl	sta	(dl),y	und an aktuelle Position im Bildschirmspeicher schreiben	
,e81f	ad 86	02 lda	0286	COLOR (aktueller Farbcode) laden	
,e822	91 f3	sta	(f3),y	und an aktuelle Position im Farb-RAM schreiben	
, e824	e6 d8	inc	d8	INST (Zähler für Anzahl der noch zu tätigenden INSERT-Einfügur	igen) erhöhen
,e826	4c a8	Le6→jmp	e6a8	Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe anspringen	

; Behandlung weiterer Steuerzeichen im ASCII-Code-Bereich \$80—\$9f

, e829	a6 d8	ldx d8	INST (Zähler für Anzahl der noch zu tätigenden INSERT-Einfügungen) testweise auslesen
, e82b	fØ Ø5	⊢beq e832	keine <inst>-Einfügungen mehr (Z=1): Steuerzeichen ausführen</inst>
, e82d	09 40	ora #40 %01000000	b6 setzen
,e82f	4c 97 e6	jmp e697	in CHRRAM-Routine einsteigen, damit Zeichen revers in Bildschirmspeicher kommt

.e85b 20 al e8 88

.e85f 84 d3

dey

sty d3

, e85e

; weitere Steuerzeichen im ASCII-Code-Bereich \$80-\$9f ausführen. c9 11 >cmp #11 Vergleich mit Wert für [CRSR UP] (b7 gelöscht) .e832 keine Übereinstimmung (Z=0): CRSR-UP-Sonderbehandlung überspringen .e834 d0rl6 bne e84c : Behandlung des Steuerzeichens < CRSR UP> (\$91) . e836 a6 d6 ldx d6 Nummer der aktuellen Cursorzeile holen f@ 37 oberste Bildschirmzeile (Z=1): effektiv zur Schlußbehandlung der Bildschirmausgabe e838 bea e871 e83a c6 d6 dec d6 Nummer der aktuellen Cursorzeile verringern (= Cursor nach oben bewegen) a5 d3 Nummer der aktuellen Cursorspalte zwecks Auswertung holen e83c lda d3 Carry vor Subtraktion setzen 38 e83e sec e83f e9 28 40 (Anzahl der Spalten pro Zeile) subtrahieren sbc #28 Subtraktionsübertrag (C=0): Setzen der Cursorspalte überspringen .e841 90 04 -bcc e847 Subtraktionsergebnis ("modulo 40") als Cursorspalte setzen . e843 85 d3 sta -bpl e871 "jmp" effektiv zur Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe springen 10 2a , e845 .e847 20 6c e5 >jsr e56c "stupt" Hilfszeiger für Bildschirmspeicher und Farb-RAM berechnen d0 25 —bne e871 "jmp" effektiv zur Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe springen , e84a : Behandlung weiterer Steuerzeichen im ASCII-Code-Bereich \$80-\$9f Vergleich mit Wert für [RVS OFF] (b7 gelöscht) .e84c c9 $^{\perp}12 \longrightarrow$ cmp #12keine Übereinstimmung (Z=0): RVS-OFF-Sonderbehandlung überspringen .e84e d0 04 -bne e854 ; Behandlung des Steuerzeichens [RVS ON] (\$92) Flag für "nicht im Revers-Modus" laden .e850 a9 00 lda #00 RVS-Flag und als RVS-Flag setzen e852 85 c7 sta löschen Vergleich mit Wert für von [CRSR LEFT] (b7 gelöscht) . e854 c9 1d ⇒cmp #ld -bne e86a keine Übereinstimmung (Z=∅): CRSR-LEFT-Sonderbehandlung überspringen , e856 dØ 12 ; Behandlung des Steuerzeichens [CRSR LEFT] (\$9d) , e858 98 tya Cursorspalte zwecks Test in Akku bringen .e859 f0 09 beq e864 Cursor in Spalte ∅ (Z=1): in darüberliegende Zeile springen

jsr e8al "movlft" Hilfsroutine für Cursorbewegungen nach links

und als aktuelle Cursorspalte setzen

Spaltenzähler verringern

```
jmp e6a8
.e861 4c a8 e6
                                  Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe
.e864
      20 01 e7 ⇒jsr e701
                                  Cursor vom linken Zeilenrand in darüberliegende Zeile bewegen
,e867 4c a8 e6 jmp e6a8
                                  Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe
: Behandlung weiterer Steuerzeichen im Bereich $80-$9f
,e86a c9 13
               →cmp #13
                                  Vergleich mit Wert für [clr home] (b7 gelöscht)
.e86c d0 06
               -bne e874
                                  keine Übereinstimmung (Z=0): CLR-HOME-Sonderbehandlung überspringen
; Behandlung des Steuerzeichens [CLR] ($93)
,e86e 20 44 e5 jsr e544 "clear" Bildschirm löschen
,e871 4c a8 e6 jmp e6a8
                                  Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe
.e874 09 80
               >ora #80 %100000000 b7 wieder setzen
      20 cb e8 jsr e8cb "colcod" möglicherweise vorliegende Farbsteuerzeichen ausführen
,e879 4c 4f ec jmp ec4f
                                  ggf. $8e (Umschalten auf Großschrift) verarbeiten
```

; SETNWL-Hilfsroutine: neue Zeile einrichten

```
.e87c 46 c9
                lsr
                       c9
                                   Spalte des Cursors für INPUT rechtsverschieben (Flag für "Einrichtung einer neuen
                                   Zeile"); b7 wird dabei gelöscht
.e87e
      a6 d6
                ldx
                       d6
                                   Nummer der aktuellen Cursorzeile auslesen
.e880
      e8
                >inx
                                   um 1 erhöhen (= 1 Zeile nach unten bewegen)
,e881
      eØ 19
                cpx #19
                                   Vergleich mit 25 (erster unerlaubter Wert für Zeilenzahl)
, e883
      dØ Ø3
                -bne e888
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): kein Scrolling
      20 ea e8 | jsr e8ea "scroll" Bildschirm-Scrolling um 1 Zeile nach oben
, e885
.e888
      b5 d9
               ⇒lda d9.x
                                   Eintrag aus LDTBl (Tabelle der HBs der Bildschirmzeilenanfänge) holen
      10 f4
.e88a
               -bpl e880
                                   Fortsetzung einer logischen Zeile (N=0): auch diese Zeile wegscrollen
, e88c
      86 d6
                stx d6
                                   Ergebnis-Offset als aktuelle Cursorzeile setzen
.e88e 4c 6c e5 jmp e56c "stupt"
                                  Hilfszeiger für Bildschirmspeicher und Farb-RAM auf aktuelle Position stellen
```

; CR-Routine: Sprung an Anfangsspalte der folgenden Zeile

,e891	a2 00	ldx #00	Initialisierungswert für Flags und Cursor-Spalte laden
, e893	86 d8	stx d8	INSRT löschen (Anzahl der noch zu tätigenden Einfügungen auf Ø setzen)
, e895	86 c7	stx c7	RVS-Flag löschen

```
,e89786 d4stx d4QTSW (Quote-Mode-Flag) löschen,e89986 d3stx d3Cursorspalte auf Ø setzen,e89b20 7c e8 jsr e87c "setnwl" neue Zeile einrichten,e89e4c a8 e6 jmp e6a8Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe anspringen
```

; MOVLFT-Hilfsroutine: bei Cursorbewegungen nach links

a2 Ø2	ldx #02	Dekrementierzähler initialisieren
a9 00	lda #00	Ausgangswert Ø in Akku laden
c5 d3 -	→cmp d3	Vergleich des Akku mit der aktuellen Cursorspalte
fØ Ø7	⊢beq e8b0	Übereinstimmung (Z=1): in darüberliegende Cursorzeile springen
18	clc	Carry vor Addition löschen
69 28	adc #28	40 (Anzahl der Spalten pro Bildschirmzeile) addieren
ca	dex	Dekrementierzähler verringern
dØ f6	bne e8a5	noch nicht auf \emptyset heruntergezählt (Z= \emptyset): weiter in Additionsschleife
60	rts	Rücksprung von Routine
c6 d6	>dec d6	Nummer der aktuellen Cursorzeile verringern (= Bewegung um 1 Zeile nach oben)
60	rts	Rücksprung von Routine
	a9 00 c5 d3 f0 07 l8 69 28 ca d0 f6 c6 d6	a9 00 1da #00 c5 d3 → cmp d3 f0 07 beq e8b0 c1c 69 28 adc #28 ca dex d0 f6 bne e8a5 60 rts c6 d6 → dec d6

; MOVRGH-Routine: bei Cursorbewegungen nach rechts

, e8b3	a2 Ø2	ldx #02	Dekrementierzähler initialisieren
, e8b5	a9 27	lda #27	Ausgangswert 39 in Akku laden
,e8b7	c5 d3	r>cmp d3	Vergleich des Akku mit der aktuellen Cursorspalte
, e8b9	f0 07	beq e8c2	Übereinstimmung (Z=1): in darunterliegende Cursorzeile springen
,e8bb	18	clc	Carry vor Addition löschen
, e8bc	69 28	adc #28	40 (Anzahl der Spalten pro Bildschirmzeile) addieren
,e8be	ca	dex	Dekrementierzähler verringern
,e8bf	dØ f6	Lbne e8b7	noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=0): weiter in Additionsschleife
,e8cl	60	rts	Rücksprung von Routine
, e8c2	a6 d6	→ldx d6	Nummer der aktuellen Cursorzeile auslesen
,e8c4	eØ 19	cpx #19	Vergleich mit 25 (Nummer der letzten Zeile + 1)
,e8c6	fØ Ø2	-beq e8ca	Übereinstimmung (Z=1): Rücksprung über RTS
, e8c8	e6 d6	inc d6	Nummer der aktuellen Cursorzeile erhöhen (= Abwärtsbewegung)
,e8ca	60	brts	Rücksprung von Routine

; COLCOD-Routine: Erkennung und Ausführung von Farbsteuerzeichen Der zu überprüfende und ggf. auszuführende ASCII-Code ist im Akku zu übergeben.

```
.e8cb
      a2 0f
                 ldx #0f
                                   Dekrementierzähler für Suchschleife mit Anzahl der Codes -l initialisieren
.e8cd
      dd da e8 ⇒cmp e8da.x
                                   Vergleich des ASCII-Code mit Steuercode aus Tabelle
.e8d0
      f0 04
                bea e8d6
                                   Übereinstimmung (Z=1): gefunden, Ausführung des Steuerzeichens
.e8d2
      ca
                 dex
                                   Dekrementierzähler verringern
,e8d3 10 f8
               bpl e8cd
                                   noch nicht auf $ff heruntergezählt (N=0): Vergleich mit nächstem ASCII-Code
, e8d5
      60
                 rts
                                   Rücksprung von Routine, da kein Steuerzeichen im Akku vorlag
.e8d6
      8e 86 02 > stx 0286
                                   Offset in Tabelle als COLOR (aktuelle Zeichenfarbe) setzen
. e8d9
      60
                                   Rücksprung von Routine
                 rts
```

; Tabelle der ASCII-Codes aller Farbsteuerzeichen in Reihenfolge der Farbcodes des VIC

```
:e8da 90
                                     [black]
                                                     (schwarz)
                                                                     VIC-Farbcode \$00 = \$00
:e8db 05
                                     [white]
                                                     (weiß)
                                                                     VIC-Farbcode \$01 = \$01
:e8dc lc
                                     [red]
                                                     (rot)
                                                                     VIC-Farbcode \$02 = \$02
:e8dd 9f
                                     [cyan]
                                                     (türkis)
                                                                     VIC-Farbcode $03 = $03
:e8de 9c
                                     [purple]
                                                                     VIC-Farbcode $04 = $04
                                                     (purpur)
:e8df le
                                     [green]
                                                     (grün)
                                                                     VIC-Farbcode $05 = $05
:e8e0 lf
                                     [blue]
                                                     (blau)
                                                                     VIC-Farbcode $06 = $06
:e8el 9e
                                     [yellow]
                                                     (gelb)
                                                                     VIC-Farbcode $07 = $07
:e8e2 81
                                     [orange]
                                                                     VIC-Farbcode $08 = $08
                                                     (orange)
:e8e3 95
                                     [brown]
                                                     (braun)
                                                                     VIC-Farbcode \$09 = \$09
:e8e4 96
                                     [light red]
                                                     (hellrot)
                                                                    VIC-Farbcode $0a = #10
:e8e5 97
                                     [dark grey]
                                                     (dunkelgrau)
                                                                    VIC-Farbcode $0b = #11
:e8e6 98
                                                                    VIC-Farbcode $0c = #12
                                     [middle grey]
                                                    (mittelgrau)
:e8e7 99
                                     [light green]
                                                    (hellgrün)
                                                                     VIC-Farbcode $0d = #13
:e8e8 9a
                                     [light blue]
                                                     (hellblau)
                                                                     VIC-Farbcode $0e = #14
:e8e9 9b
                                     [light grey]
                                                     (hellgrau)
                                                                     VIC-Farbcode \$0f = #15
```

; SCROLL-Routine: Aufwärts-Scrolling um 1 Bildschirmzeile

,e8ea	a5 ac	lda	ac	Hilfszeiger \$ac-\$af
,e8ec	48	pha		
,e8ed	a5 ad	lda	ad	für Bildschirmscrolling
,e8ef	48	pha		byteweise
,e8f0	a5 ae	lda	ae	auf

```
,e8f2 48
                                     den
                 pha
.e8f3 a5 af
                 lda
                      af
                                     Stapel
                                    retten
.e8f5
      48
                 pha
                                   Inkrementierzähler initialisieren
                ldx #ff
.e8f6
      a2 ff
.e8f8
      c6 d6
                       d6
                                   Nummer der aktuellen Cursorzeile dekrementieren
                                                                                      Aufwärtsbewegung der
                 dec
                                   Nummer der Cursorzeile bei INPUT dekrementieren
      c6 c9
                      c9
                                                                                      Zeiger auf Cursorzeile
.e8fa
                 dec
.e8fc
      ce a5 02 dec 02a5
                                   Zwischenspeicher $02a5 dekrementieren
.e8ff
      e8
               ⇒inx
                                   Inkrementierzähler erhöhen
                jsr e9f0 "linadr" Hilfszeiger $dl/$d2 auf Anfangsadresse der in X enthaltenen echten Zeile stellen
      20 f0 e9
,e900
      eØ 18
                                   Nummer der zu bearbeitenden echten Zeile mit 24 (höchste Zeilennummer) vergleichen
.e903
                 cpx #18
                                   schon erreicht (C=1): Schleife verlassen
      bØ Øc
                -bcs e913
.e905
                                   LB der Adresse der echten Zeile aus ROM-Tabelle auslesen
.e907
      bd fl ec
                lda ecfl.x
,e90a
     85 ac
                 sta
                      ac
                                   und in LB des Scrolling-Hilfszeigers $ac/$ad schreiben
.e90c b5 da
                 lda
                       da.x
                                   HB der Adresse aus LDTBl auslesen
                jsr e9c8 "scrlin" einzelne Zeile nach oben abrollen lassen
.e90e 20 c8 e9
                                   nächste Zeile bearbeiten
.e911 30 ec
               -bmi e8ff "jmp"
      20 ff e9->jsr e9ff "dellin" Zeile $18 (unterste Zeile) löschen, da X=$18 (s. $e903/$e905)
.e913
                                   Offset mit Ø (Nummer der höchsten Bildschirmzeile) initialisieren
      a2 00
                 1dx #00
.e916
      b5-d9-
               →1da
                       d9.x
                                   HB der Adresse der aktuellen Zeile aus LDTBl entnehmen
.e918
.e9la
      29 7f
                 and #7f %0111111 b7 (Flag für "Fortsetzung einer logischen Zeile") löschen
.e91c b4 da
                 ldv
                       da.x
                                   HB der Adresse der darauffolgenden Zeile aus LDTBl in Y-Register holen
                                   darauffolgende Zeile ist Fortsetzung einer logischen Zeile (N=0): b7 nicht setzen
.e9le 10 02
               -bpl e922
                 ora #80 %10000000 b7 setzen (Zeile zur ersten/einzigen Zeile einer logischen Zeile ernennen)
,e920
      09 80
.e922 95 d9
                       d9.x
                                   bei $e920 möglicherweise (s. $e9le) veränderten LDTB1-Eintrag der Zeile schreiben
               ⇒sta
,e924 e8
                 inx
                                   Offset erhöhen
.e925
      e0 18
                 cpx #18
                                   Vergleich mit Nummer der letzten Zeile
.e927
      d0 ef-
                -bne e918
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): weiter mit Entfernen der logischen Zeilen, die mehr als
                                   eine echte Zeile umfassen
                                   LDTB1-Eintrag der zweituntersten Bildschirmzeile holen
.e929
      a5 fl
                 lda
                       fl
                 ora #80 %10000000 b7 setzen (zur ersten/einzigen Zeile einer logischen Zeile erklären)
.e92b 09 80
,e92d 85 fl
                 sta
                       fl
                                   und zurückschreiben
                       d9
                                   LDTBl-Eintrag der obersten Bildschirmzeile holen
.e92f
      a5 d9
                 1da
                                   Fortsetzung einer logischen Zeile (N=0): an Anfang der Scroll-Routine springen, um
,e931 10 c3 ←bpl e8f6
                                   Rest der oben befindlichen logischen Zeile auch noch wegzuscrollen
                                   Nummer der aktuellen Cursorzeile erhöhen
       e6 d6
                       d6
.e933
                 inc
.e935
       ee a5 02 inc 02a5
                                   Zwischenspeicher $02a5 erhöhen
.e938
       a9 7f
                 lda #7f %01111111 OUTPUTS-Wert für Tastaturabfrage der Reihe von CTRL> (auch <1>, <Linkspfeil>, <2>,
                                   <space>, <cbm>, <q>, <stop>)
                                   und in CIA-Spaltenregister schreiben, damit entsprechende Abfrage erfolgt
.e93a 8d 00 dc sta dc00
,e93d ad 01 dc lda dc01
                                   CIA-Reihenregister auslesen
```

```
.e940 c9 fb
                 cmp #fb %11111011 Vergleich mit Wert für Tastaturreihe von < CTRL> (nur dieser Wert wird nach
                                    $e938/$e93a abgefragt)
      08
, e942
                 php
                                    Vergleichsergebnis auf den Stapel retten
, e943
      a9 7f
                 lda #7f %01111111 OUTPUTS-Wert für Tastaturabfrage der Reihe von <CTRL> (auch <1>, <Linkspfeil>, <2>,
                                    <space>, <cbm>, <q>, <stop>)
.e945
      8d 00 dc sta dc00
                                    und in CIA-Spaltenregister schreiben, damit entsprechende Abfrage erfolgt
.e948
      28
                 plp
                                    bei $e942 gemerktes Vergleichsergebnis wieder vom Stapel holen
,e949
      dØ Øbi
                 -bne e956
                                    <CTRL> nicht gedrückt (Z=0): Warteschleife überspringen
; Warteschleife, da <CTRL> gedrückt wurde, um das Scrolling zu verlangsamen
.e94b
      a0 00
                 ldv #00
                                    Initialisierungswert für HB des Zählers
                                                                                                  gesamte
.e94d ea
                                    Verzögerung um 3 Taktzyklen
               ⇒nop
                                                                                                  Verzögerung
                                    LB des Zählers dekrementieren
,e94e
      ca
                 dex
                                                                                                  beträgt
                                    noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=0): weiter verzögern
,e94f d0 fc
                 -bne e94d
                                                                                                  ca. 45000
      88
                                    HB des Zählers dekrementieren
.e951
                 dev
                                                                                                  Taktzyklen
.e952
      d0 f9
               bne e94d
                                    noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=0): weiter verzögern | (= ca. Ø.5 Sekunden)
.e954
      84 c6
                                    Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer mit Ø belegen, um Tastaturpuffer zu löschen;
                 sty
                       c6
                                    Y=0 wegen $e951/$e952
, e956
      a6 d6
                \rightarrowldx
                       d6
                                    Nummer der aktuellen Cursorzeile holen
      68
e958
                                     bei $e8ea-$e8f5
                 pla
      85 af
.e959
                 sta
                       af
                                      auf
.e95b
      68
                 pla
                                      den
, e95c
      85 ae
                 sta
                                     Stapel
, e95e
      68
                 pla
                                      gerettete
,e95f
      85 ad
                 sta
                                      Scrolling-Hilfszeiger
                       ad
      68
,e961
                 pla
                                      wieder
                                     zurückholen
, e962
      85 ac
                 sta
                       ac
,e964 60
                 rts
                                    Rücksprung
```

; INSLIN-Routine: an aktueller Cursorposition eine Zeile einfügen

, e965	a6 d6	ldx	d6	Nummer der aktuellen Cursorzeile holen
,e967	e8	⇒inx		auf darauffolgende Zeile schalten
, e968	b5 d9.	lda	d9,x	LDTB1-Eintrag der folgenden Zeile auslesen
, e96a	10 fb	∟bp1	e967	Fortsetzung einer logischen Zeile ($N=\emptyset$): noch eine Zeile weiter unten mit Einfügung
				beginnen
,e96c	8e a5 (02 stx	02a5	Hilfsspeicher \$02a5 mit Cursorzeile für Einfügung belegen
,e96f	eØ 18	срх	#18	Einfügung in unterster Zeile?
,e971	fØ Øe	⊢beq	e981	ja (Z=1): Sonderbehandlung
, e973	90 Øc	-bcc	e981	Einfügung in Zeile #0 - Zeile #23 (C=0): Sonderbehandlung

```
; Sonderfall: Einfügung müßte außerhalb des erlaubten Bildschirmbereichs erfolgen
      20 ea e8
                jsr e8ea "scroll" Aufwärts-Scrolling, um Platz für Einfügezeile zu schaffen
.e978 ae a5 02
                ldx 02a5
                                  in Hilfsspeicher gemerkte Zeilennummer für Einfügung holen
.e97b ca
                dex
                                  auf vorhergehende Zeile schalten
,e97c c6 d6
                dec d6
                                  Nummer der aktuellen Cursorzeile verringern
                                  in UPTDL-Routine einsteigen
.e97e 4c da e6| imp e6da
; Sonderfall: Einfügung in erlaubtem Bildschirmbereich
.e981
               ⇒lda
                                     Hilfszeiger $ac-$af
      a5 ac
.e983 48
                pha
                                     für
.e984 a5 ad
                lda
                                    Bildschirmscrolling
.e986 48
                pha
                                    byteweise
.e987 a5 ae
                lda
                                    auf
.e989 48
                pha
                                    den
.e98a a5 af
                lda
                                    Stapel
.e98c 48
                pha
                                    retten
,e98d a2 19
                ldx #19
                                  Dekrementierzähler mit 25 (Nummer der untersten Zeile + 1) initialisieren
                                  Dekrementierzähler verringern (auf darüberliegende Zeile stellen)
.e98f ca
               ⇒dex
.e990 20 f0 e9
                jsr e9f0 "linadr" Hilfszeiger $dl/$d2 auf Anfangsadresse der in X enthaltenen echten Zeile stellen
.e993 ec a5 02|
                cpx 02a5
                                  Dekrementierzähler mit Einfügezeile vergleichen
.e996 90 0er
                -bcc e9a6
                                  Dekrementierzähler < Einfügezeile (C=∅): noch nicht Platz schaffen
,e998 f0 0c
               -beg e9a6
                                  Dekrementierzähler = Einfügezeile (Z=1): noch nicht Platz schaffen
; Dekrementierzähler > Einfügezeile (C=1 und Z=0)
.e99a bd ef ec
                lda ecef.x
                                  LB der Adresse der Einfügezeile aus ROM-Tabelle entnehmen
.e99d 85 ac
                                  und als LB des Scrolling-Hilfszeigers $ac/$ad setzen
                sta ac
                                  HB der Adresse der Einfügezeile aus LDTBl entnehmen
.e99f b5 d8
                lda d8.x
e9al 20 c8 e9 jsr e9c8 "scrlin" einzelne Zeile nach oben abrollen lassen,
.e9a4 30 e9
               └bmi e98f "jmp"
                                  nächste Zeile bearbeiten
; Dekrementierzähler <= Einfügezeile (C=Ø oder Z=1)
      20 ff e9→jsr e9ff "dellin" aktuelle Zeile löschen
.e9a6
.e9a9 a2 17
               1dx #17
                                  Nummer der zweituntersten Bildschirmzeile laden
                                  mit Einfügezeile vergleichen
,e9ab ecra5-02→cpx 02a5
      90 0f bcc e9bf
.e9ae
                                  Einfügezeile \geq= 23 (C=0): Sonderbehandlung überspringen
```

```
, e9b0 b5 da
                 lda
                      da, x
                                   LDTB1-Eintrag von Zeile #24 auslesen
e9b2 29 7f
                 and #7f %01111111 b7 löschen
.e9b4 b4 d9
               ldy
                     d9,x
                                   LDTB1-Eintrag von Zeile #23 auslesen
.e9b6 10 02
               -bpl e9ba
                                   Fortsetzung einer logischen Zeile (N=0): b7 nicht setzen
. e9b8
      09 80
                 ora #80 %10000000 b7 setzen (zur einzigen/ersten Zeile einer logischen Zeile erklären)
.e9ba 95 da
               ⇒sta da.x
                                   LDTBl-Eintrag von Zeile #24 zurückschreiben
,e9bc ca
                 dex "ldx #16"
                                   Zeilenzähler auf Zeile #22 stellen
                                   weiter in INSLIN-Schleife
, e9bd
      d0 Lec
                -bne e9ab "jmp"
e9bf ae a5\lfloor 02 \rightarrow 1dx 02a5
                                   Nummer der Einfügezeile holen
,e9c2 20 da e6 jsr e6da
                                   in UPTDL-Routine einsteigen
,e9c5 4c 58 e9 jmp e958
                                   bei $e981-$e98c gerettete Scrolling-Hilfszeiger wieder vom Stapel holen
```

; SCRLIN-Routine: einzelne Zeile nach oben abrollen lassen

```
,e9c8 29 Ø3
                and #03 %00000011 b2-b7 löschen
.e9ca Ød 88 Ø2 ora Ø288
                                  diese jedoch aus HIBASE (HB der Bildschirmspeicher-Anfangsadresse) einblenden
,e9cd 85 ad
                sta ad
                                  und Ergebnis als HB des Scrolling-Hilfszeigers $ac/$ad setzen
e9cf 20 e0 e9 jsr e9e0 "coladr" Hilfszeiger $ae/$af auf korrespondierende Farb-RAM-Adresse stellen,
,e9d2 a0 27
                1dy #27
                                  Dekrementierzähler mit Anzahl der Zeichen pro echter Zeile minus 1 initialisieren
.e9d4 bl ac
               ⇒lda (ac),y
                                  Zeichen aus Bildschirmspeicher holen
.e9d6 91 dl
                                  und an neue Adresse kopieren
                sta (dl), y
                                  Farbcode aus Farb-RAM holen
.e9d8 bl ae
                lda (ae),y
,e9da 91 f3
                sta (f3), y
                                  und an neue Adresse kopieren
,e9dc 88
                dey
                                  Dekrementierzähler verringern
,e9dd 10 f5
               -bpl e9d4
                                  noch nicht auf ff heruntergezählt (N=0): weiter in Verschiebeschleife
,e9df 60
                                  Rücksprung von Routine
                rts
```

; COLADR-Routine: Hilfszeiger \$f3/\$f3 und \$ae/\$af auf korrespondierende Farb-RAM-Adressen stellen

,e9e0	20 2	4 ea	jsr	ea24 "colptr	'Zeiger auf aktuelle Position im Farb-RAM aktualisieren	
,e9e3	a5 a	С	lda	ac	LB des Scrolling-Hilfszeigers \$ac/\$ad holen	Hilfszeiger
, e9e5	85 a	е	sta	ae	und als LB des Scrolling-Farb-Hilfszeigers \$ae/\$af setzen	\$ae/\$af
,e9e7	a5 a	d	lda	ad	LB des Scrolling-Hilfszeigers \$ac/\$ad holen	auf
, e9e9	29 0	3	and	#03 %0000001	l b2-b7 löschen	Farb-RAM-Adresse
,e9eb	09 d	8	ora	#d8 >(\$d800)	HB der Anfangsadresse des Farb-RAM einblenden	zu \$ac/\$ad
,e9ed	85 a	f	sta	af	und als HB des Scrolling-Farb-Hilfszeigers \$ae/\$af setzen	stellen
,e9ef	60		rts		Rücksprung von Routine	

; LINADR-Routine: Hilfszeiger \$dl/\$d2 auf in X enthaltene Zeile stellen

,e9f0	bd f0 ec	lda ecf0,x	LB der Adresse der Zeile aus ROM-Tabelle entnehmen
,e9f3	85 dl	sta dl	und als LB des Ergebnis-Zeigers \$dl/\$d2 setzen
,e9f5	b5 d9	lda d9,x	HB der Adresse der Zeile aus RAM-Tabelle LDTBl entnehmen
,e9f7	29 Ø3	and #03 %00000011	b2-b7 löschen
,e9f9	Ød 88 Ø2	ora 0288	b0/bl in HIBASE (HB der Basisadresse des Bildschirmspeichers) einblenden
,e9fc	85 d2	sta d2	und als HB des Ergebnis-Zeigers \$dl/\$d2 setzen
,e9fe	60	rts	Rücksprung von Routine

; DELLIN-Routine: Bildschirmzeile löschen, deren Nummer im X-Register enthalten ist

,e9ff	a0 2	27		ldy	#27		Dekrementierzähler mit 40 (Anzahl der Zeichen pro Zeile -1) initialisieren
,ea01	20	fØ	e9	jsr	e9f0 "1	linadr"	Hilfszeiger \$dl/\$d2 auf in X enthaltene Zeile stellen
,ea04	20 5	24	ea	jsr	ea24 "c	colptr"	Zeiger auf aktuelle Position im Farb-RAM aktualisieren
,ea07	20	da	e4 _[⇒jsr	e4da		Hilfsroutine zum Setzen der Zeichenfarbe (nicht bei ältester C 64-Version!) aufrufen
,ea0a	a9 :	20		lda	#20		Bildschirmcode des Leerzeichens (Löschzeichen-Funktion) laden
,ea0c	91	dl		sta	(dl),y	у	Leerzeichen in Bildschirmspeicher schreiben
,ea0e	88			dey			Dekrementierzähler verringern
,eaØf	10	f6	I	-bpl	ea07		noch nicht auf ff heruntergezählt (N=0): weiter in Lösch-Schleife
,eall	60			rts			Rücksprung von Routine

; Füllbefehl

,eal2 ea nop keine Wirkung

; SETCHC-Routine: Zeichen- und Farbcode in Bildschirmspeicher und Farb-RAM-übernehmen

,eal3	a8	tay	Zeichencode in Y-Register merken (bis \$ealb)
,eal4	a9 Ø2	lda #02	Initialisierungswert für Cursorzähler laden
,eal6	85 cd	sta cd	und in BLNCT (Zähler für blinkenden Cursor) schreiben
,eal8	20 24 ea	jsr ea24 "colptr"	Zeiger auf Farb-RAM aktualisieren
,ealb	98	tya	bei \$eal3 gemerkten Bildschirmcode wieder in Akku holen
,ealc	a4 d3	ldy d3	aktuelle Cursorspalte als Offset von Basisadresse der Bildschirmzeile holen
,eale	91 dl	sta (dl),y	Bildschirmcode an aktuelle Position im Bildschirmspeicher schreiben
,ea20	8a	txa	Farbcode in Akku holen
,ea21	91 f3	sta (f3),y	und an aktuelle Position im Farb-RAM schreiben
,ea23	60	rts	Rücksprung von Routine

; COLPTR-Routine: Hilfszeiger \$f3/\$f4 gemäß \$d1/\$d2 aktualisieren

,ea24	a5 dl	lda dl	LB des Bildschirmspeicher-Zeigers \$d1/\$d2 holen
,ea26	85 f3	sta f3	und als LB von Farb-RAM-Zeiger \$f3/\$f4 übernehmen
, ea28	a5 d2	lda d2	HB des Bildschirmspeicher-Zeigers \$d1/\$d2 holen
,ea2a	29 03	and #03 %00000011	b2-b7 löschen
,ea2c	Ø9 d8	ora #d8 >(\$d800)	b0/bl in HB derBasisadresse des Farb-RAM einblenden
,ea2e	85 f4	sta f4	und Ergebnis als HB von Farb-RAM-Zeiger \$f3/\$f4 setzen
,ea30	60	rts	Rücksprung von Routine

; IRQ-Routine des Betriebssystems; hierher wird bei \$ff58 gesprungen

,ea3l 20 ea ff jsr ffea "udtim" Vorbereitung der Abfrage von <STOP>, Weiterzählen der Systemuhr TI/TI\$

; Cursor-Behandlung in IRQ-Routine

,ea34	a5 cc	lda	CC	BLNSW (Flag für "Cursor an/aus") auslesen
, ea36	dØ 29	bne	ea61	kein blinkender Cursor ($Z=0$): Cursorbehandlungsteil verlassen
, ea38	c6 cd	dec	cd	BLNCT (Zähler für blinkenden Cursor) verringern
, ea3a	dØ 25	bne	ea61	noch nicht auf \emptyset heruntergezählt (Z= \emptyset): Cursorbehandlungsteil verlassen
,ea3c	a9 14	lda	#14	Initialisierungswert 20 für BLNCT (Zähler für blinkenden Cursor) laden
,ea3e	85 cd	sta	cd	und in BLNCT (Zähler für blinkenden Cursor) schreiben
,ea40	a4 d3	ldy	d3	Nummer der aktuellen Cursorspalte als Offset von Basisadresse der Cursorzeile holen
, ea42	46 cf	lsr	cf	BLNON (Flag für "Cursor in Blinkphase") durch Rechtsverschiebung löschen
,ea44	ae 87 02	2 ldx	0287	GDCOL (Hintergrundfarbe unter Cursor) holen
,ea47	bl dl	lda	(dl),y	über Zeiger auf Basisadresse der aktuellen Cursorzeile: Zeichen unter Cursor holen
, ea49	bØ 11	_bcs	ea5c	BLNON war vor \$ea42 gesetzt (C=1): Zeichen invertieren und zurückschreiben
,ea4b	e6 cf	inc	cf	BLNON setzen (wird hier von Ø auf 1 erhöht)
,ea4d	85 ce	sta	ce	und Zeichen an Cursorposition als GDBLN (Zeichen unter Cursor) setzen
,ea4f	20 24 ea	a jsr	ea24 "colptr"	Zeiger \$f3/\$f4 auf korrespondierende Farb-RAM-Adresse stellen
,ea52	bl f3	lda	(f3),y	Farbcode an Cursorposition holen
, ea54	8d 87 0	2 sta	0287	und als GDCOL (Hintergrundfarbe unter Cursor) setzen
,ea57	ae 86 02	2 ldx	0286	aktuelle Zeichenfarbe (COLOR) als zu setzende Hintergrundfarbe holen
,ea5a	a5 ce	lda	ce	GDBLN (Zeichen unter Cursor) holen
,ea5c	49 80	⊳eor	#80 %10000000	b7 (RVS-Bit) invertieren = Zeichen invertieren
,ea5e	20 lc ea	a jsr	ealc	in SETCHC-Routine einsteigen, so daß Farbe und Zeichen gesetzt werden

ea63 .ea65

```
; Kassettenmotor-Abfrage im System-IRQ
        a5 \emptyset1 \longrightarrow 1da
.ea61
```

-beg ea71

Prozessorport (P6502: 6502 Eingabe-Ausgabe-Register) auslesen and #10 %00010000 alle Bits bis auf b4 (Kassettenmotor-Anforderungsbit) löschen Taste an Datasette gedrückt, die Motor startet (Z=1): Motor anschalten

: Kassettenmotor ausschalten

29 10

fØ Øa

```
a0 00
                ldy #00
                                   Initialisierungswert für CAS1 laden (Kassettenmotor-Flag)
, ea67
      84 c0
                                   und in CAS1 (Kassettenmotor-Flag) schreiben
, ea69
                sty
                       cØ
,ea6b a5 01
                1da
                     01
                                   Prozessorport (P6502: 6502 Eingabe-Ausgabe-Register) auslesen
,ea6d 09 20
                ora #20 %00100000 darin b5 setzen (= Kassettenmotor ausschalten)
,ea6f d0 08
                                   neuen Wert in Prozessorport schreiben, dann weiter in IRQ
               -bne ea79 "jmp"
```

: Kassettenmotor einschalten

```
.ea71 a5 c0
                                   CAS1 (Kassettenmotor-Flag) zwecks Test auslesen
                ⇒lda
.ea73 d0 06
                -bne ea7b
                                   Kassettenmotor bereits eingeschaltet (Z=0): weiter in System-IRQ
.ea75 a5 01
                lda
                      01
                                   Prozessorport (P6502: 6502 Eingabe-Ausgabe-Register) auslesen
      29 lf
.ea77
                and #1f %00011111 b5-b7 löschen (= Kassettenmotor einschalten)
     85 01
,ea79
               ⇒sta
                      01
                                   und neuen Wert in Prozessorport schreiben
```

; weiterer System-IRQ (nach Abfrage der Datassettentasten)

,ea7b 20 87 ea→jsr ea87 "scnkey" SCNKEY-Routine aufrufen

,ea7e	ad Ød dc	lda dcØd	IRQ-Flagregister auslesen (READ-Zugriff löscht IRQ-Flag in b7!)	
,ea81	68	pla	geretteten Inhalt des Y-Registers (s. \$ff4b/\$ff4c) holen	Prozessorregister
, e882	a8	tay	und in Y-Register bringen	Akku,
, ea83	68	pla	geretteten Inhalt des X-Registers (s. \$ff49/\$ff4a) holen	X und
, ea84	aa	tax	und in X-Register bringen	Y vom
, ea85	68	pla	geretten Inhalt des Akkumulators (s. \$ff48) holen	Stapel holen
, ea86	40	rti	Rücksprung von IRQ in Hauptprogramm	

; SCNKEY-Routine (hierher wird von Kernal-Aufruf bei \$ff9f gesprungen)

, ea87	a9 00	lda #00	Flag für "keine Taste <ctrl>, <cbm> oder <shift> gedrückt" laden</shift></cbm></ctrl>	SHFLAG
, ea89	8d 8d 02	sta 028d	und in SHFLAG schreiben (Flag für <ctrl>,<cbm> und <shift>)</shift></cbm></ctrl>	und
,ea8c	a0 40	ldy #40 %01000000	Tastencode für "keine Taste" laden	SFDX
,ea8e	84 cb	sty cb	und in SFDX schreiben	initialisieren

0.0	01.00.1	1 1 00	11 0 11 11 0 11 0 11 0 11 0
,ea90		sta dc00	alle Spalten (A=0 seit \$ea87) abfragen
, ea93		ldx dc0l	Reihe der gedrückten Taste holen
, ea96	eØ ff		Vergleich mit Rückgabewert für "keine Taste in durchsuchter Spalte"
, ea98	fØ 61	-beq eafb	Übereinstimmung (Z=1): Schlußbehandlung der Tastaturabfrage, da keine Taste gedrückt
,ea9a	a8	tay "ldy #00"	Offset für \$eab7 hier initialisieren (A=0 seit \$ea87)
,ea9b	a9 81	lda #81 <(\$eb81)	LB der Adresse der Tastaturtabelle für "normal" laden KEYTAB-Zeiger auf
, ea9d	85 f5	sta f5	und in LB des KEYTAB-Zeigers schreiben Tastaturtabelle für
,ea9f	a9 eb	lda #eb >(\$eb81)	HB der Adresse der Tastaturtabelle für "normal" laden "Tasten ohne <shift> oder</shift>
, eaal	85 f6	sta f6	und in HB des KEYTAB-Zeigers schreiben ähnliches" richten
, eaa3	a9 fe	lda #fe %11111110	0 OUTPUTS-Wert für Abfrage der Spalte #0 laden
, eaa5	8d 00 dc	sta dc00	und in CIA-Register für Spaltenabfrage schreiben
, eaa8 r	-a2-08	>ldx #08	Anzahl der zu testenden Tastaturspalten als Dekrementierzählerladen
, eaaa	48	pha	Bitmuster für Abfrage der aktuellen Tastaturspalte auf Stapel retten
, eaab	ad Øl dor		Daten-Port B laden
, eaae	cd Øl dc		und mit Inhalt von Daten-Port B nach (!) Lesezugriff vergleichen
,eabl		-bne eaab	keine Übereinstimmung (Z=0): Tastaturabfrage noch nicht bereit
, eab3		⇒lsr	b0 aus Daten-Port B (enthält Nummer der Tastaturreihe) ins Carry holen
, eab4	b0 -16	-bcs eacc	b0 war gesetzt (C=1): weiter, da Reihe der gedrückten Taste noch nicht gefunden
, eab6	48	pha	bitverschobenen Port-B-Inhalt (Tastaturreihe) merken
, eab7	bl f5	lda (f5),y	über KEYTAB-Zeiger das zu testende Byte der zu prüfenden Tastaturspalte aus der
, cabi	01 10	100 (10), y	aktuellen Tastaturdekodierungstabelle holen
, eab9	c9 Ø5	cmp #05	Vergleich mit <ctrl>+<2> (niedrigster Code, der durch <ctrl>+<ziffer>erreicht wird)</ziffer></ctrl></ctrl>
, eabb	b0 0c	-bcs eac9	erster Code der Reihe >= <ctrl>+<2> (C=1): keine <ctrl>-Tastaturtabelle</ctrl></ctrl>
	c9 Ø3		
, eabd		cmp #03	Vergleich mit <run stop=""> (niedrigster Code, der ohne Zusatztaste erreicht wird)</run>
, eabf	f0 08	-beq eac9	Übereinstimmung (Z=1): Position in Tabelle als Tastencode zurückgeben
,eacl	0d 8d 02	ora 028d	zunächst ermittelten Tastencode von Zusatztaste mit SHFLAG verknüpfen und in SHFLAG
,eac4	8d 8d 02	sta 028d	(Flag für Zusatztasten <control>, <cbm> und <shift>) schreiben</shift></cbm></control>
,eac7	10 02	-bpl eacb "jmp"	Rückgabe des Offset als Tastencode überspringen
	ttt		
2220	84 cb	Notes ob	Officet in Mestatuntabella ala CEDV (madrüslita Masta ala Mastanada) munüslimahan
,eac9		>sty cb	Offset in Tastaturtabelle als SFDX (gedrückte Taste als Tastencode) zurückgeben
, eacb		⇒pla >:	bei \$eab6 gemerkten bitverschobenen Port-B-Inhalt wieder holen
, eacc		>iny	Offset erhöhen
, eacd	00 41	cpy #41	schon komplette Tastaturtabelle durchsucht?
, eacf		-bcs eadc	ja (C=1): Schleife verlassen, Taste auswerten
, eadl	ca	dex	Dekrementierzähler für Anzahl der noch zu durchsuchenden Tastaturspalten verringern
, ead2	LdØ-df	-bne eab3	noch nicht auf 0 heruntergezählt (Z=0): weiter mit Bitverschiebung
, ead4	38	sec	Carry setzen, damit dieses bei \$ead6 als b0 eingebunden wird
, ead5	68	pla	bei \$eaaa gemerktes Bitmuster für Abfrage wieder vom Stapel holen
, ead6	2a	rol	und durch Linksverschiebung die Abfrage der nächsten Spalte vorbereiten
, ead7	8d 00 dc	sta dc00	OUTPUTS-Wert für neue Tastaturspalte in CIA-Register schreiben

```
, eada do-cc bne eaa8 "jmp" weiter mit Abfrage der Tastaturreihe
, eadc 68 pla bei $eaaa gemerktes Bitmuster für Abfrage am Stapel löschen

: KEYLOG-Einsprung: Auswertung von Tastencode und SHFLAG zur Ermittlung des ASCII-Codes der in
```

; KEYLOG-Einsprung: Auswertung von Tastencode und SHFLAG zur Ermittlung des ASCII-Codes, der in den Tastaturpuffer geschrieben wird

```
,eadd 6c 8f 02 jmp(028f)
                                   Sprung über KEYLOG-Vektor (zeigt normalerweise nach $eae0)
      a4 cb
.eae0
                ldv
                       cb
                                   SFDX (Tastaturcode der gedrückten Taste) als Offset holen
                     (f5),y
.eae2
      bl f5
                lda
                                   über KEYTAB-Zeiger den ASCII-Code holen
eae4
      aa
                 tax
                                   und ins X-Register übernehmen
                                   Tastaturcode mit LSTX (Tastaturcode der letzten Taste) vergleichen
eae5
      c4 c5
                vao
                      c5
                                   Übereinstimmung (Z=1): Sonderbehandlung für Tastatur-Repeat
eae7 f0 07
               -beg eaf0
      a0 10
                ldy #10 %00010000 Initialisierungswert für DELAY (Verzögerung bei Tastaturwiederholung) laden
eae9
eaeb 8c 8c 02
                stv 028c
                                   und in DELAY schreiben
      dØ 36
                -bne eb26 "jmp"
                                   Repeat-Sonderbehandlung überspringen
.eaee
; Sonderbehandlung für Tastatur-Repeat
,eaf0
      29 7f
               >and #7f %01111111 b7 löschen
      2c 8a 02 bit 028a
eaf2
                                   RPTFLG (Flag für Tastatur-Wiederholungen) testen
eaf5 30 16
               -bmi ebØd
                                   Repeat für alle Tasten (N=1): aktuelle Taste darf wiederholt werden
,eaf7 70-49-
                -bvs eb42
                                   kein Repeat (V=1): Tastendruck ignorieren
; Sonderfall: Repeat nur für <DEL>, <SPACE>, <CRSR>
eaf9
      c9 7f
                cmp #7f %01111111 Vergleich mit Tastaturcode für "keine Taste"
eafb f0 29
                beq eb26
                                   Übereinstimmung (Z=1): Repeat-Sonderbehandlung verlassen
eafd c9 14
                cmp #14
                                   Vergleich mit ASCII-Code für <DEL>
                                                                                                        Vergleich mit
                                   Übereinstimmung (Z=1): aktuelle Taste darf wiederholt werden
eaff f0 0c
                -beg ebØd
                                                                                                        ASCII-Codes für
eb01 c9 20
                cmp #20
                                   Vergleich mit ASCII-Code für <SPACE>
                                                                                                        repeat-fähige
eb03 f0 08
                bea eb0d
                                   Übereinstimmung (Z=1): aktuelle Taste darf wiederholt werden
                                                                                                        Tasten; bei
                                   Vergleich mit ASCII-Code für <CRSR RIGHT>
, eb05
      c9 1d
                cmp #ld
                                                                                                        Übereinstimmung
,eb07 f0 04
                beq eb0d
                                   Übereinstimmung (Z=1): aktuelle Taste darf wiederholt werden
                                                                                                        wird Repeat
.eb09 c9 11
                                   Vergleich mit ASCII-Code für < CRSR DOWN>
                 cmp #11
                                                                                                        durchgeführt
.eb0b d0-35-
                -bne eb42
                                   keine Übereinstimmung (Z=1): Tastendruck ignorieren, da Repeat unzulässig
```

```
; Durchführung eines Repeat, nachdem festgestellt wurde, daß die aktuelle Taste repeat-zulässig ist
       ac 8c 02-1dy 028c
.ebØd
                                    DELAY (Zähler für Repeat-Verzögerung) zwecks Test auslesen
.ebl0
       f0 05
                -bea eb17
                                    schon abgelaufen (Z=1): auch Zählgeschwindigkeit für Repeat testen
       cel 8c 02
                 dec 028c
                                    DELAY (Zähler für Repeat-Verzögerung) herunterzählen
.eb12
       d0-2b
                -bne eb42
                                    noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=Ø): Tastendruck ignorieren
.ebl5
.eb17
       cel 8b 02 >dec 028b
                                    KOUNT (enthält Zählgeschwindigkeit für Repeat) verringern
.ebla
       dØ 26
                -bne eb42
                                    noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=Ø): Tastendruck ignorieren
.eblc
       a0 04
                 ldy #04 %00000100 Zählgeschwindigkeit für Repeat laden
, eble
      8c 8b 02 sty 028b
                                    und in KOUNT (enthält Zählgeschwindigkeit für Repeat) schreiben
, eb21
       a4 c6
                 ldy c6
                                    NDX (Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer) holen
       88
eb23
                 dey
                                    zwecks Test verringern
, eb24
      10 1c
                 -bpl eb42
                                    vor Verringern war NDX<>0 (N=0): Tastendruck ignorieren
; hier endet der Repeat-Sonderbehandlungsteil; wird diese Stelle durchlaufen, erfolgt eine Übernahme der Taste in den
 Tastaturpuffer (vorher Umwandlung in ASCII-Code!)
, eb26
       a4 cb
                \rightarrowldy
                                   SFDX (Tastaturcode der gedrückten Taste) holen
                       cb
eb28
       84 c5
                                   und als LSTX (Tastaturcode der letzten Taste) setzen
                 sty
                      c5
eb2a
      ac 8d 02
                ldy 028d
                                   SHFLAG (Flag für <SHIFT>, <CTRL> und <CBM>) auslesen
eb2d
      8c 8e 02 sty 028e
                                    und als LSTSHF (letztes SHIFT/CTRL/CBM-Muster der Tastatur) setzen
, eb30
       e0 ff
                 cpx #ff
                                    bei $eae4 ins X-Register geretteten ASCII-Code mit Code für "keine Taste" vergleichen
eb32
       fØ-Øe-
                 -beg eb42
                                    Übereinstimmung (Z=1): Tastendruck ignorieren
, eb34
      8a
                 txa
                                    ASCII-Code in Akku holen
eb35
      a6 c6
                 ldx
                      c6
                                    NDX (Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer) als Offset holen
eb37
       ec 89 02 cpx 0289
                                   mit XMAX (maximale Anzahl von Zeichen im Tastaturpuffer) vergleichen
      b0-06-
                -bcs eb42
eb3a
                                   NDX >= XMAX (C=1): Tastendruck ignorieren, da Tastaturpuffer sonst überläuft
,eb3c
      9d 77 02 sta 0277.x
                                   ASCII-Code in Tastaturpuffer an letzte Position schreiben
eb3f
      e8
                 inx
                                    NDX (Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer) erhöhen
, eb40
      86 c6
                 stx
                                    und als neuen Inhalt von NDX setzen
                       c6
, eb42
      a9-7f-→1da #7f %01111111 OUTPUTS-Wert für "keine Abfrage" laden
.eb44 8d 00 dc sta dc00
                                   und in CIA-Register schreiben
,eb47 60
                 rts
                                    Rücksprung von Routine
; Unterroutine zur Prüfung von <SHIFT>, <CBM> und <CTRL>
,eb48 ad 8d 02 1da 028d
                                    SHFLAG (Flag für <CTRL>, <CBM> und <SHIFT>) auslesen
,eb4b c9 03
                 cmp #03 %00000011 Vergleich mit Bitkombination für <SHIFT>+<CBM>
,eb4d rd0-15-
                -bne eb64
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): keine Sonderbehandlung für Zeichensatzwechsel
```

; Sonderbehandlung: <SHIFT>+<CBM>

```
.eb4f
      cd 8e 02
                cmp 028e
                                   Vergleich von SHFLAG mit LSTSHF (letztes SHFLAG)
.eb52
      fø Lee-
                 beg eb42
                                   Übereinstimmung (Z=1): Tastendruck ignorieren
      ad 91 02 1da 0291
.eb54
                                   MODE (Flag, ob <SHIFT>+<CBM> berücksichtigt werden soll) zwecks Test auslesen
.eb57
      30 ld
                -bmi eb76
                                   <SHIFT>+<CBM> gesperrt (N=1): Rücksprung ohne Sonderbehandlung
.eb59
      ad 18 d0 1da d018
                                   VIC-Register #25 auslesen
                                                                                           Zeichensatz-
.eb5c
      49 02
                 eor #02 %00000010 bl (zuständig für Zeichensatz-Adresse) umblenden
                                                                                           Umschaltung
.eb5e
      8d 18 d0 sta d018
                                   und Ergebnis in VIC-Register #25 zurückschreiben
                                                                                           über VIC #25
.eb61
      4c 76 eb jmp eb76
                                   Rücksprung in Tastaturbehandlung
.eb64
     ∟øa-
               →asl
                                   SHFLAG verdoppeln
      c9 Ø8
                 cmp #08
eb65
                                   Vergleich mit verdoppeltem Wert für <CTRL>
      90 02
.eb67
               -bcc eb6b
                                   <CTRL> ist nicht gedrückt (C=0): Offset 8 in Tabelle der Basisadressen verwenden
eb69
      a9 06
                1da #06
                                   Offset 6 in Tabelle der Basisadressen für Tastaturtabellen verwenden
.eb6b
               ⇒tax
      aa
                                   Offset in X-Register bringen
      bd 79 eb 1da eb79.x
.eb6c
                                   LB der Adresse aus ROM-Tabelle entnehmen
                                                                                     Adresse mittels Offset
.eb6f
      85 f5
                sta
                       f5
                                   und als LB von KEYTAB (RAM-Zeiger) setzen
                                                                                     aus ROM-Tabelle der
      bd 7a eb 1da eb7a.x
.eb71
                                   HB der Adresse aus ROM-Tabelle entnehmen
                                                                                     Basisadressen holen und
.eb74
      85 f6
                sta
                      f6
                                   und als HB von KEYTAB (RAM-Zeiger) setzen
                                                                                     in RAM-Zeiger schreiben
.eb76
      4c e0 lea→imp eae0
                                   Rücksprung in Tastaturbehandlung
```

; ROM-Tabelle der Basisadressen für die Tastaturtabellen

; Tastaturtabelle #0: Tasten ohne Zusatztaste wie <SHIFT>, <CBM> oder <CTRL>

:eb81	14	Spalte #0/	Reihe #0:	
:eb82	Ød	Spalte #0/	Reihe #1:	<return></return>
:eb83	ld	Spalte #0/	Reihe #2:	<crsr right=""></crsr>
:eb84	88	Spalte #0/	Reihe #3:	<f7></f7>
:eb85	85	Spalte #0/	Reihe #4:	<f1></f1>
:eb86	86	Spalte #0/	Reihe #5:	<f3></f3>
:eb87	87	Spalte #0/	Reihe #6:	<f5></f5>
:eb88	11	Spalte #0/	Reihe #7:	<crsr down=""></crsr>

:eb89 33	Spalte #1/Reihe #0:	3
:eb8a 57	Spalte #1/Reihe #1:	W
:eb8b 41	Spalte #1/Reihe #2:	A
:eb8c 34	Spalte #1/Reihe #3:	4
:eb8d 5a	Spalte #1/Reihe #4:	Z
:eb8e 53	Spalte #1/Reihe #5:	S
:eb8f 45	Spalte #1/Reihe #6:	E
:eb90 01	Spalte #1/Reihe #7:	<pre>kes SHIFT></pre>
	Sparo #1/Norms #/.	3111100 811117
:eb91 35	Spalte #2/Reihe #0:	5
:eb92 52	Spalte #2/Reihe #1:	R
:eb93 44	Spalte #2/Reihe #2:	D
:eb94 36	Spalte #2/Reihe #3:	6
:eb95 43	Spalte #2/Reihe #4:	C
:eb96 46	Spalte #2/Reihe #5:	F
:eb97 54	Spalte #2/Reihe #6:	T
:eb98 58	Spalte #2/Reihe #7:	X
:eb99 37	Spalte #3/Reihe #0:	7
:eb9a 59	Spalte #3/Reihe #1:	Y
:eb9b 47	Spalte #3/Reihe #2:	G
:eb9c 38	Spalte #3/Reihe #3:	8
:eb9d 42	Spalte #3/Reihe #4:	В
:eb9e 48	Spalte #3/Reihe #5:	H
:eb9f 55	Spalte #3/Reihe #6:	U
:eba0 56	Spalte #3/Reihe #7:	V
:ebal 39	Spalte #4/Reihe #0:	9
:eba2 49	Spalte #4/Reihe #1:	I
:eba3 4a	Spalte #4/Reihe #2:	J
:eba4 30	Spalte #4/Reihe #3:	0
:eba5 4d	Spalte #4/Reihe #4:	M
:eba6 4b	Spalte #4/Reihe #5:	K
:eba7 4f	Spalte #4/Reihe #6:	0
:eba8 4e	Spalte #4/Reihe #7:	N
:eba9 2b	Spalte #5/Reihe #0:	+
:ebaa 50	Spalte #5/Reihe #1:	P
:ebab 4c	Spalte #5/Reihe #2:	L
:ebac 2d	Spalte #5/Reihe #3:	0 4
:ebad 2e	Spalte #5/Reihe #4:	

```
:ebae 3a
                                   Spalte #5/Reihe #5:
:ebaf 40
                                   Spalte #5/Reihe #6:
:ebb0 2c
                                   Spalte #5/Reihe #7:
                                   Spalte #6/Reihe #0:
:ebbl 5c
:ebb2 2a
                                   Spalte #6/Reihe #1:
:ebb3 3b
                                   Spalte #6/Reihe #2:
:ebb4 13
                                   Spalte #6/Reihe #3:
                                                            <HOME>
                                                            <rechtes SHIFT>
:ebb5 Ø1
                                   Spalte #6/Reihe #4:
:ebb6 3d
                                   Spalte #6/Reihe #5:
:ebb7 5e
                                   Spalte #6/Reihe #6:
:ebb8 2f
                                   Spalte #6/Reihe #7:
:ebb9 31
                                   Spalte #7/Reihe #0:
:ebba 5f
                                   Spalte #7/Reihe #1:
                                                            <Linkspfeil>
:ebbb 04
                                   Spalte #7/Reihe #2:
                                                            <CTRL>
:ebbc 32
                                   Spalte #7/Reihe #3:
:ebbd 20
                                   Spalte #7/Reihe #4:
                                                            <SPACE>
:ebbe 02
                                   Spalte #7/Reihe #5:
                                                            <CBM>
:ebbf 51
                                   Spalte #7/Reihe #6:
:ebc0 03
                                   Spalte #7/Reihe #7:
                                                            <STOP>
                                   Code für "kein Tastendruck"
:ebcl ff
```

; Tastaturtabelle #1: Tasten mit <SHIFT>

:ebc2	94	Spalte #0/Reil	he #0:	<inst></inst>
:ebc3	8d	Spalte #0/Reil	he #1:	<shift return=""></shift>
:ebc4	9d	Spalte #0/Reil	he #2:	<crsr left=""></crsr>
:ebc5	8c	Spalte #0/Reil	he #3:	<f8></f8>
:ebc6	89	Spalte #0/Reil	he #4:	<f2></f2>
:ebc7	8a	Spalte #0/Reil	he #5:	<f4></f4>
:ebc8	8b	Spalte #0/Rei	he #6:	<f6></f6>
:ebc9	91	Spalte #0/Rei	he #7:	<crsr up=""></crsr>
:ebca	23	Spalte #1/Rei	he #0:	#
:ebcb	d7	Spalte #1/Rei	he #1:	<shift>+<w></w></shift>
:ebcc	cl	Spalte #1/Rei	he #2:	<shift>+<a></shift>
:ebcd	24	Spalte #1/Rei	he #3:	\$

```
Spalte #1/Reihe #4:
                                                             <SHIFT>+<Z>
:ebce da
                                    Spalte #1/Reihe #5:
                                                             <SHIFT>+<S>
:ebcf d3
                                    Spalte #1/Reihe #6:
                                                             <SHIFT>+<E>
:ebd0 c5
                                    Spalte #1/Reihe #7:
                                                             <linkes SHIFT>
:ebdl 01
                                    Spalte #2/Reihe #0:
:ebd2 25
                                    Spalte #2/Reihe #1:
ebd3 d2
                                                             <SHIFT>+<R>
ebd4 c4
                                    Spalte #2/Reihe #2:
                                                             <SHIFT>+<D>
                                    Spalte #2/Reihe #3:
:ebd5 26
                                    Spalte #2/Reihe #4:
                                                             <SHIFT>+<C>
:ebd6 c3
                                    Spalte #2/Reihe #5:
                                                             <SHIFT>+<F>
:ebd7 c6
                                    Spalte #2/Reihe #6:
                                                             <SHIFT>+<T>
ebd8 d4
:ebd9 d8
                                    Spalte #2/Reihe #7:
                                                             <SHIFT>+<X>
                                    Spalte #3/Reihe #0:
:ebda 27
:ebdb d9
                                    Spalte #3/Reihe #1:
                                                             <SHIFT>+<Y>
:ebdc c7
                                    Spalte #3/Reihe #2:
                                                             <SHIFT>+<G>
:ebdd 28
                                    Spalte #3/Reihe #3:
:ebde c2
                                    Spalte #3/Reihe #4:
                                                             <SHIFT>+<B>
:ebdf c8
                                    Spalte #3/Reihe #5:
                                                             <SHIFT>+<H>
:ebeØ d5
                                    Spalte #3/Reihe #6:
                                                             <SHIFT>+<U>
:ebel d6
                                    Spalte #3/Reihe #7:
                                                             <SHIFT>+<V>
                                    Spalte #4/Reihe #0:
:ebe2 29
                                    Spalte #4/Reihe #1:
                                                             <SHIFT>+<I>
:ebe3 c9
                                    Spalte #4/Reihe #2: ·
                                                             <SHIFT>+<J>
:ebe4 ca
                                    Spalte #4/Reihe #3:
                                                             <SHIFT>+<0>
:ebe5 30
:ebe6 cd
                                    Spalte #4/Reihe #4:
                                                             <SHIFT>+<M>
:ebe7 cb
                                    Spalte #4/Reihe #5:
                                                             <SHIFT>+<K>
                                                             <SHIFT>+<0>
:ebe8 cf
                                    Spalte #4/Reihe #6:
:ebe9 ce
                                    Spalte #4/Reihe #7:
                                                             <SHIFT>+<N>
: ebea db
                                    Spalte #5/Reihe #0:
                                                             <SHIFT>+<+>
:ebeb d0
                                    Spalte #5/Reihe #1:
                                                             <SHIFT>+<P>
                                    Spalte #5/Reihe #2:
                                                             <SHIFT>+<L>
:ebec cc
: ebed dd
                                    Spalte #5/Reihe #3:
                                                             <SHIFT>+<->
:ebee 3e
                                    Spalte #5/Reihe #4:
                                    Spalte #5/Reihe #5:
:ebef 5b
                                    Spalte #5/Reihe #6:
                                                             <SHIFT>+<@>
:ebf0 ba
:ebfl 3c
                                    Spalte #5/Reihe #7:
```

	Spalte	#6/Reihe	#0:	<shift>+<£></shift>
0	Spalte	#6/Reihe	#1:	<shift>+<*></shift>
d	Spalte	#6/Reihe	#2:]
3	Spalte	#6/Reihe	#3:	<clr></clr>
	Spalte	#6/Reihe	#4:	<rechtes shift=""></rechtes>
i i	Spalte	#6/Reihe	#5:	=
	Spalte	#6/Reihe	#6:	π
f	Spalte	#6/Reihe	#7:	?
1	Spalte	#7/Reihe	#0:	!
f	Spalte	#7/Reihe	#1:	<linkspfeil></linkspfeil>
1	Spalte	#7/Reihe	#2:	<ctrl></ctrl>
	Spalte	#7/Reihe	#3:	11
ð	Spalte	#7/Reihe	#4:	<shift>+<space></space></shift>
2	Spalte	#7/Reihe	#5:	<cbm></cbm>
	Spalte	#7/Reihe	#6:	<shift>+<q></q></shift>
3	Spalte	#7/Reihe	#7 :	<run></run>
c	Code fi	ir "kein T	actondri	ıck"
		Spalte	Spalte #6/Reihe Spalte #7/Reihe	Spalte #6/Reihe #1: Spalte #6/Reihe #2: Spalte #6/Reihe #3: Spalte #6/Reihe #4: Spalte #6/Reihe #4: Spalte #6/Reihe #5: Spalte #6/Reihe #6: Spalte #6/Reihe #7: Spalte #7/Reihe #0: Spalte #7/Reihe #1: Spalte #7/Reihe #2: Spalte #7/Reihe #3: Spalte #7/Reihe #3: Spalte #7/Reihe #4: Spalte #7/Reihe #4: Spalte #7/Reihe #5: Spalte #7/Reihe #6: Spalte #7/Reihe #6: Spalte #7/Reihe #6: Spalte #7/Reihe #6: Spalte #7/Reihe #7:

; Tastaturtabelle #2: Tasten mit <CBM>

:ec03 94	Spalte #0/Reihe #0:	<inst></inst>
:ec04 8d	Spalte #0/Reihe #1:	<shift return=""></shift>
:ec05 9d	Spalte #0/Reihe #2:	<crsr left=""></crsr>
:ec06 8c	Spalte #0/Reihe #3:	<f8></f8>
:ec07 89	Spalte #0/Reihe #4:	<f2></f2>
:ec08 8a	Spalte #0/Reihe #5:	<f4></f4>
:ec09 8b	Spalte #0/Reihe #6:	<f6></f6>
:ec0a 91	Spalte #0/Reihe #7:	<crsr up=""></crsr>
:ec0b 96	Spalte #1/Reihe #0:	<light red=""></light>
:ec@c b3	Spalte #1/Reihe #1:	<cbm>+<w></w></cbm>
:ecØd bØ	Spalte #1/Reihe #2:	<cbm>+<a></cbm>
:ec0e 97	Spalte #1/Reihe #3:	<dark grey=""></dark>
:ec0f ad	Spalte #1/Reihe #4:	<cbm>+<z></z></cbm>
:ecl0 ae	Spalte #1/Reihe #5:	<cbm>+<s></s></cbm>
:ecll bl	Spalte #1/Reihe #6:	<cbm>+<e></e></cbm>
:ecl2 01	Spalte #1/Reihe #7:	<pre><linkes shift=""></linkes></pre>

:ecl3 98	Spalte #2/Reihe #0:	<middle grey=""></middle>
:ecl4 b2	Spalte #2/Reihe #1:	<cbm>+<r></r></cbm>
:ecl5 ac	Spalte #2/Reihe #2:	<cbm>+<d></d></cbm>
:ec16 99	Spalte #2/Reihe #3:	<light green=""></light>
:ec17 bc	Spalte #2/Reihe #4:	<cbm>+<c></c></cbm>
:ecl8 bb	Spalte #2/Reihe #5:	<cbm>+<f></f></cbm>
:ec19 a3	Spalte #2/Reihe #6:	<cbm>+<t></t></cbm>
:ecla bd	Spalte #2/Reihe #7:	<cbm>+<x></x></cbm>
	oparto "z/Roine "/.	(ODM) I (N)
:eclb 9a	Spalte #3/Reihe #0:	<light blue=""></light>
:eclc b7	Spalte #3/Reihe #1:	<cbm>+<y></y></cbm>
:ecld a5	Spalte #3/Reihe #2:	<cbm>+<g></g></cbm>
:ecle 9b	Spalte #3/Reihe #3:	<light grey=""></light>
:eclf bf	Spalte #3/Reihe #4:	<cbm>+</cbm>
:ec20 b4	Spalte #3/Reihe #5:	<cbm>+<h></h></cbm>
:ec21 b8	Spalte #3/Reihe #6:	<cbm>+<u></u></cbm>
:ec22 be	Spalte #3/Reihe #7:	<cbm>+<v></v></cbm>
	oparte #0/Nerne #1.	NODINY 1 NY
:ec23 29	Spalte #4/Reihe #0:)
:ec24 a2	Spalte #4/Reihe #1:	<cbm>+<i></i></cbm>
:ec25 b5	Spalte #4/Reihe #2:	<cbm>+<j></j></cbm>
:ec26 30	Spalte #4/Reihe #3:	<cbm>+<0></cbm>
:ec27 a7	Spalte #4/Reihe #4:	<cbm>+<m></m></cbm>
:ec28 al	Spalte #4/Reihe #5:	<cbm>+<k></k></cbm>
:ec29 b9	Spalte #4/Reihe #6:	<cbm>+<0></cbm>
:ec2a aa	Spalte #4/Reihe #7:	<cbm>+<n></n></cbm>
	-1	
:ec2b a6	Spalte #5/Reihe #0:	<cbm>+<+></cbm>
:ec2c af	Spalte #5/Reihe #1:	<cbm>+<p></p></cbm>
:ec2d b6	Spalte #5/Reihe #2:	<cbm>+<l></l></cbm>
:ec2e dc	Spalte #5/Reihe #3:	<cbm>+<-></cbm>
:ec2f 3e	Spalte #5/Reihe #4:	>
:ec30 5b	Spalte #5/Reihe #5:	
:ec31 a4	Spalte #5/Reihe #6:	<cbm>+<@></cbm>
:ec32 3c	Spalte #5/Reihe #7:	<
	Sparso somozno sm.	
:ec33 a8	Spalte #6/Reihe #0:	<cbm>+<£></cbm>
:ec34 df	Spalte #6/Reihe #1:	<cbm>+<*></cbm>
:ec35 5d	Spalte #6/Reihe #2:	1
:ec36 93	Spalte #6/Reihe #3:	<clr></clr>
:ec37 01	Spalte #6/Reihe #4:	<rechtes shift=""></rechtes>
6037 01	Spalte #6/Reine #4:	<reentes shift=""></reentes>

```
:ec38 3d
                                    Spalte #6/Reihe #5:
:ec39 de
                                    Spalte #6/Reihe #6:
:ec3a 3f
                                    Spalte #6/Reihe #7:
:ec3b 81
                                    Spalte #7/Reihe #0:
                                                             <ORANGE>
:ec3c 5f
                                    Spalte #7/Reihe #1:
                                                            <Linkspfeil>
:ec3d 04
                                    Spalte #7/Reihe #2:
                                                            <CTRL>
:ec3e 95
                                    Spalte #7/Reihe #3:
                                                            <BROWN>
:ec3f a0
                                    Spalte #7/Reihe #4:
                                                             <SHIFT>+<SPACE>
                                    Spalte #7/Reihe #5:
                                                            <CBM>
:ec40 02
                                    Spalte #7/Reihe #6:
                                                             <CBM>+<Q>
:ec4l ab
:ec42 83
                                    Spalte #7/Reihe #7:
                                                             <RUN>
:ec43 ff
                                    Code für "kein Tastendruck"
```

; Steuerzeichen für Zeichensatzeinstellung bearbeiten Der ASCII-Code des Steuerzeichens wird im Akku übergeben.

```
.ec44 c9 Øe
                 cmp #Øe
                                   Vergleich mit ASCII-Code von [business] (Klein/Groß-Schrift)
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Test auf [graphics]
.ec46 d0 07
                -bne ec4f
: Ausführung von [business] ($0e)
                                   VIC-Register #24 auslesen
                                                                     auf "business"
.ec48 ad 18 d0
                1da dØ18
                                                                     (Klein/Groß-Schrift)
.ec4b 09 02
                 ora #02 %00000010 bl setzen
ec4d d0 09
                                   und zurückschreiben
                 bne ec58 "jmp"
                                                                     schalten
                                   Vergleich mit ASCII-Code von [graphics] (Groß/Grafik-Schrift)
,ec4f c9 8e
               ⇒cmp #8e
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Test auf [lock]
.ec51 d0 0b
               -bne ec5e
; Ausführung von [graphics] ($8e)
.ec53
      ad 18 d0 | 1da d018
                                   VIC-Register #24 auslesen
                                                                     auf "graphics"
                 and #fd %111111101 bl löschen
.ec56
      29 fd
                                                                     (Groß/Grafik-Schrift)
.ec58
      8d 18 d0+>sta d018
                                   und zurückschreiben
                                                                     schalten
,ec5b 4cra8-e6+>jmp e6a8
                                   Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe anspringen
                                   Vergleich mit ASCII-Code von [lock]
,ec5e c9 08
               >cmp #08
.ec60 d0 07
               -bne ec69
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Test auf [unlock]
```

; Ausführung von [lock] (\$08)

```
a9 80
                lda #80 %10000000 b7 setzen
,ec62
,ec64 Ød 91 Ø2
                ora 0291
                                  und in MODE (Flag für "<SHIFT>+<CBM>gesperrt") einblenden
,ec67 30 09
                -bmi ec72 "jmp"
                                  und zurückschreiben
      c9 09
,ec69
               ⇒cmp #09
                                  Vergleich mit ASCII-Code von [unlock]
                                  keine Übereinstimmung (Z=0): Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe
,ec6b d0 ee
               -bne ec5b
; Ausführung von [unlock] ($09)
,ec6d a9 7f
                lda #7f %01111111 b7 löschen
,ec6f 2d 91 02 and 0291
                                  entsprechend in MODE (Flag für "<SHIFT>+<CBM> erlaubt") einblenden
.ec72 8d 91 02→sta 0291
                                  und zurückschreiben
                                  Schlußbehandlung für Bildschirmausgabe anspringen
,ec75 4c a8 e6 jmp e6a8
```

; Tastaturtabelle #3: Tasten mit <CONTROL>

:ec78 ff	Spalte #0/Reihe #0:	kein Tastendruck
:ec79 ff	Spalte #0/Reihe #1:	kein Tastendruck
:ec7a ff	Spalte #0/Reihe #2:	kein Tastendruck
:ec7b ff	Spalte #0/Reihe #3:	kein Tastendruck
:ec7c ff	Spalte #0/Reihe #4:	kein Tastendruck
:ec7d ff	Spalte #0/Reihe #5:	kein Tastendruck
:ec7e ff	Spalte #0/Reihe #6:	kein Tastendruck
:ec7f ff	Spalte #0/Reihe #7:	kein Tastendruck
00.1-		- OPP
:ec80 1c	Spalte #1/Reihe #0:	$\langle RED \rangle = \langle CTRL \rangle + \langle 3 \rangle$
:ec81 17	Spalte #1/Reihe #1:	
:ec82 01	Spalte #1/Reihe #2:	<ctrl>+<a></ctrl>
:ec83 9f	Spalte #1/Reihe #3:	$\langle CYAN \rangle = \langle CTRL \rangle + \langle 4 \rangle$
:ec84 la	Spalte #1/Reihe #4:	<ctrl>+<z></z></ctrl>
:ec85 13	Spalte #1/Reihe #5:	<HOME $>$ = $<$ CTRL $>$ + $<$ S $>$
:ec86 Ø5	Spalte #1/Reihe #6:	<WHITE $>$ = $<$ CTRL $>$ + $<$ E $>$
:ec87 ff	Spalte #1/Reihe #7:	<pre><linkes shift=""></linkes></pre>
:ec88 9c	Spalte #2/Reihe #0:	<purple> = <ctrl>+<5></ctrl></purple>
:ec89 12	Spalte #2/Reihe #1:	<RVS ON> = $<$ CTRL>+ $<$ R>
:ec8a 04	Spalte #2/Reihe #2:	

:ec8b le	Spalte #2/Reihe #3:	<green></green>	= <ctrl>+<6></ctrl>
:ec8c 03	Spalte #2/Reihe #4:	<ctrl>+<c></c></ctrl>	
:ec8d 06	Spalte #2/Reihe #5:	<ctrl>+<f></f></ctrl>	
:ec8e 14	Spalte #2/Reihe #6:		= <ctrl>+<t></t></ctrl>
:ec8f 18	Spalte #2/Reihe #7:	<ctrl>+<x></x></ctrl>	
:ec90 lf	Spalte #3/Reihe #0:	<blue></blue>	= <ctrl>+<7></ctrl>
:ec91 19	Spalte #3/Reihe #1:	<ctrl>+<y></y></ctrl>	
:ec92 07	Spalte #3/Reihe #2:	<ctrl>+<g></g></ctrl>	
:ec93 9e	Spalte #3/Reihe #3:	<yellow></yellow>	= <ctrl>+<8></ctrl>
:ec94 02	Spalte #3/Reihe #4:	<ctrl>+</ctrl>	
:ec95 Ø8	Spalte #3/Reihe #5:	<lock></lock>	= <ctrl>+<h></h></ctrl>
:ec96 15	Spalte #3/Reihe #6:	<ctrl>+<u></u></ctrl>	
:ec97 16	Spalte #3/Reihe #7:	<ctrl>+<v></v></ctrl>	
ec98 12	Spalte #4/Reihe #0:	<rvs on=""></rvs>	
:ec99 09	Spalte #4/Reihe #1:	<ctrl>+<i></i></ctrl>	
:ec9a Øa	Spalte #4/Reihe #2:	<ctrl>+<j></j></ctrl>	
:ec9b 92	Spalte #4/Reihe #3:	<rvs off=""></rvs>	$=$ <ctrl>+<\emptyset></ctrl>
:ec9c Ød	Spalte #4/Reihe #4:	<return></return>	= <ctrl>+<m></m></ctrl>
ec9d Øb	Spalte #4/Reihe #5:	<ctrl>+<k></k></ctrl>	
ec9e Øf	Spalte #4/Reihe #6:	<ctrl>+<0></ctrl>	
:ec9f Øe	Spalte #4/Reihe #7:	<business></business>	= <ctrl>+<n></n></ctrl>
:eca0 ff	Spalte #5/Reihe #0:	kein Tastendruck	
:ecal 10	Spalte #5/Reihe #1:	<ctrl>+<p></p></ctrl>	
:eca2 Øc	Spalte #5/Reihe #2:	<ctrl>+<l></l></ctrl>	
eca3 ff	Spalte #5/Reihe #3:	kein Tastendruck	
:eca4 ff	Spalte #5/Reihe #4:	kein Tastendruck	
:eca5 lb	Spalte #5/Reihe #5:	<ctrl>+<:></ctrl>	
:eca6 00	Spalte #5/Reihe #6:	<nul></nul>	
:eca7 ff	Spalte #5/Reihe #7:	kein Tastendruck	
:eca8 lc	Spalte #6/Reihe #0:	<red></red>	
:eca9 ff	Spalte #6/Reihe #1:	kein Tastendruck	
:ecaa ld	Spalte #6/Reihe #2:	<crsr right=""></crsr>	
:ecab ff	Spalte #6/Reihe #3:	kein Tastendruck	
:ecac ff	Spalte #6/Reihe #4:	kein Tastendruck	
:ecad lf	Spalte #6/Reihe #5:	<synth.: \$1f=""></synth.:>	
:ecae le	Spalte #6/Reihe #6:	<synth.: \$le=""></synth.:>	
:ecaf ff	Spalte #6/Reihe #7:	kein Tastendruck	

```
:ecb0 90
                                      Spalte #7/Reihe #0:
                                                                 <BLACK>
:ecbl 06
                                      Spalte #7/Reihe #1:
                                                                  <synth.: $06>
:ecb2 ff
                                      Spalte #7/Reihe #2:
                                                                 kein Tastendruck
:ecb3 05
                                      Spalte #7/Reihe #3:
                                                                 <WHITE>
:ecb4 ff
                                      Spalte #7/Reihe #4:
                                                                 kein Tastendruck
:ecb5 ff
                                      Spalte #7/Reihe #5:
                                                                 kein Tastendruck
:ecb6 11
                                      Spalte #7/Reihe #6:
                                                                 <CRSR DOWN>
                                                                                      = \langle CTRL \rangle + \langle Q \rangle
:ecb7 ff
                                      Spalte #7/Reihe #7:
                                                                 kein Tastendruck
:ecb8 ff
                                      Code für "kein Tastendruck"
```

; Initialisierungswerte für VIC-Register

```
:ecb9 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #00 (Sprite #0. LB der X-Koordinate)
:ecba 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #01 (Sprite #0. Y-Koordinate)
:ecbb 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #02 (Sprite #1, LB der X-Koordinate)
:ecbc 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #03 (Sprite #1, Y-Koordinate)
:ecbd 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #04 (Sprite #2, LB der X-Koordinate)
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #05 (Sprite #2, Y-Koordinate)
:ecbe 00
ecbf 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #06 (Sprite #3. LB der X-Koordinate)
:ecc0 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #07 (Sprite #3, Y-Koordinate)
:eccl 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #08 (Sprite #4, LB der X-Koordinate)
:ecc2 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #09 (Sprite #4, Y-Koordinate)
:ecc3 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #10 (Sprite #5, LB der X-Koordinate)
:ecc4 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #11 (Sprite #5, Y-Koordinate)
:ecc5 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #12 (Sprite #6, LB der X-Koordinate)
:ecc6 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #13 (Sprite #6, Y-Koordinate)
:ecc7 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #14 (Sprite #7, LB der X-Koordinate)
:ecc8 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #15 (Sprite #7, Y-Koordinate)
:ecc9 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #16 (höchste Bits der Sprite-X-Koordinaten)
:ecca 9b %10011011
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #17
                                   b7: MSB des Rasterwertes aus VIC #18 = 1
                                   b6: Extended Color Mode (ECM) aus = 0
                                   b5: Bit Map Mode (BMM) aus
                                                                        = \emptyset
                                   b4: Blank Screen to Color Border an = 1
                                   b3: 25-Zeilen-Bildschirm
                                                               = 1
                                   b0-b2: Soft-Scroll vertikal über 3 Rasterzeilen = 011
```

:eccb 37	Initialisierungswert für VIC-Register #18 (LB der Rasterzeile)
:eccc 00	Initialisierungswert für VIC-Register #19 (X-Koordinate des Light-Pen)
eccd 00	Initialisierungswert für VIC-Register #20 (Y-Koordinate des Light-Pen)
:ecce 00	Initialisierungswert für VIC-Register #21 (Sprites ausschalten)
:eccf 08 %00001000	Initialisierungswert für VIC-Register #22
	b7: unbenutzt = 0
	b6: unbenutzt = 0
	b5: reserviert = 0
	b4: Priorität aus = 0
	b3: 40-Spalten-Bildschirm an = 1
	b0-b2: Soft-Scroll horizontal aus = 000
:ecd0 00	Initialisierungswert für VIC-Register #23 (kein Sprite vertikal verdoppeln)
:ecdl 14 %00010100	Initialisierungswert für VIC-Register #24
	b4-b7: b10-b13 der Adresse \$0400 = 0001
	bl-b3: bll-bl3 der Adresse \$d000 = 0100
	$b\emptyset$: unbenutzt = \emptyset .
:ecd2 0f %00001111	Initialisierungswert für VIC-Register #25
	b7: VIC-IRQ aus = 0
	b4-b6: unbenutzt = 000
	b3: Light-Pen-IRQ an = 1
	b2: Sprite/Sprite-Kollision an = 1
	bl: Sprite/Hintergrund-Koll. an = 1
	b0: Raster-Vergleich-IRQ an = 1
:ecd3 00	Initialisierungswert für VIC-Register #26 (kein IRQ "enabled")
:ecd4 00	Initialisierungswert für VIC-Register #27 (keine Sprite-Priorität)
:ecd5 00	Initialisierungswert für VIC-Register #28 (keine Multicolor-Sprites)
:ecd6 00	Initialisierungswert für VIC-Register #29 (kein Sprite horizontal verdoppeln)
:ecd7 00	Initialisierungswert für VIC-Register #30 (keine Sprite/Sprite-Kollision)
:ecd8 00	Initialisierungswert für VIC-Register #31 (keine Sprite/Hintergrund-Kollision)

```
:ecd9 Øe
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #32 (Rahmenfarbe = 14)
:ecda 06
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #33 (Hintergrundfarbe #0 = 6)
:ecdb 01
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #34 (Hintergrundfarbe #1 = 1)
:ecdc 02
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #35 (Hintergrundfarbe #2 = 2)
:ecdd 03
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #36 (Hintergrundfarbe #3 = 3)
ecde 04
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #37 (Sprite-MC-Farbe #0 = 4)
ecdf 00
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #38 (Sprite-MC-Farbe #1 = 0)
:ece0 01
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #39 (Farbe von Sprite #0 = 1)
:ecel 02
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #40 (Farbe von Sprite #1 = 2)
:ece2 03
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #41 (Farbe von Sprite #2 = 3)
:ece3 04
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #42 (Farbe von Sprite #3 = 4)
:ece4 05
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #43 (Farbe von Sprite #4 = 5)
:ece5 06
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #44 (Farbe von Sprite #5 = 6)
                                   Initialisierungswert für VIC-Register #45 (Farbe von Sprite #6 = 7)
:ece6 07
```

; ROM-Tabelle des Textes für <SHIFT>+<RUN/STOP>

```
:ec e7 4c 4f 4l 44 0d 52 55 4e 0d load[cr]run[cr]
```

; ROM-Tabelle der LBs der Basisadressen der Bildschirmzeilen im Bildschirmspeicher

```
:ecf0 00 28 50 78 a0 c8 f0 18
:ecf8 40 68 90 b8 e0 08 30 58
:ed00 80 a8 d0 f8 20 48 70 98
:ed08 c0
```

; TALK-Routine (hierher wird von \$ffb4 verzweigt)

```
,ed09 09 40 ora #40 %01000000 b6 (TALK-Bit) im Akku setzen
```

; LISTEN-Routine (nach \$ed@c wird von \$ffbl verzweigt)

```
,ed0b 2c 09 20 "bit" ora #20 %00100000 b5 (LISTEN-Bit) im Akku setzen
,ed0e 20 a4 f0 jsr f0a4 "rsp232" Warten auf Ende von RS232-I/0
```

; Ausgabe eines Bytewertes im Akku mit ATN-Signal (Einsprung wird von \$ee00 genutzt)

```
Bytewert auf den Stapel legen
edll 48,
                 pha
                       94
                                   C3PO (Flag: "Zeichen im Puffer für IEC-Bus") testen
,edl2 24 94
                 bit
                                   Flag gelöscht (N=0): Sonderbehandlung überspringen
,edl4 10 0a
                -bpl ed20
                                   Carry setzen, damit dieses über ROR in b7 von Hilfsspeicher $a3 kommt
.ed16 38
                 sec
,edl7
      66 a3
                       a3
                                   b7 im Hilfsspeicher $a3 setzen
                 ror
,edl9
      20 40 ed
                 jsr ed40 "iecbyt" Byte über IEC-Bus senden
                                   C3PO (Flag: "Zeichen im Puffer für IEC-Bus") durch Rechtsverschiebung löschen
,edlc
      46 94
                 lsr
                       94
                                   Hilfsspeicher $a3 nach rechts verschieben
      46 a3
,edle
                 lsr
                       a3
               ⇒pla
                                   bei $edll gemerkten Bytewert vom Stapel holen
, ed20
      68
.ed21
      85 95
                 sta
                       95
                                   und als BSOUR (Zeichen im Puffer für seriellen Bus) setzen
, ed23
      78
                 sei
                                   Interrupt verhindern
ed24
      20 97 ee
                jsr ee97 "datahi" DATA auf HIGH setzen
                 cmp #3f %00111111 CIA-Datenport A mit Wert vergleichen, der nie auftritt
      c9 3f
, ed27
                                   CLCKHI-Aufruf überspringen
, ed29
      dØ Ø3
                 -bne ed2e "jmp"
                 jsr ee85 "clckhi" CLOCK auf HIGH setzen
.ed2b
      20 85 ee
      ad 00 dd >1da dd00
                                                                                                      ATN
.ed2e
                                   CIA-Datenport A
                 ora #08 %00001000 b3 (Bit für ATN-Signalausgabe) setzen, also auf LOW stellen
                                                                                                      auf
.ed31
      09 08
      8d 00 dd
                sta dd00
                                   und zurückschreiben
                                                                                                      LOW
ed33
ed36
      78
                 sei
                                   Interrupt verhindern
                 jsr ee8e "clcklo" CLOCK auf LOW setzen
, ed37
      20 8e ee
, ed3a
      20 97 ee jsr ee97 "datahi" DATA auf HIGH setzen
ed3d
      20 b3 ee jsr eeb3 "wait.1" 10↑-3 Sekunden warten
, ed40
                                    Interrupt verhindern
      78
                 jsr ee97 "datahi" DATA auf HIGH setzen
, ed41
      20 97 ee
, ed44
      20 a9 ee
                 jsr eea9 "debpia" Datenport A auslesen: DATA IN in Carry, CLOCK IN in b7
                                   DATA IN auf LOW (C=1): DEVICE NOT PRESENT als Kernal-Fehler auslösen
, ed47
      b0 64
                -bcs edad
                 jsr ee85 "clckhi" CLOCK auf HIGH setzen
, ed49
      20 85 ee
,ed4c
      24 a3
                 bit
                                   Hilfsspeicher $a3 testen
                                   b7 gelöscht (N=0): nur auf 1 DATA-IN-LOW-Signal warten
,ed4e
      10 0a
                -bpl ed5a
, ed50
      20 a9 ee >jsr eea9 "debpia" Datenport A auslesen: DATA IN in Carry, CLOCK IN in b7
                                                                                                auf DATA IN low
               bcc ed50
                                   DATA IN auf HIGH (C=0): warten, bis DATA IN auf LOW
                                                                                                warten
, ed53
      90 fb
                                                                                                auf DATA IN high
, ed55
      20 a9 ee >jsr eea9 "debpia" Datenport A auslesen: DATA IN in Carry, CLOCK IN in b7
               bcs ed55
                                   DATA IN auf LOW (C=1): warten, bis DATA IN auf HIGH
                                                                                                warten
, ed58
      b0 fb
      20 a9-ee-jsr eea9 "debpia" Datenport A auslesen: DATA IN in Carry, CLOCK IN in b7
                                                                                                auf DATA IN low
.ed5a
,ed5d 90 fbL
              ---bcc ed5a
                                   DATA IN auf HIGH (C=\emptyset): warten, bis DATA IN auf LOW
                                                                                                warten
```

```
.ed5f
                isr ee8e "clcklo" CLOCK auf LOW setzen
      a9 Ø8
.ed62
                 lda #08 %00001000 Anzahl der Bits in 1 Byte laden
. ed64
      85 a5
                                   und in Bitzähler CNTDN schreiben
, ed66
      adr00-dd→lda dd00
                                   CIA-Datenport A auslesen
.ed69
      cd 00 dd
                cmp dd00
                                   Veränderung durch Lesezugriff?
.ed6c
      d0 f8
               bne ed66
                                   nein (Z=0): warten, bis Veränderung eintritt
.ed6e
      0a
                 asl
                                   b7 aus CIA-Datenport A ins Carry holen
.ed6f
      90 3f
                -bcc edb0
                                   DATA IN auf HIGH (C=0): TIME OUT als Kernal-Fehler auslösen
.ed71
      66 95
                 ror
                     95
                                   nächstes Bit aus zu übertragendem Byte holen
      b0 05
.ed73
               -bcs ed7a
                                   gesetztes Bit (C=1): DATA HIGH senden
      20 a0 ee
.ed75
                jsr eea@ "datalo" DATA LOW senden (gelöschtes Bit übertragen)
      dØ 03
.ed78
                -bne ed7d "jmp"
                                   Senden von DATA HIGH überspringen
.ed7a
     20|97|ee⇒jsr ee97 "datahi" DATA HIGH senden (gesetztes Bit übertragen)
.ed7d
     20|85 ee→jsr ee85 "clckhi" CLOCK auf HIGH setzen
.ed80
                                   Verzögerung um 2 Taktzyklen
      ea
                 nop
.ed81
                                   Verzögerung um 2 Taktzyklen
                                                                    Verzögerung um
      ea
                 nop
.ed82
      ea
                                   Verzögerung um 2 Taktzyklen
                                                                    8 Taktzyklen
                 nop
, ed83
      ea
                 nop
                                   Verzögerung um 2 Taktzyklen
      ad 00 dd
, ed84
                lda dd00
                                   CIA-Datenport A auslesen
      29 df
.ed87
                 and #df %11011111 b5 löschen (DATA auf HIGH)
.ed89
      09 10
                 ora #10 %00010000 b4 setzen (CLOCK auf LOW)
.ed8b
      8d 00 dd
                sta dd00
                                   und zurückschreiben
.ed8e
      c6 a5
                 dec
                       a.5
                                   Bitzähler CNTDN verringern, da 1 Bit übertragen wurde
      d0Ld4
.ed90
                -bne ed66
                                   noch nicht alle Bits übertragen (Z=0): weiter mit nächstem Bit
.ed92
      a9 04
                 lda #04 %00000100 Wartewert (ca. 10↑-3 sec) für Timer B HIGH laden
.ed94
      8d 07 dc sta dc07
                                   und in HB von Timer B schreiben
.ed97
      a9 19
                 1da #19 %00010011 Force Load, Timer-B-Ausgabe, Timer-B-Start
.ed99
      8d Of dc
                sta dc0f
                                   in CRB (Control Register B) schreiben
.ed9c
      ad Ød dc
               lda dcØd
                                   ICR (Interrupt Control Register) auslesen, um b7 zu löschen
,ed9f
      ad Ød dc →lda dcØd
                                   ICR (Interrupt Control Register) auslesen
      29 02
                 and #02 %00000010 alle Bits bis auf bl (Timer-B-Interrupt) löschen
,eda2
      dØ Øa
                -bne edb@
                                   bl = 1 (Z=0): Kernal-Fehler TIME OUT auslösen
,eda4
.eda6
      20 a9
            ee
                jsr eea9 "debpia" Datenport A auslesen: DATA IN in Carry, CLOCK IN in b7
      b0 f4
                                   DATA IN auf LOW (C=1): weiter in Warteschleife
,eda9
               bcs ed9f
.edab
      58
                 cli
                                   Interrupts wieder zulassen
.edac
     60
                 rts
                                   Rücksprung von Routine
```

; Fehler bei IEC-Bus verarbeiten

```
      ,edad
      a9
      80
      lda #80
      Fehlernummer für DEVICE NOT PRESENT laden

      ,edaf
      2c a9
      03→bit "lda #03"
      Fehlernummer für TIME OUT laden

      ,edb2
      20 lc fe jsr felc "erstat"
      Fehler in Statusbyte übernehmen

      ,edb5
      58
      cli
      Interrupts wieder zulassen

      ,edb6
      18
      clc
      Carry löschen

      ,edb7
      90
      4a
      bcc ee03 "jmp"
      ATN HIGH, Verzögerung, CLOCK HIGH, DATA HIGH und Ende
```

; SECOND-Routine: Sekundäradresse für LISTEN senden (hierher wird von \$ff93 verzweigt)

```
      ,edb9
      85
      95
      sta 95
      Sekundäradresse als BSOUR (Zeichen im Puffer für seriellen Bus) setzen

      ,edbb
      20
      36
      ed jsr ed36
      und über IEC-Bus senden

      ,edbe
      ad 00
      dd 1da dd00
      CIA-Datenport A auslesen
      ATN

      ,edc1
      29
      f7
      and #f7 %11110111
      b3 (ATN-Bit) löschen, also ATN auf HIGH
      auf HIGH

      ,edc3
      8d 00
      dd sta dd00
      und zurückschreiben
      setzen

      ,edc6
      60
      rts
      Rücksprung von Routine
```

; TKSA-Routine: Sekundäradresse für TALK senden (hierher wird von \$ff96 verzweigt)

```
Sekundäradresse als BSOUR (Zeichen im Puffer für seriellen Bus) setzen
.edc7 85 95
                                 und über IEC-Bus senden
.edc9 20 36 ed jsr ed36
.edcc 78
                                  Interrupt verhindern
                sei
edcd 20 a0 ee jsr eea0 "datalo" DATA LOW senden (gelöschtes Bit übertragen)
edd0 20 be ed jsr edbe "atnhi" CIA-Datenport A auslesen, ATN auf HIGH setzen,
edd3 20 85 ee jsr ee85 "clckhi" CLOCK auf HIGH setzen
edd6 20 a9 ee≯jsr eea9 "debpia" Datenport A auslesen: DATA IN in Carry, CLOCK IN in b7 ] auf CLOCK IN high.
                                  CLOCK IN auf LOW (N=1): warten auf CLOCK IN high
.edd9 30 fb
               Lbmi edd6
                                                                                         warten
,eddb 58
                                  Interrupts wieder zulassen
                cli
.eddc 60
                                  Rücksprung von Routine
```

; CIOUT-Routine: Byte auf IEC-Bus ausgeben (hierher wird von \$ffa8 verzweigt)

, eddd	24 94	bit 94	C3PO (Flag für "Zeichen im Puffer für seriellen Bus") testen
,eddf	30 05	bmi ede6	C3PO gesetzt (N=1): zuerst altes Byte aus Puffer senden, dann neues
,edel	38	sec	Carry setzen, damit dieses bei Rechtsverschiebung in b7 von C3PO kommt
,ede2	66 94	ror 94	C3PO (Flag für "Zeichen im Puffer für seriellen Bus") setzen
,ede4	dØ Ø5	—bne edeb "jmp"	Byte in Puffer für seriellen Bus schreiben und Rücksprung

```
; Sonderfall: bereits Zeichen im Puffer für seriellen Bus vorhanden
```

```
.ede6
     48
               >pha
                                  neu zu übertragendes Byte merken
.ede7
     20 40 ed
                isr ed40 "iecbyt" altes Byte aus Puffer über IEC-Bus senden
edea
     68
                pla
                                  bei $ede6 gemerktes, neu zu übertragendes Byte wieder holen
     85 95
               ⇒sta
                                  und in BSOUR (1-Byte-Puffer für seriellen Bus) schreiben
edeb
                      95
     18
eded
                clc
                                  Carry löschen (Flag für "kein I/O-Fehler")
                                  Rücksprung von Routine
edee
     60
                rts
```

; UNTALK-Routine: UNTALK-Signal über IEC-Bus senden (hierher wird von \$ffab verzweigt)

```
.edef 78
                sei
                                  Interrupt verhindern
.edf0 20 8e ee
               isr ee8e "clcklo" CLOCK auf LOW setzen
.edf3 ad 00 dd lda dd00
                                  CIA-Datenport A
                                                                                                  ATN
                ora #08 %00001000 b3 (Bit für ATN-Signalausgabe) setzen, also auf LOW stellen
     09 08
.edf6
                                                                                                  auf
                                  und zurückschreiben
edf8
     8d 00 dd sta dd00
                                                                                                  LOW
                lda #5f %01011111 Bitmuster für UNTALK laden
.edfb a9 5f
```

; UNLSN-Routine: UNLISTEN-Signal über IEC-Bus senden (nach \$edfe wird von \$ffae verzweigt)

```
.edfd 2c a9 3f
               "bit" lda #3f %00111111 Bitmuster für UNLISTEN laden
                                        Ausgabe eines Bytewertes mit ATN-Signal
.ee00 20 11 ed
                isr edll
.ee03 20 be ed isr edbe "atnhi"
                                        CIA-Datenport A auslesen, ATN auf HIGH setzen
.ee06
      8a
                txa
                                        Inhalt des X-Registers (soll unverändert bleiben) in Akku retten
,ee07 a2 0a
                ldx #0a
                                        Dekrementierzähler für Verzögerungsschleife initialisieren
                                                                                                        Verzögerung
.ee09
      ca
               ⇒dex
                                        Dekrementierzähler verringern
                                                                                                        um 42
,ee0a
     d0 fd
               Lbne ee09
                                        noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=0): weiter verzögern
                                                                                                        Taktzvklen
.eeØc
                tax
                                        X-Register (s. $ee06) wiederherstellen
     aa
ee0d 20 85 ee jsr ee85 "clckhi"
                                        CLOCK auf HIGH setzen
     4c 97 ee jmp ee97 "datahi"
                                        DATA auf HIGH setzen
```

; IECIN-Routine: Byte vom IEC-Bus einlesen (hierher wird von \$ffa5 gesprungen)

```
,eel3 78
                sei
                                  Interrupts verhindern
,eel4 a9 00
                1da #00
                                  Löschwert für CNTDN (Bitzähler) laden
                                                                                       Bitzähler für
,eel6 85 a5
                                  und in CNTDN (Bitzähler für Übertragung) schreiben | Übertragung löschen
                sta a5
,eel8 20 85 ee jsr ee85 "clckhi" CLOCK auf HIGH setzen
,eelb 20 a9 ee → jsr eea9 "debpia" Datenport A auslesen: DATA IN in Carry, CLOCK IN in b7
                                                                                            auf CLOCK IN low
.eele 10 fb
               -bpl eelb
                                  CLOCK IN auf HIGH (N=0): warten auf CLOCK IN low
                                                                                            warten
```

```
a9r01 → lda #01 %00000001 Wartewert für Timer B HIGH laden
.ee20
                                  und in HB von Timer B schreiben
      8d 07 dc sta dc07
.ee22
                1da #19 %00011001 Force Load, Timer-B-Ausgabe, Timer-B-Start
      a9 19
ee25
      8d 0f dc sta dc0f
                                  in CRB (Control Register B) schreiben
.ee27
      20 97 ee jsr ee97 "datahi" DATA auf HIGH setzen
.ee2a
                                  ICR (Interrupt Control Register) auslesen, um b7 zu löschen
.ee2d
      ad Ød dc lda dcØd
      ad Ød rdc→lda dcØd
                                  ICR (Interrupt Control Register) auslesen
.ee30
.ee33 29 02
                and #02 %00000010 alle Bits bis auf bl löschen; also nur bl (Timer-B-Interrupt) testen
     dØ 07
               -bne ee3e
                                  bl = 1 (Z=0): ggf. Kernal-Fehler TIME OUT auslösen
.ee35
      20 a9 ee jsr eea9 "debpia" Datenport A auslesen: DATA IN in Carry, CLOCK IN in b7
.ee37
                                  CLOCK IN auf LOW (N=1): timerbezogene Warteschleife fortsetzen
.ee3a
      30 f4
               -bmi ee30
                                bitweise Übertragung
.ee3c 10 18 r
               -bpl ee56 "imp"
; Fehlerbehandlung, falls Timer übergelaufen ist (TIME OUT)
                                  Bitzähler CNTDN auslesen
,ee3e a5 a5
               ⇒lda a5
                                  kein Bit mehr zu übertragen (Z=1): nicht TIME OUT
     f0 05
               -beg ee47
,ee40
,ee42 a9 02
                1da #02
                                  Fehlernummer für TIME OUT laden
                                  Kernal-Fehler auslösen
ee44 4c b2 ed jmp edb2
      20 a0 ee >jsr eea0 "datalo" DATA LOW senden
.ee47
      20 85 ee isr ee85 "clckhi" CLOCK auf HIGH setzen
,ee4a
.ee4d a9 40
                lda #40 %01000000 b6 (END OF FILE) setzen
ee4f 20 lc fe jsr felc "erstat" und in Statusbyte des Betriebssystems übernehmen
                                  Bitzähler CNTDN erhöhen
.ee52
      e6 a5
             inc a5
                                  erneute Warteschleife
,ee54
     dØLca-
               -bne ee20 "jmp"
.ee56 a9 08 L
              →1da #08
                                  Anzahl der Bits in 1 Byte laden
                                  und in Bitzähler für Übertragung (CNTDN) schreiben
.ee58 85 a5
                sta a5
                                  CIA-Datenport A auslesen
ee5a ad 00 rdd→lda dd00
                                  Veränderung durch Lesezugriff?
ee5d cd 00 dd cmp dd00,
                                  ja (Z=∅): warten, bis keine Veränderung mehr erfolgt
     d0 f8
               -bne ee5a
.ee60
      Øa.
                asl
                                  b6 (serieller Bus: Impulseingabe) in b7 bringen
.ee62
                                  b6 war ∅ (N=∅): warten, bis Impulseingabe möglich ist
.ee63 10 f5
               Lbpl ee5a
                                  geholtes Bit (Carry) in eingelesenes Byte einbinden
,ee65 66 a4
                ror a4
ee67 ad 00 dd >1da dd00
                                  CIA-Datenport A auslesen
      cd 00 dd cmp dd00
                                  Veränderung durch Lesezugriff?
ee6a
.ee6d d0 f8
               -bne ee67
                                   ja (Z=0): warten, bis keine Veränderung mehr erfolgt
```

```
b6 (serieller Bus: Impulseingabe) in b7 bringen
.ee6f Øa
                asl
.ee70
      30 f5
               -bmi ee67
                                   b6 war l (N=0): warten, bis Impulseingabe gesperrt ist
      c6 a5
                dec
                                   Bitzähler CNTDN verringern
.ee72
                      a5
.ee74
      d0 e4
                -bne ee5a
                                   noch nicht alle Bits eingelesen (Z=0): weiter in Leseschleife
               isr eea@ "datalo" DATA LOW senden
,ee76
      20 a0 ee
,ee79
      24 90
                bit
                      90
                                   Statusbyte des Betriebssystems testen
      50 03
                -bvc ee80
                                   kein EOF (V=0): Sonderbehandlung für END OF FILE überspringen
.ee7b
.ee7d 20 06 ee
                jsr ee06
                                   Warteschleife, CLOCK HIGH, DATA HIGH
,ee80 a5 a4
               >1da
                     a4
                                   eingelesenes Byte (s. $ee65, wo die Bits eingebunden werden) in Akku laden
.ee82 58
                cli
                                   Interrupts wieder zulassen
.ee83 18
                                   Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
                clc
                                   Rücksprung von Routine
.ee84 60
                rts
```

; CLCKHI-Routine: CLOCK auf HIGH setzen

```
,ee85ad 00 ddlda dd00CIA-Datenport A auslesen,ee8829 efand #ef %ll101ll1b4 löschen (CLOCK high),ee8a8d 00 ddsta dd00und zurückschreiben,ee8d60rtsRücksprung von Routine
```

; CLCKLO-Routine: CLOCK auf LOW setzen

,ee8e	ad 00 dd	lda dd00	CIA-Datenport A auslesen
,ee91	09 10	ora #10 %00010000	b4 setzen (CLOCK low)
,ee93	8d 00 dd	sta dd00	und zurückschreiben
,ee96	60	rts	Rücksprung von Routine

: DATAHI-Routine: DATA auf HIGH setzen

,ee97	ad 00 dd	lda dd00	CIA-Datenport A auslesen
,ee9a	29 df	and #df %11011111	b5 löschen (DATA high)
,ee9c	8d 00 dd	sta dd00	und zurückschreiben
,ee9f	60	rts	Rücksprung von Routine

; DATALO-Routine: DATA auf LOW setzen

,eea0 ad 00 dd lda dd00 CIA-Datenport A auslesen

```
      ,eea3
      09
      20
      ora #20 %00100000
      b5 löschen (DATA low)

      ,eea5
      8d
      00
      dd
      sta dd00
      und zurückschreiben

      ,eea8
      60
      rts
      Rücksprung von Routine
```

; DEBPIA-Routine: Datemport A auslesen: DATA IN in Carry, CLOCK IN in b7

```
,eea9ad 00 ddlda dd00CIA-Datenport A auslesen,eeaccd 00 ddcmp dd00Veränderung durch Lesezugriff?,eeafd0 f8bne eea9ja (Z=0): warten, bis keine Veränderung erfolgt,eebl0aaslLinksverschiebung: b7=DATA IN in Carry; b6=CLOCK IN in b7 und N-Flag,eeb260rtsRücksprung von Routine
```

; WAIT.1-Routine: 10↑-3 Sekunden warten

,eeb3	8a	txa	X-Register bis \$eeb9 in Akku retten	
,eeb4	a2 b8	ldx #b8	Dekrementierzähler für Verzögerungsschleife initialisieren	
,eeb6	ca	r>dex	Dekrementierzähler verringern	
,eeb7	dØ fd	Lbne eeb6	noch nicht auf 0 heruntergezählt (Z=0): weiter in Verzögerungsschleife	
,eeb9	aa	tax	X-Register (s. \$eeb3) wiederherstellen	
, eeba	60	rts	Rücksprung von Routine	

; Ausgabe-Teilroutine des NMI bei RS232-Betrieb; Fortsetzung von \$fe9d

```
,eebb a5 b4 lda b4 BITTS (Bitzähler für RS232) zwecks Test auslesen ,eebd f0 47 beq ef06 "rstbgn" BITTS schon auf 0 heruntergezählt (Z=1): nächstes Byte übertragen ,eebf 30 3f bmi ef00 Stop-Bit (N=1): Sonderbehandlung
```

; Übertragung des nächsten Bit

,eecl	46 b6	lsr b6	RODATA (RS232-Bytepuffer) rechtsverschieben, um nächstes Bit in Carry zu holen		
,eec3	a2 00	1dx #00	SPACE-Bitmuster als Vorbelegung laden		
,eec5	90 01	_bcc eec8	0-Bit zu übertragen (C=0): SPACE-Bitmuster verwenden		
,eec7	ca	dex "ldx #ff"	MARK-Bitmuster laden (für gesetztes Bit)		
,eec8	8a	btxa	Bitmuster (SPACE oder MARK) in Akku		
,eec9	45 bd	eor bd	Verknüpfung mit Paritätsbyte ROPRTY	Neuberechnung	
,eecb	85 bd	sta bd	Ergebnis als neues Paritätsbyte setzen		
, eecd	c6 b4	dec b4	BITTS (Bitzähler für RS232) verringern		
,eecf	fØ Ø6	-beq eed7	schon auf Ø heruntergezählt (Z=1): Byte-Ende behandeln		
,eedl	-8a		Bitmuster (SPACE oder MARK) in Akku		

```
29 04
.eed2
                 and #04 %00000100 alle Bits bis auf b2 löschen
.eed4
      85 b5
                 sta
                     b5
                                   und als NXTBIT (nächstes zu übertragendes Bit) setzen
      60
.eed6
                 rts
                                   Rücksprung von Routine
; Byte-Ende (Sonderbehandlung)
.eed7
       a9 20
               ⇒lda #20 %00100000 gerade Parität ("odd parity") laden
      2c 94 02 bit 0294
                                   Vergleich mit 6551-Befehlsregister für RS232
.eed9
       fØ 14
                                   Übereinstimmung (Z=1): "no parity"
.eedc
               -beg eef2
      30-1c-
               -bmi eefc
                                   b7 gesetzt (N=1): feste Parität
. eede
      70 -14-
               -bvs eef6
                                   b6 gesetzt (V=1): "even parity"
.eee0
.eee2
      a5 bd
                lda bd
                                   ROPRTY (Paritätsbyte) zwecks Test auslesen
      d0 01
                                   ungerade Parität (Z=0): Bitmuster (SPACE oder MARK) nicht verringern
.eee4
               -bne eee7
,eee6
               →dex
                                   Bitmuster verringern (SPACE wird zu MARK)
      ca
               >dec b4
                                   BITTS (Bitzähler für RS232) verringern
       c6 b4
.eee7
      ad 93 02
               lda 0293
                                   M51CTR (6551-Kontrollregister) zwecks Test auslesen
.eee9
                                   b7=0 (N=0): Bitmuster als nächstes zu übertragendes Bit merken
      -10+e3
                -bpl eedl
.eeec
      c6 b4
                                   BITTS (Bitzähler für RS232) verringern
, eeee
                dec b4
      Ld0+df-
                                   noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=0): Bitmuster als nächstes zu übertragendes Bit
.eef0
               -bne eedl
.eef2
      e6 b4
               ⇒inc b4
                                   BITTS (Bitzähler für RS232) erhöhen
      d0 f0
                -bne eee6 "imp"
                                   weiter in Bit-Bearbeitungsschleife
.eef4
; Behandlung für "even parity"
.eef6 a5 bd-
               ⇒lda bd
                                   ROPRTY (Paritätsbyte) zwecks Test auslesen
      fØ ed
                                   gerade Parität (Z=0): Bitmuster (SPACE oder MARK) nicht verringern
,eef8
               -beg eee7
.eefa
      dØ ea
                -bne eee6 "imp"
                                   Bitmuster verringern
; Behandlung für feste Parität
,eefc -70-e9+
               →bvs eee7
                                   feste Parität (V=1): Bitmuster (SPACE oder MARK) nicht verringern
.eefe 50 e6L
               -bvc eee6 "jmp"
                                   Bitmuster verringern
; Behandlung für Stop-Bit
.ef00 e6 b4
                       b4
                                   BITTS (Bitzähler für RS232) erhöhen
                 inc
,ef02 a2 ff
                ldx #ff %11111111 Bitmuster für MARK laden
                                   Bitmuster als nächstes zu sendendes Bit verwenden
ef04 d0 cb ←bne eedl "jmp"
```

```
; RSTBGN: nächstes Byte übertragen, da BITTS = 0
.ef06
      ad 94 02 1da 0294
                                   6551-Befehlsregister für RS232 auslesen
.ef09
                 1sr
                                   bØ durch Rechtsverschiebung ins Carry holen
.ef@a 90 07
                -bcc efl3
                                   bØ (DTR) war Ø (C=∅): Sonderbehandlung für DTR HIGH überspringen
.ef@c 2c 01 dd bit dd01
                                   CIA-Datenregister B testen
                                   DSR-Bit = 0 (N=0): Fehler "MISSING DSR" auslösen
.efØf
     m10-1d-
                -bpl ef2e
.efll
      50 rle-
                -bvc ef31
                                   CTS-Bit = \emptyset (V=\emptyset): Fehler "MISSING CTS" auslösen
               ⇒lda #00
                                   Initialisierungswert für ROPRTY (Paritätsbyte) und NXTBIT (nächstes Bit) laden
.efl3
      a9 00
.efl5
      85 bd
                 sta
                       hd
                                   in ROPRTY (Paritätsbyte) schreiben
                                   und in NXTBIT (nächstes Bit) schreiben
.efl7
      85 b5
                 sta
                       b5
      ae 98 02 1dx 0298
                                   BITNUM (Anzahl der noch zu übertragenden Bits) laden
.ef19
.eflc
      86 b4
                 stx
                                   und als RS232-Bitzähler (BITTS) setzen
                                   RODBS (HB der Anfangsadresse des RS232-Ausgabepuffers) holen
.efle
      ac 9d 02 1dy 029d
.ef21
      cc 9e 02 cpy 029e
                                   Vergleich mit Endadresse des RS232-Ausgabepuffers
.ef24
                                   Übereinstimmung (Z=1): Sonderbehandlung für "Puffer leer"
      f0 13
                 beg ef39
,ef26
                                   nächstes Byte aus RS232-Puffer über ROBUF-Zeiger für Ausgabepuffer holen
      bl f9
                 1da (f9), y
.ef28
      85 b6
                 sta
                     b6
                                   und in RODATA (RS232-Bytepuffer) für Ausgabe schreiben
      ee 9d 02 inc 029d
,ef2a
                                   RODBS (HB der Anfangsadresse des RS232-Ausgabepuffers) erhöhen
,ef2d
      60
                 rts
                                   Rücksprung von Routine
: RS232-Fehler auslösen
,ef2e = a9 + 40 \longrightarrow 1da + 40 \%010000000
                                         Fehlernummer für "MISSING DSR" laden
      2c a9+10 → bit "lda #10" %00001000 Fehlernummer für "MISSING CTS" laden
.ef30
                                         Fehlerbit in RSSTAT (6551-Statusregister) einbinden
.ef33 0d 97 02 ora 0297
,ef36 8d 97 02 sta 0297
                                         und in RSSTAT (6551-Statusregister) schreiben
                                         Wert für "Timer-A-Interrupt an" laden
.ef39 a9 01 → 1da #01 %00000001
                                         und in ICR (Interrupt Control Register) schreiben
,ef3b 8d 0d dd sta dd0d
,ef3e 4d al 02 eor 02al
                                         bØ (s. $ef39) in ENABL (RS232-Register) invertieren
.ef41 09 80
                 ora #80 %10000000
                                         b7 setzen
.ef43 8d al 02 sta 02al
                                         und als ENABL (RS232-Register) setzen
,ef46 8d 0d dd sta dd0d
                                         ebenso in ICR schreiben
                                         Rücksprung von Routine
,ef49 60
                 rts
```

; CALCBT-Hilfsroutine: Berechnung der Anzahl der über RS232 zu sendenden Bits pro Byte

```
.ef4c a9 20
                lda #20 %00100000 b5 testen
.ef4e 2c 93 02 bit 0293
                                   Test von b5 in M51CTR (6551-Kontrollregister)
                                   Wortlänge 6 Bit oder 8 Bit (Z=1): Dekrementierung überspringen
.ef51 f0 01
               -beg ef54
                                   Wortlänge verringern, da sie 5 oder 7 Bit beträgt
.ef53 ca
                dex "ldx #08"
.ef54 50 02
                                   Wortlänge 7 oder 8 Bit (V=0): nicht um 2 dekrementieren, sondern übernehmen
               ⇒bvc ef58
.ef56 ca
                dex
                                   Wortlänge verringern (wird hier zu 7 oder 8)
                                   Wortlänge verringern (wird hier zu 6 oder 7)
.ef57 ca
                dex
,ef58 60
               >rts
                                   Rücksprung von Hilfsroutine, Ergebnis steht im X-Register
: RSRCVR-Routine: Auswertung eines über RS232 einzulesenden Bit im NMI
```

```
,ef59 a6 a9
                                   RINONE (Flag für Startbitprüfung bei RS232) testen
                ldx
.ef5b d0 33
               -bne ef90 "rsrtrt" Startbitprüfung gewünscht (Z=0): auf Startbit warten
.ef5d c6 a8
                 dec
                      a.8
                                   BITCI (RS232-Bitzähler) verringern
.ef5f f0 36
                                   schon auf Ø heruntergezählt (Z=1): alle Bits empfangen, jetzt Byte in Puffer
                -beg ef97
                                   schon auf $ff heruntergezählt (N=1): Stop-Bit prüfen
.ef61 30 0d
                -bmi ef70
: Berechnung der Eingabe-Parität
                                   aktuelles Datenbit (INBIT) holen
.ef63 a5 a7
                 lda
                       a7
                                   EOR-Verknüpfung mit RIPRTY (Eingabe-Parität)
.ef65 45 ab
                 eor
                       ab
                                   und Ergebnis als RIPRTY (Eingabe-Parität) setzen
,ef67 85 ab
                 sta
                       ab
                                   aktuelles Datenbit (INBIT) in Carry holen
.ef69 46 a7
                lsr
                       a.7
,ef6b 66 aa
                                   und in RIDATA (RS232-Eingabebyte) einbinden
                 ror
,ef6d 60
                                   Rücksprung von Routine
                ⇒rts
; Sonderbehandlung "keine Parität" bei Übernahme eines Datenbyte in den RS232-Eingabepuffer
                                   BITCI (RS232-Bitzähler) verringern
,ef6e c6 a8
                 dec
                       a8
,ef70
     a5 a7
               ⇒lda
                      a7
                                   INBIT (Stop-Bit-Zähler) zwecks Test auslesen
                                   FRAME-Fehler oder BREAK (Z=1): RS232-Status gemäß Fehler setzen
,ef72
      fØ 67
               rbeg efdb
      ad 93 02 1da 0293
                                   M51CTR (6551-Kontrollregister) auslesen
.ef74
                                   b7 (Flag für Anzahl der Stop-Bits) in Carry holen (s. $ef7a)
,ef77
      0a
                 asl
      a9 01
                 1da #01
                                   l als Mindestzahl für Stop-Bits laden
.ef78
,ef7a 65 a8
                 adc
                       a8
                                   und zu BITCI (RS232-Bitzähler) addieren; bei C=1 (s. $ef77) wird 2 addiert
.ef7c d0 lef-
                -bne ef6d
                                   Ergebnis <> 0 (Z=0): Rücksprung über RTS
```

; RSRABL: RS232-Empfang initialisieren

```
.ef7e
      a9 90
               r>lda #90 %10010000 IRQ ENABLE, FLAG IRQ: RS232 RECEIVED DATA (also IRQ bei RS232-Empfang)
.ef80 8d 0d dd
                sta dd0d
                                  in ICR (Interrupt Control Register) von CIA 2 schreiben
.ef83 Ød al Ø2
                ora Ø2al
                                  entsprechende Bits in ENABL (RS232-NMI-Flag) setzen
.ef86 8d al 02 sta 02al
                                  und Ergebnis in ENABL (RS232-NMI-Flag) schreiben
.ef89 85 a9
                sta a9
                                  %10010000 in RINONE (Flag für Startbitprüfung bei RS232) schreiben
.ef8b a9 02
                lda #02 %00000010 TIMER B UNDERFLOW IRQ (RS in) enable (Timer-B-Unterlauf aktiviert RS232-Eingabe-NMI)
,ef8d 4c 3b ef jmp ef3b "oenabl" Bit in ICR von CIA 2 schreiben
; RSRTRT: Startbitprüfung
.ef90 a5 a7
                lda
                    a7
                                  INBIT (eingelesenes Bit) zwecks Test auslesen
,ef92 dØ ea
               bne ef7e "rsrabl" kein Startbit (Z=0): erneute Initialisierung
.ef94 4c d3 e4 jmp e4d3
                                  Akku in RINONE (Flag für Startbitprüfung) schreiben und RIPRTY (Eingabe-Parität für
                                  RS232) mit 1 belegen
```

; alle Bits empfangen, Byte in RS232-Eingabepuffer schreiben

```
.ef97 ac 9b 02 ldy 029b
                                 RIDBE (HB der Endadresse des RS232-Eingabepuffers) auslesen
,ef9a c8
                                  erhöhen
                iny
,ef9b cc 9c 02 cpy 029c
                                 Vergleich mit RIDBS (Offset auf Anfang des RS232-Eingabepuffers)
,ef9e f0 2a r
               -beg efca
                                 Übereinstimmung (Z=1): Status für "Eingabepuffer voll" setzen
,efa0 8c 9b 02 sty 029b
                                 ansonsten RIDBE (Offset auf Ende des RS232-Eingabepuffers) neu setzen
,efa3 88
                                 Offset aber wieder verringern ($ef9a rückgängig machen), da er bei $efbl nötig ist
                dey
efa4 a5 aa
                                 RIDATA (RS232-Eingabebyte) auslesen
             lda aa
```

; Datenbyte mit geringerer Wortlänge als 8 Datenbits nach rechts verschieben

```
.efa6 ae 98 02 1dx 0298
                                  BITNUM (Anzahl der Datenbits über RS232) auslesen
              →cpx #09
,efa9 e0 09
                                  schon auf Ergebnislänge 9 (8 Bit Daten + 1 Bit Parität)?
,efab f0 04
               -beg efbl
                                  ja (Z=1): Rechtsverschiebungen nicht mehr erforderlich
                lsr
, efad 4a
                                  Rechtsverschiebung um 1 Bit
,efae e8
                                  neue Anzahl der Datenbits setzen
                inx
,efaf d0 f8
               -bne efa9 "jmp"
                                  weiter in Verschiebeschleife, bis 9 Bit Länge erreicht sind
.efbl 91 f7
                                  Datenbyte über RIBUF (Zeiger auf RS232-Eingabepuffer) schreiben
              ⇒sta (f7).y
,efb3 a9 20 lda #20 %00100000 b5 (entscheidet über Paritätstest) testen
```

```
.efb5 2c 94 02 bit 0294
                                  Test von b5 in M5lCDR (6551-Befehlsregister)
.efb8 fØ b4 ↑_beg ef6e
                                  keine Parität (Z=1): Sonderbehandlung
.efba 30 bl ↑_bmi ef6d
                                  Parität Ø oder 1 (N=1): Rücksprung über RTS
; Prüfung von gerader/ungerader Parität
.efbc a5 a7
                                  INBIT (empfangenes Bit) holen
                1da
                      a7
.efbe 45 ab
                                  in RIPRTY (RS232-Eingabeparität) einbinden
                eor
                      ab
.efc0 f0 03
                                  Übereinstimmung von INBIT und RIPRTY (Z=1): Prüfung auf "odd parity" (ungerade)
              -beg efc5
; "even parity" liegt vor
.efc2 70 a9
                                  "even parity" erfüllt (V=1): Rücksprung über RTS, kein Fehler
               1 bys ef6d
; "odd parity" liegt vor (bei Ausführung von $efc5)
.efc4 2c 50 a6→"bit" byc ef6d
                                        "odd parity" auch erfüllt (V=0): Rücksprung über RTS, kein Fehler
              lda #01 %00000001
                                        Bit für "Fehler bei Paritätstest" laden
.efc7 a9 01
efc9 2c a9 04 "bit" lda #04 %00000100 Bit für "Überlauf des Eingabepufferspeichers" laden
,efcc 2c a9<sub>6</sub>80→"bit" lda #80 %10000000 Bit für "Übertragung ist unterbrochen" laden
.efcf 2c a9 02 >"bit" 1da #02 %00000010 Bit für "Fehler in der Bit-Folge" laden
,efd2 0d 97 02 ora 0297
                                        Fehlerbit in RSSTAT (RS232-Statusregister) einbinden
,efd5 8d 97 02 sta 0297
                                        und als neues RSSTAT (RS232-Statusregister) setzen
,efd8 4c 7e ef | jmp ef7e "rsrabl"
                                       RS232-Empfang initialisieren
: FRAME-Fehler und BREAK differenzieren
,efdb a5 aa
                lda
                                  RIDATA (Eingabebyte von RS232) auslesen
,efdd d0 fl
               bne efd0
                                  Bytewert vorliegend (Z=1): FRAME-Fehler (Fehler in der Bit-Folge)
efdf fØ ecl
               -beq efcd "jmp"
                                  ansonsten BREAK (Übertragung ist unterbrochen)
; CKORS: CKOUT (Umlenken der Ausgabe) auf RS232
.efel 85 9a
                sta
                      9a
                                  File als Ausgabekanal (DFLTO) setzen
,efe3 ad 94 02 1da 0294
                                  M51CDR (6551-Kommandoregister) auslesen
.efe6 4a
                1sr
                                  bØ (zuständig für Handshake) durch Rechtsverschiebung in Carry holen
,efe7 -90-29-
               -bcc f012
                                  3-Draht-Handshake (C=0): Ende der Routine (CLC und RTS)
,efe9 a9 02
               lda #02 %00000010 bl als Testbit setzen
```

```
2c 01 dd bit dd01
.efeb
                                   bl (zuständig für RTS-Signal) in Datenport B von CIA 2 testen
      10 ld
               -bpl f00d
                                   DSR (RS232-Datensatz bereit) nicht aktiviert (N=0): "missing dsr"-Status setzen
.efee
      dØ 20
                 bne f012
                                   RTS-Signal vorhanden (Z=\emptyset): Ende der Routine (CLC und RTS)
.eff0
.eff2
      ad al 02 | lda 02al
                                   ENABL (RS232-NMI-Flag) auslesen
.eff5
       29 02
                 and #02 %00000010 alle Bits bis auf bl löschen, also nur bl testen
.eff7
      d0 f9
               4bne eff2
                                   Daten werden empfangen (Z=0): warten, bis RS232-Übertragung fertig ist
.eff9
      2c 01 dd bit dd01
                                   Datemport B von CIA 2 testen
.effc
      70 fb
               4bys eff9
                                   CTS low (V=1): weiter auf CTS warten
.effe
      ad 01 dd | lda dd01
                                   Datenport B von CIA 2 auslesen
.f001
      09 02
                 ora #02 %00000010 bl (Daten werden empfangen) setzen
      8d 01 dd sta dd01
                                   und in Datenport B zurückschreiben
.f003
.f006
      2c 01 dd bit dd01
                                   Datenport B von CIA 2 testen
      -70-07-
                -bvs f012
                                   CTS low (V=1): Ende der Routine (CLC und RTS)
.f009
,f00b
      30 f9L
               ⊥bmi f006
                                   DSR low (V=1): weiter auf DSR (Datensatz bereit) warten
.f00d
      a9<sub>1</sub>40 lda #40 %01000000 b6 (zuständig für "missing dsr") gesetzt
                                                                                                    "missing dsr"-Status
.f00f
      8d 97 02 sta 0297
                                   und in RSSTAT (Statusregister für RS232-Betrieb) schreiben
                                                                                                   herstellen
.f012 -18
                                   Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
               →clc
.f013 60
                                   Rücksprung von Routine
                 rts
; BSORS: BSOUT in RS232-Ausgabepuffer
.f014
      20 28 f0 ⇒isr f028
                                   RS232-Datenausgabe über Interrupt starten, sofern noch nicht geschehen
.f017
      ac 9e 02
                ldy 029e
                                   RODBE (Offset für Ausgabepuffer) auslesen
                 iny
                                   erhöhen, um ihn auf nächste Position im Ausgabepuffer zu stellen
.f0la
      c8
      cc 9d 02
                                   schon RODBS (Anfangsadresse des Ausgabepuffers im Speicher) erreicht?
.f0lb
                 cpy 029d
.f0le
     f0 f4
               beg f014
                                   ja (Z=1): Datenausgabe über Interrupt, bis Puffer für weiteres Byte frei ist
,f020 8c 9e 02 sty 029e
                                   neuen RODBE (Offset für Ausgabepuffer) setzen
, f023 88
                                   Offset in Y jedoch wieder dekrementieren ($f0la rückgängig machen)
                 dev
                                   auszugebendes Zeichen aus PTR1-Zeichenpuffer entnehmen
.f024 a5 9e
                 lda
                       9e
, f026 91 f9
                                   und in RS232-Ausgabepuffer schreiben
                 sta (f9), y
; RS232-Datenausgabe über Interrupt starten, sofern noch nicht erfolgt
.f028
      ad al 02 lda 02al
                                   ENABL (RS232-NMI-Flag für CIA 2) holen
                                   bØ (Timer A UNDERFLOW IRQ "RS out") zwecks Test in Carry holen
.f02b 4a
                 lsr
                                   RS232-Ausgabe ist bereits eingeschaltet (C=1): Rücksprung
.f02c
      b0 le
                -bcs f04c
,f02e
      a9 10
                 lda #10 %00010000 b7=0 (CLEAR IRQ FLAG), b4=1 (RS232 RECEIVED DATA IRQ FLAG)
,f030 8d 0e dd sta dd0e
                                   in CRA (Control Register A) von CIA 2 schreiben
```

```
.f033
      ad 99 02
                1da Ø299
                                   LB des Timer-Verzögerungswertes für Baud-Rate (BAUDOF) holen
                                                                                                       Verzögerungswert
.f036
      8d 04 dd
                sta dd04
                                   und in LB von Timer A in CIA 2 schreiben
                                                                                                       für aktuelle
.f039
      ad 9a 02
                1da Ø29a
                                   HB des Timer-Verzögerungswertes für Baud-Rate (BAUDOF) holen
                                                                                                       Baud-Rate in
     8d 05 dd
                                   und in HB von Timer A in CIA 2 schreiben
.f03c
                sta dd05
                                                                                                       Timer A von CIA
.f03f
      a9 81
                 lda #81 %10000001 b7=1 (SET IRQ ENABLE), b0=1 (Timer A UNDERFLOW bei Senden)
.f041
      20 3b ef
                 jsr ef3b "oenabl" Bits in ICR (Interrupt Control Register) und ENABLE (RS232-NMI-Flag) übernehmen
      20 06 ef
, f044
                 jsr ef06 "rstbgn" nächstes Byte übertragen
      a9 11
, f047
                 lda #11 %00010001 b4=1 (RS232 RECEIVED DATA IRQ FLAG), b0=1 (Timer A UNDERFLOW bei Senden)
      8d Øe dd
.f049
                sta dd0e
                                   in CRA (Control Register A) von CIA 2 schreiben
.f04c 60
               brts
                                   Rücksprung von Routine
; CKIRS: CHKIN für RS232
      85 99
                                   Filenummer als DFLTN (vorgebene Nummer des aktuellen Eingabegerätes) setzen
.f04d
                 sta
.f04f
      ad 94 02 1da 0294
                                   M51CDR (6551-Kommandoregister) auslesen
.fØ52
      4a
                lsr
                                   bØ (zuständig für Handshake) durch Rechtsverschiebung in Carry holen
                                   3-Draht-Handshake (C=0): Sonderbehandlung
, f053 -90+28-
                -bcc f07d
; Sonderbehandlung: X-Draht-Handshake
, fØ55
      29 08
                and #08 %00001000 alle Bits bis auf b3 (vorher b4, s. $f052) löschen
     -f0+24
                                   FULL DUPLEX (Z=1): Behandlung wie bei 3-Draht-Handshake
.f057
                -beg f07d
      a9 02
                lda #02 %00000010 bl (RTS = Request To Send) als Testbit laden
.fØ59
.f05b
      2c 01 dd bit dd01
                                   Test von Datenport B von CIA 2
.fØ5e
      10 Lad
                -bpl f00d
                                   kein DSR (Data Set Ready)-Signal (N=0): "missing dsr"-Fehler in Statusbyte setzen
.f060
      f0-22-
                -beg f084
                                   kein RTS (Request To Send)-Signal (Z=1): Rücksprung, vorher Carry löschen
; Warten auf Ende der RS232-Datenausgabe
, fØ62
      ad al 02 ⇒lda 02al
                                   ENABL (RS232-NMI-Flag) auslesen
, fØ65
                lsr
                                   bØ (Timer A UNDERFLOW IRQ bei RS232-Senden) ins Carry holen
      4a
.fØ66
      b0 fa
               Lbcs f062
                                   noch nicht fertig (C=1): weiter auf Ende der Datenausgabe warten
                                   Datenport B von CIA 2 auslesen
, fØ68
      ad 01 dd 1da dd01
                                                                                       Request To Send
      29 fd
                and #fd %111111101 bl (bl=0: RTS=Request To Send) löschen
.f06b
                                                                                      auf Ø
.f06d
      8d 01 dd sta dd01
                                   und in Datenport B von CIA 2 zurückschreiben
, f070
      ad 01 dd →1da dd01
                                   Datenport B von CIA 2 auslesen
                                                                                                                  auf
      29 04
, f073
                 and #04 %00000100 alle Bits bis auf b2 (DTR = Data Terminal Ready) löschen, also b2 testen
                                                                                                                  DTR
, f075
      f0 f9
               Lbeg f070
                                   noch kein DTR-Signal (Z=1): weiter auf DTR warten
                                                                                                                  warten
, f077
      a9|90 → 1da #90 %10010000 b7=1 (SET IRQ ENABLE BIT), b4=1 (RS232 RECEIVED DATA IRQ FLAG)
      18
, f079
                                   Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
, f07a
      4c 3b ef jmp ef3b "oenabl" Bit in ICR von CIA 2 schreiben und Ende
```

; Sonderbehandlung: 3-Draht-Handshake

```
, f07d -ad-al-02 \rightarrow 1da 02al ENABL (RS232-NMI-Flag für CIA 2) auslesen

, f080 29 12 and #12 %00010010 nur bl (RS232 INPUT NMI FLAG) und b4 (Timer B UNDERFLOW) testen

, f082 f0 f3 beq f077 bl=0 und b4=0 (Z=1): NMI freigeben, da RS232 fertig ist

, f084 18 \rightarrow clc Carry löschen (Flag für "kein Fehler")

, f085 60 rts Rücksprung von Routine
```

; GETRS: GETIN von RS232-Eingabepuffer

```
.f086
     ad 97 02 lda 0297
                                  RSSTAT (RS232-Statusregister) holen
     ac 9c 02 1dy 029c
                                  Offset für RS232-Eingabepuffer (RIDBS) laden
.f089
,f08c cc 9b 02 cpy 029b
                                  schon mit Anfang des RS232-Eingabepuffers im Speicher identisch?
                                  ja (Z=1): Sonderbehandlung für GETIN bei leerem RS232-Eingabepuffer
.f08f f0 0b
               -beg f09c
.f091 29 f7
                and #f7 %11110111 b3 (Fehler-Flag für "Puffer leer") in RSSTAT (s. $f086) löschen
, f093 8d 97 02
                sta 0297
                                  und in RSSTAT (RS232-Statusregister) schreiben
,f096 bl f7
                lda (f7), y
                                  aktuelles Byte aus RS232-Eingabepuffer auslesen
.f098
      ee 9c 02
                inc 029c
                                  RIDBS (Offset für RS232-Eingabepuffer) auslesen
.f09b 60
                                  Rücksprung von Routine
                rts
```

; Sonderbehandlung: GETIN bei leerem RS232-Eingabepuffer

```
      ,f09c
      09 08
      >ora #08 %00001000
      b3 (Fehler-Flag für "Puffer leer") in RSSTAT (s. $f086) setzen

      ,f09e
      8d 97 02
      sta 0297
      und in RSSTAT (RS232-Statusregister) schreiben

      ,f0al
      a9 00
      lda #00
      Nullbyte als Rückgabewert laden

      ,f0a3
      60
      rts
      Rücksprung von Routine
```

; RSP232-Hilfsroutine: Warten, bis RS232 fertig ist

```
.f0a4 48
                 pha
                                   Akku-Inhalt bei Eintritt in Routine bis $f0bb auf Stapel merken
, f0a5 ad al 02
               lda 02al
                                   ENABL (RS232-NMI-Flag) auslesen
.f0a8 f0 11
                                   alle Bits gelöscht (Z=1): Rücksprung, da keine Übertragung aktiv
                -bea f0bb
      ad al [02+)1da 02al
                                   ENABL (RS232-NMI-Flag) auslesen
, f@aa
      29 03
                 and #03 %00000011 alle Bits bis auf b0 (Timer A UNDERFLOW IRQ bei RS232-Ausgabe) und b1 (Timer B
.f0ad
                                   UNDERFLOW IRQ bei RS232-Eingabe) löschen, also nur bØ und bl testen
.f0af d0 f9
               -bne f@aa
                                   bØ oder bl gesetzt (Z=0): auf Ende von Timer A UNDERFLOW IRQ warten
.fØbl
      a9 10
                 lda #10 %00010000 b4 (RS232 RECEIVED DATA IRQ FLAG) gesetzt
,f0b3 8d 0d dd sta dd0d
                                   und in ICR (Interrupt Control Register) von CIA 2 schreiben
```

```
,f0b6a9 00lda #00 %00000000RS232 "disabled" (nicht aktiviert) laden,f0b88d al 02sta 02alund in ENABL (RS232-NMI-Flag) schreiben,f0bb68⇒plabei $f0a4 gemerkten Akku-Inhalt wieder vom Stapel holen,f0bc60rtsRücksprung von Routine
```

; Systemmeldungen (Steuer- und Fehlermeldungen) im ASCII-Format; b7 dient im jeweils letzten Byte als Endmarkierung

:f0bd 0d 49 2f 4f 20 45 52 52 4f 52 20 a3	[cr]i/o error # (\$0	00)
:f0c9 0d 53 45 41 52 43 48 49 4e 47 a0	[cr]searching[space] (\$6	Øc)
:f0d4 46 4f 52 a0	for[space] (\$:	17)
:f0d8 0d 50 52 45 53 53 20 50 4c 41 59 20 4f 4e 20 54 41 50 c5	[cr]press play on tape (\$:	lb)
:f0eb 50 52 45 53 53 20 52 45 43 4f 52 44 20 26 20 50 4c 4l 59 20 4f 4e 20 54 4l	50 c5 press record & play on tape (\$2	2e)
:fl06 0d 4c 4f 4l 44 49 4e c7	[cr]loading (\$	49)
:fl0e 0d 53 41 56 49 4e 47 a0	[cr]saving (\$	51)
:fl16 0d 56 45 52 49 46 59 49 4e c7	[cr]verifying (\$5	59)
:f120 0d 46 4f 55 4e 44 a0	[cr]found[space] (\$6	63)
:f127 0d 4f 4b 8d	[cr]ok[cr] (\$6	6a)

; Routine zur Ausgabe der Systemmeldung, deren Offset in Y übergeben wird

,f12b	24	9d		bit	9d	MSGFLG (Flag für Programm- oder Direktmodus) testen
,f12d	10	Ødj		-bpl	fl3c	Programm-Modus (N=0): keine Ausgabe der Systemmeldung
,f12f	b9	bd	f0	→lda	fØbd,y	auszugebendes Byte aus ASCII-Tabelle entnehmen
, f132	08			php		CPU-Status (v.a. N-Flag wg. eventueller Text-Endmarkierung in b7) retten
,f133	29	7f		and	#7f %01111111	b7 löschen (evtl. Endmarkierung ausmaskieren)
,f135	20	d2	ff	jsr	ffd2 "bsout"	Zeichen ausgeben
,f138	c8			iny		Offset auf nächstes Byte richten
,fl39	28			plp		bei \$f132 gemerkten CPU-Status (v.a. N-Flag) wiederherstellen
,fl3a	10	f3	l	-bpl	fl2f	keine Endmarkierung (N=0): weiter mit Textausgabe
,fl3c	18	- 1	-	⇒clc		Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
,f13d	60			rts		Rücksprung von Routine

; GETIN-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung \$ffe4 verzweigt)

fl3e	a5 99	lda	99	DFLTN (Standard-Eingabegerät) holen	
f140	dØ Ø8	-bne	fl4a	keine Eingabe von Tastatur ($Z=\emptyset$): Sonderbeh	andlung überspringen
GETK	KB: GETIN	 von Ta 	statur		
f142	a5 c6	lda	c6	NDX (Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer) h	nolen
f144	fØ Øf	beq	f155	Tastaturpuffer leer (Z=1): \$00 (im Akku bef	
f146	78	sei		Interrupt verhindern, damit Tastaturabfrage	
f147	4c b4 e5	jmp	e5b4 "nxtkey"	nächstes Zeichen aus Tastaturpuffer in Akku	
f14a	c9 Ø2	>cmp	#02	– Vergleich von DFLTN (s. \$fl3e) mit Gerätenur	nmer für RS232
	d0 -18	-bne	f166	keine Übereinstimmung ($Z=\emptyset$): Prüfung auf we	
				BASIN-Routine	•
Sond	 derbehandl	ung: G	ETIN von RS23	2	
	84 97	sty	97	Y-Register in Zwischenspeicher \$97 retten (Y	Wird bei \$f150 zerstört)
f150	20 86 f0		f086 "getrs"	GETIN von RS232 ausführen	
	a4 97	ldy	97	Y-Register wiederherstellen (s. \$f14e)	
f155	18	→clc		Carry löschen (Flag für "kein I/O-Fehler")	
f156	60	rts 		Rücksprung von Routine	
RACI	N Poutino	/hior	hor wind you	Kernal-Einsprung bei \$ffcf verzweigt)	
DANI	.N-Noutine	lurei	ner wird vom i	reinal-Einspiung bei Gilci verzweigt)	
f157	a5 99	lda	99	DFLTN (Standard-Eingabegerät) holen	
f159	dØ Øb	-bne	f166	keine Eingabe von Tastatur (Z= \emptyset): Sonderbeh	andlung überspringen
	KB: BASIN	 von Ta	statur		
BINK			d3	aktualla Curaananalta halan) obtualle Cumpannesition
	25 43	1140		aktuelle Cursorspalte holen	aktuelle Cursorposition
fl5b	a5 d3	lda		und ale Cureorenalta für Fingaha gatzan	ala
f15b f15d	85 ca	sta	ca	und als Cursorspalte für Eingabe setzen	als Fingsho Cursonnogition
f15b f15d f15f	85 ca a5 d6	sta 1da	ca d6	aktuelle Cursorzeile holen	Eingabe-Cursorposition
	85 ca	sta lda sta	ca d6 c9		Eingabe-Cursorposition setzen

```
: BASIN bzw. GETIN von weiteren Geräten (z.B. IEC-Bus)
      c9 l Ø3-
                >cmp #03
                                   Vergleich der aktuellen Gerätenummer mit Bildschirm-Gerätenummer
.f166
.f168 d0 09
                -bne fl73
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Sonderbehandlung überspringen
: BGISC: BASIN bzw. GETIN vom Bildschirm
.fl6a 85 d0
                      dØ
                                   CRSW (Flag für INPUT/GET von Tastatur) mit 3 belegen (Flag setzen)
                 sta
.fl6c a5 d5
                 lda
                       d5
                                   LNMX (physikalische Bildschirmzeilenlänge) auslesen
.fl6e 85 c8
                 sta
                       c8
                                   und als INDX (Zeiger auf Ende der logischen Eingabezeile) setzen
.f170 4c 32 e6
                 jmp e632 "scrget" Zeichen von aktueller Bildschirmposition holen
: BASIN bzw. GETIN von weiteren Geräten (z.B. IEC-Bus)
,f173 b0 38 →bcs flad
                                   BASIN bzw. GETIN von Geräteadresse > 3 (C=1): Sonderbehandlung für IEC-Bus
; diese Stelle kann nur bei BASIN mit $02 im Akku durchlaufen werden (s. $f14a bei GETIN-Behandlung)!
.f175 c9 02
                 cmp #02
                                   RS232-BASIN?
                                   ja (Z=1): Sonderbehandlung für BASIN von RS232 anspringen
.fl77 f0 3f
                -bea flb8 "bsirs"
: BASIN bzw. GETIN von Gerät #1 (Datasette)
      86 97
                       97
                                   X-Register bis $f18f in Zwischenspeicher $97 retten
.f179
                 stx
      20 99 fl jsr f199 "jtget"
                                  nächstes Byte aus Kassettenpuffer in Akkumulator holen
.f17b
.fl7e
      b0 -16-
                -bcs f196
                                   I/O-Fehler (C=1): X-Register wiederherstellen und RTS bei gesetztem Carry
.f180
      48
                                   eingelesenes Byte bis $f191 merken
                 pha
, f181
      20 99 fl
                jsr f199 "jtget"
                                   nächstes Byte aus Kassettenpuffer in Akkumulator holen
, f184
      b0 0d
                 -bcs f193
                                   I/O-Fehler (C=1): X-Register und Akku wiederherstellen und RTS bei gesetztem Carry
       dØ Ø5
, f186
                -bne fl8d
                                   kein Nullbyte (Z=0): BUFPNT (Zeiger für Kassettenpuffer) verringern, Byte zurückgeben
      a9 40
                 lda #40 %01000000 b6 (End Of File) gesetzt, da Puffer-Endmarkierung $00 erreicht
.f188
       20 lc fe
                 jsr felc "erstat" Bit in Statusbyte des Kernal übernehmen
.f18a
.f18d
       c6 a6
                →dec
                                   BUFPNT (Zeiger für Kassettenpuffer) verringern, da 1 Byte zuviel ausgelesen wurde
                       a6
                                   (s. $f181)
      a6 97
                                   bei $f179 gemerkten Inhalt des X-Registers wiederherstellen
.fl8f
                 ldx
                       97
, f191
      68
                 pla
                                   bei $f180 gemerktes Byte wieder in Akku holen
.f192 60
                 rts
                                   Rücksprung von Routine
```

; Fehlerbehandlung bei Eingabe von Datasette

,f193	aa	└──→tax		Fehlernummer bis \$f195 zwischenspeichern
,f194	68	pla		eingelesenen Bytewert (bei \$f180 gemerkt) vom Stapel löschen
,f195	8a	txa		Fehlernummer (s. \$f193) wieder in Akku holen
,f196	a6	$97 \longrightarrow 1 dx$	97	bei \$f179 gemerkten Inhalt des X-Registers wiederherstellen
,f198	60	rts		Rücksprung von Routine (X-unverändert gegenüber Routineneinsprung, A-Fehlernummer,
				C=1 als Flag für I/O-Fehler)

; JTGET: nächstes Byte aus Kassettenpuffer in Akkumulator holen

```
20 Ød<sub>Γ</sub>f8→jsr f80d "tbful"
                                       Test, ob der Kassettenpuffer voll ist; gleichzeitig Zeiger für Kassettenpuffer
                                       erhöhen; Offset BUFPNT in Y-Register holen
,f19c
      dØ Øb
                                       Kassettenpuffer voll (Z=\emptyset): Byte auslesen, Ende
                 -bne fla9
.fl9e 20 41 f8
                 jsr f841 "rblk"
                                       nächsten Block von Kassette in Puffer einlesen
.flal b0rll-
                 -bcs flb4
                                       I/O-Fehler (C=1): RTS bei gesetztem Carry
.fla3 a9 00
                 lda #00
                                       Initialisierungswert für BUFPNT (Zeiger für Kassettenpuffer) laden
,fla5 85 a6
                 sta
                                       und in BUFPNT (Zeiger auf aktuelles Byte in Kassettenpuffer) schreiben
      fØ fØ
fla7
                -beq f199 "jmp jtget" zurück an Anfang der JTGET-Routine, da Block ordnungsgemäß eingelesen wurde
      b1 b2
,fla9
               \rightarrow1da (b2),y
                                       Byte mittels TAPEl (Zeiger auf Kassettenpuffer) und BUFPNT-Offset in Y holen
flab
                 clc
                                       Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
                                       Rücksprung von Routine
,flac 60
                 rts
; Sonderbehandlung: BASIN bzw. GETIN von IEC-Bus angefordert
```

,flad	a5	90 1da 90	Statusbyte des Kernal auslesen
,flaf	fØ	04 —beq flb5	kein Fehlerbit gesetzt (Z=1): zu IEC-Eingabe-Routine springen
flbl	-a9	-0d>1da #0d	ASCII-Code von [cr] laden, da Eingabe-Ende erreicht
flb3	18	clc	Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
,flb4	60	rts	Rücksprung von Routine
,flb5 	4c	13 ee ⇒jmp ee13 "acptr	Byte vom seriellen Bus (IEC-Bus) in Akku holen
; BSIR	 S: 	BASIN von RS232	
,flb8	20	4e fl → jsr fl4e "getrs	" GETIN von RS232 ausführen
,flbb	bØ	-f7—bcs flb4	I/O-Fehler (C=1): RTS bei gesetztem Carry

```
c9 00
                                  Nullbyte als Endmarkierung?
.flbd
                cmp #00
.flbf
      dØ f21
                -bne flb3
                                  nein (Z=0): Byte zurückgeben
; Sonderbehandlung: $00 von IEC-Bus eingeholt
.flcl
      ad 97 02
                lda 0297
                                  RS232-Statusregister (RSSTAT) holen
,flc4 | 29 60
                and #60 %01100000 b5 (nicht belegt) und b6 (DSR = Data Set Ready) testen (alle anderen Bits löschen)
                                 b5 oder b6 gesetzt (Z=0): [cr] zurückgeben
,flc6 \_d0-e9-
                -bne flbl
               Lbeq flb8 "bsirs" zurück an Anfang der BSIRS-Routine, da Datensatz eingelesen
,flc8 fØ ee
; BSOUT-Routine (hierher wird normalerweise vom Kernal-Einsprung bei $ffd2 verzweigt)
.flca 48
                                  auszugebendes Zeichen auf den Stapel legen
                pha
.flcb a5 9a
                lda 9a
                                  DFLTO (vorgegebenes Ausgabegerät) holen
,flcd c9 03
                cmp #03
                                  Ausgabe auf Bildschirm (Gerät #3)?
,flcf d0 04
               -bne fld5
                                  nein (Z=0): Sonderbehandlung überspringen
; BSOUT-Sonderbehandlung: Ausgabe auf Bildschirm
fldl 68
                                  bei $flca gemerktes Ausgabezeichen wieder in Akku holen
                pla
,fld2 4c 16 e7 | jmp e716 "scrout" und auf den Bildschirm ausgeben
.fld5 90 04
               ⇒bcc fldb
                                  kleinere Geräteadresse als 3, also Ø (Tastatur), 1 (Datasette) oder 2 (RS232)
                                  (C=∅): Sonderbehandlung für IEC-Bus (Geräteadresse >= 4) überspringen
; BSOUT-Sonderbehandlung: Ausgabe auf IEC-Bus
.fld7 68
                                  bei $flca gemerktes Ausgabezeichen wieder in Akku holen
                pla
,fld8 4c dd ed jmp eddd "iecout" und auf den IEC-Bus ausgeben
; BSOUT-Behandlung für Tastatur (A=0), Datasette (A=1) oder RS232 (A=2)
               ⇒lsr
                                   bØ ins Carry schieben (danach: C=Ø bei Tastatur oder RS232; C=1 bei Datasette)
.fldb 4a
,fldc 68
                                   bei $flca gemerktes Ausgabezeichen wieder in Akku holen
                pla
,fldd 85 9e
                sta 9e
                                  und in 1-Byte-Puffer für Datasette (PTR1) schreiben
,fldf 8a
                 txa
                                  X-Register in Akku
,fle0 48
                pha
                                  und dann auf den Stapel
                                                               X- und Y-Register
                                  Y-Register in Akku
,flel 98
                                                              auf Stapel merken
                tya
,fle2 48
                                   und dann auf den Stapel
                pha
,fle3 90r23-
               -bcc f208
                                   keine Ausgabe auf Datasette (s. $fldb) (C=0): Sonderbehandlung überspringen
```

; BSOUT-Sonderbehandlung: Ausgabe auf Datasette

1100	20	Ød	f8 jsr	f80d "tbful"	Test, ob der Kassettenpuffer voll ist; gleichzeitig Zeiger für Kassettenpuffer
					erhöhen; Offset BUFPNT in Y-Register holen
fle8	dØ	Øe _[bne	flf8	Kassettenpuffer noch nicht voll (Z=0): Zeichen in Puffer schreiben
flea	20	64	f8 jsr	f864 "wblk"	Datenblock (= Kassettenpuffer-Inhalt) auf Kassette schreiben
fled	bØ	Øe	_bcs	flfd	I/O-Fehler (C=1): Byte nicht in Kassettenpuffer schreiben, sondern Schlußbehandlung
flef	a9	02	lda	#02	Headermarke für Folge-Datenblock laden
flfl	aØ	00	ldy	#00	Offset auf erstes Byte in Kassettenpuffer stellen
flf3	91	b2	sta	(b2),y	Headermarke an erste Position im Puffer setzen
flf5	c8		iny	"ldy #01"	Offset auf zweites Byte in Kassettenpuffer stellen
flf6	84	a6	sty	a6	und BUFPNT (Offset für Kassettenpuffer) auf diese Position stellen, um Headermarke zu übergehen
					tenpuffer schreiben
neue			lbe-Zeic 		tenpuffer schreiben auszugebendes Zeichen laden
	a5	9e		9e	
flf8 flfa	a5	9e	→lda	9e (b2),y	auszugebendes Zeichen laden und an aktuelle Position im Kassettenpuffer schreiben
flf8 flfa flfc	a5 91 18	9e b2	→>lda sta	9e (b2),y	auszugebendes Zeichen laden und an aktuelle Position im Kassettenpuffer schreiben Carry löschen (Flag für "kein Fehler", da Schreiben in Kassettenpuffer keinen Fehle
flf8 flfa flfc	a5 91 18	9el	>lda sta clc	9e (b2),y	auszugebendes Zeichen laden und an aktuelle Position im Kassettenpuffer schreiben Carry löschen (Flag für "kein Fehler", da Schreiben in Kassettenpuffer keinen Fehle ausgelöst hat)
flf8 flfa flfc flfd flfe	a5 91 18	9e l	→lda sta clc →pla	9e (b2),y	auszugebendes Zeichen laden und an aktuelle Position im Kassettenpuffer schreiben Carry löschen (Flag für "kein Fehler", da Schreiben in Kassettenpuffer keinen Fehle ausgelöst hat) bei \$fle1/\$fle2 gemerkten Y-Registerinhalt holen Inhalt von X-
flf8 flfa flfc flfd flfe flff	a5 91 18 68 a8	9e l	⇒lda sta clc ⇒pla tay	9e (b2),y	auszugebendes Zeichen laden und an aktuelle Position im Kassettenpuffer schreiben Carry löschen (Flag für "kein Fehler", da Schreiben in Kassettenpuffer keinen Fehle ausgelöst hat) bei \$flel/\$fle2 gemerkten Y-Registerinhalt holen und ins Y-Register bringen Inhalt von X- und Y-Register
flf8 flfa flfc flfd flfe flff	a5 91 18 68 a8 68 aa	9e l	>lda sta clc >pla tay pla	9e (b2),y	auszugebendes Zeichen laden und an aktuelle Position im Kassettenpuffer schreiben Carry löschen (Flag für "kein Fehler", da Schreiben in Kassettenpuffer keinen Fehle ausgelöst hat) bei \$fle1/\$fle2 gemerkten Y-Registerinhalt holen und ins Y-Register bringen bei \$fldf/\$fle0 gemerkten X-Registerinhalt holen (bei Eintritt in Routine)
flf8	a5 91 18 68 a8 68 aa a5	9e l	>lda sta clc >pla tay pla tax lda	9e (b2),y	auszugebendes Zeichen laden und an aktuelle Position im Kassettenpuffer schreiben Carry löschen (Flag für "kein Fehler", da Schreiben in Kassettenpuffer keinen Fehle ausgelöst hat) bei \$fle1/\$fle2 gemerkten Y-Registerinhalt holen und ins Y-Register bringen bei \$fldf/\$fle0 gemerkten X-Registerinhalt holen und ins X-Register bringen wiederherstellen
flf8 flfa flfc flfd flfe flff f200 f201	a5 91 18 68 a8 68 aa a5 90	9e b2	>lda sta clc >pla tay pla tax lda -bcc	9e (b2),y	auszugebendes Zeichen laden und an aktuelle Position im Kassettenpuffer schreiben Carry löschen (Flag für "kein Fehler", da Schreiben in Kassettenpuffer keinen Fehle ausgelöst hat) bei \$flel/\$fle2 gemerkten Y-Registerinhalt holen und ins Y-Register bringen bei \$fldf/\$fle0 gemerkten X-Registerinhalt holen und ins X-Register bringen und ins X-Register bringen auszugebendes Zeichen wieder in Akku laden vorher kein I/O-Fehler (C=0): RTS bei gelöschtem Carry mit Ausgabe-Zeichen

; BSOUT auf weitere Geräte (Tastatur oder RS232)

Da ein Ausgabekanal auf Tastatur von anderen Kernal-Routinen nicht aktiviert wird, erfolgt hier logischerweise nur RS232-Ausgabe.

,f208 20 17-f0→jsr f017 in BSORS-Routine einsteigen (das Starten der RS232-Übertragung im Interrupt wird übersprungen)
,f20b 4c fc fl jmp flfc Carry löschen (Flag für "kein Fehler"), Register A/X/Y wiederherstellen

```
; CHKIN-Routine (hierher wird normalerweise vom Kernal-Einsprung bei $ffc6 gesprungen)
,f20e 20 0f f3 jsr f30f "lookup" logische Filenummer (X-Register) in File-Tabelle suchen
.f211 f0 03
               -bea f216
                                  File ist vorhanden (Z=1): keinen I/O ERROR #3 (FILE NOT OPEN) auslösen
,f213 4c 01 f7 jmp f701 "ioerr3" I/O ERROR #3 ("file not open") auslösen, da Eingabe von nicht vorhandenem File
                                  gewünscht wurde
,f216 20 lf f3 ⇒jsr f3lf "getfls" logische Filenummer, Geräteadresse und Sekundäradresse aus Filetabelle des Kernal in
                                  Hilfszeiger $b8-$ba holen
                                  aktuelle Gerätenummer (FA) holen
.f219 a5 ba
                lda ba
                ·beq f233 "sdfltn" Eingabe von Gerät #∅ (Tastatur) gewünscht (Z=1): Tastatur als Eingabegerät setzen
,f21b f0 16
                                  Vergleich der aktuellen Gerätenummer (FA) mit Geräteadresse für Bildschirm (#3)
,f21d c9 03
                cmp #03
                -beq f233 "sdfltn" Übereinstimmung (Z=1): Bildschirm als Eingabegerät setzen
,f21f f0 12
.f221 b0_l4-
                -bcs f237 "ckiser" Eingabe von IEC-Bus-Gerät (C=1): Sonderbehandlung "ckiser" anspringen
,f223 c9 02
                                  Eingabe von RS232 gewünscht?
                cmp #02
               -bne f22a "ckitap" nein (Z=0): Eingabe von Kassette (Gerät #1)
,f225 d0 03
,f227 4c 4d f0 jmp f04d "ckirs" RS232 zum aktuellen Eingabegerät erklären
; CKITAP: Datasette zum aktuellen Eingabegerät erklären
,f22a a6 b9
               ⇒ldx b9
                                  aktuelle Sekundäradresse (SA) holen
,f22c e0 60
                cpx #60 %01100000 Vergleich mit Eingabe-Sekundäradresse
,f22e f0 03-
              -beg f233 "sdfltn" Übereinstimmung (Z=1): Gerätenummer aus Akku in DFLTN schreiben
.f230 4c 0a f7 jmp f70a "ioerr6" I/O ERROR #6 ("not input file") auslösen
; SDFLTN: Geräteadresse aus Akku in DFLTN (Hilfsspeicher für Standard-Eingabegerät) schreiben;
 dann Rücksprung von CHKIN-Routine
, f233 85 99
               ⇒sta 99
                                  Akku in DFLTN schreiben
, f235 18
                                  Carry löschen (Flag für "kein Fehler", da Eingabe erfolgreich umgelenkt wurde)
                clc
                                  Rücksprung von Routine
, f236 60
                rts
; CKISER: IEC-Bus-Gerät zum Eingabegerät erklären
                                   Gerätenummer zunächst in X-Register merken (bis $f248)
.f237 aa<sup>L</sup>
              \rightarrowtax
                                  TALK-Routine aufrufen (nicht über Kernal-Einsprung)
, f238
     20 09 ed jsr ed09 "talk"
,f23b a5 b9
                lda b9
                                  aktuelle Sekundäradresse (SA) holen
, f23d 10 06 -bpl f245
                                  keine Geräteadresse > $80 (ab $80: "AUTO LINE FEED"-Aufforderung) (N=0): weiter
```

⇒ldx b9

-beg f25f

e0 60

f0 ea

, f271

, f273

```
; Sonderbehandlung: Eingabe von Gerät mit Adresse >= $80 (ab $80: "AUTO LINE FEED"-Aufforderung)
.f23f 20 cc ed
                isr edcc
                                   ATN high senden (Flag für Sekundäradresse >= $80)
, f242 4c 48 f2
                jmp f248
                                   Senden der Sekundäradresse überspringen
. f245
      20 c7 ed ⇒jsr edc7 "tksa"
                                  TKSA-Routine (nicht über Kernal-Einsprung) aufrufen; sendet Sekundäradresse
.f248 8a
                txa
                                  bei $f237 gemerkte Gerätenummer wieder in Akku holen
.f249 24 90
                bit
                      90
                                  Test des Statusbyte
.f24b 10 e6 — bpl f233 "sdfltn" DEVICE-NOT-PRESENT-Bit gelöscht (N=0): Akku als Eingabegerätenummer setzen
,f24d 4c 07 f7 jmp f707 "ioerr5" I/O ERROR #5 ("device not present") auslösen
: CKOUT-Routine (hierher wird normalerweise vom Kernal-Einsprung bei $ffc9 gesprungen)
      20 Of f3 jsr f3Of "lookup" logische Filenummer (X-Register) in File-Tabelle suchen
.f253 f0 03
               -beg f258
                                   File ist vorhanden (Z=1): keinen I/O ERROR #3 (FILE NOT OPEN) auslösen
.f255 4c 01 f7
                jmp f701 "ioerr3" I/O ERROR #3 ("file not open") auslösen, da Ausgabe auf nicht vorhandenes File
                                   gewünscht wurde
.f258 20 lf f3 | jsr f3lf "getfls" logische Filenummer, Geräteadresse und Sekundäradresse aus Filetabelle des Kernal in
                                  Hilfszeiger $b8-$ba holen
.f25b a5 ba
                lda
                       ba
                                  aktuelle Geräteadresse (FA) holen
.f25d d0 03
                -bne f262
                                  andere Geräteadresse als Tastatur (Z=0): kein I/O ERROR #7 (NOT OUTPUT FILE)
     4c Od f7 > jmp f70d "ioerr7" I/O ERROR #7 ("not output file") auslösen, da Ausgabe von Tastatur erwünscht
.f262 c9 03
               >cmp #03
                                  Vergleich der aktuellen Gerätenummer mit der Geräteadresse des Bildschirms
.f264
      f0r0f-
                -beg f275 "sdflto" Übereinstimmung (Z=1): Bildschirm als Ausgabegerät setzen
               -bcs f279 "ckoser" Gerätenummer für IEC-Bus (C=1): Sonderbehandlung für IEC-Bus
, f266 -b0+11-
, f268
      c9 02
                cmp #02
                                  Vergleich der aktuellen Gerätenummer mit der Geräteadresse von RS232
               rbne f26f "ckotap" keine Übereinstimmung (Z=0): CKOUT auf Datasette (Gerät ♯1)
, f26a
      dØ 03
; CHKOUT auf RS232 (Gerät #2)
, f26c
      4c el ef jmp efel "ckors" Hilfsroutine für CKOUT auf RS232 aufrufen
; CHKOUT auf Datasette (Gerät #1); Tastatur (Gerät #0) wurde schon vorher abgefangen (s. $f25b-$f25f)
, f26f
      a6 b9
```

aktuelle Sekundäradresse (SA) holen

Übereinstimmung (Z=1): I/O ERROR #7 (NOT OUTPUT FILE) auslösen

cpx #60 %01100000 Vergleich mit Eingabe-Sekundäradresse

; SDFLTO: Gerätenummer aus Akku in DFLTO (Hilfsspeicher für Ausgabe-Gerätenummer) schreiben; danach erfolgt Rücksprung aus CHKOUT.

```
.f275
     -85+9a-
                →sta
                       9a
                                   Geräteadresse in DFLTO schreiben
, f277
      18
                 clc
                                   Carry löschen (Flag für "kein Fehler", da Ausgabe erfolgreich umgelenkt wurde)
     60
, f278
                 rts
                                   Rücksprung von Routine
; CKOSER: CHKOUT auf IEC-Bus (serieller Bus)
. f279 Laa
               \rightarrowtax
                                    Geräteadresse bis $f289 in X-Register retten
.f27a
      20 Oc ed jsr edOc "listen" LISTEN-Routine (nicht über Kernal-Einsprung) aufrufen
.f27d
      a5 b9
                 lda
                      b9
                                   aktuelle Sekundäradresse (SA) laden
.f27f
     10 05
                -bpl f286
                                   b7 in Sekundäradresse gelöscht (N=0): keine Sonderbehandlung
.f281
      20 be ed jsr edbe
                                   ATN low senden, um Sekundäradresse > $7f mitzuteilen
.f284
      d0 03
               -bne f289 "imp"
                                   Senden der Sekundäradresse überspringen
.f286
      20|b9-ed+>jsr edb9 "second" SECOND-Routine (nicht über Kernal-Einsprung) aufrufen; sendet Sekundäradresse
.f289
      8a
               ⇒t.xa
                                   bei $f279 gemerkte Geräteadresse in Akku holen
.f28a
      24 90
                 bit
                       90
                                   Statusbyte des Kernal testen
.f28c
               —bpl f275 "sdflto" Gerät war verfügbar (N=0): Gerät als Ausgabegerät setzen und Rücksprung
     4c 07 f7 jmp f707 "ioerr5" I/O ERROR #5 ("device not present") auslösen
```

; CLOSE-Routine (hierher wird normalerweise vom Kernal-Einsprung bei \$ffc3 verzweigt)

```
,f291 20 14 f3 jsr f314 "jltlk" logische Filenummer (X) in Filetabelle suchen
,f294 f0 02
               -beg f298
                                   gefunden (Z=1): CLOSE ausführen, da File noch existiert
.f296 18
                                   Carry löschen (kein Fehler, da nicht offenes File als geschlossen gilt)
                 clc
, f297 60
                 rts
                                   Rücksprung von Routine
      20 lf f3 jsr f3lf "getfls" logische Filenummer. Geräteadresse und Sekundäradresse aus Filetabelle des Kernal in
                                   Hilfszeiger $b8-$ba holen
,f29b 8a
                 txa
                                   Zeiger in Filetabelle über Akku
,f29c 48
                 pha
                                   auf den Stapel legen
.f29d a5 ba
                 lda
                     ba
                                   aktuelle Gerätenummer (FA) holen
                beq f2fl "delfle" Tastatur-File schließen (Z=1): Eintrag aus Filetabelle löschen
.f29f -f0-50-
.f2al
      c9 Ø3
                                   Vergleich der aktuellen Gerätenummer mit der Nummer des Bildschirms
                 cmp #03
, f2a3 -f0-4c-
                -beq f2fl "delfle" Übereinstimmung (Z=1): Eintrag aus Filetabelle entfernen
                                   File von IEC-Bus schließen (C=1): IEC-File schließen und Fileeintrag löschen
.f2a5
      b0 -47-
                -bcs f2ee
      c9 02
, f2a7
                 cmp #02
                                   Vergleich der aktuellen Gerätenummer mit der Nummer von RS232
, f2a9 | d0 | ld r
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Datasetten-File schließen und Fileeintrag löschen
                 bne f2c8
```

; RS232-File schließen und Fileeintrag löschen

f2ab	68]	pla			bei \$f29c gemerkten Zeiger innerhalb der Filetabelle in Akku holen
f2ac	20	f2	f2	jsr	f2f2		in DELFLE-Routine einsteigen, damit Eintrag aus Filetabelle entfernt wird
f2af	20	83	f4	jsr	f483	"iciars"	CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren
f2b2	20	27	fe ,	jsr	fe27		in MEMTOP-Routine so einsteigen, daß oberste Basic-RAM-Adresse nach X/Y geholt wird
f2b5	a5	f8		lda	f8		HB der Adresse des RS232-Eingabepuffers holen
f2b7	fØ	01		beq	f2ba		kein Eingabepuffer angelegt ($Z=1$): keine Erhöhung des HB der obersten Basic-Adresse
f2b9	c8			iny			HB (s. \$f2b2) der obersten Adresse des für Basic verfügbaren RAM erhöhen, um
							Eingabepuffer (\$0100 Byte groß!) wieder für Basic-Zwecke freizugeben
f2ba	a5	fa	حا	lda	fa		HB der Adresse des RS232-Ausgabepuffers holen
f2bc	fØ	01	Г	beq	f2bf		kein Ausgabepuffer angelegt (Z=1): keine Erhöhung des HB der obersten Basic-Adress
f2be	c8			iny			HB (s. \$f2b2) der obersten Adresse des für Basic verfügbaren RAM erhöhen, um
							Ausgabepuffer (\$0100 Byte groß!) wieder für Basic-Zwecke freizugeben
f2bf	a9	00	جا	lda	#00		Flag für "kein Puffer angelegt" laden
f2cl	85	f8		sta	f8		in HB des Zeigers auf die Adresse des RS232-Eingabepuffers schreiben
f2c3	85	fa		sta	fa		in HB des Zeigers auf die Adresse des RS232-Ausgabepuffers schreiben
f2c5	4c	7d	f4	jmp	f47d		in MEMTOP-Routine so einsteigen, daß Obergrenze für Basic aus X/Y entnommen wird

```
aktuelle Sekundäradresse (SA) holen
,f2c8
      a5 | b9 \longrightarrow 1da
                       b9
      29 Øf
                 and #0f %00001111 oberes Nibble (b4-b7) löschen
,f2ca
                -beg f2f1 "delfle" Sekundäradresse Ø (oder $60, s. $f2ca!) (Z=1): Fileeintrag unbesehen löschen
,f2cc
      f0-23-
      20 d0 f7 jsr f7d0 "getbfa" Anfangsadresse des Kassettenpuffers nach X/Y holen
,f2ce
                                   rechtsverschobenen Wert der Geräteadresse 3 (Bildschirm) laden
f2dl
      a9 00
                 lda #00
                                   bØ der ursprünglichen Geräteadresse 3 "laden"
, f2d3
      38
                 sec
                                   BSOUT-Behandlung aufrufen (in diesem Fall für Bildschirmausgabe)
.f2d4
      20 dd fl
                jsr fldd
                                   Datenblock (= Kassettenpuffer-Inhalt) auf Kassette schreiben
, f2d7
      20 64 f8
               jsr f864 "wblk"
               -bcc f2e0
                                   kein I/O-Fehler (C=∅): Fehlerbehandlung überspringen
.f2da | 90 | 04
                                   bei $f29c gemerkten Zeiger innerhalb der Filetabelle vom Stapel entfernen
.f2dc
      68
                 pla
                                   Fehlernummer für "BREAK: Abbruch durch STOP" laden
      a9 00
, f2dd
                 1da #00
                                   Rücksprung von Routine
f2df
      60
                 rts
```

; Fortsetzung der Datasetten-Behandlung für CLOSE

		Company of the same	and the same of the same of													
,f2e0	a5	b9	⇒lda	b9		aktue	elle	Sekun	därad	resse	(SA)	hol	.en			
,f2e2	с9	62	cmp	#62	%01100010	Sekur	ndära	dress	e für	"EOT	(End	Of	Tape)	SC	hreibe	en"?
, f2e4	-d0-	Øb	bne	f2f1	"delfle"	nein	(Z=0))): Fi	leein	trag	aus F	ile	tabell	e l	ösche	n
f2e6	a9	05	lda	#05	%00000101	Steue	erbyt	e für	Date	nblock	k-Head	der	"End	Of	Tape"	lader

```
20 6a f7 jsr f76a "wblk" nächsten Block (= Kassettenpuffer-Inhalt) auf Kassette schreiben
.f2e8
, f2eb -4c-f1-f2-jmp f2fl "delfle" Fileeintrag aus Filetabelle löschen
: Sonderbehandlung: CLOSE für IEC-Bus
      20 42-f6→jsr f642 "ieccls" File auf IEC-Bus schließen
.f2ee
; DELFLE-Einsprung: aktuellen Fileeintrag aus Filetabelle des Kernal entfernen
.f2f1 -68-
                                   bei $f29c gemerkten Zeiger innerhalb der Filetabelle holen
               >pla
.f2f2 aa
                                   und in Offset-Register X bringen
                 tax
.f2f3 c6 98
                dec
                                   Anzahl der offenen Dateien (LDTND) verringern
.f2f5 e4 98
                срх
                     98
                                   handelt es sich beim zu löschenden Eintrag um den letzten Fileeintrag?
                                   ja (Z=1): Rücksprung, Dekrementieren von LDTND genügte zum Löschen
.f2f7 f0 14
               -beq f30d
.f2f9 a4 98
                ldv
                      98
                                   Nummer des bei $f2f3 ausgesonderten Fileeintrags in Offset-Register Y holen, damit
                                   er wieder wiederhergestellt werden kann
.f2fb b9 59 02
                                   logische Filenummer des letzten offenen Fileeintrags
                lda 0259.v
                                                                                             Inhalt des bei $f2f3
.f2fe 9d 59 02
                sta 0259.x
                                   an Position des zu löschenden Eintrags schreiben
                                                                                             annullierten Eintrags
.f301 b9 63 02
                                   Gerätenummer des letzten offenen Fileeintrags
                lda 0263.v
                                                                                             auslesen und damit
.f304 9d 63 02
                sta 0263,x
                                   an Position des zu löschenden Eintrags schreiben
                                                                                             den tatsächlich zu
.f307 b9 6d 02
                lda 026d, y
                                   Sekundäradresse des letzten offenen Fileeintrags
                                                                                             löschenden Eintrag
, f30a 9d 6d 02
                                   an Position des zu löschenden Eintrags schreiben
                sta 026d, x
                                                                                             überschreiben
.f30d 18
               >clc
                                   Carry löschen (Flag für "kein I/O-Fehler")
.f30e 60
                                   Rücksprung von Routine
                 rts
; LOOKUP-Hilfsroutine: File (logische Filenummer in X zu übergeben) in Filetabelle suchen
 Im X-Register wird der Offset in der Tabelle zurückgegeben.
 Ist nach "jsr lookup" Z=0, wurde das File nicht gefunden.
```

,f30f	a9 00	lda #00	Initialisierungswert für "kein I/O-Fehler" laden	Statusbyte
,f311	85 90	sta 90	und in Statusbyte des Kernal schreiben] löschen
, f313	8a	txa	an LOOKUP übergebene Filenummer in Akku holen	

; JLTLK-Hilfsroutine: Position eines Files (Nummer im Akku) in Filetabelle des Kernal ermitteln

,f314	a6 98	1dx 98	Anzahl der offenen Dateien (LDTND) als Initialisierungswert für
			Dekrementier-Suchzähler laden
,f316	ca	r>dex	Suchzähler verringern
, f317	30 15	-bmi f32e	schon auf \$ff heruntergezählt (N=1): File nicht gefunden, RTS bei N=1 und Z=0 (da X=\$ff das Z-Flag löscht!)

```
,f319 dd 59 02
                                  Vergleich der zu suchenden Filenummer mit Filenummer in LAT (Kernal-Tabelle für
                cmp 0259.x
                                  Filenummern)
                                  keine Übereinstimmung (Z=0): Suche fortsetzen
,f3lc d0 f8
               Lbne f316
                                  Rücksprung, da Eintrag gefunden; X=Offset in Tabellen LAT, FAT und SAT
,f3le 60
: GETFLS-Hilfsroutine: Fileparameter (logische Filenummer, Geräteadresse, Sekundäradresse) zum File mit dem
 in X enthaltenen Offset innerhalb der Filetabelle ermitteln
,f31f bd 59 02 1da 0259,x
                                  logische Filenummer aus Kernal-Tabelle LAT holen
                                                                                       logische Filenummer
                                  und in Hilfsspeicher LA schreiben
                                                                                       (LA) ermitteln
, f322 85 b8
                 sta
                      b8
                                  Geräteadresse aus Kernal-Tabelle FAT holen
                                                                                        Gerätenummer
.f324 bd 63 02 1da 0263.x
                                                                                       (FA) ermitteln
.f327 85 ba
                 sta
                      ba
                                  und in Hilfsspeicher FA schreiben
                                  Sekundäradresse aus Kernal-Tabelle SAT holen
                                                                                        Sekundäradresse
.f329 bd 6d 02 1da 026d.x
.f32c 85 b9
                 sta
                      b9
                                  und in Hilfsspeicher SA schreiben
                                                                                       (SA) ermitteln
                                  Rücksprung von Routine
f32e 60
               >rts
; CLALL-Routine (hierher wird normalerweise vom Kernal-Einsprung bei $ffe7 gesprungen)
.f32f a9 00
                 lda #00
                                  Ø als Anzahl der offenen Files laden
                                                                           Anzahl der offenen Files
```

, f331	85 98	sta	98		und als solche in LDTND setzen \int mit 0 initialisieren	
, f333	a2 Ø3	ldx	#03		Geräteadresse für "Bildschirm" laden	
, f335	e4 9a	срх	9a		Vergleich mit Nummer des aktuellen Ausgabegerätes (DFLTO)	
, f337	bØ Ø3	-bcs	f33c		Datasette, RS232 oder Bildschirm als aktuelles Ausgabegerät (C=1):	
					IEC-Sonderbehandlung überspringen	
, f339	20 fe e	d jsr	edfe	"unlsn"	UNLISTEN-Signal über IEC-Bus senden	
, f33c	e4 99	⊳cpx	99		Test des aktuellen Eingabegerätes (DFLTN)	
, f33e	b0 03	-bcs	f343		Datasette, RS232 oder Bildschirm als aktuelles Eingabegerät (C=1):	
					IEC-Sonderbehandlung überspringen	
, f340	20 ef e	d jsr	edef	"untalk"	UNTALK-Signal über IEC-Bus senden	
, f343	86 9a	⇒stx	9a		Bildschirm (s. \$f333) als aktuelles Ausgabegerät (DFLTO) setzen	Bildschirm/
, f345	a9 00	lda	#00		Geräteadresse für "Tastatur" laden	Tastatur als
, f347	85 99	sta	99		und als aktuelles Eingabegerät (DLFTN) setzen	I/O-Geräte
, f349	60	rts			Rücksprung von Routine	

; OPEN-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei \$ffc0 verzweigt)

,f34a a6 b8 ldx b8 aktuelle Filenummer (LA) holen

, f34c	dØ	03	-bne	f351	andere Filenummer als 0 (Z=0): keinen Fehler auslösen	
, f34e	4c	Øa f	7 jmp	f70a "ioerr6"	I/O ERROR $\#6$ ("not input file") melden, da Filenummer \emptyset angege	eben
, f351	20	0f f	3 ⇒jsr	f30f "lookup"	- Fileeintrag in Filetabelle suchen (Test, ob File schon vorhand	len ist)
, f354	dØ	03	-bne	f359	File noch nicht vorhanden (Z=0): keinen I/O ERROR #2 (FILE OPI	EN) auslösen
, f356	4c	fe f	6 jmp	f6fe "ioerr2"	I/O ERROR #2 ("file open") melden	
, f359	a6	98	≯ldx	98	Anzahl der offenen Dateien (LDTND) als Vergleichswert und glei für den nächsten hinzuzufügenden Fileeintrag holen	chzeitig als Offset
, f35b	eØ	0a	срх	#0a	schon 10 Files (Maximalzahl) geöffnet?	
, f35d	90	03	-bcc	f362	nein (C=0): keinen I/O ERROR #1 (TOO MANY FILES) auslösen	
,f35f	4c	fb f	6 jmp	f6fb	I/O ERROR #1 ("too many files") melden	
, f362	e6	98	⇒inc	98	- Anzahl der offenen Dateien erhöhen, da neuer Fileeintrag entst	eht
, f364	a5	b8	1da	b8	aktuelle Filenummer (LA) holen] Fileparameter
, f366	9d	59 0	2 sta	Ø259,x	und in LAT (Filenummerntabelle) schreiben	LA, SA und FA
, f369	a5	b9	lda	b9	aktuelle Sekundäradresse (SA) holen	aus
,f36b	09	60	ora	#60 %01100000	Offset für Sekundäradressen bei offenen Files einblenden	Hilfsspeichern
, f36d	85	b9	sta	b9	Ergebnis als aktuelle Sekundäradresse (SA) setzen	in
,f36f	9d	6d Ø	2 sta	026d,x	und in SAT (Sekundäradressentabelle) schreiben	Filetabellen
, f372	a5	ba	lda	ba	aktuelle Geräteadresse (FA) holen	LAT, SAT und FAT
, f374	9d	63 0	2 sta	0263,x	und in FAT (Gerätenummerntabelle) schreiben	übertragen
, f377	fØ	5a	beq	f3d3	Gerät $\#\emptyset$ (Tastatur) aktiv (Z=1): Carry löschen ("kein Fehler"	und Ende
, f379	c9	03	cmp	#03	Gerät #3 (Bildschirm) aktiv?	
, f37b	fØ	56	beq	f3d3	ja (Z=1): Carry löschen ("kein I/O-Fehler"), Rücksprung	
, f37d	90	Ø5	_bcc	f384	kein Gerät am IEC-Bus aktiv (C=0): IEC-Bus-Sonderbehandlung ül	perspringen
; OPEN	-Son	derb	ehandl	ung für IEC-Bus	s-Geräte	
. f37f	20	d5 f	3 isr	f3d5 "iecopn"	File auf IEC-Bus öffnen (angeschlossenes Gerät ebenfalls zu OF	PEN-Vorgang auffordern)
					Carry löschen ("kein I/O-Fehler"), Rücksprung	an forgang darrordorn
, f384			→cmp	#02	Gerät #2 (RS232) aktiv?	
, f386	dØ	03	-bne	f38b	nein $(Z=\emptyset)$: Sonderbehandlung für Datasette auslösen	
; OPEN	-Son	derb	 ehandl 	ung für RS232		
, f388	4c	09 f	4 jmp	f409 "rsopen"	File auf RS232 öffnen	

```
; OPEN-Sonderbehandlung für Datasette
      20 d0 f7 >jsr f7d0 "getbfa" Anfangsadresse des Kassettenpuffers nach X/Y holen und auf zulässigen Bereich testen
                                  zulässige Anfangsadresse (C=1): kein I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER)
. f38e
      b0 03
                -bcs f393
                jmp f713 "ioerr9" I/O ERROR #9 ("illegal device number") auslösen
,f390
     4c 13 f7
      a5 b9
               ⇒lda
                                  aktuelle Sekundäradresse (SA) holen
.f393
, f395
     29 Øf
                 and #0f %00001111 nur unteres Nibble testen
                                  nicht Lese-Sekundäradresse (Z=0): Behandlung für Schreib-Sekundäradressen
.f397 -d0-lf-
               -bne f3b8
; File für Lesevorgänge auf Datasette öffnen
       20 17 f8 jsr f817 "wtplay" warten, bis <PLAY> an Datasette ausgelöst wird
.f399
                                  I/O-Fehler (Abbruch) (C=1): Rücksprung über RTS bei C=1 und A=0 (BREAK-Fehlercode)
, f39c
       b0 36 __bcs f3d4
       20 af f5 isr f5af "srcmsg" Meldung "SEARCHING [FOR ...]" erzeugen
.f39e
f3al
       a5 b7
                1da
                      b7
                                  Länge des aktuellen Filenamen (FNLEN) holen
.f3a3
      fØ Øa
               -beg f3af
                                  kein Filename (Z=1): Suche nach bestimmtem File überspringen, nächstes File nehmen
: bestimmtes File suchen
       20 ea f7 | jsr f7ea "srctf1" vorgegebenes File auf Datenkassette suchen
, f3a5
                                kein I/O-Fehler (C=0): Fehlerabfrage überspringen
, f3a8
               +bcc f3c2
              -beq f3d4
                                  BREAK-Fehler (Fehlercode #0) (Z=1): Rücksprung mit C=1, Z=1 und A=0
,f3aa
       fØ 28
       4c 04 f7 imp f704 "ioerr4" I/O ERROR #4 ("file not found") auslösen, da File nicht vor EOT-Markierung gefunden
,f3ac
: nächstes File öffnen
       20 2c f7 >jsr f72c "getfhd" nächsten Header-Block auf Kassette öffnen und anzeigen
.f3af
       fØ 20
              beq f3d4
                                  BREAK-Fehler (Fehlercode #0) (Z=1): Rücksprung mit C=1, Z=1 und A=0
, f3b2
                                  kein anderer I/O-Fehler (C=∅): nicht I/O ERROR #4 (FILE NOT FOUND) auslösen
, f3b4
       90 0c
                 bcc f3c2
                                 I/O ERROR #4 ("file not found") auslösen, da File nicht vor EOT-Markierung gefunden
.f3b6
       b0 f4
                 bcs f3ac "jmp"
; File für Schreibvorgänge auf Datasette öffnen
,f3b8 -20-38-f8→jsr f838 "wtrcp1" File prüfen, Meldungen ausgeben, auf <RECORD>+<PLAY> warten
                                  I/O-Fehler (C=1): Rücksprung bei C=1 und A=Fehlercode
,f3bb b0 17 __bcs f3d4
, f3bd a9 04
                lda #04 %00000100 Headermarke für 1. Block eines Datenfile laden
,f3bf 20 6a f7 jsr f76a "wblk"
                                  Datenblock (= Kassettenpuffer-Inhalt) auf Kassette schreiben
,f3c2 a9 bf → lda #bf
                                 Länge des Kassettenpuffers laden
                             aktuelle Sekundäradresse (SA) holen
.f3c4 a4 b9
             ldv b9
```

```
.f3c6
      cØ 60
                 cpy #60 %01100000 Vergleich mit Sekundäradresse $x0 ("x" = beliebiges Hi-Nibble)
.f3c8 f0 07
                -beg f3dl
                                   Übereinstimmung (Z=1): Zeiger für Kassettenpuffer (BUFPNT) initialisieren
.f3ca a0 00
                ldy #00
                                   Offset mit Ø initialisieren (auf erstes Byte im Kassettenpufferrichten)
.f3cc a9 02
                lda #02 %00000010 Headermarke für Folgeblock eines Datenfile laden
.f3ce 91 b2
                sta (b2), y
                                   und an erste Position im Kassettenpuffer schreiben
. f3d0
      98
                tya "lda #00"
                                   Ø als Zeiger für Kassettenpuffer (BUFPNT) laden
.f3dl 85 a6
                                   gewünschten Wert (Ø oder $bf) in BUFPNT (Zeiger für Kassettenpuffer) schreiben
               ⇒sta
                      a6
.f3d3 18
               ⇒clc
                                   Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
.f3d4 60
                rts
                                  Rücksprung von Routine
; IECOPN-Routine: File-OPEN-Vorgang auf am IEC-Bus angeschlossenem Gerät veranlassen
 (z.B. die Floppy veranlassen, daß ein File auf Diskette geöffnet wird)
.f3d5 a5 b9
                1da
                      b9
                                  aktuelle Sekundäradresse (SA) holen
.f3d7 30 fa
                -bmi f3d3
                                  Sekundäradresse >= $80 (N=1): Carry löschen und Ende
.f3d9 a4 b7
                ldv
                     b7
                                  Länge des aktuellen Filenamen (FNLEN) auslesen
.f3db f0 f6
               Lbeq f3d3
                                  kein Filename (Z=1): Carry löschen und Ende
.f3dd a9 00
                lda #00
                                  Fehlerstatus für "kein Fehler" laden
.f3df 85 90
                sta
                      90
                                  und in Statusbyte des Kernal schreiben
.f3el
      a5 ba
                lda
                                  aktuelle Gerätenummer (FA) auslesen
                      ba
.f3e3
      20 Oc ed jsr edOc "listen" LISTEN-Signal auf IEC-Bus ausgeben
.f3e6
      a5 b9
                1da
                      b9
                                  aktuelle Sekundäradresse (SA) holen
      09 f0
.f3e8
                ora #f0 %11110000 oberes Nibble (High-Nibble) setzen
.f3ea
      20 b9 ed
                jsr edb9 "second" Sekundäradresse nach LISTEN auf IEC-Bus ausgeben
.f3ed a5 90
                lda
                      90
                                  Statusbyte des Kernal zwecks Test auslesen
.f3ef 10 05
               -bpl f3f6
                                  Gerät ist ansprechbar (N=0): kein I/O ERROR #5 (DEVICE NOT PRESENT)
,f3fl 68
                pla
                                  LB der Rücksprungadresse vom Stapel entfernen
                                                                                     Rücksprungadresse am Stapel
, f3f2 68
                pla
                                  HB der Rücksprungadresse vom Stapel entfernen
                                                                                    löschen
.f3f3 4c 07 f7
                jmp f707 "ioerr5" I/O ERROR #5 ("device not present") auslösen
.f3f6
      a5 b7
               →lda
                      b7
                                  Länge des aktuellen Filenamen (FNLEN) auslesen
.f3f8
     fØ Øc
               -beg f406
                                  kein Filename (Z=1): UNLISTEN senden und Ende
.f3fa a0 00
                ldv #00
                                  Offset mit Ø initialisieren (auf erstes Byte des Filenamen richten)
                                                                                                          Filenamen
.f3fc
      bl bb
               ⇒lda (bb),y
                                  Byte aus Filenamen über Zeiger FNADR holen
                                                                                                          byteweise
      20 dd ed
,f3fe
                jsr eddd "iecout" Byte über IEC-Bus ausgeben
                                                                                                          über
                                  Offset erhöhen (auf nächstes Byte des Filenamen richten)
,f401 c8
                iny
                                                                                                          IEC-Bus
,f402 c4 b7
                сру
                      b7
                                  Vergleich mit Länge des aktuellen Filenamen (FNLEN)
                                                                                                          an Gerät
, f404 d0 f6
                -bne f3fc
                                  noch keine Übereinstimmung (Z=0): nächstes Zeichen ausgeben
                                                                                                          übermitteln
```

,f406 4c 54 f6 → jmp f654 "unlsn" UNLISTEN-Signal auf IEC-Bus ausgeben

; RSOPEN: File-OPEN-Vorgang auf über RS232 angeschlossenem Gerät veranlassen

```
,f4009 20 83 f4 jsr f483 "iciars" CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren
,f40c 8c 97 02 sty 0297
                                  da Y=0 seit $f409: RS232-Statusbyte (RSSTAT) mit "kein Fehler" initialisieren
.f40f c4 b7
                                  Länge des aktuellen Filenamen (FNLEN) = 0?
               >сру
     fØ Øa
, f411
               -beg f4ld
                                  ja (Z=1): Setzen der RS232-Parameter (im Filenamen enthalten) überspringen
.f413 bl bb
                lda (bb).y
                                  Byte aus Filenamen (= Parameter) holen
                                                                                              RS232-Parameter
.f415 99 93 02 sta 0293.y
                                                                                              (Kontroll-, Befehls-,
                                  und in RS232-Hilfsregister schreiben
.f418 c8
                                  Offset erhöhen (auf nächstes Byte richten)
                                                                                              Zeit- und Status-
                iny
.f419 c0 04
                cpy #04
                                  schon 4 Byte (Maximalzahl der Parameter) übertragen?
                                                                                              Register) aus Filenamen
.f41b d0 f2
               -bne f40f
                                  nein (Z=0): nächsten Parameter setzen
                                                                                              in Hilfsspeicher holen
.f4ld 20 4a ef ⇒jsr ef4a "calcbt" Berechnung der über RS232 zu sendenden Bits pro Datenbyte
.f420 8e 98 02 stx 0298
                                  Ergebnis der Berechnung als Anzahl der noch zu sendenden Bits (BITNUM) setzen
.f423 ·ad 93 02 lda 0293
                                  RS232-Kontrollregister (M51CTR) auslesen
.f426 29 0f
                and #0f %00001111 oberes Nibble (High-Nibble) löschen, um Übertragungsgeschwindigkeit auszusortieren
,f428 f0 lc
               —beq f446
                                  benutzerdefinierte Übertragungsgeschwindigkeit (Z=1): frei wählbare Geschwindigkeit
                                  verwenden; diese Möglichkeit ist nicht realisiert worden, es erfolgt aber keine
                                  Fehlermeldung, sondern statt dessen wird "normal" weitergearbeitet
.f42a Øa
                                  Index für Übertragungsgeschwindigkeit verdoppeln
                asl
f42b aa
                                  und in Offset-Register X schreiben
                tax
.f42c ad a6 02 1da 02a6
                                  Flag für PAL/NTSC auslesen
.f42f d0 09
               -bne f43a
                                  PAL-Version (Z=0): Timer-Verzögerungswert für PAL-Version ermitteln
; NTSC-Version: Timer-Verzögerungswert auslesen
.f431 bc cl fe ldy fecl.x
                                  HB des Timer-Verzögerungswertes aus NTSC-Tabelle entnehmen
                                                                                                NTSC-Wert für
                                  LB des Timer-Verzögerungswertes aus NTSC-Tabelle entnehmen
,f434 bd c0 fe | lda fec0,x
                                                                                              Verzögerung holen
                                  Auslesen der PAL-Parameter überspringen
,f437 4c 40 f4 jmp f440
; PAL-Version: Timer-Verzögerungswert auslesen
,f43a bc eb e4 → ldy e4eb,x
                                  HB des Timer-Verzögerungswertes aus PAL-Tabelle entnehmen
                                                                                               PAL-Wert für
.f43d bd ea e4 lda e4ea.x
                                  LB des Timer-Verzögerungswertes aus PAL-Tabelle entnehmen
                                                                                              Verzögerung holen
,f440 8c 96 02 sty 0296
                                  HB des Timer-Verzögerungswertes für die richtige Baud-Rate setzen
                                                                                                        Ergebnis in
.f443 8d 95 02 sta 0295
                                  LB des Timer-Verzögerungswertes für die richtige Baud-Rate setzen
                                                                                                        Hilfsspeicher
.f446 ad 95 02 lda 0295
                                  LB des Timer-Verzögerungswertes laden
.f449
      0a
                asl
                                  verdoppeln
,f44a 20 2e ff jsr ff2e
                                  weitere Behandlung in Unterprogramm ab $ff2e (wird nur von hier aufgerufen!)
,f44d ad 94 02 lda 0294
                                  RS232-Befehlsregister (M51CDR) holen
```

```
.f450 4a
                 lsr
                                   bØ (zuständig für Handshake) in Carry schieben
, f451 90 09
                -bcc f45c
                                   3-Draht-Handshake (C=0): Sonderbehandlung für X-Draht-Handshake überspringen
; Sonderbehandlung für X-Draht-Handshake
      ad Øl dd
                lda dd01
                                   Datenport B von CIA 2 auslesen
, f453
                 asl
                                   b7 (Data Set Ready) in Carry schieben
.f456
      0a
, f457
      b0 03
                -bcs f45c
                                   DSR-Bit gesetzt (C=1): Sonderbehandlung für X-Draht-Handshake verlassen
, f459
      20 0d f0
                jsr f00d
                                   "missing dsr (Data Set Ready)"-Status herstellen
      ad 9b 02 →1da 029b
:f45c
                                   Zeiger auf Ende des RS232-Eingabepuffers (RIDBE) holen
                                                                                                Eingabepuffer
                                   und als Anfang des RS232-Eingabepuffers (RIDBS) setzen
.f45f
      8d 9c 02
                sta 029c
                                                                                                und
.f462
      ad 9e 02
               lda 029e
                                   Zeiger auf Ende des RS232-Ausgabepuffers (RODBE) holen
                                                                                                Ausgabepuffer
, f465
      8d 9d 02
                sta 029d
                                   und als Anfang des RS232-Ausgabepuffers (RODBS) setzen
                                                                                                initialisieren
, f468
      20 27 fe jsr fe27
                                   MEMTOP-Routine aufrufen, damit Obergrenze für Basic nach X/Y geholt wird
      a5 f8
, f46b
                 lda
                       f8
                                   HB des Zeigers auf den RS232-Eingabepuffer holen
                -bne f474
                                   RS232-Eingabepuffer vorhanden (Z=0): Sonderbehandlung überspringen
      dØ Ø5
, f46d
, f46f
      88
                 dey
                                   HB der Obergrenze des Basic-RAM verringern, um dort für $0100 Byte Platz zu schaffen
                       f8
                                   HB des Zeigers auf den RS232-Eingabepuffer setzen
, f470
      84 f8
                 sty
                                                                                         RS232-Eingabepuffer
, f472
      86 f7
                stx
                       f7
                                   LB des Zeigers auf den RS232-Eingabepuffer setzen
                                                                                          einrichten
, f474
      a5 fa
               ⇒lda
                       fa
                                   HB des Zeigers auf den RS232-Ausgabepuffer holen
      dØ Ø5
, f476
                -bne f47d
                                   RS232-Ausgabepuffer vorhanden (Z=\emptyset): Sonderbehandlung überspringen
, f478
      88
                 dey
                                   HB der Obergrenze des Basic-RAM verringern, um dort für $0100 Byte Platz zu schaffen
, f479
      84 fa
                                   HB des Zeigers auf den RS232-Ausgabepuffer setzen
                sty
                       fa
                                                                                       RS232-Ausgabepuffer
      86 f9
                       f9
                                   LB des Zeigers auf den RS232-Ausgabepuffer setzen | einrichten
, f47b
                stx
, f47d
      38
               Sec
                                   HB des Zeigers auf den RS232-Ausgabepuffer holen
.f47e a9 f0
                 lda #f0 "sen"
                                   Negativ-Flag setzen (Flag für "Speicherobergrenze setzen"; erübrigt sich aber, da
                                   gleich bei $f480 der Einsprung für "Adresse setzen" gewählt wird!)
,f480 4c 2d fe jmp fe2d
                                   in MEMTOP so einsteigen, daß die Obergrenze für Basic gemäß X/Y gesetzt wird
```

; ICIARS-Hilfsroutine: CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren

```
a9 04
                lda #04 %00000100 TXD (Transmit Data) auf "high"
                                                                                  TXD-Bit (Transmit Data)
.f490
,f492 0d 00 dd ora dd00
                                  Bit in Datemport A von CIA 2 einblenden
                                                                                } in Datemport A von CIA 2
                                  und Ergebnis in Datenport A zurückschreiben
                                                                                auf "high" setzen
.f495 8d 00 dd sta dd00
                ldy #00 %00000000 Flag für "kein RS232-IRQ" (all interrupt requests disabled) laden
.f498 a0 00
,f49a 8c al 02 sty 02al
                                  und in ENABL (RS232-NMI-Flag) schreiben
,f49d 60
                                  Rücksprung von Hilfsroutine
                rts
; LOAD/VERIFY-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei $ffd5 gesprungen)
                                  LB der Ladeadresse in LB von Hilfszeiger MEMUSS schreiben
                                                                                              Ladeadresse nach
,f49e 86 c3
                stx
                      c3
                                  HB der Ladeadresse in HB von Hilfszeiger MEMUSS schreiben
                                                                                               MEMUSS-Zeiger ($c3/$c4)
,f4a0 84 c4
                sty
                      c4
                                  Sprung über LOAD-Vektor; normalerweise nach $f4a5
,f4a2 6c 30 03 jmp(0330)
; reguläre LOAD/VERIFY-Routine (Ladeadresse in $c3/$c4 vorausgesetzt!)
.f4a5 85 93
                      93
                                  übergebenes LOAD/VERIFY-Flag in Hilfsspeicher VERCK schreiben
                sta
                lda #00 %00000000 Initialisierungswert für "kein I/O-Fehler" laden
, f4a7 a9 00
, f4a9 85 90
                sta 90
                                  und in Statusbyte des Kernal schreiben
,f4ab a5 ba
                lda ba
                                  aktuelle Gerätenummer (FA) auslesen
, f4ad d0 03
               -bne f4b2
                                  anderes Gerät als Tastatur (Z=0): kein I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER)
,f4af 4c l3 ff7→jmp f713 "ioerr9" I/O ERROR #9 ("illegal device number") auslösen
                                  Vergleich der Gerätenummer mit der Geräteadresse des Bildschirms
.f4b2 c9 03
               >cmp #03
                                  Übereinstimmung (Z=1): I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER) auslösen
,f4b4 f0 f9
               -beg f4af
                -bcc f533 "ldtprs" Gerätenummer #1 oder #2 (C=0): Sonderbehandlung für Datasette/RS232
; LOAD/VERIFY-Sonderbehandlung für Gerät am IEC-Bus
                                  Länge des aktuellen Filenamen (FNLEN) holen
.f4b8 a4 b7
                ldv b7
                -bne f4bf
                                  Filename vorhanden (Z=0): keinen I/O ERROR #8 (MISSING FILENAME) auslösen
,f4ba d0 03
                jmp f710 "ioerr8" I/O ERROR #8 ("missing filename") auslösen
, f4bc 4c 10 f7
.f4bf a6 b9
               ⇒ldx b9
                                  aktuelle Sekundäradresse (SA) bis $f4e5 merken (Flag für "relativ/absolut laden")
,f4cl 20 af f5 jsr f5af "srcmsg" Meldung "SEARCHING FOR [filename]" erzeugen
,f4c4 a9 60
                lda #60 %01100000 Initialisierungswert für Sekundäradresse laden
                                                                                     Sekundäradresse Ø
,f4c6 85 b9
                                                                                     (+ Offset $60) setzen
                                  und als aktuelle Sekundäradresse (SA) setzen
                sta b9
```

,f4c8 20 d5 f3 jsr f3d5 "iecopn" File auf Gerät am IEC-Bus öffnen

lda ba

,f4cb a5 ba

aktuelle Gerätenummer (FA) laden

```
20 09 ed
                isr ed09 "talk"
                                    TALK-Signal auf IEC-Bus ausgeben
.f4cd
                                    aktuelle Sekundäradresse (SA) holen
.f4d0
      a5 b9
                 lda
                       b9
                                    Sekundäradresse nach TALK senden
      20 c7 ed
                 isr edc7 "tksa"
.f4d2
                                    Byte von IEC-Bus in Akku einlesen
, f4d5
      20 13 ee
                 isr eel3 "acptr"
                                    und als LB der absoluten Ladeadresse setzen
. f4d8
      85 ae
                 sta
                       ae
      a5 90
                                    Statusbyte des Kernal auslesen
, f4da
                 lda
                       90
.f4dc
      4a
                 1sr
                                    bl (TIMEOUT) durch zwei Rechtsverschiebungen
                                    ins Carry-Flag holen
, f4dd
      4a
                 lsr
                                    keine Reaktion vom angesprochenen Gerät (C=1): I/O ERROR #4 (FILE NOT FOUND)
.f4de
      bØ 50
                 -bcs f530
                 jsr eel3 "acptr"
                                    nächstes Byte von IEC-Bus in Akku einlesen
.f4e0
      20 13 ee
                                    und als HB der absoluten Ladeadresse setzen
      85 af
                 sta
                       af
.f4e3
                                    bei $f4bf gemerkte Sekundäradresse wieder in Akku holen
.f4e5
      8a
                 txa
                -bne f4f0
                                    absolutes Laden gewünscht (Z=0): absolute Ladeadresse (nach $ae/$af geholt) verwenden
.f4e6
      dØ Ø8
; Sonderbehandlung: relative Ladeadresse verwenden (Hilfszeiger $ae/$af darauf richten)
.f4e8
      a5 c3
                 1da
                       c3
                                    LB der an LOAD übergebenen Ladeadresse laden
                                                                                                     an LOAD/VERIFY-Routine
                                                                                                     übermittelte
.f4ea 85 ae
                 sta
                                    und in LB des Hilfszeigers für die Ladeadresse schreiben
                       ae
                                                                                                     Ladeadresse anstatt
                                    HB der an LOAD übergebenen Ladeadresse laden
.f4ec a5 c4
                 1da
                       c4
,f4ee 85 af
                                    und in HB des Hilfszeigers für die Ladeadresse schreiben
                                                                                                     der Adresse im File
                 sta
                       af
      20 d2 f5 >jsr f5d2 "loadng" Ausgabe von "LOADING", sofern im Direktmodus befindlich
,f4f0
              → lda #fd %111111101 TIMEOUT-Bit gelöscht
                                                                                                      TIMEOUT-BIT
.f4f3
      25 90
                       90
                                    gelöschtes TIMEOUT-Bit in Statusbyte des Kernal einblenden
                                                                                                      im Statusbyte
.f4f5
                 and
                                    und Ergebnis als neues Statusbyte setzen
                                                                                                      löschen
      85 90
                       90
.f4f7
                 sta
                                    STOP-Taste über Kernal-Aufruf abfragen
.f4f9
      20 el
             ff jsr ffel "stop"
.f4fc
      dØ Ø3
                 -bne f501
                                    <STOP>-Taste nicht gedrückt (Z=0): keine Fehlerbehandlung
                 jmp f633 "clsbrk" File schließen und LOAD-Vorgang abbrechen
      4c 33 f6
.f4fe
.f501
       20 13 ee >jsr eel3 "acptr"
                                    nächstes Byte von IEC-Bus in Akku einlesen
.f504
                                    und in X-Register merken (bis $f50b)
       aa
                 tax
.f505
      a5 90
                       90
                                    Statusbyte des Kernal laden
                 lda
                                    bl (TIMEOUT) durch zwei Rechtsverschiebungen
.f507
      4a.
                 lsr
.f508
       4a
                 lsr
                                    ins Carry-Flag holen
       b0 e8
                                    keine Reaktion vom angesprochenen Gerät (C=1): warten, bis Gerät ansprechbar ist
.f509
                 bcs f4f3
                                    oder <STOP> gedrückt wird
                                    bei $f504 gemerktes Eingabebyte wieder in Akku bringen
.f50b
      8a
                 txa
                                    bei $f4a5 gemerktes LOAD/VERIFY-Flag VERCK zwecks Test laden
       a4 93
                       93
,f50c
                 ldy
                                    LOAD-Vorgang, nicht VERIFY (Z=1): mit Ø im Y-Register (s. $f50c/$f50e) die
.f50e
      fØ Øc
                 -bea f5lc
                                    Verify-Sonderbehandlung überspringen
```

: VERIFY-Sonderbehandlung

```
,f510 a0 00
                                  Ø als Offset laden
                1dv #00
.f512 dl ae
                cmp (ae).v
                                  Vergleich über Hilfszeiger mit aktuellem Byte im Speicher
.f514 f0 08
                -beg f5le
                                  Übereinstimmung (Z=1): Hilfszeiger erhöhen, nächstes Byte verarbeiten, kein Fehler
.f516 a9 10
                lda #10 %00010000 Fehlerbit für "VERIFY ERROR" laden
,f518 20 lc fe jsr felc "erstat" Fehlerbit in Statusbyte des Kernal übernehmen
; LOAD-Sonderbehandlung ab $f51c
,f51b 2c 91 ae bit "sta (ae),y" Byte in Speicher schreiben; Y=0 wegen $f50c/$f50e
                                  LB des Hilfszeigers auf die aktuelle Adresse im Speicher erhöhen
.f5le e6 aeL
              →inc
                                                                                                      Hilfszeiger
. f520 d0 02
               -bne f524
                                  kein Erhöhungsübertrag (Z=∅): HB nicht erhöhen
                                                                                                      auf nächste
                                  HB des Hilfszeigers auf die aktuelle Adresse im Speicher erhöhen
.f522 e6 af
                inc
                      af
                                                                                                      Adresse stellen
                                  Statusbyte des Kernal testen
. f524
      24 90
              ⇒bit
. f526 50 cb
                                  EOF (End Of File)-Bit gelöscht (V=0): nächstes Byte bearbeiten
               -byc f4f3
: File-Ende erreicht
     20 ef ed jsr edef "untalk" UNTALK-Signal über IEC-Bus ausgeben
,f52b 20 42 f6 jsr f642 "ieccls" File auf Gerät am IEC-Bus schließen
                                Endadresse (letzten Inhalt von $ae/$af-Hilfszeiger) nach X/Y holen und Ende
,f52e 90 79 —bcc f5a9 "jmp"
,f530 4c 04 f7 jmp f704 "ioerr4" I/O ERROR #4 ("file not found") auslösen
; LDTPRS: LOAD/VERIFY von Datasette (Gerät #1) oder RS232 (Gerät #2); Gerätenummer im Akku
                lsr
                                  bØ der Gerätenummer zwecks Test in Carry schieben
.f533 4a
.f534 b0 03
               rbcs f539
                                 LOAD/VERIFY von Gerät #1 (Datasette) gewünscht (C=1): kein I/O ERROR #9
,f536 4c l3 f7 jmp f713 "ioerr9" I/O ERROR #9 ("illegal device number") auslösen, da LOAD von RS 232 unmöglich ist
.f539 20 d0 f7 jsr f7d0 "getbfa" Adresse des Kassettenpuffers holen und auf zulässigen Bereich testen
.f53c b0 03
              -bcs f541
                                  gültiger Kassettenpuffer (C=1): kein I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER)
,f53e 4c 13 f7 jmp f713 "ioerr9" I/O ERROR #9 ("illegal device number") auslösen, da Kassettenpuffer fehlt
,f541 20 17 f8 ⇒jsr f817 "wtplay" Warten, bis <PLAY> an Datasette ausgelöst wird
,f544 b0 68 —bcs f5ae
                                 I/O-Fehler (C=1): RTS bei C=1 (und A=0/Z=1, da nur BREAK-Fehler möglich)
```

```
20 af f5 jsr f5af "srcmsg" Meldung "SEARCHING [FOR ...]" erzeugen
.f546
      a5-b7-
              \rightarrowlda
                                   Länge des aktuellen Filenamen (FNLEN) auslesen
.f549
                       b7
.f54b f0 09
                -bea f556
                                   kein Filename (Z=1): Suche nach richtigem Header auf Datasette überspringen
: vorgegebenes File laden
.f54d
      20 ea f7
                 jsr f7ea "srctfl" Header zu vorgegebenem File auf Kassette suchen
      90 0b
.f550
                                   kein I/O-Fehler (C=0): gefundenes File laden
                 bcc f55d
       f0 5a
.f552
                -beq f5ae
                                   BREAK-Fehler (Fehlercode 0) (Z=1): RTS bei C=1/Z=1/A=0
      b0 da
                 bcs f530 "jmp"
                                   anderer Fehler kann nur I/O ERROR #4 (FILE NOT FOUND) gewesen sein: FILE NOT FOUND
.f554
; nächstes File auf Kassette laden
      20 2c f7 > jsr f72c "getfhd" nächsten Header-Block auf Kassette öffnen und anzeigen
, f556
      f0 53
               -beq f5ae
.f559
                                   BREAK-Fehler (Fehlercode 0) (Z=1): RTS bei C=1/Z=1/A=0
      b0 d3 1≥
                _bcs f530
.f55b
                                   anderer Fehler kann nur I/O ERROR #4 (FILE NOT FOUND) gewesensein: FILE NOT FOUND
; gefundenes File (vorgegebenes oder nächstes File auf Kassette) laden
     a5 -90
, f55d
               →lda
                       90
                                   Statusbyte des Kernal holen
.f55f
      29 10
                 and #10 %00010000 alle Bits bis auf b4 (TAPE READ ERROR, Lesefehler auf Kassette) löschen
                                   Carry als Flag für "I/O-Fehler" setzen
, f561
      38
                 sec
.f562
      d0 4a
                                   b4 war gesetzt (Z=0): RTS bei C=1/Z=0/A=$10 (Fehlernummer für "OUT OF MEMORY")
                 bne f5ae
       eØ 01
                                   Headermarke (s. $f54d bzw. $f556) mit Wert für "Basic-Programm" vergleichen
, f564
                 cpx #01
.f566
      fØ 11
                 -beq f579
                                   Übereinstimmung (Z=1): relatives Laden an vorgegebene Ladeadresse
, f568
       e0 03
                 cpx #03
                                   Headermarke (s. $f54d bzw. $f556) mit Wert für "Maschinenprogramm" vergleichen
. f56a
      d0 Ldd
                 -bne f549
                                   keine Übereinstimmung (Z=1): relatives Laden an vorgegebene Ladeadresse
; absolutes Laden an Startadresse des Programms auf Kassette
.f56c
     -a0-01
                >ldy #01
                                   Offset mit 1 initialisieren (auf LB der absoluten Anfangsadresse stellen)
, f56e
      bl b2
                 1da (b2), y
                                   LB der absoluten Anfangsadresse aus Kassettenpuffer entnehmen
, f570
      85 c3
                 sta c3
                                   und in LB des Hilfszeigers MEMUSS schreiben
, f572
      c8
                 iny "ldy #02"
                                   Offset von 1 auf 2 erhöhen (auf HB der absoluten Anfangsadresse stellen)
, f573
      bl b2
                 1da (b2), y
                                   HB der absoluten Anfangsadresse aus Kassettenpuffer entnehmen
       85 c4
, f575
                       c4
                                    und in HB des Hilfszeigers MEMUSS schreiben
                 sta
                                    Sonderbehandlung für Basic-Programm überspringen
      b0 r04+
                 bcs f57d "jmp"
```

,f5af a5 9d

1da

```
; relatives Laden (Sonderfall "Basic-Programm")
. f579
      a5 | b9 L
              →lda
                                   aktuelle Sekundäradresse (SA) holen
                       b9
. f57b d0+ef-
                 bne f56c
                                   keine Sekundäradresse für "relatives Laden" (Z=0): trotz Headermarke für
                                   "Basic-Programm" muß absolutes Laden durchgeführt werden
                                   Offset mit 3 initialisieren (auf LB der absoluten Endadresse stellen)
. f57d
      a0 L03-
               →1dy #03
                                                                                                                Programm-
.f57f
      bl b2
                 lda (b2).y
                                   LB der Endadresse aus Kassettenpuffer entnehmen
                                                                                                                länge aus
.f581
      aØ Ø1
                 ldv #01
                                   Offset mit 1 belegen (auf LB der absoluten Anfangsadresse stellen)
                                                                                                                Differenz
                                   LB der absoluten Anfangsadresse (aus Kassettenpuffer) subtrahieren
, f583
      fl b2
                 sbc (b2).y
                                                                                                                von
                                   Ergebnis als LB der Programmlänge in X merken
. f585
      a.a.
                 tax
                                                                                                                Anfangs-
.f586
      aØ Ø4
                 ldv #04
                                   Offset mit 4 initialisieren (auf HB der absoluten Endadresse stellen)
                                                                                                                und
.f588
      bl b2
                                   HB der Endadresse aus Kassettenpuffer entnehmen
                 1da (b2).y
                                                                                                                Endadresse
,f58a a0 02
                 ldv #02
                                   Offset mit 1 belegen (auf HB der absoluten Anfangsadresse stellen)
                                                                                                                nach
. f58c
      fl b2
                                   HB der absoluten Anfangsadresse (aus Kassettenpuffer) subtrahieren
                                                                                                               X/Y
                 sbc (b2).y
. f58e
      a8
                 tav
                                   Ergebnis als HB der Programmlänge in Y merken
                                                                                                                berechnen
.f58f
      18
                 clc
                                   Carry vor Addition bei $f591 löschen
                                                                                                                Endadresse
.f590
      8a
                 txa
                                   bei $f585 gemerktes LB der Programmlänge zwecks Addition in Akku bringen
                                                                                                               nach Laden
.f591
      65 c3
                 adc
                       c3
                                   dazu LB des Hilfszeigers MEMUSS (zeigt auf Lade-Anfang) addieren
                                                                                                                aus Summe
.f593
      85 ae
                 sta
                                   und als LB der Endadresse nach dem Ladevorgang merken
                                                                                                                von Lade-
                       ae
.f595
      98
                                   bei $f58e gemerktes HB der Programmlänge zwecks Addition in Akku bringen
                 tva
                                                                                                               adresse
.f596
      65 c4
                                   dazu HB des Hilfszeigers MEMUSS (zeigt auf Lade-Anfang) addieren
                 adc
                                                                                                                und Länge
.f598
      85 af
                                   und als HB der Endadresse nach dem Ladevorgang merken
                                                                                                               berechnen
                 sta
                       af
, f59a
      a5 c3
                 lda.
                                   LB der Ladeadresse aus LB des Hilfszeigers MEMUSS entnehmen
      85 cl
                                   und als LB der Startadresse setzen
.f59c
                       c1
                 sta
.f59e
      a5 c4
                 1da
                       c4
                                   HB der Ladeadresse aus HB des Hilfszeigers MEMUSS entnehmen
.f5a0
      85 c2
                       c2
                                   und als HB der Startadresse setzen
                 sta
.f5a2
      20 d2 f5
                 jsr f5d2 "loadng" Ausgabe von "LOADING/VERIFYING", sofern im Direktmodus befindlich
. f5a5
               isr f84a "tpread" File von Kassette lesen
; bei $f5a9: Einsprung für "Carry löschen und Endadresse laden"
                 bit "clc"
. f5a8
      24 18
                                   Carry löschen (Flag für "kein I/O-Fehler")
, f5aa
      a6 ae
                 ldx
                                   LB der Endadresse nach Ladevorgang laden
                                                                                 Lade-Endadresse nach X/Y
                                   HB der Endadresse nach Ladevorgang laden
                                                                                 zwecks Rückgabe laden
,f5ac
      a4 af
                 ldv
                       af
                                   Rücksprung von Routine
.f5ae
      60
                 rts
```

Flag für Direkt-/Programm-Modus (MSGFLG) zwecks Test auslesen

; SRCMSG-Hilfsroutine: Ausgabe von "SEARCHING [FOR ...]", sofern im Direktmodus befindlich

```
nicht im Direktmodus (N=0): Rücksprung über RTS
.f5bl 10 le
                bpl f5dl
      a0 0c
, f5b3
                ldy #Øc
                                   Offset für Systemmeldung "SEARCHING" laden
                                                                                        "SEARCHING"
      20 2f fl
, f5b5
                jsr fl2f
                                   Routine zur Ausgabe der Systemmeldung aufrufen
                                                                                       ausgeben
      a5 b7
. f5b8
                lda b7
                                   Länge des aktuellen Filenamen holen
                                                                                       Rücksprung, falls
.f5ba
      fØ 15
                -beg f5dl
                                   kein Filename (Z=1): Rücksprung über RTS
                                                                                        Filename fehlt
,f5bc
      a0 17
                ldy #17
                                   Offset für Systemmeldung "FOR" laden
                                                                                        "FOR"
.f5be
      20 2f fl
                jsr fl2f
                                   Routine zur Ausgabe der Systemmeldung aufrufen
                                                                                       ausgeben
.f5cl
      a4 b7
                ldy b7
                                   Länge des aktuellen Filenamen auslesen
                                                                                       Rücksprung, falls
.f5c3
      fØ Øc
                -beg f5dl
                                   kein Filename (Z=1): Rücksprung über RTS
                                                                                        Filename fehlt
.f5c5
      a0 00
                ldy #00
                                   Offset mit Ø initialisieren (auf erstes Byte im Filenamen stellen)
                                                                                                            Ausgabe
.f5c7
      bl bb
               ⇒lda (bb),y
                                   Byte aus Filenamen auslesen
                                                                                                            des
      20 d2 ff
.f5c9
                jsr ffd2 "bsout"
                                   und ausgeben
                                                                                                            Filenamen
.f5cc
      c8
                iny
                                   Offset erhöhen (auf nächstes Byte im Filenamen richten)
                                                                                                            über
, f5cd c4 b7
                cpy
                      b7
                                   Vergleich des Offset mit Länge des Filenamen (FNLEN)
                                                                                                            BSOUT-
.f5cf d0 f6
               bne f5c7
                                   noch keine Übereinstimmung (Z=0): nächstes Zeichen ausgeben
                                                                                                            Schleife
,f5dl 60
               →rts
                                   Rücksprung von Hilfsroutine
```

; LOADNG-Hilfsroutine: "LOADING" oder "VERIFYING" ausgeben

```
,f5d2 a0 49 ldy #49 Offset für Systemmeldung "LOADING" vorbereiten ,f5d4 a5 93 lda 93 LOAD/VERIFY-Flag (VERCK) zwecks Test auslesen ,f5d6 f0 02 beq f5da LOAD (Z=1): mit Offset seit $f5d2 arbeiten ,f5d8 a0 59 ldy #59 Offset für Systemmeldung "VERIFYING" laden ,f5da 4c 2b f1 \Rightarrowjmp f12b Routine zur Ausgabe der Systemmeldung aufrufen
```

; SAVE-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei \$ffd8 gesprungen)

,f5dd	86 ae	stx ae	LB der Endadresse in LB des Hilfszeigers EAL/EAH schreiben Endadresse des SAVE-
,f5df	84 af	sty af	HB der Endadresse in HB des Hilfszeigers EAL/EAH schreiben Bereichs setzen
,f5el	aa	tax	Zeropage-Adresse des Zeigers auf die Anfangsadresse in X-Register holen
, f5e2	b5 00	lda 00,x	LB des Zeigers auf die Anfangsadresse auslesen Anfangsadresse
, f5e4	85 cl	sta cl	und als LB des Hilfszeigers STAL/STAH setzen des SAVE-Bereichs
, f5e6	b5 Ø1	lda Øl,x	HB des Zeigers auf die Anfangsadresse auslesen in Hilfszeiger STAL
, f5e8	85 c2	sta c2	und als HB des Hilfszeigers STAL/STAH setzen setzen
, f5ea	6c 32 Ø3	jmp(0332)	Sprung über SAVE-Vektor (normalerweise nach \$f5ed)

, f633

, f636

, f638

, f639 60

20 42 f6 a9 00

38

lda #00

sec

rts

; reguläre SAVE-Routine

```
aktuelle Gerätenummer (FA) auslesen
.f5ed a5 ba
                lda
                                   nicht Tastatur (Z=0): kein I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER)
.f5ef d0 03
                -bne f5f4
.f5f1 4c l3rf7→jmp f7l3 "ioerr9" I/O ERROR #9 ("illegal device number") auslösen
                                   Vergleich der aktuellen Gerätenummer mit der Geräteadresse des Bildschirms
      c9 Ø3
.f5f4
               >cmp #03
                                   Übereinstimmung (Z=1): I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER)
.f5f6 f0 f9
               -bea f5fl
,f5f8 90 5f
                -bcc f659 "svtprs" SAVE auf Datasette oder RS232 (C=0): Sonderbehandlung anspringen
: SAVE auf Gerät am IEC-Bus
      a9 61
                lda #61 %01100001 Sekundäradresse für "Schreiben" laden
.f5fa
                                   und als aktuelle Sekundäradresse (SA) setzen
.f5fc 85 b9
                 sta
                      b9
                                   Länge des aktuellen Filenamen (FNLEN) holen
,f5fe a4 b7
                ldv
                      b7
.f600 d0 03
                -bne f605
                                   Filename vorhanden (Z=0): kein I/O ERROR #8 (MISSING FILENAME)
                 jmp f710 "ioerr8" I/O ERROR #8 ("missing filename") auslösen
.f602 4c 10 f7
      20 d5 f3 ⇒jsr f3d5 "iecopn" OPEN-Vorgang auf Gerät am IEC-Bus einleiten
      20 8f f6 jsr f68f "saving" Ausgabe der Systemmeldung "SAVING [filename]", sofern im Direktmodus befindlich
.f608
.f60b a5 ba
                 1da
                                   aktuelle Gerätenummer (FA) auslesen
                       ba
      20 Oc ed jsr edOc "listen" Ausgabe des LISTEN-Signals auf den IEC-Bus
, f60d
      a5 b9
                                   aktuelle Sekundäradresse (SA) holen
.f610
                 lda
                       b9
      20 b9 ed jsr edb9 "second" Sekundäradresse für LISTEN senden
, f612
,f615 a0 00
                                   Offset mit Ø initialisieren (wird erst bei $f629 benötigt)
                 1dv #00
      20 8e fb jsr fb8e "stacur" Hilfszeiger $ae/$af mit Startadresse aus $cl/$c2 initialisieren
.f617
                                   LB der Startadresse des Speicherbereichs laden
                                                                                     Startadresse des SAVE-
.f6la a5 ac
                 1da
                       ac
      20 dd ed jsr eddd "iecout" und über IEC-Bus senden
                                                                                      Bereiches im Low-High-Format
.f6lc
,f6lf a5 ad
                                   HB der Startadresse des Speicherbereichs laden
                                                                                     an Anfang des Files
                 lda
                       ad
      20 dd ed jsr eddd "iecout" und über IEC-Bus senden
                                                                                     schreiben
.f621
,f624 r20-dl-fc→jsr fcdl "cmpste" Vergleich der aktuellen Speicheradresse mit der Endadresse des Bereichs
                                   SAVE-Bereich schon überschritten (C=1): SAVE-Vorgang abbrechen
, f627
       bØ 16r
                -bcs f63f
                                   aktuelles Byte holen
, f629
       bl ac
                 lda (ac),y
      20 dd ed jsr eddd "iecout" und auf den IEC-Bus ausgeben
, f62b
                                   STOP-Taste über Kernal-Einsprung abfragen
, f62e
       20 el ff jsr ffel "stop"
, f631
       d0 07
               -bne f63a
                                   STOP-Taste nicht gedrückt (Z=0): nächstes Byte bearbeiten, Zeiger erhöhen
```

jsr f642 "ieccls" File auf IEC-Bus schließen

Fehlernummer für BREAK laden

Rücksprung von Routine

Carry setzen (Flag für "I/O-Fehler")

```
20 db fc > jsr fcdb "incsal" Zeiger auf aktuelle Adresse ($ac/$ad, s. $f629) erhöhen
               —bne f624 "imp"
                                  und nächstes Byte speichern
.f63d d0 Le5-
; IECCLS-Routine: File auf Gerät am IEC-Bus schließen
.f63f
      20 fe ed → isr edfe "unlsn"
                                  UNLISTEN-Signal auf IEC-Bus ausgeben
, f642 24 b9
                bit
                      b9
                                  aktuelle Sekundäradresse (SA) testen
.f644 30 11
                -bmi f657
                                  Sekundäradresse >= $80 (N=1): Carry löschen und Rücksprung über RTS
.f646 a5 ba
                lda
                     ba
                                  aktuelle Gerätenummer (FA) laden
      20 0c ed
. f648
                jsr ed@c "listen" LISTEN-Signal auf IEC-Bus ausgeben
.f64b a5 b9
                lda
                     b9
                                  aktuelle Sekundäradresse (SA) holen
                and #ef %11101111 b4 löschen
.f64d 29 ef
.f64f 09 e0
                ora #e0 %11100000 b5-b7 setzen
.f651 20 b9 ed jsr edb9 "second" Sekundäradresse nach LISTEN ausgeben
.f654 20 fe ed
                jsr edfe "unlsn" UNLISTEN-Signal auf IEC-Bus ausgeben
, f657 18
               Sclc
                                  Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
.f658 60
                rts
                                  Rücksprung von Routine
; SVTPRS: SAVE auf Datasette (Gerät #1) oder RS232 (Gerät #2, ergibt aber ILLEGAL DEVICE ...)
.f659 4a
                1sr
                                  Gerätenummer rechtsverschieben, um bØ ins Carry-Flag zu bekommen und zu testen
                                  SAVE auf Datasette (Gerät #1) gewünscht (C=1): kein I/O ERROR#9 (ILLEGAL DEVICE ...)
.f65a b0 03
                -bcs f65f
                jmp f713 "ioerr9" I/O ERROR #9 ("illegal device number") auslösen (kein SAVE auf RS232 möglich!)
. f65c 4c 13 f7
.f65f
      20 d0 f7 | jsr f7d0 "getbfa" Anfangsadresse des Kassettenpuffers holen; Test auf Gültigkeit des Puffers
.f662
      90 8d ←bcc f5fl
                                  kein Kassettenpuffer verfügbar (C=0): I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER)
      20 38 f8 isr f838 "wtrcpl" auf <RECORD>+<PLAY> warten
. f664
, f667
      bØ 25
               -bcs f68e
                                  I/O-Fehler (C=1): RTS bei C=1 und A=Fehlernummer (Ø=BREAK)
      20 8f | f6 isr f68f "saving" Ausgabe der Systemmeldung "SAVING [filename]", sofern im Direktmodus befindlich
.f669
.f66c a2 03
                ldx #03
                                  Headermarke für "Maschinenprogramm" laden
.f66e a5 b9
                                  Sekundäradresse zwecks Auswertung holen
                lda b9
.f670 29 01
                and #01 %00000001 b0 aussondern (entscheidet über Programmtyp "Basic" oder "Maschinensprache")
.f672 d0 02
               -bne f676
                                  Maschinenprogramm (Z=0): bei $f66c vorbereitete Headermarke verwenden
.f674 a2 01
                ldx #01
                                  Headermarke für "BASIC" laden
.f676 8a
               ⇒txa
                                  Headermarke (vorher in X berechnet, s. $f66c-$f674) in Akku laden
,f677 20 6a f7 jsr f76a "tapehe" Programm-Header- oder Ende-Block auf Kassette schreiben
. f67a b0 121
               -bcs f68e
                                  I/O-Fehler (C=1): RTS bei C=1 und A=Fehlercode
,f67c 20 67 f8 jsr f867 "tpwrit" File auf Kassette schreiben
.f67f b0 0d
               -bcs f68e
                                  I/O-Fehler (C=1): RTS bei C=1 und A=Fehlercode
```

```
, f681
      a5 b9
                lda
                    b9
                                   aktuelle Sekundäradresse (SA) holen
                 and #02 %00000010 bl aussondern (entscheidet über End-Of-Tape-Markierung)
, f683
      29 02
, f685
      fØ Ø6
                -beg f68d
                                   keine EOT-Markierung angefordert (Z=1): CLC und RTS
. f687
      a9 Ø5
                1da #05
                                   Headermarke "End Of Tape" (Band-Ende) laden
, f689
      20 6a f7
                jsr f76a "tapehe" Programm-Header- oder Ende-Block auf Kassette schreiben
.f68c 24 18
               ⇒bit "clc"
                                   Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
, f68e 60
                                   Rücksprung von Routine
               >rts
; SAVING-Hilfsroutine: Erzeugung der Systemmeldung "SAVING [filename]", sofern im Direktmodus befindlich
, f68f a5 9d
                lda
                                   Flag für Systemmeldungen (MSGFLG) zwecks Test auslesen
,f691 10 fb
               Lbpl f68e
                                   Programm-Modus (N=0): Rücksprung über RTS, Meldung nicht ausgeben
,f693 a0 51
                ldy #51
                                   Offset für Systemmeldung "SAVING" laden
,f695 20 2f fl jsr fl2f "sysmsg" Routine zur Ausgabe der Systemmeldung aufrufen
, f698 4c cl f5 jmp f5cl
                                   in SRCMSG-Routine so einsteigen, daß die Ausgabe des Filenamen erfolgt (sofern
                                   vorhanden)
```

; UDTIM-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei \$ffea gesprungen)

, f69b	a2 00	ldx #00	Initialisierungswert für 00:00:00 laden	
, f69d	e6 a2	inc a2	niederwertigstes Byte der Systemuhr TI/TI\$ erhöhen	Systemuhr
,f69f	dØ Ø6	-bne f6a7	kein Erhöhungsübertrag (Z=0): Erhöhen fertig	TI/TI\$
,f6al	e6 al	inc al	mittelwertiges Byte der Systemuhr TI/TI\$ erhöhen	um
, f6a3	dØ Ø2	-bne f6a7	kein Erhöhungsübertrag (Z=0): Erhöhen fertig	1
, f6a5	e6 a0	inc a0	höchstwertiges Byte der Systemuhr TI/TI\$ erhöhen	erhöhen
, f6a7	38	⊳sec	Carry vor Subtraktion bei \$f6aa setzen	
, f6a8	a5 a2	lda a2	niederwertigstes Byte der Systemuhr TI/TI\$ laden	Vergleich
, f6aa	e9 Ø1	sbc #01	1 (LSB für 24:00:00) zwecks Vergleich subtrahieren	des neuen
,f6ac	a5 al	lda al	mittelwertiges Byte der Systemuhr TI/TI\$ laden	Systemuhr-Wertes
,f6ae	e9 la	sbc #la	26 (MiSB für 24:00:00) zwecks Vergleich subtrahieren	mit
, f6b0	a5 a0	lda a0	höchstwertiges Byte der Systemuhr TI/TI\$ laden	24:00:00
, f6b2	e9 4f	sbc #4f	79 (MSB für 24:00:00) zwecks Vergleich subtrahieren	
, f6b4	90 06	_bcc f6bc	noch keine 24-Stunden-Überschreitung (C=0): Rücksetzen au	f 00:00:00 überspringen

; Sonderbehandlung: von 24:00:00 auf 00:00:00 zurückschalten

, f6b6	86 a0	stx a0	höchstwertiges Byte mit MSB für 00:00:00 initialisieren	Systemuhr
, f6b8	86 al	stx al	mittelwertiges Byte mit MiSB für 00:00:00 initialisieren	auf 00:00:00
, f6ba	86 a2	stx a2	niederwertigstes Byte mit LSB für 00:00:00 initialisieren	zurücksetzen

```
; Abfrage der STOP-Taste (ermöglicht Kernal-Routine STOP $ffel)
```

```
.f6bc ad 01 dc >1da dc01
                                  Datenport B von CIA l laden (Reihe der gedrückten Taste)
.f6bf cd 0l dc
                cmp dc01
                                  mit sich selbst vergleichen
.f6c2 d0 f8
               bne f6bc
                                  noch liegt keine Übereinstimmung vor (Z=0): warten, bis keine Veränderung mehr
.f6c4 aa
                tax
                                  Akku (Inhalt von Datenport B = Tastatur-Reihen-Register) zwecks Test nach X bringen
.f6c5 30 13
               -bmi f6da
                                  b7 gesetzt, also keine Taste aus STOP-Reihe gedrückt (N=1): Ende
.f6c7 a2 bd
                ldx #bd %10111101 Tastatur-Reihen 6 und 1 (enthalten <SHIFT>-Tasten) anwählen
.f6c9 8e 00 dc stx dc00
                                  Wert in Datenport A schreiben, damit Abfrage erfolgt
.f6cc ae 01 dc →1dx dc01
                                  Datenport B von CIA 1 laden (Reihe der gedrückten Taste)
.f6cf ec 01 dc cpx dc01
                                  mit sich selbst vergleichen
.f6d2 d0 f8
               -bne f6cc
                                  noch liegt keine Übereinstimmung vor (Z=0): warten, bis keine Veränderung mehr
.f6d4 8d 00 dc sta dc00
                                  Wert mit gelöschtem b7 (s. $f6c4/$f6c5) in Datenport A schreiben, um Spalte 7
                                  abzufragen
, f6d7 e8
                                  Wert erhöhen; bei $ff (Bedeutung: keine Taste gedrückt) wird Z=1
                inx
, f6d8 d0 02
               -bne f6dc
                                  Taste in Spalte 7 (SHIFT-Spalte) gedrückt (Z=0): Rücksprung, STOP ignorieren
, f6da 85 91
               >sta
                                  STOP-Flag (STKEY) setzen
, f6dc 60
               ⇒rts
                                  Rücksprung von Routine
```

; RDTIM-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei \$ffde verzweigt)

, f6dd	78	sei		Interrupt-Flag setzen, damit die interruptgesteuerte Erhöhung der Systemuhr nicht in
				die Quere kommt
, f6de	a5 a2	lda	a2	niederwertigstes Byte der Systemuhr in den Akku holen
,f6e0	a6 al	ldx	al	mittelwertiges Byte der Systemuhr in X-Register holen
, f6e2	a4 a0	ldy	a0	höchstwertiges Byte der Systemuhr in Y-Register holen

; SETTIM-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei \$ffdb verzweigt)

, f6e4	78	sei		Interrupt-Flag setzen, damit die interruptgesteuerte Erhöhung der Systemuhr nicht in
				die Quere kommt
, f6e5	85 a2	sta	a2	niederwertigstes Byte der Systemuhr gemäß Akku setzen
, f6e7	86 al	stx	al	mittelwertiges Byte der Systemuhr gemäß X-Register setzen
, f6e9	84 a0	sty	a0	höchstwertiges Byte der Systemuhr gemäß Y-Register setzen
, f6eb	58	cli		Interrupt-Flag wieder löschen
,f6ec	60	rts		Rücksprung von Routine

; STOP-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei \$ffel verzweigt)
Die interruptgesteuerte Abarbeitung von UDTIM (\$ffea) wird vorausgesetzt.

```
STOP-Flag (STKEY) zwecks Test auslesen
,f6ed a5 91
                lda
                      91
,f6ef c9 7f
                cmp #7f %01111111 Vergleich mit Wert für "STOP gedrückt"
,f6fl d0 07
               -bne f6fa
                                  keine Übereinstimmung (Z=0): Rücksprung von Routine
, f6f3 Ø8
                php
                                  Prozessorstatus bis $f6f9 merken (Z-Flag!)
.f6f4 20 cc ff
                jsr ffcc "clrchn" Löschen aller I/O-Kanäle
,f6f7 85 c6
                sta
                      c6
                                  Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer auf 0 setzen (A=0 seit f6f4)
,f6f9 28
                plp
                                  Prozessorstatus (Z=1!) von $f6f3 wiederherstellen
, f6fa 60
               >rts
                                  Rücksprung von Routine
```

; Einsprünge für I/O-ERROR-Meldungen

,f6fb	a9 01	lda	#01	I/O ERROR #1: TOO MANY FILES
,f6fd	2c a9 Ø	2 bit	"lda #02"	I/O ERROR #2: FILE OPEN
, f700	2c a9 0	3 bit	"lda #03"	I/O ERROR #3: FILE NOT OPEN
, f703	2c a9 0	4 bit	"lda #04"	I/O ERROR #4: FILE NOT FOUND
, f706	2c a9 Ø	5 bit	"lda #05"	I/O ERROR #5: DEVICE NOT PRESENT
, f709	2c a9 0	6 bit	"lda #06"	I/O ERROR #6: NOT INPUT FILE
, f70c	2c a9 0	7 bit	"lda #07"	I/O ERROR #7: NOT OUTPUT FILE
, f70f	2c a9 0	8 bit	"lda #Ø8"	I/O ERROR #8: MISSING FILENAME
, f712	2c a9 0	9 bit	"lda #09"	I/O ERROR #9: ILLEGAL DEVICE NUMBER
, f715	48	pha		Fehlernummer auf den Stapel merken (bis \$f722)
, f716	20 cc f	f jsr	ffcc "clrchn"	I/O auf Standardgeräte
, f719	a0 00	ldy	#00	Offset für Systemmeldung "I/O ERROR#" laden (wird bei \$f7lf benötigt)
,f71b	24 9d	bit	9d	Test des Flags für Systemmeldungen (MSGFLG)
,f71d	50 0a	-bvc	f729	keine Ausgabe von I/O ERROR #x erwünscht (V=0): Ausgabe überspringen
,f71f	20 2f f	l jsr	fl2f	Routine zur Ausgabe der Systemmeldung aufrufen
, f722	68	pla		bei \$f715 gemerkte Fehlernummer wieder vom Stapel holen
, f723	48	pha		und bis \$f729 (für Rückgabe an aufrufende Routine) merken
, f724	09 30	ora	#30 %00110000	ASCII-Code von "0" durch OR-Verknüpfung addieren
, f726	20 d2 f	f jsr	ffd2 "bsout"	und Ergebnis als Fehlernummer ausgeben
, f729	68	⊳pla		auf Stapel gemerkte Fehlernummer wiederherstellen
, f72a	38	sec		Carry setzen (Flag für "I/O-Fehler aufgetreten")
, f72b	60	rts		Rücksprung (C=1 und A=Fehlernummer)

; GETFHD-Hilfsroutine: nächsten Header auf Datasette öffnen und mit FOUND-Meldung anzeigen

```
, f72c a5 93
                ⇒lda
                                   LOAD/VERIFY-Flag (VERCK) holen
.f72e 48
                                   und auf den Stapel merken
                 pha
.f72f 20 41 f8
                 jsr f841 "rblk"
                                   nächsten Block von Datasette einlesen
, f732 68
                                   bei $f72c/$f72e gerettetes LOAD/VERIFY-Flag holen
                 pla
, f733 85 93
                 sta
                     93
                                   und wiederherstellen
.f735 b0 r32-
                -bcs f769
                                   I/O-Fehler bei Block-Lesen aufgetreten (C=1): RTS bei C=1 und A=Fehlercode
. f737
      a0 00
                 ldy #00
                                   Offset mit Ø initialisieren (auf Header-Byte im Kassettenpuffer richten)
.f739 bl b2
                                   Header-Byte (erstes Byte im Kassettenpuffer) auslesen
                 1da (b2).v
, f73b c9 05
                                   Vergleich mit Headermarke für "End Of Tape"
                 cmp #05
, f73d f0-2a-
                -beq f769
                                   Übereinstimmung (Z=1): Rücksprung von Routine
      c9 01
.f73f
                 cmp #01
                                   Vergleich mit Headermarke für "Anfang: Basic-Programm"
.f741 -f0+08-
                -beq f74b
                                   Übereinstimmung (Z=1): FOUND-Meldung ausgeben, Datenblock übernehmen
. f743
      c9 03
                 cmp #03
                                   Vergleich mit Headermarke für "Anfang: Maschinen-Programm"
, f745
     -f0+04-
                -beq f74b
                                   Übereinstimmung (Z=1): FOUND-Meldung ausgeben, Datenblock übernehmen
.f747
      c9 04
                                   Vergleich mit Headermarke für "Anfang: Datenfile"
                 cmp #04
, f749
      dØ el
                bne f72c
                                   keine Übereinstimmung (Z=∅): nächsten Header-Block suchen, bis gültigen gefunden
; FOUND-Meldung ausgeben, sofern im Direktmodus befindlich
, f74b Laa-
                                   Headertyp in X-Register merken
                >tax
.f74c 24 9d
                 bit
                       9d
                                   Flag für Systemmeldungen (MSGFLG) testen
.f74e
      10 17
                 -bpl f767
                                   nicht im Direktmodus (N=0): Carry löschen und Ende, keine FOUND-Meldung
      a0 63
                                   Offset für Systemmeldung "FOUND" laden
, f750
                 ldy #63
                                                                                       "FOUND"
, f752
      20 2f fl jsr fl2f
                                   Routine zur Ausgabe der Systemmeldung aufrufen
                                                                                      ausgeben
     a0 05
, f755
                 1dy #05
                                   Offset auf Anfang des Filenamen im Kassettenpuffer richten
                →lda (b2),y
, f757 bl b2
                                   Byte aus Filenamen holen
                                                                                                     Filenamen
, f759
      20 d2 ff jsr ffd2 "bsout"
                                   und ausgeben
                                                                                                     byteweise
.f75c c8
                                   Offset erhöhen
                 iny
                                                                                                     ausgeben
. f75d
     c0 15
                                   Vergleich mit Offset des letzten Byte des Filenamen + 1
                 cpy #15
      d0 f6
, f75f
                bne f757
                                   noch keine Übereinstimmung (Z=0): Ausgabe fortsetzen
, f761
      a5 al
                 1da
                       al
                                   mittelwertiges Byte der Systemuhr für Warteschleife laden
, f763
      20 e0 e4 jsr e4e0
                                   Routine zum Warten auf <CBM>- oder <SPACE>-Taste im gegebenen Zeitraum warten
, f766
      ea
                 nop
                                   Füllbyte, um nach ROM-Änderungen die Einsprungadressen beizubehalten
, f767
     18
                                   Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
                >clc
, f768
     88
                                   Offset verringern
                 dev
, f769
     60
                >rts
                                   Rücksprung von Routine
```

; WBLK-Routine (Header in Kassettenpuffer; Kassettenpufferinhalt auf Kassette schreiben)

, f76a	85 9e	sta	9e	gewünschte Headermarke in Hilfsspeicher merken		
, f76c	20 d0	f7 jsr	f7d0 "getbfa"	Adresse des Kassettenpuffers ermitteln und auf Gültigkeit t	esten	
, f76f	90 5e	bcc	f7cf	kein Kassettenpuffer vorhanden (C=0): RTS bei C=0		
, f771	a5 c2	[↓] lda	c2	HB der Startadresse für Laden/Speichern (STAH) holen	Start-	
, f773	48	pha		und auf den Stapel retten	und	
, f774	a5 cl	lda	cl	LB der Startadresse für Laden/Speichern (STAL) holen	Endadre	esse
, f776	48	pha		und auf den Stapel retten	für	
, f777	a5 af	lda	af	HB der Endadresse für Laden/Speichern (EAH) holen	Laden/	Speichern
, f779	48	pha		und auf den Stapel retten	auf der	m
, f77a	a5 ae	lda	ae	LB der Endadresse für Laden/Speichern (EAL) holen	Stapel	
, f77c	48	pha		und auf den Stapel retten	merken	
, f77d	aØ bf	ldy	#bf	Offset auf letztes Datenbyte im Kassettenpuffer richten		Kassettenpuffer
, f77 f	a9 20	1da	#20	Initialisierungswert (ASCII-Code von [space]) laden		mit \$20
, f781	91 b2	⇒sta	(b2),y	Füllwert in Kassettenpuffer schreiben	}	(ASCII-Code von
, f783	88	dey		Offset verringern		[space])
, f784	dØ fb	Lbne	f781	noch nicht alle Bytes initialisiert ($Z=\emptyset$): weiter in Schlei	ıfe]	füllen
, f786	a5 9e	lda	9e	bei \$f76a gemerkte Headermarke holen]	Headermarke
, f788	91 b2	sta	(b2),y	und an erste Position im Kassettenpuffer schreiben $(Y=\emptyset!)$	}	schreiben
, f78a	c8	iny	"ldy #01"	Offset von Ø auf 1 erhöhen (auf LB der Startadresse richten	.)	Startadresse
, f78b	a5 cl	lda	cl	LB der Startadresse für Laden/Speichern (STAL) holen		in
, f78d	91 b2	sta	(b2),y	und als LB der Anfangsadresse in Header-Block schreiben		Header-Block
, f78f	c8	iny	"ldy #02"	Offset von 1 auf 2 erhöhen (auf HB der Startadresse richten	()	als Anfang
, f790	a5 c2	lda	c2	HB der Startadresse für Laden/Speichern (STAH) holen		des File
, f792	91 b2	sta	(b2),y	und als HB der Anfangsadresse in Header-Block schreiben	J	übertragen
, f794	c8	iny	"ldy #03"	Offset von 2 auf 3 erhöhen (auf LB der Endadresse richten)		Endadresse
, f795	a5 ae	lda	ae	LB der Endadresse für Laden/Speichern (EAL) holen		in
, f797	91 b2	sta	(b2),y	und als LB der Anfangsadresse in Header-Block schreiben		Header-Block
, f799	c8	iny	"ldy #04"	Offset von 1 auf 2 erhöhen (auf HB der Endadresse richten)		als Ende
, f79a	a5 af	1da	af	HB der Endadresse für Laden/Speichern (EAH) holen		des File
, f79c	91 b2	sta	(b2),y	und als HB der Anfangsadresse in Header-Block schreiben	J	übertragen
, f79e	c8	iny	"ldy #05"	Zeiger auf erstes Datenbyte in Kassettenpuffer ermitteln		
, f79f	84 9f	sty	9f	und in Hilfsspeicher PTR2 merken		
,f7al	aØ ØØ	ldy	#00	0 als Ausgangswert für Länge des Filenamen laden		
, f7a3	84 9e	sty	9e	und in Hilfsspeicher PTR1 schreiben		
, f7a5	a4 9e	→1dy	9e	aktuellen Wert für Länge des Filenamen holen		
, f7a7	c4 b7	сру	b7	Vergleich mit Länge des aktuellen Filenamen (FNLEN)		
, f7a9	f0 0c	beq	f7b7	bereits Übereinstimmung (Z=1): alle Bytes im Kassettenpuffe	er, Ende	9
, f7ab	bl bb	lda	(bb),y	Byte aus Filenamen holen		
, f7ad	a4 9f	ldy	9f	Offset aus PTR2 (Zeiger auf erstes Datenbyte in Kassettenpu	ıffer) h	olen

```
.f7af 91 b2
                 sta (b2), y
                                   und Byte in Kassettenpuffer schreiben
,f7bl e6 9e
                 inc
                       9e
                                   Offset innerhalb des Filenamen erhöhen
,f7b3 e6 9f
                       9f
                                   Offset innerhalb des Kassettenpuffers erhöhen
                 inc
,f7b5 d0 ee
                                   nächstes Byte schreiben, Test auf "alle Zeichen kopiert" durchführen
                -bne f7a5 "jmp"
      20 d7 f7 ⇒jsr f7d7 "bfsaea" Start- und Endadresse für Kassettenpuffer setzen, damit dieser geschrieben werden
                                   kann (s. $f7be!)
, f7ba a9 69
                 lda #69 %01101001 Initialisierungswert für RS232-Eingabeparität laden
                                   und in Hilfsspeicher RIPRTY (RS232-Eingabeparität) schreiben
, f7bc 85 ab
                 sta
                       ab
.f7be 20 6b f8
                jsr f86b "tpwrit" Schreibvorgang auf Kassette
                                   möglichen Fehlercode in Y-Register retten (bis $f7ce)
.f7cl a8
                 tay
                                   LB der Endadresse für Laden/Speichern
, f7c2
      68
                 pla
                                                                                          bei $f777-$f77a
                                   vom Stapel wiederherstellen (s. $f77a/$f77c)
, f7c3 85 ae
                 sta
                                                                                          gemerkte
                                   HB der Endadresse für Laden/Speichern
.f7c5 68
                                                                                          Lade/Speicher-Endadresse
                 pla
.f7c6 85 af
                 sta
                                   vom Stapel wiederherstellen (s. $f777/$f779)
                                                                                          wieder vom Stapel holen
                                   LB der Startadresse für Laden/Speichern
, f7c8
      68
                 pla
                                                                                          bei $f771-$f776
                                   vom Stapel wiederherstellen (s. $f774/$f776)
, f7c9 85 cl
                 sta
                       cl
                                                                                          gemerkte Lade/Speicher-
                                   HB der Startadresse für Laden/Speichern
, f7cb 68
                                                                                          Anfangsadresse
                 pla
,f7cc 85 c2
                                   vom Stapel wiederherstellen (s. $f771/$f773)
                                                                                         wieder vom Stapel holen
                 sta
,f7ce 98
                                   bei $f7cl gemerkten Fehlercode (möglicherweise aufgetreten) wiederherstellen
                 tya
, f7cf 60
                 rts
                                   Rücksprung von Routine
```

; GETBFA-Hilfsroutine: Adresse des Kassettenpuffers ermitteln und auf Gültigkeit testen

,f7d0	a6 b2	ldx b2	LB der Adresse des Kassettenpuffers aus LB des Zeigers TAPEl entnehmen
, f7d2	a4 b3	ldy b3	HB der Adresse des Kassettenpuffers aus HB des Zeigers TAPEl entnehmen
, f7d4	c0 02	cpy #02 >(\$0200)	liegt Adreßangabe unter \$0200? (Ergebnis in C: C=0 für "Kassettenpuffer ungültig,
			da im Bereich \$0000-\$01ff" ; C=1 für "Kassettenpuffer in gültigem Bereich")
, f7d6	60	rts	Rücksprung von Routine (X/Y = Adresse, C=Flag für Gültigkeit)

; BFSAEA-Hilfsroutine: Zeiger für Anfang und Ende bei Laden/Speichern auf Grenzen des Kassettenpuffers stellen, damit dieser als Eingabe/Ausgabe-Speicherbereich gilt

, f7d7	20 d0 f7	jsr f7d0 "getbfa"	Anfangsadresse des Kassettenpuffers holen
, f7da	8a	txa	LB der Anfangsadresse zwecks Addition in Akku
,f7db	85 cl	sta cl	als LB der Startadresse für Laden/Speichern setzen
, f7dd	18	clc	Carry vor Addition löschen
, f7de	69 c0	adc #c0	Größe des Kassettenpuffers addieren (ergibt Endadresse)
,f7e0	85 ae	sta ae	und als LB der Endadresse für Laden/Speichern setzen

, f7e2	98	tya	HB der Anfangsadresse zwecks Addition in Akku
, f7e3	85 c2	sta c2	als HB der Startadresse für Laden/Speichern setzen
, f7e5	69 00	adc #00	Carry von \$f7de bei HB der Endadresse einbinden
, f7e7	85 af	sta af	Ergebnis als HB der Endadresse für Laden/Speichern setzen
, f7e9	60	rts	Rücksprung von Routine

; SRCTFL: vorgegebenes File auf Datasette suchen

```
,f7ea 20 2crf7→jsr f72c "getfhd" nächsten Header auf Datasette öffnen und mit FOUND-Meldung anzeigen
                                  I/O-Fehler (C=1): Rücksprung bei C=1 und A=Fehlercode
      b0 rld
                -bcs f80c
.f7ed
.f7ef a0 05
                ldv #05
                                  Offset für Filenamen im Kassettenpuffer (bei Headerblock) laden
, f7f1
      84 9f
                sty 9f
                                  und in Hilfsspeicher PTR2 merken
      a0 00
                                  Offset für aktuelles Byte im Filenamen mit Ø initialisieren
.f7f3
                ldy #00
                                  und in Hilfsspeicher PTRl merken
.f7f5
      84 9e
                sty
                      9e
, f7f7 c4 b7
                                  Vergleich des Offset im Filenamen mit Länge des aktuellen Filenamen (FNLEN)
               ⇒cру
                      b7
.f7f9
     fØ 10
                -beg f80b
                                  bereits Übereinstimmung (Z=1): Carry löschen (Flag für "kein Fehler") und Rücksprung
f7fb bl bb
                lda (bb), y
                                  Byte aus Filenamen holen
.f7fd a4 9f
                ldv
                     9f
                                  Offset für Filenamen im Kassettenpuffer holen
.f7ff dl b2
                cmp (b2),y
                                  Vergleich der beiden Bytes (gewünschter und gefundener Filename)
                -bne f7ea "srctfl" keine Übereinstimmung (Z=0): neuer Versuch mit nächstem Header
.f801 d0 e7
                                  Offset innerhalb des Filenamen erhöhen
.f803 e6 9e
                inc
                      9e
                                  Offset innerhalb des Kassettenpuffers erhöhen
,f805 e6 9f
                inc
                      9f
.f807 a4 9e
                ldy
                      9e
                                  Offset innerhalb des Filenamen holen
                                  Vergleich der nächsten beiden Bytes
, f809
      dØ ec
               ∟bne f7f7 "jmp"
                                   Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
, f80b
     18
              →clc
                                   Rücksprung von Routine
.f80c 60
               →rts
```

; TBFUL-Hilfsroutine: Test, ob Kassettenpuffer voll ist; gleichzeitig Zeiger in Kassettenpuffer erhöhen und Offset BUFPNT in Y-Register holen

, f80d	20 d0 f7	jsr f7d0 "getbfa"	Adresse des Kassettenpuffers ermitteln und auf Gültigkeit testen
,f810	e6 a6	inc a6	Offset für aktuelles Byte im Kassettenpuffer (BUFPNT) erhöhen
, f812	a4 a6	ldy a6	und in Y-Register laden
, f814	c0 c0	cpy #c0	Vergleich mit kleinstem nicht mehr zulässigem Offset (Test auf "Puffer voll")
, f816	60	rts	Rücksprung von Routine

```
: WTPLAY-Hilfsroutine: Warten auf Auslösen von <PLAY> an Datasette
      20 2e f8 jsr f82e "tsplay" <PLAY>-Taste an Datasette prüfen
.f8la
      fØ la
                -beq f836
                                   <PLAY> gedrückt (Z=1): Carry löschen (Flag für "kein Fehler") und Rücksprung
      a0 1b
.f8lc
                 ldy #lb
                                   Offset für Systemmeldung "PRESS PLAY ON TAPE" laden
                                                                                            "PRESS PLAY ON TAPE"
.f8le
      20<sub>1</sub>2f+f1→jsr f12f
                                   Routine zur Ausgabe der Systemmeldung aufrufen
                                                                                           ausgeben
       20 d0 f8 ≥jsr f8d0 "tsstop" <STOP>-Taste (Tastatur, nicht Datasette!) prüfen
. f821
                                                                                                                 auf
      20 2e f8 jsr f82e "tsplay" <PLAY>-Taste an Datasette prüfen
.f824
                                                                                                                 <PLAY>
, f827
      d0 f8
               bne f821
                                   <PLAY> noch nicht gedrückt (Z=0): weiter warten, bis <PLAY> gedrückt ist
                                                                                                                 warten
                                   Offset für Systemmeldung "OK" laden
, f829
      a0 6a
                 ldy #6a
                                                                                       "0K"
      4c 2f fl jmp fl2f
                                   Routine zur Ausgabe der Systemmeldung aufrufen
, f82b
                                                                                      ausgeben
; TSPLAY-Hilfsroutine: <PLAY>-Taste an Datasette prüfen
, f82e
      a9 10
                 lda #10 %00010000 b4 (verantwortlich für <PLAY>) als Testbit laden
, f830
      24 01
                 bit
                       01
                                   Test des Prozessorports
, f832
      dØ | Ø2
                 -bne f836
                                   b4 gesetzt (Z=0): Carry löschen und Ende, da <PLAY> nicht ausgelöst
f834
      24 01
                 bit
                      01
                                   Test des Prozessorports (Test, ob <PLAY> immer noch gedrückt ist)
      18
, f836
                >clc
                                   Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
, f837 60
                 rts
                                   Rücksprung von Routine
; WTRCPL-Hilfsroutine: Warten auf Auslösen von <RECORD>+<PLAY> an Datasette
,f838 20 2e f8 jsr f82e "tsplay" <PLAY>-Taste an Datasette prüfen
.f83b
      f0 f9 L
                -beq f836
                                   <PLAY>-Taste gedrückt (Z=1): Rücksprung mit C=0; <RECORD> wird nicht abgefragt, da
                                   dies nicht möglich ist
.f8d a0 2e
                                   Offset für Systemmeldung "PRESS RECORD & PLAY ON TAPE" laden
                 ldy #2e
.f83f d0 dd-
                -bne f8le "jmp"
                                  indirekt: Routine zur Ausgabe der Meldung, weiter wie bei WTPLAY
; RBLK-Routine: Datenblock von Datasette in Kassettenpuffer einlesen
.f841 a9 00
                 1da #00
                                   Initialisierungswert ("kein Fehler") laden
.f843
      85 90
                 sta
                       90
                                   und in Statusbyte des Kernal schreiben
.f845
      85 93
                 sta
                      93
                                   Hilfsspeicher VERCK (LOAD/VERIFY-Flag) auf LOAD stellen
,f847 20 d7 f7 jsr f7d7 "bfsaea" Start- und Endadresse für Kassettenpuffer setzen, damit dieser als Einlesebereich
                                   dient
```

```
; TPREAD-Einsprung: Programm von Kassette einlesen (vorbereitet: Anfang/Ende-Zeiger $ae/$af und $c1/$c2)
.f84a
      20 17 f8 jsr f817 "wtplay"
                                    Warten auf Auslösen von <PLAY> an Datasette
                                    I/O-Fehler (C=1): indirekt RTS auslösen (vorher Hilfsspeicher $02a0 löschen)
.f84d b0 lf
               -bcs f86e
.f84f 78
                sei
                                    Interrupt verhindern
.f850 a9 00
                lda #00
                                    Initialisierungswert für Hilfsspeicher laden
.f852 85 aa
                                    RIDATA (RS232-Eingabebyte) initialisieren
                sta
.f854 85 b4
                sta
                      b4
                                    SNSWl (Bitzähler für RS232-Ausgabe) initialisieren
.f856 85 b0
                                    CMPO (Timing-Wert für Datasette) initialisieren
                sta
                     bØ
.f858 85 9e
                                    PTR1 (Fehler in Pass 1) initialisieren
                sta
                      9e
.f85a 85 9f
                                    PTR2 (Fehler in Pass 2) initialisieren
                sta
                      9f
.f85c 85 9c
                                    DPSW (Flag für Byte-Ausgabe auf Kassette) initialisieren
                sta
                      90
.f85e a9 90
                lda #90 %10010000
                                    Bitmuster für IRQ in CIA 1 laden
.f860 a2 0e
                ldx #0e
                                    Index für IRQ-Vektor "read" ($f92c: seriell von Kassette lesen)
.f862 dØ 11
               -bne f875 "jmp tape" allgemeine Kassettenbehandlung (IRQ-Index in X)
: WBLK-Routine: Datenblock von Kassettenpuffer auf Kassette schreiben
      20 d7 f7
.f864
                jsr f7d7 "bfsaea" Start- und Endadresse für Kassettenpuffer setzen, damit dieser als Quellbereich
                                  der zu speichernden Daten dient
,f867 a9 14
                lda #14 %00010100 Initialisierungswert für Eingabeparität laden
, f869 85 ab
                sta ab
                                  und in Hilfsspeicher für RS232-Eingabeparität schreiben
.f86b
      20 38 f8
                jsr f838 "wtrcpl" File prüfen, Meldungen ausgeben, auf <RECORD>+<PLAY> an Datasette warten
                                  I/O-Fehler (C=1): RTS auslösen (vorher Hilfsspeicher $02a0 löschen)
.f86e b0 6c
               ⇒bcs f8dc
; TPWRIT-Einsprung: Schreiben auf Kassette (vorbereitet: Anfang/Ende-Zeiger $ae/$af und $cl/$c2)
,f870 78
                                  Interrupt verhindern, da neuer IRQ angefordert wird
                sei
.f871 a9 82
                lda #82 %10000010 Bitmuster für IRQ von CIA 1 laden
.f873 a2 08
                ldx #08
                                  Index für IRQ-Vektor "wrtz" ($fc6a: seriell auf Kassette schreiben) laden
; TAPE: Kassettenbehandlung (IRQ-Index in X)
,f875 a0 7f → ldy #7f %01111111 Bitmuster für "no irg enabled" laden (kein IRQ)
                                  und in ICR (Interrupt Control Register) von CIA 1 schreiben
, f877 8c 0d dc sty dc0d
,f87a 8d 0d dc sta dc0d
                                  Bitmuster für IRQ in CIA 1 in ICR (Interrupt Control Register) schreiben
,f87d ad 0e dc lda dc0e
                                 CRA (Control Register A) von CIA 1 holen
,f880 09 19
                ora #19 %00011001 Timer A auf "start", "one shot" und "force load" setzen
,f882 8d 0f dc sta dc0f
                                  Ergebnis in CRB (Control Register B) von CIA 1 schreiben
, f885 29 91
                and #91 %10010001 alle Bits bis auf b0, b4 und b7 löschen (b0, b4 und b7 aussondern)
```

```
8d a2 02 sta 02a2
                                   und Ergebnis in Zeitvergleich-Speicher für Kassetten-I/O schreiben
.f887
. f88a
      20 a4 f0
                jsr f@a4 "rsp232" warten, bis RS232 fertig ist
.f88d ad 11 d0
                                                                                               Bildschirm
               lda dØll
                                   VIC-Steuerregister holen
.f890
      29 ef
                 and #ef %11101111 b4 löschen, um Bildschirm abzuschalten ("blanking")
                                                                                               abschalten
.f892
      8d 11 d0
               sta dØll
                                   und Ergebnis in VIC-Steuerregister schreiben
                                                                                               (Blanking)
. f895
      ad 14 03
               1da 0314
                                   LB der Adresse der aktuellen IRQ-Routine holen
                                                                                               alten
. f898
      8d 9f 02
               sta 029f
                                   und in LB des Hilfszeigers IRQTMP retten
                                                                                               IRQ-Vektor
      ad 15 03
                                   HB der Adresse der aktuellen IRQ-Routine holen
.f89b
                lda 0315
                                                                                               in IRQTMP
.f89e
      8d a0 02
               sta 02a0
                                   und in HB des Hilfszeigers IRQTMP retten
                                                                                               merken, dann
.f8al
      20 bd fc jsr fcbd "bsiv"
                                   IRQ-Vektor nach Index in X setzen
                                                                                               neuen IRQ setzen
. f8a4
      a9 02
                 1da #02
                                   Anzahl der Leseversuche laden
                                                                                               Blockzähler FSBLK
.f8a6 85 be
                                   und in Hilfsspeicher FSBLK (Blockzähler) schreiben
                                                                                               auf 2 setzen
                 sta
                      be
. f8a8
      20 97 fb
               isr fb97 "newch"
                                   Register für serielles Lesen/Schreiben initialisieren
.f8ab a5 01
                 lda
                       01
                                   Datenregister des Prozessors holen
                                                                                               Kassettenmotor
, f8ad 29 1f
                 and #1f %00011111 b5-b7 löschen; b6/b7 sind ungenutzt; b5 = Kassettenmotor
                                                                                               über Prozessorport
,f8af 85 01
                 sta
                       01
                                   und in Datenregister zurückschreiben
                                                                                               einschalten
.f8bl 85 c0
                 sta
                       cØ
                                   und CAS1 (Kassettenmotor-Flag) setzen, da A <> 0
; Verzögerungsschleife für 0.3 Sekunden (für Bandanlauf)
.f8b3 a2 ff
                 ldx #ff
                                   Dekrementierzähler für "äußere Schleife" initialisieren
                                   Dekrementierzähler für "innere Schleife" initialisieren
, f8b5
     a0 ff
               →ldy #ff
.f8b7 88
               ⇒dev
                                   inneren Dekrementierzähler verringern
                                                                                           innere Schleife
, f8b8
     dØ fd
               bne f8b7
                                   noch nicht abgelaufen (Z=0): weiter verzögern
                                                                                           für Verzögerung
.f8ba ca
                                   äußeren Dekrementierzähler verringern
                 dex
                                                                                           äußere Schleife für
, f8bb d0 f8
                -bne f8b5
                                   noch nicht abgelaufen (Z=0): weiter verzögern
                                                                                           Verzögerung
: I/O-Abschluß abwarten
.f8bd 58
                 cli
                                   Interrupt zulassen (führt jetzt Lese- bzw. Schreibvorgang aus)
, f8be ad a0 02
                lda 02a0
                                   HB der Adresse des aktuellen IRQ holen
                                                                                           Test: spezieller IRQ
, f8cl cd 15 03
                cmp 0315
                                   Vergleich mit HB des IRQ-Vektors
                                                                                           für Datasette aktiv?
.f8c4 18
                 clc
                                   Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
, f8c5 f0 15
                -beg f8dc
                                   Übereinstimmung (Z=1): wieder alter IRQ aktiv, also $02a0 (IRQ-HB) löschen und Ende
.f8c7 20 d0 f8
                jsr f8d0 "tsstop" <STOP>-Taste der Tastatur (nicht Datasette!) prüfen
, f8ca 20 bc f6
                jsr f6bc
                                   in UDTIM-Routine einsteigen, um Tastaturabfrage von <STOP> zu ermöglichen
, f8cd 4c be f8
                imp f8be
                                   Wartevorgang fortsetzen
; TSSTOP-Hilfsroutine: Prüfung der <STOP>-Taste an der Tastatur, nicht an der Datasette ...
```

,f8d0 20 el ff jsr ffel "stop" STOP-Abfrage über Kernal-Einsprung (Voraussetzung: Abarbeitung von UDTIM!)

```
, f8d3 18
                 clc
                                  Carry löschen (Flag für "kein Fehler")
.f8d4 d0 0b
                bne f8el
                                  <STOP>-Taste nicht gedrückt (Z=∅): Rücksprungüber RTS
; gedrückte STOP-Taste (während Datasettenbehandlung) ausführen
, f8d6
      20 93 fc | jsr fc93 "stptap" Kassette stoppen (Motor ausschalten und IRQ zurücksetzen)
.f8d9 38
                                  Carry setzen (Flag für "Fehler (in diesem Fall: BREAK ERROR)")
, f8da 68
                pla
                                  LB der Rücksprungadresse vom Stapel löschen Rücksprungadresse auf
, f8db 68
                                  HB der Rücksprungadresse vom Stapel löschen
                                                                                Stapel löschen
                pla
.f8dc a9 00
               1>1da #00
                                  Initialisierungswert für HB des IRQ-Zeigers IRQTMP und zugleich Fehlernummer für
                                  "BREAK (Abbruch über STOP-Taste)" laden
,f8de 8d a0 02 sta 02a0
                                  HB des Hilfszeigers IRQTMP (enthält normalen Inhalt des IRQ-Vektors $0314/$0315.
                                  wenn dieser für Kassettenbetrieb verändert wird) zurücksetzen
,f8el 60
                                  Rücksprung von Routine; C=1 und A=0 (BREAK ERROR)
```

; SETPIN-Hilfsroutine: Datasette für Lesevorgang vorbereiten

, f8e2	86 bl	stx	bl	Zeitkonstante setzen			
, f8e4	a5 b0	lda	bØ	CMPO (Timing-Wert für Datasette) holen			
, f8e6	0a	asl		Akku:=Akku*2 Akku (Timing-Wert)			
, f8e7	0a	asl		Akku:=Akku*2			
, f8e8	18	clc		Carry vor Addition löschen			
, f8e9	65 bØ	adc	bØ	Timing-Wert addieren			
, f8eb	18	clc		Carry vor Addition löschen			
, f8ec	65 bl	adc	bl	5-fachen Timing-Wert zu Zeitkonstante (s. \$f8e2) addieren			
, f8ee	85 bl	sta	bl	und Ergebnis als neue Zeitkonstante setzen			
,f8f0	a9 00	lda	#00	Initialisierungswert für Schiebe-Wert laden			
,f8f2	24 b0	bit	b0	CMPO (Timing-Wert für Datasette) testen			
, f8f4	30 01	_bmi	f8f7	Zeitkorrektur negativ (N=1): Akku nicht verdoppeln			
,f8f6	2a	rol		Akku verdoppeln (Carry einbinden) Akku			
,f8f7	06 bl	⇒asl	bl	zugleich Zeitkonstante verdoppeln und			
, f8f9	2a	rol		Akku verdoppeln Zeitkonstante			
,f8fa	06 bl	asl	bl	zugleich Zeitkonstante verdoppeln			
,f8fc	2a	rol		Akku verdoppeln			
,f8fd	aa	tax		Akku bis \$f90a in X-Register merken			
,f8fe	ad 06	dc →lda	dc06	LB von Timer B holen			
,f901	c9 16	cmp	#16	mit 22 vergleichen			
, f903	90 f9	Lbcc	f8fe	kleinerer Wert (C=0): warten, bis Timer B unter 22 abgelaufen ist Timer A			
, f905	65 bl	adc	bl	Zeitkonstante zum letzten Inhalt des LB von Timer B addieren gemäß			
, f907	8d Ø4	dc sta	dc04	und Ergebnis als LB von Timer A setzen Zeitkonstanten			

, f90a	8a	txa	bei \$f8fd gemerkten Akku wiederherstellen (Akku; \$bl)
, f90b	6d Ø7 dc	adc dc07	und dazu das HB von Timer B addieren und Timer B
, f90e	8d Ø5 dc	sta dc05	Ergebnis als HB von Timer A setzen setzen
,f911	ad a2 02	lda 02a2	CASTON (Zeitvergleich für Kassettenoperationen) holen
, f914	8d Øe dc	sta dc0e	und in CRA (Steuerregister A) von CIA 1 schreiben
, f917	8d a4 02	sta 02a4	ebenfalls in temporäres Register für Kassettenbetrieb schreiben (Flag für "Timer
			läuft")
,f9la	ad Ød dc	lda dcØd	ICR (Interrupt Control Register) von CIA l auslesen
, f91d	29 10	and #10 %00010000	b4 aussondern (zuständig für IRQ bei Kassetten-Lesevorgang)
,f91f	fØ Ø9	-beq f92a	Flag-IRQ wurde nicht veranlaßt (Z=1): Interrupt wieder zulassen und Rücksprung
, f921	a9 f9	lda #f9 >(\$f92b-1)LB der Adresse des RTS-Befehls laden RTS bei \$f92b
, f923	48	pha	und als LB der Rücksprungadresse auf den Stapel legen als Ziel für
, f924	a9 2a	lda #2a <(\$f92b-1)HB der Adresse des RTS-Befehls laden Rücksprung
, f926	48	pha	und als HB der Rücksprungadresse auf den Stapel legen setzen
, f927	4c 43 ff	jmp ff43 "tpirq"	IRQ-Behandlung für Datasette auslösen
			=
, f92a	58	⇒cli	Interrupt zulassen
, f92b	60	rts	Rücksprung von Routine

; IRQ-Routine "read": seriell von Kassette lesen

.f92c	ae 07 dc	⇒ldx dc07	HB des Timer B in CIA 1 holen	Warten, bis
, f92f	a0 ff	1 dy #11 %1111111	Bitmuster für maximalen Timer-Wert laden	Timer B
, f931	98	tya	und zwecks Subtraktion in Akku laden	nicht
, f932	ed 06 dc	sbc dc06	LB des Timer B von \$ff abziehen	mehr
, f935	ec 07 dc	cpx dc07	Ergebnis mit HB von Timer B vergleichen	verändert
, f938	dØ f2	Lbne f92c	keine Übereinstimmung (Z=0): warten, bis Übereinstimmung vorl	iegt wird
, f93a	86 bl	stx bl	HB von Timer B als neue Zeitkonstante setzen	
, f93c	aa	tax	Subtraktionsergebnis in X-Register merken	
, f93d	8c 06 dc	sty dc06	maximalen Wert in LB von Timer B schreiben (Y=\$ff seit \$f92f)	Timer B auf
, f940	8c 07 dc	sty dc07	maximalen Wert in HB von Timer B schreiben (Y=\$ff seit \$f92f)	\$ffff setzen
, f943	a9 19	lda #19 %0011001	Bits für "one shot", "force load" und "start" gesetzt	und
, f945	8d Øf dc	sta dc0f	und in CRB (Control Register B) von Timer B schreiben	starten
, f948	ad Ød dc	lda dcØd	ICR (Interrupt Control Register) von CIA 1 auslesen	
, f94b	8d a3 02	sta 02a3	und in temporäres Register für Kassettenbetrieb schreiben	
, f94e	98	tya "lda #\$ff"	Akku zwecks Subtraktion mit \$ff laden	
, f94f	e5 bl	sbc bl	davon die Zeitkonstante (bei \$f93a gesetzt) subtrahieren	
, f951	86 bl	stx bl	bei \$f93c gemerktes Subtraktionsergebnis als Zeitkonstante se	tzen
, f953	4a	lsr	Subtraktionsergebnis (s. \$f94e/\$f94f) halbieren	Subtraktions-
, f954	66 bl	ror bl	Zeitkonstante halbieren	ergebnis und

, f956	4a			lsr			Subtraktionsergebnis (s. \$f94e/\$f94f) halbieren	Zeitkonstante
, f957	66	bl		ror	bl		Zeitkonstante halbieren	∫ durch 4 teilen
, f959	a5	bØ		lda	bØ		Zeitkorrektur-Byte laden	
, f95b	18			clc			Carry vor Addition löschen	
, f95c	69	3с		adc	#3c		60 addieren, um Zeitpunkt #1 zu erhalten	
, f95e	с5	bl		cmp	bl		Vergleich mit Zeitkonstante	
, f960	bØ	4a		-bcs	f9ac		Kurzpuls (C=1): Sonderbehandlung	
, f962	a6	9c		ldx	9c		DPSW (Flag für "Byte empfangen") testen	
, f964	fØ	03	Г	-beq	f969		kein Startbit gefunden (Z=1): auf Byte warten	
, f966	4c	60	fa	jmp	fa60	"tprbyt"	von Kassette eingelesenes Byte verarbeiten	
, f969	a6	a3	دِا	>ldx	a3		Bitzähler zwecks Test auslesen	
, f96b	30	lb		-bmi	f988		Bitzähler ist abgelaufen (N=1): Startpuls behandeln	
, f96d	a2	00		ldx	#00		Wert für Nullpuls laden	
, f96f	69	30		adc	#30		48 addieren	
, f971	65	bØ		adc	bØ		Zeitkorrektur-Wert addieren, um Zeitpunkt #2 zu erhalten	
, f973	c5	bl		cmp	bl		Vergleich mit Zeitkonstante	
, f975	bØ [-lc-		-bcs	f993		$\label{eq:continuous} \mbox{Zeitpunkt $\sharp 1$ < Zeitkonstante <= Zeitkonstante $\sharp 2$ (C=1):}$	Nullpuls-Sonderbehandlung
, f977	e8			inx	"ldx	#01"	Wert für Einspuls laden	
, f978	69	26		adc	#26		38 addieren	
, f97a	65	bØ		adc	b0		Zeitkorrektur-Wert addieren, um Zeitpunkt #3 zu erhalten	
, f97c	c5	bl		cmp	bl		Vergleich mit Zeitkonstante	
, f97e	-b0	-17-		-bcs	f997		$\label{eq:continuous} \mbox{Zeitpunkt $\#2$ < Zeitkonstante $<=$ Zeitkonstante $\#3$ (C=1):}$	Einspuls-Sonderbehandlung
, f980	69	2c		adc	#2c		44 addieren	
, f982	65	bØ		adc	bØ		Zeitkorrektur-Wert addieren, um Zeitpunkt #4 zu erhalten	
, f984	c5	bl		cmp	bl		Vergleich mit Zeitkonstante	
, f986	90	03	П	-bcc	f98b		nicht Zeitpunkt #3 < Zeitkonstante <= Zeitkonstante #4 (C=0):
2000	10 1	α	60		£0111		Langpuls-Sonderbehandlung Startpuls-Sonderbehandlung	
, f988	40 1	.W	la –	∍lmb	laiv		Startpurs-Sonderbenandrung	
; Lang	 gpuls	s-S	onde:	rbeha	andlu	ng		
20.01	-	, ,		. 1 1	1.4		DIMMO (Dit "11) I I	
, f98b	a5			>lda	b4		BITTS (Bitzähler) testen	Condendado Albana
, f98d					f9ac		Timer-A-Interrupt noch nicht freigegeben (Z=1): Kurzpuls	s-Sonderbehandlung
, f98f	85			sta	a8	1.0	ansonsten Flag für Kassettenfehler setzen	
, f991	dØ	19		-bne	f9ac	"jmp"	Kurzpuls-Sonderbehandlung	

```
; Nullpuls-Sonderbehandlung
       e6 La9+
.f993
               -inc
                                   Pulszähler erhöhen
.f995
      b0 02
               -bcs f999 "jmp"
                                   mit erhöhtem Pulszähler in Einspuls-Sonderbehandlung fortfahren
; Einspuls-Sonderbehandlung
.f997 -c6-a9-
                                   Pulszähler verringern
               →dec
, f999 38
                                   Carry vor Subtraktion setzen
               ⇒sec
, f99a e9 13
                                   Subtraktion von 19, um Soll-Wert für Zeitkonstante zu erhalten
                sbc #13
.f99c e5 bl
                sbc
                       bl
                                   tatsächliche Zeitkonstante abziehen, um Abweichung zu ermitteln
.f99e
      65 92
                adc
                      92
                                   letzte Abweichung addieren
, f9a0 85 92
                sta
                      92
                                   und Ergebnis als Gesamtabweichung setzen
.f9a2 a5 a4
                lda
                                   Wechselflag holen
                                                                            Wechselflag
.f9a4 49 01
                 eor #01 %00000001 und invertieren (nur b0 entscheidet)
                                                                            für Null/Eins-Puls
, f9a6 85 a4
                sta
                                   und als neues Wechselflag setzen
                                                                            invertieren
                       a4
.f9a8 f0 2b
                 beq f9d5
                                   Wechselflag wieder auf Ø (Z=1): Verzweigung zum Bit-Abschluß (bei jedem 2.Durchlauf)
.f9aa 86 d7
                 stx
                                   Pulswert (0 oder 1) in Hilfsspeicher merken
                    d7
; Kurzpuls-Sonderbehandlung
, f9ac
      a5 b4 L
              →lda
                       b4
                                   BITTS (Bitzähler) testen
, f9ae f0 -22-
               -beq f9d2
                                   Timer-A-Interrupt noch nicht freigegeben (Z=1): IRQ-Abschluß
, f9b0
      ad a3 02 1da 02a3
                                   Interrupt-Flags holen
      29 01
                and #01 %00000001 alle Bits bis auf b0 (zuständig für Timer-A-IRQ) löschen
, f9b3
, f9b5 d0 05
               -bne f9bc
                                   Timer-A-IRQ am Laufen (Z=0): IRQ noch nicht abschließen
, f9b7
      ad a4 02 | 1da 02a4
                                   Flag für Timer A zwecks Test auslesen
, f9ba
      d0-16-
               -bne f9d2
                                   Timer A läuft (Z=0): IRQ abschließen
.f9bc a9 00
               >1da #00
                                   Initialisierungswert für Null/Eins-Pulswechselflag laden
.f9be
      85 a4
                sta
                                   und in Nullpuls/Einspuls-Wechselflag schreiben
                       a4
, f9c0
      8d a4 02 sta 02a4
                                   auch in Flag für "Timer A abgelaufen" schreiben
, f9c3
      a5 a3
                lda
                                   Bitzähler holen
, f9c5
      10 30 -
               -bpl f9f7
                                   noch nicht auf negativen Wert heruntergezählt (N=0): in Bit-Abschluß einsteigen
      30 bf ←bmi f988 "jmp"
                                   Startpuls-Sonderbehandlung indirekt anspringen
; Byte-Abschluß
                                   Zeitintervall laden
.f9c9 a2 a6
                ldx #a6
,f9cb 20 e2 f8 jsr f8e2 "setpin" Datasette für Lesevorgang im gegebenen Zeitintervall vorbereiten
```

```
a5 9b
.f9ce
                 1da
                                   Zeichen-Parität laden
                                   Parität <> 0 (Z=0): Kassettenfehler
.f9d0
      d0 b9 ← bne f98b
     4cLbc-fe-jmp febc
                                   IRQ-Abschluß (Register wiederherstellen und RTI)
: Bit-Abschluß
      a5 92
                     92
                                   Abweichung der Zeitkonstanten vom Soll-Wert
. f9d5
                 lda
      f0 07
                -bea f9e0
                                   keine Abweichung (Z=1): keine Veränderung des Zeitkorrektur-Wertes
.f9d7
. f9d9
      30 03
                -bmi f9de
                                   Zeitkonstante > Soll-Wert (N=1): Zeitkorrektur-Wert erhöhen
.f9db
      c6 b0
                 dec
                       bo
                                   Zeitkorrektur-Wert verringern
      2c e6 b0 bit "inc b0"
                                   Zeitkorrektur-Wert erhöhen
, f9dd
      a9 00
               ⇒1da #00
                                   Löschwert laden
.f9e0
      85 92
                      92
                                   und in Hilfsspeicher für Abweichung schreiben
.f9e2
                 sta
, f9e4
      e4 d7
                 срх
                      d7
                                   aktuellen Pulstyp mit letztem Pulstyp vergleichen
      dØ Øf
                -bne f9f7
                                   keine Übereinstimmung (Z=1): Bitwert weiterverarbeiten, Abschluß
, f9e6
.f9e8
                                   Pulstyp zwecks Test in Akku bringen
      8a
                 txa
             _bne f98b
                                   kein Nullpuls (Z=0): Kassettenfehler
.f9e9
      d0 a0
.f9eb
      a5 a9
                 lda
                                   Pulszähler holen
                     a9
.f9ed
      30 bd
             1_bmi f9ac
                                   schon auf negativen Wert heruntergezählt (N=1): Kurzpuls-Sonderbehandlung
      c9 10
                 cmp #10
                                   Vergleich mit Maximalwert 16
.f9ef
      90 b9
             △bcc f9ac
                                   Pulszähler < 16 (C=0): Kurzpuls-Sonderbehandlung
.f9f1
.f9f3 85 96
                                   Flag für "Synch-Pulsfolge erkannt" setzen
                 sta
                       96
,f9f5 bØ b5 \ ←bcs f9ac "jmp"
                                   Kurzpuls-Sonderbehandlung anspringen
: Bitwert weiterverarbeiten
.f9f7
                                   Bitwert in Akku holen
                                                                          Parität
      8a
                >txa
                                   und mit Parität verknüpfen
, f9f8
      45 9b
                 eor
                       9b
                                                                          gemäß Bit
, f9fa 85 9b
                       9b
                                   Ergebnis als neue Parität setzen
                 sta
                                                                        modifizieren
.f9fc a5 b4
                 lda
                       b4
                                   Flag für Timer-A-Interrupt zwecks Test auslesen
      fØ d2
             _beg f9d2
                                   Timer-A-Interrupt gesperrt (Z=1): IRQ-Abschluß
.f9fe
      c6 a3
                 dec
                       a.3
                                   Bitzähler verringern
.fa00
      30 c5
             △_bmi f9c9
                                   Bitzähler auf negativen Wert abgelaufen (N=1): Byte-Abschluß
.fa02
      46 d7
                       d7
                                   Bitwert in Carry holen
.fa04
                 lsr
.fa06 66 bf
                 ror
                       bf
                                   und in Empfangsregister einbinden
.fa08 a2 da
                 ldx #da
                                   Zeitintervall laden
,fa0a 20 e2 f8 jsr f8e2 "setpin" Datasette im gegebenen Zeitintervall für Lesen vorbereiten
, fa0d 4c bc fe jmp febc
                                   IRQ-Abschluß
```

; Startbit-Sonderbehandlung

,fal0	a5 96	lda	96	Flag für "Synch-Pulsfolge erkannt" zwecks Test auslesen
, fal2	f0 04 _F	beq	fal8	noch keine Synch-Pulsfolge erkannt (Z=1): kein Test auf Timer-A-Interrupt
,fal4	a5 b4	lda	b4	Flag für "Timer-A-Interrupt freigegeben" zwecks Test auslesen
, fal6		-beq	falf	Timer-A-Interrupt gesperrt (Z=1): Zeitauswertung
	a5 a3	->lda	a3	Bitzähler zwecks Test auslesen
, fala		-bmi	falf	Bitzähler auf negativen Wert abgelaufen (N=1): Zeitauswertung
	4c 97		f997	Einspuls-Sonderbehandlung ausführen
				-
, falf	46 bl	⇒lsr	bl	Zeitkonstante halbieren
, fa21	a9 93	lda	#93	Konstante 147 laden
, fa23	38	sec		Carry vor Subtraktion setzen
, fa24	e5 bl	sbc	bl	halbierte Zeitkonstante von 147 abziehen
, fa26	65 b0	adc	bØ	dazu den Zeitkorrektur-Wert addieren
, fa28	0a	asl		Ergebnis verdoppeln
, fa29	aa	tax		und in X-Register bringen
, fa2a	20 e2	f8 jsr	f8e2 "setpin"	Datasette im gegebenen Zeitraum für Lesevorgang vorbereiten
, fa2d	e6 9c	inc	9c	Startbit-Flag setzen (Erhöhung ergibt Wert <> 0)
,fa2f	a5 b4	lda	b4	Flag für "Timer-A-Interrupt freigegeben" zwecks Test auslesen
, fa31	dØ 11	-bne	fa44	Timer-A-Interrupt frei ($Z=0$): Sonderbehandlung überspringen
, fa33	a5 96	lda	96	Flag für "Synch-Pulsfolge erkannt" zwecks Test auslesen
, fa35	fØ 26 _F	beq	fa5d	Synch-Pulsfolge noch nicht erkannt (Z=1): IRQ abschließen
, fa37	85 a8	sta	a8	Flag für Kassettenfehler setzen (Akku <> 0 wegen \$fa35)
, fa39	a9 00	lda	#00	Löschwert laden
, fa3b	85 96	sta	96	und in Flag für "Synch-Pulsfolge erkannt" schreiben
, fa3d	a9 81	lda	#81 %10000001	Bitmuster für IRQ von Timer A laden
, fa3f	8d Ød	dc sta	dc0d	und in ICR (Interrupt Control Register) schreiben
, fa42	85 b4	sta	b4	Flag für "Timer-A-Interrupt freigegeben" setzen
, fa44	a5 96	>1da	96	Flag für "Synch-Pulsfolge erkannt" holen
, fa46	85 b5	sta	b5	und in Hilfsspeicher merken
, fa48	fØ Ø9	-beq	fa53	Flag war gelöscht (Z=1): Timer-A-IRQ nicht sperren
, fa4a	a9 00	lda	#00	Löschwert für Flag laden
,fa4c	85 b4	sta	b4	und in Flag für "Timer-A-Interrupt gesperrt" schreiben
, fa4e	a9 Ø1	1da	#01 %00000001	Bitmuster für "IRQ von Timer A sperren" laden
, fa50	8d Ød	dc sta	dc0d	und in ICR (Interrupt Control Register) schreiben
, fa53	a5 bf	⇒1da	bf	Empfangsregister auslesen
, fa55	85 bd	sta	bd	und in Speicher für gelesenes Datenbyte schreiben
, fa57	a5 a8	lda	a8	Flag für Kassettenfehler auslesen
, fa59	05 a9	ora	a9	mit Pulszähler verknüpfen

```
262
                                   und Ergebnis als Zeichenparität setzen
.fa5b 85 b6
                       b6
                 sta
                                   IRO abschließen
, fa5d 4c bc fe→jmp febc
; Byte lesen
                isr fb97 "intpbt" Hilfsspeicher für Byte-Übertragung initialisieren
       20 97 fb
.fa60
, fa63 85 9c
                 sta
                       9c
                                   Startbit-Flag löschen (A=0 seit $fa60)
                                   Zeitintervall laden
.fa65
     a2 da
                 ldx #da
.fa67 20 e2 f8
                                   Pass-Zähler auslesen
.fa6a a5 be
                 lda
                       be
     fØ Ø2
                -beg fa70
, fa6c
                                   Pass-Flag setzen (Pass #1: 2; Pass #2:1)
,fa6e 85 a7
                       a.7
                 sta
```

jsr f8e2 "setpin" Datasette im gegebenen Zeitintervall für Lesen vorbereiten Pass 1 und Pass 2 bereits durchgeführt (Z=1): Pass-Flag nicht setzen >lda #0f %00001111 Countdown-Test , fa70 a9 0f Band-Leseflag testen , fa72 24 aa bit aa Datei-Lesevorgang noch nicht abgeschlossen (N=0): weitere Behandlung , fa74 10 rl7--bpl fa8d b5 Flag für "Synch-Pulsfolge erkannt" zwecks Test auslesen .fa76 a5 b5 1da , fa78 d0 0c -bne fa86 Synch-Pulsfolge noch nicht fertig (Z=0): Flag für "Datei-Lesevorgang noch nicht abgeschlossen" setzen und IRQ abschließen Pass-Zähler holen .fa7a a6|be ldx be und verringern (also auf nächsten Pass schalten) .fa7c ca dex beide Passes durchlaufen (Z=0): IRQ abschließen .fa7d d0 0b -bne fa8a .fa7f a9 08 lda #08 %00001000 Fehlerbit für "long block" laden jsr felc "erstat" und in Statusbyte des Betriebssystems übernehmen 20 lc fe , fa81 IRO abschließen , fa84 d0 04 -bne fa8a "jmp" >1da #00 Flag für "Datei-Lesevorgang noch nicht abgeschlossen" laden , fa86 a9 00 und in Leseflag für Datasette schreiben , fa88 85 aa sta aa IRQ abschließen 4c bc fer jmp febc , fa8a Datei-Lesevorgang aktiv (V=1): Test auf "short block" fa8d 70 L31-T ⇒bvs fac0 Countdown-Vorspann wird gelesen (Z=0): Countdown-Zahl dekrementieren usw. , fa8f dØ 18 -bne faa9 .fa91 a5 b5 1da b5 Flag für "Synch-Pulsfolge erkannt" zwecks Test auslesen Synch-Pulsfolge nicht fertig (Z=0): IRQ-Abschluß .fa93 d0 f5 -bne fa8a Byte-Parität zwecks Test auslesen .fa95 a5 b6 1da -bne fa8a Parität <> 0 (Z=0): IRQ-Abschluß , fa97 d0 fl Pass-Nummer holen 1da , fa99 a5 a7 lsr Wert 1 (steht für Pass 2) setzt Carry, anderer Wert löscht es ,fa9b 4a 1da gelesenes Countdown-Byte holen , fa9c a5 bd .fa9e 30r03b7 gesetzt (N=1): nicht zur "Dateilesen beendet"-Behandlung springen -bmi faa3 b7=0 im 1. Pass (C=0): "Dateilesen beendet" setzen faa0 90 18 -bcc faba

```
.faa2 18
                 clc
                                   Carry löschen, damit darauffolgender BCS-Befehl nicht verzweigt
, faa3 b0 15
                >bcs faba
                                   Pass #2 (C=1): "Dateilesen beendet" setzen
faa5
      29 Øf
                 and #0f %00001111 Hi-Nibble (vor allem b7) löschen
.faa7 85 aa
                sta
                       aa
                                   und Band-Leseflag mit Countdown-Zahl belegen
faa9
      c6 aa
                >dec
                      aa
                                   Countdown-Zahl herunterzählen
      dØ dd
                -bne fa8a
                                   Countdown noch nicht abgelaufen (Z=0): IRQ abschließen
.faab
.faad a9 40
                lda #40 %01000000 Flag für "Datei wird gelesen" laden
.faaf 85 aa
                                   und in Band-Leseflag schreiben
                sta
                      aa
.fabl 20 8e fb
                jsr fb8e "stacur" Anfangsadresse für I/O in Zeiger auf aktuelle I/O-Adresse schreiben
,fab4 a9 00
                1da #00
                                   Initialisierungswert für Lesezähler laden
.fab6 85 ab
                sta
                                   und in Datasetten-Lesezähler schreiben
                     ab
.fab8 f0 d0
                -bed fa8a "imp"
                                   IRQ-Abschluß
.faba a9 80
                →lda #80 %10000000 Flag für "Datei-Lesevorgang beendet" laden
.fabc 85 aa
                sta
                      aa
                                   und in Datasetten-Leseflag schreiben
.fabe d0 ca
               Lbne fa8a "jmp"
                                   IRQ-Abschluß
, fac@ a5 b5
                                   Flag für "Synch-Pulsfolge erkannt" zwecks Test auslesen
                lda
                      b5
.fac2 f0 0a
                -beg face
                                   Synch-Pulsfolge fertig (Z=1): keine "short block"-Fehler
, fac4 a9 04
                lda #04 %00000100 Fehlerbit für "short block" laden
                                                                             "short block"-Status
, fac6 20 lc fe | jsr felc "erstat" und in Statusbyte des Kernal einbinden
                                                                            setzen
, fac9 a9 00
                lda #00
                                   Flag für "Dateilesen noch nicht beendet" laden (da "short block"-Fehler!).
, facb 4c 4a fb jmp fb4a
                                   aber Abschluß des Dateilesens durchführen
, face 20 dl fc >jsr fcdl "cmpste" Vergleich der aktuellen Adresse mit der Endadresse des Bereichs
.fadl 90 03
                -bcc fad6
                                   Endadresse noch unerreicht (C=0): Korrektur von Lesefehlern
.fad3 4c 48 fb
                imp fb48
                                   Abschluß des Datei-Lesevorgangs
: Korrektur von Lesefehlern
                                   Pass-Zähler auslesen
.fad6 a6 a7
               →ldx
.fad8 ca
                                   herunterzählen
                 dex
.fad9 -f0-2d-
                -bea fb08
                                   Pass #2 (Z=1): Vergleich der Fehlerindizes von Pass #1 und Pass #2
, fadb
      a5 93
                lda
                      93
                                   LOAD/VERIFY-Flag VERCK holen
, fadd
      f0r0c-
                -beg faeb
                                   LOAD (Z=1): VERIFY-Zusatzbehandlung überspringen
; VERIFY-Behandlung
, fadf | a0 00
                 ldy #00
                                   Offset mit Ø initialisieren
, fael a5 bd
                lda bd
                                   eingelesenes Byte holen
```

```
dlac
.fae3
                                   Vergleich mit Byte an aktueller Position im Speicher
                 cmp (ac),y
       f0 -04-
                                   Übereinstimmung (Z=1): kein VERIFY-Fehler
.fae5
                 beg faeb
       a9 01
                 lda #01 %00000001 fehlerhafte Byte-Parität als VERIFY-ERROR-Flag laden
.fae7
.fae9
      85 b6
                 sta
                       b6
                                   und in Byte-Parität schreiben
: Ende der VERIFY-Behandlung
       a5 Lb6-
               →lda
                                   Byte-Parität zwecks Test auslesen
. faeb
. faed
       fØ 4b
                -beq fb3a
                                   Parität in Ordnung (Z=1): Byte in Speicher übernehmen
       a2 3d
, faef
                 1dx #3d
                                   61 als maximal zulässigen Fehlerindex laden (= 30 Fehler maximal)
       e4 9e
                                   Vergleich mit PTR1 (Fehlerindex für Pass 1)
, fafl
                 срх
                       9e
                                   Fehlerindex < PTRl (C=0): "second pass error"
faf3
       90 3e
                -bcc fb33
                                   PTR1 (Fehlerindex für Pass 1) laden
.faf5
      a6 9e
                 ldx
                       9e
.faf7
      a5 ad
                 lda
                       ad
                                   HB der Adresse des fehlerhaften Byte laden
.faf9
      9d 0l 0l sta 0l0l.x
                                   und als HB auf Stapel schreiben
      a5 ac
                 1da
                                   LB der Adresse des fehlerhaften Byte laden
.fafc
                       ac
.fafe
      9d 00 01 sta 0100.x
                                   und als LB auf Stapel schreiben
.fb01
       e8
                 inx
                                   Fehlerindex um 1 erhöhen
                                                               Fehlerindex um Anzahl der Bytes
.fb02
      e8
                 inx
                                   Fehlerindex um 1 erhöhen
                                                               (LB und HB der Adresse) erhöhen
      86 9e
,fb03
                 stx
                                   und als neuen PTR1 (Fehlerindex für Pass 1) setzen
                       9e
, fb05
      4c 3a fb jmp fb3a
                                   Byte in Speicher übernehmen
; Korrektur von Lesefehlern am Ende von Pass #2
                                   PTR2 (Fehlerindex für Pass #2) holen
.fb08 -a6-9f-
               \rightarrow 1dx
                                   und mit PTR1 (Fehlerindex für Pass #1) vergleichen
.fb0a e4 9e
                       9e
                 срх
                                   Übereinstimmung (Z=1): Hilfszeiger weiterzählen und IRQ-Abschluß
, fb0c f0 35
                -beg fb43
                                                                                                              keine
.fbØe
      a5 ac
                                   LB des Hilfszeigers auf die Fehleradresse holen
                                                                                                              weitere
                 lda
                                   und mit LB der Adresse in der Fehlerliste vergleichen
.fbl0
      dd 00 01 cmp 0100.x
                                                                                                              Behandlung.
             —bne fb43
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Hilfszeiger weiterzählen und IRQ-Abschluß
                                                                                                              wenn Fehler-
, fb13
      dØ 2e
                                   HB des Hilfszeigers auf die Fehleradresse holen
                                                                                                              Adresse
fbl5
      a5 ad
                 lda
                       ad
.fb17 dd 01 01 cmp 0101.x
                                   und mit HB der Adresse in der Fehlerliste vergleichen
                                                                                                              nicht in
,fbla
      dØ 27
              -bne fb43
                                   keine Übereinstimmung (Z=0): Hilfszeiger weiterzählen und IRQ-Abschluß
                                                                                                              Fehlerliste
,fblc e6 9f
                 inc
                       9f
                                   PTR2 (Fehlerindex für Pass #2) erhöhen | Fehlerindex auf nächste
,fble e6 9f
                 inc
                     9f
                                   PTR2 (Fehlerindex für Pass #2) erhöhen
                                                                            Adresse stellen
.fb20 a5 93
                lda
                       93
                                   LOAD/VERIFY-Flag VERCK zwecks Test auslesen
,fb22 f0 0b
                                   LOAD (Z=1): VERIFY-Nachprüfung überspringen
               -beq fb2f
```

```
: Sonderfall: VERIFY
.fb24 a5 bd
                 lda
                       bd
                                   gelesenes Datenbyte holen
,fb26 a0 00
                 ldv #00
                                   Offset mit Ø initialisieren
,fb28 dl ac
                 cmp (ac), y
                                   Vergleich von gelesenem Datenbyte und Speicherinhalt an aktueller Adresse
.fb2a
      fØ 17
                 -beq fb43
                                   Übereinstimmung (Z=1): Hilfszeiger weiterzählen und IRQ-Abschluß
.fb2c
      c8
                 iny "ldy #01"
                                   Zeichenparität 1 (= Fehler) laden
.fb2d 84 b6
                 stv
                       b6
                                   und als Byte-Parität setzen, um Fehler anzuzeigen
.fb2f a5 b6
               →lda
                       b6
                                   Byte-Parität holen
.fb31 f0 07
                                   Parität = ∅ (Z=1): Sonderbehandlung für inkorrekte Parität überspringen
               -beg fb3a
; Parität nicht korrekt
                 lda #10 %00010000 Fehlerbit für "second pass error" (Fehler in Pass #2) laden
,fb33 a9 10
,fb35 20 lc fe
                 jsr felc "erstat" und in Statusbyte des Kernal einbinden
,fb38 d0 09
                -bne fb43 "jmp"
                                  Hilfszeiger weiterzählen und IRQ-Abschluß
; Parität korrekt
,fb3a a5 93
               ⇒lda 93
                                   LOAD/VERIFY-Flag VERCK zwecks Test auslesen
,fb3c d0 05
              ---bne fb43
                                   VERIFY (Z=1): LOAD-Behandlung überspringen; Hilfszeiger weiterzählen; IRQ-Abschluß
; LOAD-Behandlung; A=0 wg. $fb3a/$fb3c
                                   Offset mit Ø initialisieren
,fb3e a8
                 tay "ldy #00"
                                                                                            geladenes Byte
.fb3f a5 bd
                 lda bd
                                   eingelesenes Datenbyte holen
                                                                                            in Speicher
.fb4l 91 ac
                 sta (ac).y
                                   und an aktueller Position in den Speicher schreiben
                                                                                            übernehmen
; Hilfszeiger weiterzählen und IRQ-Abschluß
,fb43 20 db tc→jsr fcdb "incsal" Hilfszeiger auf aktuelle Adresse ($ac/$ad, s. $fb28 und $fb41) erhöhen
,fb46 d0 43 __bne fb8b "jmp"
                                  IRQ-Abschluß
; Datei-Lesevorgang beenden
                 lda #80 %10000000 Flag für "Datei-Lesevorgang abgeschlossen" laden
, fb48 a9 80
, fb4a 85 aa
                 sta
                                  und in Leseflag für Datasette schreiben
                    aa
, fb4c 78
                 sei
                                   Interrupt verhindern, um weitere Lesevorgänge zu unterbinden
```

```
.fb4d a2 01
                ldx #01 %000000001 b7=0 (kein IRQ aktiv): b0=1 (bezieht sich auf Timer-A-IRQ)
                                                                                                  Timer-A-IRQ
      8e Ød dc stx dcØd
.fb4f
                                  in ICR (Interrupt Control Register) von CIA 1 schreiben
                                                                                                 stoppen
      ae Ød dc ldx dcØd
                                  ICR (Interrupt Control Register) auslesen, wodurch IRQs freigegeben werden
.fb52
.fb55 a6 be
                ldx be
                                  Pass-Flag auslesen
.fb57
                dex
                                  verringern (war Pass-Flag = \emptyset, so wird jetzt N=1)
      ca
.fb58 30 02
               -bmi fb5c
                                  beide Passes abgelaufen (N=1): Schreiben des verringerten Pass-Flags überspringen
.fb5a 86 be
                stx
                                  verringertes Pass-Flag (von 2 auf 1) schreiben, also auf Pass #2 schalten
                    be
.fb5c c6 a7
                    a7
                                  Pass-Zähler verringern
               →dec
.fb5e f0 08
               -bea fb68
                                  Pass 2 (Z=1): Bearbeitung des Fehlerindex von Pass #1 überspringen
.fb60 a5 9e
                lda
                     9e
                                  PTR1 (Fehler-Index für Pass #1) holen
, fb62 -d0-27-
                -bne fb8b
                                  Fehler hat vorgelegen (Z=0): IRQ abschließen
fb64
      85 be
                sta
                      be
                                  ansonsten Pass-Flag löschen (A=0 wegen $fb60/$fb62)
.fb66 ⊢f0-23-
               -beg fb8b "imp"
                                  und dann den IRQ abschließen
, fb68
      20 93 fc | jsr fc93 "stptap" Kassettenbetrieb beenden (Motor ausschalten und IRQ stoppen)
,fb6b
      20 8e fb jsr fb8e "stacur" Hilfszeiger $ac/$ad (weist auf aktuelle Adresse) auf Anfang stellen
                                                                                                            Prüf-
,fb6e
      a0 00
                ldy #00
                                  Offset mit Ø initialisieren
                                                                                                            summe
, fb70
      84 ab
                                  gleichzeitig Prüfbyte löschen
                sty
                    ab
                                                                                                            des
, fb72
      bl ac
                                  Byte von Startposition aus Speicher auslesen
               ⇒lda (ac),y
                                                                                                            geladenen
.fb74
      45 ab
                eor
                    ab
                                  mit Prüfbyte verküpfen
                                                                                                            Bereichs
.fb76
      85 ab
                sta ab
                                  und Ergebnis als neues Prüfbyte setzen
                                                                                                            über
      20 db fc | jsr fcdb "incsal" Hilfszeiger auf aktuelle Adresse ($ac/$ad, s. $fb28 und $fb41) erhöhen
.fb78
                                                                                                            EOR-
fb7b
      20 dl fc | jsr fcdl "cmpste" Vergleich der aktuellen Adresse mit der Endadresse des Bereichs
                                                                                                            Schleife
.fb7e
      90 f2
               bcc fb72
                                  Endadresse noch nicht erreicht (C=0): Prüfsummenbildung fortsetzen
                                                                                                            bilden
.fb80
      a5 ab
                lda
                    ab
                                  Prüfsumme auslesen
, fb82
      45 bd
                                  und zwecks Vergleich mit Paritätsbyte verknüpfen
                eor
                      bd
, fb84 -f0-05-
                                  Übereinstimmung (Z=1): kein Fehler, sondern IRQ-Abschluß
              -beq fb8b
      a9 20
                lda #20 %00100000 Fehlerbit für "chksum error" laden
, fb86
      20 lc fe jsr felc "erstat" und in Status-Byte des Kernal einbinden
, fb88
,fb8b -4c-bc-fe→jmp febc
                                  IRQ abschließen
```

; STACUR-Hilfsroutine: Hilfszeiger \$ac/\$ad (weist auf aktuelle I/O-Adresse) mit Anfangsadresse initialisieren

, fb8e	a5 c2	lda	c2	HB der Anfangsadresse für I/O laden	Inhalt von
, fb90	85 ad	sta	ad	und in HB des Hilfszeigers auf die aktuelle I/O-Adresse schreiben	\$c1/\$c2
, fb92	a5 cl	lda	cl	LB der Anfangsadresse für I/O laden	nach \$ac/\$ad
, fb94	85 ac	sta	ac	und in LB des Hilfszeigers auf die aktuelle I/O-Adresse schreiben	übertragen
, fb96	60	rts		Rücksprung von Hilfsroutine	

```
; NEWCH-Hilfsroutine: Register für serielles Lesen/Schreiben initialisieren
.fb97 a9 08
                1da #08
                                  Anzahl der Bits pro Byte laden
.fb99 85 a3
                                  und in Bitzähler schreiben
                sta
.fb9b a9 00
                lda #00
                                  Initialisierungswert Ø laden
.fb9d 85 a4
                sta
                     a4
                                  in Wechselflag schreiben
.fb9f 85 a8
                sta
                     a.8
                                  in Flag für Kassettenfehler schreiben
,fbal 85 9b
                sta 9b
                                  als Byte-Parität setzen
,fba3 85 a9
                                  in Pulszähler schreiben
                sta a9
.fba5 60
                                  Rücksprung von Hilfsroutine
                rts
; Flanke (0- oder 1-Bit) an Kassette senden
.fba6 a5 bd
                     bd
                lda
                                  Ausgaberegister holen
,fba8 4a
                lsr
                                  auszugebendes Bit ins Carry holen
,fba9 a9 60
                lda #60
                                  Zeitwert für Nullpuls laden
,fbab 90 02
               -bcc fbaf
                                  Null-Bit (C=0): mit Wert für Nullpuls weiterarbeiten
,fbad a9 b0
                lda #b0
                                  Zeitwert für Einspuls laden
.fbaf a2 00
               ⇒ldx #00
                                  gelöschtes HB laden
.fbbl 8d 06 dc sta dc06
                                  LB der Zeitkonstante (s. $fba9-$fbad) setzen
.fbb4 8e 07 dc stx dc07
                                  HB (0, s. $fbaf) setzen
.fbb7 ad Ød dc lda dcØd
                                  ICR (Interrupt Control Register) auslesen, um IRQs freizugeben
.fbba a9 19
                lda #19 %00011001 "force load", "one shot", "start" laden
                                                                                       Timer B
.fbbc 8d 0f dc sta dc0f
                                  und in CRB (Control Register B) schreiben
                                                                                       starten
,fbbf a5 01
                lda Øl
                                  Prozessorport auslesen
                                                                                        Flanke auf
.fbcl 49 08
                eor #08 %00001000 b3 (für Datenausgang auf Datasette) invertieren
                                                                                       Kassette
.fbc3 85 01
                sta
                      01
                                  und schreiben
                                                                                       senden
,fbc5 29 08
                and #08 %00001000 alle Bits bis auf b3 löschen, um b3 zu testen
,fbc7 60
                rts
                                  Rücksprung von Routine
; Flag für Abschluß setzen
,fbc8 38
                sec
                                  Carry setzen, damit bei $fbc9 eine "l" einrotiert wird
,fbc9 66 b6
                ror
                      b6
                                  b7 in Ende-Flag setzen
, fbcb 30 3c
                bmi fc09 "jmp"
                                  IRQ abschließen
; Bytestring senden (IRQ-Routine "wrtn")
.fbcd a5 a8
                lda a8
                                  Startbit-Flag 1 holen
, fbcf d0 12 bne fbe3
                                  Puls 1 des Startbit vorbei (Z=0): Flanke senden, Startbit-Flag auf 2
```

```
; Startbit senden (Puls 1)
.fbdl
      a9 10
                lda #10 <($0110)
                                 LB des Timer-Wertes für eine Flanke laden
                                                                              Timer-Wert für
.fbd3 a2 01
                1dx #01 > (\$0110)
                                 HB des Timer-Wertes für eine Flanke laden
                                                                              Flanke laden
.fbd5 20 bl fb isr fbbl
                                  Flanke senden
.fbd8 d0 2f
             —bne fc09
                                  Anstiegsflanke (Z=0): IRQ abschließen
.fbda e6 a8
                                 Startbit-Flag 1 setzen (von 0 auf 1 erhöhen), da Puls 1 abgelaufen
                inc
.fbdc a5 b6
                lda
                    b6
                                  Ende-Flag zwecks Test auslesen
,fbde 10 29 ↓—bpl fc09
                                  Ende-Flag gelöscht (N=0): IRQ abschließen
,fbe0 4c 57 fc jmp fc57
                                 Pass-Abschluß
; Startbit senden (Puls 2)
.fbe3 a5 a9L
             \rightarrowlda
                                  Startbit-Flag 2 auslesen
.fbe5 d0 09 r
             ---bne fbf0
                                 nach 2. Puls des Startbit (Z=0): Datenbit senden
,fbe7 20 ad fb jsr fbad
                                 Flanke senden (Timer-Wert #176)
,fbea d0 ld __bne fc09
                                 Anstiegsflanke (Z=0): IRQ abschließen
.fbec e6 a9 inc a9
                                 Startbit-Flag erhöhen (von Ø auf 1)
,fbee d0 19 —bne fc09 "jmp"
                                 IRQ abschließen
: Datenbit senden
,fbf0 20 a6 fb→jsr fba6
                                  Flanke senden, Timer = 96 bei Ø-Bit; Timer = 176 bei 1-Bit
Anstiegsflanke (Z=0): IRQ abschließen
              lda a4
.fbf5 a5 a4
                                  Wechselflag für Bitübertragung laden
              eor #01 %00000001 invertieren
.fbf7 49 01
.fbf9 85 a4
              sta a4
                                  und zurückschreiben
,fbfb f0 0f beq fc0c
                                 nach zweitem Datenbit-Puls (Z=1): auf nächstes Bit schalten
; Sonderbehandlung nach 1. Datenbit-Puls: Bit für 2. Puls invertieren und vorbereiten
,fbfd a5 bd
                lda
                                 Datenbyte (b0 wird jeweils gesendet) holen
                eor #01 %00000001 b0 invertieren
,fbff 49 01
                                 und für zweiten Datenbit-Puls speichern
,fc01 85 bd
                sta
                     bd
,fc03 29 01
              and #01 %00000001 alle Bits bis auf b0 löschen
,fc05 45 9b
                      9b
                                 bØ in Byte-Parität einbinden
                eor
,fc07 85 9b
                                 und neue Byte-Parität setzen
                sta
, fc09 4c_bc+fe \rightarrow jmp febc
                               IRQ abschließen
```

```
; Sonderbehandlung nach 2. Datenbit-Puls
.fc@c 46 bdL
               →lsr
                                    nächstes Bit in bØ schieben, von wo aus es später übertragen wird
                       a3
.fc@e
      c6 a3
                 dec
                                    Bitzähler verringern, da 1 Bit übertragen wurde
      a5 a3
                 lda
                       a3
.fcl0
                                    neuen Bitzähler zwecks Test auslesen
,fcl2
      f0 3a
                -beg fc4e
                                    Bitzähler heruntergezählt (Z=1): Paritätsbit senden
      10-f3-
                 -bpl fc09 "jmp"
                                    IRQ abschließen
; Countdown-Vorspann senden
      20 97 fb
                                   Register für serielles Lesen/Schreiben initialisieren
.fcl6
                jsr fb97 "newch"
      58
                 cli
.fc19
                                   Interrupts wieder zulassen
.fcla
      a5 a5
                 lda
                     a.5
                                   Countdown-Zähler holen
.fclc
     -f0-12
                 beg fc30
                                   Countdown abgelaufen (Z=1): Byte-Abschluß
,fcle
      a2 00
                 ldx #00
                                   Initialisierungswert für Parität laden
      86 d7
,fc20
                 stx d7
                                   und als Paritätsbyte setzen
      c6 a5
,fc22
                 dec
                     a.5
                                   Synch-Bytezähler dekrementieren
,fc24
      a6 be
                 ldx
                       be
                                   Pulszähler auslesen
      eØ Ø2
,fc26
                 cpx #02
                                   Pass #1 (hat den Flag-Wert 2)?
,fc28
      dØ 02
                                   nein (Z=0): b7 nicht setzen
               -bne fc2c
,fc2a
      09 80
                 ora #80 %10000000 b7 setzen
,fc2c
      85 bd
               ⇒sta
                       bd
                                   neues Countdown-Byte setzen
,fc2e
      d0-d9
                 -bne fc09 "imp"
                                   IRQ abschließen
; Byte-Abschluß
,fc30 -20+dl-fc→jsr fcdl "cmpste" Vergleich des Zeigers $ac/$ad auf die aktuelle Adresse mit der Endadresse für I/O
, fc33
      90 0a
               -bcc fc3f
                                   Endadresse noch nicht erreicht (C=0): Datei-Ende noch nicht bearbeiten
, fc35
      dØ 91
             ←bne fbc8
                                   Endadresse und aktuelle Adresse nicht identisch (Z=0): Flag für Abschluß setzen
, fc37
      e6 ad
                 inc
                       ad
                                   HB des Zeigers auf die aktuelle Adresse erhöhen, damit beim nächsten CMPSTE-Aufruf
                                   C=1 und Z=\emptyset wird
      a5 d7
, fc39
                 lda
                       d7
                                   Paritätsbyte (Prüfsumme des Bereichs) holen
fc3b
      85 bd
                 sta
                       bd
                                   und in Ausgaberegister schreiben
,fc3d b0 ca
                 -bcs fc09 "jmp"
                                   IRQ abschließen
,fc3f a0 00
               →ldy #00
                                   Offset mit Ø initialisieren
, fc41
      bl ac
                 lda (ac), y
                                   nächstes Datenbyte aus Speicher holen
, fc43
      85 bd
                 sta
                     bd
                                   und in Ausgaberegister schreiben
, fc45 45 d7
                 eor
                       d7
                                   Verknüpfung mit Paritätsbyte (Prüfsumme)
```

```
,fc47 85 d7 sta d7 und als neues Paritätsbyte (Prüfsumme) setzen ,fc49 20 db fc jsr fcdb "incsal" Zeiger auf aktuelle Adresse erhöhen ,fc4c d0 bb bne fc09 "jmp" IRQ abschließen
```

; Paritätsbit senden

,fc4e	a5 9b	lda 9b	Byte-Parität holen
, fc50	49 Ø1	eor #01 %00000001	b0 (zu sendendes Byte) invertieren
,fc52	85 bd	sta bd	und Ergebnis in Ausgaberegister (wovon b0 gesendet wird) schreiben
, fc54	4c bc fe	jmp febc	IRQ abschließen

; Pass-Abschluß

,fc59 dØ 03 pbne fc5e von Pass #1 auf Pass #2 geschaltet(Z=0): Motor nicht ausschalten	
,fc5b 20 ca fc jsr fcca "tapmof" Motor der Datasette ausschalten	
,fc5e a9 50 → 1da #50 Anzahl der Synch-Pulse zwischen Pass #1 und Pass #2 laden	
,fc60 85 a7 sta a7 . und in Pulszähler schreiben	
,fc62 a2 08 ldx #08 Offset in Vektortabelle für IRQ-Vektor "wrtz" (Synch-Markierung schrei	en) laden
,fc64 78 sei Interrupt verhindern, damit IRQ-Vektor verändert werden kann	
,fc65 20 bd fc jsr fcbd "bsiv" IRQ-Vektor nach Index in X setzen	
,fc68 dØ ea ←bne fc54 "jmp" IRQ abschließen	

; Synch-Pulsfolge senden (IRQ-Routine "wrtz")

,fc6a	a9 78	lda #78	120 als LB für Timer-Wert laden
,fc6c	20 af fb	jsr fbaf	und Flanke für Timer-LB im Akku (HB = 0) senden
,fc6f	dØ e3 △	_bne fc54	Anstiegsflanke ($Z=\emptyset$): IRQ abschließen
,fc71	c6 a7	dec a7	Pulszähler verringern
, fc73	dØ df ←	_bne fc54	noch nicht heruntergezählt (Z=0): IRQ abschließen
, fc75	20 97 fb	jsr fb97 "newch"	Register für serielles Lesen/Schreiben initialisieren
, fc78	c6 ab	dec ab	Pass-Zähler verringern
,fc7a	10 d8 ←	-bpl fc54	vor dem ersten Pass (N=0): längere Synch-Folge, IRQ abschließen
,fc7c	a2 Øa	ldx #Øa	Offset in Vektortabelle für IRQ-Vektor "wrtn" (\$fbcd) laden
,fc7e	20 bd fc	jsr fcbd "bsiv"	IRQ-Vektor nach Index in X setzen
,fc81	58	cli	Interrupt verhindern
, fc82	e6 ab	inc ab	Pass-Zähler wieder von \$ff auf Ø erhöhen (\$fc78 rückgängig machen)
, fc84	a5 be	lda be	Pass-Zähler für gesamtes Datenfile auslesen

```
schon auf Ø heruntergezählt (Z=1): Kassettenbetrieb und IRQ abschließen
.fc86 rf0-30-
                -beg fcb8
.fc88
      20 8e fb jsr fb8e "stacur" Anfangsadresse in Zeiger auf aktuelle I/O-Adresse schreiben
      a2 09
                                   Initialisierungswert für Countdown laden
.fc8b
                1dx #09
.fc8d 86 a5
                stx
                      a.5
                                   und in Countdown-Zähler schreiben
.fc8f | 86 b6
                stx
                      b6
                                   Ende-Flag (b7 in $b6) löschen, da b7 in $09 (s. fc8b) = 0
                                   Countdown-Vorspann senden
.fc91
      dØ 83 ←bne fcl6 "jmp"
; STPTAP: Kassettenbetrieb beenden (Motor ausschalten und IRQ zurücksetzen)
                                   Prozessorstatus bis $fcb6 merken
.fc93
      08
                 php
, fc94
      78
                 sei
                                   Interrupt verhindern
                                                                     Bildschirm
.fc95
      ad 11 d0 1da d011
                                   VIC-Register #17 auslesen
, fc98
      09 10
                ora #10 %00010000 Bildschirm wieder einschalten
                                                                     einschalten
.fc9a
      8d 11 d0 sta d011
                                   und Wert zurückschreiben
                                                                     (Blanking beenden)
.fc9d
      20 ca fc isr fcca "tapmof" Motor der Datasette ausschalten
,fca0
      a9 7f
                lda #7f %01111111 "no irq enabled" (kein IRQ aktiv) laden
,fca2
      8d Ød dc sta dcØd
                                   und in ICR (Interrupt Control Register) schreiben
,fca5
      20 dd fd
               jsr fddd
                                   Timer initialisieren und IRQ freigeben
,fca8
      ad a0 02
               lda 02a0
                                   HB der IRQ-Adresse vor Kassettenbetrieb aus HB des Hilfszeigers IRQTMP holen
      f0 09
               -beg fcb6
                                   HB = \emptyset (Z=1): IRQTMP-Inhalt nicht wiederherstellen
, fcab
, fcad
      8d 15 Ø3
                sta 0315
                                   HB der IRQ-Adresse setzen
      ad 9f 02
,fcb0
                lda 029f
                                   LB der IRQ-Adresse vor Kassettenbetrieb aus LB des Hilfszeigers IRQTMP holen
      8d 14 Ø3
, fcb3
                sta 0314
                                   LB der IRQ-Adresse setzen
      28
,fcb6
               ⇒plp
                                   bei $fc93 gemerkten Prozessorstatus wiederherstellen
,fcb7
      60
                                   Rücksprung von Routine
; Kassettenbetrieb beenden und IRQ abschließen
.fcb8 L20-93-fc→jsr fc93 "stptap" Kassettenbetrieb beenden (Motor ausschalten und IRQ zurücksetzen)
,fcbb fØ 97 ←beg fc54 "jmp" IRQ-Abschluß
; BSIV: IRQ-Vektor setzen (gemäß Offset in X)
                                   LB aus ROM-Tabelle entnehmen
                                                                            Adresse aus ROM-Tabelle
,fcbd bd 93 fd lda fd93,x
,fcc0 8d 14 03 sta 0314
                                   und in LB des IRQ-Vektors schreiben
                                                                            entnehmen und in
                                                                            IRQ-Vektor $0314/$0315
,fcc3 bd 94 fd lda fd94,x
                                   HB aus ROM-Tabelle entnehmen
,fcc6 8d 15 03 sta 0315
                                   und in HB des IRQ-Vektors schreiben
                                                                            übertragen
.fcc9 60
                                   Rücksprung von Routine
                 rts
```

; TAPMOF: Motor der Datasette ausschalten

, fcca	a5	01	lda	01	Prozessorport auslesen
, fccc	09	20	ora	#20 %00100000	b5 (zuständig für Kassettenmotor) setzen (= Kassette aus)
,fcce	85	01	sta	01	und in Prozessorport schreiben
,fcd0	60		rts		Rücksprung von Routine

; CMPSTE-Hilfsroutine

, fcdl	38	sec		Carry vor Subtraktion setzen	
,fcd2	a5 ac	lda	ac	LB des Hilfszeigers auf die aktuelle Adresse laden	Subtraktion
,fcd4	e5 ae	sbc	ae	LB des Zeigers auf das Programmende zwecks Vergleich subtrahieren	der End- von
,fcd6	a5 ad	lda	ad	HB des Hilfszeigers auf die aktuelle Adresse laden	der aktuellen
,fcd8	e5 af	sbc	af	HB des Zeigers auf das Programmende zwecks Vergleich subtrahieren	Adresse
, fcda	60	rts		Rücksprung von Hilfsroutine	

; INCSAL-Hilfsroutine

, fcdb	e6 ac	inc ac	LB des Hilfszeigers auf die aktuelle Adresse erhöhen
, fcdd	dØ Ø2	-bne fcel	kein Erhöhungsübertrag (Z=0): Rücksprung über RTS
,fcdf	e6 ad	inc ad	HB des Hilfszeigers auf die aktuelle Adresse erhöhen
, fcel	60	≻rts	Rücksprung von Hilfsroutine

; RESET-Routine

,fce2		ff		ldx sei			Initialisierungswert für Stapelzeiger laden Interrupt verhindern
,fce5				txs			Stapelzeiger mit \$ff (s. \$fce2) initialisieren, also ganzen Stapel freigeben
,fce6	d8			cld			Dezimalflag löschen, auf Hexadezimalmodus schalten
,fce7	20	02	fd	jsr	fd02	"chkcbm"	auf CBM80-Markierung testen
, fcea	dØ	03		-bne	fcef		nicht vorhanden ($Z=0$): weiter in RESET-Routine
, fcec	6c	00	80	jmp(8000)	neu definierte RESET-Routine anspringen
,fcef	8e	16	dØ	⇒stx	dØ16		VIC-Register #22 nach X setzen, wodurch das kurzfristige "Schrumpfen" des
							Bildschirms während eines RESET entsteht
,fcf2	20	a3	fd	jsr	fda3	"ioinit"	Initialisierung der CIA-Register
,fcf5	20	50	fd	jsr	fd50	"ramtas"	RAM initialisieren, Kassettenpuffer einrichten, Bildschirm auf \$0400 setzen
,fcf8	20	15	fd	jsr	fd15	"restor"	Standard-I/O-Vektoren zurücksetzen

,fd29 99 14 03 sta 0314,y

dey

,fd2c 88

```
.fcfb 20 5b ff jsr ff5b "cint"
                                  Bildschirm-Editor-Initialisierung
.fcfe 58
                cli
                                   Interrupt wieder zulassen ($fce4 rückgängig machen)
, fcff 6c 00 a0 jmp(a000)
                                  über Kaltstart-Vektor des Basic-Interpreters nach $e394 springen
; CHKCBM-Hilfsroutine: auf CBM80-Markierung ab $8003 testen
.fd02
      a2 Ø5
                ldx #05
                                   Anzahl der zu testenden Bytes in Dekrementierzähler als Initialisierungswert laden
.fd04 bd 0f-fd→lda fd0f.x
                                   Byte aus CBM80-Tabelle im ROM holen
,fd07 dd 03 80 cmp 8003,x
                                  und mit RAM-Markierung vergleichen
.fd0a d0 03
               -bne fd0f
                                  keine Übereinstimmung (Z=0): Rücksprung mit Z=0, da CBM80 nicht vorhanden
.fdØc ca
                dex
                                  Dekrementierzähler verringern (auf nächstes Byte stellen)
.fdØd dØ f5
                                  noch nicht heruntergezählt (Z=0): nächstes Byte vergleichen
                -bne fd04
               >rts
,fd0f 60
                                  Rücksprung von Routine (Z=0: nicht gefunden; Z=1: gefunden)
; CBM80-Tabelle für Vergleich (wird nur bei $fd04 verwendet)
,fdl0 c3 c2 cd 38 30
                                   ASCII-Codes von "CBM80"
      C B M 8 0
: RESTOR: Standard-I/O-Vektoren zurücksetzen
,fdl5 a2 30
                ldx #30 <($fd30)
                                  LB der Adresse der ROM-Tabelle laden
.fdl7 a0 fd
                ldy #fd >($fd30) HB der Adresse der ROM-Tabelle laden
,fdl9 18
                clc
                                  Carry löschen (Flag für "Vektoren nach Tabelle in X/Y setzen")
; VECTOR-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei $ff8d gesprungen)
,fdla 86 c3
                      c3
                                  LB der Adresse der Initialisierungstabelle setzen
                stx
,fdlc 84 c4
                                  HB der Adresse der Initialisierungstabelle setzen
                sty c4
,fdle a0 lf
                ldy #1f
                                  Anzahl der Initialisierungsbytes in Dekrementierzähler schreiben
,fd20 b9 14r03→1da 0314,y
                                   Byte aus Inhalt des RAM-Vektors holen
,fd23 b0 02
               -bcs fd27
                                   Flag für "Vektoren auslesen" (C=1): RAM-Vektor-Inhalt schreiben
, fd25 bl c3
                1da (c3), y
                                  Vektor-Inhalt aus Initialisierungstabelle entnehmen
,fd27 91 c3
               ⇒sta (c3),y
                                  Byte in Initialisierungstabelle setzen (entweder aus RAM-Vektor ausgelesener Wert
                                   oder Wert, der ohnehin an dieser Stelle in der Initialisierungstabelle steht)
```

LB des Inhalts des RAM-Vektors holen

Dekrementierzähler verringern

```
, fd2d 10 fl bpl fd20 noch nicht auf ff heruntergezählt (Z=0): weiter in Initialisierungsschleife , fd2f 60 rts Rücksprung von Routine
```

; Initialisierungstabelle für Vektoren \$0314-\$0333

:fd30 31	ea	\$ea31	für	CINV	\$0314/\$0315	IRQ-Vektor
:fd32 66	fe	\$fe66	für	CBINV	\$0316/\$0317	BREAK-Vektor
:fd34 47	fe	\$fe47	für	NMINV	\$0318/\$0319	NMI-Vektor
:fd36 4a	f3	\$f34a	für	IOPEN	\$031a/\$031b	OPEN-Vektor
:fd38 91	f2	\$f291	für	ICLOSE	\$031c/\$031d	CLOSE-Vektor
;fd3a Øe	f2	\$f20e	für	ICHKIN	\$031e/\$031f	CHKIN-Vektor
:fd3c 50	f2	\$f250	für	ICKOUT	\$0320/\$0321	CKOUT-Vektor
:fd3e 33	f3	\$f333	für	ICLRCH	\$0322/\$0323	CLRCH-Vektor
:fd40 57	fl	\$f157	für	IBASIN	\$0324/\$0325	BASIN-Vektor
:fd42 ca	fl	\$flca	für	IBSOUT	\$0326/\$0327	BSOUT-Vektor
:fd44 ed	f6	\$f6ed	für	ISTOP	\$0328/\$0329	STOP-Vektor
:fd46.3e	fl	\$f13e	für	IGETIN	\$032a/\$032b	GETIN-Vektor
:fd48 2f	f3	\$f32f	für	ICLALL	\$032c/\$032d	CLALL-Vektor
:fd4a 66	fe	\$fe66	für	USRCMD	\$032e/\$032f	Vektor für freie Benutzung
:fd4c a5	f4	\$f4a5	für	ILOAD	\$0330/\$0331	LOAD-Vektor
:fd4e ed	f5	\$f5ed	für	ISAVE	\$0332/\$0333	SAVE-Vektor

; RAMTAS-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei \$ff87 gesprungen)

,fd50	a9 00	lda #00	Löschwert für Bereich \$0002-\$03ff laden	
, fd52	a8	tay "ldy #00"	Initialisierungswert in Offset-Register laden	
, fd53	99 02 00	⇒sta 0002,y	Byte im Bereich \$0002-\$0101 löschen	
, fd56	99 00 02	sta 0200,y	Byte im Bereich \$0200-\$02ff löschen	
, fd59	99 00 03	sta 0300,y	Byte im Bereich \$0300-\$03ff löschen	
, fd5c	c8	iny	Offset erhöhen (auf nächstes Byte richten)	
, fd5d	d0 f4	-bne fd53	noch nicht auf \$00 heraufgezählt (Z=0): weiter löschen	
,fd5f	a2 3c	ldx #3c <(\$033c)	LB der Adresse des Kassettenpuffers laden	Kassettenpuffer
,fd61	a0 03	1dy #03 >(\$033c)	HB der Adresse des Kassettenpuffers laden	ab Adresse
, fd63	86 b2	stx b2	LB in LB des Hilfszeigers auf den Kassettenpuffer schreiben	\$033c
, fd65	84 b3	sty b3	HB in HB des Hilfszeigers auf den Kassettenpuffer schreiben	positionieren
,fd67	a8	tay "ldy #00"	Initialisierungswert in Offset-Register laden	
,fd68	a9 Ø3	lda #03 >(\$0300)	HB der niedrigsten auf ROM zu prüfenden Adresse - 1 setzen	
, fd6a	85 c2	sta c2	und in HB des Hilfszeigers $cl/c2$ schreiben (LB = 0 seit $fd5$	60-\$fd5d)

:fdal 2c f9

```
.fd6c
      e6-c2-
                >inc
                       c2
                                   HB erhöhen
.fd6e
      blcl
               ⇒lda (cl).y
                                   Byte an zu prüfender Adresse holen
                                   und bis $fd80 in X-Register merken
.fd70
      aal
                 tax
      a9 55
.fd71
                 lda #55 %01010101 Prüf-Bitmuster laden
                                   und an Prüf-Adresse schreiben
.fd73
       91 cl
                 sta (cl).y
.fd75
      dlcl
                 cmp (cl).y
                                   wurde Byte wirklich geschrieben?
.fd77
      d0 0f
                 bne fd88
                                   nein (Z=0): ROM gefunden
.fd79
      2a
                 rol
                                   anderes Bitmuster hervorrufen
.fd7a
      91 cl
                 sta (cl).v
                                   und an Prüf-Adresse schreiben
                                   wurde auch dieses Byte wirklich geschrieben?
.fd7c
      dl|cl
                 cmp (cl).v
.fd7e
      dØ 08
                 bne fd88
                                   nein (Z=0): ROM gefunden
      8a
.fd80
                 txa
                                   bei $fd6e/$fd70 gemerkten Ursprungsinhalt der Adresse in Akku bringen
.fd81
      91 cl
                 sta (cl), y
                                   und im Speicher wiederherstellen
.fd83
      c8
                 inv
                                   Offset erhöhen
.fd84
      dØ e8
                -bne fd6e
                                   noch nicht auf $00 heraufgezählt (Z=0): weiter mit unverändertem Zeiger, aber neuem
                                   Offset in Y
.fd86 f0-e4-
                -beq fd6c "jmp"
                                   HB erhöhen, wieder mit Offset $00 starten
; ROM gefunden
      98
                                   Offset als LB der ersten ROM-Adresse in Akku
.fd88
                >tya
, fd89
                 tax
                                   und ins X-Register
      aa
.fd8a a4 c2
                 ldv c2
                                   HB des Hilfszeigers als HB der ersten ROM-Adresse laden
                                   Carry löschen (Flag für "Speichergrenze setzen")
,fd8c
      18
                 clc
, fd8d
      20 2d fe jsr fe2d "memtop" erste ROM-Adresse als Speicher-Obergrenze setzen
, fd90
      a9 08
                 lda #08 >($0800)
                                   HB der Anfangsadresse des Basic-RAM laden
                                                                                              Anfangsadresse des
,fd92
      8d 82 02 sta 0282
                                   und in HB des Zeigers MEMSTR schreiben
                                                                                              Basic-RAM und des
, fd95
      a9 04
                 lda #04 >($0400)
                                   HB der Anfangsadresse des Bildschirmspeichers laden
                                                                                              Bildschirmspeichers
,fd97 8d 88 02 sta 0288
                                   und in Zeiger HIBASE schreiben
                                                                                             setzen
                                   Rücksprung von Routine
fd9a
      60
                 rts
; ROM-Tabelle der IRQ-Routinen; Offset wird von $fd9b-8 berechnet!
:fd9b 6a fc
                                   $fc6a (Offset $08 = #08): WRTZ (Synchronisation auf Kassette schreiben)
: fd9d cd fb
                                   $fbcd (Offset $0a = #10): WRTN (Datenfile auf Kassette schreiben)
:fd9f 31 ea
                                   $ea31 (Offset $0c = #12): NIRQ (normaler IRQ, also ohne Kassettenbetrieb)
```

\$f92c (Offset \$0e = #14): READ (Datenfile von Kassette lesen)

; IOINIT-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei \$ff84 gesprungen)

```
,fda3 a9 7f
                1da #7f %01111111 Wert für "no irg enabled" laden
                                                                                             Interrupt-Steuerregister
                                                                                             von CIA 1 und CIA 2
.fda5 8d Ød dc sta dcØd
                                  in ICR (Interrupt Control Register) von CIA 1 schreiben
,fda8 8d 0d dd sta dd0d
                                  in ICR (Interrupt Control Register) von CIA 2 schreiben
                                                                                             initialisieren
.fdab 8d 00 dc sta dc00
                                  Tastaturabfrage von Spalte #7 auslösen
.fdae a9 08
                lda #08 %00001000 60 Hz an Time Of Day, Serial Port Input, Timer A zählt Phi2-Pulse, Timer "one
                                  shot", Timer "pulse", PB6 "normal operation", Timer "stop"
.fdb0 8d 0e dc sta dc0e
                                  in CRA (Control Register A) von CIA 1 schreiben
.fdb3 8d 0e dd sta dd0e
                                  in CRA (Control Register A) von CIA 2 schreiben
```

; \$08 (%00001000) bedeutet für CRB: Write Time Of Day (Uhr stellen), Timer B zählt Phi2-Pulse, Timer "one shot", Timer "pulse", PB7 "normal operation", Timer B "stop"

,fdb6	8d Øf dc	sta dc0f	in CRB (Control Register B) von CIA 1 schreiben
,fdb9	8d Øf dd	sta dd0f	in CRB (Control Register B) von CIA 2 schreiben
, fdbc	a2 00	ldx #00 %00000000	Eingabe von allen Tastatur-Reihen
, fdbe	8e Ø3 dc	stx dc03	in Datenrichtungsregister B von CIA 1 schreiben
,fdcl	8e Ø3 dd	stx dd03	in Datenrichtungsregister B von CIA 2 schreiben
,fdc4	8e 18 d4	stx d418	SID-Register #24 (Lautstärke) auf Ø setzen
,fdc7	ca	dex "ldx #\$ff %11	llllll" Eingabe von allen Tastatur-Spalten
,fdc8	8e 02 dc	stx dc02	in Datenrichtungsregister A von CIA 1 schreiben
, fdcb	a9 07	lda #07 %00000111	b7=0 (DATA Input Serial Device), $b6=0$ (CLOCK Input Serial Device), $b5=0$ (DATA Output
			Serial Device), b4=0 (CLOCK Output Serial Device), b3=0 (ATN Output Serial Device),
			b2=1 (TXD Transmit Data), $b0=0$ und $b1=0$ (Adresbits 14/15 für VIC-RAM-Bereich)
, fdcd	8d 00 dd	sta dd00	in Datenport A von CIA 2 schreiben
,fdd0	a9 3f	lda #3f %00111111	b7=0 (DATA Input Serial Device), $b6=0$ (CLOCK Input Serial Device), $b5=1$ (DATA Output
			$Serial\ Device)\ ,\ b4=1\ (CLOCK\ Output\ Serial\ Device)\ ,\ b3=1\ (ATN\ Output\ Serial\ Device)\ ,$
			b2=1 (TXD Output Transmit Data), $b0=1$ und $b1=1$ (Adresbits $14/15$ für VIC-RAM-Bereich)
,fdd2	8d Ø2 dd	sta dd02	in Datenrichtungsregister A von CIA 2 schreiben
,fdd5	a9 e7	lda #e7 %11100111	b7=1, b6=1 und b4=1 (unbenutzt), b5=1 (Kassettenmotor aus), b3=0
			(Kassettenausgabe), b2=1 (I/O-ROM \$d000-\$dfff ein), b1=1 (Kernal-ROM \$e000-\$fffff ein), b1=1 (Kernal-ROM \$e000-\$fffff ein)
			ein), b0=1 (Basic-ROM \$a000-\$bfff ein)
,fdd7	85 Ø1	sta Øl	in Prozessorport schreiben
,fdd9	a9 2f	lda #2f %00101111	unbenutzte b6 und b7 sowie Rekorder-PLAY-Flag b4 auf "input"; b5 (Steuerung des
			Kassettenmotors), b3 (Kassettenausgabe), b0-b2 (ROM-Auswahl) auf "output"
, fddb	85 00	sta 00	und in Datenrichtungsregister für Prozessorport schreiben
, fddd	ad a6 02	lda 02a6	PAL/NTSC-Flag holen
,fde0	f0 0a	-beq fdec	NTSC ($Z=1$): Timer für NTSC-Version des C 64 initialisieren

; Timer für PAL-Version des C 64 initialisieren

,fde2	a9 25	lda #25	Initialisierungswert für LB des Timers der PAL-Version laden
, fde4	8d Ø4 dc	sta dc04	und in LB von Timer A in CIA 1 schreiben
,fde7	a9 40	lda #40	Initialisierungswert für HB des Timers der PAL-Version laden
, fde9	4c f3 fd	jmp fdf3	HB setzen und Timer für IRQ initialisieren

; Timer für NTSC-Version des C 64 initialisieren

, fdec	a9 95 →1da	#95	Initialisierungswert für LB des Timers der NTSC-Version laden
, fdee	8d 04 dc sta	dc04	und in LB von Timer A in CIA 1 schreiben
,fdfl	a9 42 1da	#42	Initialisierungswert für HB des Timers der NTSC-Version laden
,fdf3	8d 05 dc sta	dc05	und in HB von Timer A in CIA 1 schreiben
,fdf6	4c 6e ff jmp	ff6e	Timer für IRQ initialisieren

; SETNAM-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei \$ffbd gesprungen)

,fdf9	85 b7	sta	b7	Länge des Filenamen in FNLEN setzen
,fdfb	86 bb	stx	bb	LB der Adresse des Filenamen in LB von FNADR-Zeiger setzen
,fdfd	84 bc	sty	bc	HB der Adresse des Filenamen in HB von FNADR-Zeiger setzen
,fdff	60	rts		Rücksprung von Routine

; SETLFS-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei \$ffba gesprungen)

, fe00	85 b8	sta	b8	Filenummer in LA-Hilfsspeicher setzen
, fe02	86 ba	stx	ba	Geräteadresse in FA-Hilfsspeicher setzen
, fe04	84 b9	sty	b9	Sekundäradresse in SA-Hilfsspeicher setzen
, fe06	60	rts		Rücksprung von Routine

; READST-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei \$ffb7 gesprungen)

,fe07	a5 ba	lda ba	aktuelle Gerätenummer (FA) holen
,fe09	c9 Ø2	cmp #02	Vergleich mit Geräteadresse von RS232
,feØb	d0 0d	—bne fela	keine Übereinstimmung (Z=0): RS232-Sonderbehandlung überspringen

```
; Sonderbehandlung: READST für RS232
```

felld	ad 97	102	lda	0297	RS232-Statusbyte (RSSTAT) auslesen
felØ	48	02	pha	0201	und bis \$fel6 auf den Stapel retten
fell			lda	#00	Löschwert für Statusbyte laden
fel3		02		0297	und in RS232-Statusbyte (RSSTAT) schreiben
fel6		V.	pla	0231	bei \$fel0 gemerkten RS232-Status wieder vom Stapel holen
fel7			rts		Rücksprung von Routine
SETM	MSG-Ein	 spru:	ng: F	Flag für Syste	emmeldungen (MSGFLG) setzen
		-	-		ung bei \$ff90 gesprungen)
fel8	85 9d		sta	9d	in Akku übergebenes Flag in MSGFLG schreiben
Sono	derbeha	 ndlu: 	ng: F	READST für and	deres Gerät als RS232
fela	a5 90		>lda	90	alten Inhalt des Statusbyte holen
ERS?	ΓAT-Rou	tine	: Fel	nlerbits aus A	Akku in Statusbyte einblenden
	Ø5 9Ø		ora	90	Akku-Bits in Statusbyte des Kernal einblenden
	85 90		sta	90	und Ergebnis als neues Statusbyte setzen
fe20	6Ø 		rts		Rücksprung von Routine
SET	ΓMO-Rou	tine	(hie	erher wird von	n Kernal-Einsprung bei \$ffa2 verzweigt)
fe21	8d 85	02	sta	0285	Akku in Time-Out-Flag TIMOUT (für IEC-Bus) schreiben
fe24	60		rts		Rücksprung von Routine
MEM'	TOP-Rou	tine	(hie	erher wird vo	m Kernal-Einsprung bei \$ff99 verzweigt)
	90 06		-bcc	fe2d	Flag für "Werte setzen" (C=0): Speicherobergrenze setze
fe25	00 00	1			
		andl	ung:	Speicherober	grenze auslesen (C=1)
	TOP-Beh				grenze auslesen (C=1) LB aus Zeiger MEMSIZ entnehmen

```
; MEMTOP-Behandlung: Speicherobergrenze setzen (C=0)
.fe2d 8e 83 02→stx 0283
                                  LB in Zeiger MEMSIZ schreiben
.fe30 8c 84 02 sty 0284
                                 HB in Zeiger MEMSIZ schreiben
.fe33 60
                                 Rücksprung von Routine
; MEMBOT-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei $ff9c verzweigt)
, fe34 90 06 bcc fe3c
                                  Flag für "Werte setzen" (C=0): Speicheruntergrenze setzen
; MEMBOT-Behandlung: Speicheruntergrenze auslesen (C=1)
, fe36 ae 81 02 ldx 0281
                                  LB aus Zeiger MEMSTR entnehmen
, fe39 ac 82 02 1dy 0282
                                 HB aus Zeiger MEMSTR entnehmen
; MEMBOT-Behandlung: Speicheruntergrenze setzen (C=0)
, fe3c 8e 81 02→stx 0281
                                  LB in Zeiger MEMSTR schreiben
,fe3f 8c 82 02 sty 0282
                                 HB in Zeiger MEMSTR schreiben
, fe42 60
                                 Rücksprung von Routine
; NMI-Routine (hierher weist der ROM-Vektor $fffa/$fffb)
, fe43 78
                sei
                                  Interrupt verhindern
, fe44 6c 18 03 jmp(0318)
                                  Sprung über RAM-Vektor für NMI; normalerweise nach $fe47
; reguläre NMI-Routine
.fe47 48
                pha
                                  Akku retten
                                                              Akku.
.fe48 8a
                txa
                                  X-Register in Akku
                                                              X- und
.fe49 48
                                  und von dort aus retten
                pha
                                                            } Y-Register
, fe4a 98
                tya
                                  Y-Register in Akku
                                                             auf den Stapel
.fe4b 48
                pha
                                  und von dort aus retten legen
fe4c a9 7f lda #7f %01111111 Wert für "no irg enabled" laden
,fe4e 8d 0d dd sta dd0d
                                  und in ICR (Interrupt Control Register) von CIA 2 schreiben
, fe51 ac Ød dd ldy ddØd
                                 ICR von CIA 2 auslesen, um IRQs zuzulassen
.fe54 30 lc ____bmi fe72
                                  b7=1, kann nur RS232-NMI sein (N=1): Sonderbehandlung für RS232 anspringen
, fe56 20 02 fd jsr fd02 "chkcbm" auf CBM80-Markierung ab $8003 testen
```

```
, fe59 dØ Ø3
                 -bne fe5e
                                   CBM80-Markierung nicht gefunden (Z=0): nicht benutzerdefinierten NMI anspringen
.fe5b 6c 02 80
                 jmp(8002)
                                   neudefinierte NMI-Routine anspringen
fe5e 20 bc f6 → jsr f6bc
                                   in UDTIM-Routine einsteigen, so daß STOP-Abfrage möglich wird
.fe6l 20 el ff jsr ffel "stop"
                                   STOP-Taste abfragen
.fe64 d0 0c
              ---bne fe72
                                   nicht gedrückt (Z=0): Sonderbehandlung für RS232-NMI
; Behandlung von <RUN/STOP>+<RESTORE>
, fe66
      20 15 fd jsr fdl5 "restor" Standard-I/O-Vektoren zurücksetzen
      20 a3 fd jsr fda3 "ioinit" CIA-Register initialisieren
, fe69
, fe6c 20 18 e5 jsr e518 "intscr" Bildschirm initialisieren
, fe6f 6c 02 a0 jmp(a002)
                                   Sprung über ROM-Warmstart-Vektor des Basic-Interpreters nach $e37b
; Sonderbehandlung für RS232-NMI
.fe72 98
               →tva
                                   Inhalt des Interrupt Control Register von CIA 1 in Akku (s. $fe51)
,fe73 2d al 02
                                   UND-Verknüpfung mit ENABL (RS232-NMI-Flag)
                 and 02al
, fe76 aa
                 tax
                                   Ergebnis bis $fe8b oder $fea3 in X-Register merken
, fe77 29 01
                 and #01 %00000001 b0 (zuständig für Timer-A-Unterlauf; RS232-Senden) aussondern
, fe79 rf0-28-
                -beq fea3
                                   RS232-Eingabe (Z=1): zur Sonderbehandlung
; Sonderbehandlung: RS232-Ausgabe
       ad 00 dd lda dd00
                                   Datenport A von CIA 2 auslesen
.fe7b
                 and #fb %11111011 b2 (zuständig für TXS Transmit Data) löschen
.fe7e
       29 fb
.fe80
      05 b5
                 ora
                     b5
                                   andere Bits mit nächstem Ausgabebit für RS232 (NXTBIT) verknüpfen
       8d 00 dd sta dd00
                                   und Datenport A neu beschreiben
.fe82
       ad al 02 lda 02al
                                   ENABL (RS232-NMI-Flag) holen
.fe85
.fe88
       8d Ød dd sta ddØd
                                   und in ICR (Interrupt Control Register) von CIA 2 schreiben
                                   bei $fe76 gemerktes Verknüpfungsergebnis wieder holen
, fe8b
       8a
                 txa
, fe8c
       29 12
                 and #12 %00010010 alle Bits bis auf b4 (Flag für IRQ bei RS232-Eingabe) und bl (Timer-B-Unterlauf;
                                   RS232-Eingabe) löschen
, fe8e
       fØ Ød
                 -beq fe9d
                                   kein RS232-Empfang (Z=1): Sonderbehandlung überspringen
       29 02
                 and #02 %00000010 alle Bits bis auf bl (Timer-B-Unterlauf; RS232-Eingabe) löschen
, fe90
, fe92
       fØ Ø6
                 -beg fe9a
                                   kein Timer-B-Unterlauf (Z=1): Ausgabe-NMI-Routine und Ende
, fe94
       20 d6 fe
                 jsr fed6
                                   NMI-Routine für RS232-Eingabeflag aufrufen
       4c 9d fe
                                   Ausgabe-Teilroutine des NMI aufrufen und Rücksprung von RS232-NMI
, fe97
                 jmp fe9d
, fe9a | 20 07 | ff > jsr ff07
                                   NMI-Routine für RS232-Ausgabe aufrufen
```

, fe9d					eebb	Ausgabe-Teilroutine des NMI bei RS232-Betrieb ausführen	
,fea0 	4c	b6	re]mp	feb6 	vom RS232-NMI zurückkehren -	
; Sond	erbe	ehar	ndlu	ng: H	RS232-Eingabe		
, fea3	-8a-			>txa		bei \$fe76 gemerktes Verknüpfungsergebnis wieder holen	
, fea4	29	02		and	#02 %00000010	alle Bits bis auf bl (Timer-B-Unterlauf; RS232-Eingabe) lösc	hen
, fea6	fØ	06	1	-beq	feae	kein Timer-B-Unterlauf (Z=1): Sonderbehandlung überspringen	
, fea8	20	d6	fe	jsr	fed6	NMI-Routine für RS232-Eingabeflag aufrufen	
, feab	4c	b6	fe	jmp	feb6	vom RS232-NMI zurückkehren	
, feae	8a			>txa		- bei \$fe76 gemerktes Verknüpfungsergebnis wieder holen	
, feaf	29	10		and	#10 %00010000	alle Bits bis auf b4 (Flag für IRQ bei RS232-Eingabe) lösche	n
, febl	fØ	03	1	-beq	feb6	kein RS232-IRQ ermöglicht (Z=1): vom RS232-NMI zurückkehren	
, feb3	20	07	ff	jsr	ff07	NMI-Routine für RS232-Ausgabe aufrufen	
; Rück	kehi	. 10	om R	S232-	-NMI		
,feb6	ad	al	02	⇒lda	02al	ENABL (RS232-NMI-Flag) auslesen	
, feb9	8d	Ød	dd	sta	dd0d	und in ICR (Interrupt Control Register) von CIA 2 schreiben	
, febc	68			pla		bei \$fe4a/\$fe4b gemerkten Y-Wert holen	b
, febd	a8			tay		und wieder in Y-Register schreiben gemerkte	
, febe	68			pla		bei \$fe48/\$fe49 gemerkten X-Wert holen CPU-Register	
, febf	aa			tax		und wieder in X-Register schreiben (Akku, X und Y)
, fecØ	68			pla		bei \$fe47 gemerkten Akku wiederherstellen wiederherstell	
, fecl	40			rti		Rücksprung von NMI	

; Baud-Raten für RS232 bei NTSC-Version:

Da es sich um Timerkonstanten für CIA-Register handelt, stehen niedrigere Werte für geringere Verzögerungen und demzufolge höhere Baud-Raten.

```
:fec2 cl 27 3e la c5 ll 74 0e $27cl (50 Baud); $la3e (75 Baud); $llc5 (110 Baud); $0e74 (134.5 Baud)
:feca ed 0c 45 06 f0 02 46 0l $0ced (150 Baud); $0645 (300 Baud); $02f0 (600 Baud); $0146 (1200 Baud)
:fed2 b8 00 7l 00 $00b8 (1800 Baud); $007l (2400 Baud)
```

; NMI-Routine für gesetztes RS232-NMI-Eingabeflag

```
.fed9
      29 01
                and #01 %00000001 alle Bits bis auf b0 (RD = Received Data) löschen
.fedb
      85 a7
                sta
                    a7
                                  und b0 als aktuelles Empfangsbit von RS232 (INBIT) setzen
.fedd
      ad 06 dd 1da dd06
                                  LB von Timer B für CIA 2 auslesen
.fee0
      e9 1c
                sbc #lc
                                  Anzahl der Korrekturzyklen (28) abziehen
      6d 99 Ø2
                adc 0299
                                  LB der Baud-Rate für RS232-NMI addieren
.fee2
      8d 06 dd sta dd06
                                  und LB von Timer B für CIA 2 neu beschreiben
.fee5
.fee8
      ad 07 dd 1da dd07
                                  HB von Timer B für CIA 2 auslesen
      6d 9a 02
                                  HB der Baud-Rate für RS232-NMI addieren
.feeb
                adc 029a
      8d 07 dd sta dd07
                                  und HB von Timer B für CIA 2 neu beschreiben
.feee
      a9 11
                lda #11 %00010001 "force load" und "start"
.fefl
.fef3
      8d 0f dd sta dd0f
                                  in CRB (Control Register B) von CIA 2 schreiben
.fef6
     ad al 02 lda 02al
                                  ENABL (RS232-NMI-Flag) auslesen
.fef9
     8d Ød dd sta ddØd
                                  und in ICR (Interrupt Control Register) von CIA 2 schreiben
     a9 ff
                lda #ff %11111111 maximalen Timer-Wert laden
.fefc
.fefe
     8d 06 dd sta dd06
                                  in LB von Timer B für CIA 2 schreiben
                                  in HB von Timer B für CIA 2 schreiben
.ff0l 8d 07 dd sta dd07
,ff04 4c 59 ef jmp ef59 "rsrcvr" weiter mit Auswertung des eingelesenen Bit im NMI
```

; NMI-Routine für RS232-Ausgabe

,ff07	ad 95 02	lda 0295	LB der Baud-Rate für RS232-NMI holen Timer-Wert für
,ffØa	8d Ø6 dd	sta dd06	und in LB von Timer B für CIA 2 schreiben RS232-Baud-Rate
,ffØd	ad 96 02	lda Ø296	HB der Baud-Rate für RS232-NMI holen in Timer B von
,ff10	8d 07 dd	sta dd07	und in HB von Timer B für CIA 2 schreiben CIA 2 schreiben
,ff13	a9 11	lda #11 %00010001	"force load" und "start"
,ff15	8d Øf dd	sta dd0f	in CRB (Control Register B) von CIA 2 schreiben
,ff18	a9 12	lda #12 %00010010	bl (Timer-B-Unterlauf) und b4 (RS232-Eingabe-IRQ-Flag) laden
,ffla	4d al 02	eor 02al	Bits in ENABL (RS232-NMI-Flag) invertieren
,ffld	8d al 02	sta 02al	und neuen Wert in ENABL (RS232-NMI-Flag) schreiben
, ff20	a9 ff	lda #ff %11111111	maximalen Timer-Wert laden
,ff22	8d Ø6 dd	sta dd06	in LB von Timer B für CIA 2 schreiben
, ff25	8d 07 dd	sta dd07	in HB von Timer B für CIA 2 schreiben
,ff28	ae 98 02	ldx 0298	Anzahl der RS232-Datenbits (BITNUM) laden
ff2b	86 a8	stx a8	und in Bitzähler für RS232 (BITCI) schreiben
,ff2d	60	rts	Rücksprung von Routine

; Fortsetzung von \$f44a:

Timer-Verzögerungswert auslesen

,ff2e aa tax

verdoppeltes LB des Verzögerungswertes bis \$ff34 in X-Register merken

,ff2f	ad 96 02	lda 0296	HB des Timer-Verzögerungswertes holen
,ff32	2a	rol	verdoppeln
,ff33	a8	tay	und bis \$ff3a in Y-Register merken
,ff34	8a	txa	bei \$ff2e gemerkten Wert (doppeltes Verzögerungs-LB) wieder in Akku
,ff35	69 c8	adc #c8	200 addieren (Konstante)
,ff37	8d 99 Ø2	sta 0299	und in LB der RS232-Baud-Rate "full bit time" in Mikro-Sekunden schreiben
,ff3a	98	tya	bei \$ff33 gemerktes HB holen
,ff3b	69 00	adc #00	eventuellen Additionsübertrag von \$ff35 berücksichtigen
,ff3d	8d 9a 02	sta 029a	und in HB der RS232-Baud-Rate "full bit time" in Mikro-Sekunden schreiben
,ff40	60	rts	Rücksprung von Routine, weiter bei \$f44d

; Zwei Füllbefehle, die nie angesprungen werden

```
,ff4l ea nop Verzögerung um 2 Taktzyklen
,ff42 ea nop Verzögerung um 2 Taktzyklen
```

; TPIRQ: IRQ-Einsprung für Datasettenbehandlung (nur von \$f927 aus verwendet)

,ff43	08	php	Prozessorstatus zunächst auf Stapel legen
, f f 44	68	pla	dann wieder holen
, ff45	29 ef	and #ef %11101111	b4 (BREAK-Flag) löschen
, ff47	48	pha	und zurückschreiben

; IRQ-Routine (hierher weist der ROM-Vektor bei \$fffe/\$ffff)

,ff48	48	pha	Akku merken
,ff49	8a	txa	X-Register in Akku
,ff4a	48	pha	und von dort aus auf den Stapel legen
,ff4b	98	tya	Y-Register in Akku
,ff4c	48	pha	und von dort aus auf den Stapel legen
,ff4d	ba	tsx	Stapelzeiger als Index nach X holen
,ff4e	bd 04 01	lda 0104,x	Prozessorstatus vom Stapel holen
,ff51	29 10	and #10 %00010000	alle Bits bis auf b4 löschen, um BREAK-Flag auszusondern
,ff53	f0 03 _[-beq ff58	BREAK-Flag gelöscht (Z=1): System-IRQ auslösen
,ff55	6c 16 Ø3	jmp(0316)	über BREAK-Vektor in BREAK-Routine (normalerweise bei \$fe66) springen
,ff58	6c 14 Ø3		- über IRQ-Vektor in IRQ-Routine (normalerweise bei \$ea31) springen

```
,ff5b 20 18 e5 jsr e518 "intscr" Bildschirm initialisieren
,ff5e ad 12 d0 → 1da d012
                               VIC-Register #18 (aktuelle Rasterzeile) auslesen
, ff6l d0 fb
            bne ff5e
                                keine Rasterzeile abgeschlossen (Z=0): warten, bis $d012 auf $00 steht
,ff63 ad 19 dØ lda dØ19
                               VIC-Register #25 auslesen
, ff66 29 Ø1
            and #01 %00000001 alle Bits bis auf b0 (zuständig für PAL/NTSC-Unterscheidung)löschen
                           und in PAL/NTSC-Flag (0=NTSC/1=PAL) schreiben
,ff68 8d a6 02 sta 02a6
,ff6b 4c dd fd jmp fddd
                           in IOINIT einsteigen: Timer für PAL- oder NTSC-Version initialisieren
; Fortsetzung von $fdf6: Timer für IRQ initialisieren
,ff6e a9 81
                lda #81 %10000001 b7=1 (IRQ enabled), b0=1 (Timer-A-Unterlauf als IRQ-Quelle)
ff70 8d 0d dc sta dc0d
                                und in ICR (Interrupt Control Register) von CIA 1 schreiben
ff73 ad 0e dc lda dc0e
                                CRA (Control Register A) von CIA l auslesen
.ff76 29 80
            and #80 %10000000 alle Bits bis auf b7 (Uhr mit 50 Hz oder 60 Hz laden) löschen
,ff78 09 11
            ora #11 %00010001 b0 ("start") und b4 ("force load") setzen
.ff7a 8d 0e dc sta dc0e
                          und in CRA (Control Register A) von CIA 1 zurückschreiben
,ff7d 4c 8e ee jmp ee8e "clcklo" CLOCK auf LOW setzen
; 1 Füllbyte (wird nie angesprungen)
.ff80 03
                                 kann auch anderes Byte wie z.B. $00 sein (hängt von C 64-Version ab)
; Kernal-Sprungtabelle
ff8l 4c 5b ff jmp ff5b "cint" CINT: Bildschirm-Editor-Initialisierung
,ff84 4c a3 fd jmp fda3 "ioinit" IOINIT: Eingabe/Ausgabe-Initialisierung (der CIA-Register)
,ff87 4c 50 fd jmp fd50 "ramtas" RAMTAS: RAM initialisieren, Kassettenpuffer einrichten, Bildschirm auf $0400 richten
.ff8a 4c 15 fd imp fd15 "restor" RESTOR: Standard-I/O-Vektoren zurücksetzen
,ff8d 4c la fd jmp fdla "vector" VECTOR: RAM-Vektoren setzen/auslesen
-----
,ff90 4c 18 fe jmp fe18 "setmsg" SETMSG: Flag für Systemmeldungen (MSGFLG) setzen
```

; CINT-Routine (hierher wird vom Kernal-Einsprung bei \$ff8l gesprungen).

, ff93	4c l	9 ed	jmp	edb9	"second"	SECOND:	Sekundäradresse nach LISTEN senden
, ff96	4c (7 ed	jmp	edc7	"tksa"	TKSA:	Sekundäradresse nach TALK senden
, ff99	4c 2	25 fe	jmp	fe25	"memtop"	MEMTOP:	Speicher-Obergrenze für Basic-RAM lesen/setzen
, ff9c	4c 3	34 fe	jmp	fe34	"membot"	MEMBOT:	Speicher-Untergrenze für Basic-RAM lesen/setzen
,ff9f	4c 8	37 ea	jmp	ea87	"scnkey"	SCNKEY:	Tastatur-Abfrage (im IRQ)
						SETTMO:	Time-Out-Flag für IEC-Bus setzen
	4c]		jmp	eel3	"acptr"	ACPTR:	Byte-Eingabe vom IEC-Bus
,ffa8		ld ed				CIOUT:	Byte-Ausgabe auf IEC-Bus (auch IECOUT genannt)
, ffab	4c 6	ef ed	jmp	edef	"untalk"	UNTALK:	UNTALK-Signal auf IEC-Bus senden
, ffae	4c	e ed	jmp	edfe	"unlsn"	UNLSN:	UNLISTEN-Signal auf IEC-Bus senden
						-	
,ffbl	4c (00c ed	jmp	edØd	c "listen	' LISTEN	: LISTEN-Signal auf IEC-Bus senden
						-	: LISTEN-Signal auf IEC-Bus senden TALK-Signal auf IEC-Bus senden
,ffb4	4c (19 ed	 јmр	ed09	"talk"	TALK:	
, ffb4 , ffb7	4c (19 ed 17 fe	jmp jmp	ed09 fe07	"talk" "readst"	TALK: READST:	TALK-Signal auf IEC-Bus senden
, ffb4 , ffb7 , ffba	4c (09 ed 07 fe	jmp jmp jmp	ed09 fe07 fe00	"talk" "readst" "setlfs"	TALK: READST:	TALK-Signal auf IEC-Bus senden Statusbyte des Kernal auslesen
,ffb4 ,ffb7 ,ffba ,ffbd	4c (09 ed 07 fe 00 fe	jmp jmp jmp	ed09 fe07 fe00 fdf9	"talk" "readst" "setlfs" "setnam"	TALK: READST: SETLFS: SETNAM:	TALK-Signal auf IEC-Bus senden Statusbyte des Kernal auslesen File-Spezifikationen (LA, FA und SA) setzen
,ffb4 ,ffb7 ,ffba ,ffbd ,ffc0	4c (4c (4c (4c (4c (4c (4c (4c (4c (4c (09 ed 07 fe 00 fe 	jmp jmp jmp	fe00 fe00 fdf9	"talk" "readst" "setlfs" "setnam"	TALK: READST: SETLFS: SETNAM:	TALK-Signal auf IEC-Bus senden Statusbyte des Kernal auslesen File-Spezifikationen (LA, FA und SA) setzen Filenamen setzen
, ffb4 , ffb7 , ffba , ffc0 , ffc3	4c (4c (4c (4c (4c (4c (4c (4c (4c (4c (09 ed 07 fe 00 fe 12 03	jmp jmp jmp	ed09 fe07 fe00 fdf9 (031a)	"talk" "readst" "setlfs" "setnam"	TALK: READST: SETLFS: SETNAM: OPEN: CLOSE:	TALK-Signal auf IEC-Bus senden Statusbyte des Kernal auslesen File-Spezifikationen (LA, FA und SA) setzen Filenamen setzen File öffnen (normalerweise Sprung nach \$f34a)
, ffb4 , ffb7 , ffba , ffc0 , ffc3	4c (4c (4c (6c) 6c) 6c)	09 ed 07 fe 00 fe 12 03 12 03	jmp jmp jmp jmp	ed09 fe00 fe00 fdf9 (031a)	"talk" "readst" "setlfs" "setnam"	TALK: READST: SETLFS: SETNAM: OPEN: CLOSE:	TALK-Signal auf IEC-Bus senden Statusbyte des Kernal auslesen File-Spezifikationen (LA, FA und SA) setzen Filenamen setzen File öffnen (normalerweise Sprung nach \$f34a) File schließen (normalerweise Sprung nach \$f291)

BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normalerweise Sprung nach \$flca) ### BSOUT: Ausgabe auf aktuelles Gerät (normaler
ffdb 4c e4 f6 jmp f6e4 "settim" SETTIM: Uhrzeit (Systemuhr) setzen ffde 4c dd f6 jmp f6ed "rdtim" RDTIM: Uhrzeit (Systemuhr) auslesen ffel 6c 28 03 jmp(0328) STOP: Abfrage der STOP-Taste (normalerweise Sprung nach \$f6ed) ffel 6c 2a 03 jmp(032a) GETIN: Eingabe vom aktuellen Gerät (normalerweise Sprung nach \$f13e) ffer 6c 2c 03 jmp(032c) CLALL: Filetabelle löschen (normalerweise Sprung nach \$f32f) ffea 4c 9b f6 jmp f69b "udtim" UDTIM: Systemuhr erhöhen, STOP-Tastenabfrage ermöglichen ffed 4c 05 e5 jmp e505 "screen" SCREEN: Bildschirmformat ermitteln fff0 4c 0a e5 jmp e50a "plot" PLOT: Cursorposition lesen/setzen
,ffdb 4c e4 f6 jmp f6e4 "settim" SETTIM: Uhrzeit (Systemuhr) setzen ,ffde 4c dd f6 jmp f6dd "rdtim" RDTIM: Uhrzeit (Systemuhr) auslesen ,ffel 6c 28 03 jmp(0328) STOP: Abfrage der STOP-Taste (normalerweise Sprung nach \$f6ed) ,ffe4 6c 2a 03 jmp(032a) GETIN: Eingabe vom aktuellen Gerät (normalerweise Sprung nach \$f13e) ,ffe7 6c 2c 03 jmp(032c) CLALL: Filetabelle löschen (normalerweise Sprung nach \$f32f) ,ffea 4c 9b f6 jmp f69b "udtim" UDTIM: Systemuhr erhöhen, STOP-Tastenabfrage ermöglichen ,ffed 4c 05 e5 jmp e505 "screen" SCREEN: Bildschirmformat ermitteln ,fff0 4c 0a e5 jmp e50a "plot" PLOT: Cursorposition lesen/setzen
,ffde 4c dd f6 jmp f6dd "rdtim" RDTIM: Uhrzeit (Systemuhr) auslesen ,ffel 6c 28 03 jmp(0328) STOP: Abfrage der STOP-Taste (normalerweise Sprung nach \$f6ed) ,ffe4 6c 2a 03 jmp(032a) GETIN: Eingabe vom aktuellen Gerät (normalerweise Sprung nach \$f13e) ,ffe7 6c 2c 03 jmp(032c) CLALL: Filetabelle löschen (normalerweise Sprung nach \$f32f) ,ffea 4c 9b f6 jmp f69b "udtim" UDTIM: Systemuhr erhöhen, STOP-Tastenabfrage ermöglichen ,ffed 4c 05 e5 jmp e505 "screen" SCREEN: Bildschirmformat ermitteln ,fff0 4c 0a e5 jmp e50a "plot" PLOT: Cursorposition lesen/setzen
,ffel 6c 28 03 jmp(0328) STOP: Abfrage der STOP-Taste (normalerweise Sprung nach \$f6ed) ,ffe4 6c 2a 03 jmp(032a) GETIN: Eingabe vom aktuellen Gerät (normalerweise Sprung nach \$f13e) ,ffe7 6c 2c 03 jmp(032c) CLALL: Filetabelle löschen (normalerweise Sprung nach \$f32f) ,ffea 4c 9b f6 jmp f69b "udtim" UDTIM: Systemuhr erhöhen, STOP-Tastenabfrage ermöglichen ,ffed 4c 05 e5 jmp e505 "screen" SCREEN: Bildschirmformat ermitteln ,fff0 4c 0a e5 jmp e50a "plot" PLOT: Cursorposition lesen/setzen
,ffe4 6c 2a 03 jmp(032a) GETIN: Eingabe vom aktuellen Gerät (normalerweise Sprung nach \$f13e) ,ffe7 6c 2c 03 jmp(032c) CLALL: Filetabelle löschen (normalerweise Sprung nach \$f32f) ,ffea 4c 9b f6 jmp f69b "udtim" UDTIM: Systemuhr erhöhen, STOP-Tastenabfrage ermöglichen ,ffed 4c 05 e5 jmp e505 "screen" SCREEN: Bildschirmformat ermitteln ,fff0 4c 0a e5 jmp e50a "plot" PLOT: Cursorposition lesen/setzen
,ffe7 6c 2c 03 jmp(032c) CLALL: Filetabelle löschen (normalerweise Sprung nach \$f32f) ,ffea 4c 9b f6 jmp f69b "udtim" UDTIM: Systemuhr erhöhen, STOP-Tastenabfrage ermöglichen ,ffed 4c 05 e5 jmp e505 "screen" SCREEN: Bildschirmformat ermitteln ,fff0 4c 0a e5 jmp e50a "plot" PLOT: Cursorposition lesen/setzen
,ffea 4c 9b f6 jmp f69b "udtim" UDTIM: Systemuhr erhöhen, STOP-Tastenabfrage ermöglichen ,ffed 4c 05 e5 jmp e505 "screen" SCREEN: Bildschirmformat ermitteln ,fff0 4c 0a e5 jmp e50a "plot" PLOT: Cursorposition lesen/setzen
,ffed 4c 05 e5 jmp e505 "screen" SCREEN: Bildschirmformat ermitteln ,fff0 4c 0a e5 jmp e50a "plot" PLOT: Cursorposition lesen/setzen
,fff0 4c 0a e5 jmp e50a "plot" PLOT: Cursorposition lesen/setzen
,fff3 4c 00 e5 jmp e500 "iobase" IOBASE: CIA-Basisadresse ermitteln
; 4 Füllbytes (werden nie angesprochen) :fff6 52 52 42 59 ASCII-Darstellung von "RRBI"
; ROM-Vektoren
:fffa 43 fe \$fe43: NMI-Vektor
:fffc e2 fc \$fce2: RESET-Vektor
:fffe 48 ff \$ff48: IRQ-Vektor

; Änderungen des SX-64-Betriebssystems gegenüber dem Kernal des C 64 "stand alone" (hervorgehoben: veränderte Bytewerte)

```
; Einschaltmeldung für MSGNEW-Routine
```

; in INTSCR (Bildschirm initialisieren):

```
,e534 a9 06 lda #06 Farbcode für "blau (dunkelblau)" laden
,e536 8d 86 02 sta 0286 und als COLOR (aktuelle Zeichenfarbe setzen)
```

; in Tastatur-Eingabeschleife:

```
; Sonderbehandlung für <SHIFT>+<RUN/STOP>:
Simulation der Eingabe von LOAD":*",8[CR]RUN[CR]
```

```
,e5ee a2 Øf
                ldx #Øf
                                  Dekrementierzähler (Anzahl der zu schreibenden Tasten-ASCII-Codes) laden
.e5f0
      78
                                  Interrupt verhindern, damit im Interrupt ablaufende Tastaturabfrage nicht stört
                sei
.e5fl 86 c6
                stx
                                  NDX (Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer) mit Anzahl der ASCII-Codes belegen
                                  ASCII-Code aus ROM-Tabelle von LOAD": *", 8[CR]RUN[CR] holen
,e5f3 bd d7 fØ →lda fØd7.x
,e5f6 9d 76 02
                sta 0276,x
                                  und in Tastaturpuffer schreiben
,e5f9
      ca
                dex
                                  Dekrementierzähler verringern
,e5fa dØ f7
               bne e5f3
                                  noch nicht auf Ø heruntergezählt (Z=Ø): Fortsetzung der Kopierschleife
,e5fc fØ cf ←beg e5cd "jmp"
                                  zurück zum Anfang der Tastatur-Eingabeschleife
```

; Initialisierungswerte für VIC-Register:

```
; in der Tabelle der Systemmeldungen wurde anstelle von "press play on tape" (mangels SX-64-Kassettenanschluß nicht mehr benötigt) der Text nach Drücken von <SHIFT>+<RUN/STOP> abgelegt:

:f0d8 4c 4f 4l 44 22 3a 2a 22 2c 38 0d 52 55 4e 0d LOAD":*",8[CR]RUN[CR]

; in OPEN-Routine:

.f384 c9 02 cmp #02 Gerät #2 (RS232) aktiv?
.f386 d0 08 bne f390 nein (Z=0): I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER), da Datasette angefordert wurde
```

; in LOAD/VERIFY-Routine:

, f4b2	c9 Ø3	cmp #03	Vergleich der Gerätenummer mit der Geräteadresse des Bildschirms
, f4b4	f0 f9	↑_beq f4af	Übereinstimmung (Z=1): I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER) auslösen
, f4b6	90 f7	bcc f4af	Gerätenummer #1 oder #2 (C=0): RS232 oder Datasette, also ebenfalls I/O ERROR #9

4c 13 f7 ⇒jmp f713 "ioerr9" I/O ERROR #9 ("illegal device number") auslösen

; in SAVE-Routine:

, f5f4	c9 Ø3	cmp #03	Vergleich der Gerätenummer mit der Geräteadresse des Bildschirms
, f5f6	fØ f9	↑_beq f5fl	Übereinstimmung (Z=1): I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER) auslösen
,f5f8	90 f7	bcc f5fl	Gerätenummer ± 1 oder ± 2 (C=0): RS232 oder Datasette, also ebenfalls I/O ERROR ± 9

Kapitel 2 So verwendet man das ROM-Listing

Lassen Sie mich dieses Kapitel mit einer recht amüsanten Frage beginnen:

»Was bewirkt ein ROM-Listing und wie gibt man es ein, oder ist es auch auf Diskette erhältlich?«

So ein Leser an eine bekannte Computerzeitschrift. Sicher lächeln Sie erhaben über derartige Einsteigerfragen, aber dennoch wird dieses Kapitel versuchen, so grundlegend wie möglich zu erklären, was ein ROM-Listing ist und wie man den größten Nutzen daraus zieht.

Zunächst zur Begriffsdefinition. Ein ROM-Listing ist die Darstellung aller Daten im ROM eines Computers, also der Firmware. Diese Begriffe (»ROM«, »Firmware« usw.) werden allesamt in Kapitel 3 erläutert. Durch folgende Eingabe haben Sie im weitesten Sinne auch ein ROM-Listing, das auf den Bildschirm ausgegeben wird:

FOR I=40960 TO 49151:PRINT PEEK(I),:NEXT

Diese Zeile gibt alle Bytes im Basic-ROM als dezimale Bytewerte aus. Mit diesen Zahlen läßt sich jedoch nicht viel anfangen. Ein ROM-Listing wird deshalb mit einem Disassembler (Programm, das Bytewerte als Maschinenbefehle auflistet) erstellt. Manche ROM-Listings jedoch sind Assembler-Quelltexte, was im Prinzip nur eine höhere Stufe des Disassemblerlistings ist.

Damit ist es jedoch noch nicht getan: Noch fehlen die Kommentare. In einem gedruckten ROM-Listing dienen Kommentare in menschlicher Sprache, die natürlich nicht vom Disassembler stammen, dem besseren Verständnis, denn Maschinenprogramme (wie zum Beispiel das C64-ROM), die sich selbst erklären, sind die noch nicht erfundenen »Wollmilchsäue«.

Wenn Sie einen kurzen Blick in Kapitel 1, das ROM-Listing in diesem Buch, werfen, können Sie die Kombination aus Disassemblerlisting und Kommentaren schnell erkennen: Die disassemblierten Stellen sind zur Abhebung von den dazugehörigen Kommentaren mit einem grauen Raster unterlegt.

Worin liegt nun der Nutzen eines ROM-Listings?

Dies hängt gewissermaßen auch vom Benutzer ab. Auf jeden Fall kann man ein ROM-Listing als Nachschlagewerk verwenden, wenn man die genaue Funktionsweise irgendeiner ROM-Routine oder die Bedeutung irgendeines Hilfsspeichers ermitteln will. Dadurch hat man den exakten Überblick über alle Operationen, die der Computer aufgrund seiner im ROM gespeicherten Programme ausführt. Vom Blinken des Cursors über die Wirkungsweise eines Basic-Befehls bis zu einer fehleranfälligen Stelle im Interpreter lassen sich mit dem ROM-Listing die meisten Phänomene erklären.

Diese Form der Anwendung des ROM-Listings ist sicherlich die häufigste, und für einen »Vollprofi« genügt dies bereits. Als Semiprofi oder Fortgeschrittener, wie Sie sich eben bezeichnen wollen, sollten Sie sich jedoch nicht die einmalige Chance entgehen lassen, aus dem ROM-Listing vieles über das Programmieren an sich zu lernen. Dies wird oft übersehen, und die konventionellen ROM-Listings sehen dies auch nicht vor. Das vorliegende Buch jedoch möchte Ihnen auch anhand des C64-ROM demonstrieren, wie in Maschinensprache programmiert wird. Bekanntlich lassen sich Kenntnisse über das Programmieren im allgemeinen und die Maschinensprache im besonderen vor allem aus Beispielen gewinnen oder vertiefen. Ein praktischeres Lernobjekt als das ROM des Computers gibt es jedoch kaum, denn mit Betriebssystem und Basic-Interpreter hat man in der C64-Anwendung unbestritten den meisten Kontakt; daher ist es doch nur normal, sich auch einmal dafür zu interessieren, wie diese beiden Programme eigentlich realisiert wurden.

Als erwünschter Nebeneffekt tritt das bessere Verständis des Systems auf, was Ihnen wiederum eine effizientere Programmierung des C64 ermöglicht.

Die beiden genannten Aufgaben erfüllt das ROM-Listing am besten in Verbindung mit Kapitel 4, wo jede ROM-Routine oder -Tabelle ein weiteres Mal erläutert wird; allerdings ist dabei der Bezug auf die einzelnen Befehle nicht so stark, während mehr auf die größeren Zusammenhänge, die Anwendung der Routinen oder auf Besonderheiten (wie die Programmierfehler im ROM) eingegangen wird.

Das ROM-Listing selbst ist nun eine wirkliche Besonderheit: Kein anderes ROM-Listing zum C64 oder irgendeinem anderen Computer ist auch nur annähernd so ausführlich! Daraus hat sich auch das ungewöhnlich breite Buchformat entwickelt (siehe Vor-

wort), um möglichst viele Kommentare geben zu können. Dasselbe wie über den Inhalt läßt sich guten Gewissens über die äußere Aufmachung sagen; schlagen Sie wahllos eine Seite auf, und vergleichen Sie diese mit einem anderen ROM-Listing – es ist, wie wenn man von einem Zeitalter ins andere gerät.

Nun genug der überschwenglichen Beschreibung; dieses Kapitel will Ihnen helfen, möglichst alle »special features« des ROM-Listings auszunutzen.

2.1 Symbole

Die Aufteilung in Disassemblerlisting und Kommentare wurde bereits erwähnt. Dieser Abschnitt beschreibt die Symbolik des ROM-Listings, die sich durch den logischen Aufbau und die praxisorientierte Aufmachung auszeichnet.

2.1.1 Geschweifte Klammern

Normalerweise bezieht sich, wie Sie schon wissen, ein Kommentar immer auf den vor ihm stehenden Befehl (»line by line«-Dokumentation). Dies erlaubt zwar größtmögliche Detailtreue, aber es geht unweigerlich die Übersichtlichkeit verloren, vor allem bei Programmschleifen und -blöcken. Deshalb wird im ROM-Listing wiederholt rechts von den Kommentaren zu einzelnen Befehlen hinter einer geschweiften Klammer eine Zusammenfassung angeboten. Eine geschweifte Klammer umfaßt somit alle Zeilen, die rechts von ihr erläutert werden.

An manchen Stellen treten auch zwei oder sogar drei geschweifte Klammern hintereinander auf, wobei sich dann eine weiter rechts stehende Klammer immer auf einen größeren Bereich bezieht und somit automatisch größer ist.

Dank »Splitting« (Aufteilen) des Kommentars durch geschweifte Klammern können Sie das ROM-Listing wahlweise von rechts nach links oder von links nach rechts lesen.

Von rechts nach links kommen Sie von der Adresse, den Opcodes (Bytewerten) über die disassemblierten Befehle und die ersten Kommentare bis zu demjenigen Kommentar, der eine Zusammenfassung mehrerer Befehle bildet.

Von links nach rechts ist es Ihnen möglich, wie mit einer Lupe schrittweise ins Detail vorzustoßen.

Wie gesagt: Die Vorgehensweise hängt vom Einzelfall ab und bleibt immer Ihrer freien Entscheidung überlassen.

2.1.2 Pfeile

Kein Maschinenprogramm kommt ohne Verzweigungen aus. Die meisten Verzweigungen laufen über BRANCH-Befehle (beg, bne,

bcc, bcs, bvc, bvs), wo Ausgangs- und Zielpunkt nicht zu weit auseinanderliegen dürfen (maximal 128 Bytes). Dennoch ist es eine mühselige Angelegenheit, bei jeder Verzweigung zuerst die entsprechende Adresse dem Disassemblerlisting zu entnehmen und sie dann ganz links zu suchen. Mit der größte Clou dieses Buches sind deshalb die Verzweigungspfeile, die von einem BRANCH-Befehl zur angesprungenen Adresse führen. Dadurch erhöht sich auch die Transparenz bestimmter Programmstrukturen.

2.1.3 Waagrechte Linien

In der Regel arbeitet der Prozessor ein Maschinenprogramm byteweise ab, er ackert sich also von einer Adresse im Speicher zur nächsthöheren vor. Bei manchen Befehlen wird aber auf jeden Fall aus dieser Ordnung ausgebrochen und die Programmausführung an anderer Stelle fortgesetzt: JMP, RTS, RTI.

Bei JSR wird die byteweise Ausführung nur zwischenzeitlich unterbrochen, bis das Unterprogramm abgelaufen ist. Die BRANCH-Befehle verzweigen nur bedingt; andernfalls sind sie »Pseudo-JMPs« (2.2) und werden wie JMP gehandhabt.

Unter solchen Befehlen (JMP, RTS, RTI, »jmp«) finden Sie deshalb im ROM-Listing waagrechte Linien, die aus Bindestrichen bestehen. Dies wissen die Anwender des Maschinensprachemonitors SMON (64'er-Magazin) bereits zu schätzen.

Der Vorteil dieser waagrechten Linien liegt darin, daß man schon beim ersten Blick die klaren Abgrenzungen der einzelnen Programmteile erkennt.

2.2 Aufbau des Disassemblerlistings

Das Disassemblerlisting steht jeweils links in einer Zeile und ist mit einem grauen Raster unterlegt. Ist in einer Zeile kein Disassemblerlisting, sondern nur ein Kommentar vorhanden, so wurde auch kein Raster angebracht.

Die Symbolik zusätzlicher Anmerkungen im Disassemblerlisting ist dabei von den gängigen Assemblern übernommen (<, >, *, % usw.).

2.2.1 Disassemblerformat

Ich habe das Disassemberlisting mit dem Programm SMON aus dem 64'er-Magazin erstellt; das Format möchte ich an zwei repräsentativen Beispielen für die beiden grundlegenden Formen des Disassemblerlistings erklären:

Beispiel 1:

,aa04 20 ed ba jsr baed

Eine Befehlszeile wie diese wird mit einem Komma eingeleitet, auf welches die Basisadresse folgt, ab welcher die rechts davon stehenden Bytes im Speicher befindlich sind. Im Beispiel steht also \$20 in \$aa04, \$ed in \$aa05 und \$ba in \$aa06.

Hinter den Bytes wird erst das drei Zeichen lange Mnemonic, im Beispiel JSR für den Opcode \$20, angegeben. Dessen Parameter (hier: Adresse \$baed) werden nicht durch das Dollarzeichen eingeleitet, sind aber **ausnahmslos** hexadezimale Zahlen!

Beispiel 2:

```
:a004 43 42 4d 42 41 53 49 43
```

Diese Zeile ist ein sogenanntes Memory Dump, also eine Speicherauflistung in Form von Bytewerten. Solche Memory-Dump-Zeilen beginnen mit einem Doppelpunkt und der Basisadresse. Dahinter stehen die Bytewerte, die sich ab der vorangestellten Basisadresse im Speicher befinden, wie Sie es von Beispiel 1 kennen.

2.2.2 Weitere Informationen im Disassemblerlisting

Das Disassemblerformat ist zwar sehr schlüssig und wird deshalb strikt eingehalten; zusätzliche Anmerkungen erleichtern jedoch die Arbeit erheblich, zum Beispiel weil sie Ihnen das Umrechnen vom Hexadezimal- ins Binärsystem ersparen.

2.2.2.1 Andere Zahlenformate

Die Assemblersprache ist zwar byteorientiert, doch oft wird auch mit einzelnen Bits gerechnet. Dazu ist das Hexadezimalsystem nicht so geeignet wie die Binärdarstellung. An den entsprechenden Stellen wird diese Binärangabe deshalb zusätzlich hinter den hexadezimalen Zahlenwert geschrieben; ein Prozentzeichen (%) leitet die binäre Darstellung ein.

2.2.2.2 Low-High-Format

2-Byte-Werte (beispielsweise Adressen) stehen im Low-High-Format im Speicher. Eine Umrechnung in eine vierstellige Hexadezimal wird hinter einem Memory Dump durch ein Dollarzeichen (\$) eingeleitet. Ein Beispiel finden Sie gleich zu Beginn des ROM-Listings:

```
:a000 94 e3 $e394
```

Wird umgekehrterweise mit einem Bytewert operiert, der das Lowoder High-Byte einer vierstelligen Hexadezimalzahl ist, so bezeichnet dahinter

```
<($...)
```

das Low-Byte und

```
($...)
```

das High-Byte. Beispiel aus dem ROM-Listing:

2.2.2.3 Zeropage-Adressen

Wird eine Zeropage-Adresse als Offset oder Adreßbezeichnung geladen, ist sie mit einem Stern (*) markiert:

```
$bbc7 a2 5c 1dx #5c *$5c
```

2.2.2.4 ASCII-Codes

Bei vielen ASCII-Tabellen oder Befehle, die mit ASCII-Codes operieren, wird die ASCII-Darstellung hinter den Bytewerten in Anführungszeichen angegeben. In Ausnahmefällen entfällt das Anführungszeichen zugunsten der größeren Übersichtlichkeit und Einfachheit.

2.2.2.5 Anführungszeichen hinter Mnemonics

Wenn Anführungszeichen hinter Mnemonics stehen, schließen sie weitere Informationen ein. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten, von denen die jeweils zutreffende im Zusammenhang klar erkennbar ist.

Bei Sprung- und Verzweigungsbefehlen liegen meist Label vor. Label sind Ihnen sicher von der Arbeit mit Makroassemblern bekannt. Da das Disassemblerlisting absolute Adressen angibt, werden bei den wichtigen Routinen und Einsprüngen zusätzlich die Label angegeben. Das ROM-Listing ist also in diesem Punkt kompromißlos: Sie genießen als Anwender die Vorzüge der Label (Verständlichkeit, Quelltextbezug) und der absoluten Adressen (leicht im ROM-Listing zu finden) gleichzeitig!

Die andere Bedeutung von Texten in Anführungszeichen hinter den Mnemonics läßt sich durch die Bezeichnung »simulierte Befehle« beschreiben. So sind manche BRANCH-Befehle aufgrund des Zusammenhangs, in welchem sie auftauchen, effektiv JMP-Sprünge, da sie immer verzweigen. Dann steht »jmp« hinter dem BRANCH, um somit einen Pseudo-JMP zu markieren.

Des weiteren gibt es simulierte Subtraktionen, die als Additionsbefehle auftreten, oder Dekrementierbefehle, die immer dasselbe Ergebnis liefern; dann finden Sie Anmerkungen wie »sbc« oder »ldy #01« hinter »adc . . « oder »dey«.

2.2.2.6 Der Bit-Trick

Einer der ältesten Programmiertricks auf 65xx-Systemen ist der »Trick mit dem BIT«. Da der BIT-Befehl von einer 1 oder 2 Byte langen Adresse (Zeropage- oder absolute Adressierung) gefolgt wird, läßt sich anstelle dieser Adresse ein anderer Maschinenbefehl unterbringen, der durch den vorangestellten BIT-Opcode ignoriert wird, aber im Bedarfsfall von der CPU ausführbar ist.

Ein Beispiel finden Sie bei \$ab3f-\$ab43 im ROM-Listing:

\$ab3f lädt den ASCII-Code von <SPACE>. Bei der anschließenden Abarbeitung von »bit \$1da9« wird der Akkumulator nicht verändert, die Adresse \$1da9 auch nicht. Aber der durch \$a9/\$1d bezeichnete LDA-Befehl zum Laden des CRSR-RIGHT-Codes wird geflissentlich übergangen!

Springt hingegen die CPU gezielt bei \$ab42 ein, findet sie dort den Befehl »lda #1d« vor.

Solche Pseudo-BITs sind in Anführungszeichen gesetzt; hinter ihnen steht dann das disassemblierte Format des verdeckten Befehls.

2.3 Aufbau der Kommentare

Die Kommentare sind weder im Telegrammstil noch als Romane verfaßt. Im wesentlichen handelt es sich um Infinitive (»Flag setzen«) oder verkürzte Sätze, denen – für Grammatikfans – oft das Subjekt fehlt, für welches man »dieser Befehl« einsetzen könnte.

Bei BRANCH-Befehlen habe ich jedoch ein einheitliches Format eingehalten, das sich aus folgenden drei Komponenten zusammensetzt:

- Ganz links steht die Verzweigungsbedingung als Klartext; ist diese erfüllt, verzweigt der entsprechende Befehl.
- In der Mitte finden Sie die eingeklammerte Darstellung der Verzweigungsbedingung, ausgedrückt in Prozessorflag-Zuständen (z.B. C=0). Diese Verzweigungsbedingung geht auch aus dem BRANCH-Befehl selbst hervor:

BNE : Z=0 BEQ : Z=1 BCC : C=0 BCS : C=1 BVC : V=0 BVS : V=1

Rechts von der eingeklammerten Verzweigungsbedingung befindet sich, abgegrenzt durch einen Doppelpunkt, eine Erklärung, was im Falle einer Verzweigung geschieht.

In Basic-Syntax ausgedrückt, würde also links vom Doppelpunkt die IF-Bedingung und rechts davon der THEN-Teil stehen.

Eine Besonderheit der Kommentare zum Kernal besteht darin, daß die Hilfsspeicher durch die Label aus Kapitel 6 bezeichnet werden. Dadurch kann statt »standardmäßig vorgesehenes Eingabegerät« schlicht »DFLTN« geschrieben werden, wenn diese Bezeichnung wiederholt auftritt.

Gleichzeitig gewöhnen Sie sich dadurch die Bezeichnung der Hilfsspeicher mit Labeln an, was Ihrer eigenen Programmierung zugute kommt.

2.4 Cross-Reference

Obwohl das ROM-Listing wiederholt darauf hinweist, von wo aus eine bestimmte Routine aufgerufen wird, sei hier eine vollständige Cross-Reference über den gesamten C64-Speicher (!) gegeben, die Sie als Ergänzung sowohl zu Kapitel 1 als auch zu Kapitel 6 hinzuziehen können.

In dieser Cross-Reference steht ganz links vor einem Doppelpunkt eine Adresse, die von den rechts angegebenen Adressen angesprochen wird.

Hinter diesen Adressen wiederum finden Sie das Mnemonic des jeweiligen Befehls und dessen Adressierungsart, wenn es sich nicht um einen absolut adressierten Befehl handelt:

X, absolut X-indiziert

Y, absolut Y-indiziert

ZP Zeropage

ZP,X Zeropage, X-indiziert

ZP, Y Zeropage, Y-indiziert

indirekt ()

(X)X-indiziert, indirekt

(),Y indirekt, Y-indiziert

Zusätzlich gibt es zwei Besonderheiten:

.WO Adreßtabelle (bitte eventuelle Dekrementierungen beachten)

»bit« Pseudo-BITs sprechen im Grunde nicht die angegebene

Adresse an, sondern verstecken einen Assemblerbefehl

Hier nun die umfangreichste Cross-Reference, die zum C64 gegeben werden kann:

0000:	b4d7	sta	zp,x	f5e2	lda	zp,x	fddb	sta	zp				
0001:	b991	ldy	zp,x	b997	sty	zp,x		asl	zp,x	b8ce b9aa	inc	zp,x	
	b9ac ea75		zp,x	b9ae ea79		***************************************	ea61		zp zp,x	ea6b f830			
	f834			f8ab			f8af			fbbf			
	fbc3	sta	zp	fcca	lda	zp	fcce	sta	zp	fdd7	sta	zp	
0002:	b4df		zp,x	b8c4		,У zp,х				b98d	ldy	zp,x	
	נפפט	sty	2P, X	Daed	101	2p, x	fd53	Sta	, Y				
0003:				b8c0			b989	ldy	zp,x	b98f	sty	zp,x	
	b9b2	ror	zp,x	e3dc	sta	zp							
0004:	b8b6	lda	, У	b8b9	sbc	zp,x	b985	ldy	zp,x	b98b	sty	zp,x	
	b9b4	ror	zp,x	e3de	sty	zp							
0005:	e3d4	sta	zp										
0006:	e3d6	sty	zp										
0007:	a90b	stx	zp	a913	ldx	zp	a915	sta	zp	a975	sta	zp	
	a997			ac61			ac65	sta	zp	ac6d	sta	zp	
	aff4			b00f			b489		L	b49c	cmp	zp	
	bce4	sta	zp	bf9c	Idy	zp	e011	Ida	zp				
0008:	a592	sta	zp	a5e3	sta	zp	a5ea	cmp	zp	a90f	sty	zp	
	a911			a917	stx	zp	a91d	cmp	zp	ac72	sta	zp	
	affa	sta	zp	b006	and	zp	b48b	stx	zp	b4a0	cmp	zp	
0009:	aafd	sty	zp	ab0a	sbc	zp							
000	1.0			1.65	1.1		1.7	7 1					
000a:	elba	sty	zp	e16f	Ida	zp	e17a	Ida	zp				
000b:	a4a2	sty	zp	a4fd	adc	zp	a51f	ldy	zp	a5b0	sty	zp	
	a5c5	ora	zp	a5f7	inc	zp							
000c:	b090	stx	zp	bld1	lda	zp	b216	sta	zp	b24f	lda	zp	
	b28a			b2e5									
000d:	a9b4	1da	7D	aab8	hit	7D	ac54	hit	7D	ad90	hit	7D	
Joou.	ade1			ae07			ae88			af33			
	b030			b0a1			b0c0			bld6			
	b20f			b37d			b393			b4ea			
	b787												

	000e:	a9b1	lda	zp	ac8c	lda	zp	af5d	bit	zp	b0a3	stx	ZP
		b0ce	sta	zp	bld3	ora	zp	b212	sta	zp			**************************************
				1			-			1			
	000f:	a580	stv	7n	a598	hit	7n	a5dc	sta	7n	a6cb	etv	2D
	0001.												
		a6fa		District Control of the Control of t	a6fe			a720	DIL	zp	b4f4	ISI	zp
		b518	Ida	zp	b521	sta	zp						
	0010:	a68b	sta	zp	a744	sta	zp	b0c8	lda	zp	b0de	ora	zp
		b0e9	sty	zp	b3be	sta	zp	b3e8	sta	zp			
	0011:	ab4d	lda	zp	ac0f	sta	zp	ac31	bit	zp	ac58	bit	zp
		ace3	ldx	zp									
	0012:	ae68	sta	7.D	b075	and	7D	e297	1da	7 D	e29b	sta	7D
		e2b9			e2d0			000	200	-F	CLIC	oca	
		CZDJ	oca	29	EZUU	Lua	2.5						
	0010	- 4.4			0.1			10	7 1		1	1	
	0013:				aa91			aad3			aadc		2
		ab3b			ab62			ab8d			aba0		1
		abad			abb5	lda	zp	abbc		***************************************	abd9		
		abef	lda	zp	abf9	lda	zp	ac43	lda	zp	acf0	lda	zp
		e380	sta	zp	e3f2	sta	zp						
	0014:	a50d	lda	zp	a62e	lda	zp	a6bd	lda	zp	a6c5	sta	zp
		a6e2	срх	zp	a8a9	sbc	zp	a96d	stx	zp	a97f	lda	zp
		a987	adc	zp	a989	sta	zp	a991	asl	ZD	a995	lda	ZD
		a999	sta	zp	b808	sty	zp	b810	lda	zp			ı (),y
		b81c			b82a					(),y	e144		
				-1-	2020		X / / Z	2010	_ ~ ~ ~	\		Juip	
	0015:	a50f	ldv	7 n	a623	142	7 n	a6bf	ora	710	a6c7	eta	77
	0013.	a6de			a8ad			a96f			a977		
		a98d		-	a98f			a993			a99d	inc	zp
		b80a	sta	zp	b80d	Ida	zp	b81f	sta	zp			
	0016:	a67c			b4ca			b4f1	stx	zp	b544	cmp	zp
		b6e3	sta	zp	e400	stx	zp						
	0017:	b4ec	stx	zp	b6df	cmp	zp	b6e7	sta	zp			
	0018:	b6db	сру	zp	e3f4	sta	zp	f5a8	bit	zp	f68c	bit	ZD
				_						1			1
	0020:	baf9	stv	ZD.									
			~ ~ I	-r									
	0022:	a3c4	et s	710	a3d3	eha	7 n	a3de	cha	gn.	a400	cta	75
	UUZZ.			The state of the s									_
		a403			a440					(),y	a4b1		
		a4d8			a4df			a537			a53e		
		a545	Ida	(), Y	a54b	adc	zp	a550	sta	(), y	a557	sta	(), y

		a559			a784			a979			a982			
		a 985			a98b					(),y	ab2b			
		adea			aded			ae3a			ae3c		_	
		ae55			b2a4			b31e			b34c			
		b540			b555		L	b57d			b583			
				(),y	b58b					(),y	b59f			
		b5a6			b5a8			b5bd			b5c2			
				(),y	b5cc			b5d0			b5ea		-	
		b5f9		1	b5fb		-	b688		2	b691			
		b6aa					(),y	b6b8			b6bc			
		b6d6			b71d			b71f			b792		and the contract of the contra	
		b7bd			b7c2			ba8c			ba92			
				(),y						(),y	bab0			
		bba2						bbad			bbb2			
				(),y				bbd7			bbdf	sta	(), y	
				(),y	bbe9			bbf2	sta	(),y	bbf7	sta	(),y	
		e0a1					(),y	e0ac	lda	(),y	e0b2	lda	(), y	
	(e0b7	lda	(),y	e25d	ldx	zp							
00		a445			a4ad	sta	zp	a4dc	dec	zp	a4e6	inc	zp	
		a539		±	a552	lda	zp	a55b	sta	zp	a786	sty	zp	
		ae3f			b542	stx	zp	b557	stx	zp	b57f	stx	zp	
	}	b5ac	inc	zp	b5ae	ldx	zp	b5ec	ldx	zp	b5ff	inc	zp	
	}	b601	ldx	zp	b68a	sty	zp	b6ac	sty	zp	b6d8	sty	zp	
	}	b723	inc	zp	b7c6	ldx	zp	ba8e	sty	zp	bba4	sty	zp	
	}	bbd9	sty	zp	e0a3	sty	zp	e25f	ldy	zp				
0.0		a4c1			a4e1	sta	(),y	ad3d	sta	zp	b7c4	sta	zp	
	}	b7d1	lda	(),y	b7d5	sta	(),y	b7e0	sta	(),y	bc5b	sta	zp	
	}	bc61	lda	(),y	bc67	lda	(),y	bc71	lda	(),y	bc7a	lda	(), y	
	}	bc81	lda	(),y	bc8c	lda	(),y							
0.0)25: 8	a4b5	sta	zp	a4d5	dec	zp	a4e8	inc	zp	b7cd	stx	zp	
	}	bc5d	sty	zp										
0.0)26: l	ba35	sta	zp	ba77	lda	zp	ba6b	sta	zp	ba7d	ror	zp	
	l.	bb8f	lda	zp										
0.0)27: l	oa37	sta	zp	ba71	lda	zp	ba75	sta	zp	ba7f	ror	zp	
	ŀ	ob93	lda	zp										
00)28: l	0337	stx	zp	b350	sta	zp	b36f	adc	zp	ba39	sta	zp	
	ŀ	oa6b	lda	zp	ba6f	sta	zp	ba81	ror	zp	bb97	lda	zp	
0.0)29: l	0355	sta	zp	b373	adc	zp	ba3b	sta	zp	ba65	lda	zp	
	ł	oa69	sta	zp	ba83	ror	zp	bb44	sta	zp,x	bb9b			

002b:	a533	lda	zp	a613	lda	zp	a647	sta	(),y	a64a	sta	(), y
	a64c	lda	zp	a68f	lda	zp	a81e	lda	zp	a8bc	lda	zp
	e171	ldx	zp	e406	stx	zp	e419	sta	(),y	e41b	inc	zp
	e422	lda	zp	e433	sbc	zp						
002c:	a535	ldy	zp	a615	ldx	zp	a653	lda	zp	a695	lda	zp
	a822	ldy	zp	a8be	ldx	zp	e173	ldy	zp	e408	sty	zp
	e41f	inc	zp	e424	ldy	zp	e438	sbc	zp			
002d:	a4af	lda	zp	a4bd	adc	zp	a4bf	sta	zp	a4cf	sbc	zp
	a4f9	lda	zp	a51b	sta	zp	a651	sta	zp	a66b	lda	zp
	aa47	cmp	zp	b0eb		-	b551	lda	zp	e159	ldx	zp
	ela7	stx	zp						_			
			1									
002e:	a4c3	lda	zp	a4c7	sta	zp	a501	ldv	ZD	a51d	stv	zp
	a657	sta	zp	a66d	ldy	zp	aa3f			b0ed		
	b553	ldx	zp	el5b	ldy	zp	ela9					
			_			1			1			
002f:	a66f	sta	ZD	b0f7	cmp	zp	b143	lda	ZD	b165	sta	ZD
	b218			b55d					1			L
			1			1						
0030:	a671	sty	zp	b0f3	срх	zp	b145	ldy	zp	b167	stv	qz
	b21a			b559								1
	~~~		-r	~~~	~F							
0031:	a3bb	sta	ZD	a517	1da	ZD	a673	sta	ZD	b14b	lda	7D
	b224			b2bc		-	b2d6			b38a		±
	b507			b534			b576					-1
	200.	O.I.I.P	-r	2001			20,0	omp				
0032:	a3bd	stv	2D	a519	ldv	7D	a675	stv	ZD	b14d	ldv	7D
	b220			b2be			b2de		-	b38f		-
	b501			b536			b572			2001		
	2001	CPI		2000	± \( \sigma_{I} \)		2012	cpii				
0033:	a40e	cmp	7n	a430	cmp	7D	a667	sta	7D	aa39	cmp	70
0000.	b388			b4fa			b50b		*	b52a		*
	b5d8			b620			b6c7			b6cd		-
	b6cf			e412		1	DOCT	chy	2.2	Doca	auc	Z.P
	DUCI	Dea	2.P	CIIZ	BUA	2.5						
0034:	a408	cny	7D	a42a	CDV	7D	a669	stv	7D	aa30	cmn	7D
0054.	b38d			b4fc			b50d			b52c		
	b5d2			b622			b6c3			b6d3		•
				0022	TUX	24	DUCS	сЬХ	2.0	Dous	THC	21
	e414	sty	zp									
0025	h=0=	a.b.c		b C 0 2	a b c	//	b C 0 -	الد م		h C 0 -	-4	
0035:	b50f	sta	zp	0093	sca	(),y	b69a	adc	zp	b69c	sta	zp
0020	LE11	24-		h C - C								
0036:	Doll	sty	хþ	b6a0	INC	хÞ						

0037:			-	b526	ldx	zp	e0ff	stx	zp	e40e	stx	zp
	e430											
0038:	a665 e410			ad8e e436			b528	lda	zp	e0fd	sty	zp
0039:	a76a	lda	2D	a7d1	sta	7D	a841	lda	7D	a86c	sta	70
	a891	lda	zp	a8a7	lda	zp	a8ed			ab5b		
	ad64		· ·	bdcb		•						
003a:	a46c a838		The state of the s	a492 a843			a767 a86e			a7d6 a88e		
	a8ab			a8f0			ab5d			ad69		-
	b3a6	ldx	zp	bdc9	lda	zp						
003b:	a845	sta	zp	a868	lda	zp						
003c:	a847	sty	zp	a86a	ldy	zp						
003d:	a7ba	sta	zp	a83d	sta	zp	a862	lda	zp	ab72	lda	zp
												•
003e:	a689		-	a7bc	sty	zp	a83f	sty	zp	a85b	ldy	zp
003f:	ab57	lda	zp	acc9	sta	zp						
0040:	ab59	ldy	zp	accf	sta	zp						
0041:	a827	sta	zp	ac06	ldx	zp						
0042:	a829	sty	zp	ac08	ldy	zp						
0043	11			0.4	1 .1		1			1.5	3 .1	
0043:	acec		-	ac24	Idx	zp	acal	sta	zp	acdf	ıda	zp
0044	12			06	1 -1		7			1	1.1	
0044:	ac13	sty	zp	ac26	Tay	zp	aca3	sty	zp	ace1	тау	zp
0045:				b092		-	b0d0			b0d2		
	b0fb b1e7			b128 b22d			b16b b27d			ble0 b32c		11/1-
	DIE!	sca	25	DZZU	CIIIP	42	DZ /U	Tua	24	משכנו	Tua	42
0046:	af31			b0db			b101			b12a		-
	b170 b275			b1dd b331		L	blea	sta	zp	b231	lda	zp
	22,0	100	-1-	2001	100	77						

0047:				b341			b349			b3d2		
	b40d	sta	zp	b418	lda	(),y	b435	lda	zp	be9d	sty	zp
	beb4	ldy	zp									
0048:	ada8	bit	zp	b191	sty	zp	b346	sta	zp	b3cf	lda	zp
	b415	sta	zp	b41e	ldy	zp	b432	lda	zp			
0049:	a39d	sta	zp	a3a9	lda	zp	a6e8	sty	zp	a6ef	ldy	zp
	a728	stv	gp	a7a8	lda	zp	a9a8	sta	zp	a9ce	sta	(), ∨
			(),y	aa73					(),y	aa7d		
	ac18			ad27			ad4b			b830		
	b844			bbd0			elca		L	elee		10/11 <b>-</b> 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10
	elfb			e224			e238			e24c		
	CILD	1 011	-1		0 021	-1	0200	144	-P	0210	1.00	<b>-</b> P
004a:	a396	lda	7 N	a3a2	eta	7n	a7a5	1da	7n	a8d6	et a	70
0014.	a9aa		2	a9da			acla			ad29		
	ad4d			b83c			b842			bbd2		
	e234			e24a			D042	eor	ZP	DDUZ	тай	zp
	E234	SLX	2p	EZ4a	IUX	2 P						
0.0.41-	00	- 1			7 -1 -		1.6 -	7 .1.	212			A-3
004b:	aczu	sta	zp	aca5	таа	zp	adfe	тау	zp	ae64	sty	zp
0.0.4	0.0											
004c:	ac22	sty	zp	aca7	тау	zp						
004d:	adb6		1	adc9			adcb			adcf		
	add7	ldx	zp	ae15	sta	zp	ae2b	lda	zp	b032	dec	zp
004e:				b3fa						b40b		
	b411	lda	(),y	b429	lda	(),y	b42e	lda	(),y	b43c	sta	zp
	b452	sta	(),y	b456	sta	(),y	b45a	sta	(),y	b45e	sta	(),y
	b462	sta	(),y	b532	sta	zp	b5ee	sta	zp	b608	ora	zp
	b614	lda	(),y	b630	sta	(),y	b638	sta	(),y			
004f:	b3ef	sty	zp	b3f7	lda	zp	b407	sta	zp	b43f	sta	zp
	b530	sty	zp	b5f0	stx	zp	b606	lda	zp			
0050:	aa59	lda	zp	aa68	sta	zp	aa71	lda	(),y	aa76	lda	(), y
	aa7b	lda	(), y	b479	stx	zp	b663	lda	zp	b703	cmp	(), V
			(), y	b712		2			(),y	b753		
	b76e					1						
	2.00		-1									
0051:	aa5b	140	7n	aa6a	e+ 17	7N	b47b	e+17	7 D	b665	1 00	70
JUJI.	b714			b771			עודע	осу	25	2002	ruy	4 F
	DITA	тау	24	SULL	bla	24						
0052.	h5/1f	at a	70	h56c	at a	70	h5 f 2	12-	770	b5f6	1 2 -	70
0053:	b54f			b56c	SLd	21	b5f2	Tud	2 P	DOIG	Ida	ΔP
	e3ec	sta	zp									

0054-	~ f ~ 0	400		~2~1	2+2	~~						
0054:	aleu	JSI		e3c1	Sta	zp						
0055:	afd9	sta	zp	b5f4	sta	zp	b60c	lda	zp	b612	sta	zp
	b62b	ldy	zp	b767	sta	zp	b773	lda	zp			
0056:				b871			b88d			b8b2	adc	zp
	b8fe	adc	zp	e000	sta	zp	e029	Ida	zp			
0057:	a417	lda	70.X									
000,	Q 11,	100	ap, a									
0058:	a3dc	lda	zp	a3e0	sta	zp	аЗеа	sta	(),y	a3f1	sta	(),y
	a4ff	sta	zp	b159	sta	zp	b160	lda	zp	bla0	sta	zp
	b2b2	adc	zp	b2c9	sta	(),y	b33f	adc	zp	b566	sta	zp
	b56e	lda	zp	b58d	adc	zp	b58f	sta	zp	b5b4	cmp	zp
	b624	sta	zp	b62e	lda	zp						
0059:	~ 2~1	doo	~~	~ 2 f E	400		a508	a.t		h1Eh	a+	
0039;	b162			a3f5 b1a2			b2aa			b15b b2ae		
	b2cd			b2d3			b344			b568		
	b570		-	b594			b596		1	b5b0		
	b626			b633			b635			טמכמ	Срх	ZP
	0020	SLA	29	מכטע	THU	29	מפטט	Tua	ΔΡ			
005a:	a3c0	1da	ZD	a3d0	lda	ZD	a3d5	sta	ZD	a3e8	lda	(),v
			(),y	a4fb			b14f		1	b618		
									-			
005b:	a3c7	lda	zp	a3d9	dec	zp	a3f3	dec	zp	a503	sty	zp
	b151	sty	zp	b61e	sta	zp						
005d:				b359		2	b378			bcf7		
	bd4a			bd6f			be09			be24		
	be2b	inc	zp	be37	lda	zp	be4c	stx	zp	bea8	dec	zp
005e:	af4b	stv	ZD	bd3c	sbc	ZD	bd47	lda	ZD	bd4c	sta	70
	bd55			bd5e			bd91			bda3		
	bdae			be4a	sta	zp	bed5			bede		
						-			-			
005f:							a4b7	lda	zp	a4ba	sbc	(),y
	a4cd	lda	zp	a525	sta	(),y	a619	sta	zp	a61d	lda	(),y
	a625	cmp	(),y	a631	cmp	(),y	a638	lda	(),y	a63c	lda	(),y
	a6cd	lda	(),y	a6d8	lda	(),y	a6dc	lda	(),y	a703	lda	(), y
	a708			a70c	lda	(),y	a70e	stx	zp	a8c5	lda	zp
	b0f1		-	b0fd	cmp	(),y	b104	cmp	(),y	b10a	lda	zp
	b147			b16d					(),y	b180	sta	(), y
	b183			b185			b199			b21c		
	b22a			b233			b238			b23b		
	b23f	lda	(),y	b25a	cmp	(), y	b26f	sta	(),y	b277	sta	(), y

	h201	at a	// **	h207	ata	()	haah	a+ a	()	<b>L740</b>	aha	
			(),y (),y			(),y (),y			(),y	b2d8 b2fc		
			(), y			(), ∨				b538		
	b5e2			b5e6			b616			bd41		
	bd43			bd6b			2010	aac	25	EGII	LOI	25
	~ ~ ~ ~		~			-r						
0060:	a3c9	sbc	ZD	a4b3	lda	gp	a4c9	sbc	ZD	a61b	stx	ZD
	a710			a8cb		2	b0ef			b149		
	b18a			b19b	ldy	zp	b21e	sta	zp	b241		
	b2e1	sbc	zp	b53a	stx	zp	b5dc	cmp	zp	b5e8		-
	b61a	lda	zp	bc04	sta	zp,x	bc11	lda	zp,x	bd2e	ror	zp
	bd35	bit	zp	bd99	bit	zp						
0061:	a422	sta	zp,x	a937	lda	zp	a9e9	sty	zp	ae52	lda	zp
	ae80	lda	zp	b037	sta	zp	b04a	sbc	zp	b052	ldx	zp
	b1bf	lda	zp	b484	sta	zp	b4a9	sty	zp	b4d5	lda	zp
	b7fb	lda	zp	b85d	lda	zp	b87b	sbc	zp	b881	sty	zp
	b8f9	sta	zp	b92c	sbc	zp	b934	sta	zp	b938	inc	zp
	b9f4	lda	zp	b9fb	sta	zp	bab4	lda	zp	babc	adc	zp
	bac8	sta	zp	baf4	inc	zp	bbla	sbc	zp	bb1c	sta	zp
	bb21			bbc2	sta	zp	bbf5	lda	zp	bc1b	lda	zp
	bc2b	lda	zp	bc4f	stx	zp	bc6d	срх	zp	bc9b		
	bccc			bce0			bd8c			bdf1	ldx	zp
	bfb4			e005			e020	ldy	zp,x	e022	sta	zp,x
	e0e7	lda	zp	e0ed	sta	zp	e316	lda	zp			
00.50												
0062:	a77c			a77e			ae4f			af8f		
	b039			b068			b395			b480		
	b491			b4d9					(),y	b8d0		-
	b8db			b8e1			b914			b918		
	b927 b97b			<b>b93c</b> ba51			b94d bb2b			b951 bb72		
	bb91			bbbbd			bbf0			bc3c		
	bc44			bc75			bcc0			bcc2		-
	bcc4			bce9			bdcd			be80		
	be85			e0a9		L	e0d5			e0d9		2
	2000	bea	25	Cous	Dea	27	coas	100	20	coas	DCA	25
0063:	aa16	ldv	ZD	ae4c	lda	7.D	af89	stv	ZD	b03b	stv	70
	b397		-	b482			b493			b4dd		-
	b8c9			b8df			b8e5			b90e		
	b912			b925			b93e			b953		
	b957			b977			ba4c			bb31		
	bb6c			bb95			bbb4			bbe7		-
	bc40			bc7c			bceb			bdcf		1101
	be79			be7e			e0b4			e0db		-
	e0df			-		<u></u>			L			. L
			-									

0064:			2	aal4		2			(),y	aa37		
	aa45			aa4b					(),y	ae49		
	aedc			af15			af21		***************************************	af2b		
			(),y			(),y	af87			afa0	lda	zp
	afc2	lda	zp	aff0	lda	zp	b00b		January - Commontantino	blad	lda	zp
	blf7	lda	zp	b2f7	sta	zp	b31a	adc	zp	b475	ldx	zp
	b4e3	stx	zp	b640	lda	zp	b654	adc	(),y	b6a6	lda	zp
	b7a4	ldx	zp	b804	lda	zp	b8c2	sta	zp	b8e3	ldx	zp
	b8e9	stx	zp	b908	lda	zp	b90c	sta	zp	b923	rol	zp
	b940	ror	zp	b959	lda	zp	b95d	sta	zp	b973	inc	zp
	ba47	lda	zp	bb37	сру	zp	bb66	sbc	zp	bb99	sta	zp
	bbaf	sta	zp	bbe2	lda	zp	bc4d	sta	zp	bc83	cmp	zp
	bced	sta	zp	be72	lda	zp	be77	sta	zp	e0ae	sta	zp
	e0dd	lda	zp	e0e1	stx	zp						
0065:	a957	dec	zp	a9d1	lda	zp	aa18	lda	zp	aa3d	ldy	zp
	aa4d	ldy	zp	ae46	lda	zp	aed7	lda	zp	af19	lda	zp
	af25	sbc	zp	af2d	sty	zp	af8b	sta	zp	afa2	ldy	zp
	afbf			aff6	lda	zp	b002	lda	zp	blaf	ldy	zp
	b1fc	lda	zp	b2fa	sta	zp	b320	adc	zp	b477	ldy	zp
	b4e5	stv	zp	b63d	lda	zp	b6a8	ldy	zp	b739		
	b759	-	2	b75d	lda	zp	b7a8			b806	ldy	zp
	b8bb			b8e7	1dx	ZD	b8ed			b902		
	b906			b921			b942			b95f	lda	zp
	b963	sta	zp	b96f			ba42			bb3d	сру	ZD
	bb60	sbc	zp	bb9d	sta	zp	bbaa		an in a second and a second	bbdd		Here District and Commission of the Commission o
	bc4b	sta	zp	bc8e	sbc	zp	bce2	lda	zp	bcef	sta	zp
	be6a	lda	zp	be70	sta	zp	e0b9	sta	zp	e0d3	ldx	zp
	e0d7	sta	zp									
			-									
0066:	a778	lda	zp	a9eb	sty	zp	ad49	sta	zp	ae33	lda	zp
	ae7c			b056	sta	zp	b05f			b1bb		
	b7f7	lda	zp	b853	lda	zp	b857	sta	zp	b885	sty	zp
	b8fb	sta	zp	b947	lda	zp	b94b			baa5		
	badl	sta	zp	bad4	lda	gp	bbb9	sta	zp	bbec	lda	ZD
	bbfe		-	bc2f		2	bc53		_	bc58	lsr	zp
	bc69	eor	ZD	bc92	lda	ZD	bca2			bcbc		
	bcd7		-	bcd9			bd88			bde1		
	bdea			bfb8			bfbc			e0e5		
	e28b		1	e293			e2ce			e30e		
						•						
0067:	bd02	stx	ZD	bd62	lda	Zp	e062	sta	ZD	e088	dec	zp
												•
0068:	b995	ldv	Zp	bc02	lda	zp,x	bc13	sta	zp,x	bca9	sta	zp
	bcb8			bcc9			e3f0					•
	2020			5005	1		2010		-F			

0069:	ae6b	sta	zp	b875	lda	zp	bab2	sta	zp	bab7	lda	zp
	bf7d	lda	zp	e01e	lda	zp,x	e024	sty	zp,x			
006a:	ae6e	sta	zp	b01f	and	zp	b021	sta	zp	b916	adc	zp
	ba79	adc	ZD	baad	sta	zp	bb29	ldv	zp	bb55	rol	ZD
	bb70			bb74					L			1
			1			1						
006b:	ae71	sta	7D	b910	adc	7D	ba73	adc	7 D	ba9e	sta	70
0000.	bb2f			bb53			bb6a		BOOK AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PAR	bb6e		-
	DDZI	Tay	24	2233	101	212	DDOa	Lua	21	DDOG	sca	49
006c:	2271	at a		b03d	1 2 2		b011	~ +		40CC	7 -1 -	()
0000:	b90a		1			1	b044			b066		
				ba6d		-	ba99			bb35	тау	zp
	bb51	rol	zp	bb64	lda	zp	bb68	sta	zp			
006d:				b03f		-	b046			b904		
	ba67	adc	zp	ba94	sta	zp	bb3b	ldy	zp	bb4f	asl	zp
	bb5e	lda	zp	bb62	sta	zp						
006e:	ae7a	sta	zp	b01b	lda	zp	b859	eor	zp	b883	ldy	zp
	baa3	sta	zp	baa9	lda	zp	bbfc	lda	zp	bd86	lda	zp
	bf8b	lda	zp	e272	ldx	zp						
006f:	aa5d	sta	gp	ae7e	sta	ZD	b48d	sta	ZD	b498	lda	().v
	b4ac			b4c3		-	b64a			b651		
	b66d			b67c			b680			b684		
	b85b			b8a3			baa7			bacf		
	baef			bb07			bd8a			e03c		
	e27f			DD0 /	DUA	2.5	Duoa	oca	2.5	6036	sca	29
	62/1	sta	2.0									
0070.	00E£	a+		- F20	a+ a		h 10 F			h 11-0	1 -1	
0070:				af39			b48f			b4b0		
	b4b7			b4c5			b4e7			b64d		
	b66f			b86f			b895			b89c		
	b8b4		-	b8eb		4	b8ef			b900		•
	b91f		-	b944		-	b965	lda	zp	b969		-
	b96b		1	b987	sty	zp	b9a2			ba3d	lda	zp
	ba85	ror	zp	bb84	sta	zp	bbc4	sty	zp	bbf9	sty	zp
	bc09	stx	zp	bc18	stx	zp	bc1f	asl	zp	bc51	sta	zp
	bc8a	cmp	zp	bcd5	sty	zp	bff4	lda	zp	e02b	sta	zp
	e0e9	sta	zp									
0071:	a5ac	sty	zp	a5c7	ldy	zp	a9ed	sty	zp	a9f5	inc	zp
	a9f7			aa07			af4e			b27d		
	b2a0			b2c4			b2f0			b311		
	b322			b367			b4ae			b7b9		
	b7e2			bdec			be53		-	be64		
	be9f		to to - time to otto otto otto	beb2			bec4			e043		
	~ ~ ~ ~ ~	Luy	-1	DCDZ	SCY	22	POOL	Luy	21	COAD	sca	24

	e059	sta	zp	e060	lda	(),y	e064	ldy	zp	e06c	sta	zp
	e073	lda	zp	e07d	sta	zp						
0072:	b269	sty	zp	b2a2	sta	zp	b2c2	inc	zp	b2cf	dec	zp
	b2f2	sta	zp	b30f	lda	zp	b328	sta	zp	b369	rol	zp
	b4b5	stx	zp	b7bb	sty	zp	b7e4	ldy	zp	e045	sty	zp
	e05b			e06a	inc	ZD	e06e			e075		
	e07f								<u>-</u> - <u>-</u> -		1	
		1	-1									
0073:	a48a	isr		a6b3	isr		a799	isr		a7e4	isr	
0070.	a801			a812			a95f			a99f		
	ab13			ab82			ac51			ad84		
	add1	-		ae8a	-		aea5			af05		
	afaa			b0a5			b0b0			b0d8		
	b1b2	-		b79b			bd0a	Jsr		bd17	Jsr	
	bd30	jsr		e3e5	sta	zp,x						
0079:	абаа	jsr		a792	jsr		a897			a92b	jsr	
	a940	jsr		aa9d	jsr		ac2c	jsr		ac91	jsr	
	acad	jsr		acd4	jsr		ad7d	jsr		adb8	jsr	
	b085	jsr		b08d	jsr		b094	jsr		b202	jsr	
	b441	jsr		b73b	jsr		b7aa	jmp		b7d7	jsr	
	b834	jsr		e206	jsr		e211	jsr				
007a:	a486	stx	zp	a57c	ldx	ZD	a5b3	stx	ZD	a5f5	ldx	Zp
	a610			a693			a75f		-	a7b1		
	a7c0			a7c6			a7cf			a7d4		
	a7d9			a7db			a834			a864		
	a88b			a8b3			a8c9			a8f3		
	a8fd			a8ff			a919			ab76		_
	aclc			ac28			ac4d			ac5d		*
	ac74		-	ac9d			aca9			acc2		
			(),y	accc			ad6e			ad9e		
	ada4			ae0b			ae11			aebd		
			(),y	b3d8		L	b426		L	b42b		
	b44a			b7b5	ldx	zp	b7bf			b7e6	stx	zp
	bda9	adc	(),y	e187	lda	zp	e3a2	inc	zp			
007b:	a488	sty	zp	a60c	dec	zp	a699	sta	zp	a762	lda	zp
	a7b3	ldy	zp	a7df	inc	zp	a836	ldy	zp	a866	sty	zp
	a888	lda	zp	a8b5	ldx	zp	a8cf	sta	zp	a8f6	sta	zp
	a903	inc	zp	ab78	sty	zp	acle	ldy	zp	ac2a	sty	zp
	ac4f	sty	zp	ac76	ldy	zp	ac9f	ldy	zp	acab		
	ad73			ada2			ae0f			aebf		
	b3d5			b423			b430			b44d		
			•	<del></del>		<b>-</b>			4			L

	b7b7 e3a6			b7c8	stx	zp	b7e8	sty	zp	ela1	lda	zp		
0080:	aa1f	jsr												
0090:	ee79			flad			f249	bit	zp	f28a	bit	zp		
	f311			f3df			f3ed			f4a9				
	f4da			f4f5			f4f7			f505				
	f524			f55d			f843	sta	zp	fela	lda	zp		
	fe1c	ora	zp	fele	sta	zp								
0091:	0/102	1 40	70	f6da	at a	770	f6ed	145	770					
0091.	6462	Luy	20	Loua	sta	2 p	roeu	Tua	25					
0092:	f99e	adc	7D	f9a0	sta	7D	f9d5	1da	7n	f9e2	sta	7D		
0032.	2330	aac	-P	1340	Dea	25	1303	100	212	1302	Dea	24		
0093:	f4a5	sta	ZD	f50c	ldv	ZD	f5d4	lda	ZD	f72c	lda	7.D		
	f733			f845			fadb			fb20				
	fb3a					_			-1					
0094:	ed12	bit	zp	ed1c	lsr	zp	eddd	bit	zp	ede2	ror	zp		
0095:	ed21	sta	zp	ed71	ror	zp	edb9	sta	zp	edc7	sta	zp		
	edeb	sta	zp											
0096:				fa10	lda	zp	fa33	lda	zp	fa3b	sta	zp		
	fa44	lda	zp											
											•			
0097:	f14e			f153	ldy	zp	f179	stx	zp	f18f	ldx	zp		
	f196	ldx	zp											
0098:	6060	حا بد الح		enee			EDED	7 .1		6014	1 .1			
0098:	f2f3 f331			f2f5 f359			f2f9			f314	Tax	zp		
	1331	sta	20	1333	LUA	20	f362	TIIC	20					
0099:	e5a6	sta	ZD	e663	ldx	7 D	f04d	sta	7D	f13e	lda	7 D		
	f157			f233			f33c			f347				
					000		2000	OPII	24	1.01,	oca	- 1		
009a:	e5a2	sta	zp	e669	ldx	ZD	efe1	sta	zp	flcb	lda	ZD		
	f275			f335		2	f343		-					
009b:	f9ce	lda	zp	f9f8	eor	zp	f9fa	sta	zp	fba1	sta	zp		
	fc05	eor	zp	fc07	sta	zp	fc4e	lda	zp					
009c:	f85c	sta	zp	f962	ldx	zp	fa2d	inc	zp	fa63	sta	zp		
009d:	f12b			f5af			f68f	lda	zp	f71b	bit	zp		
	f74c	bit	zp	fe18	sta	zp								

009e:	f024	lda	zp	fldd	sta	zp	f1f8	lda	zp	f201	lda	zp
	f76a	sta	zp	f786	lda	zp	f7a3	sty	zp	f7a5	ldy	zp
	f7b1	inc	zp	f7f5	sty	zp	f803	inc	zp	f807	ldy	zp
	f858	sta	zp	faf1	срх	zp	faf5	ldx	zp	fb03	stx	zp
	fb0a	срх	zp	fb60	lda	zp						
		-	-			-						
009f:	f79f	sty	zp	f7ad	ldy	zp	f7b3	inc	zp	f7f1	sty	zp
	f7fd	ldy	zp	f805	inc	zp	f85a	sta	zp	fb08		
	fblc	inc	zp	fble	inc	zp						
00a0:	afe8	bit		f6a5	inc	zp	f6b0	lda	zp	f6b6	stx	zp
	f6e2	ldy	zp	f6e9	sty	zp						
00a1:	e4e7	cmp	zp	f6a1	inc	zp	f6ac	lda	zp	f6b8	stx	zp
	f6e0	ldx	zp	f6e7	stx	zp	f761	lda	zp			
00a2:	f69d			f6a8	lda	zp	f6ba	stx	zp	f6de	lda	zp
	f6e5	sta	zp									
00a3:	ed17			ed1e			ed4c			f969		
	f9c3			fa00			fal8	lda	zp	fb99	sta	zp
	fc0e	dec	zp	fc10	lda	zp						
00.4				0.0						50.5		
00a4:	ee65			ee80			f9a2		-	f9a6		
	f9be	sta	zp	fb9d	sta	zp	fbf5	lda	zp	fbf9	sta	zp
00 5	164			10	1		1.0			-	2 3	
00a5:	ed64			ed8e			ee16			ee3e		
	ee52			ee58			ee72	aec	zp	fc1a	Ida	zp
	fc22	aec	zp	fc8d	SLX	zp						
00a6:	f18d	dec	7D	fla5	et a	7D	f1f6	etu	7n	f3d1	et a	70
0040.	f810			f812			TILO	SLY	2P	LJUL	sta	21
	1010	1110	-1	1012	Lay	21						
00a7:	ef63	lda	ZD	ef69	lsr	ZD	ef70	lda	ZD	ef90	lda	ZD
	efbc			fa6e			fa99		-	fad6		
	fb5c			fc60			fc71			fedb		
			-						1			-
00a8:	ef5d	dec	zp	ef6e	dec	zp	ef7a	adc	zp	f98f	sta	zp
	fa37	sta	zp	fa57	lda	zp	fb9f	sta	zp	fbcd	lda	zp
	fbda	inc	zp	ff2b	stx	zp			-			-
00a9:	e167	"bit	"	e4d3	sta	zp	ef59	ldx	zp	ef89	sta	zp
	f993			f997	dec	zp	f9eb	lda	zp	fa59	ora	zp
	fba3	sta	zp	fbe3	lda	zp	fbec	inc	zp			

00aa:	ef6b			efa4	lda	zp	efdb	lda	zp	f852	sta	zp
	fa72	bit	zp	fa88	sta	zp	faa7	sta	zp	faa9	dec	zp
	faaf	sta	zp	fabc	sta	zp	fb4a	sta	zp			
00ab:	e4d7	sta	zp	ef65	eor	zp	ef67	sta	zp	efbe	eor	zp
	f7bc	sta	zp	f869	sta	zp	fab6	sta	zp	fb70	sty	zp
	fb74	eor	zp	fb76	sta	zp	fb80	lda	zp	fc78	dec	zp
	fc82	inc	zp									-
00ac:	e8ea	lda	zp	e90a	sta	zp	e962	sta	zp	e981	lda	zp
	e99d	sta	zp	e9d4	lda	(), y	e9e3	lda	zp	f61a	lda	zp
	f629	lda	(),y			(),y	fafc			fb0e		-
	fb28	cmp	(),y			(), y	fb72	lda	(), y	fb94		
			(),y	fcd2			fcdb		Control of the Contro			-F
			1,7,2			1			-1-			
00ad:	e8ed	lda	ZD	e95f	sta	ZD	e984	lda	7.D	e9cd	sta	70
	e9e7			f61f			faf7			fb15		
	fb90			fc37		L	fcd6		L	fcdf		1
	1000	Sea	2.5	1037	THE	25	ICGU	Tua	2.12	icai	THE	25
00ae:	e8f0	142	7n	e95c	eta	7 N	e987	145	710	e9d8	1.45	() 17
ooae.	e9e5			f4d8			f4ea					
			(),V			***************************************						(),y
				f51e			f593			f5aa		
	f5dd			f77a			f795	lda	zp	f7c3	sta	zp
	f7e0	sta	zp	fcd4	SDC	zp						
00-6	- 0.63	7 -1-		- 0.5.0			0.0	1.1		0 1		
00af:	e8f3			e959			e98a			e9ed		
	f4e3		2	f4ee			f522			f598		
	f5ac			f5df			f777			f79a	lda	zp
	f7c6	sta	zp	f7e7	sta	zp	fcd8	sbc	zp			
00b0:	f856			f8e4			f8e9			f8f2		-
	f959	lda	zp	f971	adc	zp	f97a	adc	zp	f982	adc	zp
	f9db	dec	zp	f9de	inc	zp	fa26	adc	zp			
00b1:	f8e2	stx	zp	f8ec	adc	zp	f8ee	sta	zp	f8f7	asl	zp
	f8fa	asl	zp	f905	adc	zp	f93a	stx	zp	f94f	sbc	zp
	f951	stx	zp	f954	ror	zp	f957	ror	zp	f95e	cmp	zp
	f973	cmp	zp	f97c	cmp	zp	f984	cmp	zp	f99c	sbc	zp
	falf	lsr	zp	fa24	sbc	zp						
00b2:	fla9	lda	(),y	f1f3	sta	(),y	flfa	sta	(),y	f3ce	sta	(),y
	f56e	lda	(),y	f573	lda	(),y	f57f	lda	(),y	f583	sbc	(), y
	f588			f58c					(),y	f757		
	f781			f788					(),y	f792		
	£797			f79c					(),y	f7d0		
	f7ff			fd63					1			±
		T	1			1						

00b3:	f7d2	ldy	zp	fd65	sty	zp						
00b4:	eebb	lda	ZD	eecd	dec	ZD	eee7	dec	ZD	eeee	dec	ZD
	eef2	inc	zp	ef00	inc	zp	ef1c			f854		*
	f98b	lda	zp	f9ac			f9fc			fal4	lda	zp
	fa2f	lda	zp	fa42	sta	zp	fa4c	sta	zp			
00b5:	eed4			ef17	sta	zp	fa46	sta	zp	fa76	lda	zp
	fa91	lda	zp	fac0	lda	zp	fe80	ora	zp			
00b6:	eec1	lsr	zp	ef28	sta	zp	fa5b	sta	zp	fa95	lda	zp
	fae9	sta	zp	faeb	lda	zp	fb2d	sty	zp	fb2f	lda	zp
	fbc9	ror	zp	fbdc	lda	zp	fc8f	stx	zp			
00b7:				f3d9	ldy	zp	f3f6	lda	zp	f402	сру	zp
	f40f			f4b8			f549	lda	zp	f5b8	lda	zp
	f5c1			f5cd			f5fe	ldy	zp	f7a7	сру	zp
	f7f7	сру	zp	fdf9	sta	zp						
0.01.0	5200			504	7.1		5064	2.1		5 00		
00b8:	1322	sta	zp	f34a	lax	zp	f364	Ida	zp	fe00	sta	zp
00b9:	f22a	ldx	zp	f23b	lda	zp	f26f	ldx	zp	f27d	lda	zp
	f2c8	lda	zp	f2e0	lda	zp	f32c	sta	zp	f369	lda	zp
	f36d	sta	zp	f393	lda	zp	f3c4	ldy	zp	f3d5	lda	zp
	f3e6	lda	zp	f4bf	ldx	zp	f4c6	sta	zp	f4d0	lda	zp
	f579	lda	zp	f5fc	sta	zp	f610	lda	zp	f642	bit	zp
	f64b	lda	zp	f66e	lda	zp	f681	lda	zp	fe04	sty	zp
00ba:	f219	lda	zp	f25b	lda	zp	f29d	lda	zp	f327	sta	zp
	f372	lda	zp	f3e1	lda	zp	f4ab	lda	zp	f4cb		_
	f5ed	lda	zp	f60b	lda	zp	f646	lda	zp	fe02	stx	zp
	fe07	lda	zp									
00bb:	f3fc	lda	(),y	f413	lda	(),y	f5c7	lda	(),y	f7ab	lda	(), y
	f7fb	lda	(),y	fdfb	stx	zp						
00bc:	fdfd	sty	zp									
00bd:	eec9	eor	zp	eecb	sta	zp	eee2	lda	zp	eef6	lda	zp
	ef15			fa55			fa9c			fae1		
	fb24	lda	zp	fb3f	lda	zp	fb82	eor	zp	fba6	lda	zp
	fbfd	lda	zp	fc01	sta	zp	fc0c	lsr	zp	fc2c	sta	zp
	fc3b	sta	zp	fc43	sta	zp	fc52	sta	zp			
00be:	f8a6	sta	7D	fa6a	lda	7D	fa7a	144	2n	fb55	ldv	70
J J J J J	fb5a			fb64			fc24			fc57		
			- F					- 421				-F

	fc84	lda	zp										
00bf:	fan6	ror	270	fa53	142	20							
OUDI.	Lavo	TOT	2.5	1000	Lua	29							
00c0:	ea69	sty	zp	ea71	lda	zp	f8.b1	sta	zp				
00-1	550			CF . A			6774	7 .1		67.01	7 1		
00c1:				f5e4			f774			f78b		=	
	f7c9			f7db			fb92			fd6e			
				fd75	cmp	(),y	fd7a	sta	(),y	fd7c	cmp	(),y	
	fd81	sta	(),y										
00c2:				f5e8	sta	zp	f771	lda	zp	f790	lda	zp	
	f7cc	sta	zp	f7e3	sta	zp	fb8e	lda	zp	fd6a	sta	zp	
	fd6c	inc	zp	fd8a	ldy	zp							
00c3:	f49e	stx	zp	f4e8	lda	zp	f570	sta	zp	f591	adc	zp	
	f59a	lda	zp	fdla	stx	zp	fd25	lda	(),y	fd27	sta	(),y	
00c4:	f4a0	sty	zp	f4ec	lda	zp	f575	sta	zp	f596	adc	zp	
	f59e	lda	zp	fd1c	sty	zp			•			-	
00c5:	eae5	сру	zp	eb28	sty	zp							
00c6:	e5c0	срх	zp	e5c4	dec	zp	e5cd	lda	zp	e5f1	stx	zp	
	e954			eb21			eb35			eb40			
	f142			f6f7	4								
			•										
00c7:	e693	ldx	ZD	e789	sta	ZD	e852	sta	ZD	e895	stx	ZD	
						· ·			-1			-1	
00c8:	e610	stv	ZD	e62c	cmp	ZD	e659	cpv	zp	f16e	sta	ZD	
		1				1		-1-2	-			-1	
00c9:	e591	срх	gp	e61b	1da	ZD	e624	хаэ	zp	e87c	lsr	7.D	
	e8fa			f161			0021	opii	21	00,0	101		
	COLG	ucc	25	1101	Dea	45							
00ca:	6628	lda	7n	f15d	eta	7n							
ooca.	020	144	42	1134	oca	2.5							
00cb:	0380	etv	7n	eac9	etv	77	eae0	1 du	2 n	eb26	1 40	20	
ooco.	eave	SCY	42	eacs	осу	2.5	eaeu	ruy	25	enro	лиу	29	
00cc:	05/12	eta	70	e5cf	et a	70	ea34	142	70				
ouce.	6342	sta	42	eact	sta	29	easa	Iua	29				
00cd:	05/10	ata	70	eal6	ata	770	0230	200	77	0020	0+0		
ouca:	e540	sld	29	ealo	SLd	29	ea38	uec	24	ea3e	Std	29	
0000	0522	122	770	0212	ata	an.	025-	7 2 -	75				
00ce:	e5db	ıua	20	ea4d	sta	zp	ea5a	Ida	zp				
00~F.	~E20	a+ a		~ E 217	7 22 =	PM 40%	~ E ~ ?	~ h		10	1		
00cf:	e520			e5d7	Ida	хþ	e5e2	sty	zр	ea42	ısr	zp	
	ea4b	THC	24										

00d0:	e604	sty	zp	e636	lda	zp	e65f	sta	zp	e71f	sta	zp
	f16a	sta	zp									
00d1:	e606	lda	(),y	e63c	lda	(),y	e763	lda	(),y	e766	sta	(), y
	e775	sta	(),y	e7f4	lda	(),y	e80b	lda	(),y	e80e	sta	(),y
	e81d	sta	(),y	e9d6	sta	(), y	e9f3	sta•	zp	ea0c	sta	(), y
	eale	sta	(),y	ea24	lda	zp	ea47	lda	(),y			
00d2:	e9fc	sta	zp	ea28	lda	zp						
00d3:	e50e	sty	zp	e515	ldy	zp	e568	sty	zp	e56e	lda	zp
	e577	sta	zp	e617	sty	zp	e62a	sta	zp	e63a	ldy	zp
	e654	inc	zp	e6b9	inc	zp	e6bd	cmp	zp	e6fe	sta	zp
	e705	stx	zp	e713	sty	zp	e721			e75d		
	e79a	sty	zp	e7a8	sty	zp	e7c4			e7fa	сру	zp
	e817	сру	zp	e83c		-	e843	sta	zp	e85f	sty	zp
	e899	stx	zp	e8a5	cmp	zp	e8b7	cmp	zp	ealc	ldy	zp
	ea40			f15b					-		•	
00d4:	e619	sty	zp	e64c	ldx	zp	e688	lda	zp	e68c	sta	zp
	e6ae			e77e	ldx	ZD	e7ea			e897		
			1			1			1			L
00d5:	e58c	sta	ZD	e602	ldv	ZD	e6bb	lda	ZD	e6e6	lda	ZD
	e6eb		-	e711			e76f		1	e79d		•
	e7b8	cmp	ZD	e7f2			e805			f16c		
		1			1			1				-1
00d6:	e50c	stx	gp	e513	ldx	ZD	e56a	stv	gp	e56c	1dx	ZD
	e61f		and a second contraction of the second	e6cd			e6d6			e6d8		1
	e6f7			e701			e70c			e7a1		
	e7b6	inc	zp	e7be	dec	zp	e836			e83a	dec	zp
	e87e		<u> </u>	e88c	stx	zp	e8b0			e8c2		
	e8c8	inc	zp	e8f8	dec	zp	e933			e956	ldx	zp
	e965			e97c			f15f					•
			_			1			-			
00d7:	e63e	sta	zp	e642	asl	zp	e644	bit	zp	e674	sta	ZD
	e67a			e717			e723			f9aa		
	f9e4	срх	gp	fa04	lsr	ZD	fc20			fc39	lda	ZD
	fc45		1	fc47		2			L			L
00d8:	e699	ldx	zp	e69d	dec	zp	e6aa	lda	zp	e745	ldx	zp
	e824			e829			e893			e99f		
			1			1						
00d9:	e54d	stv	zp,x	e55c	sta	zp,x	e570	ldv	zp,x	e582	ldv	Zp,X
	e6da			e6dc			e6df			e6e3		
	e6ed			e888			e918			e922		
	e92f			e968			e9b4			e9f5		
			4					7				

	00da:	e90c	lda	zp,x	e91c	ldy	zp,x	e9b0	lda	zp,x	e9ba	sta	zp,x
	00f1:	e929	lda	zp	e92d	sta	zp						
	00f3:	e811	lda	(),y	e814	sta		e822	sta	(), y (), y (), y			
	00f4:	ea2e	sta	zp									
	00f5:	ea9d	sta	zp	eab7	lda	(),y	eae2	lda	(),y	eb6f	sta	zp
•	00f6:	eaa1	sta	zp	eb74	sta	zp						
	00f7:	efb1	sta	(),y	f096	lda	(), y	f472	stx	zp			
	00f8:	f2b5	lda	zp	f2c1	sta	zp	f46b	lda	zp	f470	sty	zp
	00f9:	ef26	lda	(),y	f026	sta	(),y	f47b	stx	zp			
	00fa:	f2ba	lda	zp	f2c3	sta	zp	f474	lda	zp	f479	sty	zp
	00ff:	bde7 beaf			be58 bec6			be61 bf04		, у , у	bea5	sta	, у
	0100:	bee8	sta	<b>,</b> Y	bf09	sta	, У	fafe	sta	, x	fb10	cmp	,×
	0101:	a38f faf9			b1f3 bf17			b1fe	sta	, x	bee3	sta	, У
	0102:	a39a befa			a3ab	cmp	, ×	blef	lda	,×	b1f9	sta	, x
	0103:	a39f	lda	, ×	a3a4	cmp	, x	bef6	sta	, У			
	0104:	beff	sta	, У	ff4e	lda	, X						
	0109:	ad46	lda	, X	ad5c	sbc	, ×						
	010f:	ad61	lda	, ×									
	0110:	ad66	lda	,×									
	0111:	ad70	lda	, X									
	0112:	ad6b	lda	, X									

01fb:	a5cb sta ,y	a5ce lda ,y	a5ef sta ,y	
01fc:	a522 lda ,y	e3fb stx		
01fd:	a609 sta ,y	e3f8 stx		
01fe:	a511 sta			
01ff:	a514 sty	abd3 sta		
0200:	a4f3 lda a5e5 lda ,x ac38 sta		a582 lda ,x aacc sta ,x	41-213.51.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.
0201:	ab98 sta			
0259:	f2fb lda ,y f366 sta ,x	f2fe sta ,x	f319 cmp ,x	f31f lda ,x
0263:	f301 lda ,y	f304 sta ,x	f324 lda ,x	f374 sta ,x
026d:	f307 lda ,y	f30a sta ,x	f329 lda ,x	f36f sta ,x
0276:	e5f6 sta ,x			
0277:	e5b4 ldy	e5bc sta ,x	eb3c sta ,x	
0278:	e5b9 lda ,x			
0281:	fe36 ldx	fe3c stx		
0282:	fd92 sta	fe39 ldy	fe3f sty	
0283:	fe27 ldx	fe2d stx		
0284:	fe2a ldy	fe30 sty		
0285:	fe21 sta			
0286:	e4da lda e81f lda	e536 sta e8d6 stx	e69f ldx ea57 ldx	e777 lda
0287:	e5dd ldx	ea44 ldx	ea54 sta	
0288:	e544 lda	e9ca ora	e9f9 ora	fd97 sta

0289:	e52e	sta ,y	eb37	срх				
028a:	eaf2	bit						
028b:	e53b	sta ,y	eb17	dec	eble	sty		
028c:	e531	sta	eaeb	sty	eb0d	ldy	eb12	dec
028d:	ea89 eb48		eac1	ora	eac4	sta	eb2a	ldy
028e:			eb4f	cmp				
028f:	e524	sta	eadd	jmp ()				
0290:	e529	sta						
0291:	e51d ec72		eb54	lda	ec64	ora	ec6f	and
0292:	e5d1	sta	e614	sty	e6c5	lda		
0293:	eee9 f423		ef4e	bit	ef74	lda	f415	sta ,y
0294:	eed9 f04f		ef06 f44d		efb5	bit	efe3	lda
0295:	f443	sta	f446	lda	ff07	lda		
0296:	f440	sty	ff0d	lda	ff2f	lda		
0297:	f00f	sta	ef36 f086	lda	efd2 f093	sta	efd5 f09e	sta
0200	flc1		f40c		fe0d		fel3	
0298:			efa6		f420		ff28	Idx
0299:	£033	lda	fee2	adc	ff37	sta		
029a:	f039	lda	feeb	adc	ff3d	sta		
029b:	ef97	ldy	efa0	sty	f08c	сру	f45c	lda
029c:	ef9b	сру	f089	ldy	f098	inc	f45f	sta

029d:	ef1e	ldy	ef2a	inc	f01b	сру	f465	sta
029e:	ef21	сру	f017	ldy	f020	sty	f462	lda
029f:	f898	c+ a	fcb0	1.43				
0291.	1090	bla	TCDU	Iua				
02a0:	f89e	sta	f8be	lda	f8de	sta	fca8	lda
02a1:	ef3e	eor	ef43	sta	ef83	ora	ef86	sta
	eff2	lda	f028	lda	f062	lda	f07d	lda
	f0a5	lda	f0aa	lda	f0b8	sta	f49a	sty
	fe73	and	fe85	lda	feb6	lda	fef6	lda
	ff1a	eor	ff1d	sta				
02a2:	f887	sta	f911	lda				
02a3:	f94b	sta	f9b0	lda				
02a4:	f917	sta	f9b7	lda	f9c0	sta		
02a5:	e8fc	dec	e935	inc	e96c	stx	e978	ldx
	e993	срх	e9ab	срх	e9bf	ldx		
02a6:	f42c	lda	fddd	lda	ff68	sta		
0220.	ofaf	"bit"						
0249:	ercr	DIC						
0300:	a437	jmp ()	e388	jmp ()	e458	sta ,x	fd59	sta.v
	Q 13 /	Jiip ()	0000	)F ()	0.00	554 711	1003	234 /1
0302:	a480	jmp ()						
0304:	a579	jmp ()						
0306:	a717	jmp ()						
0308:	a7e1	jmp ()						
020	2202	()						
030a:	aeos	jmp ()						
030c:	e13a	lda	e148	sta				
0300.	CISU	144	CITO	Bed				
030d:	e13d	ldx	e14b	stx				
030e:	e140	ldy	e14e	sty				
030f:	e136	lda	e152	sta				

0310:	a058	.wo	e3c	:3 sta				
0311:	e3ca	sta						
0312:	e3cd	sty						
0314:				3 sta 68 jmp ()	fcc0 sta	fd20 lda ,	y	
0315:	f89b	lda	f8c	:1 cmp	fcad sta	fcc6 sta		
0316:	ff55	jmp ()						
0318:	fe44	jmp ()						
031a:	ffc0	jmp ()						
031c:	ffc3	jmp ()						
031e:	ffc6	jmp ()						
0320:	ffc9	jmp ()						
0322:	ffcc	jmp ()						
0324:	ffcf	jmp ()						
		jmp ()						
		jmp ()						
032a:	ffe4	jmp ()						
		jmp ()						
		jmp ()						
		jmp ()						
	b3ad							
2009:		"bit"						
2ca9:		"bit"						
3fa9:	edfd	"bit"						

```
57a2: bbc9 "bit"
8000: fcec jmp ()
8002: fe5b jmp ()
8003: fd07 cmp ,x
80a9: efcc "bit"
9fea: afd6 lda .v
9feb: afdb lda ,y
a000: fcff jmp ()
a002: fe6f jmp ()
a00c: a7fd lda ,y
a00d: a7f9 lda ,y
a080: adfl cmp ,y
                     ae19 cmp ,y ae35 ldx ,y
a081: ae24 lda ,y
a082: ae20 lda ,y
a09d: a5fa lda ,y
a09e: a5bc sbc ,y a5ff lda ,y a730 lda ,y a738 lda ,y
al9e: a328 .wo
alac: a32a .wo
alb5: a32c .wo
alc2: a32e .wo
ald0: a330 .wo
ale2: a332 .wo
alf0: a334 .wo
```

ć	alff: a3	36 .wo
Ē	a210: a3	38 .wo
ć	a225: a3	3a .wo
ō	a235: a3	3c .wo
ā	a23b: a3	Be .wo
ā	a24f: a3	10 .wo
ā	a25a: a3	12 .wo
ā	a26a: a3	14 .wo
ē	a272: a3	16 .wo
â	a27f: a3	18 .wo
ē	a290: a3	ła .wo
ā	a29d: a3	lc .wo
ē	a2aa: a3	ie .wo
ā	a2ba: a3!	0 .wo
â	a2c8: a3!	52 .wo
ĉ	a2d5: a3	64 .wo
8	a2e4: a3	56 .wo
ā	a2ed: a3!	58 .wo
ā	a300: a3	a .wo
a	130e: a35	ic .wo
а	131e: a35	ie .wo
ā	a324: a30	o.wo
		3d lda ,x

a327:	a442	lda ,x								
a383:	a362	.WO								
a38a:	a749	jsr	a8d8	jsr	ad2b	jsr				
a38f:										
ajoi.	asss	Dire								
a3a4:	a398	bne								
a3b0:	a3a7	bne								
a3b7:	a394	bne	a3ae	beq						
a3b8:	a50a	jsr	b15d	jsr						
a3bf:	b628	jsr								
a3dc:	a3d7	bcs								
a3e8:	a3ed	bne								
a3ec:	a3e2	bes	a3e6	"bcc"	a3f8	bne				
a3f3:	a3ce	beq								
a3fb:	a757	jsr	a885	jsr	adae	jsr				
a408:	a3b8	jsr	b264	jsr	b2b9	jsr	e426	jsr		
a412:	a40c	bne								
a416:	a41a	bpl								
a421:	a425	bmi								
a434:	a40a	bcc	a410	bcc	a42c	bcc				
a435:			a405	bcc	a42e	bne	a432	bcs		
	b30b	Jwb								
a437:	a573		a85f		a8e5		ab68			
	ad32		ad9b		af0a		b24a			
	b3b0		b4d2		b65a		b980	jmp		
	bb8c	jmp	e109	Jmp	e19e	Jmp				

a43a:	e38e	jmp					
a456:	a460	bpl					
a469:	a851	jmp					
a474:	a46f	beq	e391	jmp			
a480:	a48e	beq	a4f6	beq	a530	jmp	
a483:	e449	.wo					
a49c:	a494	bcc					
a4d7:	a4d2	bcs					
a4df:	a4da	bcc	a4e4	bne	a4eb	bne	
a4ed:	a4a7	bcc					
a508:	a505	bcc					
a522:	a528	bpl					
a52a:	elb2	jmp					
a533:	a4f0	jsr	a52d	jsr	elb8	jsr	
a53c:	a55d	"bcc"					
a544:	a547	bne					
a55f:	a540	beq					
a560:	a483	jsr	ac03	jmp			
a562:	a56f	bcc					
a576:	a567	beq					
a579:	a496	jsr	a49f	jsr			
a57c:	e44b	.WO					
a582:	a58c	"bne"	a5e1	bne			

a58e	: a585	bpl							
a5a4	: a59e	bne							
a5ac	: a5a6	bcc							
a5b6	: a5bf	beq							
a5b8	: a602	bne							
a5c7	: a607	"bpl"							
a5c9	: a589 a5aa	beq bcc		beq beq	a59a a5ec		a5a2 "bne	∍"	
a5dc	: a5d6	beq							
a5de	: a5da	bne							
a5e5	: a5f3	"bne"							
a5ee	: a596	beq							
a5f5	: a5c3	bne							
a5f9	: a5fd	bpl							
a609	: a5d1	beq							
a613	: a4a4	jsr	a6a7	jsr					
a617	: a63e	"bcs"	a8c0	jsr					
a62e	: a629	beq							
a637	: a62c	"bne"							
a640	: a61f	beq							
a641			a627		a633		a635 beq		
	a642	bne	a6b1	bne	a6b9	bne			
a644	: e444	jmp							
a659	: a4ed	jsr	a52a	jsr	a87a	jmp			

a65d:	a044	.WO					
a660:	a87d	isr					
a663:							
a677:	e1bb	jmp					
a67a:	a462	jsr	e382	jsr			
a68d:	a65e	bne	a6a2	bne			
a68e:	a659	jsr	elb5	jsr			
a69b:	a042	.WO					
a6a4:	a69c	bcc	a69e	beq			
a6bb:	a6ad	beq					
a6c9:	a6c1	bne	a712	bne			
a6e6:	a6e0	bne					
a6e8:	a6e4	beq					
a6ef:	a73b	bmi					
a6f3:	a71a	bpl	a71e	beq	a722	bmi	
a700:	a6f8	bne					
a714:	a6cf	beq	абеб	bcs	a701	beq	
a717:	a705	bne					
a71a:	e44d	.wo					
a72c:	a735	"bmi"					
a72f:	a733	bpl					
a737:	a72d	beq	a740	"bne"			
a741:	a00e	.WO					

a753:	a74c	bne						
a79f:	a797	bne						
a7ae:	a7ea	jmp	a89d	jmp	ad75 jmp			
a7be:	a7b8	beq						
a7ce:	a7c9	bne						
a7e1:	a499	jmp	a7dd	bcc	a809 beq			
a7e4:	e44f	.wo						
a7ed:	a7e7	jsr	a948	jmp				
a7ef:	a95c	jmp						
a804:	a7f1	bcc						
a807:	a7c2	bne						
a80b:	a810	bne						
a80e:	a7f5	bcs						
a81c:	a024	.WO						
a81d:	a677	jsr						
a827:	a824	bcs	ace7	jmp				
a82b:	a7ed	beq						
a82c:	a6d1	jsr	a7ae	jsr				
a82e:	a02c	.WO						
a830:	a00c	.wo						
a832:	a82f	bcs						
a849:	a83b	jmp						
a84b:	a7cb	jmp						

a854:	a84f	bcc							
a856:	a040	.wo							
a862:	a85d	bne							
a870:	a020	. WO	a832	bne	a857	bne			
a87d:	a878	bne							
a882:	a026	. WO							
a897:	a880	jmp							
a89f:	a01e	.WO							
a8a0:	a81a	jmp	a89a	jsr	a945	jmp			
a8bc:	a8af	bcs							
a8c0:	a8b7	bcc	a8ba	"bcs"					
a8d1:	a028	.WO	a8d2	bne					
a8e3:	a8c3	bcc							
a8e8:	a955	bne							
a8eb:	a8de	beq							
a8f7:	a012	.WO							
a8f8:	abe7	jmp	b3db	jsr					
a8fb:	a93e	"beq"	abf6	jmp	acd1	jsr			
a905:	a901	bcc	a91b	beq	a91f	beq			
a906:	a75a	jsr	a8f8	jsr	abf3	jsr	acb8	jsr	
a909:	a8a3	jsr	a93b	jsr					
a911:	a926	"beq"							
a919:	a924	bne							

a927:	a022	.WO						
a937:	a930	beq						
a93a:	a02a	.WO						
a940:	a939	bne						
a948:	a943	bcs						
a94a:	a02e	. WO						
a953:	a97d	bcs						
a957:	a951	bea	a967	bea				
u., .	4301	204	450,	201				
a95f:	a959	bne						
a96a:	a971	hcs						
ay 0a.	4311	DCS						
a96b:			a6a4	jsr	a6b6 jsı	a8a0 jsr		
	a962	jsr						
a971:	a9a2	jmp						
a99f:	a99b	bcc						
a9a4:	a01c	.WO						
a9a5:	a746	jsr	a804	jmp				
a9c2:	ac8e	jsr						
a9d6:	a9c2	bpl						
a9d9:	a9bf	bne						
a9da:	ac83	jsr						
a9ed:	aa0c	bne						
aa07:	aa00	beq						
aald:	a9ef	jsr	a9f9	jsr				
aa24:	a9e5	bne						

aa27:	aa22	bcc						
aa2c:	a9de	bne						
aa3d:	aa34	bne						
aa4b:	aa32	bcc	aa3b	bcc	aa41 bo	ac.		
aa52:	aa43	bne	aa49	bcs				
aa68:	aa4f	jmp						
aa7f:	a03c	.WO						
aa85:	a046	.wo						
aa86:	aa80	jsr						
aa90:	aa89	beq						
aa9a:	aaba	bmi						
aa9d:	aac8	"bne"						
aa9f:	a03e	.wo						
aaa0:	aa97	jmp						
aaa2:	ab16	jmp						
aaca:	a576	jmp						
aad7:	a44e	jsr	a6d4	jsr	aaa0 be	ed.		
aae5:	aade	bpl	ab35	jsr				
aae7:	aaa2	beq	aad5	bne	ab29 be	eq.		
aae8:	aaaf	beq						
aaee:	aaf0	bcs						
aaf8:	aaa6	beq	aaab	beq				
ab0e:	aaf6	"bne"						

ab0f:	ab07	bcc						
ab10:	ab1c	bne						
ab13:	aab3	beq	ab0c	bcc				
ab19:	abll	bne						
able:	a469	jsr	a478	jsr	ab6f	jsr	acf8	jmp
	bdda		e191	jmp	elaf	jsr	e42d	jsr
	e441	jsr						
ab21:	aa9a	jsr	aac2	jsr	abcb	jsr		
ab28:	ab33	bne	ab38	jmp				
ab3b:	aac5	jsr	ab19	jsr	ac00	isr		
ab42:	ab3d	beq						
ab45:	a451	jsr	abfd	isr	ac47	isr		
ab47:			a6f3		a73d	jsr	aad9	jsr
	aae2	jsr	ab2d	jsr				
ab4d:	ac9a	ami						
		JF						
ab57:	ab51	bmi						
ab5b:	ah55	"bne"						
abbb.	abbb	bile						
ab5f:	ab04	bne						
ab62:	2 h / f	bog						
aboz:	aD41	peq						
ab6b:	ab64	beq						
ab7a:	- 0.4 -							
ab/a:	au4e	.WO						
ab92:	ab80	bne						
aba4:	a014	.WO						
abb5:	aa83	jmp	abe4	jsr				
abb7:	aba2	bne						

abbe: a016 .wo

abce: abb2 jsr abc1 bne

abd6: abf1 bne

abea: abdb beq abe2 beq

abf9: abd6 jsr ac4a jsr

ac03: abfb bne

ac05: a01a .wo

ac0d: abed bne

acOf: ab9d jsr

ac15: acb5 jmp

ac41: ac33 bvc

ac4a: ac45 bne

ac4d: ac3f "bne"

ac51: ac2f jsr acdc jmp

ac65: ac5a bvc

ac71: ac63 "beg"

ac72: ac69 beq

ac7d: ac7a bcc

ac89: ac56 bpl

ac91: ac86 jmp

ac9d: ac94 beq ac98 beq

acb8: ac41 bmi acda bne

acdl: acbd bne

acdf:	acb0	beq							
acea:	ace5	bpl							
acfb:	acee	beq	afc2	bne					
adld:	a010	.wo							
ad24:	adle	bne	ad87	jsr					
ad27:	ad22	"beq"							
ad32:	acc4	beq							
ad35:	ad2e	beq							
ad75:	ad82	bne							
ad78:	ad5f	beq							
ad8a:	a775 b7eb		a79c e12a		b438	jsr	b79e	jsr	
ad8d:	a772	ier	adf6	ier	ae61	ier	afe3	imp	
aasa.	blb8		b3c3		b3f1		b400		
	b465					J1		,	
ad8f:	a fb a	ion	b C 1 C	444	1- (-2	4			
auol:	alba	JSI	b646	JSI	b6a3	jsr			
ad90:	a9bc	jsr	b016	jsr					
ad96:	ad97	bcs							
ad97:	ad92	bmi							
ad99:	ad94	bcs							
ad9e:			a9b7	jsr	aab5	jsr	ad8a	jsr	
	aef4	jsr	afb4	jsr	b1b5	jsr	e257	jsr	
ada4:	ada0	bne							
ada9:	ae2d	jmp							
adb8:	b677	jmp							

adbb: add4 jmp add7: adbe bcc adc2 bcs ade8: ade3 bne adf0: ae17 "bne" adf9: aele "bcc" adfa: af11 jmp ae07: add9 bne aell: ae0d bne ae19: ae00 bpl ae20: adfa jsr ae30: adcd bcc ae33: ae28 jsr ae38: a7a2 jsr ae43: a788 jmp addf bcc ae58: addb bcs ae5b: ae03 beq ae5d: adf4 bcs ae64: ae5f beq ae66: ae05 "bne" aelc bcs ae80: ae5b beq ae83: adb1 jsr b643 jsr ae86: e451 .wo

ae8a: aeb7 beq

ae8f:	aeaf	beq								
ae92:	ae8d	bcs								
ae9a:	ae95	bcc								
aead:	ae9c	bne								
aebd:	abc3	jsr								
aec6:	aec3	bcc		•						
aecc:	aebb	bne								
aed3:	a099	.WO								
aee3:	aece	bne								
aeea:	aee5	bne								
aef1:	aeec	bcc	afd1	jsr	b3fd	jsr				
aef7:	b20b	jsr	b3c6	jsr	b761	jsr				
aefa:	aef1	jsr	afb1	jsr	b3b9	jsr				
aefd:		jsr jsr acb2	afb7 jsr e	jsr 20e js	b07e	jsr	b742	jsr		
aeff:	a76f	isr	a817	ier	a934	ier	a9ae	ier		
acr.	aa8d		ab8a		abaa		abc8			
	b3cb		b3e3			,,,,		J~~		
af08:	a80b	jmp	a8e8	jmp	ab5f	jmp	ae30	jmp		
	af03	bne	b09c		b138	jmp	b446			
	e216	jmp								
af0d:	aeb3	beq								
af0f:	aed2	"bne"								
a f 1 / 1 ·	af3h	jsr	af6e	ier						
			атре	ler						
af27:	af1d	bcc								
af28:	ae97	jmp								

af5c:	af3e bcc	af42 bne	af46 bne	
af5d:	af35 beq			
af6e:	af5f bpl			
af84:	af48 jsr	af7b jsr		
af92:	af75 bne			
afa0:	af71 bcc	af79 bne	af94 bne	af98 bne
afa7:	aeee jmp			
afd1:	afaf bcc			
afd6:	afce jmp			
afe5:	a093 .wo			
afe8:	a090 .wo			
b015:	a09c .wo			
b02e:	b019 bcs			
b056:	b04c beq	b050 bcc		
b05b:	b06a beq			
b061:	b02b jmp			
b066:	b05d bne			
b072:	b061 bmi	b064 "bcc"	b06e bcs	
b07b:	b077 beq			
b07e:	b088 bne			
b080:	a018 .wo			
b08b:	a9a5 jsr b3c0 jsr	ac15 jsr	ad24 jsr	af28 jsr
b090:	b082 jsr			

b092:	b3ea	jsr				
b09c:	b0ca	bne				
b09f:	b09a	bcs				
b0af:	b0a8	bcc				
b0b0:	b0b3	bcc	b0b8 bcs			
b0ba:	b0ad	bcc				
b0c4:	b0bc	bne				
b0d4:	b0c2	"bne"				
b0db:	b0c6	bne				
b0e7:	b0e2	bne				
b0ef:	b111	"bne"				
b0f1:	b10e	bcc				
b0fb:	b0f5	bne				
b109:	b0ff	bne				
b113:	ae92	jsr	b097 jsr	b0aa jsr	b0b5 jsr	
bllc:	b115	bcc				
blld:	b0f9	beq				
b123:	b132	beq				
b128:	b121	bne				
b138:	b141	beq				
b13b:	b12e	bne	b136 bne			
b143:	b13d	bne				
b159:	b156	bcc				

b185:	b106	beq								
b18f:	b18c	bcc								
b194:	b253	jsr	b261	jsr						
bla0:	b19d	bcc								
b1b2:	ble3	jsr								
blb8:	b7a1	jsr								
blbf:	a9c7 blaa		aed4	jsr	afed	jsr	afff	jsr		
blcc:	b1bd	bmi								
blce:	b1c3	bcc								
b1d1:	b0e4	jmp								
bldb:	b207	beq								
b21c:	b243	bcc								
b228:	b222	bne								
b237:	b22f	bne								
b245:	b25c	bne	b308	jmp						
b248:	aa24	jmp	b1cc	bne	b798	jmp	b9f1	jmp		
b24a:	b251	bne								
b24d:	b235	beq								
b261:	b226	beq								
b274:	b271	bpl								
b27d:	b279	bpl								
b286:	b2a8	bne								
b296:	b28c	bvc								

b2b9:	b2b4	bcc						
b2c8:	b2cb	bne	b2d1	bne				
b2cd:	b2c6	beq						
b2ea:	b25e	jmp						
b2f2:	b326	bne						
b308:	b300	bne						
b30b:	b2ac	bcs	b2b7	beq	b365	bcs	b376 bcs	
b30e:	b2fe	bcc						
b30f:	b306	bcc						
b320:	b314	beq						
b331:	b32e	bpl						
b337:	b333	bpl						
b34b:	b2e7	bne	b3a9	bne				
b34c:	b29d	jsr	b316	jsr				
b355:	b33b	jsr						
b35f:	b37a	bne						
b378:	b36b	bcc						
b37d:								
b384:								
b391:			af6b	jmp	b013	jmp	b3a4 "beq"	
b39e:	a05c							
b3a2:	b77f		b795		b821			
b3a6:	ab7b	jsr	abce	jsr	b3b6	jsr		

b3ae:	b413	beq							
b3b2:	a038	.WO							
b3e1:	b3b3	jsr	b3f4	jsr					
b3f4:	aee7	jmp							
b418:	b41c	bpl							
b449:	b444	beq							
b44f:	b3de	jmp							
b465:	a072	.wo							
b46f:	af59	jmp							
b475:	aa56	jsr	b4c0	jsr	b65d	jsr			
b47d:	b6f3	jsr	b70f	jsr					
b487:	aabf	jsr	able	jsr	aec6	jsr	b473 '	"beq"	
b48d:	ac7d	jsr							
b497:									
b4a4:									
b4a8:									
b4a9:									
b4b5:									
b4bf:									
b4ca:			b674	jsr	b6fd	jmp	b729	jmp	
b4d2:									
b4d5:									
b4f4:	b47d	jsr							

b4f6:	b524	"bne"								
b501:	b4fe	bcs								
b50b:	b505	bne								
b516:	b503	bcc	b509	bcc						
b526:	a41c	jsr	b384	jsr	b51c	jsr				
b52a:	b63a	jmp								
b544:	b54b	"beq"								
b54d:	b546	beq								
b559:	b564	"beq"								
b561:	b55b	bne								
b566:	b55f	beq								
b56e:	b599	bpl	b59c	bmi						
b572:	b5b6	beq								
b57d:	b574	bne	b578	bne						
b5ae:	b5aa	bcc								
b5b0:	b5bb	"beq"								
b5b8:	b5b2	bne								
b5bd:	b561	jsr								
b5c7:	b548	jsr	b5b8	jsr						
b5dc:	b5d4	bcc								
b5e6:	b5e0	bne								
b5f6:	b5bf b5da		b5c4 b5de		b5c9 b5e4		b5d6 k	one		
b601:	b5fd	bcc	b60a	beq						

b606:	b57a	jmp						
b63d:	ade5	jmp						
b65d:	b656	bcc						
b67a:	aa61	jsr	b660	jsr				
b688:	b4c7	jsr						
b68c:	b66a	jsr	b726	jsr				
b690:	b696	bne						
b699:	b68d	beq						
b6a2:	b69e	bcc						
b6a3:	b782	jsr	e25a	jsr				
b6a6:	a9e0	jsr	ab21	jsr	b034	jsr	b381 jsr	
b6aa:	b041	jsr	b667	jsr	b671	jsr	b716 jsr	
b6d5:	b6d1	bee						
b6d6:	b6c1	bne	b6c5	bne	b6c9	bne		
b6db:	aa6c	jsr	b6ae	jsr				
b6eb:	b6dd	bne	b6e1	bne				
b6ec:	a078	.wo						
b700:	a07a	.wo						
b706:	b734	jmp						
b70c:	b706	bcc						
b70d:	b755	bcs						
b70e:	b75b	"bcc"	b75f	"bcs"				
b725:	b721	bcc						

b72c:	a07c	.wo								
b737:	a07e	.wo								
b748:	b740	beq								
b761:	b700	jsr	b72c	jsr	b748	jsr				
b77c:	a070	.wo								
b782:	b77c	jsr	b78b	jsr	b7ad	jsr				
b78b:	a076	.wo								
b798:	b74b b7ff		b78e	beq	b7a6	beq	b7f9	bmi		
b79b:	aaff	jsr								
b79e:	a94b afc7 e221	jsr	aa86 b745		ab85 b7f4		aba5 e203			
b7a1:	b6ec	jsr								
b7ad:	a074	.wo								
b7b5:	b7b0	bne								
b7cd:	b7ca	bcc								
b7e2:	ac80	jsr	aec9	jmp						
b7eb:	b824	jsr	b82d	jsr						
b7f1:	b839	jsr								
b7f7:	b7ee	jsr	b813	jsr	e12d	jsr				
b80d:	a06e	.WO								
b823:	a03a	.WO								
b82c:	a030	.WO								
b83c:	b837	beq								

b840:	b846	beq							
b848:	b878	beq							
b849:	be2f	jsr	e290	jsr					
b850:	ba0f	jsr	e288	jsr	e334	jsr			
b852:	a084	.WO							
b853:	e02d	jsr	e281	jsr					
b862:	b899	bmi							
b867:	ad4f e081		b84d e0d0		ba01 e268		bald e2a4		
b869:								-	
			bd8e	imp					
			baoe	Jiiip					
b86f:	b86a	bne							
b877:	baf1	jsr							
b893:	b87f	bcc							
b897:	b891	"bne"							
b8a3:	b865	"bcc"	b87d	beq					
b8af:	b8ab	beq							
b8d2:	bc55	jmp	bce6	jmp					
b8d7:	b8d2	bcs	bb9f	jmp	e0ef	jsr			
b8db:	b8f5	bne							
b8f7:	b7b2	jmp	b92e	bcs	badc	jmp			
b8f9:	bf81	jmp							
b8fb:	bacc	jmp							
b8fe:	b8a5	bpl							

b91d:	b929	bpl							
b929:	b8dd	bne							
b936:	b9la	jmp							
b938:	bc28	jmp							
b946:	b936	bcc							
b947:	b8d4	jsr							
b94d:	bcab	jsr							
b96f:	bc23	jsr							
b97d:	b96d	bne	b971	bne	b975	bne	b979	bne	
b97e:	b93a	beq	badf	jmp	bd9d	jmp			
b983:	ba5b	jmp							
b985:	b99b	bmi	b99d	beq					
ь999:	b862	jsr	bcb5	jsr					
b9a6:	b9b8	bne							
b9ac:	b9a8	bcc							
b9b0:	b8a0	jsr	bcc6	jsr					
b9ba:	b9a4	bcs							
b9ea:	a062	.WO	bfa3	jsr					
b9f1:	b9ed	beq							
b9f4:	b9ef	bpl							
ba28:	be04 e056		bfaa e070		bff1 e0c9		e04c	jsr	
ba2a:	a087								
ba30:	ba2b	bne							

ba59:	ba3f	jsr	ba44	jsr	ba49	jsr	ba4e	jsr	
ba5e:	ba53	jsr	ba59	bne					
ba61:	ba89	bne							
ba7d:	ba62	bcc							
ba8b:	ba2d	jmp							
ba8c:	b850	jsr	b867	jsr	ba28	jsr	bb0f	jsr	
bab7:	ba30	jsr	bb1e	jsr					
bab9:	e03f	jsr							
bac4:	babe	bcc							
bacf:	baca	bne							
bad4:	e00b	jsr							
bada:	bab9	beq	bac4	bpl					
badf:	bac0 bb23		bad8	bmi	baeb	bcs	baf6	beq	
bae2:	a9f2 be21		aa0e	jsr	bd5b	jsr	bd71	jsr	
baed:	aa04	jsr							
baf8:	bae6	beq							
bafe:	bd52	jsr	be28	jsr					
bb07:	e274	jsr							
bb0f:	ba08	jsr	e2d9	jmp	e321	jsr			
bb11:	a08a	.wo							
bb12:	bb0c	jmp							
bb29:	bb59	bmi							

bb3f:		bne "bpl"	bb33	bne	bb39	bne	bb57	bcs	
bb4c:	bb41	bcc	bb7c	"bne"					
bb4f:	bb77	jmp							
bb5d:	bb4d	bcs							
bb7a:	bb46	beq							
bb7e:	bb48	bpl							
bb8a:	bb12	beq							
bb8f:	ba56	jmp	bb87	jmp					
bba2:	a78f bb09		ad42 bf78		aea2 e0c2		afa4 e2c9		
bbc7:	e05d	jsr							
bbca:	e047	jsr	e2b4	jsr					
bbd0:	a9d6	jmp	ad52	jsr					
bbd4:			bbce	beq	bf88	jsr	e0f6	jmp	
bbfc:			b86c	jmp					
bbfe:	bf9e								
bc02:									
bc0c:	a9fc bf71		bae2 e26b		bafe e277		bd7f	jsr	
bc0f:	e002	jsr							
bc11:	bc16	bne							
bcla:	bc1d	beq	bc21	bcc	bc26	bne			
bc1b:	a9c4 bc0c		ae43	jsr	bb14	jsr	bbd4	jsr	

bc23:	bffa	jsr						
bc2b:	a79f	jsr	b9ea	jsr	bc39	jsr	bc65	bne
	e097							
1-06	l (1	1						
bc2f:	bC6b	DM1						
bc31:	bc98	jmp						
bc38:	bc2d	beq	bc34	bcs				
bc39:	a052	.WO						
bc3c:	ai9d	Jmp	b07b	jmp	bd83	Jsr		
bc44:	b39b	jmp						
bc49:	bdd4	jsr						
bc4f:	af81	jsr						
bc58:	a056	.WO						
bc5b:	b027	jsr	b1c9	jsr	be0f	jsr	bela	jsr
	bf96	jsr						
bc5d:	2457	ier						
besu.	ausi	J31						
bc92:	bc6f	bne	bc77	bne	bc7e	bne	bc85	bne
bc98:	ba91	haa						
DC90.	DC34	DCC						
bc9b:			blce	jmp	b801	jsr	bcd2	jsr
	be32	jsr						
bcaf:	bca4	bpl						
bcba:	bc90	bne						
bcbb:	bcb3	bpl						
bccc:	a054	.WO	bf8f	jsr	e00e	jsr	e27a	jsr
bce9:	bc9d	beq						
bcf2:	bcd0	bcs						

bcf3:	ac89	jsr	ae8f	jmp	b7da	jsr
bcf7:	bcfa	bpl				
bd06:	bd00	bne				
bd0a:	bd04	"beq"	bd45	bvc	bd7b	jmp
bd0d:	bcfc	bcc				
bd0f:	bd08	bne				
bd2e:	bd1e	beq	bd22	beq		
bd30:	bd26	beq	bd2a	beq	bdb0	jmp
bd33:	bdla	bec				
bd35:	bd2c	"bne"				
bd41:	bd11	beq				
bd47:	bd15	bne	bd37	bpl		
bd49:	bd3e	jmp				
bd52:	bd57	bne				
bd5b:	bd50	bpl	bd60	bne		
bd62:	bd4e	beq	bd59	"beq"		
bd67:	bd64	bmi				
bd6a:	bd0d	bcc				
bd71:	bd6d	bpl				
bd7e:	aa29	jmp	ba21	jsr	bd78	jsr
bd91:	bd33	bcc				
bda0:	bd95	bcc				
bdae:	bd9b	bmi				

bdc2: a4	71 jsr				
bdcd: a6	ea jsr	e43a jsr			
bdda: bd	c6 jsr				
bddd: aal	bc jsr				
bddf: b4	6a jsr	bdd7 jsr			
bde7: bd	e3 bpl				
bdf8: bd	f3 bne				
be00: bd	fc beq				
be09: bd	fe bcs				
be0b: be	2d bne				
bel6: be	26 bne				
be21: be	ld beq				
be28: be	14 bpl				
be2f: be	lf bpl				
be32: be	12 beq				
be47: be	3c bmi				
be48: be	40 bcs				
be53: be	4f beq				
be64: be	5c "beq"				
be66: be	51 bpl				
be68: af	56 jsr				
be6a: be	8a bpl	be8e bmi	bec2 bne		
be8e: be	88 bcs				

be90:	be8c	"bmi"									
be97:	be91	bcc									
beb2:	beaa	bne									
bec4:	bebe	beq									
bec6:	becc	beq									
bed3:	bed0	beq									
bee3:	bed9	bpl									
beef:	bef2	bcs									
bf04:	bdf5	jmp									
bf07:	bed7	beq									
bf0c:	bf02	"beq"									
bf16:	be82	adc ,y									
bf17:	be7b	adc ,y									
bf18:	be74	adc ,y									
bf19:	be6d	adc ,y									
bf71:	a05e	.wo									
bf7a:	a08d	.wo									
bf84:	bf7f	bne									
bf9e:	bf8d	bpl	bf99	bne							
bfb3:	a096	.wo									
bfb4:	bd67 e313		e030 e33a		e29	d jsr	€	e2aa j	jsr		
bfbe:	bfb2	bcc	bfb6	beq							
bfed:	a064	• WO	bf7b	beq	bfa	d jsr					

bffd:	bff8	bcc						
cfff:	0524	sta ,x						
CIII.	eJau	Sta , A						
d011:	f88d	lda	f892	sta	fc95	lda	fc9a	sta
d012:	ff5e	lda						
d016:	fcef	stx						
d018:	eb59	lda	eb5e	sta	ec48	lda	ec53	lda
	ec58	sta						
d019:	ff63	lda						
1410	C 1 4							
d418:	idc4	stx						
dc00:	e93a	sta	e945	sta	ea90	sta	eaa5	sta
	ead7		eb44	sta	f6c9	stx	f6d4	sta
	fdab	sta						
dc01:	e93d	lda	ea93	ldx	eaab	lda	eaae	cmp
	f6bc	lda	f6bf	cmp	f6cc	ldx	f6cf	
dc02:	fdc8	stx						
dc03:	fdbe	stx						
dc04:	f907	sta	fde4	sta	fdee	sta		
dc05:	f90e	sta	fdf3	sta				
dc06:	f8fe	lda	f932	sbc	f93d	sty	fbb1	sta
dc07:	ed94	sta	ee22	sta	f90b	adc	f92c	ldx
	f935		f940		fbb4			
dc0d:			ed9c		ed9f		ee2d	
	ee30		f877		f87a		f91a	
	f948		fa3f fbb7		fa50		fb4f	
	fb52 ff70		) dai	1 U d	fca2	SLd	fda5	Std
	11/0	554						
dc0e:	f87d	lda	f914	sta	fdb0	sta	ff73	lda
	ff7a	sta						

dc0f:	ed99	sta	ee27	sta	f882	sta	f945	sta	
	fbbc	sta	fdb6	sta					
dd00:	ed2e		ed33		ed66		ed69		
	ed84		ed8b		edbe		edc3		
	edf3		edf8		ee5a		ee5d		
	ee67		ee6a		ee85		ee8a		
	ee8e		ee93		ee97		ee9c		
	eea0		eea5		eea9		eeac		
	f492		f495	sta	fdcd	sta	fe7b	Ida	
	fe82	sta							
dd01:	ofOc	hi+	efeb	hi+	eff9	h:+	effe	14-	
uuuı.	f003		f006		f05b		f068		
	f06d		f070		f453		f48d		
	fed6		10/0	Ida	1400	iua	LAOU	sta	
	reau	100							
dd02:	fdd2	sta							
dd03:	f48a	sta	fdc1	stx					
dd04:	f036	sta							
dd05:	f03c	sta							
dd06:	fedd		fee5	sta	fefe	sta	ff0a	sta	
	ff22	sta							
dd07:	fee8		feee	sta	ff01	sta	ff10	sta	
	ff25	sta							
dd0d:	ef3b	ata	ef46	ata	ef80	ata	f0b3	at a	
aava:	f485		fda8		fe4e		fe51		
	fe88		feb9		fef9		rear	ray	
	1600	Sta	TEDJ	314	rery	Sca			
dd0e:	f030	sta	f049	sta	fdb3	sta			
	1000	000	1013	000	1000				
dd0f:	fdb9	sta	fef3	sta	ff15	sta			
e000:	bffd	qmj							
		J 1							
e00b:	e016	beg							
		•							
e00e:	e009	bcc							
e01e:	e027	bpl							

e043:	bal6	jsr	e2b1	jmp	e328	jsr		
e059:	e037	jsr						
e05d:	e04f	jsr						
e06c:	e068	bne						
e070:								
e07d:	e07a	bcc						
e097:	a060	.WO						
eObe:	e09c	bne						
e0d3:	e09a	bmi.						
e0e3:	e0bb	jmp						
e0f6:	e2c2	jsr						
e0f9:	e10f e127		e115 e162		ellb eldl		e121 bcs	٠
e104:	e0fb	bne						
e109:								
e10c:	ab47	jsr						
e112:	a562	jsr						
e118:	aa93	jsr						
elle:	ab8f	jsr	abaf	jsr				
e124:	ac35	jsr						
e129:	a048	.WO						
e155:	a034	.WO						
e164:								
e167:	a032	.WO						

e194:	e18b	beq	elcf	bcc					
e195:	e17c	beq							
e19e:	e185	bne							
elal:	e19a	beq							
e1b5:	ela5	bne							
elbd:	a04a	.wo							
elc6:	a04c	.WO							
eld1:	e178	bes	elc4	bcs					
eld4:	e156	jsr	el6c	jsr					
e200:	ele9	jsr	elf6	jsr	e231	jsr	e245	jsr	
e206:			ele6		elf3	jsr	e22e	jsr	
	e242		e251						
e20d:			e214						
e20e:	e200	jsr	e254	jsr					
e211:	e21e	jsr							
e219:	e1be	jsr	e1c7	jsr					
e23f:	e23c	bcc							
e257:	ele3	jsr							
e264:	a066	.WO							
e26b:	a068	.WO	e2bb	jsr					
e29d:	e28e	bpl	e2dd	jmp					
e2a0:	e295	bmi							
e2ad:	e2a8	bpl							
e2b4:	a06a	.wo							

e2dc:	e2d2 jsr			
e30e:	: a06c .wo			
e316:	e311 bpl			
e324:	e31b bcc			
e337:	e32e bcc			
e33d:	e338 bpl			
e37b:	a002 .wo			
e386:	a714 jmp	a854 jmp	e3a0 "bne"	
e38b:	e447 .wo			
e391:	e38c bmi			
e394:	a000 .wo			
e3a2:	e3b1 beq	e3e2 lda ,x		
e3a8:	e3a4 bne			
e3b9:	e3ad bcs			
e3bf:	e397 jsr			
e3e2:	e3e8 bpl			
e421:	e41d bne			
e422:	e39a jsr			
e447:	e455 lda ,x			
e453:	e394 jsr			
e455:	e45c bpl			
e4ad:	e118 jsr			
e4b6:	e4b3 bcc			

e4d3:	ef94 jmp	)						
e4da:	ea07 jsr							
e4e0:	f763 jsr	•						
e4e2:	e4e9 bne	•						
e4ea:	f43d lda	, x						
e4eb:	e4e5 bne		f43a	ldy ,x				
e500:	fff3 jmp	)						
e505:	ffed jmp	)						
e50a:	fff0 jmp	)						
e513:	e50a bcs							
e518:	fe6c jsr		ff5b	jsr				
e544:	e86e jsr							
e54d:	e558 bne						·	
e555:	e552 bcc							
e560:	e564 bpl							
e566:	e59d jmp		e78f	jsr				
e56c:	e510 jsr		e70e	jsr	e847 jsr	e88e jmp		
e570:	e57a bpl							
e57c:	e572 bmi							
e582:	e58a bpl							
e58c:	e584 bmi							
e591:	e621 jsr							
e598:	e593 beq							

e5a0:	e518	jsr	e59a	jsr		
e5aa:	e5b1	bne				
e5b4:	e5e7	jsr	f147	jmp		
e5b9:	e5c2	bne				
e5ca:	e600	bne				
e5cd:	e5d4	beq	e5fc	"beq"	e638	beq
e5e7:	e5d9	beq				
e5f3:	e5fa	bne				
e5fe:	e5ec	bne				
e606:	e60d	bne				
e60f:	e60a	bne				
e632:	f163	jmp	f163	jmp	f170	jmp
e63a:	e61d	bmi	e626	bne	e62e	bcc
e64a:	e646	bpl				
e650:	e64a	baa				
e654:	e64e	bne	e650	bvs		
e65d:	e630	"bcs"				
e66f:	e667	beq				
e672:	e66d	beq				
e674:	e65b	bne				
e682:						
e684:			e73f	jsr		
e690:						

e691:	e7e0	qmŗ							
e693:									
e697:	e749	jmp	e782	jmp	e82f	jmp			
e699:	e695	beq							
e69f:	e69b	beq							
e6a8:	e709 e861 ec5b		e7aa e867 ec75	jmp	e7cb e871		e826 e89e		
e6b0:	e6ac	beq							
e6b6:	e6a5	jsr							
e6cd:	e6c8	beq							
e6da:	e6d1	bcc	e97e	jmp	e9c2	jsr			
e6ed:	e595	jmp	e6f2	bne					
e6f4:	e6ef	bmi							
e6f7:	e6c3	beq							
e700:	e6bf	bcs							
e701:	e753	jsr	e864	jsr					
e70b:	e703	bne							
e716:	e5ca	jsr	e66f	jsr	f1d2	jmp			
e72a:	e725	bpl							
e731:	e72c	bne							
e73d:	e737	bcc							
e73f:	e73b	"bne"							
e745:	e733	bcc							

e74c:	e747 beq				
e759:	e751 bne				
e762:	e771 bne				
e773:	e756 jmp				
e77e:	e74e bne				
e785:	e780 beq				
e78b:	e787 bne				
e792:	e78d bne				
e7a8:	e7ba bcc	e7bc bed	I		
e7aa:	e79f bcc				
e7ad:	e794 bne				
e7c0:	e7c6 bne				
e7c8:	e7c2 bcc				
e7cb:	e77c "bpl'	•			
e7ce:	e7af bne				
e7d4:	e727 jmp				
e7dc:	e7d8 bne				
e7e3:	e7de bcc				
e7ea:	e7e5 bne				
e7fe:	e7f8 bne				
e805:	e7fc bne				
e80a:	e819 bne				
e826:	e800 beq				

e829:	e7f0	bne						
e82d:	e7ec	bne						
e832:	e82b	beq						
e847:	e841	bcc						
e84c:	e834	bne						
e854:	e84e	bne						
e864:	e859	beq						
e86a:	e856	bne						
e871:	e838	beq	e845	"bpl"	e84a	"bne"		
e874:	e86c	bne						
e87c:	e6f9	jsr	e7a3	jsr	e7c8	jsr	e89b jsr	
e880:	e88a	bpl						
e888:	e883	bne						
e891:	e72e	jmp	e7e7	jmp				
e8a1:	e759	jsr	e85b	jsr				
e8a5:	e8ad	bne						
e8b0:	e8a7	beq						
e8b3:	e6b6	jsr	e797	jsr				
e8b7:	e8bf	bne						
e8c2:								
e8ca:	e8c6							
e8cb:	e7ce		e876	jsr				
e8cd:	e8d3	bpl						

e8d6:	e8d0	beq						
e8da:	e8cd	cmp ,x						
e8ea:	e6d3	jsr	e885	jsr	e975 jsr			
e8f6:	e931	bpl						
e8ff:	e911	"bmi"						
e913:	e905	bcs						
e918:	e927	bne						
e922:	e91e	bpl						
e94d:	e94f	bne	e952	bne				
e956:	e949	bne						
e958:	e9c5	jmp						
e965:	e802	jsr						
e967:	e6ca	jmp	e96a	bpl				
e981:	e971	beq	e973	bcc				
e98f:	e9a4	"bmi"						
e9a6:	e996	bcc	e998	beq				
e9ab:	e9bd	"bne"						
e9ba:	e9b6	bpl						
e9bf:	e9ae	bcc						
e9c8:	e90e	jsr	e9a1	jsr				
e9d4:	e9dd	bpl						
e9e0:	e9cf	jsr						
e9f0:	e57c ea01		e6f4	jmp	e900 jsr	e990 js	r	

e9ff:	e560	jsr	e913	jsr	e9a6	jsr			
ea07:	ea0f	bpl							
ea13:	e5e4	jsr	e6a2	jsr					
ealc:	ea5e	jsr							
ea24:	e58e	jmp	e75f	jsr	e807	jsr	e9e0 jsr		
	ea04			jsr	ea4f				
ea31:	fd30	.WO	fd9f	.WO					
ea5c:	ea49	bcs							
ea60:	e3a8	lda							
ea61:	ea36	bne	ea3a	bne					
ea71:	ea65	beq							
ea79:	ea6f	"bne"							
ea7b:	ea73	bne							
			ff0f	imo					
		jsr	1191	Jub					
eaa8:	eada	"bne"							
eaab:	eab1	bne							
eab3:	ead2	bne							
eac9:	eabb	bcs	eabf	beq					
eacb:	eac7	"bpl"							
eacc:	eab4	bcs							
eadc:	eacf	bcs							
eae0:	eb76	jmp							
eaf0:	eae7	beq							
eafb:	ea98	beq							

eb0d:	eaf5	bmi	eaff	beq	eb03 b	beq	eb07 k	peq	
eb17:	eb10	beq							
eb26:	eaee	"bne"	eafb	beq					
eb42:	eaf7	bvs	eb0b	bne	eb15 b	one	ebla k	one	
	eb24	bpl	eb32	beq	eb3a k	ocs	eb52 k	peq	
eb64:	eb4d	bne							
eb6b:	eb67	bcc							
eb76:	eb57	bmi	eb61	gmp					
eb79:	eb6c	lda ,x							
eb7a:	eb71	lda ,x							
eb81:	eb79	• WO							
ebc2:	eb7b	•WO							
ec03:	eb7d	.WO							
ec44:	e7d1	jmp							
ec4f:	e879	jmp	ec46	bne					
ec58:	ec4d	"bne"							
ec5b:	ec6b	bne							
ec5e:	ec51	bne							
ec69:	ec60	bne							
ec72:	ec67	"bmi"							
ec78:	eb7f	.WO							
ecb8:	e5aa	lda ,x							
ece6:	e5f3	lda ,x							
ecef:	e99a	lda ,x							

е	cf0:	e9f0	lda ,x							
е	cfl:	e907	lda ,x							
е	d09:	f238	jsr	f4cd	jsr	ffb4	jmp			
е	d0c:	f27a ffb1		f3e3	jsr	f60d	jsr	f648 jsr		
		TIDI	Jub							
е	d11:	ee00	jsr							
е	d20:	ed14	bpl							
е	d2e:	ed29	"bne"							
е	d36:	edbb	jsr	edc9	jsr					
е	d40:	ed19	jsr	ede7	jsr					
е	d50:	ed53	bcc							
е	d55:	ed58	bcs							
е	d5a:	ed4e	bpl	ed5d	bcc					
е	d66:	ed6c	bne	ed90	bne					
е	d7a:	ed73	bcs							
е	d7d:	ed78	"bne"							
е	d9f:	eda9	bcs							
е	dad:	ed47	bcs							
е	db0:	ed6f	bcc	eda4	bne					
е	db2:	ee44	jmp							
е	db9:			f3ea	jsr	f612	jsr	f651 jsr		
		ff93	Jub							
е	dbe:	edd0	jsr	ee03	jsr	f281	jsr			
е	dc7:	f245	jsr	f4d2	jsr	ff96	jmp			

edcc:	f23f	jsr						
edd6:	edd9	bmi						
eddd:		jmp jsr	f3fe ffa8		f61c	jsr	f621	jsr
ede6:	eddf	bmi						
edeb:	ede4	"bne"						
edef:	f340	jsr	f528	jsr	ffab	jmp		
edfe:	f339	jsr	f63f	jsr	f654	jsr	ffae	jmp
ee03:	edb7	bcc						
ee06:	ee7d	jsr						
ee09:	ee0a	bne						
ee13:	f1b5 ffa5		f4d5	jsr	f4e0	jsr	f501	jsr
eelb:	eele	bpl						
ee20:	ee54	"bne"						
ee30:	ееЗа	bmi						
ee3e:	ee35	bne						
ee47:	ee40	beq						
ee56:	ee3c	"bpl"						
ee5a:	ee60	bne	ee63	bpl	ee74	bne		
ee67:	ee6d	bne	ee70	bmi				
ee80:	ee7b	bvc						
ee85:	ed2b ee0d		ed49 ee18		ed7d ee4a		edd3	jsr
ee8e:	ed37	jsr	ed5f	jsr	edf0	jsr	ff7d	jmp

ee97:	ed24	jsr	ed3a	jsr	ed41	jsr	ed7a	isr	
	ee10		ee2a						
eea0:	ed75	jsr	edcd	jsr	ee47	jsr	ee76	jsr	
eea9:	ed44	jsr	ed50	jsr	ed55	jsr	ed5a	jsr	
	eda6		edd6	jsr	eelb	jsr	ee37	jsr	
	eeaf	bne							
eeb3:	ed3d	jsr							
eeb6:	eeb7	bne							
eebb:									
eec8:	eec5	bcc							
eed1:	eeec	bpl	eef0	bne	ef04	"bne"			
eed7:	eecf	beq							
eee6:	eef4	"bne"	eefa	"bne"	eefe	bvc			
eee7:	eee4	bne	eef8	beq	eefc	bvs			
eef2:	eedc	beq							
eef6:	eee0	bvs							
eefc:	eede	bmi							
ef00:	eebf	bmi							
ef06:	eebd	beq	f044	jsr					
ef13:	ef0a	bcc							
ef2e:	ef0f	bpl							
ef31:	ef11	bvc							
ef39:	ef24	beq							
ef3b:	ef8d	jmp	f041	jsr	f07a	jmp			
ef4a:	f41d	jsr							

ef54:	ef51	beq							
ef58:	ef54	bvc							
ef59:	ff04	jmp							
ef6d:	ef7c	bne	efba	bmi	efc2 by	/S	efc5 bvc		
ef6e:	efb8	beq							
ef70:	ef61	bmi							
ef7e:	ef92	bne	efd8	jmp					
ef90:	ef5b	bne							
ef97:	ef5f	beq							
efa9;	efaf	"bne"							
efbl:	efab	beq							
efc5:	efc0	beq							
efca:	ef9e	beq							
efcd:	efdf	"beq"							
efd0:	efdd	bne							
efdb:	ef72	beq							
efel:	f26c	jmp							
eff2:	eff7	bne							
eff9:	effc	bvs							
f006:	f00b	bmi							
f00d:	efee	bpl	f05e	bpl	f459 js	sr			
f012:	efe7	bcc	eff0	bne	f009 bv	7S			
f014:	f01e	beq							

f017:	f208 jsr				
f028:	f014 jsr				
f04c:	f02c bcs				
f04d:	f227 jmp				
f062:	f066 bcs				
f070:	f075 beq				
f077:	f082 beq				
f07d:	f053 bcc	f057 beq			
f084:	f060 beq				
f086:	f150 jsr				
f09c:	f08f beq				
f0a4:	ed0e jsr	f88a jsr			
f0aa:	f0af bne				
f0bb:	f0a8 beq				
f0bd:	f12f lda ,y				
f12b:	f5da jmp				
f12f:	f13a bpl f71f jsr	f5b5 jsr f752 jsr	f5be jsr f81e jsr	f695 jsr f82b jmp	
f13c:	f12d bpl				
f13e:	fd46 .wo				
f14a:	f140 bne				
f14e:	f1b8 jsr				
f155:	f144 beq				
f157:	fd40 .wo				

f166:	f14c bne	f159 bne		
f173:	f168 bne			
f18d:	f186 bne			
f193:	f184 bcs			
f196:	f17e bcs			
f199:	f17b jsr	f181 jsr	fla7 beq	
fla9:	f19c bne			
flad:	f173 bcs			
flb1:	flc6 bne			
f1b3:	flbf bne			
f1b4:	flal bcs	f1bb bcs		
f1b5:	flaf beq			
f1b8:	f177 beq	flc8 beq		
flca:	fd42 .wo			
f1d5:	flcf bne			
fldb:	fld5 bcc			
fldd:	f2d4 jsr			
f1f8:	fle8 bne			
flfc:	f20b jmp			
f1fd:	fled bcs			
f207:	f203 bcc			
f208:	f1e3 bcc			
f20e:	fd3a .wo			

f216:	f211	bea				
f22a:						
IZZa:	CZZI	bne				
f233:	f21b	beq	f21f beq	f22e beq	f24b bpl	
f237:	f221	bcs				
f245:	f23d	bpl				
f248:	f242	jmp				
f250:	fd3c	.WO			,	
f258:	f253	beq				
f25f:	f273	beq				
f262:	f25d	bne				
f26f:	f26a	bne				
f275:	f264	beq	f28c bpl			
f279:	f266	bcs				
f286:	f27f	bpl				
f289:	f284	"bne"				
f291:	fd38	.wo				
f298:	f294	beq				
f2ba:	f2b7	beq				
f2bf:	f2bc	beq				
f2c8:	f2a9	bne				
f2e0:	f2da	bcc				
f2ee:	f2a5	bcs				
f2f1:	f29f f2eb		f2a3 beq	f2cc beq	f2e4 bne	

f2f2:	f2ac	jsr								
f30d:	f2f7	bea								
f30f:			£250	jsr	£3	)51 4ar				
			1230	Jar	13	131 JSI				
f314:										
f316:	f31c	bne								
f31f:	f216	jsr	f258	jsr	f2	98 jsr	ne -			
f32e:	f317	bmi								
f32f:	fd48	.WO								
f333:	fd3e	.WO								
f33c:	f337	bcs								
f343:	f33e	bcs								
f34a:	fd36	.WO								
f351:	f34c	bne								
f359:										
f362:										
f384:										
f38b:	f386	bne								
f393:	f38e	bcs								
f3ac:	f3b6	"bcs"								
f3af:	f3a3	beq								
f3b8:	f397	bne								
f3c2:	f3a8	bcc	f3b4	bcc						
f3d1:	f3c8	beq								

f3d3:	f377 beq f3db beq	f37b beq	f382 "bcc"	f3d7 bmi
£2-14-	f39c bcs	52 h	£252 b	621-1
1304:	139C DCS	f3aa beq	I3D2 beq	f3bb bcs
f3d5:	f37f jsr	f4c8 jsr	f605 jsr	
f3f6:	f3ef bpl			
f3fc:	f404 bne			
f406:	f3f8 beq			
f409:	f388 jmp			
f40f:	f41b bne			
f41d:	f411 beq			
f43a:	f42f bne			
f440:	f437 jmp			
f446:	f428 beq			
f45c:	f451 bcc	f457 bcs		
f474:	f46d bne			
f47d:	f2c5 jmp	f476 bne		
f483:	f2af jsr	f409 jsr		
f49e:	ffd5 jmp			
f4a5:	fd4c .wo			
f4af:	f4b4 beq			
f4b2:	f4ad bne			
f4bf:	f4ba bne			
f4f0:	f4e6 bne			
f4f3:	f509 bcs	f526 bvc		

f501:	f4fc bne				
f51c:	f50e beq				
f51e:	f514 beq				
f524:	f520 bne				
f530:	f4de bcs	f554 "bcs"	f55b bcs		
f533:	f4b6 bcc				
f539:	f534 bcs				
f541:	f53c bcs				
f549:	f56a bne				
f556:	f54b beq				
f55d:	f550 bcc				
f56c:	f57b bne				
f579:	f566 beq				
f57d:	f577 "bcs"				
f5a9:	f52e "bcc"				
f5ae:	f544 bcs	f552 beq	f559 beq	f562 bne	
f5af:	f39e jsr	f4cl jsr	f546 jsr		
f5c1:	f698 jmp				
f5c7:	f5cf bne				
f5d1:	f5b1 bpl	b5ba beq	f5c3 beq		
f5d2:	f4f0 jsr	f5a2 jsr			
f5da:	f5d6 beq				
f5dd:	ffd8 jmp				

f5ed:	fd4e	.wo							
f5f1:	f5f6	beq	f662	bcc					
f5f4:	f5ef	bne							
f605:	f600	bne							
f624:	f63d	"bne"							
f633:	f4fe	jmp							
f63a:	f631	bne							
f63f:	f627	bcs							
f642:	f2ee	jsr	f52b	jsr	f633	jsr			
f654:	f406	jmp							
f657:	f644	bmi							
f659:	f5f8	bcc							
f65f:	f65a	bcs							
f676:	f672	bne							
f68d:	f685	beq							
f68e:	f667	bcs	f67a	bcs	f67f	bcs	f691	bpl	
f68f:	f608	jsr	f669	jsr					
f69b:	ffea	jmp							
f6a7:	f69f	bne	f6a3	bne					
f6bc:	f6b4	bcc	f6c2	bne	f8ca	jsr	fe5e	jsr	
f6cc:	f6d2	bne							
f6da:	f6c5	bmi							
f6dc:	f6d8	bne							

f6dd:	ffde	jmp							
f6e4:	ffdb	jmp							
f6ed:	fd44	.WO							
f6fa:	f6f1	bne							
f6fb:	f35f	jmp							
f6fe:	f356	jmp							
f701:	f213	jmp	f255	jmp					
f704:	f3ac	jmp	f530	jmp					
f707:	f24d	jmp	f28e	jmp	f3f3	jmp			
f70a:	f230	jmp	f34e	jmp					
f70d:	f25f	jmp							
f710:	f4bc	jmp	f602	jmp					
f713:	f390 f5f1		f4af f65c		£536	jmp	f53e	jmp	
f729:	f71d	bvc							
f72c:	f3af	jsr	f556	jsr	f749	bne	f7ea	jsr	
f74b:	f741	beq	f745	beq					
f757:	f75f	bne							
f767:	f74e	bpl							
f769:	£735	bcs	f73d	beq					
f76a:	f2e8	jsr	f3bf	jsr	f677	jsr	f689	jsr	
f781:	f784	bne							
f7a5:	f7b5	"bne"							
f7b7:	f7a9	beq							

f7cf:	f76f	bcc						
f7d0:	f2ce f76c		f38b f7d7		f539 f80d		f65f jsr	
f7d7:	f7b7	jsr	f847	jsr	f864	jsr		
f7ea:	f3a5	jsr	f54d	jsr	f801	bne		
f7f7:	f809	"bne"						
f80b:	f7f9	beq						
f80c:	f7ed	bcs						
f80d:	f199	jsr	f1e5	jsr				
f817:	f399	jsr	f541	jsr	f84a	jsr		
f81e:	f83f	"bne"						
f821:	f827	bne						
f82e:	f817	jsr	f824	jsr	f838	jsr		
f836:	f81a	jmp	f832	bne	f83b	beq		
f838:	f3b8	jsr	f664	jsr	f86b	jsr		
f841:	f19e	jsr	f72f	jsr				
f84a:	f5a5	jsr						
f864:	f1ea	jsr	f2d7	jsr				
f867:	f67c	jsr						
f86b:	f7be	jsr						
f86e:	f84d	bcs						
f875:	f862	bne						
f8b5:	f8bb	bne						
f8b7:	f8b8	bne						

f8be:	f8cd	jmp						
f8d0:	f821	jsr	f8c7	jsr				
f8dc:	f86e	bcs	f8c5	beq				
f8e1:	f8d4	bne						
f8e2:	f9cb	jsr	fa0a	jsr	fa2a	jsr	fa67 jsr	
f8f7:	f8f4	bmi						
f8fe:	f903	bcc						
f92a:	f91f	beq						
f92c:	f938	bne	fdal	.WO				
f969:	f964	beq						
f988:	f96b	bmi						
f98b:	f986	bec	£9d0	bne	f9e9	bne		
f993:	f975	bcs						
f997:	f97e	bcs	fa1c	jmp				
f999:	f995	"bcs"						
f9ac:	f960 f9f1		f98d f9f5	beq "bcs"	f991	"bne"	f9ed bmi	
f9bc:	f9b5	bne						
f9c9:	fa02	bmi						
f9d2:	f9ae	beq	f9ba	bne	f9fe	beq		
f9d5:								
f9de:	f9d9							
f9e0:	f9d7							
	f9c5		f9e6	bne				

	fa10:	f988 jmp					
	fa18:	fal2 beq					
	falf:	fal6 beq	fala	bmi			
	fa44:	fa31 bne					
	fa53:	fa48 beq					
		fa35 beq					
	fa60:	f966 jmp					
	fa70:	fa6c beq					
	fa86:	fa78 bne					
	fa8a:	fa7d bne	fa84	"bne"	fa93 bne	fa97 bne	
		faab bne	fab8	"beq"	fabe "bne"		
	fa8d:	fa74 bpl					
	faa3:	fa9e bmi					
	faa9:	fa8f bne					
	faba:	faa0 bcc	faa3	bcs			
	fac0:	fa8d bvs					
	face:	fac2 beq					
	fad6:	fadl bcc					
,	faeh:	fadd beq	fae5	hea			
			racs	beq			
	fb08:	fad9 beq					
	fb2f:	fb22 beq					
	fb33:	faf3 bcc					
	fb3a:	faed beq	fb05	jmp	fb31 beq		

fb43:		bne "bne"	fb13 fb3c		fbla	bne	fb2a	beq
fb48:	fad3	jmp						
fb4a:	facb	jmp						
fb5c:	fb58	bmi						
fb68:	fb5e	beq						•
fb72:	fb7e	bcc						
fb8b:	fb46	bne	fb62	bne	fb66	"beq"	fb84	bne
fb8e:	f617	jsr	fab1	jsr	fb6b	jsr	fc88	jsr
fb97:	f8a8	jsr	fa60	jsr	fc16	jsr	fc75	jsr
fba6:	fbf0	jsr						
fbad:	fbe7	jsr						
fbaf:			fc6c	jsr				
fbb1:	fbd5	jsr						
fbc8:								
fbcd:								
fbe3:								
fbf0:								
fc09:	fbee	"bmi" "bne" "bcs"	fbd8 fbf3 fc4c		fbde fc14		fbea fc2e	bne "bne"
fc0c:	fbfb	beq						
fc16:	fc91	"bne"						
fc2c:	fc28	bne						
fc30:	fc1c	beq						

fc3f:	fc33	bcc							
fc4e:	fc12	beq							
fc54:		"bne" "beq"	fc6f b	one	fc73	bne	fc7a bp	ol	
fc57:	fbe0	jmp							
fc5e:	fc59	bne							
fc6a:	fd9b	.WO							
fc93:	f8d6	jsr	fb68 j	sr	fcb8	jsr			
fcb6:	fcab	beq							
fcb8:	fc86	beq							
fcbd:	f8a1	jsr	fc65 j	sr	fc7e	jsr			
fcca:	fc5b	jsr	fc9d j	sr					
fcd1:	f624	jsr	face j	sr	fb7b	jsr	fc30 js	sr	
fcdb:	f63a	jsr	fb43 j	sr	fb78	jsr	fc49 js	sr	
fcel:	fcdd	bne							
fce2:	fffc	.WO							
fcef:	fcea	bne							
fd02:	fce7	jsr	fe56 j	sr					
fd04:	fd0d	bne							
fd0f:	fd04	lda ,x	fd0a b	ne					
fd15:	fcf8	jsr	fe66 j	sr	ff8a	jmp			
fdla:	ff8d	jmp							
fd20:	fd2d	bpl							
fd27:	fd23	bcs							

fd50:	fcf5 j	sr	ff87 j	mp					
fd53:	fd5d b	ne							
fd6c:	fd86 "	beq"							
fd6e:	fd84 b	ne							
fd88:	fd77 b	ne	fd7e b	ne					
fd93:	fcbd 1	da ,x							
fd94:	fcc3 1	da ,x							
fda3:	fcf2 j	sr	fe69 j	sr	ff84	jmp			
fddd:	fca5 j	sr	ff6b j	mp					
fdec:	fde0 b	eq							
fdf3:	fde9 j	mp							
fdf9:	ffbd j	mp							
fe00:	ffba j	mp							
fe07:	ffb7 j	mp							
fe18:	ff90 j	qmı							
fela:	fe0b b	one							
felc:	edb2 j fa81 j		ee4f j		f18a fb35		f518 fb88		
fe21•	ffa2 j			, 0 =	1200	,,,,		,,,,	
fe25:	ff99 j								
	f2b2 j		f468 j	isr					
fe2d:	f480 j		fd8d j		fe25	hcc			
fe34:	ff9c j		raua	lo _T	1623	Dec			
	fe34 b								
resc:	TESA D								

fe43:	fffa	.WO						
fe47:	fd34	.wo						
fe5e:	fe59	bne						
fe66:	fd32	.wo	fd4a	.wo				
fe72:	fe54	bmi	fe64	bne				
fe9a:	fe92	beq						
fe9d:	fe8e	beq	fe97	jmp				
fea3:	fe79	beq						
feae:	fea6	beq						
feb6:	fea0	jmp	feab	jmp	febl	beq		
febc:			fa0d			jmp	fa8a jmp	
	fb8b		fc09	Jmp	fc54	јтр		
fec0:								
fecl:	f431	ldy ,x						
fed6:	fe94	jsr	fea8	jsr				
ff07:	fe9a	jsr	feb3	jsr				
ff2e:	f44a	jsr						
ff43:	f927	jmp						
ff48:	fffe	.WO						
ff58:	ff53	beq						
ff5b:	fcfb	jsr	ff81	jmp				
ff5e:	ff61	bne						
ff6e:	fdf6	jmp						
ff90:	a47d	jsr	a874	jsr				

ff99:	e40b	jsr						
ff9c:	e403	jsr						
ffb7:	abdd	isr	af9a	jsr	e180	jsr	e195	isr
ffba:	eldd e23f		e1f0 e24e		elfd	jmp	e22b	jsr
ffbd:	eld6	jsr	e21b	jsr	e261	jmp		
ffc0:	elc1	jsr						
ffc3:	e1.cc	ier						
iics.	CICC	731						
ffc6:	elle	jsr						
ffc9:	e4ae	jsr						
55	- 447		7		271		5654	
ffcc:	f716		abb7	JST	e3/b	jsr	1614	jsr
	110							
ffcf:	ellZ	jsr						
ffd2:			f135	jsr	f5c9	jsr	f726	jsr
	f759	Jsr						
ffd5:	e175	jsr						
ffd8:	e15f	isr						
ffdb:	aala	jmp						
ffde:	af84	jsr						
ffel:	a82c	isr	f4f9	isr	f62e	jsr	f8d0	isr
	fe61			3		5		3
ffe4:	e124	isr						
ffe7:	a660	jsr						
ffea:	ea31	jsr						
fff0:	2200	ier	aafa	ier	b39f	ier		
1110.	uues	JUL	Jula	Jor	NOOT	J-9-#.		

fff3: e09e jsr

fffa: jmp () durch CPU 6510 bei Auslösen eines NMI

fffc: jmp () durch CPU 6510 bei Auslösen eines Reset

fffe: jmp () durch CPU 6510 bei Auslösen eines IRQ

# Kapitel 3 Die Firmware des C64

Dieses Grundlagenkapitel stellt die Funktionselemente der C64-Firmware vor. Die zahlreichen Begriffserklärungen und Definitionen erleichtern nicht nur das Verständnis des ROM-Listings, sondern bieten auch einen optimalen Einstieg in die Beschäftigung mit diesem.

Zuvor noch ein Rat an die sehr erfahrenen Leser: Auch wenn Ihnen manche Stellen in diesem Kapitel als »unter Ihrem Niveau« erscheinen, sollten Sie es zumindest »überfliegen«; später dient es auf jeden Fall zum Nachschlagen.

# 3.1 Grundbegriffe »Hardware«, »Software« und »Firmware«

Die drei »ware«-Begriffe (Hardware, Software, Firmware) sollen als erste vorgestellt werden.

Als »Hardware« bezeichnet man das gesamte »Material« eines Computersystems, also z.B. die Geräte (Computer, Drucker, Floppy, Monitor, auch Joystick, Maus, Lightpen, Datasette usw.). Die Faustregel »Alles an einem Computer, was man anfassen kann, ist Hardware« darf jedoch nicht mißverstanden werden: Eine Diskette selbst gilt zwar als Hardware (man kann sie ja mehr oder weniger sanft berühren), die auf ihr enthaltenen Daten und Programme hingegen sind »Software«. Mit diesem Begriff bezeichnet man also beispielsweise Programme, Dateien und ähnliches, was zwar am Bildschirm zu sehen oder auf Diskette abgespeichert ist, jedoch nur aufgrund der Hardware sichtbar wird; ohne ein Diskettenlaufwerk können Sie beispielsweise keine Programme von Diskette in den Computerspeicher oder auf den Bildschirm bringen.

»Software« ist also nicht aus Material, sondern gewissermaßen durch eine reine Denkleistung entstanden.

Tabelle 3.1 gibt weitere Beispiele zur Unterscheidung. Anhand der Tabelle können Sie leicht nachvollziehen, daß zwar keine Software ohne Hardware abläuft (mindestens ein Computer ist also erforderlich), aber umgekehrt auch die beste Hardware ohne die entsprechende Software nutzlos bleibt: Was hilft ein Joystick, wenn

Hardware Software Computer Befehlsein

Computer Befehlseingabe wie LOAD"\$",8 Floppy Kopierprogramm

Drucker Textverarbeitungsprogramm
Joystick Spielprogramm (z.B. Soccer)
Monitor bzw. Fernseher
Floppy-Parallelkabel Floppy-Speeder-Steuerprogramm

Tabelle 3.1: Beispiele für »Hardware« und »Software«

kein Spielprogramm vorhanden ist, das sich vom Joystick steuern läßt? Wofür hat man einen Drucker, wenn auf diesem kein Text ausgegeben werden kann?

Der nicht unbedingt bekannteste Begriff ist nun »Firmware«. Als Firmware bezeichnet man die hardwaremäßig eingebaute Software, die die Steuerung des Computers nach dessen Einschalten übernimmt. Wie wir soeben festgestellt haben, ist der Computer ohne entsprechende Software »tot«; deshalb muß er zumindest mit einem Programm versorgt sein, das den Aufruf weiterer Programme erlaubt.

Die Firmware des C64 ist in ROMs (Read Only Memory) eingebaut; diese nicht-löschbaren Speicherbereiche sind vom Augenblick der ersten Stromzufuhr an vorhanden und kommen zur Ausführung. Für Sie als Anwender macht sich dies dadurch bemerkbar, daß Einschaltmeldung und Cursor erscheinen.

Auf den Umfang der C64-Firmware geht Kapitel 3.2 ein; in Kapitel 1 finden Sie eine Dokumentation der Firmware als sogenanntes »ROM-Listing«.

# 3.2 Begriffe »Betriebssystem«, »Interpreter« und »Compiler«

Das zentrale Steuerprogramm, das für die Abwicklung der Ein- und Ausgabe von Daten letztlich zuständig ist, heißt »Betriebssystem«

(manchmal hört man auch den englischen Ausdruck »Operating System«).

Das Betriebssystem ermöglicht die Tastatureingabe, angefangen vom Anzeigen eines Cursors bis zur Sonderbehandlung von <SHIFT> + <RUN/STOP>. Genauso kann die Eingabe von externen Geräten (z.B. Floppy, Datasette) erfolgen; in diesem Fall spricht man davon, daß Programme bzw. Dateien »geladen« werden.

Die Datenausgabe erfolgt primär auf den Bildschirm, ist aber auch in Richtung Drucker, Diskette oder Datasette möglich.

Fast alle C64-Programme stützen sich auf die durch dieses Betriebssystem bereitgestellten Funktionen; nur wenige Ausnahmen verfügen über ein eigenes »Betriebssystem«.

Durch eine Veränderung des Betriebssystems, wie sie von manchen Floppy-Beschleunigern vorgenommen wird, ändert sich der Umgang mit dem Computer ganz beträchtlich. Im Verlaufe dieses Buches werden wir sogar das Betriebssystem erweitern.

Ganz allgemein gesehen ist das Betriebssystem immer die softwaremäßige Grundlage eines Computers; ohne ein Betriebssystem »läuft nichts«. Zu einem Betriebssystem gehören jedoch auch noch Programme, die seine Möglichkeiten ausnutzen. Für das C64-Betriebssystem gibt es ja Berge von Software . . .

Ein weiterer Begriff, der bei anderen Betriebssystemen (z.B. GEOS) eine große Rolle spielt, sei hier erwähnt: Programme, die von den Funktionen eines Betriebssystems Gebrauch machen, heißen »Applikationen« des betreffenden Betriebssystems. Die grundlegendste Applikation des C64-Betriebssystems ist der eingebaute Basic-Interpreter, der alle Ein-/Ausgabe-Angelegenheiten über das Betriebssystem abwickelt, selbst jedoch für die Ausführung und Auswertung der Ein-/Ausgaben verantwortlich zeichnet.

Der Begriff »Basic-Interpreter« (Basic-Dolmetscher) sagt aus, daß dieser Teil der Firmware Eingaben in der Programmiersprache Basic annimmt und insofern »übersetzt«, als er sie zur Ausführung bringt. Wie das Betriebssystem, ist auch der Basic-Interpreter ein Maschinenprogramm.

Als Alternative zu einem Interpreter gibt es noch »Compiler« (auch für das C64-Basic!). Diese übertragen die Basic-Anweisungen in äquivalente Maschinensprache-Befehle; zum Ablauf der »Compilate« ist kein Interpreter mehr erforderlich, da es sich bereits um fertigen Maschinencode handelt, der sich auf das Betriebssystem stützt.

Der Vorteil eines Interpreters liegt darin, daß zum Austesten eines Programms kein Kompilationsvorgang erforderlich ist; kompilierte Programme laufen hingegen schneller ab, da keine zeitraubende Interpretation anfällt.

Kurz: Der C64 verfügt über einen Basic-Interpreter; zur Beschleunigung sind Compilerprogramme separat erhältlich (z.B. »Austro-Comp«).

Die C64-Firmware setzt sich somit aus dem Betriebssystem und dem Basic-Interpreter zusammen (Gesamtlänge: 16 Kbyte). In 3.3

zerpflücken wir das Betriebssystem und in 3.4 den Basic-Interpreter, während in 3.5 der Zusammenhang zwischen diesen beiden Firmware-Teilen unter die Lupe genommen wird.

# 3.3 Das Betriebssystem (Kernal)

Grob gesehen liegt das Kernal-ROM des C64 im Bereich \$e000-\$ffff. Deshalb wird oft auch »Kernal« anstelle von »Betriebssystem« gesagt. Eine genaue Unterscheidung erübrigt sich.

Die Schreibweise »Kernal« ist zwar mittlerweile quasi abgeschafft (jetzt schreibt man »Kernel«), doch sie hat sich in C64-Kreisen bereits so stark festgebissen, daß ich diesen Standard nicht brechen möchte. Zudem ist dieses Buch gewissermaßen als Ergänzung zu »Alles über den C64« zu sehen, und in letzterem Werk wird ebenfalls »Kernal« geschrieben.

In diesem Abschnitt 3.3, der in zahlreiche Unterkapitel gegliedert ist, werden verschiedene Funktionen des Betriebssystems erklärt.

## 3.3.1 Die Kernal-Sprungtabelle

Ab \$ff81 befindet sich im Speicher eine »Tabelle« von JMP-Anweisungen, die an alle möglichen Stellen im Betriebssystem verzweigen. Es handelt sich hierbei um die Kernal-Sprungtabelle, die der standardisierten Kommunikation zwischen Applikationssoftware und dem Betriebssystem dient. Diese Kernal-Sprungtabelle ist eine alte Tradition der Commodore-Heimcomputer.

Ein Maschinenprogramm, das nur die Kernal-Sprungtabelle und keine sonstigen Betriebssystem-Einsprünge aufruft, muß vom C64 auf den VC 20, C16/116/Plus 4 oder den C128 nicht angepaßt werden (höchstens ist es auf andere Speicher-Gegebenheiten einzurichten).

Natürlich stehen beim C16 oder C128 andere JMP-Befehle als in der Kernal-Sprungtabelle des C64, doch die Wirkung der angesprungenen Routinen ist immer dieselbe.

Andere Betriebssysteme lösen die zentrale Verteilung, indem jede Kernal-Routine eine Nummer bekommt, unter der sie aufgerufen wird; eine standardisierte Sprungtabelle ist allerdings erheblich besser zu handhaben.

Selbstverständlich ist es auch möglich, andere Einsprünge zu verwenden – dieses Buch stellt eine Vielzahl davon vor –, jedoch dürfen Sie dann nicht erwarten, daß diese Einsprünge

- auf jeder C64-Version gelten,
- auf anderen Commodore-Heimcomputern funktionieren,
- auf geänderten C64-Betriebssystemen (z.B. Floppy-Speeder wie Speed-Dos!) lauffähig sind.

Wenn Sie allerdings nur für Ihren eigenen Bedarf programmieren, ist die Sprungtabelle für Sie bedeutungslos, da Sie sich nur auf Ihre Betriebssystemkonfiguration einzurichten haben. Wollen Sie hingegen einen möglichst breiten Anwenderkreis ansprechen, so ist ein Kernal-Aufruf sicherlich eine wertvolle Hilfe, um diesem Zweck nachzukommen.

Da die Entwicklung des C64-Betriebssystems inzwischen abgeschlossen ist – zukünftige Versionen wird es nicht mehr geben – und Sie in der Regel zufrieden sind, wenn ein Programm auf jedem C64 läuft (für andere Commodore-Computer können Sie schließlich Anpassungen vornehmen), ist man also nicht immer auf die Kernal-Sprungtabelle festgelegt.

Es sei auch erwähnt, daß viele interessante Routinen nur über den direkten Aufruf und nicht über die Kernal-Sprungtabelle erreichbar sind. Dabei gelten die vorher zusammengefaßten drei Einschränkungen auf gleiche Weise.

Im ROM-Listing (Kapitel 1) können Sie ab \$ff81 die Sprungtabelle durchlesen, um eine Vorstellung zu bekommen, was für Einsprünge sich innerhalb dieser befinden.

#### 3.3.2 Die IRQ-Routinen

Das Prinzip von Interrupts sollten Sie zwar schon kennen, es sei aber noch einmal kurz zusammengefaßt: 50mal pro Sekunde unterbricht der Prozessor das laufende Maschinenprogramm und führt eine sogenannte IRQ-Routine (ein weiteres Maschinenprogramm) aus, von dem wieder ins Hauptprogramm zurückgesprungen wird. Dadurch entsteht der Eindruck, beide Routinen (Hauptprogramm und IRQ-Routine) laufen gleichzeitig ab (»Pseudo-Multitasking«).

Im Interrupt erledigt das Betriebssystem beispielsweise die Abfrage der Tastatur, das Weiterzählen der Betriebssystem-Uhr, das Blinken des Cursors und manche Ein-/Ausgabe-Operationen.

Die Standard-IRQ-Routine beginnt bei \$ea31; zusätzlich gibt es noch die in Tabelle 3.2 aufgeführten IRQ-Routinen für bestimmte Sonderbehandlungen.

Label	Funktion
WRTZ	Synchronisationsmarke auf Kassette schreiben
WRTN	Datenfile auf Kassette schreiben
READ	Datenfile von Kassette lesen
	WRTZ WRTN

Tabelle 3.2: Spezielle IRQ-Routinen

Bei Bedarf schaltet das Betriebssystem also von der Standard-IRQ-Routine auf eine der Sonderbehandlungen im Interrupt. Sobald diese erledigt ist, wird wiederum die Standard-IRQ-Routine ab \$ea31 reaktiviert.

Auf diesen Standard-IRQ wollen wir, weil er den Normalzustand darstellt, etwas näher eingehen.

Folgende Tätigkeiten laufen im Standard-IRQ ab:

#### 1. Abfrage der STOP-Taste

Die STOP-Taste dient dazu, ein Basic-Programm oder eine Ein-/ Ausgabe-Operation abzubrechen (»BREAK«). Damit dies jederzeit möglich ist, muß die STOP-Taste zu jedem beliebigen Zeitpunkt überprüft werden; hierfür bietet sich der IRQ ja geradezu an.

Wenn im IRQ festgestellt wird, daß man die STOP-Taste betätigt hat, so wird ein Abbruch-Flag im Speicher gesetzt; die entsprechende Routine stellt dann außerhalb des IRQ fest, daß nun ein vorzeitiger Abbruch auszulösen ist.

Die IRQ-Routine jedoch greift nicht unmittelbar in das laufende Programm ein.

#### 2. Weiterzählen der Betriebssystem-Uhr

In Basic wird die Betriebssystem-Uhr über die Variablen TI und TI\$ ausgelesen. Diese Betriebssystem-Uhr (»jiffy clock«) wird dadurch auf den neuesten Stand gebracht, daß sie bei jedem IRQ-Aufruf (also 50mal in der Sekunde) um 1 Einheit (»jiffy«) erhöht wird.

#### 3. Cursor-Behandlung

Das regelmäßige Blinken des Cursors wird dadurch erreicht, daß in definierten Abständen (eingestellte Blinkzeit) das Zeichen an der Cursorposition invertiert wird. Sogesehen ist der Cursor kein selbständiges Zeichen, sondern nur durch das Umblenden des Zeichens an seiner Position erkennbar.

#### 4. Kassettenmotor-Abfrage

Wird an der Datasette eine Taste ausgelöst, die den Motor startet, so geht dies nur über den Umweg des Betriebssystems. Erkennt dieses im IRQ die Aufforderung, den Kassettenmotor in Bewegung zu setzen, so wird über den Prozessorport (Adresse \$0001 = #1) dieser gestartet.

Zudem wird das entsprechende Flag gesetzt.

#### 5. Tastaturabfrage

Nicht nur die STOP-Taste, sondern auch die restliche Tastatur wird im Interrupt abgefragt, damit prinzipiell zu jedem Zeitpunkt (außer bei Ein-/Ausgabe auf externe Geräte) ein Tastendruck berücksichtigt wird.

Dazu wird zunächst ermittelt, ob eine Taste betätigt wurde, und wenn ja, welchen ASCII-Code sie hat. Dieser wird dann in den sogenannten Tastaturpuffer geschrieben, einen Speicherbereich, der im IRQ mit allen erfolgten Tastendrücken »aufgefüllt« wird. Wenn das laufende Programm eine Betriebssystem-Routine zum Auslesen der Tastatur aufruft, so entnimmt diese lediglich dem

Tastaturpuffer den nächsten Tastendruck; die Hauptarbeit der Tastendekodierung hat bereits die IRQ-Routine geleistet.

#### 3.3.3 Die Funktionsweise der universellen Routinen

Wenn Sie die Kernal-Sprungtabelle betrachten, fällt auf, daß manche Routinen schlicht Bezeichnungen wie »Eingabe eines Zeichens vom aktuellen Eingabegerät« tragen. Daraus läßt sich folgern, daß solche Routinen mit jedem Gerät zurechtkommen, das gerade als »aktuell« gilt.

Ein Vergleich mit dem PRINT-Befehl in Basic bietet sich an: Nach CMD gibt dieser seine Texte auf ein anderes Gerät aus.

Daher wollen wir im folgenden von »universellen Routinen« sprechen, wenn solche Routinen gemeint sind, die mit unterschiedlicher Peripherie zusammenarbeiten.

Dies sind im einzelnen:

```
OPEN ($ffc0), CLOSE ($ffc3), CHKIN ($ffc6),
CKOUT ($ffc9), BASIN ($ffcf), BSOUT ($ffd2),
LOAD ($ffd5), SAVE ($ffd8), GETIN ($ffe4)
```

Bei Aufruf dieser Routinen erfolgt eine Ausführung, die dem entsprechenden Gerät angemessen ist. Wird beispielsweise ein Kanal auf der Floppy eröffnet (OPEN \$ffc0), so existiert eine Floppy-Sonderbehandlung in der OPEN-Routine ab \$ffc0.

Der Vorteil dieser universellen Routinen ist somit die große Flexibilität: Nur durch die Vorbereitungen der Funktionsaufrufe wird festgelegt, welches Gerät anzusprechen ist.

Sieht man sich im ROM-Listing die Funktionsweise der universellen Routinen an, fällt auch sofort auf, daß diese mit einer Art »Verteiler« beginnen, der je nach aktuellem Gerät die entsprechende Routine zur Ausführung bringt.

Bei den einzelnen Routinenbeschreibungen in Kapitel 4 wird näher darauf eingegangen.

# 3.3.4 Die Initialisierung (Reset)

Nach dem Einschalten des Computers befinden sich in allen Speicherzellen mehr oder weniger zufällige Werte. Damit ein sinnvolles Ablaufen von Programmen überhaupt erst ermöglicht wird, erfolgt deshalb automatisch mit der ersten Stromzufuhr der Sprung in die sogenannte Reset-Routine (Rücksetzung). Dazu springt der Prozessor über den ROM-Vektor \$fffc/\$fffd, also bei unverändertem C64-ROM nach \$fce2. Die dortige Routine ist in der Routinenbeschreibung von Kapitel 4 genau zergliedert, hier soll uns ein Überblick über die Initialisierung genügen.

Zunächst wird der gesamte Prozessorstapel freigegeben. Daraufhin unterscheidet sich die weitere Behandlung dadurch, ob ein ROM-Modul vorliegt (Modulkennung ab \$8004 vorhanden) oder nicht (Modulkennung nicht vorhanden). Im Falle eines ROM-Moduls wird dieses gestartet; ansonsten erfolgt die Initialisierung der Betriebssystemspeicher und der Register von VIC, SID und den CIAs. Anschließend wird der Basic-Interpreter angesprungen, der seinerseits die benötigten Arbeitsspeicher (wie die Basic-Programmzeiger, um nur ein Beispiel zu nennen) in einen Ausgangszustand versetzt.

Nach allen Initialisierungen erfolgt der Sprung in den Basic-Direktmodus (Eingabe von Programmzeilen oder Direktanweisungen).

Ein Reset kann auch durch »SYS 64738« über Software oder einen Resetschalter als Hardware-Erweiterung ausgelöst werden.

# 3.3.5 Die Fehlermeldungen und ihre Übermittlung

Bei den Ein-/Ausgabe-Operationen des C64-Kernal müssen zwangsläufig auch Fehler auftreten, z.B. weil ein Peripheriegerät nicht angeschlossen ist.

Die Routinen des C64-Kernal werden in der Regel nach den erforderlichen Vorbereitungen über JSR aufgerufen; nach dem Rücksprung aus der Routine gibt dann das Carry-Flag Auskunft darüber, ob ein Ein-/Ausgabe-Fehler aufgetreten ist (C=1) oder nicht (C=0).

Falls C=1 ist, so enthält der Akkumulator die entsprechende Fehlernummer, die aus Tabelle 3.3 zu entnehmen ist.

Fehler- nummer	Fehlertext	Beschreibung
\$00	BREAK	Abbruch durch <stop></stop>
\$01	TOO MANY FILES	Filetabelle voll
\$02	FILE OPEN	File schon offen
\$03	FILE NOT OPEN	File noch nicht offen
\$04	FILE NOT FOUND	File nicht vorhanden
\$05	DEVICE NOT PRESENT	Gerät nicht verfügbar
\$06	NOT INPUT FILE	kein Eingabefile
\$07	NOT OUTPUT FILE	kein Ausgabefile
\$08	MISSING FILENAME	fehlender Filename
\$09	ILLEGAL DEVICE NUMBER	unerlaubte Gerätenummer

Tabelle 3.3: Kernal-Fehlermeldungen (Fehlernummern werden im Akku übergeben)

# 3.3.6 Das Statusbyte (ST)

Bei Ein-/Ausgabe-Ereignissen, die lediglich die Funktionsweise einer angesprochenen Routine beeinträchtigen, jedoch nicht zu einem Abbruch mit Fehlermeldung (wie in 3.3.5 beschrieben) führen müssen, wird im sogenannten Statusbyte das entsprechende Statusbit gesetzt.

In Basic wird das Statusbyte über die Systemvariable ST ausgelesen; sein Wert liegt in Adresse \$90 (siehe Beschreibung in Kapitel 6).

Eine wichtige Funktion ist dabei Bit 6 (End Of File = Datei-Ende); anhand dieses Bits wird das Ende eines Files rechtzeitig erkannt.

In Tabelle 3.4 finden Sie eine Zusammenstellung der einzelnen Statusbits, von denen auch mehrere zur selben Zeit gesetzt sein können.

Bit	Bedeutung, wenn $Bit = 1$	Peripheriegeräte
0	Fehler beim Schreiben	Drucker/Floppy
1	Fehler beim Lesen	Drucker/Floppy
2	Kurzer Block (»short block«)	Datasette
3	Langer Block (»long block«)	Datasette
4	unkorrigierbarer Lesefehler	Datasette
5	Prüfsummenfehler(»checksum«)	Datasette
6	Ende der Datei (»end of file«)	Datasette/Floppy
7	Band-Ende	Datasette
	Geräte nicht verfügbar	Drucker/Floppy

Tabelle 3.4: Fehlerbits im Statusbyte ST

Anhand dieser Tabelle sehen Sie auch, daß die RS-232-Schnittstelle nicht berücksichtigt wird. Diese hat ein eigenes Statusbyte (Adresse \$0297) mit den in Tabelle 3.5 aufgeführten Fehlerbits.

Bit	Bedeutung, wenn Bit = 1	
0	Fehler bei Paritäts-Test	
1	Fehler in der Bit-Folge	
2	Überlauf des Eingabepuffers	
3	leerer Eingabepuffer	
4	kein CTS-Signal (Handshake)	
5	unbenutzt	
6	kein DSR-Signal (Handshake)	
7	Übertragung ist unterbrochen	

Tabelle 3.5: Fehlerbits im Statusbyte RSSTAT

# 3.3.7 Die Steuermeldungen

Bei vielen Ein-/Ausgabe-Operationen ist es unumgänglich, daß der Anwender zu einer bestimmten Handlung (z.B. Kassettenschalter betätigen) aufgefordert wird.

In solchen Fällen erscheinen am Bildschirm die entsprechenden Steuermeldungen des Betriebssystems. Folgende Steuermeldungen gibt es:

385

SEARCHING bzw. SEARCHING FOR [filename]
PRESS PLAY ON TAPE
PRESS RECORD & PLAY ON TAPE
LOADING
SAVING [filename]
VERIFYING bzw. VERIFYING OK
FOUND [filename]

#### 3.3.8 Die Filetabelle

Wenn eine Datei geöffnet wird, so vollzieht sich dies in zwei Schritten:

- Die Datei wird auf dem entsprechenden Peripheriegerät angelegt;
   z.B. öffnet die Floppy ein neues File.
- Das Kernal merkt sich die Filespezifikationen in seiner Filetabelle.

Diese Filetabelle umfaßt maximal 10 Dateien; von diesen werden Filenummer, Geräte- und Sekundäradresse notiert. Später genügt es für alle Kernal-Routinen, die Filenummer anzugeben, damit das File ordnungsgemäß (richtiges Gerät, korrekte Sekundäradresse) ansprechbar ist.

Wird ein Eintrag in dieser Filetabelle gelöscht, so gilt das File für den Computer als geschlossen; auf dem externen Gerät existiert es jedoch nach wie vor. Deshalb ist die Kernal-Routine CLALL, die alle Fileeinträge aus der Filetabelle entfernt, kein Ersatz für das herkömmliche Schließen aller einzelnen Files über CLOSE.

Die Filetabelle befindet sich im Bereich \$0259-\$0276 und wird in Kapitel 6 detaillierter behandelt. Hier ging es nur darum, deren prinzipiellen Zweck zu verdeutlichen.

# 3.3.9 I/O-Beispiel: Drucker-Ausgabe

Zur Bildschirmausgabe (der Bildschirm ist das standardmäßige Ausgabegerät) werden die sogenannten »universellen Routinen« (siehe 3.3.3) aufgerufen. Um die Ausgabe umzulenken, muß zuerst ein Ausgabefile geöffnet und dann auf dieses die gesamte Ausgabe umgelenkt werden, damit bei weiteren Aufrufen der »universellen Routinen« (z.B. BSOUT zur Ausgabe eines einzelnen Zeichens) die Ausgabe auf das gewünschte Gerät erfolgt.

Um Ihnen einen Vorgeschmack zu geben, zeigt Listing 3.1 diese Vorgänge am Beispiel der Ausgabe auf den Drucker (Geräteadresse 4). Dieses Listing wurde mit dem Assembler Hypra-Ass erstellt.

Die Firmware des C64

```
hypra-ass assemblerlisting:
            100 -.li 1,8,2,"lst,s,w"
; drucker-ausgabe mit
: den kernal-routinen
            200 -. gl bsout = $ffd2; zeichen ausgeben
            210 -.gl setnam = $ffbd ; filenamen setzen
            220 -. gl setlfs = $ffba; fileparameter setzen
            230 -.ql open = $ffc0; file oeffnen
            240 -.gl ckout = $ffc9; ausgabe umlenken
            250 -.gl clrchn = $ffcc; standard-ein-/ausgabe
            260 -.gl close = $ffc3; file schliessen
            500 -.ma print (text)
            1010 -.ba $c000 ; start: sys 49152
c000 a900
           :1030 -
                            lda #0
                                           ; keinen
                                           : filenamen
c002 20bdff :1040 -
                            isr setnam
c005 a904
                            lda #4
                                           ; log. filenummer =4
           :1060 -
c007 aa
           :1070 -
                            tax
                                           ; geraeteadresse 4
                            ldv #0
                                           : sekundaeradresse 0
c008 a000 :1080 -
                                           ; parameter setzen
c00a 20baff :1090 -
                            jsr setlfs
                                           : file oeffnen
c00d 20c0ff :1110 -
                            jsr open
                                           ; filenummer 4
                            1dx #4
c010 a204 :1130 -
                                       ; ausgabe auf drucker lenken
c012 20c9ff :1140 -
                            jsr ckout
            1160 -...print (text); text ausgeben
c015 a200
           :510 -
                            1dx #0
                                           : offset initialisieren
                                           ; byte aus text holen
c017 bd37c0 :520 -loop
                            lda text.x
                                           ; ausgeben
c01a 20d2ff :530 -
                            jar bsout
                                           : offset erhoehen
c01d e8
          :540 -
                            inx
                                           ; endmarkierung ?
c01e c900
           :550 -
                            cmp #00
c020 d0f5
           :560 -
                            bne loop
                                           ; nein (z=0): weiter
            570 -.rt
c022 20ccff :1180 -
                            jsr clrchn
                                           ; wieder bildschirmausgabe
            1200 -...print (text) ; jetzt auf bildschirm
                           ldx #0
                                     ; offset initialisieren
c025 a200 :510 -
c027 bd37c0 :520 -loop lda text,x ; byte aus text holen
```

Die Firmware des C64

c02a	20d2ff	:530	-	jsr	bsout	;	ausgeben
c02d	e8	:540	-	inx		;	offset erhoehen
c02e	c900	:550	-	cmp	#00	;	endmarkierung ?
c030	d0f5	:560	-	bne	loop	;	nein $(z=0)$ : weiter
		570	rt				
;							
c032	a904	:1220	-	lda	#4	;	log. filenummer 4
c034	4cc3ff	:1230	-	jmp	close	;	file schliessen
; & p	rogramm	been	den				
;							
		1000	)-text	.tx	"beispielt	ext	t fuer die kernalroutinen
					zur texta	us	gabe"
10010	by 13,1	3,13,	); 3 * ret	urn,	\$00-endmar	kie	erung

Listing 3.1: »drucker-ausg.src«

#### 3.3.10 Steuerzeichen

Bei der Ausgabe von Texten ist die Unterscheidung zwischen »druckenden Zeichen« und »Steuerzeichen« zu treffen. Als »drukkende Zeichen« gelten alle die Zeichencodes, deren Ausgabe über Routinen wie BSOUT (\$ffd2) am Bildschirm bzw. Drucker ein sichtbares Zeichen (Buchstabe, Ziffer, Symbol, Grafikzeichen) auslöst; »Steuerzeichen« hingegen lösen eine Steuerfunktion aus, z.B. löschen sie einzelne Zeichen oder den gesamten Bildschirm, verändern die Schriftfarbe, schalten zwischen Klein-/Groβ-Zeichensatz und Groβ-/Grafik-Zeichensatz um oder bewegen den Cursor an eine andere Position.

Trotz dieses grundsätzlichen Unterschiedes werden druckende Zeichen und Steuerzeichen auf gleiche Weise ausgelöst, in der Regel über »jsr bsout«. Nach diesem Aufruf prüft die BSOUT-Routine als erstes, ob ein Steuerzeichen vorliegt. Falls ja, so wird dieses ausgeführt; andernfalls wird das druckende Zeichen in den Bildschirmspeicher geschrieben, woraufhin es augenblicklich am Datensichtgerät (Monitor oder Fernseher) zu erkennen ist.

Hier seien kurz als Tabelle 3.6 diejenigen Steuerzeichen aufgeführt, die am Bildschirm Wirkung zeigen.

# 3.4 Der Basic-Interpreter

Nun wollen wir uns mit der Funktionsweise des Programms vertraut machen, das die Basic-Programmierung auf dem C64 ermöglicht.

Da Sie mit Sicherheit schon in Basic programmiert haben, dürfte Ihnen der Basic-Interpreter »von außen« nichts Neues sein, nun werden Sie zum »Insider«.

ASCII- Code	Bezeichnung	Wirkung
\$05	WHITE	Zeichenfarbe auf »weiß« stellen
\$08	LOCK	<shift> + <cbm> blockieren</cbm></shift>
\$09	UNLOCK	<shift> + <cbm> zulassen</cbm></shift>
\$0D	CR oder RETURN	an Anfang der nächsten Zeile springen
\$0E	BUSINESS	Klein-/Groß-Zeichensatz einschalten
\$11	DOWN	Cursor um 1 Zeile nach unten bewegen
\$12	RVS ON	Reversschrift einschalten
\$13	HOME	Cursor in Home-Position bewegen
\$14	DELETE	letztes Zeichen löschen
\$1C	RED	Zeichenfarbe auf »rot« stellen
\$1D	RIGHT	Cursor um 1 Spalte nach rechts bewegen
\$1E	GREEN	Zeichenfarbe auf »grün« stellen
\$1F	BLUE	Zeichenfarbe auf »blau« stellen
\$81	ORANGE	Zeichenfarbe auf »orange« stellen
\$8D	SHIFT CR	an Anfang der nächsten Zeile springen
\$8E	GRAPHICS	Groß-/Grafik-Zeichensatz einschalten
\$90	BLACK	Zeichenfarbe auf »schwarz« stellen
\$91	UP	Cursor um 1 Zeile nach oben bewegen
\$92	RVS OFF	Reversschrift ausschalten
\$93	CLR oder CLEAR	Bildschirm löschen

Tabelle 3.6: Die Steuerzeichen den C64 (Teil 1)

ASCII-	Bezeichnung	Wirkung
Code		
\$94	INSERT	1 Zeichen einfügen
\$95	BROWN	Zeichenfarbe auf »braun« stellen
\$96	LIGHT RED	Zeichenfarbe auf »hellrot« stellen
\$97	GREY 1	Zeichenfarbe auf »grau 1« stellen
\$98	GREY 2	Zeichenfarbe auf »grau 2« stellen
\$99	LIGHT GREEN	Zeichenfarbe auf »hellgrün« stellen
\$9A	LIGHT BLUE	Zeichenfarbe auf »hellblau« stellen
\$9B	GREY 3	Zeichenfarbe auf »grau 3« stellen
\$9C	PURPLE	Zeichenfarbe auf »purpur« stellen
\$9D	LEFT	Cursor um 1 Spalte nach links bewegen
\$9E	YELLOW	Zeichenfarbe auf »gelb« stellen
\$9F	CYAN	Zeichenfarbe auf »türkis« stellen

Tabelle 3.6: Die Steuerzeichen des C64 (Teil 2)

Wie beim Betriebssystem, wollen wir auch den Basic-Interpreter anhand einzelner Eigenschaften betrachten; den Überblick über die größeren Zusammenhänge haben Sie, wie gesagt, schon aus Ihrer Praxiserfahrung mit Basic 2.0 auf dem C64.

# 3.4.1 Die Initialisierung

Nach der Systeminitialisierung durch das Betriebssystem wird die Kaltstart-Routine des Basic 2.0 aufgerufen (ROM-Vektor \$a000/\$a001).

Diese initialisiert die Basic-Vektoren (\$0300-\$030b), alle RAM-Hilfsspeicher des Basic-Interpreters, gibt schließlich die Einschaltmeldung aus und führt den NEW-Befehl aus, wodurch der Basic-Programmierspeicher ausreichend initialisiert wird. Danach erfolgt der Warmstart (Eingabemodus).

Soweit die überblicksartige Beschreibung. Auf die Funktion »Vorbelegung der RAM-Hilfsspeicher« möchte ich noch etwas näher eingehen. Dazu zählt nämlich auch das Kopieren der CHRGET-Routine in den RAM-Bereich ab \$0073 sowie die Ermittlung der Größe des Basic-RAM, indem die erste ROM-Adresse ermittelt wird. Die Adresse darunter gilt dann als letzte RAM-Adresse. Diese Ermittlung der Grenze zwischen ROM und RAM ist programmtechnisch gesehen recht interessant und wird in Kapitel 4 dokumentiert.

# 3.4.2 Der Aufbau von Basic-Programmen im Speicher

Die Frage, wie sich der Basic-Interpreter ein eingegebenes Basic-Programm merkt, hat Sie sicherlich schon beschäftigt, und viele unter Ihnen werden sich damit bereits auseinandergesetzt haben. Betrachten Sie dann dieses Unterkapitel als günstige Gelegenheit, Ihr bereits vorhandenes Wissen auf systematische Weise aufzufrischen – ich hoffe, daß Ihnen meine gezielt knappen Erklärungen dabei entgegenkommen.

## 3.4.2.1 Ober- und Untergrenze des Basic-Speichers

Normalerweise beginnt der Basic-Speicher bei \$0800 und endet bei \$9fff. Nur durch die Kernal-Routinen MEMBOT und MEMTOP beziehungsweise durch direkte Manipulation der entsprechenden Hilfsspeicher kann diese Einstellung geändert werden.

In diesem Basic-Speicher liegen sowohl das Programm als auch die Variablen, wobei das Programm den Raum von \$0800 bis zu seiner Obergrenze (abhängig von der Programmlänge) beansprucht; daran schließen sich die Variablen an, auf die in 3.5 eingegangen wird.

Die Anfangsadresse des Basic-Programms wird in \$2b/\$2c abgelegt und ist normalerweise \$0801; die laufend veränderliche Endadresse ist aus \$2d/\$2e entnehmbar und stellt, wie soeben erwähnt, gleichzeitig die Anfangsadresse des Variablenspeichers dar.

# 3.4.2.2 Nullbyte vor dem Programmbeginn

Da der Basic-Speicher bei \$0800 beginnt, jedoch erst ab \$0801 das aktuelle Basic-Programm abgelegt wird, stellt sich die Frage, was es denn mit Adresse \$0800 auf sich hat. Dazu ist zu sagen, daß das Byte unmittelbar vor dem Programmbeginn immer ein Nullbyte ist; damit wird gewissermaßen das Ende einer Zeile markiert, die vor dem aktuellen Programmbeginn stehen könnte.

Wenn dieses Nullbyte mit einem anderen Wert überschrieben wird (z.B. POKE 2048,1), so funktionieren die Befehle »RUN« und »NEW« nicht mehr (probieren Sie's aus!).

# 3.4.2.3 Überblick über einen Zeileneintrag

Vereinfacht gesehen werden die Programmzeilen im Speicher in ihrer Reihenfolge abgelegt, wobei am Ende jeder Zeile ein Nullbyte als Zeilenendmarkierung steht.

Der Eintrag einer einzelnen Zeile ist wie in Tabelle 3.7 aufgebaut.

Die Firmware des C64

Bytes	Bedeutung	
Bytes 0 und 1	Linkpointer	
Bytes 2 und 3	Zeilennummer	
Bytes 4 bis x	Zeileninhalt	
Byte x plus 1	Zeilenendmarkierung	
darauffolgend:	nächster Zeileneintrag	

Tabelle 3.7: Aufbau eines Zeileneintrags im Basic-Programm

In dieser Tabelle befinden sich einige neue Begriffe wie »Linkpointer«. Die folgenden Unterabschnitte geben darüber ausführlichere Auskunft.

Als Grundlage für die dortigen Erklärungen sei hier jedoch ein Beispiel für ein Basic-Programm im Speicher gegeben (Listings 3.2/3.3).

Listing 3.2: »basic-beispiel«

#### 3.4.2.4 Linkpointer

Der Linkpointer einer Basic-Zeile – die beiden ersten Bytes eines Zeileneintrags – weist immer auf den Anfang der folgenden Zeile im Speicher, zeigt also auf das Byte nach der nächsten Endmarkierung.

Im Beispiel (Listing 3.3) besteht der Linkpointer von Zeile 100 aus den Bytes in \$0801/\$0802, also der Low-High-Darstellung von \$0828. Sehen wir nach \$0827 (= \$0828 - 1), so erkennen wir dort auch die nächste \$00-Zeilenendmarkierung und dahinter den Linkpointer von Zeile 110.

Die Linkpointer wären zwar von der Datenstruktur des Basic-Programms her nicht erforderlich, da die Endmarkierungen der Zeilen ebenso Auskunft über den jeweils nächsten Zeilenanfang geben; für eine schnellere Suche im Programm sind die Linkpointer jedoch sehr förderlich.

#### 3.4.2.5 Zeilennummer

Unmittelbar hinter dem Linkpointer ist die Zeilennummer im Low-High-Format abgelegt. Im Beispiel aus Listing 3.3 enthalten die Bytes \$0803 und \$0804 im Low-High-Format den Wert \$0064, also die Zeilennummer 100 (= \$64).

#### 3.4.2.6 Zeileninhalt

Hinter der Zeilennummer beginnt bekanntermaßen der Inhalt der Zeile. Im Fall von Zeile 100 in Listing 3.2/3.3 hat der Zeileninhalt folgendes Format:

```
8f 20 2a 2a 2a [weitere $2a-Bytes] 00
```

\$8f ist die Kodierung für den Befehl REM, \$20 das Leerzeichen hinter REM und die \$2a-Codes stehen für je ein Sternchen. \$00 ist die Zeilenendmarkierung.

```
:0800 00 28 08 64 00 8F 20 2A
:0808 2A 2A
             2A 2A
                   2A
                       2A 2A
                             2A
         2A
             2A
                2A
                   2A
:0810
      2A
                       2A
                              2A
:0818 2A 2A
             2A 2A
                   2A
                      2A 2A
:0820 2A 2A
             2A 2A
                   2A
                       2A 2A
                             00
      4F
         08
             6E
                00
                   8F
                       20
                              2A
:0828
                          2A
      2A 20 42 45
                   49
                       53 50
:0830
                              49
                                   * BEISPI
             20 46
:0838 45
         4C
                   55 45 52
                              20
                                   EL FUER
:0840 44 45
             4E
                20
                   41
                       55
                          46
                              42
                                   DEN AUFB
         55
             20 2A
:0848 41
                   2A
                       2A 00
                              76
                                   AU *** . .
:0850 08 78
            00 8F
                   20
                       2A 2A
                                        ***
:0858
      20
         20
             20
                45
                   49
                       4E
                          45
                              53
                                      EINES
:0860
                53
      20 42
             41
                   49 43 2D
                             50
                                    BASIC-P
:0868 52 4F
             47 52
                   41
                       4D
                             53
                                   ROGRAMMS
                                     *** . . .
:0870
      20
         20
             2A
                2A
                    2A
                       00 9D
                              08
:0878 82 00
             8F
                20
                   2A
                       2A 2A
                              20
:0880 20
         20
             20
                20
                   20
                      49 4D
                              20
                                         IM
             45
:0888 53 50
                49
                   43 48 45
                             52
                                   SPE I CHER
      20 20
             20 20
                   20
                       20
:0890
                          20
                              20
:0898 20 2A
             2A 2A
                   00
                       C4 08
                             8C
:08A0
      00 8F
             20
                2A
                   2A
                       2A
                          2A
                              2A
               2A
:08A8
      2A
         2A
             2A
                   2A
                       2A
                          2A
                              2A
             2A 2A 2A 2A 2A
:08B0 2A 2A
:08B8 2A 2A
             2A 2A 2A
                       2A
                          2A
                             2A
             2A 00
:08C0
      2A 2A
                   CA
                       08
                         96
                              00
:08C8 3A 00 DF
               08 AO
                       00 99
                              20
:08D0 22 42 45
                   53 50 49
                49
                             45
                                   "BEISPIE
:08D8 4C
         54 45
                58 54
                       22
                          00 E5
                                   LTEXT" . .
:08E0 08 AA 00 80 00
                      00
                                   . . . . . . .
```

Listing 3.3: Monitor-Dump des Basic-Programms aus Listing 3.2

Das Leerzeichen zwischen Zeilennummer (100) und erstem Befehl (REM) wird im Speicher nicht vermerkt, sondern erst beim Listen automatisch ausgegeben, unabhängig davon, ob es vorher eingegeben wurde.

Wenn Sie sich noch die anderen Zeileninhalte ansehen, wird Ihnen auffallen, daß die Basic-Zeileninhalte überwiegend im ASCII-Code abgelegt werden. Eine Ausnahme bilden aber die Schlüsselwörter (REM, PRINT), die durch einen Bytewert zwischen \$80 und \$cb repräsentiert werden. Diese 1-Byte-Codes bezeichnet man als »Tokens«. \$8f ist also das Token für REM.

Eine Tabelle aller Tokens finden Sie als Tabelle 4.2 im nächsten Kapitel sowie im ROM-Listing (Kapitel 1) bei den Adressen \$a09e-\$a19d.

# 3.4.2.7 Programmende

Ein Sonderfall der Kombination von Zeilenendmarkierung und Linkpointer wurde bislang noch nicht besprochen: das Ende eines Basic-Programms. Dieses wird durch 3 Nullbytes markiert (Adressen \$08e4—\$08e6 im Beispiel). Dabei ist das erste Nullbyte die Endmarkierung der letzten Programmzeile, während die beiden darauffolgenden Nullen der Linkpointer der »Zeile hinter der letzten Zeile« sein müßten. Da es diese »allerletzte Zeile« allerdings nicht gibt, ist der Linkpointer mit der Endmarkierung \$0000 belegt.

# 3.4.3 Der Aufbau von Basic-Variablen im Speicher

Etwas schwieriger als die Struktur eines Basic-Programms im Speicher ist der Aufbau der Basic-Variablen. Der Grund für deren etwas kompliziertes Format liegt in den vielfältigen Variablentypen und der Array-Organisation.

Folgende Variablentypen gibt es (in Klammern jeweils ein Beispiel für einen korrekten Variablennamen):

- 1. Fließkommavariablen (A)
- 2. Integervariablen (A%)
- 3. Stringvariablen (A\$)

Die Struktur der Variablen kennt zwei Erscheinungsformen:

- 1. einfache Variablen: A, A%, A\$
- 2. indizierte Variablen (Array-Variablen): A(0), A%(50), A\$(2)

Daraus ergeben sich folgende 6 Kombinationen:

- 1. einfache Fließkommavariablen: A, X, DD
- 2. einfache Integervariablen: A%, X%, DD%
- 3. einfache Stringvariablen: A\$, X\$, DD\$
- 4. indizierte Fließkommavariablen: A(5), X(3), DD(10)

5. indizierte Integervariablen: A%(5), X%(3), DD%(10) 6. indizierte Stringvariablen: A\$(5), X\$(5), DD\$(5)

Diese Variablen werden allesamt im Bereich vom Basic-Programmende bis zur Obergrenze des Basic-Speichers untergebracht. Die Reihenfolge der einzelnen Variablentypen entspricht der oben aufgeführten Einteilung: zuerst die einfachen, dann die indizierten Variablen.

Diese sequentielle Datenspeicherung beginnt unmittelbar nach dem Basic-Programmende und wird »nach oben« fortgesetzt; lediglich im Zusammenhang mit der Stringspeicherung wird sich eine kleine Ergänzung als notwendig erweisen.

# 3.4.3.1 Zeiger für den Variablenbereich

Folgende Hilfszeiger des Interpreters geben Auskunft, wo im Variablenspeicher welche Informationen zu finden sind (Tabelle 3.8):


Zeiger	Bedeutung der darin enthaltenen Adresse	
\$2d/\$2e	Anfangsadresse des Variablenbereiches = Anfangsadresse der einfachen Variablen	
\$2f/\$30	Anfangsadresse des Array-Bereiches = Endadresse der einfachen Variablen	
\$31/\$32	Endadresse des Array-Bereiches + 1 = unterste freie Adresse für Stringinhaltsspeicherung	
\$33/\$34	unterste Adresse für Stringinhaltsspeicherung (die Strings werden von hier an beginnend abgelegt)	
\$37/\$38	oberste Adresse für Stringinhaltsspeicherung (gleichzeitig: oberste RAM-Adresse für Basic)	

Tabelle 3.8: Hilfszeiger für den Variablenbereich

Diese Hilfszeiger stehen, wie aus der Tabelle ersichtlich ist, untereinander in bestimmten Abhängigkeiten. So kann man beispielshalber aus folgender Formel die Länge des Array-Bereiches entnehmen:

(Inhalt von \$31/\$32) – (Inhalt von \$2f/\$30)

Der Speicherbedarf der einfachen Variablen ergibt sich aus: (Inhalt von \$2f/\$30) – (Inhalt von \$2d/\$2e)



Erläuterung:

#####

= Eintrag einer einzelnen Variablen
(beliebiger Datentyp)

Abbildung 3.1: Aufbau des Variablenspeichers

# 3.4.3.2 Die Gliederung in Array- und Variableneinträge

Wie wir gesehen haben, ist der Variablenspeicher in diejenigen Bereiche, in denen bestimmte Variablentypen untergebracht sind, eingeteilt:

- a) Bereich für einfache Variablen
- b) Bereich für Array-Variablen

Im Fall a) handelt es sich um eine sequentielle Datenansammlung, in der jede neu angelegte Variable einen eigenen Variableneintrag zugewiesen bekommt. Ein solcher Variableneintrag ist somit die kleinste Dateneinheit: Er enthält Variablennamen und -inhalt von exakt einer Variablen.

Bei b) ist der Array-Bereich zunächst in Array-Einträge aufgegliedert; jeder Array-Eintrag informiert über ein Array und ist wiederum in Variableneinträge für die einzelnen Array-Elemente untergliedert.

Abbildung 3.1 verdeutlicht diese Datenstruktur noch einmal auf optische Weise. Im Grunde genommen ist diese Aufgliederung nicht besonders kompliziert, sondern nach einem klaren logischen Prinzip geordnet.

# 3.4.3.3 Eintrag einer Fließkomma-Variablen

Fließkomma-Variablen (»normale« Variablen, also ohne Prozentoder Dollarzeichen im Variablennamen) können beliebige Werte (auch mit Dezimalstellen und/oder negativem Vorzeichen) innerhalb des Bereiches [2.93873588 E-39;1.70141183 E+38] haben. Eine Bereichsüberschreitung nach oben führt zur Meldung OVERFLOW ERROR, Zahlen unterhalb des unteren Limits werden als 0 betrachtet.

Zur Darstellung einer Fließkommazahl benötigt der Computer 5 Byte, deren Format in 3.4.8 erläutert wird. An dieser Stelle aber genügt uns die Information, daß 5 Byte eine Fließkommazahl darstellen.

Ist nun eine einfache Variable oder ein Element eines Arrays eine Fließkommazahl, so liegt ein folgendermaßen aufgebauter Variableneintrag vor (Tabelle 3.9).

Vom Variablennamen werden also maximal zwei Zeichen berücksichtigt. Die Variable TEST ist demnach gleichbedeutend mit TEE.

Byte	Bedeutung	
Byte 1	Zeichen des Variablennamens im ASCII-Code	Name
Byte 2	Zeichen des Variablennamens im     ASCII-Code (\$00 = 1-Zeichen-Variablenname)	der Variable
Byte 3	Exponentenbyte der Fließkomma-Darstellung	
Byte 4	Mantissenbyte #1 der Fließkomma-Darstellung	
Byte 5	Mantissenbyte #2 der Fließkomma-Darstellung	Wert der Variable
Byte 6	Mantissenbyte #3 der Fließkomma-Darstellung	
Byte 7	Mantissenbyte #4 der Fließkomma-Darstellung	

Tabelle 3.9: Eintrag einer Fließkommavariablen

Tabelle 3.10 gibt einige Beispiele anhand von exemplarischen Variablen:

Variablenname	Wert	Variableneintrag als Hex-Dump
X	1	58 00 81 00 00 00 00
XA	2	58 41 82 00 00 00 00
X1	3	58 31 82 40 00 00 00
PI	3.14159265	50 49 82 49 0F DAA1
Z	0.5	5A 00 80 00 00 00 00
TE	10	54 45 84 20 00 00 00

Tabelle 3.10: Beispiele für Fließkomma-Variableneinträge

# 3.4.3.4 Eintrag einer Integer-Variablen

Integervariablen werden durch ein nachgestelltes »%« (Prozentsymbol) gekennzeichnet und umfassen den Bereich von –32768 bis 32767 (nur ganzzahlige Werte, also keine Nachkommastellen).

Zur Darstellung eines solchen Wertes benötigt der C64 nur 2 Byte; da jedoch ein Fließkomma-Variableneintrag (siehe Tabelle 3.9) 7 Byte (2 Byte für den Variablennamen sowie 5 Byte für den Wert) Größe aufweist, sind die 3 restlichen Byte mit \$00 belegt. Daher ergibt sich bei Verwendung einer Integervariablen kein geringerer Speicherbedarf, es sei denn, sie arbeiten mit Arrays (siehe 3.4.3.6).

Byte	Bedeutung	
Byte 1	1. Zeichen des Variablennamens im ASCII-Code+%10000000	Name
Byte 2	2. Zeichen des Variablennamens im ASCII-Code+ %10000000 (\$80=1-Zeichen-Variablenname)	der Variablen
Byte 3	HB des Integerwertes (nicht Low-High-, sondern High-Low-Format)	1
Byte 4	LB des Integerwertes (nicht Low-High-, sondern High-Low-Format)	
Byte 5	\$00 als Füllbyte	Wert der Variabler
Byte 6	\$00 als Füllbyte	
Byte 7	\$00 als Füllbyte	

Tabelle 3.11: Eintrag einer Integervariablen

Variablenname	Wert	Variableneintrag als Hex-Dum
X %	1	D8 80 00 01 00 00 00
XA%	2	D8 C1 00 02 00 00 00
X1%	3	D8 B1 00 03 00 00 00
PP%	31415	D0 D0 7A B7 00 00 00
<b>Z</b> %	500	DA 80 01 F4 00 00 00
TE%	- 40	D4 C5 FF D8 00 00 00

Tabelle 3.12: Beispiele für Integervariablen

Eine Besonderheit des Integer-Variableneintrags ist, daß in beiden Bytes des Variablennamen das 7. Bit gesetzt wird. Während der Variablenname »X1« also mit »58 31« dargestellt wird, steht »D8 B1« für »X1%«.

Tabelle 3.11 zeigt den Aufbau eines Integer-Variableneintrags, Tabelle 3.12 gibt einige Beispiele.

## 3.4.3.5 Eintrag einer String-Variablen

Da Strings sehr unterschiedliche Längen aufweisen können, wäre ein String-Variableneintrag, der außer dem Variablennamen auch

Byte	Bedeutung	
Byte 1	Zeichen des Variablennamens im ASCII-Code ohne Offset	Name der
Byte 2	2. Zeichen des Variablennamens im ASCII-Code + %1000000 (\$80=1-Zeichen-Variablenname)	Variablen
Byte 3	Länge des Strings	
Byte 4	LB der Adresse des String-Inhaltes	
Byte 5	HB der Adresse des String-Inhaltes	Angaben zur Variablen
Byte 6	\$00 als Füllbyte	
Byte 7	\$00 als Füllbyte	J

Tabelle 3.13: Eintrag einer Stringvariablen

den String-Inhalt angibt, hinsichtlich seiner Größe niemals konstant.

Um deshalb die Stringverarbeitung möglichst effektiv zu gestalten, enthält der String-Variableneintrag nur die Adresse und Länge des String-Inhalts (und selbstverständlich den Variablennamen).

Der String-Inhalt selbst ist in einem separaten Speicher untergebracht, auf den ich gleich zu sprechen komme.

Zunächst eine Zusammenstellung darüber, wie ein String-Variableneintrag aufgebaut ist, als Tabelle 3.13.

Gibt man unmittelbar nach dem Einschalten des C64 den Befehl

A1\$ = "STRING"

ein, so ergibt dies folgenden Variableneintrag:

Byte 1/2: \$41 \$B1 (Variablenname A1\$)

Byte 3: \$06 (Stringlänge)

Byte 4/5: \$9ffa (Adresse des String-Inhalts)

Byte 6/7: \$00 \$00 (ungenutzt)

In den Speicherzellen \$9ffa-\$9fff finden wir dann die ASCII-Darstellung der Buchstaben S, T, R, I, N und G. An dieser Lage im Speicher erkennt man sofort, daß die Strings vom oberen Basic-RAM-Ende (\$9fff) aus »nach unten« abgelegt werden. In diesem Stringinhaltsspeicher befinden sich nur die Stringdarstellungen; die Deskriptoren (Stringlänge und Zeiger auf String-Adresse) findet man im herkömmlichen Variablenspeicher.




Abbildung 3.2: Aufteilung des Basic-RAM (\$0800-\$9fff)

Abbildung 3.2 zeigt nun eine modifizierte Speicheraufteilung für das Basic-RAM. Die Pfeile zeigen an, in welche Richtung ein Speicherblock vergrößert wird. Zudem können Sie aus Abbildung 3.2 noch einmal entnehmen, auf welche Speicherpositionen die Basic-Zeiger weisen.

## 3.4.3.6 Aufbau von indizierten Variablen (Arrays)

Während bei den einfachen Variablen der Einheitlichkeit halber jede Einzelvariable durch einen Eintrag von 5 Byte Länge (gegebenenfalls mit \$00 aufgefüllt) bestimmt wird, sind Arrays aus Gründen der Speicherwirtschaftlichkeit etwas »intelligenter« aufgebaut.

Jeder Array-Eintrag besteht zunächst aus 5 Kopfbytes, die einige allgemeine Aussagen über das Array treffen:

Byte 1/2: Variablenname wie bei einfachen Variablen

Byte 3/4: Länge des Array-Eintrags in Bytes im Low-High-Format

Byte 5: Anzahl der Dimensionen im Array (1, 2 oder 3)

Darauf folgen dann im ungewöhnlichen High-Low-Format die Ausdehnungen des Arrays in den Dimensionen, wobei zuerst die letzte und zuletzt die erste Dimension angegeben wird. Die »Ausdehnung« in einer Dimension errechnet sich übrigens aus dem DIM-Parameter plus 1: Ein Array A(10, 5, 20) hat also in der 1. Dimension die Ausdehnung 11, in der 2. Dimension 6 und in der 3. Dimension 21.

Der entsprechende Array-Eintrag würde folgendermaßen aussehen:

Byte 1/2 (Variablenname A) : \$41 \$00 Byte 3/4 (Länge des Array-Eintrags) : \$1d \$1b Byte 5 (Anzahl der Dimensionen) : \$03 Byte 6/7 (Ausdehnung in 3. Dimension): \$00 \$15 Byte 8/9 (Ausdehnung in 2. Dimension): \$00 \$06 Byte 10/11 (Ausdehnung in 1. Dimension): \$00 \$06

Hinter einem solchen Array-Kopf folgen dann die Inhalte der einzelnen Elemente. Ein Integerelement benötigt 2 Byte, ein Stringelement 3 Byte (sowie einen Eintrag im Stringinhaltsspeicher, versteht sich) und ein Fließkommaelement 5 Byte. Diese Byte-Angaben sind verbindlich; \$00-Auffüllungen kommen also im Zusammenhang mit Arrays nicht vor.

So ist auch der Array-Kopf möglichst speicherplatzextensiv: Liegen weniger als 3 Dimensionen vor, so wird nicht die Ausdehnung in den fehlenden Dimensionen mit »\$00 \$00« beziffert, sondern der Array-Kopf gekürzt. Zweidimensionale Arrays benötigen somit nur 9 Byte für den Kopfeintrag (Byte 6/7 = Ausdehnung in 2. Dimension, Byte 8/9 = Ausdehnung in 1. Dimension),

eindimensionale sogar nur 7 Byte (Byte 6/7 = Ausdehnung in 1. Dimension).

Als abschließendes Beispiel sehen Sie in Listing 3.4 ein Hex-Dump zum Array-Eintrag nach folgenden Direktmodus-Eingaben:

```
FOR F = 0 TO 2:FOR G=0 TO 3:FOR H=0 TO
  2:TN\%(F,G,H)=F*2000+G*300+H:NEXT H,G,F
                                      1/S....
:0818 D4 CE 53 00 03 00 03 00
                                      . . . . . . . . . . . . . . .
:0820 04 00 03 00 00 07 D0 0F
:0828 AO 01 2C 08 FC 10 CC 02
                                      . . . . . . . . . . . . . . . .
:0830 58 0A 28 11 F8 03 84 0B
                                      X. (....
:0838 54 13 24 00 01 07 D1 0F
                                      T.S......
:0840 A1 01 2D 08 FD 10 CD 02
                                      . . - . . . . .
:0848 59 0A 29 11 F9 03 85 0B
                                      Y.)....
:0850 55 13 25 00 02 07 D2 0F
                                      U.%......
:0858 A2 01 2E 08 FE 10 CE 02
                                      . . . . . . . / .
:0860 5A 0A 2A 11 FA 03 86 0B
                                      Z.*....
:0868 56 13 26 OF 09 A5 D7 D0
                                      V.&...07
```

Listing 3.4: Hex-Dump zu einem Beispiel-Array

#### 3.4.4 Der Editor

DIM TN% (2,3,2)

In diesem Unterkapitel möchte ich kurz die Funktionsweise der Eingabe eines Basic-Programms umreißen.

Die Eingabe der Zeile erfolgt durch Aufruf einer Kernal-Routine; für die Bearbeitung der Tastatureingaben ist also zunächst das Betriebssystem verantwortlich. Dieses nimmt eine im Prinzip beliebige Zeichenfolge von bis zu 2 Zeilen Länge nach Bestätigung mit <RETURN> an.

Der Basic-Interpreter speichert diese Eingabe im Systemeingabepuffer ab \$0200 zwischen, um dann erst die Eingabe auszuwerten.

Dabei wird die Eingabe in das Token-Format gebracht (s. Kap. 3.4.2).

Zur Bearbeitung der Eingabe prüft der Interpreter zuerst, ob es sich um eine Basic-Zeile (Zeilennummer vorangestellt) oder eine Direktmodus-Anweisung (keine Zeilennummer vorangestellt) handelt.

#### Eingabe mit vorangestellter Zeilennummer

In diesem Fall wird ermittelt, ob auf die Zeilennummer eine Befehlsfolge – also der gewünschte Inhalt der bezifferten Zeile – folgt. Falls nein, so wird die entsprechende Zeile gelöscht, ansonsten wird die eingegebene Zeile ins Basic-Programm eingebunden.

Danach erfolgt ein erneuter Warmstart, d.h. die nächste Eingabe wird erwartet.

#### Eingabe ohne vorangestellte Zeilennummer

Solche Eingaben werden ausgeführt, indem die Interpreterschleife angesprungen wird. Vorher stellt der Basic-Editor die Zeiger auf die im Systemeingabepuffer befindliche Eingabe.

Nach der Ausführung der Eingabe erfolgt wieder ein Warmstart, um die nächste Anweisung entgegenzunehmen.

## 3.4.5 Die Interpreterschleife

Die Ausführung eines Basic-Programms wird von der »Interpreterschleife« übernommen, einem Teilprogramm des Interpreters, das gewissermaßen den Verteiler spielt: Alle Basic-Bytes werden von der Interpreterschleife an die richtigen Routinen weitergeleitet.

Befehle werden beispielsweise dadurch ausgeführt, daß aus der Adreßtabelle die Adresse der zum Befehl gehörenden Routine ermittelt und angesprungen wird.

Im Akku wird der Code des ersten Zeichens hinter dem Befehlstoken übermittelt, die Flags sind entsprechend diesem Code gesetzt. Die Routine zum entsprechenden Befehl wertet dann alle Parameter bis zum nächsten Befehl (erkennbar am Trennzeichen »:« oder am Zeilenende) aus und interpretiert diese. Alle Befehlsroutinen gelten als Unterroutinen der Interpreterschleife und springen über einen RTS-Befehl in die Interpreterschleife zurück.

Das Ende einer Zeile oder sogar des gesamten Programms erkennt die Interpreterschleife an den vereinbarten \$00-Markierungen. Auch ein Programmabbruch durch Auslösen der STOP-Taste wird in der Interpreterschleife erledigt.

Durch die zentrale Position und die große Anzahl von Durchläufen – nach der Ausführung jedes Basic-Befehls erfolgt ein Rücksprung in die Interpreterschleife – eignet sich diese Stelle im Interpreter besonders für tiefgreifende Manipulationen.

# 3.4.6 Die Garbage-Collection

Wenn ein in Basic geschriebenes Dateiverwaltungsprogramm (oder ein anderes Basic-Programm, das ungeheure Datenmengen im Hauptspeicher haben muß), plötzlich »tot« ist (es befindet sich in einem Wartezustand und ist auch nicht unterbrechbar), so gibt es drei mögliche Ursachen:

#### 1. Das Programm ist in eine Endlosschleife geraten

In einem solchen Fall hilft die Betätigung von <RUN/STOP>, sofern diese Taste nicht vorher softwaremäßig abgeschaltet wurde.

#### 2. Ein WAIT-Befehl ist fehlerhaft programmiert

Der WAIT-Befehl kann durch <RUN/STOP> nicht unterbrochen werden, gerät jedoch bei falscher beziehungsweise unvorsichtiger

Programmierung des öfteren in Endlosschleifen. Beispiel: WAIT 1.0.

#### 3. Die »Garbage-Collection« hat zugeschlagen

Dieses Unterprogramm des Basic-Interpreters wird immer dann aktiv, wenn der Basic-Speicher voll ausgenutzt ist und Platz für eine weitere Variable geschaffen werden soll. Auf den ersten Blick erscheint es vielleicht verwunderlich, wieso es möglich ist, den Variablenspeicher zu optimieren. Beschäftigt man sich jedoch mit der internen Stringbehandlung, so erkennt man schnell, daß bei Stringoperationen jeder Teilergebnisstring im Stringinhaltsspeicher abgelegt wird. An einem Beispiel läßt sich dies gut zeigen. Geben Sie unmittelbar nach dem Einschalten die folgenden Befehle ein:

```
A$="STRING EINS"
B$="STRING ZWEI"
C$=A$+" PLUS "+B$
```

Man dürfte vermuten, daß jetzt folgende drei Strings im Stringinhaltsspeicher zu finden sind:

```
STRING EINS
STRING ZWEI
STRING EINS PLUS STRING ZWEI
```

Doch erinnern wir uns daran, daß auch Zwischenergebnisse **aller** Stringoperationen gespeichert werden, und sehen wir im Stringinhaltsspeicher nach (Abbildung 3.3).

```
:9FB0 00 00 00 00 00 00 00 53
:9FB8 54 52 49
               4E
                  47
                      20
                         45
                            49
                                  TRING EI
:9FC0 4E 53 20 50 4C 55
                         53
                            20
                                  NS PLUS
:9FC8 53 54 52 49
                  4E 47
                         20 5A
                                  STRING Z
:9FD0 57 45
            49
               53
                   54
                      52
                         49
                            4E
                                  WEISTRIN
:9FD8 47 20
            45 49 4E 53
                         20 50
                                  G EINS P
:9FE0 4C 55
            53
               20
                   20 50
                            55
                                       PLU
                         4C
                                  LUS
      53
         20
            53
               54
                  52
:9FE8
                      49
                         4E
                            47
                                  S STRING
:9FF0 20 5A
            57 45
                  49
                      53
                         54
                            52
                                   ZWEISTR
:9FF8 49 4E 47
               20 45
                     49
                         4E 53
                                  ING EINS
```

Abbildung 3.3: Hex-Dump des Stringinhaltsspeichers nach Beispieloperationen

Im Stringinhaltsspeicher finden wir also folgende 5 Strings (in Anführungszeichen, dahinter in Klammern die Adressen im Stringspeicher):

```
String #1: "STRING EINS" ($9ff5-$9fff)
```

Inhalt von A\$. Der Stringdeskriptor von A\$ weist nach \$9ff5.

```
String #2: "STRING ZWEI" ($9fea-$9ff4)
```

Inhalt von B\$. Der Stringdeskriptor von B\$ weist nach \$9fea.

```
String #3: " PLUS " ($9fe4-$9fe9)
```

Dieser String wird bei der Verknüpfungsanweisung aus dem Basic-Text übergeben.

```
String #4: "STRING EINS PLUS " ($9fd3-$9fe3)
```

Bei Abarbeitung von C\$=A\$+" PLUS "+B\$ ist dies das erste Teilergebnis, wenn " PLUS " an A\$ angehängt wurde.

```
String #5: "STRING EINS PLUS STRING ZWEI" ($9fb7-$9fd2)
```

Hier erst finden wir das Ergebnis der Stringverknüpfung. Der Stringdeskriptor von C\$ weist nach \$9fb7.

In der abschließenden Wertung stellen wir fest, daß lediglich String #1, String #2 und String #5 benötigt werden: Auf diese Strings weisen Stringdeskriptoren, es handelt sich also um tatsächlich benötigte Variableninhalte.

String #3 und String #4 sind hingegen sogenannter String-Müll (engl. »garbage«), da sie als frühere Teilergebnisse nicht mehr von Belang sind.

Dennoch belegen Sie wertvollen Stringspeicherplatz. Dies wäre übrigens auch dann der Fall, wenn wir einen der Strings (A\$, B\$

```
:9FB0 00 00 00 00 00 00 21 53
                                  ....!S
:9FB8 54
         52 49
               4E 47
                      20
                         45
                            49
                                  TRING EI
:9FCO 4E 53 20 50 4C 55
                         53 20
                                 NS PLUS
:9FC8 53 54 52 49 4E
                     47 53
                            54
                                 STRINGST
:9FD0 52 49 4E
               47
                  20
                      45
                         49
                            4E
                                 RING EIN
:9FD8 53 20 50 4C 55
                      53 20 53
                                  S PLUS S
:9FE0 54 52 49
               4E 47
                      20
                         5A 57
                                  TRING ZW
:9FE8 45
        49 53
               54 52 49 4E 47
                                 EISTRING
                     53
:9FF0 20 5A 57 45 49
                         54 52
                                   ZWEISTR
:9FF8 49 4E 47 20 45
                         4E 53
                                  ING EINS
```

Abbildung 3.4: Stringinhaltsspeicher nach Garbage-Collection

oder C\$) mit einem neuen Wert belegen: Die alten Stringinhalte und Teilergebnisse bleiben im Stringinhaltsspeicher vorhanden, bis endlich die Garbage-Collection einsetzt. Über den Aufruf der FRE-Funktion mit einem String als Argument wird diese Garbage-Collection erzwungen. Sehen wir uns also das Ergebnis an, nachdem wir

PRINT FRE ("!")

eingegeben haben (Abbildung 3.4). Dann nämlich umfaßt der Stringinhaltsspeicher nur noch die Adressen \$9fce-\$9fff; die Adressen davor sind mit denjenigen Werten belegt, die vor der Garbage-Collection an den entsprechenden Speicherstellen zu finden waren.

Im tatsächlich belegten Stringspeicher liegen jedoch nur noch die drei wirklich erforderlichen Strings "STRING EINS" (A\$), "STRING ZWEI" (B\$) und "STRING EINS PLUS STRING ZWEI" (C\$).

Zur Funktionsweise der Garbage-Collection ist nur zu sagen, daß sie alle diejenigen Stringinhalte aus dem Stringinhaltsspeicher entfernt, auf die kein Stringdeskriptor aus einem Stringvariableneintrag weist. Dadurch reduziert sich der Speicherplatzbedarf auf die aktuellen Stringinhalte.

#### 3.4.7 Die Parameterauswertung

Das Prinzip des Basic-Interpreters ist, daß er einen eingegebenen Befehl bei der Ausführung erkennt und ausführt. Zur Abarbeitung ist die Auswertung aller dem Befehl folgenden Parameter Voraussetzung.

Der Parameterauswertung ist daher ein sehr umfangreicher Teil des Basic-Interpreters gewidmet, den ich hier überblickartig vorstelle, damit bei Betrachtung der einzelnen Auswertungsroutinen der große Zusammenhang deutlich ist.

#### 3.4.7.1 Die CHRGET/CHRGOT-Routine

Die elementarste Routine heißt CHRGET (»character get«, dt. »ein Zeichen holen«). Wie der Name schon aussagt, liest sie das nächste zu interpretierende Zeichen aus dem Basic-Programm ein. Davor wird der sogenannte CHRGET-Zeiger um eine Position nach vorne versetzt, damit auch das nächste Zeichen und nicht schon wieder dasselbe Byte gelesen wird.

CHRGOT liest das letzte über CHRGET eingeholte Zeichen ein; dabei wird der CHRGET-Zeiger unverändert gelassen.

#### 3.4.7.2 Die FRMEVL-Routine

Fast so grundlegend wie CHRGET/CHRGOT ist die Auswertung eines beliebigen Ausdrucks (»FRMEVL« als Abkürzung für »Formula Evaluation«, deutsch »Formelauswertung«).

Diese Routine liest den nächsten Parameter aus dem Basic-Text ein, unabhängig davon, um welchen Datentyp es sich handelt: Das Ergebnis der Auswertung kann sowohl ein String als auch ein numerischer Wert sein. Wird der Datentyp eingeschränkt, so ist FRMNUM (numerische Ausdrücke auswerten) oder FRMSTR (Stringausdrücke auswerten) aufzurufen. Der Datentyp wird über CHKTYP geprüft (CHKNUM: Test auf »numerisch«; CHKSTR: Test auf »String«).

# 3.4.7.3 Sonderfall für numerische Parameter: Basic-Zeilennummer

Während die normale Parameterauswertung laut 3.4.7.2 auf FRMEVL gestützt ist, wurde für einen besonders wichtigen Ausnahmefall eine eigene Routine geschaffen. LINGET liest einen ganzzahligen numerischen Parameter im Bereich 0–63999 ein, der nur in Form von Ziffern angegeben werden darf. Variablen oder Rechenausdrücke sind also nicht zugelassen, wie Sie es ja als Basic-Programmierer von der Zeilennummernangabe kennen.

# 3.4.7.4 Auswertung numerischer Parameter innerhalb eingeschränkter Bereiche

Nur wenige Basic-Befehle erwarten numerische Parameter, die jeden Wert innerhalb des maximal zulässigen Wertebereiches für Fließkommazahlen haben dürfen. In den meisten Fällen sind Eingrenzungen unumgänglich, um Fehlfunktionen auszuschalten.

Die GETBYT-Routine beispielsweise liest nur Bytewerte (0–255) ein; Nachkommastellen werden ignoriert, Bereichsüber- oder unterschreitungen mit »ILLEGAL QUANTITY ERROR« quittiert.

GETWRB wertet zunächst ein Wort (0-65535), dann ein Komma als syntaktisch erforderliche Abgrenzung und zuletzt einen Bytewert (0-255) aus.

Wurde ein Fließkommawert über FRMEVL oder FRMNUM in den FAC gebracht, so wird er mit FACWRD in einen 2-Byte-Integerwert gewandelt.

# 3.4.7.5 Syntaktische Erfordernisse

Um die einzelnen Parameter eines Befehls voneinander abzugrenzen, werden herkömmlicherweise Kommas verwendet (Beispiel: WAIT 1,32,32).

Oft jedoch sind auch andere Trennzeichen erforderlich (Beispiel: PRINT A; 5*10; B).

Sehr häufig ist die Einklammerung von Ausdrücken, z.B. den Argumenten von Funktionen.

Insofern muß der Basic-Interpreter des öfteren nur feststellen, ob das nächste einzulesende Zeichen einen bestimmten Code hat. Dafür gibt es die CHKBYT-Routine, der im Akku der Vergleichscode übergeben wird, auf den hin das Zeichen an der aktuellen CHRGET-Position untersucht wird. Liegt der entsprechende Code vor, so er-

folgt ein ordnungsgemäßer Rücksprung, ansonsten die Meldung »SYNTAX ERROR«.

CHKCOM ruft CHKBYT mit dem Komma-Code im Akku auf und prüft demzufolge, ob ein Komma folgt. Weitere Routinen dieser Art sind CHKBRO (Klammer auf) und CHKBCL (Klammer zu).

#### 3.4.8 Das Fließkommaformat

Fließkommazahlen (auch »Gleitkommazahlen« genannt) sind die flexibelste, aber gleichzeitig auch aufwendigste Form der Zahlendarstellung. Alle Rechnungen, die der Basic-Interpreter durchführt, werden im Fließkommaformat abgewickelt. Selbst wenn zwei Integervariablen miteinander verknüpft werden, geschieht dies über den Umweg der Fließkommadarstellung, da die entsprechenden Rechenroutinen nur auf dieses Zahlenformat ausgelegt sind.

Die Rechenroutinen für Fließkommazahlen sind in den meisten Maschinenprogrammen die einzigen Interpreter-Einsprünge, die aufgerufen werden. Eine Anwendung dieser Routinen bedingt nicht einmal die Kenntnis der mathematischen Grundlagen für Fließkommarechnungen, lediglich die verwendeten Speicherplätze sollte man einer Zeropagebelegung entnommen haben. Ebenso sollte man darüber informiert sein, daß im sogenannten MFLPT-Format eine Fließkommazahl in 5 Byte abgelegt wird.

In diesem Kapitel sollen jedoch die Einzelheiten des Fließkomma-Zahlenformates durchleuchtet werden, um ein Verständnis der entsprechenden ROM-Routinen zu erleichtern.

#### 3.4.8.1 Zahlenformate

Das Fließkomma-Format ist nur eine Möglichkeit zur Darstellung einer Zahl. Weitaus häufiger findet man in der Maschinenprogrammierung die Verwendung von Integerwerten, also ganzen Zahlen, deren Bereich lediglich von der Anzahl der verfügbaren Bits abhängt. Der Prozessor selbst rechnet nämlich »integer«, und einen Fließkomma-Coprozessor hat der C64 bekannterweise nicht.

Wenn also andere Datentypen als »integer« verlangt sind, so kann sich ein Maschinenprogramm nur mit einer Simulation über den Umweg von Integerwerten behelfen. Die Struktur dieser Darstellung von Fließkommazahlen bezeichnet man dann als das »Fließkomma-Format«. In diesem wird beispielsweise der Wert 3.14159265 durch die Bytefolge »82 49 0F DA A1« repräsentiert.

Diese Bytefolge unterliegt also, vereinfacht gesprochen, einer festen Regel zur Speicherung mehrerer Integerwerte, die in ihrer Konstellation den Fließkomma-Zahlenwert bestimmen.

Bleiben wir noch bei der Integerdarstellung. Diese ist in zwei grundsätzliche Typen zu unterteilen: vorzeichenlose (absolute) und vorzeichenbehaftete (»signed«) Werte. Vorzeichenlose Werte sind

sicher die häufigere Variante; ein vorzeichenloses Byte kann also alle Zahlen von 0 bis 255 (einschließlich) beinhalten. Ein vorzeichenbehaftetes Byte hingegen verwendet Bit 7 als Vorzeichenbit, wobei bei negativen Zahlen Bit 7 gesetzt ist und die Bits 0–6 komplementiert (invertiert) sind. Hier ein paar Beispiele für vorzeichenbehaftete Bytes:

```
$00000000 = $00 = 0

$00000001 = $01 = + 1

$01000001 = $41 = + 65

$01111111 = $7F = +127

$10000000 = $80 = -128

$11000000 = $C0 = -64

$11101111 = $EF = -17

$11111111 = $FF = -1
```

Durch die Erweiterung um zusätzliche Bytes ist zwar eine Bereichsvergrößerung zu erzielen, dennoch bleibt man auf ganze Zahlen beschränkt. Hier springt nun das Fließkommaformat ein, das Nachkommastellen zuläßt.

## 3.4.8.2 Mantisse und Exponent

Der erste Schritt zur »Zerlegung« eines Fließkomma-Wertes besteht darin, ihn in »Mantisse« und »Exponent« zur Basis 2 zu zergliedern. Dann kann mit der folgenden Formel der Wert wiederhergestellt werden:

```
Mantisse * 2↑Exponent
```

Folgendes Beispiel mag dies verdeutlichen:

```
Mantisse = 0.7

Exponent = 3

Wert = 0.7 * 2^3 = 0.7 * 8 = 5.6
```

Der Exponent ist eine vorzeichenbehaftete Integerzahl im Bytebereich, also ein Wert von –128 bis +127. Die Mantisse darf nach Definition nicht den Bereich von 0.5 bis 1 (bzw. –1 bis –0.5) verlassen, es handelt sich also um eine Dezimalzahl mit Nachkommastellen.

Bevor wir nun näher ins Detail gehen, sei eine Grobgliederung angegeben, welche Funktion die 5 Bytes einer Fließkommazahl ausüben:

```
Byte 1: Exponentenbyte
Byte 2–5: Mantissenbytes
```

# 3.4.8.3 Beispiel zur Berechnung der Mantissenbytes

Die Aufgliederung in Mantisse und Exponent war nur der rechnerische Anfangsschritt. Sie können sich jedoch mit Sicherheit vorstellen, daß das Hauptproblem darin besteht, Zahlen mit Nachkommastellen – also die Mantissen – ins Binärformat zu übertragen. »7« ist mit »%0111« leicht darstellbar, aber was ist mit »0.7«?

An einem praktischen Beispiel läßt sich das hierfür verwendete Rechenschema am verständlichsten erläutern. Nehmen wir einmal die Zahl »−13,2681«. Der Exponent ist 4, denn 2¹4 ist 16 und eine Mantisse im Bereich 0,5−1,0 multipliziert mit 16 liegt im richtigen Zahlenbereich für unser Beispiel. Die Mantisse ergibt sich in direkter Abhängigkeit davon:

Mantisse *  $2\uparrow$ Exponent = Zahl Mantisse *  $2\uparrow$ 4 = -13,2681

Mantisse = -13,2681/2  $^4 = -13,2681/16 = -0,82925625$ 

Diese Mantisse –0,82925625 ist nun in 4 Mantissenbytes aufzuteilen, denn das Exponentenbyte ist \$84 (4 ist der Exponent, doch bei positiven Exponenten ist Bit 7 im Exponentenbyte gesetzt).

Die Wandlung der Mantisse geschieht durch die sogenannte normalisierte Darstellung. Deren wichtigstes Kennzeichen ist die Tatsache, daß eine »linksbündige« Binärdarstellung entsteht, d.h. das höchstwertige Bit nach dem Komma muß gesetzt sein, während vor dem Komma nur Nullbits stehen dürfen.

Unsere Mantisse –0.82925625 wandeln wir nun dadurch in 4 Bytewerte um, daß wir die Nachkommastellen jeweils mit 16 multiplizieren und die Vorkommastelle als hexadezimale Ziffer verwenden:

0,82925625	x 16 =	<b>13</b> ,26810000	Hex-Ziffer: D
0,26810000	x 16 =	4,28960002	Hex-Ziffer: 4
0,28960002	x 16 =	4,63360024	Hex-Ziffer: 4
0,63360024	x 16 =	0,13760380	Hex-Ziffer: A
0,13760380	x 16 =	<b>2</b> ,20166016	Hex-Ziffer: 2
0,20166016	x 16 =	3,22656250	Hex-Ziffer: 3
0,22656250	x 16 =	3,62500000	Hex-Ziffer: 3
0,62500000	x 16 =	10,00000000	Hex-Ziffer: A

Hier wird die Rechnerei abgebrochen, da schon 8 Hex-Ziffern, also 4 Bytes, ermittelt wurden. Das negative Vorzeichen der Mantisse wurde in obiger Rechnung bewußt ignoriert, da es erst nach der Normalisierung berücksichtigt werden muß. Für die Mantisse erhalten wir also die normalisierte Darstellung »\$D4 \$4A \$23 \$3A«. Mit folgenden binären oder hexadezimalen Informationen ist demnach die Zahl »—13,2681« eindeutig beschrieben:

Exponent: \$84 (Exponent 4; Vorzeichen des Exponenten: positiv

→ Offset \$80)

# Mantisse: \$D4 \$4A \$23 \$3A (normalisierte Darstellung von 0,82925625)

# Vorzeichen der Mantisse: negativ

Exponent und Mantisse ergeben also exakt 5 Bytewerte. Stellt sich nun die Frage, wo das Vorzeichenbit der Mantisse untergebracht wird. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, die im nächsten Abschnitt vorgestellt werden.

# 3.4.8.4 FLPT- und MFLPT-Format

Bislang haben wir ganz allgemein vom »Fließkomma-Format« gesprochen, also von einer genau definierten Form der Zahlendarstellung. Dieses Fließkomma-Format ist jedoch noch unterteilt in FLPT- und MLFPT-Format. »FLPT« bedeutet dabei »Floating Point«, also nichts anderes als auch das deutsche Wort »Fließkomma«. »MLFPT« steht für »Memory Floating Point«, also »Speicher-Fließkomma«. Aus diesen Abkürzungen läßt sich somit schon der jeweilige Verwendungszweck ableiten: Das FLPT-Format dient zur Zahlenspeicherung bei Fließkomma-Rechnungen, d.h. die Fließkomma-Akkumulatoren sind entsprechend dem FLPT-Format strukturiert; Zahlen hingegen, die im Speicher gemerkt werden, wie z.B. Konstanten, unterliegen dem MFLPT-Format.

Am Beispiel aus 3.4.8.3 sehen wir die endgültige Zahlendarstellung in FLPT- und MFLPT-Format. Fassen wir vorher noch alle bislang gewonnenen Ergebnisse aus unserem Beispiel zusammen:

Zahl: -13,2681

Exponent: \$84 (Exponent 4, Vorzeichen des Exponenten ist positiv)

Mantisse: \$D4 \$4A \$23 \$3A (normalisierte Darstellung von

0,82925625)

Vorzeichen der Mantisse: negativ

### **FLPT-Format**

Da mit dem FLPT-Format »gearbeitet« (sprich: gerechnet) wird, ist es nicht weiter verwunderlich, daß es auf schnelle Verarbeitbarkeit der Zahl ankommt und nicht auf speicherplatzökonomische Aufteilung.

Daher wird für das Vorzeichen der Zahl (= Vorzeichen der Mantisse) ein ganzes Byte aufgebracht (\$00 = positiv, \$80 bis \$ff = negativ). Insgesamt würde unsere Beispielzahl im FAC folgendermaßen untergebracht sein (Zahlen im FAC haben das FLPT-Format):

Adresse \$61 (Exponentenbyte): \$84

Adresse \$62 (Mantissenbyte 1): \$D4

Adresse \$63 (Mantissenbyte 2): \$4A Adresse \$64 (Mantissenbyte 3): \$23

Adresse \$65 (Mantissenbyte 4): \$3A

Adresse \$66 (Vorzeichenbyte): \$80

Die Firmware des C64

Im ARG (FAC #2) würden dieselben Werte stehen, allerdings in den Adressen \$69-\$6E.

Wir sehen somit, daß im FLPT-Format 6 Bytes für eine Zahl aufgewandt werden, wobei im sechsten Byte nur Bit 7 von Bedeutung ist.

#### **MFLPT-Format**

Den Luxus, für ein einziges Vorzeichenbit ein komplettes Byte aufzuwenden, erlaubt sich der Interpreter nur bei den Fließkomma-Akkumulatoren, da der erzielte Rechenzeitgewinn eindeutig gegenüber dem höheren Speicheraufwand überwiegt. Bei der Speicherung vieler Werte fällt ein um 20 Prozent erhöhter Speicherplatzbedarf jedoch schon ins Gewicht, und deshalb hat man sich einen Trick einfallen lassen, um das Vorzeichenbit anstatt in einem zusätzlichen Byte 6 innerhalb der fünf ersten Bytes unterzubringen. Sicherlich werden Sie sich fragen, wie dies denn möglich sein soll, wenn doch jedes Bit in den ersten fünf Bytes eine tragende Funktion hat.

Erinnern Sie sich daher bitte noch einmal an die Umwandlung der Mantisse. Wir sprachen von einer »Linksbündigkeit«, die durch »Normalisierung« erreicht werden sollte. Linksbündigkeit hieß dabei, daß unmittelbar hinter dem Komma ein gesetztes Bit stehen sollte. Daraus folgt wiederum, daß Bit 7 im ersten Mantissenbyte immer den Inhalt »1« hat. Insofern ist Bit 7 von Mantisse #1 kein Informationsträger, da wir dieses 1-Bit unabhängig vom numerischen Wert voraussetzen können. Der letzte Gedankenschritt ist vielleicht schon von Ihnen erkannt: Bit 7 in Mantisse #1 beinhaltet fortan das Vorzeichenbit. So kommt eine MFLPT-Zahl mit 5 Bytes Speicherbedarf aus.

Da beim negativen Vorzeichen des Beispiels Bit 7 wiederum zu setzen ist (0 = positiv, 1 = negativ), ist das MFLPT-Format von – 13,2681 somit »\$84 \$D4 \$4A \$23 \$3A«. +13,2681 würde allerdings durch »\$84 \$54 \$4A \$23 \$3A« repräsentiert, da Bit 7 im ersten Mantissenbyte für positive Zahlen zu löschen ist.

# 3.4.9 Polynome und das Horner-Schema

Mit Hilfe des in 3.4.8 vorgestellten Fließkomma-Formates wickelt der Interpreter alle Rechenaufgaben ab. Er verfügt zunächst einmal über Routinen für die Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division); diese Routinen sind im Prinzip nur auf Fließkommazahlen ausgelegte Maschinenbefehle zur Verknüpfung der Mantissen- und Exponentenbytes, um die entsprechenden Rechenoperationen durchzuführen.

Bei Funktionen wie EXP, SIN und LOG jedoch ist es nicht mehr mit byteweisen Operationen möglich, die Ergebnisse zu berechnen. Hier setzen sogenannte Näherungspolynome ein. Ein Polynom ist in der Mathematik eine Reihenentwicklung von Potenzierungen, also z.B.  $x^5 + 7^1x^3 + 17^2$ . Mit Hilfe solcher Formeln lassen sich

Näherungswerte für fast alle mathematischen Funktionen angeben, allerdings sind die entsprechenden Polynome erheblich komplizierter als das aufgeführte Beispiel.

Die allgemeine Form eines Polynoms lautet:

$$f(x) = a0*x^{\uparrow}0 + a1*x^{\uparrow}1 + a2*x^{\uparrow}2 + a3*x^{\uparrow}3 + ... + aN*x^{\uparrow}N$$

also nach Ausrechnen der beiden ersten Glieder:

$$f(x) = a0 + a1*x + a2*x^2 + a3*x^3 + ... + aN*x^N$$

a0 – aN sind Koeffizienten (innerhalb des für Fließkommazahlen zulässigen Bereiches frei wählbar), N ist eine natürliche Zahl. Die Koeffizienten a0 – aN und die Variable x (keine Basic-Variable) werden in dem bereits besprochenen MFLPT-Format (5 Bytes pro Zahlenwert) verarbeitet. Das sogenannte Horner-Schema beruht darauf, die Berechnung von Polynomen n-ten Grades (n bezieht sich dabei auf die höchste im Polynom auftretende Potenz) zu erleichtern und dadurch zu beschleunigen. Der obige allgemeine Ansatz läßt sich im Horner-Schema wie folgt formulieren:

$$f(x) = a0 + x*(a1 + x*(a2 + x*(a3 + ... + x*(aN-1 + aN*x) ...)))$$

Durch dieses Ausklammern von X verringert sich die Anzahl der anfallenden Multiplikationen. Schon bei einem Polynom 4. Grades sind unter Anwendung des Horner-Schemas lediglich 4 statt 10 Multiplikationen erforderlich, um das Funktionsergebnis zu ermitteln.

Der Interpreter bzw. die Polynomberechnungsroutine des Interpreters setzen das Horner-Schema konsequent ein. Daher war es erforderlich, Ihnen diese Rechenmethode vorzustellen, wenn es sich auch um trockenen mathematischen Stoff handelt.

# 3.4.10 Fehler- und Steuermeldungen

Die Eingabe und Verarbeitung von Basic-Programmen ist im Grunde genommen eine Kommunikation zwischen dem Basic-Interpreter und dem Anwender oder Programmierer. Wenn bei diesem Dialog der Anwender/Programmierer etwas mitteilen möchte, so betätigt er die entsprechenden Tasten (oder führt Joystickbewegungen aus). Will der Interpreter sich zu Wort melden, so geschieht dies durch Meldungstexte, die am Bildschirm (oder einem anderen aktuellen Ausgabegerät) erscheinen. Vor allem bei fehlerhaften Eingaben ist dies vonnöten, damit der Anwender/Programmierer seinen Fehler bemerkt und nach Möglichkeit korrigieren kann. Andere Meldungen wiederum dienen als Signal, z.B. dafür, daß neue Eingaben getätigt werden dürfen.

Die gängigste Steuermeldung ist »READY.« (Eingabe-Prompt): Der Interpreter wartet auf neue Basic-Befehle oder Zeileneingaben. Ist eine INPUT-Eingabe nicht korrekt, erfolgt »REDO FROM START« (frei übersetzt: »nochmal von vorne eingeben«) oder »EXTRA IGNORED«, wenn ein Teil der Eingabe aufgrund vorhandener Trennzeichen bewußt »vergessen« wurde.

Die meisten Interpretermeldungen jedoch sind Fehlertexte. Stellt die Routine zu einem bestimmten Befehl bei dessen Interpretation fest, daß Fehler vorliegen, so lädt sie die entsprechende Fehlernummer ins X-Register und ruft den allgemeinen Fehlereinsprung auf. Dort wird der Text zur Fehlerbeschreibung ausgegeben und das Basic-Programm abgebrochen (Warmstart).

Folgende Fehlermeldungen kennt das Basic 2.0 des C64 (siehe Tabelle 3.14):

Fehle	rnummer	Fehlertext
1	(\$01)	TOO MANY FILES
2	(\$02)	FILE OPEN
3	(\$03)	FILE NOT OPEN
4	(\$04)	FILE NOT FOUND
5	(\$05)	DEVICE NOT PRESENT
6	(\$06)	NOT INPUT FILE
7	(\$07)	NOT OUTPUT FILE
8	(\$08)	MISSING FILENAME
9	(\$09)	ILLEGAL DEVICE NUMBER
10	(\$0A)	NEXT WITHOUT FOR
11	(\$0B)	SYNTAX!
12	(\$0C)	RETURN WITHOUT GOSUB
13	(\$0D)	OUT OF DATA
14	(\$0E)	ILLEGAL QUANTITY
15	(\$0F)	OVERFLOW
16	(\$10)	OUT OF MEMORY
17	(\$11)	UNDEF'D STATEMENT
18	(\$12)	BAD SUBSCRIPT
19	(\$13)	REDIM'D ARRAY
20	(\$14)	DIVISION BY ZERO
21	(\$15)	ILLEGAL DIRECT
22	(\$16)	TYPE MISMATCH
23	(\$17)	STRING TOO LONG
24	(\$18)	FILE DATA
25	(\$19)	FORMULA TOO COMPLEX
26	(\$1A)	CAN'T CONTINUE
27	(\$1B)	UNDEF'D FUNCTION
28	(,	VERIFY
29	(\$1D)	LOAD
30	(\$1E)	BREAK

Tabelle 3.14: Fehlermeldungen des Basic 2.0

# 3.4.11 Der Stapel als Hilfsmittel des Interpreters

In Ihren eigenen Maschinenprogrammen haben Sie den Stapel als bequemen Datenspeicher mit LIFO-Struktur (LIFO = »Last In, First Out«) schätzen gelernt.

Auch der Basic-Interpreter setzt diesen ausgiebig ein. Zum einen werden auf ihm zwischenzuspeichernde Werte (z.B. Registerinhalte) gemerkt, zum anderen dient er auch als »Basic-Stack«. Wie Sie wissen, speichert der Stapel bei JSR-Aufrufen in Maschinensprache die Rücksprungadressen; der Basic-Interpreter nun legt zusätzlich bei GOSUB-Aufrufen die entsprechenden Informationen (Zeilennummer und Programmstelle für Rücksprung) sowie bei FOR-Befehlen zum Öffnen einer FOR/NEXT-Schleife die diesbezüglichen Angaben auf dem Prozessorstapel ab. Daher spricht man auch vom »Basic-Stack«, der übrigens beim C128 einen eigenen Speicherbereich zugewiesen bekommen hat und somit nicht den Prozessorstapel belastet.

Halten wir also noch einmal fest, daß es zwei Arten von Basic-Einträgen im Stapel gibt: GOSUB/RETURN- und FOR/NEXT-Einträge. Diese werden jeweils bei Bedarf an der aktuellen Stapelposition untergebracht. Ist nicht mehr genügend Platz am Stapel vorhanden, erfolgt die Meldung »OUT OF MEMORY«, wie Sie nach der folgenden Eingabe, die ansonsten sinnlos ist, feststellen werden:

```
NEW
10 GOSUB 10
RUN
```

Das Prinzip dieser Eingabe ist klar: Ohne daß je ein RETURN erfolgt, das auch den Stapel vom GOSUB/RETURN-Eintrag befreien würde, wird solange ein weiterer GOSUB/RETURN-Eintrag angelegt, bis der Stapel überläuft. Die Anzahl der erfolgten Durchläufe wird mit folgendem Programm gemessen:

```
0 I=0
10 I=I+1:PRINT I:GOSUB 10
```

Als letzte Zahl sehen sie 24, also wurden 23 Durchläufe ohne Fehlermeldung ausgeführt.

Kommen wir nun zum Aufbau der beiden Arten von Basic-Einträgen im Stapel:

### a) GOSUB/RETURN-Eintrag

Ein JSR/RTS-Eintrag des Prozessors belegt 2 Byte für die Rücksprungadresse. Etwas umfangreicher ist dieser Eintrag des Basic-Interpreters (Tabelle 3.15):

Byte 1	HB des CHRGET-Zeigers der Rücksprungadresse
Byte 2	LB des CHRGET-Zeigers der Rücksprungadresse
Byte 3	HB der Zeilennummer der Rücksprungstelle
Byte 4	LB der Zeilennummer der Rücksprungstelle
Byte 5	\$8D (GOSUB-Token) als Markierung des Interpreters

Tabelle 3.15: Aufbau eines GOSUB/RETURN-Eintrags

Ein GOSUB/RETURN-Eintrag verschwindet vom Stapel, sobald der RETURN-Befehl ausgeführt wird und der Rücksprung erfolgt ist. Ebenso entfernt der Prozessor einen JSR/RTS-Eintrag nach dem RTS-Rücksprung.

#### b) FOR/NEXT-Eintrag

Zur Bestimmung einer Schleife sind einige Informationen erforderlich (Tabelle 3.16):

HB des CHRGET-Zeigers des Befehls nach FOR
LB des CHRGET-Zeigers des Befehls nach FOR
HB der Zeilennummer der Fortsetzungsposition
LB der Zeilennummer der Fortsetzungsposition
MFLPT-Format des Schleifenendwertes
Vorzeichen der Schrittweite (= Schleifenrichtung
MFLPT-Format der Schleifenschrittweite (STEP)
HB der Adresse der Schleifenvariablen
LB der Adresse der Schleifenvariablen
\$81 (FOR-Token) als Markierung des Interpreters

Tabelle 3.16: Aufbau eines FOR/NEXT-Eintrags

Ein FOR/NEXT-Eintrag wird erst dann vom Stapel gelöscht, wenn die Schleife komplett durchlaufen wurde (Überschreiten bzw. Erreichen des Schleifenendwertes).

Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt, daß die Bytes \$0100–\$013e bei Kassettenoperationen als Speicher für die Fehlerbeschreibungen dienen. Die Adressen \$00ff–\$010a werden zusätzlich noch bei der Umwandlung einer Fließkommazahl ins ASCII-Format verwendet, wodurch der Stapel im Bereich \$0100–\$010a tangiert ist.

Da die entsprechenden Adressen jedoch nur als herkömmlicher Arbeitsspeicher eingesetzt werden und die spezielle Speicherstruktur des Stapels darauf keinen Einfluß nimmt, finden Sie erst in Kapitel 5 (Speicherdokumentation) nähere Erläuterungen dazu.

# 3.5 Verknüpfungsstellen zwischen Betriebssystem und Basic-Interpreter

Wie Sie an der vorausgegangenen Beschreibung gesehen haben, arbeitet der Basic-Interpreter nicht für sich allein, sondern baut auf das Betriebssystem auf: Jede Ein-/Ausgabe wickelt der Basic-2.0-Interpreter letztlich über Kernal-Aufrufe ab.

Für die eigene Verwendung von Routinen des Basic-Interpreters (oder auch des Betriebssystems) sind daher die Verknüpfungsstellen von großem Interesse, um fehler- und absturzfrei programmieren zu können.

# 3.5.1 Speicherbereiche von Interpreter und Betriebssystem

Im allgemeinen nennt man den ROM-Bereich von \$a000 bis \$bfff »Interpreter-ROM« und denjenigen von \$e000 bis \$ffff »Betriebssystem-ROM« oder auch »Kernal-ROM«. Diese Grobgliederung ist jedoch sehr ungenau; es wäre ja auch erstaunlich, wenn zwei so komplexe Programme wie der Interpreter und das Kernal exakt dieselbe Länge an Programmcode belegen würden. Richtig ist zwar, daß beide »in etwa« 8 Kbyte lang sind, dabei wird aber zu oft vergessen, daß der Interpreter etwas größer als 8 Kbyte, das Kernal hingegen etwas kleiner ist. Somit kann die Aufteilung in zwei 8 Kbyte-Bereiche nicht funktionieren, wie Sie sicher einsehen werden.

Stattdessen belegt ein Teil des Interpreters Speicher im Kernal-ROM, nämlich von \$e000 bis \$e4b6. In diesem Bereich liegen folgende Programmteile:

- Fortsetzung der Routine zur Funktion EXP, die bei \$bfed beginnt
- Polynomroutinen POLYX und POLY
- Routinen zu den Basic-Anweisungen RND, SYS, SAVE, VERIFY, LOAD, OPEN, CLOSE, COS, SIN, TAN, ATN
- »Basic-Kernal-Aufrufe« (Beschreibung folgt in 3.5.2)
- Initialisierungsroutinen für Basic-Speicherbereiche (Vektoren, Arbeitsspeicher) inklusive Routine MSGNEW (Ausgabe der Einschaltmeldung)
- Basic-2.0-NMI-Einsprung

Diese ausgelagerten Interpreter-Routinen jedoch stützen sich ausgiebig auf Routinen im eigentlichen Interpreter-ROM. Daher ist es nicht möglich, bei ausgeschaltetem Basic-ROM (\$a000-\$bfff) bestimmte Routinen im Bereich \$e000-\$e4b6 mit Erfolg aufzurufen: Beim nächstbesten Aufruf eines Programmteils zwischen \$a000 und \$bfff ist ein Absturz vorprogrammiert.

Lediglich die Initialisierungsroutinen können verwendet werden, über den Nutzen läßt sich aber streiten.

### 3.5.2 Basic-Kernal-Aufrufe

Die Kernal-Sprungtabelle umfaßt bekanntlich Einsprünge für alle wichtigen Ein-/Ausgabe-Funktionen. Ist nun eine Interpreter-Routine (z.B. eine Befehlsroutine) auf die Verwendung eines Kernal-Einsprungs angewiesen, so wird dieser nur in den seltensten Fällen direkt angesprungen. Normalerweise erfolgt ein Aufruf eines »Basic-Kernal-Einsprungs« im Bereich \$e10c—\$e129. Dort stehen JSR-Befehle zu allen von Basic 2.0 benötigten Kernal-Routinen, bei denen I/O-Fehler auftreten könnten. Auf einen solchen JSR-Befehl folgt jeweils ein BCS-Befehl zum Testen des Fehlerbits C (C=Carry-Flag). Ist dieses gesetzt, so wird die spezielle Fehlerbehandlung bei \$e0f9 ausgelöst (EREXIT genannt), ansonsten erfolgt ein gewöhnlicher RTS-Rücksprung, da alles reibungslos abgelaufen ist. Eine Zusammenstellung der Basic-Kernal-Aufrufe ist Tabelle 3.17.

Basic-Kernal-	Label	aufgerufene Kernal-Routine
Einsprung		
\$e10c	<b>BBSOUT</b>	BSOUT (\$ffd2)
\$e112	BBASIN	BASIN (\$ffcf)
\$e118	<b>BCKOUT</b>	spezielle Routine bei \$e4ad
\$e11e	<b>BCHKIN</b>	CHKIN (\$ffc6)
\$e124	<b>BGETIN</b>	GETIN (\$ffe4)

Tabelle 3.17: Zusammenstellung der Basic-Kernal-Einsprünge

Außer diesen Einsprüngen gibt es selbstverständlich noch eine Reihe weiterer Aufrufe von Betriebssystemroutinen, die der Interpreter ausführt. Diese Aufrufe können Sie der Cross-Referenz aus 2.4 entnehmen und dann gegebenenfalls im ROM-Listing (Kapitel 1) nach-schlagen.

### 3.5.3 Basic-ROM-Vektoren

Der Basic-Interpreter ist also ohne Betriebssystem nicht »lebensfähig«. Stellt sich nun umgekehrt die Frage, ob sich das Betriebssystem auf Interpreter-Routinen stützt. Hierauf kann man mit einem klaren »Nein« antworten, muß jedoch die einzige Ausnahme kennen:

Die Routinen RESET (\$fce2) und NMI (\$fe43) lösen einen Kalt-(RESET) oder Warmstart (NMI) des Basic-Interpreters aus. Um den Interpreter zu aktivieren, müssen sie ihn logischerweise anspringen. Diese beiden Verzweigungen des Betriebssystems in den Interpreter liegen bei \$fcff und \$fe6f. Bei \$fcff springt die Reset-Routine über den Basic-Kaltstartvektor \$a000/\$a001, bei \$fe6f die NMI-Routine über den Basic-Warmstartvektor \$a002/\$a003. Diese beiden Vektoren weisen dann ihrerseits in das Kernal-ROM \$e000-\$ffff, allerdings in den von Interpreter-Routinen belegten Teil am Anfang des \$e000-Blockes.

Abgesehen davon nutzt das Betriebssystem keine einzige Interpreter-Routine oder eine Datentabelle im Interpreter-ROM. Lediglich die »ausgelagerten« Interpreter-Routinen am Anfang des Kernal-ROM müssen zwangsläufig in den Bereich \$a000–\$bfff verzweigen, wie wir schon längst festgestellt haben. Auch hier gibt die Cross-Referenz (2.4) Auskunft.

# Kapitel 4 Die ROM-Routinen im Detail

# Vorbemerkung zu diesem Kapitel

Dieses Kapitel ist eine notwendige Erweiterung von Kapitel 1, dem eigentlichen ROM-Listing. Hier erfahren Sie noch einmal im Klartext.

- 1. welchen Zweck die einzelnen ROM-Routinen haben,
- 2. wie sie in programmtechnischer Hinsicht funktionieren,
- 3. welche Besonderheiten sie aufweisen,
- 4. wie sie angewendet werden.

Diese vier Punkte sprechen zwar das ROM-Listing auf seine Weise auch an, jedoch kann man nur in Verbindung mit diesem Kapitel von »vollständiger Information« sprechen. Bisherige Bücher dieser Art haben sich auf ROM-Listings beschränkt; hier soll jedoch ein neuer Standard für die Dokumentation von Basic-Interpreter und Betriebssystem des C64 gesetzt werden.

Damit die parallele Anwendung von Kapitel 1 und 4 möglichst unbelastet ist, geht auch Kapitel 4 »chronologisch«, also nach den Einsprungadressen der Routinen, vor. Die Eignung als Nachschlagewerk wird auch dadurch gefördert, daß an jeder Stelle in diesem Kapitel derselbe Kenntnisstand Voraussetzung ist. (Sie sollten Kapitel 3 gelesen haben.)

Bevor wir nun loslegen, sei noch eine kleine Bemerkung gestattet: Selbstverständlich werden hier auch die ROM-Tabellen sowie RAM-Programme (CHRGET \$0073) besprochen. Da jedoch diese ausschließlich im Zusammenhang mit ROM-Routinen Bedeutung tragen, ist die Kapitelüberschrift »Die ROM-Routinen im Detail« durchaus richtig.

# CHRGET \$0073/CHRGOT \$0079: Zeichen aus Basic-Text holen

Diese Routinen liegen zwar im RAM des C64, sind jedoch unverzichtbare Basis der ROM-Routinen und werden dazu in der Reset-Routine von der ROM-Quelle \$e3a2-\$e3b9 (siehe dort wegen Listing von CHRGET/CHRGOT) an diese Speicherplätze kopiert.

Nach »jsr chrget« befindet sich im Akku der Code an der aktuellen Position im Basic-Programm; die Prozessorflags enthalten erste Informationen über diesen Code. Gleichzeitig zählt CHRGET (\$0073) den Zeiger auf die aktuelle Position (»CHRGET-Zeiger« genannt) um eine Position weiter.

CHRGOT (\$0079) hingegen liest den letzten über CHRGET (\$0073) eingeholten Wert ein, ohne den CHRGET-Zeiger zu erhöhen.

Nach Ausführung von CHRGET/CHRGOT haben die Prozessorflags bestimmte Werte, die einzig und allein vom eingelesenen Wert abhängen. Ist das Carry-Flag gelöscht, so handelt es sich um eine Ziffer (»0« – »9«, ASCII-Codes \$30–\$39); ein gesetztes Carry-Flag weist darauf hin, daß es sich um keine Ziffer handelt.

Falls das Zero-Flag den Wert »1« hat, liegt eine Befehls-/Zeilen-Endmarkierung vor (\$00 oder Doppelpunkt, ASCII-Code \$3a); bei Z=0 handelt es sich demnach um keine Endmarkierung.

Das N-Flag ist nur bei Werten, die kleiner als \$3a (Doppelpunkt) sind, gesetzt. Eine praktische Verwendung ergibt sich hierfür kaum.

Die Analyse der CHRGET-Routine ist mindestens so interessant wie ihre Anwendung. Wenn man nämlich CHRGET/CHRGOT näher untersucht, stellt man fest, daß als einziges Register der Akkumulator angesprochen wird. Die gerade auszulesende Adresse steht in der Routine selbst: Der LDA-Befehl bei \$0079 wird bei \$0073–\$0078 laufend modifiziert. Dies heißt »Selbstmodifikation«, weil sich das CHRGET-Programm selbst verändert. Diese Programmiertechnik habe ich im Artikel »Effektives Programmieren in Assembler« im 64'er-Sonderheft 8/85 (siehe Seite 74ff.) auch an anderen Beispielen vorgestellt; ich bin sicher, daß dieser Artikel eine Fundgrube für viele Insider ist, die noch ein paar Tricks zur Programmierung in Maschinensprache kennenlernen wollen.

Ein eigenes Anwendungsbeispiel zu CHRGET/CHRGOT ist noch Listing 4.1, das zwar mit Hypra-Ass assembliert wird, aber erst nach einem Reset gestartet werden kann. Die Syntax lautet:

SYS (49152) TEXT

Anstelle von **TEXT** können Sie beliebige Zeichen angeben, die danach auf den Bildschirm ausgegeben werden. Falls es sich um Ziffern handelt, erfolgt automatisch die Reversdarstellung.

```
READY.
100
    -. BA $C000 : START: SYS (49152) TEXT
110
    -; NICHT VON HYPRA-ASS AUS STARTEN,
120
130
        SONDERN ERST RESET AUSLOESEN UND
140
     -: DANN STARTEN
150
    -:
160
170
     -.GL CHRGET = $0073
180
    -.GL CHRGOT = $0079
190
200
     -.GL BSOUT = $FFD2 : ZEICHEN AUSGEBEN
210
    -:
                LDA #13
220
                                ; CARRIAGE RETURN
230
     _
                 JSR BSOUT
                                : AUSGEBEN
240
     -:
250
                 JSR CHRGOT
                                : ERSTES ZEICHEN HOLEN
260
                JMP AUSGEBEN
270
280
     -START
                T.DA #13
                                : CARRIAGE RETURN
290
                JSR BSOUT
                                : AUSGEBEN
300
     -;
310
                 JSR CHRGET
                                · NAECHSTES ZEICHEN HOLEN
320
330
     -AUSGEBEN
                LDA #$92
                                : REVERS OFF
340
                BCS PRINT
                                : C=1: KEINE ZIFFER
350
                LDA #$12
                                : REVERS ON
360
370
    -PRINT
                JSR BSOUT
                                : STEUERZEICHEN AUSGEBEN
380
                JSR CHRGOT
                                ; LETZTES ZEICHEN HOLEN
390
                 JSR BSOUT
                                : AUSGEBEN
400
                JSR CHRGOT
                                : LETZTES ZEICHEN HOLEN
410
                BNE START
                                  Z=0: KEINE ENDMARKIERUNG
420
                RTS
                                  RUECKKEHR INS BASIC
```

READY.

Listing 4.1: Beispiel zu CHRGET/CHRGOT

#### ROM-Vektor für Basic-Kaltstart: \$a000/\$a001

Über diesen Vektor wird in der Reset-Routine bei \$fcff gesprungen (jmp (\$a000)); es erfolgt somit ein Sprung nach \$e394, wo sich die Kaltstart-Routine für Basic 2.0 befindet.

Voraussetzung für die Abarbeitung von \$fcff und folglich auch für die Verwendung dieses Vektors ist allerdings, daß keine Anti-Reset-Kennung vorliegt, weil sonst die Reset-Routine über den RAM-Vektor \$8000/\$8001 anstatt über diesen ROM-Vektor verzweigt.

Mit der Adresse \$a000 hat es eine besondere Bewandtnis, wenn Sie von der recht beliebten Möglichkeit Gebrauch machen, das C64-ROM ins RAM an gleicher Adresse zu kopieren und auf RAM umzuschalten. Dann nämlich geht bei Auslösen eines Reset der Inhalt dieser Adresse \$a000 verloren, und wenn Sie nach dem Reset wieder mit »POKE 1,53« auf RAM-Betrieb schalten, kann es Probleme geben. Diese werden durch vorheriges »POKE 40960,148« (»POKE \$a000,\$94«) logischerweise umgangen, da durch diese Eingabe der richtige Inhalt von \$a000 wiederhergestellt wird.

Deshalb wird das Programm Hypra-Load (64'er, Ausgabe 10/84) nach einem Hardware-Reset nicht nur durch »POKE 1,53«, sondern durch »POKE 40960,148:POKE 1,53« reaktiviert.

Der Inhalt der Adresse \$a000 geht übrigens bei der Ermittlung der Grenze zwischen RAM und ROM verloren (siehe Dokumentation der Reset-Routine).

### ROM-Vektor für Basic-NMI: \$a002/\$a003

Nach Betätigung von <RUN/STOP RESTORE> springt die NMI-Routine bei \$fe6f über diesen Vektor nach \$e37b.

Voraussetzung ist hier – wie beim ROM-Vektor für Basic-Kaltstart (\$a000/\$a001) – allerdings, daß keine Anti-Reset-Kennung im Speicher steht, damit nicht über \$8002/\$8003 (RAM-Vektor) anstatt über diesen ROM-Vektor verzweigt wird.

# ROM-Kennung:\$a004-\$a00b

In diesen Adressen steht das ASCII-Format des Textes »CBMBASIC«. Es handelt sich hier um eine reine Copyright-Information ohne Einfluß auf die Funktionsweise des C64, denn diese Adressen werden von keiner Stelle im ROM angesprochen. Mir ist auch noch kein C64-Programm bekannt, daß von dieser ROM-Kennung irgendwelchen Gebrauch macht (außer zu Programmschutz-Zwecken, um den »Knacker« zu irritieren).

Sollten Sie also das ROM ins RAM übertragen, können Sie diese 8 Bytes ohne weiteres als Arbeitsspeicher für Ihr modifiziertes ROM einsetzen.

# Adressen der Routinen zu den Basic-Befehlen: \$a00c-\$a051

Wie Sie aus Kapitel 3 wissen, werden die Basic-Befehle vom Interpreter als Tokens gespeichert. Dadurch ergibt sich eine feste Reihenfolge der Befehle:

```
END, FOR, NEXT, DATA, INPUT#, INPUT, DIM, READ, LET, GOTO, RUN, IF, RESTORE, GOSUB, RETURN, REM, STOP, ON, WAIT, LOAD, SAVE, VERIFY, DEF, POKE, PRINT#, PRINT, CONT, LIST, CLR, CMD, SYS, OPEN, CLOSE, GET, NEW
```

Als »Befehle« wollen wir in diesem Zusammenhang nur die soeben aufgeführten Schlüsselwörter bezeichnen; selbstverständlich haben auch Funktionen und Operatoren ihre Tokens, aber diese werden von der Adreßtabelle \$a00c-\$a051 nicht erfaßt. Definitionsgemäß ist ein »Befehl« also ein Basic-Schlüsselwort, das unmittelbar am Zeilenanfang oder hinter einem Doppelpunkt stehen kann.

Bei der Ausführung eines solchen Befehls liest die Interpreterschleife das Token des zu durchlaufenden Befehls ein. Dann wird anhand des Tokens die Position ermittelt, an welcher in dieser Tabelle (\$a00c-\$a051) die Adresse der Befehlsroutine zu finden ist. Das Ergebnis ist ein Wert von 0 bis 34, da es ja 35 Befehle gibt. Dieser Wert wird dann bei \$a7f7 verdoppelt, weil jede Adresse 2 Bytes in der Tabelle beansprucht. Der dadurch erhaltene Offset kommt ins Y-Register, anhand dessen die Adresse aus der ROM-Tabelle auf den Stapel gelegt wird. Beim Aufruf der CHRGET-Routine über JMP erfolgt dann ein RTS aus CHRGET; um diesen auszuführen, holt der Prozessor die beiden obersten Bytes vom Stapel herunter und springt an die durch diese Bytes angegebene Adresse.

Dieser Stapelmanipulationstrick bedingt, daß in der ROM-Tabelle nicht die tatsächlichen Adressen der Befehlsroutinen stehen, sondern die um 1 verringerten Werte. Der Prozessor merkt sich nämlich die Rücksprungadressen für JSR/RTS in diesem Format (Rücksprungadresse – 1) am Stapel.

# Adressen der Routinen zu den Basic-Funktionen: \$a052-\$a07f

Nicht nur die Befehle, sondern auch die Funktionen tokenisiert der Basic-Interpreter. Auch die Funktionen haben somit eine durch die numerische Reihenfolge ihrer Tokens vorgegebene Reihenfolge:

```
SGN, INT, ABS, USR, FRE, POS, SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN, PEEK, LEN, STR$, VAL, ASC, CHR$, LEFT$, RIGHT$, MID$
```

Bei der Auswertung einer Funktion geht der Interpreter ähnlich wie bei Befehlen vor: Anhand des Token wird die Adresse der Routine aus der ROM-Tabelle entnommen und aufgerufen. Da jedoch bei der Funktionsauswertung kein Stapelmanipulationstrick wie bei der Befehlsinterpretation eingesetzt wird, stehen die Routinenadressen in dieser ROM-Tabelle im gewöhnlichen Low-High-Format, also ohne daß I subtrahiert wird.

# Prioritätsflags und Routinenadressen zu den Basic-Operatoren: \$a080-\$a09d

Die Operatoren sind nach Befehlen und Funktionen nun endlich die dritte und letzte Gruppe von tokenisierten Basic-Schlüsselwörtern. Ihre Auswertung bereitet den größten Aufwand, da jeder Operator eine spezifische Priorität hat. Die bekannteste Prioritätsregel lautet »Punkt vor Strich« und besagt, daß zuerst alle »Punkt-Operationen« (Multiplikation, Division) und dann erst die »Strich-Operationen« (Addition, Subtraktion) auszurechnen sind. Als Beispiel eignet sich »3+10*5«. Hier würde es ohne die definierte Punkt-vor-Strich-Priorität zwei Lösungen geben:

1. 
$$3+10*5 = 13*5 = 65$$

Richtig ist natürlich, Sie wissen es schon, nur die zweite Lösung, da zuerst die Multiplikation »10*5« und dann die Addition zu berechnen ist.

Man spricht davon, daß die Multiplikation über eine höhere Priorität als die Addition verfügt. Die Division hingegen hat dieselbe Priorität wie die Multiplikation, und bei der Rechnung »3*10/5« ist es völlig belanglos, ob sie zuerst multiplizieren oder dividieren: In jedem Fall lautet das Ergebnis »6«.

In dieser Operatorentabelle besteht nun jeder Eintrag aus 3 Bytes: 1 Byte für die Priorität, 2 Bytes für die Adressen der Operatoren.

Die Adressen der Operatoren sind wie die Befehlsadressen um 1 dekrementiert, da zu deren Verwendung ein Stapelmanipulationstrick herangezogen wird, der dieses erfordert.

Die Priorität wird als 1-Byte-Wert gemerkt; je höher dieser Wert, desto höher ist auch die Priorität. Tabelle 4.1 gibt Auskunft über die Rangfolge der Prioritäten.

Rang	Operator	Prioritätsbyte
1	Potenzierung	\$7f
2	Vorzeichenwechsel	\$7d
3	Multiplikation und Division	\$7b
4	Addition und Subtraktion	\$79
5	Vergleichsoperatoren	\$64
6	NOT	\$5a
7	AND	\$50
8	OR	\$46

Tabelle 4.1: Die Prioritäten der Basic-2.0-Operatoren

# Tabelle der Basic-2.0-Schlüsselwörter für Tokenisierung: \$a09e—\$a19d

Damit nach der Eingabe einer Basic-Zeile die Tokenisierung (Umwandlung der Schlüsselwörter in Tokens) erfolgen kann, muß die Tokenisierungsroutine über den Klartext der Schlüsselwörter verfügen, welchen diese Tabelle \$a09e—\$a19d enthält. Die Tabellenstruktur ist äußerst effizient: In der Reihenfolge der Tokens sind die Klartexte enthalten, und das Ende jedes Klartextes wird dadurch markiert, daß im entsprechenden Byte das Bit 7 gesetzt ist.

Tabelle 4.2 enthält alle Tokens und die dazugehörigen Klartexte.

### Aufbau der Tokens

Die Reihenfolge der Tokens ist sehr zweckgerichtet:

 Die Tokens \$80-\$a2 stehen für die Basic-2.0-Befehle, die in der Interpreterschleife ausgeführt werden, indem die Adresse der Befehlsroutine ausgelesen und angesprungen wird. Ist »X« das

^{2. 3+10*5 = 3+50 = 53} 

Token	Klartext	Token	Klartext
\$80	END	\$a6	SPC(
\$81	FOR	\$a7	THEN
\$82	NEXT	\$a8	NOT
\$83	DATA	\$a9	STEP
\$84	INPUT#	\$aa	+
\$85	INPUT	\$ab	_
\$86	DIM	\$ac	*
\$87	READ	\$ad	1
\$88	LET	\$ae	$\uparrow$
\$89	GOTO	\$af	AND
\$8a	RUN	\$60	OR
\$8b	IF	\$b1	<
\$8c	RESTORE	\$b2	=
\$8d	GOSUB	\$b3	>
\$8e	RETURN	\$b4	SGN
\$8f	REM	\$b5	INT
\$90	STOP	\$b6	ABS
\$91	ON	\$b7	USR
\$92	WAIT	\$b8	FRE
\$93	LOAD	\$b9	POS
\$94	SAVE	\$ba	SQR
\$95	VERIFY	\$bb	RND
\$96	DEF	\$bc	LOG
\$97	POKE	\$bd	EXP
\$98	PRINT#	\$be	COS
\$99	PRINT	\$bf	SIN
\$9a	CONT	\$c0	TAN
\$9b	LIST	\$c1	ATN
\$9c	CLR	\$c2	PEEK
\$9d	CMD	\$c3	LEN
\$9e	SYS	\$c4	STR\$
\$9f	OPEN	\$c5	VAL
\$a0	CLOSE	\$c6	ASC
\$a1	GET	\$c7	CHR\$
\$a2	NEW	\$c8	LEFT\$
\$a3	TAB(	\$c9	RIGHT\$
\$a4	TO	\$ca	MID\$
\$a5	FN	\$cb	GO

Tabelle 4.2: Tokens des Basic 2.0 und dazugehörige Klartexte

Token eines Befehls, so ergibt folgende Formel die Adresse der Routine zu diesem Befehl:

```
PEEK($a00c+(X-$80)*2) +
256*PEEK($a00c+(X-$80)*2+1) + 1
```

- Die Tokens \$a3-\$a7 sowie \$a9 repräsentieren Schlüsselwörter, die ausschließlich innerhalb bestimmter Befehlsroutinen interpretiert oder als syntaktische Erfordernisse aufgestellt werden: »TAB(« und »SPC(« bearbeitet die PRINT-Routine, TO/FN/THEN/STEP werden von den Routinen zu den Befehlen FOR/DEF/IF aus syntaktischen Gründen verlangt.
- Die Tokens \$a8 sowie \$aa-\$b3 ersetzen Basic-Operatoren.
- Die Tokens \$b4-\$ca entsprechen den Basic-Funktionen.
- Das Token \$cb schließlich ermöglicht es, das Schlüsselwort »GOTO« auch als »GO TO« zu schreiben, da »GO« als eigenes Token existiert und als solches von der Interpreterschleife erkannt wird.

# Struktur der Tokenisierungstabelle

Um festzustellen, inwiefern die Reihenfolge der Tokens die Tokenisierung selbst erleichtert, müssen wir uns kurz über den Vorgang der Tokenisierung informieren.

Bei der Tokenisierung versucht der Interpreter, Schlüsselwörter im eingegebenen Basic-Text zu finden. Sobald er eine Zeichenfolge im Basic-Text entdeckt, die in derselben Reihenfolge auch als Eintrag in der Tokenisierungstabelle zu finden ist, ersetzt er die Bytefolge durch das Befehlstoken, also durch die Position des Klartextes innerhalb der Tokenisierungstabelle, wozu noch der Offset \$80 addiert wird. Daraufhin werden im Rest der Eingabe weitere Schlüsselwörter gesucht, bis die gesamte Basic-Eingabe durchforstet ist.

Als Beispiel wollen wir die Umwandlung der Eingabe »FOR I=1 TO 5« verfolgen:

Phase 1:

```
FOR I=1 TO 5
```

Phase 2:

```
[FOR-Token $81] I=1 TO 5
```

Phase 3:

```
[FOR-Token $81] I["="-Token $b2]1 TO 5
```

Phase 4:

```
FOR-Token $81] I["="-Token $b2]1 [TO-Token $a4] 5
```

In diesem Fall hat der Algorithmus zweifellos funktioniert. Schwierig wird es jedoch, wenn Schlüsselwörter in Variablennamen stehen. Diese werden dann nämlich, ob es sinnvoll ist oder nicht, ebenfalls tokenisiert:

TOM=7

ergibt folgendes:

[TO-Token \$a4]M=7

Eine weitere Lücke des Tokenisierungsalgorithmus wird aber durch den Aufbau der Tokenisierungstabelle umgangen. Nehmen wir einmal den theoretischen Fall an, es gäbe die Schlüsselwörter AB und ABC. Wenn »AB« in der Klartext-Tabelle vor »ABC« steht, würde die Eingabe »ABC« also in

[AB-Token]C

umgewandelt. Die Folge ist absehbar: Das Schlüsselwort ABC könnte die Tokenisierungsroutine nie erkennen, da es bereits ein anderes Schlüsselwort – AB – enthält, das zuerst tokenisiert wird. Aber so ein theoretischer Fall liegt ja bei den Basic-Schlüsselwörtern gar nicht vor . . .

Doch! Die entsprechenden Paare lauten PRINT/PRINT#, INPUT/INPUT# und GO/GOTO. (GET und GET# sind hier nicht von Belang, da nur GET als Schlüsselwort gilt und das Doppelkreuz in der Praxis lediglich als GET-Parameter gilt.)

Dennoch läuft die Tokenisierung korrekt ab, da die Tokenisierungstabelle entsprechend geschickt aufgebaut ist. In ihr steht nämlich PRINT# vor PRINT, INPUT# vor INPUT und GOTO vor GO, so daß nichts »anbrennen« kann: Die längeren Schlüsselwörter werden zuerst tokenisiert. Für den Fall, daß das jeweils kürzere Befehlswort vorliegt, so erkennt es die Tokenisierungsschleife in einem späteren Durchlauf immer noch rechtzeitig.

Für den Aufbau eigener Tokenisierungstabellen von Basic-Erweiterungen müssen Sie sich also dieses Prinzip gut merken, weil sonst Fehlfunktionen in Ihren Programmen auftreten könnten, für die Sie keine (andere) logische Erklärung finden.

#### Der <SHIFT L>-Trick

Fast jede Zeitschrift hat schon darüber berichtet, daß man durch Eingabe von <SHIFT L> hinter einem REM-Befehl eine Art Listschutz einbaut, weil fortan beim Listen des entsprechenden REM-Befehls ein SYNTAX ERROR entsteht, obwohl die Zeile nach wie vor vom Interpreter ausgeführt werden kann.

Das Prinzip davon ist folgendes: <SHIFT L> wird bei der Tokenisierung unverändert gelassen und ergibt den Code \$cc im Basic-Speicher. Die LIST-Routine wiederum hat einen Programmierfehler, aufgrund dessen \$cc als Token aufgefaßt wird. Anstatt eines Schlüsselwort-Klartextes findet LIST jedoch die \$00-Endmarkierung der Tokenisierungstabelle, deren Ausgabe dann über Umwege zum SYNTAX ERROR führt. Bei der Beschreibung der LIST-Routine wird näher darauf eingegangen.

# Tabelle der Basic-Fehlermeldungen im Klartext: \$a19e-\$a327

Diese Tabelle enthält die Klartexte der Basic-Fehlermeldungen im ASCII-Format. Im jeweils letzten Byte eines Befehlswortes ist Bit 7

als Endmarkierung gesetzt, wird aber anläßlich der Textausgabe ausgeblendet.

Die Texte der Fehlermeldungen sind in Reihenfolge der Fehlercodes angeordnet. Dies ist jedoch im Gegensatz zur Abfolge der Tokenisierungstabelle nicht einmal zwingend erforderlich, da sich ab \$a328 eine weitere Tabelle im Speicher befindet, die die Adressen aller Fehlermeldungen enthält und diese Zeigertabelle bereits richtig geordnet ist.

Die einzelnen Fehlertexte bestehen lediglich aus der Fehlerbeschreibung (z.B. »SYNTAX«). Der Zusatz »ERROR« oder »ERROR IN xxxx« wird in der Fehlerbehandlungsroutine erzeugt, da er für jede Fehlermeldung gleich ist.

# Tabelle der Adressen der Basic-Fehlermeldungen im Klartext: \$a328–\$a363

Diese Tabelle enthält in Reihenfolge der Fehlercodes nicht nur die Adressen der Fehlermeldungstexte aus \$a19e-\$a327, sondern auch den Text zum Fehlercode #30 (BREAK ERROR), dessen Klartext bei \$a383 steht.

Die Adresse zum Text einer Basic-Fehlermeldung erhält man also über folgende Formel:

```
PEEK($a328+Fehlercode-1) + 256*PEEK($a328+Fehlercode-1+1)
```

#### Vereinfacht:

```
PEEK($a327+Fehlercode) +
256*PEEK($a328+Fehlercode)
```

# Tabelle für Texte in Fehler- und Steuermeldungen: \$a364-\$a375

Die Texte »OK«, »ERROR« und »IN« werden für mehrere Fehlerund Steuermeldungen benötigt. Deshalb fressen Sie nicht bei jeder einzelnen solchen Meldung Speicher, sondern nur einmal an dieser Stelle im Speicher und werden in jedem Bedarfsfall von hier ausgegeben. Zur Ausgabe verwendet der Interpreter seine STROUT-Routine bei \$ab1e, welche die \$00-Endmarkierungen der einzelnen Texte verlangt.

Das Prompt »READY.« ist dahinter im Speicher ebenso im STROUT-Format untergebracht wie »BREAK«, der Text zur Fehlermeldung #30. Bei »BREAK« ist dies eine erhebliche Abweichung gegenüber dem Format der anderen Fehlermeldungen, in denen Bit 7 das letzte Byte markiert. Daran erkennt man die exponierte Stellung des BREAK ERROR innerhalb der 30 Fehlermeldungen.

# SRCSTK \$a38a: Routine zur Suche von Stapeleinträgen des Basic-Interpreters

In 3.4.11 wurde genau erläutert, wie sich der Basic-Interpreter den Stapel im Zusammenhang mit den Befehlen GOSUB/RETURN und FOR/NEXT zunutze macht.

Dabei gibt es zwei verschiedene Ziele, die die Routine verfolgt.

1. Suche des letzten Stapeleintrags

Wenn im Akku nicht das FOR-Token \$81 steht, wird das Headerbyte des letzten Basic-Stapeleintrags in den Akku geholt und bei gelöschtem Z-Flag zurückgesprungen. Das X-Register enthält dann den Offset auf den ausgelesenen Stapeleintrag.

Wurde SRCSTK (\$a38a) von der RETURN-Routine aufgerufen, so stellt diese dann noch fest, ob der letzte Stapeleintrag von GOSUB stammt (Akku = \$8d) oder nicht (Akku \$8d).

2. Suche eines bestimmten FOR/NEXT-Eintrags

Befindet sich im FOR/NEXT-Variablenzeiger ein anderer Wert als \$0000, so durchsucht SRCSTK (\$a38a) den gesamten Stapel nach einem Basic-Stapeleintrag für FOR/NEXT mit demselben Variablenzeiger. X enthält bei dessen Auffinden den Stapelzeiger-Inhalt und das Zero-Flag wird gesetzt.

Bei »leerem« FOR/NEXT-Variablenzeiger wird lediglich festgestellt, ob sich noch ein FOR/NEXT-Eintrag am Stapel befindet, und dieser wird dann als Suchergebnis im FOR/NEXT-Variablenzeiger vorgelegt.

# Programmtechnische Besonderheit

Bei \$a398 verzweigt SRCSTK (\$a38a) für den Fall, daß zwar ein FOR/NEXT-Eintrag am Stapel gefunden werden konnte, aber kein bestimmter FOR/NEXT-Variablenzeiger zu suchen ist. Das Raffinierte an »a398 bne a3a4« ist nun, daß bei \$a3a4 geprüft wird, ob der FOR/NEXT-Variablenzeiger am Stapel mit dem gewünschten FOR/NEXT-Variablenzeiger übereinstimmt.

Wurde jedoch bei \$a398 nicht verzweigt, so ist durch \$a39f garantiert, daß der Vergleich bei \$a3a4 positiv ausfällt:

```
$a39f lda 0103,x
...
$a3a4 cmp 0103,x
```

In dieser Reihenfolge wird immer das Zero-Flag gesetzt. Das Vergleichsergebnis ist sozusagen durch die logische Abfolge der Befehle vorher festgelegt.

Andernfalls jedoch trifft der Vergleich bei \$a3a4 nicht unbedingt zu, so daß zuerst ein Vergleich des gefundenen FOR/NEXT-Variablenzeigers mit dem gewünschten FOR/NEXT-Zeiger stattfindet.

#### \$a3b8:

# Routine zur Bereitstellung von Variablen-Speicherplatz

Wenn der Interpreter ab einer bestimmten Adresse Variablen-Speicherplatz benötigt, übergibt er diese Adresse in Akku und Y-Register und ruft diese Routine auf. Dies geschieht beim Einfügen einer neuen Basic-Zeile und beim Anlegen einer Basic-Variablen. Dazu muß der Variablenbereich und gegebenenfalls auch ein Teil des Programmbereiches verschoben werden, was die Routine BLTUC, ein Bestandteil dieses Programms, erledigt.

# BLTUC \$a3bf: Speicherblockverschiebung

Der BLTUC-Einsprung ist für den Programmierer oft eine willkommene Hilfe, um sich die Entwicklung einer eigenen Speicherverschiebungsroutine zu ersparen.

Die Nutzung von BLTUC ist denkbar einfach: In drei Zeropage-Zeigern befinden sich die Parameter, gemäß denen bei »jsr bltuc« eine Speicherverschiebung erfolgt. Die Parameter geben an, welcher Speicherblock an welche Stelle zu übertragen ist. Die Anfangsadresse des Originalbereiches hat sich dazu in \$5f/\$60, die dazugehörige Endadresse plus 1 in \$5a/\$5b und die Endadresse des Zielbereiches plus 1 in \$58/\$59 zu befinden. Die Anfangsadresse des Zielbereiches muß nicht angegeben werden, sie ergibt sich zwangsläufig aus der Endadresse des Zielbereiches und der Länge des zu verschiebenden Speicherblockes.

Zu den Endadressen wird deshalb 1 addiert, weil sie die jeweils erste nicht zu kopierende Speicherstelle bezeichnen. Die letzte Adresse im Übertragungsbereich liegt jedoch um 1 Byte darunter.

Kommen wir nun zur Funktionsweise von BLTUC. Zuerst wird die Länge des Kopierbereiches errechnet. Low- und High-Byte dieser Bereichslänge dienen später als Dekrementierzähler in den Verschiebeschleifen. Falls es sich um einen »ganz-seitigen« Bereich handelt (LB der Bereichslänge ist 0), also die Anzahl der zu verschiebenden Bytes ohne Rest durch 256 (\$0100) teilbar ist, wird eine Routine zum Verschieben vollständiger Speicherseiten angesprungen. Andernfalls ermittelt BLTUC die Anfangsadresse von Quell- und Ziel-Restbereich und springt eine Verschiebeschleife speziell für den Restbereich an, in welcher das Low-Byte der Bereichslänge als Dekrementierzähler dient. Nach Ablauf dieser Rest-Verschiebeschleife kommt die bereits erwähnte Kopierschleife für komplette Speicherseiten zur Ausführung, deren Dekrementierzähler das High-Byte der Bereichslänge ist. Danach springt BLTUC an die aufrufende Routine zurück.


Interessant ist die Verschachtelung der beiden Kopierschleifen. Diese erwarten jeweils folgende Parameter:

Kopierschleife 1 (Rest-Verschiebeschleife)

- Anzahl der zu verschiebenden Bytes im Y-Register; bei Y=\$00 wird eine komplette Page verschoben
- Anfangsadresse des Quellbereiches in \$5a/\$5b
- Anfangsadresse des Zielbereiches in \$58/\$59

Kopierschleife 2 (Ganzseiten-Verschiebeschleife)

- Anzahl der zu verschiebenden Speicherseiten im X-Register
- Endadresse des Ouellbereiches in \$5a/\$5b
- Endadresse des Zielbereiches in \$58/\$59



Dabei fällt sofort auf, daß beide Kopierschleifen die Zeiger \$58/\$59 (Zielbereich) und \$5a/\$5b (Quellbereich), jedoch zwei unterschiedliche Dekrementierzähler (X- und Y-Register) einsetzen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil in Kopierschleife 2 auf Kopierschleife 1 zurückgegriffen wird, um die jeweils zu übertragende Speicherseite zu kopieren. Im Y-Register steht dazu \$00, so daß die komplette Page von \$5a/\$5b nach \$58/\$59 verschoben wird. Kopierschleife 2 also bewirkt lediglich, daß in diesen beiden Hilfszeigern jeweils die richtigen Werte stehen, damit Kopierschleife 1 die tatsächliche Speicherübertragung vornimmt.

Abbildung 4.1 ist noch ein Flußdiagramm zur BLTUC-Routine. Bei der Besprechung von LNKPRG (\$a533) finden Sie ein sehr lehrreiches Anwendungsbeispiel für BLTUC (\$a3bf), das jedoch mehr der Demonstration von LNKPRG (\$a533) dient. Ein eigenes BLTUC-Beispiel ist Listing 4.2, das mit Hypra-Ass assembliert und nach einem Reset (SYS 64738) über SYS 49152 gestartet wird. Dann wird das Basic-ROM an das RAM mit gleicher Adresse kopiert und auf RAM-Betrieb umgeschaltet.

# ← Abbildung 4.1: Flußdiagramm zur Routine BLTUC

```
READY.
    -.BA $C000 : START: SYS 49152
100
110
120
     -: NICHT VON HYPRA-ASS AUS STARTEN!
130
140
    -.GL BLTUC = $A3BF
    -.GL ANFANGORIGINAL = $A000
150
160
    -.GL ENDEORIGINAL
170
     -.GL ENDEZIEL
                          = ENDEORIGINAL
180
190
    -. GL MAIN
                          - $A480
200
    -;
210
                LDA #< (ANFANGORIGINAL)
220
                STA $5F
230
                 LDA #>(ANFANGORIGINAL)
240
                STA $60
250
260
                 LDA #< (ENDEORIGINAL+1)
270
                 STA $5A
280
                 LDA #>(ENDEORIGINAL+1)
290
                 STA $5B
300
    -;
310
                LDA #< (ENDEZIEL+1)
320
                 STA $58
330
                LDA #>(ENDEZIEL+1)
340
                STA $59
350
360
                JSR BLTUC
370
    -;
380
                 LDA #54
                                 : BASIC-BEREICH
390
                STA 1
                                 : AUF RAM STELLEN
400
410
                JMP MAIN
                                 : WARMSTART
```

Listing 4.2: Beispiel zu BLTUC

READY.

### **GETSTK \$a3fb:**

# Routine zur Prüfung auf genügend freien Stapelplatz

Wie Sie spätestens seit Kapitel 3.4.11 wissen, arbeitet der Interpreter sehr »stapel-intensiv«, wenn FOR/NEXT und GOSUB/RETURN auszuführen sind. Damit kein Stapelüberlauf auftritt, der einen Prozessorabsturz auslöst, prüfen die entsprechenden Routinen mit Hilfe von GETSTK (\$a3fb), ob der Stapel freien Platz in ausreichender Menge bietet. Dazu wird die Hälfte des erforderlichen Stapelspeichers (als Byte-Anzahl) in den Akku geladen und GETSTK (\$a3fb) aufgerufen. Ist der nötige Speicherplatz vorhanden, so erfolgt ein gewöhnlicher Rücksprung; andernfalls wird ein OUT OF MEMORY ERROR ausgelöst. In 3.4.11 wurde bereits angesprochen, daß der Text »OUT OF MEMORY« nicht unbedingt die beste Fehlerbeschreibung ist (bessere Alternativen wären wohl »OUT OF STACK«, »STACK OVERFLOW« oder einfach »STACK FULL«). Zudem finden Sie in 3.4.11 eine Beispieleingabe, um den Stapelüberlauf hervorzurufen.

Zur Funktionsweise von GETSTK (\$a3fb). Die Hälfte der benötigten Stapelbytes, die im Akku übergeben wurde, wird zuerst verdoppelt. Dann wird noch 62 addiert, da der Interpreter so viele Bytes am Anfang des Stapels als Hilfsspeicher bei Kassettenoperationen benötigt, um darin die aufgetretenen Fehler zu notieren (siehe Kap. 3.4.11). Nach der Addition von 62 steht also die Menge von Stapelplatz, die unter allen Umständen ungenutzt zu bleiben hat, damit der Interpreter arbeiten kann. Dieser Wert wird schließlich mit dem Stapelzeiger verglichen, und solange der Stapelzeiger groß genug ist (woraus die Verfügbarkeit von genügend freiem Stapelspeicherplatz hervorgeht), meldet GETSTK (\$a3fb) auch keine Bedenken in Form eines OUT OF MEMORY ERROR.

Als Hilfsspeicher für das Additionsergebnis (Parameter mal 2 plus 62) dient \$22; als weiterer Nebeneffekt befindet sich nach »jsr getstk« der Inhalt des Stapelzeigers zu diesem Zeitpunkt im X-Register.

Das Y-Register bleibt unverändert, und die Routine GETSTK (\$a3fb) erfordert ihrerseits keinen Stapelplatz.

# GETFVM \$a408: Routine zur Prüfung und Bereitstellung von freiem Basic-Speicherplatz

Erinnern Sie sich noch an Kapitel 3.4.3, Abbildung 3.2? Dort steht beschrieben, wie der freie Speicher im Basic-RAM »aufgefressen« wird. »Von unten« drücken Basic-Programm und Basic-Variablen, »von oben« der Stringinhaltsspeicher. \$31/\$32 ist die untere Grenze des freien Speicherbereiches und \$33/\$34 das obere Limit.

Wird »von unten« Speicherplatz benötigt, weil Programm oder Variablen zusätzliches RAM erfordern, so ist GETFVM (\$a408) dafür verantwortlich, den benötigten Speicherplatz aufzutreiben, wenn er nicht von sich aus vorhanden ist.

Dazu wird in Akku und Y-Register derjenige Wert übergeben, den der Zeiger \$31/\$32 nach der Nutzung des zusätzlich erforderten Basic-RAMs annehmen muß. Dieser Wert ist also der bisherige Inhalt von \$31/\$32, erhöht um die zusätzlich benötigte Speichermenge.

Dann kann GETFVM (\$a408) diesen Wert mit der Obergrenze des (noch) freien Basic-RAM vergleichen. Solange ausreichend viel Speicherplatz frei ist, wird der übergebene Parameter kleiner als \$33/\$34 sein, was zu einem RTS-Rücksprung führt: Grünes Licht zur Nutzung des angeforderten Speichers!

Andernfalls wird eine Garbage-Collection (siehe Kap. 3.4.6) ausgelöst, wozu vorher die von der Garbage-Collection veränderten Hilfsspeicher auf den Stapel gerettet und nachher wieder vom Stapel geholt werden. Ist nach der Garbage-Collection immer noch nicht genug Basic-RAM vorhanden, erfolgt die Meldung OUT OF MEMORY ERROR; war die Garbage-Collection jedoch so erfolgreich, daß genügend Speicherplatz gewonnen wurde, wird GETFVM (\$a408) über RTS verlassen, wobei für die aufrufende Routine kein Unterschied daraus entsteht, daß eine Garbage-Collection erforderlich war.

# \$a435: Einsprung für OUT OF MEMORY ERROR

»JMP \$a435« löst die Meldung OUT OF MEMORY ERROR aus. Dieser Einsprung besteht im Grunde genommen nur aus einem LDX-Befehl, der die Fehlernummer von OUT OF MEMORY lädt. Auf diesen Befehl folgt im Speicher der Fehlereinsprung ERROR, der eine beliebige Fehlermeldung, deren Kennzahl im X-Register steht, ausgibt und das laufende Basic-Programm mit dieser Meldung abbricht.

#### ERROR \$a437:

# Einsprung in Fehlerbehandlungsroutine des Interpreters

Der allgemeinverbindliche Fehlereinsprung des Basic 2.0 liegt an dieser Stelle (\$a437). Dort steht ein Sprung über den Fehlervektor IERROR \$0300/\$0301, der – solange er nicht vorsätzlich verändert wurde – nach \$e38b weist. Die dortige Routine sortiert den Fehlercode \$80 (»kein Fehler«) aus; liegt allerdings ein herkömmlicher Fehler vor, springt sie nach \$a43a. Diese Routine verdoppelt die Fehlernummer, da die Tabelle mit den Adressen der Fehlermeldungstexte aus 2-Byte-Einträgen besteht. Ferner wird aus der Adreßtabelle \$a328 die Adresse des Fehlertextes in den Hilfszeiger \$22/\$23 geholt und dort gemerkt.

Dann werden die Ein-/Ausgabe-Geräte für Basic gesetzt (Eingabe von Tastatur, Ausgabe auf Bildschirm). Daraufhin gibt ERROR ein [CR] (Carriage Return) und gegebenenfalls noch ein [LF] (Line Feed) sowie ein Fragezeichen aus. Nun kommt der Fehlertext, der von der Fehlernummer abhängig ist, zur Ausgabe. Des weiteren werden einige Basic-Hilfszeiger für den temporären Stringstapel und den Benutzerfunktionsaufruf (FN, DEF FN) in-

itialisiert sowie der CAN'T-CONTINUE-Zustand hergestellt (nach Fehlermeldungs-Programmabbruch darf CONT nicht ausgeführt werden). Schließlich erfolgt die Ausgabe von »ERROR« sowie gegebenenfalls »IN zeile«. Zu guter Letzt wird das Flag für den Basic-Direktmodus gesetzt und der Warmstart (MAIN \$a480) ausgelöst, dessen Einsprung unmittelbar hinter der ERROR-Routine im Speicher steht.


#### MAIN \$a480:


# Basic-Warmstart (Betreten des Eingabemodus)

Bei MAIN (\$a480) liegt der Sprung über den Warmstart-Vektor IMAIN \$0302/\$0303, der in unverändertem Zustand nach \$a483 weist. Dort wird zuerst über eine Unterroutine eine Basic-Eingabe in den Systemeingabepuffer (ab \$0200) geholt, auf welchen auch der CHRGET-Zeiger gerichtet wird, damit die Auswertung der Eingabe über CHRGET und die auf CHRGET basierenden Parameterauswertungsroutinen (siehe Kap. 3.4.7) möglich ist.

Anhand des ersten Zeichens im Systemeingabepuffer wird dann festgestellt, ob es sich um eine Eingabe zur Direktausführung oder eine Basic-Programmzeile handelt: Basic-Zeilen werden an vorangestellten Zahlen erkannt, das erste Zeichen muß dann folglich eine Ziffer sein, während bei Direktmodus-Eingaben ein anderes Zeichen

Abbildung 4.2: Ablaufplan des Warmstarts  $\rightarrow$ 








Abbildung 4.3: Die einzelnen Schritte zur Einfügung einer eingegebenen Basic-Zeile:

(1) Eingabe der Zeile in den Systemeingabepuffer

(2) Löschen des alten Inhalts der entsprechenden Zeile; entfällt, wenn eine Zeile mit dieser Nummer noch nicht existiert

(3) Schaffen von Einfügeplatz an der Einfügeposition

(4) Nun ist die Zeile endgültig ins Basic-Programm kopiert worden

am Anfang steht. Beginnt der Systemeingabepuffer mit der Endmarkierung \$00, so wird die Eingabe wiederholt. Der TAX-Befehl bei \$a48d ist deshalb erforderlich, weil das Z-Flag nach »jsr chrget« auch beim Code \$3a (Doppelpunkt) gesetzt wäre, der jedoch nicht auf einen leeren Eingabepuffer hinweist.

Zurück zur Unterscheidung zwischen Direktanweisung und Zeilenangabe. Bei Eingabe einer Direktmodus-Anweisung wird anhand des gelöschten Carry-Flags (von CHRGET beeinflußt) diese Situation erkannt, die Direktanweisung tokenisiert und an die Interpreterschleife zur Ausführung übergeben.

Andernfalls wird die Routine ab \$a49c aufgerufen (Einbindung einer im Eingabepuffer stehenden Basic-Zeile):

#### \$a49c:

# Routine zur Einbindung einer im Eingabepuffer stehenden Basic-Zeile

Diese Unterroutine des Warmstartprogramms holt als erstes die Zeilennummer vom Anfang des Systemeingabepuffers und tokenisiert alles, was hinter der Zeilennummer steht. Die Länge der Eingabe hinter der Zeilennummer wird im Eingabepufferzeiger \$0b vermerkt. Dann sucht ein FNDLIN-Aufruf eine Zeilennummer mit der eingegebenen Nummer, um festzustellen, ob eine solche Zeile bereits existiert oder noch nicht. Falls schon vorhanden, wird die alte Zeile mit dieser Nummer zuerst gelöscht. Dies geschieht durch einfaches Verschieben des Speicherbereiches »über« der zu löschen-

den Zeile an die Anfangsadresse dieser Zeile, so daß diese überschrieben wird. Danach jedoch müssen noch die Linkpointer angepaßt und die Variablen gelöscht werden, da der Variablenbereich ebenfalls mitverschoben wurde und somit »verloren« ist.

Nach diesem Löschen des alten Zeileninhaltes prüft die Routine, ob sich im Eingabepuffer außer der Zeilennummer noch eine Eingabe befand; falls nicht, so wird erneut der Warmstart ausgelöst, da durch bloßes Eingeben einer Zeilennummer nur das Löschen der Zeile verlangt wird, und dies ist ja zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon zu aller Zufriedenheit erfolgt.

Zur Einfügung der eingegebenen Zeile wird der Speicherbereich ȟber« der Einfügeposition »nach oben« verschoben, um Platz für die einzubindende Zeile zu schaffen. Dafür dient der Einsprung bei \$a3b8, der sich auf GETFVM (\$a408) und BLTUC (\$a3bf) stützt.

Nun ist also an der richtigen Position ein Bereich von ausreichender Länge vorhanden, in welchem die neu eingegebene Zeile Platz findet. Bevor sie dorthin kopiert werden kann, wird sie aber noch im Systemeingabepuffer hergerichtet, indem die Zeilennummer im Low-High-Format vor die tokenisierte Eingabe geschrieben wird. Im üblichen Format steht die Basic-Zeile also jetzt in folgenden Adressen:

\$01fc/\$01fd: Linkpointer (wird nicht mit besonderen Werten belegt, da nach Kopieren der Basic-Zeile ohnehin die Linkpointer-Aktualisierung erfolgt)

\$01fe/\$01ff: Zeilennummer

ab \$0200: tokenisierter Zeileninhalt

Nach Neusetzen des Zeigers auf das Basic-Programmende wird dann endlich die Zeile an die Einfügeposition übertragen, woraufhin die Variablen gelöscht und die Linkpointer berechnet werden. Dann springt der Interpreter an den Beginn der Warmstart-Routine zur Bearbeitung der nächsten Eingabe.

Abbildung 4.2 ist ein sehr schematischer Ablaufplan der Warmstartroutine, der zur Zusammenfassung der bisherigen Erklärungen dient. In Abbildung 4.3 sehen Sie grafisch die einzelnen Schritte zur Einfügung einer eingegebenen Basic-Zeile.

# LNKPRG \$a533: Neuberechnung der Linkpointer

Bei einigen Operationen des Interpreters werden die Linkpointer zunächst nicht berücksichtigt, dann aber über »jsr Inkprg« auf den aktuellen Stand gebracht. Dies kann man sich auch zunutze machen, wenn man den Ladevorgang eines Basic-Programms oder des Disketten-Inhaltsverzeichnisses unterbrochen hat und auf Eingabe des LIST-Befehls nur chaotisches Zeichengewirr am Bildschirm erscheint: Nach »SYS 42291:LIST« blicken Sie sicher durch, was Sie gerade in den Speicher geholt haben. Auch ein OLD/RENEW-Trick beruht auf LNKPRG: »POKE 2050,8:SYS 42291« läßt das

READY.

```
100
     -.BA $C000 : START: SYS 49152
110
     -: NICHT MIT HYPRA-ASS VERWENDEN
120
130
140
     -.GL BLTUC = $A3BF
150
     -.GL LNKPRG = $A533
     -.GL BASICANFANG = $2B
160
     -.GL BASICENDE
170
                       = $2D
     -.GL NEUBEREICH
                          $2001
180
190
200
210
                 LDA BASICANFANG
220
                 STA $5F
                 LDA BASICANFANG+1
230
240
                 STA $60
250
                 LDA BASICENDE
260
                 STA $5A
270
                 LDA BASICENDE+1
280
                 STA $5B
290
                 LDA BASICENDE
300
                 SEC
310
                 SBC BASICANFANG
320
                 STA $58
                 LDA BASICENDE+1
330
                 SBC BASICANFANG+1
340
350
                 STA $59
     -
360
                 CLC
370
                 LDA $58
380
                 ADC #< (NEUBEREICH)
390
                 STA $58
400
                 STA BASICENDE
410
                 LDA $59
420
                 ADC #>(NEUBEREICH)
430
                 STA $59
440
                 STA BASICENDE+1
450
     -;
460
                 JSR BLTUC
470
480
                 I.DA #0
490
                 STA NEUBEREICH-1
500
     -:
510
                 LDA #< (NEUBEREICH)
520
                 STA BASICANFANG
530
                 LDA #>(NEUBEREICH)
540
                 STA BASICANFANG+1
550
560
                 JSR LNKPRG
570
     -:
580
                 JSR $A659
                                  ; VARIABLEN LOESCHEN
590
                 JMP $A480
                                   WARMSTART
```

READY.

Listing 4.3: Beispiel zu LNKPRG

versehentlich gelöschte Basic-Programm zumindest wieder bei LIST erscheinen; ordnungsgemäß wiederhergestellt ist es damit jedoch noch lange nicht!

Die LNKPRG-Routine orientiert sich bei der Berechnung der Linkpointer an den \$00-Markierungen im Programm: Da jedes »\$00« ein Zeilenende markiert, folgt darauf der Linkpointer der nächsten Zeile. Drei aufeinanderfolgende »\$00« stehen für das Programmende.

Listing 4.3 verschiebt zuerst mit BLTUC (\$a3bf) das Basic-Programm von seiner aktuellen Anfangsadresse nach \$2001, stellt dann die Basic-Zeiger auf die neue Adresse und läßt die Linkpointer schließlich neu berechnen.

Abbildung 4.4 ist ein Flußdiagramm zur LNKPRG-Routine.

# GETSYB \$a560: Eingabe in Systemeingabepuffer holen

GETSYB (\$a560) holt eine Eingabe von Tastatur in den Systemeingabepuffer, an dessen Ende GETSYB (\$a560) die Markierung »\$00« setzt.

Die Länge der Eingabe ist von GETSYB (\$a560) auf 88 Zeichen begrenzt, am Bildschirm sind jedoch maximal 80 Zeichen (2 Bild-




Abbildung 4.4: Ablauf der LNKPRG-Routine

Bildschirmzeilen) vom Editor aus möglich. Sollte dennoch die 88-Zeichen-Obergrenze durchbrochen werden, erfolgt die Meldung STRING TOO LONG ERROR.

Abbildung 4.5 verdeutlicht den Ablauf der GETSYB-Routine.

Ein sehr trickreiches Anwendungsbeispiel ist eine zweizeilige Basic-Routine, die den normalen INPUT-Befehl ersetzt, aber zusätzlich Komma, Doppelpunkt und Semikolon (Strichpunkt) bei der Eingabe erlaubt, und außerdem nicht das bisweilen lästige Fragezeichen ausgibt. Alle sonstigen Eigenschaften von INPUT bleiben erhalten:

```
1 SYS 42336:XX$="":II=512
2 AA=PEEK(II):IF AA THEN
XX$=XX$+CHR$(AA):II=II+1:GOTO 2
```

Die Wirkung dieses Zweizeilers ist, daß eine Eingabe in den String XX\$ geholt wird. Des weiteren verwendet die Routine die Variablen II zur Angabe der aktuellen Adresse im Systemeingabepuffer und AA für den aktuellen ASCII-Code der Eingabe.

Erfolgt keine Eingabe, ist XX\$=CHR\$(32); ansonsten enthält XX\$ alle sichtbaren, eingegebenen Zeichen, auch Komma, Doppelpunkt und Semikolon (Strichpunkt).

Eine ähnliche Routine für den C128 in Basic 7.0 habe ich in meinem Buch »Vom C64 zum C128 – Tips & Tricks« (Markt& Technik Verlag, ISBN 3-89090-402-5) auf den Seiten 131 und 132 vorgestellt.

# CRUNCH \$a579: Tokenisierung des Systemeingabepuffers

Auch die Tokenisierungsroutine springt über einen Vektor (ICRUNCH \$0304/\$0305), der in unverändertem Zustand nach \$a57c weist. CRUNCH (\$a579) wandelt die im Systemeingabepuffer befindliche Eingabe soweit wie möglich in Tokens um.

Nach der Tokenisierung steht das Ergebnis ab \$0200 im Systemeingabepuffer; eine möglicherweise zuvor bei \$0200 befindliche Zeilennummer wird also überschrieben, da sie zuvor bereits ausgewertet und an anderer Adresse gespeichert wurde.

Die CRUNCH-Routine ist leicht zu verstehen, wenn man sich die Funktionen der einzelnen Prozessorregister innerhalb von CRUNCH (\$a579) vor Augen hält:

- Das X-Register ist der Offset zum jeweiligen nicht-tokenisierten Byte, von \$0200 (Anfang des Systemeingabepuffers) aus gesehen.
- Im Y-Register steht der Offset für die Adresse von \$0200 aus, in der das bei der Tokenisierung ermittelte Byte unterzubringen ist. Wird jedoch geprüft, ob an der aktuellen X-Position ein Schlüsselwort beginnt, so steht in Y jeweils vorübergehend ein Offset innerhalb der Schlüsselwörtertabelle.




Abbildung 4.5: Ablauf der GETSYB-Routine (Teil 1)

 Der Akkumulator enthält jeweils den aktuellen Code beziehungsweise denjenigen Wert, der aus dem aktuellen Code erzeugt wurde.

Das prinzipielle Vorgehen von CRUNCH (\$a579) läßt sich anhand der Registerbeschreibung schon erkennen. Anhand des X-Offset wird ein nicht-tokenisiertes Byte in den Akku eingelesen, gegebenenfalls umgewandelt und mit Hilfe des Y-Offset in den Systemeingabepuffer als Ergebnis zurückgeschrieben. Da die tokenisierte Eingabe niemals länger als die untokenisierte Form ist, besteht zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, daß durch Zurückschreiben des tokenisierten Wertes irgendwelche Informationen im Systemeingabepuffer überschrieben werden, bevor sie tokenisiert sind. Der Y-Offset ist also zu keinem Zeitpunkt größer als der X-Offset.

Der Ausgangswert des X-Offsets ist übrigens der Offset zum ersten Byte hinter der Zeilennummer. Dieser Wert wird durch Auslesen des CHRGET-Zeigers ermittelt, der ja jeweils auf das nächste




Abbildung 4.5: Ablauf der GETSYB-Routine (Teil 2)

Byte weist. Zur Erinnerung: Die Zeilennummer wurde über eine Routine eingelesen, die sich auf CHRGET (\$0073) stützt.

#### FNDLIN \$a613:

# Adresse einer Zeile im Basic-Programmspeicher ermitteln

Kapitel 3 bespricht unter anderem den Aufbau des Basic-Programms im Speicher.

Wir haben dort festgestellt, daß es sich im Prinzip um eine sequentielle Datenstruktur handelt: In Reihenfolge der Zeilennummern folgt eine Basic-Zeile im Speicher unmittelbar auf die vorhergehende. Bei der sukzessiven Abarbeitung des Basic-Programms ist diese Struktur optimal, doch bei gezielten Zugriffen auf einzelne

»Datensätze« (sprich: Programmzeilen) ist eine Suchroutine erforderlich. An FNDLIN (\$a613) wird in \$14/\$15 die Nummer der gewünschten Zeile übergeben. Nach »jsr fndlin« ist dann das Carry-Flag gesetzt, wenn die Zeile aufgefunden wurde, und \$5f/\$60 enthalten die Adresse, bei der die entsprechende Zeile im Speicher beginnt (Adresse des Linkpointers); ist das Carry gelöscht, so steht in \$5f/\$60 die Adresse, bei der die entsprechende Zeile eingefügt werden müßte, nämlich die Adresse der Zeile mit der nächsthöheren Zeilennummer als der erfolglos gesuchten.

Die FNDLIN-Routine ist in ihrer Struktur mit LNKPTR (\$a533) vergleichbar: Das Programm wird anhand der Linkpointer durchforstet, bis eine Zeilennummer, die größer oder gleich der gesuchten ist, auftritt. Ist die Zeilennummer mit der gewünschten identisch, wird die Routine bei gesetztem Carry verlassen; der Übergabezeiger für die Zeilenadresse (\$5f/\$60) dient in der Routine als laufend aktu-




Abbildung 4.6: Ablauf von FNDLIN

alisierter Hilfszeiger, der jeweils die Basisadresse der gerade zu durchsuchenden Zeile enthält. Im Y-Register steht immer der Offset zum untersuchten Byte (0 = LB des Linkpointers wegen Aktualisierung des Hilfszeigers mit der Adresse der nächsten Zeile; 1= HB des Linkpointers wegen möglicher Programm-Endmarkierung oder wegen Aktualisierung des Hilfszeigers mit der Adresse der Folgezeile; 2 = LB der Zeilennummer zwecks Vergleich; 3 = HB der Zeilennummer zwecks Vergleich).

Abbildung 4.6 verdeutlicht grafisch die Funktionsweise von FNDLIN (\$a613).

# NEW \$a642: Routine zum Basic-Befehl NEW

Etwas ungewöhnlich mag es erscheinen, daß die Routine NEW mit einem BNE-Befehl beginnt. Dazu muß man wissen, daß die Befehlsroutinen von der Interpreterschleife das CHRGET-Ergebnis des ersten Bytewertes erhalten, der auf das Befehlstoken folgt. Das somit über BNE abgefragte Z-Flag sagt also aus, ob auf den NEW-Befehl eine Endmarkierung (Doppelpunkt \$3a oder Zeilenende \$00) folgt (dann Z=1) oder nicht (Z=0). Da der NEW-Befehl keine weiteren Parameter hat, verzweigt BNE bei einem Syntaxverstoß wie »NEW 1« oder »NEW TEXT«.

Gleichfalls erklärungsbedürftig ist, warum dieser BNE-Befehl zu einem RTS-Befehl verzweigt, anstatt den SYNTAX-ERROR-Einsprung anzusteuern. Dazu ist die Funktionsweise der Interpreterschleife zu bedenken: Nach dem RTS sucht diese nämlich automatisch nach einer Befehls- oder Zeilen-Endmarkierung, und »1« (aus »NEW 1«) oder »TEXT« (aus »NEW TEXT«) ergeben dann einen SYNTAX ERROR.

Unmittelbar auf den BNE-Befehl folgt schließlich die tatsächliche Routine. Wenn diese also von einer eigenen Maschinenroutine aus aufgerufen werden soll, ist bei \$a644 einzuspringen:

# NEWIN \$a644: Einsprung für die NEW-Routine für eigene Programme

Dabei ist noch zu beachten, daß innerhalb von NEW, wie wir gleich noch sehen werden, der Stapelzeiger manipuliert wird. Deshalb sollte NEWIN (\$a644) nur über JSR, niemals aber über JMP angesprochen werden. Dies gilt auch für alle weiteren Einsprünge in die NEW/CLR-Routine; ein Beispiel gibt Listing 4.3 für den NEWCLR-Einsprung bei \$a659.

Nun aber zu den tatsächlich von NEW bewirkten Operationen. Zunächst werden zwei Nullbytes an die Position des ersten Linkpointers im Programm, also in die beiden ersten Adressen des Basic-Programmspeichers, geschrieben. Dadurch wird der Programmanfang gleichzeitig zum Programmende deklariert, das Programm ist also insofern »gelöscht«. Damit dieser grobe Eingriff in den Programmspeicher jedoch keine Fehlfunktionen auslöst, sind noch einige Initialisierungsarbeiten für andere Hilfsspeicher des Inter-

preters zu erledigen. Als erstes wird der Zeiger auf das Basic-Programmende mit der Basic-Programm-Anfangsadresse plus 2 (2 Nullbytes sind auch zwei Programmbytes!) geladen. Damit ist gleichzeitig ein neuer Beginn des Variablenspeichers festgelegt. Auch dies ist ein sehr unkoordinierter Eingriff in den Speicher, der nur deshalb funktioniert, weil in der Folge auch der Basic-Befehl CLR durchgeführt wird.

Zuvor noch initialisiert NEW den CHRGET-Zeiger, indem es ihn auf den Basic-Programmanfang richtet. Dies geschieht bei \$a659, dem NEWCLR-Einsprung:

# NEWCLR \$a659: CHRGET-

# und Variablen-Zeiger initialisieren und Variablen löschen

In Listing 4.3 wurde dieser Einsprung beispielshalber eingesetzt, um nach dem Verschieben des Basic-Programms die Variablenzeiger an den neuen Speicherbereich anzupassen.

In NEWCLR (\$a659) wird noch das Z-Flag durch »LDA #00« gesetzt, um vorzutäuschen, daß über CHRGET eine Endmarkierung (Doppelpunkt \$3a oder Zeilenende \$00) eingeholt wurde, denn danach folgt unmittelbar die CLR-Routine im Speicher. Der NEWspezifische Teil besteht also nur aus \$a642–\$a65d, der Rest ist gleichzeitig die CLR-Routine, deren Beschreibung hier folgt. Die CLR-Beschreibung schließt übrigens mit einem Flußdiagramm der gesamten NEW/CLR-Routine.

# CLR \$a65e: Routine zum Basic-Befehl CLR, gleichzeitig Bestandteil der Routine zu NEW

Auch CLR beginnt mit einem »bne -> rts«-Prüfvorgang, um sicherzustellen, daß kein Parameter auf CLR folgt; eine detaillierte Beschreibung dieses Prüfmechanismus finden Sie bei NEW (\$a642).

Die erste von CLR ausgeübte Tätigkeit besteht darin, die Filetabelle des Betriebssystems zu löschen. Daraufhin wird das gesamte Basic-RAM bis zur festgelegten Obergrenze freigegeben, das heißt, der Stringinhaltsspeicher beginnt jetzt an der Speicherobergrenze und ist somit gelöscht. Die Bereiche für einfache Variablen und Arrays werden dadurch gelöscht, daß ihre Anfangs- und Endadressen pauschal mit dem Ende des Basic-Programms festgesetzt werden. Die Variablenbereiche sind somit auf eine Länge von 0 Byte reduziert, was einem Löschen gleichkommt – wie es auch dem Stringinhaltsspeicher widerfahren ist.

Des weiteren ruft CLR die Routine zum RESTORE-Befehl auf, um den READ-DATA-Zeiger auf den Ausgangswert zu setzen. Auch der Zeiger auf den temporären Stringstapel wird so initialisiert, daß wieder der gesamte Stringstapel freigegeben ist.

Der Rest der CLR-Routine holt zunächst die Rücksprungadresse vom Stapel, initialisiert dann den Stapel, legt daraufhin die Rücksprungadresse wieder auf den Stapel zurück und initialisiert vor dem RTS-Rücksprung noch schnell zwei Flags: CONT und FN werden gesperrt (CAN'T CONTINUE; UNDEF'D FUNCTION).

Abbildung 4.7 faßt den Ablauf von NEW/CLR zusammen.

### STXTPT \$a68e:

# CHRGET-Zeiger auf Basic-Programmanfang stellen

Dieses Unterprogramm (von NEW und LOAD) zieht von der Basic-Anfangsadresse 1 ab und setzt das Ergebnis in den CHRGET-Zeiger \$007a/\$007b ein. Damit ist gewährleistet, daß die Interpreterschleife am Programmanfang beginnt.

Interessant ist, wie die Subtraktion von 1 realisiert wurde: Zum Low-Byte wird \$ff addiert, was einer Subtraktion von 1 gleichkommt (ein mathematischer Beweis erübrigt sich).




Abbildung 4.7: Ablauf der Routinen zu NEW und CLR (Teil 1)




Abbildung 4.7: Ablauf der Routinen zu NEW und CLR (Teil 2)

Normalerweise ist das Carry-Flag danach gesetzt, da bis auf \$00 alle Werte, die zu \$ff addiert werden, eine Summe über \$ff bilden. In diesen Fällen wird bei \$a697 der Wert \$ff+1 (1 für das gesetzte Carry-Flag) addiert, also \$00. War das Low-Byte jedoch \$00, so ist

C=0 und durch Addition von \$ff+0 (0 für das gelöschte Carry-Flag) bei \$a697 wird letztlich auch das High-Byte um 1 verringert.

#### LIST \$a69c: Routine zum Basic-Befehl LIST

Die LIST-Routine läßt sich in folgende drei Routinenabschnitte unterteilen:

### 1. Parameterauswertung: \$a69c-\$a6c8

Nach diesem Teil steht in \$5f/\$60 die Adresse der ersten Zeile, die gelistet werden soll, und in \$14/\$15 die letzte Zeilennummer, bei der der LIST-Vorgang noch ohne Abbruch durchzuführen ist. Damit ist die normale Syntax »LIST zeile1–zeile2« vorgesehen.

Für die Sonderfälle »LIST zeile-«, »LIST -zeile«, »LIST zeile« und »LIST 0« entstehen Extremwerte in den Zeigern:

»LIST zeile-«: \$14/\$15 enthalten \$ffff (höchste 2-Byte-Zahl) »LIST –zeile-«: \$5f/\$60 enthalten zunächst die Adresse des

Programmanfangs

»LIST zeile«: \$14/\$15 und \$5f/\$60 beschreiben jeweils die

einzelne Zeile

»LIST 0«: \$14/\$15 enthalten \$ffff (höchste 2-Byte-Zahl),

\$5f/\$60 enthalten zunächst die Adresse des

Programmanfangs

# 2. Schleifengesteuerte Ausgabe der Zeilen: \$a6c9-\$a716

Das Listen der entsprechenden Zeilen erfolgt in einer Schleife, die sich Byte für Byte durch den Basic-Text hindurchwühlt und nur bei folgenden Bedingungen verlassen wird:

- Programmende (\$00 als Linkpointer) erreicht
- Nummer der aktuell zu listenden Zeile überschreitet die in \$14/\$15 angegebene Endzeilennummer

Zunächst gibt LIST für das Listen einer Zeile ein Carriage Return und gegebenenfalls auch einen Line Feed (in Abhängigkeit vom aktuellen Ausgabegerät) sowie die Zeilennummer und ein darauffolgendes Leerzeichen aus.

Alle weiteren Zeichen werden byteweise ausgelesen und gedruckt, Tokens jedoch in den Klartext der Basic-Schlüsselwörter umgewandelt (solange sie nicht innerhalb von Anführungszeichen stehen). Die Ausgabe eines im Akku befindlichen Bytewertes erledigt QPLOP, der dritte und letzte Bestandteil der gesamten LIST-Routine.

# 3. QPLOP \$a717:

### Ausgabe eines einzelnen Bytewertes mit Ent-Tokenisierung

Alle Werte außer \$ff (PI-Symbol) werden als Tokens betrachtet, wenn sie größer als \$7f sind. Dann sucht QPLOP (\$a717) in der Schlüsselwörtertabelle, die bei der CRUNCH-Tokenisierung herangezogen wurde, nach dem dazugehörigen Klartext und gibt ihn aus.

Bei \$a717 wird übrigens über den Vektor IQPLOP gesprungen, der in unverändertem Zustand nach \$a71a deutet. Zum Verständnis von QPLOP (\$a717) muß man auch bedenken, daß kein RTS-Rücksprung erfolgt, sondern nach Ausgabe des Zeichens unmittelbar in die LIST-Schleife zurückgesprungen wird.

Das Verblüffendste an QPLOP (\$a717) ist aber sicherlich der kleine Programmierfehler, der den <SHIFT L>-Trick zuläßt. Wie auch in diesem Buch schon erwähnt wurde, ist folgende Programmzeile insofern gegen LIST geschützt, als beim Listen der Zeile anstelle des geshifteten »L« ein SYNTAX ERROR auftritt, der einen Abbruch des LIST-Vorgangs zur Folge hat:

```
10 REM <SHIFT L>
```

Dieser Listschutz ist einer der einfachsten und hat entsprechend oft Verwendung gefunden, vor allem bei Einsteigern. Um ein auf diese Weise geschütztes Programm listen zu können, genügt folgender Einzeiler:

```
POKE 95,0:POKE 96,160:POKE 90,0:POKE 91,192:POKE 88,0:POKE 89,192:SYS 41919:POKE 1,54:POKE 42816,144
```

Die Wirkungsweise ist schnell erklärt: Mit Hilfe von BLTUC (\$a3bf = #41919) wird der Basic-Interpreter ins RAM kopiert; der letzte POKE-Befehl schließlich behebt einen kleinen Programmierfehler, auf den wir nun eingehen wollen.

Bekanntlich enthält die Tabelle ab \$a09e alle Schlüsselwörter, wobei im jeweils letzten Byte das Bit 7 als Endmarkierung gesetzt ist. Ein Token ist nun letzten Endes die Positionsangabe innerhalb dieser Tabelle: Zieht man von einem Befehlstoken den Wert \$7f ab, erhält man die Position, ab welcher in der Tabelle ab \$a09e das jeweilige Schlüsselwort enthalten ist. Diese Tatsache macht sich OPLOP (\$a717) zunutze, um den Klartext zu einem Token zu ermitteln: Vom auszugebenden Token wird \$7f subtrahiert (siehe \$a725); das Ergebnis ist die Anzahl von Bit-7-Endmarkierungen, die vor dem gesuchten Klartext stehen, und wird als Dekrementierzähler verwendet. OPLOP (\$a717) sucht also solange nach gesetzten Bit-7-Markierungen, bis der Dekrementierzähler beim Wert 0 angelangt ist. Alle danach folgenden Zeichen aus der Schlüsselwörtertabelle werden nun ausgegeben (\$a73d). Bis dahin handelt es sich um einen fehlerfreien Algorithmus, an dem lediglich zu kritisieren wäre, daß er unerlaubte Tokens (Werte >\$cb) nicht rechtzeitig »herausfiltert«. Dann aber kommt die entscheidende Unzulänglichkeit.

Bei \$a740 soll der BNE-Befehl als Pseudo-JMP dienen, da nach \$a73d die Prozessorflags gemäß dem auszugebenden Byte gesetzt sind, und dieses ist ja keinesfalls \$00 ... oder doch?

Bei allen Werten bis auf \$cc (<SHIFT L>) funktioniert dies auch, und der BNE-Befehl verzweigt wie ein Pseudo-JMP. Doch wurde der Bytewert \$cc an QPLOP (\$a717) übergeben, so besteht

eine Ausnahme. Nach der Umwandlung des Tokens in den Offset für den Klartext (vom Beginn der Befehlswörtertabelle bei \$a09e aus gesehen) enthält Y den Wert \$ff (mit einem TRACE-Befehl Ihres Maschinensprachemonitors können Sie dies nachvollziehen, indem Sie in den Akku den Wert \$cc schreiben, von \$a717 bis \$a738 tracen lassen und dabei den Wert des Y-Registers beobachten), wodurch der Inhalt von \$a19d (\$a09e+\$ff) ausgelesen wird. Und dort steht ein unheilbringendes Nullbyte als Endmarkierung der Schlüsselwörtertabelle!

Die Folgen ergeben sich ganz logisch: Bei \$a740 ist das Z-Flag gesetzt, da der Akku den Wert 0 hatte, und es erfolgt keine Verzweigung, obwohl dies zur fehlerfreien Funktion unbedingt notwendig wäre. Statt dessen wird die im Speicher direkt hinter der LIST-Routine liegende FOR-Routine abgearbeitet, die ihrerseits die Parameter des FOR-Befehls einzuholen versucht (siehe Beschreibung von FOR \$a742). Da wir aber nach LIST keine FOR-Parameter eingeben, vermißt der Interpreter augenscheinlich erforderte Parameter: SYNTAX ERROR!

Nun wissen wir, wie es zu dieser Fehlermeldung kommt, die einen Abbruch des LIST-Vorgangs bewirkt. Beim Erstellen des ROM-Listings (Kapitel 1) fand ich heraus, wie man diese Ungenauigkeit der LIST-Routine behebt. Wenn das Interpreter-ROM in das an gleicher Adresse liegende RAM kopiert wird, kann man den »schuldigen« BNE-Befehl bei \$a740 in einen BCC umwandeln. Dieser Verzweigungsbefehl funktioniert einwandfrei als Pseudo-JMP, da bei der Bildschirmausgabe (»\$a73d jsr \$ab47«) kein I/O-Fehler vorkommt und von daher das Carry-Flag an der entsprechenden Stelle immer gelöscht ist.


Genau diese Änderung nimmt der eingangs vorgestellte Einzeiler vor, der im übrigen durch <RUN/STOP RESTORE> wieder aufgehoben werden kann. Dadurch wird nämlich das alte (und fehlerhafte) Basic-ROM eingeschaltet.

Bei geänderten C64-ROMs (z.B. Floppy-Speeder »64'er-DOS«) ist der Fehler jedoch oft schon behoben.

Eine weitere Möglichkeit, um den <SHIFT L>-Schutz auszutricksen, beruht darauf, daß beliebige FOR-NEXT-Parameter nach dem LIST-Befehl angegeben werden. Das ist allerdings nur möglich, wenn vor den Parametern der Bindestrich aus der Syntax »LIST zeile-« steht. Die Befehlsfolge sieht dann so aus:

Nach 12maligem LISTen erscheint allerdings ein OUT OF MEMORY ERROR, da zu viele FOR-NEXT-Schleifen ineinander verschachtelt und nicht geschlossen wurden (Stapelüberlauf). Hängt man also noch ein NEXT an die genannte Befehlsfolge, so kann selbst dies vermieden werden.

Abbildung 4.8 beschreibt grafisch die drei Bestandteile der LIST-Routine.






Abbildung 4.8: Die Aufgabenverteilung in der LIST-Routine (Teil 1)

Abbildung 4.8: Die Aufgabenverteilung in der LIST-Routine (Teil 2)

### FOR \$a742: Routine zum Basic-Befehl FOR

Aus 3.4.11 wissen wir, wie ein FOR-NEXT-Stapeleintrag des Basic-Interpreters aufgebaut ist und wie er entsteht: Die FOR-Routine legt ihn an. Die eigentliche Schleifenkontrolle läuft dann beim jeweiligen NEXT-Befehl ab, der den zugehörigen Stapeleintrag ausliest und auswertet.

Die Aufgabe der FOR-Routine besteht in der Auswertung der FOR-Parameter, die eine nicht gerade einfache Syntax haben, und deren Ablage auf dem Stapel in richtiger Reihenfolge.

Nach dieser Tätigkeit springt FOR in die Interpreterschleife zurück, die unmittelbar hinter FOR (\$a742) im Speicher steht.

Abbildung 4.9 beschreibt die FOR-Routine. Zusätzlich sei aber noch einmal an dieser Stelle die FOR-Syntax aufgeführt:

FOR variable=anfang TO ende

Die eckigen Klammern um »STEP schrittweite« bedeuten, daß dieser Parameter auch entfallen kann (dann wird ersatzweise »STEP 1« angenommen).

Bei genauerer Überlegung ist nun erkennbar, daß die Schleifenvariable »variable« und deren Ausgangswert »anfang« sehr einfach ausgewertet werden können: Die FOR-Routine läßt einfach den LET-Befehl ausführen, so als ob »LET« statt »FOR« dastünde. Nach »LET variable=anfang« ist sogar schon die Schleifenvariable auf den Ausgangswert eingestellt - sehr praktisch! Die LET-Routine wertet übrigens nur die Texte bis zum TO-Token, welches als Abgrenzung erkannt wird. FOR prüft selbstverständlich, ob auch dieses Token vorliegt, liest noch den Endwert ein und - sofern angegeben - auch die Schrittweite hinter einem STEP-Token.

#### INTPRT \$a7ae: Interpreterschleife

Schon in 3.4.5 haben Sie das Prinzip der Interpreterschleife kennengelernt. Hier soll noch eine weitere Differenzierung, nämlich in zwei Teile der Interpreterschleife, vorgenommen werden.

# 1. INTPRT (\$a7ae-\$a7e0 und \$a807-\$a80d): Schleifenkonstruktion

Dies ist die eigentliche Schleife, in der das Basic-Programm byteweise abgearbeitet wird. In ihr erfolgt auch die Abfrage der STOP-Taste, genauer gesagt: die Berücksichtigung der STOP-Taste mit eventuellem Programmabbruch, denn die Abfrage selbst geschieht im Interrupt. Somit ist auch zu erklären, daß während der Ausführung eines Basic-Befehls kein Abbruch möglich ist, sondern erst danach




Abbildung 4.8: Die Aufgabenverteilung in der LIST-Routine (Teil 3)




Abbildung 4.8: Die Aufgabenverteilung in der LIST-Routine (Teil 4)

oder davor, also dann, wenn die Interpreterschleife durchlaufen wird. Eine Ausnahme bilden lediglich LIST (siehe dort) und Operationen wie LOAD/SAVE/VERIFY, die sich ja auf Betriebssystemroutinen mit STOP-Tastenabfrage stützen. Dann spricht man allerdings nicht vom herkömmlichen STOP-Abbruch (»BREAK IN zeile«), sondern von der Fehlermeldung »BREAK ERROR IN zeile«.

INTPRT (\$a7ae) erwartet jeweils an der CHRGET-Zeiger-Position einen abzuarbeitenden Befehl. Vor seiner Ausführung wird seine Adresse als CONT-Fortsetzungsadresse gemerkt, sofern sich der C64 im Programm-Modus befindet; im Direktmodus sind CONTs nicht möglich.

Handelt es sich beim auszuführenden Byte um eine Zeilenendmarkierung, wird der CHRGET-Zeiger auf das erste Byte der nächsten Basic-Zeile gerichtet und dieses Byte dann ausgeführt. Eine Befehlsendmarkierung (Doppelpunkt \$3a) wird ignoriert und das unmittelbar darauffolgende Byte interpretiert.

Bei Erreichen des Programmendes (\$00 \$00 \$00) wird der END-Befehl simuliert.

Ein einzelnes Byte wird interpretiert, indem die INTPRT-Routine eine weitere Routine anspringt:

# 2. GONE (\$a7e1-\$a806 und \$a80e-\$a81c): einzelnes Byte ausführen

Solange der Vektor IGONE \$0308/\$0309 nicht verändert wird, liegt die GONE-Routine an den angegebenen Adressen. Ihre Tätigkeit läßt sich kurz beschreiben: Das Byte an der aktuellen CHRGET-Position wird in den Akku geholt (\$a7e4), in einem Unterprogramm ab \$a7ed ausgeführt und dann erfolgt ein Rücksprung in die Interpreterschleife (\$a7ea). Die Ausführung des im Akku befindlichen Bytewertes ist also der entscheidende Teil. Dort wird bei einer Endmarkierung (Zeilenende \$00 oder Doppelpunkt \$3a) sofort über RTS zurückgesprungen, da diese Bytes nicht ausgeführt werden, sondern zu ignorieren sind.

Anschließend wird der Token-Offset \$80 abgezogen, um einen Wert zwischen \$00 (Befehlstoken für END) und \$4b (Befehlstoken für GO) zu erhalten. Kommandos haben normalerweise Tokens im Bereich \$80–\$a2, also ergeben sie nach der Subtraktion von \$80 Werte von \$00 bis \$22, mittels derer aus der Adreßtabelle die Adresse der Befehlsroutine

entnommen und angesprungen werden kann.

Erkennt GONE ein Funktionstoken (Werte \$23-\$4a), so erfolgt ein SYNTAX ERROR.

Liegt das GO-Token vor (Wert \$4b), wird noch auf TO geprüft; ist also die gesperrte Schreibweise »GO TO« identifiziert, wird die GOTO-Routine angesprungen, als ob das GOTO-Token gefunden worden wäre.

Handelt es sich um kein Token, so wird schließlich die LET-Routine angesprungen, da es sich ja um eine Variablenzuweisung ohne LET (Beispiel: »A=5«) handeln könnte. Die LET-Routine erkennt dann selbst, ob es sich um eine gültige LET-Syntax handelt oder nicht.

Abbildung 4.10 stellt die Verwicklung von INTPRT und GONE dar.

#### RESTORE \$a81d: Routine zum Basic-Befehl RESTORE

Diese Routine berechnet die Anfangsadresse des Basic-Programms im Speicher minus 1, also theoretisch gesprochen die »Adresse der Endmarkierung der nullten Programmzeile«. Dieser Ausgangswert wird in den DATA-Zeiger geschrieben. Damit ist sichergestellt, daß beim nächsten READ-Befehl die Suche nach dem ersten DATA-




Abbildung 4.9: Ablauf der FOR-Routine

Statement von der ersten Programmzeile an durchgeführt wird. Somit erklärt sich auch die Subtraktion von 1: Der erste DATA-Befehl könnte ja schon in der ersten Programmzeile stehen.

# BSTOP \$a82c: Berücksichtigung der möglicherweise gedrückten STOP-Taste

Die STOP-Taste wird bekanntlich im Interrupt abgefragt; ins laufende Basic-Programm eingreifen kann die IRQ-Routine jedoch nicht. Deshalb muß außerhalb des IRQ regelmäßig (vor und nach

jedem Befehl, also in der Interpreterschleife) geprüft werden, ob die Interrupt-Routine ein Auslösen von <STOP> entdeckt hat. Dazu wird die Routine STOP (\$ffe1) des Kernal herangezogen. Nach dieser Routine sind Zero- und Carry-Flag gelöscht, wenn <STOP> nicht betätigt wurde, bei gedrücktem <STOP> sind Zero- und Carry-Flag gesetzt.

Unmittelbar auf den Kernal-Aufruf folgt im Speicher die Routine zum Befehl STOP (Token: \$90), der in jedem Fall einen BREAK-Abbruch auslöst:




Abbildung 4.10: Die Interpreterschleife

# STOP \$a82f: Routine zum Basic-Befehl STOP sowie Bestandteil der BSTOP-Routine

Diese Routine dient also zwei Herren gleichzeitig: Zum einen muß sie in jedem Fall einen Abbruch des Programms auslösen, da dies die Aufgabe des STOP-Befehls ist; zum anderen aber darf sie das Programm nicht unterbrechen, wenn BSTOP (\$a82c) feststellen mußte, daß <STOP> nicht gedrückt wurde. Betrachten wir also den BCS-Befehl bei \$a82f. Dieser verzweigt also bei zwei Bedingungen, von denen nur jeweils eine erfüllt sein kann:

- 1. Die Routine wurde als Befehlsroutine zum STOP-Befehl aufgerufen, und auf den STOP-Befehl folgt keine Ziffer. Dies ist ohnehin ein syntaktisches Erfordernis von STOP (STOP kennt keine Parameter), insofern kann man sagen, daß der BCS-Befehl immer dann verzweigt, wenn er als Befehlsroutine zum STOP-Befehl aufgerufen wurde. Dann hat der angesprungene BNE-Befehl bei \$a832 die Funktion, auf eine Befehlsendmarkierung hinter dem STOP-Kommando zu prüfen. Liegt diese nicht vor, so verzweigt BNE zu einem RTS-Befehl, der wiederum in diesem Fall zu einem SYNTAX ERROR führt. Andernfalls wird bei \$a834 mit gesetztem Carry-Flag weitergearbeitet. Das seit \$a82f gesetzte Carry-Flag dient dann im folgenden als Flag für die Ausführung von STOP.
- 2. Die Routine wurde über BSTOP angesprungen, und die STOP-Taste wurde gedrückt (C=1 seit \$a82c). Nachdem auf diese Weise die gedrückte STOP-Taste erkannt wurde, wird automatisch die weitere Behandlung wie beim STOP-Befehl erfolgen, das gesetzte Carry dient also im folgenden als Flag für die Ausführung von STOP.

Der BNE-Befehl bei \$a832 verzweigt dann keinesfalls, da bei gesetztem Carry seit \$a82c auch das Z-Flag gesetzt ist.

Wird in diesem Fall 2 bei \$a82f nicht verzweigt, so wird nach dem in dieser Situation irrelevanten Löschen des Carry-Flags (das Carry-Flag ist ohnehin schon gelöscht) bei \$a832 bestimmt zum RTS gesprungen, da dann seit \$a82c neben dem Carry auch das Zero-Flag gelöscht ist. Der RTS-Rücksprung wiederum führt in diejenige Routine zurück, die BSTOP (\$a82c) aufgerufen hat.

#### END \$a831: Routine zum Basic-Befehl END

Als Befehlsroutine zu END löscht diese Routine das Carry-Flag als Flag für die Ausführung des END-Befehls (ab \$a834 laufen END und STOP parallel ab, und nur das Carry-Flag gibt Auskunft, um welchen Befehl es sich handelt).

Der BNE-Befehl bei \$a832 löst dann mittels RTS einen SYN-TAX ERROR aus, wenn keine Endmarkierung (Zeilenende \$00 oder Doppelpunkt \$3a) auf den END-Befehl folgt; ansonsten wird bei \$a834 fortgefahren:

# \$a834: gemeinsame Behandlung der Befehle STOP und END

Das Beenden bzw. Abbrechen eines Programms über END bzw. STOP ist in vielen Punkten auf gleiche Weise durchzuführen. Deshalb existiert dafür im Grunde genommen nur diese eine und einzige Routine, die bei der einzigen unterschiedlichen Behandlung das Carry-Flag benötigt, um zu wissen, welcher Befehl auszuführen ist (C=0: END; C=1: STOP).

Den Ablauf dieser Routine ab \$a834 schildert Abbildung 4.11.




Abbildung 4.11: Die gemeinsame Behandlung von STOP (C=1) und END (C=0)

### CONT \$a857: Routine zum Basic-Befehl CONT

Wie die Routinen zu RUN, NEW, CLR, END und allen anderen Befehlen, denen kein Parameter folgen soll, beginnt auch CONT (\$a857) mit einer Syntax-Prüfung, die im Falle eines überflüssigerweise angegebenen Parameters einen SYNTAX ERROR auslöst.

Weiterhin wird geprüft, ob die CONT-Fortsetzung erlaubt ist; falls nicht, erfolgt ein CAN'T CONTINUE ERROR.

Sind jedoch alle Bedingungen erfüllt, wird die CONT-Fortsetzungsadresse in den CHRGET-Zeiger als aktuelle Interpretationsadresse und die CONT-Fortsetzungszeilennummer als aktuelle Basic-Zeile festgesetzt. Nach dem RTS-Rücksprung arbeitet dann die Interpreterschleife an der neu angegebenen Position, die durch CHRGET-Zeiger und CURLIN (Zeiger auf aktuelle Zeile, \$39/\$3a) bestimmt ist, weiter.




Abbildung 4.12: Ablauf des Basic-Befehls CONT

### RUN \$a871: Routine zum Basic-Befehl RUN

Die Wirkung von

RUN

läßt sich auch durch zwei andere Befehle beschreiben:

CLR:GOTO programmanfang

(Korrekterweise ist noch hinzuzufügen, daß bei RUN auf den Programm-Modus umgeschaltet wird.)

Ebenso ist

RUN zeile

durch

CLR:GOTO zeile

umschrieben.

Somit ist also leicht einzusehen, daß RUN keine vollständig eigene Routine ist, sondern im wesentlichen die Verknüpfung zweier anderer Befehlsroutinen darstellt. Zuerst schaltet RUN also auf den Programm-Modus. Dann wird bei der Syntax »RUN« (ohne Zeilennummer) die NEWCLR-Routine (\$a659) ausgeführt, in der neben dem Löschen aller Variablen auch durch die Hilfsroutine STXTPT (\$a68e) die CHRGET-Zeiger auf den Programmanfang gerichtet werden; der RTS aus NEWCLR (\$a659) führt schließlich zurück in die Interpreterschleife, wo die Programmausführung automatisch am Programmanfang fortgesetzt bzw. begonnen wird.

Bei der Syntax »RUN zeile« wird zuerst die CLR-Routine durchlaufen und dann ein Teil der GOSUB-Routine aufgerufen, der sich wiederum auf die GOTO-Routine stützt.

### GOSUB \$a883: Routine zum Basic-Befehl GOSUB

Der Befehl GOSUB löst nicht nur einen Sprung zur Zielzeile aus, zu dem die GOSUB-Routine übrigens die GOTO-Routine einsetzt, sondern muß auch einen GOSUB-RETURN-Stapeleintrag anlegen. Dessen Aufbau ist in 3.4.11 aufgegliedert worden.

Der Schlußteil von GOSUB (\$a883) – die Adressen \$a897–\$a89f – findet auch Verwendung von RUN (\$a871).

# GOTO \$a8a0: Routine zum Basic-Befehl GOTO

Die GOTO-Routine liest zunächst die Nummer der anzuspringenden Zeile ein und berechnet den Offset vom GOTO-Befehl zur nächsten Programmzeile im Speicher.

Nun muß noch die Zielzeile im Speicher gesucht, der CHRGET-Zeiger darauf gerichtet und schließlich in die Interpreterschleife zurückgesprungen werden, damit die Interpretation an der Zielposition fortfährt. Man müßte jetzt also einen Aufruf von FNDLIN (\$a613) erwarten, doch GOTO (\$a8a0) versucht, die Suche zu optimieren. FNDLIN (\$a613) hat nämlich den Nachteil, daß diese Routine in jedem Fall vom Programmanfang aus die Suche der entsprechenden Zeile beginnt. GOTO hingegen unterscheidet zur Optimierung zwei verschiedene Fälle in wenigen Mikrosekunden Rechenzeit:

1. Sprung »nach vorne«

Wird beispielsweise von Zeile 100 nach Zeile 150 gesprungen, so wäre es unklug, die Suche am Programmanfang zu beginnen; schließlich läßt sich aus den Zeilennummern ersehen, daß die Zeile 150 auf keinen Fall vor der aktuellen Zeile (100) im

Die ROM-Routinen im Detail 427

Speicher steht. Deshalb wird in dieser Situation die Suche erst ab der nächsten Zeile, zu welcher ja der Offset berechnet wurde, begonnen. Möglich ist dies durch einen späteren Einstieg in die FNDLIN-Routine, nämlich bei \$a617, der die Suche bei der durch Akkumulator und X-Register angegebenen Adresse beginnt.

### 2. Sprung »nach hinten«

Keine weitere Optimierung ergibt sich, wenn von Zeile 100 nach Zeile 50 gesprungen wird, da theoretisch die Zeile 50 sogar die erste Programmzeile sein kann; auf jeden Fall aber steht sie vor Zeile 100 im Speicher. Somit muß die Suche am Programmanfang begonnen werden. Dazu wird die Anfangsadresse des Basic-Programms in Akku und X-Register geladen und aus Gründen der Einfachheit ebenfalls bei \$a617 eingesprungen. Rein theoretisch aber wäre ein FNDLIN-Einsprung bei \$a613 genauso korrekt.

Nach der Suche der Zeile muß noch sicherheitshalber festgestellt werden, ob sie auch vorhanden war; falls nein, wird die Meldung UNDEF'D STATEMENT ERROR ausgelöst. Andernfalls wird die Adresse der Zielzeile um 1 dekrementiert und der CHRGET-Zeiger auf diese Adresse gerichtet. Er zeigt somit auf das Nullbyte vor der Zielzeile, und beim über RTS bewirkten Rücksprung in die Interpreterschleife setzt diese den CHRGET-Zeiger auf das erste Byte der Zielzeile und stellt den Hilfszeiger CURLIN (\$39/\$3a), der jeweils die Nummer der aktuellen Basic-Zeile enthält, richtig.

Abbildung 4.13 erklärt noch einmal die Routinen zu RUN, GOSUB und GOTO, damit über deren Verknüpfungen keine Fragen mehr offen bleiben.

#### RETURN \$a8d2: Routine zum Basic-Befehl RETURN

Diese Routine sucht den letzten GOSUB-RETURN-Eintrag am Stapel; wird kein solcher gefunden, erfolgt die Meldung RETURN WITHOUT GOSUB ERROR.

Andernfalls werden Zeilennummer und CHRGET-Zeigerinhalt für die Rücksprungposition vom Stapel in die entsprechenden Hilfszeiger (CURLIN und CHRGET-Zeiger) übertragen; dann wird der darauffolgende Befehl gesucht und angesprungen, wofür die im Speicher unmittelbar folgende DATA-Routine verantwortlich ist.

# DATA \$a8f8: Routine zum Basic-Befehl DATA

Der Befehl DATA dient nur zur Einleitung einer Folge von Daten, die über READ eingelesen werden können. Selbst hat er jedoch keine Befehlswirkung.

Der Unterschied zu REM ist allerdings, daß nach REM der Rest einer Basic-Zeile völlig ignoriert wird, während nach DATA auch ein Doppelpunkt und weitere Befehle folgen können. Deshalb muß DATA das nächste Trennzeichen (Doppelpunkt \$3a oder Zeilenende \$00) suchen und bei diesem die Programmausführung fortsetzen, während REM lediglich auf das Zeilenende (\$00) zusteuert.

Dazu wird die Hilfsroutine GOSNXT (\$a906) eingesetzt; um deren Ergebnis – der Offset vom aktuellen CHRGET-Zeiger zur nächsten Befehlsendmarkierung – wird dann der CHRGET-Zeiger erhöht und an dieser neu ermittelten CHRGET-Position die Basic-Interpretation fortgesetzt.

Im ROM-Listing (siehe Kapitel 1) bezieht sich der durch die geschweifte Klammer gekennzeichnete Kommentar übrigens nur auf die Situation, daß DATA (\$a8f8) als Teil der RETURN-Routine abläuft.

Auch von anderen Routinen wird die DATA-Routine verwendet; dabei findet

# ADCGPT (\$a8fb): Einsprung zur Addition des Y-Registers zum CHRGET-Zeiger

Verwendung.

# GOSNXT (\$a906): Offset vom aktuellen CHRGET-Zeiger zur nächsten Befehlsendmarkierung ermitteln

Dieser Einsprung sucht ab dem aktuellen CHRGET-Zeiger nach dem nächsten \$3a- oder \$00-Code, der also als Befehls- oder sogar Zeilen-Endmarkierung fungiert. Der Offset zu diesem Trennbyte wird im Y-Register zurückgegeben. GOSNXT (\$a906) stützt sich auf dieselbe Suchroutine wie

# GOSEND (\$a909): Offset vom aktuellen CHRGET-Zeiger zur nächsten Zeilenendmarkierung ermitteln

Während GOSNXT (\$a906) sowohl nach \$00 als auch nach \$3a Ausschau hält, ist GOSEND nur auf das nächste durch \$00 bezeichnete Zeilenende abgerichtet.

Auch hier wird die von GOSNXT (\$a906) eingesetzte Suchroutine verwendet:

#### \$a90b:

# Suchroutine für GOSNXT (\$a906) und GOSEND (\$a909)

Wie Sie aus den vorausgegangenen Beschreibungen der Routinen GOSNXT (\$a906) und GOSEND (\$a909) wissen, handelt es sich um zwei Routinen mit fast derselben Aufgabe. Um Speicherplatz im ROM zu sparen, wird nur eine einzige Suchschleife verwendet, nämlich diese hier ab \$a90b.

Zum Verständnis der Routine ist zu beachten, daß sie zum einen nach \$00, zum anderen nach dem im X-Register übermittelten Code sucht, der natürlich ebenfalls \$00 sein kann. Bei \$a911 beginnt dann die eigentliche Suchschleife, die als Suchbytes folgende Werte geliefert bekommt:




Abbildung 4.13: Verbindung von RUN, GOSUB und GOTO

```
GOSNXT: Suchbyte 1 = $3a; Suchbyte 2 = $00
GOSEND: Suchbyte 1 = $00; Suchbyte 2 = $00
```

Die beiden Suchbytes stehen in den Zeropage-Adressen \$07 und \$08.

Kommen wir nun auf die Suchschleifenkonstruktion zu sprechen. Am Anfang der Suchschleife werden die beiden Suchbytes vertauscht. Dann wird das Byte an der aktuellen Position (CHRGET-Adresse + Y-Offset, wobei der Y-Offset mit dem Wert \$00 startet) ausgelesen. Handelt es sich um ein Zeilenende, so wird über RTS




Abbildung 4.14: Der Ablauf des RETURN-Befehls

an die aufrufende Routine zurückgesprungen. Andernfalls wird ein Vergleich mit Suchbyte 2 durchgeführt. Im Falle von GOSEND (\$a909) ist dies \$00, worauf ja schon der BEQ-Befehl bei \$a91b geprüft hat; dann ist der Vergleich mit Suchbyte 2 überflüssig. Andernfalls – bei GOSNXT (\$a906) – ist das Suchbyte 2 nur dann \$00, wenn das aktuelle Byte innerhalb von Anführungszeichen steht; außerhalb von Anführungszeichen ist Suchbyte 2 bei GOSNXT (\$a906) \$3a, also der Doppelpunkt, dessen Auffinden ebenfalls einen Schleifenabbruch veranlaßt.

Um den Quote Mode bei der GOSNXT-Suche nach \$3a zu berücksichtigen, werden also bei jedem aufgefundenen Anführungszeichen die beiden Suchbytes vertauscht; ansonsten wird die Suche ohne Vertauschung der Suchbytes beim nächsten Byte fortgesetzt, bis eine Markierung aufgefunden wurde.

Abbildung 4.15 beschreibt den Ablauf von GOSNXT (\$a906). Listing 4.4 ist eine verkürzte Form von GOSEND (\$a909); so würde die Routine also aussehen, wenn sie extra programmiert und nicht als GOSNXT-Sonderfall realisiert worden wäre. Ich meine, daß Listing 4.4 keine theoretische Spielerei ist, sondern ganz gut zeigt, worauf es bei GOSEND (\$a909) eigentlich ankommt.

```
LDY #0 ; Offset initialisieren

SCHLEIFE LDA ($7a),Y ; Byte aus Basic-Text holen

BEQ $a905 ; RTS-Befehl anspringen,
; wenn Zeilenende $00
; bei aktuellem Offset
; aufgefunden wurde
; Offset erhöhen

JMP SCHLEIFE ; Schleife mit neuem
; Offset fortsetzen
```

Listing 4.4: Darauf läßt sich GOSEND reduzieren (dient nur zur Erklärung)

#### IF \$a928: Routine zum Basic-Befehl IF

Die Kürze der IF-Routine (35 Bytes) wird jene erstaunen, die eine aufwendige Routine zur Behandlung von logischen Verknüpfungen und Vergleichsoperatoren erwarten. Wenn man allerdings weiß, daß in den Routinen zur Auswertung von Parametern (FRMEVL & Co.) bereits alle derartigen Operationen regelrecht »ausgerechnet« werden, ist der prinzipielle Ablauf von IF klar: Über FRMEVL (\$ad9e) wird der IF-Ausdruck wie ein gewöhnlicher Parameter ausgewertet. Das Ergebnis ist ein numerischer Wert: »0« steht für eine unerfüllte IF-Bedingung, »–1« für einen wahren IF-Ausdruck.

Die IF-Routine selbst muß also nur noch anhand dieses numerischen Wertes entweder die THEN-Behandlung anspringen (-1) oder übergehen (0).

Für »IF bedingung THEN GOTO zeile« ist dabei auch die verkürzte Syntax »IF bedingung GOTO zeile« oder »IF bedingung THEN zeile« zugelassen, die sogar in der Abarbeitung um einen rein theoretisch vorhandenen, praktisch allerdings nicht feststellbaren Zeitabschnitt schneller und aufgrund des weggelassenen THEN-Befehls zudem speicherplatzsparender ist.

Die Behandlung für eine nicht-erfüllte IF-Bedingung (Ignorieren der restlichen Zeile) ist übrigens gleichzeitig die Routine zum Basic-Befehl REM (\$a93b-\$a93f):




Abbildung 4.15: Der Ablauf von GOSNXT

#### REM \$a93b: Routine zum Basic-Befehl REM

Wie schon bei IF (\$a928) besprochen, wird hier der Offset zur Zeilenendmarkierung (Nullbyte) berechnet und zum CHRGET-Zeiger addiert, worauf dieser auf den Anfang der nächsten Zeile weist.

#### ON \$a94b: Routine zum Basic-Befehl ON

Die ON-Routine ist äußerst trickreich programmiert. Zunächst wird ein Bytewert, nämlich die Nummer des Sprungziels, ausgelesen. Das Zeichen hinter dem Bytewert wird dabei gemerkt, bis es bei \$a95b wieder Bedeutung trägt, doch soweit sind wir noch nicht. Zunächst wird nämlich sichergestellt, daß hinter »ON byte« kein anderes Kommando als GOSUB oder GOTO steht.

Dann wird mit Hilfe des Bytewertes als Dekrementierzähler und der CHRGET-Routine so lange nach Kommas gesucht, bis die tatsächlich anzuspringende Position an der CHRGET-Position steht. Dann schließlich kommt das gerettete Befehlstoken (GOTO oder GOSUB) wieder in den Akku und wird über einen trickreichen Einsprung an die Interpreterschleife als auszuführendes Byte übergeben; die Interpreterschleife ruft dann die entsprechende Befehlsroutine auf. wiederum an der CHRGET-Position ihren Parameter sucht - und die vorher in der Suchschleife ermittelte Zeilennummer findet. Mögliche weitere Zeilennummern sind durch Kommas gut abgegrenzt und stören GOTO/GOSUB nicht.

Wie Sie also sehen, lohnt sich ein Blick ins ROM-Listing bestimmt, wenn Sie von ON (\$a94b) lernen möchten.

# LINGET (\$a96b): Zeilennummer (0–63999) aus Basic-Text nach \$14/\$15 holen

Diese Routine wurde bereits in Abschnitt 3.4.7.3 erwähnt. Unter den Routinen zur Auswertung numerischer Parameter stellt sie eine große Ausnahme dar: LINGET (\$a96b) ist nicht im mindesten auf Fließkomma-Arithmetik angewiesen!

Dies äußert sich zum einen in der Kürze der Routine, zum anderen in ihrer außergewöhnlich hohen Geschwindigkeit. Der größte Nachteil soll aber nicht verschwiegen werden: Variablen werden von LINGET (\$a96b) nicht bearbeitet. Dies ist zwar beim

Hauptanwendungsfall von LINGET (\$a96b) – Auswertung einer Zeilennummer vor einer eingegebenen Basic-Zeile – von Vorteil, aber da sich auch GOTO und GOSUB auf LINGET (\$a96b) stützen, ist »GOTO variable« oder »GOSUB variable« nicht möglich, obwohl es durchaus seine Berechtigung hätte.

Eine weitere Einschränkung von LINGET (\$a96b) liegt darin, daß die Zeilennummer kleiner als 64000 zu sein hat, das interne Basic-Zeilenformat des Interpreters jedoch durchaus auch Zeilennummern im Bereich 64000–65535 problemlos verarbeiten könnte.

Und noch ein drittes Manko: LINGET ist nicht fehlerfrei! Durch gezielte Fehleingaben kann man diese Routine ganz schön durcheinanderbringen, auch wenn dies unabsichtlich kaum möglich ist. Geben Sie doch einmal folgende Zeilennummer gefolgt von <RETURN> ein:

350721

Die Wirkung ist normalerweise – zumindest unmittelbar nach dem Einschalten des C64 – daß die Teilinitialisierung mit Warmstart erfolgt, wie Sie es von <RUN/STOP RE-STORE> kennen. Dies geschieht, da irrtümlicherweise der BRK-Befehl zur Ausführung gelangt. Wie es nun dazu kommt, das erkläre ich Ihnen gerne, wenn wir uns ein wenig mit LINGET (\$a96b) vertraut gemacht haben; dann ist es keine Schwierigkeit, die offensichtliche Fehlerquelle dafür zu finden, daß keine ordnungsgemäße Fehlermeldung erfolgt, sondern eine Art Systemabsturz.

In LINGET (\$a96b) enthält der Hilfszeiger \$14/\$15 den bis zum jeweiligen Zeitpunkt für die Zeilennummer ermittelten Wert. Deshalb wird er zunächst mit 0 initialisiert (\$a96b–\$a970).

Über CHRGET wird dann jeweils die nächste Ziffer geholt; vor dem Aufruf von LINGET (\$a96b) muß daher CHRGET ausgeführt sein, damit Akkumulator und Prozessorflags richtig gesetzt sind.

Wird keine Ziffer mehr im Basic-Text gefunden, endet die Routine mit dem augenblicklichen Stand von \$14/\$15; eine gefundene Ziffer wird hingegen zum Inhalt von \$14/\$15 addiert, wobei vorher der bisherige Inhalt von \$14/\$15 verzehnfacht wird, um Platz für die neue Stelle zu schaffen. Bei Auswertung der Zahl »42309« enthält \$14/\$15 also nach den jeweiligen Bearbeitungsschritten (1 Schritt = 1 Ziffer; daher 5 Schritte für 5 Ziffern) die folgenden Werte:

Initialisierung: 0
nach Schritt 1: 4 = 0*10 + 4
nach Schritt 2: 42 = 4*10 + 2
nach Schritt 3: 423 = 42*10 + 3
nach Schritt 4: 4230 = 423*10 + 0
nach Schritt 5: 42309 = 4230*10 + 9

Wird als High-Byte von \$14/\$15 **vor** einer solchen Zehnermultiplikation ein Wert > 25 gefunden, bedeutet dies aufgrund mathematischer Gesetze, daß eine Zeilennummer über 63999 vorliegt (64000 = 25*256*10). Bei \$a97b/\$a97d unterläuft nun ein Fehler, der nur bei den Zahlen von 350720 (\$89*256*10) 353729 (= \$8a*256*10 - 1) auftritt: Als High-Byte steht \$89 im Akku, und




Abbildung 4.16: Der Ablauf der LINGET-Routine

bei \$a953, der angesprungenen Adresse, liegt ein positives Vergleichsergebnis vor (siehe \$a953), woraufhin nicht der eigentlich von LINGET (\$a96b) gewünschte SYNTAX ERROR ausgelöst wird, sondern andere Operationen durchlaufen werden; unter diesen fälschlicherweise ausgelösten Befehlen ist nun auch ein PLA bei \$a95b zu finden, der die am Stapel befindliche Rücksprungadresse verfälscht, so daß beim nächsten RTS der Prozessor ins Leere springt, genauer gesagt nach \$79a5 (#31141). Nach

POKE 31141,2

hat die Eingabe von »350721« sogar einen Systemabsturz zur Folge (2 ist ein undefinierter Opcode, der ein »Aufhängen« des Prozessors bewirkt).

### LET \$a9a5: Routine zum Basic-Befehl LET

Diese Routine zum Anlegen beziehungsweise Neubelegen einer Variablen ist in mehrere Teilabschnitte unterteilt, die jeweils auf den vorliegenden Variablentyp eingehen. Auch Sonderfälle wie

LET TI\$="123015"

zum Einstellen der Systemuhr auf »12 Uhr 30 und 15 Sekunden« werden von LET (\$a9a5) gemeistert. Abbildung 4.17 verschafft Ihnen einen schnellen Gesamtüberblick über alle möglichen Fälle




Abbildung 4.17: So geht eine LET-Zuweisung vor sich (Teil 1)

von LET-Zuweisungen und deren Behandlung, allerdings wird dabei nicht so sehr ins Detail gegangen wie bei bisherigen Flußdiagram-




Abbildung 4.17: So geht eine LET-Zuweisung vor sich (Teil 2)

men; dafür gibt es aber Kapitel 1, das ROM-Listing, das mit seinem ausführlichen Kommentar kein einziges Byte unerklärt läßt.

Ein Teil der LET-Routine ist als allgemeines Unterprogramm interessant:

### STRCGT (\$aa1d): Zeichen aus String holen

Liegen die Adresse eines Strings in \$22/\$23 und der Offset zum aktuell auszuwertenden Byte des Strings in Y, wird er durch »jsr stregt« byteweise von links nach rechts gelesen.

Bei Auffinden einer Ziffer wird diese zum Akku addiert; andere Zeichen als Ziffern lösen einen ILLEGAL QUANTITY ERROR aus.

### \$aa80: Routine zum Basic-Befehl PRINT#

Der Befehl PRINT# läßt sich durch zwei andere Befehle beschreiben und teilweise sogar ohne weiteres ersetzen: Bei

PRINT#file, "text"

wird nur für die Ausgabe von »text«, also den Befehl

PRINT "text"

die Ausgabe auf »file« umgelenkt:

CMD file

Dabei ist noch nicht einmal bedacht, daß der CMD-Befehl auch folgende Syntax zuläßt:

CMD file, "text"

Berücksichtigt man auch dies, kann man sich die Kürze der Befehlsroutine zu PRINT# (6 Bytes) erklären: Es wird lediglich auf den CMD-Befehl umgestiegen und danach sofort wieder auf die herkömmliche Ausgabe umgeschaltet (Basic-Kernal-Einsprung für CLRCHN).

#### CMD \$aa86: Routine zum Basic-Befehl CMD

Die mindestens erforderte Syntax ist »CMD filenummer«, um die Ausgabe auf ein gewünschtes File umzulenken. Dazu wird einfachdie »filenummer« eingelesen und über einen Basic-Kernal-Einsprung die CKOUT-Routine aufgerufen. Stellt CMD (\$aa86) dann noch fest, daß ein zusätzlicher Parameter »,text« folgt, wird dieser an die PRINT-Befehlsroutine weitergeleitet.

# PRINT (\$aa9a-\$aac9 und \$aae8-\$ab1d; Einsprung bei \$aaa0): Routine zum Basic-Befehl PRINT

Diese Routine ist, da dem PRINT-Befehl eine variable Zahl von Parametern gleichen Ranges, die nacheinander abzuarbeiten sind, folgt, als Schleife konstruiert; sie wird erst bei Auffinden einer Endmarkierung verlassen, davor erhält jeder PRINT-Parameter Einzelbehandlung. Komma (»,«) und Semikolon (»;«) sind zur Abgrenzung der Parameter voneinander möglich, jedoch oftmals nicht syntaktisch erforderlich. Beispielsweise kann

PRINT TAB(10): "INHALT VON Z:"; Z

auch durch folgendes ersetzt werden:

PRINT TAB(10) "INHALT VON Z:"Z

Zwei aufeinanderfolgende Fließkommavariablen müssen jedoch wegen der Variablennamenunterscheidung durch ein Semikolon getrennt sein, während String- oder Integervariablen durch Prozentzeichen (bei Integervariablen) oder Dollarzeichen (bei Stringvariablen) eindeutig definiert sind.

Diese Syntax-Regelungen sind Ihnen sicher längst bekannt; eine Zusammenfassung in dieser Form erleichtert aber bestimmt das Verständnis der PRINT-Schleife. Diese beginnt normalerweise bei \$aaa2, doch es gibt zwei Ausnahmen:

- Bei Ausgabe eines vorher ausgewerteten Strings wird die Schleife schon bei \$aa9a, also sogar vor dem PRINT-Einsprung \$aaa0, begonnen, da \$aa9a/\$aa9d den String ausgeben und die Interpretation ab dem direkt nach dem String stehenden Zeichen veranlassen.
- Beim ersten Einsprung, also aus der Interpreterschleife, beginnt die PRINT-Schleife schon bei \$aaa0, wo im Falle einer vorliegenden Befehlsendmarkierung noch Carriage Return (CR) und gegebenenfalls Line Feed (LF) ausgegeben werden. Dadurch wird der Fall »PRINT« (ohne Parameter) berücksichtigt, der die automatische Ausgabe eines Zeilenvorschubes bewirkt.

Zu beachten ist auch noch, daß die »Funktionen« TAB und SPC in bezug auf ihre programmtechnische Abwicklung seitens des Basic-Interpreters gar keine Funktionen sind: In der PRINT-Routine werden sie statt dessen als Parameter (ähnlich Komma und Semikolon) erkannt und ausgeführt; somit erklärt sich, warum sie beispielsweise in Stringvariablenzuweisungen unzulässig sind.

Aus Gründen der einfacheren Syntax-Prüfung lautet der Klartext zu den TAB- und SPC-Tokens daher auch »TAB(« bzw. »SPC(«, so daß die Prüfung auf die offene Klammer gewissermaßen schon bei der Tokenisierung erfolgt. Nachteilhaft für den Basic-Programmierer ist dabei allerdings, daß er nicht die gesperrte Schreibweise »TAB (10)« verwenden darf, obwohl beispielsweise »SIN (2)« durchaus erlaubt ist.

Abbildung 4.18 stellt die Interpretation einer PRINT-Anweisung dar.

# Fortsetzung von GETSYB: \$aaca-\$aae7

Hinsichtlich der Speicheraufteilung liegt übrigens mitten in der PRINT-Routine – bei \$aaca-\$aae7 – noch die Fortsetzung einer Un-




Abbildung 4.18: So wird PRINT interpretiert

terroutine des Warmstarts. Bei der Dokumentation der GETSYB-Routine (\$a560) wird auch dieser »Routinenschwanz«, der eine \$00-Markierung ans Pufferende schreibt, erläutert.

Der Grund, warum diese Routine im Speicher so nahe an PRINT (\$aaa0) liegt, ist dabei, daß der GETSYB-Abschluß als letztes das Carriage Return (CR, ASCII-Code \$0d) ausgibt sowie einen Line Feed (LF, \$0a) bei Ausgabe auf ein File mit einer größeren Filenummer als 127 (\$7f): Von \$aaa0 aus wird im Falle einer Verzweigung dorthin gesprungen.

# STROUT (\$ab1e): String ausgeben

Zur Ausgabe eines Strings, der mit \$00 abgeschlossen ist und maximal 255 (\$ff) Byte umfassen darf, ruft der Basic-Interpreter die STROUT-Routine auf, wobei in Akku und Y-Register die String-Anfangsadresse übermittelt wird. Dazu wird zunächst der String ausgewertet (Berechnung der Stringlänge) und anschließend in einer BSOUT-Schleife auf das aktuelle Ausgabegerät gebracht.

Listing 4.5 ist ein Beispielprogramm, das nach seinem Start über SYS 49152 einen Text, der übrigens auch einige Steuerzeichen enthält, ausgibt.

# PRTSTR (\$ab21): aktuellen String ausgeben

Ein späterer Einsprung in STROUT (\$ab1e) liegt bei PRTSTR (\$ab21); er setzt voraus, daß vorher über STRLIT (\$b487) die Stringparameter geholt wurden. Bei Strings, die gerade über eine entsprechende Routine ausgewertet wurden und bei denen die Stringhilfsspeicher auf den richtigen Werten stehen, ist PRTSTR (\$ab21) also der einfachere Einsprung, da er keine Parameter erfordert: Es gilt die Adresse des aktuellen Strings.

Ein dritter und letzter Einsprung, der vom Basic-Interpreter selbst nicht genutzt wird, soll hier auch noch erwähnt werden, weil er für eigene Programme aus einem einfachen Grund am empfehlenswertesten ist (er verwen-

#### READY.

```
100
     -. BA $C000 : START: SYS 49152
110
120
    -: BEISPIEL ZU STROUT $AB1E
130
     -.GL STROUT = $AB1E
140
150
160
                LDA #< (TEXT)
170
                LDY #>(TEXT)
180
                JMP STROUT
190
                 .BY 147
200
     -TEXT
                                : CLEAR
210
                 .TX "C64 FUER INSIDER"
220
    -
                 .BY 13
                                : CARRIAGE RETURN
                .TX ""
230
                                 : 2 * CR
240
                .BY 13.13
250
                .TX "NOW INSIDE STROUT!"
260
                .BY 13,13,13,13; 4 * CR
270
                 .BY O
                                : ENDMARKIERUNG
```

#### READY.

Listing 4.5: Beispiel zu STROUT (Fassung 1)

det keine weiteren Interpreterroutinen wie STRLIT (\$b487) oder FRESTR (\$b6a6) und besteht somit nur aus einer Ausgabeschleife):

#### READY.

```
100
    -.BA $C000 : START: SYS 49152
110
     -: BEISPIEL ZU STROUT $AB24
120
130
     -.GL STROUT = $AB24 ; !!!!!
140
150
     -;
                 LDA #< (TEXT)
160
170
                 LDY #>(TEXT)
180
                 STA $22
190
                 STY $23
200
                 LDA #TEXTENDE-TEXT
210
                 JMP STROUT
220
230
     -TEXT
                 .BY 147
                                 : CLEAR
                 .TX "C64 FUER INSIDER"
240
                 .BY 13
250
                                : CARRIAGE RETURN
                 .TX ""
260
270
                 .BY 13.13
                                 : 2 * CR
280
                 .TX "NOW INSIDE STROUT!"
290
                 .BY 13,13,13,13; 4 * CR
    -TEXTENDE
                 .BA TEXTENDE
300
                          LABEL DEFINIEREN/ ERZEUGT
310
                          KEIN BYTE OBJEKTCODE!
320
```

#### READY.

Listing 4.6: Beispiel zu STROUT (Fassung 2)

# \$ab24: Ausgabe eines Strings ohne Verwendung weiterer Stringroutinen

Diesen Vorteil der leichteren Verträglichkeit erkauft man sich – äußerst preisgünstig, wie ich denke – mit der größeren Anzahl zu übergebender Parameter:

435

\$22/\$23 = Stringadresse Akkumulator = Stringlänge in Bytes

Listing 4.6 ist das Beispiel aus Listing 4.5, diesmal aber mit unserem neuen Einsprung bei \$ab24, der unkorrekterweise, aber der Einfachheit halber ebenfalls mit dem Label »STROUT« bezeichnet wird. Wie gesagt, diesen Einsprung sollten Sie auch in Ihren Programmen verwenden, selbst wenn er in anderen Werken bislang nicht angesprochen wurde und somit noch nicht so populär wie der \$ab1e-Einstieg ist.

Die \$ab24-Lösung hat aber auch einen Nachteil, der nicht zu vergessen ist: Ist \$22/\$23 nicht ohnehin schon in einem Programm als Hilfszeiger auf den String gerichtet, ist die Parameterübergabe etwas umständlicher zu programmieren als beim Laden von A/Y mit der Stringadresse. Darüber tröstet auch nicht die Tatsache hinweg, daß die \$00-Endmarkierung am Textende wegfallen kann.

# RGTSPC (\$ab3b):

# Leerzeichen oder CRSR RIGHT ausgeben

Will der Basic-Interpreter einen Text einrücken, so gibt er dazu am Bildschirm das Steuerzeichen CRSR RIGHT (\$1d), auf anderen Geräten (Floppy, Drucker) allerdings Leerzeichen (\$20) aus. Damit nicht jede einzelne Routine eine solche Prüfung auf das aktuelle Ausgabegerät vorzunehmen hat, existiert RGTSPC (\$ab3b). Bei »jsr rgtspc« wird das richtige Zeichen gedruckt. Die Ausgabe läuft über den Basic-Einsprung der Kernal-Routine BSOUT ab.

Die jeweiligen Teilroutinen für die beiden Fälle können auch direkt angesprungen werden:

# SPCOUT (\$ab3f): Leerzeichen ausgeben RGTOUT (\$ab41): CRSR RIGHT ausgeben

Sogar zur Ausgabe eines Fragezeichens ist ein ähnlicher Einsprung vorhanden:

### QUMOUT (\$ab44):

#### Fragezeichen (»question mark«) ausgeben

Auch diese Routine besteht nur aus einem Zeichencode-Ladebefehl sowie der Basic-BSOUT-Routine:

# BBSOUT (\$ab47): Basic-BSOUT-Behandlung

Diese Routine unterscheidet sich in der Anwendung von BSOUT (\$ffd2) nur darin, daß sie wegen zweier verschachtelter JSR-Aufrufe

vier Bytes mehr Stapelplatz benötigt und bei Ein-/Ausgabe-Fehlern automatisch die Basic-Fehlerbehandlung auslöst.

# Fehlerbehandlung bei INPUT/READ/GET: \$ab4d

Tritt bei einem der Dateneingabebefehle (INPUT, READ oder GET) ein spezifischer Fehler auf, wird lediglich diese Fehlerbehandlungsroutine bei \$ab4d angesprungen, die dann anhand des Befehls, bei dem der Fehler auftrat, die richtige Fehlermeldung erzeugt. Ein einfaches Laden der Fehlernummer und darauffolgendes Anspringen des Fehlereinsprungs genügt dabei nicht, da noch weitere Behandlungen erforderlich sind:

**GET:** Bei GET soll keine Zeile ausgegeben werden, da lediglich der Benutzer aufgrund einer Eingabe des falschen Datentyps den Fehler veranlaßt hat. Deshalb wird vor der Bearbeitung des Fehlers auf Direktmodus umgeschaltet, also die Nummer der Fehlerzeile ignoriert.

READ: Verantwortlich ist nicht die Zeile, die den READ-Befehl enthält, sondern diejenige DATA-Zeile, in der das fehlerhafte Datum (Einzahl von »Daten«) stand. Deshalb muß bei möglicherweise erfolgender Ausgabe der Fehlerzeile (». . . ERROR IN zeile«) die DATA-Zeilennummer angegeben werden.

INPUT/INPUT#: Hier gibt es zwei Fälle. Entweder wurde anstelle einer Ziffer ein Buchstabe oder sonstiges unerlaubtes Zeichen ausgegeben, was die Meldung REDO FROM START und die erneute INPUT-Eingabe veranlassen muß, oder es handelt sich um Daten aus einem mit INPUT# angesprochenen File, die nicht verwertbar sind.

# GET (\$ab7b):


#### Routine zu den Basic-Befehlen GET und GET#

Wie bei jedem Eingabebefehl, erfolgt zunächst die Sicherstellung, daß sich der Computer auch im Programm-Modus befindet; im Direktmodus werden die Befehle INPUT, READ und GET mit der Fehlermeldung ILLEGAL DIRECT ERROR quittiert.

Als zweites werden die Befehle GET und GET# unterschieden; da GET# kein eigenes Token hat, muß geprüft werden, ob das Doppelkreuz (#) auf das GET-Token folgt. Da diese Prüfung mittels CHRGET durchgeführt wird und CHRGET Leerzeichen überliest, ist auch die gesperrte Schreibweise »GET #« anstelle der komprimierten Syntax »GET#« zulässig, obwohl »INPUT #« nicht erlaubt ist.

Die GET#-Routine unterscheidet sich von GET nur dadurch, daß zunächst die Eingabe auf das angegebene File umgelenkt wird;

Abbildung 4.19: Fehlerbehandlung für INPUT/READ/GET



danach wird die Routine für GET (ohne »#«) ausgeführt, als ob es sich um diesen Befehl handeln würde.

GET stellt im Grunde keine eigene Routine dar, sondern ruft lediglich eine allgemeine READ/INPUT/GET-Routine auf, wobei der Eingabepuffer auf 1 Byte begrenzt wird.

Nach dem Aufruf dieser generellen READ/INPUT/GET-Routine wird noch einmal festgestellt, ob sich GET oder GET# in der Ausführung befand; bei GET wird unverzüglich zurückgesprungen (RTS), bei GET# vorher noch auf das herkömmliche Eingabegerät, die Tastatur, geschaltet.

#### \$aba5: Routine zum Basic-Befehl INPUT#

Diese Routine lenkt die Eingabe auf das angegebene File um, ruft dann die INPUT-Routine auf und schaltet wieder auf Tastatureingabe zurück.

Es wird übrigens nicht die komplette INPUT-Routine durchlaufen, da diese die überflüssigen Fragezeichen ausgeben würde, die ja bei anderen Eingabegeräten als der Tastatur keinen Sinn haben, weil nicht der Benutzer zur Eingabe aufgefordert ist, sondern das entsprechende File auf Diskette oder Kassette, das wohl nichts mit einer derartigen Eingabeaufforderung anzufangen wüßte . . .

#### INPUT \$abbf: Routine zum Basic-Befehl INPUT

Die Syntax von INPUT ist bekanntlich recht vielfältig. So kann der Benutzer oft zwischen verschiedenen syntaktisch zulässigen Varianten entscheiden, z.B. ob ein Kommunikationstext in einem String übergeben werden soll oder nicht. Dieser muß als String in Anführungszeichen unmittelbar hinter dem INPUT-Befehl stehen; dann wird er vor dem Einholen der Eingabe am Bildschirm ausgedruckt. Die dazu erforderliche Behandlung steht am Anfang der INPUT-Routine. Der Kommunikationsstring wird dabei nur daran erkannt, daß ein Anführungszeichen hinter dem INPUT-Befehl vorhanden ist. Ebenso erforderlich ist ein Semikolon hinter dem Kommunikationsstring.

Eine INPUT-Eingabe wird dann über die allgemeine INPUT/READ/GET-Routine wie eine DATA-Anweisung behandelt, weshalb vor den Systemeingabepuffer ein Komma als DATA-Trennmarkierung kommt. Die weitere Behandlung besteht darin, daß eine Eingabe in den Systemeingabepuffer geholt und als DATA-Datum ausgewertet wird, wofür die, bereits genannte, generelle INPUT/READ/GET-Routine verantwortlich zeichnet, da INPUT (\$abbf) in diese einsteigt.

Da eine INPUT-Anweisung also mit einer DATA-Zeile gleichzusetzen ist, erklärt sich, warum die Anweisung

INPUT Z; A; T%

auch mit einmaligem Drücken von <RETURN> ausreichend beantwortbar ist:

5.156,100,3

Das Komma wird also wie bei READ/DATA als Trennmarkierung akzeptiert. Der Nachteil ist aber auch, daß ein über INPUT eingegebener String kein Komma beinhalten darf – es sei denn, er wird in Anführungszeichen gestellt.

#### READ \$ac06: Routine zum Basic-Befehl READ

Die READ-Routine selbst besteht nur aus den Befehlen zum Auslesen der aktuellen DATA-Adresse. Dann wird lediglich das READ-Flag geladen und die allgemeine INPUT/GET/READ-Routine durchlaufen:

# \$ac0f: allgemeine Routine für INPUT/ READ/GET

Zur Ausführung dieser universellen Routine müssen die folgenden Daten bereitstehen:

- Befehlsflag im Akku (\$00 = INPUT; \$40 = GET; \$98 = READ)
- Adresse der Eingabe in X- und Y-Register

Das Befehlsflag wird dann in \$11, die Adresse der Eingabe in \$43/\$44 gemerkt. Nach dem Retten des CHRGET-Zeigers wird dieser auf die Eingabe gerichtet, damit diese über CHRGET (\$0073) auswertbar ist. Die Auswertung selbst schließlich behandelt zunächst jeden Befehl (INPUT, READ oder GET) gesondert und schreitet dann zur allgemeinen Auswertung, wobei numerische Parameter ins Fließkommaformat umgewandelt werden.

Abbildung 4.20 ist hierzu ein sehr großes Flußdiagramm, das die Befehlsroutinen zu INPUT, INPUT#, READ und GET (inklusive GET#, was als syntaktischer Sonderfall von GET gilt), im Zusammenhang zeigt. Damit dürften diese etwas unübersichtlichen Programmstrukturen noch transparenter werden, als es das ROM-Listing auf sich alleine gestellt ermöglichen könnte.

#### NEXT \$ad1e: Routine zum Basic-Befehl NEXT

Die FOR-Routine läßt gewissermaßen viel Arbeit für NEXT zu tun übrig.

Zunächst liest NEXT den richtigen Stapeleintrag vom Stapel ein (bei »NEXT« ohne Parameter den nächstbesten); wird keiner gefunden, erfolgt die Meldung NEXT WITHOUT FOR ERROR.

Dann wird die Schleifenvariable um die Schrittweite erhöht und mit dem Schleifenendwert verglichen; solange dieser nicht überschritten ist, wird die Schleife bei der im Stapeleintrag angegebenen Adresse wiederholt, ansonsten wird die Schleife abgebrochen und der Stapeleintrag gelöscht, da abgeschlossene Schleifen keinen Stapelspeicher mehr belegen dürfen. Beim Verlassen einer Schleife muß auch noch der Sonderfall »NEXT variable1, variable2, . . . « behandelt werden.

Abbildung 4.21 stellt die NEXT-Routine dar; alle Operationen mit Stapelzugriff sind dabei hervorgehoben.




Abbildung 4.20: INPUT/READ/GET im Überblick (Teil 1)

# FRMNUM (\$ad8a): numerischen Ausdruck auswerten

Einen numerischen Ausdruck, der ab der CHRGET-Zeiger-Position steht, wertet FRMNUM (\$ad8a) aus. Diese »Routine« besteht aus





Abbildung 4.20: INPUT/READ/GET im Überblick (Teil 2)

dem Aufruf der Routine FRMEVL (\$ad9e), die beliebige Basic-Ausdrücke – also auch Strings – interpretiert; hinter diesem Routinenaufruf steht die CHKNUM-Routine im Speicher, die noch sicherstellt, daß es sich um einen numerischen Wert handelt (TYPE MISMATCH ERROR, wenn nicht).

# CHKNUM (\$ad8d):

# ausgewerteten Ausdruck auf »numerisch« prüfen

Auch dies ist nur eine vorgeschaltete Routine. Sie lädt das Carry-Flag mit 0; da die CHKTYP-Routine auf einen BIT-Befehl zum Übergehen des CHKSTR-Einsprungs folgt, die den Datentyp des



tige Byte stellt, erfolgt somit eine Prüfung auf »numerisch«.

# CHKSTR (\$ad8f):

# ausgewerteten Ausdruck auf »String« prüfen

Dies ist das Gegenstück zu CHKNUM (\$ad8d). Es wird das Carry-Flag mit 1 geladen und die CHKTYP-Routine, die hier unmittelbar im Speicher folgt, ausgeführt.

Abbildung 4.20: INPUT/READ/GET im Überblick (Teil 4)

CRSR RIGHT angeben

Eingabe über BASIN-Schleife in Systemeingabepuffer holen




Abbildung 4.20: INPUT/READ/GET im Überblick (Teil 5)

# CHKTYP (\$ad90):

# ausgewerteten Ausdruck auf Datentyp prüfen

Diese Routine prüft bei gelöschtem Carry-Flag, ob der letzte FRMEVL-Ausdruck ein numerischer Wert war, bei gesetztem Carry-Flag, ob es sich um einen String handelte. Trifft der gefundene Datentyp zu, wird die Routine wieder über RTS verlassen, andernfalls erfolgt die Fehlermeldung

? TYPE MISMATCH ERROR

zur Beschreibung des falschen Datentyps.

# FRMEVL (\$ad9e): Auswertung beliebiger Ausdrücke

Diese Routine ist bekanntlich die Grundlage für nahezu jede Parameterauswertung des Basic-Interpreters. Sie holt einen an der CHRGET-Zeigerposition befindlichen Ausdruck in den FAC oder den temporären Stringstapel. Dieser darf auch Variablen enthalten, und es kann sich sowohl um einen String als auch eine Zahl handeln; das Datentyp-Flag \$0d gibt hinterher Auskunft darüber, was für ein Ausdruck vorlag.

FRMEVL (\$ad9e) stützt sich auf den Programmteil EVAL (\$ae83), der einen einzelnen Ausdrucksbestandteil auswertet. Im Fall des Basic-Ausdrucks »(100+A)*3.5« wären also »100«, »A« und »3.5« die EVAL-Glieder, während FRMEVL (\$ad9e) den gesamten Ausdruck einholt.

Die Schwierigkeit von FRMEVL (\$ad9e) besteht darin, daß die Prioritäten zu beachten sind. Dazu wird zum einen die Prioritätsflagtabelle und zum anderen die Klammersetzung berücksichtigt. Durch die Prioritäten wird allerdings eines klar: Die byteweise aufeinanderfolgende Interpretation der Ausdrücke kann von FRMEVL nicht erfolgreich praktiziert werden. Deshalb wiederum arbeitet FRMEVL rekursiv, das heißt, es ruft teilweise sich selbst (oder zumindest einen Teil von sich selbst) auf. Bleiben wir beim Beispiel von vorhin. »(100+A)*3.5« wird dadurch ausgerechnet, daß zuerst die Klammer ausgerechnet und dann mit 3.5 mulitpliziert wird. Um also innerhalb von FRMEVL die Klammer auszurechnen - nun, dazu bleibt nichts weiter übrig, als daß FRMEVL sich zur Berechnung der Klammer selbst aufruft, wodurch dann die Addition »100+A« durchgeführt wird. Nachdem dieses geschehen ist, springt FRMEVL in sich selbst zurück und multipliziert dann das Ergebnis mit »3.5«. Stünde statt »3.5« eine weitere Klammer da, müßte eine weitere Rekursion erfolgen. Da bei einer Rekursion am Stapel jeweils Rücksprungadressen abgelegt werden müssen, wird durch die begrenzte Stapelkapazität auch die Klammerverschachtelungstiefe limitiert.

Am folgenden Beispiel erklärt Abbildung 4.22 noch einmal das Rekursionsprinzip:

(1350-D)/(56*(130+SIN(47-E)))

D=1349, E=47 wird vorausgesetzt.

Natürlich ließe sich dieses Beispiel auch teilweise ausmultiplizieren, damit weniger Klammern vorliegen; in dieser Form aber ist die Rekursion noch stärker.

Im folgenden stelle ich Ihnen noch einzelne Teilroutinen von FRMEVL/EVAL vor, die einer Erklärung bedürfen.

# FACSTK (\$ae33): FAC auf Stapel legen

Diese Routine legt nach ihrem Aufruf über »jsr facstk« den aktuellen Inhalt des FAC auf den Stapel. Da die Rücksprungadresse von »jsr« ebenfalls am Stapel Platz beansprucht, wird sie unverzüglich




Abbildung 4.20: INPUT/READ/GET im Überblick (Teil 6)

von dort entfernt und die Adresse ersatzweise im Hilfszeiger \$22/\$23 gemerkt. Am Ende der Routine erfolgt über »jmp (\$0022)« der Rücksprung.

Vor dem FAC wird das Vorzeichen auf den Stapel gelegt.

# EVAL (\$ae83): nächsten Ausdrucksbestandteil verwerten

Auf diesen FRMEVL-Teil, der den Vektor IEVAL \$030a/\$030b einsetzt, wurde bereits bei der FRMEVL-Besprechung eingegangen.

# NOT \$aed4: Routine zum Basic-Operator NOT

Der Operator NOT (der Begriff »Funktion« wird zwar oft verwendet – auch im ROM-Listing –, ist aber nicht der treffendste) muß aufgrund des für diese Operation ungünstigen Fließkommaformates recht umständlich ausgeführt werden: Der FAC wird in eine 2-Byte-Zahl umgewandelt, dann in dieser Integerdarstellung mittels EOR-Verknüpfung invertiert und daraufhin schließlich wieder ins Fließkommaformat zurückgebracht.

# BRCEVL (\$aef1):

# beliebigen Ausdruck in Klammern auswerten

Durch »jsr brcevl« wird ein beliebiger Ausdruck (String oder Zahl) wie über FRMEVL (\$ad9e) behandelt, wobei zusätzlich die Syntaxprüfung erfolgt, ob er auch in Klammern eingefaßt ist. So werden beispielsweise Funktionsargumente ausgewertet, die bekanntlich in Klammern zu stehen haben.

Die BRCEVL-Routine besteht genaugenommen nur aus dem Aufruf der Prüfroutine CHKBRO (\$aefa), die eine offene Klammer prüft, und dem FRMEVL-Einsatz; dahinter folgt im Speicher der CHKBCL-Einsprung zur Sicherstellung einer geschlossenen Klammer.

# CHKBCL (\$aef7): Prüfung auf »Klammer zu«

Die Prüfung auf »)« (geschlossene Klammer) erledigt nach »jsr chkbcl« diese Routine; steht an der aktuellen CHRGET-Position kein »)«, gibt sie die Meldung SYNTAX ERROR aus, da eine syntaktische Vorschrift verletzt wurde, ansonsten erfolgt ein gewöhnlicher RTS-Rücksprung. Der CHRGET-Zeiger ist danach um dieses eine zu prüfende Byte weitergezählt – vorausgesetzt, das Prüfbyte konnte gefunden werden.

CHKBCL (\$aef7) ist nur der Ladebefehl des ASCII-Codes von »)« als Prüfbyte für die CHKBYT-Routine.

#### CHKBRO (\$aefa): Prüfung auf »Klammer auf«

Wie CHKBCL (\$aef7), aber für die geöffnete Klammer.

#### CHKCOM (\$aefd): Prüfung auf Komma

Diese Prüfroutine ist statistisch gesehen die am häufigsten benötigte von seiten des Interpreters. Wie CHKBCL (\$aef7) und CHKBRO (\$aefa), aber für das Komma »,«.




Abbildung 4.20: INPUT/READ/GET im Überblick (Teil 7)

# CHKBYT (\$aeff):

# Prüfung auf im Akkumulator enthaltenes Byte

Diese Routine bildet letztlich die Grundlage für CHKBCL (\$aef7), CHKBRO (\$aefa) und CHKCOM (\$aefd). Sie führt einen Vergleich aus, der zunächst ohne CHRGET-Zeiger-Erhöhung abläuft. Dann wird bei Bedarf die Fehlermeldung SYNTAX ERROR über den Einsprung SYNERR (\$af08) ausgelöst; andernfalls erhöht CHKBYT

(\$aeff) schnell noch den CHRGET-Zeiger, um ihn hinter dem ermittelten Prüfbyte zu positionieren und zurückzuspringen.

Wenn Sie in einem Programm aus irgendwelchen Gründen zwar auf das Vorhandensein eines Bytewertes an der aktuellen CHRGET-Position prüfen wollen, ohne den CHRGET-Zähler zu verändern, genügen also die folgenden Befehle, die gewissermaßen aus CHKBYT (\$aeff) entnommen sind:

- 100 lda #prüfbyte ; Vergleichswert laden
- 110 ldy #0 ; Offset 0
- 120 cmp (\$7a),y; Vergleich über CHRGET-Zeiger
- 130 beq ja ;
  z=1: Übereinstimmung
  z=0: keine Übereinstimmung

Dadurch sind Sie also nicht auf die einseitige Behandlung »SYNTAX ERROR oder NICHT SYNTAX ERROR« angewiesen, sondern haben eigene Alternativen zur Verfügung.

# SYNERR (\$af08): Einsprung für die Fehlermeldung SYNTAX ERROR

Die Anweisung »jmp synerr« löst einen SYNTAX ERROR aus. In Basic können Sie dies über den SYS-Einsprung bei \$af08 (#44808) zumindest demonstriert bekommen:

SYS 44808

?SYNTAX ERROR READY.

# \$af14: Hilfsroutine zur Prüfung auf »Variable im ROM«

Wenn bestimmte Spezialvariablen auftreten, wird für diese eine Adresse im ROM-Bereich angegeben. Diese Routine stellt also




Abbildung 4.20: INPUT/READ/GET im Überblick (Teil 8)

effektiv fest, ob die aktuelle Variable (Adresse in \$64/\$65) im Bereich \$a000-\$e3a2 liegt und somit eine Sonderbehandlung erfordert (C=0) oder nicht (C=1).

#### GETVAR (\$af28):

#### Im Basic-Text stehende Variable auswerten

Dieser EVAL-Bestandteil sucht eine Variable, deren Name ab der CHRGET-Zeiger-Position im Basic-Text steht, und ermittelt deren

Sonderfälle wie TI, TI\$ und ST werden ebenso berücksichtigt wie alle Datentypen (Fließkomma, Integer, String).

### OR \$afe6: Routine zur Basic-Operation OR

Diese Routine besteht nur aus dem Laden des OR-Flags \$ff und der anschließenden Ausführung der allgemeinen AND/OR-Routine.

# AND \$afe9: Routine zur Basic-Operation AND

Auch diese Routine beschränkt sich darauf, das AND-Flag \$00 zu laden und die allgemeine AND/OR-Behandlung auszulösen.

### \$afeb: allgemeine AND/OR-Routine

Hier wird zunächst das AND/OR-Flag im Hilfsspeicher \$0b gesichert. Es handelt sich um eine Bitmaske je nach Operator: OR = %11111111 (alle Bits gesetzt), AND = %00000000 (alle Bits gelöscht). Daraufhin wird der erste Parameter ins 2-Byte-Integerformat konvertiert.

Von da an läuft die Behandlung für AND und OR parallel, es wird aber regelmäßig eine Verknüpfung mit der Bitmaske durchgeführt. Betrachten wir deshalb die einzelnen Fälle getrennt, und beginnen wir dabei mit dem leichteren:

#### Fall 1: AND (Bitmaske %00000000)

Da eine EOR-Verknüpfung mit 0 den verknüpften Wert nicht im geringsten ändert, wird also bei \$aff0-\$affa der erste AND-Parameter unverändert nach \$07/\$08 kopiert. Dadurch entsteht Platz für den zweiten Parameter bei \$64/\$65.

Streicht man nun die entfallenen EOR-Operationen mit %00000000, könnte man folgenden Quelltext für die Befehle bei \$b002-\$b012 schreiben, der alle tatsächlich wirksamen Anweisungen enthält, nach denen in Akku und Y-Register die Lösung steht, welche bei \$b013 in den FAC als Ergebnis kommt:

100	) –	lda	highbytepar	ameter2	;	AND-Verknüpfung
110	) –	and	highbytepar	ameter1	;	der High-Bytes
120	) –	tay			;	Ergebnis als High-
						Byte nach Y
130	) –	lda	lowbyteparameter2		;	AND-Verknüpfung
140	) –	and	lowbyteparameter1		;	der Low-Bytes
150	) -;					
160	) -;	Erge	bnis steht	hier in	A)	kku (Low-Byte) und

Y-Register (High-Byte)





Abbildung 4.20: INPUT/READ/GET im Überblick (Teil 9)



Die 9 Befehle bei \$b002-\$b012 reduzieren sich also auf die obigen 5, da viermal »eor \$0b« eingespart wird. Diese Verknüpfung ist also nur für die OR-Routine erforderlich, wie wir gleich sehen werden.

#### Fall 2: OR (Bitmaske %11111111)

Eine EOR-Verknüpfung mit %1111111 invertiert einen Bytewert, das heißt, es wird das sogenannte Komplement gebildet. Das Komplement ist definitionsgemäß derjenige Bytewert, der mit dem nicht-komplementierten Wert zusammen addiert genau \$ff ergibt und entspricht der Basic-Operation NOT.

Im OR-Fall wird also der erste Parameter zunächst komplementiert in \$07/\$08 gemerkt. Nach Auswertung des zweiten Parameters wird dann jeweils das High- oder Low-Byte des zweiten

Abbildung 4.20: INPUT/READ/GET im Überblick (Teil 10)




Abbildung 4.21: Die NEXT-Routine

Parameters komplementiert, mit dem bereits invertierten Byte des ersten Parameters UND-verknüpft und dieses Ergebnis wiederum komplementiert, bis schließlich das gesamte 2-Byte-Ergebnis in den FAC kommt. Die Komplementierung kann man, wie schon erwähnt, auch als NOT-Verknüpfung ansehen. Dann wurden der erste (para1) und zweite (para2) Parameter folgendermaßen miteinander verknüpft, um den Wert »para1 OR para2« zu erhalten:

```
(NOT para2) AND (NOT para1)
```

Um diese komplizierte Arbeitsweise, die sich auf logische Prinzipien stützt, möglichst praxisnah erklären zu können, weiche ich deshalb auf Wahrheitswerte aus. Mit AND, OR und NOT werden bekanntlich auch die Wahrheitswerte (»wahr« = 1; »falsch« = 0) von Aussagen verknüpft. Damit ist gedanklich viel leichter umzugehen als mit Zahlenwerten bei diesen sogenannten Booleschen Operationen.

Dann ist also die OR-Verknüpfung dann erfüllt (Wahrheitswert 1), wenn entweder »para1« oder »para2« oder beide zutreffen. Halten wir diese Fälle fest:

```
1. para1 = 1; para2 = 0 (eines, nämlich »para1«, trifft zu)
```

3. 
$$para1 = 1$$
;  $para2 = 1$  (beides trifft zu)

Bleibt also nur noch ein vierter Fall übrig, in welchem die OR-Operation nicht erfüllt ist (Wahrheitswert 0):

# 4. para1 = 0; para1 = 0 (beide unzutreffend)

Anstatt zu sagen: »Beide treffen nicht zu« ist folgendes unter logischen Gesichtspunkten genauso richtig:

Weder »para1« noch »para2« trifft zu.

Und das darf man auch folgendermaßen formulieren:

### »para1« trifft nicht zu und gleichzeitig trifft »para2« nicht zu.

Und damit sind wir schon bei der mathematischen Schreibweise, nach der die ROM-Routine vorgeht:

```
( NOT paral ) AND ( NOT para2 )
```

Verstanden? Herzlichen Glückwunsch, es war nicht ganz leicht, aber wenn Sie denselben logischen Gedankengang nachvollzogen haben, so ist es Ihnen gelungen, die AND/OR-Routine endgültig zu durchschauen, und Sie wissen jetzt, wie es dem Interpreter gelingt, den ORA-Befehl zu umgehen, da dieser eine Fallunterscheidung bzw. eigene Routinen für AND und OR erforderlich gemacht hätte. Falls Sie den Faden verloren haben sollten, gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten; entweder Sie unternehmen einen erneuten Leseanlauf (was der Erfahrung nach, die ich als Autor gewinnen konnte, den meisten Lesern hilft, auch wenn ich es selbst nicht für möglich




Abbildung 4.22: Beispiel für eine Rekursion in FRMEVL

gehalten habe!) oder sie sind mit der Tatsache, daß die Routine funktioniert, zu Recht zufrieden, und haben zumindest einen guten Eindruck bekommen, wie sie abläuft.

# DIM \$b081: Routine zum Basic-Befehl DIM

Der Befehl DIM wird in einer Schleife abgearbeitet, die im Speicher schon bei \$b07e, also vor dem Einsprung \$b081, beginnt. Diese Schleife holt das erste Zeichen des DIM-Parameters, der ja ein Variablenname für das zu dimensionierende Array ist, und setzt das X-Register dadurch auf einen anderen Wert als \$00, was bei der aufgerufenen Routine (\$b090: späterer Einsprung in FNDVAR

\$b08b) als Dimensionierungsflag gilt. Nach der innerhalb von FNDVAR (bei \$b090 eingestiegen) erfolgten Dimensionierung prüft DIM, ob noch weitere Zeichen nach dem Variablennamen und der Array-Größe folgen; falls ja, so muß es ein Komma zur Abgrenzung zum nächsten Variablennamen sein.

#### FNDVAR (\$b08b):

#### Variable aus Basic-Text holen und Inhalt holen

Diese Routine zur Auswertung einer Basic-Variablen, deren Name (und Index, im Falle einer Array-Variablen) ab der aktuellen CHRGET-Zeiger-Position steht, hat auch einen Einsprung bei \$b090

für die DIM-Routine (\$b081). Dieser zweite Einsprung erwartet im Akku das erste Byte des Variablennamen und im X-Register einen anderen Wert als \$00, also ein Dimensionierungsflag. Ist nämlich dieses Dimensionierungsflag gesetzt, wird das Variablenarray angelegt.

Soll über FNDVAR (\$b08b) eine noch nicht verwendete Variable gesucht werden, so legt FNDVAR (\$b08b) diese automatisch an.

Der Ausgangswert einer numerischen Variablen ist 0, derjenige eines Strings ein Leerstring " ".

Der erste Teil von FNDVAR (\$b08b) beschäftigt sich ausschließlich damit, anhand des Variablennamens alle Informationen zu bekommen. Auch die Syntaxprüfung erfolgt hier: Das erste Zeichen im Variablennamen muß ein Buchstabe, das zweite ein Buchstabe oder auch eine Ziffer sein. Ist der Variablenname nur 1 Zeichen lang, wird das zweite Byte auf \$00 gesetzt. Die Datentyp-Flags \$0d und \$0e werden schließlich gemäß dem Variablentyp (»%« = Integer, »\$« = String) gesetzt.

Erst bei \$b0dd sind alle Hilfsspeicher richtig gestellt:

\$0d = Datentyp (String/numerisch)

\$0e = Datentyp (Fließkomma/integer)

\$45 = Byte 1 des Variablennamens (b7 gibt Datentyp an)

\$46 = Byte 2 des Variablennamens (b7 gibt Datentyp an)

Abbildung 4.23 verdeutlicht, wie diese Hilfsspeicher gesetzt werden. Dabei werden folgende Labelnamen verwendet, die nur in diesem Flußdiagramm gültig sind:

STRNUM = \$0d:

flag/ string or numerical

FLPINT = \$0e:

flag/ floating point or

integer


Abbildung 4.23: Variablennamenauswertung in FNDVAR (Teil 1)

VARNM1 = \$45 : variable name, byte 1 VARNM2 = \$46 : variable name, byte 2

# CHKLTR (\$b113):

# Prüfung auf Buchstabencode im Akkumulator

Diese Hilfsroutine dient in der aufwendigen FNDVAR-Syntaxprüfung für den Variablennamen als Unterroutine. Nach ihrem






Abbildung 4.23: Variablennamenauswertung in FNDVAR (Teil 2)

Aufruf ist das Carry-Flag gesetzt, falls es sich um einen Buchstaben (ASCII-Code im Bereich \$41–\$5a) handelt, ansonsten ist das Carry-Flag gelöscht. Der Akku enthält nach »jsr chkltr« denselben Wert wie vorher, andere Register werden nicht beeinflußt.

Diese Routine eignet sich vielleicht auch für eines Ihrer Programme als Ergänzung der CHRGET-Prüfung auf Ziffern.

#### \$b11d: Routine

# zum Anlegen einer noch nicht verwendeten Variablen

Um einen Variableneintrag neu anzulegen, wird diese Routine von FNDVAR (\$b08b) ausgelöst. Der Variablenname muß dazu in \$45/\$46 stehen; die Variable bekommt den Ausgangswert (0 bei Zahlen, " " bei Strings) zugewiesen.

Es darf sich nicht um ein Array oder ein Element aus einem solchen handeln.

# FIRARY (\$b194): Ermittlung der Adresse des ersten Eintrags im aktuellen Array

Zu einem Array, dessen Dimensionenzahl (1–3) in \$0b steht, wird unter der Voraussetzung, daß der Hilfszeiger \$5f/\$60 auf den Array-Anfang weist, die Adresse des ersten Eintrags dieses Arrays errechnet und in \$58/\$59 sowie dem Registerpaar A/Y zurückgegeben. Akkumulator und Y-Register werden folglich beeinflußt, das X-Register bleibt jedoch unverändert.

#### \$b1a5: Konstante -32768

Bei \$b1a5 liegt die MFLPT-Darstellung von -32768, der niedrigsten zulässigen Integerzahl, deren binäre Darstellung

%10000000 00000000

wäre.

# \$b1aa: FAC #1 in Integerzahl umwandeln

Dieser Einsprung wird von keiner anderen ROM-Routine genutzt, ist jedoch bewußt von Commodore dem Programmierer als Arbeitserleichterung zur Verfügung gestellt worden. Nach »jsr \$blaa« steht im Akku (Low-Byte) und Y-Register (High-Byte) die Integerdarstellung des FAC-Inhaltes.

Die Nachkommastellen der ursprünglichen Fließkommazahl werden gänzlich vernachlässigt, es ist nur der ganzzahlige Anteil (INT-Anteil) ohne Rundung (!) relevant.

# INTEVL (\$b1b2): Integerzahl aus Basic-Text auswerten

Integerzahlen werden durch »jsr intevl« sowohl aus dem Basic-Text ausgewertet als auch auf den zulässigen Bereich (von –32768 bis +32767) geprüft (bei Überschreitung: ILLEGAL QUANTITY ERROR) und ins Integerformat nach \$64 und \$65 gebracht.

#### \$b1d1:

# Arrayvariablen-Sonderbehandlung für FNDVAR (\$b08b)

Um eine Arrayvariable auszuwerten, anzulegen oder sogar das gesamte Array zu dimensionieren (sofern das Dimensionierungsflag \$0c gesetzt ist), wird diese Routine aufgerufen.

FNDVAR (\$b08b) erkennt eine Arrayvariable übrigens daran, daß eine offene Klammer (ASCII-Code \$28) auf das letzte Byte des Variablennamen beziehungsweise den Datentypzusatz folgt.

Dieser Sonderbehandlungsteil erstreckt sich bis \$b37c. Darin versteckt befindet sich bei \$b357 ein interessanter Einsprung für eigene Programme:

# UMULT (\$b357): Multiplikation zweier 2-Byte-Werte

Um zwei 2-Byte-Werte zu multiplizieren, sind sie in \$28/\$29 sowie \$71/\$72 abzulegen und »jsr umult« auszuführen; danach steht in X/Y das Produkt der beiden Werte. Eine Überschreitung des Zahlen-

bereiches von 2 Bytes durch das Ergebnis führt zur Meldung OUT OF MEMORY ERROR.

Abbildung 4.24 stellt den Ablauf von UMULT an einem Beispiel (321 mal 65) dar.

#### FRE \$b37d: Routine zur Basic-Funktion FRE

Die FRE-Funktion erwartet einen beliebigen Parameter (String oder Zahl) als »Dummy«, das heißt als Parameter, der keinen Einfluß auf das Funktionsergebnis hat.

Es wird zunächst die Garbage Collection durchgeführt, um die optimale Speichernutzung herzustellen und dadurch tatsächlich die freie Speichermenge anzugeben. Die freie Speichermenge wird durch die Zeiger \$33/\$34 (unterste Adresse des Stringinhaltsspeichers) und \$31/\$32 (oberste Adresse des Array-Bereiches, erhöht um 1) eingegrenzt, die also nur voneinander subtrahiert werden müssen. Die Differenz ist die freie Speichermenge und wird ins Fließkommaformat umgewandelt, wobei jedoch auch negative Zahlen auftreten können. Zu diesen muß man 65536 (%1 0000000 00000000) addieren, um ein korrekterweise positives Ergebnis zu bekommen. Der logische Fehler liegt darin, daß die Differenz ein vorzeichenloser 2-Byte-Wert ist. Solange dieser nicht den Wert 32767 (%01111111 11111111) übersteigt, ist das Vorzeichenbit also gelöscht und die Wandlung ins Fließkommaformat erfolgt fehlerfrei. Ansonsten wird das oberste Bit (b15) als negatives Vorzeichen und die anderen Bits (b0-b14) als Komplement des Betrags angesehen.

# INTFAC (\$b391): Integerzahl aus Y/A in FAC als Fließkommazahl übertragen

Dieser Bestandteil der FRE-Routine wandelt eine vorzeichenbehaftete 2-Byte-Integerzahl in eine Fließkommazahl um, die im FAC abgelegt wird.

Er wird auch von Routinen zu anderen Funktionen und Operatoren sowie GETVAR (\$af6b) beim Auslesen einer Integervariablen eingesetzt; bei FRE (\$b37d) ist er bekanntermaßen etwas fehl am Platz (siehe vorausgehende Beschreibung), aber die anderen Anwendungsfälle meistert er souverän.

#### POS \$b39e: Routine zur Basic-Funktion POS

POS (\$b39e) holt zunächst über den Kernal-Einsprung PLOT (\$fff0) die Cursorposition nach X/Y, wobei nur die Spaltennummer interessiert, die im Y-Register schon als Bytewert steht und deshalb praktischerweise direkt an BYTFAC (\$b3a2) übergeben werden kann. Darauf folgt im Speicher der BYTFAC-Einsprung als Teil der POS-Routine:

# BYTFAC (\$b3a2): vorzeichenlosen Bytewert aus Y-Register in FAC übertragen

BYTFAC (\$b3a2) ist keine eigene Umwandlungsroutine, sondern löscht lediglich den Akku, der das High-Byte der sogleich an

INTFAC (\$b391) übergebenen 2-Byte-Integerzahl darstellt. Da somit auch das oberste Bit (b15) gelöscht ist, handelt es sich automatisch um eine positive Zahl.

Die Routinen zu den Funktionen LEN, ASC und PEEK, welche allesamt Bytewerte ermitteln und diese im allgemeinen Fließkommaformat zurückzugeben haben, stützen sich auf den BYTFAC-Einsprung ebenso wie POS (\$b39e), in dessen Routine BYTFAC (\$b3a2) gewissermaßen die Schlußbehandlung darstellt.

# CHKDIR (\$b3a6):

# Ausgabe von ILLEGAL DIRECT ERROR im Direktmodus

Die Befehle INPUT/INPUT#, GET/GET# und DEF dürfen, wie Sie von Basic-Programmierzeiten her wissen, nur innerhalb von Programmen vorkommen. Der Grund hierfür ist, daß die Eingabebefehle ansonsten den Systemeingabepuffer verwenden, in welchem bereits die Direkteingabe steht, und somit eine ordnungsgemäße Interpretation ausgeschlossen ist. Bei DEF liegt der Grund darin, daß dazu ein fester Programmzeilenspeicher erforderlich ist, denn die Funktionsdefinition muß dort jederzeit verfügbar sein, wogegen eine Direkteingabe schon nach ihrer Abarbeitung verlorengeht.

Es handelt sich also keinesfalls um »böswillige Einschränkungen«, wie es in mancher Anfänger-Literatur dargestellt wird; Sie als Insider können sich jetzt diese verständliche Restriktion erklären.

#### DEF (\$b3b3): Routine zum Basic-Befehl DEF

Die Definition einer FN-Funktion geschieht, indem zunächst einmal die FN-Definitionssyntax überprüft und der Funktionsname eingeholt wird, wobei Integervariablen gesperrt sind und auch Strings verhindert werden. Die Funktionsvariable (in Klammern hinter dem Funktionsnamen angegeben) wird angelegt; vor der Funktionsdefinition selbst ist noch ein Zuweisungszeichen »=« ein syntaktisches Erfordernis.

Die Adresse der Funktionsvariablen wird schließlich auf den Stapel gelegt; dasselbe geschieht mit dem aktuellen CHRGET-Zeiger, der auf das Byte hinter »=« weist und somit die Adresse der Funktionsdefinition innerhalb dieser Definitionszeile angibt. Dadurch erklärt sich auch die zu Beginn der DEF-Routine durchgeführte Prüfung auf den Programm-Modus, denn die Definitionszeile muß aus Gründen der Datensicherheit im Programmspeicher liegen.

Dann wird der Rest des Definitionsbefehls überlesen und noch der Schlußteil der FN-Behandlung angesprungen, der die richtigen Werte vom Stapel holt und in die entsprechenden Speicherbereiche überträgt. Nach Ablauf dieses FN-Behandlungsteils wird die Ausführung also hinter dem DEF-Befehl fortgesetzt.

Abbildung 4.25 faßt die Funktionsweise von DEF/FN zusammen und ist hinter der FN-Beschreibung zu finden.




Abbildung 4.24: UMULT

# CHKFNS (\$b3a1):

### Syntaxprüfung für FN-Funktionsdefinition

Diese Routine wird sowohl bei der Definition selbst als auch bei einer Funktionsverwendung selbst aufgerufen. Zunächst verlangt sie die Angabe des Schlüsselwortes FN, das als Token vorliegen muß. Dann wird die Funktionsvariable gesucht oder neu angelegt, wobei ausschließlich Fließkommavariablen zulässig sind. Die Adresse der FN-Variablen wird in \$4e/\$4f gemerkt.

In Abbildung 4.25 ist eine Dokumentation dieser Routine aufgrund ihrer Kürze nicht enthalten; sie tritt darin nur als nicht weiter erläutertes Unterprogramm »FN-Syntaxprüfung« auf.

#### FN \$b3f4: Routine zur Basic-Funktion FN

Zunächst erfolgt eine Syntaxprüfung, wobei die Adresse der FN-Variablen auf den Stapel gelegt wird. Anschließend holt FN (\$b3f4) einen in Klammern stehenden numerischen Ausdruck – das Funktionsargument – ein, dessen Wert schließlich in den Variablenspeicher der FN-Variablen übertragen wird. Zudem wird der Variablenadreßzeiger \$47/\$48 auf die FN-Variable gerichtet sowie der bisherige Inhalt auf den Stapel gerettet, denn das FN-Argument soll ja nur für die Dauer der FN-Funktion in der Funktionsvariablen enthalten sein.

Des weiteren kommt der CHRGET-Zeigerinhalt auf den Stapel, da für die Interpretation die Funktionsdefinition als herkömmlicher Basic-Ausdruck ausgewertet wird, wozu anschließend die CHRGET-Zeiger auf die FN-Definition zu richten sind.

Bei \$b438 läuft FRMNUM (\$ad8a) also durch die Funktionsdefinition; da die Funktionsvariable den Wert des Argumentes enthält, wird die Definiton für die angegebene Zahl ausgewertet, und das Ergebnis kommt in den FAC – oder es wird eine Fehlermeldung ausgelöst, wenn die Funktionsdefinition fehlerhaft oder für das übergebene Argument nicht berechenbar ist.

Die Adresse der FN-Variablen wird unmittelbar nach dem FRMNUM-Aufruf wieder in den Hilfsspeicher \$4e/\$4f geschrieben. Es folgt eine Syntaxprüfung: Für den Fall, daß das letzte Zeichen hinter der Funktionsdefinition keine Endmarkierung eines Basic-Befehls oder einer Zeile war, tritt ein SYNTAX ERROR auf.

Ansonsten wird noch der CHRGET-Zeiger für diejenige Programmstelle, an der die definierte FN-Funktion angewendet wurde, wiederhergestellt. Der weitere Teil kommt auch bei DEF (\$b3b3) zur Ausführung: Er holt den Inhalt der FN-Namensvariablen byteweise vom Stapel und überträgt ihn in den Variablenspeicher. Durch das Sichern auf den Stapel wurde erreicht, daß die in der FN-Namensvariablen enthaltenen Werte nicht verlorengehen.

Die FN-Namensvariable enthält die Adresse der FN-Argumentvariablen, den Inhalt des CHRGET-Zeigers an der Definitionsposition sowie ein weiteres – mehr oder weniger zufälliges – Byte, das hinter dem Zuweisungszeichen der Definitionszeile steht. Dieses Byte wird in der DEF-Routine lediglich zum Aufstocken der Informationen auf 5 Byte (= Länge eines Variableninhaltes) auf den Stapel gelegt, findet aber später keine Berücksichtigung mehr.

Als interessanter Programmteil sei noch erwähnt, wie die FN-Routine das Fehlen einer Funktionsdefinition feststellt: Es wird bei der Syntaxprüfung in CHKFNS (\$b3e1) die FNDVAR-Routine (\$b092) aufgerufen, die die FN-Variable für den Fall, daß sie noch nicht vorhanden ist (womit auch eine Funktionsdefinition fehlt), neu definiert und mit 0 belegt. 0 kann aber unmöglich der Inhalt einer definierten FN-Variablen sein, da diese zumindest eine andere Adresse als eine solche mit High-Byte \$00 (das wäre eine Zeropage-Adresse!) angeben muß. Es existiert also keine Funktionentabelle oder ein ähnliches Instrument, um festzustellen, ob Funktionen existieren.

Abbildung 4.25 faßt DEF und FN zusammen.

### STR \$b465: Routine zur Basic-Funktion STR\$

Zum Verständnis dieser Routine ist zu erwähnen, daß zu einer Stringfunktion ein beliebiger Parameter bereits beim Eintritt in die Funktionsroutine ausgewertet worden ist. STR (\$b465) läßt dabei nur numerische Parameter zu, die dann im FAC stehen und mittels Aufruf der FLPSTR-Routine in einen ASCII-String umgewandelt werden, der ab \$00ff im Speicher steht. Diese Adresse wird dann an STRLIT (\$b487) zurückgegeben, wo der aktuell ermittelte String auf den temporären Stringstapel kommt.

# \$475: Hilfsroutine zur Ermittlung der Stringparameter und Organisation von String-Speicherplatz

Steht die Adresse des aktuellen Variableneintrags in \$64/\$65, so wird der dafür benötigte Stringspeicherplatz, dessen Größe als Bytezahl im Akku zu stehen hat, bei »jsr \$b475« organisiert.

Die Adresse des Stringinhaltes befindet sich danach in \$62/\$63 sowie dem Registerpaar X/Y, die Stringlänge in \$61 sowie dem Akkumulator.

# STRLIT (\$b487): Übergabe eines bei einer Stringfunktion ermittelten Strings auf dem temporären Stringstapel

Wird ein String, der durch Anführungszeichen eingegrenzt wird, übertragen, so erfolgt hier der Einsprung. Dann wird das Anführungszeichen als Suchbyte 1 und Suchbyte 2 gesetzt. Es folgt der Einsprung zum Übertragen eines Strings, wobei Suchbyte 1 und 2 nicht belegt werden:

# \$b48d: Einsprung zur Übertragung eines Strings in den temporären Stringstapel

Die in A/Y zu übergebende Stringadresse (auch beim STRLIT-Einsprung anzugeben!) wird zunächst in einen temporären Deskriptor sowie einen Hilfsspeicher für die Suchroutine geschrieben. Dann




Abbildung 4.25: DEF und FN im Überblick (Teil 1)

wird die Stringlänge anhand der beiden Suchbytes ermittelt und in \$61 (Stringlängenspeicher im temporären Deskriptor) abgelegt. Die Endadresse des Strings wird aus der Anfangsadresse plus dieser Stringlänge ermittelt und im Hilfszeiger \$71/\$72 vermerkt. Darauf-

hin wird der String in den richtigen Speicherbereich übertragen und auf dem temporären Stringstapel als oberster Eintrag vermerkt. Ist der temporäre Stringstapel bereits voll, erfolgt die Meldung FOR-MULA TOO COMPLEX ERROR.

# \$b4f4: Stringeintrag von vorgegebener Länge (Akku) im Stringspeicher anlegen

Diese Routine wird nur von der \$b475-Hilfsroutine verwendet; sie schafft einen Stringeintrag von der vorgegebenen Länge (Bytezahl im Akku), setzt dabei alle Hilfszeiger richtig und löst bei Speicherplatzmangel eine Garbage Collection aus.

Danach befindet sich jedenfalls in X/Y die Adresse des Strings und im Akku wieder die Stringlänge, obwohl der Akku innerhalb der Routine des öfteren verändert wird.

Eine programmtechnische Besonderheit soll hier erklärt werden: Bei \$b4f7-\$b500 liegt eine simulierte Subtraktion vor. Dabei wird die vor \$b4f7 im Akku enthaltene Stringlänge von der Anfangsadresse des Stringinhaltsspeichers (Zeiger \$33/\$34) subtrahiert. Eine herkömmliche Subtraktion unter diesen Voraussetzungen hätte einen schwerwiegenden Nachteil: »SBC #stringlänge« wäre nicht möglich, da die **Stringlänge** im Akku steht – und nicht derjenige Wert, von dem sie abzuziehen ist. Eine Ausweichlösung für \$b4f7-\$b500 wäre lediglich folgendes (Listing 4.7):

```
100 -sta hilfsspeicher; Stringlänge in
                        ; Hilfsspeicher merken
110 -lda $33
                        ; LB der Stringinhalts-
                        : speicher-
120 -
                        ; Anfangsadresse holen
130 -sbc hilfsspeicher; Stringlänge subtrahieren
140 -ldy $34
                        ; HB der Stringinhalts-
                        ; speicher-
150
                        ; Anfangsadresse holen
160
                        ; C=1: kein Subtraktions-
          bcs weiter
                        ; übertrag
170 -
          dey
                        ; HB dekrementieren, da
                        ; Übertrag
180 -weiter
```

Listing 4.7: Ausweichlösung für \$b4f7 mit »SBC hilfsspeicher«

Aber gerade dies wollten die C64-Programmierer vermeiden. Der Grund ist einfach, daß ein »hilfsspeicher« erforderlich wäre, wodurch noch mehr RAM vom Interpreter beansprucht würde als ohnehin schon.

Deshalb wird auf eine andere Lösung ausgewichen, die ohne »hilfsspeicher« auskommt. Diese macht sich folgendes mathematische Gesetz zunutze:




Abbildung 4.25: DEF und FN im Überblick (Teil 2)

# Adresse - Länge = Adresse + (- Länge)

Nun kann das Kommutativgesetz angewendet werden, nach welchem die beiden Summanden in ihrer Reihenfolge variabel sind:

# Adresse + (- Länge) = (- Länge) + Adresse

Und genau diesen letzten Rechenweg schlägt die Routine bei \$b4f7-\$b500 auch ein: Zunächst wird die Stringlänge komplementiert, was einem Vorzeichenwechsel gleichkommt. Anschließend wird das Carry-Flag gesetzt, so daß schließlich die Addition bei \$b4fa außer der komplementierten Stringlänge auch 1 addiert (sonst wäre das Ergebnis nicht korrekt). Die Übertragsprüfung muß wiederum wie bei einem SBC-Befehl erfolgen: Ist Carry=1 bei einem »echten« Additionsübertrag, so ist es in diesem Fall (wie bei einer Subtraktion) 0,

falls ein Übertrag vorliegt, der durch Dekrementieren des High-Bytes Berücksichtigung findet.

Falls Sie das Prinzip noch nicht kannten oder noch nicht ganz verstanden haben, helfen Ihnen sicher die beiden folgenden Beispiele:

# 1. Stringlänge = \$40, Adresse = \$7f50; Ergebnis = \$7f50-\$40 = \$7f10

```
; Additionsübertrag (C=1),
; daher: kein
; Subtraktionsübertrag
,b4fc ldy 34 ; HB der Adresse ($7f)
; laden
,b4fe bcs b501 ; fertig, da kein
; Subtraktionsübertrag
; (s. $b4fa)
```

; Ergebnis: A/Y = \$7f10

# 2. Stringlänge = \$0f, Adresse = \$5c03; Ergebnis = \$5c03-\$0f = \$5bf4

```
,b4f7
      eor #ff %11111111 ; Akku enthält danach $f0
,b4f9
                          ; Carry setzen
       sec
.b4fa
      adc
             33
                          : $03 (LB der Adresse) +
                           1 (Carry) addieren
                           Ergebnis:
                          ; $f0+$03+$01 = $f4
                           kein Additionsübertrag
                           (C=0), daher:
                           Subtraktionsübertrag!
                          : HB der Adresse ($5c)
.b4fc
      ldv
             34
                          ; laden
,b4fe
      bcs b501
                          ; noch nicht fertig, da
                          ; Subtraktionsübertrag!
.b500
                          ; HB auf $5b setzen
                           (wegen Übertrag)
```

; Ergebnis: A/Y = \$5bf4

# \$b516: bedingte Ausführung der Garbage Collection

Diese Routine führt die Garbage Collection für den Fall durch, daß das entsprechende Flag (Adresse \$0f) nicht dagegenspricht. Anschließend wird dieses Garbage-Collection-Flag gesetzt, damit eine mehrfache Ausführung der Garbage Collection, die auch keinen Speicherplatzgewinn mehr zu bringen vermag, ausgeschlossen ist.

Dieser \$b516-Programmteil gehört zur Routine für die Organisation von Stringinhaltsspeicherplatz.

# GARCOL (\$b526): Garbage Collection

Die Garbage Collection (Reorganisation des Stringinhaltsspeichers durch Löschen der nicht mehr benötigten Stringinhalte) wurde schon wiederholt angesprochen. Deshalb soll hier nur auf deren Funktionsweise eingegangen werden.

Im wesentlichen gibt es jeweils zwei aktuell bedeutsame Adressen: zum einen die Adresse des aktuellen Stringinhaltsspeichers, zum anderen die Adresse des gerade überprüften Variableneintrags. In einer Schleife wird zu jedem Stringinhaltsspeicher-Eintrag ermittelt, ob er noch von irgendeinem Deskriptor aus dem Variablenbereich angesprochen wird. Falls nein, wird der Stringinhaltsspeicher dadurch verkleinert, daß der unterhalb des ungenutzten Bereiches liegende Stringinhaltsspeicher nach oben verschoben wird, wodurch unterhalb des neuen Stringinhaltsspeichers freier Speicherplatz entsteht; der Stringinhaltsspeicher wird also reduziert.

Sollte der Stringinhaltsspeicher-Eintrag von einem Deskriptor einer gültigen Variablen angesprochen worden sein, so wird die in diesem Deskriptor enthaltene Länge zur aktuellen Adresse addiert, um den nächsten Eintrag im Stringinhaltsspeicher zu erhalten; Endmarkierungen in Form von \$00 kennt der Stringinhaltsspeicher nicht, da ja auch Strings wie A\$=CHR\$(0)+CHR\$(0) möglich sein sollen.

Es sei noch einmal auf 3.4.6 hingewiesen, wo sie auch ein Beispiel für die Garbage Collection finden, deren Routine sich übrigens bis \$b63c (einschließlich) im Speicher erstreckt.

# \$b63d: Stringverknüpfung

Bei der Stringauswertung innerhalb des FRMEVL-Komplexes dient diese Routine zur Behandlung des Operators »+« bei zwei Strings.

Dazu wird der erste String an eine neue Position in den Stringinhaltsspeicher gebracht, der zweite ausgewertet und unmittelbar hinter den ersten String kopiert. Der Ergebnisstring hat eine Länge, die durch Addition der beiden Einzelstringlängen errechnet wird.

Abbildung 4.26 faßt die Stringverknüpfung zusammen.

# STRVAR (\$b67a): aktuellen String in Stringspeicher kopieren

Diese Routine setzt voraus, daß die Adresse des aktuellen Stringdeskriptors in \$6f/\$70 steht. Dann wird der Deskriptor nach A (Stringlänge) und X/Y (Stringinhaltsadresse) gelesen. Bei \$b688 wird auch von \$b4c7 eingestiegen, um einen String an der in X/Y enthaltenen Adresse in den Stringinhaltsspeicher zu kopieren, wobei die Zieladresse in \$35/\$36 enthalten sein muß.

Bei \$b68c wird noch erwartet, daß die Quelladresse bereits in \$22/\$23 steht.

Der String-Hilfszeiger \$35/\$36 wird danach um die Stringlänge erhöht; dies spielt bei der Stringverknüpfung eine tragende Rolle, denn dort soll der zweite Verknüpfungsstring hinter den ersten kopiert werden.

# \$b6a3: Prüfung auf Stringausdruck und FRESTR-Ausführung

Dieser Einsprung prüft, ob der letzte über FRMEVL (\$ad9e) eingeholte Parameter ein String ist (falls nein: TYPE MISMATCH

ERROR) und führt dann die unmittelbar folgende FRESTR-Routine (\$b6a6) aus:

# FRESTR (\$b6a6):

# String aus Basic-Text weiterverarbeiten

Wenn bei FRMEVL (\$ad9e) ein String eingeholt wurde, so bedient sich der Interpreter dieser Routine, sobald der String in den Stringinhaltsspeicher übernommen werden soll; dazu kommt seine Adresse nach \$22/\$23, und der Stringbereichszeiger wird angepaßt.

Dafür wird der String vom temporären Stringstapel entfernt, wozu folgende Hilfsroutine dient:

# \$b6db: Eintrag im temporären Stringstapel löschen

Hier wird für den Fall, daß der letzte String vom temporären Stringstapel in den Stringinhaltsspeicher übertragen wird, dessen Eintrag im temporären Stringstapel zur Entlastung entfernt.

# CHR \$b6ec: Routine zur Basic-Funktion CHR\$

Diese Routine holt den Bytewert-Parameter von CHR\$ ein, legt einen 1-Byte-String an, beschreibt diesen mit dem Bytewert und gibt das auf diese Weise gewonnene Ergebnis am temporären Stringstapel zurück.

#### LEFT \$b700:

#### **Routine zur Basic-Funktion LEFT\$**

Die LEFT\$-Routine bildet den linken Teilstring der angegebenen Länge, indem der rechte Reststring bei der Bildung des Ergebnisstrings »abgeschnitten« (überlesen) wird. In die LEFT\$-Routine steigen auch RIGHT (\$b706) und MID (\$b70d) ein, da RIGHT\$ genau von der anderen Seite – von links – den

Reststring abschneidet und MID\$ schließlich im Extremfall beidseitige Reststrings überliest.

An dem Befehl bei \$b70e jedoch führen alle drei Stringfunktionen (MID\$, LEFT\$ und RIGHT\$) vorbei. Dort werden folgende im voraus ermittelten Werte erwartet:

\$50/\$51

 Adresse des Stringdeskriptors für den Ausgangsstring




Abbildung 4.26: Ablauf einer Stringverknüpfung

Akkumulator = Länge des Ergebnisstrings oberstes Byte auf Stapel = Länge des linken Reststrings

Die jeweils spezifischen Teile zu LEFT\$, RIGHT\$ und MID\$ haben diese Parameter bis \$b70e zu beschaffen, so daß dann der durch die Parameter eindeutig beschriebene Teilstring ermittelt werden kann. Dabei wird die Anfangsadresse des Teilstrings als Anfangsadresse des zu kopierenden Strings in \$22/\$23 abgelegt (siehe

\$b71b-\$b725), indem zur Anfangsadresse des Ausgangsstrings die Länge des linken Reststrings addiert wird. Die Länge des Ergebnisses wird als Länge des zu kopierenden Teilstrings bei \$b725 zur Übergabe bereitgestellt, bis dann ein Einsprung in die STRVAR-Routine den Teilstring herauskopiert. Die Zieladresse des Ergebnisses wurde schon bei \$b70f nach \$35/\$36 berechnet.

Wenn im ROM-Listing die Rede von »String an Adresse (. . .) kopieren« ist, so ist damit gemeint, daß sich der String an der Adresse befindet; die Zieladresse, zu welcher der String übertragen wird, steht immer in \$35/\$36.

Bei \$b729 schließlich erfolgt die Übermittlung des Ergebnisstrings.

Bleibt noch zu klären, wie von LEFT (\$b700) die Parameter bis \$b70e ermittelt werden. Dabei übernimmt der Aufruf der PREAM-Routine, der schon bei \$b700 als erstes erfolgt, den Hauptteil der Arbeit; er holt den numerischen LEFT\$-Parameter (Länge des linken Teilstrings) ein. Ist dieser größer als der String selbst (oder gleich groß), so wird die Stringlänge als Länge des Ergebnisses festgelegt, andernfalls ist der LEFT\$-Parameter bereits die Länge des Ergebnisstrings; bei \$b70d steht er im X-Register, das also entweder den bereits bei \$b700 eingeholten LEFT\$-Parameter oder die bei \$b70a geladene Länge des Ausgangsstrings enthält, und wird bei \$b70e in den Akkumulator geladen.

Die Länge des linken Reststrings, der abgeschnitten werden soll, wird bei LEFT\$ immer auf 0 gesetzt, da die LEFT\$-Funktion »von links« das Ergebnis bildet.

Abbildung 4.27 zeigt einige Beispiele für die Teilstringbildung, die jeweils demonstrieren, wie bei den Funktionen LEFT\$, RIGHT\$ und MID\$ aus dem Ausgangsstring das Ergebnis entnommen wird.

#### RIGHT \$b72c: Routine zur Basic-Funktion RIGHT\$

RIGHT (\$b72c) ermittelt die nötigen Parameter (siehe Beschreibung zu LEFT \$b700) ebenfalls unter Zuhilfenahme von PREAM (\$b761). Durch Einsteigen in LEFT (\$b700) bei der Einsprungstelle \$b706 wird bewirkt, daß der Akku als Länge des links abzuteilenden Reststrings weiterverarbeitet wird. In den Akku lädt RIGHT (\$b72c) die Anzahl der links zu überlesenden Zeichen im Ausgangsstring, welche wie folgt berechnet wird:

# - (Länge des Ergebnisstrings - Länge des Ausgangsstrings)

Die Länge des Ergebnisstrings ist dabei der numerische RIGHT\$-Parameter. Die Formel stellt in der obigen Form den Rechenweg dar, den RIGHT (\$b72c) einschlägt; mathematisch gesehen läßt sie sich jedoch noch etwas vereinfachen, um die Transparenz zu vergrößern:

#### Länge des Ausgangsstrings – Länge des Ergebnisstrings

Bei der Funktion RIGHT\$("12345",3) ist dies also




Abbildung 4.27: Bildung der Ergebnisse von LEFT\$, RIGHT\$ und MID\$ (Teil 1)




Abbildung 4.27: Bildung der Ergebnisse von LEFT\$, RIGHT\$ und MID\$ (Teil 2)

# [Länge von "12345"] – [3] = 5 - 3 = 2

In der Tat ist das Ergebnis »45« exakt zwei Zeichen lang.

Es sei auch hier auf Abbildung 4.27 hingewiesen, wo unter anderem RIGHT\$-Beispiele zu finden sind.

#### MID \$b737: Routine zur Basic-Funktion MID\$

Die MID\$-Funktion kann zwei oder drei Parameter haben. Der erste ist der Ausgangsstring, der zweite die Startposition (Position des ersten Bytes, von dem an »nach rechts« der Ergebnisstring zu bilden ist) und der (nicht zwingend erforderliche) dritte Parameter die Anzahl der herauszunehmenden Zeichen, also die Länge des Ergebnisstrings.

Wird der letzte Parameter nicht angegeben, so geht MID (\$b737) von 255 Zeichen, der maximalen Stringlänge, aus. Die Länge des linken Reststrings geht in jedem Fall aus dem zweiten MID\$-Parameter (Startposition) hervor, welcher aber um 1 verringert wird, da ja schon das an der Startposition befindliche Byte zum Ergebnis gehört. Für die Länge des Ergebnisstrings sind Fallunterscheidungen zu treffen:

### 1. Startposition-1 > Länge des Ausgangsstrings

Dann liegt die Ergebnisstringlänge 0 vor, da bildlich gesprochen »außerhalb des Ausgangsstrings ein Ergebnis zu bilden wäre«.

# 2. Differenz zwischen Startposition-1 und Ausgangsstringlänge < dritter MID\$-Parameter

In diesem Fall wird die Differenz als positiver Wert zur Ergebnisstringlänge, wodurch also die maximal mögliche Zahl von Zeichen Aufnahme in das Ergebnis findet.

# Startposition-1 <= L\u00e4nge des Ausgangsstrings, aber Differenz zwischen Startposition-1 und Ausgangsstringl\u00e4nge >= dritter MID\u00e4-Parameter

Nur in diesem letzten und in der Praxis häufigsten Fall ist der dritte MID\$-Parameter tatsächlich die Ergebnisstringlänge: Rechts von der Startposition sind noch genügend Zeichen vorhanden, um daraus das Ergebnis mit der gewünschten Länge zu bilden.

Zum letzten Mal möchte ich auf Abbildung 4.27 wegen der repräsentativen Beispiele zu LEFT\$, RIGHT\$ und MID\$ hinweisen.

# PREAM (\$b761):

#### an Stringfunktion übergebenen String vom Stapel holen

Bevor eine Stringfunktion wie RIGHT\$ durch die funktionsspezifische Routine interpretiert wird, durchläuft sie den Funktionsverteiler, also denjenigen Teil der FRMEVL/EVAL-Routine, der für die Auswertung von Funktionen zuständig ist. In diesem Funktionsverteiler wird für eine Stringfunktion zunächst ein beliebiger

Parameter (String oder Zahl) ausgewertet, sowie ein Bytewert, der – durch Komma abgetrennt – auf diesen folgt. Dies entlastet die funktionsspezifischen Routinen, die die entsprechenden Werte nur noch vom Stapel einlesen müssen. Und um auch diese Aufgabe mit möglichst geringem Aufwand zu bewältigen, wurde die PREAM-Routine geschaffen. Diese prüft zunächst, ob hinter den Parametern eine geschlossene Klammer folgt; dadurch wird sichergestellt, daß kein überflüssiger Parameter angegeben wurde.

Dann wird der im Funktionsverteiler ausgewertete Parameter (nach Sicherstellung der Rücksprungadresse) vom Stapel ins X-Register geholt und bei \$b77a noch zusätzlich in den Akkumulator übertragen. Die Adresse des Stringdeskriptors wird vom Stapel nach \$50/\$51 ausgelesen und das Y-Register mit 0 belegt (Initialisierung des Offset). Es erfolgt ein Rücksprung an diejenige Routine, die PREAM aufgerufen hat.

#### LEN \$b77c: Routine zur Basic-Funktion LEN

Die LEN-Routine reduziert sich auf zwei Unterprogrammaufrufe: Zum einen werden die Stringparameter über STRPAR (\$b782) geholt, wonach die Stringlänge im Y-Register steht; dieser Wert wird zum anderen durch BYTFAC (\$b3a2) als Ergebnis in den FAC gebracht.

# STRPAR (\$b782): Auswertung eines an Stringfunktionen übergebenen Strings

Durch einen Einsprung bei \$b6a3, der sicherstellt, daß der letzte Parameter ein String war, und dann FRESTR (\$b6a6) ausführt, wird der String weiterverarbeitet. Die Eigenleistung von STRPAR (\$b782) besteht nun darin, das Datentyp-Flag \$0d auf »numerisch« zu setzen (deshalb wird STRPAR von denjenigen Funktionsroutinen eingesetzt, die einen String als Parameter erhalten und einen Zahlenwert zurückgeben) und die Stringlänge vor dem RTS-Rücksprung vom Akku ins Y-Register zu übertragen. Dies hat zweierlei Bedeutung:

- Die Stringlänge kann in LEN (\$b77c) sofort an BYTFAC (\$b3a2) weitervermittelt werden.
- Die CPU-Flags, insbesondere das Zero-Flag, werden gemäß der Stringlänge gesetzt. Beispielsweise prüft ASC (\$b78b) bei \$b78e die Stringlänge nach »jsr strpar« lediglich durch einen BEQ-Befehl.

#### ASC \$b78b: Routine zur Basic-Funktion ASC

Die ASC-Routine ist ein typisches Beispiel für eine Funktionsroutine, die einen String als Parameter über STRPAR (\$b782) auswertet und einen Zahlenwert (den ASCII-Code des ersten Zeichens im String) zurückgibt. Bei einer Stringlänge von 0 wird ein ILLEGAL QUANTITY ERROR ausgelöst; dies ist eine leichte

Schwäche der Funktion, die vor allem beim Einlesen von Daten aus einer Diskettendatei sehr stört.

Bei allen anderen Strings allerdings wird das erste Byte (Offset 0, Stringinhaltszeiger \$22/\$23) ausgelesen und über das Y-Register an BYTFAC (\$b3a2) zur Rückgabe im FAC weitergeleitet.

# \$b79b: Einsprung für Ausführung von CHRGET (\$0073) und GETBYT (\$b79e)

Dieser Einsprung holt nicht nur einen Bytewert über GETBYT (\$b79e) ein, sondern erhöht vorher noch den CHRGET-Zeiger um eine Position.

### GETBYT (\$b79e):

# Bytewert aus Basic-Text in X-Register und nach \$65 holen

GETBYT (\$b79e) stützt sich auf FRMNUM (\$ad8a); die INTEVL-Routine wird erst bei \$b1b8 angesprungen und wandelt den Parameter ins Integerformat, so daß er in \$65/\$64 (\$65 = Low-Byte, \$64 = High-Byte, also »High-Low-Format«) zu finden ist. Auf einfache Weise kann geprüft werden, ob es sich um einen Bytewert (maximal 255 = \$ff) handelt: Das High-Byte muß \$00 sein, ansonsten liegt ein ILLEGAL QUANTITY ERROR vor.

Über CHRGOT (\$0079) wird deshalb zurückgesprungen, weil im Akkumulator nach dem GETBYT-Aufruf das Zeichen stehen soll, das direkt auf den Bytewert folgt.

#### VAL \$b7ad: Routine zur Basic-Funktion VAL

Wie ASC (\$b78b), ruft auch VAL (\$b7ad) die STRPAR-Routine auf. Eine weitere Parallele ist die Prüfung auf die Stringlänge 0; ein Leerstring erhält bei VAL den Wert 0 (siehe \$b7b2) und löst somit keinen ILLEGAL QUANTITY ERROR aus.

Ein String wird nun ausgewertet, indem der CHRGET-Zeiger übergangsweise auf den an VAL übergebenen String weist und dieser durch STRFLP (\$bcf3) in eine Fließkommazahl umgewandelt wird. Da die STRFLP-Routine das Byte \$00 als Endmarkierung des Strings erwartet, muß das Byte, das hinter dem VAL-Parameter im Stringinhaltsspeicher steht, zunächst gerettet (siehe \$b7cf-\$b7d3), dann für den STRFLP-Ablauf zwischenzeitlich mit \$00 belegt (\$b7d4-\$b7d6) und schließlich restauriert werden (\$b7dd-\$b7e1).

# GETWRB (\$b7eb): 2-Byte-Wert und davon durch Komma getrennten Bytewert holen

Diese Routine holt zunächst durch die Routinenkombination FRMNUM-FACWRD einen numerischen Ausdruck nach \$14/\$15, prüft dann auf ein Komma (CHKCOM) und holt zuletzt über GET-BYT (\$b79e) auch noch einen Bytewert ins X-Register.

Bei \$b7f1 wird (innerhalb von GETWRB) noch ein Einsprung durch andere Routinen genutzt:

# GETCBT (\$b7f1): Kommaprüfung und Bytewert holen

Es handelt sich um die Routinenkombination CHKCOM-GETBYT.

# FACWRD (\$b7f7): FAC als 2-Byte-Wert nach \$14/\$15 holen Diese Routine besteht aus drei Einzelaufgaben:

- FAC auf gültigen Bereich (0–65535) prüfen
   Falls der zulässige Zahlenbereich 0–65535 über- oder unterschritten wird, erfolgt ein ILLEGAL QUANTITY ERROR.
- FAC in Integerformat umwandeln Dafür findet die FACINT-Routine (\$bc9b) Verwendung.
- 3. Rückgabe des Ergebnisses in \$14/\$15 Da in Schritt 2 die FACINT-Routine das Konvertierungsergebnis in \$65/\$64 einerseits im ungewöhnlichen High-Low-Format, andererseits an einer ungünstigen Speicherposition (FAC-Speicherzellen!) ablegt, überträgt FACWRD (\$b7f7) diese 2 Bytes nach \$14/\$15 und bringt sie noch dazu in die übliche Reihenfolge (Low-High-Format), so daß guten Gewissens der Rücksprung stattfinden darf.

#### PEEK \$b80d: Routine zur Basic-Funktion PEEK

Die PEEK-Funktion ist eine »rein-numerische Funktion«, d.h. sie erhält nicht nur einen numerischen Parameter, sondern gibt auch einen solchen zurück. Der Übergabeparameter wird bei \$b813 durch »jsr facwrd« nach \$14/\$15 geholt, weshalb dieser Hilfszeiger bei \$b80d–\$b813 gerettet und bei \$b81b–\$b820 wiederhergestellt werden muß. Der Inhalt der durch den Zeiger \$14/\$15 bezeichneten Adresse wird also als Parameter nach Y geholt (\$b816–\$b81a) und bei \$b821 als Bytewert zurückgegeben.

#### POKE \$b824: Routine zum Basic-Befehl POKE

Die gesamte Parameterübergabe von POKE erledigt ein einziger Aufruf: Nach »jsr getwrb« steht im X-Register der gewünschte Adresseninhalt (der zu POKEnde Wert) und der Zeiger \$14/\$15 weist auf die zu ändernde Adresse. Die Befehle bei \$b827–\$b82b genügen zum Schreiben des Wertes an die Zieladresse.

#### WAIT \$b82d: Routine zum Basic-Befehl WAIT

Zur Analyse dieser Routine müssen wir uns wieder einmal mit logischen Verknüpfungen (AND und EOR) herumschlagen. Um diese Logeleien möglichst zu vereinfachen, bespreche ich deshalb die beiden Syntax-Möglichkeiten von WAIT getrennt.

#### 1. kurze Syntax: WAIT adresse, byte

In diesem Fall wird solange in der Warteschleife verharrt, bis die »adresse« das »byte« enthält. Die beiden Parameter werden bei \$b82d durch »jsr getwrb« auf denkbar unkomplizierte Weise ein-

geholt, so daß \$14/\$15 auf die Adresse weist; der Bytewert kommt sogleich vom X-Register in den Hilfsspeicher \$49 (siehe \$b830).

Der Vorbelegungswert für den Hilfsspeicher \$4a (zweiter Byte-Parameter, der in der verkürzten Syntax wegfällt) ist 0 (siehe \$b832). Bei \$b83e wird dann noch der Offset auf 0 gesetzt, da vom Hilfszeiger \$14/\$15 zur auszulesenden Adresse kein Offset besteht.

\$b840 liest nun das Byte an der WAIT-Adresse aus und führt eine Exclusiv-Oder-Verknüpfung mit Byte 2 durch; in diesem ersten Fall wird also »eor #00« ausgeführt, was keine Veränderung des Akkumulators mit sich bringt. Anschließend erfolgt eine Und-Verknüpfung mit Byte 1; wenn kein einziges Bit von Byte 1 sowie dem tatsächlich vorhandenen WAIT-Adreßinhalt übereinstimmt, so ist das Zero-Flag gesetzt und der BEQ-Befehl bei \$b846 setzt die WAIT-Schleife fort. Andernfalls wird der WAIT-Befehl beendet.

Wie an der Routine also zu erkennen ist, genügt die Übereinstimmung eines einzigen 1-Bits zwischen dem WAIT-Byte und dem Inhalt der WAIT-Adresse. Deshalb sind die WAIT-Bytes in den meisten Anwendungsfällen Zweierpotenzen wie 32 (2 hoch 5), weil oft nur einzelne Bits mit WAIT abgefragt werden.

Durch »WAIT 198,1« wird somit gewartet, bis ein Tastendruck die Adresse 198 (Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer) auf 1 erhöht; da aber nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, daß inzwischen kein Tastendruck im Tastaturpuffer gelagert wurde, setzt man vorher meist mit »POKE 198,0« diesen Zähler zurück.

# 2. lange Syntax: WAIT adresse, byte1, byte2

Da Sie soeben den Fall 1 kennengelernt haben, schwant Ihnen sicher schon, was die programmtechnische Eigenheit von Fall 2 ist: In diesem zweiten Fall wird in der WAIT-Schleife noch eine Exclusiv-Oder-Verknüpfung mit einem Bytewert durchgeführt, der nicht unbedingt 0 ist (»0« als zweites Byte kann auch weggelassen werden, da die Null ohnehin als Defaultwert angenommen wird).

Sehen wir uns noch einmal die Suchschleife an. Bei \$b840 wird die WAIT-Adresse ausgelesen, bei \$b842 erfolgt die EOR-Verknüpfung mit Byte 2. Stimmen Byte 2 und der Inhalt der WAIT-Adresse überein, so steht danach \$00 im Akkumulator, und da auch der AND-Befehl bei \$b846 diesen Wert nicht mehr zu ändern vermag (0 AND x=0) wird die WAIT-Schleife fortgesetzt. Durch die Angabe eines zweiten Bytes ist also eine Zusatzbedingung in Form einer EOR-Maske möglich.

Wenn darauf gewartet werden soll, daß ein Bit in einer Adresse auf 0 gesetzt wird, so müssen Byte 1 und 2 identisch sein:

WAIT 1,32,32

wartet auf das Drücken einer Datasettentaste, da in diesem Fall Bit 4 (Wertigkeit 32) gelöscht wird.

Des weiteren wartet

WAIT 56320,16,16

auf das Drücken des Feuerknopfes im Joystick-Port 2, während

WAIT 56321,16,16

dasselbe für Port 1 bewirkt.

Zusammenfassend läßt sich für den gesamten WAIT-Befehl sagen, daß die komplizierte Programmierung seiner Routine im richtigen Verhältnis zur Schwierigkeit in der Nutzung dieser Anweisung besteht, mit der kaum ein Basic-Programmierer etwas anzufangen weiß – von den hier aufgeführten Standardbeispielen aus der Tipsund-Tricks-Urzeit einmal abgesehen.

# ADD0.5 (\$b849): FAC um 0.5 erhöhen

Zuerst wird hierzu mittels eines Aufrufes von ADDMEM (\$b867) der Wert 0.5 zum FAC #1 addiert. Die MFLPT-Darstellung der Konstante 0.5 befindet sich bei \$bf11 und wird auch von der SQR-Funktion verwendet (dort aber als Exponent und nicht als Summand).

Für die Rundung zwecks Eliminierung von Nachkommastellen kann die ADD0.5-Routine vor einer Wandlung ins Integerformat hilfreich sein, da INT(100.9) bekanntlich »100« ergibt, obwohl die gebräuchliche Rundung – bei vorausgegangenem ADD0.5 – »101« ermitteln müßte.

### SUBMEM (\$b850):

# FAC von MFLPT-Konstante abziehen, Ergebnis in FAC

Diese Routine bereitet SUBFAC (\$b853) so vor, daß der FAC #1 von einer Konstante, deren Adresse in A/Y zu übergeben ist, subtrahiert wird. Dazu wird die Konstante in den ARG (FAC #2) übertragen, der bei der SUBMEM-Subtraktion den Minuenden (Wert, von dem etwas abgezogen wird) enthält, während FAC #1 der Subtrahend (Wert, der abgezogen wird) ist.

# SUBFAC (\$b853): FAC von ARG abziehen, Ergebnis in FAC

Eine Subtraktion »ARG-FAC« wird programmtechnisch realisiert, indem das Vorzeichen des FAC invertiert wird, was einer Multiplikation mit »-1« gleichkommt. Gleichzeitig wird das Vorzeichenvergleichsbyte (\$6f) richtig gesetzt, damit auch das Ergebnis ein richtiges Vorzeichen hat.

Nun werden ARG und FAC addiert (ADDFAC \$b86a); im eigentlichen Sinne existiert also keine eigene Subtraktionsroutine, vielmehr wird die Subtraktion durch eine Addition ersetzt:

ARG-FAC = ARG + (- FAC)

#### EQUEXP (\$b862): FAC

#### und ARG für Addition auf gleichen Exponenten bringen

Um den Sinn der EQUEXP-Routine zu verstehen, ist es am vorteilhaftesten, sich einmal in die Rolle der Basic-2.0-Entwickler zu versetzen. Wie kann man zwei Fließkommazahlen addieren?

Nun, auf gar keinen Fall durch einfache Addition aller Bytes der Fließkommadarstellung, denn es handelt sich lediglich bei der Mantisse um eine 4-Byte-Zahl in einer Art »Lowest/Low/High/Highest«-Format; zwei Exponenten hingegen darf man nicht addieren. An einem einfachen Beispiel aus dem Dezimalsystem läßt sich dies nachvollziehen:

```
10^2 = 100; 10^5 = 100 000

10^2 + 10^5 = 100 + 100 000 = 100 100

(10+10)^2 (2+5) = 20^7 = 1 280 000 000

100 100 <> 1 280 000 000 !
```

Das Ergebnis ist nicht (10+10)[↑](2+5), was 20[↑]7 (1.28 Milliarden!) entspräche, sondern 100100. Übertragen wir diese Erkenntnis nun auf das Fließkommaformat; dort wird eine Zahl aus Mantisse, Basis (immer 2) und Exponent zusammengesetzt. Auch hier dürfen die Mantissen und Exponenten nicht einfach addiert werden:

```
1.2 = 0.6 * 2^1; 6.4 = 0.8 * 2^3

0.6*2^1 + 0.8*2^3 = 1.2 + 6.4 = 7.6

(0.6+0.8)*2^1(1+3) = 1.4 * 2^4 = 22.4

7.6 <> 22.4 !
```

Nach diesen beiden Fehlerbeispielen drängen Sie sicher darauf zu erfahren, wie es denn nun funktioniert. Die Lösung dafür ist viel einfacher, als man zunächst vermutet, denn es gibt ja folgendes Rechengesetz:

```
a * c + b * c = (a+b) * c
```

Angewandt auf zwei Fließkommazahlen »x« und »y« mit den Mantissen »a« und »b« und einem identischen Exponenten »exponent«:

```
a * 21exponent + b * 21exponent
```

»c« ist also in diesem Fall durch »Basis hoch Exponent« ersetzt worden, »a« und »b« sind die Mantissen von zwei Zahlen. Normalerweise ist das Rechengesetz dann für Fließkommazahlen nicht anwendbar, da »Basis hoch Exponent«, also der Faktor »c«, nicht immer gleich sein muß – nur in Ausnahmefällen haben zwei Fließkommazahlen denselben Exponenten.

Das Problem ist also folgendes: Wie bringen wir »c« auf einen einheitlichen Wert, damit die Addition von »a« und »b« bei einem neuen »c« der Summe der beiden Fließkommazahlen entspricht? Und hier setzt EQUEXP (\$b862) ein. Diese Routine bringt FAC und ARG, also die beiden Summanden, für eine Addition auf denselben Exponenten; dabei werden die Mantissen gleichzeitig angepaßt, damit sich die Zahlenwerte nicht ändern, sondern nur auf eine einheitliche Form gebracht werden. Beim Einsprung steht im Akkumulator die Exponentendifferenz, nach der Gleichmachung der Exponenten springt EQUEXP (\$b862) in die Additionsroutine zurück.

Für eigene Anwendungen ist EQUEXP (\$b862) somit nicht vorgesehen; die ausführliche Besprechung bezieht sich somit nur auf den Nutzen der Routine, da die Beschreibung »Exponenten gleichmachen« sehr allgemein ist und sicher Unklarheit stiften könnte.

# ADDMEM (\$b867): Erhöhung des FAC um den Wert einer MFLPT-Konstanten

Diese Routine kopiert eine durch A/Y angegebene MFLPT-Konstante in den ARG, so daß sie bei der anschließenden Ausführung von ADDFAC (\$b86a) zum FAC addiert wird, wobei das Ergebnis wieder im FAC steht.

# ADDFAC (\$b86a): Addition des ARG zum FAC, Ergebnis in FAC

Außer den Summanden in ARG und FAC ist vor dem Aufruf der Routine das Exponentenbyte des FAC zu laden, damit das Zero-Flag darüber Auskunft gibt, ob der FAC den Wert 0 enthält (Z=1) oder nicht (Z=0). Bei einer Addition ist 0 bekanntlich neutral, d.h. »x+0« liefert immer »x«. Dies wird von ADDFAC (\$b86a) sofort erkannt, um diesen Sonderfall vereinfacht zu behandeln:

```
FAC := FAC + ARG [FAC = 0]
FAC := 0 + ARG
FAC := ARG
```

Diese Operation »FAC:=ARG« wird durch »jmp movaf« viel einfacher bewirkt als durch eine Addition einiger Nullbytes, der noch eine zeitaufwendige Exponentenangleichung vorausgehen müßte.

Vergessen Sie also nicht, das Zero-Flag immer gemäß dem FAC-Exponenten zu setzen, bevor ADDFAC (\$b86a) aufgerufen wird. Ein fälschlich gesetztes Z-Flag würde schließlich die Addition verfälschen; es ist hingegen nie falsch, mit gelöschtem Z-Flag einzusteigen, da dann in jedem Fall richtig gerechnet wird – bei FAC=0/Z=0 jedoch wird Rechenzeit vergeudet.

Der umgekehrte Sonderfall (ARG = 0) wird ebenfalls recht schnell erkannt: In diesem Fall wird über RTS zurückgesprungen, weil das Ergebnis bereits im FAC steht:

Kommen wir nun auf den Normalfall (FAC und ARG ungleich Null) zu sprechen. Dazu wird zunächst das aktuelle Rundungsbyte in \$56 als Wert des letzten eingebundenen Rundungsbytes vermerkt. Als nächstes wird der bereits erwähnte Sonderfall »ARG = 0« ausgesondert. Dann kommt es zur Bildung der Exponentendifferenz (Exponent des ARG – Exponent des FAC). Sind die beiden Exponenten identisch (Differenz 0), so erfolgt die weitere Behandlung mit der Addition der Mantissen; andernfalls werden vorher die Ex-

ponenten angeglichen, was durch Links- oder Rechtsverschiebung der Mantissenbytes geschieht.

Spätestens dann werden die Mantissen von FAC und ARG addiert; liegen jedoch ungleiche Vorzeichen vor, so wird subtrahiert. Anschließend wird der FAC wieder normalisiert (NORMAL-Einsprung bei \$b8d7), wozu er bitweise verschoben wird. Durch die Normalisierung wird die Exponentenangleichung rückgängig gemacht.

Daraufhin erfolgt die Rückgabe des Ergebnisses.

# NORMAL (\$b8d7): Normalisierung des FAC

»jsr normal« sorgt dafür, daß der FAC normalisiert wird, d.h. die Mantisse liegt danach wieder im Bereich von »0.5« bis »1« (bzw. »-1« bis »-0.5«).

NORMAL (\$b8d7) hebt somit sämtliche vorher erfolgten Exponentenangleichungen auf, die zur Durchführung einer Rechenoperation erforderlich waren.

# SQUEEZ (\$b936): Additionsübertrag behandeln

In diesem Teil von ADDFAC (\$b86a) wird ein eventueller Übertrag behandelt, indem der Exponent erhöht und die Mantisse rechtsverschoben wird. Löst dies das Übertragsproblem jedoch nicht, so ist wohl oder übel ein OVERFLOW ERROR mitzuteilen.

# \$b947: Invertierung des FAC

Diese Hilfsroutine invertiert Vorzeichenbyte und Mantissenbytes des FAC.

# \$b97e: Einsprung für OVERFLOW ERROR

Hier wird der Fehlercode des OVERFLOW ERROR geladen und der Fehlereinsprung aufgerufen.

# \$b983: byteweise Rechtsverschiebung des RES

Der Resultatsakkumulator für die Multiplikation (\$0026-\$0029) wird durch »jsr \$b983« um 1 Byte rechtsverschoben sowie um eine bestimmte Anzahl von Bits, die im Akkumulator als negativer Wert zur Initialisierung des Bitzählers übergeben wird.

Bei \$b985 kann mit einem beliebigen Offset im X-Register eingestiegen werden, der jedoch nicht die Zeropage-Adresse des zu verschiebenden Fließkomma-Akkumulators ist, sondern diese Adresse minus 1.

Soll nur die bitweise Rechtsverschiebung erfolgen, wird erst bei SHIFTR (\$b999) eingestiegen:

#### SHIFTR (\$b999):

#### Rechtsverschiebung eines Fließkomma-Akkus

Im Akku ist der Bitzähler-Initialisierungswert zu übergeben und im X-Register der Offset zum Fließkomma-Akkumulator (Zeropage-Adresse minus 1).

# ROLSHF (\$b9b0): Rechtsverschiebung

Auch dieser Einsprung kann genutzt werden; hier ist das Y-Register der Bitzähler.

### \$b9bc-\$b9e9: Speicherkonstanten für die LOG-Funktion

Diese Speicherkonstanten werden von der Routine zur LOG-Funktion verwendet. Bei \$b9c1 steht eine Polynomtabelle dritten Grades.

#### LOG \$b9ea: Routine zur Basic-Funktion LOG

Diese Funktionsroutine kann auch von eigenen Programmen aus verwendet werden; sie ermittelt zum FAC den dazugehörigen LOG-Wert (Logarithmus) zur Basis 2.

Zur Berechnung der Logarithmen zu anderen Basiswerten als 2 ist ein altes Rechengesetz anwendbar, das ich hier kurz erwähnen möchte, auch wenn viele von Ihnen dieses (noch) aus der Schule kennen dürften:

$$LOG_{a}b = \frac{LOG(b)}{LOG(a)}$$

Sprich: Der Logarithmus von »b« zur Basis »a« entspricht dem Quotienten aus dem Zweierlogarithmus von »b« und demjenigen von »a«. Es muß sich dabei nicht einmal um einen Zweierlogarithmus handeln (auch der Quotient zweier Zehnerlogarithmen wäre verwendbar), doch unser C64 bietet uns nun einmal diesen an.

# MEMMULT (\$ba28):

# FAC mit MFLPT-Konstante multiplizieren, Ergebnis in FAC

Dieser Einsprung bereitet die Multiplikation durch MULT (\$ba2b) vor, indem eine MFLPT-Konstante als Faktor in den ARG kopiert wird. Darauf folgt die Ausführung von MULT (\$ba2b), wo der FAC mit dem ARG multipliziert wird.

# MULT (\$ba2b):

# FAC mit ARG multiplizieren, Ergebnis in FAC

Wie bei ADDFAC (\$b86a) ist auch bei MULT (\$ba2b) das vorherige Laden des FAC-Exponenten zwecks Prüfung auf \$00 erforderlich. Enthält der FAC den Wert 0, so wird über RTS zurückgesprungen, da eine Multiplikation »0*x« immer »0« ergibt:

[FAC = 0]

FAC := 0 * ARG

FAC := 0 [FAC ist bereits 0!]

Andernfalls werden zunächst die Exponenten addiert; stellt sich dabei heraus, daß der ARG 0 enthält, so wird durch Stapelmanipulation an diejenige Stelle, die MULT (\$ba2b) aufgerufen hat, mit dem Ergebnis 0 zurückgekehrt, das vorher in den FAC geschrieben wird.

Im Normalfall jedoch führt die Exponentenaddition dazu, daß der Ergebnis-Exponent vorausberechnet wird. Daraufhin wird der RES

(Ergebnis-Fließkomma-Akkumulator) mit Nullbytes initialisiert; er besteht nur aus 4 Bytes, da er lediglich die Mantisse des Ergebnisses beinhaltet. In diesen RES werden dann das Rundungsbyte sowie die vier Mantissenbytes hineinmultipliziert, wodurch er laufend erhöht wird. Anschließend wird die Resultatsmantisse in die FAC-Mantisse kopiert und der FAC normalisiert, da die Exponentenaddition nicht gewährleistet, daß die Mantisse im Bereich von »0,5« bis »1« (bzw. »–1« bis »–0,5«) steht.

Das angesprochene »Hineinmultiplizieren« der Mantissen läuft in der folgenden Unterroutine ab:

# MLTPLY (\$ba59):

# Byte aus Akku in RES hineinmultiplizieren

Wird \$00 hineinmultipliziert, so erfolgt lediglich eine Rechtsverschiebung des RES, um die Übergabe eines vorhandenen Mantissenbytes zu berücksichtigen (andernfalls wäre die Wertigkeit der später hineinmultiplizierten Bytes vernachlässigt).

Bei anderen Werten als \$00 werden die FAC- zu den ARG-Mantissen addiert und daraufhin der RES um 1 Bit nach rechts verschoben; der übergebene Akkumulator dient also nicht als Summand, sondern nach einer kleinen Zwischenbearbeitung als Bitzähler für die Verschiebung.

# MOVMA (\$ba8c): MFLPT-Konstante in ARG kopieren

Eine MFLPT-Konstante ab der in A/Y enthaltenen Adresse kopiert die MOVMA-Routine in den ARG. Die Adresse wird dazu im Hilfszeiger \$22/\$23 abgelegt und das Y-Register im weiteren Verlauf als Offset auf das jeweilige Übertragungsbyte eingesetzt; das X-Register behält seinen Wert.

Die Mantissenbytes 2–4 sowie das Exponentenbyte können ohne jegliche Vorkehrungen unmittelbar übertragen werden, doch bei Mantisse #1 wird noch das Vorzeichenbit ausgesondert und in \$6e (Vorzeichenbyte des ARG) abgelegt sowie das Vorzeichenvergleichsbyte (\$6f) angepaßt.

Ein 1-Bit ersetzt dabei das ausgesonderte Vorzeichenbit.

Zuletzt lädt MOVMA (\$ba8c) das FAC-Exponentenbyte, damit direkt nach dem Aufruf »jsr movma« solche Routinen wie ADDFAC (\$b86a) oder MULT (\$ba2b), die das Laden des Exponenten erfordern, ausführbar sind.

# \$bab7: Unterroutine

# zur Addition der Exponenten von FAC und ARG

Dies ist eine Unterroutine zur Berechnung des Exponenten eines Produktes (Multiplikationsergebnis).

Die Leistung der Routine besteht jedoch noch aus drei weiteren Punkten:

Das Vorzeichen des Produktes wird berechnet und in \$66 gemerkt.

- Falls der ARG den Wert 0 enthält (Exponent des ARG = 0), so wird diejenige Routine, die »jsr \$bab7« ausgeführt hat, durch Stapelmanipulation ignoriert und sogleich die übergeordnete Routine angesprungen, wobei vorher durch einen Einsprung in die Additionsroutine der FAC auf 0 gesetzt wird.
- Ein Überschreiten des zulässigen Exponentenbereiches wird durch OVERFLOW ERROR quittiert.

# FACM10 (\$bae2): FAC verzehnfachen

Im Gegensatz zu Routinen wie ADD0.5 (\$b849), die lediglich den Zeiger auf eine Konstante laden, um eine Rechenoperation mit dem FAC und einer Konstanten durchzuführen, ist FACM10 (\$bae2) eine eigenständige Multiplikationsroutine, die auf den Sonderfall »FAC := FAC * 10« getrimmt ist.

Sie ist speziell für diesen Sonderfall geschaffen worden und meistert ihn viel schneller als eine MULT-Multiplikation mit 10.

Dazu wird folgender Rechenweg eingeschlagen, an dessen mathematischer Korrektheit kein Zweifel anzubringen ist:

$$FAC := FAC * 10 = ((FAC * 4) + FAC) * 2$$

#### Beweis:

((FAC * 4)+FAC) * 2 = (FAC * 5) * 2 = FAC * 5 * 2 = FAC * 10In Rechenschritten ausgedrückt, geht FACM10 (\$bae2) so vor:

#### 1. FAC := FAC * 4

Dazu wird einfach der Exponent zur Basis 2 um 2 erhöht ( $2^2 = 4$ ), was eine Multiplikation mit 4 ersetzt. Dies erscheint vielleicht auf den ersten Blick uneinsichtig, aber nach demselben Prinzip funktioniert auch der Rechenweg, zur Vertausendfachung einer Zahl einfach 3 Nullen anzuhängen (35 * 1000 = 35000), da 1000 durch  $10^3$  darstellbar ist.

#### 2. FAC := neuer FAC + alter FAC

Dadurch wird zum vervierfachten FAC der alte FAC-Inhalt addiert. Vor der FAC-Vervierfachung wurde dessen Inhalt in den ARG gerettet und kann jetzt durch einen Einstieg in ADDFAC (\$b86a) addiert werden.

Nach diesem Schritt ist der FAC bereits fünfmal so hoch wie zu Beginn der Routine.

#### 3. FAC := FAC * 2

Nach diesem Schritt ist der Rechenvorgang abgeschlossen, da der FAC insgesamt verzehnfacht wurde.

Auch diese Multiplikation mit einer Zweierpotenz geschieht durch Ändern des Exponenten: Er wird um 1 erhöht, da 2 der Faktor und  $2\uparrow 1=2$  ist.

Ein möglicher OVERFLOW ERROR wird hier für den Fall erkannt, daß der Exponent bei Inkrementierung den Wert \$ff überstiegen hat.

#### \$baf9: MFLPT-Konstante 10

Die Zahl 10 ist hier für FACD10 (\$bafe) als MFLPT-Konstante abgelegt. Die FACM10-Routine (\$bae2) hingegen verwendet diese Konstante überhaupt nicht!

# FACD10 (\$bafe):

# FAC durch 10 dividieren, Ergebnis in FAC

Hier liegt wieder ein Einsprung wie ADD0.5 (\$b849) vor, der eine andere Rechenroutine vorbereitet, indem er eine Konstante als Argument lädt. FACD10 (\$bafe) überträgt den FAC als Dividend (Wert, der dividiert wird) in den ARG und lädt stattdessen die Konstante 10 als Divisor (Wert, durch den geteilt wird) in den FAC, so daß anschließend bei Ausführung von DIVAF (\$bb12) derjenige Wert, der bei Aufruf von FACD10 (\$bafe) im FAC stand und dann in den ARG übertragen wurde, durch 10 dividiert wird. Das Ergebnis kommt wieder in den FAC.

Das Vorzeichenvergleichsbyte wird von FACD10 (\$bafe) vor der Division in jedem Fall auf 0 gesetzt.

# DIVMF (\$bb0f): Division einer MFLPT-Konstanten durch den FAC, Ergebnis in FAC

Dieser Einsprung lädt vor Ausführung von DIVAF (\$bb12) den Dividenden aus dem Speicher der MFLPT-Konstanten in den ARG.

FACD10 (\$bafe) springt nicht an dieser Stelle ein, sondern erst bei folgender Adresse:

# DIVAF (\$bb12):

# Division des ARG durch den FAC, Ergebnis in FAC

Wie ADDFAC (\$b86a) und MULT (\$ba2b), wird das Laden des FAC-Exponenten vorausgesetzt. Sollte sich dadurch herausstellen, daß der FAC (Divisor!) 0 ist, so führt dies zu einem DIVISION BY ZERO ERROR, da eine Division durch 0 nicht auf konventionelle Weise zu lösen ist – und auf gar keinen Fall innerhalb des Fließkomma-Wertebereiches!

Dann wird der Ergebnis-Exponent mittels Subtraktion (Exponent des Dividenden – Exponent des Divisors) ermittelt; um die \$bab7-Hilfsroutine nutzen zu können, multiplizierte DIVAF (\$bb12) deshalb zuvor den FAC-Exponenten mit –1, damit die Addition der beiden Exponenten einer Subtraktion des FAC-Exponenten vom ARG-Exponenten entspricht.

Anschließend wird effektiv die FAC-Mantisse durch die ARG-Mantisse dividiert; der RES (Ergebnis-Fließkomma-Akkumulator) dient dabei als Hilfsspeicher.

# \$bb8a: Einsprung für DIVISION BY ZERO ERROR

»jmp \$bb8a« löst einen DIVISION BY ZERO ERROR aus.

# MOVRF (\$bb8f): RES in FAC übertragen

Der Ergebnis-Fließkomma-Akkumulator für Multiplikation und Division wird von dieser Routine in den FAC übertragen. Dabei ist zu beachten, daß der RES nur aus 4 Mantissenbytes besteht und keinen Exponenten hat.

Nach der Übertragung der Mantisse erfolgt eine FAC-Normalisierung, um die Mantisse in den zulässigen Bereich von »0,5« bis »1« beziehungsweise »–1« bis »–0,5« zu bringen.

### MOVMF (\$bba2): MFLPT-Konstante in FAC übertragen

Eine MFLPT-Konstante, deren Adresse in A/Y steht, überträgt »jsr movmf« in den FAC. Dabei werden die Mantissenbytes 2–4 sowie das Exponentenbyte unverändert aus der MFLPT-Konstanten in den FAC übernommen, während aus Mantisse #1 noch das Vorzeichenbit nach \$66 ausgesondert und durch ein 1-Bit ersetzt werden muß.

Abschließend löscht MOVMF (\$bba2) das FAC-Rundungsbyte, da ein aus dem Speicher übertragener Wert immer als »rundungsfrei« betrachtet wird.

# MOVT4 (\$bbc7): FAC #1 in FAC #4 übertragen

Um den FAC in den FAC-Hilfsspeicher ab \$005c zu übertragen, ist MOVT4 (\$bbc7) aufzurufen. Dieser Einsprung besteht aus dem Laden der Zieladresse sowie der Ausführung von MOVTZ (\$bbcc), wozu MOVT3 (\$bbca) übersprungen wird.

Letztlich stützt sich MOVT4 (\$bbc7) auf MOVFM (\$bbd4).

# MOVT3 (\$bbca): FAC #1 in FAC #3 übertragen

Entspricht MOVT4 (\$bbc7), bezieht sich allerdings auf FAC #3 (ab \$0057).

#### MOVTZ (\$bbcc):

# FAC in Zeropage-Adresse (X-Register) übertragen

Um den FAC an eine Zeropage-Adresse, die im X-Register übergeben wird, zu übertragen, genügt »jsr movtz«. Der FAC wird bei der Übertragung ins MFLPT-Format gewandelt.

Letztlich basiert MOVTZ (\$bbcc) auf MOVFM (\$bbd4) und leistet lediglich das Laden des Y-Registers (HB der Zieladresse) mit \$00, dem High-Byte jeder Zeropage-Adresse.

# FACVAR (\$bbd0): FAC in aktuelle Variable übertragen

Die aktuelle Variablenadresse steht immer in \$49/\$4a; um den FAC dorthin zu übertragen, wird bei FACVAR (\$bbd0) eingesprungen. FACVAR (\$bbd0) lädt X/Y mit dem Inhalt des Variablenzeigers \$49/\$4a und veranlaßt die im Speicher folgende MOVFM-Routine zur Ausführung.

#### MOVFM (\$bbd4): FAC an Adresse in X/Y übertragen

Diese Routine rundet zunächst den FAC und richtet dann den Hilfszeiger \$22/\$23 auf die Zieladresse, die in X/Y übergeben

wurde. Dann werden die Mantissenbytes 2–4 sowie das Exponentenbyte unverändert übertragen; in Mantisse #1 hingegen wird als Bit 7 das Vorzeichenbit eingebunden (Konvertierung ins MFLPT-Format!).

# MOVAF (\$bbfc): ARG in FAC übertragen

Da sowohl der FAC als auch der ARG im FLPT-Format aufgebaut sind, handelt es sich hierbei lediglich um eine Speicherverschiebung des ARG in den FAC, wobei die Bytes \$61–\$64 (Mantissen und Exponent) in einer Schleife mit den Werten aus \$69–\$6d geladen werden und das Vorzeichenbyte einzeln von \$6e nach \$66 übertragen wird.

Anschließend wird das FAC-Rundungsbyte gelöscht.

# MOVFA (\$bc0c): FAC in ARG übertragen

Dies ist das exakte Gegenstück zu MOVAF (\$bbfc). Da auch der programmtechnische Grundaufbau derselbe ist, erübrigt sich eine weitere Beschreibung.

# ROUND (\$bc1b): FAC runden

Zur Einbindung eines Rundungsbytes in den FAC dient ROUND (\$bc1b). Dort wird bei einem FAC-Inhalt 0 ohne weitere Bearbeitung durch RTS zurückgesprungen, bei anderen Werten jedoch wird das Rundungsbyte geprüft. Ist dieses gelöscht, erfolgt ebenfalls ein Rücksprung. Andernfalls wird die FAC-Mantisse um 1 Bit erhöht; entsteht dabei ein Übertrag, muß der Exponent ebenfalls erhöht werden.

# SIGN (\$bc2b): Vorzeichen des FAC in Akku holen

Diese Routine entspricht in ihrer Wirkung der mathematischen SIG-NUM-Funktion, die zu einer Zahl einen Vorzeichenfaktor ermittelt:

 $SIGN ext{ (positive Zahl)} = 1$   $SIGN ext{ (0)} = 0$  $SIGN ext{ (negative Zahl)} = -1$ 

Diese Werte werden nach »jsr sign« für den FAC ermittelt und im Akkumulator zurückgegeben; »–1« wird dabei durch »\$ff« dargestellt.

Die CPU-Flags sind gemäß dem zurückgegebenen Akku-Inhalt gesetzt. Zusammengefaßt liegen also für die drei verschiedenen Fälle folgende Werte vor:

#### SGN \$bc39: Routine zur Basic-Funktion SGN

Die SGN-Funktion in Basic wird in der Mathematik als SIGNUM-Funktion (sign) bezeichnet. Sie ermittelt einen Vorzeichenfaktor für

eine Zahl: Positive Zahlen ergeben »1«, negative ermitteln »–1« und Null wird durch »0« bezeichnet.

Dies wird programmtechnisch größtenteils durch den Aufruf der SIGN-Routine (\$bc2b) bewältigt, die das Ergebnis im Akkumulator als vorzeichenbehafteten Bytewert zurückgibt. SGN (\$bc39) muß nur noch diesen Bytewert in eine Fließkommazahl konvertieren lassen. Innerhalb der dafür verantwortlichen Befehle liegen drei anderweitig genutzte Einsprünge zur Konvertierung ins Fließkommaformat:

#### WRDFAC (\$bc44):

2-Byte-Wert mit Vorzeichen in FAC bringen

#### BINFAC (\$bc49):

2-Byte-Wert umwandeln, Mantisse #3 und #4 löschen

# SETFAC (\$bc4f): X-Register als

Exponent setzen, Akku zum Löschen von Rundung und Vorzeichen verwenden, Zahl aus \$62/\$63 konvertieren

#### ABS \$bc58: Routine zur Basic-Funktion ABS

Der Absolutwert (Betrag) einer Zahl wird am einfachsten durch Entfernen des Vorzeichens ermittelt. Um die ABS-Funktion für den FAC auszuführen, genügt deshalb eine Rechtsverschiebung des Vorzeichenbytes, wodurch das Bit 7 (Vorzeichenbit) von seiner eigentlichen Position entfernt und durch eine binäre Null ersetzt wird.

#### CMPFAC (\$bc5b): FAC mit Wert aus Speicher vergleichen

Mit einer MFLPT-Konstanten, deren Adresse in A/Y übergeben wird, vergleicht diese Routine den aktuellen FAC-Inhalt. Das Vergleichsergebnis ist danach im Akkumulator zu finden:

\$00: FAC = Konstante \$01: FAC > Konstante \$ff: FAC < Konstante

Es handelt sich hier um dieselben drei Bytewerte, die auch die SIGN-Routine (\$bc2b) zurückgibt. Dies wird von CMPFAC (\$bc5b) ausgenutzt, um auf den Sonderfall »Konstante = 0« möglichst schnell reagieren zu können. Im Grunde ist die Byte-Darstellung des Vergleichsergebnisses nämlich nur das Vorzeichen des Subtraktionsergebnisses von »FAC-Konstante«:

\$00 : FAC-Konstante = 0 \$01 : FAC-Konstante > 0 \$ff : FAC-Konstante < 0

Für den Spezialfall, daß der FAC mit der Konstanten 0 verglichen werden soll, bedeutet dies, daß das Vorzeichen von »FAC-Konstante«, also »FAC-0 = FAC« ermittelt werden soll; und dies erledigt SIGN (\$bc2b).

In normalen Situationen (FAC < > 0) wird mittels CMP-Vergleich das Vergleichsergebnis ermittelt.

# FACINT (\$bc9b): FAC in Integerzahl umwandeln

Diese Routine wandelt den FAC-Inhalt in eine Integerzahl um, wobei die Nachkommastellen bei der Konvertierung zwangsläufig verlorengehen. Das wirklich Besondere an dieser Konvertierung ist jedoch die Tatsache, daß das 4 Byte umfassende Ergebnis in den Mantissenbytes (\$62–\$65) nicht im Low-High-Format zurückgegeben wird, sondern genau in anderer Richtung; \$62 enthält also das höchstwertige Byte und \$65 das niedrigstwertige.

Die Funktionsweise ist übrigens äußerst einfach: Die FAC-Mantisse wird solange rechtsverschoben, bis der Exponent 0 erreicht ist; dann steht ja das Ergebnis bereits in den Mantissenbytes, da die Mantisse nichts anderes als eine 4-Byte-Integerzahl ist.

#### INT \$bccc: Routine zur Basic-Funktion INT

Die Routine zur Basic-Funktion INT stützt sich größtenteils auf FACINT (\$bc9b).

### STRFLP (\$bcf3):

### ASCII-String in Fließkommaformat umwandeln

Die ASCII-Darstellung einer Zahl wird durch »jsr strflp« ins Fließkommaformat in den FAC gebracht. Dazu muß der CHRGET-Zeiger auf den Zahlenstring weisen und das erste Zeichen sollte zuvor bereits über CHRGET eingelesen worden sein.

Dabei werden alle Möglichkeiten der Zahlendarstellung berücksichtigt, also auch Vorzeichen »+«, »-«, Dezimalpunkte ».« und Exponentialangaben »E«. Sobald das erste ungültige Zeichen auftritt, wird die Konvertierung beendet.

Entscheidend sind die Hilfsspeicher \$5e (Exponentialzähler) und \$5f (Dezimalstellenzähler). Der Exponentialzähler ergibt sich aus der Anzahl der Stellen vor dem Komma sowie der »E«-Angabe, während der Dezimalstellenzähler aus der Anzahl der Nachkommastellen hervorgeht. Beide Zähler werden bis zum Ende laufend aktualisiert und dann insofern behandelt, als der Wert gemäß dem Exponentialzähler mit 10 multipliziert und gemäß dem Dezimalstellenzähler durch 10 dividiert wird.

Zum »Hineinaddieren« einer neuen Ziffer dient dabei die ADDAFC-Routine:

# ADDAFC (\$bd7e): Bytewert zum FAC addieren

Diese Routine addiert einen Bytewert (im Akkumulator zu übergeben) zum FAC.

# \$bdb3-\$bdc1: MFLPT-Konstanten zur Umwandlung des FAC in einen ASCII-String

In diesen Speicherzellen liegen Grenzwerte bei der Umwandlung vor, die jeweils möglichst nah an einer Zehnerpotenz liegen.

# LINOUT (\$bdc2): Ausgabe der aktuellen Zeilennummer

Bei der Fehlerbehandlung wird hinter der Meldung ». . . ERROR« im Programm-Modus auch die Fehlerzeile durch »IN . . .« erwähnt. Dies erledigt LINOUT (\$bdc2); dazu wird zunächst der Text »IN« über STROUT (\$ab1e) gedruckt und anschließend die aktuelle Basic-Zeilennummer für die im Speicher anschließende NUMOUT-Routine als Ausgabewert geladen.

# NUMOUT (\$bdcd): Integerzahl aus X/A ausgeben

Dieser Einsprung gibt die in X-Register und Akkumulator enthaltene vorzeichenlose Integerzahl als ASCII-Text aus. Dazu wird zuerst die Integerzahl ins Fließkommaformat in den FAC gebracht und von dort aus in den ASCII-Code umgewandelt, wofür FLPSTR (\$bddf) herangezogen wird. Abschließend erfolgt die Ausgabe der ASCII-Darstellung über STROUT (\$ab1e).

# **\$bddd:** Einsprung zur Umwandlung des FAC in einen String ohne Vorzeichenberücksichtigung Dieser Einsprung lädt \$01 als Offset, um dadurch das Vorzeichen zu ignorieren. Im Speicher folgt FLPSTR (\$bddf).

# FLPSTR (\$bddf): FAC als ASCII-String ab \$0100 ablegen

Zur Vorbereitung von FLPSTR (\$bddf) ist eine Fließkommazahl in den FAC zu laden und der Offset im Y-Register vorzubereiten; normalerweise wird mit \$00 begonnen, um ab \$0100 den String abzulegen. Vor die Darstellung der Zahl wird dabei entweder ein Minus-Zeichen (»—«) bei negativen oder ein führendes Leerzeichen bei positiven Zahlen geschrieben.

In A/Y wird die Adresse \$0100, ab welcher sich das Konvertierungsergebnis befindet, zurückgegeben. Dadurch ist eine sofortige Textausgabe durch »jsr strout« möglich.

#### \$bf11-\$bf15: MFLPT-Konstante für die SQR-Funktion

Die Konstante 0.5 steht hier für die SQR-Funktion (als Exponent) bereit.

#### \$bf16-\$bf39: Mantissen für FLPSTR

In dieser Tabelle gehören je vier Bytes zusammen; es handelt sich um die Darstellungen von Mantissen (4 Bytes) für einige Zehnerpotenzen.

#### \$bf3a-\$bf51: Mantissen für TISTR

Diese Tabelle entspricht im Aufbau der Tabelle \$bf16-\$bf39, wird jedoch bei der Umwandlung einer Zeitkonstanten (TI) in einen ASCII-String verwendet.

#### \$bf52-\$bf70: Füllbytes

Diese Füllbytes sind bei manchen Versionen des C64-ROMs unterschiedlich, doch hat dies keinerlei Bedeutung, weil diese Füllbytes nicht angesprochen werden.

Hier befinden sich aber auf gar keinen Fall Programmteile des Basic-Interpreters; deshalb gibt es einige wenige Erweiterungen des Basic-Interpreters, die diesen ins RAM kopieren und an den Speicherplätzen \$bf52-\$bf70 ausführbare Befehle ablegen.

#### SQR \$bf71: Routine zur Basic-Funktion SQR

Die Quadratwurzel (Basic-Funktion SQR) ist laut mathematischer Definition durch eine Potenzierung ersetzbar:

$$SQR(X) = X \uparrow (1/2) = X \uparrow 0.5$$

Deshalb hat SQR (\$bf71) keine eigene Berechnungsroutine, sondern lädt lediglich die Konstante 0.5 (ab \$bf11 im Speicher) als Exponent und läßt die Potenzierung durchführen.

# MEMPOT (\$bf78):

# ARG hoch Konstante berechnen, Ergebnis in FAC

Die Adresse des Exponenten wird in A/Y, die Basis im ARG übergeben. Die Konstante kommt zur Vorbereitung von POTAFC (\$bf7b) in den FAC, welcher am Schluß das Ergebnis der Potenzierung erhält.

# POTAFC (\$bf7b):

# ARG hoch FAC berechnen, Ergebnis in FAC

Die Potenz, deren Basis im ARG und deren Exponent im FAC steht, berechnet POTAFC (\$bf7b). Dabei werden zwei Sonderfälle beachtet:

- Ist der Exponent 0, so ist das Ergebnis 1. Dazu wird in die EXP-Routine verzweigt, die dieses Resultat relativ schnell ermittelt.
- Ist die Basis 0, so muß als Ergebnis 0 zurückgegeben werden.

#### \$bfbf-\$bfec: Konstanten für die EXP-Routine

Hier steht die MFLPT-Darstellung von 1.44269504, also dem Wert

1/LOG(2)

Dahinter befindet sich eine Polynomtabelle siebten Grades.

#### **EXP \$bfed: Routine zur Basic-Funktion EXP**

Die Routine zur EXP-Funktion ist aus technischen Gründen zweigeteilt. Der erste Teil liegt bei \$bfed-\$bfff, also am Ende des Basic-ROMs; die Routine wird jedoch bei \$e000-\$e042 fortgesetzt.

# \$e000: Fortsetzung der Routine zur Basic-Funktion EXP

Im Fortsetzungsteil von EXP (\$bfed) ist vielleicht die Schleife bei \$e01e-\$e028 ein lehrreiches Beispiel zur Vertauschung der Inhalte von FAC und ARG auf möglichst einfache Weise.

## POLYX (\$e043):

# Polynomauswertung für Polynomtabelle und FAC

Im FAC muß ein X-Wert und ab A/Y eine Polynomtabelle stehen. Dann wird die Polynomtabelle für  $X^{\uparrow}2$  berechnet (Aufbau der Polynomtabelle siehe POLY \$e059) und das Ergebnis abschließend mit dem Ausgangswert für X multipliziert; effektiv wird also folgendes Polynom berechnet:

$$x * (a0 * (x^2)^10 + a1 * (x^2)^11 + a2 * (x^2)^12 + a3 * (x^2)^3 + ...) = x * (a0 + a1 * x^2 + a2 * x^4 + a3 * x^6 + ...) = a0 * x + a1 * x^3 + a2 * x^5 + a3 * x^7 + ...$$

### POLY (\$e059):

# Anwendung einer normalen Polynomtabelle auf den FAC

Ein reguläres Polynom der Form  $a0*x\uparrow0 + a1*x\uparrow1 + a2*x\uparrow2 + a3*x\uparrow3 + \dots$ 

wird durch »jsr poly« auf den FAC angewendet. Dabei wird der X-Wert im FAC übergeben und die Adresse der Polynomtabelle in A/Y mitgeteilt. Die Polynomtabelle beginnt mit dem Polynomgrad (höchste Koeffizientennummer) als Bytewert, wonach die MFLPT-Darstellungen der Koeffizienten in deren Reihenfolge im Speicher stehen.

#### \$e08d: MFLPT-Konstanten für die Funktion RND

Diese beiden Konstanten werden für die Berechnung einer Pseudo-Zufallszahl verwendet.

#### RND \$e097: Routine zur Basic-Funktion RND

Das Argument der RND-Funktion ist bekanntlich kein Dummy-Wert, sondern nimmt unmittelbar auf das Funktionsergebnis Einfluß. Dabei entscheidet das Vorzeichen des RND-Argumentes über die grundsätzliche Behandlung. Es werden nach der Prüfung mit SIGN (\$bc2b) folgende drei verschiedenen Fälle identifiziert:

#### 1. Argument ist 0

Dann wird das Funktionsergebnis aus den CIA-1-Timern A und B entnommen. Aus den vier auf diese Weise erhaltenen Bytes wird eine Mantisse gebildet, die bei einem Exponentenbyte von \$80 irgendwo zwischen 0 und 1 liegt. Somit handelt es sich um einen pseudo-zufälligen Fließkommawert, der in keiner Weise von den vorher ermittelten Zufallszahlen abhängt.

#### 2. Argument ist positiv

Hier trägt der sogenannte SEED-Wert Bedeutung. Als SEED-Wert wird der letzte RND-Rückgabewert gespeichert.

Im Falle eines positiven RND-Argumentes wird der SEED-Wert in den FAC geholt und mit 11879546 multipliziert sowie um 3.92767774E–08 erhöht. Die Timer haben keinen Einfluß auf das Funktionsergebnis, welches nun durch Vertauschen der Mantissenbytes entsteht, weil die Behandlung für Fall 3 (negatives Argument) folgt.

### 3. Argument ist negativ

Bei einem negativen Argument geht das Ergebnis aus dem Argument durch die Vertauschung der Mantissenbytes sowie das »gewaltsame« Setzen des Exponentenbytes \$80 und des positiven Vorzeichens hervor. Deshalb ergibt beispielsweise RND(–5) immer »3.73720468e–08«; es ist also nicht einmal eine Pseudo-Zufallszahl, weshalb eigentlich nur RND(-TI) Sinn trägt, da sich das Argument TI ständig ändert und somit bei jedem Aufruf ein anderer Funktionswert berechnet wird.

Da der Funktionswert als SEED gesetzt wird, dient das soeben erwähnte Beispiel RND(-TI) meist auch nur zum Initialisieren des SEED, während an späteren Stellen im Programm lediglich RND(0) erforderlich ist.

# STRNEX (\$e0e3): Rückgabe der im FAC stehenden Mantisse als Funktionsergebnis

Diese Schlußbehandlung von RND setzt den Exponent auf \$80 (Bereich von »0« bis »1« bzw. »–1« bis »0«) sowie das Vorzeichen auf »positiv«. Unabhängig von der Mantisse ist das Ergebnis also ein positiver Wert zwischen 0 und 1. Das Ergebnis wird nicht nur im FAC zurückgegeben, sondern auch als SEED-Wert gemerkt.

#### EREXIT (\$e0f9):

# Fehlerbehandlung nach I/O-Operationen des Interpreters

Dieser Einsprung wird nur von \$e1d1 über »jmp« genutzt; normalerweise verzweigen die Basic-Kernal-Aufrufe hierher über »bcs«, wenn ein I/O-Fehler aufgetreten ist. Hier wird dann anhand des Akkumulators (Fehlercode) die richtige Fehlermeldung erzeugt und über den ERROR-Einsprung aufgerufen.

Es folgen die Basic-Kernal-Einsprünge:

Basic-BSOUT (\$e10c): Teil der BBSOUT-Routine

Basic-BASIN (\$e112): Basic-Kernal-Aufruf von BASIN (\$ffcf)

Basic-CKOUT (\$e118): ruft spezielle BCKOUT-Routine auf

# BCHKIN (\$e11e): Basic-Kernal-Aufruf von CHKIN (\$ffc6)

### BGETIN (\$e124): Basic-Kernal-Aufruf von GETIN (\$ffe4)

#### SYS \$e12a: Routine zum Basic-Befehl SYS

Diese Routine liest die SYS-Zieladresse nach \$14/\$15 ein. Nach dem Einlesen der Prozessorregister seit dem letzten SYS-Aufruf (Adressen \$030c-\$030f) wird die SYS-Routine über »jmp (\$0014)« angesprungen. Aufgrund der vorher erfolgten Stapelmanipulation handelt es sich dabei jedoch effektiv um einen JSR-Aufruf; aus der durch SYS aufgerufenen Routine wird bei RTS nach \$e147 gesprungen.

Bei \$e147 werden die aus der ausgeführten Routine zurückgegebenen Prozessorregister wieder in \$030c–\$030f geschrieben und es erfolgt ein Rücksprung zur Interpreterschleife.

#### \$e156: Routine zum Basic-Befehl SAVE

Die Aufgabe der SAVE-Befehlsroutine besteht nur aus der Auswertung der SAVE-Parameter, welche die Unterroutine GETLSV (\$e1d4) übernimmt, sowie dem Aufruf der SAVE-Routine des Kernal (bei \$ffd8). Dieser Routine wird die Endadresse des Basic-Programms als Endadresse des abzuspeichernden Speichers übermittelt. SAVE (\$ffd8) erwartet im Akku die Zeropage-Adresse eines Zeigers, der die Anfangsadresse enthält; im Fall des SAVE-Befehls ist dies \$2b, da in \$2b/\$2c die Basic-Anfangsadresse steht.

Falls ein Ein-/Ausgabe-Fehler bei der SAVE-Abarbeitung auftritt, wird dieser in EREXIT (\$e0f9) behandelt.

Die Adresse \$e15f kann man auch als Basic-Kernal-Aufruf von SAVE (\$ffd8) betrachten; möglicherweise hilft Ihnen das in einem eigenen Programm (Beispiel: Basic-Erweiterung) weiter:

#### BSAVE (\$e15f): Basic-Kernal-Aufruf von SAVE (\$ffd8)

Genutzt wird dieser Einsprung vom Interpreter jedoch nur in der unmittelbaren Ausführung der SAVE-Befehlsroutine.

#### VERIFY \$e165: Routine zum Basic-Befehl VERIFY

Diese Routine lädt das Verify-Flag \$01 für die gemeinsame Behandlung der Befehle LOAD und VERIFY, und überspringt den ersten Befehl von LOAD.

#### \$e168: Routine zum Basic-Befehl LOAD

Hier wird das LOAD-Flag \$00 für die gemeinsame Behandlung von LOAD und VERIFY geladen.

#### \$e16a:

#### gemeinsame Behandlung der Befehle LOAD und VERIFY

Zu Beginn wird das LOAD-/VERIFY-Flag in \$0a (entsprechendes Flag des Basic-Interpreters) gemerkt; \$00 steht für LOAD, \$01 für VERIFY.

Im Anschluß daran liest ein Aufruf von GETLSV (\$e1d4) die Parameter ein, woraufhin die Anfangsadresse des Basic-Programms im Speicher als Ladeadresse eingesetzt und der Lade- bzw. Verifiziervorgang durch den Aufruf von LOAD (\$ffd5) durchgeführt wird.

Im Falle eines I/O-Fehlers erfolgt die Fehlerbehandlung, wofür effektiv EREXIT (\$e0f9) zuständig ist.

Die Weiterverarbeitung bei problemlosem Ablauf der Kernal-Routine LOAD (\$ffd5) ist nun für VERIFY und LOAD getrennt:

#### 1. VERIFY

Als erstes wird das Statusflag ST auf das VERIFY-ERROR-Bit (Bit 4) getestet; liegt ein VERIFY ERROR vor, so löst dies die entsprechende Fehlermeldung (Code \$1c) aus. Andernfalls soll die Meldung »VERIFYING OK« ausgegeben werden, und zwar nur im Programm-Modus – so haben es sich die Programmierer jedenfalls gedacht. Leider ist ihnen jedoch ein Fehler unterlaufen, denn anstatt das High-Byte des CHRGET-Zeigers auf 2 (High-Byte des Direkteingabepuffers) zu testen, erfolgt ein Low-Byte-Vergleich. Es wird also bis auf einige Ausnahmefälle immer die Meldung »VERIFYING OK« ausgegeben, aber in ganz speziellen Situationen kann es im Programm-Modus passieren, daß die Meldung fälschlicherweise unterdrückt wird (wenn das CHRGET-Zeiger-Low-Byte auf 2 steht). Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Fehlverhaltens ist jedoch lediglich 1:256 und somit vernachlässigbar.

#### 2. LOAD

Sind Ladeschwierigkeiten (nur bei Datasettenbetrieb möglich) aufgetreten, so wird dies anhand des Bit 6 im Statusbyte ST erkannt und die Fehlermeldung LOAD ERROR (Code \$1d) hervorgerufen.

Bei korrektem Laden wird eine weitere Fallunterscheidung getroffen:

#### 2a.LOAD im Direktmodus

Die letzte von LOAD eingelesene Adresse wird zur Endadresse des Basic-Programmspeichers und somit zum Variablenbeginn ernannt. Nach Ausgabe der Meldung »READY« werden die Variablenzeiger neu gesetzt und der Variablenspeicher gelöscht, die Linkpointer berechnet und schließlich der Warmstart ausgelöst.

# 2b.LOAD im Programm-Modus

Der CHRGET-Zeiger wird auf den Programmspeicher-Anfang gerichtet; dadurch wird beim Rücksprung zur Interpreterschleife die Interpretation am Programmbeginn fortgesetzt. Eine erneute Linkpointerberechnung geht dem Rücksprung in die Inter-preterschleife voraus, der durch Aufruf von RESTORE vollzogen wird. Die Interpreterschleife wiederum führt das Programm erneut vom Programmbeginn aus. Somit erklärt sich das Funktionieren eines Ladeprogramms der folgenden Art:

- 10 IF A=0 THEN A=1:LOAD"OBJ \$033C",8,1
- 20 IF A=1 THEN A=2:LOAD"OBJ \$C000",8,1

30 SYS 49152

Dieses Ladeprogramm liest zwei Maschinenprogramme von Diskette ein und startet den Maschinencode bei \$c000 (#49152).

#### \$e1be: Routine zum Basic-Befehl OPEN

Diese Routine wertet lediglich die OPEN-Parameter über »jsr oclpar« aus und ruft die Kernal-Routine OPEN (\$ffc0) auf gewohnte Basic-Kernal-Aufrufweise auf:

# BOPEN (\$e1c1): Basic-Kernal-Aufruf zu OPEN (\$ffc0)

Die Behandlung eventueller Fehler übernimmt wieder einmal EREXIT (\$e0f9).

# \$e1c7: Routine zum Basic-Befehl CLOSE

Nach der Parameterauswertung (OCLPAR \$e219 übernimmt diese Tätigkeit) wird die übergebene logische Filenummer geladen und es folgt im Speicher unmittelbar

### BCLOSE (\$e1cc): Basic-Kernal-Aufruf zu CLOSE (\$ffc3)

Die Behandlung möglicher Fehler übernimmt auch hier EREXIT (\$e0f9).

#### GETLSV (\$e1d4):

# Parameter für LOAD, SAVE und VERIFY auswerten

Die Parameterangaben bei LOAD, SAVE und VERIFY können sehr verschieden sein, da prinzipiell jeder Parameter entfallen darf, wobei an seine Stelle ein Defaultwert (Ersatzwert) tritt.

Die Parameter haben folgende Defaultwerte:

Filename: "
Geräteadresse: 1
Sekundäradresse: 0

Diese Einstellung nimmt GETLSV (\$e1d4) bei \$e1d4—\$e1df vor. Dann werden die weiteren Parameter anstelle der Defaults eingelesen, sofern sie angegeben sind. Dabei werden folgende Unterprogramme benötigt: COMBYT, PARTST, CHKCPR.

#### COMBYT (\$e200):

#### Komma und numerischen Parameter auswerten

Durch »jsr chkcpr« wird sichergestellt, daß weitere Parameter folgen; falls nicht, wird durch Stapelmanipulation GETLSV (\$e1d4) abgebrochen.

Andernfalls wird der Bytewert geholt und im X-Register an GETLSV (\$e1d4) zurückgegeben.

# PARTST (\$e206): Test auf weitere GETLSV-Parameter

Folgt eine Befehls-/Zeilen-Endmarkierung, so wird GETLSV (\$e1d4) verlassen, andernfalls erfolgt ein Rücksprung in GETLSV (\$e1d4).

### CHKCPR (\$e20e): Test auf Komma und weitere Parameter

Diese Prüfroutine bedient sich keiner Stapelmanipulation und ist somit auch für eigene Zwecke verwendbar. Sie stellt sicher, daß an der CHRGET-Zeiger-Position ein Komma steht und darauf keine Befehls- oder Zeilen-Endmarkierung folgt; für den Fall eines derartigen Verstoßes ist der SYNTAX ERROR vorbehalten.

# OCLPAR (\$e219):

#### Parameter für OPEN oder CLOSE auswerten

Diese Routine ist wie GETLSV (\$e1d4) aufgebaut und bedient sich auch der entsprechenden Unterroutinen PARTST, COMBYT, CHKCPR. Folgende Defaults hat OPEN/CLOSE:

Filename: " "
Geräteadresse: 1
Sekundäradresse: 0

Eine Filenummer ist hingegen unabdingbar. OPEN oder CLOSE dürfen somit nicht implizit (ohne Parameter) verwendet werden.

#### COS \$e264: Routine zur Basic-Funktion COS

Zur Abwälzung der Kosinusberechnung an die Sinus-Routine macht sich der Basic-Interpreter das folgende mathematische Gesetz zunutze:

 $\cos(x) = \sin(x + \pi/2)$ 

Somit wird der COS-Parameter um die Konstante  $\pi/2$  erhöht; im Speicher folgt SIN \$e26b.

#### SIN \$e26b: Routine zur Basic-Funktion SIN

Diese Routine führt einige Berechnungen mit dem Parameter durch, bis das Näherungspolynom seine Pflicht tut.

#### TAN \$e2b4: Routine zur Basic-Funktion TAN

Der Tangens ist mathematisch als der Quotient aus Sinus und Kosinus definiert. Deshalb berechnet TAN zunächst den Sinus des FAC und speichert ihn ab \$4e, um dann vom zuvor in FAC #3 geretteten TAN-Parameter auch den Kosinus zu ermitteln; daraufhin erfolgt die Division der beiden Werte.

#### \$e2e0-\$e30d: Zahlenwerte für SIN/COS

Hier liegen nicht nur Konstanten im Zusammenhang mit Pi ( $\pi$ /2 und  $2\pi$ ), sondern auch ein fünfgradiges Polynom ab \$e2ef.

## ATN \$e30e: Routine zur Basic-Funktion ATN

Der Arcustangens (inverser Tangens) ist die Umkehrfunktion zu TAN. Ein elfgradiges Polynom berechnet diesen.

## \$e33e-\$e37a: Näherungspolynom für ATN

Vor der Anwendung dieses Polynoms führt jedoch die ATN-Routine einige Berechnungen durch.

## NMIBAS (\$e37b): NMI-Routine für Basic 2.0

Auf diese Stelle weist der Vektor \$a002/\$a003. Bei Auslösen eines NMI wird die Filetabelle gelöscht, das Ein-/Ausgabe-Flag initialisiert, ein Teil der Hilfsspeicher zurückgesetzt und schließlich ein Warmstart ausgelöst. Die Kernal-NMI-Routine hat bereits wichtige Initialisierungen vorgenommen, bevor sie diese Routine anspringt.

#### \$e38b: ERROR-Routine

Der Fehlercode aus dem X-Register wird hier zunächst auf ein möglicherweise gesetztes Bit 7 untersucht; liegt ein größerer Fehlercode als \$7f vor, so wird ein »READY.«-Warmstart durchgeführt. Andernfalls wird die Fehlermeldung ausgegeben und das laufende Basic-Programm abgebrochen.

#### RESBAS (\$e394): Reset-Routine für Basic 2.0

Hier werden vom Basic-Interpreter, dessen Vektor \$a000/\$a001 an diese Stelle weist, die Vektoren im Bereich \$0300-\$030b sowie alle anderen RAM-Hilfsspeicher initialisiert und die Einschaltmeldung ausgegeben. Zur Initialisierung des Basic-Programmspeichers wird einfach der NEW-Befehl simuliert sowie warmgestartet.

#### \$e3a2-\$e3b9: CHRGET-Routine für Initialisierung

Von diesen Adressen wird die CHRGET-Routine in ihren eigentlichen Bereich kopiert; in diesem Kapitel steht die Dokumentation bei \$0073.

#### \$e3ba-\$e3be: Ausgangswert für RND (SEED-Wert)

Dieser Wert »0.811635157« ist der SEED-Wert vor dem ersten RND-Aufruf, so daß sie die Funktion RND(0) gleich vom Start weg benutzen dürfen.

#### INITMP (\$e3bf):

# RAM-Arbeitsspeicher-Initialisierung für Basic

Diese Routine führt folgende Arbeiten aus:

- schreibt JMP-Opcodes vor Hilfs- und USR-Vektor
- richtet den USR-Vektor zunächst auf ILLEGAL QUANTITY ERROR
- initialisiert die Umwandlungsvektoren für Fließkomma und Integer

- kopiert CHRGET/CHRGOT-Routine und SEED-Wert in die Zeropage
- setzt die L\u00e4nge eines Stringvariableneintrags f\u00fcr Garbage Collection fest
- löscht das Überlaufbyte für Fließkommarechnungen
- setzt das INPUT-Kommentarflag zurück
- gibt den temporären Stringstapel frei
- schreibt einen Linkpointer vor den Basic-Eingabepuffer
- begrenzt den Basic-Speicher nach oben und unten, so daß er maximal groß ist
- erhöht den Programmanfangszeiger und schreibt ein Nullbyte vor den Speicher

# MSGNEW (\$e422):

## Einschaltmeldung ausgeben und NEW-Befehl ausführen

Zunächst organisiert MSGNEW (\$e422) freien Speicher am Programmbeginn. Dann wird die Einschaltmeldung ausgegeben. Die »BYTES FREE«-Angabe ergibt sich dabei aus der Differenz der obersten Basic-Adresse und der Programmspeicher-Anfangsadresse; als 2-Byte-Wert wird sie über NUMOUT (\$bdcd) auf den Bildschirm gebracht.

Zum Abschluß wird der NEW-Befehl ausgeführt, um den Basic-Programmspeicher zu initialisieren.

# \$e447-\$e452: Initialisierungswerte für Basic-Vektoren

Diese Initialisierungswerte schreibt INIVEC (\$e453) an die richtigen RAM-Adressen (\$0300-\$030b).

#### INIVEC (\$e453):

#### Initialisierung der Basic-Vektoren \$0300-\$030b

In einer einfachen Dekrementierschleife wird die Tabelle ab \$e447 nach \$0300 übertragen.

#### \$e45f: Füllbyte ohne Bedeutung

#### \$e460-\$e4ab: Texte für Einschaltmeldung

Das STROUT-Format (\$00 als Endmarkierung) liegt bei diesen Texten vor.

#### \$e4ac: Füllbyte ohne Bedeutung

#### BCKOUT (\$e4ad):

#### **CKOUT-Behandlung des Basic-Interpreters**

Die Besonderheit von BCKOUT (\$e4ad) und quasi die Existenzberechtigung liegt darin, daß der Akkumulatorinhalt nicht verlorengeht, falls kein Fehler aufgetreten ist.

#### \$e4b7-\$e4d2:

# Füllbytes als Abgrenzung zu den Kernal-Routinen

Unmittelbar hinter diesen irrelevanten Füllbytes beginnt dann endlich das eigentliche Kernal, das nicht mehr vom Basic-Interpreter durchsetzt ist.

## \$e4d3: mögliche Fortsetzung von \$ef94

An dieser Adresse (\$e4d3) stehen in älteren C64-Versionen Füllbytes; die neueren Fassungen (zum Beispiel das im C128 integrierte C64-Betriebssystem für den C64-Modus) verfügen allerdings über diese Ergänzung der RSRTRT-Routine (in RSRTRT erfolgt eine Startbitprüfung). Der vorliegende »Blinddarm« der Routine ab \$e4d3 schreibt dabei den Akku (enthält hier \$00 wegen \$ef90/\$ef92) in das Flag RINONE (Startbitprüfungsflag) und belegt den Hilfsspeicher RIPRTY (Eingabeparität für RS 232) mit 1.

Es erfolgt ein gewöhnlicher RTS-Rücksprung.

## \$e4da: mögliche Hilfsroutine von \$ea07

Diese Teilroutine setzt für DELLIN (\$e9ff) die Zeichenfarbe an einer gelöschten Bildschirmposition. Es sei darauf hingewiesen, daß DELLIN (\$e9ff) beim Bildschirmlöschen (Steuerzeichen \$93) als Unterroutine fungiert; deshalb muß man bei den alten C64-Versionen, denen die \$e4da-Routine abgeht, beim POKEn in den Bildschirmspeicher auch an das gleichzeitige Setzen des Farb-RAM denken. Ist aber die Routine \$e4da vorhanden, so wird beim Löschen des gesamten Bildschirms oder einer einzelnen Zeile automatisch auch das Farb-RAM initialisiert.

# WATCBM (\$e4e0):

# Hilfsroutine zum Warten auf Commodore-Taste

Diese Hilfsroutine erwartet im Akku den Inhalt von \$a1 (mittelwertiges Byte der Systemuhr) und wartet dann eine gewisse Zeitspanne (ca. 8–9 Sekunden); diese Wartezeit wird durch Auslösen der Taste <C=> abgebrochen.

#### \$e4ec: Tabelle der RS-232-Baudraten für die PAL-Version

Diese Tabelle enthält zu den vom Betriebssystem unterstützten Übertragungsgeschwindigkeiten für RS 232 die entsprechenden Timerwerte. Diese Timerwerte werden in die CIA-Register geschrieben, um die Arbeitsgeschwindigkeit des C64 haargenau einzustellen.

Die Einheit »Baud« ist nichts anderes als die Bezeichnung für »Bit/Sekunde«. Bei einer Übertragungsrate von 2400 Baud werden also 2400 Bits in 1 Sekunde übertragen. Folgende Baudraten werden theoretisch angeboten:

50, 75, 110, 134.5, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400

Die entsprechende Tabelle für die NTSC-Version des C64 beginnt bei \$fec2.

## IOBASE (\$e500): Routine zum Kernal-Einsprung \$fff3

Diese Routine lädt die Adresse \$dc00 (Basisadresse der CIA-Register im Speicher) in X- und Y-Register, um dann in die aufrufende Routine zurückzukehren.

# SCREEN (\$e505): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffed

Das Bildschirmformat des C64 wird durch »jsr screen« in X- und Y-Register geholt:

X = \$28 = #40 = Anzahl der Spalten

Y = \$19 = #25 = Anzahl der Zeilen

Da das Bildschirmformat normalerweise unveränderlich ist, hat der Aufruf dieser Routine nur dann einen Zweck, wenn das Programm auf mehreren Commodore-Computern laufen soll.

# PLOT (\$e50a): Routine zum Kernal-Einsprung \$fff0

Zwei gegensätzliche Aufgaben werden von PLOT (fff0 - \$e50a) auf Wunsch bewältigt:

# 1. Carry-Flag = 0: Cursorposition setzen

Dazu wird der Cursor an die Position [X;Y] gesetzt. Das Y-Register enthält dabei einen Wert von #0 bis #39 (\$00–\$27), also die Cursorspalte, während das X-Register die Cursorzeile von #0 bis #24 (\$00–\$18) angibt.

Die Position wird zunächst in \$d3 und \$d6 verzeichnet, woraufhin die STUPT-Routine eine Aktualisierung aller anderen Hilfsspeicher des Editors vornimmt.

Um einen eigenen RTS-Befehl für die Position-Setzen-Teilbehandlung zu sparen, folgt im Speicher unmittelbar die Position-Lese-Routine, die lediglich die bereits übergebene Cursorposition erneut in die Register holt und dann über RTS zurückspringt.

#### 2. Carry-Flag = 1: Cursorposition lesen

Die Cursorzeile wird aus \$d6, die Cursorspalte hingegen aus \$d3 entnommen. Diese Positionsangaben beginnen mit der Zählung an der HOME-Position bei [0;0]. Die rechte untere Bildschirmecke ist also durch [39;24] bezeichnet, aber keinesfalls durch die illegale Positionsangabe [40;25], die bereits außerhalb des zulässigen Bereiches liegt.

#### INTSCR (\$e518): Bildschirm initialisieren

Die INTSCR-Initialisierung des Bildschirms beinhaltet die CLEAR-Routine (\$e544) zum Löschen des Bildschirms. Vor deren Ausführung werden aber folgende Tätigkeiten ausgeübt:

 Die VIC-Register erhalten ihre Vorbelegungswerte. Dadurch schaltet der VIC in den herkömmlichen Textmodus. Verantwortliches Unterprogramm ist INTVIC (\$e5a0).

- Die Zeichensatzumschaltung über die Tastenkombination <SHIFT C=> wird zugelassen, falls sie zuvor gesperrt gewesen sein sollte.
- Der Cursor wird in die Blinkphase versetzt.
- Die Adresse der Tastaturdekodierungsroutine des Kernal wird in den KEYLOG-Vektor geschrieben. Eventuelle Manipulationen dieses Vektors werden also aufgehoben.
- Der Tastaturpuffer bekommt eine Länge von 10 Zeichen zugewiesen.
- Die Verzögerung und die Zählgeschwindigkeit für den Tastatur-Repeat (Tastenwiederholung) werden initialisiert.
- Hellblau wird zur aktuellen Zeichenfarbe (SX 64: dunkelblau).
- Der Cursor wird zwar auf »Blinken« gestellt, aber zunächst nicht dargestellt.
- Dann wird, wie schon angekündigt, der Bildschirm gelöscht:

# CLEAR (\$e544): Bildschirm löschen

Diese Sonderbehandlung für das Steuerzeichen \$93 (#147) initialisiert die Tabelle LDTB1, die für den Editor die High-Bytes der Adressen aller Bildschirmzeilen enthält. Daraufhin löscht eine DEL-LIN-Schleife den gesamten Bildschirm. Das Löschen vollzieht sich dabei »von unten nach oben«, damit es als Dekrementierschleife programmiert werden konnte.

Danach sind also der Bildschirmspeicher und, sofern die Routine bei \$e4da (siehe dort) vorhanden ist, das Farb-RAM initialisiert. <SHIFT CLR/HOME> beinhaltet aber auch das Positionieren des Cursors in der linken oberen Bildschirmecke (HOME-Position). Dafür dient HOME (\$e566) als Teil von CLEAR (\$e544):

#### HOME (\$e566):

#### Cursor in linke obere Bildschirmecke setzen

Die HOME-Position (linke obere Bildschirmecke, [0;0]) steuert diese Sonderbehandlung des Steuerzeichens \$13 (#19) an. Dazu wird 0 sowohl als Spalten- als auch als Zeilenangabe gesetzt, wozu die PLOT-Routine (\$fff0 – \$e50a) allerdings keine Verwendung findet; HOME (\$e566) schreibt die Position [0;0] einfach direkt in die Hilfsregister \$d3 und \$d6.

Im Speicher folgt dann STUPT (\$e56c), um auch die anderen Editorspeicher an die neue Cursorposition anzupassen:

#### STUPT (\$e56c):

#### Hilfsspeicher des Editors gemäß \$d3/\$d6 modifizieren

Allein dadurch, daß in \$d3/\$d6 die Cursorposition steht, ist der Editor noch nicht vollständig auf die neue Cursorposition eingestellt. Deshalb ist STUPT (\$e56c) als Unterprogramm von PLOT (\$fff0 – \$e50a) für das Anpassen der Hilfszeiger verantwortlich:

\$d1/\$d2 = aktuelle Adresse im Bildschirmspeicher

\$f3/\$f4 = aktuelle Adresse im Farb-RAM

\$d5 = Länge der aktuellen logischen Bildschirmzeile (40/80)

Dabei kann es auch vorkommen, daß \$d3 und \$d6 verändert werden; der Grund dafür liegt darin, daß eine Eingabezeile seitens des Editors auch mehr als eine »echte« Zeile von 40 Zeichen Länge umfassen darf, an PLOT (\$fff0) aber immer die »echte« Positionsangabe übergeben wird.

Nach »jsr stupt« beziehen sich \$d3 und \$d6 also auf die logischen Bildschirmzeilen.

#### \$e591:

# Unterroutine für Tastatur-Eingabeschleife von \$e621

Diese Routine berechnet die Hilfszeiger des Editors neu, wenn die aktuelle Cursorzeile (in X enthalten) nicht mit der INPUT-Cursorzeile übereinstimmt.

Gegenüber älteren C64-Versionen bestehen hier leichte Abweichungen.

#### \$e599: Füllbefehl

Dieser NOP-Befehl hat keine weitere Bedeutung.

# \$e59a: Einsprung zur

# aufeinanderfolgenden Ausführung von INTVIC und HOME

Diese Kopplung der Routinen INTVIC (\$e5a0) und HOME (\$e566) ist gewissermaßen eine Entschärfung von INTSCR (\$e518).

#### INTVIC (\$e5a0): VIC-Register initialisieren

INTVIC (\$e5a0) stellt zunächst die standardmäßige Ein-/Ausgabe her (Tastatur und Bildschirm). Daraufhin überträgt INTVIC (\$e5a0) die Initialisierungstabelle ab \$ecb9 in die Register des VIC. Ein im C64-Modus des C128 zusätzlich vorhandenes Registerpaar 47/48 wird nicht berücksichtigt.

#### NXTKEY (\$e5b4):

#### nächstes Zeichen aus Tastaturpuffer in Akkumulator holen

Die Tastaturabfrage erfolgt bekanntlich im Interrupt; jeder Tastendruck wird dort registriert und im Tastaturpuffer abgelegt. Dieser liegt in den 10 Speicherplätzen \$0277-\$0280. Je später ein Tastendruck erfolgt, desto später steht er im Puffer. \$0277 (erste Pufferadresse) enthält jeweils das nächste Byte, und genau dieses liest die Unterroutine NXTKEY (\$e5b4) ein. Dabei wird zusätzlich dieses Byte aus dem Tastaturpuffer entfernt, indem die Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer – enthalten in \$c6 – verringert wird. Dafür kopiert NXTKEY (\$e5b4) die ab \$0278 (\$0277 + 1) abgelegten ASCII-Codes nach \$0277, um Platz für neue Tastendrücke zu schaffen.

Bei der Ausführung von NXTKEY (\$e5b4) sollte das Interrupt-Flag gesetzt sein (SEI), um dagegen Vorsorge zu treffen, daß durch eine interruptgesteuerte Änderung des Tastaturpuffers das System aus den Angeln gehoben wird. NXTKEY (\$e5b4) löscht nach dem kritischen Teil automatisch das Interrupt-Disable-Flag und auch das Carry, um darauf hinzuweisen, daß kein Fehler aufgetreten ist (bei NXTKEY kann niemals ein Fehler entstehen, da die Tastatur keine »kritische« Peripherie ist).

## \$e5ca:Tastatur-Eingabeschleife

Diese Schleife ist für die Tastatureingabe bei gleichzeitiger Bildschirmausgabe der gedrückten Tasten zuständig. Unter Verwendung von NXTKEY (\$e5b4) werden nach und nach alle eingegebenen Tasten auf den Bildschirm ausgegeben und somit in den Bildschirmspeicher übernommen, von wo an späterer Stelle die Auswertung geschieht.

Die Sonderbehandlung für die Tastenkombination <SHIFT RUN/STOP> wird innerhalb dieser Routine übernommen, sobald der ASCII-Code \$83 auftritt: \$03 ist der Code für <RUN/STOP>, \$83 (=\$03+\$80) ist der Code für <SHIFT RUN/STOP>.

Ist die Eingabe vollständig eingelesen, weil das Schlußzeichen [CR] (RETURN-Taste) auftritt, wird sie verarbeitet.

## SCRGET (\$e632):

# Zeichen von aktueller Bildschirmposition in Akku holen

Die SCRGET-Routine holt von der aktuellen Cursorposition ein Zeichen aus dem Bildschirmspeicher und wandelt es in den ASCII-Code um, den wiederum der Akkumulator an die aufrufende Routine übermittelt. X- und Y-Register werden auf den Stapel gerettet, damit sie aus Sicht der aufrufenden Routine unangetastet bleiben.

Das aktuelle Zeichen aus dem Bildschirmspeicher wird dabei anhand der Editorspeicher \$d1/\$d2 und \$d3 nach \$d7 geholt und bei \$e640–\$e653 in den ASCII-Code konvertiert. Im Falle eines Anführungszeichens wird der Quote Mode umgeschaltet (\$e656). Das Umwandlungsergebnis gibt SCRGET (\$e632) auf den Bildschirm aus; am Eingabe-Ende wird \$0d, der RETURN-Code, zurückgegeben.

# CHGQUT (\$e684): Quote-Mode-Flag bei Anführungszeichen invertieren

Steht im Akkumulator ein beliebiger ASCII-Code, so prüft CHGQUT (\$e684) zunächst, ob es sich um ein Anführungszeichen handelt. Falls nicht, wird die Routine ohne weitere Operationen verlassen; falls ja, invertiert CHGQUT (\$e684) das Quote-Mode-Flag.

# CHRRAM (\$e691):

# Zeichen in Bildschirmspeicher übernehmen

Zum Abschluß der Bildschirmausgabe wird der ASCII-Code des Zeichens von anderen BSOUT-Teilen in den Bildschirmcode um-

gewandelt, woraufhin er an diese Routine CHRRAM (\$e691) zur Übernahme in den Bildschirmspeicher weitergeleitet wird. Auch die Zeichenfarbe findet Berücksichtigung.

473

Mitten in CHRRAM (\$e691) liegt der elementare Einsprung \$e6a8:

#### \$e6a8: Schlußbehandlung der Bildschirmausgabe

Vor der BSOUT-Ausgabe eines Zeichens werden die Prozessorregister auf den Stapel gerettet. Die einzelnen Sonderbehandlungsroutinen für die Steuerzeichen und druckenden Zeichen springen deshalb über \$e6a8 zurück, da dort die Register wiederhergestellt werden. Außerdem kommt der INSRT-Zähler (enthält die Anzahl der noch einzufügenden Zeichen) durch Dekrementierung auf den neuen Stand.

Der Interrupt wird wieder zugelassen.

## UPDTL (\$e6b6): LDTB1 aktualisieren

Eine zentrale Funktion im Editor kommt der Tabelle LDTB1 zu, die die High-Bytes der Anfangsadressen der logischen Bildschirmzeilen enthält. Diejenigen Zeilen, die den Anfang einer logischen Zeile darstellen – oder die einzige Zeile einer logischen Zeile sind, wenn diese nicht die Länge der echten Zeilen überschreitet –, sind durch ein gesetztes Bit 7 markiert.

# SCROUT (\$e716): BSOUT-Routine für Gerät #3

Zur Ausgabe auf den Bildschirm dient diese Teilbehandlung von BSOUT (\$ffd2), die auch einzeln aufgerufen wird.

Im Akkumulator muß das auszugebende Zeichen stehen. Dieses wird in \$d7 gemerkt, wo es über die gesamte SCROUT-Behandlung hinweg verbleibt. Die Form der Ausgabe hängt nun einzig und allein vom ASCII-Code des Zeichens ab. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten:

#### 1. druckende Zeichen

Druckende Codes werden in den Bildschirmcode umgewandelt und letztlich an CHRRAM (\$e693) weitergeleitet, woran sich ja die Schlußbehandlung für SCROUT (\$e716) anschließt.

#### 2. Steuerzeichen

Dazu werden die entsprechenden Sonderbehandlungsroutinen ausgeführt, die allesamt zu \$e6a8 verzweigen, wenn sie ihre Pflicht getan haben.

Zur Identifizierung der einzelnen Steuerzeichen über Vergleichsbefehle wird zunächst nach allen vorhandenen Steuercodes mit Ausnahme der Farbsteuerzeichen gesucht; wird bis dahin kein positives Vergleichsergebnis erzielt, so übernimmt COLCOD (\$e8cb) die Erkennung möglicherweise vorliegender Farbsteuerzeichen. Letztere Routine springt ohne jeden Effekt über RTS zurück, wenn kein Farbcode vorlag.

#### SETNWL (\$e87c): neue Zeile einrichten

Falls bei einer Editorfunktion eine neue Bildschirmzeile entstehen muß, wird diese Routine dafür aufgerufen, die im Bedarfsfall auch gleich das Scrolling durch SCROLL (\$e8ea) erledigen läßt.

Die Hilfszeiger des Editors werden vollständig aktualisiert.

## CR (\$e891): Sprung an Anfang der nächsten Zeile

Diese Sonderbehandlung des Steuerzeichens \$0d (#13) schaltet nicht nur auf Spalte 0 (\$d3 wird mit \$00 belegt) und richtet durch SETNWL (\$e87c) eine neue Bildschirmzeile ein, sondern löscht auch die Flags INSRT (Anzahl der noch zu tätigenden Einfügungen), QTSW (Quote Mode) und RVS (Reversschrift).

#### MOVLFT (\$e8a1):

# Hilfsroutine bei Cursorbewegungen nach links

Diese Routine führt eine Cursorbewegung nach links aus und paßt dabei außer der Cursorspalte, die verringert werden muß, auch die Nummer der aktuellen Cursorzeile an.

## MOVRGH (\$e8b3):

## Hilfsroutine bei Cursorbewegungen nach rechts

Zur Bewegung des Cursors um 1 Spalte nach rechts wird im Falle einer Zeilenüberschreitung auch die nächste Cursorzeile angesteuert.

# COLCOD (\$e8cb):

# Erkennung und Ausführung von Farbsteuerzeichen

Diese Routine sucht den im Akkumulator enthaltenen ASCII-Code in einer Tabelle ab \$e8da. Wird der Akkumulator durch Vergleiche nicht in dieser Tabelle wiedergefunden, so endet COLCOD (\$e8cb) über RTS, ohne irgendeine Wirkung hinterlassen zu haben. Ansonsten wird der VIC-Farbcode (nicht das Steuerzeichen selbst!) in den Hilfsspeicher COLOR (\$0286), der die aktuelle Zeichenfarbe angibt, geschrieben. Bei weiteren Bildschirmausgaben kommt dieser VIC-Farbcode dann aus COLOR (\$0286) in die korrespondierenden Adressen des Farb-RAM.

# \$e8da-\$e8e9: Tabelle der Farbsteuerzeichen in Reihenfolge der VIC-Codes

Diese Tabelle enthält die ASCII-Codes derjenigen Steuerzeichen, die eine Farbänderung hervorrufen. Die Position in dieser Tabelle ist gleichzeitig der dazugehörige VIC-Farbcode; als Positionsangabe wird dabei der Offset vom Tabellenanfang bei \$e8da angesehen.

#### SCROLL (\$e8ea):

#### Aufwärts-Scrolling des gesamten Bildschirms

Da die Hilfsspeicher \$ac-\$af nicht nur von dieser Routine verwendet werden, rettet SCROLL (\$e8ea) diese auf den Stapel und stellt

sie zum Rücksprung wieder auf ihre eingangs vorhandenen Werte zurück.

Zum Verständnis der Routine muß man sich vor Augen halten, daß das Scrolling eine Speicherverschiebung innerhalb des Bildschirmspeichers darstellt.

Dabei enthält nach Berechnung der Speichergrenzen der Zeiger \$ac/\$ad die Quelladresse aus dem Bildschirmspeicher, während \$ae/\$af die Quelladresse aus dem Farb-RAM ist. Die herkömmlichen Zeiger \$d1/\$d2 (aktuelle Bildschirmspeicheradresse) und \$f3/\$f4 (aktuelle Farb-RAM-Adresse) geben dabei die Zieladressen an.

Die Tabelle LDTB1 wird in SCROLL (\$e8ea) ebenfalls aktualisiert; die tatsächliche Speicherverschiebung übernimmt aber zeilenweise die SCRLIN-Routine:

# SCRLIN (\$e9c8): Aufwärts-Scrolling einer einzelnen Zeile

Zur Vorbereitung müssen die Hilfszeiger \$ac/\$ad (Quelle aus Bildschirmspeicher), \$ae/\$af (Quelle aus Farb-RAM), \$d1/\$d2 (Ziel in Bildschirmspeicher) und \$f3/\$f4 (Ziel in Farb-RAM) auf die gewünschten Werte gestellt werden. Dann werden die 40 Bytes (Inhalt einer »echten« Bildschirmzeile) ab der Quelladresse zur Zieladresse übertragen.

# COLADR (\$e9e0):

#### Adresse der aktuellen Farb-RAM-Adresse errechnen

Da Bildschirm- und Farb-RAM dieselbe Struktur haben, läßt sich aus der aktuellen Adresse im Bildschirmspeicher leicht die Farb-RAM-Adresse ermitteln. Das Low-Byte kann unverändert übernommen werden, vom High-Byte jedoch interessieren nur die beiden untersten Bits, zu denen dann durch OR-Verknüpfung das High-Byte der Anfangsadresse des Farb-RAM addiert wird.

Das Ergebnis kommt in den Hilfsspeicher \$ae/\$af; die Bildschirm-speicheradresse wird aus dem Hilfsspeicher \$ac/\$ad, nicht aber aus \$d1/\$d2 entnommen.

# LINADR (\$e9f0): Hilfszeiger \$d1/\$d2 auf beliebige Bildschimzeile richten

Der Hilfszeiger \$d1/\$d2 enthält immer die Anfangsadresse der aktuellen Bildschirmzeile im Speicher. Diese Routine ermittelt also die Adresse einer Bildschirmzeile, deren Nummer nach der mit 0 beginnenden Numerierung im X-Register steht, indem aus der ROM-Tabelle das Low-Byte der Adresse und aus der Verknüpfung des High-Bytes laut LDTB1 (RAM-Tabelle ab \$d9) mit dem High-Byte der Bildschirmspeicher-Anfangsadresse das High-Byte der Adresse gewonnen wird.

# DELLIN (\$e9ff): Bildschirmzeile löschen

Eine Bildschirmzeile, deren Nummer im X-Register enthalten ist, löscht DELLIN (\$e9ff), indem es diese Zeile mit Leerzeichen über-

schreibt. Die Zeile wird jedoch nicht durch Aufwärts-Scrolling eliminiert.

DELLIN (\$e9ff) fungiert als Unterprogramm von CLEAR (\$e544) und weiteren Routinen dieser Art.

#### \$ea12: Füllbefehl

Dieser NOP-Befehl ist durch das Einfügen des COLPTR-Aufrufes in der DELLIN-Routine bei \$ea04 entstanden, um die Adressen der darauffolgenden Routinen nicht zu beeinflussen.

Er ist somit auch nur in den einigermaßen ausgereiften C64-Versionen existent.

# SETCHC (\$ea13): Zeichen- und Farbcode in Bildschirm- und Farb-RAM schreiben

Steht das auszugebende Zeichen als Bildschirmcode im Akkumulator und die Farbe in X (als VIC-Code, \$0-\$f), schreibt »jsr setchc« diese beiden Bytes an die aktuellen Positionen in Bildschirm- und Farb-RAM. Dazu wird der Cursor ausgeschaltet, damit nicht eine irrtümliche Invertierung des Zeichens durch die interruptgesteuerte Cursorbehandlung entsteht.

# COLPTR (\$ea24): Farb-RAM-Adresse zur Bildschirmspeicheradresse ermitteln

Der Hilfszeiger \$d1/\$d2 weist immer auf die Anfangsadresse der aktuellen Bildschirmzeile. Nach »jsr colptr« zeigt \$f3/\$f4 auf die korrespondierende Stelle im Farb-RAM. Die Berechnung vollzieht sich wie in COLADR (\$e9e0), einer Routine, die sich auf COLPTR (\$ea24) stützt.

## \$ea31: IRQ-Routine des Betriebssystems

Es sei hier auf Abschnitt 3.3.2 verwiesen, wo die Funktionen des standardmäßigen Interruptprogramms ab \$ea31 bereits beschrieben sind, da dies zum grundlegenden Verständnis des Systems unumgänglich ist.

Den dortigen Beschreibungen und dem ROM-Listing (Kapitel 1) ist nichts mehr hinzuzufügen.

# SCNKEY (\$ea87): Routine zum Kernal-Einsprung \$ff9f

Die Tastaturabfrage läuft im Interrupt durch Aufruf dieser Routine ab. Sie geht zunächst davon aus, daß keine Taste gedrückt wurde und auch <CTRL>, <C => und <SHIFT> nicht betätigt wurden.

Dann wird anhand der CIA-Register \$dc00 und \$dc01 ermittelt, welche Taste auszuwerten ist. Der Hilfszeiger KEYTAB (\$f5/\$f6) weist dabei auf die jeweilige Tastaturtabelle im ROM; in Abhängigkeit von <SHIFT, <C=> und <CTRL> muß die richtige Tastaturtabelle anvisiert worden sein.

Im Programmteil KEYLOG (\$eadd) erfolgt dann die Umwandlung in einen ASCII-Code, der letztlich in den Tastaturpuffer kommt.

# KEYLOG (\$eadd): Auswertung von Tastaturcode

Steht ein Tastaturcode in \$cb, wird in dieser Routine der ASCII-Code ermittelt. Als Vektor für KEYLOG (\$eadd) ist noch IKYLOG (\$028f/\$0290) zu erwähnen, welcher in unverändertem Zustand nach \$eb48 weist und somit nach Einstellung der richtigen Tastaturtabelle (abhängig von <SHIFT>, <C> = und <CTRL>) nach \$eae0 führt.

Sollte der aus der Tastaturtabelle entnommene ASCII-Code mit dem der letzten Taste übereinstimmen, so erfolgt die Repeat-Sonderbehandlung, die andernfalls übersprungen wird, um unverzüglich den ASCII-Code in den Tastaturpuffer zu übernehmen.

Nun aber zur Repeat-Behandlung. Diese kennt drei unterschiedlich zu behandelnde Formen des Repeat, über die das Flag RPTFLG (\$028a) entscheidet:

## 1. kein Repeat (RPTFLG = \$40 = %01000000)

Ein erneut ermittelter Tastendruck wird geflissentlich ignoriert.

# 2. Repeat nur für , <DEL>, <SPACE> und <CRSR> (RPTFLG = \$00 = %00000000)

Es erfolgt ein Vergleich mit denjenigen Tastencodes, bei denen der Repeat durchgeführt werden soll. Werden diese gefunden, so wird bei \$eb0d der Repeat durchgeführt, als ob er für alle Tasten zulässig wäre.

Wurde keine Taste gedrückt, so wird die Repeatbehandlung übersprungen.

# 3. Repeat für alle Tasten (RPTFLG = \$80 = %10000000)

Dieser Fall ist am einfachsten: Die aktuelle Taste wird auf konventionelle Weise in den Tastaturpuffer übernommen, sobald der Repeat-Verzögerungszähler abgelaufen ist.

# \$eb48: Beginn der Tastaturdekodierung mit Prüfung von <SHIFT>, <C => und <RETURN>

Die Zusatztasten <SHIFT>, <C => und <CTRL>, die nur in Verbindung mit anderen Tasten eine Funktion auslösen, werden hier behandelt, wobei das Flag für diese Tasten (SHFLAG \$028d) die Grundlage bildet. Beim Drücken einer einzigen Taste dieser Art (z.B. nur <SHIFT>) wird der KEYTAB-Zeiger auf die richtige Tastaturtabelle gerichtet. Für <SHIFT C=> erfolgt eine Sonderbehandlung zur Zeichensatzumschaltung, sofern nicht das Flag MODE (\$0291) dagegenspricht. Dieses Blockierflag wird durch die Steuerzeichen \$08 und \$09 gesetzt beziehungsweise gelöscht.

Anschließend wird in jedem Fall bei \$eae0 mit der Umwandlung des Tastencodes in einen ASCII-Code fortgefahren, wo auch mögliche Repeats (Tastenwiederholungen) einer Sonderbehandlung unterliegen.

#### \$eb79-\$eb80:

#### Tabelle der Basisadressen für die Tastaturtabellen

Die Adressen der verschiedenen Tastaturtabellen entnimmt die Unterroutine ab \$eb48 dieser Tabelle. Als X-Offset steht dabei

- \$00 für \$eb81, die Tastaturtabelle ohne «SHIFT», «C=» oder «CTRL»
- \$02 für \$ebc2, die Tastaturtabelle bei gedrückter SHIFT-Taste
- \$04 für \$ec03, die Tastaturtabelle bei gedrückter CBM-Taste
- \$06 für \$ec78, die Tastaturtabelle bei gedrückter CTRL-Taste

# \$eb81-\$ebc1: Tastaturtabelle #0 (Tasten ohne Zusatztaste)

Der Tastencode (\$00-\$40) wird in dieser Tabelle als Offset auf den ASCII-Code der Taste verwendet. Ein Wert \$ff bedeutet in der Tabelle, daß kein ASCII-Code zu einem Tastencode feststellbar ist.

# \$ebc2-\$ec02: Tastaturtabelle #1 (Tasten mit <SHIFT>)

Wie \$eb81-\$ebc1, aber für die Tasten in Kombination mit <SHIFT>.

#### \$ec03-\$ec43: Tastaturtabelle #2 (Tasten mit <C=>)

Wie \$eb81-\$ebc1 und \$ebc2-\$ec02, aber für die Tasten in Kombination mit der Commodore-Taste.

#### Sec44:

#### Bearbeitung der Steuerzeichen zur Zeichensatzwahl

Durch den ASCII-Code \$0e kommt die Klein-/Groß-Schrift, durch \$8e die Groß-/Grafik-Schrift zum Zuge. Diese Sonderbehandlung erkennt mittels CMP die entsprechenden Steuerzeichen und führt sie aus, wobei für die BUSINESS-Schrift (Steuerzeichen \$0e, Klein-/Groß-Schrift) Bit 1 in VIC-Register #24 gesetzt, für die GRAPHICS-Schrift (Steuerzeichen \$8e, Groß-/Grafik-Schrift) gelöscht wird.

Danach wird die Schlußbehandlung für SCROUT (\$e716) ausgelöst, wozu nach \$e6a8 verzweigt wird.

Lag keines der beiden Steuerzeichen \$0e und \$8e vor, so wird auf \$08 und \$09 geprüft; diese Codes sperren die Kombination <SHIFT C=> oder geben sie frei. Dazu wird das Flag MODE (\$0291) gesetzt oder gelöscht.

Handelte es sich auch nicht um die Steuercodes \$08 oder \$09, wird die Bildschirmausgabe ohne weiteres beendet.

#### \$ec78-\$ecb8: Tastaturtabelle #3 (Tasten mit <CTRL>)

Wie \$eb81_\$ebc1, \$ebc2_\$ec02 und \$ec03_\$ec43, aber für die Tasten in Kombination mit der Commodore-Taste.

# \$ecb9-\$ece6: Initialisierungstabelle für VIC-Register

INTVIC (\$e5a0) überträgt diese Tabelle in die VIC-Register. Das ROM-Listing (Kapitel 1) geht ausführlich auf die Bedeutung der einzelnen Bits und Bytes ein.

#### \$ece7-\$ecef:

#### ROM-Tabelle des Textes für <SHIFT RUN/STOP>

Die Tastenkombination <SHIFT RUN/STOP> dient als Ersatz für die folgenden Tastendrücke (beim herkömmlichen C64; der SX64 wird am Ende von Kapitel 1 angesprochen):

Diese ASCII-Tabelle enthält die Zeichencodes, die bei der Sonderbehandlung in den Tastaturpuffer übertragen werden.

# \$ecf0-\$ed08: Tabelle der

# Low-Bytes der Basisadressen für die Bildschirmzeilen

In dieser Tabelle stehen die Low-Bytes der Basisadressen der Bildschirmzeilen im Bildschirmspeicher. Da der Bildschirmspeicheranfang nur durch Ändern des High-Bytes verschoben werden kann, bleiben diese Low-Bytes immer gleich.

Im Normalzustand beginnt das Bildschirm-RAM bei \$0400 (#1024); dann haben die einzelnen Bildschirmzeilen folgende Anfangsadressen, deren Low-Bytes übrigens unterstrichen sind, da sie in dieser Tabelle ab \$ecf0 im Speicher stehen:

Zeile #00: \$0400 Zeile #01: \$0428 Zeile #02: \$0450 Zeile #03: \$0478 Zeile #04: \$04<u>a0</u> Zeile #05: \$04c8 Zeile #06: \$04f0 Zeile #07: \$0518 Zeile #08: \$0540 Zeile #09: \$0568 Zeile #10: \$0590 Zeile #11: \$05b8 Zeile #12: \$05e0 Zeile #13: \$0608 Zeile #14: \$0630 Zeile #15: \$0658 Zeile #16: \$0680 Zeile #17: \$06a8 Zeile #18: \$06d0 Zeile #19: \$06f8 Zeile #20: \$0720 Zeile #21: \$0748 Zeile #22: \$07<u>70</u> Zeile #23: \$07<u>98</u> Zeile #24: \$07<u>c0</u>

# TALK (\$ed09): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffb4

Um ein Gerät am IEC-Bus zum Senden von Daten (»talk«, englisches Wort für »sprechen, unterhalten«) zu bewegen, muß ihm das TALK-Signal gesendet werden. Dies besteht aus einem gesetzten Bit 6 in der Geräteadresse, welche im Akkumulator übermittelt wird. Die TALK-Routine selbst setzt lediglich Bit 6 und überspringt mittels BIT-Trick den LISTEN-Einsprung; die gemeinsame Behandlung für TALK (\$ffb4  $\rightarrow$  \$ed09) und LISTEN (\$ffb1  $\rightarrow$  \$ed0c) sendet dann das TALK-Bit und die Geräteadresse als Bytewert auf den IEC-Bus.

# LISTEN (\$ed0c): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffb1

Wie TALK ( $ffb4 \rightarrow ed09$ ), setzt diese Routine im Akkumulator (übermittelte Geräteadresse) das entsprechende Bit. Das LISTENSignal besteht dabei aus Bit 5.

Im Speicher folgt die gemeinsame Behandlung für TALK (\$ffb4  $\rightarrow$  \$ed09) und LISTEN (\$ffb1  $\rightarrow$  \$ed0c).

# \$ed0e: gemeinsame Behandlung für TALK und LISTEN

Die TALK- und LISTEN-Routine haben jeweils die Voraussetzung für \$ed0e geschaffen: Im Akkumulator steht die Geräteadresse mit dem entsprechenden Bit (LISTEN: Bit 5; TALK: Bit 6).

Dieses Byte wird hier durch den IECBYT-Aufruf (»\$ed19 jsr iecbyt«) auf den seriellen Bus gelenkt. Ein möglicher DEVICE NOT PRESENT ERROR wird dadurch erkannt, daß das anzusprechende Gerät nicht reagiert.

# SECOND (\$edb9): Routine zum Kernal-Einsprung \$ff93

Diese Routine sendet eine im Akkumulator enthaltene Sekundäradresse auf den IEC-Bus als Ergänzung des LISTEN-Signals. Anschließend wird ATN auf »high« gesetzt.

# TKSA (\$edc7): Routine zum Kernal-Einsprung \$ff96

Die Sekundäradresse (im Akku zu übergeben) eines TALK-Gerätes sendet diese Routine auf den IEC-Bus, woraufhin das Signal »CLOCK IN high« erwartet wird, bevor ein Rücksprung erfolgen kann.

Zwischenzeitlich muß der Interrupt abgeschaltet werden, um freien Zugriff auf die CIA-Register zu haben. Nach »jsr tksa« ist aber das Interrupt-Disable-Flag auf jeden Fall gelöscht.

# CIOUT (\$eddd): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffa8

Zur Ausgabe des Akkumulators auf den IEC-Bus dient diese Routine, die den 1-Byte-Puffer BSOUR (Adresse \$95) berücksichtigt: Steht in diesem bereits ein Byte, so wird zunächst dieses gesendet; andernfalls wird das auszugebende Byte lediglich in BSOUR (\$95) gepuffert.

# UNTALK (\$edef): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffab

Soll eine TALK-Kommunikation (Computer empfängt Daten von Peripherie) beendet werden, muß dies dem anzusprechenden Gerät als UNTALK-Signal mitgeteilt werden, damit es aufhört, Daten an den Computer zu schicken. Diese Routine überträgt das Bitmuster \$5f (%01011111), das UNTALK repräsentiert, über die gemeinsame Behandlung von UNTALK (\$ffab  $\rightarrow$  \$edef) und UNLSN (\$ffae  $\rightarrow$  \$edfe) auf den IEC-Bus.

# UNLSN (\$edfe): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffae

Zum Abschluß einer LISTEN-Kommunikation (Computer schickt Daten an Peripherie) sendet UNLSN (\$ffae → \$edfe) das UNLISTEN-Signal, das durch das Bitmuster \$3f (%00111111) vertreten wird.

Die Übertragung erledigt die gemeinsame Behandlung von UN-TALK (\$ffab → \$edef) und UNLSN (\$ffae → \$edfe), da sich die beiden Routinen nur im Bitmuster unterscheiden.

# \$ee00: gemeinsame Behandlung von UNTALK und UNLSN

Hier wird das entsprechende Signal durch einen Teil der TALK/LI-STEN-Routine auf den IEC-Bus gesendet; einigen weiteren Signalen folgt eine Verzögerungsschleife, nach deren Ablauf CLOCK und DATA auf »high« gesetzt werden.

# IECIN (\$ee13): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffa5

Das Einlesen eines einzelnen Bytes vom IEC-Bus in den Akku führt IECIN (\$ffa5 → \$ee13) durch. Dabei werden in einer Schleife die einzelnen Bits über den Datenport A von CIA 2 eingeholt und bei \$ee65 in den Byte-Speicher \$a4 eingebunden, den schließlich bei \$ee80-\$ee84 der Akkumulator zurückgibt.

# CLCKHI (\$ee85): CLOCK auf »high« setzen

Durch Löschen von Bit 4 (CLOCK-Bit) in Datenport A von CIA 2 entsteht das Signal »CLOCK high«.

# CLCKLO (\$ee8e): CLOCK auf »low« setzen

Durch Setzen von Bit 4 (CLOCK-Bit) in Datenport A von CIA 2 entsteht das Signal »CLOCK low«.

#### DATAHI (\$ee97): DATA auf »high« setzen

Durch Löschen von Bit 5 (DATA-Bit) in Datenport A von CIA 2 entsteht das Signal »DATA high«.

# DATALO (\$eea0): DATA auf »low« setzen

Durch Setzen von Bit 5 (DATA-Bit) in Datenport A von CIA 2 entsteht das Signal »DATA low«.

# DEBPIA (\$eea9): Datenport A von CIA 2 auslesen

Das DATA- und das CLOCK-Bit von Datenport A in CIA 2 holt DEBPIA (\$eea9) in die Prozessorflags C (DATA IN) und N (CLOCK IN). Dabei wird der Akkumulator verändert; er enthält den linksverschobenen Inhalt von \$dd00 (Datenport A, CIA 2).

# WAIT.1 (\$eeb3): 1 Millisekunde warten

Diese Warteschleife dauert ziemlich exakt 1000 Taktzyklen, also etwa ein Tausendstel einer Sekunde (= 1 Millisekunde).

# \$eebb: Ausgabe-Teilroutine des NMI bei RS232-Betrieb

Diese Teilroutine ist lediglich die Fortsetzung von \$fe9d aus. Sie überträgt das nächste Bit inklusive Neuberechnung der Parität und Erkennung des Stop-Bits am Byte-Ende.

Entscheidend ist dabei der Bitzähler BITTS (\$b4); wird dieser auf 0 heruntergezählt, so erfolgt die Übertragung des nächsten Bytes durch die Routine RSTBGN (\$ef06).

Ein gelöschtes Bit wird als SPACE (Bitmuster %00000000), ein gesetztes Bit als MARK (Bitmuster %11111111) gesendet.

Die Übertragungsbits werden dem 1-Byte-Puffer RODATA (\$b6; RS232-Ausgabedaten, engl.: RS Output DATA) durch Rechtsverschiebung nacheinander entnommen.

#### RSTBGN (\$ef06):

# Übertragung des nächsten Bytes auf RS232

Ist der RS232-Bitzähler BITTS (\$b4) abgelaufen, so sorgt RSTBGN (\$ef06) dafür, daß das nächste Ausgabebyte aus dem RS232-Ausgabepuffer in den 1-Byte-Puffer RODATA (\$b6) gelangt und der Bitzähler wieder initialisiert wird. Nach dem Rücksprung ist es nur eine Frage der Zeit, bis beim nächsten RS232-NMI auch dieses Byte übertragen wird.

Ist der RS232-Ausgabepuffer leer, erfolgt eine Sonderbehandlung.

#### CALCBT (\$ef4a):

# Berechnung der Anzahl der RS232-Ausgabebits

Die Wortlänge für RS232 ist von 5 bis 9 frei wählbar. Damit die Bitzähler für RS232 jeweils auf die richtigen Werte gestellt werden können, liefert diese Hilfsroutine die gewünschte Bitzahl im X-Register.

Der Berechnung dient der RS232-Hilfsspeicher \$0293 (Kontrollregister) als Grundlage.

# RSRCVR (\$ef59): Auswertung eines über RS232 einzulesenden Bit im NMI

Wurde ein Bit nach \$a7 (INBIT) geholt, so wertet RSRCVR (\$ef59) dieses aus. Falls es sich um ein Startbit handelt (erkennbar am

gesetzten Startbitflag, RINONE \$a9) erfolgt eine Sonderbehandlung RSRTRT (\$ef90).

Andernfalls wird der Bitzähler \$a8 (BITCI) verringert; sind schon alle Bits empfangen, wird das Byte durch »beq \$ef97« in den Eingabepuffer übernommen. Im nächsten Durchgang erfolgt die Stopbit-Prüfung.

Im Normalfall jedoch handelt es sich um ein ordinäres Datenbit, das bei Aktualisierung der Parität RIPRTY (\$ab) in das Datenbyte \$aa (RIDATA, RS Input DATA) eingebunden wird.

# RSRABL (\$ef7e): RS232-Empfang initialisieren

Diese Routine initialisiert außer dem Interrupt-Kontrollregister von CIA 2 und der korrespondierenden Adresse \$02a1 (ENABL, RS232-Flag) auch das Startbitflag RINONE (\$a9).

## RSRTRT (\$ef90): Startbitprüfung

Soll ein Startbit erwartet werden, obwohl keines im Hilfsspeicher INBIT (\$a7, eingelesenes Bit von RS232) vorhanden ist, so initialisiert der Aufruf von RSRABL (\$ef7e) erneut den RS232-Empfang.

Bei gefundenem Startbit wird das Startbitflag gelöscht und die Eingabeparität initialisiert, wofür die Routine bei \$e4d3 – also an ganz anderer Adresse – fortfährt (siehe auch dort).

# \$ef97: Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmen

Sind alle Bits von RS232 eingelesen worden, so kommt diese Routine ins Spiel. Sie prüft zunächst, ob noch Platz im RS232-Eingabepuffer vorhanden ist, um frühzeitig den Status für »Eingabepuffer voll« zu erkennen und mitzuteilen. Normalerweise wird allerdings das Byte problemlos in den Eingabepuffer übernommen.

Damit ist es jedoch noch lange nicht getan: Jetzt folgt die Prüfung der gewünschten Parität, die dazu mit der tatsächlich vorhandenen verglichen wird. Im Falle eines Paritätsfehlers wird Bit 0 im RS232-Statusregister gesetzt.

# CKORS (\$efe1): CKOUT-Behandlung für RS232

Diese Routine lenkt als Bestandteil von CKOUT (\$ffc9) die Ausgabe auf RS232 um. Dazu wird das gewünschte Ausgabefile (Filenummer eingangs im Akku enthalten) als Ausgabekanal in DFLTO (\$9a) gesetzt und daraufhin je nach Handshake-Form die entsprechenden Signale über RS232 gesendet.

Antwortet das an RS232 angeschlossene Gerät nicht mit einem DSR-Signal (Data Set Ready, deutsch »Datensatz bereit«), führt dies zum MISSING-DSR-Status.

# BSORS (\$f014): BSOUT-Behandlung für RS232

Die Ausgabe auf RS232 vollzieht sich in diesem Bestandteil von BSOUT (\$ffd2), indem die NMI-Routine zur Datenausgabe aktiviert

wird (sofern sie dies nicht schon ist) und das auszugebende Datenbyte in den Ausgabepuffer an dessen letzte Position kommt.

Der Offset auf das letzte Byte im Ausgabepuffer (RODBE \$029e, RS Output Data Buffer End, »Ende des RS232-Ausgabedatenpuffers«) wird dabei für jedes neue Byte verringert, wodurch effektiv der Puffer »nach unten« anwächst.

## CKIRS (\$f04d): CHKIN-Behandlung für RS232

Dieser Bestandteil von CHKIN (\$ffc6) setzt die gewünschte Filenummer (im Akku übergeben) als Ausgabefilenummer und teilt dies dann durch die entsprechenden Signale dem RS232-Gerät mit, das mit der Meldung DTR (Data Transmission Ready, »Datenübertragung bereit«) antworten muß.

## GETRS (\$f086): GETIN-Behandlung für RS232

Das Einholen eines Bytes über GETIN (\$ffe4) für RS232 übernimmt GETRS (\$f086). Dabei wird das nächste Byte aus dem Eingabepuffer eingelesen; ist dieser leer, wird dies im RS232-Statusbyte vermerkt und ein Nullbyte als Ergebnis geliefert.

# RSP232 (\$f0a4): Warten auf RS232-Bereitschaft

Um weitere RS232-Operationen zu tätigen, ist oftmals vorauszusetzen, daß RS232 wieder frei verfügbar ist. Auf diesen Zustand lauert die RSP232-Routine, die solange wartet, bis der RS232-NMI nicht mehr aktiv ist. Dann nämlich ist sichergestellt, daß keine RS232-Datenübertragung mehr stattfindet.

#### \$f0bd-\$f12a:

# Tabelle der Systemmeldungen im ASCII-Code

Diese ASCII-Tabelle enthält die Systemmeldungen des Kernal, wobei im letzten Byte jeder Systemmeldung das Bit 7 gesetzt ist. Im ROM-Listing (Kapitel 1) steht in Klammern jeweils der Offset von \$f0bd zum Beginn der jeweiligen Systemmeldung, denn dieser wird an die Routine \$f12b übergeben.

Die ASCII-Tabelle enthält folgende Texte an den angegebenen Adressen:

```
$f0bd = $f0bd+$00 : I/O ERROR #
$f0c9 = $f0bd+$0c : SEARCHING
$f0d4 = $f0bd+$17 : FOR
$f0d8 = $f0bd+$1b : PRESS PLAY ON TAPE
$f0eb = $f0bd+$2e : PRESS RECORD & PLAY ON TAPE
$f106 = $f0bd+$49 : LOADING
$f10e = $f0bd+$51 : SAVING
$f116 = $f0bd+$59 : VERIFYING
$f120 = $f0bd+$63 : FOUND
$f127 = $f0bd+$6a : OK
```

# \$f12b: Ausgabe einer Systemmeldung anhand des Offset

Wird der bei \$f0bd-\$f12a erwähnte Offset einer Systemmeldung im Y-Register abgelegt, gibt »jsr \$f12b« den gewünschten Text aus. Befindet sich der Computer allerdings im Programm-Modus, so unterdrückt er die Meldung.

#### GETIN (\$f13e): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4

In 3.3.3 wurde GETIN (\$ffe4 - \$f13e) bereits als Beispiel einer universellen Routine dargestellt. Dementsprechend wird auch anhand des aktuellen Eingabegerätes die richtige Teilbehandlung selektiert. Nach allen Vergleichen und Tests kristallieren sich letztlich folgende Möglichkeiten heraus:

#### 1. GETKB (\$f142): GETIN von Tastatur

Dabei wird zuerst geprüft, ob sich noch mindestens 1 Byte im Tastaturpuffer befindet; bei leerem Tastaturpuffer wird \$00 zurückgegeben (ASCII-Code für »keine Taste«). Andernfalls wird der Interrupt abgestellt (SEI), damit beim darauffolgenden Einlesen des nächsten Zeichens aus dem Tastaturpuffer in der NXTKEY-Routine (\$e5b4) keine Schwierigkeiten auftreten.

#### 2. \$f14e: GETIN von RS 232

Zuerst wird das Y-Register in \$97 gerettet und danach die GETRS-Routine (\$f086) aufgerufen, die das nächste Byte aus dem RS232-Eingabepuffer holt. Vor dem Rücksprung aus der Routine bekommt das Y-Register noch seinen Ausgangswert aus \$97 wieder.

# \$f166: Behandlung weiterer Geräte (IEC-Bus, Bildschirm, Datasette)

Dafür wird in die BASIN-Teilroutine von \$1166 an eingestiegen, da sich BASIN- und GETIN-Behandlung für IEC-Bus, Bildschirm und Datasette in keiner Weise unterscheiden.

Eine Besprechung finden Sie bei der BASIN-Dokumentation, die sich nun anschließt:

# BASIN (\$f157): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffcf

Auch BASIN (\$ffcf  $\to \$$ f157) ist eine universelle Routine, d.h. sie funktioniert mit verschiedenen Standard-Eingabegeräten und paßt sich diesen bereitwillig an. Dazu wird anhand von Vergleichen die jeweilige Routine ausgesondert:

#### 1. BINKB (\$f15b): BASIN von Tastatur

Dabei wird die aktuelle Cursorposition als Eingabe-Cursorposition gesetzt und ein Zeichen von dieser Position am Bildschirm in den Akkumulator geholt, wofür SCRGET (\$e632) herangezogen wird.

- BGISC (\$f16a): BASIN (oder auch GETIN) vom Bildschirm Dabei wird das INPUT/GET-Flag gesetzt und ein Zeichen über SCRGET (\$e632) von der aktuellen Bildschirmposition geholt, die zuvor durch Übertragung von LNMX (\$d5) nach INDX (\$c8) definiert wurde.
- 3. \$f179: BASIN (oder auch GETIN) von Datasette

Dazu wird das nächste Byte aus dem Kassettenpuffer in den Akkumulator geholt; ist der Kassettenpuffer bereits vollständig ausgelesen, so wird zuerst ein neuer Datenblock von Kassette in den Puffer geholt. Dies erledigt die JTGET-Unterroutine (\$f199). Ein File-Ende wird nach dem JTGET-Aufruf erkannt und durch Setzen des EOF-Status im Statusbyte des Kernal berücksichtigt.

Die JTGET-Routine folgt zwar direkt im Speicher, wird aber aus Gründen der Übersichtlichkeit erst nach Sonderbehandlung (4) beschrieben.

4. BSIRS (\$f1b8): BASIN von RS232

Für die BASIN-Eingabe von RS232 wird zunächst die GETRS-Behandlung aufgerufen. Tritt dabei ein anderes Byte als \$00 auf, wird dieses als Ergebnis zurückgegeben. Andernfalls wird die Endmarkierung mit einer Sonderbehandlung quittiert, in welcher der Wert 00 (CR, Carriage Return) zurückgegeben wird, wie Sie es von BASIN (00 (00 kennen.

# JTGET (\$f199):

# nächstes Byte aus Kassettenpuffer in Akkumulator holen

Diese Routine erhöht den Zeiger auf das nächste Byte im Kassettenpuffer, da dieser um 1 Byte entleert werden soll. In der Regel wird das dadurch gewonnene Byte als Ergebnis verwendet. Ist der Puffer jedoch inhaltslos, so liest ein Aufruf von RBLK (\$f841) den nächsten Datenblock von Kassette in den Puffer ein. Danach initialisiert JTGET (\$f199) den BUFPNT-Offset für den Kassettenpuffer wieder mit \$00 und ruft sich dann selbst auf, um gleich das erste Byte des neu eingelesenen Datenblockes zu verwenden.

# BSOUT (\$f1ca): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd2

Dies ist die bei weitem am häufigsten verwendete Betriebssystemroutine. Sie unterscheidet in ihrer Abarbeitung nach dem aktuellen Ausgabegerät:

- SCROUT (\$e716): BSOUT auf Bildschirm
   Dazu wird die SCROUT-Routine von \$f1d2 aus aufgerufen.
- IECOUT (\$eddd): BSOUT auf IEC-Bus Hierfür ist die IECOUT-Routine wegen \$f1d8 zuständig.
- \$fle5: BSOUT auf Datasette
   Hier wird das Ausgabebyte in den Kassettenpuffer geschrieben –
   sofern da noch Platz ist. Ist der Kassettenpuffer bereits voll, wird

er zuerst auf die Kassette »entleert« und nimmt dann das neue Ausgabezeichen gleich als erstes Byte auf.

4. \$f017: BSOUT auf RS232

Die Adresse \$f017 ist ein Einsprung in BSORS (\$f014); durch den um 3 Byte späteren Einsprung, der von \$f208 aus erfolgt, wird das Starten der RS232-NMI-Routine übersprungen.

# CHKIN (\$f20e): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6

Damit die Eingabe von einem beliebigen File erfolgen kann, wird dieses File als aktuelles Eingabefile über CHKIN (\$ffc6  $\to \$$ f20e) eingestellt. Existiert kein File mit der in X enthaltenen Nummer, tritt der I/O ERROR #3 (FILE NOT OPEN) auf.

Dem Betriebssystem selbst genügt dabei, wenn die Filenummer nach DFLTN (\$99) kommt; in manchen Ausnahmen will aber auch das anzusprechende Gerät informiert sein.

- 1. CKIRS (\$f04d): CHKIN für RS232
  - Diese Routine ist an der entsprechenden Stelle dokumentiert und wird aus CHKIN ( $\$ffc6 \rightarrow \$f20e$ ) bei \$f227 über JMP angesprungen.
- 2. CKITAP (\$f22a): CHKIN für Datasette

Bei Datasetteneingaben ist zuerst sicherzustellen, daß auch eine Eingabe-Sekundäradresse vorliegt. Andernfalls erfolgt die Meldung NOT INPUT FILE (I/O ERROR #6).

Die Datasette selbst, die ja kein »intelligenter Massenspeicher« wie die Floppy ist und nur vom Computer gesteuert wird, nimmt keinerlei Kenntnis von der CHKIN-Ausführung.

 SDFLTN (\$f233): CHKIN durch Setzen von DFLTN; für Tastatur/Bildschirm

Diese Routine dient auch für die anderen CHKIN-Behandlungen als Routinenabschluß. Bei Tastatur oder Bildschirm genügt jedoch SDFLTN (\$f233) völlig.

4. CKISER (\$f237): CHKIN für IEC-Bus

Dazu wird zunächst das TALK-Signal gesendet; bei einer Geräteadresse mit gesetztem Bit 7 wird zusätzlich »ATN high« übermittelt. Dies ist bei Druckern die Aufforderung, am Ende jeder Zeile den LF-Code (\$0a) zu senden.

In jedem Fall kommt dann die Sekundäradresse auf den seriellen Bus.

#### CKOUT (\$f250): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9

Damit die BSOUT-Ausgabe auf ein anderes Gerät erfolgen kann, muß auf diesem ein geeignetes Ausgabefile existieren, dessen Filenummer im X-Register übermittelt wird. Ist dieses File noch nicht oder nicht mehr in der Filetabelle vorhanden, entsteht der I/O ERROR #3 (FILE NOT OPEN).

Andernfalls wird je nach gewünschtem Ausgabegerät die richtige Sonderbehandlung ausgelöst:

- CKORS (\$efe1): CKOUT auf RS232
   Diese Routine wird bei \$f26c über JMP angesprungen.
- CKOTAP (\$f26f): CKOUT auf Datasette
   Hierbei muß sichergestellt werden, daß es sich um ein Ausgabefile handelt; liegt stattdessen die Sekundäradresse für Eingabefiles vor, wird mit I/O ERROR #7 (NOT OUTPUT FILE) abgebrochen.
- SDFLTO (\$f275): CKOUT durch Setzen von DFLTO
   Diese Behandlung reicht bei Bildschirm und Tastatur aus; sie
   dient gleichzeitig als Schlußbehandlung der anderen CKOUT-Behandlungen.
- 4. CKOSER (\$f279): CKOUT auf IEC-Bus Dazu ergeht die LISTEN-Anforderung an das CKOUT-Gerät, worauf das Senden der Sekundäradresse folgt. War das angesprochene Gerät verfügbar, schließt SDFLTO (\$f275) die CKOSER-Behandlung ab; andernfalls entsteht der I/O ERROR #5 (DEVICE NOT PRESENT).

# CLOSE (\$f291): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc3

Ein File mit der im X-Register übergebenen Nummer schließt CLOSE (\$ffc3 → \$f291), indem es zum einen das File aus der Kernal-Filetabelle entfernt, zum anderen aber auch dem Gerät, auf dem das File geöffnet ist, das Schließen des Files mitteilt.

- \$f2ab: CLOSE für RS232
   Dabei wird noch der jeweilige RS232-Puffer (entweder der Einoder der Ausgabepuffer) wieder als Datenbereich freigegeben.
   Auch die CIA-Register werden initialisiert, da sie durch den RS232-NMI erheblich beeinflußt wurden.
- \$f2c8: CLOSE für Datasette
   Hierzu wird noch der letzte Datenblock auf Kassette geschrieben,
   auf den der Datenblock-Header »End Of Tape« wenn
   gewünscht folgt.
- \$f642: CLOSE für IEC-Bus
   Diese Sonderbehandlung wird von \$f2ee über JSR aufgerufen;
   dahinter folgt im Speicher die Routine DELFLE (\$f2f1):
- 4. DELFLE (\$f2f1): CLOSE durch Entfernen des Fileeintrages

  Pai Testatur/Pildeshimp raight diese DELFL

Bei Tastatur/Bildschirm reicht diese DELFLE-Behandlung bereits zum korrekten Schließen des Files aus; den Sonderbehandlungen für die anderen Geräte dient DELFLE (\$f2f1) lediglich als Abschluß, nachdem zuvor die Peripherie zum Schließen des Files veranlaßt wurde.

# LOOKUP (\$f30f):

#### Offset einer Filenummer in Filetabelle ermitteln

Sollen die Geräte- und Sekundäradresse zu einem File mit der in X enthaltenen Nummer ermittelt werden, so ist »jsr lookup« dabei eine wertvolle Hilfe. Danach steht nämlich im X-Register nicht mehr die Filenummer, sondern der Offset dieses Files in der Filetabelle des Kernal (s. Kap. 3.3.8).

481

Gleichzeitig wird das Statusbyte zurückgesetzt.

# JLTLK (\$f314): späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30c)

Soll das Statusbyte seinen alten Wert beibehalten und nicht dem X-Register, sondern dem Akkumulator die Nummer eines zu suchenden Files entnommen werden, wird anstelle von LOOKUP (\$f30c) der Einsprung JLTLK (\$f314) gewählt.

Auch er liefert im X-Register den Offset des Files innerhalb der Filetabelle.

# GETFLS (\$f31f):

# Fileparameter anhand des File-Offsets entnehmen

Um aus der Kernal-Filetabelle, die aus den Einzeltabellen LAT (logische Filenummern, \$0259-\$0262), FAT (Geräteadressen, \$0263-\$026c) und SAT (Sekundäradressen, \$026d-\$0276) besteht, zu einem bestimmten File die logische Filenummer, die Geräte- und die Sekundäradresse entnehmen zu können, erwartet diese Routine im X-Register den File-Offset, der in der Regel von den Routinen LOOKUP (\$f30f) und JLTLK (\$f314) berechnet wird.

# CLALL (\$f32f): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7

Diese Routine löscht die Kernal-Filetabelle, indem sie die Anzahl der offenen Files mit 0 beziffert. Somit wird kein File mehr vom Kernal als offen betrachtet. Auch die eingestellten Ein-/Ausgabegeräte werden zurückgesetzt, wobei auf den IEC-Bus sogar das entsprechende Signal (UNLISTEN oder UNTALK) gesendet wird. Ein Schließen der Files seitens der Peripheriegeräte erfolgt also nicht, d.h. die Floppy würde eines der berüchtigten »Sternchen-Files« (*PRG, *SEQ, . . .) erzeugen.

CLALL (\$ffe7  $\rightarrow$  \$f32f) ist also kein vollwertiger Ersatz für CLOSE (\$ffc3  $\rightarrow$  \$f291); normalerweise setzt man CLALL (\$ffe7  $\rightarrow$  \$f32f) gleich am Anfang eines Programms zum Aufräumen der Filetabelle ein.

# OPEN (\$f34a): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0

Obwohl diese Routine keine Parameter in Registern erwartet – die Filespezifikationen wurden durch die Routinen SETLFS und SET-NAM vorbereitet –, hat OPEN ( $\$ffc0 \rightarrow \$f34a$ ) von allen Kernal-Einsprüngen unbestritten das reichhaltigste Angebot an potentiellen Fehlerquellen. Dies sind die drei interessantesten Möglichkeiten:

- I/O ERROR #6 (NOT INPUT FILE), wenn 0 als Filenummer angegeben wurde
- /O ERROR #2 (FILE OPEN), wenn das zu öffnende File bereits in der Filetabelle steht
- I/O ERROR #1 (TOO MANY FILES), wenn die Kapazität der Filetabelle bereits voll ausgeschöpft ist

Normalerweise liegt jedoch kein Problem vor, und die Fileparameter können in die Filetabelle übertragen werden. Dabei entsteht mit einer einzigen Ausnahme keine Veränderung: Bit 5 und 6 in der Sekundäradresse werden gesetzt.

Daraufhin sind dann gerätespezifische Sonderbehandlungen erforderlich, wenn es sich beim anzusprechenden Gerät nicht um Ta-statur oder Bildschirm handelt.

1. \$f37f: OPEN auf IEC-Bus

Dazu wird die Routine IECOPN (\$f3d5) aufgerufen, die an gegebener Stelle in diesem Kapitel beschrieben ist.

2. \$f388: OPEN auf RS 232

Hierfür wird RSOPEN (\$f409) angesprungen; die Dokumentation finden Sie am dazugehörigen Platz.

3. \$f38b: OPEN auf Datasette

Hierbei tritt ein I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER) auf, wenn kein Kassettenpuffer existieren sollte, d.h. wenn der herkömmliche Kassettenpuffer blockiert ist.

Danach wird eine Unterscheidung zwischen Schreib- und Lesefiles getroffen:

3a. \$f399: OPEN für Lesefiles auf Datasette

Hierzu wird auf das Drücken der PLAY-Taste am Datenrekorder gewartet, wozu den Benutzer der Text »PRESS PLAY ON TAPE« auffordert.

Auch die Meldung »SEARCHING« mit eventueller Angabe des Filenamen wird daraufhin ausgegeben. Liegt kein Filename vor (Länge = 0), so wird das nächste File auf Datasette geöffnet (Behandlung ab \$f3af), wobei der Header-Block eingelesen und angezeigt wird. Wurde ein bestimmter Filename angegeben, so wird nach diesem gesucht; ist er nicht vor der End-Of-Tape-Markierung zu finden, löst dies einen I/O ERROR #4 (FILE NOT FOUND) aus.

#### 3b.\$f3b8: OPEN für Schreibfiles auf Datasette

Hierzu wird nach Warten auf <RECORD & PLAY> der Anfangsblock des Files mit der Headermarke \$04 auf Band geschrieben. Der Offset für den Kassettenpuffer wird hinter diesen Header gesetzt, damit der Header vor dem Überschreiben durch Filedaten geschützt ist.

#### IECOPN (\$f3d5): File auf IEC-Bus öffnen

Diese Unterroutine von OPEN ( $\$ffc0 \rightarrow \$f34a$ ) bricht bei einer Sekundäradresse über \$7f – also wenn Bit 7 gesetzt ist – ab, weil dann kein Filename gesendet werden muß. Dies ist natürlich auch dann der Fall, wenn der Filename fehlt, da die Länge des Filenamens mit 0 angegeben ist.

Andernfalls wird über LISTEN (\$ed0c) und SECOND (\$edb9) das Gerät angesprochen und in einer IECOUT-Schleife der Filename byteweise übermittelt, bis schließlich das UNLISTEN-Signal die Übertragung abschließt.

# RSOPEN (\$f409): File auf RS232 öffnen

Wie IECOPN (\$f3d5), ist auch RSOPEN (\$f409) eine Unterroutine von OPEN (\$ffc0 → \$f34a). Sie initialisiert zunächst die CIA-Register für die RS232-Datenübertragung und entnimmt dann dem Filenamen die Übertragungsparameter (Kontroll-, Befehls-, Zeit-und Statusregister). Dadurch sind sämtliche Einstellungen (z.B. Übertragungsrate) eindeutig definiert, oder können zumindest daraus berechnet werden (z.B. Anzahl der Bits pro Wort).

Ist allerdings kein Filename vorhanden, werden die Standardeinstellungen verwendet.

Danach wird der richtige Timer-Verzögerungswert (abhängig von Baudrate und C64-Version – PAL oder NTSC) eingestellt.

Mit am wichtigsten ist die Schlußbehandlung (ab \$f45c), in welcher je nach Bedarf ein Ein- oder Ausgabepuffer im Speicher gebildet wird.

#### ICIARS (\$f483):

# CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren

Um die CIA-Register nach den Veränderungen durch den RS232-NMI wieder in den Initialisierungszustand zu versetzen, ist diese Routine vorhanden.

Sie initialisiert auch ENABL (\$02a1), einen Hilfsspeicher der RS232-Routinen, der mit dem Interrupt-Kontrollregister korrespondiert.

# LOAD (\$f49e): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5

Zunächst wird die Ladeadresse, also die Adresse, an welche das File geladen werden soll, aus X/Y in den Zeiger \$c3/\$c4 übertragen. Dann erfolgt ein Sprung über den Vektor ILOAD (\$0330/\$0331) zur standardmäßig vorgesehenen Routine \$f4a5.

Diese LOAD/VERIFY-Routine merkt sich als erstes die gewünschte Arbeitsweise als Flag in \$93: Wurde im Akku \$00 übergeben, soll ein File geladen werden, ansonsten soll es verifiziert, also mit einem File auf Diskette oder Kassette verglichen werden.

Dann wird in Abhängigkeit vom Ladegerät fortgefahren, wobei ein Ladevorgang von Tastatur, RS232 oder Bildschirm mit der Mel-

dung I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER) »abgeschmettert« wird.

Es bleiben also nur zwei Sonderbehandlungen übrig: eine für IEC-Bus-Geräte und eine für Datasette.

#### 1. \$f4b8: LOAD/VERIFY für IEC-Bus

Zunächst wird ein nicht vorhandener Filename mit I/O ERROR #8 (MISSING FILENAME) quittiert, weil dieser nur bei Datasette optional ist.

Regulär folgt jedoch die Ausgabe der Meldung »SEARCHING FOR <name>«. Dann wird das einzulesende File über IECOPN (\$f3d5) mit Sekundäradresse \$60 (0 + Offset) am IEC-Bus geöffnet, belegt jedoch keinen Eintrag in der Filetabelle des Kernal, da die eigentliche OPEN-Routine (\$ffc0) bewußt gemieden wird.

Daraufhin wird das Ladegerät durch das TALK-Signal und die Sekundäradresse zum Senden von Daten aufgefordert. Ist beim Auslesen der absoluten Ladeadresse des Programms nach \$ae/\$af keine Antwort des angesprochenen Gerätes feststellbar, wird der I/O ERROR #4 (FILE NOT FOUND) mitgeteilt.

Bevor nun die eigentliche Datenübertragung beginnen kann, muß noch die effektive Anfangsadresse des Lade-/Verifizier-Vorgangs definiert sein, die entweder die in X/Y übergebene »relative« Ladeadresse (gespeichert in \$c3/\$c4) oder die im File enthaltene »absolute« Ladeadresse (hier in \$ae/\$af enthalten) ist.

Darüber entscheidet einzig und allein die Sekundäradresse: Ist diese 0, so wird die relative Ladeadresse aus \$c3/\$c4 nach \$ae/\$af übertragen. Dieser Hilfszeiger \$ae/\$af weist im weiteren Verlauf immer auf das aktuelle Byte im Speicher.

Nach Ausgabe der LOADING-Meldung wird in einer Schleife das File byteweise in den Speicher geholt beziehungsweise mit dem Speicher verglichen. Am Ende des Files (EOF) wird durch Senden von UNTALK und anschließendes IECCLS (\$f642) der Ladevorgang beendet.

Abbildung 4.28 ist ein Flußdiagramm der LOAD/VERIFY-Routine, an dem vor allem die Schleifenstruktur von LOAD (\$ffd5 → \$f49e) leicht nachvollziehbar ist.

#### 2. \$f539: LOAD/VERIFY für Datasette

Die Meldung I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER) tritt gleich zu Beginn auf, wenn der Kassettenpuffer nicht verfügbar ist.

Normalerweise wird aber das Öffnen eines Files auf Kassette wie über OPEN (\$ffc0) bewirkt, wobei jedoch das Eintragen in die Filetabelle umgangen wird. Ist dann erst einmal das einzulesende File offen, kann die Anfangsadresse des einzulesenden Programms bei einer Headermarke \$03 (Maschinenprogramm) aus dem Headerblock nach \$c3/\$c4 entnommen werden. Bei relativem Laden (andere Headermarke als \$03) wird jedoch die in \$c3/\$c4 enthaltene Adresse nicht mehr geändert, sondern gilt als endgültige Ladeadresse.




Abbildung 4.28: Die LOAD/VERIFY-Routine für den IEC-Bus (Teil 1)




Abbildung 4.28: Die LOAD/VERIFY-Routine für den IEC-Bus (Teil 2)

In jedem Fall wird dann die Endadresse für den Ladevorgang aus der im Headerblock angegebenen Programmlänge und der Ladeadresse errechnet und in \$ae/\$af gemerkt.

Dann wird nach Ausgabe der LOADING-Meldung ein File über die TPREAD-Routine (\$f84a, siehe dort) eingelesen und an-

schließend die Endadresse des Ladevorgangs aus \$ae/\$af zur Rückgabe nach X/Y eingeholt.

# SRCMSG (\$f5af): Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus

Beim Laden/Verifizieren eines Programms muß dieses zuerst gesucht werden. Da dieser Vorgang einige Zeit dauern kann, wird der Anwender durch SEARCHING- und LOADING-Meldungen auf dem laufenden gehalten. Diese Routine dient zur Ausgabe der SEARCHING-Meldung, die jedoch nur im Direktmodus ausgegeben wird; im Programm-Modus erfolgt ein Rücksprung ohne Textausgabe.

Auf jeden Fall wird der Text »SEARCHING« gedruckt; stellt sich dann noch heraus, daß ein Filename existiert, so kommt zusätzlich der Text »FOR« auf den Bildschirm, worauf die byteweise Ausgabe des Filenamens folgt.

Durch Eingabe von »SYS 62895« (#62895 = \$f5af) kann man somit diese Meldung erzwingen, um den letzten verwendeten Filenamen zu erfahren – ein ganz netter Trick, der nicht nur Einsteigern nützliche Dienste erweist.

# LOADNG (\$f5d2): Ausgabe von LOADING oder VERIFYING

Da LOAD und VERIFY in einer einzigen Routine zusammengefaßt sind, muß bei der Ausgabe der Steuermeldung zwischen LOADING und VERIFY-ING unterschieden werden. Genau dies erledigt LOADNG (\$f5d2) unter Verwendung der Routine \$f12b (Ausgabe einer Systemmeldung); ausschlaggebend ist dabei das LOAD/VERIFY-Flag \$93.

# SAVE (\$f5dd): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd8

Beim Abspeichern eines Programmes werden die Parameter wie folgt übergeben:

- SETLFS (\$ffba) und SETNAM (\$ffbd) definieren das File.
- Bei »jsr save« enthält das Registerpaar X/Y die Endadresse des abzuspeichernden Bereiches (plus 1, da die Adresse in X/Y die erste nicht mehr zu

speichernde Adresse darstellen soll) und der Akkumulator eine Zeropage-Adresse, ab welcher wiederum die Anfangsadresse des SAVE-Bereiches im Low-High-Format steht.

Die Endadresse legt die SAVE-Routine zunächst in \$ae/\$af und die Anfangsadresse in \$c1/\$c2 ab. Dann wird über den Vektor ISAVE

(\$0332) verzweigt, der in unverändertem Zustand nach \$f5ed führt. Dort wird je nach gewünschtem Gerät eine Sonderbehandlung aufgerufen, wobei jedoch Tastatur, RS 232 und Bildschirm mit I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER) quittiert werden. Für Datasette und Diskettenlaufwerk (am IEC-Bus), die beiden SAVE-Medien, sind also unterschiedliche Routinen erforderlich. Die IEC-Bus-Routine ist dabei erheblich kürzer, da das DOS (Disk Operating System, »Diskettenbetriebssystem«) die Arbeit des Kernal auf das Senden der Bytes reduziert.

#### 1. \$f5fa: SAVE auf IEC-Bus

Als Sekundäradresse wird hierzu \$61 festgelegt (Sekundäradresse für Speichervorgänge). Liegt jedoch kein Filename vor, entsteht der I/O ERROR #8 (MISSING FILENAME), da der Filename nur bei Datasette optional ist. Andernfalls wird ein File am IEC-Bus geöffnet (IECOPN \$f3d5), wozu jedoch kein Eintrag in der Filetabelle erforderlich ist, und die Meldung »SAVING <filename>« ausgegeben. Danach ergeht die LISTEN-Aufforderung mitsamt Sekundäradresse \$61 an das entsprechende Gerät. Zur Initialisierung vor der SAVE-Schleife wird außer dem Y-Offset für die indizierte Adressierung noch der Hilfszeiger \$ac/\$ad, der immer auf das aktuelle Byte im Speicher weist, mit der Startadresse initialisiert, die sich in \$c1/\$c2 bereits vor dem Sprung über den SAVE-Vektor befunden hat. Vor der SAVE-Schleife kommen noch das Low- und das High-Byte der Startadresse als Anfang des Files auf den IEC-Bus, um im File eine absolute Ladeadresse anzugeben. Die SAVE-Schleife schreibt dann den Speicherbereich byteweise auf Diskette, wobei nach jedem Byte eine Abfrage der STOP-Taste erfolgt. Abbildung 4.29 stellt die SAVE-Routine für den IEC-Bus grafisch dar.

Als Unterprogramm zum Schließen eines Files dient dabei

#### IECCLS (\$f642): File am IEC-Bus schließen

Durch den Einsprung bei \$f63f wird zusätzlich vor dem eigentlichen Schließen des Files das UNLISTEN-Signal gesendet.

#### 2. \$f65f: SAVE auf Datasette

Als erstes wird geprüft, ob der Kassettenpuffer verfügbar ist; wenn nicht, wird die Meldung I/O ERROR #9 (ILLEGAL DEVICE NUMBER) ausgelöst. Nach dem Warten auf <RECORD & PLAY> und der Meldung »SAVING <filename>« wird die richtige Headermarke aus der Sekundäradresse ermittelt:

Sekundäradresse \$00 oder \$02: Headermarke \$01 (Anfang eines

Basic-Programms)

Sekundäradresse \$01 oder \$03: Headermarke \$03 (Anfang eines

Maschinenprogramms)

Diese Headermarke wird durch Aufruf der Routine TAPEHE (\$f76a) auf Kassette geschrieben, woraufhin die Daten des Files abgespeichert werden. Bei einer Sekundäradresse \$02 oder \$03 folgt

darauf das Anbringen der End-Of-Tape-Markierung, was wiederum TAPEHE (\$f76a) übernimmt.

# SAVING (\$f68f): Ausgabe der Systemmeldung SAVING

Diese Hilfsroutine gibt außer dem Text »SAVING« auch den Filenamen aus, wofür allerdings in SRCMSG (\$f5af) bei \$f5c1 eingestiegen wird.




Abbildung 4.29: Die SAVE-Routine für den IEC-Bus (Teil 1)




Abbildung 4.29: Die SAVE-Routine für den IEC-Bus (Teil 2)

# UDTIM (\$f69b): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffea

Diese Routine inkrementiert zunächst die Systemuhr (TI/TI\$) um 1 »jiffy« (1/50 Sekunde). Wird dabei auf 24 Uhr erhöht, muß der Übertrag durch Umstellung auf 0 Uhr berücksichtigt werden. Daraufhin wird auf jeden Fall die STOP-Taste abgefragt; UDTIM (\$ffea → \$f69b) ist nämlich grundlegender Bestandteil des Systeminterrupt. Nach UDTIM (\$ffea → \$f69b) befindet sich in STKEY (\$91) das Flag, ob die STOP-Taste gedrückt wurde (STKEY = \$7f) oder nicht (STKEY = \$00). Die Kernal-Routine STOP (\$ffe1) stützt sich auf die richtige Einstellung von STKEY (\$91); UDTIM (\$ffea → \$f69b) ist somit Voraussetzung für STOP (\$ffe1). Soll in einem selbstprogrammierten Interrupt nicht die Systemuhr weitergezählt, wohl aber die STOP-Taste abgefragt werden, so ist bei \$f6bc einzusteigen.

# RDTIM (\$f6dd): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffde

Nach Setzen des Interrupt-Disable-Flags kann die Systemuhr als Jiffy-Anzahl (Anzahl in 1/60 Sekunden) nach A/X/Y geholt werden, wobei A das niedrigst-, X das mittel- und Y das höchstwertige Register ist. Um einen eigenen RTS-Befehl für RDTIM (\$ffde → \$f6dd) »wegzurationalisieren«, folgt im Speicher SETTIM (\$ffdb →

\$f6e4), wo die soeben eingelesene Zeit erneut gesetzt wird. Auch das wiederholte Setzen des Interrupt-Flags bleibt dann ohne Wirkung, wichtig sind nur das Löschen des Interrupt-Flags bei \$f6eb sowie der RTS-Befehl bei \$f6ec.

# SETTIM (\$f6e4):

# Routine zum Kernal-Einsprung \$ffdb

Nach Setzen des Interrupt-Disable-Flags kann die Systemuhr als Jiffy-Anzahl (Anzahl in 1/60 Sekunden) gemäß A/X/Y gesetzt werden, wobei A das niedrigst-, X das mittelund Y das höchstwertige Register ist. Anschließend wird das Interrupt-Flag wieder gelöscht und über RTS an die aufrufende Routine zurückgekehrt.

## STOP (\$f6ed):

# Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe1

Ist STKEY (\$91) im Interrupt auf \$7f (Flag für »<STOP> gedrückt«) gestellt worden, wird von STOP (\$ffe1  $\rightarrow$  \$f6ed) Z=1 und C=1 zurückgegeben, die Filetabelle gelöscht und der Tastaturpuffer als »leer« gekennzeichnet. Wurde <STOP> nicht gedrückt, so wird Z=0 und C=0 zurückgegeben. Still-

schweigend wird die interruptgesteuerte STOP-Abfrage in der UDTIM-Routine (\$ffea  $\to \$$ f69b) vorausgesetzt.

# \$f6fb-\$f72b: Ausgabe der Meldung I/O ERROR #. . .

Hierfür stehen zunächst neun verschiedene Einsprünge für die neun verschiedenen I/O-ERRORs zur Verfügung. Diese Einsprünge laden jeweils die richtige Fehlernummer in den Akkumulator und überspringen durch BIT-Tricks die darauffolgenden LDA-Befehle. Nach Initialisierung der I/O-Geräte und Ausgabe der Systemmeldung »I/O ERROR #« wird die Fehlernummer durch Umwandlung in den ASCII-Code ausgegeben. Vor dem RTS-Rücksprung wird noch das Carry-Flag gesetzt (Flag für »Fehler aufgetreten«) und die Fehlernummer (zuvor auf den Stapel gerettet) in den Akkumulator geladen.

Hier eine selbsterklärende Aufstellung der einzelnen I/O-ERROR-Einsprünge:

```
IOERR1 ($f6fb): I/O ERROR #1 (too many files)
IOERR2 ($f6fe): I/O ERROR #2 (file open)
IOERR3 ($f701): I/O ERROR #3 (file not open)
IOERR4 ($f704): I/O ERROR #4 (file not found)
IOERR5 ($f707): I/O ERROR #5 (device not present)
```

```
IOERR6 ($f70a): I/O ERROR #6 (not input file)
IOERR7 ($f70d): I/O ERROR #7 (not output file)
IOERR8 ($f710): I/O ERROR #8 (missing filename)
IOERR9 ($f713): I/O ERROR #9 (illegal device number)
```

## GETFHD (\$f72c):

#### nächsten Header auf Datasette öffnen und melden

Diese Hilfsroutine liest zuerst den nächsten Block in den Kassettenpuffer ein; anhand der Headermarke wird dann festgestellt, ob es sich um einen Anfangsblock zu einem File handelt oder nicht:

Header \$01: Anfang eines Basic-Programms → FOUND-Meldung

Header \$02: Fortsetzungsblock eines Files → weiter suchen

Header \$03: Anfang eines Maschinenprogramms

Header \$04: Anfang eines Datenfiles
Header \$05: End Of Tape (Band-Ende)

→ FOUND-Meldung
→ Abbruch der Routine

Hinter der FOUND-Meldung, deren Ausgabe bei \$f74b beginnt, wird noch der Filename byteweise ausgedruckt, wobei jedoch nur die ersten 16 Zeichen berücksichtigt werden; weitere Zeichen können aber durchaus im Kassettenpuffer stehen! Manche Programme verwenden diese Inkonsequenz des Betriebssystems als Kopierschutz, indem sie einen Filenamen, der länger als 16 Zeichen ist, bis auf das letzte Byte abfragen.

Vor dem Rücksprung wird übrigens noch auf Drücken von <CBM> oder <SPACE> in einem begrenzten Zeitraum gewartet.

# TAPEHE (\$f76a): WBLK-Routine für den Anfangsblock eines Programmfiles

Diese Routine ist nicht mit WBLK (\$f864) zu verwechseln! Bei \$f76a wird lediglich eine im Akkumulator angegebene Headermarke mit Anfangs- und Endadresse eines SAVE-Bereiches in den Kassettenpuffer geschrieben, in den auch der Filename übertragen wird. Daraufhin wird der Kassettenpuffer als Datenblock auf Kassette abgelegt.

# GETBFA (\$f7d0):

# Adresse des Kassettenpuffers holen und testen

GETBFA (\$f7d0) liest in X- und Y-Register die Anfangsadresse des Kassettenpuffers ein. Ist der Kassettenpuffer blockiert, so ist als Anfangsadresse ein Wert unter \$0200 angegeben; um dies festzustellen, wird das High-Byte (Y-Register) unmittelbar vor dem Rücksprung mit dem High-Byte von \$0200, nämlich 2, verglichen. Anhand des Carry-Flags ermittelt eine aufrufende Routine also, ob der Kassettenpuffer frei ist (C=1) oder nicht (C=0).

# BFSAEA (\$f7d7):

## Kassettenpuffer als Speicherbereich festsetzen

Beim Schreiben oder Lesen von Daten auf Kassette spielen die Routinen TPREAD (\$f84a) und TPWRIT (\$f870) eine elementare Rolle; sie erwarten in \$c1/\$c2 den Anfang und in \$ae/\$af das Ende eines Speicherbereiches, der auf Band geschrieben werden soll. Dies ist entweder ein Speicherbereich, in welchem ein Programm liegt, oder aber der Kassettenpuffer. Für die Routinen RBLK (\$f841) und WBLK (\$f864), welche den Kassettenpuffer einlesen bzw. schreiben, dient BFSAEA (\$f7d7) dabei als Unterprogramm zum Stellen der Zeiger \$c1/\$c2 und \$ae/\$af auf Anfang und Ende des Kassettenpuffers, damit die anschließende Ausführung von TPREAD/TPWRIT das gewünschte Ergebnis bringt.

BFSAEA (\$f7d7) stützt sich zunächst auf GETBFA (\$f7d0), um die Anfangsadresse zu ermitteln und schreibt dann deren Low-Byte nach \$c1 (Low-Byte von \$c1/\$c2); dazu wird \$c0, die Größe des Kassettenpuffers, addiert, und das Ergebnis als Low-Byte von \$ae/\$af gesetzt. Ein eventueller Übertrag wird nach dem Setzen des High-Bytes der Anfangsadresse (\$c2) durch Erhöhung des High-Bytes der Endadresse (\$af) berücksichtigt.

# SRCTFL (\$f7ea): vorgegebenes File auf Datasette suchen

Um ein durch den Filenamen definiertes File auf Band zu finden, wird SRCTFL (\$f7ea) aufgerufen. Diese Routine liest solange den nächsten Header von Datasette ein, bis der darin enthaltene Filename mit dem aktuellen Filenamen in allen Bytes übereinstimmt. Eine End-Of-Tape-Markierung wird daran erkannt, daß der GETFHD-Aufruf bei \$f7ea außer dem gesetzten Carry (positives Ergebnis beim Vergleich der Headermarke mit \$05) auch die Headermarke \$05 im Akkumulator mitteilt; da diese Kombination aus C=1 und A=5 für das aufrufende Programm praktischerweise gleichzeitig einen I/O ERROR #5 (FILE NOT FOUND) bezeichnet, genügt ein einfacher RTS-Rücksprung.

# TBFUL (\$f80d): Test auf freien Platz im Kassettenpuffer

Diese Hilfsroutine erhöht den Offset auf das aktuelle Byte im Kassettenpuffer; ist der maximal zulässige Offset (\$bf) schon überschritten, wird mit gesetztem Carry-Flag zurückgekehrt, woran die aufrufende Routine erkennt, daß kein Platz mehr im Kassettenpuffer frei ist.

Auf jeden Fall steht in X/Y danach die Adresse des Kassettenpuffers.

#### WTPLAY (\$f817): Warten auf PLAY-Taste der Datasette

WTPLAY (\$f817) prüft, ob die PLAY-Taste an der Datasette gedrückt ist; wenn ja, wird mit gelöschtem Carry-Flag zurückgekehrt, andernfalls mit C=1 und A=0, wenn durch Auslösen der STOP-

Taste am Computer ein Abbruch (BREAK ERROR) erzwungen wurde.

Der WTPLAY-Ablauf wird durch die Meldungen »PRESS PLAY ON TAPE« und »OK« für den Anwender kommentiert.

# TSPLAY (\$f82e): PLAY-Taste an Datasette prüfen

Diese Routine liefert ein gelöschtes Zero-Flag, wenn die PLAY-Taste noch nicht gedrückt ist; andernfalls wird Z=1 zurückgegeben.

# WTRCPL (\$f838):

## <RECORD & PLAY> an Datasette erwarten

Zum Abspeichern von Daten ist es erforderlich, daß der Anwender die Tasten <RECORD> und <PLAY> an der Datasette einrasten läßt. Dies prüft die vorliegende Routine, die sich von WTPLAY (\$f817) nur darin unterscheidet, daß der Text »PRESS RECORD & PLAY ON TAPE« statt »PRESS PLAY ON TAPE« ausgegeben wird. Ansonsten springt WTCRPL (\$f838) sogar in WTPLAY (\$f817) ein.

Dadurch wird von WTRCPL (\$f838) auch zurückgekehrt, wenn nur die PLAY-, nicht aber die Aufnahmetaste eingerastet ist. Da es allerdings beim besten Willen keine Softwarelösung für die Prüfung der RECORD-Taste gibt, darf man dem Betriebssystem nichts vorwerfen.

# RBLK (\$f841):

# Datenblock von Datasette in Kassettenpuffer einlesen

Das Einlesen eines Datenblocks in den Kassettenpuffer vollzieht sich, indem der Kassettenpuffer als aktueller Speicherbereich an TPREAD (\$f84a; folgt direkt im Speicher) übergeben wird. Zusätzlich wird das Statusbyte des Kernal initialisiert und das LOAD/VERIFY-Flag auf »LOAD« gestellt.

#### TPREAD (\$f84a):

# Datenbereich von Datasette in Speicher einlesen

Der nächste Datenblock wird von TPREAD (\$f84a) in den Speicherbereich eingelesen, der folgendermaßen definiert ist:

\$c1/\$c2 : Anfangsadresse
\$ae/\$af : Endadresse (+1)

Dabei werden die Hilfszeiger für die Interrupt-Routine initialisiert, so daß daraufhin die Interruptroutine (READ \$f92c) für Kassetten-Leseoperationen gestartet werden kann. Dies wiederum geschieht durch Schreiben der READ-Adresse \$f92c in den IRQ-Vektor; die Kontrolle über den Interrupt hat die TAPE-Routine ab \$f875 (allgemeine Kassettenbehandlung).

# WBLK (\$f864): Datenblock von Kassettenpuffer auf Datasette schreiben

Hierzu wird der Kassettenpuffer als abzuspeichernder Bereich gesetzt und auf <REORD & PLAY> gewartet, woraufhin die TPWRIT-Routine beginnt:

## TPWRIT (\$f870):

# Datenblock aus Speicher auf Datasette schreiben

Den abzuspeichernden Speicherbereich definieren dieselben Zeiger wie bei TPREAD (\$f84a):

\$c1/\$c2 : Anfangsadresse
\$ae/\$af : Endadresse (+1)

Dann wird er durch Starten der Interrupt-Routine WRTZ (\$fc6a) geschrieben; die Routine WRTZ (\$fc6a) schreibt zunächst die Synchronisation, bis sie auf ihre »Kollegin« WRTN (\$fbcd) zum Schreiben der eigentlichen Daten umschaltet.

# TAPE (\$f875): allgemeine Kassettenbehandlung

Diese Routine steuert eine im Interrupt ablaufende Kassettenoperation, deren IRQ-Index im X-Register übergeben wird (\$0e = read \$f92c; \$08 = wrtz \$fc6a).

# TSSTOP (\$f8d0): Prüfung der STOP-Taste der Tastatur während Kassettenoperationen

Diese Routine prüft mittels Aufruf von STOP (\$ffe1), ob die STOP-Taste der Tastatur gedrückt wurde. Wenn nicht, wird über RTS mit Z=0 zurückgekehrt. Andernfalls wird die Kassette gestoppt und dann mit C=1 und A=0 (Flags für BREAK ERROR) fortgefahren.

TSSTOP (\$f8d0) ist also die Ergänzung der Routine STOP (\$fff1) für die speziellen Bedürfnisse der Kassettenroutinen.

# SETPIN (\$f8e2): Datasette für Lesevorgang vorbereiten

Dazu wird unter anderem der Timer auf den richtigen Verzögerungswert gestellt. Gleichzeitig wird in die IRQ-Behandlung für die Datasette (\$ff43) eingesprungen.

# \$f92c: IRQ-Routine »read«; serielles Lesen von Datasette

Diese IRQ-Routine erledigt die Ladeoperationen von TPREAD (\$f84a), wobei die Daten bitweise anhand von Pulsen erkannt werden. Sind erst einmal alle Bits übertragen, wird daraus ein Byte gebildet und in den Speicher geschrieben. Aus Gründen der Datensicherheit wird dabei jedes Bit zweimal eingelesen, wobei keine Abweichung auftreten darf.

Auch eine Parität dient der Sicherstellung der korrekten Datenübertragung.

Für VERIFY existiert ab \$fadf eine Sonderbehandlung.

Insgesamt erstreckt sich diese Routine bis \$fb8d (!). Daran erkennt man schon, wie speicherplatzaufwendig die Kassettenroutinen sind, da ja die Datasette kein eigenes Betriebssystem wie die Floppy mit ihrem DOS (Disk Operating System) hat, und kann gut verstehen, warum viele Floppy-Speeder auf Kosten der Kassettenroutinen programmiert werden und dadurch Speicherplatz für unglaublich viele Funktionen gewinnen können.

## STACUR (\$fb8e): Hilfszeiger \$ac/\$ad initialisieren

Während des Ablaufes solcher I/O-Operationen wie LOAD und SAVE weist der Zeiger \$ac/\$ad immer auf das aktuelle Byte im Speicher. Diese Routine initialisiert ihn mit der Anfangsadresse, die dazu in \$c1/\$c2 enthalten sein muß.

#### NEWCH (\$fb97):

# Register für serielles Lesen und Schreiben initialisieren

Diese Hilfsroutine initialisiert einige Hilfsspeicher, die für Kassettenoperationen – genauer gesagt: deren IRQ-Routinen – die Grundlage bilden, wie etwa das Paritätsbyte, um nur ein Beispiel zu nennen.

#### \$fba6-\$fbcc:Kassetten-Unterroutinen

Die an diesen Adressen liegenden Routinen senden eine Flanke (0- oder 1-Bit) beziehungsweise schließen eine Operation ab. Sie dienen als Unterprogramme für die Schreibe-IRQ-Routinen.

#### \$fbcd: IRQ-Routine »wrtn«

Diese Routine zum Schreiben eines Speicherbereiches auf Kassette erstreckt sich insgesamt bis \$fc69; sie arbeitet in zwei Durchläufen (Passes), da jedes Bit zweimal geschrieben wird.

Vor den Daten muß eine Synchronisation stehen, die eine andere IRQ-Routine auf Datasette sendet:

#### \$fc6a: IRQ-Routine »wrtz«

Vor irgendwelchen Daten auf Kassette ist immer eine Synchronisation erforderlich, die in WRTZ (\$fc6a) zunächst geschrieben wird; danach schaltet WRTZ (\$fc6a) automatisch auf die IRQ-Routine WRTN (\$fbcd) um, damit auch die Daten selbst auf die Kassette gelangen.

#### STPTAP (\$fc93): Kassettenbetrieb beenden

Um den Kassettenbetrieb zu beenden, genügt es STPTAP (\$fc93) nicht, nur den Motor auszuschalten. Auch die CIA-Register müssen wieder initialisiert sowie die normale IRQ-Routine eingeschaltet werden.

#### \$fcb8: Einsprung

#### zum Beenden des Kassettenbetriebs mit IRQ-Abschluß

Dieser Einsprung beendet über STPTAP (\$fc93) den Kassettenbetrieb und springt dann zum IRQ-Abschluß für Kassettenoperationen (\$fc54).

# BSIV (\$fcbd): IRQ-Vektor gemäß IRQ-Offset setzen

Diese Routine erwartet im X-Register einen Offset, um dann die gewünschte IRQ-Routine zu starten. Dabei sind folgende Offsets möglich:

\$08 = wrtz \$fc6a: Synchronisation vor Daten auf Kassette schreiben

\$0a = wrtn \$fbcd: Daten auf Kassette schreiben

\$0c = nirq \$ea31: normaler IRQ

\$0e = read \$f92c: Daten von Kassette lesen

Der Offset wird dabei von \$fd93 an gezählt und bezieht sich somit auf eine ROM-Tabelle ab \$fd9b (\$fd93+\$08 = Basis + niedrigster Offset).

# TAPMOF (\$fcca): Motor der Datasette ausschalten

Der Datasettenmotor wird durch Setzen von Bit 5 im Prozessorport (Adresse \$0001) ausgeschaltet.

# CMPSTE (\$fcd1): Vergleich von \$ac/\$ad mit \$ae/\$af

Um die beiden Hilfszeiger \$ac/\$ad (aktuelle I/O-Adresse) und \$ae/\$af (I/O-Endadresse) zu vergleichen, dient diese Routine. Ist danach das Carry-Flag gesetzt, so ist die I/O-Endadresse bereits erreicht, ansonsten ist das Carry gelöscht.

# INCSAL (\$fcdb): Hilfszeiger \$ac/\$ad erhöhen

Dadurch wird auf die nächste I/O-Adresse geschaltet, welche ja jeweils der Zeiger \$ac/\$ad enthält.

# RESET (\$fce2): Kaltstart des Betriebssystems

Diese Routine wird bei einem Hardware-Reset, dem Einschalten des Computers (das ein Reset-Signal auslöst) oder dem software-mäßigen Start über »SYS 64738« durchlaufen. Sie initialisiert alle Komponenten des Computers (Speicher, Bausteine) und löst dann einen Basic-Start aus. Liegt jedoch eine sogenannte Modulkennung »CBM80« ab Adresse \$8003 vor, so wird das Modul über den Vektor \$8000/\$8001 gestartet. Abbildung 4.30 beschreibt den Ablauf eines Reset.

Im folgenden finden Sie die Dokumentationen zu den einzelnen Unterprogrammen der RESET-Routine, die auch im Speicher unmittelbar folgen.

# CHKCBM (\$fd02): Prüfung auf Modulkennung "CBM80"

Diese Routine liefert ein gesetztes Zero-Flag, wenn ab \$8003 die Modulkennung »CBM80« (\$c3 \$c2 \$cd \$38 \$30) steht; ist keine solche Kennung vorhanden, wird Z=0 zurückgegeben. Als Vergleichspunkt dient folgende Tabelle:

#### \$fd10-\$fd14:CBM80-Tabelle

Die Tabelle enthält die ASCII-Codes

\$c3 \$c2 \$cd \$38 \$30

»C«, »B« und »M« sind also als Großbuchstaben gespeichert.

## RESTOR (\$fd15): Routine zum Kernal-Einsprung \$ff8a

Dieser Einsprung lädt die Adresse der Initialisierungstabelle \$fd30 für die Vektoren \$0314-\$0333 zur Übergabe an VECTOR (\$ff8d  $\rightarrow$  \$fd1a):

# VECTOR (\$fd1a): Routine zum Kernal-Einsprung \$ff8d

Dieser Routine wird in X/Y die Adresse einer Initialisierungstabelle übertragen. Ist C=0, so wird diese Initialisierungstabelle in die Vektoren \$0314–\$0333 geschrieben; bei C=1 werden hingegen die Vektoren \$0314–\$0333 ab der angegebenen Adresse abgelegt. Die Behandlung des Carry-Flags in der Schleife ist jedoch nicht korrekt. Für den Fall nämlich, daß die Initialisierungstabelle in die Vektoren soll (C=0), wird bei \$fd25 ein Byte aus der Tabelle entnommen – so weit, so gut. Dann allerdings wird dieses Byte nicht nur bei

RESET IRQ sperren Stapel initialisieren Dezimalmodus ausschalten Prüfen, ob Modul vorhanden ist Kein N Modul-Modul start Initialisierung aller Bausteine Basicstart

Abbildung 4.30: Diesem Weg folgt ein RESET

\$fd29 in den Vektorenbereich \$0314-\$0333, sondern auch zuvor bei \$fd27 »in sich selbst« geschrieben – also an die Adresse, von welcher das Byte zuvor ausgelesen wurde. Solange eine Initialisierungstabelle im RAM steht, ist dies nicht weiter von Belang: Effektiv ändert sich die Initialisierungstabelle nicht, es wird auch kein anderer Speicherbereich fälschlicherweise manipuliert. Liegt jedoch, wie etwa beim RESTOR-Einsprung \$fd15, die Initialisierungstabelle im ROM, so wird ein Byte bei \$fd25 aus dem ROM gelesen, aber bei \$fd27 fälschlicherweise ins RAM an gleicher Adresse geschrieben, da der STA-Befehl nicht das ROM, sondern nur das RAM ansprechen kann. Befanden sich nun an den entsprechenden Stellen im RAM unter dem ROM wichtige Daten, sind diese nach Ausführung von VECTOR (\$fd1a) verloren! Deshalb soll man die RESTOR-Routine, die auf VECTOR basiert, laut »GEOS Programmer's Reference Guide« (Programmierhandbuch zu GEOS; GEOS ist das neuartige Betriebssystem für den C64 mit der grafischen Benutzeroberfläche) unter GEOS nicht verwenden, da das GEOS-Betriebssystem im RAM liegt und sonst Schaden nehmen könnte.

## \$fd30-\$fd4f: Initialisierungstabelle für Vektoren \$0314-\$0333

Diese Tabelle wird von RESTOR (\$ff8a  $\rightarrow$  \$fd15) an VECTOR (\$ff8d  $\rightarrow$  \$fd1a) übergeben.

# RAMTAS (\$fd50): RAM-Bereich ermitteln

Um die Obergrenze des verfügbaren RAM zu ermitteln, wird von dieser Routine die erste ROM-Adresse gesucht, also die erste Adresse, deren Inhalt nicht über Schreibzugriffe der CPU geändert werden kann. Zu beachten ist dabei, daß an der RAM-Adresse unter der ersten ROM-Speicherzelle – normalerweise \$a000 – ein Prüfbyte steht, anhand dessen die Schreib-/Lese-Fähigkeit der Adresse getestet wurde. Weitere Leistungen dieser Routine bestehen im

- Löschen des Bereiches \$0002–\$03ff
- Setzen der ersten ROM-Adresse als Speicher-Obergrenze für Basic
- Festlegen von \$0800 als Anfang des Basic-RAM
- Positionieren des Bildschirmspeichers bei \$0400

Da allerdings die RAM-Testschleife jedes einzelne Byte von \$0800-\$a000 testet, dauert die Ausführung eine zwar geringe, aber dennoch merkbare Zeit; diese Verzögerung ist dafür verantwortlich, daß nach einem Reset oder Einschalten der C64 nicht sofort verfügbar ist!

#### \$fd9b-\$fda2: Tabelle der Adressen der IRQ-Routinen

Diese Tabelle wird nur von BSIV (\$fcbd) verwendet.

# IOINIT (\$fda3): Routine zum Kernal-Einsprung \$ff84

Hier werden die CIA-Register initialisiert; der Timer wird dabei je nach PAL- oder NTSC-Version des C64 geladen (siehe \$fddd-\$fdf8).

# SETNAM (\$fdf9): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffbd

Der Akkumulator wird in \$b7 als Länge des Filenamens (FNLEN) und die Adresse des Filenames im Speicher in \$bb/\$bc als FNADR gesetzt.

## SETLFS (\$fe00): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffba

SETLFS (\$fe00), oft auch SETPAR genannt, setzt den Akkumulator als logische Filenummer in LA (\$b8), das X-Register als Gerätenummer in FA (\$ba) und das Y-Register als Sekundäradresse in SA (\$b9).

## READST (\$fe07): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffb7

Die Funktion der beiden Statusbytes für IEC-/Datasetten- und RS232-Betrieb haben Sie in 3.3.6 kennengelernt. Diese Routine liest das zur aktuellen Geräteadresse gehörige Statusbyte aus und gibt es im Akkumulator zurück.

# SETMSG (\$fe18): Routine zum Kernal-Einsprung \$ff90

Der Akkumulator wird hier als Flag für die Ausgabe von Systemmeldungen gesetzt. Dabei gibt es folgende vier Einstellungsmöglichkeiten:

\$00 = keine Meldung

\$40 = I/O ERROR #x

\$80 = Steuermeldungen wie LOADING

\$c0 = alle Meldungen (\$80+\$40)

Um einen RTS-Befehl einzusparen, folgt die READST-Behandlung für IEC-Bus/Datasette, die als Nebeneffekt in den Akkumulator das Statusbyte ST (\$90) lädt.

## \$fe1a: READST-Behandlung für anderes Gerät als RS232

Dazu wird ST (\$90) in den Akkumulator ausgelesen. Um einen RTS-Befehl zu sparen, folgt der ERSTAT-Einsprung, der jedoch keine Ergebnisveränderung mit sich bringt.

# ERSTAT (\$fe1c): Fehlerbits aus Akku in Statusbyte ST einblenden

Steht im Akku ein Fehlerbit (oder auch mehrere), wird dieses/werden diese in das Statusbyte ST (Adresse \$90) eingebunden. Sind sie bereits gesetzt, ändern sie sich nicht mehr. Dann erfolgt ein Rücksprung, wobei der Akkumulator das neue Statusbyte enthält.


# SETTMO (\$fe21): Routine zum Kernal-Einsprung \$ffa2

SETTMO (\$ffa2  $\rightarrow \$$ fe21) schreibt den Akkumulator in das TIMEOUT-Flag.

# MEMTOP (\$fe25): Routine zum Kernal-Einsprung \$ff99

Bei gelöschtem Carry-Flag wird die in X/Y enthaltene Adresse als Speicherobergrenze gesetzt, bei gesetztem Carry hingegen die Speicherobergrenze nach X/Y geholt. Der relevante Zeiger ist MEMSIZ (\$0283/\$0284).

Abbildung 4.31: Flußdiagramm zum Ablauf einer NMI-Unterbrechung



#### **AUFRUFBARE KERNAL-ROUTINEN**

NAME	ADRESSE		
	HEXA- DEZIMAL	DEZIMAL	FUNKTION
ACPTR	\$FFA5	65445	Byte-Eingabe zum seriellen Port
CHKIN	\$FFC6	65478	Kanal für Eingabe öffnen
CHKOUT	\$FFC9	65481	Kanal für Ausgabe öffnen
CHRIN	\$FFCF	65487	Zeicheneingabe
CHROUT	\$FFD2	65490	Zeichenausgabe
CIOUT	\$FFA8	65448	Byte-Ausgabe über den seriellen Bus
CINT	\$FF81	65409	Bildschirm-Editor-Initialisierung
CLALL	\$FFE7	65511	Schließen aller Kanäle und Dateien
CLOSE	\$FFC3	65475	Schließen einer bestimmten logischen Datei
CLRCHN	\$FFCC	65484	Schließen der Ein- und Ausgabekanäle
GETIN	\$FFE4	65508	Zeichen aus Tastaturpuffer lesen
IOBASE	\$FFF3	65523	Basisadreß-Rückmeldung der Ein-/Ausgabegeräte
IOINIT	\$FF84	65412	Ein-/Ausgabeinitialisierung
LISTEN	\$FFB1	65457	LISTEN-Befehl für Geräte am seriellen Bus
LOAD	\$FFD5	65493	RAM laden von Peripherie
МЕМВОТ	\$FF9C	65436	Unteren Speicherzeiger lesen/setzen
МЕМТОР	\$FF99	65433	Oberen Speicherzeiger lesen/setzen
OPEN	\$FFC0	65472	Öffnen einer logischen Datei
PLOT	\$FFF0	65520	X-, Y-Cursorposition lesen/setzen

	ADRESSE		
NAME	HEXA- DEZIMAL	DEZIMAL	FUNKTION
RAMTAS	\$FF87	65415	RAM initialisieren, Kassettenpuffer einrichten, Bildschirm auf \$0400 setzen
RDTIM	\$FFDE	65502	Uhrzeit lesen
READST	\$FFB7	65463	Ein-/Ausgabestatuswort lesen
RESTOR	\$FF8A	65418	Standard Ein-/Ausgabevektoren rückstellen
SAVE	\$FFD8	65496	RAM-Inhalt auf Peripheriegerät abspeichern
SCNKEY	\$FF9F	65439	Tastatur abfragen
SCREEN	\$FFED	65517	X-, Y-Bildschirmaufbau ermitteln
SECOND	\$FF93	65427	Sekundäradresse nach LISTEN übertragen
SETLFS	\$FFBA	65466	Logische, erste und Sekundäradresse setzen
SETMSG	\$FF90	65424	KERNAL-Meldungen steuern
SETNAM	\$FFBD	65469	Dateinamen festlegen
SETTIM	\$FFDB	65499	Uhrzeit setzen
SETTMO	\$FFA2	65442	Zeitsperre für seriellen Bus setzer
STOP	\$FFE1	65505	Stop-Taste abfragen
TALK	\$FFB4	65460	TALK-Befehl für Geräte am seriellen Bus
TKSA	\$FF96	65430	Sekundäradresse nach TALK übertragen
UDTIM	\$FFEA	65514	Uhrzeit inkrementieren
UNLSN	\$FFAE	65454	UNLISTEN-Befehl für seriellen Bus
UNTLK	\$FFAB	65451	UNTALK-Befehl für seriellen Bus
VECTOR	\$FF8D	65421	Abspeichern von RAM

Tabelle 4.3: Alphabetische Liste der Kernal-Einsprünge

# MEMBOT (\$fe34): Routine zum Kernal-Einsprung \$ff9c

Wie MEMTOP (\$ff99  $\to$  \$fe25), aber für die in MEMSTR (\$0281/\$0282) enthaltene Speicheruntergrenze.

# NMI (\$fe43): NMI-Routine

Nach Ausschalten aller anderen Interrupts wird über den Vektor \$0318/\$0319 verzweigt. Den Ablauf in der normalerweise angesprungenen Routine \$fe47 zeigt Abbildung 4.31.

Mit allen Sonderbehandlungen für RS232 erstreckt sich diese Routine bis \$ff40; zwischendrin liegt jedoch noch eine Tabelle:

#### \$fec2-\$fed5: Baud-Raten für RS232 bei NTSC-Version

Wie \$e4ec-\$e4ff, aber für die NTSC-Version. Da diese etwas schneller als die PAL-Version ist, aber dieselbe Geschwindigkeit erzielt werden soll, sind die Timerkonstanten in \$fec2-\$fed5 größer,

um den Timer noch stärker zu verlangsamen, damit im Endeffekt die Übertragungsgeschwindigkeit von PAL- und NTSC-Version übereinstimmt.

#### \$ff41-\$ff42: Füllbefehle

Diese NOPs zeigen keine Wirkung.

# TPIRQ (\$ff43): IRQ-Einsprung für Datasettenbehandlung

Dieser Einsprung wird nur von \$f927 aus verwendet, um die IRQ-Routine für Kassettenoperationen zu aktivieren. Hier wird das BREAK-Flag gelöscht und dann der normale IRQ abgearbeitet:

#### \$ff48: IRQ-Routine

Hier werden sowohl IRQs als auch BREAKs bearbeitet. Anhand von Bit 4 im Prozessorstatus wird über den jeweiligen Vektor gesprungen:

Bit 4 = 1: Sprung über \$0314/\$0315 zur IRQ-Behandlung (\$ea31)

Bit 4 = 0: Sprung über \$0316/\$0317 zur BREAK-Behandlung (\$fe66)

# CINT (\$ff5b): Routine zum Kernal-Einsprung \$ff81

Hier erfolgt eine gründliche Initialisierung des Editors sowie des Timers. Die Routinen INTSCR (\$e518) und IOINIT (\$fda3) werden dabei ganz bzw. teilweise als Unterprogramme eingesetzt.

# \$ff6e: Timer-Initialisierung für IRQ

Dies ist die Fortsetzung von \$fdf6 aus, wo die CIA-Register für den Interrupt vorbereitet werden.

#### \$ff80: Füllbyte

Dieses Byte ist von Version zu Version des C64 verschieden. Im C64-Modus des C128 steht hier \$03.

# \$ff81-\$fff5:Kernal-Sprungtabelle

Eine alphabetische Auflistung der Kernal-Routinen ist Tabelle 4.3.

## \$fff6-\$fff9: Füllbytes

Diese ASCII-Tabelle der Buchstabenfolge »RRBI« enthält möglicherweise die Initialen zu zwei Programmierernamen. Einen Einfluß auf die ROM-Programme hat sie jedoch nicht.

\$fffa/\$fffb: NMI-Vektor für den Prozessor

Zeigt nach \$fe43.

\$fffc/\$fffd: RESET-Vektor für den Prozessor

Zeigt nach \$fce2.

\$fffe/\$ffff: IRQ-Vektor für den Prozessor

Zeigt nach \$ff48.

# Kapitel 5 Die ROM-Routinen im Überblick

Dieses Kapitel besteht aus einer kurzen Zusammenfassung aller ROM-Routinen in der Reihenfolge, in welcher sie in Kapitel 4 beschrieben sind.

# a) Basic-Interpreter (\$a000-\$e4d2)

\$0073	CHRGET	nächstes Zeichen aus Basic-Text holen
\$0079	CHRGOT	letztes Zeichen aus Basic-Text holen
\$a000	ROM-Vektor	ROM-Vektor für Basic-Kaltstart
\$a002	ROM-Vektor	ROM-Vektor für Basic-NMI
\$a004	Tabelle	ROM-Kennung
\$a00c	Tabelle	Adressen für die Befehlsroutinen
\$a052	Tabelle	Adressen für die Funktionsroutinen
\$a080	Tabelle	Prioritäten und Adressen der Operatoren
\$a09e	Tabelle	Basic-Schlüsselwörter im Klartext
\$a19e	Tabelle	Basic-Fehlermeldungen im Klartext
\$a328	Tabelle	Adressen der Fehlermeldungstexte
\$a364	Tabelle	Texte für Fehler-/Steuermeldungen
\$a38a	SRCSTK	Suche der Stapeleinträge des Interpreters
\$a3b8	_	Bereitstellung von Variablenspeicher
\$a3bf	BLTUC	Speicherblockverschiebung
\$a3fb	GETSTK	Prüfung auf ausreichenden Stapelspeicher-
		platz
\$a408	GETFVM	Prüfung/Bereitstellung von Basic-Speicher
\$a435	_	OUT OF MEMORY ERROR
\$a437	ERROR	Fehlerbehandlung
\$a480	MAIN	Warmstart
\$a49c	-	Einbindung einer Basic-Zeile aus dem Eingabepuffer
\$a533	TLNKPRGT	Linkpointer-Neuberechnung
\$a560	TGETSYBT	Eingabe in Systemeingabepuffer holen
\$a579	<b>TCRUNCHT</b>	Tokenisierung des Eingabepuffers
\$a613	FNDLIN	Basic-Zeile im Speicher suchen
\$a642	NEW	Routine zum Basic-Befehl NEW
\$a644	NEWIN	Einstieg in NEW für eigene Programme

\$a65	9 NEWCLR	Initialisierung von CHRGET-Zeiger und Variablen
\$a65	e CLR	Routine zum Basic-Befehl CLR
\$a68	e STXTPT	CHRGET-Zeiger auf Basic-Programm- anfang stellen
\$a69	c LIST	Routine zum Basic-Befehl LIST
\$a74	2 FOR	Routine zum Basic-Befehl FOR
\$a7a	e INTPRT	Interpreterschleife
\$a81	d RESTORE	Routine zum Basic-Befehl RESTORE
\$a82	c BSTOP	Behandlung der STOP-Taste während Basic- Ablauf
\$a82	f STOP	Routine zum Basic-Befehl STOP
\$a83	1 END	Routine zum Basic-Befehl END
\$a85	7 CONT	Routine zum Basic-Befehl CONT
\$a87	1 RUN	Routine zum Basic-Befehl RUN
\$a88	3 GOSUB	Routine zum Basic-Befehl GOSUB
\$a8a	0 GOTO	Routine zum Basic-Befehl GOTO
\$a8d	2 RETURN	Routine zum Basic-Befehl RETURN
\$a8f	8 DATA	Routine zum Basic-Befehl DATA
\$a8fl	b ADCGPT	CHRGET-Zeiger um Y-Register erhöhen
\$a90	6 GOSNXT	Offset zum nächsten Befehlsende ermitteln
\$a90	9 GOSEND	Offset zum nächsten Basic-Zeilenende ermitteln
\$a92	8 IF	Routine zum Basic-Befehl IF
\$a94	b ON	Routine zum Basic-Befehl ON
\$a96	b LINGET	Zeilennummer aus Basic-Text auswerten
\$a9a	5 LET	Routine zum Basic-Befehl LET
\$aa1	d STRCGT	Zeichen aus Basic-String holen
\$aa8	0 –	Routine zum Basic-Befehl PRINT#
\$aa8	6 CMD	Routine zum Basic-Befehl CMD
\$aaa	0 PRINT	Routine zum Basic-Befehl PRINT
\$aaca	a –	Fortsetzung von GETSYB (\$a560)
\$ab1	e STROUT	beliebigen String ausgeben
\$ab2	1 PRTSTR	aktuellen String ausgeben
\$ab2	4 –	günstigster Einsprung in STROUT (\$ab1e)!

\$ab3b	RGTSPC	<crsr right=""> oder <space> ausgeben</space></crsr>
\$ab3f	SPCOUT	<space> ausgeben</space>
\$ab41	RGTOUT	<crsr right=""> ausgeben</crsr>
\$ab44	QUMOUT	Fragezeichen ausgeben
\$ab47	<b>BBSOUT</b>	Basic-BSOUT-Behandlung
\$ab4d	_	Fehlerbehandlung bei INPUT, READ und GET
\$ab7b	GET	Routine zum Basic-Befehl GET
\$aba5	-	Routine zum Basic-Befehl INPUT#
\$abbf	INPUT	Routine zum Basic-Befehl INPUT
\$ac06	READ	Routine zum Basic-Befehl READ
\$ad1e	NEXT	Routine zum Basic-Befehl NEXT
\$ad8a	FRMNUM	numerischen Ausdruck auswerten
\$ad8d	CHKNUM	ausgewerteten Ausdruck auf »numerisch« prüfen
\$ad8f	CHKSTR	ausgewerteten Ausdruck auf »String« prüfen
\$ad90	CHKTYP	ausgewerteten Ausdruck auf Datentyp unter- suchen
\$ad9e	FRMEVL	beliebigen Ausdruck auswerten
\$ae33	<b>FACSTK</b>	FAC aus Stapel legen
\$ae83	EVAL	nächsten Ausdrucksbestandteil auswerten
\$aed4	NOT	Routine zum Basic-Operator NOT
\$aef1	<b>BRCEVL</b>	Ausdruck in Klammern auswerten
\$aef7	CHKBCL	Prüfung auf schließende Klammer
\$aefa	CHKBRO	Prüfung auf öffnende Klammer
\$aefd	CHKCOM	Prüfung auf Komma
\$aeff	CHKBYT	Prüfung auf beliebiges Byte
\$af08	SYNERR	SYNTAX ERROR
\$af14	_	Prüfung auf Sondervariable
\$af28	<b>GETVAR</b>	Variable aus Basic-Text holen
\$afe6	OR	Routine zum Basic-Operator OR
\$afe9	AND	Routine zum Basic-Operator AND
\$b081	DIM	Routine zum Basic-Befehl DIM
\$b08b	FNDVAR	Variable aus Basic-Text auswerten und suchen
\$b113	CHKLTR	Prüfung auf Buchstabencode im Akkumulator
\$b11d	-	Anlegen einer noch nicht verwendeten Variablen
\$b194	FIRARY	Berechnung der Adresse des ersten Array- Elementes
\$b1a5	Konstante	MFLPT-Darstellung von -32768
\$b1aa	_	FAC in Integerzahl umwandeln
\$b1b2	INTEVL	Integervariable aus Basic-Text auswerten
\$b1d1	-	Sonderbehandlung für Arrayvariablen zu FNDVAR (\$b08b)

\$b357	UMULT	Multiplikation zweier 2-Byte-Integerwerte
\$b37d	FRE	Routine zur Basic-Funktion FRE
\$b391	INTFAC	Integerzahl in Fließkommazahl umwandeln
\$b39e	POS	Routine zur Basic-Funktion POS
\$b3a2	BYTFAC	Bytewert aus Y-Register in FAC übertragen
\$b3a6	CHKDIR	Ausgabe von ILLEGAL DIRECT ERROR
		im Direktmodus
\$b3b3	DEF	Routine zum Basic-Befehl DEF
\$b3a1	CHKFNS	Prüfung auf FN-Syntax
\$b3f4	FN	Routine zur Basic-Funktion FN
\$b465	STR	Routine zur Basic-Funktion STR\$
\$b475	-	Stringparameter ermitteln, Speicherplatz
		organisieren
\$b487	STRLIT	String-Rückgabe auf dem temporären
		Stringstapel
\$b4f4	_	Stringeintrag von vorgegebener Länge
ΨΟΙΙΙ		anlegen
\$b516	_	bedingte Ausführung der Garbage Collection
	GARCOL	Garbage Collection
\$b63d	GARCOL	Stringverknüpfung
\$b67a	STRVAR	String in Variablenspeicher übernehmen
\$b6a3	STRVING	Prüfung auf Stringausdruck und FRESTR-
\$0003		Ausführung
\$b6a6	FRESTR	String aus Basic-Text weiterverarbeiten
\$b6db	TRESTR	Eintrag im temporären Stringstapel löschen
\$b6ec	CHR	Routine zur Basic-Funktion CHR\$
\$b700	LEFT	Routine zur Basic-Funktion LEFT\$
\$6700 \$672c	RIGHT	Routine zur Basic-Funktion RIGHT\$
No. of the last of	MID	Routine zur Basic-Funktion MID\$
\$b737	PREAM	
\$b761	PREAM	Parameter einer Stringfunktion vom Stapel holen
φ1.77	LEN	
\$b77c	LEN	Routine zur Basic-Funktion LEN
\$b782	STRPAR	Auswertung eines an Funktion übergebenen
d1 701		Strings
\$b78b	ASC	Routine zur Basic-Funktion ASC
\$b79b	-	Ausführung von CHRGET (\$0073) und
<b></b>	OPERAL ME	GETBYT (\$b79e)
\$b79e	GETBYT	Bytewert aus Basic-Text auswerten
\$b7ad	VAL	Routine zur Basic-Funktion VAL
\$b7eb	GETWRB	2-Byte-Wert, Komma und Bytewert
		auswerten
\$b7f1	GETCBT	Komma und Bytewert auswerten
\$b7f7	FACWRD	FAC in 2-Byte-Integerwert umwandeln
\$b80d	PEEK	Routine zur Basic-Funktion PEEK
\$b824	POKE	Routine zum Basic-Befehl POKE
\$b82d	WAIT	Routine zum Basic-Befehl WAIT
\$b849	ADD0.5	FAC um 0.5 erhöhen

¢1.050	CLIDAGEN	FAC W FAC
\$6850 \$6853	SUBMEM SUBFAC	FAC := Konstante – FAC FAC := ARG – FAC
\$b862		
	EQUEXP	FAC und ARG auf gleichen Exponenten bringen
\$b867	ADDMEM	FAC := FAC + Konstante
\$b86a	ADDFAC	FAC := FAC + ARG
\$b8d7	NORMAL	FAC normalisieren
\$b937	SQUEEZ	Additionsübertrag behandeln
\$b947	-	Invertierung des FAC
φονιο	-	OVERFLOW ERROR
\$b983		byteweise Rechtsverschiebung des RES
\$b999	SHIFTR	Rechtsverschiebung eines Fließkomma-
		Akkumulators
\$b9bf	ROLSHF	Rechtsverschiebung
\$b9bc	Tabelle	Konstanten für die LOG-Funktion
\$b9ea		Routine zur Basic-Funktion LOG
\$ba28	<b>MEMMULT</b>	FAC := FAC * Konstante
\$ba2b	MULT	FAC := FAC * ARG
\$ba59	MLTPLY	Mantissenbyte in RES einbinden
\$ba8c	MOVMA	ARG := Konstante
\$bab7	-	Exponentenaddition für ARG und FAC
\$bae2	FACM10	FAC verzehnfachen
\$baf9	Konstante	MFLPT-Darstellung von 10
\$bafe	FACD10	FAC := FAC/10
\$bb0f	DIVMF	FAC := Konstante/FAC
\$bb12	DIVAF	FAC := ARG/FAC
\$bb8a	_	DIVISION BY ZERO ERROR
\$bb8f	MOVRF	FAC := RES
\$bba2	MOVMF	FAC := Konstante
\$bbc7	MOVT4	FAC #4 := FAC #1
\$bbca	MOVT3	FAC #3 := FAC #1
\$bbcc	MOVTZ	FAC #1 an Zeropage-Adresse übertragen
\$bbd0	FACVAR	FAC in Variablenspeicher übertragen
\$bbd4	MOVFM	Konstante := FAC
\$bbfc	MOVAF	FAC := ARG
\$bc0c	MOVFA	ARG := FAC
\$bc1b	ROUND	FAC runden
\$bc2b		Vorzeichen des FAC in Akku holen
\$bc39	SGN	Routine zur Basic-Funktion SGN
\$bc44	WRDFAC	2-Byte-Wert mit Vorzeichen in FAC bringer
\$bc49	BINFAC	2-Byte-Wert umwandeln, Mantisse #3 und #4 löschen
\$bc4f	SETFAC	FAC-Inhalt nach Registern setzen
\$bc58	ABS	Routine zur Basic-Funktion ABS
\$bc5b	CMPFAC	
		FAC in Integerzahl umwendeln
\$bc9b	FACINT	FAC in Integerzahl umwandeln
\$bccc	INT	Routine zur Basic-Funktion INT

0.7		
\$bcf3	STRFLP	ASCII-String in Fließkommaformat
		umwandeln
\$bd7e	ADDAFC	Bytewert zum FAC addieren
\$bdb3	Tabelle	MFLPT-Konstanten zur Umwandlung des
		FAC in String
\$bdc2	LINOUT	Ausgabe der aktuellen Zeilennummer
\$bdcd	NUMOUT	positive Integerzahl ausgeben
\$bddd	_	Umwandlung des FAC in String ohne Vor-
		zeichen
\$bddf	FLPSTR	FAC in ASCII-String umwandeln
\$bf11	Konstante	MFLPT-Darstellung von 0.5
\$bf16	Tabelle	Mantissen für FLPSTR-Umwandlung
\$bf3a	Tabelle	Mantissen für TISTR-Umwandlung
\$bf52	Füllbytes	_
\$bf71	SQR	Routine zur Basic-Funktion SQR
\$bf78	MEMPOT	FAC := ARG \(^{\) Konstante
\$bf7b	POTAFC	$FAC := ARG \uparrow Konstante$ $FAC := ARG \uparrow FAC$
\$bfbf	Tabelle	Konstanten für EXP
\$bfed	EXP	Routine zur Basic-Funktion EXP
\$e000	-	Fortsetzung der EXP-Routine
\$e043	POLYX	Auswertung für Polynomtabelle und FAC
\$e059	POLY	Anwendung einer normalen Polynomtabelle
		auf den FAC
\$e08d	Tabelle	MFLPT-Konstanten für die RND-Funktion
\$e097	RND	Routine zur Basic-Funktion RND
\$e0e3	STRNEX	Rückgabe der im FAC stehenden Mantisse
		von Funktion
\$e0f9	EREXIT	Fehlerbehandlung nach Interpreter-I/O
\$e10c	-	Teil der BSSOUT-Routine
\$e118	-	ruft spezielle Basic-CHKOUT-Routine auf
\$e11e	<b>BCHKIN</b>	CHKIN für Basic
\$e124	<b>BGETIN</b>	GETIN für Basic
\$e12a	SYS	Routine zum Basic-Befehl SYS
\$e156	_	Routine zum Basic-Befehl SAVE
\$e15f	BSAVE	SAVE für Basic
\$e165	VERIFY	Routine zum Basic-Befehl VERIFY
\$e168	_	Routine zum Basic-Befehl LOAD
\$e1be	_	Routine zum Basic-Befehl OPEN
\$e1c1	BOPEN	OPEN für Basic
\$e1c7	-	Routine zum Basic-Befehl CLOSE
	BCLOSE	CLOSE für Basic
	GETLSV	
De104	GEILSV	Parameterauswertung für LOAD, SAVE und VERIFY
0-200	COMPATA	
\$e200	COMBYT4	Komma und numerischen Parameter aus-
0.000	DARTOT	werten
\$e206	PARTST	Test auf weitere Parameter
\$e20e	CHKCPR	Test auf Komma und weitere Parameter

\$e219	OCLPAR	Parameter für OPEN und CLOSE auswerten
\$e264	COS	Routine zur Basic-Funktion COS
\$e26b	SIN	Routine zur Basic-Funktion SIN
\$e2b4	TAN	Routine zur Basic-Funktion TAN
\$e2e0	abelle	MFLPT-Konstanten für SIN/COS
\$e30e	ATN	Routine zur Basic-Funktion ATN
\$e33e	Tabelle	Polynom für ATN
\$e37b	<b>NMIBAS</b>	NMI-Routine für Basic 2.0
\$e38b	_	ERROR-Routine
\$e394	RESBAS	RESET-Routine für Basic 2.0
\$e3a2	Tabelle	Initialisierungstabelle für CHRGET und
		SEED
\$e3bf	INITMP	Arbeitsspeicher für Basic initialisieren
\$e422	<b>MSGNEW</b>	Einschaltmeldung ausgeben und NEW aus-
		führen
\$e447	Tabelle	Initialisierungswerte für Vektoren
\$e453	INIVEC	Initialisierung der Vektoren \$0300–\$030b
\$e45f	Füllbyte	_
\$e460	Tabelle	Einschaltmeldung
\$e4ac	Füllbyte	_
\$e4ad	BCKOUT	CKOUT für Basic
\$e4b7	Füllbytes	=

# b) Kernal (\$e4d3-\$ffff)

\$e4d3	-	mögliche Fortsetzung von \$ef94
\$e4da	-	mögliche Hilfsroutine von \$ea07
\$e4e0	WATCBM	auf <cbm> oder <space> warten</space></cbm>
\$e4ec	Tabelle	Timerkonstanten für PAL-Baudraten
\$e500	IOBASE	Routine zum Kernal-Einsprung \$fff3
\$e505	SCREEN	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffed
\$e50a	PLOT	Routine zum Kernal-Einsprung \$fff0
\$e518	INTSCR	Bildschirm initialisieren
\$e544	CLEAR	Routine zum Steuerzeichen \$93
\$e566	HOME	Routine zum Steuerzeichen \$13
\$e56c	STUPT	Hilfsspeicher des Editors aktualisieren
\$e591	_	Unterprogramm der Tastatur-Eingabe-
		schleife
\$e599	Füllbefehl	=
\$e59a	_	Routinenkombination INTVIC-HOME
\$e5a0	INTVIC	VIC-Register initialisieren
\$e5b4	NXTKEY	nächstes Zeichen aus Tastaturpuffer holen
\$e5ca	_	Tastatur-Eingabeschleife
\$e632	SCRGET	Zeichen aus Bildschirmspeicher in Akku
		holen
\$e684	CHGQUT	Anführungszeichenmodus umschalten

\$e691	CHRRAM	Zeichen in Rildschirmsneicher übernehmen
\$e6a8	CHKKAW	Zeichen in Bildschirmspeicher übernehmen Schlußbehandlung der Bildschirmausgabe-
фебаб		routinen
\$e6b6	UPDTL	LDTB1 initialisieren
\$e716	SCROUT	BSOUT-Behandlung für Gerät #3
		(Bildschirm)
\$e87c	SETNWL	neue Zeile einrichten
\$e891	CR	Sprung an Anfang der nächsten Zeile
\$e8a1	<b>MOVLFT</b>	Cursorbewegung nach links (Hilfsroutine)
\$e8b3	MOVRGT	Cursorbewegung nach rechts (Hilfsroutine)
\$e8cb	COLCOD	Erkennung und Ausführung von Farbsteuer-
		zeichen
\$e8da	Tabelle	Farbsteuerzeichen
\$e8ea	SCROLL	Aufwärts-Scrolling des gesamten
		Bildschirms
\$e9c8	SCRLIN	Aufwärts-Scrolling einer einzelnen Zeile
\$e9e0	COLADR	aktuelle Farb-RAM-Adresse berechnen
\$e9f0	LINADR	Adresse der aktuellen Zeile berechnen
\$e9ff	DELLIN	Bildschirmzeile löschen
\$ea12	Füllbefehl	-
\$ea13	SETCHC	Zeichen- und Farbcode in Speicher
		übertragen
\$ea24	COLPTR	korrespondierende Farb-RAM-Adresse
		berechnen
\$ea31	IRQ	IRQ-Routine des Kernal
\$ea87	SCNKEY	Routine zum Kernal-Einsprung \$ff9f
\$eadd	KEYLOG	Auswertung von Tastaturcode
\$eb48	_	Unterprogramm zur Prüfung von SHIFT/
		CBM/CTRL
\$eb79	Tabelle	Basisadressen der Tastaturtabellen
\$eb81	Tabelle	Tastaturtabelle #0
\$ebc2	Tabelle	Tastaturtabelle #1
\$ec03	Tabelle	Tastaturtabelle #2
\$ec44	_	Steuerzeichen zur Zeichensatzauswahl
		bearbeiten
\$ec78	Tabelle	Tastaturtabelle #3
\$ecb9	Tabelle	Initialisierungswerte der VIC-Register
Sece7	Tabelle	LOAD <cr>RUN<cr></cr></cr>
Secf0	Tabelle	Low-Bytes der Basisadressen der
		Bildschirmzeilen
\$ed09	TALK	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffb4
\$ed0c	LISTEN	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffb1
\$edb9	SECOND	Routine zum Kernal-Einsprung \$ff93
\$edc7	TKSA	Routine zum Kernal-Einsprung \$ff96
\$eddd	CIOUT	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffa8
\$edef	UNTALK	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffab
\$edfe	UNLSN	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffae

See13 IECIN See85 CLCKHI See86 CLCKLO See97 DATAHI See80 DATAHI See00 DATAHO See00 DATALO See01 DATA auf LOW setzen See01 DATALO See01 DATALO See01 DATALO See01 DATA auf LOW setzen See01 DATALO See01 DATALO See01 DATALO See02 DATALO See01 DATALO See01 DATALO See02 DATALO See02 DATALO See03 DATALO See04 DATALO See03 DATALO See03 DATALO See03 DATALO See03 DATALO See04 DATALO See03 DATALO See03 DATALO See03 DATALO See03 DATALO See04 DATALO See03			
See8eCLCKLOCLOCK auf LOW setzenSee97DATAHIDATA auf HIGH setzenSeea0DATALODATA auf LOW setzenSeeb3WAIT.11 Millisekunde wartenSeeb5Ausgabe-Teilroutine des NMI bei RS232-BetriebSef06RSTBGNÜbertragung des nächsten Bytes auf RS232 berechnenSef59RSRCVRAuswertung eines über RS232 eingelesener BitsSef7eRSRABLRS232 für Empfang initialisierenSef90RSRTRTStartbitprüfung (RS232)Sef97-Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmenSef101BSORSBSOUT für RS232Sf044CKIRSCHKIN für RS232Sf045GETRSGETIN für RS232Sf046GETRSGETIN für RS232Sf0504TabelleSystemmeldungenSf12b-Ausgabe einer SystemmeldungSf12b-Ausgabe einer SystemmeldungSf12b-Routine zum Kernal-Einsprung Sffc4Sf199JTGETnächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesenSf12aSOUTRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc2Sf250KOUTRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc6Sf251CLOSERoutine zum Kernal-Einsprung Sffc9Sf314JLTLKspäterer Einstieg in LOOKUP (Sf30f)Sf315GETLFSFileparameter anhand des File-Offsets ermittelnSf32fCLALLspäterer Einstieg in LOOKUP (Sf30f)Sf34aOPENRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc0Sf345IECOPNFile auf IEC-Bus öffnenSf49e <t< td=""><td>\$ee13</td><td>IECIN</td><td>Routine zum Kernal-Einsprung \$ffa5</td></t<>	\$ee13	IECIN	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffa5
See97DATAHIDATA auf HIGH setzenSeea0DEBPIADATA auf LOW setzenSeeb0DEBPIADatenport A von CIA 2 auslesenSeebb-Ausgabe-Teilroutine des NMI bei RS232-BetriebSef06RSTBGNÜbertragung des nächsten Bytes auf RS232 berechnenSef59RSRCVRAuswertung eines über RS232 eingelesener BitsSef7eRSRABLRS232 für Empfang initialisierenSef90RSRTRTStartbitprüfung (RS232)Sef97-Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmenSef104BSORSBSOUT für RS232Sf044CKIRSCHKIN für RS232Sf086GETRSGETIN für RS232Sf084RSP232auf Ende des RS232-Betriebs wartenSf12b-Ausgabe einer SystemmeldungSf12b-Ausgabe einer SystemmeldungSf12cGETINRoutine zum Kernal-Einsprung Sffe4Sf157BASINRoutine zum Kernal-Einsprung Sffe5Sf12aSOUTRoutine zum Kernal-Einsprung Sffe6Sf250KOUTRoutine zum Kernal-Einsprung Sffe6Sf251LOOKUPGreen Files in der FiletabelleSf314JLTLKspäterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f)Sf315GETLFSFileparameter anhand des File-OffsetsSf340OPENRoutine zum Kernal-Einsprung \$ffc0Sf345IECOPNFile auf IEC-Bus öffnenSf49eLOADFile auf RS232 öffnenSf49eLOADRoutine zum Kernal-Einsprung \$ffd5Sf49eLOADRoutine zum Kernal-Einsprung \$	\$ee85	CLCKHI	CLOCK auf HIGH setzen
Seea0DATALODATA auf LOW setzenSeea9DEBPIADatenport A von CIA 2 auslesenSeeb3WAIT.11 Millisekunde wartenSeebb–Ausgabe-Teilroutine des NMI bei RS232-BetriebSef06RSTBGNÜbertragung des nächsten Bytes auf RS232 berechnenSef59RSRCVRAuswertung eines über RS232 eingelesener BitsSef7eRSRABLRS232 für Empfang initialisierenSef90RSRTRTStartbitprüfung (RS232)Sef97-Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmenSefe1CKORSCKOUT für RS232Sf014BSORSBSOUT für RS232Sf04dCKIRSCHKIN für RS232Sf086GETRSGETIN für RS232Sf04dRSP232auf Ende des RS232-Betriebs wartenSf10bdTabelleSystemmeldungenSf12b–Ausgabe einer SystemmeldungSf13aGETINRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc4Sf157BASINRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc5Sf199JTGETRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc6Sf20eHKINRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc6Sf250KOUTRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc6Sf30fLOOKUPOffset eines Files in der Filetabelle ermittelnSf31fGETLFSFile parameter anhand des File-Offsets ermittelnSf32fCLALLRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc0Sf34aOPENRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc0Sf345IECOPNFile auf IEC-Bus öffnenSf49eLOADRoutine zum	\$ee8e	CLCKLO	CLOCK auf LOW setzen
Seea9DEBPIA SeebbDatenport A von CIA 2 auslesen 1 Millisekunde wartenSeebb-Ausgabe-Teilroutine des NMI bei RS232-BetriebSef06RSTBGNÜbertragung des nächsten Bytes auf RS232 berechnenSef4aCALCBTAnzahl der Bits pro Datenwort für RS232 berechnenSef59RSRCVRAuswertung eines über RS232 eingelesener BitsSef7eRSRABLRS232 für Empfang initialisierenSef90RSRTRTStartbitprüfung (RS232)Sef97-Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmenSefe1CKORSCKOUT für RS232Sf014BSORSBSOUT für RS232Sf04dCKIRSCHKIN für RS232Sf04dRSP232auf Ende des RS232-Betriebs wartenSf104dRSP232auf Ende des RS232-Betriebs wartenSf104dSystemmeldungenSf12b-Ausgabe einer SystemmeldungSf13eGETINRoutine zum Kernal-Einsprung Sffe4Sf157BASINRoutine zum Kernal-Einsprung Sffe5Sf199JTGETnächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesenSf1caSOUTRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc6Sf20eHKINRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc9Sf20eHKINRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc9Sf30fLOOKUPOffset eines Files in der Filetabelle ermittelnSf31fGETLFSFilearier Einstieg in LOOKUP (\$f30f)Sf31fGETLFSFilearier Einstieg in LOOKUP (\$f30f)Sf34aOPENRoutine zum Kernal-Einsprung Sffc0Sf345IECOPN <td>\$ee97</td> <td>DATAHI</td> <td>DATA auf HIGH setzen</td>	\$ee97	DATAHI	DATA auf HIGH setzen
Seebb – Ausgabe-Teilroutine des NMI bei RS232-Betrieb  Sef06 RSTBGN Übertragung des nächsten Bytes auf RS232 berechnen  Sef59 RSRCVR Anzahl der Bits pro Datenwort für RS232 berechnen  Sef59 RSRCVR Auswertung eines über RS232 eingelesener Bits  Sef7e RSRABL RS232 für Empfang initialisieren  Sef90 RSRTRT Startbitprüfung (RS232)  Sef97 – Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmen  Sefe1 CKORS CKOUT für RS232  Sf044 BSORS BSOUT für RS232  Sf086 GETRS GETIN für RS232  Sf086 GETRS GETIN für RS232  Sf086 GETRS GETIN Routine zum Kernal-Einsprung Sffcf  Sf13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung Sffcf  Sf199 JTGET Routine zum Kernal-Einsprung Sffcf  Sf200 HKIN Routine zum Kernal-Einsprung Sffc6  Sf250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung Sffc9  Sf291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung Sffc3  Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln  Sf31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  Sf32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung Sffc7  Sf34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung Sffc7  Sf345 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen  Sf49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung Sffc0  Sf349 SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus	\$eea0	DATALO	DATA auf LOW setzen
Seebb – Ausgabe-Teilroutine des NMI bei RS232-Betrieb  Sef06 RSTBGN Übertragung des nächsten Bytes auf RS232 berechnen  Sef59 RSRCVR Auswertung eines über RS232 eingelesener Bits  Sef7e RSRABL RS232 für Empfang initialisieren Sef90 RSRTRT Startbitprüfung (RS232)  Sef97 – Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmen  Sefe1 CKORS CKOUT für RS232 Sf014 BSORS BSOUT für RS232 Sf044 CKIRS CHKIN für RS232 Sf086 GETRS GETIN für RS232 Sf086 Tabelle Systemmeldungen Sf12b – Ausgabe einer Systemmeldung Sf13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung Sffe4 Sf157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung Sffe5 Sf250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung Sffe6 Sf250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung Sffe6 Sf250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung Sffe6 Sf251 LOOKUP Routine zum Kernal-Einsprung Sffe5 Sf31f JLTLK Späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) Sf31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln Sf34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung Sffe7 Sf34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung Sffe0 File auf RS232 öffnen CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren	\$eea9	DEBPIA	Datenport A von CIA 2 auslesen
Seebb – Ausgabe-Teilroutine des NMI bei RS232-Betrieb  Sef06 RSTBGN Übertragung des nächsten Bytes auf RS232 berechnen  Sef59 RSRCVR Auswertung eines über RS232 eingelesener Bits  Sef7e RSRABL RS232 für Empfang initialisieren Sef90 RSRTRT Startbitprüfung (RS232)  Sef97 – Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmen  Sefe1 CKORS CKOUT für RS232 Sf014 BSORS BSOUT für RS232 Sf044 CKIRS CHKIN für RS232 Sf086 GETRS GETIN für RS232 Sf086 Tabelle Systemmeldungen Sf12b – Ausgabe einer Systemmeldung Sf13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung Sffe4 Sf157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung Sffe5 Sf250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung Sffe6 Sf250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung Sffe6 Sf250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung Sffe6 Sf251 LOOKUP Routine zum Kernal-Einsprung Sffe5 Sf31f JLTLK Späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) Sf31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln Sf34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung Sffe7 Sf34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung Sffe0 File auf RS232 öffnen CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren	\$eeb3	WAIT.1	1 Millisekunde warten
\$ef06 RSTBGN Übertragung des nächsten Bytes auf RS232 berechnen \$ef59 RSRCVR Auswertung eines über RS232 eingelesener Bits \$ef7e RSRABL RS232 für Empfang initialisieren \$ef90 RSRTRT Startbitprüfung (RS232) \$ef97 - Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmen \$efe1 CKORS CKOUT für RS232 \$f014 BSORS BSOUT für RS232 \$f044 CKIRS CHKIN für RS232 \$f086 GETRS GETIN für RS232 \$f086 GETRS GETIN für RS232 \$f097 - Ausgabe einer Systemmeldung \$f12b - Systemmeldungen \$f13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4 \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4 \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe6 \$f129 UTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f10a SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe6 \$f314 JLTLK Späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f316 GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f340 PSN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7 \$f341 GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7 \$f340 PSN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7 \$f341 GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7 \$f34a PSOPEN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f409 RSOPEN	\$eebb	-	
Sef4a CALCBT Anzahl der Bits pro Datenwort für RS232 berechnen  Sef59 RSRCVR Auswertung eines über RS232 eingelesener Bits  Sef7e RSRABL RS232 für Empfang initialisieren Sef90 RSRTRT Startbitprüfung (RS232) Sef97 – Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmen Sefe1 CKORS CKOUT für RS232 Sf04d CKIRS BSOUT für RS232 Sf086 GETRS GETIN für RS232 Sf086 GETRS GETIN für RS232 Sf086 GETRS GETIN für RS232 Sf098 RSP232 auf Ende des RS232-Betriebs warten Sf12b – Ausgabe einer Systemmeldung Sf13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung Sffef Sf199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen Sf1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung Sffef Sf20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung Sffef Sf201 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung Sffef Sf30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln Sf314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) Sf31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln Sf32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung Sffef Sf34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung Sffef Sf345 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen Sf49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung Sffd5 Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			Betrieb
Sef4a CALCBT Anzahl der Bits pro Datenwort für RS232 berechnen  Sef59 RSRCVR Auswertung eines über RS232 eingelesener Bits  Sef7e RSRABL RS232 für Empfang initialisieren Sef90 RSRTRT Startbitprüfung (RS232) Sef97 – Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmen Sefe1 CKORS CKOUT für RS232 Sf04d CKIRS BSOUT für RS232 Sf086 GETRS GETIN für RS232 Sf086 GETRS GETIN für RS232 Sf086 GETRS GETIN für RS232 Sf098 RSP232 auf Ende des RS232-Betriebs warten Sf12b – Ausgabe einer Systemmeldung Sf13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung Sffef Sf199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen Sf1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung Sffef Sf20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung Sffef Sf201 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung Sffef Sf30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln Sf314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) Sf31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln Sf32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung Sffef Sf34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung Sffef Sf345 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen Sf49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung Sffd5 Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus	\$ef06	RSTBGN	Übertragung des nächsten Bytes auf RS232
berechnen  Sef59 RSRCVR  Auswertung eines über RS232 eingelesener Bits  Sef7e RSRABL Sef90 RSRTRT Startbitprüfung (RS232) Sef97 – Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmen  Sefe1 CKORS Sf014 BSORS SF014 BSORS SF014 RSP232 Sf086 GETRS Sf086 GETRS Sf086 GETRS Sf086 GETRS Sf086 GETRS Sf097 – Ausgabe einer Systemmeldung Sf12b – Ausgabe einer Systemmeldung Sf12b – Ausgabe einer Systemmeldung Sf13e GETIN Sf157 BASIN Sf016 Routine zum Kernal-Einsprung Sffed NS619 JTGET Sf120 HKIN Sf200 HKIN Sf200 HKIN Sf200 HKIN Sf200 HKIN Sf201 CLOSE Sf301 LOOKUP Sf201 CLOSE Sf301 JLTLK Sf314 JLTLK Sf314 JLTLK Sf315 GETLFS Sf326 CLALL Sf336 CCLALL Sf336 CCAL Sf336 COPEN Sf336 ROUT Sf200 Routine zum Kernal-Einsprung Sffed Sf316 SF316 CLALL Sf316 GETLFS Sf326 CLALL Sf340 OPEN Sf345 IECOPN Sf480 ICIARS Sf367 ROUT Sf290 ROUTINE zum Kernal-Einsprung Sffed Sf367 CLALL Sf340 OPEN Sf345 IECOPN Sf480 ICIARS Sf367 CLAD Sf345 IECOPN Sf480 ICIARS SF367 ROUTINE zum Kernal-Einsprung Sffed Sf368 ROSOPEN Sf480 ICIARS SF367 ROUTINE zum Kernal-Einsprung Sffed Sf368 ROSOPEN Sf480 ICIARS SF670 ROUTINE zum Kernal-Einsprung Sffed SF670 ROUTINE zum Kernal-Einsprung SF60 SF670 ROUTINE zum Kernal-Einsprung SF60 SF67	\$ef4a	CALCBT	
Bits  Sef7e RSRABL RS232 für Empfang initialisieren  Sef90 RSRTRT Startbitprüfung (RS232)  Sef97 - Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmen  Sefe1 CKORS CKOUT für RS232  Sf014 BSORS BSOUT für RS232  Sf086 GETRS GETIN für RS232  Sf084 RSP232 auf Ende des RS232-Betriebs warten  Sf10bd Tabelle Systemmeldungen  Sf12b - Ausgabe einer Systemmeldung  Sf13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4  Sf157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe5  Sf109 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen  Sf10a KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ff66  Sf200 HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ff66  Sf250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ff66  Sf30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln  Sf314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f)  Sf31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  Sf32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ff67  Routine zum Kernal-Einsprung \$ff67  Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  Sf34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ff67  ROUTINE ZUM Kernal-Einsprung \$ff67  Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  Sf344 OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ff67  Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  Sf345 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen  Sf480 RSOPEN File auf RS232 öffnen  Sf481 ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren  Sf492 LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ff65  Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
Bits  Sef7e RSRABL RS232 für Empfang initialisieren  Sef90 RSRTRT Startbitprüfung (RS232)  Sef97 - Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmen  Sefe1 CKORS CKOUT für RS232  Sf014 BSORS BSOUT für RS232  Sf086 GETRS GETIN für RS232  Sf084 RSP232 auf Ende des RS232-Betriebs warten  Sf10bd Tabelle Systemmeldungen  Sf12b - Ausgabe einer Systemmeldung  Sf13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4  Sf157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe5  Sf109 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen  Sf10a KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ff66  Sf200 HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ff66  Sf250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ff66  Sf30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln  Sf314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f)  Sf31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  Sf32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ff67  Routine zum Kernal-Einsprung \$ff67  Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  Sf34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ff67  ROUTINE ZUM Kernal-Einsprung \$ff67  Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  Sf344 OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ff67  Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  Sf345 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen  Sf480 RSOPEN File auf RS232 öffnen  Sf481 ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren  Sf492 LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ff65  Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus	\$ef59	RSRCVR	Auswertung eines über RS232 eingelesenen
\$ef90 RSRTRT Startbitprüfung (RS232) \$ef97 - Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmen \$efe1 CKORS CKOUT für RS232 \$f014 BSORS BSOUT für RS232 \$f04d CKIRS CHKIN für RS232 \$f086 GETRS GETIN für RS232 \$f084 RSP232 auf Ende des RS232-Betriebs warten \$f10bd Tabelle Systemmeldungen \$f12b - Ausgabe einer Systemmeldung \$f13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4 \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7 \$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f10a SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7 \$f20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe9 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f316 GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0 \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$ef90 RSRTRT Startbitprüfung (RS232) \$ef97 - Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmen \$efe1 CKORS CKOUT für RS232 \$f014 BSORS BSOUT für RS232 \$f04d CKIRS CHKIN für RS232 \$f086 GETRS GETIN für RS232 \$f084 RSP232 auf Ende des RS232-Betriebs warten \$f10bd Tabelle Systemmeldungen \$f12b - Ausgabe einer Systemmeldung \$f13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4 \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7 \$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f10a SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7 \$f20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe9 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f316 GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0 \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus	\$ef7e	RSRABL	RS232 für Empfang initialisieren
\$ef97 - Byte in RS232-Empfangspuffer übernehmen \$efe1 CKORS CKOUT für RS232 \$f014 BSORS BSOUT für RS232 \$f086 GETRS GETIN für RS232 \$f086 GETRS GETIN für RS232 \$f084 RSP232 auf Ende des RS232-Betriebs warten \$f10bd Tabelle Systemmeldungen \$f12b - Ausgabe einer Systemmeldung \$f13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4 \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7 \$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd2 \$f20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc3 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f316 GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f345 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
nehmen  Sefe1 CKORS CKOUT für RS232  \$f014 BSORS BSOUT für RS232  \$f04d CKIRS CHKIN für RS232  \$f086 GETRS GETIN für RS232  \$f084 RSP232 auf Ende des RS232-Betriebs warten  \$f0bd Tabelle Systemmeldungen  \$f12b - Ausgabe einer Systemmeldung  \$f13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4  \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6  \$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen  \$f1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd2  \$f20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6  \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9  \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc3  \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln  \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f)  \$f316 GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  \$f326 CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7  \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0  \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen  \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen  \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren  \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5  Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus		_	
\$efe1 CKORS CKOUT für RS232 \$f014 BSORS BSOUT für RS232 \$f04d CKIRS CHKIN für RS232 \$f086 GETRS GETIN für RS232 \$f084 RSP232 auf Ende des RS232-Betriebs warten \$f0bd Tabelle Systemmeldungen \$f12b - Ausgabe einer Systemmeldung \$f13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4 \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f10a SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc3 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f316 GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f345 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f480 ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f35af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus	φοιν,		
\$f014 BSORS BSOUT für RS232 \$f086 GETRS GETIN für RS232 \$f084 RSP232 auf Ende des RS232-Betriebs warten \$f0bd Tabelle Systemmeldungen \$f12b - Ausgabe einer Systemmeldung \$f13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4 \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffcf \$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc3 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f315 GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f345 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f449 LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f53f SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus	Sefe1	CKORS	
\$f04d CKIRS GETRS GETIN für RS232 \$f086 GETRS GETIN für RS232 \$f04 RSP232 auf Ende des RS232-Betriebs warten \$f0bd Tabelle Systemmeldungen \$f12b - Ausgabe einer Systemmeldung \$f13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4 \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc3 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f315 GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0 \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f449 LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f345 SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f086 GETRS GETIN für RS232 \$f084 RSP232 auf Ende des RS232-Betriebs warten \$f12b - Ausgabe einer Systemmeldung \$f13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4 \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc3 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f316 GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0 \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f0a4 RSP232 auf Ende des RS232-Betriebs warten \$f10bd Tabelle Systemmeldungen \$f12b - Ausgabe einer Systemmeldung \$f13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4 \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc2 \$f20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc3 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f316 GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0 \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f448 ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f0bd Tabelle Systemmeldungen \$f12b - Ausgabe einer Systemmeldung \$f13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4 \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc2 \$f20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc3 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f316 GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f345 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f448 ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f12b - Ausgabe einer Systemmeldung \$f13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4 \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffcf \$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd2 \$f20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f345 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f449 LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f13e GETIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe4 \$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffcf \$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd2 \$f20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0 \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initiali- sieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus		_	
\$f157 BASIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffcf \$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd2 \$f20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc3 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f345 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus		GETIN	
\$f199 JTGET nächstes Byte aus Kassettenpuffer auslesen \$f1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd2 \$f20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0 \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initiali- sieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f1ca SOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd2 \$f20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0 \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f20e HKIN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc6 \$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc3 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0 \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f250 KOUT Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc9 \$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc3 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0 \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f291 CLOSE Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc3 \$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f) \$f31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7 \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0 \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f30f LOOKUP Offset eines Files in der Filetabelle ermitteln  \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f)  \$f31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7  \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0  \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen  \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen  \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren  \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5  \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			그 그 그 사람이 가는 것이 되었다. 그 이 그리고 있는 것이 되었다면 하는데 그리고 있는데 그리고 있다면 하는데 그리고 있다면 그리고 있다면 하는데 그리고 있다면 그리
ermitteln  \$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f)  \$f31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7  \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0  \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen  \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen  \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren  \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5  \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f314 JLTLK späterer Einstieg in LOOKUP (\$f30f)  Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7  \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0  \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen  \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen  \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren  \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5  \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus	41001	2001101	
\$f31f GETLFS Fileparameter anhand des File-Offsets ermitteln  \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7  \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0  \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen  \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen  \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren  \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5  \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus	\$f314	ILTLK	
ermitteln  \$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7  \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0  \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen  \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen  \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren  \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5  \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f32f CLALL Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe7  \$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0  \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen  \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen  \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren  \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5  \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus	****		
\$f34a OPEN Routine zum Kernal-Einsprung \$ffc0 \$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus	\$f32f	CLALL	
\$f3d5 IECOPN File auf IEC-Bus öffnen \$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f409 RSOPEN File auf RS232 öffnen  \$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren  \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5  \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f48a ICIARS CIA-Register nach RS232-Betrieb initialisieren \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
sieren  \$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5  \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus			
\$f49e LOAD Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd5 \$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus	φιτοι	TON ING	
\$f5af SRCMSG Ausgabe der SEARCHING-Meldung im Direktmodus	\$f49e	LOAD	
Direktmodus			
	71011	2.101.100	
	\$f5d2	LOADNG	
			The second secon

		120101010101012101012101010101010101010
\$f5dd	SAVE	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffd8
\$f642	IECCLS	File am IEC-Bus schließen
\$f68f	SAVING	Ausgabe der SAVING-Meldung
\$f69b	UDTIM	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffea
\$f6dd	RDTIM	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffde
\$f6e4	SETTIM	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffdb
\$f6ed	STOP	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffe1
\$f6fb	IOERR1	Ausgabe der Meldung »I/O ERROR #1«
\$f6fe	IOERR2	Ausgabe der Meldung »I/O ERROR #2«
\$f701	IOERR3	Ausgabe der Meldung »I/O ERROR #3«
\$f704	IOERR4	Ausgabe der Meldung »I/O ERROR #4«
\$f707	IOERR5	Ausgabe der Meldung »I/O ERROR #5«
\$f70a	IOERR6	Ausgabe der Meldung »I/O ERROR #6«
\$170d	IOERR7	Ausgabe der Meldung »I/O ERROR #7«
\$f710	IOERR8	Ausgabe der Meldung »I/O ERROR #8«
\$f713	IOERR9	Ausgabe der Meldung »I/O ERROR #9«
\$f72c	GETFHD	nächsten Header von Kassette holen
\$f76a	TAPEHE	WBLK-Routine für Programm-
		anfangsblock
\$f7d0	GETBFA	Anfangsadresse des Kassettenpuffers holen
		und testen
\$f7d7	BFSAE	Kassettenpuffer als Ein-/Ausgabebereich
		festlegen
\$f7ea	SRCTFL	bestimmtes File auf Kassette suchen
\$f80d	TBFUL	Test auf freien Platz im Kassettenpuffer
\$f817	WTPLAY	auf PLAY-Taste an Datasette warten
\$f82e	TSPLAY	PLAY-Taste an Datasette prüfen
\$f838	WTRCPL	auf <record &="" play=""> an Datasette</record>
		warten
\$f841	RBLK	Datenblock von Kassette in Kassettenpuffer
φιστι	NDE!!	einlesen
\$f84a	TPREAD	Datenbereich von Kassette einlesen
\$f864	WBLK	Kassettenpuffer auf Kassette schreiben
\$f870	TPWRIT	Datenbereich auf Kassette schreiben
	TAPE	
\$f875		allgemeine Kassettenbehandlung
\$f8d0	TSSTOP	Computer-STOP-Taste während Kassetten-
A.CC -	OPERATOR :	betrieb prüfen
\$f8e2	SETPIN	Kassette für Lesevorgang vorbereiten
\$f92c	-	IRQ-Routine »read« für Lesen von Kassette
\$fb8e	STACUR	Hilfszeiger \$ac/\$ad initialisieren
\$fb97	NEWCH	Register für serielles Lesen/Schreiben initia-
		lisieren
\$fba6	_	Kassetten-Unterroutinen
\$fbcd	WRTN	IRQ-Routine für Schreiben von Daten auf
		Kassette
\$fc6a	WRTZ	IRQ-Routine für Schreiben der Synchronisa-
,		tion

\$fc93	STPTAP	Kassettenbetrieb beenden
\$fcb8	-	Beenden des Kassettenbetriebs mit IRQ- Abschluß
\$fcdb	BSIV	Interrupt-Routine gemäß Offset aktivieren
\$fcca	<b>TAPMOF</b>	Motor der Datasette ausschalten
\$fcd1	<b>CMPSTE</b>	Hilfszeiger \$ac/\$ad mit \$ae/\$af vergleichen
\$fcdb	INCSAL	Hilfszeiger \$ac/\$ad erhöhen
\$fce2	RESET	Reset-Routine des Kernal
\$fd02	<b>CHKCBM</b>	Prüfung auf Modulkennung »CBM80«
\$fd10	Tabelle	Modulkennung »CBM80« als Vergleichspunkt
\$fd15	RESTOR	Routine zum Kernal-Einsprung \$ff8a
\$fd1a	<b>VECTOR</b>	Routine zum Kernal-Einsprung \$ff8d
\$fd30	Tabelle	Initialisierungswerte für die Vektoren \$0314–\$0333
\$fd50	<b>RAMTAS</b>	Routine zum Kernal-Einsprung \$ff87
\$fd9b	Tabelle	Adressen der IRQ-Routinen
\$fda3	IOINIT	Routine zum Kernal-Einsprung \$ff84
\$fdf9	<b>SETNAM</b>	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffbd
\$fe00	SETLFS	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffba
\$fe07	READST	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffb7

\$fe18	SETMSG	Routine zum Kernal-Einsprung \$ff90
\$fe1a	-	READST-Behandlung für alle Geräte außer RS232
\$fe1c	ERSTAT	Fehlerbits aus Akku in Statusbyte ST einblenden
\$fe21	SETTMO	Routine zum Kernal-Einsprung \$ffa2
\$fe25	<b>MEMTOP</b>	Routine zum Kernal-Einsprung \$ff99
\$fe34	<b>MEMBOT</b>	Routine zum Kernal-Einsprung \$ff9c
\$fe43	NMI	NMI-Routine des Kernal
\$fec2	Tabelle	Timerkonstanten für NTSC-Baudraten
\$ff41	Füllbefehle	=
\$ff43	TPIRQ	IRQ-Einsprung für Datasettenbehandlung
\$ff48	_	allgemeine IRQ/BREAK-Routine
\$ff5b	CINT	Routine zum Kernal-Einsprung \$ff81
\$ff6e	_	Timer-Initialisierung für IRQ
\$ff80	Füllbyte	-
\$ff81	Sprungtabelle	e Kernal-Einsprünge
\$fff6	Füllbytes	=
\$fffa	ROM-Vektor	Adresse der NMI-Routine
\$fffc	ROM-Vektor	Adresse der RESET-Routine
\$ffff	ROM-Vektor	Adresse der IRQ/BREAK-Routine

# Kapitel 6 Memory Map

# SPEICHERBELEGUNG DES COMODORE 64

MARKE (LABEL)	ADRESSE (HEX)	ADRESSE (DEZ)	BESCHREIBUNG
D6510	0000	0	6510 Datenrichtungsregister
P6510	0001	1	6510 8-Bit-Ein-/Ausgabe- register
	0002	2	Nicht benutzt
ADRAY1	0003-0004	3–4	Sprungvektor: Umwandlung Gleitpunktzahl/Ganze Zahl
ADRAY 2	0005–0006	5–6	Sprungvektor: Umwandlung Ganze Zahl/Gleitpunktzahl
CHARAC	0007	7	Suchzeichen
ENDCHR	0008	8	Flag: Suchen nach einem Anführungszeichen am Ende eines Strings
TRMPOS	0009	9	Bildschirmspalte ab letztem TAB
VERCK	000A	10	0 = LOAD, 1 = VERIFY
COUNT	000B	11	Eingabepufferzeiger, Anzahl der Elemente
DIMFLG	000C	12	Flag: Standard-Felddimensio- nierung
VALTYP	000D	13	Datentyp: \$FF = String, \$00 = Numerisch
INTFLG	000E	14	Datentyp: \$80 = Ganze Zahl, \$00 = Gleitpunktzahl
GARBFL	000F	15	Flag: DATAs lesen/LIST auf- listen "garbage collection"
SUBFLG	0010	16	Flag: Benutzerfunktionsaufruf
INPFLG	0011	17	Flag: \$00 = INPUT, \$40 = GET, \$98 = READ
TANSGN	0012	18	Flag: Vorzeichen des TAN/Flag für Gleichheit bei Vergleich
	0013	19	Flag: INPUT-Kommentar
LINNUM	0014-0015	20-21	Ganzzahliger Wert
TEMPPT	0016	22	Zeiger: Temporärer Stringstape
LASTPT	0017-0018	23-24	Letzte Stringadresse
TEMPST	0019-0021	25–33	Stapel für temporäre Strings
INDEX	0022-0025	34–37	Bereich für Hilfszeiger
RESHO	0026-002A	38–42	Gleitpunktergebnis der Multiplikation

MARKE (LABEL)	ADRESSE (HEX)	ADRESSE (DEZ)	BESCHREIBUNG
TXTTAB	002B-002C	43–44	Zeiger: Anfang BASIC-Text
VARTAB	002D-002E	45-46	Zeiger: Anfang BASIC-Variablen
ARYTAB	002F-0030	47-48	Zeiger: Anfang BASIC-Felder
STREND	0031–0032	49–50	Zeiger: Ende BASIC-Felder (+1)
FRETOP	0033-0034	51–52	Zeiger: Anfang der String- Speicherung
FRESPC	0035-0036	53-54	Hilfszeiger für Strings
MEMSIZ	0037-0038	55–56	Zeiger: Oberste BASIC-Adresse
CURLIN	0039-003A	57–58	Derzeitige BASIC-Zeilen- nummer
OLDLIN	003B-003C	59-60	Vorherige BASIC-Zeilennummer
OLDTXT	003D-003E	61–62	Zeiger: BASIC-Anweisung für CONT
DATLIN	003F-0040	63-64	Derzeitige DATA-Zeilennummer
DATPTR	0041-0042	65–66	Zeiger: Derzeitige DATA- Adresse
INPPTR	0043-0044	67–68	Vektor: INPUT-Routine
VARNAM	0045-0046	69–70	Derzeitiger BASIC-Variablen- name
VARPNT	0047-0048	71–72	Adresse der aktuellen Variablen
FORPNT	0049-004A	73–74	Variablenzeiger für FOR/NEXT
	004B-0060	75–96	Zwischenspeicher für BASIC- Zeiger/Daten
FACEXP	0061	97	Gleitpunktakkumulator #1: Exponent
FACHO	0062-0065	98–101	Gleitpunktakkumulator #1: Mantisse
FACSGN	0066	102	Gleitpunktakkumulator #1: Vorzeichen
SGNFLG	0067	103	Zeiger: Polynomauswertung
BITS	0068	104	Gleitpunktakkumulator #1: Überlauf
ARGEXP	0069	105	Gleitpunktakkumulator #2: Exponent
ARGHO	006A-006D	106–109	Gleitpunktakkumulator #2: Mantisse

MARKE (LABEL)	ADRESSE (HEX)	ADRESSE (DEZ)	BESCHREIBUNG
ARGSGN	006E	110	Gleitpunktakkumulator #2: Vorzeichen
ARISGN	006F	111	Ergebnis des Vorzeichen- vergleichs: Akku #1 Akku #2
FACOV	0070	112	Gleitpunktakkumulator #1: Niederwertige Stelle (Rundung)
FBUFPT	0071-0072	113–114	Zeiger: Kassettenpuffer
CHRGET	0073-008A	115–138	Unterroutine: Nächstes Byte vom BASIC-Text lesen
CHRGOT	0079	121	Erneutes Lesen des gleichen Text-Bytes
TXTPTR	007A-007B	122–123	Zeiger: Derzeitiges Byte des BASIC-Textes
RNDX	008B-008F	139–143	Eingangswert der RND- Funktion
STATUS	0090	144	KERNAL-Ein-/Ausgabestatus- wort: ST
STKEY	0091	145	Flag: STOP-Taste/RVS-Taste
SVXT	0092	146	Zeit-Konstante für Kassette
VERCK	0093	147	Flag: 0 = LOAD, 1 = VERIFY
C3PO	0094	148	Flag: serieller Bus – Zeichen im Puffer
BSOUR	0095	149	Zeichen im Puffer für seriellen Bus
SYNO	0096	150	Kassetten SYNCNr. (EOT von Kassette empfangen)
	0097	151	Temporäre Datenadresse
LDTND	0098	152	Anzahl der offenen Dateien/ Dateitabellen-Index
DFLTN	0099	153	Standard-Eingabegerät (0)
DFLTO	009A	154	Standard-Ausgabegerät (CMD) (3)
PRTY	009B	155	Paritätsbyte vom Band
DPSW	009C	156	Flag: Byte empfangen
MSGFLG	009D	157	Flag: \$80 = Direktmodus, \$00 = Programm
PTR1	009E	158	Bandfehler/Zeichenpuffer
PTR2	009F	159	Bandfehler korrigiert
TIME	00A0-00A2	160–162	Echtzeituhr (ca.) 1/60 s
ONTO	00A3-00A4	163–164	Temporärer Datenbereich
CNTDN	00A5	165	Kassetten Sync.: Abwärts- zählung beim Schreiben
BUFPNT	00A6	166	Zeiger: Kassettenpuffer
INBIT	00A7	167	RS-232-Eingabebits/Kassette temp.
BITCI	00A8	168	RS-232-Eingabebit-Zählung/ Kassette temp.
RINONE	00A9	169	RS-232 Flag: Startbit- überprüfung
RIDATA	00AA	170	RS-232-Eingabebyte-Puffer/ Kassette temp.

MARKE (LABEL)	ADRESSE (HEX)	ADRESSE (DEZ)	BESCHREIBUNG
RIPRTY	00AB	171	RS-232-Eingabeparität/ Kassette, Zählung
SAL	00AC-00AD	172–173	Zeiger: Kassettenpuffer/Bild- schirm scrollen
EAL	00AE-00AF	174–175	Kassettenende/Programmende
CMPO	00B0-00B1	176–177	Kassetten-Zeit-Konstante
TAPE1	00B2-00B3	178–179	Zeiger: Anfang des Kassetten- puffers
BITTS	00B4	180	RS-232 nächstes Bit zum Scrollen/Kassette temp.
NXTBIT	00B5	181	RS-232 Nächstes zu über- tragendes Bit/Kassetten- kennzeichen EOT
RODATA	00B6	182	RS-232 Bytepuffer
FNLEN	00B7	183	Länge der aktuellen Datei- namen
LA	00B8	184	Logische Dateinummer
SA	00B9	185	Aktuelle Sekundäradresse
FA	00BA	186	Aktuelle Gerätenummer
FNADR	00BB-00BC	187-188	Zeiger: Aktueller Dateiname
ROPRTY FSBLK	00BD 00BE	189 190	RS-232 Parität/Kassette, temp. Anzahl der zum Lesen/ Schreiben verbleibenden
MYCH	0005	101	Blocks
MYCH CAS1	00BF	191	Serieller Puffer
STAL	00C0	192	Kassettenmotor-Flag
MEMUSS	00C1-00C2 00C3-00C4	193–194 195–196	Ein-/Ausgabestartadresse Zeiger auf Vektoradressen des KERNAL
LSTX	00C5	197	Derzeitig gedrückte Taste: CHR\$(n); 0 = Keine Taste
NDX	00C6	198	Anzahl der Zeichen im Tastatur- puffer (Warteschlange)
RVS	00C7	199	Flag: Ausdruck negativer Zeichen – 1 = ja, 0 = nein
INDX	00C8	200	Zeiger: Ende der logischen Zeile für Eingabe
LXSP	00C9-00CA	201-202	Cursor X/Y-Position für Eingabe
SFDX	00CB	203	Flag: Gedrückte Taste
BLNSW	00CC	204	Cursor an/aus: (0 = blinkender Cursor)
BLNCT	00CD	205	Zähler für blinkenden Cursor
GDBLN	00CE	206	Zeichen für Cursorposition
BLNON	00CF	207	Flag: Cursor in Blinkphase
CRSW	00D0	208	Flag: INPUT oder GET über Tastatur
PNT	00D1-00D2	209–210	Zeiger: Derzeitige Bildschirm- zeile
PNTR	00D3	211	Cursorspalte in derzeitiger Zeile
QTSW	00D4	212	Flag: Editor im Anführungs- zeichen-Modus, \$00 = NEIN

MARKE (LABEL)	ADRESSE (HEX)	ADRESSE (DEZ)	BESCHREIBUNG
LNMX	00D5	213	Physische Bildschirmzeilen- länge
TBLX	00D6	214	Zeile, in der sich Cursor befindet
	00D7	215	Temporärer Datenbereich
INSRT	00D8	216	Flag: Einfügemodus,
			>0 = Anzahl der Einfügunger
LDTB1	00D9-00F2	217–242	Bildschirmzeilen-Verknüpfungs- tabelle/Editor temp.
USER	00F3-00F4	243–244	Zeiger: Derzeitiger Farb-RAM des Bildschirms
KEYTAB	00F5-00F6	245-246	Vektor: Tastatur Decodiertabelle
RIBUF	00F7-00F8	247-248	RS-232-Eingabepuffer-Zeiger
ROBUF	00F9-00FA	249-250	RS-232-Ausgabepuffer-Zeiger
FREKZP	00FB-00FE	251–254	Freier Platz in der Zero-Page für Betriebssystem
BASZPT	00FF	255	Temp. BASIC-Datenbereich
	0100-01FF	256–511	Stapelspeicher des Mikro- prozessors
	0100-010A	256–266	Arbeitsbereich Umwandlung Gleitpunkt in ASCII
BAD	0100-013E	256-318	Bandfehler
BUF	0200-0258	512-600	System-Eingabepuffer
LAT	0259–0262	601–610	KERNAL-Tabelle: Aktive logische Dateinummern
FAT	0263-026C	611–620	KERNAL-Tabelle: Geräte-Nr. für jede Datei
SAT	026D-0276	621–630	KERNAL-Tabelle: Sekundär- adresse jeder Datei
KEYD	0277–0280	631–640	Tastaturpuffer (Warteschlange) (FIFO)
MEMSTR	0281–0282	641–642	Zeiger: Startadresse des RAM für Betriebssystem
MEMSIZ	0283–0284	643–644	Zeiger: Ende des RAM für Betriebssystem
TIMOUT	0285	645	Flag: Zeitüberschreitung auf IEEE-Bus
COLOR	0286	646	Derzeitiger Zeichenfarbcode
GDCOL	0287	647	Hintergrundfarbe unter Cursor
HIBASE	0288	648	Bildschirmspeicher-Anfang (Page)
XMAX	0289	649	Größe des Tastaturpuffers
RPTFLG	028A	650	Flag: Tastenwiederholung, \$80 = Wiederholen
KOUNT	028B	651	Zählgeschwindigkeit für Wiederholen
DELAY	028C	652	Zähler für Wiederholungs- verzögerung
SHFLAG	028D	653	Flag: Taste SHIFT/Taste CTRL C = Taste
LSTSHF	028E	654	Letztes SHIFT-Muster der Tastatur

MARKE (LABEL)	ADRESSE (HEX)	ADRESSE (DEZ)	BESCHREIBUNG
KEYLOG	028F-0290	655–656	Zeiger auf Tastatur-Decodier- tabelle
MODE	0291	657	Flag: \$80 = SHIFT unwirksam, \$00 = wirksam
AUTODN	0292	658	Flag: Automatisches Scrollen (abwärts), 0 = EIN; #0 = AUS
M51CTR	0293	659	RS-232: 6551 Kontrollregister
M51CDR	0294	660	RS-232: 6551 Befehlsregister
M51AJB	0295-0296	661–662	RS-232 nicht Standard (Bit-Zeit)
RSSTAT	0297	663	RS-232: 6551 Statusregister
BITNUM	0298	664	RS-232 Anzahl der noch zu übertragenden Bits
BAUDOF	0299-029A	665–666	RS-232 Baud-Rate: Full Bit Time (μs)
RIDBE	029B	667	RS-232 Eingabepuffer-Ende
RIDBS	029C	668	RS-232 Eingabepuffer-Anfang (Page)
RODBS	029D	669	RS-232 Ausgabepuffer-Anfang (Page)
RODBE	029E	670	RS-232 Ausgabepuffer-Ende
IRQTMP	029F-02A0	671–672	Enthält IRQ-Vektor während Kassetten-Ein-/Ausgabe
ENABL	02A1	673	RS-232
	02A2	674	Temp. Speicherung für Lesen von Kassette
	02A3	675	Temp Storage For Cassette Read
	02A4	676	Temp D1IRQ Indicator For
	02A5	677	Cassette Read
	02A6	678	Temp For Line Index PAL/NTSC Flag, 0 = NTSC,
	02A7-02FF	679–767	1 = PAL
IERROR	0300-0301	768–769	Vektor: BASIC-Fehlermeldung anzeigen
IMAIN	0302-0303	770–771	Vektor: BASIC-Warmstart
ICRNCH	0304–0305	772–773	Vektor: BASIC-Text in Token umwandeln
IQPLOP	0306-0307	774–775	Vektor: BASIC-Text listen
IGONE	0308-0309	776–777	Vektor: BASIC-Befehl ausführer
IEVAL	030A-030B	778–779	Vektor: BASIC-Tokens- Auswertung
SAREG	030C	780	Speicher für 6502 .A-Register
SXREG	030D	781	Speicher für 6502 .X-Register
SYREG	030E	782	Speicher für 6502 .Y-Register
SPREG	030F	783	Speicher für SP6502 SP- Register
USRPOK	0310	784	USR-Sprung
USRADD	0311–0312	785–786	USR-Adresse niederwertiges Byte/höherwertiges Byte
	0313	787	Nicht benutzt

(LABEL)	ADRESSE (HEX)	ADRESSE (DEZ)	BESCHREIBUNG
CINV	0314-0315	788–789	Vektor: Hardware Interrupt (IRQ) (EA31)
CBINV	0316-0317	790–791	Vektor: BRK-Interrupt (FE66)
NMINV	0318-0319	792–793	Vektor: Nicht maskierbarer
			Interrupt (NMI) (FE47)
IOPEN	031A-031B	794–795	KERNAL OPEN-Routine-Vektor
ICLOSE	031C-031D	796–797	KERNAL CLOSE-Routine- Vektor
ICHKIN	031E-031F	798–799	KERNAL CHKIN-Routine-Vektor
ICKOUT	0320-0321	800–801	KERNAL CHKOUT-Routine- Vektor
ICLRCH	0322-0323	802–803	KERNAL CLRCHN-Routine- Vektor
IBASIN	0324-0325	804–805	KERNAL CHRIN-Routine- Vektor
IBSOUT	0326–0327	806–807	KERNAL CHROUT-Routine- Vektor
ISTOP	0328-0329	808-809	KERNAL STOP-Routine-Vektor
IGETIN	032A-032B	810–811	KERNAL GETIN-Routine- Vektor
ICLALL	032C-032D	812–813	KERNAL CLALL-Routine- Vektor
USRCMD	032E-032F	814-815	Benutzer-IRQ
ILOAD	0330-0331	816-817	KERNAL LOAD-Routine-Vektor
ISAVE	0332-0333	818-819	KERNAL SAVE-Routine-Vektor
	0334-033B	820-827	Nicht benutzt
TBUFFR	033C-03FB	828-1019	Kassettenpuffer
	03FC-03FF	1020-1023	Nicht benutzt
VICSCN	0400–07FF	1024–2047	1024 Byte Bildschirmspeicher- Bereich
	0400-07E7	1024–2023	Video-Matrix: 25 Zeilen x 40 Zeichen
	07F8-07FF	2040-2047	Sprite-Datenzeiger
	0800-9FFF	2048–40959	Normaler BASIC-Programm- bereich
	8000–9FFF	32768-40959	VSP-ROM-8192 Bytes (Optional)
	A000-BFFF	40960-49151	BASIC-ROM-8192 Bytes (oder 8K-RAM)
	C000-CFFF	49152-53247	RAM-4096 Bytes
	D000-DFFF	53248-57343	Ein-/Ausgabegerät und Farb- RAM oder Zeichengenerator-
	E000-FFFF	57344-65535	ROM oder RAM-4096 Bytes KERNAL ROM-8192 Bytes (oder 8K-RAM)

# EIN-/AUSGABEANORDNUNG BEIM COMMODORE 64

HEXA- DEZIMAL	DEZIMAL	BITS	BESCHREIBUNG
0000	0	7–0	MOS 6510 Datenrichtungs-
			register (xx101111)
			Bit = 1: Ausgabe,
			Bit = 0: Eingabe
			X = Spielt keine Rolle
0001	1		MOS 6510 Mikroprozessor
			Ein-Chip
			Ein-/Ausgabeport
		0	/LORAM-Signal (0 = BASIC-
			ROM ausschalten)
		1	/HIRAM-Signal (0 = KERNAL-
			ROM ausschalten)
		2	/CHARAN-Signal (0 = Zeichen-
			ROM ausschalten)
		3	Kassettendaten-Ausgabeleitung
		4	Kassettenschalter
			1 = Schalter geschlossen
		5	Kassetten-Motorsteuerung
			0 = EIN, 1 = AUS
		6–7	Nicht belegt
D000-D02E	53248-54271	• ,	MOS 6566 VIDEO-
DOGO DOZE	00240 04271		INTERFACESTEUERUNG
2223			(VIC)
D000	53248		Sprite 0, Position X
D001	53249		Sprite 0, Position Y
D002	53250		Sprite 1, Position X
D003	53251		Sprite 1, Position Y
D004	53252		Sprite 2, Position X
D005	53253		Sprite 2, Position Y
D006	53254		Sprite 3, Position X
D007	53255		Sprite 3, Position Y
D008	53256		Sprite 4, Position X
D009	53257		Sprite 4, Position Y
D00A	53258		Sprite 5, Position X
D00B	53259		Sprite 5, Position Y
D00C	53260		Sprite 6, Position X
D00D	53261		Sprite 6, Position Y
D00E	53262		Sprite 7, Position X
D00F	53263		Sprite 7, Position Y
D010	53264		Sprites 0–7, Position X
			(msb der X-Koordinate)
D011	53265		VIC-Steuerregister
		7	Raster-Vergleich: (Bit 8)
			Siehe 53266
		6	Erweiterter Farbtext-Modus:
			1= Einschalten
		5	Bit-Map-Modus:
		77.5	1 = Einschalten

HEXA- DEZIMAL	DEZIMAL	BITS	BESCHREIBUNG
		4	Bildschirm löschen:
			0 = Löschen
		3	Wahl von 24/25 Reihen Text-
			anzeige: 1 = 25 Reihen
		2-0	Rollen zur Y-Punktposition
			(0-7)
D012	53266		Leseraster/Schreibraster
			Wert für Vergleich IRQ
D013	53267		Lichtgriffel, Position X
D014	53268		Lichtgriffel, Position Y
D015	53269		Sprite-Anzeige: 1 = Einschalter
D016	53270		VIC-Steuerregister
		7–6	Nicht benutzt
		5	DIESES BIT STETS AUF
			0 SETZEN!
		4	Mehrfarbenmodus:
			1 = Einschalten
			(Text oder Bit-Mappe)
		3	Wahl von 38/40 Spalten Text-
			anzeige: 1 = 40 Zeichen
		2-0	Rollen zu Position X
D017	53271		Sprites 0–7 vergrößern
			2 x vertikal (Y)
D018	53272		VIC-Speicher-Steuerregister
		7-4	Video-Matrix-Basisadresse
		3–1	Zeichengenerator-Basisadress
D019	53273		VIC-Interrupt-Flag (Bit = 1:
			Einschalten des IRQ)
		7	Beliebige VIC-IRQ-Bedingung
			setzen
		3	IRQ-Flag wird durch Lichtgriffe
			getriggert
		2	IRQ-Flag für Sprite-Kollision
		1	IRQ-Flag für Sprite-/Hinter-
			grundkollision
		0	IRQ-Flag für Rastervergleich
D01A	53274		IRQ-Maskenregister:
			1 = Interrupt einschalten
D01B	53275		Sprite-/Hintergrund-Anzeige-
2002			priorität: 1 = Sprite
D01C	53276		Sprites 0–7 Mehrfarbenmodus
			gewählt: 1 = Mehrfarben-
22.12			modus
D01D	53277		Sprites 0–7, vergrößern
50.5	50070		2 x horizontal (X)
D01E	53278		Sprite-Kollisionserkennung
D01F	53279		Sprite-/Hintergrundkollisions-
Dago	50000		Erkennung
D020	53280		Rahmenfarbe
D021	53281		Hintergrundfarbe 0
D022	53282		Hintergrundfarbe 1
D023	53283		Hintergrundfarbe 2

HEXA- DEZIMAL	DEZIMAL	BITS	BESCHREIBUNG
D024	53284		Hintergrundfarbe 3
D025	53285		Sprite-Mehrfarbenregister 0
D026	53286		Sprite-Mehrfarbenregister 1
D027	53287		Farbe von Sprite 0
D028	53288		Farbe von Sprite 1
D029	53289		Farbe von Sprite 2
D023	53290		Farbe von Sprite 3
D02B	53291		·
D02B D02C	53291		Farbe von Sprite 4
			Farbe von Sprite 5
D02D	53293		Farbe von Sprite 6
D02E	53294		Farbe von Sprite 7
D400-D7FF	54272-55295		MOS 6581 SOUND-
			INTERFACE-DEVICE (SID)
D400	54272		Stimme 1: Frequenzsteuerung – Unteres Byte
D401	54273		Stimme 1: Frequenzsteuerung – Oberes Byte
D402	54274		Stimme 1: Pulswellen-Breite – Unteres Byte
D403	54275	7-4	Nicht benutzt
	0,2,0	3–0	Stimme 1: Pulswellen-Breite – Oberes Nybble
D404	54276		Stimme 1: Steuerregister
	0,2,0	7	Geräuschwellenform wählen,  1 = Ein
		6	
		6 5	Pulswellenform wählen, 1 = Ein Sägezahnwellenform wählen, 1 = Ein
		4	Dreieckswellenform wählen,  1 = Ein
		3	Testbit: 1 = Oszillator 1
		3	and the second of the second o
			abschalten
		2	Oszillator 1 mit Oszillator- ausgabe 3 ringmodulieren, 1 = Ein
		1	Oszillator 1 mit Oszillator 3
			synchronisieren, 1 = Ein
		0	GATE-Bit: 1 = Beginn von
		O	ATTACK/DECAY/SUSTAIN,  0 = Start des RELEASE-
			Abschnitts
D405	54277		Hüllkurvengeber 1: Steuerung des ATTACK-/DECAY-Zyklus
		7–4	Wahl der ATTACK-Zyklusdauer: 0–15
		3–0	Wahl der DECAY-Zyklusdauer: 0–15
D406	54278		Hüllkurvengeber 1: Steuerung des SUSTAIN-/RELEASE- Zyklus
		7–4	Wahl des SUSTAIN-Pegels: 0–15

HEXA- DEZIMAL	DEZIMAL	BITS	BESCHREIBUNG
		3–0	Wahl der RELEASE-Dauer: 0–15
D407	54279		Stimme 2: Frequenzsteuerung – Unteres Byte
D408	54280		Stimme 2: Frequenzsteuerung – Oberes Byte
D409	54281		Stimme 2: Pulswellen-Breite – Unteres Byte
D40A	54282	7–4 3–0	Nicht benutzt Stimme 2: Pulswellen-Breite –
D40B	54283	7	Oberes Nybble Stimme 2: Steuerregister Wahl der Geräuschwellenform, 1 = Ein
		6	Wahl der Pulswellenform, 1 = Ein
		5	Wahl der Sägezahnwellenform, 1 = Ein
		4	Wahl der Dreieckswellenform, 1 = Ein
		3	Testbit: 1 = Oszillator 2 ausschalten
		2	Oszillator 2 mit Oszillator- ausgabe 1 ringmodulieren, 1 = Ein
		1	Oszillator 2 mit Oszillator- frequenz 1 synchronisieren, 1 = Ein
		0	GATE-Bit: 1 = Beginn von ATTACK/DECAY/SUSTAIN, 0 = Start des RELEASE- Abschnitts
D40C	54284		Hüllkurvengeber 2: Steuerung des ATTACK-/DECAY-Zyklus
D40D	54285	7–4 3–0	Wahl der ATTACK-Dauer: 0–15 Wahl der DECAY-Dauer: 0–15 Hüllkurvengeber 2: Steuerung
		7–4	SUSTAIN-/RELEASE-Zyklus Wahl des SUSTAIN-Pegels: 0–15
		3–0	Wahl der RELEASE-Dauer: 0–15
D40E	54286		Stimme 3: Frequenzsteuerung - Unteres Byte
D40F	54287		Stimme 3: Frequenzsteuerung - Oberes Byte
D410	54288		Stimme 3: Pulswellen-Breite – Unteres Byte
D411	54289	7–4 3–0	Nicht benutzt Stimme 3: Pulswellen-Breite – Oberes Nybble
D412	54290		Stimme 3: Steuerregister

HEXA- DEZIMAL	DEZIMAL	BITS	BESCHREIBUNG
		7	Wahl der Geräuschwellenform, 1 = Ein
		6	Wahl der Impulswellenform, 1 = Ein
		5	Wahl der Sägezahnwellenform, 1 = Ein
		4	Wahl der Dreieckswellenform, 1 = Ein
		3	Testbit: 1 = Oszillator 3 ausschalten
		2	Oszillator 3 mit Oszillator- ausgabe2 ringmodulieren,
		1	1 = Ein Oszillator 3 mit Oszillator- frequenz 2 synchronisieren, 1 = Ein
		0	GATE-Bit: 1 = Beginn von ATTACK/DECAY/SUSTAIN, 0 = Start des RELEASE- Abschnitts
D413	54291		Hüllkurvengeber 3: Steuerung des ATTACK-/DECAY-Zyklus
		7–4	Wahl der ATTACK-Dauer: 0-15
D414	54292	3–0	Wahl der DECAY-Dauer: 0–15 Hüllkurvengeber 3: Steuerung des SUSTAIN-/RELEASE- Zyklus
		7–4	Wahl des SUSTAIN-Pegels: 0–15
		3–0	Wahl der RELEASE-Dauer: 0–15
D415	54293		Filtergrenzfrequenz: Unteres Nybble (Bits 2–0)
D416	54294		Filtergrenzfrequenz: Oberes Byte
D417	54295		Filterresonanz-Steuerung/ Stimmeneingabe-Steuerung
		7-4	Wahl der Filterresonanz: 0–15
		3	Externe Filtereingabe:  1 = Ja, 0 = Nein
		2	Ausgabe von Stimme 3 filtern: 1 = Ja, 0 = Nein
		1	Ausgabe von Stimme 2 filtern: 1 = Ja, 0 = Nein
		0	Ausgabe von Stimme 1 filtern: 1 = Ja, 0 = Neiń
D418	54296		Filtermodus und Lautstärke wählen
		7	Ausgabe von Stimme 3 abschalten: 1 = AUS, 0 = EIN

HEXA- DEZIMAL	DEZIMAL	BITS	BESCHREIBUNG
		6	Hochpaßfiltermodus wählen: 1 = Ein
		5	Wahl des Bandfiltermodus: 1 = Ein
		4	Wahl des Tiefpaßfiltermodus: 1 = Ein
		3-0	Wahl der Lautstärke: 0–15
D419	54297		Analog-/Digitalwandler: Drehregler 1 (0–255)
D41A	54298		Analog-/Digitalwandler: Drehregler 2 (0–255)
D41B	54299		Oszillator 3, Zufallszahlen- Generator
D41C	54300		Ausgabe von Hüllkurvengeber
D500-D7FF	54528-55295		SID-Images
D800-D711	55296-56319		Farb-RAM (Nybbles)
DC00-DCFF	56320–56575		MOS 6526 Komplexes Interfaceadapter (CIA) #1
DC00	56320		Datenport A (Tastatur, Steuer- knüppel, Drehregler, Licht- griffel)
		7–0	Nummer der Tastaturspalte für Tastatur-Abfrage
		7–6	Drehregler Port A/B
			(01 = Port A, 10 = Port B)
		4	Steuerknüppel A Feuerknopf: 1 = Feuc:
		3-2	Drehregler-Feuerknöpfe
		3-0	Steuerknüppel-Richtung (0-15
DC01	56321		Daten-Port B (Tastatur, Steuer knüppel, Drehregler):
		7–0	Spielport 1  Nummer der Tastatur-Reihe fü
		7	Tastaturabfrage
		6	Timer B: Impulsausgabe Timer A: Impulsausgabe
		4	Steuerknüppel Feuerknopf 1:  1 = Feuer
		3–2	Drehregler-Feuerknopf
		3–0	Steuerknüppel-Richtung
DC02	56322	0 0	Datenrichtungsregister – Port /
DC03	56323		Datenrichtungsregister – Port E (56321)
DC04	56324		Timer A: Unteres Byte
DC05	56325		Timer A: Oberes Byte
DC06	56326		Timer B: Unteres Byte
DC07	56327		Timer B: Oberes Byte
DC08	56328		Tageszeituhr: 1/10 s
DC09	56329		Tageszeituhr: Sekunden
DC0A	56330		Tageszeituhr: Minuten

HEXA- DEZIMAL	DEZIMAL	BITS	BESCHREIBUNG
DC0B	56331		Tageszeituhr: Stunden + Flag AM/PM (Bit 7)
DC0C	56332		Serieller Bus Ein-/Ausgabe- datenpuffer
DC0D	56333		CIA-Interrupt-Steuerregister
DOOD	30000	7	IRQ-Flag (1 = Auftreten von
			IRQ)/Löschflag setzen
		4	Flag 1 IRQ (Lesen von
			Kassette/serieller Bus
			SRQ-Eingabe)
		3	Serieller Bus (Interrupt)
		2	Tageszeituhr-Interrupt
		1	Timer B-Interrupt
		0	Timer A-Interrupt
DC0E	56334		CIA-Steuerregister A
2002	00001	7	Tageszeituhr-Frequenz:
			1 = 50 Hz, 0 = 60 Hz
		6	Serieller Bus Ein-/Ausgabe-
			modus: 1 = Ausgabe,
			0 = Eingabe
		5	Timer A: 1 = CNT-Signale,
			0 = System-Uhr 02
		4	Force Load Timer A: 1 = Ja
		3	Modus von Timer A: 1 = one-
			shot, 0 = kontinuierlich
		2	Ausgabemodus von Timer A
			zu PB6: 1 = Toggle,
			0 = Impuls
		1	Ausgabe von Timer A an PB6:
			1 = Ja, 0 = Nein
		0	Start/Stop von Timer A:
			1 = Start, 0 = Stop
DC0F	56335		CIA-Steuerregister B
		7	Alarm/TOD-Uhr:
			1 = Alarm, 0 = Takt
		6–5	Wahl des Modus von Timer B:
			00 = Taktimpuls von System
			02 zählen
			01 = Positive CNT-Über-
			gänge zählen
			10 = Underflow-Impulse von Timer A zählen
			11 = Underflows von Timer A
			zählen, wenn CNT
			positiv
		4–0	Entspricht CIA-Steuer-
			register A – für Timer B
DD00-DDFF	56576-56831		MOS 6526 Komplexes Inter-
			faceadapter (CIA) #2
DD00	56576		Datenport A (serieller Bus,
			RS-232, VIC-Speicher-
			steuerung)

HEXA- DEZIMAL	DEZIMAL	BITS	BESCHREIBUNG
		7	Serieller Bus-Dateneingabe
		6	Serieller Bus-Impulseingabe
		5	Serieller Bus-Datenausgabe
		4	Serieller Bus-Impulsausgabe
		3	Serieller Bus-ATN-Signal-
			ausgabe
		2	RS-232-Datenausgabe
			(User-Port)
		1-0	VIC-Chip Bank-select
			(Standard = 11)
DD01	56577		Datenport B
DDOT	00077		(User-Port, RS-232)
		7	RS-232 Datensatz bereit
		6	RS-232 Clear to send
		5	User
		4	RS-232 Carrier Detect
		3	RS-232 Ring Indicator
		2	RS-232 Daten-Terminal
		1	RS-232 Request to send
		0	RS-232 Received
DD02	56578		Datenrichtungs-Register – Port A
DD03	56579		Datenrichtungs-Register – Port B
DD04	56580		Timer A: Unteres Byte
DD05	56581		Timer A: Oberes Byte
DD06	56582		Timer B: Unteres Byte
DD07	56583		Timer B: Oberes Byte
DD08	56584		Tageszeituhr: 1/10 s
DD09	56585		Tageszeituhr: Sekunden
DD0A	56586		Tageszeituhr: Minuten
DD0B	56587		Tageszeituhr: Stunden + Flag
2000	00007		AM/PM (Bit 7)
DD0C	56588		Serieller Bus Ein-/Ausgabe- datenpuffer
DD0D	56589		CIA-Interruptsteuerregister
		7	NMI-Flag
			(1 = Auftreten eines NMI)/
			Löschflag setzen
		4	Flag 1 NMI
			(RS-232 Received Data
		3	Interrupt-Serieller Bus
		1	Timer B-Interrupt
		0	Timer A-Interrupt
DD0E	56590		CIA-Steuerregister A
	100000000000000000000000000000000000000	7	TOD-F: 1 = 50 Hz, 0 = 60 Hz
		6	Serieller Bus Ein-/Ausgabe-
			modus: 1 = Ausgabe,
			0 = Eingabe
		5	Timer A: 1 = CNT-Signale,
			0 = System-Uhr  02
			0 - Gystern-Offi 02

d Timer A: A = Ja n Timer A:
e-shot, atinuierlich nodus von Timer A zu
= Toggle, 0 = Impuls von Timer A an PB6: 0 = Nein
o von Timer A: art, 0 = Stop
erregister B D-Clock: rm, 0 = Clock
Timermodus B: Inpulse von System 02 Inpulse von System 02 Inpulse CNT-Über- Inge zählen Inderflowimpulse von Imer A zählen Inderflows von Timer A Inderflows von Timer A Inderflows von CNT
t CIA-Steuer- A – für Timer B
t für künftige sgabeerweiterungen t für künftige
sgabeerweiterungen

# Kapitel 7 Ausblick: GEOS und C64-verwandte Betriebssysteme

In diesem Buch haben Sie bis zu dieser Stelle wohl alles erfahren, was über das Betriebssystem des C64 zu sagen ist. Deshalb soll zur Abrundung des Werkes noch einmal der Blickwinkel auf andere Systeme erweitert werden.

Sie lernen sowohl GEOS, das alternative Betriebssystem für den C64, als auch die Betriebssysteme der anderen 8-Bit-Heimcomputer von Commodore in einer Vorstellung kennen.

#### 7.1 GEOS – Graphical Environment Operating System

Ich gehe davon aus, daß Sie GEOS schon einmal aus Anwendersicht erlebt haben, einen Testbericht kennen oder sogar schon über GEOS verfügen. Dann haben Sie sicherlich darüber gestaunt, wie es den Programmierern von Berkeley Softworks, der Entwicklerfirma, gelungen ist, so viel Leistungsstärke aus dem C64 herauszuholen. Dabei wird GEOS auch für Programmierer interessant, denn wenn Sie Ihre Programme unter GEOS entwickeln, sind diese unvergleichlich anwenderfreundlicher als konventionelle C64-Programme – obwohl sich der Aufwand beim Programmieren keinesfalls vergrößert.

Sie können unter GEOS auf alle Routinen der grafischen Benutzeroberfläche zurückgreifen und hantieren spielend mit Pull-down-Menüs, Icons und Windows, wobei sie sich um deren Organisation dank GEOS nicht selbst zu kümmern brauchen. Bevor wir auf die Programmierung unter GEOS zu sprechen kommen, seien Ihnen hier ein paar Abbildungen vorgestellt, die jedem C64-Anwender das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen – und hoffentlich auch Ihnen als Programmierer!

Das GEOS-Programm liegt größtenteils im RAM unter dem Das ROM, also an den Adressen \$a000-\$ffff. Das normale C64-Betriebssystem wird von GEOS ausgeblendet, aber zu wenigen Zwecken (z.B. Software-Reset) wieder eingeschaltet.

GEOS arbeitet im hochauflösenden Grafikmodus; während das C64-Betriebssystem einen Bildschirmcode in den Bildschirm-




Abbildung 7.1: GEOS-Desktop. Von diesem simulierten Schreibtisch aus steuert der Anwender in der Regel mittels Joystick alle Operationen wie das Löschen, Umbenennen, Kopieren oder Starten von Dateien.

speicher schreibt und der VIC die Darstellung übernimmt, wird unter GEOS die Zeichenmatrix direkt in die Bitmap der hochauflösenden Grafik übertragen. Dadurch lassen sich Text und Grafik mischen. Es können auch mehrere Zeichensätze gleichzeitig dargestellt werden, da ein Zeichen nur einmal in die Bitmap geschrieben wird und das Vorhandensein des Zeichensatzes danach nicht mehr erforderlich ist.

GEOS verfügt auch über eigene Floppy-Routinen, die um den Faktor 5-6 schneller sind als die Datenübertragung des C64-Kernal. Das Diskettenformat wird von GEOS geändert, um noch mehr Informationen zu einem File speichern zu können (z.B. Name des Autors). Des weiteren kennt GEOS eine alternative Filestruktur (VLIR-Files), die vor allem beim Erstellen von Overload-Software (nachladende Programme) äußerst effizient ist.




Abbildung 7.2: Durch Auslösen eines Menüpunktes wird eine weitere Menüleiste aufgerollt (Pull-down-Menü). In diesem wird dann die endgültige Funktion oder ein weiteres Menü aufgerufen.

Unter GEOS ist ab \$c100 eine Sprungtabelle zu finden, die wie die Kernal-Sprungtabelle ab \$ff81 funktioniert. Sie enthält 151 Routinen für I/O- und Grafikoperationen, Diskettenzugriffe, Programmierung der Benutzeroberfläche (Windows, Pull-down-Menüs, Icons), Speicheroperationen, Pseudo-Multitasking sowie arithmetische Zwecke (Integerberechnungen).



Abbildung 7.3: Die Kommunikation zwischen Programm und Anwender läuft in Windows ab, die nach ihrer Verwendung wieder zugunsten des vorherigen Bildschirmzustandes entfernt werden.




Abbildung 7.4: Desk Accessories sind Hilfsprogramme, die aus anderen Programmen heraus aufgerufen werden können (GEOS-Menü).

GEOS-Programme sind auch durch eine andere Struktur gekennzeichnet. Während bisherige C64-Programme im wesentlichen aus einer kontinuierlichen Folge von Routinen bestehen, sind typische GEOS-Programme nach folgendem Schema aufgebaut:

 In einer Initialisierung werden alle Menüs und Icons am Bildschirm aufgebaut.



Abbildung 7.5: GEOS kann verschiedene Zeichensätze gleichzeitig darstellen (hier in der Textverarbeitung GeoWrite)




Abbildung 7.6: GEOS beherrscht auch verschiedene Schriftarten spielend (hier in der Textverarbeitung GeoWrite)

Dann verharrt das Programm in einer Warteschleife, in der GEOS aktiv wird: Es managt dann das Pseudo-Multitasking und stellt fest, ob eine Funktion ausgelöst wird (Anklicken von Menü oder Icon). Falls der Anwender eine bestimmte Funktion angewählt hat, wird die dazugehörige Routine aufgerufen, welche zuvor in der Initialisierung festgelegt wurde. Nach Ausführung der Routine kehrt das Programm in die Warteschleife zurück.

Sie sehen also, daß die Programmierung unter GEOS nicht schwieriger als beim ROM-Betriebssystem ist – nur anders, und zwar besser!

Wenn Sie die Programmierung von GEOS erlernen wollen, möchte ich Sie auf mein Buch »C64 – Alles über GEOS« aus der Commodore-Sachbuchreihe hinweisen, in welchem der Programmierteil über die Hälfte des Umfangs ausmacht und alle GEOS-Routinen vorstellt. Die Vorstellung erfolgt etwa wie in Kapitel 4 dieses Buches. Gleichzeitig erhalten Sie ein komplettes Entwicklungssystem, bestehend aus dem Assembler Hypra-Ass, unzähligen GEOS-spezifischen Hilfsprogrammen sowie dem Monitor SMON, den ich eigens zu diesem Zweck an GEOS angepaßt habe.

Diese Programme und viele Beispiele zur Anwendung und Programmierung von GEOS liegen auf einer doppelseitig bespielten Diskette bei.

Möglicherweise ist auch schon das offizielle Programmierhandbuch »The Official Programmer's Reference Guide« von Berkeley Softworks, den GEOS-Entwicklern, in deutscher Überset-




Abbildung 7.7: Verschiedene Füllmuster beim Zeichnen stellen kein Problem dar (hier im Zeichenprogramm GeoPaint; links sehen Sie die »Werkzeugleiste«)

zung erhältlich. Auf jeden Fall läuft im 64'er-Magazin ein GEOS-Programmierkurs, zu dem sie jedoch unbedingt noch das Buch »C64 – Alles über GEOS« erwerben sollten.

#### 7.2 VC20 - Der Vorläufer

Das C64-Betriebssystem ist im wesentlichen nur eine Anpassung des VC20-Betriebssystems an das größere Bildschirmformat sowie die andere Speicherstruktur. Die Kernal-Sprungtabelle liegt an gleicher Adresse.

Die Basic-Interpreter von C64 und VC20 sind fast identisch. Allerdings liegt der Basic-Interpreter des VC20 an anderer Adresse als der des C64.

Das ROM des VC20 setzt sich ebenso aus zwei 8-Kbyte-Blöcken zusammen wie das C64-ROM.

Diese großen Ähnlichkeiten verwundern nicht übermäßig, ist doch der VC20 der unmittelbare Vorläufer des C64.

## 7.3 C16, C116 und Plus/4 – Aus der Art geschlagen

Den C16/116/Plus 4 (alle diese drei Geräte werden oft auch nur als C16 bezeichnet, womit dann die Produktreihe gemeint ist) als Nachfolger des C64 zu bezeichnen, wäre nicht ganz korrekt. Zwar

stimmt das Betriebssystem größtenteils überein – beim C16 wird lediglich der Baustein TED anstelle von VIC, CIA und SID verwendet, wird aber ähnlich programmiert –, aber das Kassettenformat weicht so stark ab, daß Sie C64-Kassetten nicht mit einem C16/116/Plus 4 einlesen können – und umgekehrt.

Eine Besonderheit des C16 liegt in der Window-Technik: Mit Hilfe von Steuerzeichen oder Betriebssystemroutinen kann auch die Bildschirmbehandlung auf einen Teilbereich des Bildschirms eingeschränkt werden.

Die Kernal-Einsprünge des C64 funktionieren auch auf C16/116/ Plus 4.

Der Basic-Interpreter des C16 (Basic 3.5) stellt in zwei Punkten eine Erweiterung gegenüber dem Basic 2.0 des C64 dar:

- Er verarbeitet bis zu 64 Kbyte RAM (kompletter Adreßraum!) mittels Bank-Switching, wenn er voll ausgebaut ist.
- Basic 3.5 verfügt über Befehle zur Programmierung von Grafik und Sound, über Programmierhilfen, über Diskettenbefehle und Anweisungen zum strukturierten Programmieren. Die Basic-2.0-Befehle werden jedoch uneingeschränkt weiterverarbeitet.

Eine Schwäche des C16/116/Plus 4 ist zweifellos die Unfähigkeit, Sprites darstellen zu können. Dafür beherrscht er weitaus mehr Farben, und hat einen integrierten Maschinensprachemonitor im ROM, den TEDMON. Dessen Routinen können mitunter äußerst nützlich sein, beispielsweise zur hexadezimalen Ausgabe von Integerzahlen.

Das ROM des C16 umfaßt insgesamt 32 Kbyte (die Anwenderprogramme des Plus/4 nicht mitgerechnet), also doppelt so viel wie der C64. Der zusätzlich benötigte Speicher setzt sich aus den Routinen für die weiteren Basic-Befehle sowie dem Maschinensprachemonitor zusammen.

Insgesamt ist die Maschinenprogrammierung des C16/116/Plus 4 komfortabler als beim C64. Die Umsetzung von C64-Programmen sollte ernsthaft in Erwägung gezogen werden, zumal der Assembler HYPRA-ASS auf den C16 umgesetzt wurde und auch C64-Quelltexte weiterverarbeitet (erhältlich bei Markt & Technik).

Ein kommentiertes ROM-Listing des C16 ist in der Commodore-Sachbuchreihe erhältlich: Christian Quirin Spitzner: »C16, C116 und Plus/4 ROM-Listing« (436 Seiten)

#### 7.4 C128 - Der Nachfolger

Der C128 ist nun der unmittelbare Nachfolger des C64. Außer dem C64-Betriebssystem im C64-Modus und dem CP/M-Betriebssystem, das von Diskette geladen wird und unter dem Z80-Prozessor abläuft, hat er sein eigenes C128-Betriebssystem. Dieses ist eine Erweiterung des C64-Betriebssystems um die Window-Technik, die auch der C16 bietet, sowie die Möglichkeit, wahlweise auch mit 80 Zeichen pro Zeile zu arbeiten, wofür ein Chip namens VDC (Video Display Controller) eingesetzt wird.

Auch der Maschinensprachemonitor TEDMON ist im C128 vorhanden, der TED-Chip des C16 jedoch nicht.

Der große Speicher des C128 (128 Kbyte in der Grundversion) wird durch sogenanntes Bank-Switching verwaltet, wofür ein neuer Baustein – die MMU (Memory Management Unit, deutsch »Speicherverwaltungseinheit«) zuständig ist. Ansonsten werden die C64-Bausteine (VIC, SID, CIA) sowie der VDC für den 80-Zeichen-Modus verwendet.

Das leistungsstarke Basic 7.0 beinhaltet nun alle Befehle von Basic 2.0 und 3.5 sowie viele weitere, auch zur Spriteprogrammierung, die mit dem C128 im Gegensatz zum C16/116/Plus 4 möglich ist.

Das C128-ROM ist 44 Kbyte groß (12 Kbyte Betriebssystem, 28 Kbyte Basic-Interpreter, 4 Kbyte Monitor) und vollständig im »C128 ROM-Listing« aus der Commodore-Sachbuchreihe beschrieben (456 Seiten).

Wie Sie Ihre C64-Programme (Basic und Maschinensprache) auf den C128 umsetzen, erfahren Sie neben vielen anderen Informationen rund um den C128 in meinem Buch »Vom C64 zum C128 – Tips & Tricks« (Markt & Technik, 290 Seiten inklusive Diskette mit Hilfs- und Beispielprogrammen, darunter viele Assembler-Quelltexte). Falls Sie einen Systemwechsel auf den C128 in Erwägung ziehen, lernen Sie in diesem Buch die C128-Eigenheiten kennen; da auf Ihre C64-Kenntnisse aufgebaut wird, beherrschen Sie bald das mächtige Basic 7.0 und das Betriebssystem des C128.

Dabei erhalten Sie, wie es der Untertitel des Buches sagt, viele Tips & Tricks sowie Hilfsprogramme auf Ihren garantiert erfolgreichen Weg zum C128. Somit ist klar zu verstehen, warum der C128 als C64-Aufsteigergerät eine feste Größe ist.

### Stichwortverzeichnis

* 406
+ 406
- 406
/ 406
< 406
= 406
> 406
A
ABS 406
Addition 405
Additionsübertrag 497
Adresse 290
Adreßtabelle 292, 394
AND 405 f.
Anführungszeichenmodus 498
Anti-Reset-Kennung 404
Applikation 382
Argumente 396
Array-Bereich 391
Array-Elemente 391
Array-Variablen 390
ASC 406
ASCII-Code 291
ASCII-String 497
ASCII-Tabellen 291
Assembler 385
Assembler-Quelltexte 289
ATN 406
Aufwärts-Scrolling 498
Ausgabefile 384
В

Bank-Switching 512

Basic 2.0 512

-, 3.5 512-,7.0512Basic-Befehl 289 Basic-Fehlermeldungen 407 Basic-Interpreter 382, 387 Basic-Kaltstart 404 Basic-Kernal-Aufrufe 401 f. Basic-Kernal-Einsprung 402 Basic-NMI 404 Basic-Programm 383 Basic-Programmanzeiger 384 Basic-ROM 289 Basic-ROM-Vektoren 402 Basic-Speicher 388 Basic-Stack 400 Basic-Vektoren 388 Basic-Zeiger 393 Basic-Zeilenende 495 Basis 397 Basisadresse 291 Baudraten 500 Befehle 404 Befehlsende 495 Befehlsroutinen 394 Befehlstoken 394 Benutzeroberfläche 509 Berkeley Softworks 509 Betriebssystem 381 Betriebssystem-ROM 401 Bildschirmspeicher 387,498 Bitmap 509 Bit-Trick 292 BRANCH-Befehle 290 C C16 511 C116 511

C64-Modus 512 CHKBCL 397 CHKBRO 397 CHKBYT 397 CHKCOM 397 CHKNUM 396 CHKSTR 396 CHKTYP 396 CHR\$ 406, 496 CHRGET 396, 403 CHRGET-Routine 388 CHRGOT 396, 403 CIA 384, 499 CLOCK 499 CLOSE 406, 497 CLR 406 CMD 406 Compiler 382 Computer 381 CONT 406 Copyright-Information 404 COS 406 CP/M 512 Cross-Reference 292 CRSR RIGHT 496 Cursor 289, 387

#### D

DATA 406, 499
Datasette 381
Datenport A 499
Datensichtgerät 387
Datentyp 396
Datenwort 499
DEF 406
Dekrementierbefehle 291

Deskriptoren 393 **DIM 406** Fließkommavariablen 390 Dimensionen 393 Direktmodus 384 Disassembler 289 Floppy 381 **FLPT 398** Division 405 FLPT-Format 398 **DIVISION BY ZERO ERROR 497** FN 406 druckende Zeichen 387 FOR 406 Drucker 381 E FRE 406 FRMNUM 396 Editor 394 Ein-/Ausgabe 382 FRMSTR 396 Ein-/Ausgabebereich 499 Ein-/Ausgabe-Fehler 384

#### G

Garbage-Collection 394 GEOS 382, 509 Geräteadresse 385 geschweifte Klammer 290 GET 406, 496 GETBYT 396 GETWRB 396 Gleitkommazahlen 397 GO 406 GOSUB 406 GOSUB/RETURN-Eintrag 400 **GOTO 406 Graphical Environment Operating** System 509 Groß-/Grafik-Zeichensatz 387

#### H

Hardware 381

Hardware-Reset 404 Header 499 Headerbyte 408 Hilfsspeicher 289 hochauflösender Grafikmodus 509 Home-Position 387 Horner-Schema 399 Hypra-Ass 385, 403, 511 Hypra-Load 404

#### I

Icons 509 IEC-Bus 499 **IERROR 410** IF 406 indizierte Variablen 390 INPUT 406, 496 INPUT# 406 INPUT\$ 496 **INT 406** Integervariablen 390, 392 Interpreter 289 Interpreter-ROM 401 Interpreterschleife 394, 404 Interrupt-Routine 500 Interrupts 383 IRO-Routinen 383,499 IRO/BREAK-Routine 500

#### J

iiffy 383 -, clock 383 Joystick 381

#### K

Kaltstart-Routine 388 Kassettenoperationen 401 Kassettenpuffer 499 Kernal 382 Kernal-ROM 382, 401 Kernal-Sprungtabelle 382 Kernel 382 Klein-/Groß-Zeichensatz 387 Koeffizienten 399 Kommentare 289

#### L

Label 291 LDTB1 498 LEFT\$ 406, 496 LEN 406 LET 406 LIFO-Struktur 400 Lightpen 381

#### Endlosschleife 394 Endmarkierung 389

einfache Variablen 390

Einschaltmeldung 388,498

Eingabefile 384

**END 406** 

**EXP 406** 

Exponent 397

Eingabemodus 388

ERROR-Routine 498

Exponentenaddition 497

Exponentenbyte 398 F FAC #3 497 -. #4 497 FACWRD 396 Farb-RAM 498 Farbsteuerzeichen 498 Fehlerbehandlungsroutine 410 Fehlercode 410 Fehlereinsprung 400 Fehlermeldungen 384,400 Fehlervektor 410 File 384

Fileparameter 499 Filespezifikationen 385 Filetabelle 384, 499 Firmware 289, 381

Fileeinträge 385

Filenummer 385

Fließkomma-Akkumulatoren 398 Fließkommaformat 397

Fließkommazahlen 391,397

FOR/NEXT-Eintrag 401

FOR/NEXT-Variablenzeiger 408

Funktionen 399, 404

Line by line 290 LINGET 396 Linkpointer 389 linksbündig 398 Linksbündigkeit 399 LIST 406 LISTEN-Signal 477 LOAD 406, 497 LOADING 499 LOG 406 Low-High-Darstellung 389 Low-High-Format 291

#### M

Mantisse 397 Mantissenbyte 398 Maschinensprache 289 Maus 381 Memory Dump 291 -, Management Unit 512 -. Map 501 MFLPT 398 MFLPT-Format 398 MID 406 MID\$ 496 MMU 512 Mnemonic 291 Modulkennung 384,500 Monitor 381 Multiplikation 405

#### N

Nachkommastellen 398 NEW 406 NEXT 406, 496 NMI-Routine 404 normalisieren 497 normalisierte Darstellung 398 NOT 405 ff. Nullbyte 388

#### 0

Offset 291 ON 406 Opcode 290 OPEN 406, 497 Operating System 382 Operatoren 404 OR 405 f. OUT OF MEMORY ERROR 410 OVERFLOW ERROR 391, 497 Overload-Software 509

#### P

Parameter 394 **PEEK 406** PLAY-Taste 499 Plus/4 511 POKE 406 Polynom 399 Polynomroutinen 401 Polynomtabelle 497 POS 406 Potenzierung 405 PRINT 406 PRINT# 406 Priorität 405 Prioritätsflags 405 Programmbereich 408 Programmende 390 Programmschleifen 290 Prozessorport 383 Prozessorstapel 384 Pseudo-BITs 292 Pseudo-JMP 290 f. Pseudo-Multitasking 383,510 Pull-down-Menüs 509

#### R

RAM-Hilfsspeicher 388 RAM-Programme 403 RAM-Vektor 404 READ 406, 496 Read Only Memory 381 Rechtsverschiebung 497 REM 406 RES 497 Reset 384 Reset-Routine 403 Resetschalter 384 RESTORE 406 RETURN 406 Reversschrift 387 RIGHT\$ 406, 496 **RND 406** ROM-Kennung 404 ROM-Listing 289 ROM-Modul 384 ROM-Routine 289 ROM-Tabellen 403 ROM-Vektor 384 ROMs 381 RS232 499 RS232-Empfangspuffer 499 **RUN 406 RUN/STOPRESTORE 404** runden 497

#### S

SAVE 406, 497 Schleifenrichtung 401 Schleifenvariablen 401 Schlüsselwörter 404 Schriftfarbe 387 SEARCHING 499 Sekundäradresse 385 Selbstmodifikation 403 sequentielle Datenspeicherung 390 SGN 406 Shift L 407 SID 384 simulierte Subtraktionen 291 SIN 406 SMON 290, 511 Software 381 SPACE 496 SPC 406 Speicheraufteilung 393 Speicherbelegung 501 Speicherblockverschiebung 408 Splitting 290 **SQR** 406 ST 384,500 Stapel 400 Stapeleinträge 407 Stapelmanipulationstrick 405 Stapelüberlauf 410

Startbitprüfung 499

Statusbyte 384 **STEP 406** Steuerfunktion 387 Steuermeldung 385, 399 Steuerzeichen 387 **STOP 406** STOP-Taste 383, 495 STR\$ 406 String 495 Stringdeskriptor 395 String-Inhalt 393 Stringinhaltsspeicher 393 String-Müll 395 Stringoperationen 395 Stringvariablen 390 Stringverknüpfung 395,496 STROUT-Format 407 Subtraktion 405 Symbolik des ROM-Listings 290 Synchronisation 499 SYS 406 Systemeingabepuffer 394 Systemvariable 385

#### T

TAB( 406 TALK-Signal 477 TAN 406 Tastatur 383 Tastatur-Eingabeschleife 498 Tastaturpuffer 383,498 Tastaturtabelle 498 -,#0 498

-, #1 498 -, #2 498 -, #3 498 TED 512 TEDMON 512 Teilergebnisstring 395 temporärer Stringstapel 496 **THEN 406** Timer-Initialisierung 500 Timerkonstanten 500 TO 406 Token 405 Token-Format 394 Tokenisierung 405 Tokenisierungsroutine 405 Tokenisierungstabelle 406 Trennzeichen 394

#### U

UNLISTEN-Signal 477 UNTALK-Signal 477 USR 406

#### V

VAI 406 Variablen 388 Variablenbereich 408 Variableneintrag 391 Variablennamen 390 Variablenspeicherplatz 408 Variablentypen 390 VC 20 511 VDC 512 Vergleichsoperatoren 405 VERIFY 406, 497 Verzweigung 290 Verzweigungsbedingung 292 Verzweigungspfeile 290 VIC 384 Video Display Controller 512 VLIR-Files 509 Vorkommastelle 398 Vorzeichen 497 vorzeichenbehaftete Bytes 397 Vorzeichenbit 397 Vorzeichenwechsel 405

#### W

waagrechte Linien 290 WAIT 406 Warmstart 388, 394 Windows 509

#### Z

Z80-Prozessor 512 Zahlenformate 291,397 Zeichenfarbe 387 Zeichenmatrix 509 Zeileneintrag 388 Zeilenende 394 Zeilenendmarkierung 389 Zeilennummer 389,495 Zeropage-Adresse 291

# C64 für Insider

#### FLORIAN MÜLLER.

geboren am 21. Januar 1970, besucht derzeit ein Münchner Gymnasium. Er beschäftigt sich seit 1983 mit Heimcomputern, insbesondere mit dem Commodore 64. Seit 1985 ist er Mitarbeiter der Redaktion 64'er, für die er schon zahlreiche Artikel verfaßt und bearbeitet hat. Im Markt & Technik-Buchverlag erschienen folgende Bücher: »Vom C64 zum C128 – Tips & Tricks "C64 – Alles über GEOS«. Für die Zukunft sind weitere Veröffentlichungen zu GEOS auf C64 und C128 sowie zu seinem neuen Computer, dem Commodore Amiga, geplant.

#### Zum Inhalt:

Wie kein anderer Computer, ist der C64 mit seinen Besitzern gewachsen. Heutzutage kann es ein vollausgebauter C64 auch mit größeren Systemen aufnehmen. Das ist zu einem großen Teil auf den hohen Wissensstand vieler C64-Anwender zurückzuführen.

Dieses Buch zeigt Ihnen auf über 500 Seiten, wie der C64 auf Maschinenebene arbeitet. Sie brauchen aber keine profihaften Assemblerkenntnisse mitzubringen, um dieses Buch effektiv einzusetzen. Der gewünschte »Durchblick« stellt sich ein, wenn Sie es als Werkzeug zur Programmierung benutzen. Dabei entwickeln Sie mehr und mehr ein tiefgreifendes Verständnis für das »Innenleben« Ihres C64 und

erkennen auch komplizierte Programmstrukturen im ROM.

Es ist informativ, aber auch verständlich gehalten und besteht aus ROM-Listing zu Basic-Interpreter und Betriebssystem, Cross-Reference, Systemdokumentation sowie Speicherbeschreibung. Dabei ist es auch für die Leser unter Ihnen interessant. die bereits ein ROM-Listing besitzen, da die gegebenen Informationen weit über bisherige Bücher dieser Art hinausgehen. Das kommentierte ROM-Listing ist nach einem völlig neuartigen Konzept aufgebaut, das sich nicht nur in einem größeren Format widerspiegelt; es überzeugt sowohl durch Informationsfülle (jedes Byte wird kommentiert) als auch durch herausragende optische Gestaltung mit Rastern, Verzweigungspfeilen und ergänzenden Kommentaren. Es ist ein kommentiertes Monitorlisting, das aber um alle diejenigen Elemente eines Assembler-Quelltextes ergänzt wurde, die die praktische Anwendung unterstützen.

Ein eigenes Kapitel behandelt den effektiven Einsatz des ROM-Listing und enthält obendrein die erste Cross-Reference über den gesamten C64-Speicher. In einem weiteren Abschnitt erfahren Sie alles über die grundsätzlichen Komponenten und Begriffe, worauf eine umfangreiche Systemdokumentation mit Beschreibung jeder ROM-Routine hinsichtlich ihrer Nutzung und Programmierung folgt. Diese Doku-

mentation wird von einer knappen Routinenübersicht ergänzt und einer Memory Map, die alle relevanten Speicherzellen des C64 anspricht.

#### »C64 für Insider«

- praxisnah und informativ behandelt folgende Bereiche:
- Systemüberblick mit ausführlicher Erklärung von Begriffen und Zusammenhängen der verschiedenen Komponenten
- eingehende Dokumentation aller ROM-Routinen
- Cross-Referenz-Liste über den gesamten C64-Speicher
- Memory Map (Speicherbelegungskarte)
   Zum Abschluß wird noch kurz das neue
   C64-Betriebssystem GEOS vorgestellt. Ein ausführliches Stichwortverzeichnis rundet dieses Werk ab, das bestimmt jedem ernsthaften Programmierer zu einem nützlichen Hilfsmittel wird und einen neuen
   Standard für Systemhandbücher darstellt.

#### Hardware-Anforderungen:

C64 oder C64c (auch die Besonderheiten von SX 64 und C128 im C64-Modus finden Berücksichtigung)

#### Software-Anforderungen:

Assembler für den C64 (z.B. Hypra-Ass, Programmservice 64'er Magazin, Bestell-Nummer: L68507A)

ISB N 3-89090-481-5



